
Indhold

Introduktion	5
---------------------------	----------

Systemkrav	7
-------------------------	----------

Til Windows	9
--------------------------	----------

Installere softwaren til fotoudskrivning

Printere med kortåbninger	9
Installere EPSON PhotoQuicker, PhotoStarter og CardMonitor	9
Printere uden kortåbninger	10
Installere EPSON PhotoQuicker	10
Installere EPSON PhotoStarter og CardMonitor	10

Bruge software til fotoudskrivning

Printere med kortåbninger	13
Til Windows XP	13
Til Windows Me, 2000, 98, NT 4.0 og 95	14
Printere uden kortåbninger	15
Til Windows XP	15
Til Windows Me, 2000, 98, NT 4.0 og 95	16
Ændre indstillingerne i EPSON PhotoStarter	17
Hukommelseskort og dataformat	17

Fjerne softwaren til fotoudskrivning

Til Windows XP	19
Fjerne EPSON PhotoQuicker	19
Fjerne EPSON PhotoStarter	19
Fjerne EPSON CardMonitor	19
Til Windows Me, 2000, 98, NT 4.0 og 95	20
Fjerne EPSON PhotoQuicker	20
Fjerne EPSON PhotoStarter	20
Fjerne EPSON CardMonitor	21

Til Macintosh23

Installere softwaren til fotoudskrivning

Printere med kortåbninger	23
Installere EPSON PhotoQuicker, PhotoStarter og CardMonitor	23
Printere uden kortåbninger	23
Installere EPSON PhotoQuicker	23
Installere EPSON PhotoStarter og CardMonitor	24

Bruge softwaren til fotoudskrivning

Printere med kortåbninger	25
Bruge EPSON PhotoQuicker	25
Konfigurere EPSON PhotoStarter	25
Starte EPSON PhotoQuicker	26
Printere uden kortåbninger	26
Adgang til EPSON PhotoQuicker	26
Adgang til EPSON PhotoStarter	27
Ændre indstillingerne i EPSON PhotoStarter	27
Hukommelseskort og dataformat	28

Fjerne softwaren til fotoudskrivning

Fjerne EPSON PhotoQuicker3.x	29
Fjerne EPSON PhotoStarter	29
Fjerne EPSON CardMonitor	30

Fejlfinding31

EPSON PhotoStarter fungerer ikke korrekt.....	31
Til Windows Me og 98.....	31
Indeks	33

Introduktion

Med EPSON PhotoQuicker kan du nemt udskrive digitale fotografier og bruge en lang række layout. Du skal installere denne software for at kunne bruge funktionen PRINT Image Matching (PRINT-farvetilpasning).

EPSON PhotoStarter starter automatisk EPSON PhotoQuicker og indlæser fotodata, når der indsættes et hukommelseskort i kortåbningen på computeren. Du kan også gemme dine fotos i valgte mapper efter den dato, de blev taget, eller den dato, hvor hukommelseskortet blev indsat. EPSON PhotoStarter kan ikke installeres på Windows 95 og NT 4.0.

EPSON CardMonitor arbejder sammen med EPSON PhotoStarter. Den bruges til at overvåge kortåbningerne på computeren. EPSON CardMonitor kan ikke installeres på Windows 95 og NT 4.0.

Systemkrav

Element	Windows	Macintosh
Operativsystem	Microsoft Windows XP, Me, 98, 95, 2000 og NT 4.0 Bemærk! EPSON PhotoStarter og CardMonitor kan ikke installeres på Windows 95 og NT 4.0.	Mac OS 9.x/8.x (undtagen 8.0)
Hardware	Et DOS/V-system, der er udstyret med en USB-standardgrænseflade eller parallel grænseflade. Et Sound Blaster-lydkort eller et kompatibelt lydkort kræves til at gengive lyd.	En PowerPC, der er udstyret med en USB-standardgrænseflade (PowerPC G3 266 MHz eller hurtigere anbefales)
CPU	Pentium 166 MHz eller højere (Pentium III 500 MHz eller hurtigere anbefales)	
Hukommelse	64 MB (128 MB eller højere anbefales)*	64 MB (128 MB eller højere anbefales)*
Skærm	SVGA (800 × 600) 16-bit farver eller bedre	SVGA (800 × 600) 32.000 farver eller bedre
Harddisk	Installation: 50 MB ledig plads eller mere Funktion: 170 MB ledig plads eller mere ved håndtering af billeder med 4,8 millioner pixel*	Installation: 50 MB ledig plads eller mere Funktion: 170 MB ledig plads eller mere ved håndtering af billeder med 4,8 millioner pixel*
Cd-rom-drev	Påkrævet	Påkrævet

* Den krævede hukommelsesstørrelse kan variere afhængigt af produktet og størrelsen af billedet. Yderligere oplysninger finder du i produktokumentationen.

Til Windows

Installere softwaren til fotoudskrivning

Printere med kortåbninger

Installere EPSON PhotoQuicker, PhotoStarter og CardMonitor

Samtidig med at printersoftwaren installeres, installeres også EPSON PhotoQuicker, PhotoStarter og CardMonitor. Oplysninger om installation af printersoftwaren finder du i brugerhåndbogen til printeren.

Bemærk!

- ❑ *Du kan ikke opgradere fra en ældre version af PhotoQuicker til version 3.2, hvis begge versioner ikke er på samme sprog. Hvis sprogene er forskellige, skal du følge nedenstående fremgangsmåde.*
- 1. Fjern den gamle version af PhotoQuicker. Oplysninger om hvordan du fjerner PhotoQuicker, finder du i afsnittet Fjerne softwaren til fotoudskrivning i denne brugervejledning.
- 2. Installer den nye version af PhotoQuicker. Oplysninger om hvordan du installerer PhotoQuicker, finder du i afsnittet Installere softwaren til fotoudskrivning i denne brugervejledning.
- ❑ *EPSON PhotoStarter og CardMonitor kan ikke installeres på Windows 95 og NT 4.0.*

Printere uden kortåbninger

Installere EPSON PhotoQuicker


Samtidig med at printersoftwarens installeres, installeres også EPSON PhotoQuicker. Oplysninger om installation af printersoftwarens finder du i brugerhåndbogen til printeren.

Bemærk!

Du kan ikke opgradere fra en ældre version af PhotoQuicker til version 3.2, hvis begge versioner ikke er på samme sprog. Hvis sprogene er forskellige, skal du følge nedenstående fremgangsmåde.

1. Afinstaller den gamle version af PhotoQuicker. Oplysninger om hvordan du afinstallerer PhotoQuicker, finder du i afsnittet Fjerne softwaren til fotoudskrivning i denne brugervejledning.
2. Installer den nye version af PhotoQuicker. Oplysninger om hvordan du installerer PhotoQuicker, finder du i afsnittet Installere softwaren til fotoudskrivning i denne brugervejledning.

Installere EPSON PhotoStarter og CardMonitor

1. Sæt cd'en med printersoftwarens i cd-rom-drevet.
Hvis dialogboksen Installer (Installationsprogram) ikke vises, skal du dobbeltklikke på SETUP.EXE på cd-rom'en.
2. Vælg Install Software (Installer software), og klik på .
3. Klik på knappen Advanced (Avanceret).

4. Vælg EPSON PhotoStarter and CardMonitor, og klik på OK.
5. Følg vejledningen på skærmen.

Bemærk!

EPSON PhotoStarter og CardMonitor kan ikke installeres på Windows 95 og NT 4.0.

Bruge software til fotoudskrivning

Printere med kortåbninger

Til Windows XP

Konfigurere EPSON PhotoStarter

1. Klik på knappen Start, peg på Alle programmer, derefter EPSON PhotoQuicker, og vælg derefter EPSON PhotoStarter3.x for at åbne dialogboksen med indstillinger.
2. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere PhotoStarter til automatisk at gemme billedfiler på computeren og starte PhotoQuicker, når du indsætter et hukommelseskort i kortåbningerne på printeren og computeren.

Starte EPSON PhotoQuicker automatisk

1. Klik på knappen Start og derefter på Denne computer.
2. Højreklik på den enhed, som hukommelseskortet skal indsættes i, og klik derefter på Egenskaber.
3. Klik på fanen Automatisk afspilning.
4. Vælg Billeder som indholdstype.

Bemærk!

Hvis hukommelseskortet indeholder musikfiler eller videofiler skal du vælge blandet indhold.

5. Vælg Vælg en handling, som skal udføres), og vælg derefter Startup PhotoQuicker using EPSON CardMonitor1.x (Start PhotoQuicker ved hjælp af EPSON CardMonitor1.x).

Til Windows Me, 2000, 98, NT 4.0 og 95

Bruge EPSON PhotoQuicker

Hvis PhotoStarter er sat til automatisk at starte PhotoQuicker, åbnes PhotoQuicker automatisk, når der indsættes et hukommelseskort i den rigtige kortåbning.

Konfigurere EPSON PhotoStarter

1. Første gang der indsættes et hukommelseskort i en kortåbning efter at EPSON Photo Starter og CardMonitor er installeret, vises et konfigurationsvindue.
2. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere PhotoStarter til automatisk at gemme billedfiler på computeren og starte et valgt program, når du indsætter et hukommelseskort i kortåbningerne på printeren og computeren.

Starte EPSON PhotoQuicker

Du kan starte EPSON PhotoQuicker som beskrevet nedenfor.

1. Klik på knappen Start, peg på Programmer og derefter på EPSON PhotoQuicker, og klik derefter på EPSON PhotoQuicker3.x.

2. Der åbnes en dialogboks, hvor du kan angive placeringen af de data, du vil bruge.
3. Hvis du vil udskrive fotografierne, skal du klikke på knappen Help (Hjælp) for at få adgang til onlinebrugerhåndbogen, hvor du finder vejledning.

Bemærk!

Du kan også få vist PhotoQuicker online User's Guide (onlinebrugerhåndbogen til PhotoQuicker) ved at klikke på knappen Start, pege på Programmer, derefter EPSON PhotoQuicker, og derefter EPSON PhotoQuicker3.x User's Guide (brugerhåndbogen til EPSON PhotoQuicker3.x).

Printere uden kortåbninger

Til Windows XP

Adgang til EPSON PhotoQuicker

1. Klik på knappen Start, peg på Programmer og derefter på EPSON PhotoQuicker, og vælg derefter EPSON PhotoQuicker3.1.
2. Hvis du vil lære, hvordan du udskriver fotografier, skal du klikke på knappen Help (Hjælp) for at få vist vejledningen i onlinebrugerhåndbogen.

Adgang til EPSON PhotoStarter

Klik på knappen Start, peg på Alle programmer, derefter EPSON PhotoQuicker, og vælg derefter EPSON PhotoStarter3.x for at åbne dialogboksen med indstillinger.

Til Windows Me, 2000, 98, NT 4.0 og 95

Adgang til EPSON PhotoQuicker

1. Klik på knappen Start, peg på Programmer og derefter på EPSON PhotoQuicker, og vælg derefter EPSON PhotoQuicker3.x.
2. Der åbnes en dialogboks, hvor du kan angive placeringen af de data, du vil bruge.
3. Hvis du vil udskrive fotografierne, skal du klikke på knappen Help (Hjælp) for at få adgang til onlinebrugerhåndbogen, hvor du finder vejledning.

Adgang til EPSON PhotoStarter

Hvis du vil have adgang til EPSON PhotoStarter, skal du klikke på knappen Start, pege på Programmer, EPSON PhotoQuicker og derefter vælge EPSON PhotoStarter3.x for at åbne dialogboksen med indstillinger.

Bemærk!

EPSON PhotoStarter kan ikke installeres på Windows 95 og NT 4.0.

Adgang til EPSON CardMonitor

Du kan genoptage overvågning eller slå overvågning fra ved at højreklikke på ikonet CardMonitor på proceslinjen og derefter vælge Turn off monitoring (Deaktiver overvågning) eller Resume monitoring (Genoptag overvågning).

Du kan lukke EPSON CardMonitor ved at højreklikke på ikonet CardMonitor på proceslinjen og vælge Quit (Afslut).

Ændre indstillingerne i EPSON PhotoStarter

Følgende indstillinger findes i dialogboksen med indstillinger til EPSON PhotoStarter.

Slå overvågning af kortåbninger til og fra.

Vælg for automatisk at gemme billedfiler fra kortet i en angivet mappe eller gemme dem i separate mapper. Du kan gemme billedfilerne efter den dato, de blev taget, eller den dato, hvor hukommelseskortet blev indsat.

Vælg for automatisk at åbne et program, når der indsættes et hukommelseskort, eller for at få vist en liste med op til otte valgfri programmer.

Hukommelseskort og dataformat

Forskellige typer hukommelseskort håndteres på forskellige måder. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen, som følger med hukommelseskort og kortadapter.

Kontroller, at hukommelseskortet har en kapacitet på 512 MB eller mindre og kun indeholder data optaget med et digitalkamera, som er kompatibelt med DCF-standarden. Hukommelseskort, som ikke opfylder disse specifikationer, understøttes ikke af EPSON CardMonitor og EPSON PhotoStarter.

Fjerne softwaren til fotoudskrivning

Til Windows XP

Fjerne EPSON PhotoQuicker

1. Klik på knappen Start, Kontrolpanel, og derefter Tilføj eller fjern programmer.
2. Vælg EPSON PhotoQuicker3.x, og klik derefter på knappen Rediger/fjern.

Fjerne EPSON PhotoStarter

1. Klik på knappen Start, Kontrolpanel, og derefter Tilføj eller fjern programmer.
2. Vælg EPSON PhotoStarter3.x, og klik derefter på knappen Rediger/fjern.

Fjerne EPSON CardMonitor

1. Klik på knappen Start, Kontrolpanel, og derefter Tilføj eller fjern programmer.
2. Vælg EPSON CardMonitor, og klik derefter på knappen Rediger/fjern.

Bemærk!

EPSON PhotoStarter skal fjernes, før du fjerner EPSON CardMonitor.

Til Windows Me, 2000, 98, NT 4.0 og 95

Fjerne EPSON PhotoQuicker

1. Klik på knappen Start, peg på Programmer og derefter på EPSON PhotoQuicker, og vælg derefter Uninstalling EPSON PhotoQuicker3.x (Fjerne EPSON PhotoQuicker3.x).
2. Dialogboksen Confirm File Deletion (Bekræft sletning af fil) vises, klik på OK.
3. Klik på Finish (Udfør), når der vises en meddelelse om, at installationen er fjernet.

Fjerne EPSON PhotoStarter

1. Klik på knappen Start, peg på Programmer og derefter på EPSON PhotoQuicker, og vælg derefter Uninstalling EPSON PhotoStarter (Fjerne EPSON PhotoStarter).
2. Dialogboksen Confirm File Deletion (Bekræft sletning af fil) vises, klik på OK.
3. Klik på Finish (Udfør), når der vises en meddelelse om, at installationen er fjernet.

Fjerne EPSON CardMonitor

1. Klik på knappen Start, peg på Programmer og derefter på EPSON PhotoQuicker, og vælg derefter Uninstalling EPSON CardMonitor (Fjerne EPSON CardMonitor).
2. Dialogboksen Confirm File Deletion (Bekræft sletning af fil) vises, klik på OK.
3. Klik på Finish (Udfør), når der vises en meddelelse om, at installationen er fjernet.

Bemærk!

EPSON PhotoStarter skal fjernes, før du fjerner EPSON CardMonitor.

Til Macintosh

Installere softwaren til fotoudskrivning

Printere med kortåbninger

Installere EPSON PhotoQuicker, PhotoStarter og CardMonitor


Samtidig med at printersoftwarens installeres, installeres også EPSON PhotoQuicker, PhotoStarter og CardMonitor. Oplysninger om installering af printersoftwarens finder du i brugerhåndbogen til printerens.

Printere uden kortåbninger

Installere EPSON PhotoQuicker

Samtidig med at printersoftwarens installeres, installeres også EPSON PhotoQuicker. Oplysninger om installering af printersoftwarens finder du i brugerhåndbogen til printerens.

Installere EPSON PhotoStarter og CardMonitor

1. Tænd din Macintosh, og indsæt cd'en med printersoftware i cd-rom-drevet.
2. Dobbeltklik på mappen Install Software (Installer software), og dobbeltklik derefter på symbolet Installer (Installering) inde i. Klik derefter på Continue (Fortsæt).
3. Vælg Install Software (Installer software), og klik på .
4. Klik på knappen Advanced (Avanceret).
5. Vælg EPSON PhotoStarter and CardMonitor, og klik på OK.
6. Følg vejledningen på skærmen.

Bruge softwaren til fotoudskrivning

Printere med kortåbninger

Bruge EPSON PhotoQuicker

Hvis PhotoStarter er sat til automatisk at starte PhotoQuicker, åbnes PhotoQuicker automatisk, når der indsættes et hukommelseskort i den rigtige kortåbning.

Konfigurere EPSON PhotoStarter

1. Første gang der indsættes et hukommelseskort i en kortåbning efter at EPSON Photo Starter og EPSON CardMonitor er installeret, vises et konfigurationsvindue på displayet.
2. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere PhotoStarter til automatisk at gemme billedarkiver på computeren og starte et valgt program, når du indsætter et hukommelseskort i kortåbningerne på printeren og computeren.

Starte EPSON PhotoQuicker

Du kan starte EPSON PhotoQuicker som beskrevet nedenfor.

1. Dobbeltklik på symbolet Macintosh HD, og dobbeltklik derefter på den mappe, hvor EPSON PhotoQuicker er blevet installeret. Dobbeltklik på symbolet EPSON PhotoQuicker3.x.
2. Der åbnes en dialog, hvor du kan angive placeringen af de data, du vil bruge.
3. Hvis du vil udskrive fotografierne, skal du klikke på knappen Help (Hjælp) for at få adgang til onlinebrugerhåndbogen, hvor du finder vejledning.

Printere uden kortåbninger

Adgang til EPSON PhotoQuicker

1. Dobbeltklik på symbolet Macintosh HD, derefter på mappen EPSON PhotoQuicker3.x og derefter på symbolet EPSON PhotoQuicker3.x.
2. Der åbnes en dialog, hvor du kan angive placeringen af de data, du vil bruge.
3. Hvis du vil udskrive fotografierne, skal du klikke på knappen Help (Hjælp) for at få adgang til onlinebrugerhåndbogen, hvor du finder vejledning.

Bemærk!

Du kan få yderligere oplysninger om EPSON PhotoQuicker i EPSON PhotoQuicker online User's Guide (onlinebrugerhåndbogen til EPSON PhotoQuicker) ved at dobbeltklikke på symbolet i mappen EPSON PhotoQuicker.

Adgang til EPSON PhotoStarter

Hvis du vil have adgang til EPSON PhotoStarter, skal du dobbeltklikke på symbolet Macintosh HD, derefter på mappen EPSON PhotoStarter 3.x og derefter dobbeltklikke på symbolet EPSON PhotoStarter3.x for at åbne indstillingsassistenten.

Hvis indstillingsassistenten ikke vises i EPSON PhotoStarter, skal du klikke på Tools (Funktioner) på menulinjen og vælge Change Settings (Skift indstillinger).

Ændre indstillingerne i EPSON PhotoStarter

Følgende indstillinger findes i dialogen med indstillinger til EPSON PhotoStarter.

Slå overvågning af kortåbninger til og fra.

Vælg for automatisk at gemme billedarkiver fra kortet i en angivet mappe eller gemme dem i separate mapper. Du kan gemme billedarkiverne efter den dato, de blev taget, eller den dato, hvor hukommelseskortet blev indsat.

Vælg for automatisk at åbne et program, når der indsættes et hukommelseskort, eller for at få vist en liste med op til otte valgfrie programmer.

Hukommelseskort og dataformat

Forskellige typer hukommelseskort håndteres på forskellige måder. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen, som følger med hukommelseskort og kortadapter.

Kontroller, at hukommelseskortet har en kapacitet på 512 MB eller mindre og kun indeholder data optaget med et digitalkamera, som er kompatibel med DCF-standarden. Hukommelseskort, som ikke opfylder disse specifikationer, understøttes ikke af EPSON CardMonitor og EPSON PhotoStarter.

Fjerne softwaren til fotoudskrivning

Fjerne EPSON PhotoQuicker3.x

1. Tænd din Macintosh, og indsæt software-cd'en i cd-rom-drevet. EPSON-printersoftwaredisken åbnes automatisk.
2. Dobbeltklik på mappen EPSON PhotoQuicker, og klik derefter på symbolet Installer (Installering).
3. Vælg Uninstall (Fjern installering) fra rullemenuen i øverste venstre hjørne.
4. Klik på Uninstall (Fjern installering).
5. Træk symbolet EPSON PhotoQuicker3.x fra skrivebordet til papirkurven.

Fjerne EPSON PhotoStarter

1. Dobbeltklik på mappen EPSON Memory Card. Klik på mappen EPSON PhotoStarter og derefter på symbolet Installer.
2. Vælg Uninstall (Fjern installering) fra rullemenuen i øverste venstre hjørne.
3. Klik på Uninstall (Fjern installering).

Fjerne EPSON CardMonitor

1. Dobbeltklik på mappen EPSON Memory Card. Klik på mappen EPSON CardMonitor og derefter på symbolet Installer (Installering).
2. Vælg Uninstall (Fjern installering) fra rullemenuen i øverste venstre hjørne.
3. Klik på Uninstall (Fjern installering).

Bemærk!

EPSON PhotoStarter skal fjernes, før du fjerner EPSON CardMonitor.

Fejlfinding

EPSON PhotoStarter fungerer ikke korrekt

Prøv en eller flere af disse løsninger.

- ❑ Kontroller, at EPSON PhotoStarter er korrekt installeret. Se Installere software til fotoudskrivning i denne brugervejledning.
- ❑ Hvis det valgte program ikke åbner automatisk, når du indsætter et hukommelseskort, skal du åbne programmet manuelt.
- ❑ Kontroller indstillingerne i EPSON PhotoStarter. Oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingerne i EPSON PhotoStarter, finder du under Ændre indstillingerne i EPSON PhotoStarter.
- ❑ Kontroller, at hukommelseskortet har en kapacitet på 512 MB eller mindre og kun indeholder data optaget med et digitalkamera, som er kompatibel med DCF-standarden. Hukommelseskort, som ikke opfylder disse specifikationer, understøttes ikke af EPSON CardMonitor og EPSON PhotoStarter.

Til Windows Me og 98

Før du fjerner et USB-kabel, mens computeren er tændt, skal du deaktivere overvågning i CardMonitor. Deaktiver overvågning ved at højreklikke på ikonet CardMonitor på proceslinjen, og vælg Turn off monitoring (Deaktiver overvågning). Når du har fjernet USB-kablet, skal du vælge Resume monitoring (Genoptag overvågning).

Hvis computeren føles meget langsom, når EPSON CardMonitor er aktiveret, kan du prøve en eller flere af følgende løsninger.

- ❑ Deaktiver overvågning som beskrevet ovenfor.
- ❑ Sluk for computeren, og fjern alle USB-kabler, mens computeren er slukket. Start derefter computeren, og tilslut alle USB-kabler igen, mens computeren er tændt.

Indeks

F

Fejlfinding

EPSON PhotoStarter fungerer ikke korrekt, 31

H

Hukommelseskort

Hukommelseskort og dataformat, 17

I

Indstillinger

Ændre indstillingerne i EPSON PhotoStarter, 17

Introduktion

Introduktion, 5

S

Systemkrav

Systemkrav, 7

