

### ☐ Ausstattung

### ☐ Vor der Inbetriebnahme des Projektors Bezeichnung und Funktion der Teile

In diesem Kapitel werden die ersten Schritte nach dem Auspacken des Projektors beschrieben.

### ☐ Standardbetrieb

In diesem Kapitel wird die Standardbedienung wie z. B. das Ein- und Ausschalten der Projektion und die Einstellung der projizierten Bilder erläutert.

### ☐ Erweiterter Betrieb

In diesem Kapitel werden die Funktionen zur Verbesserung der Projektion und die Verwendung des Konfigurationsmenüs erklärt.

### ☐ Konfigurationsmenüs

### ☐ Anhänge

### ☐ Sonderzubehör