

**EPSON®**

**MM PROJECTOR**  
ULTI EDIA

**EMP-821**

**EMP-81**

**EMP-61**

Guide de l'utilisateur

日本語

English

Deutsch

Italiano

Español

中文(繁體)

中文(简体)

## Particularités du projecteur

### Avant d'utiliser le projecteur

Ce chapitre explique comment utiliser la télécommande, comment installer le projecteur et comment raccorder le projecteur à un ordinateur ou à un équipement vidéo.

### Utilisation élémentaire

Ce chapitre explique comment effectuer quelques opérations élémentaires avec ce projecteur, notamment comme l'allumer ou l'éteindre, et comment régler les images projetées.

### Opérations avancées

Ce chapitre décrit diverses fonctions permettant d'améliorer les projections et explique comment utiliser les menus de configuration.

### Dépannage

Ce chapitre explique ce que l'on peut faire si le projecteur ne semble plus fonctionner correctement.

### Annexes

Ce chapitre explique comment nettoyer le projecteur, et fournit d'autres renseignements utiles.

\* Ce manuel contient des informations pour les modèles EMP-821, EMP-81 et EMP-61.  
Les illustrations figurant dans ce manuel représentent les modèles EMP-81 et EMP-61, sauf indication contraire.

## Notations utilisées dans ce Guide de l'utilisateur

## Mieux comprendre ce guide

## Sauvegarde du Guide de l'utilisateur sous forme de fichier PDF sur un ordinateur

## Noms et fonctions des différentes parties du projecteur

## Utilisation des fonctions des menus de configuration

## Accessoires en option et consommables

## Glossaire

## Index