

## A

Accessoires en option .....	116
Affichage .....	66
Ajustement Auto .....	45
Alignement .....	45, 46, 62
Angle d'utilisation (télécommande) .....	14
Arrêt sur image (Freeze) .....	52

## B

Bague de mise au point .....	7
Bague de zoom .....	7
Bas .....	65
Blocage fonctionne. ....	64
Bruiteur signalant la fin de l'opération .....	39

## C

Câble à mini-jacks stéréo .....	27
Câble A/V .....	24, 27
Câble d'interface pour ordinateur .....	21, 26
Câble USB .....	22, 29
Cache d'objectif .....	7
Capteur infrarouge .....	7, 9
Carte PC .....	17
Carte réseau sans fil .....	17
Code de requête .....	31
Configuration initiale de la liaison USB .....	122
Contraste .....	58, 60
Cordon secteur .....	36

Correction manuelle de la déformation trapézoïdale .....	44
Couleur de fond .....	66
Coupure son et image (A/V Mute) .....	51
Couvercle de la lampe .....	10
Croix .....	54

## D

D'écran redimensionnées .....	123
Direct Power ON .....	68
Distance d'utilisation (télécommande) .....	14
Distance de projection .....	16
Durée de lampe .....	70
Dynamique .....	48, 58, 60

## E

Ecran démarrage .....	66
Écran translucide .....	15
Émetteur infrarouge de la télécommande .....	11
En cas de problème .....	78
Entrée Computer .....	62, 63
ESC/VP21 .....	121

## F

Filtre à air .....	10
Fonction souris sans fil .....	22
Fonctionnement .....	68
Format de l'image (Rapport L/H) .....	53

Format panoramique 16/9 <sup>e</sup> .....	53
Forme de pointeur .....	64

## G

Glossaire .....	117
Grille de sortie d'air .....	7

## H

Haut .....	65
Haut-parleur .....	9, 27, 28
HDTV .....	123

## I

Info sync .....	70
Installation et mise en service du projecteur .....	15
Intensité couleur .....	60

## K

Keystone .....	42, 64
Keystone auto. ....	64

## L

Langue .....	69
Logement à carte .....	17
Logo Utili .....	51, 113
Luminosité .....	58, 60



**M**

Menu .....	57
Menu "Avancé" .....	66
Menu "Image" .....	58
Menu "Information" .....	70
Menu "Réglage" .....	64
Menu "Réinit." .....	71
Menu "Signal" .....	62
Menu principal .....	57
Message .....	66
Mise au point .....	41
Mise en arrêt différé .....	68
Mise en place des piles .....	12
Mise hors tension du projecteur .....	39
Mode attente .....	68
Mode couleurs .....	48, 58, 60
Mode Squeeze .....	53
Modes d'affichage d'ordinateur pris en charge .....	123
Mot de passe à l'endroit .....	32
Mot de passe protégé .....	31

**N**

Netteté .....	59, 61
Nettoyage de l'extérieur du projecteur .....	106
Nettoyage de l'objectif .....	106
Nettoyage du filtre à air .....	106

Noms et fonctions des différentes parties du projecteur .....

7

Nuance .....

61

**O**

Orifice d'entrée d'air .....

10

**P**

Panneau de commande .....

8

Période de refroidissement .....

39, 80

Périodicité de remplacement de la lampe .....

107

Pied arrière réglable .....

43

Pied avant réglable .....

7

Pointeur .....

55

Pointeur de la souris .....

23

Port .....

9, 38

Port [Audio] .....

9, 27

Port [Computer/Component Video] .....

9

Port [S-Video] .....

9

Port [USB TypeA] .....

9

Port [USB TypeB] .....

9

Port [Video] .....

9

Port mini-D-Sub à 15 broches .....

21

Position .....

45, 62, 63

Présentation .....

48, 58, 60

Prise d'entrée du courant secteur .....

9

Projection .....

37, 67

Protec. démarrage .....

31

Protec. logo utilis. .....

32

**R**

Raccordement à un ordinateur .....

20

Raccordement à une source vidéo .....

24

Réglage de l'angle de projection .....

42

Réglage du pied .....

43

Réglage luminosité .....

65

Reinitial. duree lampe .....

71, 111

Remplacement de la lampe .....

108

Remplacement du filtre à air .....

112

Résolution .....

70, 123

**S**

Salle de séjour .....

48, 58, 60

Signal entrée .....

70

Signal Vidéo .....

63, 70

Source .....

70

Souris USB .....

22

Sous-menu .....

57

Spécifications .....

124

sRGB .....

48, 58, 60

Sur écran translucide .....

15

Surchauffe .....

79

S-Vidéo .....

25, 60, 63, 70

Synchronisation (sync.) .....

45, 62



**T**

- 
- Tableau noir ..... 48, 58, 60
  - Taille de l'écran ..... 16
  - Taille de l'image ..... 16, 41
  - Taux rafraîchi. ..... 70
  - Télécommande ..... 11, 12, 13, 22
  - Temp. couleur abs. ..... 59, 61
  - Température de stockage ..... 124
  - Température en utilisation ..... 124
  - Théâtre ..... 48, 58, 60
  - Touches numériques ..... 11
  - Tout reinitialiser ..... 71
  - Trous de montage pour bride de suspension ..... 10, 126
  - Types d'ordinateurs compatibles avec le projecteur ..... 20

**U**

- 
- Utilisation de l'aide ..... 76
  - Utilisation des fonctions des menus de configuration ..... 57

**V**

- 
- Verrouillage de sécurité ..... 7
  - Vidéo ..... 70
  - Vidéo au format RVB ..... 26
  - Vidéo composite ..... 24
  - Vidéo en composantes ..... 25

- 
- Volume ..... 49
  - Voyant Lamp ..... 7, 78
  - Voyant Power ..... 7, 78
  - Voyant Temp ..... 7, 78
  - Voyants ..... 7, 78

**Z**

- 
- Zoom électronique/loupe (E-Zoom) ..... 54

