

## Numerics

15-polige D-Sub-Minibuchse ..... 21

## A

A/V-Kabel ..... 24, 27  
Abkühlungszeit ..... 38, 78  
Abs. Farbtemp. .... 57, 59  
Akustisches Abschlussignal ..... 38  
Anforderungscode ..... 31  
Angepasste Bildgröße ..... 119  
Ansaugöffnung ..... 10  
Anschluss an eine Videoquelle ..... 24  
Anschluss an einen Computer ..... 20  
Anti-Diebstahl-Vorrichtung ..... 7  
Anzeige Lamp ..... 7, 76  
Anzeige Temp ..... 7, 76  
Anzeigen ..... 7, 76  
[Audio]-Buchse ..... 9, 27  
Audiokabel mit Stereo-Ministeckern ..... 27  
Aufbewahrungs-temperatur ..... 120  
Auflösung ..... 68, 119  
Aufstellung ..... 15  
Auftreten von Störungen ..... 76  
Ausschalten ..... 38  
Auto Keystone ..... 62  
Auto Setup ..... 44

## B

Bedienungsabstand (Fernbedienung) ..... 14  
Bedienungsbereich (Fernbedienung) ..... 14  
Bedienungsfeld ..... 8  
Befestigungspunkte für die  
Deckenhalterung ..... 10, 122  
Benutzerlogo ..... 50, 109  
Benutzerlogoschutz ..... 32  
Betrieb ..... 66  
Betriebstemperatur ..... 120  
Bezeichnung und Funktion der Teile ..... 7  
Bildgröße ..... 16, 40  
"Bild"-Menü ..... 56  
Bildprojektion ..... 36  
Bildwinkel des Projektors ..... 41  
Breitbildprojektion ..... 51  
Buchse ..... 9, 37

## C

Composite Video ..... 24  
[Computer/Component Video]-Buchse ..... 9  
Computer-Eingabe ..... 60, 61  
Computerkabel ..... 21, 26

## D

Direct Power ON ..... 66  
Display ..... 64  
Dynamisch ..... 47, 56, 58

## E

Einblenden (A/V Mute) ..... 50  
Eingangssignal ..... 68  
Einschaltenschutz ..... 31  
Einsetzen der Batterien ..... 12  
Einstellbare vordere Fuß ..... 7  
Einstellbarer hinterer Fuß ..... 42  
"Einstellung"-Menü ..... 62  
Ersetzen der Lampe ..... 104  
Ersetzen des Luftfilters ..... 107  
"Erweitert"-Menü ..... 64  
ESC/VP21 ..... 117  
E-Zoom ..... 52

## F

Farbmodus ..... 47, 56, 58  
Farbstärke ..... 58  
Farbton ..... 59  
Fernbedienung ..... 11, 12, 13, 22  
Fernbedienungssender ..... 11  
Fußeinstellung ..... 42

## G

Geeignete Computer ..... 20  
Glossar ..... 113



## H

Hauptmenü .....	55
HDTV .....	119
Helligkeit .....	56, 58
Helligkeitsregelung .....	62
Hilfe .....	74
Hintergrundfarbe .....	64
Hoch .....	62

## I

"Information"-Menü .....	68
Infrarotempfänger .....	7, 9

## K

Kabellose Mausfunktion .....	22
Kartensteckplatz .....	17
Kennwortschutz .....	31
Kennwortschutzaufkleber .....	32
Komponent-Videobildern .....	25
Kontrast .....	56, 58
Kreuz .....	52

## L

Lampenabdeckung .....	10
Lampenaustauschperiode .....	103
Lampenstunden .....	68
Lautsprecher .....	9, 27, 28

Lautstärke .....	48
Leinwandgröße .....	16
Lichtdurchlässigen Leinwand .....	15
Luftaustritt .....	7
Luftfilter .....	10

## M

Manuelle Trapezkorrektur .....	43
Mauszeiger .....	23
Meldung .....	64
Menü .....	55

## N

Netzbuchse .....	9
Netzkabel .....	35
Niedrig .....	62
Numerische .....	11

## O

Objektivdeckel .....	7
----------------------	---

## P

PC-Karten .....	17
Position .....	44, 60, 61
Poweranzeige .....	7, 76
Präsentation .....	47, 56, 58
Projektion .....	65
Projektionsabstand .....	16

## Q

Quelle .....	68
--------------	----

## R

Reinigen des Luftfilters .....	102
Reinigen des Objektivs .....	102
Reinigen des Projektors .....	102
Reset Lamperstuden .....	69, 106
Reset total .....	69
"Reset"-Menü .....	69
RGB-Videobildern .....	26

## S

Schärfe .....	56, 59
Scharfeinstellung .....	7
Scharfeinstellung .....	40
Schwarze Tafel .....	47, 56, 58
Seitenverhält .....	51
"Signal"-Menü .....	60
Sleep-Modus .....	66
Sonderzubehör .....	112
Sprache .....	67
sRGB .....	47, 56, 58
Standbild .....	51
Standby-Modus .....	66
Startbildschirm .....	64
S-Video .....	25, 58, 61, 68

[S-Video]-Buchse .....	9
Sync. ....	44, 60
Sync-Info .....	68

## T

Tastensperre .....	62
Technische Daten .....	120
Theater .....	47, 56, 58
Tracking .....	44, 45, 60
Trapezkorrektur .....	41, 62

## U

Überhitzung .....	77
Untermenü .....	55
Unterstützten Bildschirmformate .....	119
[USB TypeA]-Buchse .....	9
[USB TypeB]-Buchse .....	9
USB-Anschluss-Setup .....	118
USB-Kabel .....	22, 29
USB-Maus .....	22

## V

Verwendung der Konfigurationsmenüfunktionen .....	55
Video .....	68
Video- Signal .....	61, 68
[Video]-Buchse .....	9

## W

Wiederholrate .....	68
Wireless LAN-Karte .....	17
Wohnzimmer .....	47, 56, 58

## Z

Zeigerform .....	62
Zeigerfunktion .....	53
Zoomring .....	7
Zusammengedrückter Bilder .....	51

