

EPSON®

MM PROJECTOR
ULTI EDIA

**EMP-740
EMP-732**

Manual de instrucciones

日本語

English

Français

Deutsch

Italiano

中文(繁體)

中文(简体)

Características del proyector

Antes de usar el proyector

Este capítulo describe como usar el mando a distancia y como instalar el proyector y conectarlo a un ordenador y al equipo de vídeo.

Funciones básicas

Este capítulo describe las operaciones básicas, por ejemplo, como activar y desactivar el proyector y como ajustar las imágenes proyectadas.

Funciones avanzadas

Este capítulo describe funciones útiles para mejorar la proyección y como usar los menús de ajuste.

Localización de problemas

Este capítulo describe que hacer si existe un problema con el proyector.

Apéndices

Este capítulo describe procedimientos para limpiar el proyector, y otra información útil.

* Este manual contiene información acerca del EMP-745, el EMP-740, el EMP-737 y el EMP-732. Las ilustraciones indicadas en el manual muestran el EMP-745 y el EMP-737 a menos que se indique lo contrario.

Anotaciones usadas en este manual

Instrucciones para el uso del manual

Cómo guardar el manual en un PC

Nombres de las partes y funciones

Uso de las funciones de los menús de configuración

Artículos de consumo y accesorios opcionales

Glosario

Índice