


دليل الاستخدام اليومي راهنماي استفاده روزمره

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عيب يابي مؤشرات الخطأ نشانگرهاي خطأ



المؤشرات الضوئية چراغ ها	السبب علت	الحل راه حل
	جيد درست	
	ردیء اشتباه قم بإيقاف التشغيل خاموش شود	
	ردیء اشتباه قم بإيقاف التشغيل خاموش شود	
	انظر استبدال خرطيش الحبر إذا كان المؤشر الضوئي لا يزال يضيء أو يومض بعد استبدال الحبر. جرب القيام بالإجراء الموجود على اليمين مرة أخرى به تعويض كارتريج هاي جوهر رجوع شود اگر بعد از تعويض جوهر چراغ هنوز روشن است ويا چشمک مي زند. روال سمت راست را دوباره اجرا کنيد.	
	كافة المؤشرات الضوئية تومض همه چراغ ها چشمک مي زنند	اتصل بالتاجر الذي اشتريته منه. يا فروشنده خود تماس بگیريد.
	وضع الحصول حالت خواب المؤشرات الضوئية الآخرى مطفأة) (چراغ هاي ديگر خاموشند)	اضغط على زر Start Color (الوان) لتنشيط الجهاز دکمه شروع رنگي (براي بيدار کردن فشار دهيد

وظائف النسخ عملکردهاي کپی

**مقاس الورق
اندازه صفحه**

نسخه آبیض و سفید
کپی سیاه و سفید

نسخه آوان
کپی رنگي

مقاس الورق
اندازه صفحه

نسخه مسوده آبیض و سفید
کپی پیش نویس سیاه و سفید

نسخه مسوده آوان
کپی پیش نویس رنگي

إلغاء النسخ
لغو کپی

ملائمة على حجم الصفحة
به اندازه صفحه

ملائمة على حجم الصفحة
به اندازه صفحه

استمر في الضغط على واضغط على على را نگه داشته و را فشار دهيد

استمر في الضغط على واضغط على على را نگه داشته و را فشار دهيد

استمر في الضغط على واضغط على على را نگه داشته و را فشار دهيد

الصيانة نگه داري

- فحص الفوهة
- بازبیني دهانه

بها خطوط
خوب نیست

باهتة
کم رنگ

تنظيف رأس الطباعة
تمیز کردن هد چاپ

جرب 1. فحص الفوهة
بازبیني 1. دهانه اجرا شود

اضغط على هذا الزر لمدة 3 ث
براي 3 ثانيه فشار دهيد

انتظر*
منتظر شويده

يومض
روشن

انتظر دقيقة تقريباً
براي در حدود 1 دقيقه منتظر شويده

تشغيل
چشمک زين

قم بإيقاف التشغيل
خاموش شود

استمر في الضغط على واضغط على لمدة 3 ث
نگه داشته و را براي 3 ثانيه فشار دهيد

جيد
درست

ردیء
نواره ها

مشكلات النسخ مشكلات کپی کردن

2.5 م
2.5 ميلي متر

جرب 1. فحص الفوهة
بازبیني 1. دهانه اجرا شود

اضغط على هذا الزر لمدة 3 ث
براي 3 ثانيه فشار دهيد

انتظر*
منتظر شويده

يومض
روشن

انتظر دقيقة تقريباً
براي در حدود 1 دقيقه منتظر شويده

تشغيل
چشمک زين

جرب 1. فحص الفوهة
بازبیني 1. دهانه اجرا شود

اضغط على هذا الزر لمدة 3 ث
براي 3 ثانيه فشار دهيد

انتظر*
منتظر شويده

يومض
روشن

انتظر دقيقة تقريباً
براي در حدود 1 دقيقه منتظر شويده

تشغيل
چشمک زين

استبدال خرطيش الحبر تعويض كارتريج هاي جوهر

قم بالتشغيل
روشن شود

افتح الغطاء
باز شود

اضغط على هذا الزر
فشار دهيد

خارج كرتن جوهر
نفاذ الحبر

أخرج الخرطوشة
خارج شود

افتح الماسك
باز شود

قم بتثبيت الخرطوشة
نصب شود

اضغط عليها (صوت طقطقة)
فشارين (کلیک)

أغلق الماسك (صوت طقطقة)
بستن (کلیک)

خارج كرتن جوهر
نفاذ الحبر

اضغط على هذا الزر لمدة 3 ث
براي 3 ثانيه فشار دهيد

انتظر دقيقة تقريباً
براي در حدود 1 دقيقه منتظر شويده

تشغيل
چشمک زين

خارج كرتن جوهر
نفاذ الحبر

اضغط على هذا الزر
فشار دهيد

افتح الماسك
باز شود

قم بتثبيت الخرطوشة
نصب شود

اضغط عليها (صوت طقطقة)
فشارين (کلیک)

أغلق الماسك (صوت طقطقة)
بستن (کلیک)

خارج كرتن جوهر
نفاذ الحبر

اضغط على هذا الزر لمدة 3 ث
براي 3 ثانيه فشار دهيد

انتظر دقيقة تقريباً
براي در حدود 1 دقيقه منتظر شويده

تشغيل
چشمک زين