


















Λίστα εικονιδίων του EPSON STYLUS PHOTO RX520

Μήνυμα σφάλματος








Μήνυμα	Τι σημαίνει
	Το μελάνι τελειώσε. Αλλάξτε τα κενά δοχεία μελανιού.
	Το δοχείο μελανιού δεν έχει τοποθετηθεί ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε σωστά το δοχείο μελανιού.
	Το χαρτί τελειώσε. Δεν υπάρχει χαρτί στον τροφοδότη χαρτιού.
	Εμπλοκή χαρπού. Αποκαταστήστε την εμπλοκή χαρτιού και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Start (Έναρξη).
	Σφάλμα φύλλων ευρετηρίου. Τοποθετήστε σωστά το φύλλο ευρετηρίου.
	Σφάλμα φύλλου ευρετηρίου. Συμπληρώστε σωστά τα πλαίσια.

Μήνυμα	Τι σημαίνει
	Σφάλμα φύλλου ευρετηρίου. Το φύλλο ευρετηρίου δεν αντιστοιχεί στις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης. Ελέγξτε την κάρτα μνήμης.
	Σφάλμα πριν από τη σάρωση. Ελέγξτε την τοποθέτηση της φωτογραφίας.
	Σφάλμα πριν από τη σάρωση. Ελέγξτε την τοποθέτηση του φιλμ.
	Το μελάνι δεν επαρκεί για την εκτέλεση του καθαρισμού κεφαλής. Αντικαταστήστε με νέα δοχεία μελανιού.
	Μηχανικό σφάλμα. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
	Το δοχείο απόρριψης μελανιού έχει γεμίσει. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.




Προειδοποιητικό μήνυμα

Μήνυμα	Τι σημαίνει
	Το δοχείο απόρριψης μελανιού είναι σχεδόν γεμάτο. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
	Δεν υπάρχουν δεδομένα φωτογραφίας στην κάρτα μνήμης. Ελέγξτε τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης.
	Σφάλμα κάρτας μνήμης. Ελέγξτε την κάρτα μνήμης.
	Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της κάμερας. Ελέγξτε τη σύνδεση.
	Σφάλμα θέσης μοχλού πάχους χαρτιού. Τοποθετήστε σωστά το μοχλό πάχους χαρτιού.






Πληροφορίες

Μήνυμα	Τι σημαίνει
	Πληροφορίες στάθμης μελανιού.
	Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.
	Η φωτογραφική μηχανή PictBridge συνδέθηκε.
	Η φωτογραφική μηχανή USB DIRECT συνδέθηκε.
	Ο μοχλός πάχους χαρτιού άλλαξε θέση.
	
	Το PC συνδέθηκε.



Κοινά εικονίδια



Μήνυμα	Τι σημαίνει
	Ένδειξη χαμηλής στάθμης μελανιού.
	Ένδειξη χαμηλής στάθμης μελανιού (κατά την εκτύπωση).
 Printing	Αντιγραφή/εκτύπωση έγχρωμου αντιγράφου.

Εικονίδια λειτουργίας αντιγραφής

Μήνυμα	Τι σημαίνει
	Αντίγραφα.
	Δημιουργία έγχρωμων αντιγράφων.
	Δημιουργία ασπρόμαυρων αντιγράφων.
 Printing	Δημιουργία ασπρόμαυρου αντίγραφου.
	Εφαρμογή στη σελίδα.

Εικονίδια λειτουργίας κάρτας μνήμης


















Μήνυμα	Τι σημαίνει
	Εκτύπωση όλων.
	Εκτύπωση φύλλου ευρετηρίου.











Μήνυμα	Τι σημαίνει
	Εκτύπωση από φύλλο ευρετηρίου. Τοποθετήστε το φύλλο ευρετηρίου και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Start (Έναρξη).
 DPOF	Βρέθηκαν δεδομένα DPOF.

Εικονίδια λειτουργίας φιλμ/φωτογραφίας

Μήνυμα	Τι σημαίνει
	Πριν από τη σάρωση.
	Αντιγραφή φωτογραφίας.
	Έγχρωμο αρνητικό φιλμ.
	Έγχρωμο θετικό φιλμ.
	Διαφάνειες.
	Ασπρόμαυρο αρνητικό φιλμ.
	Αποκατάσταση ενεργή.
	Η αποκατάσταση έχει ενεργοποιηθεί γι' αυτή τη φωτογραφία.

Εικονίδια λειτουργιών Εγκατάσταση/βοηθητικά προγράμματα

Μήνυμα	Τι σημαίνει
 Check Ink Levels	Έλεγχος στάθμης μελανιού. Πατήστε το κουμπί  Start (Έναρξη) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
 Clean Print Head	Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης. Πατήστε το κουμπί  Start (Έναρξη) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
 Check Ink Nozzles	Έλεγχος ακροφυσίων μελανιού. Πατήστε το κουμπί  Start (Έναρξη) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
 Printing	Εκτύπωση μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων.
 Align Print Head	Ευθυγράμμιση κεφαλής εκτύπωσης. Πατήστε το κουμπί  Start (Έναρξη) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
 Printing	Εκτύπωση μοτίβου ευθυγράμμισης κεφαλής.
  	Ορισμός ευθυγράμμισης κεφαλής.
 Change Cartridges	Αλλαγή ακροφυσίων. Πατήστε το κουμπί  Start (Έναρξη) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
	Πατήστε το κουμπί  Start (Έναρξη) και στη συνέχεια ανοίξτε τη μονάδα σάρωσης.

Μήνυμα	Τι σημαίνει
	Αλλαγή δοχείων μελανιού.
	Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  Start (Έναρξη).
 Auto Correct	Αυτόματη διόρθωση. Πατήστε το κουμπί  Start (Έναρξη) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
OFF	Ανενεργό
P.I.M.	Print Image Matching
PhotoEnhance	PhotoEnhance
Exif	Exif
 Copy Quality	Ποιότητα αντιγραφής. Πατήστε το κουμπί  Start (Έναρξη) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
	Κανονική
	Πρόχειρο
	Ποιότητα φωτογραφίας