










# EPSON STYLUS PHOTO RX520 -kuvakeluettelo

## Virheilmoitus








Näyttö	Merkitys
	<b>Muste on loppunut.</b> Vaihda tyhjät värikasetit.
	<b>Värikasettia ei ole asennettu laitteeseen tai sitä ei ole asennettu oikein.</b> Asenna värikasetti oikein.
	<b>Paperi on loppunut.</b> Arkinsyöttölaitteessa ei ole paperia.
	<b>Paperitukos.</b> Poista paperitukos ja paina sen jälkeen <b>Start</b> (Käynnistä) -näppäintä.
	<b>Luettelolomakkeeseen liittyvä virhe.</b> Aseta luettelolomake oikein.
	<b>Luettelolomakkeeseen liittyvä virhe.</b> Täytä soikiot oikein.

Näyttö	Merkitys
	<b>Luettelolomakkeeseen liittyvä virhe.</b> Luettelolomake ei vastaa muistikortilla olevia valokuvia. Tarkista muistikortti.
	<b>Esiskannaukseen liittyvä virhe.</b> Tarkista valokuvan kohdistus.
	<b>Esiskannaukseen liittyvä virhe.</b> Tarkista filmin kohdistus.
	<b>Muste ei riitä tulostuspään puhdistuksen suorittamiseen.</b> Vaihda värikasetit uusiin.
	<b>Mekaaninen virhe.</b> Ota yhteys huoltoon.
	<b>Jättemustetyyny on täynnä mustetta.</b> Ota yhteys huoltoon.

## Varoitusviesti

Näyttö	Merkitys
	<b>Jättemustetyyny on melkein täynnä.</b> Ota yhteys huoltoon.
	<b>Muistikortilla ei ole valokuvien tietoja.</b> Tarkista muistikortilla olevat tiedot.
	<b>Muistikorttiin liittyvä virhe.</b> Tarkista muistikortti.
	<b>Kameraa ei tunnisteta.</b> Tarkista liitäntä.
	<b>Paperin paksuuden säätövivun asentoon liittyvä virhe.</b> Aseta paperin paksuuden säätövipu oikeaan asentoon.



## Tiedonanto

Näyttö	Merkitys
	<b>Mustetasoon liittyvää tietoa.</b>
	<b>Aseta muistikortti.</b>
	<b>PictBridge-kamera liitetty.</b>
	<b>USB DIRECT -kamera liitetty.</b>
	 <b>Paperin paksuuden säätövivun asentoa on muutettu.</b>
	



## Yleiset kuvakkeet



Näyttö	Merkitys
	Vähäisen mustetasoin.
	Vähäisen mustetasoin (tulostettaessa).
 Printing	Värikopion kopiointi/tulostus käynnissä.

## Kopiointitilaan liittyvät kuvakkeet



Näyttö	Merkitys
	Kopioita.
	Värikopiointi.
	Mustavalkokopiointi.
 Printing	Mustavalkokopion kopiointi käynnissä.
	Sovita sivulle.

## Muistikortin tiloihin liittyvät kuvakkeet















Näyttö	Merkitys
	Tulosta kaikki.
	Tulosta luettelolomake.












Näyttö	Merkitys
	<b>Tulosta luettelolomakkeelta.</b> Aseta luettelolomake ja paina sen jälkeen $\diamond$ Start (Käynnistä) -näppäintä.
 DPOF	<b>DPOF-tietoja löydetty.</b>

## Filmi- ja valokuvatilan kuvakkeet

Näyttö	Merkitys
	Esiskannaus.
	Kopioi valokuva.
	Värinegatiivifilmi.
	Väripositiivifilmi.
	Diat.
	Mustavalkonegatiivifilmi.
	Kunnostustoiminto käytössä.
	Kunnostustoiminto on käytössä tätä kuvaa varten.

## Asennus- ja apuohjelmatilan kuvakkeet

Näyttö	Merkitys
 Check Ink Levels	<b>Tarkista mustetasot.</b> Siirry tähän tilaan painamalla  Start (Käynnistä) -näppäintä.
 Clean Print Head	<b>Puhdista tulostuspää.</b> Siirry tähän tilaan painamalla  Start (Käynnistä) -näppäintä.
 Check Ink Nozzles	<b>Tarkista mustesuuttimet.</b> Siirry tähän tilaan painamalla  Start (Käynnistä) -näppäintä.
 Printing	<b>Suuttimen testikuvion tulostus käynnissä.</b>
 Align Print Head	<b>Kohdista tulostuspää.</b> Siirry tähän tilaan painamalla  Start (Käynnistä) -näppäintä.
 Printing	<b>Tulostuspään kohdistuskuviosarjan tulostus käynnissä.</b>
	<b>Aseta tulostuspään kohdistus.</b>
 Change Cartridges	<b>Vaihda kasetit.</b> Siirry tähän tilaan painamalla  Start (Käynnistä) -näppäintä.
	<b>1</b>  Paina  Start (Käynnistä) -näppäintä ja avaa sen jälkeen skanneriyksikkö.

Näyttö	Merkitys	
	<b>Vaihda värikasetit.</b>	
	<b>3</b>  Sulje skanneriyksikkö ja paina sen jälkeen  Start (Käynnistä) -näppäintä.	
 Auto Correct	<b>Automaattinen korjaus.</b> Siirry tähän tilaan painamalla  Start (Käynnistä) -näppäintä.	
	OFF	Ei käytössä
	P.I.M.	Print Image Matching
	PhotoEnhance	PhotoEnhance (Valokuvan parannus)
	Exif	Exif
 Copy Quality	<b>Kopiointilaatu.</b> Siirry tähän tilaan painamalla  Start (Käynnistä) -näppäintä.	
		Normaali
		Vedos
		Valokuvaalaatu