



Visionneuse de stockage multimédia P-2000/P-4000

Instructions relatives à la mise à jour du micrologiciel

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA GARANTIE

Vous devez respecter scrupuleusement la procédure suivante, faute de quoi vous risquez de corrompre la mise à jour du micrologiciel et d'endommager sérieusement le produit. Ni EPSON ni ses filiales ne peuvent être tenues responsables des dommages résultant d'une mise à jour de micrologiciel. L'utilisation du présent document et du ou des fichiers de micrologiciel connexes s'effectue à vos propres risques. Les éventuelles réparations nécessaires ne seront PAS couvertes par la garantie.

Veuillez noter que l'exécution de la mise à niveau ne devrait pas entraîner la suppression des fichiers (images, films ou musique) stockés sur la visionneuse P-2000/P-4000. Nous vous recommandons cependant de procéder à une sauvegarde complète des données avant de poursuivre.

Introduction

La version de votre micrologiciel s'affiche dans la partie inférieure droite du menu « Settings » de la visionneuse P-2000/P-4000. Vous pouvez uniquement procéder à la mise à jour vers un micrologiciel disposant d'un numéro de version supérieur au numéro de la version installée (cf. image ci-dessous).



Les conditions préalables suivantes sont requises dans le cadre de la mise à jour du micrologiciel.

- La batterie doit être insérée dans la visionneuse P-2000/P-4000 et doit être complètement chargée.
- L'adaptateur secteur doit être raccordé à une prise secteur et relié à la visionneuse P-2000/P-4000.

- Une carte mémoire du type Compact Flash (CF) ou Secure Digital (SD) dont la taille est équivalente ou supérieure à 128 Mo doit être disponible. La carte ne doit contenir aucune donnée.

Procédure de mise à jour

Si un problème survient lors de la procédure de mise à jour du micrologiciel, il est possible que le message d'erreur « Reset Unit » s'affiche à l'écran. Si tel est le cas, veuillez vous reporter à la section « Réinitialisation » du Guide d'utilisation.

Étape 1

- Téléchargez le dernier fichier du micrologiciel à partir du site Internet Epson.
- Décompressez le fichier au niveau du disque dur de votre ordinateur à l'aide d'un programme tel que WinZip (<http://www.winzip.com>) sous Microsoft Windows ou Stuffit Expander (www.stuffit.com) sous Mac OS.

NB : afin de préserver la structure de fichiers correcte, il est déconseillé d'utiliser la prise en charge native des fichiers compressés sous Microsoft Windows XP ou Mac OS X 10.4.x Tiger.

- La décompression du fichier entraîne la création d'un répertoire appelé « PSVFIRM1 » (P-2000) ou « PSVFIRM2 » (P-4000). Ce dossier contient les éléments suivants :
 - un répertoire appelé « DATA »,
 - deux fichiers :
 - PSV_RESUPDATE_SCRIPT.scr,
 - PSVFIRM1.fnc (P-2000) ou PSVFIRM2.fnc (P-4000).

NB : si ces fichiers ne se trouvent pas dans le répertoire PSVFIRM1 ou PSVFIRM2, téléchargez et décompressez de nouveau la mise à jour.

Étape 2

- Placez une carte CF ou SD dont la capacité est supérieure à 128 Mo dans un lecteur de cartes compatible relié à l'ordinateur et assurez-vous que la carte ne contient aucune donnée.
- Copiez le dossier PSVFIRM1 au niveau de la racine de la carte mémoire.

NB : assurez-vous que le dossier se trouve au niveau supérieur de la carte mémoire, et non dans un autre dossier, faute de quoi la visionneuse P-2000/P-4000 ne pourra pas localiser les fichiers de mise à jour.

Étape 3

- Assurez-vous que la batterie est correctement installée dans la visionneuse P-2000/P-4000.

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur est raccordé à une prise secteur et connecté à la visionneuse P-2000/P-4000. Le voyant « Charge » doit être allumé.

Étape 4

- Placez la carte CF ou SD contenant le fichier de mise à niveau dans l'emplacement pour carte mémoire adapté de la visionneuse P-2000/P-4000.

Étape 5

- Maintenez la touche OK enfoncée et mettez l'appareil sous tension. Maintenez la touche OK enfoncée jusqu'à ce que le message « Please Keep AC Connector Connected » s'affiche (cf. image ci-dessous). Le mode de mise à jour du micrologiciel P-2000/P-4000 est alors activé.



- Un rapport présentant la progression de la mise à jour du micrologiciel et des ressources s'affiche (cf. image ci-dessous).



NB : ne débranchez pas l'adaptateur secteur et ne mettez pas la visionneuse P-2000/P-4000 hors tension lorsque la mise à jour est en cours.

Étape 6

- Une fois le processus terminé, le message « Resources Updated Successfully » s'affiche et le système vous demande de mettre la visionneuse P-2000/P-4000 hors tension, puis de la redémarrer (cf. image ci-dessous). Une fois l'appareil mis hors tension, retirez la carte CF ou SD.



- Une fois l'appareil redémarré, vous pouvez consulter le nouveau micrologiciel en accédant à l'écran « Settings » et en observant le coin inférieur droit de l'écran. La nouvelle version du micrologiciel devrait s'afficher.