

"U-xx" fait référence à un numéro de page du Guide de l'utilisateur.

"E-xx" fait référence à un numéro de page du Guide d'utilisation EasyMP.

"M-xx" fait référence à un numéro de page du Guide d'utilisation EMP Monitor.

## Symbols

.bmp .....	E-32, E-48
.gif .....	E-48
.jpg .....	E-32, E-48
.mpg .....	E-32, E-48
.mrk .....	E-48
.png .....	E-48
.sit .....	E-41, E-48
.wav .....	E-32

## A

AC-3 .....	E-32, E-48
Accessoires en option .....	U-117
Adresse de destination .....	E-70
Adresse IP .....	E-10
Affichage .....	U-67
Ajustement Auto .....	U-45
Alignement .....	U-45, U-46, U-62
Angle d'utilisation (télécommande) .....	U-14
Animation .....	E-32, E-45
Aperçu .....	E-44
Aperçu Scénario .....	E-44
Arrêt de la lecture .....	E-56
Arrêt sur image (Freeze) .....	U-52
Authentification .....	E-20

Avancer .....	E-46
---------------	------

## B

Bague de mise au point .....	U-7
Bague de zoom .....	U-7
Barre d'outils .....	E-4
Bas .....	U-66
BGM .....	E-34, E-44
Blocage fonctionne. ....	U-65
Bruiteur signalant la fin de l'opération .....	U-39

## C

Câble à mini-jacks stéréo .....	U-27
Câble A/V .....	U-24, U-27
Câble d'interface pour ordinateur .....	U-21, U-26
Câble USB .....	U-22, U-29
Cache d'objectif .....	U-7
Capteur infrarouge .....	U-7, U-9
CardPlayer .....	E-47, E-49
Carte PC .....	U-17
Carte réseau sans fil .....	U-17
Cellules .....	E-34
Clef de cryptage .....	E-26
Clef ID .....	E-26
Code de requête .....	U-31

Commande du projecteur .....	E-68
------------------------------	------

Communication cryptée .....	E-21
-----------------------------	------

Commutation d'écran .....	E-56
---------------------------	------

Conditions d'affichage .....	E-63
------------------------------	------

Configuration d'un événement .....	E-70
------------------------------------	------

Configuration du projecteur .....	E-67
-----------------------------------	------

Configuration du réseau .....	E-67
-------------------------------	------

Configuration initiale de la liaison USB ....	U-123
---	-------

Contraste .....	U-58, U-60, E-7
-----------------	-----------------

Cordon secteur .....	U-36
----------------------	------

Correction manuelle de la déformation trapézoïdale .....	U-44
--	------

Couleur de fond .....	U-67, E-34
-----------------------	------------

Coupure son et image (A/V Mute) .....	U-51
---------------------------------------	------

Couvercle de la lampe .....	U-10
-----------------------------	------

Créer facilement un scénario .....	E-43
------------------------------------	------

Croix .....	U-54
-------------	------

Cryptage .....	E-20
----------------	------

Crypter les données .....	E-21
---------------------------	------

## D

D'écran redimensionnées .....	U-124
-------------------------------	-------

Diaporama .....	E-32, E-61
-----------------	------------

Direct Power ON .....	U-69
-----------------------	------

Distance d'utilisation (télécommande) .....	U-14
---	------



Distance de projection .....	U-16
Dossier de scénario .....	E-34
DPOF .....	E-48
Durée de lampe .....	U-71
Dynamique .....	U-48, U-58, U-60

**E**

Easy Menu .....	E-51
EasyWeb .....	E-66
Ecran démarrage .....	U-67
Écran translucide .....	U-15
Effet .....	E-63
EMA .....	E-35
Émetteur infrarouge de la télécommande .....	U-11
EMP Monitor .....	M-2
EMP SlideMaker2 .....	E-30, E-31
Empêchement de l'accès non autorisé .....	E-22
En cas de problème .....	U-79
Encryptage WEP .....	E-26
Enregistrer le projecteur .....	M-3
Entrée Computer .....	U-62, U-63
Entrer des caractères et des chiffres .....	E-28
Envoi d'un scénario .....	E-41
ESC/VP21 .....	U-122
Exécution Auto .....	E-41

**F**

Fichiers d'images et les fichiers films .....	E-60
Filtre à air .....	U-10
Firewall .....	E-20
Fonction de notification électronique .....	E-69
Fonction souris sans fil .....	U-22
Fonctionnement .....	U-69, E-69
Format .....	E-26
Format de l'image (Rapport L/H) .....	U-53
Format panoramique 16/9e .....	U-53
Formats de couleur CMYK .....	E-32, E-48
Formats progressifs .....	E-32, E-48
Forme de pointeur .....	U-65
Fréq. défilement .....	E-63

**G**

Glossaire .....	U-118
Grille de sortie d'air .....	U-7
Groupe .....	E-13
Groupes .....	E-12

**H**

Haut .....	U-66
Haut-parleur .....	U-9, U-27, U-28
HDTV .....	U-124

**I**

Image .....	E-32
Info sync .....	U-71
Installation et mise en service du projecteur .....	U-15
Intensité couleur .....	U-60

**J**

JPEG .....	E-34, E-48
------------	------------

**K**

Keystone .....	U-42, U-65
Keystone auto. .....	U-65

**L**

Langue .....	U-70
LEAP .....	E-23, E-27
Lecture continue .....	E-63
Lecture d'un scénario .....	E-55
Lire film .....	E-53
Lire le diaporama .....	E-53
Logement à carte .....	U-17
Logo Utili .....	U-51, U-114
Luminosité .....	U-58, U-60, E-7

**M**

Menu .....	U-57
Menu "Avancé" .....	U-67
Menu "Image" .....	U-58
Menu "Information" .....	U-71
Menu "Réglage" .....	U-65
Menu "Réinit." .....	U-72
Menu "Signal" .....	U-62
Menu principal .....	U-57
Message .....	U-67
Mise au point .....	U-41
Mise en arrêt différé .....	U-69
Mise en place des piles .....	U-12
Mise hors tension du projecteur .....	U-39
Mode attente .....	U-69
Mode couleurs .....	U-48, U-58, U-60, E-7
Mode d'utilisation .....	E-63
Mode de connexion IP .....	E-10
Mode guide .....	E-51
Mode rapide .....	E-51, E-53
Mode Squeeze .....	U-53
Modes d'affichage d'ordinateur pris en charge .....	U-124
Modification d'un scénario .....	E-58
Mot de passe .....	E-27
Mot de passe à l'endroit .....	U-32
Mot de passe protégé .....	U-31
MPEG .....	E-48
MPEG-1 couche 2 .....	E-32, E-48

**MPEG2-PS** ..... E-32, E-48**N**

Navigateur Web .....	E-66
Netteté .....	U-59, U-61
Nettoyage de l'extérieur du projecteur .....	U-107
Nettoyage de l'objectif .....	U-107
Nettoyage du filtre à air .....	U-107
Network Screen .....	E-3
Nom d'utilisateur .....	E-27
Nom du scénario .....	E-33
Noms et fonctions des différentes parties du projecteur .....	U-7
Noms et fonctions des icônes .....	E-4
Nuance .....	U-61
Numéro de port .....	E-70

**O**

Opérations possibles pendant la présentation .....	E-56
Ordre d'affichage .....	E-63
Orifice d'entrée d'air .....	U-10

**P**

Panneau de commande .....	U-8
PCM linéaire .....	E-32, E-48
Période de refroidissement .....	U-81
Périodicité de remplacement de la lampe ...	U-108

Pied arrière réglable .....	U-43
Pied avant réglable .....	U-7
Pointeur .....	U-55
Pointeur de la souris .....	U-23
Port .....	U-9, U-38
Port [Audio] .....	U-9, U-27
Port [Computer/Component Video] .....	U-9
Port [S-Video] .....	U-9
Port [USB TypeA] .....	U-9
Port [USB TypeB] .....	U-9
Port [Video] .....	U-9
Port mini-D-Sub à 15 broches .....	U-21
Position .....	U-45, U-62, U-63
PowerPoint .....	E-32
Présentation .....	U-48, U-58, U-60, E-30, E-47
Prise d'entrée du courant secteur .....	U-9
Projection .....	U-37, U-68
Projection de fichiers d'images et de fichiers films .....	E-60
Projection de scénarios .....	E-55
Protec. démarrage .....	U-31
Protec. logo utilis. .....	U-32
PSK .....	E-27

**Q**

Qualité de l'image .....	E-34
--------------------------	------

**R**

- 
- Raccordement à un ordinateur ..... U-20  
 Raccordement à une source vidéo ..... U-24  
 Recherche automatique d'ESSID ..... E-29  
 Réglage de l'angle de projection ..... U-42  
 Réglage du pied ..... U-42  
 Réglage luminosité ..... U-66  
 Reinitial. duree lampe ..... U-72, U-112  
 Remplacement de la lampe ..... U-109  
 Remplacement du filtre à air ..... U-113  
 Répétée ..... E-42  
 Résolution ..... U-71, U-124  
 Rotation de l'image ..... E-54

**S**

- 
- Salle de séjour ..... U-48, U-58, U-60  
 Scénarios ..... E-31  
 Si un message d'avis d'anomalie est envoyé par courrier ..... E-71  
 Signal entrée ..... U-71  
 Signal Vidéo ..... U-63, U-71  
 SMTP Server IP ..... E-70  
 SNMP ..... E-72  
 SNMP Adresse IP Trap ..... E-73  
 Source ..... U-71  
 Souris USB ..... U-22  
 Sous-menu ..... U-57  
 Spécifications ..... U-125

- 
- sRGB ..... U-48, U-58, U-60  
 Sur écran translucide ..... U-15  
 Surchauffe ..... U-80  
 Surveillance et commandés ..... M-2  
 S-Vidéo ..... U-25, U-60, U-63, U-71  
 Synchronisation (sync.) ..... U-45, U-62

**T**

- 
- Tableau noir ..... U-48, U-58, U-60  
 Taille de l'écran ..... U-16  
 Taille de l'image ..... U-16, U-41  
 Taux rafraîchi. ..... U-71  
 Télécommande ..... U-11, U-12, U-13, U-22  
 Temp. couleur abs. ..... U-59, U-61  
 Température de stockage ..... U-125  
 Température en utilisation ..... U-125  
 Théâtre ..... U-48, U-58, U-60  
 Touches numériques ..... U-11  
 Tout reinitialiser ..... U-72  
 Transmissions cryptées ..... E-21  
 Très haute qualité ..... E-34  
 Trous de montage pour bride de suspension ..... U-10, U-127  
 Types d'ordinateurs compatibles avec le projecteur ..... U-20

**U**

- 
- Utilisation de l'aide ..... U-77  
 Utilisation des fonctions des menus de configuration ..... U-57

**V**

- 
- Verrouillage de sécurité ..... U-7  
 Vidéo ..... U-71  
 Vidéo au format RVB ..... U-26  
 Vidéo composite ..... U-24  
 Vidéo en composantes ..... U-25  
 Voir Image ..... E-53  
 Volume ..... U-49  
 Voyant Lamp ..... U-7, U-79  
 Voyant Power ..... U-7, U-79  
 Voyant Temp ..... U-7, U-79  
 Voyants ..... U-7, U-79

**W**

- 
- WEP ..... E-23  
 WPA ..... E-23, E-27

**Z**

- 
- Zoom électronique/loupe (E-Zoom) ..... U-54, E-5

