

"Uxx" bezieht sich auf eine Seitenzahl der EMP-7850 Bedienungsanleitung.

"Exx" bezieht sich auf eine Seitenzahl der EasyMP Bedienungsanleitung.

## Symbols

|            |           |
|------------|-----------|
| .bmp ..... | E-3, E-16 |
| .jpg ..... | E-3, E-16 |
| .mpg ..... | E-3, E-16 |
| .mrk ..... | E-16      |
| .png ..... | E-16      |
| .sit ..... | E-9, E-16 |
| .wav ..... | E-3       |

## Numerics

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 13w3-Buchse .....                | U-20 |
| 15-polige D-Sub-Minibuchse ..... | U-19 |
| 5BNC-Buchse .....                | U-21 |

## A

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| A/V Mute .....                      | E-24, E-34     |
| Abkühlungszeit .....                | U-41, U-101    |
| AC-3 .....                          | E-3, E-16      |
| Analog-RGB .....                    | U-77, U-92     |
| Anforderungscode .....              | U-58           |
| Angepasste Anzeige .....            | U-72           |
| Animation .....                     | E-3, E-7, E-13 |
| Anschluss an eine Videoquelle ..... | U-27           |
| Anschluss an einen Computer .....   | U-18           |
| Anti-Diebstahl-Vorrichtung .....    | U-7            |

|  |             |
|--|-------------|
| Anwenderlogo .....                             | U-63        |
| Anzeigebedingungen .....                       | E-29        |
| Anzeigen .....                                 | U-6, U-99   |
| Anzeigen von Grafik- oder Filmdateien .....    | E-26        |
| Anzeigesortierung .....                        | E-29        |
| [Audio Out]-Buchse .....                       | U-10, U-33  |
| [Audio]-Buchse .....                           | U-10, U-31  |
| Audiokabel .....                               | U-31        |
| "Audio"-Menü .....                             | U-82        |
| Auf einfache Weise ein Szenario erzeugen ..... | E-10        |
| Aufbewahrungstemperatur .....                  | U-144       |
| Auflösung .....                                | U-78, U-143 |
| Aufstellung des Projektors .....               | U-14        |
| Auftreten von Störungen .....                  | U-99        |
| Ausschalten .....                              | U-41        |
| Automatische Einstellfunktion .....            | U-53, U-84  |
| Automatische Trapezkorrektur .....             | U-47, U-89  |
| AutoRun .....                                  | E-9         |

## B

|  |      |
|--|------|
| Bedienungsabstand (Ferndedienung) .....      | U-13 |
| Bedienungsfeld .....                         | U-9  |
| Bedienungsmodus .....                        | E-29 |
| Bedienungswinkel (Ferndedienung) .....       | U-13 |
| Beenden der Wiedergabe eines Szenarios ..... | E-24 |



|  |             |
|--|-------------|
| Befestigungspunkte für die Deckenhalterung ..... | U-7, U-146  |
| Benutzerlogo .....                               | U-63, U-132 |
| "Benutzerlogo"-Menü .....                        | U-87        |
| Betriebsanzeige .....                            | U-6, U-99   |
| Betriebstemperatur .....                         | U-144       |
| Bezeichnung und Funktion der Teile .....         | U-6         |
| BGM .....  | E-5         |
| Bild Umschaltzeit .....                          | E-29        |
| Bilder drehen .....                              | E-21        |
| Bildgröße .....                                  | U-15, U-43  |
| Bild-in-Bild-Funktion (P in P) .....             | U-65        |
| Bildlage .....                                   | U-77        |
| Bildqualität .....                               | E-6         |
| Bildschirmgröße .....                            | U-15        |
| Bildschirmumschaltung .....                      | E-24        |
| BNC-Eingabe .....                                | U-85        |
| BNC-Sync-Abschluss .....                         | U-91        |
| Breitbildprojektion .....                        | U-73        |
| Buchse .....                                     | U-10, U-38  |

## C

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| CardPlayer .....                | E-17       |
| CMYK-Farbformat .....           | E-3, E-16  |
| COM Port .....                  | U-91       |
| Composite-Videobildern .....    | U-27       |
| Computer/DVI-Audioeingang ..... | U-32, U-82 |
| [Computer]-Buchse .....         | U-10       |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Computer-Eingabe .....           | U-85 |
| Computerkabel .....              | U-19 |
| [Control (RS-232C)]-Buchse ..... | U-10 |

## D

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Deckenprojektion ..... | U-15, U-89       |
| Digitalkamera .....    | U-34             |
| Digital-RGB .....      | U-77, U-92       |
| DPOF .....             | E-16             |
| Dynamisch .....        | U-56, U-78, U-81 |

## E

|  |            |
|--|------------|
| Easy Menu .....                              | E-19       |
| EasyWeb .....                                | E-32       |
| Effekt .....                                 | E-29       |
| Effektfunktion .....                         | U-67       |
| "Effekt"-Menü .....                          | U-83       |
| Ein Szenario bearbeiten .....                | E-24       |
| Ein Szenario senden .....                    | E-9        |
| Einblenden (A/V Mute) .....                  | U-63, U-85 |
| Eingangssignal .....                         | U-92       |
| Einsetzen und Austauschen der Batterie ..... | U-11       |
| Einstellbaren Füße .....                     | U-45       |
| Einstellbarer hinterer Fuß .....             | U-7, U-45  |
| Einstellbarer vorderer Fuß .....             | U-6        |
| Einstellen der USB-Kommunikation .....       | U-142      |
| Einstellen des Bildwinkels .....             | U-44       |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| "Einstellung"-Menü .....      | U-84       |
| EMP Link21L .....             | U-142      |
| EMP SlideMaker2 .....         | E-4        |
| EMP-Monitors .....            | E-35       |
| Endlos Wiedergaben .....      | E-9, E-29  |
| Ersetzen der Lampe .....      | U-126      |
| Ersetzen der Luftfilter ..... | U-130      |
| "Erweitert1"-Menü .....       | U-88       |
| "Erweitert2"-Menü .....       | U-91       |
| ESC/VP21 .....                | U-140      |
| Externen Monitors .....       | U-26       |
| E-Zoom .....                  | U-64, E-24 |

## F

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Farbe .....                | U-80                  |
| Farbjustage .....          | U-89                  |
| Farbmodus .....            | U-56, U-78, U-81      |
| Farbtemperatur .....       | U-89                  |
| Farbton .....              | U-80                  |
| Fehlerinformationen .....  | E-38                  |
| Fernbedienung .....        | U-8, U-11, U-12, U-24 |
| Fernbedienungs-ID .....    | U-74                  |
| Fernbedienungssender ..... | U-8                   |
| Freeze .....               | E-24, E-34            |
| Frequenz .....             | U-92                  |
| Führungsmodus .....        | E-19                  |
| FußEinstellung .....       | U-45                  |

## G

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Geeignete Computer .....      | U-18      |
| Gekrümmte Linie .....         | U-68      |
| Gerade Linie .....            | U-68      |
| Glossar .....                 | U-137     |
| Grafik- und Filmdateien ..... | E-3, E-26 |
| Griff .....                   | U-6       |

## H

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Hauptmenü .....            | U-76         |
| HDTV .....                 | U-138, U-143 |
| Helligkeit .....           | U-77, U-80   |
| Helligkeitsregelung .....  | U-91         |
| Hilfe .....                | U-97         |
| Hintergrundfarbe .....     | E-6          |
| Hoch .....                 | U-91         |
| Höchste Bildqualität ..... | E-6          |
| Höhen .....                | U-82         |
| Höhenkorrektur .....       | U-49         |

## I

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| "Information"-Menü ..... | U-92     |
| Infrarotempfänger .....  | U-6, U-7 |
| Internet-Browsers .....  | E-32     |

## J

|            |          |
|------------|----------|
| JPEG ..... | E-3, E-6 |
|------------|----------|

## K

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| kabellose Mausfunktion .....   | U-24       |
| Kein Signal-Anzeige .....      | U-85       |
| Kennwortschutz .....           | U-58       |
| Kennwortschutzaufkleber .....  | U-61       |
| Komponenten-Videobildern ..... | U-28       |
| Kontrast .....                 | U-77, U-80 |
| Kreuz .....                    | U-64       |

## L

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Lampe .....                         | U-92            |
| Lampenabdeckung .....               | U-7             |
| Lampenanzeige .....                 | U-6, U-99       |
| Lampenaustauschperiode .....        | U-125           |
| Lautsprecher .....                  | U-7, U-31, U-33 |
| Lautstärke .....                    | U-57, U-82      |
| Lichtdurchlässigen Bildschirm ..... | U-14            |
| Lineares PCM .....                  | E-3, E-16       |
| Luftaustritt .....                  | U-6             |
| Lufteintritte .....                 | U-7             |
| Luftfilter .....                    | U-6, U-7        |

## M

|   |      |
|---|------|
| Manuelle Korrektur der Trapezverzerrung ..... | U-46 |
| Mauszeiger .....                              | U-25 |
| Menü .....                                    | U-76 |
| [Monitor Out]-Buchse .....                    | U-10 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| MPEG .....           | E-3, E-16 |
| MPEG-1 Layer 2 ..... | E-3, E-16 |

## N

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Netzbuchse .....                   | U-7  |
| Netzkabel .....                    | U-36 |
| Netzwerkeinrichtungsoptionen ..... | E-34 |
| Niedrig .....                      | U-91 |
| Numerische Tasten .....            | U-8  |

## O

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Objektivdeckel ..... | U-6 |
|----------------------|-----|

## P

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Position .....              | U-53, U-77, U-80            |
| PowerPoint .....            | E-3                         |
| Präsentation .....          | U-56, U-78, U-81, E-3, E-27 |
| Progressiv .....            | U-88                        |
| Progressive Formate .....   | E-3, E-16                   |
| Projektion .....            | U-36                        |
| Projektionsabstand .....    | U-15                        |
| Projektor einrichtung ..... | E-33                        |
| Projektor-ID .....          | U-74                        |
| Projektorsteuerung .....    | E-34                        |

## Q

|                   |      |
|-------------------|------|
| Qu.-Anzeige ..... | U-85 |
|-------------------|------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Quelle .....       | U-92       |
| Quick Corner ..... | U-50       |
| Quick-Modus .....  | E-19, E-21 |

## R

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| [R/C]-Schalter .....                 | U-8, U-12   |
| Reinigen der Luftfilter .....        | U-124       |
| Reinigen des Objektivs .....         | U-124       |
| Reinigen des Projektorgehäuses ..... | U-124       |
| [Remote]-Buchse .....                | U-8, U-10   |
| Reset Lampentimer .....              | U-92, U-129 |
| "Reset total"-Menü .....             | U-93        |
| RGB .....                            | U-89        |
| RGB-Video .....                      | U-29        |
| Rückprojektion .....                 | U-14, U-89  |

## S

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Schärfe .....                     | U-77, U-80 |
| Scharfeinstellen der Bilder ..... | U-43       |
| Scharfeinstellring .....          | U-6        |
| Scharfeinstellung .....           | U-43       |
| Seitenverhältnis .....            | U-73       |
| Sleep-Modus .....                 | U-85       |
| SNMP .....                        | E-41       |
| Sonderzubehör .....               | U-135      |
| Sprache .....                     | U-90       |
| Squeeze-Betriebsauf .....         | U-73       |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| sRGB .....              | U-56, U-78, U-81 |
| Standbild .....         | U-64             |
| Standby-Modus .....     | U-90             |
| Startbildschirm .....   | U-88             |
| S-Video .....           | U-28, U-80, U-92 |
| [S-Video]-Buchse .....  | U-10             |
| Sync .....              | U-53             |
| Sync. ....              | U-77             |
| SYNC-Modus .....        | U-93             |
| SYNC-Polarität .....    | U-92             |
| Szenario .....          | E-4, E-23        |
| Szenarioname .....      | E-5              |
| Szenarioordner .....    | E-5              |
| Szenario-Vorschau ..... | E-11             |

## T

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Technische Daten .....  | U-144            |
| Temperaturanzeige ..... | U-6, U-99        |
| Theater .....           | U-56, U-78, U-81 |
| Tiefen .....            | U-82             |
| Tracking .....          | U-54, U-77       |
| Trapezkorrektur .....   | U-46             |

## U

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Überhitzung .....                     | U-100 |
| Untermenü .....                       | U-76  |
| Unterstützten Bildschirmformate ..... | U-143 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| [USB TypeA]-Buchse ..... | U-10, U-34 |
| [USB TypeB]-Buchse ..... | U-10       |
| USB-Kabel .....          | U-24, U-34 |
| USB-Maus .....           | U-24       |

## V

|   |            |
|---|------------|
| Vertikale und horizontale Trapezverzerrung .....  | U-48, U-84 |
| Verwendung der Konfigurationsmenüfunktionen ..... | U-76       |
| Video .....                                       | U-80, U-88 |
| [Video]-Buchse .....                              | U-10       |
| Videogeräten im Breitbildformat .....             | U-73       |
| "Video"-Menü .....                                | U-77       |
| Video-Signal .....                                | U-81, U-92 |
| Voreinstellfunktion .....                         | U-69       |
| Voreinstellung .....                              | U-78       |
| Vorrücken .....                                   | E-14       |
| Vorschau .....                                    | E-11       |
| Vorschaufunktion .....                            | U-39       |

## W

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Wall Shot .....                  | U-52             |
| Wiedergabe eines Szenarios ..... | E-23             |
| Wiederholrate .....              | U-93             |
| Wirkliche Anzeige .....          | U-72             |
| Wohnzimmer .....                 | U-56, U-78, U-81 |
| Workstation .....                | U-20             |

## Y

|             |                  |
|-------------|------------------|
| YCbCr ..... | U-38, U-80, U-92 |
| YPbPr ..... | U-38, U-80, U-92 |

## Z

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Zeiger .....                | U-67 |
| Zeigergeschwindigkeit ..... | U-83 |
| Zelle .....                 | E-7  |
| Zoomfunktion .....          | U-43 |
| Zoomring .....              | U-6  |

