

EPSON

MM PROJECTOR ULTI EDIA

EMP-S4

Fehlersuche

In diesem Handbuch verwendete Bezeichnungen

Index

Dieses Handbuch verstehen

Glossar

Dieses Handbuch auf einem Computer speichern

Bedienungsanleitung

Ausstattung des Projektors

Bezeichnung und Funktion der Teile

Einstellen und Ändern des Bilds

Hier wird erläutert, wie Bildqualität, Lautstärke, Farbmodus usw. eingestellt werden können und wie sich das Bild ändern lässt.

Nützliche Funktionen

Hier werden nützliche Funktionen erläutert, wie Präsentationen, Anti-Diebstahl-Funktionen usw.

Konfigurationsmenü

Hier wird die Verwendung des Konfigurationsmenüs und seiner Funktionen erläutert.

Anhänge

Hier finden Sie Informationen zur Wartung, um über einen langen Zeitraum eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Sonderzubehör und Verbrauchsmaterial

Sicherheitsanweisungen

Hier wird die sichere Verwendung dieses Geräts erläutert. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Sicherheitsanweisungen

Hinweise für die Handhabung und die Aufbewahrung

Weltweite Garantiebedingungen

Hier werden der Kundendienst und die Wartungsinformationen für dieses Gerät erläutert.

Utility Software

Fehlersuche

Internationale Garantiebedingungen