

EPSON

MM PROJECTOR ULTIA E018

EMP-S4

[Dépannage](#)[Notations utilisées dans ce guide](#)[Index](#)[Mieux comprende ce guide](#)[Glossaire](#)[Enregistrer ce guide sur ordinateur](#)

Guide de l'utilisateur

Particularités du projecteur

Noms et fonctions des différentes parties du projecteur

Réglage et changement d'image

Ce chapitre décrit la procédure requise pour régler la qualité de l'image, le volume, la sélection du mode colorimétrique, etc., ainsi que pour changer l'image.

Fonctions utiles

Ce chapitre décrit des fonctions utiles pour les présentations, ainsi que les fonctions de sécurité.

Menu de configuration

Ce chapitre présente le menu de configuration et ses fonctions.

Annexes

Ce chapitre contient des procédures de maintenance pour vous aider à conserver votre projecteur en excellent état de fonctionnement pendant très longtemps.

Accessoires en option et consommables

Consignes de sécurité

Ce chapitre indique comment utiliser l'appareil en toute sécurité. Lisez attentivement ces remarques avant d'utiliser l'appareil.

Consignes de sécurité

Remarques concernant la manutention et l'entreposage

Conditions d'application de la garantie internationale

Ce chapitre détaille les informations relatives à l'assistance et à l'entretien de l'appareil.

Logiciel utilitaire

Check-lists de dépannage

Conditions d'application de la garantie internationale