



Domaći projektor EMP-TW700

Uporabniški priročnik



O priročnikih in uporabljenih oznakah

Vrste priročnikov

Dokumentacija za projektor EPSON je v dveh priročnikih. Preberite jih v tem vrstnem redu:

❶ Varnostna opozorila/Določila garancije, ki veljajo po vsem svetu

V tem priročniku so navodila za varno uporabo projektorja, zraven pa je tudi knjižica določil garancije in preglednica za odpravljanje težav.








Preden začnete uporabljati projektor, ta priročnik v celoti preberite.

❷ Uporabniški priročnik (ta priročnik)

V tem uporabniškem priročniku so navodila za namestitev projektorja, osnove uporabe, navodila za uporabo nastavitvenih menijev, odpravljanje težav in vzdrževanje.

Oznake v uporabniškem priročniku

Splošne informacije

 Previdno:	Označuje postopke, kjer lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb projektorja, če ti niso pravilno izvedeni.
 Nasvet:	Označuje dodatne uporabne informacije ali točke, povezane s temo.
	Označuje stran, kjer najdete dodatne koristne informacije o temi.
	Označuje, da so podčrtane besede pred tem simbolom podrobneje pojasnjene v slovarčku izrazov. Poglejte v slovarček izrazov v dodatku.  stran 53
 ,  itd.	Označujejo gumbе na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči projektorja.
(Ime menija)	Označuje možnosti v nastavitvenem meniju. Primer: Picture (Slika) – Color Saturation (Nasičenost barv)
[(Ime)]	Označuje vrata projektorja. Primer: vhodna vrata A [Video]


Pomen besede »enota« in »projektor«

Besedi »enota« in »projektor« se v tem *uporabniškem priročniku* lahko nanašata na dodatno opremo, ki jo uporabljate skupaj s projektorjem.


Preverjanje sestavnih delov

Ko projektor vzamete iz škatle, preverite, ali so zraven vsi sestavni deli.


Če kateri od sestavnih delov manjka ali ni pravi, se obrnite na prodajalca.



☐ Projektor (s pokrovčkom objektiva)



☐ Daljinski upravljalnik



☐ Napajalni kabel (3,0 m)


Z njim projektor priklopite na električno omrežje.



☐ Alkalni bateriji AA (2 kosa)

Vstavite ju v daljinski upravljalnik.

Dokumentacija




☐ Document CD-ROM

(Varnostna opozorila/Določila garancije, ki veljajo po vsem svetu, Uporabniški priročnik)

☐ Kratka navodila

* V nekaterih regijah kratka navodila morda ne bodo priložena dokumentaciji.



☐ Vmesnik D SCART

Pri projiciranju videa RGB in komponentnega videa uporabite kabel SCART.

* V nekaterih regijah vmesnik D SCART morda ni del standardne opreme.

■ Funkcije projektorja	4	Daljinski upravljalnik	7
■ Imena delov in njihove funkcije	6	Zadnja stran	8
Sprednja/zgornja stran	6	Spodnja stran	8
Nadzorna plošča	6	■ Dimenzije	9

Nameščanje projektorja

■ Namestitev	10	■ Priprava daljinskega upravljalnika	13
Prilagajanje velikosti projekcije	10	Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik....	13
■ Povezovanje virov slike	12		

Osnove uporabe

■ Projiciranje slike	14	■ Prilagajanje projiciranja slike	16
Vklop in projiciranje slike	14	Prilagajanje ostrine	16
		Natančno prilagajanje velikosti slike (Prilagajanje povečave)	16
		Prilagajanje položaja projicirane slike (Premikanje objektiva)	16



Prilagajanje kakovosti slike

■ Osnovne možnosti prilagajanja kakovosti slike	18	■ Dodatno preverjanje kakovosti slike	23
Izbiranje barvnega načina	18	Dodatno prilagajanje ostrine.....	23
Izbira razmerja stranic	19	Nastavitev samodejne zaslone (samodejno odpiranje/zapiranje zaslone).....	23
■ Dodatno prilagajanje barv	20	■ Prikazovanje slike pri vnaprej nastavljeni kakovosti slike (funkcija Memory (Pomnilnik))	24
Prilagajanje barvnega odtenka kože	20	Shranjevanje prilagojenih nastavitev kakovosti slike (Shrani v pomnilnik).....	25
Prilagajanje absolutne barvne temperature	20	Priklic prilagojenih nastavitev kakovosti slike (Prikliči iz pomnilnika).....	24
Prilagajanje količnika gama	21		
Prilagajanje za RGB (Offset (Odstopanje), Gain (Ojačanje))	22		
Prilagajanje barvnega odtenka in nasičenosti ..	22		

Nastavitveni meni

■ Funkcije nastavitvenega menija	26	Meni Settings (Nastavitve)	31
Seznam nastavitvenih menijev	26	Meni Memory (Pomnilnik).....	33
Meni Picture (Slika)	28	Meni Reset (Ponastavitev)	34
Meni Image (Projekcija).....	29	Uporaba nastavitvenega menija	34

Odpravljanje težav

■ Odpravljanje težav	35
Kaj pomenijo lučke	35
•  Če opozorilna lučka sveti ali utripa	35
•  Če lučka delovanja sveti ali utripa	36

Kadar lučke niso v pomoč	36
• Težave s sliko	37
• Projekcije ni mogoče začeti	41
• Težave z daljinskim upravljalnikom	41


Dodatek

■ Vzdrževanje	42
Čiščenje	42
• Čiščenje zračnega filtra	42
• Čiščenje ohišja projektorja	42
• Čiščenje objektiva	42
Kdaj zamenjati potrošni material	43
• Kdaj zamenjati zračni filter	43
• Kdaj zamenjati žarnico	43
Zamenjava potrošnega materiala	44
• Zamenjava zračnega filtra	44
• Zamenjava žarnice	45
• Ponastavitev časa delovanja žarnice	46

■ Dodatna oprema in potrošni material	47
■ Seznam podprtih zaslonov	48
• Komponentni video	48
• Sestavljeni video/S-video	48
• Slike iz računalnika	49
■ Tehnični podatki	50
■ Slovarček izrazov	53
■ Stvarno kazalo	55

▶ Projekcijo lahko prilagajate glede na okolje projiciranja (Color Mode (Barvni način))

Najboljšo projekcijo v danem okolju ustvarite tako, da izberete enega od sedmih vnaprej nastavljenih načinov. Če izberete način Natural (Naravno), Theatre (Kino), Theatre Black 1 (Zatemnjeni kino 1), Theatre Black 2 (Zatemnjeni kino 2) ali **sRGB**, se samodejno uporabi učinek Epson Cinema Filter, ki poveča kontrast in zagotovi naraven videz odtenkov kože. ➡ stran 18







▶ Dodatno prilagajanje barv

V načinu Color Mode (Barvni način) lahko preprosto prilagodite tudi absolutno barvno temperaturo in odtenke kože ter tako ustvarite sliko, kakršno ste si resnično želeli. Za barve RGB lahko prilagodite tudi količnik gama, odstopanje in ojačanje, za barve RGBCMY pa barvni odtenek in nasičenost. ➡ stran 20

▶ Projektor ima funkcijo premikanja širokokotnega objektiv.

S premikanjem objektiv lahko prikaz projicirane slike prilagajate navpično in vodoravno, ne da bi pri tem projekcijo popačili.

Tako imate pri namestitvi projektorja v prostor več možnosti, tudi če ste ga pritrdili na strop ali pa je proti projekcijskemu platnu postavljen pod kotom. 🖱️ stran 16



▶ Projektor ima širokokotni 2,1-kratni zoom objektiv za krajše razdalje

Povečavo lahko nastavljate s širokokotnim 2,1-kratnim zoom objektivom za krajše razdalje. Slike lahko projicirate na platno velikosti 100" (samo razmerje stranic 16:9) tudi pri razdalji približno treh metrov. 🖱️ stran 10

▶ Dodatne funkcije za prilagajanje kakovosti slike

Z dodatnimi funkcijami za prilagajanje kakovosti slike npr.: Auto Iris (Samodejna zaslonka) in Sharpness (Advanced) (Ostrina (Dodatno)) določate ostrino projekcij. Če vklopite funkcijo Auto Iris (Samodejna zaslonka), se količina svetlobe za projicirane slike samodejno prilagodi ter ustvari globino slike in tridimenzionalni učinek. S funkcijo Sharpness (Ostrina) lahko spreminjate celo sliko ali pa poudarite določene dele na sliki, npr. lase in oblačila.

🖱️ stran 23


▶ Funkcije za nastavitve slike

Na voljo so vam še nekatere druge funkcije.

S funkcijo EPSON Super White preprečite premočno osvetlitev slik. 🖱️ stran 30


- **Progresivna**» pretvorba daje najboljše rezultate tako pri projekcijah videa z veliko gibanja kot tudi pri tistih brez gibanja. 🖱️ stran 30
- Funkcija za **razmerje stranic**» vam omogoča, da projekcijo gledate v širokozaslonski obliki. 🖱️ stran 19
- S funkcijami pomnilnika lahko spremembe shranite in jih kasneje z daljinskim upravljalnikom ponovno uporabite. 🖱️ stran 24
- Po tem ko ste prilagodili nastavitve, lahko zaklenete nadzorno ploščo projektorja, tako da nastavitve po pomoti ne spremenite (🖱️ stran 31), ali da otrokom onemogočite, da bi nehoti vklopili projektor in pogledali v objektiv. 🖱️ stran 31

Sprednja/zgornja stran





Nadzorna plošča












Gumbi brez razlage funkcije imajo enake funkcije kot gumbi na daljinskem upravljalniku. Več podrobnosti o teh gumbih najdete v poglavju »Daljinski upravljalnik«.




Daljinski upravljalnik


- 
- **Lučka**
Sveti, ko daljinski upravljalnik oddaja signal.
- **Gumb pomnilnika [Memory]**
☞ stran 25
Z njim prikličete elemente, shranjene v pomnilniku.
- **Menijski gumb [Menu]**
☞ stran 34
Z njim prikažete nastavitvene menije na celém zaslonu.
- **Gumbi** 
☞ stran 18, 20, 22, 24, 34
Z njimi izbirate možnosti v meniju in prilagodite nastavitve ter prilagajate povečavo in ostrino.
- **Gumb za izbiro/vrstični meni [Select/Line menu]**
☞ stran 18, 24, 34
Z njim prikažete vrstični meni. Z njim izberete možnost v odprtem meniju in tako odprete nov meni.
- **Gumb za količnik gama [Gamma]**
☞ stran 21
Z njim prilagodite vrednosti količnika gama.
- **Gumb za barvno temperaturo [Color Temp.]**
☞ stran 20
Z njim prilagodite absolutno barvno temperaturo.
- **Gumb za vzorec [Pattern]**
☞ stran 17
Vsakič ko pritisnete na ta gumb, vklopite ali izklopite testni vzorec slike.
- **Gumb za osvetlitev**
☞ ☼
Ko pritisnete ta gumb, vsi gumbi na daljinskem upravljalniku zasvetijo. Osvetlitev gumbov se samodejno izklopi po približno 10 sekundah.
- **Območje oddajanja signala daljinskega upravljalnika**
☞ stran 13
Oddaja signale za daljinsko upravljanje.
- **Gumba za vklop/izklop [On/Off]**
☞ stran 14
Z njim vklopite/izklopite projektor.
- **Gumb za barvni način [Color Mode]**
☞ stran 18
Z njim izbirate barvni način.
- **Gumb za razmerje stranic [Aspect]**
☞ stran 18
Z njim izbirate razmerje stranic.
- **Gumb za preklic [Esc]**
☞ stran 18, 20, 24, 34
Če pri odprtem meniju pritisnete gumb [Esc], se odpre prejšnji meni.
- **Gumbi za izbiro vira [Source]**
☞ stran 15
Z njim preklopite na signal izbranih vhodnih vrat.
- **Gumb za vmesnik [HDMI]**
 - **Gumb za [D/SCART]**
 - **Gumb za (Komponenta) vhodna vrata [Compo.]**
 - **Gumb za (PC) vhodna vrata [PC]**
 - **Gumb za S-video [S-Video]**
 - **Gumb za video [Video]**
- **Gumb za kontrast [Contrast]**
☞ stran 28
Z njim prilagodite kontrast.
- **Gumb za barvni odtenek kože [S.Tone]**
☞ stran 20
Z njim prilagodite barvni odtenek kože oseb na slikah.
- **Gumb za vklop/izklop slike [Blank]**
Vsakič ko pritisnete na ta gumb, vklopite ali izklopite projekcijo slike.

Zadnja stran


- 
- Vhodna vrata za kabel [SCART]**
 stran 12
 Prek teh vrat in vmesnika D SCART, ki je priložen projektorju, povežete projektor z vrati SCART drugih videonaprav.
 - Vhodna vrata za vmesnik (Komponenta) vhodna vrata [Component]**
 stran 12
 Prek teh vrat projektor povežete z vrati komponentnega videa (YCbCr) ali YPbPr) drugih videonaprav.
 - Vhodna vrata za vmesnik (PC) vhodna vrata [PC]**
 stran 12
 Prek teh vrat projektor povežete z vrati RGB v računalniku.
 - Vhodna vrata za vmesnik [HDMI]**
 stran 12
 Prek teh vrat projektor povežete z videonapravo ali računalnikom, ki podpira vmesnik HDMI.
 - Sprejemno območje za signal daljinskega upravljalnika**
 stran 13
 Sprejema signale daljinskega upravljalnika.
 - Varnostna ključavnica**
 stran 54
 - Vrata [RS-232C]**
 Prek teh vrat in kabla RS-232C lahko projektor povežete z računalnikom. Ta vrata so namenjena upravljanju in uporabniki projektorja naj jih ne bi uporabljali.
 - Glavno stikalo**
 stran 14
 - Priključek za napajanje**
 stran 14
 Vanj vključite napajalni kabel.
 - Vrata prožilnega signala [Trigger out]**
 Ko je projektor vklopljen, ta vrata oddajajo 12-voltni signal izmenične napetosti. Ko je projektor izklopljen ali pa je pri njegovem delovanju prišlo do težav, vrata ne oddajajo signala (0 V) in zunanji napravi pošljejo signal o delovanju/nedelovanju projektorja.
 - Vhodna vrata za video [Video]**
 stran 12
 Prek teh vrat projektor povežete z navadnimi vrati za video drugih videonaprav.
 - Vhodna vrata za S-video [S-Video]**
 stran 12
 Prek teh vrat projektor sprejema signal za S-video iz drugih videonaprav.

Spodnja stran

- Točke za pritrditev konzole (4 odprtine)**  stran 47
 Na njih pritrdite dodatne stropne konzole za namestitev projektorja pod strop.




- Pokrov žarnice**  stran 45
 Ta pokrov dvignite, ko nameravate zamenjati žarnico.
- Zračni filter (odprtina za vsesavanje zraka)**
 stran 42, 44
 Preprečuje, da bi prah in drugi delci prišli v projektor. Občasno ga očistite.



*1 Razdalja med središčem objektiva in točko za pritrditev konzole.
(Premik objektiva: največ 8,8 mm v navpični smeri.)


*2 Razdalja med središčem objektiva in središčem projektorja.
(Premik objektiva: največ 7,7 mm v vodoravni smeri.)



Enota: mm

Prilagajanje velikosti projekcije

Velikost projicirane slike v glavnem določa razdalja med objektivom projektorja in projekcijskim platnom.



Višina med središčem objektiva in spodnjim robom projekcijskega platna je odvisna od tega, za koliko premaknete objektiv.

Upoštevajte spodnjo tabelo in projektor namestite tako, da bodo slike na platno projicirane v optimalni velikosti.

Pri nameščanju projektorja upoštevajte vrednosti v tabeli.

Enota: cm (palci)

Enota: cm (čevlji)

Enota: cm (palci)

Enota: cm (palci)

Enota: cm (čevlji)

Enota: cm (palci)

Velikost projicirane slike 16:9		Projekcijska razdalja	
		Najkrajša – Najdaljša (Wide (Širokokotno)) (Tele (Razpoteženo))	Odstopanje
30"	66×37 (26×15)	93-200 (3,0-6,6)	20 (7,7)
40"	89×50 (35×20)	125-268 (4,1-8,8)	26 (10,3)
60"	130×75 (51×28)	189-404 (6,2-13,3)	39 (15,4)
80"	180×100 (71×39)	253-540 (8,3-17,7)	52 (20,5)
100"	220×120 (87×47)	318-676 (10,4-22,2)	65 (25,6)
120"	270×150 (106×59)	382-812 (12,5-26,6)	78 (30,8)
150"	330×190 (130×75)	478-1016 (15,7-33,3)	98 (38,5)
200"	440×250 (173×98)	639-1355 (21,0-44,5)	130 (51,3)
300"	660×370 (260×146)	961-2035 (31,5-66,8)	195 (76,9)

Velikost projicirane slike 4:3		Projekcijska razdalja	
		Najkrajša – Najdaljša (Wide (Širokokotno)) (Tele (Razpoteženo))	Odstopanje
30"	61×46 (24×18)	113-245 (3,7-8,0)	24 (9,4)
40"	81×61 (32×24)	153-328 (5,0-10,8)	32 (12,6)
60"	120×90 (47×35)	231-494 (7,6-16,2)	48 (18,8)
80"	160×120 (63×47)	310-661 (10,2-21,7)	64 (25,1)
100"	200×150 (79×59)	389-827 (12,8-27,1)	80 (31,4)
120"	240×180 (94×71)	468-993 (15,3-32,6)	96 (37,7)
150"	300×230 (118×91)	586-1243 (19,2-40,8)	120 (47,1)
200"	410×300 (161×118)	782-1659 (25,7-54,4)	159 (62,8)
300"	610×460 (240×181)	1176-2490 (38,6-81,7)	239 (94,1)

Prilagoditev s premikanjem objektiva

Z gumbom za premikanje objektiva lahko usmerite projekcijo, še posebej uporaben pa je v naslednjih primerih:

☛ stran 16


- ko je projektor pritrjen na strop,
- ko je projekcijsko platno nekoliko višje,
- ko je projektor postavljen nekoliko vstran, da lahko projekcije gledate naravnost, ker sedite pred platnom;
- ko projektor stoji na polici itn.

Ko projekcijo usmerjate z gumbom za premikanje objektiva, se slika skoraj nič ne popači, ker se popravki pri premiku objektiva prilagajajo optično. Vendar, če želite dobiti najboljšo kakovost slike, funkcije premikanja objektiva raje ne uporabljajte.


Načini projiciranja

- Previdno:**
- Projektorja ne nameščajte v zelo prašen in vlažen prostor ali kjer je cigaretni ali drug dim, še posebej sajast dim.
 - Zračni filter očistite vsaj enkrat na 3 mesece.
Če projektor uporabljate v prašnem okolju, zračni filter očistite pogosteje.
 - Poseben način namestitve za obešanje projektorja na strop (stropni nosilec). Projektor, ki ni pravilno nameščen, lahko pade in povzroči nesrečo ali poškodbo.
 - Zaradi nanosa lepila na vijake, da se le-ti ne bi odčili, ali zaradi podmazovanja projektorja z mazivi oziroma olji, lahko okrov projektorja počni in pade z nosilca. To lahko povzroči resne poškodbe tistih, ki se zadržujejo pod stropnim nosilcem in seveda poškodbe projektorja. Pri nameščanju ali nastavljanju stropnega nosilca ne uporabljajte lepil za pritrjevanje vijakov, olj, maziv ipd.
 - Projektorja med uporabo ne postavljajte na bok. Na ta način lahko projektor poškodujete.


■ Ko na platno projicirate naravnost



■ Ko na platno projicirate od strani



■ Ko na platno projicirate s stropa



* Tudi če projicirate od strani, projektor in projekcijsko platno postavite vzporedno.

* Če ste projektor namestili pod strop, v nastavitvenem meniju spremenite nastavitve. ➡ stran 33

Nastavitveni meni



Settings
(Nastavitve)

Projection (Projekcija)

- Front (Spredaj)
- Front/Ceiling (Spredaj/strop)


- Previdno:**
- Preden projektor in vir signala povežete, oba izklopite. Če bo katera od naprav vklopljena, jo lahko s tem poškodujete.
 - Preverite obliko kabljskih priključkov in obliko vrat na napravah, preden ju povežete. Če poizkušate priključek na silo potisniti v vrata naprave, ki imajo drugačno obliko ali več oz. manj kontaktov, lahko priključek ali vrata poškodujete.

Videonaprave (videorekorder VHS, predvajalnik DVD, igralna konzola itd.)



*Imena vrat so lahko različna, odvisno od tega, s katero napravo je projektor povezan.

Računalnik



*1 Če ste DVD povezali prek vmesnika D SCART, spremenite nastavev D/SCART iz Input Signal (Vhodni signal) v SCART. »Izbira vira slike« stran 15

*2 V nekaterih regijah vmesnik D SCART morda ni del standardne opreme.




- Nasvet:**
- Nekateri viri signala imajo lahko vrata drugačnih oblik. V tem primeru za vzpostavitev povezave uporabite dodatno opremo ali dodatne kable, ki jih dobite skupaj z virom signala.
 - Kabel, s katerim lahko povežete videonapravo in projektor, je odvisen od vrste videosignala, ki ga videonaprava oddaja. Nekatere videonaprave oddajajo več različnih vrst videosignala. Kakovost slike različnih vrst videosignala si od najboljše k najslabši sledi v tem vrstnem redu:
digitalni komponentni video > HDMI > analogni komponentni video [D] [Component] > S-video [S-Video] > sestavljeni video [Video]
Če želite preveriti, katere oblike video signala lahko naprava oddaja, preberite dokumentacijo, priloženo videonapravi, ki jo uporabljate. Oblika sestavljenega videa je znana tudi pod pojmom »videosignal«.


Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Ob nakupu v daljinskem upravljalniku ni baterij. Pred uporabo ju morate vstaviti.

- 1** Odstranite pokrovček odprtine za bateriji. Pritisnite na zatič, ga držite in pokrovček dvignite.




- 3** Namestite pokrovček odprtine za bateriji.
- ① Jeziček potisnite noter.
 - ② Potisnite navzdol, da se pokrovček odprtine za bateriji zaskoči.



- 2** Vstavite bateriji.


Previdno: Preverite oznaki (+) in (-) znotraj odprtine in vložite pravilno obrnjeni bateriji.




Nasvet: Če se začne daljinski upravljalnik počasneje odzivati ali ne deluje, potem ko ga nekaj časa niste uporabljali, sta bateriji že precej izpraznjeni. Zamenjajte ju z dvema novima baterijama. Uporabite baterije AA.

Uporaba daljinskega upravljalnika


- Domet delovanja (v vodoravni smeri)



- Domet delovanja (v navpični smeri)



Vklop in projiciranje slike



Če imate s projiciranjem težave, kljub temu, da ste projektor pravilno namestili in povezali, glejte stran 15, 35.


- Nasvet:**
- Če možnost Direct Power On (Neposredni vklop) nastavite na On (Vklopljeno), se enota vklopi, ko vklopite glavno stikalo, ne da bi vam bilo treba pritisniti gumb za vklop na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči projektorja.
 - Projektor ima funkcijo varnostnega zaklepanja (Child Lock), s katero preprečite, da bi otroci nehoti vklopili projektor in pogledali v objektiv (stran 31), in tudi funkcijo zaklepanja delovanja (Operation Lock), s katero preprečite nepredvideno delovanje. stran 31
 - Če projektor uporabljate na nadmorski višini pribl. 1500 m, morate možnost High Altitude Mode (Velika nadmorska višina) nastaviti na On (Vklopljeno). stran 32
 - Projektor ima funkcijo samodejnega prilagajanja, ki ob spremembi vhodnega računalniškega signala sliko samodejno optimizira.
 - Če projektor povežete s prenosnim računalnikom ali računalnikom z zaslonom LCD, morate sprejemno napravo določiti prek tipkovnice ali pa nastaviti funkcije. Pritisnete in zadržite tipko **Fn** nato pa pritisnete tipko **F0** (tipka s simbolom /). Ko izberete sprejemno napravo, se bo projekcija kmalu začela izvajati. Dokumentacija računalnika

Tipke za izbiro sprejemne naprave	
NEC	
Panasonic	Fn + F3
SOTEC	
HP	Fn + F4
Toshiba	Fn + F5
IBM	
SONY	Fn + F7
DELL	Fn + F8
Fujitsu	Fn + F10
Macintosh	Nastavite zrcalno nastavev ali omogočite prikaz zaznavanja signala. Odvisno od operacijskega sistema lahko sprejemno napravo spremenite s pritiskom tipke F7A .

Ko se slika ne projicira



Če ste projektor povezali z več kot enim virom signala ali če se slika ne projicira, z daljinskim upravljalnikom ali gumbi na nadzorni plošči projektorja izberite vir signala. Za videonaprave najprej pritisnite gumb za predvajanje [Play] na tej napravi in nato izberite vir signala.


Uporaba daljinskega upravljalnika




Pritisnite gumb z imenom vrat, prek katerih je povezan želeni vir signala.

Uporaba nadzorne plošče



Ko pritisnete , se prikaže meni.


Z gumboma  ali  izberite vir signala.

Za potrditev pritisnite .

Ko projicirate prek vhodnih (Komponenta) vhodna vrata [Component]

Privzeta nastavitev je Auto (Samodejno), da se ustrezeni signal samodejno izbere. Če se barve zdijo nenaravne, spremenite vhodni signal, da bo ustrežal napravi.



Uporaba daljinskega upravljalnika



Ko projicirate iz naprave, ki je povezana prek vhodnih (Komponenta) vhodna vrata [Component], pritisnite , da se prikaže meni.

Uporaba nadzorne plošče





Ko projicirate iz naprave, ki je povezana prek vhodnih (Komponenta) vhodna vrata [Component], izberite možnost Component (Komponenta) in jo potrdite, da se prikaže meni.




Z gumbi  ali  ali  izberite pravi signal za napravo.

Za potrditev pritisnite  ali .

Izklapljanje

- 1 Izklopite vire signala, ki so povezani s projektorjem.
- 2 Pritisnite  na daljinskem upravljalniku ali  na nadzorni plošči projektorja. Če pritisnete  na nadzorni plošči projektorja, se prikaže naslednje sporočilo. Za nadaljevanje ponovno pritisnite .



- 3 Ko se projektor ohladi (to traja približno 30 sekund), izklopite glavno stikalo.

Če pritisnete samo  ali , je naprava še vedno porabnik električne energije.


- 4 Objektiv pokrijte s pokrovom.

■ Prilagajanje ostrine

Z obračanjem obročka za ostrino nastavite ostrino.


■ Natančno prilagajanje velikosti slike (Prilagajanje povečave)

Z obračanjem obročka za povečavo nastavite velikost projicirane slike.




■ Prilagajanje položaja projicirane slike (Premik objektiva)

Z gumboma za premikanje objektiva nastavite položaj prikaza slike. Če projektorja ne morete postaviti naravnost pred projekcijsko platno, lahko sliko usmerite v sredino platna z gumbom za premik objektiva. Ko obrnete gumb za premik objektiva in zaslišite klik, je objektiv skoraj na sredini.



Sliko lahko premaknete za 102 % gor ali dol in za 50 % v levo ali desno. Ne morete pa je istočasno premikati v navpični in vodoravni smeri.

Prim.) Ko sliko premaknete v vodoravni smeri do konca, je ne morete premikati v navpični smeri. Ko pa sliko premaknete do konca v navpični smeri, je v vodoravni smeri ne morete premakniti za več kot 10 % njene širine.



■ Previdno


Pri prenašanju projektorja ne pozabite, da morate objektiv obrniti do konca navzdol. V nasprotnem primeru lahko poškodujete gumb za premik objektiva.

Standardni (središčni položaj za projekcijski položaj premik objektiva)

Razpon, do katerega je možen odklon slike od standardnega projekcijskega položaja.



Poravnanje nagiba projektorja

Če so projicirane slike nagnjene v vodoravni smeri, s sprednjima nastavljivima nožicama poravnajte projektor.



Popravljanje projekcijskega kota (Projekcijski kot)



Ko želite prilagoditi projekcijo zunaj dovoljenega obsega možnosti prilagajanja s premikom objektiva, projektor postavite pred platno pod kotom.

Ko projektor pred platnom stoji pod kotom, se projicirana slika lahko popači v obliko trapeza. V tem primeru z gumbi  () na nadzorni plošči sliko popravite.

Vendar bo kakovost projicirane slike v primerjavi s sliko, kjer bi uporabili funkcijo premika objektiva, slabša. Ko objektiv premaknete v levo ali desno, projekcijskega kota ni mogoče popolnoma popraviti. Pri popravljanju projekcijskega kota, nastavite objektiv na sredino (od leve proti desni).


Projekcijski kot lahko popravite za največ približno 15° v navpični smeri.





- Nasvet:**
- Popravite ga lahko tudi v namestitvenem meniju. ➡ stran 31
 - Če želite popravljeno vrednost ponastaviti, hkrati pritisnite in vsaj 1 sekundo zadržite gumba  in  na nadzorni plošči.


Prikaz menija za testne vzorce

Testni vzorec lahko projicirate takrat, ko projektor nastavite na popravljanje projekcijskega kota in v vrstičnem meniju spremenite nastavitve. S testnim vzorcem lahko spreminjate tudi povečavo in ostrino.

Če na daljinskem upravljalniku pritisnete , se prikaže testni vzorec.



Prikaz testnega vzorca izklopite tako, da ponovno pritisnete .



Izbiranje barvnega načina



Pritisnite **Color Mode** in v meniju izberite barvni način.


Nastavitev je možna tudi v nastavitvenem meniju.

- Dynamic** : Ta način je najbolj primeren za svetle prostore.
- Living Room** : Ta način je najbolj primeren za prostore z zagnjenimi zavesami.
- Natural** : Ta način je najbolj primeren za temne prostore. Ko želite prilagajati barve, se priporoča, da začnete v tem načinu.
- Theatre** : Ta način je najbolj primeren za temne prostore.

Theatre Black 1 : Ta način je primeren za predvajanje v popolnoma zatemnjenem prostoru.

- Theatre Black 2** 1: Jasni barvni ton je mogoče videti na profesionalnih zaslonih pri ustvarjanju programske opreme za DVD.
- 2: Globok, topel barvni ton vam daje občutek, kot da gledate film v kinodvorani.

sRGB : Če ima priključen vir signala način **sRGB**, nastavite projektor in priključen vir na sRGB. (Ta način je najbolj primeren za gledanje računalniške slike.)

Ko izberete barvni način, ki je označen z , bo Epson Cinema Filter samodejno povečal kontrast in barvni odtenek kože bo videti bolj naraven.

Izbira razmerja stranic











Pritisnite **Aspect** in v meniju izberite razmerje stranic.

Projiciranje v načinu **Auto (Samodejno)** :

- za vhodne signale 4:3 → Normal (Običajno)
- za slike, posnete v načinu → Squeeze (Stisnjeno)
- za vhodne signale »letterbox« → Zoom (Povečava)

- *1 Pri računalniškem signalu ni na voljo.
Ni združljiv z določenimi signali **komponentnega videa**).
- *2 Če način Auto (Samodejno) ne ustreza, se bo nastavek spremenil v način Normal (Običajno).


Vhodni signal	<ul style="list-style-type: none"> • Običajno televizijsko predvajanje • Slika s standardnim razmerjem stranic (4:3) • Računalniška slika 	Slika, posneta z videokamero ali programsko opremo za DVD v stisnjem načinu	Slika v načinu »letterbox«	<ul style="list-style-type: none"> • Običajno televizijsko predvajanje • Slika s standardnim razmerjem stranic (4:3)
Priporočen način razmerja stranic	Normal (Običajno)	Squeeze (Stisnjeno)	Zoom (Povečava)	Wide (Širokokotno)
Rezultat	 <p>Na levi in desni strani slike bo črn rob.</p>	 <p>Vhodni signal se bo projiciral v isti višini, kot je ločljivost na nadzorni plošči projektorja.</p>	 <p>Vhodni signal se bo projiciral v isti širini, kot je ločljivost na nadzorni plošči projektorja.</p>	 <p>Vhodni signal se bo projiciral v isti širini, kot je ločljivost na nadzorni plošči projektorja. V tem primeru je stopnja povečave slike v sredini manjša, na levem in desnem robu slike pa večja.</p>
Opombe	 <p>Ko projicirate sliko HDTV, so stranice slike v razmerju 16:9.</p> <p>Ko je ločljivost slike nastavljena na 1280 x 720 ali manj in izberete način Through (Izvorno) ali Squeeze Through (Izvorno stisnjeno), bo slika zato, ker je ločljivost ostala ista, bolj jasna.</p> <div> <div>Through (Izvorno)</div>  </div> <div> <div>Squeeze Through (Izvorno stisnjeno)</div>  </div> <p>Če želite sliko projicirati čez celo projekcijsko platno, nastavite povečavo ali spremenite razdaljo med projektorjem in platnom.</p>	 <p>Ko projicirate sliko z razmerjem stranic 4:3, je razpotegnjena v vodoravni smeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ko projicirate sliko z razmerjem stranic 4:3, je zgornji in spodnji del slike odrezan. • Ko projicirate sliko s podnapisi in so ti odrezani, sliko prilagodite z menijsko možnostjo Zoom Caption (Povečava prostora za podnapise). <p>☛ stran 29</p>	<p>Ta možnost je uporabna, ko slike z razmerjem stranic 4:3 projicirate v širokzaslonskem načinu. Zaradi povečave osrednjega dela slika ni skoraj nič popačena in je skoraj taka, kot bi bila v izvorni velikosti. Ker sta leva in desna stran slike povečani, se gibanje na robu slike zdi hitrejše in daje vtis večje hitrosti, kar je zelo primerno za gledanje športa.</p> <p>* Načina Wide (Širokokotno) ni mogoče izbrati, če popravite projekcijski kot.</p>

Nasvet: Če prikazujete oz. projicirate stisnjeno ali povečano sliko in posamezne slike v javnih prostorih, npr. trgovini ali hotelu z namenom oglaševanja ali javnega prikazovanja, lahko s tem kršite pravice avtorjev, ki so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah.

Če želite ustvariti lastne slike z nastavitvami, ki jih sami določite, lahko v podmeniju Color Adjustment (Prilagajanje barv) menija Picture (Slika) nastavite Skin Tone (Barvni odtenki kože), Abs. Color Temp. (Absolutna barvna temperatura), RGB/RGBCMY in/ali količnik gama. (Ko v meniju Color Mode (Barvni način) ne izberete sRGB[®].)

Prilagojene nastavitve lahko shranite v pomnilnik in jih tako pri projiciranih slikah kadarkoli ponovno priključite in uporabite. (☛ stran 24)

Možnosti Skin Tone (Barvni odtenek kože), Abs.Color Temp. (Absolutna barvna temperatura) in Gamma (Količnik gama) prilagodite z ustreznimi gumbi na daljinskem upravljalniku.




Prilagajanje barvnega odtenka kože



S to funkcijo lahko prilagodite barvni odtenek kože ljudi na sliki. Učinek filtra Epson Cinema Filter se pri sliki samodejno uporabi, ko možnost Color Mode (Barvni način) nastavite na naravne barvne odtenke kože.


Če želite barvne odtenke kože dodatno popraviti, to storite z nastavitvijo Skin Tone (Barvni odtenek kože). Na strani +, boste poudarili odtenek zelene barve in na strani – odtenek rdeče barve.

Prilagajanje absolutne barvne temperature









Prilagodite lahko splošni barvni ton slike. Če izberete visoko vrednost, bo slika modrikasta, in če izberete nizko vrednost, rdečkasta. Absolutno barvno temperaturo lahko nastavite na eno od 12 možnosti v obsegu od 5000 K do 10000 K.

Prilagajanje količnika gama













Zaradi različne opreme lahko pri projiciranju pride do rahlih barvnih odstopanj, ki bi jih morda želeli spremeniti. (Projiciranje se med takim prilagajanjem prekine.) Za to obstajata dva načina. En način je, da izberete vrednosti korekcije gama [2.0], [2.1], [2.2], [2.3], [2.4]. Drug način pa je prilagajanje po meri, kjer upoštevate projicirane slike ali krivuljo gama. Vodoravna os predstavlja vhodni signal in navpična os izhodni signal.








■ Po meri (Adjust it from the image (Prilagodi s slike))

Z gumboma   ali   izberite najprej možnost Customized (Po meri) in nato možnost Adjust it from the image (Prilagodi s slike). Pritisnite  ali , da obkraj potrdite izbrano možnost.







Na projicirani sliki se prikaže ikona Gama. (Ko je prikazana ikona Gama, je popravljanje projekcijskega kota začasno preklicano.)




Z gumbi     ali   premaknite ikono Gama tja, kjer želite prilagoditi svetlost, in pritisnite  ali , da potrdite izbrano možnost. Izbrano mesto in predeli z enako stopnjo svetlosti se osvetlijo in prikaže se krivulja gama. Za potrditev ponovno pritisnite  ali . Prikaže se zaslon za prilagajanje tona.

Z gumboma   ali   spremenite nastavev in za potrditev pritisnite  ali . Če se želite vrniti in postopek ponoviti, pritisnite .

■ Prilagajanje z vrednostmi korekcije gama







Med vrednostmi korekcije gama [2.0], [2.1], [2.2], [2.3], [2.4] z gumboma   ali   izberite tisto, ki ustreza priključeni napravi, ali tisto, ki jo želite, in pritisnite  ali , da potrdite izbrano možnost.


Rezultate prilagajanja preverite na krivulji gama.

Nižje vrednosti zmanjšajo **kontrast**  temnih delov slike, vendar zameglijo svetle dele. To prikazuje razširjeni zgornji del krivulje gama.







Višje vrednosti potemijo svetlejše dele slike. To prikazuje razširjeni spodnji del krivulje gama.

■ Po meri (Adjust it from the graph (Prilagodi s krivulje))

Z gumboma   ali   izberite najprej možnost Customized (Po meri) in nato možnost Adjust it from the graph (Prilagodi s krivulje). Pritisnite  ali , da obkraj potrdite izbrano možnost. Prikaže se krivulja gama za prilagajanje.



[Select]:Enter

Z gumboma   ali   izberite točko, kjer želite prilagoditi svetlost, in pritisnite  ali , da potrdite izbrano možnost. Prikaže se zaslon za prilagajanje tona.




[Esc]:Return [Left]:Adjust [Select]:Set

[Gamma]:Exit

Z gumboma   ali   spremenite nastavev in za potrditev pritisnite  ali .

Prilagajanje za RGB (Offset (Odstopanje), Gain (Ojačanje))

- 1 Pritisnite **Menu** in nato v naslednjem vrstnem redu izberite: Picture (Slika) – Color Adjustment (Prilagajanje barv) – RGB/RGBCMY – RGB in izbrano možnost potrdite.



- 2 Z gumboma **Up** **Down** ali **Left** **Right** izberite možnost v meniju in z gumboma **Left** **Right** ali **Left** **Right** spremenite nastavitve.
- 3 Za izhod iz menija pritisnite **Menu**.

Svetlost slike lahko nastavite tako, da spremenite posamezne komponente: rdečo (R), zeleno (G) in modro (B) za temne (offset (odstopanje)) in svetle (gain (ojačanje)) dele slike.

■ Offset (Odstopanje)


Če želite, da bodo temni deli slike bolj jasni, vrednosti povečajte proti desni (+) strani. Če boste vrednosti pomanjšali proti levi (–) strani, bo cela slika bolj ostra, vendar bo kontrast temnih delov slabši.

■ Gain (Ojačanje)

Če želite, da bodo svetli deli slike bolj jasni, vrednosti pomanjšajte proti levi (–) strani. Če boste vrednosti povečali proti desni (+) strani, bodo svetli deli slike bolj beli, vendar bo kontrast slabši.


Prilagajanje barvnega odtenka in nasičenosti

- 1 Pritisnite **Menu** in nato v naslednjem vrstnem redu izberite: Picture (Slika) – Color Adjustment (Prilagajanje barv) – RGB/RGBCMY – RGBCMY in izbrano možnost potrdite.



- 2 Pritiskajte **Up** **Down** ali **Left** **Right**, da izberete barvo in za potrditev pritisnite **Select** ali **Select**. Izberite barvni odtenek ali nasičenost in z gumboma **Left** **Right** ali **Left** **Right** spremenite nastavitve.

Če želite spremeniti nastavev za drugo barvo, pritisnite **Esc** ali izberite možnost Return (Nazaj).



- 3 Za izhod iz menija pritisnite **Menu**.

Barvni odtenek in nasičenost lahko spremenite za vsako barvno komponento: rdečo (R), zeleno (G), modro (B), sinjo (C), vijoličasto (M) in rumeno (Y) posebej.

■ Hue (Barvni odtenek)

Tu prilagodite splošno obarvanost od modre do zelene in rdeče.


■ Saturation (Nasičenost)

Tu prilagodite intenziteto barv slike v celoti.

Poleg tega, da lahko prilagodite barve, lahko dodatno prilagodite tudi ostrino in količino svetlobe žarnice, da bi tako dobili kar najboljšo sliko.

Dodatno prilagajanje ostrine

- 1 Pritisnite **Menu** in nato izberite možnosti Picture (Slika) – Sharpness (Ostrina) – Advanced (Dodatno).



- 2 Z gumboma **Up/Down** ali **Left/Right** izberite možnost v meniju in z gumboma **Left/Right** ali **Left/Right** spremenite nastavitve.

- 3 Za izhod iz menija pritisnite **Menu**.

Nastavite ločljivost in **kontrast** slike.

Če je možnost High-band Enhancement (Visokopasovno poudarjanje) nastavljena na + stran, bodo lasje in podrobnosti na oblačilih poudarjene.


Če je možnost Low-band Enhancement (Nizkopasovno poudarjanje) nastavljena na + stran, bodo deli slike, ki jih poudarite z možnostjo High-band Enhancement (Visokopasovno poudarjanje), nepoudarjeni. Namesto tega bodo poudarjeni robni deli celega predmeta, npr. obris ali ozadje, zaradi česar bo slika bolj ostra.

Obe možnosti High-band Enhancement (Visokopasovno poudarjanje) in Low-band Enhancement (Nizkopasovno poudarjanje) lahko v vrstici na vrhu zaslona prilagodite istočasno).

Če nastavite H-Sharpness/V-Sharpness (V-ostrina/N-ostrina) proti +, se bo izboljšala ostrina v vodoravni/navpični smeri. Če pa jih nastavite proti –, bo slika manj jasna.

Nastavitev samodejne zaslone (samodejno odpiranje/zapiranje zaslone)

- 1 Pritisnite **Menu** in nato izberite možnosti Picture (Slika) – Auto Iris (Samodejna zaslone).



- 2 Izberite možnost On (Vključeno).


- 3 Za izhod iz menija pritisnite **Menu**.

Količina svetlobe se bo samodejno prilagodila svetlosti slike in tako ustvarila globino slike in tridimenzionalni učinek.


* Pri predvajanju nekaterih slik boste morda slišali zvok delovanja funkcije Auto Iris. To ni napaka v delovanju projektorja.


Ko projicirane slike prilagodite z menijskima možnostma Color Adjustment (Prilagajanje barv) in Advanced (Dodatno), lahko spremenjene nastavitve tudi shranite.

Shranjene podatke preprosto prikličete in tako projekcijo kadarkoli gledate s prilagojenimi nastavitvami.



Priklic prilagojenih nastavitev kakovosti slike (Load Memory (Prikliči iz pomnilnika))



Pritisnite  in v meniju izberite želeni pomnilnik.

- Nasvet:**
- Barvni način, ki ste ga izbrali, ko ste določili pomnilnik, je prikazan na desni strani.
 - Nastavitve pomnilnika, ki ste jih določili za sliko, se bodo ohranile, tudi če projektor izklopite. Pri naslednjem vklopu projektorja in projiciranju slik, bodo za projekcijo uporabljene iste prilagojene nastavitve pomnilnika.
 - Nastavitev razmerja stranic iz pomnilnika ni mogoče uporabiti pri projekciji slike z razmerjem stranic 16:9 ali če ima slika vhodnega signala posebno ločljivost.

Shranjevanje prilagojenih nastavitev kakovosti slike (Save Memory (Shrani v pomnilnik))

Meni Picture (Slika)

Color Mode

Input Adjustment

Color Saturation

Tint

Sharpness

Color Adjustment

White Level-Black Level

Brightness/Contrast

Standard

Advanced

Abs. Color Temp.

Skin Tone

RGB / RGBCMY

Gamma

Za vse vire vhodnega signala razen za računalnik.

Nastavitve, ki jo lahko shranite v pomnilnik.

Nastavitveni meniji

☛ stran 26

Shranite lahko prilagojene vrednosti za vse možnosti v nastavitvenem meniju na levi strani. Nastavitve shranite z možnostjo v meniju Memory (Pomnilnik) Save Memory (Shrani v pomnilnik).

Naslednji koraki opisujejo postopek shranjevanja nastavitev.

- 1** Prilagodite želene nastavitve, ki jo želite shraniti v pomnilnik.
- 2** V meniju Memory (Pomnilnik) izberite možnost Save Memory (Shrani v pomnilnik) in nato pritisnite ali .
- 3** Izberite ime pomnilnika od Memory1 (Pomnilnik 1) do Memory9 (Pomnilnik 9), v katerega želite shranjevati in nato pritisnite ali .

Stanje področja pomnilnika označuje barva simbola na levi strani imena pomnilnika:

zelena: področje pomnilnika je v uporabi siva: področje pomnilnika ni v uporabi oranžna: izbrano


Če ste pomnilnik določili, se barvni način, ki ste ga izbrali ob določanju pomnilnika, prikaže na desni strani. Če ste izbrali področje pomnilnika, ki ga že uporabljate, in pritisnili ali , se bodo obstoječe nastavitve izbrisale, na njihovo mesto pa se bodo shranile trenutno izbrane nastavitve.

Če želite izbrisati vse nastavitve v pomnilniku, v meniju Memory (Pomnilnik) izberite možnost Reset Memory (Ponastavi pomnilnik). ☛ stran 33

Z nastavitvenimi meniji lahko spremenite številne nastavitve za zaslon, kakovost slike in vhodni signal. Na voljo sta naslednji vrsti menija:

■ Polni meni


Med spreminjanjem nastavitev lahko pregledate vse možnosti v nastavitvenem meniju.



■ Vrstični meni

Tu lahko nastavite nekatere možnosti menija Picture (Slika) in menija Memory (Pomnilnik) v nastavitvenem meniju.

Ta meni je uporaben, če želite že med spreminjanjem nastavitev videti, kakšen učinek imajo spremembe na projicirano sliko.



Vrstica za krmarjenje

Podrobnosti o delovanju menijev najdete v razdelku »Uporaba nastavitvenih menijev« (☞ stran 34).




Nasvet:

Z nastavitvenimi meniji lahko vklopite ali izklopite vrstico za krmarjenje, spremenite barvni vzorec in položaj projekcije.

☞ Settings (Nastavitve) – Display (Prikaz) – Menu position (Položaj menija), Navigation Bar (Vrstica za krmarjenje), Menu Color (Barva menija)


Seznam nastavitvenih menijev

Če ni vhodnega signala, ne morete spremeniti nobene nastavitve razen nastavitev Reset (Ponastavitev) in Auto Iris (Samodejna zaslonka) v meniju Picture (Slika) ter nastavitve Auto Setup (Samodejna nastavitve) v meniju Image (Projekcija). Število možnosti v menijih Picture (Slika), Image (Projekcija) in Info (Informacije) je odvisno od vrste projiciranih vhodnih signalov.



☐ Za vse vire vhodnega signala, razen za računalnik

* Možnosti, prikazane v vrstičnem meniju.




Meni Info (Informacije) se uporablja le za prikazovanje stanja projektorja.

Meni Picture (Slika)

 Prikazano za vse vire vhodnega signala, razen za računalnik

Color Mode (Barvni način)^{*1}

V tem meniju lahko izbirate med sedmimi nastavitvami glede na projicirano sliko oz. okolje projiciranja.  stran 18

Input Adjustment (Prilagajanje vhodnega signala)^{*2}

Ti dve nastavitvi lahko prilagodite, če je izhodni signal priključene opreme šibek in če je projicirana slika temna. Prilagodite lahko le eno od teh nastavitev.

White Level (Stopnja beline)/Black Level (Stopnja črnine)

Tu nastavite svetla in temna območja na slikah.

- White Level (Stopnja beline): Tu nastavite svetlost svetlih odtenkov, ne da bi spremenili stopnjo črnine.
Če nastavev spreminjate v negativno smer (-), svetla območja postanejo jasnejša.
- Black Level (Stopnja črnine): Tu nastavite svetlost temnih odtenkov, ne da bi spremenili stopnjo beline.
Če nastavev spreminjate v pozitivno smer (+), temna območja postanejo jasnejša.

Brightness (Svetlost)/Contrast (Kontrast)[»]

Tu nastavite splošno svetlost slike.

- Brightness (Svetlost): Tu nastavite svetlost slike.
Če projektor uporabljate v temnem prostoru ali projicirate na majhno platno in je slika zato presvetla, nastavev zmanjšajte.
- Contrast (Kontrast): Tu določite razliko med svetlimi in temnimi območji.
Če kontrast povečate, postane slika bolj izrazita.

Color Saturation (Nasičenost barv)^{*2}

Prilagodi intenziteto barv.

Tint (Barvni ton)^{*2}

(To nastavev lahko spreminjate le za signal sestavljenega videa[»] in S-video[»] v zapisu NTSC[»].)
Prilagodi barvni ton slike.


Sharpness (Ostrina)^{*2}

Prilagodi ostrino slike.

Standard (Standardno)

Rezultat prilagajanja bo viden na celotni sliki.

Advanced (Dodatno)

S to možnostjo prilagodite določene dele slike.  stran 23

Color Adjustment (Prilagajanje barv)

Funkcije Color Adjustment (Prilagajanje barv) ne morete izbrati, če je barvni način nastavljen na sRGB[»].

Abs. Color Temp. (Absolutna barvna temperatura)^{*2}

Tu prilagodite splošne barvne tone slike.  stran 20

*1 Vrednosti nastavitev se shranijo za vsak vir slike in za vsako vrsto signala posebej.



*2 Vrednosti nastavitev se shranijo za vsak vir slike in za vsako nastavev barvnega načina posebej.

☐ Prikazano le za vhodni signal iz računalnika
(ni prikazano v primeru signala prek vhodnih vrat [HDMI])


Skin Tone (Barvni odtenek kože) *2

Prilagodi barvni odtenek kože oseb na slikah.  stran 20


RGB/RGBCMY *1

- RGB : Tu za barve RGB določite odstopanje in ojačanje.  stran 22
- RGBCMY : Tu nastavite barvni odtenek in nasičenost za barve RGBCMY.  stran 22

Gamma (Gama) *1

Tu določite korekcijo gama. Lahko izberete vrednost korekcije gama ali korekcijo prilagodite med prikazom slike ali krivulje gama.  stran 21

Auto Iris (Samodejna zaslonka) *3

Količina svetlobe se glede na sliko ustrezno prilagodi (On) ali pa ne (Off).  stran 23

Reset (Ponastavitev)

S to možnostjo povrnete privzete vrednosti nastavitvev v meniju Picture (Slika).

Meni Image (Projekcija)

Aspect (Razmerje stranic) » *1

Tu izberete način razmerja stranic.  stran 18

Zoom Caption (Povečava prostora za podnapise) *1


Če je pri prikazovanju slik s podnapisi funkcija Aspect (Razmerje stranic) nastavljena na Zoom (Povečava), spremenite nastavitve, kakor je opisano v nadaljevanju, da bodo podnapisi vidni. Hkrati lahko nastavite navpično velikost in položaj projekcije.

Vertical Size (Navpična velikost)

Navpična velikost projekcije se zmanjša, kar omogoči prikazovanje podnapisov.

Zoom Position (Spreminjanje položaja slike)

Celotna slika se pomakne navzgor, kar omogoči prikaz podnapisov.



Tracking (Sledenje) » *1

Tu odpravite navpične proge na sliki.

Sync. (Sinchronizacija) » *1


Tu odpravite utripanje, nejasnost in druge motnje na sliki.

- Utriranje in nejasnosti se lahko na sliki pojavijo tudi med spreminjanjem nekaterih nastavitvev (svetlost, kontrast, ostrina in projekcijski kot).
- Slika je bolj jasna, če najprej izberete Tracking (Sledenje), potem pa še Sync (Sinchronizacija).

*1 Vrednosti nastavitvev se shranijo za vsak vir slike in za vsako vrsto signala posebej.





*2 Vrednosti nastavitvev se shranijo za vsak vir slike in za vsako nastavitvev barvnega načina posebej.

*3 Vrednosti nastavitvev se shranijo za vsako nastavitvev barvnega načina posebej.

 Prikazano za vse vire vhodnega signala, razen za računalnik

Position (Položaj) *1

(Nastavitev ni mogoča v primeru signala prek vhodnih vrat [HDMI]®.)

Uporabite , ,  in  za premikanje položaja projekcije.

Advanced (Dodatno)

EPSON Super White *1

(Nastavitev je mogoča le, ko je Color Mode (Barvni način) nastavljen na Natural (Naravno), Theatre (Kino), Theatre Black 1 (Zatemnjeni kino 1) ali Theatre Black 2 (Zatemnjeni kino 2), in za signal sestavljenega videa® , S-video® , komponentnega videa® ali signalov SCART.)

Če so bleščeče bela območja na slikah, npr. oblaki ali majice na poletnih slikah s plaže, videti različna in preveč osvetljena, nastavite na On (Vklopljeno). Če je možnost nastavljena na On (Vklopljeno), bo nastavitev DVI-Video Level (Raven videa DVI) prezrta.

Progressive (Progresivno) ® *1

(Nastavitev je mogoča le za signal sestavljenega videa, S-video, komponentnega videa 525i ali 625i ali signale SCART.)


Interlace (Prepletanje)® (i) signali se pretvorijo v progresivne (p) signale z načinom, ki ustreza sliki.

- Off (Izklopljeno) : Ta nastavitev je primerna za video z veliko gibanja.
- Video : Ta nastavitev je primerna za splošen video.
- Film : Če je vhodni signal film, bo projicirana slika enakovredna izvorni sliki.

Output Scaling (Velikost slike) *1

(Nastavitev ni mogoča za signal sestavljenega videa, S-video in računalniški signal.)

Tu spremenite območje projekcije (del, kjer je projicirana slika).

- Normal (Običajno) (92 % projekcije) : Vhodni signali se projicirajo v običajni velikosti. Televizijske slike so prikazane pri 92 % izvirne velikosti.
- Larger (Večje) (100 % projekcije) : Območja nad sliko, pod njo in ob straneh, ki jih običajno ni mogoče videti, se vstavijo in projicirajo. Pojavijo se lahko motnje na vrhu ali na dnu slik, odvisno od vhodnega signala. V teh primerih poskusite prilagoditi položaj projekcije (Position).  stran 30
- Auto (Samodejno) : Prikazano, če je signal prek vhodnih vrat [HDMI]. Slika se samodejno projicira v velikosti 100 ali 92 % projekcije glede na vrsto vhodnega signala. (Ni prikazano, če so vrata DVI priključene opreme povezana z vhodnimi vrati [HDMI] na projektorju.)

Setup Level (Raven nastavitve) *1


(Nastavitev je mogoča le, če je signal sestavljenega videa ali S-video v zapisu NTSC® ali če je izbrani vhodni signal komponentni video ali RGB video. Nastavitev ni mogoča za računalniški signal.)

Če uporabljate naprave, namenjene za države, kot je npr. Južna Koreja, ki imajo drugačne nastavitve za raven črnine, za prilagajanje slike uporabite to funkcijo. Preden to nastavitev spremenite, preverite tehnične podatke priključene opreme.

DVI-Video Level (Raven videa DVI) *1

(Nastavitev je mogoča le, če je "EPSON Super White" nastavljen na "Off".)

Če so vhodna vrata [HDMI] na projektorju povezana z vrati DVI na predvajalniku DVD ali podobni napravi prek kabla HDMI/DVI, nastavite raven videa na projektorju tako, da bo ustrezala ravni videa, ki je bila nastavljena na predvajalniku DVD. Nastavitev na predvajalniku DVD je lahko Normal (Običajno) ali Expand (Dodatno).

 Prikazano le za vhodni signal iz računalnika
(ni prikazano v primeru signala prek vhodnih vrat [HDMI])

Auto Setup (Samodejna nastavitve)


Če se vhodni signal spremeni, ta funkcija samodejno prilagodi signal tako, da je projicirana slika čim boljša. Tako se samodejno prilagodijo možnosti Tracking (Sledenje), Position (Položaj) in Sync (Sinhronizacija).

Reset (Ponastavitev)

S to možnostjo povrnete privzete vrednosti vseh nastavitvev v meniju Image (Projekcija), razen nastavitve Aspect (Razmerje stranic).



Meni Settings (Nastavitve)

Keystone (Projekcijski kot)

Če je razmerje stranic nastavljeno na Wide (Širokokotno), projekcijskega kota ni mogoče nastaviti.)
S to možnostjo popravite projekcijski kot. Projekcijski kot lahko popravite tudi na nadzorni plošči projektorja.
 stran 17

Operation (Delovanje)


Direct Power On (Neposredni vklop)

Če to možnost nastavite na On (Vklopljeno), projektor začne projicirati, ko vklopite glavno stikalo, ne da bi prej pritisnili  ali .

Če je ta možnost nastavljena na On (Vklopljeno), lahko nenadni napetostni sunki po izpadu električnega toka samodejno vklopijo projektor.

Sleep Mode (Mirovanje)

Projektor ima funkcijo za varčevanje z energijo, ki samodejno prekine napajanje in projektor preklopi v stanje pripravljenosti, če dalj časa ni vhodnega signala. Čas, preden se varčevalni način vklopi, lahko nastavite; izbirate lahko med štirimi možnostmi. Če izberete možnost Off (Izklopljeno), bo funkcija varčevanja z energijo onemogočena.




Če medtem, ko je projektor v stanju pripravljenosti, pritisnete , bo projektor spet začel projicirati.

Trigger Out (Prožilni signal)

Tu vklopite funkcijo prožilnega signala in tako določite, ali naj projektor zunanji napravi oddaja signal o napajanju in napakah v delovanju.

Če to možnost spremenite, bo nova nastavev veljala šele, ko projektor izklopite in se popolnoma ohladi (Hlajenje).



Child Lock (Varnostno zaklepanje)

S to možnostjo zaklenete gumb  na nadzorni plošči projektorja in tako preprečite, da bi otroci nehoti vklopili projektor in pogledali v objektiv. Če nastavite zaklepanje, lahko projektor vklopite le, če približno za 3 sekunde pridržite gumb . Gumb  lahko uporabite za izklop projektorja in tudi daljinski upravljalnik bo deloval kot običajno.

Če to možnost spremenite, bo nova nastavev veljala šele potem, ko boste projektor izklopili in ko se bo projektor docela ohladil.

Če je možnost Direct Power On (Neposredni vklop) nastavljena na On (Vklopljeno), bo projektor začel projicirati takoj, ko boste vklopili glavno stikalo.

Operation Lock (Zaklepanje delovanja)

Če je ta možnost nastavljena na On (Vklopljeno), ne boste mogli uporabljati gumbov na nadzorni plošči projektorja; če pritisnete gumb, se na projekciji pojavi ikona . Če želite zaklepanje izklopiti, na nadzorni plošči projektorja pritisnete gumb  in ga pridržite vsaj sedem sekund.

Če nastavev spremenite, bo nova začela veljati po izhodu iz nastavitvenega menija.

High Altitude Mode (Velika nadmorska višina)


Ventilator je nastavljen na določeno hitrost vrtenja, da hladi projektor.

Če projektor uporabljate na nadmorski višini 1500 m ali višje, to možnost nastavite na On (Vključeno).

User's Logo (Uporabnikov logotip)

Svojo najljubšo sliko lahko posnamete kot uporabnikov logotip.

Logotip bo prikazan pri začetku projiciranja in med uporabo funkcije za vklop in izklop slike (Blank). Nastavite lahko le en uporabniški logotip; ko posnamete novega, starega izbrišete. Pri snemanju logotipa se držite projiciranih navodil.



- Medtem ko je prikazan okvir, bo projicirana slika sestavljena iz pik, zato se velikost prikaza slike lahko spremeni.
- Velikost posnete slike je 400 × 300 pik.
- Ko se uporabniški logotip shrani, ne morete več povrniti njegovih privzetih nastavitev.
- Da bi posneti logotip lahko uporabili, možnost Display Background (Prikaz ozadja) nastavite na Logo (Logotip).

Display (Prikaz)

Menu Position (Položaj menija)

Pritisnite , ,  in , da določite položaj prikazanih menijev.

Navigation Bar (Vrstica za krmarjenje)

Tu nastavite, ali naj bo vrstica za krmarjenje po nastavitvenih menijih prikazana (On) ali ne (Off).

Menu Color (Barva menija)

Tu izberete barvo glavnega nastavitvenega menija in vrstice za krmarjenje.

- Color 1:Black (Barva 1: črna)
- Color 2:Purple (Barva 2: škrlatna)

Message (Sporočilo)

Tu nastavite, ali naj se naslednja sporočila prikažejo (On) ali ne (Off).

- Vhodni signal, barvni način, funkcija Aspect (Razmerje stranic), in ime elementa, kadar iz pomnilnika priključete shranjene nastavitve
- Sporočila, npr. da ni vhodnega signala, da ni pravega vhodnega signala ali da notranja temperatura narašča

Display Background (Prikaz ozadja)

Tu izberete, kakšno bo ozadje, kadar uporabljate funkcijo za vklop in izklop slike (Blank) ali kadar ni vhodnega signala.

Startup Screen (Začetni zaslon)

Tu nastavite, ali je začetni zaslon (slika, ki se prikaže na začetku projekcije) vklopljen (On) ali izklopljen (Off).

Če to možnost spremenite, bo nova nastavev veljala šele potem, ko boste projektor izklopili in ko se bo projektor povsem ohladil (Hlajenje).

Input Signal (Vhodni signal)

Video Signal (Videosignal)

Tu nastavite vrsto signala glede na videonapravo, priključeno na vhodna vrata [Video] ali [S-Video]. Če možnost nastavite na Auto (Samodejno), bo zapis videosignala izbran samodejno.

Če se na projicirani sliki pojavijo motnje ali če slika ni projicirana, kljub temu, da ste izbrali možnost Auto (Samodejno), ustrezni signal izberite ročno.

Component (Komponenta)

To nastavitve prilagodite glede na vrsto vhodnega signala iz videonaprave, priključene na vrata [Component].

Če je izbrana nastavev Auto (Samodejno), se ustrezni signal izbere samodejno. Če so barve videti nenaravne, kljub temu da ste nastavili možnost Auto (Samodejno), ustrezni signal izberite iz menija.

D/SCART

Tu nastavite vrsto signala glede na izhodne signale videonaprave, priključene na vrata [SCART] (v Evropi) ali na vrata [D] (na Japonskem).

Projection (Projekcija)

To nastavitve določite glede na način postavitve projektorja.

- Front (Spredaj) : Izberite, če je projektor nameščen pred projekcijskim platnom.
- Front/Ceiling (Spredaj/strop) : Izberite, če je projektor nameščen pred projekcijskim platnom in pritrjen na strop.
- Rear (Zadaj) : Izberite, če je projektor nameščen za projekcijskim platnom.
- Rear/Ceiling (Zadaj/strop) : Izberite, če je projektor nameščen za projekcijskim platnom in pritrjen na strop.

Language (Jezik)

Tu nastavite jezik za prikaz sporočil in menijev.

Reset (Ponastavitev)


S to možnostjo povrnete privzete vrednosti funkcij v meniju Settings (Nastavitve), razen nastavitve High Altitude Mode (Velika nadmorska višina), Component (Komponenta), D/SCART, Projection (Projekcija) in Language (Jezik).

Meni Memory (Pomnilnik)

Save Memory (Shrani v pomnilnik)

S to možnostjo lahko shranite nastavitve v meniju Picture (Slika).  stran 25

Load Memory (Prikliči iz pomnilnika)

S to možnostjo prikličete nastavitve, ki ste jih prej shranili s funkcijo Save Memory (Shrani v pomnilnik).  stran 25

Reset Memory (Ponastavi pomnilnik)

S to možnostjo ponastavite (izbrišete) privzete vrednosti nastavitvev, ki ste jih shranili s funkcijo Save Memory (Shrani v pomnilnik).

Meni Reset (Ponastavitev)

Reset All (Ponastavi vse)

S to možnostjo povrnete privzete vrednosti vseh funkcij v nastavitvenem meniju. Nastavitve Save Memory (Shrani v pomnilnik), Component (Komponenta), D/SCART in Language (Jezik) ne bodo ponastavljene. Nastavitev Save Memory (Shrani v pomnilnik) lahko ponastavite z možnostjo Reset Memory (Ponastavi pomnilnik).


Reset Lamp Hours (Ponastavitev časa delovanja)

Tu določite začetek časa delovanja žarnice. S tem ukazom izbrišete skupni čas delovanja žarnice in povrnete njegovo privzeto vrednost.


Uporaba nastavitvenega menija

1 Prikaz menija

Polni meni: Pritisnite .



Vrstični meni: Pritisnite ali .



2 Izbiranje možnosti v meniju


Uporabite ali , da izberete možnost v meniju, potem pritisnite .

3 Spreminjanje nastavitev

Primer:



Uporabite ali , da prilagodite vrednosti.



- (zeleno): vrednost trenutno izbrane nastavitve
- (oranžno): trenutno izbrani element

Uporabite ali , da izberete možnost, potem pritisnite .

Če pritisnete , potem ko ste izbrali možnost, poleg katere je znak , bo prikazan meni za to možnost.

Za vrnitev v predhodni meni pritisnite . To lahko naredite tudi tako, da najprej izberete možnost Return (Nazaj) in nato pritisnete .

4 Ko zaključite prilagajanje nastavitev


Pritisnite .

Kaj pomenijo lučke

Projektor ima dve lučki, ki označujeta stanje delovanja projektorja.


V spodnjih tabelah je pojasnjeno, kaj lučke pomenijo in kako odpravite težave, na katere opozarjajo.

* Če nobena lučka ne sveti, preverite, ali je napajalni kabel dobro pritrjen in ali je glavno stikalo nastavljeno na On (Vključeno).




Če opozorilna lučka sveti ali utripa **opozorilo/težava**

● : sveti : utripa



**Notranja težava/Težava z ventilatorjem/Težava s senzorjem/
Težava s Cinema filtrom
Težava s samodejno zaslonko**

Previdno Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Nato se obrnite na prodajnega zastopnika ali najbližji naslov, ki ga najdete v *Določila garancije, ki veljajo po vsem svetu*.



Težava z žarnico/Napaka na žarnici/Napaka pokrova žarnice

Preverite, ali je počila žarnica. ➡ stran 44

Očistite zračni filter. ➡ stran 42

Če žarnica ni počena

Zamenjajte žarnico in vklopite projektor.


Če težava ni odpravljena, potem ko zamenjate žarnico, nehaite uporabljati projektor in iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Nato se obrnite na prodajnega zastopnika ali najbližji naslov, ki ga najdete v *Določila garancije, ki veljajo po vsem svetu*.

Če je žarnica počena

Posvetujte se z najbližjim prodajnim zastopnikom.


Preverite, ali sta žarnica in njen pokrov dobro nameščena.

Če uporabljate projektor višje od nadmorske višine 1500 m, morate možnost High Altitude Mode (Velika nadmorska višina) nastaviti na On (Vključeno). ➡ stran 32



Visoka notranja temperatura (pregrevanje)

Žarnica se bo samodejno ugasnila in projiciranje se bo ustavilo. Počakajte približno 5 minut. Ko se ventilator ustavi, izklopite glavno stikalo na zadnji strani projektorja.



Hitro hlajenje

Projektor lahko še naprej uporabljate, vendar se bo samodejno izklopil, če temperatura znova naraste.








- Če je projektor nameščen ob steno, med njim in steno pustite vsaj 20 cm prostora.
- Če so zračni filtri zamašeni, jih očistite. ➡ stran 42

Če težava ni odpravljena, potem ko ste projektor spet vklopili, nehaite uporabljati projektor, izklopite glavno stikalo in iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Nato se obrnite na prodajnega zastopnika ali najbližji naslov, ki ga najdete v *Določila garancije, ki veljajo po vsem svetu*.

Če lučka delovanja sveti ali utripa **normalno**

Če opozorilna lučka  ne sveti











● : sveti  : utripa

<div>Oranžno</div> <div> ●</div>	V pripravljenosti Če pritisnete  , bo projektor kmalu začel projicirati.
<div>Zeleno</div> <div> </div>	Ogrevanje Ogrevanje traja približno 30 sekund. Med ogrevanjem projektorja ne morete izklopiti.
<div>Zeleno</div> <div> ●</div>	Projekcija Projektor normalno deluje.
<div>Oranžno</div> <div> </div>	Hlajenje» Hlajenje traja približno 30 sekund. Po zaključenem hlajenju projektor preide v stanje pripravljenosti. Med hlajenjem ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika ali nadzorne plošče projektorja. Če projektor izklopite z glavnim stikalom za vklop, še preden se hlajenje zaključi, počakajte, da se žarnica ohladi (običajno to traja približno eno uro), preden projektor spet vklopite.

Kadar lučke niso v pomoč

Če se pojavi katera od spodnjih težav in si z lučkami ne morete pomagati, preberite razdelke, navedene ob težavah.

Težave s sliko

- **Slika ni prikazana**  **stran 37**
Projekcija se ne začne, prikazan je povsem črn ali moder zaslon in podobno.
- **Projektor ne predvaja videa**  **stran 37**
Projektor ne predvaja videa iz računalnika.
- **Prikaže se sporočilo Not Supported. (Ni podprto.)**  **stran 38**
- **Prikaže se sporočilo No Signal. (Ni signala.)**  **stran 38**
- **Slike so nerazločne ali neostre**  **stran 38**
- **Na slikah so motnje ali so popačene**  **stran 39**
Pojavljajo se motnje, popačenje, črno-bel karirast vzorec in podobno.
- **(Velika) slika je obrezana ali prikazana majhna**  **stran 39**
Prikazan je le del slike.
- **Barve na sliki so napačne**  **stran 40**
Slika je rdečkasta ali zelenkasta, črno-bela, barve so medle in podobno.
(Barve so na računalniških zaslonih in zaslonih LCD upodobljene malce drugače, zato se lahko tudi projicirane barve razlikujejo od tistih na računalniškem monitorju, toda to ne pomeni, da je kaj narobe.)
- **Slike so temne**  **stran 40**
- **Projekcija se ustavi sama od sebe**  **stran 41**

Projekcije ni mogoče začeti















- **Projektorja ni mogoče vklopiti**  **stran 41**

Težave z daljinskim upravljalnikom


- **Daljinski upravljalnik ne deluje**  **stran 41**

Težave s sliko


■ Slika ni prikazana

Ali ste pritisnili gumb za vklop [Power]?	Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku ali gumb  na nadzorni plošči projektorja.
Ali je glavno stikalo izklopljeno?	Vklopite glavno stikalo na zadnji strani projektorja.
Ali so vse lučke izklopljene?	Iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in ga znova priključite.  stran 14 Poleg tega preverite varovalko in se prepričajte, ali električno napajanje ni prekinjeno.
Ali je vklopljena funkcija za izklop slike?	Pritisnite  na daljinskem upravljalniku, da izklopite funkcijo za izklop slike.
Ali je prisoten vhodni signal?	Preverite, ali je priključena oprema vklopljena. Če ste možnost Message (Sporočilo) nastavili na On (Vklopljeno), bo prikazano sporočilo v zvezi z vhodnim signalom.  Settings (Nastavitve) – Display (Prikaz) – Message (Sporočilo) stran 32
Ali je izbrana prava vrsta vhodnega signala?	Če je vhodni signal <u>sestavljeni video</u>  ali S-video  Če ste menijsko možnost Video Signal (Videosignal) nastavili na Auto (Samodejno), vendar slika ni prikazana, izberite vrsto videosignala, ki ustreza viru vhodnega signala.  Settings (Nastavitve) – Input Signal (Vhodni signal) – Video Signal (Videosignal) stran 33 Če je vir signala priključen na vrata [Component] Če ste možnost Component (Komponenta) v meniju Input Signal (Vhodni signal) nastavili na Auto (Samodejno), vendar slika ni prikazana, izberite vrsto signala, ki ustreza vhodnemu signalu iz priključene opreme.  Settings (Nastavitve) – Input Signal (Vhodni signal) – Component stran 33 Vrsto signala lahko izberete tudi tako, da pritisnete gumb  na daljinskem upravljalniku.  stran 15 Če je videorekorder VHS ali predvajalnik DVD priključen prek vmesnika D SCART Pritisnite  , da vrsto signala nastavite na D/SCART.  stran 15 Če se slika še vedno ne prikaže in je vir signala naprava DVD, spremenite nastavev na priključeni napravi na izhodni signal RGB.
Ali ste v nastavitvenem meniju izbrali pravilne nastavitve?	Poskusite ponastaviti vse trenutne nastavitve.  stran 34
Ali ste projektor in računalnik povezali, ko sta bila že vklopljena? <div>Če je priključena naprava računalnik</div>	Če ste napravi povezali, ko sta bili že vklopljeni, morda funkcijska tipka (Fn), s katero signal računalnika preusmerite na zunanjo napravo, ne deluje. Izklopite računalnik, ki je priključen na projektor, in ga znova vklopite.







■ Projektor ne predvaja videa

Ali je signal iz priključenega računalnika preusmerjen na projektor in obenem prikazan na zaslonu LCD? <div>Samo pri projiciranju s prenosnim računalnikom in računalnikom z vgrajenim zaslonom LCD</div>	Nastavite, naj bo računalnikov signal prikazan zgolj na zunanji napravi.  Dokumentacija računalnika, razdelek o zunanjem ali dodatnem monitorju
--	---

■ Prikaže se sporočilo Not Supported. (Ni podprto.)

<p>Ali je izbrana prava vrsta vhodnega signala?</p>	<p>Če je vhodni signal sestavljen iz video ali S-video</p> <p>Če ste v meniju možnost Video Signal (Videosignal) nastavili na Auto (Samodejno), vendar slika ni prikazana, izberite vrsto videosignala, ki ustreza viru vhodnega signala.</p> <p>☛ Settings (Nastavitve) – Input Signal (Vhodni signal) – Video Signal (Videosignal) stran 33</p>
<p>Ali način prikaza ustreza frekvenci in ločljivosti signala?</p> <p>Samo pri projiciranju računalniške slike</p>	<p>Če je vir signala priključen na vrata [Component].</p> <p>Če ste možnost Component (Komponenta) v meniju Input Signal (Vhodni signal) nastavili na Auto (Samodejno), vendar slika ni prikazana, izberite vrsto signala, ki ustreza vhodnemu signalu iz priključene opreme.</p> <p>☛ Settings (Nastavitve) – Input Signal (Vhodni signal) – Component stran 33</p> <p>Vrsto signala lahko izberete tudi tako, da pritisnete gumb  na daljinskem upravljalniku. ☛ stran 15</p>

■ Prikaže se sporočilo No Signal. (Ni signala.)


<p>Ali so kabli pravilno pritrjeni?</p>	<p>Preverite, ali so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno pritrjeni.</p> <p>☛ stran 12</p>
<p>Ali so izbrana pravilna vhodna vrata za videosignal?</p>	<p>Pritisnite , , ,  ali  na daljinskem upravljalniku ali  na nadzorni plošči projektorja, da spremenite vir signala. ☛ stran 15</p>
<p>Ali je priključena oprema vklopljena?</p>	<p>Vklopite priključene naprave.</p>
<p>Ali je signal preusmerjen k projektorju?</p> <p>Samo pri projiciranju s prenosnim računalnikom in računalnikom z vgrajenim zaslonom LCD</p>	<p>Če je signal prikazan le na zaslonu računalnikovega zaslona LCD, morate preusmeriti signal na zunanjo napravo.</p> <p>Pri nekaterih modelih računalnikov signal, prikazan na zunanji napravi, ni več prikazan na računalnikovem zaslonu LCD.</p> <p>☛ Dokumentacija računalnika, razdelek o zunanjem ali dodatnem monitorju</p> <p>Če ste napravi povezali, ko sta bili že vklopljeni, morda funkcijska tipka [Fn], s katero signal računalnika preusmerite na zunanjo napravo, ne deluje. Izklopite računalnik in projektor ter ju znova vklopite. ☛ stran 14</p>

■ Slike so nerazločne ali neostre


<p>Ali je ostrina nastavljena pravilno?</p>	<p>Nastavite ostrino. ☛ stran 16</p>
<p>Ali ste odstranili pokrov objektiva?</p>	<p>Odstranite pokrov objektiva.</p>
<p>Ali je projektor na pravilni razdalji?</p>	<p>Priporočena razdalja med projektorjem in projekcijskim platnom je 93-2035 cm za projekcijo v razmerju 16:9 in 113-2490 cm za projekcijo v razmerju 4:3. Namestite projektor tako, da bo projekcijska razdalja v tem obsegu. ☛ stran 10</p>
<p>Ali je vrednost nastavitve za prilagajanje projekcijskega kota prevelika?</p>	<p>Zmanjšajte projekcijski kot, da ne bo potrebno tolikšno prilagajanje. ☛ stran 17</p>


Se je na objektivu nabral kondenzat?	Če ste projektor pravkar prenesli iz zelo hladnega v toplo okolje ali se je okoljska temperatura nenadoma spremenila, se lahko na površini objektiva nabere kondenzat, zaradi katerega so prikazane slike meglene. Projektor prinesite v prostor, kjer ga boste uporabljali, kako uro pred začetkom projekcije. Če se na objektivu nabere kondenzat, projektor izklopite in počakajte, da kondenzat izhlapi.
---	--

■ Na slikah so motnje ali so popačene









Ali je izbrana prava vrsta vhodnega signala?	<p>Če je vhodni signal <u>sestavljeni video</u>» ali <u>S-video</u>»</p> <p>Če ste menijsko možnost Video Signal (Videosignal) nastavili na Auto (Samodejno), vendar slika ni prikazana, izberite vrsto videosignala, ki ustreza viru vhodnega signala.</p> <p>☛ Settings (Nastavitve) – Input Signal (Vhodni signal) – Video Signal (Videosignal) stran 33</p>
	<p>Če je vir signala priključen na vrata [Component].</p> <p>Če ste možnost Component (Komponenta) v meniju Input Signal (Vhodni signal) nastavili na Auto (Samodejno), vendar slika ni prikazana, izberite vrsto signala, ki ustreza vhodnemu signalu iz priključene opreme.</p> <p>☛ Settings (Nastavitve) – Input Signal (Vhodni signal) – Component stran 33</p> <p>Vrsto signala lahko izberete tudi tako, da pritisnete gumb  na daljinskem upravljalniku. ☛ stran 15</p>
Ali so kabli pravilno pritrjeni?	Preverite, ali so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno pritrjeni. ☛ stran 12
Ali uporabljate kabelski podaljšek?	Do motenj lahko pride tudi zaradi kabelskega podaljška. Poskusite priključiti ojačevalec signala.
Ali ste pravilno prilagodili nastavitve za Sync. (Sinhronizacija)» in Tracking (Sledenje)»? <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;">Samo pri računalniških signalih in videosignalih RGB</div>	<p>Projektor ima funkcijo samodejnega prilagajanja, ki optimizira sliko, vendar samodejno prilagajanje slike pri nekaterih vrstah signala ni uspešno. V takšnih primerih poskusite prilagoditi sliko z menijskima možnostma Tracking (Sledenje) in Sync. (Sinhronizacija).</p> <p>☛ Image (Projekcija) – Tracking (Sledenje), Sync. (Sinhronizacija) stran 29</p>
Ali je izbrana pravilna ločljivost? <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;">Samo pri projiciranju računalniške slike</div>	<p>Spremenite računalniške nastavitve, da bo izhodni signal združljiv s projektorjem.</p> <p>☛ »Seznam podprtih zaslonov« stran 48 Dokumentacija računalnika</p>

■ (Velika) slika je obrezana ali prikazana majhna




Ali je izbrano pravilno razmerje stranic»?	<p>Pritisnite , da izberete razmerje stranic, ki ustreza vhodnemu signalu. ☛ stran 18</p> <p>Če sliko s podnapisi projicirate v načinu prikaza Zoom (Povečava), prilagodite sliko z možnostjo Zoom Caption (Povečava prostora za podnapise). ☛ stran 29</p>
Ali je nastavev Position (Položaj) pravilna?	Prilagodite sliko z menijsko možnostjo Position (Položaj). ☛ Image (Projekcija) – Position (Položaj) stran 30
Ali je v računalniku nastavljen prikaz na dveh zaslonih? <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;">Samo pri projiciranju računalniške slike</div>	<p>Če ste v oknu z lastnostmi zaslona na nadzorni plošči računalnika nastavili dvozasloni prikaz, bo projektor projiciral le približno polovico slike na računalniškem zaslonu. Če želite prikazati celotno sliko, dvozasloni prikaz izklopite.</p> <p>☛ Dokumentacija grafične kartice računalnika</p>

Ali je izbrana pravilna ločljivost? Samo pri projiciranju računalniške slike	Spremenite računalniške nastavitve, da bo izhodni signal združljiv s projektorjem.  »Seznam podprtih zaslonov« stran 48 Dokumentacija računalnika
---	--




■ Barve na sliki so napačne

Ali je izbrana prava vrsta vhodnega signala?	Če je vhodni signal <u>sestavljeni video</u> » ali <u>S-video</u> » Če ste menijsko možnost Video Signal (Videosignal) nastavili na Auto (Samodejno), vendar slika ni prikazana, izberite vrsto videosignala, ki ustreza viru vhodnega signala.  Settings (Nastavitve) – Input Signal (Vhodni signal) – Video Signal (Videosignal) stran 33 <hr/> Če je vir signala priključen na vrata [Component] Če ste možnost Component (Komponenta) v meniju Input Signal (Vhodni signal) nastavili na Auto (Samodejno), vendar slika ni prikazana, izberite vrsto signala, ki ustreza vhodnemu signalu iz priključene opreme.  Settings (Nastavitve) – Input Signal (Vhodni signal) – Component (Vhodna vrata A) stran 33 Vrsto signala lahko izberete tudi tako, da pritisnete gumb  na daljinskem upravljalniku.  stran 15
Ali so kabli pravilno pritrjeni?	Preverite, ali so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno pritrjeni.  stran 12
Ali je kontrast» pravilno nastavljen?	Prilagodite kontrast z menijskima možnostma Kontrast (Kontrast) ali White Level (Stopnja beline).  Picture (Slika) – Input Adjustment (Prilagajanje vhodnega signala) – Brightness (Svetlost)/Contrast (Kontrast), White Level (Stopnja beline)/Black Level (Stopnja črnine) stran 28
Ali je barva nastavljena pravilno?	Prilagodite barvo z menijsko možnostjo Color Adjustment (Prilagajanje barv).  Picture (Slika) – Color Adjustment (Prilagajanje barv) stran 28
Ali sta intenziteta barv in barvni ton nastavljen pravilno? Samo pri projiciranju videa	Prilagodite ju z menijskima možnostma Color Saturation (Nasičenost barv) in Tint (Barvni ton).  Picture (Slika) - Color Saturation (Nasičenost barv), Tint (Barvni ton) stran 28

■ Slike so temne









Ali je svetlost pravilno nastavljena?	Prilagodite sliko z menijsko možnostjo Brightness (Svetlost).  Picture (Slika) – Input Adjustment (Prilagajanje vhodnega signala) – Brightness (Svetlost)/Contrast (Kontrast) stran 28
Ali je kontrast pravilno nastavljen?	Prilagodite kontrast z menijsko možnostjo Kontrast (Kontrast) ali White Level (Stopnja beline).  Picture (Slika) – Input Adjustment (Prilagajanje vhodnega signala) – Brightness (Svetlost)/Contrast (Kontrast), White Level (Stopnja beline)/Black Level (Stopnja črnine) stran 28
Ali je morda že čas za zamenjavo žarnice?	Ko se življenjska doba žarnice bliža koncu, postajajo projicirane slike vse temnejše, barve pa vse manj žive. Ko to opazite, zamenjajte žarnico.  stran 44

■ Projekcija se ustavi sama od sebe.

Ali je vklopljena funkcija za mirovanje?	<p>Če ste možnost Sleep Mode (Mirovanje) nastavili na On (Vklopljeno) in približno 30 minut ni vhodnega signala, žarnica samodejno ugasne.</p> <p>Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku ali gumb  na nadzorni plošči projektorja, da projektor znova vklopite. Če mirovanja ne želite uporabljati, menijsko možnost Sleep Mode (Mirovanje) nastavite na Off (Izklopljeno).</p> <p> Settings (Nastavitve) – Operation (Delovanje) – Sleep Mode (Mirovanje) stran 31</p>
---	--




Projekcije ni mogoče začeti

■ Projektorja ni mogoče vklopiti

Ali ste pritisnili gumb za vklop [Power]?	Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku ali gumb  na nadzorni plošči projektorja.
Ali ste vklopili funkcijo varnostnega zaklepanja (Child Lock)?	<p>Če je menijska možnost Child Lock (Varnostno zaklepanje) nastavljena na On (Vklopljeno), za približno 3 sekunde pritisnite gumb  na nadzorni plošči projektorja ali gumb  na daljinskem upravljalniku.</p> <p> Settings (Nastavitve) – Operation (Delovanje) – Child Lock (Varnostno zaklepanje) stran 31</p>
Ali ste vklopili funkcijo zaklepanja delovanja (Operation Lock)?	<p>Če je menijska možnost Operation Lock (Zaklepanje delovanja) nastavljena na On (Vklopljeno), ni mogoče uporabiti nobenega gumba na nadzorni plošči projektorja. Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.</p> <p> Settings (Nastavitve) – Operation (Delovanje) – Operation Lock (Zaklepanje delovanja) stran 31</p>
Ali so vse lučke izklopljene?	Iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in ga znova priključite.  stran 14 Poleg tega preverite varovalko in se prepričajte, ali električno napajanje ni prekinjeno.
Ali lučke zasvetijo in ugasnejo, če se dotaknete napajalnega kabla?	Projektor izklopite, iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in ga znova priključite. Če težave s tem ne odpravite, gre lahko za napako v napajalnem kablu. Nato se obrnite na prodajnega zastopnika ali najbližji naslov, ki ga najdete v <i>Določila garancije, ki veljajo po vsem svetu</i> .

Težave z daljinskim upravljalnikom

■ Daljinski upravljalnik ne deluje

Ali je daljinski upravljalnik pravilno obrnjen in usmerjen proti sprejemnemu območju za signal daljinskega upravljalnika?	<p>Daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemnemu območju za njegov signal.</p> <p>Zasučete ga lahko največ za $\pm 30^\circ$ vodoravno in $\pm 30^\circ$ navpično.</p> <p> stran 13</p>
Ali je daljinski upravljalnik predaleč od projektorja?	<p>Razdalja, na kateri daljinski upravljalnik še deluje, je približno 10 metrov.</p> <p> stran 13</p>
Ali v območje za signal daljinskega upravljalnika sije neposredna sončna svetloba oziroma močna svetloba fluorescentne svetilke?	Projektor postavite na takšno mesto, da na sprejemno območje za signal daljinskega upravljalnika ne bo sijala močna svetloba.
Ali sta bateriji prazni oziroma nista pravilno vstavljeni?	<p>Vstavite novi bateriji, pri čemer pazite, da sta pravilno obrnjeni.</p> <p> stran 13</p>

V tem poglavju je opisano, kako očistite projektor in menjate potrošni material.

Čiščenje


Projektor morate očistiti, kadar je umazan ali kadar se kakovost projicirane slike poslabša.

Previdno: Preberite knjižici *Varnostna opozorila/Določila garancije*, ki veljajo po vsem svetu, kjer je podrobno opisano, kako lahko projektor varno očistite.

Čiščenje zračnega filtra

Zračni filter očistite, če se zaradi nabiranja prahu zamaši in se prikaže sporočilo: The projector is overheating. Make sure nothing is blocking the air vent, and clean or replace the air filter. (Projektor se pregreva. Preverite, ali je pretok zraka pri prezračevalni reži neoviran in očistite ali zamenjajte zračni filter.) Projektor obrnite na glavo in s sesalnikom očistite zračni filter.

Previdno: Če se zračni filter zamaši, se projektor pregreva, to pa lahko povzroči težave pri delovanju in krajšo življenjsko dobo optičnih delov. Zračni filter očistite vsaj enkrat na tri mesece. Če projektor uporabljate v bolj prašnem prostoru, zračni filter očistite pogosteje.




Čiščenje ohišja projektorja

Ohišje projektorja previdno obrišite z mehko krpo.

Če je zelo umazano, krpo navlažite z vodo in majhno količino blagega čistila ter jo pred uporabo dobro ožmite. Nato ohišje obrišite še z mehko suho krpo.


Previdno: Ohišja projektorja ne smete čistiti s čistili, ki vsebujejo vosek, alkohol ali razredčila, saj se zaradi tega vrhnja plast odlušči.



Čiščenje objektiva

Objektiv očistite s puhalom za odstranjevanje prahu, ki ga lahko kupite v trgovinah s fotografsko opremo. Druga možnost je, da objektiv obrišete s krpico za čiščenje očal.

Previdno: Objektiv ne drgnite z grobimi materiali in z njim ravajte previdno, saj je steklo zelo krhko in se lahko poškoduje.



Kdaj zamenjati potrošni material

Kdaj zamenjati zračni filter


- Če se zračni filter poškoduje ali pa se kljub temu, da ste ga očistili, prikaže sporočilo Replace (Zamenjaj).

Filter zamenjajte.

☛ Zamenjava zračnega filtra stran 44

Kdaj zamenjati žarnico

- Če se ob začetku projekcije prikaže sporočilo Replace the lamp (Zamenjajte žarnico).



Prikaže se sporočilo.



- Če projicirana slika postane temnejša ali se poslabša.

- Nasvet:**
- Da bi se ohranila prvotna svetlost in kakovost projicirane slike, se sporočilo za zamenjavo žarnice prikaže po približno 1600 urah delovanja. Ta čas je odvisen tudi od pogojev uporabe, npr. od nastavitve v meniju Color Mode (Barvni način). Če žarnice kljub opozorilu ne zamenjate, je verjetnost, da pregori ali poči, večja. Potem ko se prikaže opozorilo, žarnico čim prej zamenjajte, četudi še deluje.
 - Žarnica lahko začne delovati slabše ali pregori, tudi preden se prikaže opozorilo o zamenjavi, odvisno od njenih lastnosti in načina uporabe. Zato imejte vedno pri roki rezervno žarnico.
 - Rezervno žarnico kupite pri najbližjem prodajnem zastopniku.


Zamenjava potrošnega materiala

Zamenjava zračnega filtra

Nasvet: Rabljene filtre odvrzite skladno z lokalnimi predpisi. Zračni filter: polipropilen


1 Pritisnite  ali  za izklop projektorja, počakajte, da se ohladi,» in nato izklopite še glavno stikalo.

2 Snemite pokrov zračnega filtra.




To storite tako, da s prstom sprostite zapah.


3 Odstranite stari zračni filter.



4 Vstavite nov zračni filter.



5 Namestite pokrov zračnega filtra.





Zamenjava žarnice

Previdno:


Če žarnica ne sveti več, je to morda zato, ker je počila.

Če menjate žarnico projektorja, pritrjenega na strop, vedno domnevajte, da je počila, in bodite pri menjavi zelo previdni. Ne stojte neposredno pod projektorjem, temveč stopite nekoliko vstran.


- 1 Pritisnite  ali , za izklop projektorja, počakajte da se ohladi in nato izklopite še glavno stikalo.

* Počakajte, da se žarnica ohladi (običajno to traja približno 1 uro).


- 2 Snemite pokrov žarnice.



- 3 Odvijte vijake za pritrditev žarnice.




- 4 Odstranite staro žarnico.




Izvlecite naravnost ven.

- 5 Vstavite novo žarnico.




Pazite, da je pravilno obrnjena.

- 6 Dobro privijte vijake za pritrditev žarnice.



- 7 Namestite pokrov žarnice.



- Previdno:**
- Pazite, da sta žarnica in pokrov dobro nameščena. Če nista pravilno nameščena, žarnica ne bo svetica.
 - V izdelku je žarnica, ki vsebuje živo srebro (Hg). Upoštevajte lokalne predpise v zvezi z odlaganjem in recikliranjem. Naprave ne zavržite med običajne odpadke.


Ponastavitev časa delovanja žarnice

Po zamenjavi žarnice morate vedno ponastaviti čas delovanja žarnice.


V projektor je vgrajen števec ur delovanja žarnice. Ko skupni čas delovanja doseže neko točko, se prikaže opozorilo za zamenjavo.

- 1** Pritisnite **(On)**, da vklopite projektor.


- 2** Pritisnite **(Menu)** za prikaz nastavitvenega menija.



- 3** V meniju Reset (Ponastavitev) izberite možnost Reset Lamp Hours (Ponastavitev časa delovanja žarnice).



- 4** Izberite Yes (Da) in potem pritisnite **(Select)**.




Za projektor lahko dokupite naslednjo dodatno opremo in potrošni material. Seznam je bil posodobljen oktobra 2006, lahko pa se spremeni brez poprejšnjega obvestila.

Poleg tega se lahko v posameznih državah razlikuje.

■ Dodatna oprema

50" prenosno projekcijsko platno	ELPSC06
----------------------------------	---------

Manjše, priročno platno, ki ga je lahko prenašati.
(razmerje stranic  4:3)

60" prenosno projekcijsko platno	ELPSC07
80" prenosno projekcijsko platno	ELPSC08
100" prenosno projekcijsko platno	ELPSC10

Prenosno projekcijsko platno, ki ga je mogoče zviti.
(razmerje stranic 4:3)

Računalniški kabel VGA-HD15 (1,8 m)	ELPKC02
Računalniški kabel VGA-HD15 (3 m)	ELPKC09
Računalniški kabel VGA-HD15 (20 m)	ELPKC10

(za priključek mini D-Sub s 15 stiki/mini D-Sub s 15 stiki)
Kabli za povezavo projektorja z računalnikom.

Stropna konzola*	ELPMB20
------------------	---------

(s polico)
Za pritrditev projektorja na strop

Cev za stropno pritrditev 600 (600 mm/bela)*	ELPFP07
--	---------

Za pritrditev projektorja na zelo visok strop ali strop
z opažem iz furnirja.

* Pri pritrdjevanju projektorja na strop morate upoštevati
posebna navodila za nameščanje. O tej namestitvi se
posvetujte z dobaviteljem.

■ Potrošni material

Žarnica	ELPLP39
---------	---------

(1 rezervna žarnica, 1 rezervni izvijač)
Nadomestilo za rabljeno žarnico

Zračni filter	ELPAF09
---------------	---------

(1 zračni filter)
Nadomestilo za stare zračne filtre

Izhodna ločljivost se lahko glede na nastavitve nekoliko spremeni.

Komponentni video»

4:3 **16:9** : Razmerje stranic» Enote: pike

Signal	Ločljivost	Načini v meniju Aspect (Razmerje stranic)					
		Normal (Običajno)	Squeeze (Stisnjeno)	Zoom (Povečava)	Through (Izvorno)	Squeeze Through (Izvorno stisnjeno)	Wide (Široko- kotno)
<u>SDTV</u> » (525i, 60 Hz)	720×480 720×360 *	960×720 4:3	1280×720 16:9	1280×720 16:9	596×446 4:3	794×446 16:9	1280×760 16:9
SDTV (625i, 50 Hz)	720×576 720×432 *	960×720 4:3	1280×720 16:9	1280×720 16:9	708×528 4:3	944×528 16:9	1280×760 16:9
SDTV (525p)	720×480 720×360 *	960×720 4:3	1280×720 16:9	1280×720 16:9	596×446 4:3	794×446 16:9	1280×760 16:9
SDTV (625p)	720×576 720×432 *	960×720 4:3	1280×720 16:9	1280×720 16:9	708×528 4:3	944×528 16:9	1280×760 16:9
<u>HDTV</u> » (750p) 16:9	1280×720	1280×720 16:9	-	-	1176×664 16:9	-	-
HDTV (1125i) 16:9	1920×1080	1280×720 16:9	-	-	-	-	-

*Signal »letterbox«

Sestavljeni video»/S-video»

4:3 **16:9** : Razmerje stranic Enote: pike

Signal	Ločljivost	Načini v meniju Aspect (Razmerje stranic)					
		Normal (Običajno)	Squeeze (Stisnjeno)	Zoom (Povečava)	Through (Izvorno)	Squeeze Through (Izvorno stisnjeno)	Wide (Široko- kotno)
TV (<u>NTSC</u> »)	720×480 720×360 *	960×720 4:3	1280×720 16:9	1280×720 16:9	596×446 4:3	794×446 16:9	1280×720 16:9
TV (<u>PAL</u> », <u>SECAM</u> »)	720×576 720×432 *	960×720 4:3	1280×720 16:9	1280×720 16:9	708×528 4:3	944×528 16:9	1280×720 16:9

*Signal »letterbox«

Slike iz računalnika

Enote: pike

Signal	Ločljivost	Načini v meniju Aspect (Razmerje stranic) [»]					
		Normal (Običajno)	Squeeze (Stisnjeno)	Zoom (Povečava)	Through (Izvorno)	Squeeze Through (Izvorno stisnjeno)	Wide (Široko- kotno)
<u>VGA</u> [»] 60	640×480 640×360 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	640×480	853×480	1280×720
VESA 72/75/ 85, iMac ^{*1}	640×480 640×360 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	640×480	853×480	1280×720
<u>SVGA</u> [»] 56/60/ 72/75/85, iMac ^{*1}	800×600 800×450 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	800×600	1066×600	1280×720
<u>XGA</u> [»] 60/70/ 75/85, iMac ^{*1}	1024×768 1024×576 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	-	-	1280×720
WXGA60-1	1280×768	1280×720	1280×720	1280×720	-	-	-
WXGA60-2	1360×768	1280×720	1280×720	1280×720	-	-	-
<u>SXGA</u> [»] 60	1280×960	960×720	1280×720	1280×720	-	-	1280×720
MAC13"	640×480	960×720	1280×720	1280×720	640×480	853×480	1280×720
MAC16"	832×624	960×720	1280×720	1280×720	832×624	1109×624	1280×720
MAC19"	1024×768	960×720	1280×720	1280×720	-	-	1280×720
<u>SDTV</u> [»] (525i, 60Hz)	720×480 720×360 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	640×480	853×480	1280×720
SDTV (525p)	720×480 720×360 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	640×480	853×480	1280×720
SDTV (625i, 50 Hz)	720×576 720×432 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	768×576	1024×576	1280×720
SDTV (625p)	720×576 720×432 ^{*2}	960×720	1280×720	1280×720	768×576	1024×576	1280×720
<u>HDTV</u> [»] (750p)	1280×720	1280×720	-	-	1280×720	-	-
HDTV (1125i)	1920×1080	1280×720	-	-	-	-	-

*1 Povezava ni mogoča, če oprema nima izhodnih vrat VGA.

*2 Signal »letterbox«

 ustrezajo vhodnim signalom prek vrat [HDMI]


Projicirati je mogoče tudi signale, ki niso navedeni v tabeli, vendar v tem primeru nekatere funkcije morda ne bodo delovale.

Ime izdelka	Domači projektor EMP-TW700		
Velikost	406 (Š) × 124 (V) × 310 (G) mm (brez nožic)		
Velikost prikazovalnega elementa	širina 1,8 cm		
Način prikaza	polisilicijska aktivna matrika TFT		
Ločljivost	921.600 (1280 (Š) × 720 (V) pik) × 3		
Frekvence osveževanja	Analogno	Frekvenca	: 13,5–110 MHz
		vzorčenja	
		Vodoravno	: 15–92 kHz
	Digitalno	Navpično	: 50–85 Hz
		Frekvenca	: 13,5–81 MHz
		vzorčenja	
		Vodoravno	: 15–60 kHz
		Navpično	: 50–85 Hz
Nastavitev ostrine	ročno		
Nastavitev povečave	ročno (približno 1 : 2,1)		
Premikanje objektiva	ročno (največ za približno 102 % navpično in 50 % vodoravno)		
Žarnica (svetlobni vir)	žarnica UHE, 170 W, št. modela: ELPLP39		
Napajanje	100–240 V, 50/60 Hz, 2,7–1,2 A poraba energije med delovanjem: 245 W (na območjih z napetostjo 100 do 120 V), 240 W (na območjih z napetostjo 200 do 240 V) v pripravljenosti: 4,0 W (na območjih z napetostjo 100 do 120 V), 5,0 W (na območjih z napetostjo 200 do 240 V)		
Delovna nadmorska višina	0–2286 m		
Delovna temperatura	+5 – +35°C (brez kondenzacije)		
Temperatura pri skladiščenju	-10 – +60°C (brez kondenzacije)		
Teža	pribl. 5,4 kg		
Vrata	SCART	1	priključek D + RCA
	Vrata Component	1	priključek RCA × 3
	Vrata PC	1	mini D-Sub s 15 stiki (ženski), moder
	Vrata <u>HDMI</u> ™	1	HDMI
	Video	1	priključek RCA
	S-video	1	mini DIN s 4 stiki
	RS-232C	1	D-sub z 9 stiki (moški)
	Prožilni signal	1	3,5 mini priključek



V tem projektorju so uporabljena integrirana vezja Pixelworks DNX™.

■ Naklonski kot




Če projektor nagnete za več kot 15°, se lahko poškoduje oz. lahko pride do nesreče.


■ Uporaba kablov RS-232C

- Oblika priključka : D-Sub z 9 stiki (moški)
- Vhodni priključek na projektorju : RS-232C

<Projektor>



<Računalnik>



<Projektor> (računalniški zaporedni kabel) <Računalnik>

GND	5	—————	5	GND
RD	2	←—————	3	TD
TD	3	—————→	2	RD
DTR	4	—————→	6	DSR
DSR	6	←—————	4	DTR

Signal	Vloga
GND	Ozemljitev signalnega voda
TD	Oddaja podatkov
RD	Sprejem podatkov
DSR	Podatki pripravljeni
DTR	Terminal pripravljen

Varnost

ZDA
UL60950-1

Kanada
CSA C22.2, št. 60950-1

EU
Direktiva za nizkonapetostne naprave
(73/23/EGS)
IEC/EN60950-1

EMC

ZDA
Člen 15B pravilnika FCC za naprave razreda B (DoC)

Kanada
Pravilnik ICES-003 za naprave razreda B

EU
Direktiva o elektromagnetni združljivosti
(89/336/EGS)
EN55022 Class B
EN55024
Standard IEC/EN61000-3-2
Standard IEC/EN61000-3-3

Avstralija/Nova Zelandija
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B

IZJAVA O SKLADNOSTI

Po členu 2 in 15 47CFR
osebni računalniki in dodatna oprema razreda B in/ali
matične plošče in napajalniki za osebne računalnike
razreda B

Podjetje : EPSON AMERICA, INC.
S sedežem : 3840 Kilroy Airport Way
MS: 313
Long Beach, CA 90806
Tel. : 562-290-5254

izjavlja, da je ta izdelek skladen s členoma 2 in 15 47CFR pravilnika FCC o digitalnih napravah razreda B. Vsi izdelki v prosti prodaji so povsem enaki kot testni izdelki, ki so bili preskušeni in za katere je bila ugotovljena skladnost s standardom. Na podlagi naključnega testiranja, ki ga zahteva 47CFR 2.909, je mogoče predvidevati, da je proizvedena oprema v okviru dovoljenih odstopanj. Delovanje je odvisno od teh dveh pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj; (2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, četudi lahko povzročijo težave pri delovanju.

Blagovna znamka : EPSON
Vrsta izdelka : Projektor
Model : EMP-TW700

Izjava o skladnosti s pravili FCC

Samo za uporabnike v Združenih državah

Ta oprema je bila preizkušena skladno s 15. členom pravilnika FCC in je dobila soglasje za uporabo skladno z omejitvami, ki veljajo za digitalne naprave razreda B. Te omejitve so bile sprejete, da bi zagotovili ustrezno zaščito pred škodljivimi motnjami, kadar naprava deluje v stanovanjskih okoljih. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja elektromagnetno energijo in lahko, če je ne namestimo in uporabljamo skladno z navodili, povzroča škodljive motnje radijskega in televizijskega signala. Proizvajalec naprave v nobenem primeru ne more jamčiti, da do takšnih motenj pri neki namestitvi naprave ne bo prišlo. Če naprava povzroča škodljive motnje pri sprejemu radijskega ali televizijskega programa (kar lahko ugotovite tako, da napravo izklopite), priporočamo, da skušate motnje odpraviti na enega od teh načinov:

- Obrnite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Napravo priključite na drugo vtičnico oziroma v drug tokokrog kot sprejemnik.
- Za pomoč poprosite svojega prodajalca oziroma izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

OPOZORILO

Z uporabo neustrezno oklopljenega kabla utegnete razveljaviti potrdilo ali izjavo o skladnosti s pravili FCC za to napravo in povzročiti motnje, ki bodo presegle omejitve po pravilniku FCC. Odgovornost uporabnika je, da kupi in uporabi ustrezno oklopljen vmesniški kabel za to napravo. Če ima naprava več priključkov, v tistih, ki jih trenutno ne uporabljajte, ne puščajte kablov. Zaradi morebitnih prilagoditev oziroma sprememb naprave, ki jih ni odobril proizvajalec, utegnete izgubiti pravico do uporabe te naprave.

V tem razdelku najdete razlage nekaterih izrazov v tem priročniku. Preberite jih, če izrazov ne poznate ali niso razloženi v priročniku. Več informacij najdete v drugih publikacijah o teh temah.

Frekvenca osveževanja

Delci zaslona, ki oddajajo svetlobo, ohranijo svetilnost in barvo izjemno kratek čas, zato je treba sliko osvežiti večkrat na sekundo. Število osveževanj na sekundo je frekvenca osveževanja, izražena pa je v hercih (Hz).

HDMI

Kratica za večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti; izraz se nanaša na standard digitalnega prenosa slik visoke ločljivosti in večkanalnih zvočnih signalov. HDMI je standard, namenjen domači digitalni opremi in računalnikom, ki omogočajo prenos digitalnih signalov v izvorni visoki kakovosti brez stiskanja, vključuje pa tudi funkcijo za šifriranje digitalnih signalov.

HDTV

Kratica za televizijo visoke ločljivosti. Ti sistemi morajo ustrezati naslednjim pogojem:

- Navpična ločljivost 750p ali 1125i ali večja (p = progresivno», i = prepletano»)
- Razmerje stranic» 16:9
- Sprejem in predvajanje zvoka Dolby Digital

Hlajenje

Žarnica v projektorju se med uporabo zelo segreje in se mora po izklopu ohladiti. Žarnica se ohladi samodejno, ko projektor izklopimo z gumbom za vklop [Power] na daljinskem upravljalniku ali na nadzorni plošči projektorja. Med hlajenjem ne izklaplajte glavnega stikala, saj sicer ne bo potekalo pravilno. Če se postopek hlajenja ne zaključi, bodo žarnica in notranji deli ostali vroči, kar lahko skrajša življenjsko dobo žarnice ali povzroči težave v delovanju projektorja. Projektor se ohladi po približno 30 sekundah. Dejanski čas hlajenja je odvisen od zunanje temperature zraka.

Komponentni video

Videosignal, v katerem so signali za svetlost in barve ločeni, tako da je slika kakovostnejša.

Pri televiziji visoke ločljivosti HDTV se izraz nanaša na signal iz treh neodvisnih komponent: signala Y (svetilnost) ter signalov Pb in Pr (barvna razlika).

Kontrast

Relativno svetlost svetlih in temnih območjih na sliki je mogoče povečati ali zmanjšati, tako da sta besedilo in grafika bolj ali manj razločna.

NTSC

Kratica za državno komisijo za televizijske standarde v ZDA, pa tudi za televizijski standard za predvajanje zemeljskega analognega barvnega signala. Ta standard uporabljajo na Japonskem, v Severni, Srednji in Južni Ameriki.

PAL

Kratica za vrstični sistem z izmenično fazo, pa tudi za televizijski standard za predvajanje zemeljskega analognega barvnega signala. Ta standard uporabljajo v vseh državah Zahodne Evrope, razen v Franciji, v nekaterih azijskih državah, npr. na Kitajskem, in v Afriki.

Prepletanje

Način osveževanja slike, pri katerem je za predvajanje slike z enako ločljivostjo potrebna približno za polovico manjša pasovna širina signala od tiste, ki je potrebna za zaporedno osveževanje.

Progresivno

Način osveževanja slike, pri katerem se slikovni podatki posamezne slike prikazujejo zaporedno od zgornjega do spodnjega dela zaslona in tako tvorijo celotno sliko.

Razmerje stranic

Razmerje med širino in višino slike. Pri televiziji visoke ločljivosti HDTV» je razmerje stranic 16:9, zato so slike videti razpotežene. Razmerje pri običajnih slikah je 4:3.

SDTV

Kratica za televizijo standardne ločljivosti. Nanaša se na običajno televizijo, ki ne ustreza standardom HDTV.

SECAM

Kratica za francoski televizijski standard za predvajanje zemeljskega analognega barvnega signala. Ta standard uporabljajo v Franciji, v Vzhodni Evropi, v državah nekdanje Sovjetske zveze, na Bližnjem Vzhodu in v Afriki.

Sestavljeni video

Videosignal, v katerem so signali za svetlost in barve združeni. To vrsto signala običajno oddajajo domače videonaprave (NTSC»», PAL»» in SECAM»»).

Videosignali, ki znotraj barvne lestvice vsebujejo nosilni signal Y (svetilnost) in signal chroma oz. barvni signal (CbCr).

Sinhronizacija

Računalniški signali imajo posebno frekvenco. Če se ne ujema s frekvenco projektorja, slika ne bo zadovoljive kakovosti. Usklajevanju faze računalniškega in projektorskega signala (relativnega položaja zgornje in spodnje amplitude) pravimo sinhronizacija. Če signala nista sinhronizirana, slika utripa, je nejasna ali se na njej pojavljajo motnje.

Sledenje

Računalniški signali imajo posebno frekvenco. Če se ne ujema s frekvenco projektorja, slika ne bo zadovoljive kakovosti. Usklajevanju frekvence računalniškega in projektorskega signala (število nihajev) pravimo sledenje. Če sledenje ni ustrezno, se na sliki pojavijo široke navpične proge.

sRGB

Ta mednarodni standard za barvne intervale je bil razvit, da bi lahko barve, ki se upodabljajo s prikazovalno opremo, lažje prikazovali v računalniških operacijskih sistemih in v internetu.

SVGA

Signal z ločljivostjo 800 (vodoravno) x 600 (navpično) za osebne in druge računalnike, združljive z IBM PC/AT.

S-video

Videosignal, v katerem so signali za svetilnost in barve ločeni, da bi bila slika kakovostnejša. Nanaša na signal iz dveh neodvisnih komponent: signala Y (svetilnost) in signala C (barva).

SXGA

Signal z ločljivostjo 1280 (vodoravno) x 1024 (navpično) za osebne in druge računalnike, združljive z IBM PC/AT.

Varnostna ključavnica

Naprava iz zaščitnega ohišja z odprtino, skozi katero je mogoče speljati varnostni kabel in z njim projektor prikleniti na nogo mize ali kak steber, da ga ne more nihče ukrasti. Projektor je združljiv z varnostnim sistemom Microsaver Security System proizvajalca Kensington.

VGA

Signal z ločljivostjo 640 (vodoravno) x 480 (navpično) za osebne in druge računalnike, združljive z IBM PC/AT.

XGA

Signal z ločljivostjo 1024 (vodoravno) x 768 (navpično) za osebne in druge računalnike, združljive z IBM PC/AT.

YCbCr

Nosilni signal, vsebovan v signalu barvne lestvice, ki se uporablja pri sodobnem televizijskem prenosu slike. Ime videosignala je sestavljeno iz nosilnega signala Y (svetilnost) in signala CbCr (chroma oz. barva).

YPbPr

Nosilni signal, vsebovan v signalu barvne lestvice, ki se uporablja pri prenosu televizijske slike visoke ločljivosti (HDTV)). Ime videosignala je sestavljeno iz nosilnega signala Y (svetilnost) in signala PbPr (barvna razlika).

A

absolutna barvna temperatura 20, 26, 28

B

barva menija 27, 32
barvni način 7, 18, 26, 28
barvni odtenek in nasičenost 22
barvni odtenki kože 7, 20, 26, 29
barvni ton 26, 28

C

Cinema Filter 21

Č

čas delovanja žarnice 27
čiščenje objektiva 42
čiščenje ohišja projektorja 42
čiščenje zračnega filtra 42

D

daljinski upravljalnik 7, 13
delovanje 27, 31
dodatna oprema 46
dodatno 27, 30

E

Epson Cinema Filter 21
EPSON Super White 27, 30

F

frekvenca osveževanja 27
funkcija samodejnega prilagajanja 14

G

gama 20, 26, 29
glavni meni 26
glavno stikalo 8, 14, 15

H

HDTV 47
hlajenje 15, 36

I

informacije o sinhroniziranju 27
izbira vira slike 6, 7, 15
izklop 15
izvorno stisnjeno 19
izvorno 19

J

jezik 27, 33

K

(Komponenta) vhodna vrata [Component] 8, 12, 15, 49
komponentni video 12, 47
kontrast 7, 26, 28

L

ločljivost 27, 47
lučka delovanja 6, 35
lučke 6, 35

M

meni Image (Projekcija) 27, 29
meni Info (Informacije) 27
meni Memory (Pomnilnik) 27, 33
meni Picture (Slika) 26, 28
meni Reset (Ponastavitev) 27, 34
meni Settings (Nastavitve) 27, 31
meniji 26
mirovanje 27, 31

N

načini projiciranja 11
nadzorna plošča 6
napajalni kabel 14
nasičenost barv 26, 28
nastavitveni meni 26
navpična velikost 27, 29
neposredni vklop 27, 31

O

običajno 19
odstopanje 22, 29
ojačanje 22, 29
opozorilna lučka 6, 35
ostrina 26, 28

P

(PC) vhodna vrata [PC] 8, 12, 49
podmeni 26
podprti zasloni 47
pokrov žarnice 8, 44
pokrov objektiva 6, 14
polni meni 26, 34
položaj menija 27, 32
položaj 27, 30
pomnilnik 7, 24
ponastavi pomnilnik 27, 33
ponastavi vse 27, 34
ponastavi 26, 27, 29, 31, 33
ponastavitev časa delovanja žarnice 27, 34, 44
popravljanje projekcijskega kota 6, 17
poravnanje nagiba projektorja 17
potrošni material 46
povečava prostora za podnapise 19, 27, 29
povečava 19
povezovanje z računalnikom 12
povezovanje z videonapravo 12
pregrevanje 35
premikanje objektiva 6, 16
prikaz ozadja 27, 32
prikaz 27, 32
priklic iz pomnilnika 24, 27, 33
priključek za napajanje 8, 14
prilagajanje barv 20, 26, 28
prilagajanje ostrine (dodatno) 23, 26, 28
prilagajanje ostrine 6, 16
prilagajanje položaja projicirane slike 16
prilagajanje povečave 6, 16
prilagajanje vhodnega signala 26, 28
prožilni signal 27, 31
progresivno 27, 30
projekcija 11, 27, 33
projekcijska razdalja 10
projekcijski kot 6, 17, 27, 31

R

raven nastavitve	27, 30
raven videa DVI	27, 30
razmerje stranic	7, 18, 27, 29, 47
RGB	22, 26, 29
RGBCMY	22, 26, 29

S

samodejna nastavitve	24, 27, 31
samodejna zaslonka	23, 26, 29
samodejno	18
SCART	1, 27, 33
SDTV	47
sestavljene video	12, 47
shranjevanje v pomnilnik	24, 27, 33
sinhronizacija	27, 29
sledenje	27, 29
sporočilo	27, 32
sprednja nastavljiva nožica	6, 17
spreminjanje položaja slike	27, 29
sRGB	19, 26
stisnjeno	19
stopnja beline	26, 28
stopnja črnine	26, 28
strop	11, 27, 33
svetlost	26, 28
s-video	12, 47

Š

širokokotno	19
-------------------	----

T

tehnični podatki	49
testni vzorec	7, 17

U

uporaba nastavitvenih menijev	34
uporabnikov logotip	27, 32

V

varnostno zaklepanje	27, 31
velika nadmorska višina	27, 32
velikost projekcije	10
velikost slike	10
velikost slike	27, 30
vhodna vrata [HDMI]	8, 12, 48, 49
vhodna vrata za [Video]	8, 12, 49
vhodna vrata za kabel [SCART]	8, 12, 49
vhodna vrata za s-video [S-Video]	8, 12, 49
vhodni signal	27, 33
videosignal	27, 33
vir	27
vrata [RS-232C]	8, 49, 50
vrata prožilnega signala [Trigger out]	8, 49
vrata	8, 12, 49
vrstica za krmarjenje	27, 32
vrstični meni	26, 34

Y

YCbCr	12, 27
YPbPr	12, 27

Z

začetni zaslon	27, 32
----------------------	--------

zaklepanje delovanja	27, 31
zamenjava žarnice	44
zamenjava baterij (daljinski upravljalnik)	13
zamenjava baterij	13
zamenjava zračnega filtra	44
zračni filter	8

Vse pravice pridržane. Brez poprejšnjega pisnega dovoljenja družbe SEIKO EPSON CORPORATION ni nobenega dela tega dokumenta dovoljeno reproducirati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali pošiljati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, ne elektronski ali mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače. Uporaba informacij v tem dokumentu vam ne daje nobenih patentnih pravic. Prav tako se ne prevzema nobena odgovornost za škodo, ki je posledica uporabe informacij v tem dokumentu.

Ne družba SEIKO EPSON CORPORATION ne njena lastniško povezana podjetja niso kupcu tega izdelka ali tretjim osebam odgovorna za škodo, izgube ali stroške, ki jih kupec ali tretje osebe utrpijo kot posledico nesreče, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili družbe SEIKO EPSON CORPORATION za uporabo in vzdrževanje.

Družba SEIKO EPSON CORPORATION ni odgovorna za škodo ali težave, ki so posledica uporabe kakršnekoli dodatne opreme ali potrošnih izdelkov, razen tistih, ki jih družba SEIKO EPSON CORPORATION označi kot izvirne izdelke EPSON (Original EPSON Products) ali odobrene izdelke EPSON (EPSON Approved Products).

Vsebina teh navodil se lahko spremeni ali izboljša brez opozorila.

Ilustracije in zaslonske slike v tej publikaciji se lahko razlikujejo od dejanskih ilustracij in zaslonskih slik.

Splošno obvestilo:

Macintosh, Mac in iMac so zaščitene blagovne znamke družbe Apple Computer.

IBM je zaščitena blagovna znamka družbe International Business Machines Corporation.

Windows, Windows NT in VGA so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Dolby je blagovna znamka družbe Dolby Laboratories.

HDMI in High-Definition Multimedia Interface sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe HDMI Licensing LLC.

Pixelworks in DNX sta blagovni znamki družbe Pixelworks, Inc.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. EPSON se odpoveduje vsem pravicam za te znamke.

EPSON