

EPSON STYLUS™ CX4300 / CX5500 / DX4400 Series

Începeți aici • Започнете оттук • Sāciet šeit • Pradēkite ģia • Alusta siit

1.

1. 2. 3. 4.

2.

1. 2.

3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9 **10** **11**

Clipēste • Премигване • Mirgo • Mirksi • Vilgub Aprins • Включено • Ieslēgts • Veikia • Põleb

Аșteptați aprox. 1,5 minute
Изчакайте около 1,5 мин.
Gaidiet apmēram 1,5 min
Palaukite apie 1,5 min
Oodake umbes 1,5 min

Notā: Cartușele de cerneală instalate prima oară în imprimantă vor fi folosite parțial pentru încărcarea capului de imprimare. Aceste cartușe vor tipări mai puține pagini decât următoarele cartușe de cerneală.
Забелжка: Касетите за мастило, първоначално инсталирани на вашия принтер, ще бъдат използвани частично за зареждане на печатащата глава. Тези касети ще разпечатат по-малко страници в сравнение със следващите касети с мастило.
Piezīme: Printerī sākotnēji uzstādītās tintes kasetnes daļēji tiks izmantotas drukas galviņas uzpildei. Salīdzinājumā ar turpmāk uzstādītajām tintes kasetnēm, izmantojot šīs tintes kasetnes, tiek izdrukāts mazāks skaits lapu.
Pastaba: Pirmosios jūsu spausdintuvā iedētos rašalo kasetēs bus šiek tiek išnaudotos spausdinimo galvutei paruošti. Šiomis rašalo kasetėmis išspausdinsite kelias puslapius mažiau negu su vėlesnėmis.
Mārkus: Printerisse paigaldatud tindikasette kasutatakse osaliselt printimispea täitmiseks. Need tindikasettid printivad vähem lehekülgi kui järgmised tindikasettid.

4.

Nu conectați cablul USB până când nu vi se indică să faceți acest lucru. Не свързвайте USB кабела, докато не ви бъде указано да направите това. Neprievienojiet USB kabeli, līdz tas netiek prasīts. Neprijunkite USB kabelio, kol nebus nurodyta tai padaryti. Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui teil palutakse seda teha.

Dačā acest ecran apare, faceți clic pe **Cancel (anulare)**. Ако се появи този екран, щракнете върху **Cancel (Отмяна)**. Ja tiek atvērts šāds logs, noklikšķiniet uz **Cancel (Atcelt)**. Jeigu atsidaro šis ekranas, spauskite **Cancel (Atsaukti)**. Kui ilmub see kuva, siis klõpsake **Cancel (Tühista)**.

1 **2**

Windows
Mac OS X

Windows
Fără ecran de instalare? →
He se поява екрана за инсталация? →
Netiek atvērts instalācijas logs? →
Nematote iđiegimo ekrano? →
Installimiskuva puudub? →

3 **4** **5**

1 **2** **3**

Pentru informații suplimentare • Получаване на допълнителна информация • Papildinformācijas saņemšana • Daugiau informacijos • Lisateabe saamine