

Sikkerhetsinstruksjoner

- Sikkerhetsinstruksjoner..... 2
- Merknader om håndtering og lagring..... 10

Internasjonale garantivilkår



- Verktøyprogramvare 14
- Kontrollark for problemer 15
- Internasjonale garantivilkår 17

Sikkerhetsinstruksjoner

Alle sikkerhets- og bruksanvisninger skal leses før projektoren brukes. Ta vare på denne informasjonen for senere bruk, etter at du har lest alle instruksjonene.

Dokumentasjonen og projektoren anvender grafiske symboler for å vise sikker bruk av projektoren.

Ha forståelse for og respekter disse advarselssymbolene for å unngå skade på personer eller eiendom.

 Advarsel	Dette symbolet viser informasjon om at det kan føre til mulig personskade eller også død, på grunn av at det brukes på feil måte, hvis det ignoreres.
 Forsiktig	Dette symbolet viser informasjon om at det kan føre til mulig personskade eller fysisk skade, på grunn av at det brukes på feil måte, hvis det ignoreres.

Forklaring til symbolene

Symbolene viser en handling som ikke må gjøres



Ikke gjør



Ikke demontere



Ikke berør



Ikke fukt



Brukes ikke i fuktige områder



Plasseres ikke på en ustabil overflate

Symbolene viser en handling som skal gjøres



Instruksjoner



Koble støpslet fra strømuttaket

Symbolet viser advarsler



Forsiktig

Advarsel

Under følgende forhold må du koble projektoren fra strømuttaket på veggen og få utført service hos kvalifisert personell:

- Hvis det kommer røyk, fremmed lukt eller støy fra projektoren.
- Hvis det kommer væske eller fremmedlegemer inn i projektoren.
- Hvis du har mistet projektoren i gulvet, eller kabinettet er skadet.

Fortsatt bruk under disse forholdene kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke prøv å reparere denne projektoren selv. All service må utføres av kvalifisert personell.

Plasser projektoren nær en stikkontakt hvor du enkelt kan trekke ut støpselet.



Koble støpslet
fra
strømuttaket

Ikke åpne deksler på projektoren unntatt de som er spesielt forklart i *brukerhåndboken*. Forsøk ikke å demontere eller endre projektoren. All service må utføres av kvalifisert personell.

Elektriske spenninger inne i projektoren kan forårsake alvorlig skade.



Ikke
demontere

Denne projektoren skal monteres av kvalifiserte teknikere som bare bruker godkjent monteringsutstyr, hvis du monterer projektoren i taket.

Hvis monteringen ikke utføres riktig, kan projektoren falle ned.

Dette kan føre til skade eller ulykker. Kontakt en forhandler for å utføre monteringsarbeidet.



Instruksjoner

Hvis du bruker lim på takfestet for å hindre at skruene løsner, eller hvis du bruker smøremidler eller oljer på projektoren, kan kabinettet sprekke og falle ned fra takfestet. Dette kan forårsake alvorlig skade på personer under takfestet og kan skade projektoren.

Når du installerer eller justerer takfestet, må du ikke bruke lim for å hindre at skruene løsner, og du må heller ikke bruke oljer, smøremidler eller liknende.



Ikke gjør

Projektoren må ikke utsettes for vann, regn, eller mye fuktighet.



Brukes ikke i
fuktige områder

Advarsel

Bruk den typen strømforsyning som er angitt på projektoren. Bruk av annen strømforsyning enn den som er spesifisert kan føre til brann eller elektrisk støt. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning som er tilgjengelig, må du kontakte forhandleren eller nærmeste strømleverandør.



Ikke gjør

Kontrollere spesifikasjonene for strømledningen. Hvis du bruker en strømledning som ikke passer, kan dette føre til brann eller elektrisk støt.

Strømledningen som ble levert med projektoren, skal etterkomme kravene til strømforsyning i landet der du kjøpte den. Bruk ikke annen strømledning enn den som er levert med projektoren, hvis den brukes i landet der du kjøpte den. Hvis du bruker projektoren i utlandet, må du undersøke hva som er den lokale standarden for spenningen i uttaket og formen på strømuttaket, og kjøpe en passende strømledning i det aktuelle landet.



Instruksjoner

Ta følgende forholdsregler når du håndterer støpselet.

Hvis du ikke tar disse forholdsreglene, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

- Pass på at du ikke overbelaster strømuttak, skjøteledninger eller enheter med uttak for flere kontakter.
- Ikke sett støpselet inn i et strømuttak hvis det er støvete.
- Sett støpselet ordentlig på plass i strømuttaket.
- Ikke ta i støpselet med våte hender.
- Ikke dra i strømledningen når du tar ut støpselet. Hold alltid i støpselet når du tar det ut.



Instruksjoner

Bruk ikke strømledninger som er skadet. Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

- Det må ikke gjøres endringer på strømledningen.
- Plasser ikke tunge gjenstander på strømledningen.
- Strømledningen må ikke bøyes, vrís eller strekkes for mye.
- Hold strømkabelen unna varme elektriske apparater.

Kontakt forhandleren din, hvis strømkabelen blir skadet (hvis trådene synes eller brytes).



Ikke gjør



Advarsel

Ikke rør støpselet under en elektrisk storm, da det kan føre til elektrisk støt.



Ikke berør

Plasser ikke beholdere med væske, vann eller kjemikalier oppe på projektoren.

Hvis det søles fra beholderne og innholdet kommer på innsiden av projektoren, kan det føre til brann eller elektrisk støt.



Ikke
fukt

Du må aldri se inn i projektorlinsen når pæren er slått på, da det sterke lyset kan skade øynene dine.



Ikke gjør

Du må ikke skyve metalliske eller brennbare gjenstander eller andre fremmedlegemer gjennom luftinntaks- eller luftutslippsdysene, det kan føre til brann eller elektrisk støt.



Ikke gjør

Advarsel

Projektorens lyskilde er en kvikksølvpære med høyt innvendig trykk. Husk å følge instruksjonene nedenfor.

Hvis punktene nedenfor ikke overholdes, kan det føre til skade eller forgiftning.

- Du må ikke skade projektorpæren eller utsette den for slag eller støt.
- Gassene i kvikksølvpærer inneholder kvikksølv damp. Hvis pæren går i stykker, må rommet luftes øyeblikkelig for å hindre at gassene som slippes ut, inhaleres eller kommer i kontakt med øyne eller munn.
- Hold ikke ansiktet nær projektoren når den er i bruk.
- Du må være særlig forsiktig når projektoren er installert i taket, da små biter av glass kan falle ned når dekslet over projektorpæren fjernes. Hvis du rengjør projektoren eller skifter ut projektorpæren selv, må du passe godt på så du ikke får slike glasskår i øynene eller i munnen.

Hvis projektorpæren går i stykker, og du inhalerer gass eller biter av knust glass eller får dette i øynene eller i munnen, eller hvis du opplever andre symptomer på skade, må du øyeblikkelig søke medisinsk hjelp.

Legg ikke igjen projektoren eller fjernkontrollen med batterier inne i en bil med vinduene lukket, på steder der de kan utsettes for direkte sollys, eller på andre steder hvor det er veldig varmt.

Det kan oppstå termisk deformasjon eller teknisk feil, som kan føre til brann.



Instruksjoner



Ikke gjør



Forsiktig

Bruk ikke projektoren på steder hvor det er mye fuktighet eller støv, nær koke- eller varmeapparater, eller på steder der den kan komme i kontakt med røyk eller damp.

Projektoren må ikke brukes eller lagres utendørs over en lengre periode.

Det kan føre til brann eller elektrisk støt.



Ikke gjør

Unngå å stenge for åpningene i projektorkabinettet. Disse sørger for ventilasjon og forhindrer at projektoren blir overopphetet.

- Papir eller annet materiale kan bli liggende mot luftfilteret under projektoren mens den er i bruk. Fjern alt som ligger under projektoren og som kan sette seg fast mot luftfilteret på denne måten. La det være et rom på minst 20 cm mellom veggen og luftutslippsdysen, hvis projektoren settes opp nær en vegg.
- Plasser ikke projektoren på en sofa, et teppe eller en annen myk overflate, eller i et innelukket skap, med mindre det er sørget for god ventilasjon.



Ikke gjør

Plasser ikke projektoren på ustødige vogner, stativ eller bord.

Projektoren kan falle ned eller velte, noe som kan føre til skade.



Plasseres
ikke på en
ustabil
overflate

Du må ikke stå på projektoren eller plassere tunge gjenstander oppå den.

Projektoren kan bryte sammen eller falle ned, noe som kan føre til skade.



Ikke gjør

Plasser ikke noe som kan fordampe eller skades av varme nær luftutslippsdysene, eller plassere hender eller ansikt nær dysene mens projektoren er i bruk.

Fordi det kommer varm luft ut av luftutslippsdysene, kan det føre til brannskader, skjevhet eller andre ulykker.



Ikke gjør

Forsiktig

Det må ikke projiseres bilder før du har tatt av linsedekselet.

Linsedekslet kan smelte fordi det er varmt. Hvis du berører linsedekslet når det har smeltet, kan varmen forårsake brannskader eller andre skader.

Bruk A/V Mute (lyd/video av) funksjonen for å stoppe projiseringen midlertidig, eller slå av projektoren for en lengre periode.



Ikke gjør

Ikke prøv å fjerne projektorpæren umiddelbart etter bruk, fordi den vil være veldig varm. Før du fjerner projektorpæren, må du slå av strømforsyningen og vente så lenge som angitt i *brukerhåndboken*, slik at pæren blir helt avkjølt.

Varmen kan forårsake brannskader eller andre skader.



Ikke gjør

Plasser ikke kilden til naken flamme, slik som et tent stearinlys, på eller nær projektoren.



Ikke gjør

Trekk ut kontakten til projektoren når den ikke skal brukes over lengre perioder.

Isolasjonen kan forringes, noe som kan føre til brann.



Koble støpslet
fra
strømuttaket

Husk å kontrollere at strømmen er slått av, støpslet er tatt ut fra kontakten og alle ledninger er koblet fra før projektoren flyttes.

Det kan føre til brann eller elektrisk støt.



Koble støpslet
fra
strømuttaket

Trekk projektorstøpslet ut av strømuttaket før rengjøring.

Dette hindrer elektrisk støt under rengjøringen.



Koble støpslet
fra
strømuttaket

Forsiktig

Bruk ikke våte kluter eller løsemidler som alkohol, tynner eller bensin, når projektoren skal rengjøres

Vann som trenger inn i eller forringelse av eller skade på projektorkabinettet, kan føre til elektrisk støt.



Forsiktig

Bruk av feil batteri kan forårsake lekkasje av batterivæske og batteribrudd, noe som kan resultere i brann, skade eller korrosjon på projektoren. Ta følgende forholdsregler når du skifter ut batteriene.



Forsiktig

- Sett inn batteriene slik at polariteten (+ og -) er riktig.
- Bruk ikke batterier av andre typer eller blande gamle og nye batterier.
- Bruk ikke andre batterier enn de som er spesifisert i *brugerhåndboken*.
- Hvis batteriene lekker, tørker du bort batterivæsken med en myk klut. Hvis du får batterivæske på hendene, må du vaske den bort umiddelbart.
- Skift ut batteriene så snart de er oppbrukt.
- Fjern batteriene hvis du ikke skal bruke projektoren på en lang stund.
- Batteriene må ikke utsettes for varme eller flamme, og de må ikke legges i vann.
- Avhending av brukte batterier må skje i samsvar med lokale bestemmelser.
- Oppbevar disse batteriene utilgjengelig for barn. Batterier kan medføre kvelningsrisiko hvis de svelges.

Følg vedlikeholdsplanen for denne projektoren. Hvis projektoren ikke er blitt rengjort innvendig på lenge, kan det samle seg støv som kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Skift luftfilter regelmessig etter behov.

Kontakt forhandleren din for å rengjøre innsiden av projektoren, hvis det trengs.




Forsiktig

Merknader om håndtering og lagring


Kontroller at forholdsreglene nedenfor overholdes for å unngå skade på projektoren, driftsfeil eller at den ikke fungerer som den skal.

Merknader om håndtering og lagring

- Projektoren må ikke brukes eller lagres på steder der det kan bli svært varmt og/eller svært kaldt. Unngå også steder der temperaturen plutselig kan endre seg.
- Kontroller at du overholder retningslinjene for driftstemperatur og lagringstemperatur som finnes i *brukerhåndboken*, når du bruker og lagrer projektoren.
- Projektoren må ikke plasseres på steder der den kan bli utsatt for vibrasjoner eller støt.
- Projektoren må ikke plasseres nær elektriske ledninger med høy spenning eller magnetfeltkilder.
Dette kan føre til at projektoren ikke fungerer som den skal.
- Bruk ikke projektoren under noen av forholdene som følger. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til problemer med funksjonen eller ulykker.



Når projektoren står på enden



Når projektoren tippes til begge sider

- Projektoren må ikke tippes forover eller bakover i en vinkel som er større enn spesifisert i *brukerhåndboken*.
- Ikke ta på linsen med hendene.
- Sett alltid linsedekselet på linsen når projektoren ikke er i bruk, for å hindre at linsen blir skitten eller ødelagt.
- Ta batteriene ut av fjernkontrollen før lagring.
Hvis batteriene blir stående i fjernkontrollen over lengre tid, kan de lekke.
- Du må ikke bruke eller lagre projektoren på steder der det kan oppstå røyk fra oljefyring eller sigaretter, da dette kan ha negativ effekt på kvaliteten på de projiserte bildene.
- Kontakt forhandleren din for å rengjøre innsiden av projektoren. Hvis projektoren ikke er blitt rengjort innvendig på lenge, kan det samle seg støv som kan forårsake brann eller elektrisk støt.

- Epson tar ikke noe ansvar for tap eller skader forårsaket av skade på projektoren eller pærefeil som ligger utenfor vanlige garantivilkår.
- Når et stillbilde blir vist over en lengre periode, kan bildelagringen oppstå på skjermen. Vis ikke bilder i nøyaktig samme stilling over lengre perioder.

Projeksjonspære

Projektorens lyskilde er en kvikksølvpære med høyt innvendig trykk. Egenskapene til kvikksølvpæren er:

- Intensiteten til pæren svekkes ved bruk.
- Når projeksjonspærens levetid er over, vil den ikke lyse lengre eller kan gå i stykker med et høyt smell.
- Levetiden til projeksjonspæren kan variere mye avhengig av pærens individuelle egenskaper og driftsmiljøet. Du bør alltid ha en ekstra projektorpære liggende for sikkerhets skyld.
- Når bruksperioden for projektorpæren er utløpt, øker sjansen for at pæren kan gå i stykker. Når meldingen om utskifting av projektorpære vises, skifter du ut pæren med en ny så snart som mulig.

LCD-panel

LCD-panelet er produsert ved hjelp av teknologi med svært høy presisjon. Svarte prikker kan imidlertid av og til vises i panelet, eller noen røde, blå eller grønne prikker kan lyse svært sterkt enkelte ganger. I tillegg kan man av og til se stripeformede ujevnheter i farge eller lysstyrke. Det er LCD-panelets egenskaper som forårsaker dette, det er ikke et tegn på funksjonssvikt.

Merknader om bæring av projektoren

- Slå av strømmen til projektoren, og dra deretter strømledningen ut av strømuttaket.
Kontroller deretter at alle andre ledninger er koblet fra.
- Sett linsedekselet på linsen.
- Skyv inn den justerbare foten.
- Hvis projektormodellen har håndtak, bærer du den i dette håndtaket.

Transportere projektoren til produsenten for reparasjon

De innvendige projektorkomponentene består av mange glassdeler og høypresisjonsdeler. Når du transporterer projektoren må du følge forholdsreglene nedenfor, for å beskytte den mot støtskader.

- Når du transporterer projektoren bruker du emballasjen som fulgte med da du kjøpte den.

Hvis du ikke har denne emballasjen lengre, pakker du projektoren godt inn i isolasjonsmateriale for å beskytte den mot støt, og legger den så i en solid pappeske. Merk esken tydelig med "Forsiktig! Tåler ikke støt" før du sender den.

- Når du sender projektoren må du kontrollere at fraktselskapet har utstyr for å transportere materiell som må håndteres med forsiktighet. Pass også på å melde fra om at innholdet ikke tåler støt.

Transportere projektoren for hånd

Når du har projektoren med deg på reiser, kan du bære den i en reisekoffert (tilleggsutstyr, hard/myk).

Hvis du reiser med fly, tar du projektoren med deg som håndbagasje.

- * Epson er ikke på noen måte ansvarlig for skade som oppstår på projektoren under transport.

Strømledninger for bruk i utlandet

Strømledningen som ble levert med denne projektoren etterkommer elektriske sikkerhetsbestemmelser. Bruk ikke andre strømledninger enn den som er levert med projektoren.

Hvis du bruker projektoren i utlandet, må du undersøke hva som er den lokale standarden for spenningen i uttaket og formen på strømuttaket, og kjøpe en passende strømledning i det aktuelle landet.

Kontakt en autorisert Epson-forhandler i et av landene som står oppført på side 17 for å få flere detaljer om hvordan du får tak i en passende strømledning.

Generelle spesifikasjoner for strømledningen

Følgende betingelser må overholdes uavhengig av hvilket land den skal brukes i.

- Strømledningen må være godkjent av standardiseringsorganisasjonen i det landet der projektoren skal brukes.
- Støpselet må ha samme form som strømuttaket i landet der projektoren skal brukes.

Eksempler på standardiseringsorganisasjoner i ulike land

Navn på land	Standardiseringsorganisasjon	Navn på land	Standardiseringsorganisasjon
USA	UL	Danmark	DEMKO
Canada	CSA	Tyskland	VDE
Storbritannia	BSI	Norge	NEMKO
Italia	IMQ	Finland	FIMKO
Australia	EANSW	Frankrike	UTE
Østerrike	OVE	Belgia	CEBEC
Sveits	SEV	Japan	PSE
Sverige	SEMKO	Kina	CCC

Verktøyprogramvare

Programvaren på CD-ROMen som følger med projektoren, kan også lastes ned fra Epsons webside (<http://www.epson.com>). Hvis programvaren er oppdatert, er de nyeste programwareversjonene også tilgjengelige fra denne websiden.

Programvaren for EMP Link-verktøyet som brukes for å styre projektoren når den er koblet til en datamaskin, er også tilgjengelig fra denne websiden.

Se på Epson webside (<http://www.epson.com>) for de siste programwareoppdateringene.

Hvis det oppstår et problem med projektoren, må du kopiere disse kontrollarkene og bruke dem til å gi en mer nøyaktig forklaring av symptomene, når du ringer for å be om kundestøtte.

Problemer

- ☐ Strømmen kommer ikke på
- ☐ Ingenting vises på skjermen
- ☐ En melding vises
 - ☐ Det mottas ikke et bildesignal
 - ☐ Disse signalene kan ikke håndteres av denne projektoren.

- ☐ Blå skjerm (blå bakgrunn)
- ☐ Svart skjerm (svart bakgrunn)
- ☐ Projiserte bilder
- ☐ Brukerdefinert logo (ingen melding vises)

Bildet er trunkert eller lite

- ☐ Bare deler av bildet vises
- ☐ Bildet er mindre enn størrelsen på skjermen
- ☐ Bildet har keystone-forvrengning
- ☐ Flere piksler mangler

Bildekvaliteten er dårlig

- ☐ Bildet er uklart og ute av fokus
- ☐ Bildet inneholder stripemønstre
- ☐ Bildet flimrer
- ☐ Tegn mangler

Lyd (bare modeller med innebygd høyttaler)

- ☐ Det kommer ingen lyd
- ☐ Lydstyrken er lav
- ☐ Lyden er forvrengt
- ☐ Feil lyd høres
- ☐ Er det angitt at det tilkoblede utstyret skal sende ut lyd?
- ☐ Kommer det lyd når eksterne høyttalere er tilkoblet? (hvis de er utstyrt med en lyduttgang)

Fargen er av dårlig kvalitet eller for mørk

- ☐ For mørk
- ☐ Fargen er av dårlig kvalitet eller for mørk (video)
- ☐ Fargen er av dårlig kvalitet eller for mørk (datamaskin)
- ☐ Fargen er forskjellig fra TV/CRT

Menyer

- ☐ Menyer vises
 - Setting ☐ Sleep Mode: ON (Innstilling) (Dvalemodus) (PÅ)
- ☐ Om (Video)
 - Projektorpære h
 - Video Signal ☐ AUTO (Videosignal) ☐ NTSC ☐ Annet
- ☐ Om (datamaskin)
 - Projektorpære
 - Frekvens H Hz V Hz
 - SYNC Polarity H ☐ Positiv ☐ Negativ V ☐ Positiv ☐ Negativ
 - SYNK.-modus ☐ Separat ☐ Komposit ☐ Synk. på ☐ Grønn x
 - Oppløsning
 - Oppfriskingsrate Hz

Menyer



- ☐ Menyer vises
 - ☐ Lyd
 - Lydinngang ()
 - Volum ()

Kontrollark for problemer

Skriv inn symptomer her:

EMP-
serienummer

Kjøpsdato: / /
Indikatorlamper
(Skriv ned farge og status for hver
indikatorlampe)

-  Indikatorlampe ☐
 Indikatorlampe ☐
 Indikatorlampe ☐

Strømledning

- ☐ Er kabelen ordentlig tilkoblet?
☐ Strømbryter ON (PÅ) (avhengig av modell)

Kontakt

- ☐ Er kontakten ordentlig tilkoblet?

Innstillinger for datamaskin
(Egenskaper for skjerm)

- ☐ LCD-skjerm
Oppøsning
(x)
Oppfriskingsrate
(Hz)

- ☐ Datamaskin
Win/Mac/EWS
Produsent ()
Modell ()
Bærbar/stasjonær/
integreert
Oppøsning for panel
(x)
Videomodus
()

- ☐ Videoutstyr
VCR/DVD/kamera
Produsent ()
Modell ()

Kontakter

- ☐ Er kontakten ordentlig
tilkoblet?
☐ Hva er navnet på porten
kontakten er koblet til?
()

Kabel for tilkobling

- ☐ Ekte
☐ Skjøteledning m
Delenr. ()
☐ Fordeler/forsterker
Delenr. ()
☐ Bryter
Delenr. ()

Når oppstår problemet? ☐ Før bruk ☐ Umiddelbart etter at den er tatt i bruk ☐ Under bruk
f.eks. alltid når utføres

☐ Annet ()

Hvor ofte oppstår problemet? ☐ Alltid ☐ Av og til (..... ganger i løpet av f.eks. alltid når utføres)

☐ Annet ()

Denne projektoren leveres med en internasjonal garanti som dekker reparasjon av projektoren i mer enn 50 land og regioner over hele verden, ut over det landet eller regionen der du kjøpte den. Detaljene på garantikortet som følger med projektoren, er ikke de internasjonale garantivilkårene, men betingelsene som gjelder når du mottar service i land eller regioner der garantien er gyldig.

Den internasjonale garantien for Epson-projektorer gjelder bare for følgende land og regioner.

<Europa>

- Albania •Østerrike •Belgia •Bosnia og Herzegovina •Bulgaria •Kroatia •Kypros
- Tsjekkia •Danmark •Estland •Finland •Frankrike og DOM-TOM-territoriet
- Tyskland •Hellas •Ungarn •Irland •Italia •Latvia •Litauen •Luxembourg •Makedonia
- Nederland •Norge •Polen •Portugal •Romania
- Serbia og Montenegro •Slovakia •Slovenia •Spania •Sverige •Sveits •Tyrkia
- Storbritannia •Jugoslavia

<Afrika>

- Sør-Afrika •Andre land

<Midt-østen>

- UAE (De forente arabiske emirater)

<Nord- og Sentral-Amerika>

- Canada •Costa Rica •Mexico •USA

<Sør-Amerika>

- Argentina •Brasil •Chile •Colombia •Peru •Venezuela

<Asia og Oseania>

- Australia •Hong Kong •Japan •Kina •Malaysia •Singapore •Sør-Korea •Taiwan
- Thailand

Garantiperioden og vilkårene er gitt nedenfor.

- 1) Denne garantien er gyldig når det forevises et garantikort eller en kvittering som er utstedt av landet eller regionen der projektoren ble kjøpt.
- 2) Denne garantien gjelder for levering av kundesupport av Epson i land eller regioner som er oppført i denne boken, eller av en autorisert serviceorganisasjon fastsatt av Epson.
 - Gyldighetsperioden er 24 måneder fra kjøpsdato.
 - Hvis det oppstår et problem med projektoren ved vanlig bruk innenfor den angitte garantiperioden, slik det beskrives i *brugerhåndboken* eller på etiketten som er festet til projektoren, blir reparasjoner utført kostnadsfritt.
 - Anskaffelse av en annen projektor som erstatning mens projektoren din er inne til service, dekkes ikke av denne garantien.
- 3) Denne garantien gjelder ikke for følgende.
 - a. Problemer med forbruksvarer (projektorpære og luftfilter) eller tilleggsutstyr
 - b. Skader som oppstår på grunn av at projektoren brukes på feil måte, eller skade som påføres under transport av projektoren eller ved at projektoren håndteres på en måte som ikke er i samsvar med anbefalingene gitt i heftet og *brugerhåndboken* som følger med projektoren.

- c. Reparasjoner eller endringer utført av en tredjepart som ikke er Epson eller et autorisert servicesenter utpekt av Epson.
- d. Problemer som oppstår ved bruk av tilleggsutstyr eller forbruksvarer som ikke er originale Epson-deler eller deler som er spesifikt godkjent av Epson for bruk med denne projektoren.

Merk:

Strømledningen som ble levert med projektoren skal etterkomme kravene til strømforsyning i landet eller regionen der du kjøpte den. Hvis du bruker projektoren i utlandet, må du undersøke hva som er den lokale standarden for spenningen i uttaket og formen på strømuttaket, og kjøpe en passende strømledning i det aktuelle landet eller regionen.

Adresseliste for internasjonal garanti for Epson-projektor

Denne adresselisten gjelder fra 7. september 2006.

Du finner mer oppdaterte kontaktadresser på websiden som står oppført her. Hvis du ikke finner det du har bruk for på noen av disse sidene, kan du gå til Epsons hovedhjemmeside på www.epson.com.

< EUROPA, MIDT-ØSTEN OG AFRIKA >

ALBANIA:

INFOSOFT SYSTEM

Gjergji Center, Rr Murat
Toptani
Tirana 04000 - Albania
Tlf.: 00 355 42 511 80/ 81/ 82/
83
Faks: 00355 42 329 90
Webadresse:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

ØSTERRIKE:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Burpark Donau Inkustrasse 1-
7 / Stg. 8 / 1. OG
A-3400 Klosterneuburg
Tlf.: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Faks: +43 (0) 2243 - 40 181 -
30
Webadresse:
<http://www.epson.at>

BELGIA:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Belgium
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Tlf.: +32 2/ 7 12 30 10
Faks: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
Webadresse:
<http://www.epson.be>

BOSNIA OG

HERZEGOVINA:

RECOS d.o.o.

Tvornicka 3 - 71000 Sarajevo
Tlf.: 00 387 33 767 330
Faks: 00 387 33 454 428
Webadresse:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

BULGARIA:

EPSON Service Center Bulgaria

c/o Computer 2000 Bulgaria
Ltd.
87, Slatinska Str. 1574 Sofia
Tlf.: 00359 2 971 2386
Faks: 00359 2 971 3981
Webadresse:
<http://www.epson.bg>

KROATIA:

RECRO d.d.

Avenija V. Holjevca 40
10 000 Zagreb
Tlf.: 00385 1 3650774
Faks: 00385 1 3650798
Webadresse:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

KYPROS:

TECH-U

75, Lemesou Avenue 2121
Cyprus
Tlf.: 00357 22 69 4000
Faks: 00357 22490240
Webadresse:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

TSJEKKIA:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch Office Czech Republic

Slavickova 1a 63800 Brno
Product information and
technical support
Tlf.: +420 548 427 8 11
Faks: +420 548 427 8 16
E-post: info@epson.cz
Webadresse:
<http://www.epson.cz>
Hotline: 800 142 052

DANMARK:

EPSON Denmark

Generatorvej 8 C 2730 Herlev
Tlf.: 44508585
Faks: 44508586
E-post: denmark@epson.co.uk
Webadresse:
<http://www.epson.dk>
Hotline: 70279273

ESTLAND:

EPSON Service Center Estonia

c/o Kulbert Ltd. Saeveski 2
11214 Tallinn
Tlf.: 00372 671 8160
Faks: 00372 671 8161
Webadresse:
<http://www.epson.ee>

FINLAND:

Epson (UK) Ltd.

Rajatorpantie 41 C FI-01640
Vantaa
Webadresse:
<http://www.epson.fi>
Hotline: 0201 552091

FRANKRIKE OG DOM- TOM-TERRITORIET:

EPSON France S.A.

150 rue Victor Hugo BP 320
92305 LEVALLOIS PERRET
CEDEX
Webadresse:
<http://www.epson.fr>
Hotline: 0821017017

TYSKLAND:

EPSON Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
Meerbusch
Tlf.: +49-(0)2159-538 0
Faks: +49-(0)2159-538 3000
Webadresse:
<http://www.epson.de>
Hotline: 01805 2341 10

HELLAS:

EPSON Italia s.p.a.

274 Kifisias Avenue -15232
Halandri Greece
Tlf.: +30 210 6244314
Faks: +30 210 68 28 615
E-post:
epson@information-center.gr
Webadresse:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

UNGARN:

Epson Deutschland GmbH

Magyarorszagi Fióktelep 1117
Budapest Inforpark setany 1.
Tlf.: +36 1 382 7680
Faks: +36 1 382 7689
Webadresse:
<http://www.epson.hu>

IRLAND:

Epson (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ
U.K.Techn.
Webadresse:
<http://www.epson.ie>
Hotline: 01 679 9015

ITALIA:

EPSON Italia s.p.a.

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tlf.: +39 06. 660321
Faks: +39 06. 6123622
Webadresse:
<http://www.epson.it>
Hotline: 02 26830058

LATVIA:

EPSON Service Center Latvia

c/o ELKO Vecriga
Rupniecibas str. 27
1045 Riga
Tlf.: 00371 7 35 76 80
Faks: 00371 7 35 76 66
Webadresse:
<http://www.epson.lv>

LITAUEN:

EPSON Service Center Lithuania

c/o Baltic Amadeus
Akademijos Str. 4
08412 Vilnius
Tlf.: 00370 527 804 20
Faks: 00372 527 804 22
Webadresse:
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Belgium

Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Tlf.: +32 2/ 7 12 30 10
Faks: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
Webadresse:
<http://www.epson.be>

MAKEDONIA:

DIGIT COMPUTER ENGINEERING

3 Makedonska brigada b.b
upravna
zgrada R. Konkar - 91000
Skopje Macedonia
Tlf.: 00389 2 2463896
Faks: 00389 2 2465294
Webadresse:
[http://content.epson.it/about/
int_services.htm](http://content.epson.it/about/int_services.htm)

NEDERLAND:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Netherland

J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-
Duivendrecht Netherlands
Tlf.: +31 20 592 65 55
Faks: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
Webadresse:
<http://www.epson.nl>

NORGE:

EPSON NORWAY

Lilleakerveien 4 oppgang 1A
N-0283 Oslo NORWAY
Hotline: 815 35 180
Webadresse:
<http://www.epson.no>

POLEN:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch Office Poland

ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa Poland
Hotline: (0048)- (0) 801-646453
Webadresse:
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL:

EPSON Portugal

R. Gregorio Lopes, n° 1514
Restelo 1400-195 Lisboa
Tlf.: 213035400
Faks: 213035490
Hotline: 707 222 000
Webadresse:
<http://www.epson.pt>

ROMANIA:

EPSON Service Center Romania

c/o MB Distribution 162, Barbu
Vacarescu Blvd., Sector 2
71422 Bucharest
Tlf.: 0040 21 231 7988 ext.103
Faks: 0040 21 230 0313
Webadresse:
<http://www.epson.ro>

SERBIA OG

MONTENEGRO:

BS PROCESSOR d.o.o.

Hazdi Nikole Zivkovic 2
Beograd - 11000 - F.R.
Jugoslavia
Tlf.: 00 381 11 328 44 88
Faks: 00 381 11 328 18 70
Webadresse:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

SLOVAKIA:

EPSON Service Center Slovakia

c/o ASC – SK, s.r.o. Karpatska 3
811 05 Bratislava
Tlf.: 00421 (0)2 5262 5231
Faks: 00421 (0)2 5262 5232
Hotline: 0850 111 429
(national costs)
Webadresse:
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA:

AVTENTA SERVIS d.o.o.

Smartinska 106
1000 Ljubljana Slovenja
Tlf.: 00 386 1 5853 410
Faks: 00386 1 5400130
Webadresse:
http://content.epson.it/about/int_services.htm

SPANIA:

EPSON Iberica, S.A.

Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del valles
Barcelona
Tlf.: 93 582 15 00
Faks: 93 582 15 55
Hotline: 902 404142
Webadresse:
<http://www.epson.es>

SVERIGE:

Epson Sweden

Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
Tlf.: 0771-400134
Webadresse:
<http://www.epson.se>

SVEITS:

EPSON DEUTSCHLAND GmbH

Branch office Switzerland

Riedmühlestrasse 8 CH-8305
Dietlikon
Tlf.: +41 (0) 43 255 70 20
Faks: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
Webadresse:
<http://www.epson.ch>

TYRKIA:

TECPRO

Sti. Telsizler mah. Zincirlidere
cad.
No: 10 Kat 1/2 Kagithane 34410
Istanbul
Tlf.: 0090 212 2684000
Faks: 0090212 2684001
Webadresse:
<http://www.epson.com.tr>
Info: bilgi@epsonerisim.com
Webadresse:
<http://www.epson.tr>

STORBRITANNIA:

Epson (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue
Hemel Hempstead Herts HP2 7TJ
Tlf.: (01442) 261144
Faks: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
Webadresse:
<http://www.epson.co.uk>

AFRIKA:

Kontakt din forhandler
Webadresse:
http://www.epson.co.uk/welcome/welcome_africa.htm
eller
<http://www.epson.fr/bienvenue.htm>

SØR-AFRIKA:

Epson South Africa

Grnd. Flr. Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos
Str.
Fourways, Gauteng. South Africa.
Tlf.: +27 11 201 7741
/ 0860 337766
Faks: +27 11 465 1542
E-post: support@epson.co.za
Webadresse:
<http://www.epson.co.za>

MIDT-ØSTEN:

Epson (Middle East)

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE(United Arab Emirates)
Tlf.: +971 4 88 72 1 72
Faks: +971 4 88 18 9 45
E-post:
supportme@epson.co.uk
Webadresse:
http://www.epson.co.uk/welcome/welcome_africa.htm

< NORD- OG SENTRAL-AMERIKA OG KARIBISKE ØYER >

CANADA:

Epson Canada, Ltd.
3771 Victoria Park Avenue
Scarborough, Ontario
CANADA M1W 3Z5
Tlf.: 905-709-9475
eller 905-709-3839
Webadresse:
<http://www.epson.com>

MEXICO:

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1 Conjunto Legaria
Col. Irrigacion, C.P. 11500
Mexico, DF
Tlf.: (52 55) 1323-2052
Webadresse:
<http://www.epson.com.mx>

USA:

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Tlf: 562-276-4394
Webadresse:
<http://www.epson.com>

COSTA RICA:

Epson Costa Rica, S.A.
Dela Embajada Americana,
200 Sur y 300 Oeste
Apartado Postal 1361-1200
Pavas
San Jose, Costa Rica
Tlf.: (506) 210-9555
Webadresse:
<http://www.epson.co.cr>

< SØR-AMERIKA >

ARGENTINA:

Epson Argentina S.A.
Avenida Belgrano 964/970
Capital Federal
1092, Buenos Aires, Argentina
Tlf.: (54 11) 5167-0300
Webadresse:
<http://www.epson.com.ar>

CHILE:

Epson Chile S.A.
La Concepcion 322 Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tlf.: (562) 484-3400
Webadresse:
<http://www.epson.com.cl>

PERU:

Epson Peru S.A.
Av. Del Parque Sur #400
San Isidro, Lima, 27, Peru
Tlf: (51 1) 224-2336
Webadresse:
<http://www.epson.com.pe>

BRASIL:

Epson Do Brasil Ltda.
Av. Tucunare, 720
Tambore Barueri,
Sao Paulo, SP 0646-0020, Brazil
Tlf: (55 11) 4196-6100
Webadresse:
<http://www.epson.com.br>

COLOMBIA:

Epson Colombia Ltda.
Diagonal 109, 15-49
Bogota, Colombia
Tlf: (57 1) 523-5000
Webadresse:
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA:

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
Edf. Epson -- La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tlf: (58 212) 240-1111
Webadresse:
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA OG OSEANIA >

AUSTRALIA:

**EPSON AUSTRALIA
PTYLIMITED**

3, Talavera Road, N.Ryde NSW
2113, AUSTRALIA
Tlf: 1300 361 054
Webadresse:
<http://www.epson.com.au>

KINA:

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.**

8F.A. The Chengjian Plaza
NO.18 Beitapingzhuang
Rd.,Haidian District,Beijing,
China
Postnummer: 100088
Tlf: 010-82255566-606
Faks: 010-82255123

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO., LTD. SHANGHAI
BRANCH PANYU ROAD
SERVICE CENTER**

NO. 127 Panyu Road,
Changning District, Shanghai
China
Postnummer: 200052
Tlf: 021-62815522
Faks: 021-52580458

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.GUANGZHOU
BRANCH**

ROOM 1405,1407 Baoli
Plaza,NO.2 , 6th Zhongshan
Road,Yuexiu District,
Guangzhou
Postnummer: 510180
Tlf: 020-83266808
Faks: 020- 83266055

**EPSON (BEIJING)
TECHNOLOGY SERVICE
CO.,LTD.CHENDU
BRANCH**

ROOM2803B, A. Times Plaza,
NO.2, Zongfu Road, Chengdu
Postnummer: 610016
Tlf.: 028-86727703/04/05
Faks: 028-86727702

HONG KONG:

**EPSON Technical
Support Centre
(Information Centre)**

Units 516-517, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG KONG
Tech. Hot Line: (852) 2827
8911
Faks: (852) 2827 4383
Webadresse:
<http://www.epson.com.hk>

JAPAN:

**SEIKO EPSON
CORPORATION
SHIMAUCHI PLANT**

VI Customer Support Group:
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN
Tlf: 0263-48-5438
Faks: 0263-48-5680
Webadresse:
<http://www.epson.jp>

KOREA:

EPSON KOREA CO., LTD.

27F Star Tower,737
Yeoksam-dong,Gangnam-gu,
Seoul,135-984 KOREA
Tlf: 82-2-558-4270
Faks: 82-2-558-4272
Webadresse:
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA:

**EPSON TRADING
(MALAYSIA) SDN. BHD.**

3rd Floor, East Tower, Wisma
Consplant 1
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malaysia.
Tlf: 03 56 288 288
Faks: 03 56 288 388
eller 56 288 399

SINGAPORE:

**EPSON SINGAPORE
PTE. LTD.**

1 HarbourFront Place #03-02
HarbourFront Tower One
Singapore 098633.
Tlf: 6586 3111
Faks: 6271 5088

TAIWAN:

**EPSON Taiwan
Technology & Trading Ltd.**

14F,No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan, ROC.
Tlf: (02) 8786-6688
Faks: (02) 8786-6633
Webadresse:
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND:

EPSON (Thailand) Co., Ltd.

24th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok
10120, Thailand.
Tlf.: (02) 6700680 Ext. 310
Faks: (02) 6070669
Webadresse:
<http://www.epson.co.th>