

## Start Here • Rozpocznij tutaj • Začínáme • Itt kezdje! • Prvé kroky



\*411087900\*

Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX



**⚡** : Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury. Należy przestrzegać ostrzeżeń, aby uniknąć obrażeń ciała. Upozornění je nutno respektovat, aby nedošlo ke zranění. A személyi sérülések elkerüléséhez pontosan tartsa be az óvintézkedéseket. Varovania dodržujte pozorne, aby ste sa vyhlili zraneniam.

- 1. Note:**
- Do not open the ink cartridge package until you are ready to install in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
  - Store the CD/DVD tray flat.
- Uwaga:**
- Opakowanie, w którym znajduje się pojemnik z tuszem, można otworzyć dopiero przed umieszczeniem go w drukarce. Pojemnik jest pakowany próżniowo, dzięki czemu tusz trwale zachowuje swoje właściwości.
  - Przechowuj tacę CD/DVD w płaskim położeniu.
- Poznámka:**
- Ne bontsa fel a tintapatron csomagolását addig, amíg nem készült fel arra, hogy behelyezze a nyomtatóba. A patron a megbízhatóság megőrzése érdekében vákuumsomagolású.
  - Příhrádky na disky CD/DVD uchovávejte ve vodorovné poloze.
- Megjegyzés:**
- Ne bontsa fel a tintapatronok csomagolását addig, amíg nem készült fel arra, hogy behelyezze a nyomtatóba. A patron a megbízhatóság megőrzése érdekében vákuumsomagolású.
  - A CD/DVD tálcát sík felületen tárolja.
- Poznámka:**
- Nerozbaľujte zásobník atramentu, kým ho nebudete vkladaf do tlačiarne. Zásobník je vákuovo balený, aby si zachoval svoju trvanlivosť.
  - Uskladnite podávač médií CD/DVD na rovnom povrchu.

