

EPSON

Home Projector

EH-TW420

[Taal selecteren](#)[Problemen oplossen](#)[Gebruikte symbolen en tekens](#)[Index](#)[Deze handleiding bekijken](#)[Woordenlijst](#)[Deze handleiding opslaan op een computer](#)

Gebruikershandleiding

☐ Projector - Kenmerken

☐ Onderdelen en functies

☐ Nuttige functies

Hier worden handige functies voor het geven van presentaties en dergelijke en de beveiligingsfuncties toegelicht.

☐ Configuratiemenu

Hier wordt uitgelegd hoe u het configuratiemenu en de functies ervan gebruikt.

☐ Appendices

Hier vindt u informatie over onderhoudsprocedures die zorgen dat de projector de beste prestaties levert.

☐ Optionele accessoires en verbruiksmateriaal

Veiligheidsvoorschriften

Hierin wordt uitgelegd hoe u dit apparaat veilig kunt gebruiken. Lees deze opmerkingen zorgvuldig door voordat u met het apparaat gaat werken.

Service- en ondersteuningsgids

Hier wordt service- en ondersteuningsinformatie voor dit apparaat verstrekt.

☐ Adressenlijst Epson Projector