

EPSON

Home Projector

EH-TW420

Vybrať jazyk

Riešenie problémov

Symbody a označenia použité v tejto príručke

Register

Prezeranie príručky

Glosár

Uloženie tejto príručky v počítači

Používateľská príručka

☐ Funkcie projektora

☐ Názvy súčastí a funkcie

☐ Užitočné funkcie

Vysvetlenie funkcií užitočných pre prezentácie, bezpečnostných funkcií a iné.

☐ Konfiguračná ponuka

Vysvetlenie spôsobu používania ponuky konfigurácie a jej funkcie.

☐ Dodatky

Poskytuje informácie o postupoch údržby zaisťujúcich čo najlepší výkon projektora.

☐ Voliteľné príslušenstvo a spotrebný materiál

Bezpečnostné pokyny

Informácie o tom, ako prístroj bezpečne používať. Tieto poznámky si pred použitím prístroja dôkladne prečítajte.

Príručka pre podporu a servis

Obsahuje informácie o podpore a servise prístroja.

☐ Zoznam kontaktov pre projektory Epson