

EPSON

Home Projector

EH-TW420

Izbira jezika

Iskanje in odpravljanje težav

Oznake, ki so uporabljene v teh navodilih

Indeks

Pregledovanje priročnika

Slovar

Kako shranite ta priročnik v računalnik

Priročnik za uporabnika

☐ Lastnosti projektorja

☐ Imena in funkcije delov

☐ Uporabne funkcije

Tu so razložene funkcije, ki pridejo prav na primer pri predstavitvah, itd. in varnostne funkcije.

☐ Meni Konfiguracija

Tu je razloženo, kako uporabljate nastavitveni meni in funkcije v njem.

☐ Priloge

Tu so informacije o vzdrževalnih postopkih, da bi zagotovili najboljše delovanje projektorja.

☐ Neobvezni dodatki in potrošni materiali

Varnostna opozorila

Navodila za varno uporabo enote.
Pred uporabo enote natančno preberite navodila.

Navodila za podporo in storitve

Informacije o podpori in storitvah za predstavljeno enoto.

☐ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson