

EPSON AcuLaser™ CX21 Series

Benutzerhandbuch - Grundlagen



EPSON AcuLaser™ CX21N
EPSON AcuLaser™ CX21NF

Inhalt

Teile des Produkts

Vorderansicht	2
Rückansicht	2
Innere des Produkts	3
Teile des Scanners	3
Bedienfeld.	4

Grundlagen des Kopierens

Vorlagen auflegen	6
Vorlagenglas	6
Automatischer Vorlageneinzug	7
Kopie erstellen	8
Kopiervorgang abbrechen	9

Grundlagen des Faxbetriebs (nur Faxmodell)


Faxe übertragen	10
Grundlagen zur Faxübertragung	10
Faxe mit der Zielwahlfunktion übertragen	11
Faxe mit der Kurzwahlfunktion übertragen	12
Faxe mit der Gruppenwahlfunktion übertragen	12
Faxempfang	13
Grundlagen zum Faxempfang	13
Faxe beim Hören von Faxtönen empfangen	14
Faxe mit Sendeabruf empfangen	14

Fehlerbehebung

Papierstau beheben	15
Hinweise zum Beseitigen von Papierstaus	15
Papierstau C (Abdeckung C)	15
Papierstau E (Abdeckung E)	18
Papierstau F (Abdeckung F)	19
Papierstau MZ (MZ-Papierfach)	21
Papierstau LC/G (Optionales Zusatzpapiermagazin und Abdeckung G)	22
Wenn Folien im MZ-Papierfach gestaut sind.	23
Papierstaus im automatischen Vorlageneinzug	24


Teile des Produkts

Vorderansicht




- a. Automatischer Vorlageneinzug
- b. Anschlag
- c. Papierausgabefach
- d. Fachverlängerung
- e. Bedienfeld
- f. Abdeckung A
- g. MZ-Papierfach
- h. Netzschalter
- i. Optionsabdeckung
- j. Abdeckung B
- k. Abdeckung C
- l. ADF-Abdeckung

Rückansicht




- a. Abdeckung F
- b. USB-Schnittstellenanschluss
- c. Telefon-Schnittstellenanschluss
(nur Faxmodell)
LINE: Zum Anschließen des Telefonkabels.
EXT: Zum Anschließen eines Telefonapparats.
- d. Netzwerk-Schnittstellenanschluss
- e. Netzanschluss
- f. Abdeckung E
- g. Griff
- h. Reinigerabdeckung

Innere des Produkts




- a. Fixiereinheit
- b. Zugangshebel für Fotoleitereinheit
- c. Bildtrommeleinheit
- d. Zugangshebel für Reinigungsknopf
- e. Tonerpatrone
- f. Papierführungen (MZ-Papierfach)

Teile des Scanners



- a. Vorlagenabdeckung
- b. Vorlagenglas
- c. Transportsicherung

Bedienfeld



- a. Taste One Touch Dial A, B, C (nur Faxmodell) Diese Tasten dienen zur Faxübertragung an eine gespeicherte Fax-Rufnummer, die der entsprechenden Taste zugeordnet wurde.
- b. Anzeige Data (gelb) Blinkt, wenn das Produkt Daten verarbeitet.
- c. Anzeige Error (rot) Diese Anzeige leuchtet oder blinkt, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
- Leuchtet, wenn ein Fehler vorgekommen ist, die eine Maßnahme des Benutzers erfordert.
Die Wiederherstellung des Produkts erfolgt automatisch nach Behebung der Fehlerursache.
 - Blinkt 1 (blinkt in Abständen von 0,3 Sekunden)
Weist darauf hin, dass ein Fehler vorgekommen ist, der durch Drücken der Taste ◊ B&W Start oder ◊ Color Start behoben werden kann.
 - Blinkt 2 (blinkt in Abständen von 0,6 Sekunden)
Weist darauf hin, dass ein Fehler vorgekommen ist, der eine Maßnahme des Benutzers erfordert. Nach der Fehlerbehebung muss die Taste ◊ B&W Start oder ◊ Color Start gedrückt werden.
- d. LCD-Display Zeigt Statusmeldungen des Produkts, Informationen zur Benutzerführung und verschiedene Moduseinstellungen an.
- e. Taste ◀ Pfeil nach links/ ▶ Pfeil nach rechts Diese Tasten dienen zur Anzeige der jeweils vorherigen oder folgenden Einstellwerte. Die Taste ▶ Pfeil nach rechts dient außerdem als Taste OK zum Einstellen und Speichern von Einstelloptionen. Die Taste ◀ Pfeil nach links kann verwendet werden, um den Cursor ein Zeichen nach links zu verschieben und falsch eingegebene Daten zu überschreiben.
- Taste ▲ Pfeil nach oben/ ▼ Pfeil nach unten Diese Tasten dienen zur Anzeige der vorherigen oder folgenden Menüelemente.

- f. Taste Erweitert/Menü Diese Taste dient zur Anzeige des erweiterten Menüs für jeden Modus.
- g. Taste Speed dial
(nur Faxmodell) Diese Taste dient zur Anzeige einer Liste von gespeicherten Empfängern am LCD.
- h. Taste Pause/Redial
(nur Faxmodell) Diese Taste dient zum Einfügen einer Pause bei der Wahl einer Fax-Rufnummer sowie zur Wahlwiederholung der zuvor gewählten Fax-Rufnummer.
- i. Taste  B&W Start,
Taste  Color Start Diese Tasten dienen zum Starten eines Kopier- oder Scanvorgangs oder einer Faxübertragung in Schwarzweiß oder Farbe.
Wenn die Fehleranzeige blinkt, können Sie durch Drücken dieser Taste den Fehler beheben und das Produkt in den Bereitschaftsstatus schalten.
- j. Taste  Cancel Diese Taste dient zum Anhalten des Scanbetriebs sowie zum Abbrechen eines Kopiervorgangs, einer Faxübertragung oder eines Druckauftrags. Durch einmaliges Drücken wird der aktuelle Auftrag abgebrochen. Wird die Taste länger als drei Sekunden im Druckmodus gedrückt gehalten, werden alle Druckaufträge aus dem Speicher des Produkts gelöscht.
- k. Zehnertastatur Dient zur Eingabe der Anzahl Kopien oder eines Zoomwerts im Kopiermodus.
Sie können damit auch numerische Werte im Setup-Modus eingeben, z. B. die Zeiteinstellung, die in der Faxkommunikation verwendet wird. # Raute und * Sternchen sind im Faxmodus verfügbar.
- l. Taste  Reset Verwenden Sie diese Taste, um die ausgewählte Einstellung zurückzusetzen oder falsch eingegebene Werte auf die Standardwerte zurückzusetzen. Halten Sie die Taste länger als drei Sekunden gedrückt, um alle Einstelloptionen auf ihre Standardwerte zurückzustellen. Diese Taste dient bei der Eingabe der Fax-Rufnummer des Empfängers im Faxmodus außerdem als Löschtaste, indem sie ein Zeichen der eingegebenen Daten löscht.
- m. Anzeige Setup Leuchtet im Setup-Modus des Produkts.
- n. Taste  Setup Diese Taste dient zum Schalten in den Setup-Modus.
- o. Tasten Mode Diese Tasten dienen zum Schalten in den entsprechenden Modus.
- p. Anzeigen Mode Leuchten, wenn der entsprechende Modus (Druck-, Kopier-, Fax- bzw. Scanmodus) aktiviert ist. Wenn die Anzeige Print leuchtet, befindet sich das Produkt im Druckmodus und ist bereit zum Empfangen und Drucken von Daten.

Grundlagen des Kopierens

Vorlagen auflegen

Sie können die Vorlage, abhängig von der Art der Vorlage, entweder auf das Vorlagenglas oder in den automatischen Vorlageneinzug legen.

Hinweis:

- ❑ *Zum Scannen eines Dokuments müssen Sie die Urheberrechte beachten. Scannen Sie keine veröffentlichten Texte oder Bilder, ohne vorher den Status ihrer Urheberrechte geklärt zu haben.*
- ❑ *Werden Vorlagen sowohl in den automatischen Vorlageneinzug als auch auf das Vorlagenglas gelegt, werden nur die Vorlagen im automatischen Vorlageneinzug gescannt.*

Vorlagenglas


Legen Sie die Vorlagen bei Verwendung des Vorlagenglases einzeln auf.



Achtung:


- ❑ *Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Vorlagenglas. Üben Sie ferner keine übermäßige Kraft auf das Vorlagenglas aus.*
- ❑ *Um eine Vorlage richtig zu scannen, stellen Sie die Transportsicherung an der linken Seite des Vorlagenglases in die gelöste Stellung . Siehe „Teile des Scanners.“.*

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt eingeschaltet ist, und öffnen Sie vorsichtig die Vorlagenabdeckung.



2. Legen Sie eine Vorlage mit der zu scannenden Seite nach unten auf das Vorlagenglas.


Richten Sie die horizontale Seite der Vorlage anhand der Vorlagenführung aus.



Hinweis:

Der Bereich mit einer Breite von 1,5 mm vom horizontalen und vertikalen Lineal kann nicht gescannt werden.

1. Maximaler nicht scanbarer Bereich von 1,5 mm
2. Maximaler nicht scanbarer Bereich von 1,5 mm



3. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung vorsichtig, so dass sich die Vorlage nicht verschiebt.

Hinweis:

- ❑ Halten Sie das Vorlagenglas immer sauber.
- ❑ Lassen Sie Fotos nicht für längere Zeit auf dem Vorlagenglas liegen, da sie am Glas festkleben könnten.
- ❑ Achten Sie darauf, dass die Vorlage flach auf der Glasscheibe liegt, weil das gescannte Bild sonst undeutlich und unscharf wird. Außerdem sollten Sie die Vorlagenabdeckung schließen, um Störungen durch von außen hereinfallendes Licht zu vermeiden.

Automatischer Vorlageneinzug

Der automatische Vorlageneinzug kann automatisch bis zu 50 Blatt einziehen.



Achtung:

Um eine Vorlage richtig zu scannen, stellen Sie die Transportsicherung an der linken Seite des Vorlagenglases in die gelöste Stellung . Siehe „Teile des Scanners.“.

Hinweis:


Die Scanqualität kann beim Scannen über den automatischen Vorlageneinzug niedriger ausfallen als beim Scannen von Vorlagenglas.

Gehen Sie wie folgt vor, um Vorlagen in den automatischen Vorlageneinzug einzulegen.

1. Schieben Sie die Führungen ganz nach außen.



2. Schieben Sie den Vorlagenstapel mit der Vorderseite nach oben in den automatischen Vorlageneinzug, bis er auf Widerstand stößt, und schieben Sie die Führungen dann an die Vorlagen.



Hinweis:

- ❑ Vergewissern Sie sich, dass die ADF-Abdeckung gut geschlossen ist. Bei geöffneter ADF-Abdeckung wird das Vorlagenglas zu früh gescannt, so dass eine leere Kopie ausgegeben wird, auch wenn sich eine Vorlage im automatischen Vorlageneinzug befindet.
- ❑ Wenn Sie mehrere Seiten in den automatischen Vorlageneinzug einlegen, werden die Seiten beginnend von der Oberseite eingezogen und dann mit der Vorderseite nach unten abgelegt.

Kopie erstellen

Verfügbare Papierquellen:

- ❑ Die verfügbaren Papiersorten zum Kopieren sind nicht die gleichen wie zum Drucken. Die verfügbaren Papiersorten unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Papierquelle. Zum Kopieren von Vorlagen sind nur die folgenden Papiersorten verfügbar.

MZ-Papierfach:

Normalpapier, EPSON Color Laser Paper (EPSON-Farblaserpapier), Vordruck, Briefpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, Folien, Etiketten

Optionale Papierkassette:

Normalpapier, EPSON Color Laser Paper (EPSON-Farblaserpapier), Vordruck, Briefpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier

- ❑ Es ist nicht möglich, aufbeschichtetes Papier, schweres Papier und Spezialpapier wie Postkarten und Briefumschläge zu kopieren.


Verfügbare Vorlagengrößen:

- ❑ Sie können Vorlagen in den Größen A4, B5, Letter und Legal zum Kopieren verwenden.
- ❑ Vorlagen der Größe Legal können nur im automatischen Vorlageneinzug verwendet werden.
- ❑ Das Druckergebnis auf dem Papierrand (5 mm von den horizontalen und vertikalen Papierkanten) wird nicht garantiert.

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um Kopien zu erstellen.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt eingeschaltet und Papier im Produkt eingelegt ist. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.
2. Drücken Sie die Taste  Copy am Bedienfeld.

Die Anzeige Copy leuchtet und am LCD wird Kopiermodus für einige Sekunden angezeigt, dann erscheint der Kopiermodus-Bildschirm.



Hinweis:

Wird länger als drei Minuten keine Taste gedrückt, werden vorgenommene Änderungen aufgehoben und der Druckmodus wieder angezeigt.

3. Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas oder in den automatischen Vorlageneinzug. Einzelheiten finden Sie unter „Vorlagen auflegen.“.
4. Nehmen Sie gegebenenfalls die gewünschten Kopiereinstellungen vor. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.

Hinweis:

Durch Drücken der Taste  B&W Start oder  Color Start, ohne dass hier Einstellungen vorgenommen werden, beginnt der Kopiervorgang mit den bestehenden Einstellwerten.

5. Drücken Sie die Taste \diamond B&W Start oder \diamond Color Start.

Zum Erstellen einer Schwarzweißkopie drücken Sie die Taste \diamond B&W Start. Zum Erstellen einer Farbkopie drücken Sie die Taste \diamond Color Start.

Der Kopiervorgang beginnt.

Hinweis:

- Wenn Sie die Taste \diamond B&W Start zweimal hintereinander drücken, beginnt der Kopiervorgang schneller als im Normalmodus. Die Druckqualität kann jedoch geringer sein als im Normalmodus.*
- Während des Kopiervorgangs dürfen Sie die Spannungsversorgung nicht ausschalten oder eine andere Modustaste drücken, weil das Kopieren sonst unter Umständen nicht einwandfrei durchgeführt wird.*
- Wenn Sie mehrere Vorlagen in den automatischen Vorlageneinzug legen und eine fortlaufende Farbkopie in hoher Qualität (600 dpi) mit dem Standardspeicher (128 MB) machen, arbeitet das Produkt wegen unzureichenden Speichers unter Umständen nicht einwandfrei. Wir empfehlen, ein Speichermodul hinzuzufügen, um die Gesamtspeichergöße auf 256 MB oder mehr zu vergrößern.*

Kopiervorgang abbrechen

Durch Drücken der Taste \odot Cancel am Bedienfeld, während eine Vorlage kopiert wird, wird Druckauftrag abbrechen am LCD angezeigt. Dann wird der Kopierauftrag abgebrochen.


Grundlagen des Faxbetriebs (nur Faxmodell)

Faxe übertragen

Grundlagen zur Faxübertragung

1. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Taste  Fax am Bedienfeld.

Die Anzeige Fax leuchtet und am LCD wird Faxmodus für einige Sekunden angezeigt, dann erscheint der Faxmodus-Bildschirm.



Hinweis:

- Während des Faxvorgangs dürfen Sie die Spannungsversorgung nicht ausschalten oder eine andere Modustaste drücken, weil das Faxen sonst unter Umständen nicht einwandfrei durchgeführt wird.
 - Wird länger als drei Minuten keine Taste gedrückt, werden vorgenommene Änderungen aufgehoben und der Druckmodus wieder angezeigt.
 - Es ist auch möglich, durch Drücken der Taste One Touch Dial (A, B oder C) in den Faxmodus zu schalten, ohne die Taste  Fax zu drücken.
3. Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas oder in den automatischen Vorlageneinzug. Einzelheiten finden Sie unter „Vorlagen auflegen.“.

4. Geben Sie die Fax-Rufnummer des Empfängers direkt über die Zehnertastatur am Bedienfeld ein.

Hinweis:

- Als Rufnummer können bis zu 50 Zeichen eingegeben werden.
 - Wird eine falsche Ziffer eingegeben, drücken Sie die Taste  Reset, um jeweils ein Zeichen links vom Cursor zu löschen. Durch Drücken der Taste  Pfeil nach links oder  Pfeil nach rechts wird der Cursor nach links bzw. rechts versetzt.
 - Zur Eingabe der Rufnummer des Empfängers können Sie Ziffern (0 bis 9) sowie # und * über die Zehnertastatur eingeben.
 - Wenn Sie die Taste Redial drücken, anstatt die Fax-Rufnummer des Empfängers einzugeben, wird automatisch die Fax-Rufnummer eingegeben, an die die vorherige Faxübertragung erfolgte.
 - Durch Drücken der Taste Pause bei der Eingabe der Empfänger-Rufnummer wird ein „-“ für die Pause angezeigt.
 - Es ist auch möglich, eine Fax-Rufnummer mit der Taste One Touch Dial oder Speed Dial einzugeben. Einzelheiten finden Sie unter „Faxe mit der Kurzwahlfunktion übertragen“ oder „Faxe mit der Zielwahlfunktion übertragen.“.
5. Nehmen Sie gegebenenfalls die geeigneten Einstellungen für den Scanvorgang vor.

Hinweis:

Durch Drücken der Taste  B&W Start oder  Color Start, ohne dass Sie hier Einstellungen vornehmen, beginnt die Faxübertragung mit den bestehenden Einstellwerten.

- Drücken Sie die Taste ◊ B&W Start oder ◊ Color Start, um die Übertragung zu starten.

Für Faxübertragung in Schwarzweiß drücken Sie die Taste ◊ B&W Start. Für Faxübertragung in Farbe drücken Sie die Taste ◊ Color Start.

Hinweis:

Wenn das Faxgerät des Empfängers nur in Schwarzweiß empfangen kann, werden farbige Faxe in Schwarzweiß empfangen, auch wenn Sie die Taste ◊ Color Start drücken.

Faxe mit der Zielwahlfunktion übertragen


Wenn die Fax-Rufnummer des Empfängers im Produkt gespeichert ist, können Sie Faxe übertragen, indem Sie den gewünschten Empfänger aus der Zielwahlliste am LCD auswählen. Sie können bis zu 60 Fax-Rufnummern im Produkt speichern.

Hinweis:

Vor der Verwendung der Zielwahlfunktion müssen Sie die Fax-Informationen des Empfängers speichern. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt sich im Faxmodus befindet. Falls nicht, drücken Sie die Taste  FAX, um in den Faxmodus zu schalten.
- Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas oder in den automatischen Vorlageneinzug. Einzelheiten finden Sie unter „Vorlagen auflegen.“.
- Drücken Sie die Taste Speed Dial am Bedienfeld.

Die Liste der gespeicherten Empfänger wird am LCD angezeigt.



- Drücken Sie mehrmals die Taste ▲ Pfeil nach oben oder ▼ Pfeil nach unten, bis der gewünschte Empfänger ausgewählt ist, und drücken Sie dann die Taste ► Pfeil nach rechts.

Der ausgewählte Empfänger wird in der zweiten Zeile von oben am LCD angezeigt.

Hinweis:

- *Es ist auch möglich, einen Empfänger auszuwählen, indem Sie die Nummer direkt eingeben.*
- *Zur Anzeige der Informationen des vorgesehenen Empfängers drücken Sie die Taste Erweitert/Menu, während der Empfänger ausgewählt ist. Um zur Liste zurückzukehren, drücken Sie entweder die Taste Erweitert/Menu oder die Taste ◀ Pfeil nach links.*

- Nehmen Sie gegebenenfalls die geeigneten Einstellungen für den Scanvorgang vor.

Hinweis:

Durch Drücken der Taste ◊ B&W Start oder ◊ Color Start, ohne dass Sie hier Einstellungen vornehmen, beginnt die Faxübertragung mit den bestehenden Einstellwerten.

- Drücken Sie die Taste ◊ B&W Start oder ◊ Color Start, um die Übertragung zu starten.

Für Faxübertragung in Schwarzweiß drücken Sie die Taste ◊ B&W Start. Für Faxübertragung in Farbe drücken Sie die Taste ◊ Color Start.

Hinweis:

Wenn das Faxgerät des Empfängers nur in Schwarzweiß empfangen kann, werden farbige Faxe in Schwarzweiß empfangen, auch wenn Sie die Taste ◊ Color Start drücken.


Faxe mit der Kurzwahlfunktion übertragen

Wenn eine häufig verwendete Fax-Rufnummer unter der Taste One Touch Dial (A, B oder C) gespeichert wird, können Sie Faxe an den gespeicherten Empfänger übertragen, indem Sie einfach die entsprechende Taste One Touch Dial drücken.

Hinweis:

- ❑ Bei der Faxübertragung mit der Taste One Touch Dial erfolgt die Übertragung in Schwarzweiß, auch wenn die Vorlage farbig ist.
 - ❑ Vor der Verwendung der Kurzwahlfunktion müssen Sie die Fax-Informationen des Empfängers speichern. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.
 - ❑ Durch Drücken einer Taste One Touch Dial wird aus jedem Modus in den Faxmodus geschaltet.
1. Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas oder in den automatischen Vorlageneinzug. Einzelheiten finden Sie unter „Vorlagen auflegen.“.
 2. Drücken Sie eine Taste One Touch Dial (A, B oder C).

Der Empfänger, der unter der Taste One Touch Dial A, B oder C gespeichert wurde, wird unter den Einstelloptionen des Faxmodus in der zweiten Zeile von oben angezeigt. Dann beginnt die Faxübertragung.




Faxe mit der Gruppenwahlfunktion übertragen

Wenn mehrere Fax-Rufnummern als Gruppe gespeichert werden, kann die gleiche Vorlage an alle gespeicherten Empfänger übertragen werden, indem die entsprechende Gruppennummer ausgewählt wird. Sie können bis zu 20 Gruppen im Produkt speichern.

Hinweis:

- ❑ Bei der Faxübertragung mit der Gruppenwahlfunktion erfolgt die Übertragung in Schwarzweiß, auch wenn die Vorlage farbig ist.
 - ❑ Vor der Verwendung der Gruppenwahlfunktion müssen Sie die Fax-Informationen mehrerer Empfänger als Gruppe mit dem Utility EPSON Speed Dial speichern. Informationen dazu finden Sie in der Online-Hilfe.
1. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt sich im Faxmodus befindet. Falls nicht, drücken Sie die Taste FAX, um in den Faxmodus zu schalten.
 2. Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas oder in den automatischen Vorlageneinzug. Einzelheiten finden Sie unter „Vorlagen auflegen.“.
 3. Drücken Sie zwei Mal die Taste Speed Dial am Bedienfeld.

Die Liste der gespeicherten Gruppen wird am LCD angezeigt.



4. Drücken Sie mehrmals die Taste Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten, bis die gewünschte Gruppe ausgewählt ist, und drücken Sie dann die Taste Pfeil nach rechts.

Die ausgewählte Gruppe wird in der zweiten Zeile von oben am LCD angezeigt.

Hinweis:

Zur Anzeige der Informationen der gespeicherten Gruppe drücken Sie die Taste Erweitert/Menu, während die Gruppe ausgewählt ist. Um zur Gruppenliste zurückzukehren, drücken Sie entweder die Taste Erweitert/Menu oder die Taste ◀ Pfeil nach links.

- Nehmen Sie gegebenenfalls die geeigneten Einstellungen für den Scanvorgang vor.

Hinweis:

Durch Drücken der Taste ◊ B&W Start, ohne dass Sie hier Einstellungen vornehmen, beginnt die Faxübertragung mit den bestehenden Einstellwerten.


- Drücken Sie die Taste ◊ B&W Start, um die Übertragung zu starten.

Nur Telefon	Der Anruf wird vom angeschlossenen Telefon angenommen. Faxempfang erfolgt nicht.
Telefon-Anruf beantwortet	Wenn ein angeschlossenes Telefon bei der Annahme eines eingehenden Anrufs ein Fax-/Telefonsignal erkennt, empfängt das Produkt automatisch die Faxmitteilung.

Führen Sie zum Ändern des Empfangsmodus die nachstehenden Anweisungen aus.

- Drücken Sie die Taste Ⓢ Setup am Bedienfeld.

Die Anzeige Setup leuchtet und das Menü Setup wird am LCD angezeigt.



- Drücken Sie die Taste ▼ Pfeil nach unten zwei Mal, um Fax-Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ► Pfeil nach rechts.
- Drücken Sie die Taste ▼ Pfeil nach unten zwei Mal, um Empfangs-Einstell. auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ► Pfeil nach rechts.
- Drücken Sie die Taste ▼ Pfeil nach unten, um Einzelmodus auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ► Pfeil nach rechts.


Das Menü Empfangs-Einstell. wird angezeigt.

Faxempfang

Grundlagen zum Faxempfang

Wenn das Produkt über ein angeschlossenes Telefon verfügt, stehen vier Empfangsmodi zum Annehmen eines Anrufs zur Auswahl. Als Standard ist der Modus Auto Switching eingestellt.

Einstelloption	Beschreibung
Automatische Umschaltung	Der Anruf wird vom angeschlossenen Telefon empfangen und das Produkt nimmt den Anruf automatisch entgegen, nachdem das Telefon eine bestimmte Zeitdauer geklingelt hat, die mit der Einstellung für Zeitende angeschl. Tel vorgegeben wird.
Nur Fax	Das Produkt nimmt den Anruf automatisch an und empfängt die Faxübertragung. Das Telefon klingelt mindestens einmal.



5. Drücken Sie die Taste ▲ Pfeil nach oben oder ▼ Pfeil nach unten, um den gewünschten Eingangsmodus auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ► Pfeil nach rechts.
6. Zum Beenden der Einstellungen drücken Sie mehrmals die Taste ◀ Pfeil nach links oder eine andere Modustaste.

Faxe beim Hören von Faxtönen empfangen

Diese Funktion dient zum Drucken von Faxdaten, nachdem ein eingehender Einruf am angeschlossenen Telefon angenommen wurde.

Hinweis:

Zur Verwendung dieser Funktion müssen ein Telefon angeschlossen und der Eingangsmodus unter Empfangs-Einstell. auf Auto switching eingestellt sein. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.

1. Nehmen Sie den eingehenden Anruf am angeschlossenen Telefon entgegen.
2. Drücken Sie die Taste ◊ B&W Start oder ◊ Color Start, wenn Sie den Faxton am Telefon hören.

Die Empfangsdaten werden während des Empfangs Seite für Seite gedruckt.

Faxe mit Sendeabruf empfangen

Diese Funktion dient zur Übertragung von Informationen, die im Faxgerät der Gegenstelle gespeichert sind, an Ihr Produkt.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt sich im Faxmodus befindet. Falls nicht, drücken Sie die Taste ◊ FAX, um in den Faxmodus zu schalten.
2. Geben Sie die Fax-Rufnummer der Gegenstelle über die Zehnertastatur ein.
3. Drücken Sie mehrmals die Taste ▼ Pfeil nach unten, bis Sendeabruf-Empfang angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste ◀ Pfeil nach links oder ► Pfeil nach rechts, um Ein auszuwählen.
4. Wenn Sie einen Signalton oder eine Stimmen-Benutzerführung hören, drücken Sie die Taste ◊ B&W Start oder ◊ Color Start, um die Übertragung zu starten.

Fehlerbehebung

Papierstau beheben

Wenn im Produkt ein Papierstau vorkommt, erlischt die Anzeige Print (grün) und leuchtet die Anzeige Error (rot). Am LCD-Display des Produkts und in EPSON Status Monitor werden Warnmeldungen angezeigt.

Beheben Sie den Papierstau, wobei Sie die Reihenfolge der am Bedienfeld oder in EPSON Status Monitor angezeigten Namen der Abdeckungen einhalten.

Hinweise zum Beseitigen von Papierstaus

Beachten Sie beim Beseitigen von Papierstaus die folgenden Punkte.

- ❑ Entfernen Sie das gestaute Papier nicht mit Gewalt, da eingerissenes Papier schwieriger zu entfernen ist und weitere Papierstaus verursachen kann. Ziehen Sie das Papier daher vorsichtig heraus, damit es nicht reißt.
- ❑ Entfernen Sie eingeklemmte Blätter immer mit beiden Händen, damit das Papier nicht reißt.
- ❑ Falls eingeklemmtes Papier zerreißt und im Produkt verbleibt oder wenn an einer Stelle, die in diesem Handbuch nicht erwähnt wird, ein Papierstau vorgekommen ist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- ❑ Prüfen Sie, ob die eingelegte Papiersorte mit der im Druckertreiber angegebenen Papiersorte übereinstimmt.




Vorsicht:

- ❑ *Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warnaufkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem das Produkt in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.*
- ❑ *Fassen Sie nicht in die Fixiereinheit, da einige Komponenten scharfkantig sind und Verletzungen verursachen können.*

Papierstau C (Abdeckung C)


Gehen Sie folgendermaßen vor, um Papierstau unter der Abdeckung C zu beheben.

1. Öffnen Sie die Scannereinheit.







Achtung:
Berühren Sie nicht den Hebel unter der Scannereinheit, wenn Sie die Einheit öffnen oder schließen. Durch Berühren fällt die Vorlagenabdeckung der Scannereinheit ab, wodurch das Produkt beschädigt und Verletzungen verursacht werden können.




2. Öffnen Sie die Abdeckung C.



3. Ziehen Sie die beiden grünen Hebel der Fixiereinheit nach oben, um sie zu entriegeln.




4. Halten Sie die Führung an der grünen Lasche hoch und ziehen Sie vorhandenes Papier vorsichtig heraus. Achten Sie darauf, dass das Papier dabei nicht zerreißt.




Vorsicht:
Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warntafelkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem das Produkt in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.


5. Drücken Sie die beiden grünen Hebel der Fixiereinheit nach unten.



7. Klappen Sie die Scannereinheit nach unten in die ursprüngliche Position.




6. Schließen Sie die Abdeckung C.




Papierstau E (Abdeckung E)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Papierstaus unter der Abdeckung E zu beheben.


1. Öffnen Sie die Abdeckung E.



2. Ziehen Sie vorhandene Blätter vorsichtig mit beiden Händen heraus. Achten Sie darauf, dass das Papier dabei nicht zerreißt.



3. Schließen Sie die Abdeckung E.




Papierstau F (Abdeckung F)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Papierstaus unter der Abdeckung F zu beheben.


1. Öffnen Sie die Scannereinheit.




Achtung: Berühren Sie nicht den Hebel unter der Scannereinheit, wenn Sie die Einheit öffnen oder schließen. Durch Berühren fällt die Vorlagenabdeckung der Scannereinheit ab, wodurch das Produkt beschädigt und Verletzungen verursacht werden können.



2. Öffnen Sie die Abdeckung C und ziehen Sie dann die beiden grünen Hebel an der Fixiereinheit nach oben, um sie zu entriegeln.




3. Öffnen Sie die Abdeckung E und dann die Abdeckung F.




4. Ziehen Sie vorhandene Blätter vorsichtig mit beiden Händen heraus. Achten Sie darauf, dass das Papier dabei nicht zerreißt.




6. Drücken Sie die beiden grünen Hebel an der Fixiereinheit nach unten und schließen Sie dann die Abdeckung C.



5. Schließen Sie die Abdeckung F und dann die Abdeckung E.




7. Klappen Sie die Scannereinheit nach unten in die ursprüngliche Position.




Papierstau MZ (MZ-Papierfach)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Papierstaus im MZ-Papierfach zu beheben.


1. Öffnen Sie die Abdeckung des MZ-Papierfachs und entnehmen Sie sämtliches Papier daraus.




2. Ziehen Sie vorsichtig alle Blätter heraus, die nur unvollständig in das Produkt eingezogen wurden.



3. Legen Sie das Papier wieder ein und schließen Sie die Abdeckung des MZ-Papierfachs.



4. Öffnen und schließen Sie die Abdeckung A.




Hinweis:

Nachdem Sie das gestaute Papier aus dem MZ-Papierfach entfernt haben, müssen Sie eine beliebige Abdeckung mit Ausnahme der Abdeckung des MZ-Papierfachs öffnen und schließen, um die Fehlermeldung zu löschen.


Papierstau LC/G (Optionales Zusatzpapiermagazin und Abdeckung G)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Papierstaus im optionalen Zusatzpapiermagazin und unter der Abdeckung G zu beheben.


1. Ziehen Sie die Papierkassette aus dem optionalen Zusatzpapiermagazin.



2. Wenn gestautes Papier vorhanden ist, ziehen Sie vorsichtig die Blätter heraus, die nur unvollständig in das Produkt eingezogen wurden.




3. Setzen Sie die Papierkassette wieder ein.




Ist kein gestautes Papier im optionalen Zusatzpapiermagazin sichtbar, sowie zum Prüfen, ob gestautes Papier unter der Abdeckung G vorhanden ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort.


4. Öffnen Sie die Abdeckung G.



5. Ziehen Sie vorhandene Blätter vorsichtig mit beiden Händen heraus. Achten Sie darauf, dass das Papier dabei nicht zerreißt.




6. Schließen Sie die Abdeckung G.




Wenn Folien im MZ-Papierfach gestaut sind

Wenn Folien gestaut sind, führen Sie zum Beheben des Staus die folgenden Schritte durch.


1. Öffnen Sie die Abdeckung des MZ-Papierfachs und entnehmen Sie sämtliche Folien daraus.



2. Öffnen Sie Abdeckung E. Ziehen Sie dann die Folien vorsichtig mit beiden Händen heraus. Achten Sie darauf, dass die gestauten Folien dabei nicht zerreißen.



- Legen Sie die Folien wieder in das MZ-Papierfach ein.




Hinweis:


Nachdem Sie das gestaute Papier aus dem MZ-Papierfach entfernt haben, müssen Sie eine beliebige Abdeckung mit Ausnahme der Abdeckung des MZ-Papierfachs öffnen und schließen, um die Fehlermeldung zu löschen.

Papierstaus im automatischen Vorlageneinzug


- Öffnen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs.



- Ziehen Sie vorhandene Blätter vorsichtig mit beiden Händen heraus. Achten Sie darauf, dass das Papier dabei nicht zerreißt. Lässt sich das gestaute Papier nicht herausziehen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.



3. Ziehen Sie vorsichtig alle Blätter heraus, indem Sie den Knopf drehen, wie unten dargestellt.



4. Schließen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs.