

## Användarhandbok

### Projektorns funktioner

### Reservdelsnamn och funktioner

### Installera projektorn

Här beskrivs nödvändiga förberedelseprocedurer för att installera projektorn och förbereda den för användning.

### Grundåtgärder

Här beskrivs grundåtgärder som är nödvändiga för att starta projiceringen.

### Justera bildkvaliteten

Här beskrivs hur man väljer färgläge och gör andra bildkvalitetsjusteringar.

### Konfigurationsmeny

Här förklaras hur du använder konfigurationsmenyn och dess funktioner.

### Felsökning

Här beskrivs eventuella problem och hur du ska lösa dem.

### Bilaga

Här ges information om vilka underhållsprocedurer som kan utföras för att uppnå bästa projektorstandard.

### Extra tillbehör och förbrukningsartiklar

### Ordlista

## Säkerhetsinstruktioner

Detta förklarar hur du använder denna enhet på ett säkert sätt. Läs dessa noteringar noga innan du börjar använda enheten.

### Säkerhetsinstruktioner

### Hantering och förvaring

## Anvisningar för support och service

Detta förklarar support- och serviceinformationen för denna enhet.

### Verktysprogram

### Checklista för problemlösning

### Kontaktlista för Epson-projektor