





EasyMP Monitor Bruksanvisning

Ver.4.40

Symboler som används i bruksanvisningen

Tabellen nedan visar symbolerna som används i bruksanvisningen tillsammans med en beskrivning av deras betydelse.

Observera	Anger procedurer som kan leda till skador på person eller egendom om du inte är tillräckligt försiktig.
	Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att känna till om ett visst ämne.
	Anger en sida där du kan hitta detaljerad information om ett visst ämne.
Procedur	Anger förfaringssätt och stegordning vid utförandet. Angiven procedur ska utföras i den ordning som de numrerade stegen visar.
[(Namn)]	Anger namn på knappar på projektorns fjärrkontroll eller kontrollpanelen. Exempel: Knappen [Esc]
"(Namn)" Timer (Fetstil)	Anger namn på knappar på EasyMP Monitor eller skärmar i operativsystemet. Exempel: Välj "Timer" - "Timerinställningar". Välj Timer - Timerinställningar.

Symboler som används i bruksanvisningen 2

EasyMP Monitor egenskaper

Uppgifter som kan utföras med EasyMP Monitor 6

Installera EasyMP Monitor 7

Driftsmiljö	7
Språk som stöds	7
Överföring av inställningar	7
Installera	8
Begränsningar i Windows Vista- eller Windows 7-miljöer	9
Före användning	9

Använda EasyMP Monitor

Registrera och radera projektorer som ska övervakas 11

Starta EasyMP Monitor	11
Registrera projektorer med automatisk sökning (Söka efter och registrera projektorer i samma segment)	11
Procedurer för automatisk sökning	11
Procedurer för registrering	12
Ställa in adressintervall för automatisk sökning och registrering	14
Procedurer för automatisk sökning	14
Procedurer för registrering	14
Registrera genom att ange en IP-adress (Manuell registrering)	16
Registrera flera projektorer till en övervakningsgrupp samtidigt	17
Om projektornamnet eller IP-adressen ändras efter registrering	18
För projektorer som registrerats manuellt	18
För projektorer som registrerats med automatisk sökning	19
Avbryta projektorregistrering (Ta bort)	19

Övervakningsfönstrets layout 20

Typ av övervakningsfönster och metod för växling	20
Typ av övervakningsfönster	20
Att växla visningen	20

Övervaka med Grupperad visning	20
Ikonernas betydelse i Grupperad visning	20
Använda ikonerna i Grupperad visning	21
Övervaka med Detaljerad visning	22
Ikonernas betydelse i Detaljerad visning	22
Välja poster som ska visas	23
Sortera listor	24
Söka efter ikoner (Projektorlista)	24
Övervakning med systemfältet	24
Visa projektorer med problem eller varningar i en lista	25
Kontrollera egenskaper i detalj	27
Visa Gruppegenskaper	27
Visa Projektoregenskaper	28
Visa och radera loggar	28
Visa Logg	29
Radera Logg	29

Använda styrfunktionerna 30

Använda styrfunktioner med funktionsknapparna	30
Använda styrfunktioner via en webbläsare (Webbkontroll)	31
Använda styrfunktioner med timerinställningar	31
Ange nya timerinställningar	32

Inställningar för E-postmeddelandefunktion 34

Ett e-postmeddelande som varnar operatören om problem/ varning/status sänds 36

Funktionen Lås applikation 38

Växla Lås applikation mellan aktiverat och inaktivera	38
Aktivera programlåset	38
Inaktivera programlåset	38
Ställa in ett lösenord för inaktivering av programlåset	38

Appendix

Felsökning 40

Projektorerna kan inte övervakas eller styras	40
---	----

Ett e-postmeddelande sänds inte när ett problem uppstår på projektorn	40
Avinstallera EasyMP Monitor	41
Allmänt meddelande	42
Varumärken	42



EasyMP Monitor egenskaper

Med EasyMP Monitor kan du t.ex. kontrollera status för flera nätverksanslutna EPSON-projektorer via en bildskärm och styra projektorerna via datorn.

Nedan följer kortfattade beskrivningar av övervaknings- och styrfunktionerna som kan utföras med EasyMP Monitor.

- **Registrera projektorer för övervakning och styrning**

Projektorer i nätverket kan sökas automatiskt. Du väljer sedan de projektorer som ska registreras bland de projektorer som hittades. Du kan registrera projektorerna genom att skriva in deras IP-adresser.

- **Registrerade projektorer kan också tilldelas till grupper så att de kan övervakas och styras i grupper.**

- **Övervaka status för registrerade projektorer**

Projektornas strömstatus (PÅ/AV) och problem eller varningar som måste åtgärdas kan kontrolleras visuellt med hjälp av ikoner.

Du kan välja grupper av projektorer eller en enda projektor, och sedan kontrollera lampans totala drifttid eller information som ingångskällor, problem och varningar gällande dessa projektorer.

- **Styra registrerade projektorer**


Projektorer kan väljas i grupper eller var för sig, och du kan sedan utföra åtgärder på de valda projektorerna, t.ex. stänga av och slå på strömmen eller ändra ingångskälla.

Funktionerna för webbkontroll kan användas för att ändra inställningar på projektorns konfigurationsmeny.

Om en del åtgärder utförs regelbundet på vissa tider eller dagar, kan du registrera timerinställningar med Timerinställningar.

- **Inställningar för E-postmeddelandefunktion**


Du kan ange e-postadresser till vilka meddelanden ska skickas om det uppstår något måste åtgärdas, t.ex. ett problem, på en registrerad projektor.



Gör följande inställningar på projektorerna om du vill att projektorerna ska övervakas och styras även i vänteläge*. Vilka inställningar som måste göras beror på vilken projektor som används.

☛ Projektorns Bruksanvisning

- Ställ in Vänteläge på Kommunikation på (eller Nätverk på).
- Ställ Nätverkskontroll på På.

* När projektorns -indikator lyser orange.

Driftsmiljö

Denna programvara är kompatibel med datorer som uppfyller följande krav.

OS	Windows 98 Second Edition SP1 Windows Me Windows NT4.0 SP6 Windows 2000 Professional SP4 Följande 32-bitars operativsystem: Windows XP Home Edition SP2/SP3 Windows XP Professional SP2/SP3 Windows Vista (Alla utgåvor utom Starter Edition) Windows Vista SP1/SP2 (Alla utgåvor utom Starter Edition) Windows 7 (Alla utgåvor utom Starter Edition) • Internet Explorer Ver. 5.0 eller senare måste vara installerat.
CPU	Pentium MMX 166 MHz eller högre (Pentium II 233 MHz eller högre rekommenderas)
Minneskapacitet	64 MB eller mer (128 MB eller mer rekommenderas)
Ledigt hårddis- kutrymme	50 MB eller mer
Bildskärm	SVGA (800 x 600) eller högre upplösning, 32-bitars färg eller högre

- Macintosh-datorer kan inte användas.
- Åtgärder som utförs vid datorn kan ta lång tid beroende på antalet projektorer som hanteras. Använd en dator med högre specifikation om så är fallet.
- EasyMP Monitor kan inte användas i miljöer som inte kan sända ping-kommandon.

Språk som stöds

EasyMP Monitor stöder följande språk.

日本語, English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Català, Português, 한국어, 中文(简体), 中文(繁体), Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Český, Română, Slovenščina, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Українська*¹, Ελληνικά, Türkçe, العربية*², ภาษาไทย, Bahasa Indonesia, Hrvatski, Slovenčina, Български език, بهاس ملايو, tiếng Việt, עברית*²

*¹ Om operativsystemet som du använder är Windows Vista måste du uppgradera till Windows Vista SP1 för att använda den ukrainska versionen av EasyMP Monitor.

*² Windows NT4.0 stöder inte arabiska och hebreiska versioner.

Överföring av inställningar

Om du redan använder EasyMP eller EMP Monitor, kan du överföra projektorinställningarna till denna version. Inställningarna lagras som en datafil (EMP Monitor.dat). Gör en kopia av EMP Monitor.dat innan du installerar denna programvara. EMP Monitor.dat hittas på följande plats om standardinställningarna användes för att installera programvaran:

- Om operativsystemet som du använder är Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT4.0 eller Windows XP
"C:\Program Files\EPSON Projector\EasyMP (eller EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx representerar programvaruversionen)"

- Om operativsystemet som du använder är Windows Vista eller Windows 7
"C:\Användare\(användarnamn)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EasyMP (eller EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx representerar programvaruversionen)"
Om du inte kan hitta mappen "AppData", klicka på "Start" - "Kontrollpanelen" - "Utseende och anpassning" - "Mappalternativ". Välj fliken "Visning", och konfigurera sedan inställningen "Visa dolda filer, mappar och enheter" i "Avancerade inställningar".

Efter att ha installerat denna programvara, följ anvisningarna nedan innan du startar EasyMP Monitor för att överföra inställningarna.

- Om operativsystemet som du använder är Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT4.0 eller Windows XP
Skriv över den befintliga filen EMP Monitor.dat med kopian du gjorde. Den befintliga filen EMP Monitor.dat finns i "C:\Program Files\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.4.40".
- Om operativsystemet som du använder är Windows Vista eller Windows 7
Placera kopian av filen EMP Monitor.dat i "C:\Användare\ (användarnamn)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.4.40".



Programvarans namn har ändrats.

Tidigare: EMP Monitor → Nu: EasyMP Monitor

Om du redan använder EMP Monitor, kan det ersättas med denna programvara.

- Windows Vista
- Windows 7

Om EasyMP eller EMP Monitor redan är installerat, avinstallera det innan denna programvara installeras. ➡ "Avinstallera EasyMP Monitor" [sid.41](#)

Om ditt operativsystems språk stöds av EasyMP Monitor, installeras programvaran i samma språk som operativsystemet automatiskt.

Följande fall utgör dock undantag.

- När Windows NT4.0 används: Eftersom arabiska och hebreiska inte stöds, väljs engelska för installationen.
- När Windows Vista används: Du måste uppgradera till Windows Vista SP1 för att använda den ukrainska versionen.

När språket som väljs för installationen av EasyMP Monitor skiljer sig från språket för operativsystemet som används, kan det hända att skärmbilder inte visas korrekt.

Procedur



Slå på datorn.

För att undvika att det uppstår problem under installationen, rekommenderar vi att du avslutar alla minnesresidenta program som kan avslutas.



Sätt i den medföljande Projector Software CD-ROM-skivan i datorn.

Installationsprogrammet startar automatiskt.



Fortsätt installationen genom att följa meddelandena på skärmen.

Installera

När du använder följande operativsystem, måste du ha administratörsbehörighet för att installera EasyMP Monitor.

- Windows 2000
- Windows NT4.0
- Windows XP

Begränsningar i Windows Vista- eller Windows 7-miljöer

Observera att följande begränsningar gäller när EasyMP Monitor används i Windows Vista eller Windows 7.

- Du måste ha administratörsbehörighet för att använda **Registrera vid uppstart** på skärmen Inställning av omgivning i EasyMP Monitor.
☛ "Övervakning med systemfältet" [sid.24](#)
- Om EasyMP Monitor är installerat på datorn, avinstallera det innan du uppdaterar operativsystemet till Windows Vista eller Windows 7. Om operativsystemet uppdateras utan att avinstallera programvaran kan det uppträda fel. ☛ "Avinstallera EasyMP Monitor" [sid.41](#)

Före användning

Kontrollera följande innan du startar EasyMP Monitor.

- EasyMP Monitor måste vara installerat på datorn som används för övervakning och styrning.
 - Datorn och projektorerna måste vara anslutna till nätverket.
 - Datorn måste startas i administratörsläge om du använder Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista/Windows 7.
 - Beroende på projektormodellen krävs en seriell ↔ TCP/IP-adapter och anslutningskabel (finns i handeln) för att använda EasyMP Monitor.
☛ Projektorns Bruksanvisning "Vänteläge"
- Gör inställningarna för den seriella ↔ TCP/IP-adaptern innan du ansluter till projektorn.



Använda EasyMP Monitor

Åtgärden utförs när du startar EasyMP Monitor för första gången efter installationen och när du vill lägga till projektorer. När en projektor har registrerats, visas dess status automatiskt varje gång EasyMP Monitor startas.


Hur du registrerar projektorerna varierar enligt följande beroende på var projektorerna är anslutna i nätverket.

- När du registrerar en projektor som är placerad i samma segment som datorn som EasyMP Monitor är installerad i. ➡ "Registrera projektorer med automatisk sökning (Söka efter och registrera projektorer i samma segment)" [sid.11](#)
- När du registrerar projektorer som är placerade i flera segment i nätverket. ➡ "Ställa in adressintervall för automatisk sökning och registrering" [sid.14](#)

Starta EasyMP Monitor

Procedur

- 1 Klicka på "Start" - "Program" (eller "Alla program") - "EPSON Projector" - "EasyMP Monitor Ver.4.40" i den ordningen för att starta EasyMP Monitor.
- 2 Huvudfönstret visas.
Området som markeras med röd ruta i nedanstående skärm kallas för Grupperad visning.




Registrera projektorer med automatisk sökning (Söka efter och registrera projektorer i samma segment)

Procedurer för automatisk sökning

Procedur


- 1 Högerklicka på Grupperad visning och välj "Nytt" - "Projektor (automatisk sökning)".
Fönstret Skapa ny projektor (automatisk registrering) nedan visas.
Om Detaljerad visning visas, välj Nytt - Projektor (automatisk sökning) på menyn Redigera.



2 Klicka på "Sök".

En automatisk sökning utförs och namnen på projektorerna som identifierats visas.

Om en projektor inte visas i listan, använd "Registrera genom att ange en IP-adress (Manuell registrering)".  [sid.16](#)



Projektornamn	IP-adress
Projector10	192.168.0.40
Projector11	192.168.0.41
Projector12	192.168.0.42
Projector13	192.168.0.43
Projector14	192.168.0.44
Projector15	192.168.0.45
Projector16	192.168.0.46



- Du kan även utföra åtgärden genom att välja **Nytt - Projektor (automatisk sökning)** på menyn Redigera.
- Projektorer som använder en seriell ↔ TCP/IP-adapter kan inte detekteras.

Procedurer för registrering

Procedur


1

Välj projektorerna som ska registreras och klicka på "Redigera".

Fönstret nedan visas.

Skapa ny projektor (automatisk sökning)

Visa namn

Visa ikon 

Modergrupp

Projektornamn

IP-adress

☐ Använd adapter Seriell ↔ TCP/IP.

Portnummer

Monitor lösenord

Beskrivning

☒ Monitor

Gör inställningarna som behövs med hjälp av tabellen som följer.

Visa namn	Skriv in namnet på projektorerna som ska visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning. Du kan skriva in upp till 32 byte. Mellanslag kan inte användas som första tecken.
Visa ikon	Välj ikonerna som ska visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning.
Modergrupp	Väljs när en projektor registreras i en grupp. Alternativet kan inte väljas om inga grupper har skapats. ☛ "Registrera flera projektorer till en övervakningsgrupp samtidigt" sid.17
Projektornamn	Visar projektorns registrerade namn.

IP-adress	Visar den registrerade projektorns IP-adress.
Använd adapter Seriell ↔ TCP/IP.	Alternativet kan inte väljas när du registrerar projektorer med automatisk sökning.
Portnummer	Alternativet kan inte väljas när du registrerar projektorer med automatisk sökning.
Monitor lösenord	Om ett Skärmlösen har angetts för projektorn, måste det angivna Skärmlösen skrivas in. Om inte rätt lösenord skrivs in, går det inte att övervaka och styra projektorn även om den har registrerats.
Beskrivning	Du kan skriva en anmärkning om projektorn. Uppgifterna som du anger här visas som projektorns egenskaper. Du kan skriva in upp till 60 byte.
Monitor	Välj detta alternativ när du vill starta övervakningen.

2

När du har skrivit in uppgifterna, klicka på "Registrera" för att starta registreringen. När meddelandet visas, klicka på "OK".

Upprepa stegen 1 och 2 om du vill registrera fler projektorer.



Programmet söker efter projektorer på projektornamn varje gång som EasyMP Monitor startas om de har registrerats med automatisk sökning.

3

Klicka på  överst till höger i fönstret eller på "Avbryt" när du vill avsluta registreringsprocessen.

Ikonerna för projektorerna som du registrerat visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning.

Vi hänvisar till ☛ "Övervakningsfönstrets layout" [sid.20](#) för mer information om hur du använder Grupperad visning och Detaljerad visning.

Ställa in adressintervall för automatisk sökning och registrering



Projektorer som använder en seriell ↔ TCP/IP-adapter kan inte detekteras.

Procedurer för automatisk sökning


Procedur

- 1 Högerklicka på Grupperad visning och välj "Nytt" - "Projektor (automatisk sökning)".

Fönstret Skapa ny projektor (automatisk registrering) visas.


Om Detaljerad visning visas, välj Nytt - Projektor (automatisk sökning) på menyn Redigera.

- 2 Markera kryssrutan "Ange ett adressområde och sök." och skriv in intervallets "Startadress" och "Slutadress".



- 3 Klicka på "Sök".

En automatisk sökning utförs och namnen på projektorerna som identifierats visas.



Projektnamn	IP-adress
Projector10	192.168.0.40
Projector11	192.168.0.41
Projector12	192.168.0.42
Projector13	192.168.0.43
Projector14	192.168.0.44
Projector15	192.168.0.45
Projector16	192.168.0.46

Procedurer för registrering

Procedur




- 1 Välj projektorerna som ska registreras och klicka på "Redigera".

Fönstret nedan visas.

Skapa ny projektor (automatisk sökning)

Visa namn

Visa ikon 

Modergroup

Projektornamn

IP-adress

☐ Använd adapter Seriell ↔ TCP/IP.


Portnummer

Monitor lösenord

Beskrivning

☒ Monitor

Gör inställningarna som behövs med hjälp av tabellen som följer.

Visa namn	Skriv in namnet på projektorerna som ska visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning. Du kan skriva in upp till 32 byte. Mellanslag kan inte användas som första tecken.
Visa ikon	Välj ikonerna som ska visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning.
Modergroup	Väljs när en projektor registreras i en grupp. Alternativet kan inte väljas om inga grupper har skapats.  "Registrera flera projektorer till en övervakningsgrupp samtidigt" sid.17
Projektornamn	Visar projektorns registrerade namn.

IP-adress	Visar den registrerade projektorns IP-adress.
Använd adapter Seriell ↔ TCP/IP.	Alternativet kan inte väljas när du registrerar projektorer med automatisk sökning.
Portnummer	Alternativet kan inte väljas när du registrerar projektorer med automatisk sökning.
Monitor lösenord	Om ett Skärmlösen har angetts för projektorn, måste det angivna Skärmlösen skrivas in. Om inte rätt lösenord skrivs in, går det inte att övervaka och styra projektorn även om den har registrerats.
Beskrivning	Du kan skriva en anmärkning om projektorn. Uppgifterna som du anger här visas som projektorns egenskaper. Du kan skriva in upp till 60 byte.
Monitor	Välj detta alternativ när du vill starta övervakningen.

2


När du har skrivit in uppgifterna, klicka på "Registrera" för att starta registreringen. När meddelandet visas, klicka på "OK".

Upprepa stegen 1 och 2 om du vill registrera fler projektorer.

3

Klicka på  överst till höger i fönstret eller på "Avbryt" när du vill avsluta registreringsprocessen.

Ikonerna för projektorerna som du registrerat visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning.

Vi hänvisar till  "Övervakningsfönstrets layout" [sid.20](#) för mer information om hur du använder Grupperad visning och Detaljerad visning.


Registrera genom att ange en IP-adress (Manuell registrering)

Procedur

- Högerklicka på Grupperad visning och välj "Nytt" - "Projektor (manuell registrering)".**

Fönstret nedan visas.

Om Detaljerad visning visas, välj **Nytt - Projektor (manuell registrering)** på menyn Redigera.




Du kan även utföra åtgärden genom att välja **Nytt - Projektor (manuell registrering)** på menyn Redigera.



- Skriv in IP-adressen för projektorn som ska registreras i rutan "IP-adress" och klicka på "Sök". När meddelandet visas, klicka på "OK".**

Om projektorn ansluts med den seriell ↔ TCP/IP-adapter och kabel ska du välja **Använd adapter Seriell ↔ TCP/IP**. Skriv in portnumret i **Portnummer** och klicka på **Sök**.



- När sökningen är klar, anger du uppgifterna för projektorn som ska registreras med hjälp av tabellen nedan.**

Visa namn	Skriv in namnet på projektorerna som ska visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning. Du kan skriva in upp till 32 byte. Mellanslag kan inte användas som första tecken.
Visa ikon	Välj ikonerna som ska visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning.
Modergroup	Väljs när en projektor registreras i en grupp. Alternativet kan inte väljas om inga grupper har skapats. ☛ "Registrera flera projektorer till en övervakningsgrupp samtidigt" sid.17
Projektornamn	Visar projektorns registrerade namn.
IP-adress	Visar IP-adressen som du angav i steg 2.
Använd adapter Seriell ↔ TCP/IP.	Välj alternativet om projektorn ansluts med en seriell ↔ TCP/IP-adapter.
Portnummer	Skriv in portnumret om projektorn ansluts med en seriell ↔ TCP/IP-adapter.

Monitor lösenord	Om ett Skärmlösen har angetts för projektorn, måste det angivna Skärmlösen skrivas in. Om inte rätt lösenord skrivs in, går det inte att övervaka och styra projektorn även om den har registrerats. Om projektorn ansluts med en seriell ↔ TCP/IP-adapter, går det inte att använda säkerhetsfunktionen Skärmlösen.
Beskrivning	Du kan skriva en anmärkning om projektorn. Uppgifterna som du anger här visas som projektorns egenskaper. Du kan skriva in upp till 60 byte.
Monitor	Välj detta alternativ när du vill starta övervakningen.

4 När du har skrivit in uppgifterna, klicka på "Registrera" för att starta registreringen. När meddelandet visas, klicka på "OK".

Ikonerna för projektorerna som du registrerat visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning.

Registrera flera projektorer till en övervakningsgrupp samtidigt

Projektorer som har registrerats kan sedan registreras tillsammans i grupper så att de kan övervakas och styras tillsammans.

Om du väljer en av de registrerade grupperna som Modergrupp, kan du även övervaka och styra alla projektorer i denna Modergrupp.

En Modergrupp kan anges för andra modergrupper, så att ett hierarkiskt grupparrangemang kan skapas.

Skapa först registreringsgrupperna och registrera sedan projektorer i grupperna som skapats.

Procedur

1

Högerklicka på Grupperad visning och välj "Nytt" - "Grupp".

Fönstret nedan visas.

Gör inställningarna som behövs med hjälp av tabellen nedan.

Om Detaljerad visning visas, välj **Nytt - Grupp** på menyn Redigera.



Gruppenamn	Skriv in namnet på gruppen som ska visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning. Du kan skriva in upp till 32 byte. Mellanslag kan inte användas som första tecken.
Visa ikon	Välj ikonerna som ska visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning.
Modergrupp	Väljer modergruppen. Alternativet kan inte väljas om inga grupper har skapats.
Monitor	Välj detta alternativ om du vill övervaka alla projektorer som registrerats i gruppen. Om detta alternativ inte väljs, används inställningarna som angavs när de individuella projektorerna registrerades. Alternativet kan inte anges när du skapar en ny grupp.



Du kan även utföra åtgärden genom att välja **Nytt - Grupp** på menyn **Redigera**.

2

När du har skrivit in uppgifterna, klicka på **"Registrera"** för att starta registreringen. När meddelandet visas, klicka på **"OK"**.

Ikonerna för projektorerna som du registrerat visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning.

3

Högerklicka på projektorikonen som ska registreras i gruppen som skapats i Grupperad visning eller Detaljerad visning och välj **"Redigera"**.



Du kan även utföra åtgärden genom att välja **Redigera** på menyn **Redigera**.

4

I fönstret **Redigera projektor** ska du markera gruppnamnet som används för registrering i en Modergrupp och sedan klicka på **"Ändra"**.

Gruppregistreringens status visas som en ikon i Grupperad visning eller Detaljerad visning.



Registreringsdetaljerna kan även kontrolleras via Projektorlista på menyn **Visa**.

Om projektornamnet eller IP-adressen ändras efter registrering

För projektorer som registrerats manuellt

Procedur

1

Högerklicka på en projektorikon i Grupperad visning eller Detaljerad visning och markera **"Kontroll avstängd"**. Högerklicka sedan på projektorikonen igen och välj **"Redigera"**.



Du kan även utföra åtgärderna via menyn **Redigera**.

2

Om endast projektornamnet har ändrats, klicka på **"Sök"** i fönstret **Redigera projektor** som visas. Om IP-adressen har ändrats, skriv in den nya IP-adressen i rutan **"IP-adress"** och klicka på **"Sök"**. När meddelandet visas, klicka på **"OK"**.

3

När fönstret **Redigera projektor** visas igen ska du klicka på **"Ändra"**.

För projektorer som registrerats med automatisk sökning

Procedur

- 1 Radera projektorerna vars namn eller IP-adress har ändrats i Grupperad visning eller Detaljerad visning. ➡ [sid.19](#)
- 2 Registrera projektorerna igen genom att utföra en automatisk sökning. ➡ [sid.11](#)

Avbryta projektorregistrering (Ta bort)

Registrerade projektorer kan raderas om de inte längre ska övervakas och styras via EasyMP Monitor.

Procedur

Högerklicka på ikonen för den projektor eller grupp som ska raderas i Grupperad visning eller Detaljerad visning och välj "Ta bort". När meddelandet visas, klicka på "OK".

Du kan markera flera projektorer som ska raderas genom att välja dem i Grupperad visning eller Detaljerad visning.

Gör på något av följande sätt när du vill markera mer än en projektor.

- Om du väljer en Gruppikon i Grupperad visning, kommer alla projektorer som registrerats i gruppen att raderas samtidigt.
- Håll Ctrl på tangentbordet nedtryckt samtidigt som du klickar på önskade ikoner.
- Markera ett intervall av ikoner med dra och släpp.



Du kan även utföra åtgärden genom att välja **Ta bort** på menyn Redigera.


Typer av övervakningsfönster och metod för växling

Typer av övervakningsfönster

Det finns två typer av övervakningsfönster. Välj önskat fönster.

- **Grupperad visning**


Med den här vyn kan du kontrollera status för gruppregistreringar i ett hierarkiskt diagram.



Grupperad visning

- **Detaljerad visning**

Med den här vyn kan du visa status för varje projektor i en lista och kontrollera projektorerna i detalj. Du kan även visa specifika poster i en lista och sortera posterna genom att använda en viss rad som sorteringsordning.



Top	Störstörrelse	Vår namn	Stör	Längd	Temperatur
Branch A		Lobby		33H	
Branch A/Convention Hall	Project01			20H	
Branch A/Convention Hall	Project02			60H	
Branch A/Showroom/Showroom A	No1			120H	
Branch A/Showroom/Showroom A	No2			60H	
Branch A/Showroom/Showroom A	No3			15H	
Branch A/Showroom/Showroom B	No4			0H	
Branch A/Showroom/Showroom B	No5			05H	
Branch B/Conference Room	101			40H	
Branch B/Conference Room	102			100H	
Branch B/Conference Room	103			20H	
Branch B/Conference Room	104			70H	
Branch B/Conference Room	105			70H	
Branch B/Reception Floor	Room 1			70H	
Branch B/Reception Floor	Room 2			00H	

Detaljerad visning

Att växla visningen

Växling mellan Grupperad visning och Detaljerad visning görs på följande sätt.

Procedur


Klicka på menyn Visa och välj "Grupperad visning" eller "Detaljerad visning".

Övervaka med Grupperad visning






Ikonernas betydelse i Grupperad visning









I Grupperad visning visar ikonernas mönster projektorernas status. Om gruppikonerna är runda betyder det att det finns en nivå under dem.

☞ [sid.21](#)



Ikonernas mönster och betydelse beskrivs nedan.

Grupp	
	Inga varningar eller problem Alla projektorer i gruppen fungerar som vanligt.
	Varning eller problem En projektor i gruppen har en varning eller ett problem.
	Meddelande En projektor som omedelbart behöver åtgärdas har identifierats i gruppen.
	Kontroll avstängd Projektorn övervakas inte. Om du högerklickar på ikonen och väljer Kontroll aktiverad läggs projektorn till bland projektorerna som övervakas.
	Data uppdateras

Projektor	
	Inga varningar eller problem *1
	Varning eller problem
	Meddelande
	Kontroll avstängd
	Data uppdateras
	Nätverksfel (autentiseringsfel för Skärmlösen) Inget Monitor lösenord angavs när projektorn registrerades, eller fel Monitor lösenord har angetts.  sid.12 , sid.14 , sid.16
	Nätverksfel (TCP anslutningsfel)*2

Projektor

	Nätverksfel (ESC/VP.net kommunikationsfel)*3
---	---

*1 När Temperaturnivå visningsgruppsvy är inställt på På i Inställning av omgivning på menyn Verktyg, visas en ikon som anger projektorns interna temperatur överst på projektorikonen. Standardinställningen är Av. Eftersom du får en uppfattning om hur temperaturen i projektorn stiger när den interna Temperaturnivå visas, kan du förbättra projektorns driftsmiljö innan ett larm om hög innetemperatur eller varning för hög temperatur inträffar.

 [sid.25](#)

*2 Kontrollera följande.

- Kontrollera att strömmen till projektorn är på.
- Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
- Kontrollera att Vänteläge är inställt på Kommunikation på (eller Nätverk på) eller att Nätverkskontroll är inställt på På i projektorns konfigurationsmeny.

*3 Kontrollera att projektorn anslutits på rätt sätt till nätverket.



Projektorinformationen som skapas när ett problem identifieras sparas tills EasyMP Monitor stängs. Skärmarna i EasyMP Monitor uppdateras inte automatiskt även om projektorns status återgår till normal. Klicka på "Uppdatera" i huvudfönstret om du vill uppdatera statusen.

Använda ikonerna i Grupperad visning

Du kan utföra följande med ikonerna i Grupperad visning.

• Expandera och komprimera ikoner

Varje gång du dubbelklickar på en gruppikon visas eller döljs ikonerna för projektorerna som registrerats i gruppen.


• Flytta ikoner

Dra och släpp en ikon om du vill ändra dess placering i Grupperad visning.

Övervaka med Detaljerad visning

Ikonernas betydelse i Detaljerad visning

De registrerade projektorernas status visas i en lista i Detaljerad visning oavsett vilken Grupp projektorerna tillhör.



1	2	3	4	5	6	7
Typ	Gruppnamn	Visa namn	Ström	Lamptimmar	Temperaturnivå	Information om fel
	Branch A	Lobby		33H		
	Branch A/Convention Hall	Projector01		20H		
	Branch A/Convention Hall	Projector02		68H		
	Branch A/Showroom/Showroom A	No1		120H		
	Branch A/Showroom/Showroom A	No2		60H		
	Branch A/Showroom/Showroom A	No3		15H		
	Branch A/Showroom/Showroom E	No4		0H		
	Branch A/Showroom/Showroom E	No5		85H		
	Branch B/Conference Room	100		49H		
	Branch B/Conference Room	101		100H		
	Branch B/Conference Room	102		35H		
	Branch B/Conference Room	103		78H		
	Branch B/Reception Room	Room 1		79H		
	Branch B/Reception Room	Room 2		80H		

Ikonernas mönster och betydelse beskrivs nedan.

1 Typ

Visar projektorns status.



Inga varningar eller problem*¹



Varning eller problem

Ett fel har uppstått i projektorn.



Meddelande

Projektorn måste åtgärdas omedelbart.



Kontroll avstängd

Projektorn övervakas inte. Om du högerklickar på ikonen och väljer Kontroll aktiverad läggs projektorn till bland projektorerna som övervakas.



Data uppdateras



Nätverksfel (autentiseringsfel för Skärmlösen)

Inget Skärmlösen angavs när projektorn registrerades, eller fel Skärmlösen har angetts. [sid.12](#), [sid.14](#), [sid.16](#)



Nätverksfel (TCP anslutningsfel)*²



Nätverksfel (ESC/VP.net kommunikationsfel)*³

2 Gruppnamn

Namnet på gruppen som projektorn tillhör visas när projektorer är registrerade i en grupp.

3 Visa namn

Visar namnet.

4 Ström

Visar projektorns strömläge.



Ström är på och statusen är normal



Ström är av och statusen är normal



Ström är på men statusen är inte normal



Ström är av men statusen är inte normal

5 Lamptimmar

Visar projektorlampans driftstid. Om projektorn har 2 lampor, visas projektorlampans driftstid för både lampa 1 och lampa 2.

6 Temperaturnivå

De fem ikonerna nedan visar projektorns interna temperatur.



Den interna temperaturen är normal



Den interna temperaturen är normal



7 Information om fel

Ikonerna nedan används för att visa ett meddelande eller varnings-/problemstatus.

 Info. rena luftfilter	 Byt lamp* ⁴
 Byt lamp (Lampa 1)	 Byt lamp (Lampa 2)
 Lampfel (Lampa 1)	 Lampfel (Lampa 2)
 Lampfel vid start (Lampa 1)	 Lampfel vid start (Lampa 2)
 Varning hög temperatur	 Byt luftfilter
 Inget luftfilter	 Lågt luftflöde
 Fel på luftflödessensorn	 Strömfel (Ballast 1)
 Strömfel (Ballast 2)	 Filmfiltervarning
 Slutvarning	 Lampluckan öppen
 Lampfel	 Lampfel (Lampa 1)
 Lampfel (Lampa 2)	 Lampfel vid start
 Lampfel vid start (Lampa 1)	 Lampfel vid start (Lampa 2)
 Hög innertemperatur	 Fel, lågt luftflöde
 Fel på luftfiltrets luftflödessensor	 Internt fel
 Fel på fläkten	 Sensorfel
 Strömfel (ballast)	 Strömfel (Ballast 1)
 Strömfel (Ballast 2)	 Fel Auto iris



- *1 När Temperaturnivå visningsgruppsvy är inställt på På i Inställning av omgivning på menyn Verktyg, visas en ikon som anger projektorns interna temperatur överst på projektorikonen. Standardinställningen är Av.
- *2 Kontrollera följande.
 - Kontrollera att strömmen till projektorn är på.
 - Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
 - Kontrollera att Vänteläge är inställt på Kommunikation på (eller Nätverk på) eller att Nätverkskontroll är inställt på På i projektorns konfigurationsmeny.
- *3 Kontrollera att projektorn anslutits på rätt sätt till nätverket.
- *4 Byt lamp kan visas vid en tidpunkt som förinställts i Inställning av omgivning på menyn Verktyg.



- Projektorinformationen som skapas när ett problem identifieras sparas tills EasyMP Monitor stängs. Skärmarna i EasyMP Monitor uppdateras inte automatiskt även om projektorns status återgår till normal. Klicka på "Uppdatera" i huvudfönstret om du vill uppdatera statusen.
- Den identifierade felinformationen varierar beroende på projektorn som används.

Välja poster som ska visas

Du kan välja att bara visa vissa poster i Detaljerad visning.

Procedur



Välj "Alternativ" på menyn Visa.

Fönstret Alternativ visas.



- 2 Markera kryssrutan för posten som du vill visa.
- 3 Klicka på "OK".
- 4 Om alla detaljer för en post inte kan visas i Detaljerad visning kan du dra linjen till höger om postens namn och utöka visningsområdet till önskad bredd.

Sortera listor

Du kan sortera detaljerade listor genom att ange en viss rad som sorteringsordning, t.ex. projektornamn eller IP-adress.

Procedur

Klicka på namnet på posten för den rad som du vill använda som sorteringsordning.

Söka efter ikoner (Projektorlista)

Funktionen Projektorlista är praktisk om du vill söka i listor när många grupper och projektorer är registrerade och ikonerna som du söker efter inte visas på skärmen.

Procedur

Välj "Projektorlista" på menyn Visa.

Fönstret nedan visas.



När Projektorlista används, visas inte ikonerna för temperaturnivå oavsett inställningen för Temperaturnivå visningsgruppsvy i Inställning av omgivning.

Med Projektorlista kan du kontrollera registreringsuppgifterna för grupper i ett hierarkiskt diagram. När du klickar på en ikon ändras skärmen mellan Grupperad visning och Detaljerad visning så att den valda ikonerna visas i fönstret.


Övervakning med systemfältet

Projektorernas status visas med ikoner i systemfältet, även när Grupperad visning eller Detaljerad visning inte visas, så att du kan kontrollera statusen.

En ikon visas i systemfältet och statusen kan övervakas med hjälp av ikonens mönster när konfigurationsmenyerna ställs in på följande sätt.




Ikonernas mönster beskrivs nedan.



Procedur

1 Välj "Inställning av omgivning" på menyn Verktyg.
Fönstret Inställning av omgivning visas.

2 Välj "Finns i uppgiftsfacket".



3 Klicka på "OK".



- Öppna en popup-menü genom att högerklicka på ikonen i systemfältet och välj **Öppna huvudskärmen** eller **Avsluta**.
- Om **Registrera vid uppstart** är valt i Inställning av omgivning, startar EasyMP Monitor automatiskt när strömmen till datorn slås på. Du måste ha administratörsbehörighet om du vill använda funktionen när EasyMP Monitor körs i Windows Vista eller Windows 7.

Visa projektorer med problem eller varningar i en lista


Du kan visa en lista över enbart projektorer med problem eller varningar.

Procedur

Välj "Projektorlista över varningar och fel" på menyn Visa.

Fönstret Projektorlista över varningar och fel visas.


Om du flyttar muspekaren över ikonen för Information om felet, visas närmare information om felet och hur det åtgärdas visas. Projektorns egenskaper visas om du dubbelklickar på en rad. [sid.28](#)





Ikonernas mönster och betydelse beskrivs nedan.


1 Typ


Visar gruppens eller projektorns status.


 Inga varningar eller problem*1

 Varning eller problem
Ett fel har uppstått i projektorn.

 Meddelande
Projektorn måste åtgärdas omedelbart.

 Kontroll avstängd
Projektorn övervakas inte. Om du högerklickar på ikonerna och väljer Kontroll aktiverad läggs projektorn till bland projektorerna som övervakas.

 Data uppdateras

 Nätverksfel (autentiseringsfel för Skärmlösen)
Inget Skärmlösen angavs när projektorn registrerades, eller fel Skärmlösen har angetts. [sid.12](#), [sid.14](#), [sid.16](#)

 Nätverksfel (TCP anslutningsfel)*2

 Nätverksfel (ESC/VP.net kommunikationsfel)*3


2 Visa namn

Visar namnet.


3 Ström

Visar projektorns strömläge.

 Ström är på och statusen är normal

 Ström är av och statusen är normal

 Ström är på men statusen är inte normal

 Ström är av men statusen är inte normal

4 Lamptimmar

Visar projektorlampans drifttid.

5 Källa

Visar projektorns valda ingångskälla.

 Dator eller Dator1


 Dator2


 BNC

 S-Video

 Video (RCA)

 Video (BNC)

 DVI-D1 eller HDMI1,
DVI-D, HDMI*4

 DVI-D2 eller HDMI2*5

 D-Video

 EasyMP

 USB Display


 USB eller USB1


 USB2


 LAN


6 Temperaturnivå

De fem ikonerna nedan visar projektorns interna temperatur.

 Den interna
temperaturen är normal

 Den interna
temperaturen är normal


 Varning hög temperatur


 Varning hög temperatur

 Internt temperaturfel


7 Information om fel

Ikonerna nedan används för att visa ett varnings-/problemstatus.


 Byt lamp*6


 Byt lamp (Lampa 1)


 Byt lamp (Lampa 2)


 Lampfel (Lampa 1)


 Lampfel (Lampa 2)

 Lampfel vid start (Lampa 1)

 Lampfel vid start (Lampa 2)

 Varning hög temperatur

 Byt luftfilter

 Inget luftfilter

 Lågt luftflöde	 Fel på luftflödessensorn
 Strömfel (Ballast 1)	 Strömfel (Ballast 2)
 Filmfiltervarning	 Slutarvarning
 Lampluckan öppen	 Lampfel
 Lampfel (Lampa 1)	 Lampfel (Lampa 2)
 Lampfel vid start	 Lampfel vid start (Lampa 1)
 Lampfel vid start (Lampa 2)	 Hög innertemperatur
 Fel, lågt luftflöde	 Fel på luftfiltrets luftflödessensor
 Internt fel	 Fel på fläkten
 Sensorfel	 Strömfel (ballast)
 Strömfel (Ballast 1)	 Strömfel (Ballast 2)
 Fel Auto iris	 Filmfilterfel
 Slutarfel	 Kylsystemfel (Peltierelement)
 Kylsystemfel (pump)	 Annat fel

- *1 När Temperaturnivå visningsgruppsvy är inställt på På i Inställning av omgivning på menyn Verktyg, visas en ikon som anger projektorns interna temperatur överst på projektorikonen. Standardinställningen är Av.
- *2 Kontrollera följande.
- Kontrollera att strömmen till projektorn är på.
 - Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.

- Kontrollera att Vänteläge är inställt på Kommunikation på (eller Nätverk på) eller att Nätverkskontroll är inställt på På i projektorns konfigurationsmeny.
- *3 Kontrollera att projektorn anslutits på rätt sätt till nätverket.
- *4 Anger DVI-D om projektorn är utrustad med både DVI-D-ingång och HDMI-ingång.
- *5 Anger HDMI om projektorn är utrustad med både DVI-D-ingång och HDMI-ingång.
- *6 Byt lampa kan visas vid en tidpunkt som förinställts i Inställning av omgivning på menyn Verktyg.



Den identifierade felinformationen varierar beroende på projektorn som används.

Kontrollera egenskaper i detalj


Du kan kontrollera egenskaper för Grupp och projektorer i detalj.

Visa Gruppegenskaper

Procedur

Du kan visa egenskaper på ett av följande sätt.


- Visa egenskaper för alla grupper i Grupperad visning
Högerklicka i Grupperad visning och välj **Egenskap**.
- Visa egenskaper för en specifik grupp
Högerklicka på en ikon i Grupperad visning och välj sedan **Egenskap**.



Gruppens eller projektorns egenskaper visas om du dubbelklickar på en rad.

Visa Projektoregenskaper

Högerklicka på en projektorikon i Grupperad visning eller Detaljerad visning och markera **Egenskap**.



- 1 Visar projektorns serienummer. Om bindestreck visas, bekräfta serienumret på projektorns etikett.
- 2 Visar versionen för projektorns fasta programvara.

Visa och radera loggar

Du kan kontrollera en sändningslogg med information om vad som styrs av EasyMP Monitor och projektorfel i en webbläsare. Du kan radera loggarna när du har kontrollerat dem.



När Loggutmatning är inställt på På i Inställning av omgivning i menyn Verktyg, sparas sändningsloggar. Standardinställningen är Av.

Visa Logg

Procedur

Välj "Logg" - "Visa" på menyn Visa.

Webbläsaren öppnas och kommunikationsloggarna fram till den tidpunkten visas.

Radera Logg

Procedur

Välj "Logg" - "Ta bort" på menyn Visa. När meddelandet för bekräftelse visas, klicka på "OK".


Alla loggar raderas och uppgifter om åtgärder i EasyMP Monitor och uppgifter om projektorfel från och med den tidpunkten lagras i en ny logg.

Använda styrfunktioner med funktionsknapparna


Klicka på ikonerna för en projektor som ska styras i Grupperad visning eller Detaljerad visning och aktivera styrning av den projektorn enbart genom att klicka på en funktionsknapp.













Du kan även aktivera styrning av alla valda projektorer genom att välja mer än en projektor i Grupperad visning eller Detaljerad visning och klicka på en funktionsknapp. Gör på något av följande sätt när du vill markera mer än en projektor.




- Om du valt en gruppikon i Grupperad visning, kan du styra alla projektorer som registrerats i den gruppen och som är inställda att övervakas.
- Håll Ctrl på tangentbordet nedtryckt samtidigt som du klickar på önskade ikoner.
- Markera ett intervall av ikoner med dra och släpp.



Tabellen nedan visar funktionsknapparnas betydelse.

	Ström på	Slår på projektorns ström.
---	-----------------	----------------------------

	Stänga av	Stänger av projektorns ström.
	Växla källa Dator1	Ändrar ingångskällan för video till porten Dator1 eller porten Dator.
	Växla källa Dator2	Ändrar ingångskällan för video till porten Dator2.
	Växla källa BNC	Ändrar ingångskällan för video till porten BNC.
	Växla källa S-Video	Ändrar ingångskällan för video till porten S-Video.
	Växla källa Video (RCA)	Ändrar ingångskällan för video till porten Video eller porten Video2.
	Växla källa Video (BNC)	Ändrar ingångskällan för video till porten Video1.
	Växla källa DVI-D, HDMI 1	Ändrar ingångskällan för video till porten DVI-D1 eller porten HDMI1. Om projektorn är utrustad med antingen DVI-D-port eller HDMI-port, använd denna knapp för att växla ingångssignalen. Om projektorn är utrustad med både DVI-D-port och HDMI-port, använd denna knapp för välja DVI-D som ingångskälla.
	Växla källa DVI-D, HDMI 2	Ändrar ingångskällan för video till porten DVI-D2 eller porten HDMI2. Om projektorn är utrustad med både DVI-D-port och HDMI-port, använd denna knapp för välja HDMI som ingångskälla.
	Växla källa D-Video	Ändrar ingångskällan för video till porten D4.
	Växla källa EasyMP	Ändrar ingångskällan till EasyMP eller EasyMP.net.
	Byt källa USB Display*	Ändrar ingångskällan till USB Display.

	Växla källa USB1 *	Ändrar ingångskällan för video till den externa utrustningen ansluten via en USB (Typ A) eller USB1.
	Växla källa USB2 *	Ändrar ingångskällan för video till den externa utrustningen ansluten via en USB2-port.
	Byt källa LAN*	Ändrar ingångskällan för video till bilden som projiceras av datorn via ett nätverk.

* Om knappen inte fungerar, kan du växla ingångskällan med hjälp av knappen



- Vissa anslutna projektorer kanske inte har alla portar eller funktioner ovan. Ingenting händer om du klickar på en knapp för en port eller funktion som inte är tillgänglig.
- Du kan välja objekt som ska styras och använda funktionsknapparna för att utföra åtgärder även när följande visas.
Gruppens egenskaper ➡ [sid.27](#)
Projektorens egenskaper ➡ [sid.28](#)
Projektorlista över varningar och fel
(Styrfunktioner kan bara användas för projektorer med varningsstatus.) ➡ [sid.25](#)

Använda styrfunktioner via en webbläsare (Webbkontroll)

Du kan ändra konfigurationsmenyns inställningar för projektorerna via en webbläsare.

Procedur

1

Högerklicka på ikonen för en projektor som ska styras i Grupperad visning eller Detaljerad visning och välj "Webbkontroll".

2

Webbläsaren öppnas och fönstret Webbkontroll visas.

Med Webbkontroll kan du ställa in samma uppgifter som med projektorns konfigurationsmeny. ➡ Projektorns Bruksanvisning



Du kan markera projektorer och högerklicka på dem för att välja Webbkontroll även när följande visas.

Gruppens egenskaper ➡ [sid.27](#)

Projektorlista över varningar och fel (Styrfunktioner kan bara användas för projektorer med varningsstatus.) ➡ [sid.25](#)

Använda styrfunktioner med timerinställningar


Det är praktiskt när du vill använda vissa styrfunktioner, t.ex. slå på eller av strömmen till en projektor, vid specifika tider varje dag eller vecka.

Timerinställningar verkställs för en projektor eller för alla projektorer i en grupp samtidigt.

Procedur

Välj "Timer" - "Timerinställningar" på menyn Verktyg.

Fönstret nedan öppnas där du kan kontrollera status för timerinställningarna.



De detaljer som kan kontrolleras och de åtgärder som kan utföras i detta läge anges nedan.

1 Projektorer



Väljer en grupp eller projektor som du vill kontrollera statusen för.

Timerinställningarnas status för alla projektorer i gruppen visas om en grupp väljs.

2 Datum

Aktuellt datum visas i den röda rutan.


Dagar för vilka timerinställningar finns visas med fet stil.


Klicka på  eller  om du vill visa den föregående månaden eller nästa.

3 Timers


Visar en lista över timerinställningarna.

Färgerna på raderna i listan Timers har följande betydelser:


 Den aktuella dagens timerinställning

 När vissa projektorer i gruppen har timerinställningen aktiverad och andra har den inaktiverad för den aktuella dagens timerinställning.


 När den aktuella dagens timerinställning är inaktiverad

 Timerinställningarna gäller en annan dag


4 Ta bort

 Gör att du kan ta bort timerinställningar som markerats i timerlistan.



5 Stäng

 Stänger fönstret Timerinställningar.


6 Redigera

 Gör att du kan ändra timerinställningar som markerats i timerlistan. Inställningarna kan inte ändras om en grupp valts för statuskontroll.

7 Lägg till

 Registrerar nya timerinställningar.  "Ange nya timerinställningar" [sid.32](#)

8 Aktiverad/Avstängd

 Växlar timerinställningarna som markerats i listan mellan aktiverad och inaktiverad.




Ange nya timerinställningar

Procedur

1

Klicka på "Lägg till" i fönstret Timerinställningar. Följande fönster visas och nya timerinställningar kan anges.



Med Operation kan du slå på och stänga av strömmen och växla ingångskällor, precis som med funktionsknapparna i huvudfönstret. Om du ställer in växling av ingångskälla, slås projektorn vid timers starttid även om den inte är på vid den tidpunkten. Därför behöver du inte göra två timerinställningar, en för att slå på strömmen och en för att växla ingångskälla.

2

När du har angett timerinställningarna, klicka på "OK".


Timerinställningarna registreras och kan kontrolleras i timerlistan som visas.



Du kan aktivera eller inaktivera alla timerinställningar som registrerats. Välj **Timer - Aktivera** eller **Stäng av** på menyn Verktøy.

E-postmeddelandefunktionen kan användas för att sända meddelanden till en förinställd e-postadress när en projektor i nätverket får en viss status, eller om problem eller varningar inträffar. Genom att använda denna funktion kan operatören meddelas om projektorernas status eller problem även då operatören befinner sig på en annan plats än där projektorerna finns.



- Tre adressater (destinationer) som mest kan registreras och meddelanden kan skickas till dem alla samtidigt.
- Om ett kritiskt problem uppstår på en projektor som gör att den plötsligt slutar att fungera, kanske projektorn inte kan sända ett meddelande om problemet till operatören.
- Om Vänteläge är inställt på Kommunikation på (eller Nätverk på) eller Nätverkskontroll är inställt på På i projektorns konfigurationsmenyer, kan du övervaka projektorn även när den är i vänteläge (när strömmen är avstängd).  Projektorns Bruksanvisning
- På vissa projektorer kan e-postmeddelandefunktionen ställas in på konfigurationsmenyn. När utskick av e-postmeddelanden är inställda på projektorns konfigurationsmeny, är både konfigurationsmenyns inställningar och inställningarna i EasyMP Monitor aktiva.
- Statusen som identifieras med e-postmeddelandefunktionen varierar beroende på projektor som används.

Procedur

- 1 Välj "E-postmeddelandefunktion" på menyn Verktyg.
- 2 Fönstret Ställ in e-postmeddelandefunktion visas.




Gör inställningarna som behövs med hjälp av tabellen nedan.

E-postmeddelandefunktion	Välj På om du vill använda e-postmeddelandefunktionen.
SMTP server IP-adress	Ange SMTP-servers IP-adress. Du kan skriva in upp till 255 byte. Om du ändrar SMTP-servers portnummer ska du ange portnumret. Standardinställningen är "25". Du kan ange ett giltigt nummer från 1 till 65535.
Avsändarens e-postadress	Skriv in avsändarens e-postadress. Du kan skriva in upp till 255 byte.
E-postadress för mottagare 1	Ange destinationsadresserna för e-postmeddelanden. Upp till tre destinationer kan anges. Du kan skriva in upp till 255 byte.
E-postadress för mottagare 2	
E-postadress för mottagare 3	



Klicka på "Informationshändelse" och markera alternativ för e-postmeddelanden i fönstret som visas.

**4****Klicka på "OK".**

Fönstret Ställ in e-postmeddelandefunktion visas igen.

Upprepa steg 3 och 4 för att ställa in de informationshändelser som ska meddelas.


5**Klicka på "OK" när inställningarna är klara.**


Om ett problem uppstår på projektorn eller om den går in i ett statusläge som måste åtgärdas, skickas ett e-postmeddelande som det nedan till adressen som angetts i E-postadress för mottagare.

Meddelandena visas på flera rader om det finns mer än ett problem, en varning eller statusläge.

Del	Detaljer som visas
E-postmeddelandets ämne	[Namn som visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning] Meddelande om projektorstatus
Brödtext	<Namn som visas i Grupperad visning eller Detaljerad visning> har följande status. <Problem/varning/statusmeddelande (se tabellen nedan)>

Uppgifterna i e-postmeddelandet kan innehålla följande.

Meddelande	Åtgärd
Internt fel	Vi hänvisar till Avläsa indikatorerna.  Projektorns Bruksanvisning
Fel på fläkten	
Sensorfel	
Lampluckan öppen	
Lampfel vid start*	
Lampfel*	
Strömfel (ballast)*	
Hög innertemperatur	
Fel, lågt luftflöde	
Fel på luftfiltrets luftflödessensor	
Filmfilterfel	
Slutarfel	
Kylsystemfel (Peltierelement)	

Meddelande	Åtgärd
Kylsystemfel (pump)	
Varning hög temperatur	
Byt lampa*	
Lampfel*	
Lampfel vid start*	
Strömfel (ballast)*	
Byt luftfilter	
Inget luftfilter	
Lågt luftflöde	
Fel på luftflödessensorn	
Filmfiltervarning	Inga bildsignaler tas emot av projektorn. Kontrollera anslutningens status och att strömmen för den anslutna utrustningen är på.
Slutarvarning	
Info. rena luftfilter	
Ingen signal	Sluta använda projektorn, dra ut nätsladden ur eluttaget och kontakta en lokal återförsäljare eller den närmaste adress som anges i Anvisningar för support och service som medföljer projektorn.
Annat fel	
Fel Auto iris	Kontrollera följande. Kontrollera att strömmen till projektorn är på. Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten. Kontrollera att Vänteläge är inställt på Kommunikation på (eller Nätverk på) eller att Nätverkskontroll är inställt på På i projektorns konfigurationsmeny.  Projektorns Bruksanvisning
Nätverksfel (TCP anslutningsfel)	

Meddelande	Åtgärd
Nätverksfel (ESC/VP.net kommunikationsfel)	Kontrollera att projektorn anslutits på rätt sätt till nätverket. 🖱️ Projektorns Bruksanvisning
Nätverksfel (autentiseringsfel för Skärmlösen)	Kontrollera projektorns Monitor lösenord.

* När projektorn har 2 lampor, visas ytterligare information, som t.ex. (Lampa 1) eller (Ballast 1), efter meddelandet så att du vet vilken lampa som har problem/varningar.

Meddelanden som talar om att projektorn har återställts från ett fel, en varning eller ett statusläge sänds.

Du kan använda programlåset för att förhindra att obehöriga driver projektorerna via EasyMP Monitor och ändrar inställningar utan behörighet. Det går fortfarande att öppna och stänga EasyMP Monitor samt övervaka status även när programlåset används.

När ett lösenord har angetts, måste lösenordet skrivas in för att avbryta programlåset. Det gör det svårare att inaktivera låset och förbättrar systemets säkerhet.

Växla Lås applikation mellan aktiverat och inaktivera

Aktivera programlåset

Procedur

Välj "Lås applikation" på menyn Verktyg.

Programlåset aktiveras och inga andra åtgärder än att öppna och stänga EasyMP Monitor samt inaktivera programlåset kan utföras.

Inaktivera programlåset

Procedur

1 Välj "Lås upp applikation" på menyn Verktyg.

2

Skriv in det inställda lösenordet och klicka på "OK" när fönstret för inmatning av lösenord visas.

Om inget lösenord har ställts in (standardinställning), klicka på **OK** utan att skriva ett lösenord. Vi rekommenderar att du anger ett lösenord för att höja säkerheten.

Programlåset inaktiveras och funktionerna kan användas som vanligt.

Ställa in ett lösenord för inaktivering av programlåset

Utför följande åtgärder medan programlåset är inaktiverat.

Procedur

1

Välj "Inställning av omgivning" på menyn Verktyg.

Fönstret Inställning av omgivning visas.

2

Välj "Ändra applikationens lösenord för låsning".

3

Skriv in lösenordet i rutorna "Nytt lösenord" och "Nytt lösenord (bekräfta)" och klicka på "OK".

Lösenordet kan ha upp till 16 byte. Alfnumeriska enkelbyte-tecken kan användas.



Appendix

Projektorerna kan inte övervakas eller styras

Orsak	Åtgärd
Är projektorn ansluten till nätverket på rätt sätt?	Kontrollera att nätverkskabeln har anslutits på rätt sätt. Anslut kabeln på nytt om den inte är ansluten på rätt sätt.
Är projektorn rätt inställd för anslutning till nätverket?	Kontrollera inställningarna av kommandot för Nätverk på konfigurationsmenyn. ☛ Projektorns Bruksanvisning
Har EasyMP Monitor installerats på datorn på rätt sätt?	Avinstallera EasyMP Monitor och installera om det. ☛ sid.8
Är alla projektorer som du vill styra eller övervaka registrerade?	Registrera projektorerna. ☛ sid.11
Är projektorns Vänteläge inställt på Kommunikation på (eller Nätverk på) eller är Nätverkskontroll inställt på På i projektorns konfigurationsmeny?	Om du vill använda EasyMP Monitor för att övervaka och styra projektorn när den är i vänteläge, måste projektorns Vänteläge vara inställt på Kommunikation på (eller Nätverk på) eller så måste Nätverkskontroll vara inställt på På i konfigurationsmenyn. ☛ Projektorns Bruksanvisning

Ett e-postmeddelande sänds inte när ett problem uppstår på projektorn

Orsak	Åtgärd
Är projektorn ansluten till nätverket på rätt sätt?	Kontrollera att nätverkskabeln har anslutits på rätt sätt. Anslut kabeln på nytt om den inte är ansluten på rätt sätt.

Orsak	Åtgärd
Är projektorn rätt inställd för anslutning till nätverket?	Kontrollera inställningarna av kommandot för Nätverk på konfigurationsmenyn. ☛ Projektorns Bruksanvisning
Har SMTP server IP-adress, Portnummer och E-postadress för mottagare angetts på rätt sätt?	Kontrollera inställningarna.
Är projektorns Vänteläge inställt på Kommunikation på (eller Nätverk på) eller är Nätverkskontroll inställt på På i projektorns konfigurationsmeny?	Om du vill använda EasyMP Monitor för att övervaka och styra projektorn när den är i vänteläge, måste projektorns Vänteläge vara inställt på Kommunikation på (eller Nätverk på) eller så måste Nätverkskontroll vara inställt på På i konfigurationsmenyn. ☛ Projektorns Bruksanvisning
Har ett kritiskt fel uppstått som gör att projektorn inte fungerar?	Om projektorn inte fungerar kan den inte sända e-postmeddelanden. Om projektorn inte kan återställas efter det att den kontrollerats, ska du kontakta en återförsäljare eller närmaste adress som anges i Anvisningar för support och service som medföljer projektorn.
Matas ström till projektorn?	Kontrollera om det är något fel på strömförsörjningen där projektorn är placerad eller om eluttagets krets brytare har aktiverats.

Följande tillvägagångssätt för att avinstallera EasyMP Monitor varierar beroende på vilket operativsystem du har.

- Om operativsystemet som du använder är Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT4.0 eller Windows XP

Klicka på **Start - (Inställningar) - Kontrollpanelen - Lägg till/ta bort program** eller **Lägg till eller ta bort program** för att avinstallera EasyMP Monitor. För att spara eller överföra befintliga projektorinställningar, gör en kopia av filen EMP Monitor.dat innan du avinstallerar programvaran. ➡ "Överföring av inställningar" [sid.7](#)

- När operativsystemet som du använder är Windows Vista eller Windows 7

Klicka på **Start - Kontrollpanelen - Avinstallera ett program** för att avinstallera EasyMP Monitor. Inställningarna och loggarna finns kvar på hårddisken efter att EasyMP Monitor har avinstallerats. Om du inte behöver denna information, radera mappen EasyMP Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx representerar versionen av den befintliga programvaran). Denna mapp hittas i "C:\Användare\(användarnamn)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector" om standardinställningarna användes för att installera programvaran. För att spara eller överföra befintliga projektorinställningar, gör en kopia av filen EMP Monitor.dat innan du raderar mappen. ➡ "Överföring av inställningar" [sid.7](#)

Med ensamrätt. Detta dokument får inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller på något annat sätt överföras (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller övrigt) utan skriftligt medgivande från Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende användning av information som finns här. Inte heller ansvar för skador som kan uppstå om informationen som finns här används.

Varken Seiko Epson Corporation eller företagets dotterbolag är ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för de skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part kan åsamkas på grund av: användning, olycka, felanvändning av denna produkt eller obehöriga ändringar, reparationer eller justeringar på denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhållsinstruktioner från Seiko Epson Corporation inte följs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte för de skador eller problem som kan uppstå om andra alternativ eller förbrukningsvaror används, än de som utsetts som originalprodukter från Epson eller som godkänts av Seiko Epson Corporation.

Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Bilderna i den här handboken och själva projektorn kan vara olika.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

411825500SV

Varumärken

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7 och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

Pentium är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation.

EasyMP och EasyMP.net är varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation.

Övriga produktnamn som används i detta dokument är enbart avsedda för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson fransäger sig alla rättigheter till sådana märken.