



**Multimedia Projector**

# **Εγχειρίδιο λειτουργίας του PC Free**

## Περίληψη του PC Free

<b>Δυνατότητες χρήσης του PC Free</b> .....	<b>4</b>
Παραδείγματα χρήσης του PC Free .....	4
Προδιαγραφές αρχείων που μπορούν να προβληθούν μέσω του PC Free .....	5
Υποστηριζόμενα δεδομένα ταινιών .....	5

## Χρήση του PC Free

<b>Τρόπος λειτουργίας του PC Free</b> .....	<b>7</b>
Εκκίνηση και τερματισμός PC Free .....	7
Εκκίνηση του PC Free .....	7
Τερματισμός PC Free .....	9
PC Free Βασικές λειτουργίες .....	9
Περιστροφή της εικόνας .....	10
<b>Προβολή αρχείων που έχουν δημιουργηθεί με χρήση του PowerPoint</b> .....	<b>11</b>
Αναπαραγωγή σεναρίου .....	11
Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή σεναρίων .....	11
<b>Προβολή αρχείων εικόνας και ταινίας</b> .....	<b>13</b>
Προβολή ταινιών και εικόνων .....	13
Προβολή αρχείων εικόνων σε φάκελο στη σειρά (Παρουσ διαφ) .....	14
Ρυθμίσεις λειτουργίας για παρουσίαση διαφανειών .....	15

## Παράρτημα

<b>Αντιμετώπιση Προβλημάτων</b> .....	<b>17</b>
<b>Άλλες λειτουργίες</b> .....	<b>18</b>
Βασική επεξεργασία σεναρίου (αρχείο SIT) .....	18
Καταχώρηση ψηφιακού πιστοποιητικού στο βιντεοπροβολέα .....	20
Ψηφιακά πιστοποιητικά που μπορούν να καταχωρηθούν .....	20
Καταχώρηση πιστοποιητικού πελάτη .....	20

Καταχώρηση πιστοποιητικού CA .....	21
------------------------------------	----

<b>Γενικές Σημειώσεις</b> .....	<b>23</b>
---------------------------------	-----------

Γενική Ανακοίνωση: .....	23
--------------------------	----

<b>Ευρετήριο</b> .....	<b>24</b>
------------------------	-----------




## **Περίληψη του PC Free**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PC Free για την άμεση προβολή αρχείων που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευές αποθήκευσης USB και σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, οι οποίες συνδέονται με τον βιντεοπροβολέα.

## Παραδείγματα χρήσης του PC Free

Προβολή εικόνων και ταινιών που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευή αποθήκευσης USB




Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PC Free για την προβολή μεμονωμένων ταινιών ή αρχείων εικόνας ή για την συνεχή προβολή παρουσιάσεων με χρήση περισσότερων του ενός αρχείων.

☛ "Προβολή αρχείων εικόνας και ταινίας" [σελ.13](#)

☛ "Προβολή αρχείων εικόνων σε φάκελο στη σειρά (Παρουσ διαφ)" [σελ.14](#)

Προβολή παρουσίασης PowerPoint χωρίς σύνδεση με κάποιον υπολογιστή



Εάν μετατρέψετε το αρχείο PowerPoint σε κάποια μορφή αρχείου η οποία είναι δυνατόν να προβληθεί από το PC Free και αποθηκεύσετε το αρχείο σε κάποια συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να προβάλετε μια παρουσίαση PowerPoint χωρίς να συνδέσετε κάποιον υπολογιστή.

☛ "Προβολή αρχείων που έχουν δημιουργηθεί με χρήση του PowerPoint" [σελ.11](#)

Το λογισμικό εφαρμογής EasyMP Slide Converter που παρέχεται διευκολύνει τη μετατροπή αρχείων PowerPoint.

☛ [Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Slide Converter](#)

## Προδιαγραφές αρχείων που μπορούν να προβληθούν μέσω του PC Free

Τύπος	Τύπος αρχείου (Επέκταση)	Σημειώσεις
Αρχείο σεναρίου	.fse .sit*	Αυτή είναι η μορφή αρχείου που μπορεί να προβληθεί μέσω του PC Free. Ο μετατροπέας διαφανειών EasyMP Slide Converter μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή αρχείων PowerPoint σε αυτή τη μορφή. Στο παρόν Εγχειρίδιο τα συγκεκριμένα αρχεία αναφέρονται ως σεναρία.
Εικόνα	.jpg	Δεν είναι δυνατή η προβολή των ακόλουθων. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εικόνες με ανάλυση μεγαλύτερη από 8.192 x 8.192</li> <li>• Εικόνες με μέγεθος αρχείου μεγαλύτερο από 12 MB</li> <li>• Αρχεία με επέκταση ".jpeg"</li> <li>• Μορφές λειτουργίας χρώματος CMYK</li> <li>• Προοδευτικές μορφές</li> </ul> Κανονικά, εάν η συμπίεση είναι εξαιρετικά υψηλή, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ευκρινής προβολή της εικόνας.
	.bmp	Δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων με ανάλυση μεγαλύτερη από 1280 x 800.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων με ανάλυση μεγαλύτερη από 1280 x 800.</li> <li>• Δεν είναι δυνατή η προβολή αρχείων GIF με κινούμενες εικόνες.</li> </ul>
	.png	Δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων με ανάλυση μεγαλύτερη από 1280 x 800.

\* Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε σεναρία (αρχεία SIT), τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσω του προγράμματος EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2, το οποίο παρέχεται για άλλους βιντεοπροβολείς.

## Υποστηριζόμενα δεδομένα ταινιών

Τύπος αρχείου (Επέκταση)	Ταινία Codec	Codec ήχου	Ποιότητα εγγραφής
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 Είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένων MPEG χωρίς ήχο. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ήχου γραμμικού PCM και AC-3.	Υψηλότερος ρυθμός καρέ: 30 fps Μέγιστη ανάλυση: 720 x 480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv .asf	WMV8 WMV9	WMA	

\* Δεν είναι δυνατή η προβολή αρχείων με επέκταση .mpeg.



- Μερικές φορές δεν είναι δυνατή η χρήση συσκευών αποθήκευσης USB με ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας.
- Δεν είναι δυνατή η προβολή αρχείων με DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων).
- Αν χρησιμοποιείτε συσκευή αποθήκευσης USB με χαμηλή ταχύτητα πρόσβασης κατά την αναπαραγωγή ταινιών (όταν γίνεται μετάδοση με υψηλότερο ρυθμό bit), η αναπαραγωγή των αρχείων ταινίας μπορεί να μην γίνεται σωστά και ο ήχος ενδέχεται να μην αναπαραχθεί ή να καθυστερεί.
- Ο βιντεοπροβολέας δεν υποστηρίζει μέσα τα οποία έχουν μορφοποιηθεί από ορισμένα συστήματα αρχείων. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την προβολή, χρησιμοποιήστε μέσα που έχουν μορφοποιηθεί μέσω των Windows.
- Να μορφοποιείτε τα μέσα με σύστημα αρχείων FAT16/32.




## **Χρήση του PC Free**

## Εκκίνηση και τερματισμός PC Free

### Εκκίνηση του PC Free

#### Διαδικασία

- 1** Μετάβαση της προβαλλόμενης εικόνας στη συσκευή USB.  
*Εγχειρίδιο χρήσης "Μεταβείτε στην εικόνα στόχο με τη βοήθεια του τηλεχειριστήριου"*
- 2** Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB ή την ψηφιακή κάμερα στη θύρα USB (type A) του βιντεοπροβολέα.  
Κατά τη σύνδεση μιας ψηφιακής κάμερας, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με την ψηφιακή κάμερα ή το καθορισμένο καλώδιο USB.




#### Προσοχή











- Εάν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, η σύνδεση δεν λειτουργεί σωστά. Συσκευές όπως ψηφιακές κάμερες και συσκευές αποθήκευσης USB πρέπει να συνδέονται απευθείας με τον βιντεοπροβολέα.
- Όταν συνδέετε και χρησιμοποιείτε κάποιο σκληρό δίσκο που είναι συμβατός με USB, φροντίστε να συνδέσετε το τροφοδοτικό με το σκληρό δίσκο.
- Κατά τη σύνδεση μιας ψηφιακής κάμερας ή ενός σκληρού δίσκου, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή, ή το καθορισμένο καλώδιο USB.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB με μήκος μικρότερο από τρία μέτρα. Εάν το μήκος του καλωδίου ξεπερνά τα τρία μέτρα, το PC Free ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.

#### 3

PC Free ξεκινά και εμφανίζεται η οθόνη λίστας αρχείων.




Τα αρχεία JPEG και MPEG εμφανίζονται ως μικρογραφίες (τα περιεχόμενα των αρχείων εμφανίζονται ως μικρές εικόνες). Τα σενάρια (αρχεία FSE και SIT) εμφανίζονται ως μικρογραφίες, στις οποίες παρουσιάζεται η πρώτη εικόνα της σειράς διαφανειών. Τα υπόλοιπα αρχεία ή οι φάκελοι εμφανίζονται ως εικονίδια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Εικονίδιο	Τύπος	Εικονίδιο	Τύπος
	Αρχεία FSE*		Αρχεία SIT*
	Αρχεία JPEG*		Αρχεία MPEG
	Αρχεία BMP		Αρχεία WMV
	Αρχεία GIF		Αρχεία PFX (πιστοποιητικό πελάτη)
	Αρχεία PNG		Αρχεία CER (πιστοποιητικό CA)

\* Όταν η προβολή του ως μικρογραφία δεν είναι δυνατή, εμφανίζεται ως εικονίδιο.



- Όταν ορίζεται αυτόματη εκτέλεση για ένα σενάριο, γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή του σεναρίου το οποίο διαθέτει την υψηλότερη προτεραιότητα μεταξύ των υπόλοιπων προελεύσεων εισόδου. Εάν θέλετε να διακόψετε την αναπαραγωγή του, πατήστε το κουμπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο. [σελ.11](#)
- Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε κάποια κάρτα μνήμης στον βιντεοπροβολέα εκτελώντας φόρτωση της κάρτας σε κάποια μονάδα ανάγνωσης κάρτας USB. Ωστόσο, ορισμένες μονάδες ανάγνωσης κάρτας ενδέχεται να μην είναι συμβατές.
- Όταν εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη (οθόνη Επιλογή μονάδας), πατήστε το κουμπί [⊙] στο τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά [↖/▲], [↘/▼], [↙/◀] και [↗/▶] που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου, προκειμένου να επιλέξετε τον δίσκο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter].



- Για να εμφανίσετε την οθόνη Επιλογή μονάδας, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή **Επιλογή μονάδας** στο επάνω μισό τμήμα της οθόνης λίστας αρχείων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter].
- Ο βιντεοπροβολέας μπορεί να αναγνωρίσει έως οκτώ μέσα ανά περίπτωση.



## Τερματισμός PC Free

### Διαδικασία

- 1 **Εάν εκτελείτε αναπαραγωγή κάποιου αρχείου, τερματίστε την αναπαραγωγή.**

Τερματισμός αναπαραγωγής ταινίας ή εικόνας ➡ [σελ.13](#)

Τερματισμός αναπαραγωγής σεναρίου ➡ [σελ.11](#)

Τερματισμός παρουσίασης διαφανειών ➡ [σελ.14](#)

- 2 **Καταργήστε τη συσκευή USB από τον βιντεοπροβολέα.**

Για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, σκληρούς δίσκους κ.τ.λ. απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε την.

### Προσοχή


Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB από τον βιντεοπροβολέα κατά τη διαδικασία πρόσβασης σε αυτόν.

## PC Free Βασικές λειτουργίες

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφονται οι διαδικασίες αναπαραγωγής εικόνων, ταινιών και σεναρίων με χρήση του PC Free, καθώς και λειτουργίες προβολής.

### Διαδικασία

- 1 **Πατήστε το κουμπί [⏏] στο τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά [↶/↷], [↵/↶], [↵/↷] και [↶/↷] που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου για να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού στο αρχείο ή τον φάκελο που θέλετε να μεταβείτε.**



- 1 Κέρσορα



Εάν δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη προβολή αρχείων και φακέλων στην τρέχουσα οθόνη, πατήστε το κουμπί [Page] (⏏) ή τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού **Επόμενη σελίδα** στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε το κουμπί [Enter].

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί [Page] (⏏) ή τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή **Προηγούμενη σελίδα** στην κορυφή της οθόνης και πατήστε το κουμπί [Enter].

- 2

**Πατήστε [Enter].**





Εμφανίζεται η επιλεγμένη εικόνα.

Με την επιλογή ενός φακέλου, εμφανίζονται τα αρχεία του επιλεγμένου φακέλου. Επιλέξτε **Αρχή** από την οθόνη που εμφανίστηκε και πατήστε το κουμπί [Enter] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.


## Περιστροφή της εικόνας

Μπορείτε να περιστρέψετε την εικόνα σε υποδιαιρέσεις των 90° κατά την προβολή ενός αρχείου εικόνας μέσω του PC Free.



### Διαδικασία

Πατήστε το κουμπί [/] και [/] που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου, προκειμένου να περιστρέψετε την εικόνα.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου



Χρήση του πίνακα ελέγχου



Για την προβολή ενός αρχείου PowerPoint μέσω του PC Free, μετατρέψτε το αρχείο σε αρχείο FSE ή SIT χρησιμοποιώντας το λογισμικό εφαρμογής του EasyMP Slide Converter που παρέχεται. ➡ [Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Slide Converter](#)

Σε αυτόν τον Οδηγό, γίνεται αναφορά στα αρχεία ως σενάρια.

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο αναπαραγωγής σεναρίων που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB και τις διαθέσιμες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή.


## Αναπαραγωγή σεναρίου

### Διαδικασία

- 1** **Πραγματοποιήστε έναρξη του PC Free** ➡ [σελ.7](#)  
Εμφανίζεται η οθόνη λίστας αρχείων.
- 2** **Πατήστε το κουμπί [◀] στο τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά [↶/▲], [↷/▼], [↸/◀] και [↹/▶] που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου για να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού στο σενάριο προορισμού.**
- 3** **Πατήστε το κουμπί [Enter].**  
Ξεκινάει η αναπαραγωγή.

## Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή σεναρίων

Κατά την αναπαραγωγή σεναρίου μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω λειτουργίες χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της συσκευής.



- 1** Εμφανίζει την προηγούμενη διαφάνεια ενός αρχείου FSE.
- 2** Εμφανίζει την επόμενη διαφάνεια ενός αρχείου FSE.
- 3** Εμφανίζει το επόμενο αντικείμενο ή την επόμενη διαφάνεια.
- 4** Εμφανίζει την προηγούμενη διαφάνεια.
- 5** Εμφανίζει την επόμενη διαφάνεια.
- 6** Εμφανίζει το επόμενο αντικείμενο ή την επόμενη διαφάνεια.
- 7** Εμφανίζει το προηγούμενο αντικείμενο ή την προηγούμενη διαφάνεια.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή ενός σεναρίου, πατήστε το κουμπί [Esc]. Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέξτε "Εξοδος" και πατήστε το κουμπί [Enter].



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη λειτουργία κατά την προβολή ενός σεναρίου ή κάποιου αρχείου εικόνας.

Πάγωμα  *Εγχειρίδιο χρήσης "Πάγωμα εικόνας (Πάγωμα)"*

Σίγαση A/V  *Εγχειρίδιο χρήσης "Προσωρινή Απόκρυψη Εικόνας και Ήχου (Σίγαση A/V)"*

E-Zoom  *Εγχειρίδιο χρήσης "Μεγέθυνση μέρους της εικόνας (E-Zoom)"*

Οι εικόνες και τα αρχεία ταινιών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και τα αρχεία εικόνας μιας ψηφιακής κάμερας μπορούν να προβληθούν μέσω του PC Free με μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

- Προβολή επιλεγμένων αρχείων εικόνων και ταινιών  
Λειτουργία για την προβολή μεμονωμένων αρχείων.
- Προβολή όλων των αρχείων εικόνας και ταινίας σε ένα φάκελο κατά σειρά (Παρουσ διαφ)  
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την προβολή των περιεχομένων ενός φακέλου κατά σειρά, προβάλλοντας ένα αρχείο κάθε φορά.


## Προσοχή

Κατά την αναπαραγωγή αρχείων ταινίας η πρόσβαση στη συσκευή αποθήκευσης USB είναι συχνή. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτό το διάστημα. Το PC Free ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.

## Προβολή ταινιών και εικόνων

### Διαδικασία

- 1** Πραγματοποιήστε έναρξη του PC Free ➡ [σελ.7](#)  
Εμφανίζεται η οθόνη λίστας αρχείων.
- 2** Πατήστε το κουμπί [⊙] στο τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά [△/▲], [▽/▼], [↶/◀] και [↷/▶] που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου για να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού στο αρχείο εικόνας ή στο αρχείο ταινίας που θέλετε να προβάλετε.



3

Πατήστε [Enter].

Ξεκινάει η αναπαραγωγή της εικόνας ή της ταινίας.




4

**Για τη λήξη της αναπαραγωγής, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες.**


Όταν λήξει η αναπαραγωγή, θα εμφανιστεί η λίστα αρχείων.

- Κατά την προβολή ακίνητων εικόνων: Πατήστε το κουμπί [Esc].
- Κατά την προβολή ταινιών: Πατήστε το κουμπί [Esc]. Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέξτε **Έξοδος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter].



- Οι εικόνες μπορούν να περιστραφούν κατά την προβολή αρχείων εικόνων.  [σελ.10](#)
- Κατά την αναπαραγωγή αρχείων ταινίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της συσκευής για να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες.  
Γρήγορη προώθηση: Πατήστε το κουμπί [⏭] στην κατεύθυνση [▶].  
Επαναφορά: Πατήστε το κουμπί [⏮] στην κατεύθυνση [◀].  
Πάγωμα (παύση): Πατήστε το κουμπί [⏸] στην κατεύθυνση [▼].  
Υπάρχουν τρεις ταχύτητες γρήγορης προώθησης/ επαναφοράς οι οποίες αλλάζουν διαδοχικά κάθε φορά που πατάτε το κουμπί. Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί [Enter].  
Κατά τη γρήγορη προώθηση, την επαναφορά ή την παύση δεν αναπαράγεται ο ήχος του αρχείου.



Μπορείτε να ρυθμίσετε τις συνθήκες εμφάνισης, όπως την επαναλαμβανόμενη προβολή και την προσθήκη εφέ οθόνης κατά την εναλλαγή των αρχείων. Για να μεταβείτε σε άλλο αρχείο εικόνας ή ταινίας κατά την εκτέλεση του Παρουσ διαφ, ρυθμίστε το **Χρόνος εναλλαγής οθόνης** στο μενού PC Free Επιλογή σε οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός από **Όχι**. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Όχι**.  
 "Ρυθμίσεις λειτουργίας για παρουσίαση διαφανειών" [σελ.15](#)

## Διαδικασία

1

**Πραγματοποιήστε έναρξη του PC Free**  [σελ.7](#)

Εμφανίζεται η οθόνη λίστας αρχείων.


2


**Πατήστε το κουμπί [⏮] στο τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά [↶/▲], [↷/▼], [⏮/◀] και [⏭/▶] που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου για να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού στο φάκελο του Παρουσ διαφ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter].**

3

**Επιλέξτε Παρουσ διαφ από την οθόνη λίστας αρχείων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter].**

Η Παρουσ διαφ ξεκινά και τα αρχεία εικόνας και ταινίας του φακέλου προβάλλονται αυτόματα κατά σειρά, ένα κάθε φορά.

Κατά την προβολή του τελευταίου αρχείου, εμφανίζεται ξανά αυτόματα η οθόνη λίστας αρχείων. Εάν ρυθμίσετε το **Συνεχής αναπαραγωγή** σε **Ενεργό** στο μενού Επιλογή, θα γίνει και πάλι εκκίνηση της προβολής από την αρχή, μόλις η προβολή τελειώσει.  
 "Ρυθμίσεις λειτουργίας για παρουσίαση διαφανειών" [σελ.15](#)

Όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα σενάριο, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, ή να διακόψετε την αυτόματη αναπαραγωγή κατά τη διάρκεια της προβολής ενός Παρουσ διαφ.  "Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή σεναρίων" [σελ.11](#)

## Προβολή αρχείων εικόνων σε φάκελο στη σειρά (Παρουσ διαφ)

Μπορείτε να προβάλλετε τα αρχεία εικόνας και ταινίας που είναι αποθηκευμένα σε ένα φάκελο διαδοχικά, ένα κάθε φορά. Αυτή η λειτουργία αποκαλείται Παρουσ διαφ. Εκτελέστε την Παρουσ διαφ ακολουθώντας τη διαδικασία.





- Εάν η ρύθμιση **Χρόνος εναλλαγής οθόνης** στο μενού **Επιλογή** οριστεί σε **Όχι**, δεν γίνεται αυτόματη αλλαγή των αρχείων κατά την εκκίνηση της Παρουσίασης διαφανειών. Πατήστε το πλήκτρο [Enter] ή το πλήκτρο [Page] (⏏) στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε με το επόμενο αρχείο.
- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή κάποιας Παρουσίασης διαφανειών, πατήστε το κουμπί [Esc]. Στο οθόνη που εμφανίζεται το παράθυρο μηνύματος, επιλέξτε **Έξοδος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter].

## Ρυθμίσεις λειτουργίας για παρουσίαση διαφανειών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σειρά παρουσίασης αρχείων και τη λειτουργία της παρουσίασης διαφανειών στο μενού **Επιλογή**.

### Διαδικασία

**1** Τοποθετήστε τον κέρσορα στο στοιχείο **"Επιλογή"** που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης με τη λίστα αρχείων και πατήστε το κουμπί [Enter].

**2** Όταν εμφανιστεί το μενού **Επιλογή**, ρυθμίστε καθένα από τα στοιχεία.

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο προορισμού και πατώντας το κουμπί [Enter].

Παρακάτω δίνονται λεπτομέρειες για τα στοιχεία.



<b>Σειρά εμφάνισης</b>	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σειρά εμφάνισης των αρχείων. Μπορείτε να επιλέξετε την ταξινόμηση των αρχείων με <b>Κατά όνομα</b> ή με <b>Κατά ημερομ.</b>
<b>Συνεχής αναπαραγωγή</b>	Μπορείτε να καθορίσετε αν θα γίνεται επανάληψη του Παρουσ διαφ.
<b>Χρόνος εναλλαγής οθόνης</b>	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια για την οποία κάποιο αρχείο εμφανίζεται στο Παρουσ διαφ. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια μεταξύ <b>Όχι</b> (0) και 60 δευτερόλεπτα. Εάν επιλέξετε <b>Όχι</b> , απενεργοποιείται η αυτόματη αναπαραγωγή.
<b>Εφέ</b>	Μπορείτε να ορίσετε τα εφέ που θα εμφανίζονται στην οθόνη κατά την εναλλαγή διαφανειών.



**3** Πατήστε το κουμπί [⏏] στο τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά [⏏/⏏], [⏏/⏏], [⏏/⏏] και [⏏/⏏] που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου για να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού στο **"OK"** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter].


Γίνεται εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Εάν δεν θέλετε να γίνει εφαρμογή των ρυθμίσεων, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο πλήκτρο **Ακύρωση** και πατήστε το κουμπί [Enter].




## Παράρτημα





Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αναπαραγωγή κάποιου σεναρίου, ανατρέξτε στον παρακάτω Οδηγό.  [Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Slide Converter](#)



## Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ή η εμφάνιση αρχείων στο PC Free

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή κάποιου αρχείου σε μορφή η οποία δεν υποστηρίζεται από το PC Free;	Για πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία, τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν στο PC Free  "Προδιαγραφές αρχείων που μπορούν να προβληθούν μέσω του PC Free" <a href="#">σελ.5</a>
Χρησιμοποιείτε συσκευή αποθήκευσης USB με ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας;	Συχνά δεν είναι δυνατή η χρήση συσκευών αποθήκευσης USB, οι οποίες έχουν ενσωματωμένη ασφάλεια, καθώς και κάποιων άλλων συσκευών αποθήκευσης USB, από αυτόν τον βιντεοπροβολέα. Δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε κάποια άλλη συσκευή αποθήκευσης USB.
Χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο USB ή μονάδα ανάγνωσης καρτών USB;	Ορισμένοι σκληροί δίσκοι και μονάδες ανάγνωσης καρτών USB που διατίθενται στο εμπόριο ενδέχεται να μην είναι συμβατοί.

## Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της διαφάνειας.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Έχουν καθοριστεί σωστά οι ρυθμίσεις για την Παρουσίαση διαφανειών; <b>Μόνο κατά την Παρουσίαση διαφανειών</b>	Εάν η ρύθμιση <b>Χρόνος εναλλαγής οθόνης</b> στο μενού Επιλογή έχει οριστεί σε <b>Όχι</b> , οι διαφάνειες πρέπει να αλλαχθούν με μη αυτόματο τρόπο, η μία μετά την άλλη. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις διαφάνειες αυτόματα, αλλάξτε τη ρύθμιση σε οτιδήποτε άλλο εκτός από <b>Όχι</b> .  <a href="#">σελ.15</a>
Το αρχείο έχει ρυθμιστεί, έτσι ώστε οι διαφάνειες να αλλάζουν αυτόματα στο PowerPoint; <b>Μόνο κατά την προβολή σεναρίων</b>	Για να αλλάξουν οι διαφάνειες αυτόματα, ρυθμίστε το αρχείο PowerPoint ώστε να αλλάζει τις διαφάνειες αυτόματα προτού μετατρέψετε το αρχείο σε σενάριο.  <a href="#">Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Slide Converter</a>

## Απόκρυψη των μενού στην κορυφή ή στο κάτω μέρος της οθόνης

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Θα εμφανίσετε μια μεμονωμένη εικόνα ή κάποιο αρχείο ταινίας;	Τα μενού δεν θα εμφανίζονται αν εκτελείται κάποιο Παρουσ διαφ.  <a href="#">σελ.14</a> Εάν θέλετε να αλλάζουν αυτόματα οι διαφάνειες, ορίστε την επιλογή <b>Χρόνος εναλλαγής οθόνης</b> στο μενού Επιλογή σε <b>Όχι</b> .  <a href="#">σελ.15</a>

## Βασική επεξεργασία σεναρίου (αρχείο SIT)

Για αρχεία SIT που έχουν μετατραπεί μέσω του Εκτέλεση απλοποιημένης μετατροπής στον μετατροπέα διαφανειών EasyMP Slide Converter, μπορείτε να αλλάξετε η σειρά προβολής των εικόνων και να καθορίσετε αν θα εμφανίζονται μεμονωμένες εικόνες.




Δεν είναι δυνατή η βασική επεξεργασία αρχείων FSE.

### Διαδικασία

1 Πατήστε το κουμπί [⌘] στο τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά [↶/↷], [↵/↶], [↵/↷] και [↶/↷] που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου για να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού στο αρχείο SIT που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Esc].

2 Επιλέξτε "Επεξεργασία σεναρίου" από το μενού που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter].




3

Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη διαφάνεια που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Esc].


Εμφανίζεται το υπομενού.

Επιλέξτε **Μετακίνηση αρχείων** για να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών και **Εμφάνιση/Απόκρυψη** για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter]. Αφού επιλέξετε το **Μετακίνηση αρχείων**, μεταβείτε στο βήμα 4. Αφού επιλέξετε το **Εμφάνιση/Απόκρυψη**, μεταβείτε στο βήμα 5.



4

Μετακινήστε τον κέρσορα στην επιθυμητή θέση και πατήστε το κουμπί [Enter].



- 1 Η διαφάνεια που θέλετε να μετακινήσετε
- 2 Ο δείκτης του ποντικιού στη θέση προορισμό

5

**Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Εξοδος" στην κορυφή της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter].**

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο που επεξεργαστήκατε συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης USB με το βιντεοπροβολέα.

## Καταχώρηση ψηφιακού πιστοποιητικού στο βιντεοπροβολέα

Εάν έχετε ορίσει τη ρύθμιση Ασφάλεια στην επιλογή EAP-TLS από το μενού Δίκτυο του βιντεοπροβολέα, πρέπει να καταχωρήσετε το πιστοποιητικό πελάτη και το πιστοποιητικό CA στο βιντεοπροβολέα για τον έλεγχο ταυτότητας του προϊόντος.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη μέθοδο χρήσης του PC Free για την καταχώρηση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού που έχει αποθηκευτεί σε κάποια συσκευή αποθήκευσης USB στον βιντεοπροβολέα.


## Ψηφιακά πιστοποιητικά που μπορούν να καταχωρηθούν








Μπορεί να καταχωρηθεί μόνο ένα πιστοποιητικό πελάτη και πιστοποιητικό CA στο βιντεοπροβολέα. Εάν καταχωρήσετε ένα νέο ψηφιακό πιστοποιητικό, διαγράφεται αυτόματα το προηγούμενο.


Τύπος	Επέ- κταση	Σημειώσεις
Πιστοποιητικό πελάτη	.pfx	Δεν είναι δυνατή η χρήση πιστοποιητικών χωρίς κωδικό πρόσβασης (NULL).
Πιστοποιητικό CA	.cer	Πιστοποιητικά κωδικοποιημένα σε δυαδική μορφή (DER). Δεν είναι δυνατή η χρήση πιστοποιητικών με κωδικοποίηση base64.


## Καταχώρηση πιστοποιητικού πελάτη


## Διαδικασία

- Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην οποία είναι αποθηκευμένο το ψηφιακό πιστοποιητικό στον βιντεοπροβολέα και ξεκινήστε το PC Free.  [σελ.7](#)**

Εμφανίζεται η οθόνη λίστας αρχείων.
- Πατήστε το κουμπί [] στο τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά [/ ], [/ ] και [/ ] που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου για να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού στο εικονίδιο του πιστοποιητικού πελάτη (αρχείο PFX) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Esc].**



-  Επιλέξτε "Ψηφιακό πιστοποιητικό" από το εμφανιζόμενο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter]. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.








- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο. (μπορείτε να εισαγάγετε έως 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ενός byte) [Εγχειρίδιο χρήσης "Λειτουργίες εικονικού πληκτρολογίου"](#)


- 5 Μόλις εμφανιστούν οι πληροφορίες του πιστοποιητικού, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές, τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω στο "OK" και πατήστε το κουμπί [Enter].

Η καταχώρηση έχει ολοκληρωθεί όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Επιτυχία εισαγωγής ψηφιακού πιστοποιητικού".

## Καταχώρηση πιστοποιητικού CA

### Διαδικασία

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην οποία είναι αποθηκευμένο το ψηφιακό πιστοποιητικό στον βιντεοπροβολέα και ξεκινήστε το PC Free. [σελ.7](#)  
Εμφανίζεται η οθόνη λίστας αρχείων.
- 2 Πατήστε το κουμπί [>] στο τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά [/>], [/>], [/>] και [/>] που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου για να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού στο εικονίδιο του πιστοποιητικού CA (αρχείο CER) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Esc].



- 3 Επιλέξτε "Πιστοποιητικό CA" από το εμφανιζόμενο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [Enter].
- 4 Μόλις εμφανιστούν οι πληροφορίες του πιστοποιητικού, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές, τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω στο "OK" και πατήστε το κουμπί [Enter].

"Εγινε λήψη πιστοποιητικού CA. Επανεκκίνηση." Μόλις εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, η καταχώρηση έχει ολοκληρωθεί. Αφού πατήσετε το

κουμπί [Enter] για να κάνετε επανεκκίνηση του βιντεοπροβολέα, πραγματοποιείται έλεγχος ταυτότητας του πιστοποιητικού. Εάν ο έλεγχος ταυτότητας είναι επιτυχής, η διεύθυνση IP θα εμφανιστεί στην οθόνη αναμονής LAN όταν η πηγή εισόδου ρυθμίζεται σε **LAN**.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από το βιντεοπροβολέα.

## Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού:

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί ελεύθερο λογισμικό καθώς και λογισμικό του οποίου τα δικαιώματα διατηρεί η εταιρεία.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

---

## Γενική Ανακοίνωση:

Οι επωνυμίες Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα υπόλοιπα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στο παρόν χρησιμοποιούνται, επίσης, αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται παντός δικαιώματος σχετικά με αυτές τις εμπορικές επωνυμίες.

<b>A</b>		<b>E</b>	
asf .....	5	Επεξεργασία σεναρίου .....	18
<b>B</b>		Επιλογή .....	15
bmp .....	5	Επιλογή δίσκου (Select Drive) .....	8
<b>F</b>		Επιστροφή στην αρχή (Back to Top) .....	9
fse .....	5	Εφέ .....	15
<b>G</b>		<b>M</b>	
gif .....	5	Μετακίνηση αρχείων .....	18
<b>J</b>		<b>O</b>	
jpg .....	5	Οθόνη λίστας αρχείων .....	7
<b>M</b>		Ολοκλήρωση επεξεργασίας (Edit Complete) .....	19
mp4 .....	5	<b>Π</b>	
mpg .....	5	Παρουσίαση διαφανειών .....	14
<b>P</b>		Πιστοποιητικό CA .....	21
png .....	5	Πιστοποιητικό πελάτη .....	20
<b>S</b>		<b>Σ</b>	
sit .....	5	Σειρά εμφάνισης .....	15
<b>W</b>		Συνεχής αναπαραγωγή .....	15
wmv .....	5	<b>X</b>	
		Χρόνος εναλλαγής οθόνης .....	15
		<b>Ψ</b>	
		Ψηφιακό πιστοποιητικό .....	20