



Multimedia Projector

Betjeningsvejledning til PC Free

Oversigt over PC Free

Sådan bruger du PC Free	4
Eksempler på PC Free	4
Specifikationer for filer, der kan projiceres ved hjælp af PC Free	4
Understøttet filmdata	5

Brug af PC Free

Betjening af PC Free	7
Start og lukning af PC Free	7
Sådan startes PC Free	7
Sådan lukkes PC Free	9
Grundlæggende betjening af PC Free	9
Rotation af billedet	9
Projicering af filer oprettet i PowerPoint	11
Afspilning af et scenarie	11
Betjening under afspilning af scenarier	11
Projektion af billed- og filmfiler	12
Projicering af film og billeder	12
Projicering af billedfiler i en mappe i rækkefølge (Diasshow)	13
Indstilling af funktionaliteten til diasshow	14

Bilag

Fejlfinding	16
Andre funktioner	17
Redigering af grundlæggende scenarie (SIT-fil)	17
Registrering af et digitalt certifikat til projektoren	19
Digitale certifikater, der kan registreres	19
Registrering af et klientcertifikat	19
Registrering af et CA-certifikat	20

Generelle bemærkninger	21
-------------------------------	-----------

Generel meddelelse:	21
---------------------	----

Indeks	22
---------------	-----------




Oversight over PC Free

Du kan bruge PC Free til direkte at projicere filer, der er gemt på USB-lagerenheder og digitalkameraer, som er tilsluttet projektoren.

Eksempler på PC Free

Projicering af billeder og film, der er gemt på en USB-lagerenhed




Du kan bruge PC Free til at projicere enkelte film- eller billedfiler eller ved løbende at projicere diasshows ved hjælp af mere end én fil.

☛ "Projektion af billed- og filmfiler" [s.12](#)

☛ "Projicering af billedfiler i en mappe i rækkefølge (Diasshow)" [s.13](#)

Projicering af et diasshow i PowerPoint uden tilslutning til en computer



Hvis du konverterer din PowerPoint-fil til et filformat, der kan projiceres af PC Free, og gemmer den på en USB-lagerenhed, kan du projicere et diasshow i PowerPoint uden at tilslutte en computer.

☛ "Projicering af filer oprettet i PowerPoint" [s.11](#)

Den leverede EasyMP Slide Converter-software gør det nemt at konvertere PowerPoint-filer.

☛ [Betjeningsvejledning for EasyMP Slide Converter](#)

Specifikationer for filer, der kan projiceres ved hjælp af PC Free

Type	Filtype (filtype-navn)	Bemærkninger
Scenarie-fil	.fse .sit*	Dette er det filformat, der kan afspilles ved hjælp af PC Free. EasyMP Slide Converter kan bruges til at konvertere PowerPoint-filer til dette format. I denne vejledning kaldes disse filer scenarier.

Type	Filtype (filtype-navn)	Bemærkninger
Billede	.jpg	Følgende kan ikke projiceres. <ul style="list-style-type: none"> • Billeder med en opløsning, der er større end 8.192 x 8.192 • Billeder med en filstørrelse større end 12 MB • Filer med filtypenavnet ".jpeg" • CMYK-farveformater • Progressive formater Billedet kan normalt vis ikke projiceres klart, hvis den angivne komprimering er for høj.
	.bmp	Billeder med en opløsning højere end 1024 x 768 kan ikke komprimeres.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> • Du kan ikke projicere billeder med en opløsning, der er større end 1.024 x 768. • Du kan ikke projicere animerede GIF-filer.
	.png	Billeder med en opløsning højere end 1024 x 768 kan ikke komprimeres.

* Du kan også projicere scenarier (SIT-filer), der er oprettet ved hjælp af EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2, som leveres til andre projektorer.

Understøttet filmdata

Fil Type (filtype-navn)	Film Codec	Audio-codec	Optagekvalitet
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 MPEG-indhold uden lyd kan afspilles. Linear PCM og AC-3-audio kan ikke afspilles.	Højeste billedfrekvens: 30 fps Maks. opløsning: 720 x 480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)

Fil Type (filtype-navn)	Film Codec	Audio-codec	Optagekvalitet
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv	WMV8	WMA	
.asf	WMV9		

* Filer med filtypenavnet .mpeg kan ikke projiceres.



- USB-lagerenheder, der indeholder sikkerhedsfunktioner, kan nogle gange ikke anvendes.
- Filer, der anvendes DRM (Digital Rights Management) på, kan ikke projiceres.
- Hvis du bruger en USB-lagerenhed med lav adgangshastighed ved afspilning af film (ved transmission af højere bit-hastigheder), afspilles filmfilerne muligvis ikke korrekt, eller lyden kan blive sprunget over eller ikke afspillet.
- Projektoren understøtter ikke medier, der er formateret på visse filsystemer. Hvis der opstår problemer i forbindelse med projiceringen, skal du bruge medier, der er formateret under Windows.
- Formatér medier ved hjælp af FAT16/32-filsystemet.



Brug af PC Free

Start og lukning af PC Free

Sådan startes PC Free


Procedure

1 Indstil det projicerede billede til USB.

☛ *Brugerhåndbog "Skift til målbilledet med fjernbetjeningen"*

2 Slut USB-lagerenheden eller digitalkameraet til porten USB (type A) på projektoren.


Når du tilslutter et digitalkamera, skal du bruge det USB-kabel, der fulgte med digitalkameraet, eller det angivne USB-kabel.





Advarsel









- Hvis du bruger en USB-hub, fungerer forbindelsen ikke korrekt. Enheder, som f.eks. digitalkameraer og USB-lagerenheder, skal sluttes direkte til projektoren.
- Brug altid den strømadapter, der følger med harddisken, når du tilslutter og bruger en USB-kompatibel harddisk.
- Når du tilslutter et digitalkamera eller en harddisk, skal du bruge det USB-kabel, der fulgte med enheden, eller det angivne USB-kabel.
- Anvend et USB-kabel, der er mindre end tre meter langt. Hvis kablet er mere end tre meter langt, fungerer PC Free muligvis ikke korrekt.

3 PC Free starter og skærbilledet med fillisten vises.



JPEG-filer og MPEG-filer vises som miniaturebilleder (filernes indhold vises som små billeder). Scenarier (FSE-filer og SIT-filer) vises som miniaturebilleder som det første billede i diasset. Andre filer eller mapper vises som ikoner som vist i nedenstående skema.


Ikon	Fil	Ikon	Fil
	FSE-filer*		SIT-filer*

Ikon	Fil	Ikon	Fil
	JPEG-filer*		MPEG-filer
	BMP-filer		WMV-filer
	GIF-filer		PFX-filer (klientcertifikat)
	PNG-filer		CER-filer (CA-certifikat)

* Viser som ikon, når miniaturevisning ikke er mulig.



- Når der er indstillet AutoRun for et scenarie, afspilles det automatisk med højeste prioritet i forhold til andre inputkilder. Hvis det ikke skal afspilles, skal du trykke på knappen [Esc] på fjernbetjeningen. [s.11](#)
- Du kan også slutte et hukommelseskort til projektoren ved at sætte det i en USB-kortlæser. Nogle kortlæsere er dog ikke kompatible.
- Hvis følgende skærbillede (skærbilledet Vælg drev) vises, skal du trykke på knappen [◉] på fjernbetjeningen eller knapperne [◀/▶], [↶/↷], [↵/↶] og [↵/↷] på kontrolpanelet for at vælge det drev, du vil bruge. Tryk derefter på knappen [Enter].





- Hvis skærbilledet Vælg drev skal vises, skal du placere markøren på **Vælg drev** i øverste halvdel af skærbilledet med fillisten, og derefter skal du trykke på knappen [Enter].
- Projektoren kan genkende op til otte medier ad gangen.

Sådan lukkes PC Free

Procedure

- 1 Hvis du afspiller en fil, skal du standse afspilningen.

Stop afspilning af film eller billede  s.12

Stop afspilning af scenarie  s.11

Stop diasshow  s.13

- 2 Fjern USB-enheden fra projektoren.

Strømmen til digitalkameraer, harddiske osv. skal afbrydes, før de frakobles.






Advarsel

Afbryd ikke forbindelsen mellem USB-enheden og projektoren, mens denne bruges.

Grundlæggende betjening af PC Free

I det følgende beskrives procedurerne for afspilning af billeder, film og scenarier ved hjælp af PC Free samt betjening af projektoren.


Procedure


- 1 Tryk på knappen  på fjernbetjeningen eller på knapperne , ,  og  på kontrolpanelet for at placere markøren på den fil eller den mappe, du vil åbne.



- 1 Markør



Hvis alle filer og mapper ikke kan vises på én gang på det aktuelle skærbillede, skal du trykke på knappen [Page] () eller placere markøren på **Næste side** nederst på skærbilledet og trykke på knappen [Enter].

Du kan vende tilbage til forrige skærbillede ved at trykke på knappen [Page] () eller placere markøren på **Foregående side** øverst på skærbilledet og trykke på knappen [Enter].



- 2 Tryk på [Enter].

Det valgte billede vises.

Når en mappe åbnes, vises filerne i den valgte mappe. Vælg **Til toppen** på det skærbillede, der blev åbnet, og tryk på knappen [Enter] for at vende tilbage til forrige skærbillede.


Rotation af billedet

Du kan rotere billedet i 90° interval, når du projicerer en billedfil med PC Free.



Procedure


Tryk på knappen [⊙] på fjernbetjeningen eller på knapperne [⏮/⏭] og [⏪/⏩] på kontrolpanelet for at rotere billedet.

Brug af fjernbetjeningen



Brug af kontrolpanelet




Hvis du vil projicere en PowerPoint-fil med PC Free, skal du konvertere den om til en FSE- eller SIT-fil ved hjælp af den medfølgende EasyMP Slide Converter-software.  [Betjeningsvejledning for EasyMP Slide Converter](#)

I denne vejledning kaldes konverterede filer for scenarier.

I dette afsnit beskrives, hvordan du afspiller scenarier, der er gemt på en USB-lagerenhed, samt betjening under afspilning af scenarier.


Afspilning af et scenarie

Procedure

- 1 Start PC Free**  [s.7](#)
Skærbilledet med fillisten vises.
- 2 Tryk på knappen [◂] på fjernbetjeningen eller på knapperne [◂/▲], [◂/▼], [◂/◀] og [◂/▶] på kontrolpanelet for at placere markøren på målscenariet.**
- 3 Tryk på [Enter]-knappen.**
Starter afspilning.

Betjening under afspilning af scenarier

Følgende betjening er mulig vha. fjernbetjeningen under afspilning af et scenarie.



- 1 Viser det forrige dias for en FSE-fil.
- 2 Viser det næste dias for en FSE-fil.
- 3 Viser det næste objekt eller dias.
- 4 Viser det forrige dias.
- 5 Viser det næste dias.
- 6 Viser det næste objekt eller dias.
- 7 Viser det forrige objekt eller dias.

Tryk på knappen [Esc] for at afslutte afspilningen af et scenarie. Vælg Afslut på den viste skærm, og tryk derefter på [Enter]-knappen.



Du kan bruge følgende funktion, når du projicere et scenarie eller en billedfil.

Fasthold  [Brugerhåndbog "Fastholdelse af billedet \(Fasthold\)"](#)

A/V Mute  [Brugerhåndbog "Midlertidig afbrydelse af billede og lyd \(A/V Mute\)"](#)

E-Zoom  [Brugerhåndbog "Forstørrelse af dele af billedet \(E-Zoom\)"](#)

Billed- og filmfiler, der er gemt på en USB-lagerenhed og billedfiler på et digitalkamera kan projiceres ved hjælp af PC Free ved én af følgende metoder.


- Projicering af valgte billed- og filmfiler
Denne funktion er til projicering af enkelt filer.
- Projektion af alle billed- og filmfiler i en mappe i rækkefølge (Diasshow)
Dette er en funktion til projektion af filindholdet i en mappe i rækkefølge med én fil ad gangen.


Advarsel

Der søges hyppigt adgang til USB-lagerenheden ved afspilning af filmfiler. Afbryd ikke forbindelsen til USB-lagerenheden på dette tidspunkt. PC Free fungerer muligvis ikke korrekt

Projicering af film og billeder

Procedure

- 1 **Start PC Free**  **s.7**
Skærbilledet med fillisten vises.
- 2 **Tryk på knappen [⊙] på fjernbetjeningen eller på knapperne [▽/▲], [◁/▷], [⏮/⏭] og [⏪/⏩] på kontrolpanelet for at placere markøren på den billedfil eller den filmfil, der skal projiceres.**



3

Tryk på [Enter].

Afspilningen af billedet eller filmen starter.




4

Udfør en af følgende procedure for at afslutte afspilningen.

Når afspilningen er afsluttet, vises fillisten.

- Under projicering af stillbilleder: Tryk på knappen [Esc].
- Under projicering af film: Tryk på knappen [Esc]. Vælg **Afslut**, og tryk derefter på knappen [Enter] på det skærbillede, der vises.




- Billeder kan roteres under projicering af billedfiler.  s.9
- Du kan foretage følgende betjening vha. fjernbetjeningen under afspilning af filmfiler.
Hurtigt fremad: Tryk på knappen [⏭] i retningen [▶].
Tilbage: Tryk på knappen [⏮] i retningen [◀].
Pause: Tryk på knappen [⏸] i retningen [▼].
Tre hastigheder til hurtigt frem/tilbage er tilgængelige, og hastigheden ændres, hver gang der trykkes på knappen.
Tryk på [Enter]-knappen for at vende tilbage til normal afspilning.
Der udsendes ikke lyd under hurtigt frem, tilbage eller pause.

Projicering af billedfiler i en mappe i rækkefølge (Diasshow)

Du kan projicere billed- og filmfiler i en mappe i rækkefølge ét ad gangen. Denne funktion hedder Diasshow. Præsenter et Diasshow ved hjælp af følgende procedure.



Du kan angive visningstilstande, f.eks. vedvarende projicering og tilføjelse af visningseffekter, mens filerne skiftes. Hvis du vil ændre film- og billedfiler automatisk, når du kører Diasshow, skal du angive **Skærmskiftetid** i menuen PC Free Indstilling til alt andet end **Ingen**. Standardindstillingen er **Ingen**.  "Indstilling af funktionaliteten til diasshow" s.14

Procedure

1

Start PC Free  s.7

Skærbilledet med fillisten vises.


2


Tryk på knappen [⏭] på fjernbetjeningen eller på knapperne [⏭/▶], [⏮/◀], [⏮/◀] og [⏭/▶] på kontrolpanelet for at placere markøren over mappen med Diasshow, og tryk derefter på knappen [Enter].

3

Vælg Diasshow på skærbilledet med fillisten, og tryk derefter på knappen [Enter].

Diasshowet starter, og billed- og filmfilerne i mappen projiceres automatisk i rækkefølge, et ad gangen.

Når den sidste fil er projiceret, vises skærbilledet med fillisten automatisk igen. Hvis du angiver **Kontinuerlig afspilning** til **Til** i menuen Indstilling, starter projiceringen forfra, når slutningen er nået.  "Indstilling af funktionaliteten til diasshow" s.14

Som i forbindelse med et scenarie kan du fortsætte til næste skærbillede, vende tilbage til forrige skærbillede eller standse afspilningen under projicering af et Diasshow.  "Betjening under afspilning af scenarier" s.11



- Hvis indstillingen **Skærmskiftetid** i menuen Indstilling er angivet til **Ingen**, skifter filerne ikke automatisk, når du starter et diasshow. Tryk på knappen [Enter] eller knappen [Page] (⏮) på fjernbetjeningen for at fortsætte til næste fil.
- Tryk på knappen [Esc] for at afslutte afspilningen af diasshowet. Vælg **Afslut**, og tryk derefter på knappen [Enter] i det meddelelsesvindue, der vises.

Indstilling af funktionaliteten til diasshow

Du kan angive visningsrækkefølgen af filer og diasshowfunktionaliteten i menuen Indstilling.


Procedure

1 Placer markøren på "Indstilling" nederst på skærmen med fillisten, og tryk derefter på [Enter]-knappen.

2 Når menuen Indstilling vises, skal du angive hver af elementerne.

Aktivér indstillingerne ved at placere markøren på målelementet og trykke på knappen [Enter].

Oplysninger om elementerne er angivet nedenfor.



Visningsrækkefølge	Du kan angive den rækkefølge, som filerne skal vises i. Du kan vælge at sortere filerne efter Navnefølge eller Datorækkefølge .
Kontinuerlig afspilning	Du kan bestemme, om du vil gentage Diasshow.

Skærmskiftetid	Du kan angive den tid, som en enkelt fil skal vises i Diasshow. Du kan angive en tid mellem Nej (0) og 60 sekunder. Når du indstiller Ingen , deaktiveres automatisk afspilning.
Effekt	Du kan indstille skærmeffekter, når du skifter dias.


3 Tryk på knappen [⊙] på fjernbetjeningen eller knapperne [⏮/⏭], [⏮/⏭], [⏮/⏭] og [⏮/⏭] på kontrolpanelet for at placere markøren over "OK", og tryk derefter på knappen [Enter].

Indstillingerne anvendes.


Hvis du ikke vil anvende indstillingerne, skal du placere markøren på **Annuller** og trykke på knappen [Enter].





Bilag

Se følgende vejledning, hvis der opstår problemer i forbindelse med afspilning af et scenarie.  [Betjeningsvejledning for EasyMP Slide Converter](#)



Der kan ikke afspilles eller vises filer i PC Free

Kontrollér	Udbedring
Forsøger du at afspille en fil i et format, der ikke understøttes af PC Free?	Du kan finde oplysninger om filer, der kan afspilles, i PC Free  "Specifikationer for filer, der kan projiceres ved hjælp af PC Free" s.4
Bruger du en USB-lagerenhed, der indeholder sikkerhedsfunktioner?	De USB-lagerenheder, der indeholder sikkerhed og nogle andre USB-lagerenheder, kan nogle gange ikke bruges med denne projektor. Prøv at gemme filen på en anden USB-lagerenhed.
Bruger du en USB-harddisk eller USB-kortlæser?	Visse almindelige USB-harddiske eller USB-kortlæsere er muligvis ikke compatible.

Diaset skifter ikke.

Kontrollér	Udbedring
Er funktionalitetsindstillingerne for diasshow korrekt angivet? Kun i forbindelse med kørsel af diasshow	Hvis indstillingen Skærmskiftetid i menuen Indstilling er angivet til Ingen , skal dias skiftes manuelt én for én. Hvis dias skal skiftes automatisk, skal du angive indstillingen til andet end Ingen .  s.14
Er filen angivet til automatisk at skifte dias i PowerPoint? Kun i forbindelse med projicering af scenarier	Hvis du vil skifte dias automatisk, skal du angive PowerPoint-filen til automatisk at skifte dias, inden filen konverteres til et scenarie.  Betjeningsvejledning for EasyMP Slide Converter

Skjulning af menuerne øverst og nederst i skærbilledet

Kontroller	Udbedring
Ser du en enkelt billedfil eller en filmfil?	Menuerne vises ikke, hvis der kører et Diasshow.  s.13 Hvis dias ikke skal skiftes automatisk, skal du angive indstillingen Skærmskiftetid i menuen Indstilling til Ingen .  s.14

Redigering af grundlæggende scenarie (SIT-fil)


SIT-filer, der konverteres via **Udfør forenklet konvertering** på EasyMP Slide Converter, kan skifte rækkefølge, afhængigt af hvilke billeder, der projiceres, og det kan angives, om enkelte billeder skal vises eller ej.



Grundlæggende redigering kan ikke foretages for FSE-filer.

Procedure

- 1 Tryk på knappen [⊙] på fjernbetjeningen eller knapperne [△/▲], [▽/▼], [◀/◂] og [▶/▸] på kontrolpanelet for at placere markøren over den SIT-fil, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen [Esc].
- 2 Vælg "Rediger scenarie" i den viste menu, og tryk derefter på knappen [Enter].



3


Placer markøren på det ønskede dias, og tryk derefter på knappen [Esc].

Undermenuen vises.

Vælg **Flyt filer** for at ændre diasrækkefølgen og **Vis/skjul** for at få vist eller skjule filer, tryk derefter på knappen [Enter].


Gå til trin 4, hvis du vælger **Flyt filer**.

Gå til trin 5, hvis du vælger **Vis/skjul**.



4

Flyt markøren til det ønskede sted, og tryk på [Enter]-knappen.



1 Det dias, der skal flyttes

② Markør på måldestinationen

5

Når du har afsluttet redigeringen, skal du placere markøren på "Afslut" øverst på skærbilledet og derefter trykke på knappen [Enter].

Du kan kun få adgang til det redigerede indhold, mens USB-lagerenheden er tilsluttet projektoren.

Registrering af et digitalt certifikat til projektoren

Hvis Sikkerhed er indstillet til EAP-TLS i menuen Netværk på projektoren, skal du registrere klientcertifikatet og CA-certifikatet i projektoren til godkendelse.

I dette afsnit beskrives den metode, der bruges til at registrere et digitalt certifikat, som er gemt på en USB-lagerenhed, på projektoren, ved hjælp af PC Free.

Digitale certifikater, der kan registreres

Det er kun muligt at registrere et sæt klientcertifikat og CA-certifikat i projektoren. Hvis et andet digitalt certifikat er registreret, overskrives det tidligere certifikat.






Type	Filtype-navn	Bemærkninger
Klientcertifikat	.pfx	Certifikater uden adgangskoder (NULL) kan ikke bruges.
CA-certifikat	.cer	Certifikater, kodet i binært format (DER). Certifikater, der er kodet i base64, kan ikke bruges.


Registrering af et klientcertifikat

Procedure


- 1 Slut den USB-lagerenhed, hvor det digitale certifikat er gemt, til projektoren, og start PC Free.  s.7

Skærbilledet med fillisten vises.

- 2 Tryk på knappen [>] på fjernbetjeningen eller knapperne [/<], [/>], [/<] og [/>] på kontrolpanelet for at placere markøren over ikonet for klientcertifikatet (PFX-fil), og tryk derefter på knappen [Esc].



- 3 Vælg "Digitalt certifikat" i den viste menu, og tryk på [Enter]-knappen. Følgende skærbillede vises.



- 4 Indtast adgangskoden ved hjælp af skærmtastaturet. Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

☞ *Brugerhåndbog "Betjening med softwaretastatur"*

- 5 Kontroller, når oplysningerne om certifikatet vises, om indholdet er korrekt, og placer derefter markøren over "OK", og tryk på [Enter]-knappen.

Når meddelelsen "Digitalt certifikat importeret" vises, er registreringen færdig.

Registrering af et CA-certifikat


Procedure

- 1 Slut den USB-lagerenhed, hvor det digitale certifikat er gemt, til projektoren, og start PC Free. ☞ [s.7](#)

Skærmbilledet med fillisten vises.

- 2 Tryk på knappen [⊙] på fjernbetjeningen eller knapperne [↖/↗], [↘/↙], [↵/↴] og [↶/↷] på kontrolpanelet for at placere

markøren over ikonet for CA-certifikatet (PFX-fil), og tryk derefter på knappen [Esc].



- 3 Vælg "CA-certifikat" i den viste menu, og tryk på [Enter]-knappen.

- 4 Kontroller, når oplysningerne om certifikatet vises, om indholdet er korrekt, og placer derefter markøren over "OK", og tryk på [Enter]-knappen.

"CA-certifikat hentet Genstart." vises, og registreringen er afsluttet. Når du har trykket på knappen [Enter] for at genstarte projektoren, godkendes certifikatet. Hvis godkendelsen lykkes, vises IP-adressen på LAN-standbyskærmen, når inputkilden ændres til LAN.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, gemmes på søgemaskiner eller overføres på nogen måde eller i nogen form – det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden vis – uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet patentansvar, hvad angår brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes påtages der intet ansvar, hvad angår skader, der måtte opstå ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for køber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjepart har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhåndbog kan ændres eller opdateres uden varsel.

Illustrationer i denne håndbog og den faktiske projektor kan afvige.

Softwarecopyright:

Dette produkt bruger gratis software samt software, som denne virksomhed har rettigheden til.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

Generel meddelelse:

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

A		K	
asf	5	Klientcertifikat	19
B		Kontinuerlig afspilning	14
bmp	5	M	
C		mp4	5
CA-certifikat	20	mpg	5
D		P	
Diasshow	13	png	5
Digitalt certifikat	19	R	
E		Rediger scenarie	17
Edit Complete	18	S	
Effekt	14	Select Drive	8
F		sit	4
Filliste, skærmbillede	7	Skærmskiftetid	14
Flyt filer	17	T	
fse	4	Tilbage til toppen	9
G		V	
gif	5	Visningsrækkefølge	14
I		W	
Indstillinger	14	wmv	5
J			
jpg	5		