



Multimedia Projector

PC Free Használati útmutató

PC Free összefoglaló

A PC Free funkcióinak ismertetése 4

Példák a PC Free használatára 4

A PC Free által átalakítható fájlok specifikációi 4

Támogatott videofájladatok 5

A PC Free használata

A PC Free működtetése 7

A PC Free elindítása és bezárása 7

A PC Free elindítása 7

A PC Free bezárása 9

A PC Free alapvető műveletei 9

A kép forgatása 9

PowerPoint alkalmazásban létrehozott fájlok kivetítése 11

Jelenet lejátszása 11

Jelenetek lejátszása közben használható műveletek 11

Kép- és filmfájlok vetítése 12

Filmek és képek vetítése 12

Egy mappában található képek folyamatos lejátszása (Diavetítés) 13

A diavetítés működésének beállítása 14

Függelék

Hibaelhárítás 16

Egyéb funkciók 17

Jelenet (SIT-fájl) alapszintű szerkesztése 17

Digitális hitelesítés regisztrálása a kivetítőhöz 19

Regisztrálható digitális hitelesítések 19

Ügyféltanúsítvány regisztrálása 19

CA tanúsítvány regisztrálása 20

Általános megjegyzések 22

Általános megjegyzés: 22

Tárgymutató 23




PC Free összefoglaló

A PC Free programmal közvetlenül kivetítheti a kivetítőhöz csatlakoztatott USB-tárolóeszközön és digitális fényképezőkön tárolt fájlokat.

Példák a PC Free használatára

USB-tárolóeszközön tárolt képek és videók kivetítése




A PC Free programmal kivetíthet egyetlen film- vagy képfájlt, illetve több fájlból álló folyamatos diavetítést is végezhet.

☛ "Kép- és filmfájlok vetítése" [12. oldal](#)

☛ "Egy mappában található képek folyamatos lejátszása (Diavetítés)" [13. oldal](#)

PowerPoint-dia kivetítése számítógép csatlakoztatása nélkül



Ha olyan fájlformátumra konvertálja a PowerPoint-fájlt, amelyet a PC Free képes kezelni, és a fájlt egy USB-tárolóeszközön tárolja, akkor a PowerPoint-diavetítéseket számítógép csatlakoztatása nélkül végezheti.

☛ "PowerPoint alkalmazásban létrehozott fájlok kivetítése" [11. oldal](#)

A kapott EasyMP Slide Converter szoftver egyszerűvé teszi a PowerPoint-fájlok átalakítását.

☛ [EasyMP Slide Converter kezelési útmutatója](#)

A PC Free által átalakítható fájlok specifikációi

Típus	Fájltípus (kiterjesztés)	Megjegyzések
Jelenetfájl	.fse .sit*	Ez a PC Free használatával lejátszható fájlformátum. Az EasyMP Slide Converter programmal átalakíthatók a PowerPoint-fájlok erre a formátumra. Ebben az útmutatóban az ilyen fájlokra jelenetként hivatkozunk.

Típus	Fájltípus (kiterjesztés)	Megjegyzések
Kép	.jpg	A következő fájlok nem vetíthetők ki. <ul style="list-style-type: none"> • 8192 x 8192 felbontásnál nagyobb felbontású képek • 12 MB-nál nagyobb fájl méretű képek • ".jpeg" kiterjesztésű fájlok • CMYK színmód formátumok • Progresszív formátumok Általában a kép nem vetíthető ki tisztán, ha a tömörítés túl magas értékre van állítva.
	.bmp	Nem tud kivetíteni olyan képeket, melyeknek a felbontása nagyobb, mint 1024 x 768.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> • Nem tud kivetíteni olyan képeket, melyeknek a felbontása nagyobb, mint 1024 x 768. • Nem tud kivetíteni animált GIF-eket.
	.png	Nem tud kivetíteni olyan képeket, melyeknek a felbontása nagyobb, mint 1024 x 768.

* Kivetíthet más kivetítőkhez kapott EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2 használatával készített jeleneteket (SIT-fájlokat) is.

Támogatott videofájladatok

Fájl típus (kiterjesztés)	Film-kodek	Hangkodek	Felvétel minősége
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 A hangot nem tartalmazó MPEG tartalmak játszhatók le. Lineáris PCM és AC-3 hang nem játszható le.	Legnagyobb képkockasebesség: 30 képkocka/mp Legnagyobb felbontás: 720 x 480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)

Fájl típus (kiterjesztés)	Film-kodek	Hangkodek	Felvétel minősége
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv .asf	WMV8 WMV9	WMA	

* Az .mpeg kiterjesztésű fájlok nem vetíthetők ki.



- Alkalmanként előfordul, hogy nem lehet használni a biztonsági funkciókkal ellátott USB-tárolóeszközöket.
- DRM-et (digitális jogkezelést) alkalmazó fájlok nem vetíthetők ki.
- Ha alacsony elérési sebességű USB-tárolóeszközt használ a filmek lejátszásakor (amikor az átvitel magasabb bitsebességgel történik), előfordulhat, hogy a filmfájlok lejátszása nem megfelelő, illetve a hang akadozik vagy nem szól.
- A kivetítő nem támogat bizonyos fájlrendszereken formázott adathordozókat. Ha problémába ütközik kivetítéskor, használjon Windows rendszeren formázott adathordozót.
- Formázza az adathordozót a FAT16/32 fájlrendszer használatával.



A PC Free használata

A PC Free elindítása és bezárása

A PC Free elindítása


Eljárás

- 1 Válassza a kivetített kép számára az USB módot.

☛ *Használati útmutató "Átváltás a kiválasztott képre a távirányító használatával"*

- 2 Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt vagy digitális fényképezőt a számítógép USB (type A) portjához.

Digitális fényképező csatlakoztatásakor használja a fényképezőhöz kapott vagy a specifikált USB-kábelt.





Figyelem









- USB-hub használata esetén a kapcsolat nem lesz megfelelő. A kivetítőhöz közvetlenül kell csatlakoztatni a digitális fényképezőket és az USB-tárolóeszközöket.
- USB-kompatibilis merevlemez használata esetén feltétlenül csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt váltóáramú hálózati adaptert.
- Digitális fényképező vagy merevlemez csatlakoztatásakor használja az eszközhez kapott vagy specifikált USB-kábelt.
- 3 méternél rövidebb USB-kábelt használjon. 3 méternél hosszabb kábel esetén előfordulhat, hogy a PC Free nem fog megfelelően működni.

- 3 PC Free elindul, és megjelenik a fájlok listájának képernyője.



A JPEG fájlok és MPEG fájlok miniatűrként jelennek meg (a fájlok tartalma kicsi képekben jelenik meg). A jelenetek (FSE fájlok és SIT fájlok) miniatűrként jelennek meg a dia első képeként. A többi fájl vagy mappa ikonként jelenik meg, a következő táblázat szerint.


Ikon	Fájl	Ikon	Fájl
	FSE-fájlok*		SIT-fájlok*

Ikon	Fájl	Ikon	Fájl
	JPEG-fájlok*		MPEG fájlok
	BMP fájlok		WMV fájlok
	GIF fájlok		PFX fájlok (ügyféltanúsítvány)
	PNG fájlok		CER fájlok (CA tanúsítvány)

* Ha nem jeleníthető meg indexképként, akkor ikonként jelenik meg.



- Ha az automatikus indítás (AutoRun) funkciót bekapcsolják egy jelenethez, akkor automatikusan lejátszásra kerül, mégpedig a többi bemeneti forráshoz képest a legmagasabb prioritással. Ha le akarja állítani a lejátszását, nyomja meg az [Esc] gombot a távirányítón.
☞ [11. oldal](#)
- Memóriakártyát is csatlakoztathat a kivetítőhöz egy USB-kártyaolvasó használatával. Előfordulhat azonban, hogy nem minden kártyaolvasó kompatibilis.
- Amikor a következő képernyő (Meghajtó kiválasztása képernyő) megjelenik, a távirányító [◂] gombja vagy a vezérlőpanel [◂/▲], [◃/▼], [◂/◃] és [◃/◂] gombja segítségével válassza ki a használni kívánt meghajtót, majd nyomja meg az [Enter] gombot.



- A Meghajtó kiválasztása képernyőn vigye a kurzort a fájllistaképernyő felső felében lévő **Meghajtó kiválasztása** lehetőségre, és nyomja meg az [Enter] gombot.
- A kivetítő legfeljebb nyolc adathordozót képes egyszerre felismerni.

A PC Free bezárása

Eljárás

- 1 Ha egy fájlt játszik le, fejezze be a lejátszást.

Videó vagy kép lejátszásának befejezése ➡ [12. oldal](#)

Jelenet lejátszásának befejezése ➡ [11. oldal](#)

Diavetítés befejezése ➡ [13. oldal](#)

- 2 Távolítsa el az USB-eszközt a kivetítőből.

Digitális fényképezők, merevlemezek stb. esetében kapcsolja ki az eszköz áramellátását, majd távolítsa el azt.

Figyelem


Ne távolítsa el az USB-eszközt, amíg a kivetítő használja.

A PC Free alapvető műveletei

A következő rész ismerteti a képek, videók és jelenetek PC Free programmal való lejátszását, valamint a vetítési műveleteket.

Eljárás

- 1 A távirányító [] gombja vagy a vezérlőpanel [/], [/] és [/] gombja segítségével vigye a kurzort a használni kívánt fájlra vagy mappára.



- 1 Kurzor



Ha nem jeleníthető meg minden fájl és mappa egyszerre a képernyőn, akkor nyomja meg az [Page] () gombot, vagy vigye a kurzort a **Következő oldal** fölé a képernyő alján, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg az [Page] () gombot, vagy vigye a kurzort az **Előző oldal** fölé a képernyő tetején, és nyomja meg az [Enter] gombot.

- 2 Nyomja meg az [Enter] gombot.

Megjelenik a kijelölt kép.

Amikor egy mappa van kijelölve, a kijelölt mappában lévő képek jelennek meg. Válassza **A tetejére** lehetőséget a megnyílt képernyőn, majd nyomja meg az [Enter] gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.


A kép forgatása

A PC Free programban elforgathatja a kivetített képet 90°-os lépésekben.



Eljárás

Nyomja meg a távirányító [◀] gombját vagy vezérlőpanel [◀/▶] és [▶/▶] gombját a kép forgatásához.

A távirányító használata



A vezérlőpanel használata



PowerPoint-fájl PC Free programmal történő kivetítéséhez alakítsa át a fájlt FSE- vagy SIT-fájllá a kapott EasyMP Slide Converter szoftverrel.








☛ [EasyMP Slide Converter kezelési útmutatója](#)

Ebben az útmutatóban az átalakított fájlokra jelenetként hivatkozunk.

Ez a rész az USB-tárolóeszközön tárolt jelenetek lejátszásának módját, valamint a jelenetek lejátszása közben elvégzendő műveleteket ismerteti.


Jelenet lejátszása

Eljárás

- 1 Indítsa el a PC Free programot.** ☛ [7. oldal](#)
Megjelenik a fájllistaképernyő.
- 2 A távirányító [] gombja vagy a vezérlőpanel [/ ], [/ ] és [/ ] gombja segítségével vigye a kurzort céljelenetre.**
- 3 Nyomja meg az [Enter] gombot.**
A lejátszás elindul.

Jelenetek lejátszása közben használható műveletek

A következő műveletek hajthatók végre a távirányítóval egy jelenet lejátszása közben.



- 1 Megjeleníti az FSE-fájl előző diáját.
- 2 Megjeleníti az FSE-fájl következő diáját.
- 3 Megjeleníti a következő objektumot vagy diát.
- 4 Megjeleníti az előző diát.
- 5 Megjeleníti a következő diát.
- 6 Megjeleníti a következő objektumot vagy diát.
- 7 Megjeleníti az előző objektumot vagy diát.

Egy jelenet lejátszásának befejezéséhez nyomja meg az [Esc] gombot. A megjelenő képernyőn válassza a Kilépés lehetőséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.



Jelenet vagy képfájl kivetítéskor a következő funkciók használhatók.

Fagyás ☛ [Használati útmutató "A kép kimerevítése \(Fagyás\)"](#)

A/V némítás ☛ [Használati útmutató "A kép és a hang ideiglenes elrejtése \(A/V némítás\)"](#)


E-Zoom ☛ [Használati útmutató "A kép egy részének kinagyítása \(E-Zoom\)"](#)

Az USB-tárolóeszközön tárolt kép- és videofájlok, valamint a digitális fényképezőkön tárolt képfájlok a PC Free használatával a következő két módon vetíthetők ki.

- Kijelölt kép- és videofájlok kivetítése
Ezzel egy-egy fájl kivetítésére van mód.
- A mappában található összes kép- és filmfájl egymás utáni kivetítése (Diavetítés)
Ezzel a funkcióval a mappában található fájlok egymás után egyesével kivetíthetők.

Figyelem

A készülék gyakran olvas adatokat az USB-tárolóeszköztől a filmfájlok lejátszása közben. Ne húzza ki ilyenkor az USB-tárolóeszközt. Előfordulhat, hogy a PC Free nem fog megfelelően működni.



3

Nyomja meg az [Enter] gombot.

Elkezdődik a kép vagy film lejátszása.



Filmek és képek vetítése

Eljárás

- 1 **Indítsa el a PC Free programot.** ➡ **7. oldal**
Megjelenik a fájllistaképernyő.
- 2 **A távirányító [◂] gombja vagy a vezérlőpanel [◂/▲], [◃/▼], [◂/◃] és [◃/◂] gombja segítségével vigye a kurzort a kivetíteni kívánt kép- vagy videofájlra.**

4

A lejátszás befejezéséhez hajtsa végre a következő műveletek egyikét.

Amikor a lejátszás befejeződik, megjelenik a fájllista.

- Állóképek kivetítésekor nyomja meg az [Esc] gombot.
- Videók kivetítésekor nyomja meg az [Esc] gombot. A megjelenő képernyőn válassza a **Kilépés** lehetőséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.



- A képek elforgathatók kivetítés közben. ➡ [9. oldal](#)
- A következő műveleteket hajthatja végre a távirányítóval a filmfájlok lejátszása közben.
Előretekerés: Nyomja a [⏮] gombot [▶] irányba.
Visszatekerés: Nyomja a [⏭] gombot [◀] irányba.
Szünet: Nyomja a [⏸] gombot [▼] irányba.
Háromféle gyors előre/visszatekerési sebesség áll rendelkezésre; a sebesség a gomb minden egyes megnyomásakor változik.
A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg az [Enter] gombot.
A hang nem szól a gyors előretekerés, visszatekerés vagy szüneteltetés közben.

Egy mappában található képek folyamatos lejátszása (Diavetítés)

Sorban egymás után, egyenként kivetítheti a mappában található kép- és filmfájlokat. Ez a funkció a Diavetítés nevet viseli. A Diavetítés a következő módon használható.



Megadhatja a megjelenítési beállításokat, például a vetítés ismétlését és a fájlok váltása közti átmenetet. Diavetítés futtatáskor a video- és képfájlok automatikus váltásához állítsa a PC Free Beállítás menü **Képernyőváltási idő** lehetőségét a **Nem** értéktől eltérő értékre. Az alapértelmezett beállítás a **Nem**. ➡ "A diavetítés működésének beállítása" [14. oldal](#)

Eljárás

1

Indítsa el a PC Free programot. ➡ [7. oldal](#)

Megjelenik a fájllistaképernyő.

2

A távirányító [⏮] gombja vagy a vezérlőpanel [◀/▶], [⏮/▶], [⏮/◀] és [⏭/▶] gombja segítségével vigye a kurzort a Diavetítés funkcióhoz használni kívánt mappára, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

3

Válassza a Diavetítés lehetőséget a fájllistaképernyőn, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Elindul a diavetítés, és a mappában levő kép- és filmfájlok egymás után, egyenként, automatikusan kivetítésre kerülnek.

Az utolsó fájl levetítése után a fájllista képernyő automatikusan ismét megjelenik. Ha a **Folyamatos lejátszás** lehetőséget **Be** értékre állította a Beállítás menüben, a vetítés a végére érve ismét elindul az elejétől. ➡ "A diavetítés működésének beállítása" [14. oldal](#)

Akárcsak a jelenetknél, itt is a továbbléphet a következő képernyőre, visszatérhet az előző képernyőre, vagy megállíthatja a Diavetítés lejátszását. ➡ "Jelenetek lejátszása közben használható műveletek" [11. oldal](#)



- Ha a Beállítás menü **Képernyőváltási idő** lehetősége **Nem** értékre van állítva, a fájlok nem váltanak automatikusan a diavetítés indításakor. Nyomja meg az [Enter] gombot vagy a távirányító [Page] (⏮) gombját a következő fájlra lépéshez.
- A diavetítés befejezéséhez nyomja meg az [Esc] gombot. A megjelenő üzenetablakban válassza a **Kilépés** lehetőséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A diavetítés működésének beállítása

A megjelenített fájlok sorrendjét és a diavetítés működését a Beállítás menüben adhatja meg.

Eljárás

1 Vigye a kurzort a fájl lista képernyő alján levő "Beállítás" parancsra, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

2 Amikor a Beállítás menü megjelenik, állítsa be az összes elemet.

Egy beállítást úgy engedélyezhet, hogy föléviszi a kurzort, és megnyomja az [Enter] gombot.

Az egyes elemek részletei lent láthatók.



Megjelenítési sorrend	Megadhatja a fájlok megjelenítésének sorrendjét. A fájlok rendezését állíthatja Név szerint vagy Dátum szer. szerint rendezettre.
Folyamatos lejátszás	Megadhatja, hogy a Diavetítés ismétlődjön-e.
Képernyőváltási idő	Megadhatja, hogy a Diavetítés egy fájlja mennyi ideig legyen megjelenítve. Az időt a Nem (0) és 60 másodperc közti értékre állíthatja. Nem beállítás esetén az automatikus lejátszás nem engedélyezett.
Effekt	Beállíthatja a diaváltáskor fellépő képernyőeffekteket.



A távirányító [⏮] gombja vagy a vezérlőpanel [⏮/▲], [⏭/▼], [⏪/◀] és [⏩/▶] gombja segítségével vigye a kurzort az "OK" lehetőségre, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A beállítások alkalmazása ezzel megtörtént.

Ha nem akarja alkalmazni a beállításokat, vigye a kurzort a **Mégsem** lehetőségre fölé, és nyomja meg az [Enter] gombot.



Függelék

Ha egy jelenet lejátszásánál problémát tapasztal, olvasson utána az alábbi útmutatóban. 🖱 [EasyMP Slide Converter kezelési útmutatója](#)

A fájlok nem játszhatók le vagy jeleníthetők meg a PC Free programban

Ellenőrzés	Megoldás
Olyan formátumú fájlt próbál meg lejátszani, amelyet a PC Free nem támogat?	A PC Free programban lejátszható fájlokról 🖱 "A PC Free által átalakítható fájlok specifikációi" 4. oldal
Olyan USB-tárolóeszközt használ, melybe biztonsági funkciók vannak beépítve?	Olyan USB-tárolóeszközök, amelyekbe biztonsági funkciók vannak beépítve, néha nem használhatók a kivetítővel (bizonyos más USB-tárolóeszközök sem). Próbálkozzon a fájl más USB-tárolóeszköze történő mentésével.
USB-merevlemez vagy USB-kártyaolvasót használ?	Előfordulhat, hogy a kereskedelemben kapható bizonyos USB-merevlemez vagy USB-kártyaolvasók nem kompatibilisek.

A dia nem módosítható.

Ellenőrzés	Megoldás
Megfelelő a diavetítés működésének beállítása? Csak diavetítéskor	Ha a Beállítás menü Képernyőváltási idő eleme Nem értékre van állítva, akkor a diákat manuálisan, egyenként kell váltani. Ha a diákat automatikusan szeretné váltani, akkor Nem értéktől különböző beállítást használjon. 🖱 14. oldal
Automatikus diaváltásra van beállítva a PowerPoint-fájl? Csak jelenetek kivetítésekor	A diák automatikus váltásához állítsa be a PowerPoint-fájlt automatikus váltásra még a jelenetté konvertálás előtt. 🖱 EasyMP Slide Converter kezelési útmutatója

A képernyő alján és tetején lévő menük elrejtése

Ellenőrzés	Megoldás
Egyedi kép- vagy filmfájlt jelenít meg?	A Diavetítés során a menük nem jelennek meg. 🖱 13. oldal Ha nem szeretné a diákat automatikusan váltani, állítsa a Beállítás menü Képernyőváltási idő beállítását Nem értékre. 🖱 14. oldal

Jelenet (SIT-fájl) alapszintű szerkesztése

Amennyiben a SIT-fájlok konverziója az EasyMP Slide Converter program **Egyszerűsített konverzió végrehajtása** beállításával történik, módosítható a fájlok kivetítésének sorrendje, és beállítható, hogy megjelenjenek-e egyedi képek.




Az alapszintű szerkesztés nem végezhető el FSE fájlok esetén.

Eljárás

1 A távirányító [◀] gombja vagy a vezérlőpanel [◀/▶], [◀/▶], [◀/▶] és [▶/▶] gombja segítségével vigye a kurzort a szerkesztendő SIT-fájltra, majd nyomja meg az [Esc] gombot.

2 Válassza a megjelenített menüben a "Bemutató szerkesztése" elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.



3


Vigye a kurzort a kívánt dia fölé, majd nyomja meg az [Esc] gombot.

Megjelenik az almenü.

A diák sorrendjének módosításához válassza a **Fájlok mozgatása**, a fájlok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez pedig a **Megjelenít/Elrejt** parancsot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.


A **Fájlok mozgatása** választása esetén ugorjon a 4. lépéshez.

A **Megjelenít/Elrejt** választása esetén ugorjon az 5. lépéshez.



4

Vigye a kurzort a kívánt helyre, majd nyomja meg az [Enter] gombot.



- 1 A mozgatni kívánt fájl
- 2 A célhelyen lévő kurzor

5

A szerkesztés befejezésekor vigye a kurzort a képernyő tetején látható "Kilépés" parancsra, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A szerkesztett tartalom csak addig érhető el, amíg az USB-tárolóeszköz a kivetítőre csatlakozik.

Digitális hitelesítés regisztrálása a kivetítőhöz

Ha a Biztonság opció EAP-TLS értékre van állítva a kivetítő Hálózat menüjében, akkor hitelesítés céljából az ügyféltanúsítványt és a CA tanúsítványt regisztrálni kell a kivetítőben.

Ez a fejezet ismerteti, hogy miként regisztrálható a PC Free programban egy USB-tárolóeszköze mentett digitális hitelesítés a kivetítőhöz.

Regisztrálható digitális hitelesítések


A kivetítőben csak egy ügyféltanúsítvány és egy CA tanúsítvány regisztrálható. Másik digitális tanúsítvány regisztrálása esetén az előző tanúsítvány felülíródik.

Típus	Kiterjesztés	Megjegyzések
Ügyféltanúsítvány	.pfx	Jelszó nélküli tanúsítványok (NULL) nem támogatottak.
CA tanúsítvány	.cer	Bináris formátumban kódolt tanúsítványok (DER). A base64 formátumban kódolt tanúsítványok nem használhatók.

Ügyféltanúsítvány regisztrálása






Eljárás

1

Csatlakoztassa a kivetítőhöz azt az USB-tárolóeszközt, amelyen a digitális tanúsítvány található, és indítsa el a PC Free programot.  **7. oldal**

Megjelenik a fájllistaképernyő.


2

A távirányító  gombjának vagy a vezérlőpanel , ,  és  gombjának a megnyomásával vigye a kurzort az ügyféltanúsítvány (PFX-fájl) ikonja fölé, és nyomja meg az [Esc] gombot.



3

Válassza a "Digitális hitelesítés" parancsot a megjelenő menüben, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Az alábbi látható a képernyőn.



4 A programozható billentyűzet használatával írja be a jelszót. (Az azonosító legfeljebb 32 db egybájtos, alfanumerikus karakterből állhat) [Használati útmutató "Műveletek programozható billentyűzettel"](#)

5 A tanúsítványban található információ megjelenésekor ellenőrizze a tartalom helyességét, majd vigye a kurzort az "OK" parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.






A "Digitális hitelesítés importálva" üzenet megjelenésekor a regisztrálás kész.


CA tanúsítvány regisztrálása

Eljárás

1 Csatlakoztassa a kivetítőhöz azt az USB-tárolóeszközt, amelyen a digitális tanúsítvány található, és indítsa el a PC Free programot. [7. oldal](#)

Megjelenik a fájllistaképernyő.

2 A távirányító  gombjának vagy a vezérlőpanel , ,  és  gombjának a megnyomásával vigye a kurzort a CA-tanúsítvány (CER-fájl) ikonja fölé, és nyomja meg az [Esc] gombot.



3 Válassza a "CA hitelesítés" parancsot a megjelenő menüben, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

4 A tanúsítványban található információ megjelenésekor ellenőrizze a tartalom helyességét, majd vigye a kurzort az "OK" parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

"CA hitelesítés beszerezve Újraindítás." üzenet jelenik meg, és a regisztrálás befejeződött. A tanúsítvány hitelesítése azt követően kész lesz, hogy a kivetítő újraindításához megnyomja az [Enter] gombot.



Sikeres hitelesítés esetén a bemeneti forrás **LAN** értékre váltásakor az IP-cím megjelenik a helyi hálózat készenléti képernyőjén.

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A szerző nem vállal felelősséget a kézikönyv tartalmának használatából fakadó feltételezett károkért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan karáért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A kézikönyv tartalma minden további tájékoztatás nélkül kerülhet frissítésre vagy módosításra.

A kézikönyvben található illusztrációk különbözhetnek a kivetítőtől.

Szoftverre vonatkozó szerzői jog:

Ez a termék felhasznál szabad felhasználású szoftvereket, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a társaság tartja fenn a jogokat.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

Általános megjegyzés:

A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows Vista, a Windows 7, a PowerPoint név és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az itt használt többi terméknév is csak azonosítási célra szolgál, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

A		K	
A tetejére	9	Képernyőváltási idő	14
asf	5		
B		M	
Beállítás	14	Meghajtó kiválasztása	8
Bemutató szerkesztése	17	Megjelenítési sorrend	14
bmp	5	mp4	5
		mpg	5
C		P	
CA tanúsítvány	20	png	5
D		S	
diavetítés	13	sit	4
Digitális hitelesítés	19	Szerkesztés kész	18
E		Ü	
Effekt	14	Ügyféltanúsítvány	19
F		W	
Fájllistaképernyő A	7	wmv	5
Fájlok mozgatása	17		
Folyamatos lejátszás	14		
fse	4		
G			
gif	5		
J			
jpg	5		