



Multimedia Projector

Bruksanvisning för PC Free

PC Free Sammanfattning

Vad du kan göra med PC Free	4
PC Free Exempel	4
Specifikationer för filer som kan projiceras med PC Free	4
Filmdata som stöds	5

Använda PC Free

Använda PC Free	7
Starta och stänga PC Free	7
Starta PC Free	7
Stänga PC Free	9
Grundläggande funktioner för PC Free	9
Roterar bilden	9
Projicera filer skapade i PowerPoint	11
Spela upp scenarion	11
Åtgärder vid uppspelning av scenarier	11
Projicera bild- och filmler	12
Projicera filmer och bilder	12
Projicera bildfiler i en mapp i en sekvens(Bildshow)	13
Driftinställningar för bildspel	14

Bilaga

Felsökning	16
Andra funktioner	17
Redigera grundläggande scenario (SIT-fil)	17
Registrering av digitalt certifikat i projektorn	19
Digitala certifikat som kan registreras	19
Registrering av klientcertifikat	19
Registrering av CA-certifikat	20

Allmänna anmärkningar	21
------------------------------	-----------

Allmänt meddelande:	21
---------------------	----

Index	22
--------------	-----------




PC Free Sammanfattning

Du kan använda PC Free till att direkt projicera filer som lagras på USB-lagringsenheter och digitalkameror som är anslutna till projektorn.

PC Free Exempel

Projicera bilder och filmer på en USB-lagringsenhet




Du kan använda PC Free till att projicera enskilda film- eller bildfiler, eller till att kontinuerligt projicera bildspel med fler än en fil.

☛ "Projicera bild- och filmfiler" [sid.12](#)

☛ "Projicera bildfiler i en mapp i en sekvens(Bildshow)" [sid.13](#)

Projicera ett PowerPoint-bildspel utan att ansluta till en dator



Om du konverterar PowerPoint-filen till ett filformat som kan projiceras av PC Free och lagrar filen på en USB-lagringsenhet kan du projicera ett PowerPoint-bildspel utan att ansluta till en dator.

☛ "Projicera filer skapade i PowerPoint" [sid.11](#)

Det medföljande programmet EasyMP Slide Converter gör det enkelt att konvertera PowerPoint-filer.

☛ [EasyMP Slide Converter-bruksanvisning](#)

Specifikationer för filer som kan projiceras med PC Free

Typ	Filtyp (tillägg)	Anmärkningar
Scenariofil	.fse .sit*	Filformatet som kan spelas upp med PC Free. EasyMP Slide Converter kan användas till att konvertera PowerPoint-filer till det här formatet. I den här bruksanvisningen kallas sådana filer för scenarion.

Typ	Filtyp (tillägg)	Anmärkningar
Bild	.jpg	Följande kan inte projiceras. <ul style="list-style-type: none"> • Bilder med högre upplösning än 8192 × 8192 • Bilder med större filstorlek än 12 MB • Filer med tillägget ".jpeg" • Format med CMYK-färgläge • Progressiva format Vanligtvis kan bilden inte projiceras tydligt om kompressionen är för hög.
	.bmp	Kan inte projicera bilder med större upplösning än 1024 x 768.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> • Bilder med högre upplösning än 1024 × 768 kan inte projiceras. • Animerade GIF-filer kan inte projiceras.
	.png	Kan inte projicera bilder med större upplösning än 1024 x 768.

* Du kan också projicera scenarier (SIT-filer) som har skapats med EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2 som medföljer andra projektorer.

Fil-typ (tillägg)	Film-codec	Ljud-codec	Inspelningskvalitet
.wmv	WMV8	WMA	
.asf	WMV9		

* Filer med tillägget .mpeg kan inte projiceras.



- USB-lagringsenheter med säkerhetsfunktioner kan ibland inte användas.
- Filer med DRM (Digital Rights Management) kan inte projiceras.
- Om du använder en USB-lagringsenhet med långsam åtkomsthastighet när du spelar upp filmer (vid hög bitöverföringshastighet), kanske inte filmfilerna spelas upp korrekt eller ljudet återges rätt.
- Projektorn stöder inte media som har formaterats i vissa filsystem. Om du får problem att projicera använder du media som har formaterats i Windows.
- Formatera media med filsystemet FAT16/32.

Filmdata som stöds

Fil-typ (tillägg)	Film-codec	Ljud-codec	Inspelningskvalitet
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer 1/2 MPEG utan ljudinnehåll kan spelas upp. Linjärt PCM- och AC-3-ljud kan inte spelas upp.	Högsta bildfrekvens : 30 bps Högsta upplösning: 720 × 480 (NTSC) 720 × 576 (PAL)
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	



Använda PC Free

Starta och stänga PC Free

Starta PC Free


Procedur

1 Byt projicerad bild till USB.

☛ Bruksanvisning "Växla till den önskade bilden från fjärrkontrollen"

2 Anslut USB-lagringsenheten eller digitalkameran till USB (type A)-porten på projektorn.

När du ansluter en digitalkamera använder du USB-kabeln som medföljer digitalkameran, eller den angivna USB-kabeln.





Observera









- Anslutningen fungerar inte som den ska om du använder ett USB-nav. Enheter som digitalkameror och USB-lagringsenheter ska anslutas direkt till projektorn.
- När du ansluter en USB-kompatibel hårddisk måste du se till att ansluta nätadaptern som medföljer hårddisken.
- Använd USB-kabeln som följer med enheten eller den angivna kabeln när du ansluter en digitalkamera eller hårddisk.
- Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter. Om kabeln är längre än 3 meter kanske inte PC Free fungerar som det ska.

3 PC Free startar och skärmen med fillistan visas.



JPEG-filer och MPEG-filer visas som miniatyurer (filinnehåll visas som små bilder). Scenarion (FSE-filer och SIT-filer) visas som miniatyurer som första bild i bildspelet. Andra filer eller mappar visas som ikoner (se tabellen nedan).


Ikon	Fil	Ikon	Fil
	FSE-filer*		SIT-filer*

Ikon	Fil	Ikon	Fil
	JPEG-filer*		MPEG-filer
	BMP-filer		WMV-filer
	GIF-filer		PFX-filer (klientcertifikat)
	PNG-filer		CER-filer (CA certifikat)

* När den inte kan visas som en miniatyrbild visas den som en ikon.



- Om automatisk uppspelning (AutoRun) är inställd för ett scenario, ges uppspelningen företräde framför alla andra källor. Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på [Esc] på fjärrkontrollen.
sid.11
- Du kan också ansluta ett minneskort till projektorn genom att sätta in det i USB-kortläsaren. Vissa kortläsare är inte kompatibla.
- När följande skärm (Välj enhet-skärmen) visas trycker du på knappen [⊙] på fjärrkontrollen eller på [↶/▲], [↷/▼], [↵/◀] och [↶/▶] på kontrollpanelen för att välja vilken enhet du vill använda. Sedan trycker du på [Enter].



- Om du vill visa skärmen Välj enhet placerar du visaren på **Välj enhet** i den övre halvan av skärmen med fillistan, och trycker sedan på [Enter].
- Projektorn kan identifiera upp till åtta media samtidigt.

Stänga PC Free

Procedur

- 1 Om du spelar upp en fil avslutar du uppspelningen.

Avsluta uppspelning av film eller bild ➡ [sid.12](#)

Avsluta uppspelning av scenario ➡ [sid.11](#)

Avsluta bildspel ➡ [sid.13](#)

- 2 Ta bort USB-enheten från projektorn.

På digitalkameror, hårddiskar osv. ska du stänga av strömmen till enheten och sedan koppla bort den.

Observera


Koppla inte bort USB-enheten från projektorn medan den används.

Grundläggande funktioner för PC Free

Nedan beskrivs procedurerna för att spela upp bilder, filmer och scenarier med PC Free, samt projiceringsåtgärder.

Procedur

- 1 Tryck på knappen [⏮] på fjärrkontrollen eller på knapparna [⏮/▲], [⏮/▼], [⏮/◀] och [⏮/▶] på kontrollpanelen för att placera visaren på den fil eller mapp som du vill använda.



- 1 Visare



Om inte alla filer och mappar kan visas samtidigt på skärmen trycker du på knappen [Page] (⏮) eller placerar visaren på **Nästa sida** längst ned på skärmen, och trycker på [Enter].

Om du vill återgå till föregående skärm trycker du på knappen [Page] (⏮) eller placerar visaren på **Föreg. sida** högst upp på skärmen, och trycker på [Enter].

- 2

Tryck på [Enter].

Den valda bilden visas.

När du markerar en mapp visas filerna i mappen. Välj **Till toppen** på skärmen som öppnades och tryck på [Enter] för att återgå till föregående skärm.


Rotera bilden

Du kan rotera bilden i 90°-steg när du projicerar en bildfil med PC Free.



Procedur

Tryck på knappen [⊙] på fjärrkontrollen eller på knapparna [↶/↷] och [↵/↴] på kontrollpanelen för att rotera bilden.

Använda fjärrkontrollen



Använda kontrollpanelen



Om du vill projicera en PowerPoint-fil med PC Free konverterar du den till en FSE- eller SIT-fil med det medföljande programmet EasyMP Slide Converter. ➡ [EasyMP Slide Converter-bruksanvisning](#)

I den här bruksanvisningen kallas konverterade filer för scenarier.

I det här avsnittet förklaras hur man spelar upp scenarion som lagras på en USB-enhet samt åtgärder under uppspelning av scenarion.


Spela upp scenarion

Tillvägagångssätt

- 1 Starta PC Free.** ➡ [sid.7](#)
Skärmen med fillistan visas.
- 2 Tryck på knappen [⏮] på fjärrkontrollen eller på knapparna [↶/↷], [↵/↴], [⏮/⏭] och [⏭/⏮] på kontrollpanelen för att placera visaren på målscenariot.**
- 3 Tryck på knappen [Enter].**
Startar uppspelningen.

Åtgärder vid uppspelning av scenarier

Du kan göra följande med fjärrkontrollen samtidigt som du spelar upp ett scenario.



- 1 Visar den föregående bilden för en FSE-fil.
- 2 Visar nästa bild för en FSE-fil.
- 3 Visar nästa objekt eller bild.
- 4 Visar föregående bild.
- 5 Visar nästa bild.
- 6 Visar nästa objekt eller bild.
- 7 Visar föregående objekt eller bild.

Om du vill avsluta uppspelningen av ett scenario trycker du på knappen [Esc]. Välj Avsluta på den skärm som visas och tryck på knappen [Enter].



Du kan använda följande funktion när du projicerar ett scenario eller en bildfil.

Frysa ➡ [Bruksanvisning "Frysa bilden \(Frysa\)"](#)

A/V ljudavstängning ➡ [Bruksanvisning "Slå av bild och ljud tillfälligt \(A/V ljudavstängning\)"](#)

E-Zoom ➡ [Bruksanvisning "Förstora en del av bilden \(E-Zoom\)"](#)

Bild- och filmfiler som lagras på en USB-enhet och bildfiler i en digitalkamera kan projiceras med PC Free med någon av följande metoder.


- Projicera valda bild- och filmfiler
Det här är en funktion för att projicera enskilda filer.
- Projicera alla bild- och filmfiler i en mapp i en sekvens (Bildshow)
Med den här funktionen projicerar du filinnehållet i en mapp i vald ordning (en fil i taget).


Observera

USB-lagringsenheten läses kontinuerligt under uppspelning av filmfiler. Koppla inte bort USB-enheten nu. Då kan det hända att PC Free inte fungerar korrekt.

Projicera filmer och bilder

Tillvägagångssätt

- 1 **Starta PC Free.**  **sid.7**
Skärmen med fillistan visas.
- 2 **Tryck på knappen [⬅] på fjärrkontrollen eller på knapparna [⬅/➡], [⬅/➡], [⬅/➡] och [⬅/➡] på kontrollpanelen för att placera visaren på bild- eller filmfilen som ska projiceras.**



3

Tryck på [Enter].

Bilden eller filmen spelas upp.




4

Utför någon av följande procedurer för att avsluta uppspelningen.

När uppspelningen har avslutats visas fillistan.

- När stillbilder projiceras: Tryck på [Esc].
- När filmer projiceras: Tryck på [Esc]. På skärmen som visas väljer du **Avsluta** och trycker sedan på [Enter].




- Bilder kan roteras när bildfiler projiceras.  [sid.9](#)
- Du kan använda följande funktioner på fjärrkontrollen medan du spelar upp filmfiler.
Snabbspolning: Tryck på knappen [⏮] i riktningen [▶].
Spola tillbaka: Tryck på knappen [⏮] i riktningen [◀].
Frysa (paus): Tryck på knappen [⏮] i riktningen [▼].
Det finns tre olika hastigheter för snabbspolning framåt/bakåt, och hastigheten ändras med varje knapptryckning.
Återgå till normal uppspelning genom att trycka på knappen [Enter].
Ljudet hörs inte under en snabbspolning framåt/bakåt eller när pausfunktionen används.

Projicera bildfiler i en mapp i en sekvens(Bildshow)

Du kan projicera bild- och filmfiler efter varandra (en åt gången). Funktionen kallas Bildshow. Utför Bildshow med följande procedur.



Du kan ange visningsvillkor, till exempel att projicera upprepade gånger och att lägga till visningseffekter när bilderna byts. Om du vill byta film- och bildfiler automatiskt när kör Bildshow ställer du in **Bildväxlingstid** i PC Free Alternativ-menyn till något annat än **Ingen**. Standardinställningen är **Ingen**.  "Driftinställningar för bildspel" [sid.14](#)

Procedur

1

Starta PC Free.  [sid.7](#)

Skärmen med fillistan visas.


2


Tryck på knappen [⏮] på fjärrkontrollen eller på knapparna [△/▲], [▽/▼], [◀/◀] och [▶/▶] på kontrollpanelen för att placera visaren över mappen för Bildshow, och tryck sedan på [Enter].

3

Välj Bildshow på skärmen med fillistan och tryck sedan på [Enter].

Bildshowen startas och bild- och filmfilerna i mappen visas automatiskt i följd, en efter en.

När den sista filen har projicerats visas skärmen med fillistan automatiskt igen. Om du ställer in **Kontinuerlig uppspelning** till **På** på menyn Alternativ börjar projiceringen om igen när bildspelet har nått slutet.  "Driftinställningar för bildspel" [sid.14](#)

Precis som med ett scenario kan du gå till nästa skärm, återgå till föregående skärm eller stoppa uppspelningen under projiceringen av en Bildshow.  "Åtgärder vid uppspelning av scenarier" [sid.11](#)



- Om inställningen **Bildväxlingstid** på Alternativ-menyn är **Ingen** byts inte filerna automatiskt när startar ett bildspel. Tryck på [Enter] eller på knappen [Page] [↵] på fjärrkontrollen om du vill fortsätta till nästa fil.
- Om du vill avsluta uppspelningen av ett bildspel trycker du på knappen [Esc]. I meddelandefönstret som visas väljer du **Avsluta** och trycker sedan på [Enter].

Driftinställningar för bildspel

Du kan ställa filernas visningsordning och bildspelsanvändningen på menyn Alternativ.

Tillvägagångssätt

- 1
- Placera markören på "Alternativ" längst ner på fillistan och tryck på knappen [Enter].
- 2
- Ställ in alternativen när menyn Alternativ visas.
- Aktivera inställningarna genom att placera visaren på målalternativet och trycka på [Enter] button.
- Information om alternativen finns nedan.



Visa ordning	Du kan ställa in ordningen som filerna ska visas i. Du kan välja att sortera filerna i Namnordning eller Datumordning .
Kontinuerlig uppspelning	Du kan bestämma om Bildshow ska upprepas eller inte.

Bildväxlings-tid	Du kan ställa in under hur lång tid en fil ska visas i Bildshow. Ange en tid mellan Nej (0) och 60 sekunder. Om du väljer inställningen Ingen så avaktiveras den automatiska uppspelningen.
Effekt	Du kan ställa in skärmeffekter för bildväxling.

- 3
- Tryck på knappen [OK] på fjärrkontrollen eller på knapparna [↖/↗], [↘/↙], [↵/↶] och [↷/↸] på kontrollpanelen för att placera visaren över "OK", och tryck sedan på [Enter].
- Inställningarna används.
- Om du inte vill använda inställningarna placerar du visaren över **Avbryt** och trycker på [Enter].



Bilaga

Läs mer i följande bruksanvisning om du får problem när du spelar upp ett scenario. 🖱 [EasyMP Slide Converter-bruksanvisning](#)

Det går inte att spela upp eller visa filer i PC Free

Kontroll	Åtgärd
Försöker du spela upp en fil i ett format som inte stöds av PC Free?	Information om filer som kan spelas upp i PC Free 🖱 "Specifikationer för filer som kan projiceras med PC Free" sid.4
Använder du en USB-lagringsenhet med säkerhetsfunktioner?	USB-enheter som innehåller säkerhetsfunktioner och vissa andra USB-enheter kan ibland inte användas tillsammans med projektorn. Försök spara filen i en annan USB-enhet.
Använder du en USB-hårddisk eller USB-kortläsare?	Det kan hända att vissa USB-hårddiskar och USB-kortläsare som finns i handeln inte är kompatibla med projektorn.

Bilden kan inte bytas.

Kontroll	Åtgärd
Är driftinställningen för bildspel rätt inställd? Endast vid bildspel	Om inställningen Bildväxlingstid på menyn Alternativ har ställts in till Ingen , måste bilderna bytas manuellt en åt gången. Om du vill byta bilder automatiskt ändrar du inställningen till något annat än Ingen . 🖱 sid.14
Har filen ställts in för automatiskt bildbyte i PowerPoint? Endast när scenarier projiceras	Om du vill byta bilder automatiskt ställer du in PowerPoint-filen till automatiskt bildbyte innan du konverterar filen till ett scenario. 🖱 EasyMP Slide Converter-bruksanvisning

Dölja menyerna högst upp och längst ned på skärmen

Kontrollera	Åtgärd
Visar du en enskild bild- eller filmfil?	Menyerna visas inte om ett Bildshow visas. 🖱 sid.13 Om du inte vill att bilderna ska bytas automatiskt ställer du in inställningen Bildväxlingstid på Alternativ-menyn till Ingen . 🖱 sid.14

Redigera grundläggande scenario (SIT-fil)

För SIT-filer som har konverterats via **Genomför en förenklad konvertering** i EasyMP Slide Converter går det att ändra ordningen som bilderna visas i, och ange om enskilda bilder ska visas eller inte.




Grundläggande redigering kan inte utföras på FSE-filer.

Tillvägagångssätt

1 Tryck på knappen [⏏] på fjärrkontrollen eller på knapparna [△/▲], [▽/▼], [◀/◂] och [▶/▸] på kontrollpanelen för att placera visaren över SIT-filen som du vill redigera, och tryck sedan på [Esc].

2 Välj "Redigera scenario" på menyn som visas och tryck sedan på [Enter].




3 Placera visaren på den önskade bilden och tryck på [Esc].
En undermeny visas.

Välj **Flytta filer** för att ändra ordningen på bilderna, och **Visa/dölj** för att dölja eller visa filerna. Tryck sedan på [Enter].


Gå till steg 4 när du väljer **Flytta filer**.

Gå till steg 5 när du väljer **Visa/dölj**.



4

Flytta markören till önskad plats och tryck på knappen [Enter].



- 1 Bilden som ska flyttas
- 2 Visare på måldestinationen

5

När du är klar med redigeringen placerar du visaren på "Redigering klar" högst upp på skärmen och tryck sedan på [Enter].

Du kan bara nå det redigerade innehållet när USB-lagringsenheten är ansluten till projektorn.

Registrering av digitalt certifikat i projektorn

När Säkerhet är inställt på EAP-TLS i projektormenyn Nätverk måste klientcertifikatet och CA-certifikatet registreras i projektorn för verifiering.

I det här avsnittet beskrivs metoden för att använda PC Free till att registrera ett digitalt certifikat som har sparats på en USB-enhet på datorn.







Digitala certifikat som kan registreras


Du kan bara registrera ett klientcertifikat och ett CA-certifikat i projektorn. Om fler digitala certifikat registreras skrivs de tidigare certifikaten över.

Typ	Filtyp	Anmärkningar
Klientcertifikat	.pfx	Certifikat utan lösenord (NULL) kan inte användas.
CA-certifikat	.cer	Certifikat kodade i binärt format (DER). Certifikat som är kodade i base64 kan inte användas.

Registrering av klientcertifikat


Tillvägagångssätt

- 1 Anslut USB-lagringenheten där det digitala certifikatet är lagret till projektorn och starta PC Free.  [sid.7](#)
Skärmen med fillistan visas.
- 2 Tryck på knappen  på fjärrkontrollen eller på knapparna , ,  och  på kontrollpanelen för att placera visaren över ikonen för klientcertifikatet (PFX-fil), och tryck sedan på [Esc].




3

Välj "Digitalt certifikat" i den meny som visas och tryck på knappen [Enter]. Följande skärm visas.



4

Skriv in lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. (du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken)
 [Bruksanvisning](#) "Använda skärmtangentbordet"

- 5 När uppgifterna för certifikatet visas, kontrollera att innehållet är korrekt, och placera sedan markören på "OK" och tryck på knappen [Enter].

När meddelandet "Digitalt certifikat importerat" visas är registreringen slutförd.


- 4 När uppgifterna för certifikatet visas, kontrollera att innehållet är korrekt, och placera sedan markören på "OK" och tryck på knappen [Enter].

"CA certifikat erhållet. Starta om." visas. Registreringen är klar. När du har tryckt på [Enter] för att starta om projektorn autentiseras certifikatet. Om autentiseringen lyckas visas IP-adressen på nätverkets vänteskärm när ingångskällan byts till LAN.

Registrering av CA-certifikat

Tillvägagångssätt

- 1 Anslut USB-lagringsenheten där det digitala certifikatet är lagret till projektorn och starta PC Free. ➡ [sid.7](#)
Skärmen med fillistan visas.
- 2 Tryck på knappen [⏻] på fjärrkontrollen eller på knapparna [↶/↷], [↵/↴], [↶/↷] och [↵/↴] på kontrollpanelen för att placera visaren över ikonen för CA-certifikatet (CER-fil), och tryck sedan på [Esc].



- 3 Välj "CA-certifikat" i den meny som visas och tryck på knappen [Enter].

Med ensamrätt. Detta dokument får inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller på något annat sätt överföras (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller övrigt) utan skriftligt medgivande från Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende användning av information som finns här. Inte heller ansvar för skador som kan uppstå om informationen som finns här används.

Varken Seiko Epson Corporation eller företagets dotterbolag är ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för de skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part kan åsamkas på grund av: användning, olycka, felanvändning av denna produkt eller obehöriga ändringar, reparationer eller justeringar på denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhållsinstruktioner från Seiko Epson Corporation inte följs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte för de skador eller problem som kan uppstå om andra alternativ eller förbrukningsvaror används, än de som utsetts som originalprodukter från Epson eller som godkänts av Seiko Epson Corporation.

Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Bilderna i den här handboken och själva projektorn kan vara olika.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

Allmänt meddelande:

Logotyperna för Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Övriga produktnamn som nämns i dokumentet används endast för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson åtar sig inga och alla rättigheter för de varumärken.

Copyright för program:

Den här produkten använder gratisprogram och program som det här företaget äger rättigheterna till.

A		Kontinuerlig uppspelning	14
Alternativ	14		
asf	5		
B		M	
Bildspel	13	mp4	5
Bildväxlingstid	14	mpg	5
bmp	5		
C		P	
CA-certifikat	20	png	5
D		R	
Digitalt certifikat	19	Redigera scenario	17
E		Redigering klar	18
Effekt	14	S	
F		sit	4
Flytta filer	17	Skärm med fillista	7
fse	4	T	
G		Till toppen	9
gif	5	V	
J		Visa ordning	14
jpg	5	W	
K		wmv	5
Klientcertifikat	19	V	
		Välj enhet	8