





EasyMP Monitor Bedienungsanleitung

Ver.4.40

In dieser Anleitung verwendete Darstellungsarten

In der folgenden Tabelle werden die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbole mit ihren Erklärungen aufgeführt.

Achtung	Zeigt an, dass eine ungenügende Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen Beschädigungen oder Verletzungen verursachen kann.
	Weist auf Zusatzinformationen und nützliche Tipps zu einem bestimmten Thema hin.
	Verweist auf eine Seite mit ausführlichen Informationen zu einem bestimmten Thema.
Vorgehen	Bezeichnet Bedienungsverfahren und die Reihenfolge der einzelnen Bedienungsschritte. Die Bedienungsschritte sollten in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden.
[(Bezeichnung)]	Gibt die Bezeichnung der Tasten an der Fernbedienung oder am Bedienfeld des Projektors an. Beispiel: [Esc]-Taste
"(Bezeichnung)" Timer (Fettschrift)	Gibt die Bezeichnungen von Tasten am EasyMP Monitor oder Schaltflächen an den Betriebssystem-Bildschirmen an. Beispiel: Wählen Sie "Timer" - "Timereinstellungen". Wählen Sie Timer - Timereinstellungen .

In dieser Anleitung verwendete Darstellungsarten	2
---	----------

EasyMP Monitor-Merkmale

Anwendungen für EasyMP Monitor	6
---	----------

Installieren von EasyMP Monitor	7
--	----------

Betriebsvoraussetzungen	7
Unterstützte Sprache	7
Übertragen Sie die Einstellungen.	7
Installieren	8
Durch eine Windows-Vista- oder Windows-7-Umgebung bedingte Einschränkungen	9
Vor dem Betriebsbeginn	9

Verwenden von EasyMP Monitor

Registrieren und Löschen der Projektoren für die Überwachung	11
---	-----------

Starten von EasyMP Monitor	11
Projektorregistrierung mit der automatischen Suchfunktion (Suche nach registrierten Projektoren, die sich im gleichen Segment befinden)	12
Vorgehen für die automatische Suche	12
Vorgehen für die Registrierung	13
Einstellen des Adressbereichs für die automatische Suche und die Registrierung	14
Vorgehen für die automatische Suche	15
Vorgehen für die Registrierung	15
Registrierung durch Festlegung einer IP-Adresse (Manuelle Registrierung)	17
Gleichzeitige Registrierung von mehreren Projektoren in einer Überwachungsgruppe	18
Änderung der Projektorbezeichnung oder der IP-Adresse nach der Registrierung	20
Für manuell registrierte Projektoren	20
Für Projektoren, die mit der automatischen Suche registriert wurden	20

Aufheben von Projektorregistrierungen (Löschen)	20
---	----

Fensterlayout zur Überwachung	22
--	-----------

Typen von Überwachungsfenstern und Umschaltverfahren	22
Typen von Überwachungsfenstern	22
Umschalten zwischen Ansichten	22
Überwachung mit Gruppierungsansicht	22
Bedeutung der Symbole in Gruppierungsansicht	22
Verwendung der Symbole in der Gruppierungsansicht	23
Überwachung mit Detailansicht der Liste	24
Bedeutung der Symbole in Detailansicht der Liste	24
Auswahl von Anzeigepunkten	26
Sortieren von Listen	26
Suchen von gewünschten Symbolen (Projektorliste)	26
Überwachung unter Verwendung der Taskleiste	27
Anzeige der Projektoren mit einer Warnung oder einem Problem in einer Liste	28
Ausführliche Kontrolle der Eigenschaften	30
Anzeige von Gruppeneigenschaften	30
Anzeige von Projekteigenschaften	30
Anzeige und Löschen von Protokollen	31
Anzeige von Log	31
Löschen von Log	31

Verwendung der Steuerfunktionen	32
--	-----------

Steuerung mit den Steuertasten	32
Steuerung mit Webbrowser (Web-Steuerelement)	33
Steuerung mit den Timereinstellungen	34
Vornehmen neuer Timereinstellungen	35

E-Mail-Benachrichtigungsfunktion-Einstellungen	36
---	-----------

Eine E-Mail zur Information des Bedieners über Störungen/ Warnungen/Status wird versandt	38
---	-----------

Anwendungssperrfunktion	40
--------------------------------------	-----------

Umschalten von Anwendung sperren zwischen Aktivieren und Deaktivieren	40
Aktivieren der Anwendungssperre	40
Deaktivieren der Anwendungssperre	40

Einstellen eines Kennworts zum Deaktivieren der Anwendungssperre	40
--	----

Anhang

Fehlersuche	42
Projektoren lassen sich nicht überwachen oder steuern.	42
Beim Auftreten einer Projektorstörung wird keine E-Mail-Benachrichtigung verschickt.	42
Deinstallieren von EasyMP Monitor.	43
Allgemeiner Hinweis	44
Markenzeichen	44



EasyMP Monitor-Merkmale

Mit EasyMP Monitor lassen sich Aufgaben wie das Kontrollieren des Status von mehreren an einem Netzwerk angeschlossenen EPSON-Projektoren auf dem Computermonitor oder die Steuerung der Projektoren mit einem Computer vornehmen.

Nachstehend finden Sie eine kurze Beschreibung der Überwachungs- und Steuerungsfunktionen, die sich mit EasyMP Monitor ausführen lassen.

- **Registrierung der Projektoren zur Überwachung und Steuerung**

Die Projektoren in einem Netzwerk können automatisch gesucht werden und unter den gefundenen Projektoren können die zu registrierenden Projektoren ausgesucht werden.

Um Zielpjektoren zu registrieren, können die betreffenden IP-Adressen eingegeben werden.

- **Die registrierten Projektoren lassen sich auch Gruppen zuordnen, um eine gruppenweise Überwachung und Steuerung zu ermöglichen.**

- **Überwachung des Status der registrierten Projektoren**

Der Einschaltzustand (ein/aus) des Projektors sowie ernst zu nehmende Störungen oder Warnungen lassen sich visuell anhand von Symbolen überprüfen.

Die gesamte Lampenbetriebszeit oder Einzelheiten von Informationen, wie Eingangsquellen, Probleme und Warnungen, lassen sich von einer ausgewählten Gruppe von Projektoren oder von einzelnen Projektoren kontrollieren.

- **Überprüfung von registrierten Projektoren**


Projektoren lassen sich gruppenweise oder einzeln bedienen, wie das Ein- und das Ausschalten und Umschalten der Eingangsquelle.

Web-Steuerungsfunktionen können zum Ändern der Einstellungen im Konfigurationsmenü des Projektors verwendet werden.

Falls gewisse Vorgänge regelmäßig zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Tagen ausgeführt werden, können Sie mit Timereinstellungen die Timereinstellungen registrieren.


- **E-Mail-Benachrichtigungsfunktion-Einstellungen**

Es lassen sich E-Mailadressen einstellen, an die Benachrichtigungen gesendet werden, wenn ein ernst zu nehmender Zustand, wie eine Störung, bei einem registrierten Projektor eintritt.



Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, um eine Überwachung und Steuerung der Projektoren auch in der Betriebsbereitschaft* vornehmen zu können. Die notwendigen Einstellungen sind vom verwendeten Projektor abhängig. ☞ Bedienungsanleitung des Projektors

- Stellen Sie Standby-Modus auf Kommunikat. ein (oder Netzwerk ein).
- Stellen Sie Netzwerküberwachung auf Ein.

* Wenn die Netzanzeige  des Projektors orange leuchtet.

Betriebsvoraussetzungen

Diese Software ist mit Computern kompatibel, die die folgenden Anforderungen erfüllen.

Betriebssystem	Windows 98 Second Edition SP1 Windows Me Windows NT4.0 SP6 Windows 2000 Professional SP4 Folgende 32-Bit-Betriebssysteme: Windows XP Home Edition SP2/SP3 Windows XP Professional SP2/SP3 Windows Vista (Alle Editionen ausgenommen Starter Edition) Windows Vista SP1/SP2 (Alle Editionen ausgenommen Starter Edition) Windows 7 (Alle Editionen ausgenommen Starter Edition) • Internet Explorer Version 5.0 oder höher muss installiert sein.
CPU	Pentium MMX 166 MHz oder höher (Pentium II 233 MHz oder höher empfohlen)
Speicher	64 MB oder mehr (128 MB oder mehr empfohlen)
Verfügbarer Festplattenspeicher	50 MB oder mehr
Display	SVGA (800 x 600) oder höhere Auflösung, Anzeigefarben 32 Bit oder höher

- Macintosh-Computer lassen sich nicht verwenden.
- Je nach der Anzahl der zu steuernden Projektoren kann der Computer langsamer auf die eingegebenen Befehle ansprechen. Verwenden Sie in diesem Fall einen Computer mit höherer Leistung.
- EasyMP Monitor lässt sich nicht verwenden, falls die Umgebung keine Übertragung von Pings zulässt.

Unterstützte Sprache

EasyMP Monitor unterstützt die folgenden Sprachen.

日本語, English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Català, Português, 한국어, 中文(简体), 中文(繁体), Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Český, Română, Slovenščina, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Українська*¹, Ελληνικά, Türkçe, العربية*², ภาษาไทย, Bahasa Indonesia, Hrvatski, Slovenčina, Български език, بهاس ملايو, tiếng Việt, עברית*²

*¹ Wenn Ihr Betriebssystem Windows Vista ist, müssen Sie auf Windows Vista SP1 aktualisieren, um die ukrainische Version von EasyMP Monitor zu verwenden.

*² Windows NT4.0 unterstützt nicht die arabischen und hebräischen Versionen.

Übertragen Sie die Einstellungen.

Wenn Sie bereits EasyMP oder EMP Monitor verwenden, können Sie die Projektoreinstellungen auf diese Version übertragen. Die Einstellungen werden als Datendatei gespeichert (EMP Monitor.dat). Legen Sie eine Kopie von EMP Monitor.dat an, bevor Sie diese Software installieren. EMP Monitor.dat kann an der folgenden Stelle gefunden werden, wenn bei der Installation der Software die Standardeinstellungen verwendet wurden:

- Wenn Ihr Betriebssystem Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT4.0 oder Windows XP ist
"C:\Program Files\EPSON Projector\EasyMP (or EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx stellt die Software-Version dar)"

- Wenn Ihr Betriebssystem Windows Vista oder Windows 7 ist
"C:\Users\ (User Name) \AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EasyMP (oder EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx stellt die Software-Version dar)"
Wenn Sie den Ordner "AppData" nicht finden können, klicken Sie auf "Start" - "Systemsteuerung" - "Darstellung und Anpassung" - "Ordneroptionen". Wählen Sie das Register "Ansicht", und konfigurieren Sie die Einstellung "Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen" in "Erweiterte Einstellungen".

Nach dem Installieren dieser Software folgen Sie den Anweisungen unten, bevor Sie EasyMP Monitor zum Übertragen der Einstellungen starten.

- Wenn Ihr Betriebssystem Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT4.0 oder Windows XP ist
Überschreiben Sie die vorhandene Datei EMP Monitor.dat mit der von Ihnen angelegten Kopie. Die vorhandene Datei EMP Monitor.dat befindet sich in "C:\Program Files\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.4.40".
- Wenn Ihr Betriebssystem Windows Vista oder Windows 7 ist
Legen Sie eine Kopie der vorhandenen Datei EMP Monitor.dat in "C:\Users\ (Anwendername) \AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.4.40" ab.



Der Name der Software wurde geändert.

Vorher: EMP Monitor → Danach: EasyMP Monitor

Wenn Sie bereits EMP Monitor verwenden, können Sie stattdessen diese Software verwenden.

Installieren

Unter den folgenden Betriebssystemen müssen Sie über Administratorbefugnisse verfügen, um EasyMP Monitor installieren zu können.

- Windows 2000
- Windows NT4.0
- Windows XP

- Windows Vista
- Windows 7

Wenn EasyMP oder EMP Monitor bereits installiert ist, deinstallieren Sie diese Software vor dem Installieren der neuen. ➡ "Deinstallieren von EasyMP Monitor." [S.43](#)

Wenn Ihre Betriebssystem-Sprache von EasyMP Monitor unterstützt wird, wird die Software automatisch in der gleichen Sprache wie Ihr Betriebssystem installiert.

Die folgenden Fälle stellen aber Ausnahmen dar.

- Bei Verwendung von Windows NT4.0: Da Arabisch und Hebräisch nicht unterstützt werden, wird Englisch für die Installation gewählt.
 - Bei Verwendung von Windows Vista: Sie müssen Sie auf Windows Vista SP1 aktualisieren, um die ukrainische Version zu verwenden.
- Wenn die Sprache für die Installation des EasyMP Monitor nicht mit der Sprache identisch ist, die vom Betriebssystem verwendet wird, werden die Bildschirmbilder gegebenenfalls nicht korrekt angezeigt.

Vorgehen



Schalten Sie den Computer ein.

Für die Installation ist es empfehlenswert, dass alle anderen Anwendungen zuvor geschlossen werden.



Setzen Sie die mitgelieferte Projector Software CD-ROM in Ihren Computer ein.

Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet.



Folgen Sie dann den auf dem Bildschirm angezeigten Anleitungen, um die Installation fortzusetzen.

Durch eine Windows-Vista- oder Windows-7-Umgebung bedingte Einschränkungen

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen bei der Verwendung von EasyMP Monitor unter Windows Vista oder Windows 7.

- Sie müssen über Administratorbefugnisse verfügen, um **Zum Startup hinzufügen** im Bildschirm Betriebsumgebung-Setup von EasyMP Monitor verwenden zu können. ➡ "Überwachung unter Verwendung der Taskleiste" [S.27](#)
- Wenn EasyMP Monitor in Ihrem Computer installiert ist, deinstallieren Sie diese Software vor der Aktualisierung Ihres Betriebssystems auf Windows Vista oder Windows 7. Aktualisierung Ihres Betriebssystems ohne Deinstallieren der Software kann zu einer Fehlfunktion führen. ➡ "Deinstallieren von EasyMP Monitor." [S.43](#)

Vor dem Betriebsbeginn

Kontrollieren Sie vor dem Starten von EasyMP Monitor die folgenden Punkte.

- EasyMP Monitor muss im Computer, der für das Überwachen und Steuern verwendet wird, installiert sein.
- Der Computer und die Projektoren müssen am Netzwerk angeschlossen sein.
- Bei Verwendung von Windows 2000, Windows NT4.0, Windows XP/Windows Vista/Windows 7 muss der Computer in der Administratorbetriebsart gestartet werden.
- Je nach dem Projektormodell werden ein handelsüblicher Adapter Seriell ↔ TCP/IP-Umwandler und ein Anschlusskabel zur Verwendung von EasyMP Monitor benötigt. ➡ Bedienungsanleitung des Projektors "Standby-Modus"

Nehmen Sie die Einstellungen für den Adapter Seriell ↔ TCP/IP-Umwandler vor, bevor eine Verbindung zum Projektor hergestellt wird.




Verwenden von EasyMP Monitor

Diese Bedienung wird beim erstmaligen Einschalten von EasyMP Monitor nach der Installation und beim Hinzufügen von neuen Projektoren ausgeführt. Nach der Registrierung eines Projektors erscheint dessen Status automatisch, jedes Mal, wenn EasyMP Monitor von diesem Punkt aus gestartet wird.

Die Bedienung zur Registrierung von Projektoren hängt davon ab, wo die Projektoren im Netzwerk angeschlossen sind.

- Bei der Registrierung eines Projektors, der sich im gleichen Segment befindet, in dem EasyMP Monitor installiert ist.
 - ☛ "Projektorregistrierung mit der automatischen Suchfunktion (Suche nach registrierten Projektoren, die sich im gleichen Segment befinden)" [S.12](#)
- Beim Registrieren von Projektoren, die sich in mehreren Netzwerksegmenten befinden. ☛ "Einstellen des Adressbereichs für die automatische Suche und die Registrierung" [S.14](#)



Starten von EasyMP Monitor

Vorgehen

- 1** Klicken Sie auf "Start" - "Programme" (oder "Alle Programme") - "EPSON Projector" - "EasyMP Monitor Ver.4.40" in dieser Reihenfolge zum Starten von EasyMP Monitor.
- 2** Danach erscheint das Hauptfenster.
Der im roten Kasten beschriebene Bereich wird als Gruppierungsansicht bezeichnet.

Projektorregistrierung mit der automatischen Suchfunktion (Suche nach registrierten Projektoren, die sich im gleichen Segment befinden)


Vorgehen für die automatische Suche

Vorgehen

- 1 Klicken Sie Gruppierungsansicht mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Neu erstellen" - "Projektor (automatische Suche)".


Das folgende Neuen Projektor anlegen (automatische Registrierung) Fenster wird angezeigt.


Wenn Detailansicht der Liste angezeigt wird, wählen Sie **Neu erstellen - Projektor (automatische Suche)** aus dem Bearbeiten-Menü.



Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen".

Die automatische Suche beginnt und die Bezeichnung der erfassten Projektoren wird angezeigt.

Falls ein Projektor nicht in der Liste erscheint, verwenden Sie "Registrierung durch Festlegung einer IP-Adresse (Manuelle Registrierung)".  [S.17](#)



Projektorname	IP-Adresse
Projektor10	192.168.0.40
Projektor11	192.168.0.41
Projektor12	192.168.0.42
Projektor13	192.168.0.43
Projektor14	192.168.0.44
Projektor15	192.168.0.45
Projektor16	192.168.0.46




- Dieser Vorgang kann auch durch die Wahl von **Neu erstellen - Projektor (automatische Suche)** aus dem Menü Bearbeiten ausgeführt werden.
- Projektoren mit einem Adapter Seriell ↔ TCP/IP-Umwandler können nicht erfasst werden.

Vorgehen für die Registrierung

Vorgehen

- 1 Wählen Sie den zu registrierenden Projektor bzw. die Projektoren aus der angezeigten Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".

Das folgende Fenster wird angezeigt.



Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor und beziehen Sie sich dabei auf die nachstehende Tabelle.

Displayname	Geben Sie den in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste anzuzeigenden Namen des Projektors bzw. der Projektoren ein. Es lassen sich maximal bis zu 32 Bytes eingeben. Als erstes Zeichen darf kein Leerzeichen verwendet werden.
Symbol anzeigen	Wählen Sie ein oder mehrere in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste anzuzeigende Symbole aus.

Muttergruppe	Einstellung für die Registrierung eines Projektors in einer Gruppe. Falls noch keine Gruppe angelegt wurde, ist diese Wahl nicht möglich. ☛ "Gleichzeitige Registrierung von mehreren Projektoren in einer Überwachungsgruppe" S.18
Projektorname	Hier wird die für den Projektor registrierte Bezeichnung angezeigt.
IP-Adresse	Hier wird die IP-Adresse des registrierten Projektors angezeigt.
Verwenden Sie einen Serial ↔ TCP/IP Wand-leradapter.	Keine Auswahl möglich bei der automatischen Suche nach registrierten Projektoren.
Portnummer	Keine Auswahl möglich bei der automatischen Suche nach registrierten Projektoren.
Monitor-Kenn-wort	Wenn für den Projektor ein Monitor-Passwort eingestellt ist, muss das entsprechende Monitor-Passwort eingegeben werden. Falls kein Kennwort eingegeben wird, ist eine Überwachung und Steuerung des Projektors nicht möglich, selbst wenn dieser registriert ist.
Beschreibung	Sie können eine beliebige Anmerkung zum Projektor eingeben. Die hier eingegebenen Details werden in den Projekteigenschaften angezeigt. Es lassen sich maximal bis zu 60 Bytes eingeben.
Überwachen	Diese Einstellung ist für den Beginn der Überwachung.

2


Klicken Sie nach abgeschlossener Eingabe auf die Schaltfläche "Registrieren", um den Projektor zu registrieren. Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf "OK".

Um weitere Projektoren zu registrieren, können Sie die Schritte 1 und 2 wiederholen.



Projektoren, die mithilfe der automatischen Suche registriert wurden, werden bei jedem Start von EasyMP Monitor erneut nach der Projektorbezeichnung gesucht.

3

Um die Registrierung zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche  in der rechten oberen Ecke oder klicken Sie die Schaltfläche "Abbrechen" an.

Die Symbole der von Ihnen registrierten Projektoren werden in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste angezeigt.

Für Einzelheiten zur Verwendung von Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste wird auf ☛ "Fensterlayout zur Überwachung" [S.22](#) verwiesen.

Einstellen des Adressbereichs für die automatische Suche und die Registrierung



Projektoren mit einem Adapter Seriell ↔ TCP/IP-Umwandler können nicht erfasst werden.

Vorgehen für die automatische Suche


Vorgehen

- 1 **Klicken Sie Gruppierungsansicht mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Neu erstellen" - "Projektor (automatische Suche)".**

Das Fenster Neuen Projektor anlegen (automatische Registrierung) wird angezeigt.


Wenn Detailansicht der Liste angezeigt wird, wählen Sie **Neu erstellen - Projektor (automatische Suche)** aus dem Bearbeiten-Menü.

- 2 **Wählen Sie das Kontrollkästchen "Geben Sie einen Adressbereich ein, und starten Sie die Suche." und geben Sie dann "Startadresse" und "Endadresse" im Bereich ein.**



- 3 **Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen".**

Die automatische Suche beginnt und die Bezeichnung der erfassten Projektoren wird angezeigt.




Vorgehen für die Registrierung

Vorgehen

- 1 **Wählen Sie den zu registrierenden Projektor bzw. die Projektoren aus der angezeigten Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten".**

Das folgende Fenster wird angezeigt.



Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor und beziehen Sie sich dabei auf die nachstehende Tabelle.


Displayname	Geben Sie den in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste anzuzeigenden Namen des Projektors bzw. der Projektoren ein. Es lassen sich maximal bis zu 32 Bytes eingeben. Als erstes Zeichen darf kein Leerzeichen verwendet werden.
Symbol anzeigen	Wählen Sie ein oder mehrere in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste anzuzeigende Symbole aus.

Muttergruppe	Einstellung für die Registrierung eines Projektors in einer Gruppe. Falls noch keine Gruppe angelegt wurde, ist diese Wahl nicht möglich. ➡ "Gleichzeitige Registrierung von mehreren Projektoren in einer Überwachungsgruppe" S.18
Projektorname	Hier wird die für den Projektor registrierte Bezeichnung angezeigt.
IP-Adresse	Hier wird die IP-Adresse des registrierten Projektors angezeigt.
Verwenden Sie einen Serial ↔ TCP/IP Wandleradapter.	Keine Auswahl möglich bei der automatischen Suche nach registrierten Projektoren.
Portnummer	Keine Auswahl möglich bei der automatischen Suche nach registrierten Projektoren.
Monitor-Kennwort	Wenn für den Projektor ein Monitor-Passwort eingestellt ist, muss das entsprechende Monitor-Passwort eingegeben werden. Falls kein Kennwort eingegeben wird, ist eine Überwachung und Steuerung des Projektors nicht möglich, selbst wenn dieser registriert ist.
Beschreibung	Sie können eine beliebige Anmerkung zum Projektor eingeben. Die hier eingegebenen Details werden in den Projektoreigenschaften angezeigt. Es lassen sich maximal bis zu 60 Bytes eingeben.
Überwachen	Diese Einstellung ist für den Beginn der Überwachung.




Klicken Sie nach abgeschlossener Eingabe auf die Schaltfläche "Registrieren", um den Projektor zu registrieren. Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf "OK".

Um weitere Projektoren zu registrieren, können Sie die Schritte 1 und 2 wiederholen.

- 3 Um die Registrierung zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche  in der rechten oberen Ecke oder klicken Sie die Schaltfläche "Abbrechen" an.

Die Symbole der von Ihnen registrierten Projektoren werden in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste angezeigt.

Für Einzelheiten zur Verwendung von Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste wird auf  "Fensterlayout zur Überwachung" S.22 verwiesen.


Registrierung durch Festlegung einer IP-Adresse (Manuelle Registrierung)

Vorgehen

- 1 Klicken Sie Gruppierungsansicht mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Neu erstellen" - "Projektor (manuelle Registrierung)".

Das folgende Fenster wird angezeigt.

Wenn Detailansicht der Liste angezeigt wird, wählen Sie **Neu erstellen - Projektor (manuelle Registrierung)** aus dem Bearbeiten-Menü.



Dieser Vorgang kann auch durch die Wahl von **Neu erstellen - Projektor (manuelle Registrierung)** aus dem Menü Bearbeiten ausgeführt werden.



- 2 Geben Sie die IP-Adresse des zu registrierenden Projektors in das Feld "IP Adresse" ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen". Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf "OK".

Wählen Sie bei Verwendung eines Adapters Seriell ↔ TCP/IP-Umwandler und eines Kabels für den Projektoranschluss den **Verwenden Sie einen Serial ↔ TCP/IP Wandleradapter**, geben Sie die Portnummer in **Portnummer** ein und klicken dann auf **Suchen**.

3

Geben Sie nach beendeter Suche die Information des zu registrierenden Projektors ein, dazu wird auf die folgende Tabelle verwiesen.

Displayname	Geben Sie den in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste anzuzeigenden Namen des Projektors bzw. der Projektoren ein. Es lassen sich maximal bis zu 32 Bytes eingeben. Als erstes Zeichen darf kein Leerzeichen verwendet werden.
Symbol anzeigen	Wählen Sie ein oder mehrere in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste anzuzeigende Symbole aus.
Muttergruppe	Einstellung für die Registrierung eines Projektors in einer Gruppe. Falls noch keine Gruppe angelegt wurde, ist diese Wahl nicht möglich. ☛ "Gleichzeitige Registrierung von mehreren Projektoren in einer Überwachungsgruppe" S.18
Projektorname	Hier wird die für den Projektor registrierte Bezeichnung angezeigt.
IP-Adresse	Hier wird die in Schritt 2 eingegebene IP-Adresse angezeigt.
Verwenden Sie einen Serial ↔ TCP/IP Wandleradapter.	Wählen Sie bei Verwendung eines Adapters Seriell ↔ TCP/IP-Umwandler für den Anschluss des Projektors diese Einstellung.
Portnummer	Geben Sie bei Verwendung eines Adapters Seriell ↔ TCP/IP-Umwandler die Anschlussnummer ein.
Monitor-Kennwort	Wenn für den Projektor ein Monitor-Passwort eingestellt ist, muss das entsprechende Monitor-Passwort eingegeben werden. Falls kein Kennwort eingegeben wird, ist eine Überwachung und Steuerung des Projektors nicht möglich, selbst wenn dieser registriert ist. Bei Verwendung eines Seriell ↔ TCP/IP-Adapters für den Anschluss des Projektors lässt sich die Sicherheitsfunktion Monitor-Passwort nicht verwenden.

Beschreibung	Sie können eine beliebige Anmerkung zum Projektor eingeben. Die hier eingegebenen Details werden in den Projekteigenschaften angezeigt. Es lassen sich maximal bis zu 60 Bytes eingeben.
Überwachen	Diese Einstellung ist für den Beginn der Überwachung.

4

Klicken Sie nach abgeschlossener Eingabe auf die Schaltfläche "Registrieren", um den Projektor zu registrieren. Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf "OK".

Die Symbole der von Ihnen registrierten Projektoren werden in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste angezeigt.

Gleichzeitige Registrierung von mehreren Projektoren in einer Überwachungsgruppe

Registrierte Projektoren lassen sich verschiedenen Gruppen zuordnen, um ihre gemeinsame Überwachung und Steuerung zu ermöglichen.

Falls eine der registrierten Gruppen als Muttergruppe bestimmt wird, kann die Überwachung und Steuerung für alle in dieser Muttergruppe befindlichen Projektoren miteinander ausgeführt werden.

Eine Muttergruppe kann für andere Muttergruppen eingestellt werden, so dass ein hierarchischer Aufbau erstellt werden kann.

Legen Sie zuerst die Gruppen an und registrieren Sie die Projektoren in den angelegten Gruppen.

Vorgehen

- 1 **Klicken Sie Gruppierungsansicht mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Neu erstellen" - "Gruppe".**

Das folgende Fenster wird angezeigt.

Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor, dazu wird auf die nachstehende Tabelle verwiesen.

Wenn Detailansicht der Liste angezeigt wird, wählen Sie **Neu erstellen - Gruppe** aus dem Bearbeiten-Menü.



Gruppenname	Geben Sie den in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste anzuzeigenden Namen der Gruppe ein. Es lassen sich maximal bis zu 32 Bytes eingeben. Als erstes Zeichen darf kein Leerzeichen verwendet werden.
Symbol anzeigen	Wählen Sie ein oder mehrere in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste anzuzeigende Symbole aus.
Muttergruppe	Auswahl der Muttergruppe. Falls noch keine Gruppe angelegt wurde, ist diese Wahl nicht möglich.

Überwachen

Diese Einstellung für die Überwachung von allen in der Gruppe registrierten Projektoren wählen. Falls keine Einstellung gemacht wird, werden die Einstellungen der einzelnen Projektoren bei der Registrierung verwendet. Beim Anlegen einer neuen Gruppe ist diese Einstellung nicht möglich.



Dieser Vorgang kann auch durch die Wahl von **Neu erstellen - Gruppe** aus dem Menü Bearbeiten ausgeführt werden.

2

- 2 **Klicken Sie nach ausgeführter Konfiguration auf die Schaltfläche "Registrieren", um den Projektor zu registrieren. Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf "OK".**

Die Symbole der von Ihnen registrierten Projektoren werden in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste angezeigt.

3

- 3 **Klicken Sie das bzw. die Projektorsymbole mit der rechten Maustaste an, um es bzw. sie in der Gruppe zu registrieren, die Sie in Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste angelegt haben und wählen Sie "Bearbeiten".**



Dieser Vorgang kann auch durch die Wahl von **Bearbeiten** im dem Menü Bearbeiten ausgeführt werden.

4

- 4 **Wählen Sie im Fenster Projektor bearbeiten die für die Registrierung in der Muttergruppe zu verwendende Gruppenbezeichnung und klicken Sie danach auf die Schaltfläche "Ändern".**

Der Status der Gruppenregistrierung wird als ein Symbol in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste angezeigt.



Die Registrierungsdetails können auch mit Projektorliste im Menü Ansicht überprüft werden.

Änderung der Projektorbezeichnung oder der IP-Adresse nach der Registrierung

Für manuell registrierte Projektoren

Vorgehen

- 1 Klicken Sie in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste ein Projektorsymbol mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Überwachung deaktiviert". Klicken Sie das Projektorsymbol erneut mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Bearbeiten".



Diese Bedienung lässt sich auch mit dem Menü Bearbeiten vornehmen.

- 2 Falls nur die Projektorbezeichnung geändert wurde, klicken Sie im Fenster Projektor bearbeiten auf die Schaltfläche "Suchen". Falls sich die IP-Adresse geändert hat, geben Sie die neue IP-Adresse in das Feld "IP-Adresse" ein und klicken Sie auf "Suchen". Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf "OK".
- 3 Wenn die Anzeige auf das Fenster Projektor bearbeiten zurückkehrt, klicken Sie auf "Ändern".

Für Projektoren, die mit der automatischen Suche registriert wurden

Vorgehen

- 1 Löschen Sie den Projektor bzw. die Projektoren, dessen bzw. deren Name oder IP-Adresse geändert wurde, in Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste. ➡ S.20
- 2 Führen Sie die automatische Suche aus, um den Projektor bzw. die Projektoren erneut zu registrieren. ➡ S.12

Aufheben von Projektorregistrierungen (Löschen)

Registrierte Projektoren, die nicht mehr zur Überwachung oder der Steuerung mit EasyMP Monitor verwendet werden, können gelöscht werden.

Vorgehen

Klicken Sie das Symbol für den zu löschenden Projektor bzw. die zu löschende Gruppe in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Löschen". Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf "OK".

In der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste können mehrere zu löschende Projektoren ausgewählt werden.

Gehen Sie zur Auswahl mehrerer Projektoren wie folgt vor.

- Wenn Sie ein Gruppe-Symbol in Gruppierungsansicht wählen, werden alle in dieser Gruppe registrierten Projektoren gleichzeitig gelöscht.
- Halten Sie die Strg-Taste der Tastatur gedrückt, während Sie die gewünschten Symbole anklicken.

- Ein ganzer Bereich von Symbolen kann durch Ziehen und Ablegen gewählt werden.



Dieser Vorgang kann auch durch die Wahl von **Löschen** im dem Menü Bearbeiten ausgeführt werden.


Typen von Überwachungsfenstern und Umschaltverfahren

Typen von Überwachungsfenstern

Es gibt zwei Typen von Überwachungsfenstern. Wählen Sie ein gewünschtes Fenster.

- **Gruppierungsansicht**


In dieser Ansicht können Sie den Status von Gruppenregistrierungen in einem hierarchischen Diagramm überprüfen.



Gruppierungsansicht

- **Detailansicht der Liste**

In dieser Ansicht können Sie den Status jedes Projektors als eine Liste anzeigen, so dass die Projektoren detailliert überprüft werden können. Sie können auch spezifische Punkte in einer Liste anzeigen und sie sortieren, indem Sie eine spezifische Zeile als Sortierschlüssel verwenden.



Typ	Status	Lagepunkt	Lebensdauer	Temperatur
Branch A		Lobby	20H	
Branch A/Convention Hall		Projector1	20H	
Branch A/Convention Hall		Projector2	68H	
Branch A/Showroom		No1	120H	
Branch A/Showroom		No2	60H	
Branch A/Showroom		No3	15H	
Branch A/Showroom		No4	0H	
Branch A/Showroom		No5	85H	
Branch B/Conference F. 100			43H	
Branch B/Conference F. 101			100H	
Branch B/Conference F. 102			25H	
Branch B/Conference F. 103			79H	
Branch B/Reception R. Floor 1			79H	
Branch B/Reception R. Floor 2			80H	

Detailansicht der Liste

Umschalten zwischen Ansichten


Gruppierungsansicht und Detailansicht der Liste werden wie folgt umgeschaltet.


Vorgehen

Klicken Sie auf das Ansicht-Menü und wählen Sie "Gruppierungsansicht" oder "Detailansicht der Liste".






Überwachung mit Gruppierungsansicht








Bedeutung der Symbole in Gruppierungsansicht



In Gruppierungsansicht verweisen die Symbolmuster auf den Status der Projektoren. Falls die Gruppensymbole rund sind, wird damit angezeigt, dass eine darunter liegende Ebene vorhanden ist.  S.23




Die Symbolmuster und ihre Bedeutung sind nachstehend erklärt.

Gruppe	
	Keine Warnung und kein Problem Alle Projektoren in der Gruppe sind normal.
	Warnung oder Problem Ein Projektor in der Gruppe hat eine Warnung oder ein Störung.
	Benachrichtigung Innerhalb der Gruppe wurde ein Projektor erfasst, der dringend überprüft werden muss.
	Überwachung deaktiviert Der Projektor wird nicht überwacht. Falls das Symbol mit der rechten Maustaste angeklickt und Überwachung aktiviert gewählt wird, so wird der Projektor zu den zu überwachenden hinzugefügt.
	Daten werden aktualisiert

Projektor	
	Keine Warnung und kein Problem *1
	Warnung oder Problem
	Benachrichtigung
	Überwachung deaktiviert
	Daten werden aktualisiert
	Netzwerkfehler (Authentifizierungsfehler beim Monitor-Passwort) Bei der Registrierung des Projektors wurde kein Monitor-Kennwort oder ein falsches Monitor-Kennwort eingegeben.  S.13 , S.15 , S.17

Projektor	
	Netzwerkfehler (TCP Verbindungsfehler)*2
	Netzwerkfehler (ESC/VP.net Kommunikationssfehler)*3

*1 Wenn Gruppenansicht des Temperaturleveldisplays unter Betriebsumgebung-Setup im Menü Tool auf On gestellt wurde, wird über dem Projektorsymbol ein Symbol angezeigt, das auf die Innentemperatur des Projektors verweist. Die Voreinstellung ist Off. Die Temperaturlevel macht Sie auf eine ansteigende Temperatur im Inneren des Projektors aufmerksam, so dass Sie entsprechende Änderungen der Betriebsumgebung des Projektors vornehmen können, bevor ein "Zu hohe Innentemperatur"-Fehler oder eine Hochtemperatur-Warnung auftritt.  [S.28](#)

*2 Kontrollieren Sie die folgenden Punkte.

- Kontrollieren Sie, ob der Projektor eingeschaltet ist.
- Kontrollieren Sie, ob das LAN-Kabel angeschlossen ist.
- Kontrollieren Sie, ob Standby-Modus auf Kommunikat. ein (oder Netzwerk ein) gestellt ist, oder ob Netzwerküberwachung im Konfigurationsmenü des Projektors auf Ein gestellt ist.

*3 Kontrollieren, ob der Projektor richtig am Netzwerk angeschlossen ist.



Die beim Auftreten einer Störung erzeugte Projektorinformation wird bis zum Schließen von EasyMP Monitor gespeichert. EasyMP Monitor-Anzeige wird nicht automatisch aktualisiert, auch wenn der normale Projektorstatus wieder hergestellt ist. Klicken Sie in Hauptansicht auf "Aktualisieren", um den Status zu aktualisieren.

Verwendung der Symbole in der Gruppierungsansicht

Die folgenden Symbolbedienungen lassen sich in Gruppierungsansicht ausführen.

• Erweitern und Ausblenden von Symbolen

Bei einem doppelten Anklicken eines Gruppensymbols werden die Symbole für die in dieser Gruppe registrierten Projektoren ein- oder ausgeblendet.


• Verschieben von Symbolen

Um die Position eines Symbols in Gruppierungsansicht zu ändern, ziehen Sie einfach das Symbol und legen Sie es an der gewünschten Stelle ab.

Überwachung mit Detailansicht der Liste

Bedeutung der Symbole in Detailansicht der Liste

Der Status registrierter Projektoren wird in Detailansicht der Liste, unabhängig davon, welcher Gruppe die Projektoren zugehören, in einer Liste angezeigt.



1 Typ	2 Gruppensymbol	3 Displayname	4 Leistung	5 Lampenstunden	6 Temperaturlevel	7 Fehlerdaten
	Bianch A	lobby	●	33h		
	Bianch A/Convention	Projector01	●	20h		
	Bianch A/Convention	Projector02	●	68h		
	Bianch A/Showroom/S	Jo1	●	120h		
	Bianch A/Showroom/S	Jo2	●	60h		
	Bianch A/Showroom/S	Jo3	●	15h		
	Bianch A/Showroom/S	Jo4	●	0h		
	Bianch A/Showroom/S	Jo5	●	85h		
	Bianch B/Conference	00	●	49h		
	Bianch B/Conference	01	●	100h		
	Bianch B/Conference	02	●	35h		
	Bianch B/Conference	03	●	78h		
	Bianch B/Reception F	Room 1	●	79h		
	Bianch B/Reception F	Room 2	●	80h		

Die Symbolmuster und ihre Bedeutung sind nachstehend erklärt.

1 Typ

Projektorstatusanzeige.



Keine Warnung und kein Problem*1



Warnung oder Problem

Am Projektor ist ein Fehler aufgetreten.



Benachrichtigung

Der Projektor muss sofort überprüft werden.



Überwachung deaktiviert

Der Projektor wird nicht überwacht. Falls das Symbol mit der rechten Maustaste angeklickt und Überwachung aktiviert gewählt wird, so wird der Projektor zu den zu überwachenden hinzugefügt.



Daten werden aktualisiert



Netzwerkfehler (Authentifizierungsfehler beim Monitor-Passwort)

Bei der Registrierung des Projektors wurde kein Monitor-Passwort oder ein falsches Monitor-Passwort eingegeben. [S.13](#), [S.15](#), [S.17](#)



Netzwerkfehler (TCP Verbindungsfehler)*2



Netzwerkfehler (ESC/VP.net Kommunikationssfehler)*3

2 Gruppensymbol

Wenn Projektoren in einer Gruppe registriert sind, wird der Name der Gruppe, der der Projektor zugehört, angezeigt.

3 Displayname

Anzeige des Displaynamens.

4 Leistung

Anzeige des Projektoreinschaltstatus.



Leistung eingeschaltet und normaler Zustand



Leistung ausgeschaltet und normaler Zustand



Leistung eingeschaltet und abnormaler Zustand




Leistung ausgeschaltet und abnormaler Zustand

5 Lampenstunden

Anzeige der Lampenbetriebszeit des Projektors. Wenn der Projektor 2 Lampen hat, zeigt dies die Lampenbetriebszeit für sowohl Lampe 1 als auch Lampe 2 an.


6 Temperaturlevel

Die folgenden fünf Symbole weisen auf die jeweilige Innentemperatur des Projektors hin.



7 Fehlerdaten

Anzeige einer Benachrichtigung oder Warnung/Störung über die folgenden Symbole.



*1 Wenn Gruppenansicht des Temperaturleveldisplays unter Betriebsumgebung-Setup im Menü Tool auf On gestellt wurde, wird über dem Projektorsymbol ein Symbol angezeigt, das auf die Innentemperatur des Projektors verweist. Die Voreinstellung ist Off.

*2 Kontrollieren Sie die folgenden Punkte.

- Kontrollieren Sie, ob der Projektor eingeschaltet ist.
- Kontrollieren Sie, ob das LAN-Kabel angeschlossen ist.
- Kontrollieren Sie, ob Standby-Modus auf Kommunikat. ein (oder Netzwerk ein) gestellt ist, oder ob Netzwerküberwachung im Konfigurationsmenü des Projektors auf Ein gestellt ist.

*3 Kontrollieren, ob der Projektor richtig am Netzwerk angeschlossen ist.

*4 Sie können die Meldung Lampe ersetzen zu einem beliebigen, unter Betriebsumgebung-Setup im Menü Tool voreingestellten Zeitpunkt anzeigen lassen.



- Die beim Auftreten einer Störung erzeugte Projektorinformation wird bis zum Schließen von EasyMP Monitor gespeichert. EasyMP Monitor-Anzeige wird nicht automatisch aktualisiert, auch wenn der normale Projektorstatus wieder hergestellt ist. Klicken Sie in Hauptansicht auf "Aktualisieren", um den Status zu aktualisieren.
- Die erkannten Fehlerdaten stimmen nicht mit dem verwendeten Projektor überein.

Auswahl von Anzeigepunkten

Sie können die Punkte auswählen, die in Detailansicht der Liste angezeigt werden sollen.

Vorgehen

- 1 Wählen Sie "Option" im Menü Ansicht.

Das Fenster Option wird angezeigt.



- 2 Wählen Sie das Kontrollkästchen des anzuzeigenden Punktes.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
- 4 Wenn in Detailansicht der Liste nicht alle Details eines Punktes angezeigt werden können, verschieben Sie die Begrenzungslinie rechts des Namens des jeweiligen Punktes, um die Ansicht auf die gewünschte Breite einzustellen.

Sortieren von Listen

Sie können detaillierte Listen zum Beispiel nach Projektorbezeichnung oder IP-Adresse sortieren, indem Sie eine spezifische Zeile als Sortierschlüssel verwenden.

Vorgehen

Klicken Sie auf die Bezeichnung der Zeile, die Sie als Sortierschlüssel verwenden möchten.

Suchen von gewünschten Symbolen (Projektorliste)

Die Funktion Projektorliste erleichtert das Durchsuchen von Listen, wenn viele Gruppen und Projektoren registriert sind und das gesuchte Symbol nicht auf dem Bildschirm erscheint.

Vorgehen

Wählen Sie "Projektorliste" im Menü Ansicht.

Das folgende Fenster wird angezeigt.



Mit Projektorliste werden die Temperaturpegel-Symbole nicht angezeigt, ungeachtet der Einstellung von Gruppenansicht des Temperaturleveldisplays bei Betriebsumgebung-Setup.

In der Projektorliste können Sie die Registrierungsdetails von Gruppen in einem hierarchischen Diagramm überprüfen. Wenn Sie ein Symbol anklicken, werden Gruppierungsansicht und Detailansicht der Liste durchlaufen, um das gewählte Symbol im Fenster anzuzeigen.



Überwachung unter Verwendung der Taskleiste

Selbst wenn Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste nicht immer angezeigt werden, wird der Status von Projektoren stets durch Symbole in der Taskleiste angezeigt und kann anhand der Symbolmuster überprüft werden.

Falls die Konfigurationsmenüs wie folgt eingestellt werden, erscheinen die Symbole in der Taskleiste, und der Status lässt sich anhand des Symbolmusters sichtbar machen.



Die Symbolmuster sind nachstehend erklärt.


 Keine Störung  Störung

Vorgehen

1 Wählen Sie "Betriebsumgebung-Setup" im Menü Tool.

Das Fenster Betriebsumgebung-Setup wird angezeigt.

2 Wählen Sie "In der Taskleiste resident".



3 Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".



- Klicken Sie das Symbol in der Taskleiste mit der rechten Maustaste an, um das Popupmenü zu öffnen, aus dem Sie **Hauptbildschirm öffnen** oder **Beenden** auswählen können.
- Falls **Zum Startup hinzufügen** in Betriebsumgebung-Setup gewählt ist, wird EasyMP Monitor beim Einschalten des Computers automatisch gestartet. Bei der Verwendung von EasyMP Monitor unter Windows Vista oder Windows 7 müssen Sie über Administratorbefugnisse verfügen, um diese Funktion benutzen zu können.

Anzeige der Projektoren mit einer Warnung oder einem Problem in einer Liste


Es lassen sich die Projektoren mit einer Warnung oder einem Problem in einer Liste anzeigen.

Vorgehen

Wählen Sie "Liste von Warnungen und Fehlern am Projektor" im Menü Ansicht.

Das folgende Listenfenster von Warnungen und Fehlern am Projektor wird angezeigt.

Beim Bewegen des Mauszeigers über das Symbol der Fehlerinformation werden die Einzelheiten des Fehlers und die Abhilfe angezeigt. Doppelklicken Sie in einer Zeile, um die Eigenschaften dieses Projektors anzuzeigen. [S.30](#)



Die Symbolmuster und ihre Bedeutung sind nachstehend erklärt.

1 Typ

Anzeige der Gruppe oder des Projektorstatus.



Keine Warnung und kein Problem*1



Warnung oder Problem
Am Projektor ist ein Fehler aufgetreten.



Benachrichtigung
Der Projektor muss sofort überprüft werden.



Überwachung deaktiviert
Der Projektor wird nicht überwacht. Falls das Symbol mit der rechten Maustaste angeklickt und Überwachung aktiviert gewählt wird, so wird der Projektor zu den zu überwachenden hinzugefügt.



Daten werden aktualisiert



Netzwerkfehler (Authentifizierungsfehler beim Monitor-Passwort)
Bei der Registrierung des Projektors wurde kein Monitor-Passwort oder ein falsches Monitor-Passwort eingegeben. [S.13](#), [S.15](#), [S.17](#)



Netzwerkfehler (TCP Verbindungsfehler)*2



Netzwerkfehler (ESC/VP.net Kommunikationssfehler)*3

2 Displayname

Anzeige des Displaynamens.

3 Leistung

Anzeige des Projektoreinschaltstatus.



Leistung eingeschaltet und normaler Zustand



Leistung ausgeschaltet und normaler Zustand



Leistung eingeschaltet und abnormaler Zustand



Leistung ausgeschaltet und abnormaler Zustand

4 Lampenstunden

Anzeige der Lampenbetriebszeit des Projektors.

5 Quelle

Anzeige der für den Projektor eingestellten Eingangsquelle.



Computer oder
Computer1




Computer2




6 Temperaturlevel

Die folgenden fünf Symbole weisen auf die jeweilige Innentemperatur des Projektors hin.



7 Fehlerdaten

Anzeige einer Warnung/Störung über die folgenden Symbole.



*1 Wenn Gruppenansicht des Temperaturleveldisplays unter Betriebsumgebung-Setup im Menü Tool auf On gestellt wurde, wird über dem Projektorsymbol ein Symbol angezeigt, das auf die Innentemperatur des Projektors verweist. Die Voreinstellung ist Off.

*2 Kontrollieren Sie die folgenden Punkte.

- Kontrollieren Sie, ob der Projektor eingeschaltet ist.
- Kontrollieren Sie, ob das LAN-Kabel angeschlossen ist.

- Kontrollieren Sie, ob Standby-Modus auf Kommunikat. ein (oder Netzwerk ein) gestellt ist, oder ob Netzwerküberwachung im Konfigurationsmenü des Projektors auf Ein gestellt ist.
- *3 Kontrollieren, ob der Projektor richtig am Netzwerk angeschlossen ist.
- *4 Dies beschreibt DVI-D, wenn der Projektor mit sowohl DVI-D als auch HDMI-Eingang ausgestattet ist.
- *5 Dies beschreibt HDMI, wenn der Projektor mit sowohl DVI-D als auch HDMI-Eingang ausgestattet ist.
- *6 Sie können die Meldung Lampe ersetzen zu einem beliebigen, unter Betriebsumgebung-Setup im Menü Tool voreingestellten Zeitpunkt anzeigen lassen.



Die erkannten Fehlerdaten stimmen nicht mit dem verwendeten Projektor überein.

Ausführliche Kontrolle der Eigenschaften


Eine ausführliche Kontrolle der Eigenschaften von Gruppe und Projektoren ist möglich.







Anzeige von Gruppeneigenschaften

Vorgehen

Die Eigenschaften lassen sich wie folgt anzeigen.

- **Anzeigen der Eigenschaften für alle Gruppen in Gruppierungsansicht**
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Gruppierungsansicht und wählen Sie **Eigenschaft**.
- **Anzeige der Eigenschaften für bestimmte Gruppen**
Klicken Sie in Gruppierungsansicht ein Symbol mit der rechten Maustaste an und wählen Sie **Eigenschaft**.




Typ	Displayname	Leistung	Lampenstunden	Quelle	Temperaturlevel	Fehlerdaten
	Showroom	----	----	----	----	
	Convention H	----	----	----	----	
	Lobby		33H			

Doppelklicken Sie in einer Zeile, um die Eigenschaften dieser Gruppe bzw. dieses Projektors anzuzeigen.

Anzeige von Projekteigenschaften

Klicken Sie in der Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste ein Projektorsymbol mit der rechten Maustaste an und wählen Sie **Eigenschaft**.



- ① Zeigt die Seriennummer des Projektors. Wenn Bindestriche angezeigt werden, bestätigen Sie die Seriennummer auf dem Typenschild des Projektors.
- ② Zeigt die Firmware-Version des Projektors an.

Anzeige von Log

Vorgehen

Wählen Sie "Log" - "Ansicht" im Menü Ansicht.

Der Webbrowser wird geöffnet und die Kommunikationsprotokolle bis zu diesem Zeitpunkt werden angezeigt.

Löschen von Log

Vorgehen

Wählen Sie "Log" - "Löschen" im Menü Ansicht. Klicken Sie beim Erscheinen der Anzeige auf "OK".

Alle Protokolle werden gelöscht und die Einzelheiten von EasyMP Monitor-Steuervorgängen und Projektorfehlern werden von diesem Zeitpunkt an wieder in einer neuen Datei aufgezeichnet.

Anzeige und Löschen von Protokollen

Im Webbrowser lässt sich das Übertragungsprotokoll überprüfen, wie die Steuerungen durch EasyMP Monitor und Projektorstörungen. Nach der Überprüfung können diese Protokolle gelöscht werden.




Wenn Protokollausgabe unter Betriebsumgebung-Setup im Menü Tool auf On eingestellt ist, werden Übertragungsprotokolle gespeichert. Die Voreinstellung ist Off.

Steuerung mit den Steuertasten










Klicken Sie in Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste auf das Symbol eines zu steuernden Projektors und klicken Sie dann auf eine Schaltfläche, um nur die Steuerung des ausgewählten Projektors zu aktivieren.








Sie können auch die Steuerung aller ausgewählten Projektoren aktivieren, indem Sie in Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste mehrere Projektoren auswählen und dann auf eine Steuerschaltfläche klicken. Gehen Sie zur Auswahl mehrerer Projektoren wie folgt vor.

- Wenn Sie in Gruppierungsansicht ein Gruppensymbol wählen, können alle in dieser Gruppe registrierten und für die Überwachung gewählten Projektoren gleichzeitig gesteuert werden.
- Halten Sie die Strg-Taste der Tastatur gedrückt, während Sie die gewünschten Symbole anklicken.
- Ein ganzer Bereich von Symbolen kann durch Ziehen und Ablegen gewählt werden.



Die Bedeutungen der Steuertasten sind in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

	Einschalten	Einschalten des Projektors.
	Ausschalten	Ausschalten des Projektors.
	Quelle umschalten Computer1	Umschalten auf die an der Computer1- oder Computer-Buchse angeschlossene Video-Eingangsquelle.
	Quelle umschalten Computer 2	Umschalten auf die an der Computer2-Buchse angeschlossene Video-Eingangsquelle.
	Quelle umschalten BNC	Umschalten auf die an der BNC-Buchse angeschlossene Video-Eingangsquelle.
	Quelle umschalten S-Video	Umschalten auf die an der S-Video-Buchse angeschlossene Video-Eingangsquelle.
	Quelle umschalten Video (RCA)	Umschalten auf die an der Video- oder Video2-Buchse angeschlossene Video-Eingangsquelle.
	Quelle umschalten Video (BNC)	Umschalten auf die an der Video1-Buchse angeschlossene Video-Eingangsquelle.
	Quelle umschalten DVI-D, HDMI 1	Umschalten auf die an der DVI-D1- oder HDMI1-Buchse angeschlossene Video-Eingangsquelle. Wenn der Projektor entweder mit einer DVI-D- oder HDMI-Buchse ausgestattet ist, verwenden Sie diese Taste, um das Eingangssignal umzuschalten. Wenn der Projektor sowohl mit einer DVI-D- als auch HDMI-Buchse ausgestattet ist, verwenden Sie diese Taste, um DVI-D als Eingangsquelle zu wählen.




	Quelle umschalten DVI-D, HDMI 2	Umschalten auf die an der DVI-D2- oder HDMI2-Buchse angeschlossene Video-Eingangsquelle. Wenn der Projektor sowohl mit einer DVI-D- als auch HDMI-Buchse ausgestattet ist, verwenden Sie diese Taste, um HDMI als Eingangsquelle zu wählen.
	Quelle umschalten D-Video	Umschalten auf die an der D4-Buchse angeschlossene Video-Eingangsquelle.
	Quelle umschalten EasyMP	Umschalten der Eingangsquelle auf EasyMP oder EasyMP.net.
	Quelle umschalten: USB Display *	Umschalten der Eingangsquelle auf USB Display.
	Quelle umschalten USB1*	Umschalten der Video-Eingangsquelle auf das an einer USB-Buchse (Typ A) oder über USB1 angeschlossene externe Gerät.
	Quelle umschalten USB2*	Umschalten der Video-Eingangsquelle auf das an über eine USB2-Buchse angeschlossene externe Gerät.
	Quelle umschalten: LAN*	Umschalten der Video-Eingangsquelle auf das von dem Computer über ein Netzwerk projizierte Bild.

* Wenn die Taste nicht funktioniert, können Sie die Eingangsquelle mit der



-Taste umschalten.



- Bei gewissen angeschlossenen Projektoren können nicht alle Buchsen oder Funktionen verfügbar sein. In diesem Fall geschieht beim Anklicken der Schaltfläche für eine nicht vorhandene Buchse oder Funktion nichts.
- Zu steuernde Gegenstände können für die Steuerung mit den Steuertasten gewählt werden, auch bei den folgenden Anzeigen.
Gruppeneigenschaften  [S.30](#)
Projektoreigenschaften  [S.30](#)
Liste von Warnungen und Fehlern am Projektor
(Die Steuerung lässt sich nur für Projektoren mit einem Warnungsstatus vornehmen.)  [S.28](#)

Steuerung mit Webbrowser (Web-Steuerelement)

Die Konfigurationsmenüereinstellungen von Projektoren lassen sich mit einem Webbrowser eines Computers vornehmen.


Vorgehen



Klicken Sie in Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste das Symbol eines zu steuernden Projektors mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Web-Steuerelement".




Der Webbrowser wird geöffnet und das Web-Steuerelement-Fenster wird angezeigt.

Web-Steuerelement ermöglicht Ihnen das Einstellen der selben Details wie das Konfigurationsmenü des Projektors.  Bedienungsanleitung des Projektors



Projektoren können auch dann gewählt und mit der rechten Maustaste zur Auswahl von Web-Steuerelement angeklickt werden, wenn Folgendes angezeigt wird.

Gruppeneigenschaften  S.30

Liste von Warnungen und Fehlern am Projektor(Die Steuerung lässt sich nur für Projektoren mit einem Warnungsstatus vornehmen.)

 S.28

Steuerung mit den Timereinstellungen


Für gewissen Steuerungen, wie das Ein- oder Ausschalten eines Projektors täglich oder wöchentlich zu bestimmten Zeiten.

Timereinstellungen können entweder für einzelne oder für alle Projektoren in einer Gruppe vorgenommen werden.

Vorgehen

Wählen Sie "Timer" - "Timereinstellungen" im Menü Tool.

Das folgende Fenster wird angezeigt und der Timereinstellstatus kann überprüft werden.



Die zu prüfenden Einzelheiten und die möglichen Bedienungen sind nachstehend aufgeführt.



1 Projektoren

Wählen Sie eine Gruppe oder einen Projektor für die Prüfung des Status.
Bei der Wahl einer Gruppe werden die Timereinstellungen von allen Projektoren dieser Gruppe angezeigt.

2 Datum

Anzeige des gegenwärtigen Tags in einem roten Feld.


Die Tage mit Timereinstellungen werden in Fettschrift angezeigt.




Klicken Sie auf  oder , um auf den vorherigen bzw. nächsten Monat umzuschalten.

3 Timer


Anzeige einer Liste von Timereinstellungen.

Die Zeilenfarben der Liste Timer besitzen die folgende Bedeutung:

 Timereinstellung des gegenwärtigen Tags

-  Wenn bei einigen der Projektoren die Timereinstellung des gegenwärtigen Tags aktiviert und bei anderen Projektoren deaktiviert ist
-  Wenn die Timereinstellung des gegenwärtigen Tags deaktiviert ist
-  Timereinstellung für einen anderen als den gegenwärtigen Tag


4 Löschen

-  Aus der Timerliste ausgewählte Timereinstellungen lassen sich löschen.



5 Schließen

-  Schließt das Timereinstellungen-Fenster.



6 Bearbeiten

-  Aus der Timerliste ausgewählte Timereinstellungen lassen sich ändern. Falls eine Gruppe für die Statusprüfung gewählt wurde, lassen sich die Einstellungen nicht ändern.

7 Hinzufügen

-  Registrieren neuer Timereinstellungen.  "Vornehmen neuer Timereinstellungen" [S.35](#)


8 Aktiviert/Deaktiviert

-  Umschaltung der aus der Timerliste gewählten Timereinstellungen zwischen aktiviert und deaktiviert.
- 

Vornehmen neuer Timereinstellungen

Vorgehen

- 1 **Klicken Sie auf "Hinzufügen" im Timereinstellungen-Fenster. Es erscheint das folgende Fenster, und die neuen Timereinstellungen werden angewendet.**



Im Aktion-Fenster lassen sich Vorgänge wie das Ein- und Ausschalten oder das Umschalten der Eingangsquelle auf ähnliche Weise ausführen wie mit den Steuertasten des Hauptfensters. Falls die Eingangsquellenumschaltung eingestellt ist, wird der Projektor beim Erreichen der Timer-Einschaltzeit eingeschaltet, auch wenn er zu dieser Zeit nicht eingeschaltet ist. Es ist deshalb nicht notwendig zwei separate Timereinstellungen zum Einschalten und zum Umschalten der Eingangsquelle vorzunehmen.

2

Klicken Sie nach Abschluss der Timereinstellung auf die Schaltfläche "OK".


Die vorgenommenen Timereinstellungen werden registriert und lassen sich zur Überprüfung in der Timerliste anzeigen.



Alle registrierten Timereinstellungen lassen sich aktivieren oder deaktivieren. Wählen Sie **Timer - Aktivieren** oder **Deaktivieren** im Menü Tool.

Tritt bei einem ans Netzwerk angeschlossenen Projektor ein bestimmter Status oder eine Störung/Warnung auf, lassen sich mit der E-Mail-Benachrichtigungsfunktion entsprechende Benachrichtigungen an eine voreingestellte E-Mailadresse senden. Mit dieser Funktion kann der Bediener über den Projektorstatus oder auftretende Projektorprobleme informiert werden, auch wenn sich dieser nicht beim Projektor befindet.



- Es lassen sich bis zu drei Adressen für eine Benachrichtigung registrieren und eine Benachrichtigung kann zu allen Adressen gleichzeitig gesendet werden.
- Beim Auftreten eines schwerwiegenden Problems, durch welches der Projektor sofort ausgeschaltet wird, kann es möglich sein, dass der Projektor keine Benachrichtigung über die aufgetretene Störung senden kann.
- Falls Standby-Modus auf Kommunikat. ein oder Netzwerk eingestellt ist oder im Projektor-Konfigurationsmenü Netzwerk-Überwachung auf Ein eingestellt ist, lässt sich der Projektor auch bei eingeschaltetem Standby-Modus (bei ausgeschaltetem Projektor) überwachen.  Bedienungsanleitung des Projektors
- Für bestimmte Projektoren kann die E-Mail-Benachrichtigungsfunktion im Konfigurationsmenü eingestellt werden. Wenn im Konfigurationsmenü des Projektors die Übertragung von Benachrichtigungen eingestellt ist, werden sowohl die im Konfigurationsmenü als auch die unter EasyMP Monitor gewählten Einstellungen verwendet.
- Der erkannte Status der E-Mail-Benachrichtigungsfunktion stimmt nicht mit dem verwendeten Projektor überein.

Vorgehen

- 1 Wählen Sie "E-Mail-Benachrichtigungsfunktion" im Menü Tool.
- 2 Das Fenster E-Mail-Benachrichtigungsfunktion einstellen wird angezeigt.




Nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor, dazu wird auf die nachstehende Tabelle verwiesen.

E-Mail-Benachrichtigungsfunktion	Auf On stellen, um die E-Mail-Benachrichtigungsfunktion zu verwenden.
IP-Adresse des SMTP-Servers	Geben Sie die IP-Adresse des SMTP-Servers an. Es lassen sich maximal bis zu 255 Bytes eingeben. Wenn Sie eine Portnummer des SMTP-Servers ändern, geben Sie diese Portnummer an. Die Voreinstellung ist "25". Es kann eine Zahl zwischen 1 und 65535 eingegeben werden.
Absenderadresse	Geben Sie die E-Mail-Adresse des Senders ein. Es lassen sich maximal bis zu 255 Bytes eingeben.
Zieladresse 1	Geben Sie die Zieladressen für die der Benachrichtigungs-E-Mail an. Es können bis zu drei Ziele eingestellt werden. Es lassen sich maximal bis zu 255 Bytes eingeben.
Zieladresse 2	
Zieladresse 3	



- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche "Notifikationsereignis" und kontrollieren Sie im erscheinenden Fenster die Punkte für die E-Mail-Benachrichtigung.

**4**

Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Das Fenster E-Mail-Benachrichtigungsfunktion einstellen erscheint erneut.

Wiederholen Sie Schritt 3 und 4 zum Einstellen der Benachrichtigung-Events zur Benachrichtigung.

5

Klicken Sie nach abgeschlossener Einstellung auf "OK".

Tritt am Projektor eine Störung oder ein Zustand auf, der ernst zu nehmend ist, wird eine E-Mail wie unten an die unter Zieladresse angegebene Adresse gesandt.

Ist mehr als nur eine Störung, eine Warnung oder ein Status aufgetreten, werden die entsprechenden Meldungen in verschiedenen Zeilen ausgegeben.

Punkt	Einzelheiten
E-Mail-Betreff	[In Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste angezeigter Displayname] Projektor Status-Benachrichtigung
Text	<In Gruppierungsansicht oder Detailansicht der Liste angezeigter Displayname> ist in den folgenden Status übergegangen. <Warnung/Fehler/Statusmeldung (Siehe nachstehende Tabelle)>

Die folgenden Einzelheiten können in der E-Mail-Benachrichtigung aufgeführt sein.

Nachricht	Abhilfe
Interner Fehler	Siehe Ablesen der Anzeigen. ☛ Bedienungsanleitung des Projektors
Lüfterfehler	
Sensorfehler	
Lampendeckel offen	
Lampeneinschaltfehler*	
Lampe gestört*	
Netzteilfehler (Ballast)*	
Zu hohe Innentemperatur	
Luftstrom ist zu niedrig	
Luftstromsensor hat einen Fehler im Luftfilter festgestellt	

Nachricht	Abhilfe
Kinofilterfehler	
Shutterfehler	
Kühlsystemfehler (Pel-tier-Element)	
Kühlsystemfehler (Pumpe)	
Hochtemperatur-Warnung	
Lampe ersetzen*	
Lampe gestört*	
Lampeneinschaltfehler*	
Netzteilfehler (Ballast)*	
Luftfilter ersetzen	
Kein Luftfilter	
Luftstrom niedrig	
Luftsensor gestört	
Kinofilterwarnung	
Shutter Warnung	
Luftfilter Hinweis	Am Projektor liegen keine Eingangssignale an. Überprüfen Sie die Anschlüsse und kontrollieren ob alle angeschlossenen Geräte eingeschaltet sind.
Kein Signal	
Sonstiger Fehler	Verwenden Sie den Projektor nicht mehr. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die nächstgelegene Adresse in der Anleitung Support und Service, die mit dem Projektor geliefert wurden.
Fehler Auto-Blende	

Nachricht	Abhilfe
Netzwerkfehler (TCP Verbindungsfehler)	Kontrollieren Sie die folgenden Punkte. Kontrollieren Sie, ob der Projektor eingeschaltet ist. Kontrollieren Sie, ob das LAN-Kabel angeschlossen ist. Kontrollieren Sie, ob Standby-Modus auf Kommunikat. ein (oder Netzwerk ein) gestellt ist, oder ob Netzwerküberwachung im Konfigurationsmenü des Projektors auf Ein gestellt ist. ☛ Bedienungsanleitung des Projektors
Netzwerkfehler (ESC/VP.net Kommunikationssfehler)	Kontrollieren, ob der Projektor richtig am Netzwerk angeschlossen ist. ☛ Bedienungsanleitung des Projektors
Netzwerkfehler (Authentifizierungsfehler beim Monitor-Passwort)	Monitor-Kennwort des Projektors überprüfen.

* Wenn der Projektor 2 Lampen hat, wird die zusätzliche Information wie (Lampe 1) oder (Ballast 1) nach der Meldung angezeigt, so dass Sie wissen können, welche Lampe Probleme/Warnungen hat.

Wenn sich der Projektor vom Fehler erholt hat oder der Warnungsstatus nicht mehr vorhanden ist, werden entsprechende Benachrichtigungen gesendet.

Mit der Anwendungssperre kann verhindert werden, dass Unbefugte den Projektor mit EasyMP Monitor bedienen und Einstellungen ohne Befugnis ändern können. Auch bei angewendeter Anwendungssperre ist es möglich, EasyMP Monitor zu öffnen oder zu schließen und den Status zu überwachen.

Falls ein Kennwort eingestellt ist, muss das Kennwort zum Aufheben der Anwendungssperre eingegeben werden. Damit wird sichergestellt, dass sich die Anwendungssperre nicht einfach aufheben lässt, was zur Erhöhung der Systemsicherheit beiträgt.

Umschalten von Anwendung sperren zwischen Aktivieren und Deaktivieren

Aktivieren der Anwendungssperre

Vorgehen

Wählen Sie "Anwendung sperren" im Menü Tool.

Die Anwendungssperre wird aktiviert, so dass außer dem Öffnen und Schließen von EasyMP Monitor und dem Deaktivieren der Anwendungssperre keine anderen Bedienungen möglich sind.

Deaktivieren der Anwendungssperre

Vorgehen

- 1 Wählen Sie "Anwendung freigeben" im Menü Tool.

2

Das Fenster für die Kennworteingabe wird angezeigt, geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Falls kein Kennwort eingestellt ist (Voreinstellung), klicken Sie auf die Schaltfläche OK, ohne ein Kennwort einzugeben. Es wird empfohlen, zur Erhöhung der Sicherheit ein Kennwort einzugeben.

Die Anwendungssperre wird aufgehoben und die Bedienung lässt sich normal ausführen.

Einstellen eines Kennworts zum Deaktivieren der Anwendungssperre

Führen Sie bei deaktivierter Anwendungssperre die folgenden Schritte aus.

Vorgehen

1

Wählen Sie "Betriebsumgebung-Setup" im Menü Tool.

Das Fenster Betriebsumgebung-Setup wird angezeigt.

2

Wählen Sie "Das Sperr-Kennwort der Anwendung ändern".

3

Geben Sie das Kennwort in die beiden Felder "Neues Kennwort" und "Neues Kennwort (bestätigen)" ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Das Kennwort kann aus bis zu 16 Bytes zusammengesetzt sein. Für die Texteingabe können Ein-Byte-Zeichen verwendet werden.



Anhang

Projektoren lassen sich nicht überwachen oder steuern.

Ursache	Abhilfe
Ist der Projektor richtig am Netzwerk angeschlossen?	Kontrollieren, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Wenn das Kabel nicht richtig angeschlossen ist, erneut anschließen.
Wurde der Projektor richtig für den Netzwerkanschluss eingestellt?	Die Einstellungen für den Menübefehl Netzwerk der Projektorkonfiguration kontrollieren. ☛ Bedienungsanleitung des Projektors
Wurde EasyMP Monitor richtig im Computer installiert?	EasyMP Monitor deinstallieren und die Installation erneut vornehmen. ☛ S.8
Sind alle zu steuernden oder zu überwachenden Projektoren registriert?	Projektoren registrieren. ☛ S.11
Ist der Standby-Modus auf Kommunikat. ein (oder Netzwerk ein) gestellt oder ist Netzwerküberwachung im Konfigurationsmenü des Projektors auf Ein gestellt?	Bei Verwendung von EasyMP Monitor zur Überwachung und Steuerung des Projektors bei Betriebsbereitschaft muss die Einstellung Standby-Modus des Konfigurationsmenüs auf Kommunikat. ein (oder Netzwerk ein) gestellt sein, oder Netzwerk-Überwachung muss auf Ein eingestellt werden. ☛ Bedienungsanleitung des Projektors

Beim Auftreten einer Projektorstörung wird keine E-Mail-Benachrichtigung verschickt.

Ursache	Abhilfe
Ist der Projektor richtig am Netzwerk angeschlossen?	Kontrollieren, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Wenn das Kabel nicht richtig angeschlossen ist, erneut anschließen.

Ursache	Abhilfe
Wurde der Projektor richtig für den Netzwerkanschluss eingestellt?	Die Einstellungen für den Menübefehl Netzwerk der Projektorkonfiguration kontrollieren. ☛ Bedienungsanleitung des Projektors
Wurden IP-Adresse des SMTP-Servers, Portnummer und Zieladresse korrekt eingestellt?	Die Einstellungseinzelheiten überprüfen.
Ist der Standby-Modus auf Kommunikat. ein (oder Netzwerk ein) gestellt oder ist Netzwerküberwachung im Konfigurationsmenü des Projektors auf Ein gestellt?	Bei Verwendung von EasyMP Monitor zur Überwachung und Steuerung des Projektors bei Betriebsbereitschaft muss die Einstellung Standby-Modus des Konfigurationsmenüs auf Kommunikat. ein (oder Netzwerk ein) gestellt sein, oder Netzwerk-Überwachung muss auf Ein eingestellt werden. ☛ Bedienungsanleitung des Projektors
Liegt ein Problem vor, dass einen zeitweiligen Ausfall des Projektors bewirkt?	Bei einem Betriebsunterbruch des Projektors kann keine E-Mail-Benachrichtigung gesendet werden. Falls der Projektor nach der Kontrolle nicht zurückgestellt werden kann, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die nächstgelegene Adresse in der Anleitung Support und Service, die mit dem Projektor geliefert wurde.
Wird der Projektor mit Strom versorgt?	Kontrollieren Sie die Stromversorgung bis zum Projektor auf eine Unterbrechung oder ob die Steckdose, an welcher der Projektor angeschlossen ist, durch eine durchgebrannte Sicherung still gelegt ist.

Die folgenden Verfahren zum Deinstallieren von EasyMP Monitor sind je nach Ihrem Betriebssystem unterschiedlich.

- Wenn Ihr Betriebssystem Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT4.0 oder Windows XP ist
Klicken Sie auf **Start - (Einstellungen) - Systemsteuerung - Software** oder **Programme hinzufügen/entfernen**, um EasyMP Monitor zu deinstallieren. Zum Speichern oder Übertragen vorhandener Projektoreinstellungen legen Sie eine Kopie von EMP Monitor.dat an, bevor Sie diese Software installieren. ➡ "Übertragen Sie die Einstellungen." [S.7](#)
- Wenn Ihr Betriebssystem Windows Vista oder Windows 7 ist
Klicken Sie auf **Start - Systemsteuerung - Ein Programm deinstallieren**, um EasyMP Monitor zu deinstallieren. Die Einstellungen und Protokolle bleiben auch nach dem Deinstallieren von EasyMP Monitor auf der Festplatte erhalten. Wenn Sie diese Informationen nicht benötigen, löschen Sie den Ordner EasyMP Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx stellt die Version der vorhandenen Software dar). Dieser Ordner kann unter "C:\Users\(Anwendername)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector" vorgefunden werden, wenn die Standardeinstellungen zum Installieren der Software verwendet wurden. Zum Speichern oder Übertragen der Projektoreinstellungen legen Sie eine Kopie von EMP Monitor.dat an, bevor Sie den Ordner löschen. ➡ "Übertragen Sie die Einstellungen." [S.7](#)

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson Deutschland GmbH dürfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren), vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen, insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, können von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen.

Markenzeichen

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7 und das Windows-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und sonstigen Ländern.

Macintosh ist ein geschütztes Markenzeichen von Apple Computer, Inc.

Pentium ist ein geschütztes Markenzeichen von Intel Corporation.

EasyMP und EasyMP.net sind Markenzeichen von Seiko Epson Corporation.

Weitere Produktnamen, die hier nur zur Beschreibung benutzt werden, können Markenzeichen ihrer betreffenden Firmen sein. Epson weist jegliche Rechte an diesen Markenzeichen zurück.