

# **Bedienungsanleitung**

## **Multimedia Projector**

**EB-X14G**

**EB-S02**

**EB-W02**

**EB-W01**



**EB-X02**

**EB-S01**





# Verwendete Bezeichnungen

- **Sicherheitshinweise**

Die Dokumentation und der Projektor weisen Symbole auf, um zu zeigen, wie der Projektor sicher verwendet wird. Bitte informieren Sie sich über diese Warnsymbole und beachten Sie sie, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

 <b>Warnung</b>	Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung möglicherweise zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.
 <b>Achtung</b>	Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung möglicherweise zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen können.

- **Allgemeine Hinweise**

<b>Achtung</b>	Zeigt an, dass eine ungenügende Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen Beschädigungen oder Verletzungen verursachen kann.
	Weist auf Zusatzinformationen und nützliche Tipps zu einem bestimmten Thema hin.
	Verweist auf eine Seite mit ausführlichen Informationen zu einem bestimmten Thema.
	Bedeutet, dass das oder die unterstrichenen Wörter vor diesem Symbol im Glossar erklärt sind. Siehe Abschnitt „Glossar“ unter „Anhang“.  "Glossar" <a href="#">S.102</a>
[Name]	Gibt die Bezeichnung der Projektor- oder der Fernbedienungstasten an. Beispiel: [Esc]-Taste
<b>Menübezeichnung</b>	Bezeichnet die Punkte für das Konfigurationsmenü. Beispiel: Wählen Sie <b>Helligkeit</b> aus dem Menü <b>Bild</b> aus. <b>Bild – Helligkeit</b>

## Verwendete Bezeichnungen ..... 2

### Einleitung

#### Ausstattung des Projektors ..... 7

Liste der Funktionen nach Modell .....	7
Schnelle und einfache Einrichtung, Projektion und Lagerung .....	8
Anschluss über ein USB-Kabel und Projektion (USB Display) .....	8
Erkennung von Projektorbewegungen und automatische Korrektur von Bildverzerrungen (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02) .....	8
Nützliche Funktionen für die Projektion von Bildern .....	8
Inhalt im Breitbildformat (WXGA) projizieren (nur EB-W02/EB-W01) .....	8
Optimale Nutzung der Fernbedienung .....	8
Erweiterte Sicherheitsfunktionen .....	9

#### Teilebezeichnungen und Funktionen ..... 10

Front/Oberseite .....	10
Rückseite .....	11
Unterseite .....	12
Bedienfeld .....	13
Fernbedienung .....	15
Wechseln der Fernbedienungsbatterien .....	17
Reichweite der Fernbedienung .....	18

### Vorbereitung des Projektors

#### Aufstellung des Projektors ..... 20

Aufstellung .....	20
Aufstellung .....	21
Bildschirmgröße und ungefährender Projektionsabstand .....	21

#### Anschließen von sonstiger Ausrüstung ..... 23

Anschließen eines Computers .....	23
Anschließen von Bildquellen .....	24

## Grundfunktionen

#### Wiedergabe von Bildern ..... 27

Von der Aufstellung bis zur Projektion .....	27
Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Ändern des projizierten Bildes (Quellensuche) .....	28
Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung .....	29
Projektion mit USB Display .....	29
Systemanforderungen .....	29
Erstmaliges Anschließen .....	30
Deinstallation .....	32

#### Anpassung von projizierten Bildern ..... 33

Korrigierung von Keystone-Verzerrungen .....	33
Automatische Korrektur .....	33
Manuelle Korrektur .....	34
Einstellen der Bildgröße .....	37
Einstellen der Bildposition .....	37
Anpassung der horizontalen Neigung .....	38
Fokuskorrektur .....	38
Anpassung der Lautstärke .....	38
Einstellung der Projektionsqualität (Auswahl des Farbmodus) .....	39
Adaptive IRIS-Blende einstellen .....	39
Ändern des Bildformats des projizierten Bilds .....	40
Umschalt-Methoden .....	40
Ändern des Bildformats .....	40

## Nützliche Funktionen

#### Projektionsfunktionen ..... 44

Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Mute) .....	44
Einfrieren des Bildes (Freeze) .....	44
Zeigerfunktion (Zeiger) .....	45
Vergrößern von Bildausschnitten (E-Zoom) .....	46
Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger (Kabellose Maus) .....	47
Speichern eines Benutzerlogos .....	48

## Sicherheitsfunktionen ..... 50

Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz) .....	50
Arten des Kennwortschutzes .....	50
Kennwortschutz einstellen .....	50
Eingabe des Kennworts .....	51
Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre) .....	52
Sicherheitsschloss .....	54
Anbringen des Kabelschlosses .....	54

## Überwachung und Steuerung ..... 55

ESC/VP21 Befehle .....	55
Vor Inbetriebnahme .....	55
Liste der Befehle .....	55
Kommunikationsprotokoll .....	55

## Konfigurationsmenü

### Verwendung des Konfigurationsmenüs ..... 57

### Liste der Funktionen ..... 58

Tabelle zum Konfigurationsmenü .....	58
Menü Bild .....	59
Menü Signal .....	60
Menü Einstellung .....	61
Menü Erweitert .....	63
Menü Information (nur Display) .....	64
Menü Reset .....	65

## Fehlersuche

### Verwendung der Hilfe ..... 67

### Problemlösung ..... 69

Ablesen der Anzeigen .....	69
Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen .....	72
Probleme mit Bildern .....	73

Kein Bild .....	73
Bewegte Bilder werden nicht angezeigt (nur der Teil des bewegten Bilds wird schwarz) .....	74
Die Projektion wird automatisch unterbrochen .....	74
Die Meldung Nicht verfügbar. wird angezeigt. ....	74
Die Meldung Kein Signal. wird angezeigt. ....	74
Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder .....	75
Bildstörungen oder Verzerrung der Bilder .....	76
Das Bild ist abgeschnitten (groß) oder zu klein dargestellt oder das Bildformat stimmt nicht .....	76
Die Bildfarben sind nicht richtig .....	77
Bilder zu dunkel .....	78
Probleme beim Start der Projektion .....	78
Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden .....	78
Andere Probleme .....	79
Keine oder schwache Tonwiedergabe .....	79
Die Fernbedienung funktioniert nicht .....	80
Ich möchte die Sprache für Meldungen und Menüs ändern .....	80

## Wartung

### Reinigung ..... 82

Reinigung der Projektoroberfläche .....	82
Reinigen des Objektivs .....	82
Reinigen des Luftfilters .....	82

### Wechseln der Verbrauchsmaterialien ..... 84

Wechseln der Lampe .....	84
Lampenaustauschperiode .....	84
Vorgehen beim Lampenwechsel .....	84
Zurücksetzen der Lampenstunden .....	87
Austausch des Luftfilters .....	87
Austauschperiode des Luftfilters .....	87
Vorgehen beim Wechseln des Luftfilters .....	87

## Anhang

---

### **Sonderzubehör und Verbrauchsmaterialien ..... 91**

Sonderzubehör ..... 91

Verbrauchsmaterialien ..... 91

### **Leinwandgröße und Projektionsabstand ..... 92**

Projektionsabstand (für EB-W02/EB-W01) ..... 92

Projektionsabstand (für EB-X14G/EB-X02) ..... 93

Projektionsabstand (für EB-S02/EB-S01) ..... 94

### **Unterstützte Bildschirmformate ..... 96**

Unterstützte Bildschirmauflösungen ..... 96

Computersignale (analog RGB) ..... 96

Komponente Video ..... 96

Composite Video (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02) ..... 97

### **Technische Daten ..... 98**

Allgemeine Technische Daten zum Projektor ..... 98

### **Ansicht ..... 101**

### **Glossar ..... 102**

### **Allgemeine Hinweise ..... 104**

Verwendete Bezeichnungen ..... 104

Allgemeiner Hinweis: ..... 104

### **Index ..... 105**



# Einleitung

Dieses Kapitel erläutert die Ausstattung des Projektors und die Teilebezeichnungen.

## Liste der Funktionen nach Modell

Je nach verwendetem Modell stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Die folgende Tabelle listet alle Funktionen nach Modell auf.

Funktion	EB-X14G	EB-W02	EB-X02	EB-S02	EB-W01	EB-S01
USB Display	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auto V-Keystone	✓	✓	✓	✓	-	-
H-Keystone	✓	-	-	-	-	-
Quick Corner	✓	-	-	-	-	-


## Schnelle und einfache Einrichtung, Projektion und Lagerung

- Der Projektor kann ganz einfach durch Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose eingeschaltet und durch Herausziehen ausgeschaltet werden.
- Sie können auch aus geringer Entfernung auf große Leinwände projizieren.
- Höhenanpassungen können ganz einfach mit einem Griff vorgenommen werden.
- Da das Gerät keine Abkühlungszeit benötigt, kann es schnell und einfach verstaut werden.

## Anschluss über ein USB-Kabel und Projektion (USB Display)

Durch den Anschluss eines USB-Kabels können Sie Bilder vom Monitor des Computers ohne Computerkabel projizieren.


☛ "Projektion mit USB Display" [S.29](#)



## Erkennung von Projektorbewegungen und automatische Korrektur von Bildverzerrungen (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Vertikale Keystone-Verzerrungen, die beim Positionieren oder Bewegen des Projektors entstehen können, werden automatisch korrigiert.

☛ "Automatische Korrektur" [S.33](#)




## Nützliche Funktionen für die Projektion von Bildern

### Inhalt im Breitbildformat (WXGA) projizieren (nur EB-W02/EB-W01)

Mit einem Computer, der eine 16:10 WXGA Breitbild-LCD-Anzeige besitzt, lässt sich ein Bild mit dem gleichen Format projizieren. Sie können Weißtafeln und sonstige Bildschirme mit Breitbilddarstellung projizieren.

☛ "Ändern des Bildformats des projizierten Bilds" [S.40](#)



### Optimale Nutzung der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können Sie Vorgänge, wie z. B. einen Teil des Bildes vergrößern, mühelos ausführen. Außerdem kann die Fernbedienung als Zeiger bei Präsentationen oder als Maus für den Computer verwendet werden.

☛ "Zeigerfunktion (Zeiger)" [S.45](#)

☛ "Vergrößern von Bildausschnitten (E-Zoom)" [S.46](#)



☞ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger (Kabellose Maus)"

[S.47](#)

## Erweiterte Sicherheitsfunktionen

- **Kennwortschutz zur Nutzungsbeschränkung und -verwaltung**

Durch die Verwendung eines Kennworts können Sie einschränken, wer den Projektor verwenden kann.

☞ "Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)" [S.50](#)

- **Die Tastensperre sperrt die Tasten des Bedienungsfelds**

So können Sie verhindern, dass unbefugte Personen die Projektoreinstellungen verändern bei Veranstaltungen, in Schulen etc.

☞ "Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)" [S.52](#)

- **Ausgestattet mit verschiedenen Diebstahlschutzvorrichtungen**


Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur Diebstahlsicherung ausgestattet.


- Sicherheitssteckplatz
- Anschlussstelle für ein Sicherheitskabel


☞ "Sicherheitsschloss" [S.54](#)

Alle in diesem Handbuch aufgeführten Funktionen sind anhand von Abbildungen des EB-W02 erläutert, außer wenn anders angegeben.

## Front/Oberseite




Bezeichnung	Funktion
1 <b>Luftaustritt</b>	<p>Aus dem Luftaustritt strömt die zur internen Kühlung des Projektors verwendete Luft.</p> <div>  <b>Achtung</b> <p>Halten Sie Ihr Gesicht oder Ihre Hände während der Projektion vom Luftaustritt fern, und stellen Sie keine Gegenstände, die sich durch Wärme verziehen oder in anderer Weise durch Wärme beeinträchtigt werden können, in die Nähe des Luftaustritts.</p> </div>

Bezeichnung	Funktion
2 <b>Schiebeknopf für Linsenabdeckung</b>	Schieben Sie den Knopf zum Öffnen bzw. Schließen der Linsenabdeckung.
3 <b>Hebel zur Fußjustage</b>	<p>Drücken Sie den Hebel zur Fußjustage, um den einstellbaren vorderen Fuß auszufahren oder einzuziehen.</p> <p>☛ "Einstellen der Bildposition" <a href="#">S.37</a></p>
4 <b>Einstellbarer vorderer Fuß</b>	<p>Wenn Sie den Projektor auf einer Fläche, wie z. B. einen Schreibtisch, aufstellen, stellen Sie die Position des projizierten Bildes durch Herausziehen des Fußes ein.</p> <p>☛ "Einstellen der Bildposition" <a href="#">S.37</a></p>
5 <b>Schiebelinsenabdeckung</b>	<p>Schließen Sie diese bei Nichtgebrauch des Projektors, um das Objektiv zu schützen.</p> <div>  <b>Achtung</b> <p>Schließen Sie die Linsenabdeckung nicht während der Projektion.</p> </div>
6 <b>Fernst.-Empfänger</b>	Empfängt die Signale der Fernbedienung.
7 <b>Fokusring</b>	<p>Stellt den Bildfokus ein.</p> <p>☛ "Fokuskorrektur" <a href="#">S.38</a></p>
8 <b>Zoomring (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01)</b>	<p>Stellt die Bildgröße ein.</p> <p>☛ "Einstellen der Bildgröße" <a href="#">S.37</a></p>
9 <b>Ansaugöffnung (Luftfilter)</b>	<p>Saugt die Luft zur inneren Kühlung des Projektors an.</p> <p>☛ "Reinigen des Luftfilters" <a href="#">S.82</a></p>
10 <b>Abdeckung des Luftfilters</b>	<p>Öffnet und schließt die Luftfilterabdeckung.</p> <p>☛ "Austausch des Luftfilters" <a href="#">S.87</a></p>
11 <b>Externe Lautsprecher</b>	Gibt den Ton aus.
12 <b>Kontrollanzeigen</b>	<p>Zeigen den Projektorstatus an.</p> <p>☛ "Ablesen der Anzeigen" <a href="#">S.69</a></p>

Bezeichnung	Funktion
13 <b>Bedienfeld</b>	Dient zur Bedienung des Projektors. ☛ "Bedienfeld" <a href="#">S.13</a>
14 <b>Lampenabdeckung</b>	Öffnen Sie diese Abdeckung zum Ersetzen der Projektionslampe. ☛ "Wechseln der Lampe" <a href="#">S.84</a>


## Rückseite



Bezeichnung	Funktion
1 <b>Fernst.-Empfänger</b>	Empfängt die Signale der Fernbedienung.
2 <b>Netzbuchse</b>	Dient für den Anschluss des Netzkabels an den Projektor. ☛ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" <a href="#">S.27</a>
3 <b>Video-Anschluss (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)</b>	Gibt Composite-Video-Signale von Videoquellen ein.
4 <b>Sicherheitssteckplatz</b>	Der Sicherheitsschlitz ist mit dem von Kensington hergestellten Microsaver Security System kompatibel. ☛ "Sicherheitsschloss" <a href="#">S.54</a>
5 <b>Befestigungsschraube der Lampenabdeckung</b>	Durch Festziehen dieser Schraube wird die Lampenabdeckung befestigt.
6 <b>Computer-Anschluss</b>	Für den Eingang von Bildsignalen von einem Computer und Component-Video-Signalen von anderen Videoquellen.

Bezeichnung	Funktion
7 <b>USB(TypeB)-Anschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellt eine Verbindung zwischen dem Projektor und einem Computer über ein USB-Kabel her, und das Bild auf dem Computer wird projiziert. ☛ "Projektion mit USB Display" <a href="#">S.29</a></li> <li>• Stellt eine Verbindung zwischen einem Projektor und einem Computer über ein USB-Kabel her, um die Funktion Kabellose Maus zu verwenden. ☛ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger (Kabellose Maus)" <a href="#">S.47</a></li> </ul>
8 <b>S-Video-Eingang (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)</b>	Für S-Videosignale von Videoquellen.
9 <b>Audio-L/R-Anschluss (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)</b>	Audio-Eingang für Audiosignale von Geräten, die an den Computer-, den S-Video- oder den Video-Anschluss angeschlossen sind.


## Unterseite










Bezeichnung	Funktion
1 <b>Befestigungspunkte für die Deckenhalterung (Dreipunkt)</b>	<p>Befestigen Sie an dieser Stelle die Deckenhalterung, wenn Sie den Projektor an die Decke hängen möchten.</p> <p>☛ "Aufstellung des Projektors" <a href="#">S.20</a></p> <p>☛ "Sonderzubehör" <a href="#">S.91</a></p>
2 <b>Hintere Füße</b>	<p>Bei Aufstellung des Projektors auf einer Fläche, wie z. B. einem Schreibtisch, können Sie die Füße zur Einstellung der horizontalen Neigung herein- oder herausdrehen.</p> <p>☛ "Anpassung der horizontalen Neigung" <a href="#">S.38</a></p>











Bezeichnung	Funktion
③ <b>Einstellbarer vorderer Fuß</b>	Wenn Sie den Projektor auf einer Fläche, wie z. B. einen Schreibtisch, aufstellen, stellen Sie die Position des projizierten Bildes durch Herausziehen des Fußes ein. ☞ "Einstellen der Bildposition" <a href="#">S.37</a>
④ <b>Anschlussstelle für ein Sicherheitskabel</b>	Führen Sie ein handelsübliches Kabelschloss durch die Öse und schließen Sie es ab. ☞ "Anbringen des Kabelschlosses" <a href="#">S.54</a>

## Bedienfeld




Bezeichnung	Funktion
① <b>[Power]-Taste</b>	Ein- oder Ausschalten des Projektors. ☞ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" <a href="#">S.27</a>
② <b>[Source Search]-Taste</b>	Wechselt zur nächsten Eingangsquelle, die ein Bild ausgibt. ☞ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Ändern des projizierten Bildes (Quellensuche)" <a href="#">S.28</a>
③ <b>[Enter]-Taste</b> [↵]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Anzeige des Konfigurationsmenüs oder Hilfe-Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestätigt und eingegeben und der nachfolgende Bildschirm angezeigt.</li> <li>Wird diese Taste während der Projektion von analogen RGB-Signalen des Computer-Anschlusses betätigt, können automatisch die Optionen Tracking, Sync. und Position optimiert werden.</li> </ul>

Bezeichnung	Funktion
4 <b>[][]-Tasten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für EB-X14G Zeigt den Keystone-Bildschirm, auf dem Sie die Keystone-Verzerrung in vertikaler und horizontaler Richtung korrigieren können.</li> <li>Für EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01 Führen die vertikale Keystone-Korrektur aus.  "Manuelle Korrektur" <a href="#">S.34</a></li> <li>Wenn diese Tasten während der Anzeige des Konfigurationsmenüs oder des Hilfe-Bildschirms gedrückt werden, können sie zur Auswahl von Menüelementen und zur Einstellung von Werten verwendet werden.  "Verwendung des Konfigurationsmenüs" <a href="#">S.57</a>  "Verwendung der Hilfe" <a href="#">S.67</a></li> </ul>
5 <b>[Help]-Taste</b>	<p>Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der bei Problemen Lösungsvorschläge anzeigt.</p> <p> "Verwendung der Hilfe" <a href="#">S.67</a></p>
6 <b>[Esc]-Taste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beendet die gegenwärtig verwendete Funktion.</li> <li>Wenn diese Taste während der Anzeige des Konfigurationsmenüs gedrückt wird, wird die vorherige Menüebene angezeigt.  "Verwendung des Konfigurationsmenüs" <a href="#">S.57</a></li> </ul>

Bezeichnung	Funktion
7 <b>[][]-Tasten oder [Wide][Tele]-Tasten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01 [] Vermindert die Lautstärke. [] Erhöht die Lautstärke.  "Anpassung der Lautstärke" <a href="#">S.38</a></li> <li>Für EB-S02/EB-S01 [Wide]: Vergrößert das projizierte Bild. [Tele]: Verkleinert das projizierte Bild.  "Einstellen der Bildgröße" <a href="#">S.37</a></li> <li>nur EB-X14G Korrigiert die Keystone-Verzerrung in horizontaler Richtung, wenn der Keystone-Bildschirm angezeigt wird.  "H/V-Keystone (nur EB-X14G)" <a href="#">S.34</a></li> <li>Wenn diese Tasten während der Anzeige des Konfigurationsmenüs oder des Hilfe-Bildschirms gedrückt werden, können sie zur Auswahl von Menüelementen und zur Einstellung von Werten verwendet werden.  "Verwendung des Konfigurationsmenüs" <a href="#">S.57</a>  "Verwendung der Hilfe" <a href="#">S.67</a></li> </ul>
8 <b>[Menu]-Taste</b>	<p>Zum Aufrufen und Schließen des Konfigurationsmenüs.</p> <p> "Verwendung des Konfigurationsmenüs" <a href="#">S.57</a></p>

## Fernbedienung



Bezeichnung	Funktion
1 [Power]-Taste	Ein- oder Ausschalten des Projektors. ☛ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" <a href="#">S.27</a>
2 [Computer]-Taste	Wechselt zu den Bildern vom Computer-Anschluss.
3 [Video]-Taste	Bei jedem Drücken dieser Taste lässt sich der Eingang der Bildwiedergabe zwischen dem S-Video- und dem Video-Anschluss hin- und herschalten. (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)
4 Numerische Tasten	Dienen zur Eingabe des Kennworts. ☛ "Kennwortschutz einstellen" <a href="#">S.50</a>
5 [Auto]-Taste	Wird diese Taste während der Projektion von analogen RGB-Signalen des Computer-Anschlusses betätigt, können automatisch die Optionen Tracking, Sync. und Position optimiert werden.
6 [Aspect]-Taste	Mit jedem Drücken wird das Bildformat gewechselt. ☛ "Ändern des Bildformats des projizierten Bilds" <a href="#">S.40</a>
7 [Num]-Taste	Halten Sie diese Taste gedrückt, und geben Sie anhand der Zahlentasten Kennwörter und Nummern ein. ☛ "Kennwortschutz einstellen" <a href="#">S.50</a>
8 [Menu]-Taste	Zum Aufrufen und Schließen des Konfigurationsmenüs. ☛ "Verwendung des Konfigurationsmenüs" <a href="#">S.57</a>
9 [Left Arrow] [Right Arrow] [Up Arrow] [Down Arrow] Tasten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Während der Anzeige des Konfigurationsmenüs oder eines Hilfe-Bildschirms lassen sich durch Drücken dieser Tasten Menüpunkte und Einstellungswerte auswählen. ☛ "Verwendung des Konfigurationsmenüs" <a href="#">S.57</a></li> <li>• Bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus bewegt sich der Mauszeiger entsprechend den Richtungstasten. ☛ "Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger (Kabellose Maus)" <a href="#">S.47</a></li> </ul>

Bezeichnung	Funktion
10 [↵]-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Anzeige des Konfigurationsmenüs oder Hilfe-Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestätigt und eingegeben und der nachfolgende Bildschirm angezeigt.</li> <li>"Verwendung des Konfigurationsmenüs" <a href="#">S.57</a></li> <li>Dient bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus als linke Maustaste.</li> <li>"Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger (Kabellose Maus)" <a href="#">S.47</a></li> </ul>
11 [User]-Taste	<p>Wählen Sie einen häufig genutzten Menüpunkt aus den fünf verfügbaren Punkten des Konfigurationsmenüs aus und weisen Sie ihn dieser Taste zu. Durch Drücken der [User]-Taste wird der Bildschirm für die Auswahl/Einstellung des zugewiesenen Menüpunktes angezeigt, mit dem Sie Einstellungen per einfachem Tastendruck vornehmen können.</p> <p>"Menü Einstellung" <a href="#">S.61</a></p> <p>Die <b>Leistungsaufnahme</b> ist als Voreinstellung zugewiesen.</p>
12 [Page]-Tasten [↑][↓]	<p>Blättert durch die Seiten in Dateien, z. B. in PowerPoint-Dateien bei Verwendung der folgenden Projektionsverfahren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus</li> <li>"Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger (Kabellose Maus)" <a href="#">S.47</a></li> <li>Bei Verwendung des USB Display</li> <li>"Projektion mit USB Display" <a href="#">S.29</a></li> </ul>
13 [E-Zoom]-Tasten [+][−]	<p>Vergrößert oder verkleinert das Bild ohne Änderung der Projektionsfläche.</p> <p>"Vergrößern von Bildausschnitten (E-Zoom)" <a href="#">S.46</a></p>

Bezeichnung	Funktion
14 [A/V Mute]-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes.</li> <li>"Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Mute)" <a href="#">S.44</a></li> <li>Sie können den Projektionsmodus auf folgende Weise ändern, indem Sie die Taste etwa fünf Sekunden lang drücken.</li> <li><b>Front ↔ Front/Decke</b></li> <li><b>Rück ↔ Rück/Decke</b></li> </ul>
15 [Help]-Taste	<p>Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der bei Problemen Lösungsvorschläge anzeigt.</p> <p>"Verwendung der Hilfe" <a href="#">S.67</a></p>
16 [Freeze]-Taste	<p>Die Standbildfunktion wird aktiviert oder deaktiviert.</p> <p>"Einfrieren des Bildes (Freeze)" <a href="#">S.44</a></p>
17 [Volume]-Tasten [<][>]	<p>[&lt;] Vermindert die Lautstärke.</p> <p>[&gt;] Erhöht die Lautstärke.</p> <p>"Anpassung der Lautstärke" <a href="#">S.38</a></p>
18 [Pointer]-Taste	<p>Zeigt den Bildschirmzeiger an.</p> <p>"Zeigerfunktion (Zeiger)" <a href="#">S.45</a></p>
19 [Esc]-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beendet die gegenwärtig verwendete Funktion.</li> <li>Wenn die Taste während der Anzeige des Konfigurationsmenüs gedrückt wird, wird die vorherige Menüebene angezeigt.</li> <li>"Verwendung des Konfigurationsmenüs" <a href="#">S.57</a></li> <li>Dient bei Verwendung der Funktion Kabellose Maus als rechte Maustaste.</li> <li>"Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger (Kabellose Maus)" <a href="#">S.47</a></li> </ul>
20 [Color Mode]-Taste	<p>Mit jedem Drücken wird der Farbmodus gewechselt.</p> <p>"Einstellung der Projektionsqualität (Auswahl des Farbmodus)" <a href="#">S.39</a></p>
21 [LAN]-Taste	Nicht für diesen Projektor erhältlich.
22 [USB]-Taste	Wechselt zum USB Display.



Bezeichnung	Funktion
23 [Source Search]-Taste	Wechselt zur nächsten Eingangsquelle, die ein Bild ausgibt. ☞ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Ändern des projizierten Bildes (Quellensuche)" <a href="#">S.28</a>
24 Infrarotsender der Fernbedienung	Ausgang von Infrarotsignalen der Fernbedienung.

## Wechseln der Fernbedienungsbatterien

Wenn die Fernbedienung nach einer gewissen Zeit die Befehle verzögert oder überhaupt nicht mehr ausführt, sind wahrscheinlich die Batterien erschöpft. Ist dies der Fall, ersetzen Sie die Batterien durch neue. Halten Sie für den Bedarfsfall zwei Ersatz-Alkali- oder Manganbatterien der Größe AA bereit. Verwenden Sie ausschließlich Alkali- oder Manganbatterien der Größe AA.

### Achtung


Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit den Batterien die folgende Anleitung.

☞ [Sicherheitsanweisungen](#)

1


Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

Indem Sie die Lasche herunterdrücken, können Sie den Batteriefachdeckel abnehmen.



2

Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue.




## Achtung

Kontrollieren Sie die Polaritätszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit Sie die Batterien richtig einsetzen können.


**3**

Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

Drücken Sie den Batteriefachdeckel auf die Öffnung bis er einrastet.



## Reichweite der Fernbedienung






# Vorbereitung des Projektors

In diesem Kapitel wird das Aufstellen des Projektors und der Verbindungsaufbau zu Projektionsquellen erläutert.


## Aufstellung

Der Projektor unterstützt die folgenden vier unterschiedlichen Projektionsarten. Berücksichtigen Sie bei der Aufstellung des Projektors die räumlichen Bedingungen.


- Projektion von einer Position vor der Leinwand. (Front-Projektion)




- Projektion von einer Position hinter einer durchscheinenden . (Rück-Projektion)



- Projektion von einer Position vor der Leinwand, wobei der Projektor an der Decke befestigt ist. (Front/Decke-Projektion)



- Projektion von einer Position hinter einer lichtdurchlässigen Leinwand, wenn der Projektor an der Decke befestigt ist. (Rück/Decke-Projektion)



## Warnung

- Für die Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich (Deckenhalterung). Eine Fehlmontage kann zum Herunterstürzen des Projektors und somit zu Schäden und Verletzungen führen.
- Wenn Sie an den Befestigungspunkte für die Deckenhalterung Kleber verwenden, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern, oder wenn Sie Schmiermittel, Öl o. Ä. verwenden, kann das Gehäuse brechen und der Projektor herunterstürzen. Dies kann Verletzungen oder schwere Schäden am Projektor verursachen.  
Verwenden Sie daher beim Installieren oder Anpassen der Deckenhalterung weder Klebemittel, um das Lösen der Schrauben zu verhindern, noch Schmiermittel, Öl o. Ä.

## Achtung

- Stellen Sie diesen Projektor nicht auf die Seite, um die Projektion auszuführen. Dies kann Fehlfunktionen verursachen.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze des Projektors frei. Werden diese versehentlich verdeckt, kann dies zu einer Überhitzung im Gerät führen und ein Brandrisiko darstellen.




- Für die Aufhängung des Projektors an der Decke ist die als Sonderzubehör erhältliche Deckenhalterung erforderlich.  
☛ "Sonderzubehör" [S.91](#)
- Die standardmäßige Projektionseinstellung lautet **Front**. Sie können im Konfigurationsmenü von **Front** auf **Rück** wechseln.  
☛ **Erweitert – Projektion** [S.63](#)
- Sie können den Projektionsmodus ändern, indem Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang gedrückt halten.  
**Front ↔ Front/Decke**  
**Rück ↔ Rück/Decke**

## Aufstellung

Installieren Sie den Projektor folgendermaßen:

- Stellen Sie den Projektor parallel zur Leinwand auf.  
Wenn der Projektor in einem Winkel zur Leinwand aufgestellt wird, können Keystone-Verzerrungen im projizierten Bild auftreten.
- Stellen Sie den Projektor auf eine gerade Fläche.  
Ist der Projektor schief aufgestellt, neigt sich das Bild ebenfalls.



- Beachten Sie Folgendes, wenn der Projektor nicht parallel zur Leinwand aufgestellt werden kann.
  - ☞ "Korrigierung von Keystone-Verzerrungen" [S.33](#)
- Beachten Sie Folgendes, wenn der Projektor nicht auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden kann.
  - ☞ "Anpassung der horizontalen Neigung" [S.38](#)
  - ☞ "Korrigierung von Keystone-Verzerrungen" [S.33](#)

zeigen den kürzesten, ungefähren Abstand bei maximalem Zoom. Weitere Informationen zum Projektionsabstand finden Sie im folgenden Abschnitt.


☞ "Leinwandgröße und Projektionsabstand" [S.92](#)



Bei der Korrektur der Keystone-Verzerrung kann das projizierte Bild verkleinert werden.

**Leinwandgröße 16:10**

**EB-W02/EB-W01**




## Bildschirmgröße und ungefährer Projektionsabstand


Die Projektionsgröße wird durch den Abstand zwischen Projektor und Leinwand bestimmt. Hinweise zur Auswahl der besten Position je nach Leinwandgröße finden Sie in den rechten Abbildungen. Die Abbildungen

Leinwandgröße 4:3

EB-X14G/EB-X02



EB-S02/EB-S01



Die Abbildungen in diesem Abschnitt zeigen den EB-W02.

Bezeichnung, Position und Ausrichtung der Anschlüsse können je nach angeschlossener Quelle unterschiedlich sein.

## Anschließen eines Computers

Um Bilder von einem Computer zu projizieren, schließen Sie den Computer auf eine der folgenden Weisen an.

### 1 Bei Verwendung des mitgelieferten oder handelsüblichen Computerkabels


Schließen Sie den Ausgang der Computeranzeige an den Projektoranschluss Computer an.

Audiosignale können über den Projektorlautsprecher ausgegeben werden, wenn der Audio-Ausgang am Computer mittels eines im Handel erhältlichen Audiokabels an den Audio Input des Projektors angeschlossen wird. (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

### 2 Bei Verwendung des mitgelieferten oder handelsüblichen USB-Kabels

Schließen Sie den USB-Ausgang des Computers an den Projektoranschluss USB(TypeB) an.

Sie können die Audiosignale des Computers mit dem projizierten Bild senden.





- Sie können den Projektor mithilfe eines USB-Kabels an einen Computer anschließen, um Bilder von diesem zu projizieren. Diese Funktion heißt USB Display.
  - ☛ "Projektion mit USB Display" [S.29](#)
- Je nach verwendetem Modell und Ort, an dem das Produkt erworben wurde, wird das Computer- oder USB-Kabel möglicherweise nicht mit dem Projektor mitgeliefert.
  - ☛ "Sonderzubehör" [S.91](#)

## Anschließen von Bildquellen

Um Bilder von DVD-Playern, VHS-Video usw. zu projizieren, schließen Sie den Projektor auf eine der folgenden Weisen an.

### ① Bei Verwendung eines handelsüblichen Video- oder S-Videokabels (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Schließen Sie den Video-Ausgang an der Bildquelle an den Projektoranschluss Video an.

Oder schließen Sie den S-Video-Ausgang an der Bildquelle an den Projektoranschluss S-Video an.

Audiosignale können über den Projektorlautsprecher ausgegeben werden, wenn der Audio-Ausgang an der Bildquelle mittels eines im Handel erhältlichen Audiokabels an den Audio Input des Projektors angeschlossen wird.


### ② Unter Anwendung des optionalen Component Videokabels

☛ "Sonderzubehör" [S.91](#)

Schließen Sie den Komponenten-Ausgang an der Bildquelle an den Projektoranschluss Computer an.

Audiosignale können über den Projektorlautsprecher ausgegeben werden, wenn der Audio-Ausgang an der Bildquelle mittels eines im Handel erhältlichen Audiokabels an den Audio Input des Projektors angeschlossen wird. (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)





## Achtung

- Wenn die Bildquelle eingeschaltet ist, während Sie sie am Projektor anschließen, kann dies zu Fehlfunktionen führen.
- Wenn der Stecker eine andere Ausrichtung oder Form aufweist, versuchen Sie nicht, ihn mit Nachdruck in den Anschluss zu stecken. Dies kann zu Gerätebeschädigungen und Fehlfunktionen führen.



- Wenn Ihre gewünschte Bildquelle einen Anschluss mit einer ungewöhnlichen Form aufweist, verwenden Sie das mit dem Gerät mitgelieferte oder ein als Sonderzubehör erhältliches Kabel für den Anschluss an den Projektor.
- Wenn Sie ein handelsübliches Audiokabel (2RCA(L/R)/Stereo-Miniklinke) verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung „No resistance“ (Kein Widerstand). (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)




# Grundfunktionen

In diesem Kapitel wird die Projektion und Bildeinstellung erläutert.

## Von der Aufstellung bis zur Projektion


Dieser Abschnitt erläutert die Vorgehensweise beim Anschluss des Projektors an einen Computer über das Computerkabel und die anschließende Projektion von Bildern.



- 1** Schließen Sie den Projektor mit dem Netzkabel an eine Steckdose an.
- 2** Schließen Sie den Projektor über das Computerkabel am Computer an.
- 3** Schalten Sie den Projektor ein.
- 4** Schieben Sie die Linse abdeckung auf.
- 5** Schalten Sie Ihren Computer ein.

## **6** Ändern Sie den Bildschirmausgang des Computers.

Wenn Sie ein Laptop verwenden, müssen Sie den Bildschirmausgang vom Computer aus ändern.

Halten Sie die Fn-Taste (Funktionstaste) gedrückt, und drücken Sie die Taste .



Der Bildschirmausgang wird je nach verwendetem Computer auf unterschiedliche Weise geändert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der mit dem Computer mitgelieferten Dokumentation.

Wenn kein Bild projiziert wird, können Sie das Projektionsbild auf eine der folgenden Weisen ändern.

- Drücken Sie die [Source Search]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
  - ☛ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Ändern des projizierten Bildes (Quellensuche)" [S.28](#)
- Drücken Sie die Taste für den Zielanschluss auf der Fernbedienung.
  - ☛ "Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung" [S.29](#)




Sobald das Bild projiziert wird, können Sie es bei Bedarf manuell justieren.

- ☛ "Korrektur von Keystone-Verzerrungen" [S.33](#)
- ☛ "Fokuskorrektur" [S.38](#)



## Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Ändern des projizierten Bildes (Quellensuche)

Drücken Sie die [Source Search]-Taste, um Bilder von dem Anschluss zu projizieren, an dem zurzeit Bilddaten empfangen werden.

Unter Verwendung der Fernbedienung



Unter Verwendung des Bedienfeldes



\* (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)


Wenn zwei oder mehr Bildquellen angeschlossen sind, drücken Sie die [Source Search]-Taste, bis das Zielbild projiziert wird.

Wenn Ihr Videogerät angeschlossen ist, starten Sie die Wiedergabe vor der Quellensuche.



Der folgende Bildschirm wird angezeigt, während kein Bildsignal anliegt.


Beispiel: EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02



## Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können Sie direkt zum Zielbild umschalten, indem Sie folgende Tasten verwenden:

Fernbedienung



- ① Wechselt zu den Bildern vom Computer-Anschluss.
- ② Bei jedem Tastendruck wird zwischen den Bildern gewechselt, die von den folgenden Quellen eingegeben werden. (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)
  - S-Video-Anschluss
  - Video-Anschluss
- ③ Wechselt zum USB Display.

## Projektion mit USB Display

Sie können den Projektor mithilfe eines USB-Kabels an einen Computer anschließen, um Bilder von diesem zu projizieren.

Sie können die Audiosignale des Computers mit dem projizierten Bild senden.

Um USB Display zu starten, stellen Sie im Konfigurationsmenü den **USB Type B** auf **USB Display**.

☛ **Erweitert – USB Type B** [S.63](#)

## Systemanforderungen

### Unter Windows

<b>Betriebssystem</b>	Windows 2000*1	
	Windows XP*2	Professional 32 Bit Home Edition 32 Bit Tablet PC Edition 32 Bit
	Windows Vista	Ultimate 32 Bit Enterprise 32 Bit Business 32 Bit Home Premium 32 Bit Home Basic 32 Bit
	Windows 7	Ultimate 32/64 Bit Enterprise 32/64 Bit Professional 32/64 Bit Home Premium 32/64 Bit Home Basic 32 Bit Starter 32 Bit
<b>CPU</b>	Mobile Pentium III 1,2 GHz oder schneller Empfohlen: Pentium M 1,6 GHz oder schneller	

<b>Arbeitsspeicher</b>	256 MB oder mehr Empfohlen: 512 MB oder mehr
<b>Festplatte Kapazität</b>	20 MB oder mehr
<b>Anzeige</b>	Auflösung von mindestens 640x480 und maximal 1600x1200. Farbwiedergabe in 16-Bit-Farbdarstellung oder höher

\*1 Nur Service Pack 4

\*2 Außer für Service Pack 1

## Unter Mac OS

<b>Betriebssystem</b>	Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
<b>CPU</b>	Power PC G4 1 GHz oder schneller Empfohlen: Core Duo 1,83 GHz oder schneller
<b>Arbeitsspeicher</b>	512 MB oder mehr
<b>Festplatte Kapazität</b>	20 MB oder mehr
<b>Anzeige</b>	Auflösung von mindestens 640x480 und maximal 1600x1200. Farbwiedergabe in 16-Bit-Farbdarstellung oder höher

## Erstmaliges Anschließen

Beim erstmaligen Anschließen des Projektors an den Computer mithilfe des USB-Kabels muss der Treiber installiert werden. Die Vorgehensweisen bei Windows und Mac OS sind unterschiedlich.



- Sie müssen den Treiber beim nächsten Verbindungsaufbau nicht erneut installieren.
- Ändern Sie die Eingangsquelle bei der Eingabe von Bildern aus mehreren Quellen zu USB Display.
- Bei Verwendung einer USB-Hub ist es möglich, dass die Verbindung nicht richtig funktioniert. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Projektor an.
- Je nach verwendetem Modell und Ort, an dem das Produkt erworben wurde, wird das USB-Kabel möglicherweise nicht mit dem Projektor mitgeliefert.

## Unter Windows

**1**

Schließen Sie den USB-Ausgang des Computers an den Projektoranschluss USB(TypeB) mithilfe eines USB-Kabels an.



Unter Windows 2000 oder Windows XP werden Sie möglicherweise mit einer Meldung zum Neustarten Ihres Computers aufgefordert. Wählen Sie **Nein**.

## Unter Windows 2000

Doppelklicken Sie auf **Computer**, **EPSON PJ\_UD** und dann auf **EMP\_UDSE.EXE**.

## Unter Windows XP

Die Treiberinstallation startet automatisch.

## Unter Windows Vista/Windows 7

Klicken Sie bei Anzeige des Dialogfelds auf **Run EMP\_UDSE.exe**.

- 2** Klicken Sie auf **Akzeptieren**, wenn die Lizenzvereinbarung angezeigt wird.
- 3** Auf dem Computer befindliche Bilder werden projiziert.  
Es kann eine Zeitverzögerung geben, bevor die Projektion der auf dem Computer befindlichen Bilder startet. Ändern Sie nichts an den Geräten, unterbrechen Sie nicht die USB-Kabelverbindung und schalten Sie nicht den Computer aus, bis die Bilder projiziert werden.
- 4** Trennen Sie das USB-Kabel, wenn Sie mit der Projektion fertig sind.

Wenn Sie die USB-Verbindung trennen, ist es nicht nötig, die Funktion **Hardware sicher entfernen** zu verwenden.



- Wenn die Installation nicht automatisch erfolgt, doppelklicken Sie auf **Arbeitsplatz – EPSON\_PJ\_UD – EMP\_UDSE.EXE** auf Ihrem Computer.
- Klicken Sie, falls aus irgendeinem Grund keine Projektion erfolgen sollte, auf **Alle Programme – EPSON Projector – Epson USB Display – Epson USB Display Vx.xx** auf Ihrem Computer.
- Bei Verwendung eines Computers, auf dem Windows 2000 mit Benutzerautorisierung läuft, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und Sie können die Software möglicherweise nicht verwenden. Versuchen Sie in diesem Fall, Windows auf die aktuelle Version zu aktualisieren, führen Sie einen Neustart durch und versuchen erneut, eine Verbindung herzustellen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Händler oder den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie im folgenden Dokument.

 [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)

## Unter Mac OS

- 1** Schließen Sie den USB-Ausgang des Computers an den Projektoranschluss USB(TypeB) mithilfe eines USB-Kabels an.  
Der Ordner Setup des USB Display wird im Finder angezeigt.
- 2** Doppelklicken Sie auf das Symbol **USB Display-Installationsprogramm**.
- 3** Befolgen Sie zur Installation die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
- 4** Klicken Sie auf **Akzeptieren**, wenn die Lizenzvereinbarung angezeigt wird.  
Geben Sie das Administrator-Kennwort ein und starten Sie die Installation.  
Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das USB Display-Symbol im Dock und in der Menüleiste angezeigt.
- 5** Auf dem Computer befindliche Bilder werden projiziert.  
Es kann eine Zeitverzögerung geben, bevor die Projektion der auf dem Computer befindlichen Bilder startet. Ändern Sie nichts an den Geräten, unterbrechen Sie nicht die USB-Kabelverbindung und schalten Sie nicht den Computer aus, bis die Bilder projiziert werden.
- 6** Wählen Sie nach dem Beenden der Projektion auf der Menüleiste im Symbol-Menü **USB Display** die Option **Trennen** oder Dock, und entfernen Sie dann das USB-Kabel.



- Wenn der USB Display Setup-Ordner nicht automatisch im Finder angezeigt wird, doppelklicken Sie **EPSON PJ\_UD – USB Display-Installationsprogramm** an Ihrem Computer.
- Falls aus irgendeinem Grund keine Projektion erfolgen sollte, klicken Sie auf das **USB Display**-Symbol im Dock.
- Wenn das **USB Display**-Symbol nicht im Dock angezeigt wird, doppelklicken Sie auf **USB Display** aus dem Anwendungsordner.
- Wenn Sie **Verlassen** im Symbol-Menü **USB Display** im Dock auswählen, wird USB Display nicht automatisch gestartet, wenn Sie das USB-Kabel anschließen.

## Deinstallation

### Unter Windows 2000

- 1** Klicken Sie auf **Start**, wählen Sie **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf die **Systemsteuerung**.
- 2** Doppelklicken Sie auf **Software**.
- 3** Doppelklicken Sie auf **Programme ändern oder entfernen**.
- 4** Wählen Sie **Epson USB Display**, und klicken Sie dann auf **Ändern/Entfernen**.

### Unter Windows XP

- 1** Klicken Sie auf **Start** und dann auf die **Systemsteuerung**.
- 2** Doppelklicken Sie auf **Software**.
- 3** Wählen Sie **Epson USB Display**, und klicken Sie dann auf **Entfernen**.

### Unter Windows Vista/Windows 7

- 1** Klicken Sie auf **Start** und dann auf die **Systemsteuerung**.
- 2** Klicken Sie unter **Programme** auf **Programm deinstallieren**.
- 3** Wählen Sie **Epson USB Display**, und klicken Sie dann auf **Deinstallieren**.

### Unter Mac OS


- 1** Öffnen Sie den Ordner **Anwendungen**, doppelklicken Sie auf **USB Display** und dann auf **Dienstprogramm**.
- 2** Führen Sie das **USB Display-Deinstallationsprogramm** aus.




## Korrigierung von Keystone-Verzerrungen

Keystone-Verzerrung können mittels einer der folgenden Methoden korrigiert werden.


- Automatische Korrektur (Auto V-Keystone) (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)  
Vertikale Keystone-Verzerrungen werden automatisch korrigiert.
- Manuelle Korrektur (V-Keystone) (nur EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01)  
Vertikale Keystone-Verzerrungen werden manuell korrigiert.



- Manuelle Korrektur (H/V-Keystone) (nur EB-X14G)  
Verzerrungen werden manuell jeweils in horizontaler und vertikaler Richtung korrigiert.



- Manuelle Korrektur (Quick Corner) (nur EB-X14G)  
Verzerrungen werden an den vier Ecken manuell korrigiert.



Bei der Korrektur der Keystone-Verzerrung kann das projizierte Bild verkleinert werden.

## Automatische Korrektur

Auto V-Keystone (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Erkennt der Projektor eine Bewegung, beispielsweise bei der Aufstellung, Verschiebung oder Neigung, erfolgt automatisch eine Korrektur der vertikalen Keystone-Verzerrung. Diese Funktion nennt man „Auto V-Keystone“.

Wird der Projektor nach Erkennen einer Bewegung für ungefähr zwei Sekunden nicht mehr bewegt, wird ein Justierbildschirm angezeigt und das projizierte Bild wird automatisch korrigiert.

Sie können die Auto V-Keystone-Funktion unter den folgenden Bedingungen zur Korrektur des projizierten Bildes verwenden.

Korrekturwinkel: ca. 30° nach oben und unten



- Die „Auto V-Keystone“-Funktion kann nur angewandt werden, wenn im Konfigurationsmenü unter **Projektion** die Option **Front** eingestellt wurde.

☛ **Erweitert – Projektion** S.63

- Wenn Sie die Auto V-Keystone-Funktion nicht aktivieren möchten, stellen Sie die Option **Auto V-Keystone** oder **Auto Keystone** auf **Aus**.

☛ **Einstellung – Keystone – H/V-Keystone – Auto V-Keystone** S.61

☛ **Einstellung – Auto Keystone** S.61

## Manuelle Korrektur

Sie können die Keystone-Verzerrung manuell korrigieren.

- Sie können die V-Keystone-Funktion unter den folgenden Bedingungen zur Korrektur des projizierten Bildes verwenden.


Korrekturwinkel: ca. 30° nach oben und unten

- Sie können die H/V-Keystone-Funktion unter den folgenden Bedingungen zur Korrektur des projizierten Bildes verwenden. (nur EB-X14G)

Korrekturwinkel: ca. 30° rechts und links / ca. 30° oben und unten

V-Keystone (nur EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01)

Drücken Sie auf dem Bedienfeld die [↕]- oder [↔]-Tasten.



Sie können außerdem die V-Keystone-Funktion im Konfigurationsmenü einstellen.


☛ **Einstellung – Keystone** S.61

H/V-Keystone (nur EB-X14G)

Verzerrungen werden manuell jeweils in horizontaler und vertikaler Richtung korrigiert.


**1**

Drücken Sie während der Projektion die [↕]- oder [↔]-Taste auf dem Bedienfeld, um den Keystone-Bildschirm anzuzeigen.




## 2 Korrigieren Sie die Keystone-Verzerrung mithilfe der folgenden Tasten.

Drücken Sie die [↖]- oder [↗]-Taste, um die vertikale Verzerrung zu korrigieren.



Drücken Sie die [↵]- oder [↔]-Taste, um die horizontale Verzerrung zu korrigieren.



Sie können die H/V-Keystone-Funktion im Konfigurationsmenü einstellen.

☛ **Einstellung – Keystone – H/V-Keystone** [S.61](#)


Quick Corner (nur EB-X14G)

Hiermit können Sie jede der vier Ecken des projizierten Bildes getrennt von Hand anpassen.


## 1 Drücken Sie während der Projektion die [Menu]-Taste.

☛ "Verwendung des Konfigurationsmenüs" [S.57](#)


Unter Verwendung der Fernbedienung



Unter Verwendung des Bedienfeldes




## 2 Wählen Sie unter **Einstellung** die Option **Keystone**.




[Esc]: Zurück [↖]: Auswahl [↗]: Eingeben [Menu]: Verl.

## 3 Wählen Sie **Quick Corner**, und drücken Sie die [↵]-Taste.



[Esc] : Zurück [◀] : Auswahl [▶] : Eingeben [Menu] : Verl.

- 4** Durch Verwendung der Tasten [↶], [↷], [↸] und [↹] auf der Fernbedienung, oder der Tasten [↶], [↷], [↸] und [↹] auf dem Bedienfeld können Sie die zu korrigierende Ecke auswählen. Drücken Sie dann die [↵]-Taste.



[◀ / ▶] : Auswahl  
[▶] : Eingeben  
[Esc] : Zurück (2 s für  
Reset/Umschalten drücken)

- 5** Durch Verwendung der Tasten [↶], [↷], [↸] und [↹] auf der Fernbedienung, oder der Tasten [↶], [↷], [↸] und [↹] auf dem Bedienfeld können Sie die Position der Ecke korrigieren.

Wenn Sie auf die [↵]-Taste drücken, wird der Bildschirm von Schritt 4 angezeigt.

Wird während des Anpassens die Meldung "Kann sich nicht mehr bewegen." angezeigt, kann die Form nicht mehr in die mit dem grauen Dreieck gekennzeichnete Richtung gezogen werden.



- 6** Wiederholen Sie Verfahren 4 und 5 nach Bedarf, um verbleibende Ecken einzustellen.

- 7** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die [Esc]-Taste, um das Korrekturmenü zu verlassen.


Da die Option **Keystone** zu **Quick Corner** geändert wurde, wird der in Schritt 4 erwähnte Auswahlbildschirm für die Ecken angezeigt, wenn Sie beim nächsten Mal die Tasten [↶] oder [↷] auf dem Bedienfeld drücken. Ändern Sie die Option **Keystone** zu **H/V-**

**Keystone**, wenn Sie Bilder vertikal und horizontal mithilfe der Tasten [↶] oder [↷] auf dem Bedienfeld korrigieren möchten.

☛ **Einstellung – Keystone – H/V-Keystone** [S.61](#)




Wenn im Auswahlbildschirm für die Ecken von Schritt 4 die [Esc]-Taste mehr als zwei Sekunden lang gedrückt wird, wird der folgende Bildschirm angezeigt.



**Reset Quick Corner:** Zum Zurücksetzen der Korrekturen durch Quick Corner.


**Auf H/V-Keystone umsch.:** Zum Umschalten der Korrekturmethode auf **H/V-Keystone**.

☛ "Menü Einstellung" [S.61](#)



## Einstellen der Bildposition

Drücken Sie den Hebel zur Fußjustage, um den einstellbaren vorderen Fuß auszufahren oder einzuziehen. Sie können die Position des Bildes durch Neigung des Projektors um bis zu 12 Grad ändern.



Je größer der Neigungswinkel ist, desto schwieriger wird es, den Fokus einzustellen. Stellen Sie den Projektor so auf, dass nur ein kleiner Neigungswinkel erforderlich ist.

## Einstellen der Bildgröße

**EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01**

Stellen Sie die Größe des projizierten Bildes durch Drehen des Zoomrings ein.

**EB-S02/EB-S01**


Stellen Sie die Bildgröße mithilfe der [Wide]-/[Tele]-Taste auf dem Bedienfeld ein.

**Wide:** Vergrößert das projizierte Bild.

**Tele:** Verkleinert das projizierte Bild.

## Anpassung der horizontalen Neigung


Drehen Sie die hinteren Füße zur horizontalen Neigung des Projektors heraus bzw. herein.



- ① Drehen Sie den hinteren Fuß heraus.
- ② Drehen Sie den hinteren Fuß herein.

## Fokuskorrektur

Der Fokus kann mithilfe des Fokusrings korrigiert werden.




## Anpassung der Lautstärke


Sie können die Lautstärke mittels einer der folgenden Methoden korrigieren.

- Drücken Sie die [Volume]-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen.  
[<] Vermindert die Lautstärke.  
[>] Erhöht die Lautstärke.

### Unter Verwendung der Fernbedienung



### Unter Verwendung des Bedienfeldes (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01)




- Stellen Sie die Lautstärke im Konfigurationsmenü ein.  
☛ **Einstellung – Lautstärke** [S.61](#)

### **Achtung**

Starten Sie nicht mit hoher Lautstärke.  
Plötzlich auftretende übermäßige Lautstärke kann zu Hörschäden führen.  
Achten Sie vor dem Ausschalten des Geräts immer darauf, die Lautstärke zu verringern, damit Sie diese dann nach dem erneuten Einschalten schrittweise wieder erhöhen können.

## Einstellung der Projektionsqualität (Auswahl des Farbmodus)

Eine optimale Bildqualität kann einfach durch die Auswahl der Einstellungen, die am besten zu Ihrer Projektionsumgebung passen, erreicht werden. Die Bildhelligkeit hängt vom eingestellten Farbmodus ab.


Modus	Anwendung
<b>Dynamisch</b>	Ideal zur Verwendung in hellen Räumen. Es handelt sich hierbei um den hellsten Modus. Schattentöne werden gut wiedergegeben.
<b>Präsentation</b>	Dieser Modus ist ideal für Präsentationen mit farbigem Material in hellen Räumen.
<b>Theater</b>	Ideal zum Ansehen von Filmen in dunklen Räumen. Verleiht den Bildern einen natürlichen Ton.
<b>Foto*1</b>	Ideal für die Projektion von Standbildern (z. B. Fotos) in hellen Räumen. Die Bilder werden in brillanten, kontrastreichen Farben projiziert.
<b>Sport*2</b>	Ideal, um in hellen Räumen fernzusehen. Die Bilder werden in brillanten Farben lebhaft wiedergegeben.
<b>sRGB</b>	Ideal für Bilder des Farbformats <u>sRGB</u>  .
<b>Tafel</b>	Selbst bei Projektionen auf schwarze oder grüne Wandtafeln verleiht diese Einstellung Ihren Bildern eine natürliche Farbgebung, genau wie auf einer Leinwand.
<b>Weißtafel</b>	Dieser Modus ist ideal für Präsentationen an einem Whiteboard.

\*1 Diese Auswahl ist nur möglich, wenn das Eingangssignal RGB ist oder die Quelle USB Display lautet.

\*2 Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn das Eingangssignal Komponente Video ist oder es sich bei der Eingangsquelle um Video oder S-Video handelt.

Mit jeder Betätigung der [Color Mode]-Taste wird der Farbmodus auf dem Bildschirm angezeigt und der Farbmodus geändert.

### Fernbedienung



Sie können den Farbmodus im Konfigurationsmenü einstellen.

 **Bild – Farbmodus** [S.59](#)

## Adaptive IRIS-Blende einstellen


Wenn Sie die Luminanz automatisch gemäß der Helligkeit des angezeigten Bildes einstellen, erhalten Sie scharfe und farbenfrohe Bilder.

**1**


Drücken Sie die [Menu]-Taste.

 "Verwendung des Konfigurationsmenüs" [S.57](#)


### Unter Verwendung der Fernbedienung



### Unter Verwendung des Bedienfeldes



## 2 Wählen Sie im Menü **Bild** die Option **Adaptive IRIS-Blende**.



## 3 Wählen Sie **Ein**.

Die Einstellungen werden für jeden Farbmodus gespeichert.

## 4 Drücken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Die Adaptive IRIS-Blende kann nur eingestellt werden, wenn der **Farbmodus** auf **Dynamisch** oder **Theater** eingestellt ist.



## Ändern des Bildformats des projizierten Bilds

Sie können das **Bildformat** des projizierten Bildes so anpassen, dass es am besten der Art, des Seitenverhältnisses und der Auflösung des Eingabesignals entspricht.

Die verfügbaren Bildformate können je nach projiziertem Bildsignal unterschiedlich sein.

## Umschalt-Methoden

Mit jeder Betätigung der [Aspect]-Taste auf der Fernbedienung wird die Bezeichnung des Bildformats auf dem Bildschirm angezeigt und das Bildformat geändert.



Sie können das Bildformat im Konfigurationsmenü einstellen.  
**Signal – Seitenverhältnis S.60**


## Ändern des Bildformats

Projizieren von Bildern eines Videogeräts (für EB-W02/EB-W01)

Mit jeder Betätigung der [Aspect]-Taste wird das Bildformat in der Reihenfolge **Normal**, **16:9**, **Voll**, **Zoom** und **Nativ** gewechselt.

Beispiel: 1080p-Signaleingang (Auflösung: 1920x1080, Bildformat: 16:9)






- ① Normal
- ② 16:9
- ③ Voll
- ④ Zoom
- ⑤ Nativ

Projizieren von Bildern eines Videogeräts (für EB-X14G/EB-X02/EB-S02/EB-S01)

Mit jeder Betätigung der [Aspect]-Taste wird das Bildformat in der Reihenfolge **4:3** und **16:9** gewechselt.

Beispiel: 720p-Signaleingang (Auflösung: 1280x720, Bildformat: 16:9)











- ① 4:3



- ② 16:9

Projizieren von Bildern eines Computers







Nachfolgend werden Projektionsbeispiele für jedes Bildformat angezeigt.

EB-W02/EB-W01

Bildformat	Eingangssignal	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
<b>Normal</b>		
<b>16:9</b>		
<b>Voll</b>		
<b>Zoom</b>		

Bildformat	Eingangssignal	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
<b>Nativ</b>		

## EB-X14G/EB-X02/EB-S02/EB-S01

Bildformat	Eingangssignal	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
<b>Normal</b>		
<b>4:3</b>		
<b>16:9</b>		



Wird das Bild nicht vollständig angezeigt, stellen Sie die **Auflösung** je nach Größe des Computerbildes im Konfigurationsmenü auf **Breit** oder **Normal**.

🖱 Signal – Auflösung [S.60](#)




# Nützliche Funktionen

In diesem Kapitel werden nützliche Tipps für Präsentationen vorgestellt und die Sicherheit erläutert.


## Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Mute)

Diese Funktion können Sie verwenden, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf Ihre Ausführungen zu lenken oder um bestimmte Details auszublenden, wie z. B. die Dateiauswahl bei Computerpräsentationen.



Bei jedem Drücken der Taste [A/V Mute] wird A/V Mute ein- oder ausgeschaltet.

### Fernbedienung




- Bei der Wiedergabe von bewegten Bildern wird die Bild- und Tonwiedergabe fortgesetzt, während A/V Stummschalten aktiviert ist. Es ist nicht möglich, die Projektion von der Stelle an wieder aufzunehmen, an der A/V Stummschalten aktiviert wurde.
- Wenn die [A/V Mute]-Taste gedrückt wurde, können Sie den angezeigten Bildschirm im Konfigurationsmenü auswählen.
  - ☛ **Erweitert – Display – A/V Stummschalten S.63**
- Die Lampe leuchtet während der A/V Stummschalten-Einstellung, d. h. die Lampenstunden werden erhöht.

## Einfrieren des Bildes (Freeze)

Wenn für bewegte Bilder Freeze aktiviert ist, wird das eingefrorene Bild auch weiter projiziert, so dass Sie auch bewegte Bilder einzeln wie Standbilder projizieren können. Wenn die Funktion Freeze aktiviert ist, können Sie beispielsweise auch während einer Computerpräsentation Dateien wechseln, ohne Bilder zu projizieren.

Mit jeder Betätigung der [Freeze]-Taste wird die Funktion „Einfrieren“ ein- oder ausgeschaltet.

### Fernbedienung






- Der Ton wird nicht unterbrochen.
- Bewegte Bilder werden weiterhin ausgegeben, wenn die Funktion Einfrieren aktiviert ist. Es ist nicht möglich, die Projektion von der Stelle an wieder aufzunehmen, an der der Bildschirm eingefroren wurde.
- Wird die [Freeze]-Taste gedrückt, während das Konfigurationsmenü oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, wird das angezeigte Menü bzw. der Hilfe-Bildschirm geschlossen.
- Die Freeze-Funktion funktioniert auch bei Verwendung des E-Zoom.

## Zeigerfunktion (Zeiger)


Mit dieser Funktion können Sie ein Zeiger-Symbol auf dem projizierten Bild bewegen, um die Aufmerksamkeit auf den Bereich zu lenken, über den Sie gerade sprechen.


**1**

Zeiger anzeigen.



Bei jeder Betätigung der [Pointer]-Taste, wird der Zeiger angezeigt oder ausgeblendet.

**Fernbedienung**


**2**

Zeiger-Symbol bewegen (↖↗).

**Fernbedienung**



Durch gleichzeitiges Drücken von zwei der nebeneinander liegenden Tasten [↖], [↗], [↘] oder [↙] kann der Mauszeiger auch diagonal bewegt werden.




Sie können die Form des Zeigers im Konfigurationsmenü wählen.

🖱 **Einstellung – Zeigerform S.61**


## Vergrößern von Bildausschnitten (E-Zoom)

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie ein Bild vergrößern möchten, um sich Details, wie z. B. Grafiken und Tabellen, genauer anzusehen.




### 1 Starten Sie die Funktion E-Zoom.

Drücken Sie die Taste [⊕], um das Kreuz anzuzeigen (⊕).




### 2 Bewegen Sie das Kreuz (⊕) auf den zu vergrößernden Bildausschnitt.



Durch gleichzeitiges Drücken von zwei der nebeneinander liegenden Tasten [⊖], [⊗], [⊘] oder [⊙] kann der Mauszeiger auch diagonal bewegt werden.

### 3 Vergrößern.



[⊕]-Taste: Erweitert den Bereich mit jeder Tastenbetätigung. Sie können schnell vergrößern, indem Sie die Taste gedrückt halten.

[⊖]-Taste Verkleinert vergrößerte Bilder.

[Esc]-Taste: Bricht den E-Zoom ab.



- Das Vergrößerungsverhältnis erscheint auf dem Bildschirm. Der gewählte Bildausschnitt kann in 25 Schritten 1- bis 4-fach vergrößert werden.
- Drücken Sie während der Projektion die Tasten [⊖], [⊗], [⊘] und [⊙], um das Bild zu scrollen.

## Verwenden der Fernbedienung als Mauszeiger (Kabellose Maus)

Der Zeiger der Computermouse kann über die Fernbedienung des Projektors gesteuert werden. Diese Funktion wird „Kabellose Maus“ genannt.

Folgende Betriebssysteme sind mit der Funktion „Kabellose Maus“ kompatibel.

	Windows	Mac OS
<b>Betriebssystem</b>	Windows 98 Windows 98SE Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7	Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x



\* Die Funktion Kabellose Maus kann möglicherweise mit bestimmten Betriebssystemversionen nicht verwendet werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die „Kabellose Maus“-Funktion zu aktivieren.

- 1** Schließen Sie den Projektor über das USB-Kabel am Computer an.  
☛ "Anschließen eines Computers" [S.23](#)
- 2** Ändern Sie die Quelle zu einer der folgenden Optionen:
  - USB Display
  - Computer
 ☛ "Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung" [S.29](#)

Sobald diese Einstellungen vorgenommen wurden, kann der Mauszeiger wie folgt gesteuert werden:


### Bewegen des Mauszeigers



Tasten [↶][↷][↵][↶]:

Bewegen den Mauszeiger.

### Mausklicks




[Esc]-Taste: Rechter Mausklick.

[↶]-Taste: Linker Mausklick.

Drücken Sie für einen Doppelklick zwei Mal schnell hintereinander auf die Taste.


### Drag & Drop



Halten Sie die [↶]-Taste gedrückt, und drücken Sie auf eine der Tasten [↶], [↷], [↵] und [↶].

Lassen Sie die [↶]-Taste los, um das gezogene Objekt an der gewünschten Stelle abzulegen.

### Bild auf/ab



[↶]-Taste: Wechselt zur vorherigen Seite.

[↷]-Taste: Wechselt zur nächsten Seite.



- Durch gleichzeitiges Drücken von zwei der nebeneinander liegenden Tasten [↶], [↷], [↵] oder [↶] kann der Mauszeiger auch diagonal bewegt werden.
- Wenn auf dem Computer die Maus als Linkshänder-Maus konfiguriert ist, ist die Funktion der Tasten der Fernbedienung ebenfalls vertauscht.
- Unter folgenden Bedingungen kann keine kabellose Maus verwendet werden.
  - Wenn das Konfigurationsmenü oder der Hilfe-Bildschirm angezeigt wird
  - Bei der Verwendung von anderen Funktionen als den Funktionen der kabellosen Maus (z. B. bei der Lautstärkenregelung)
 Wenn Sie jedoch die E-Zoom- oder Zeiger-Funktion verwenden, ist die Bild auf/ab-Funktion verfügbar.

## Speichern eines Benutzerlogos

Sie können das gerade projizierte Bild als Benutzerlogo speichern.




Wurde ein Benutzerlogo gespeichert, kann die Logoeinstellung nicht auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.


- 1 Projizieren Sie das Bild, das Sie als Benutzerlogo speichern möchten und drücken Sie die [Menu]-Taste.

☛ "Verwendung des Konfigurationsmenüs" S.57


Unter Verwendung der Fernbedienung



Unter Verwendung des Bedienfeldes



- 2 Wählen Sie **Benutzerlogo** im Menü **Erweitert**.



[Esc] :Zurück [◀] :Auswahl [▶] :Eingeben [Menu]:Verl.





- Ist der **Benutzerlogoschutz** unter **Kennwortschutz** auf **Ein** gestellt, erscheint eine Meldung und das Benutzerlogo kann nicht verändert werden. Sie können die Einstellungen ändern, nachdem Sie die Funktion **Benutzerlogoschutz** auf **Aus** gestellt haben.

☞ "Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)" S.50

- Wird ein **Benutzerlogo** ausgewählt, während eine der Funktionen Keystone, E-Zoom, Seitenverhältnis oder die Zoomanpassung ausgeführt wird, wird die aktuell ausgeführte Funktion vorübergehend abgebrochen.



- 3** Wenn die Meldung "Wollen Sie das gegenwärtige Bild als Benutzerlogo benutzen?" angezeigt wird, bestätigen Sie mit **Ja**.



Wenn Sie die [**↶**]-Taste auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld drücken, ändert sich eventuell die Darstellungsgröße entsprechend der tatsächlichen Auflösung des Bildsignals.

- 4** Bewegen Sie den Rahmen, um den Bereich des Bildes auszuwählen, den Sie als Benutzerlogo verwenden möchten. Sie können dieselben Vorgänge auch über das Bedienfeld des Projektors steuern.


## Fernbedienung



Die speicherbare Bildgröße ist 400x300 Punkte.

- 5** Wenn Sie die [**↶**]-Taste drücken und die Meldung "Wählen Sie dieses Bild?" angezeigt wird, wählen Sie **Ja**.

- 6** Wählen Sie den Zoomfaktor im Fenster Zoom-Einstellungen.



[Esc]:Zurück [**◆**]:Auswahl [**↶**]:Einstellen [Menu]:Verl.

- 7** Wenn "Sichern Sie das Bild als Benutzerlogo?" angezeigt wird, bestätigen Sie mit **Ja**.

Das Bild wird gespeichert. Nachdem das Bild gespeichert wurde, wird die Meldung "Beendet." angezeigt.



- Beim Speichern eines Benutzerlogo wird das zuvor gespeicherte Benutzerlogo überschrieben.
- Der Speichervorgang kann ggf. etwas Zeit in Anspruch nehmen. Bedienen Sie den Projektor oder am Projektor angeschlossene Geräte während des Speichervorgangs nicht, da dies Fehlfunktionen verursachen kann.

Der Projektor besitzt die folgenden erweiterten Sicherheitsfunktionen:

- **Kennwortschutz**  
Sie können den Personenkreis, der den Projektor verwendet, einschränken.
- **Tastensperre**  
Die Tastensperre verhindert, dass Ihre Einstellungen am Projektor von nicht autorisierten Personen verändert werden.  
☛ "Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)" [S.52](#)
- **Sicherheitsschloss**  
Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur Diebstahlsicherung ausgestattet.  
☛ "Sicherheitsschloss" [S.54](#)

## Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)

Bei aktiviertem Kennwortschutz lässt sich der Projektor zum Schutz der Bilder nicht ohne Eingabe eines Kennworts in Betrieb nehmen, auch wenn er eingeschaltet ist. Außerdem lässt sich das beim Anschalten des Projektors als Hintergrund gezeigte Benutzerlogo nicht ändern. Dies ist ein wirkungsvoller Diebstahlschutz, da der Projektor, selbst wenn er gestohlen wird, nicht benutzt werden kann. Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der Kennwortschutz nicht aktiviert.

### Arten des Kennwortschutzes

Je nachdem, wie Sie den Projektor verwenden möchten, können die folgenden zwei Arten des Kennwortschutzes eingestellt werden.

- **Einschaltschutz**  
Ist der **Einschaltschutz** auf **Ein** gestellt, müssen Sie nach dem Anschließen und Einschalten des Projektors ein Kennwort eingeben (dies gilt auch für die Funktion Direkt Einschalten). Wenn das Kennwort nicht korrekt eingegeben wurde, kann der Projektor nicht verwendet werden.

- **Benutzerlogoschutz**

Das Benutzerlogo, das vom Besitzer des Projektors eingestellt wurde, kann ohne Autorisierung nicht geändert werden. Wenn die Option **Benutzerlogoschutz** auf **Ein** gestellt ist, sind die folgenden Einstellungen für das Benutzerlogo geschützt.

- Erstellen eines Benutzerlogos
- Einstellen von **Hintergrundanzeige**, **Startbildschirm** oder **A/V Stummschalten** im Menü **Display**  
☛ **Erweitert – Display** [S.63](#)

## Kennwortschutz einstellen


Der Kennwortschutz kann wie folgt eingestellt werden:

**1**

Halten Sie während der Projektion etwa fünf Sekunden lang die [Freeze]-Taste gedrückt.

Das Kennwortschutz-Einstellungsmenü wird angezeigt.

### Fernbedienung





- Wenn der Kennwortschutz bereits aktiviert ist, müssen Sie das Kennwort eingeben.  
Wenn das Kennwort korrekt eingegeben wird, erscheint das Kennwortschutz-Einstellungsmenü.
- ☛ "Eingabe des Kennworts" [S.51](#)
- Zur Vorbeugung von Diebstählen bringen Sie bei aktiviertem Kennwortschutz den mitgelieferten Kennwortschutzaufkleber an einer geeigneten Stelle an.
- ☛ [Kennwortschutzaufkleber](#)

- 2** Wählen Sie Ihre gewünschte Kennwortschutzart, und drücken Sie die [↵]-Taste.




- 3** Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie die [↵]-Taste.  
Drücken Sie die [Esc]-Taste. Daraufhin wird der Bildschirm von Schritt 2 wieder angezeigt.

- 4** Geben Sie das Kennwort ein.

- (1) Wählen Sie **Kennwort** und drücken Sie dann die Taste [↵].
- (2) Wenn die Anzeige "Ändern Sie das Kennwort?" erscheint, bestätigen Sie mit **Ja**, und drücken Sie die [↵]-Taste. Die Voreinstellung für das Kennwort lautet „0000“. Ändern Sie diese in Ihr gewünschtes Kennwort um. Wählen Sie **Nein** wird erneut der Bildschirm aus Schritt 2 angezeigt.

- (3) Geben Sie mit den Zahlentasten eine vierstellige Zahl ein, während Sie die [Num]-Taste gedrückt halten. Die eingegebene Zahl wird als „\*\*\*\*“ angezeigt. Nach Eingabe der vierten Zahl erscheint der Bestätigungsbildschirm.




- (4) Geben Sie das Kennwort erneut ein.  
Die Meldung "Kennwort wurde akzeptiert." wird angezeigt.  
Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie durch eine Anzeige aufgefordert, das Kennwort erneut einzugeben.

## Eingabe des Kennworts

Geben Sie Ihr Kennwort mit der Fernbedienung ein, wenn der Kennworteingabebildschirm angezeigt wird.

Halten Sie die [Num]-Taste gedrückt, und geben Sie das Kennwort mit den Zahlentasten ein.



Wenn Sie das richtige Kennwort eingeben, wird der Kennwortschutz vorübergehend aufgehoben.

### Achtung

- Wird das Kennwort drei Mal hintereinander falsch eingegeben, erscheint etwa fünf Minuten lang die Anzeige "Der Projektor wird verriegelt." Anschließend schaltet der Projektor in den Standby-Modus um. In diesem Fall müssen Sie den Netzstecker aus- und wieder einstecken und den Projektor erneut einschalten. Der Kennworteingabebildschirm wird erneut angezeigt, so dass Sie das richtige Kennwort eingeben können.
- Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, müssen Sie sich den auf dem Bildschirm angezeigten „Anforderungscode: xxxxx“ notieren und sich an die nächstgelegene Adresse wenden, die in der Kontaktliste für Epson-Projektoren aufgeführt ist.  
☛ [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)
- Wenn Sie den obenstehenden Vorgang mehrmals wiederholen und das Kennwort dreißig Mal in Folge falsch eingeben, wird die folgende Meldung angezeigt und der Projektor akzeptiert keine Kennworteingabe mehr: "Der Projektor wird verriegelt. Wenden Sie sich wie in Ihrem Handbuch beschrieben an Epson."  
☛ [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)

## Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um die Tasten des Bedienfelds zu sperren.


- **Vollsperr**  
Sämtliche Tasten des Bedienfelds sind gesperrt. Alle Tasten des Bedienfelds sind funktionslos, einschließlich der [Power]-Taste.
- **Teilsperre**  
Sämtliche Tasten des Bedienfelds, außer der [⏻]-Taste sind gesperrt.

Die Tastensperrfunktion erweist sich besonders nützlich bei Vorführungen, in denen während der Projektion alle Tasten gesperrt sein sollen oder in Schulen, wo bestimmte Tastenfunktionen eingeschränkt werden sollen. Der Projektor kann mit der Fernbedienung weiter bedient werden.


### 1 Drücken Sie während der Projektion die [Menu]-Taste.

☛ "Verwendung des Konfigurationsmenüs" [S.57](#)


#### Unter Verwendung der Fernbedienung



#### Unter Verwendung des Bedienfeldes



### 2 Wählen Sie **Tastensperre** im Menü **Einstellung**.



[Esc]:Zurück [↩]:Auswahl [→]:Eingeben [Menu]:Verl.

- 3** Wählen Sie entweder **Vollsperr** oder **Bedienungssperre** je nach Einsatzzweck.



[Esc]:Zurück [↩]:Auswahl [→]:Einstellen [Menu]:Verl.

- 4** Wählen Sie **Ja** wenn die Bestätigung angezeigt wird.  
Die Tasten des Bedienfelds sind nach den von Ihnen gewählten Einstellungen gesperrt.



Die Sperre der Projektortasten kann auf zwei Arten aufgehoben werden:

- Wählen Sie **Aus** im Menü **Tastensperre**.  
☛ **Einstellung – Tastensperre S.61**
- Drücken Sie die [↩]-Taste auf dem Bedienfeld, und halten sie diese für etwa sieben Sekunden gedrückt. Es wird eine Meldung angezeigt, und die Sperre wird aufgehoben.

## Sicherheitsschloss


Der Projektor ist mit den folgenden Sicherheitsvorrichtungen zur Diebstahlsicherung ausgestattet.

- Sicherheitssteckplatz  
Der Sicherheitsschlotz ist mit dem von Kensington hergestellten Microsaver Security System kompatibel.  
Weitere Informationen zum Microsaver Security System finden Sie auf der folgenden Website:  
☞ <http://www.kensington.com/>
- Anschlussstelle für ein Sicherheitskabel  
Ein handelsübliches Kabelschloss kann durch die Anschlussstelle geführt werden, um den Projektor an einen Tisch oder eine Säule zu schließen.

## Anbringen des Kabelschlosses

Führen Sie ein Kabelschloss durch die Anschlussstelle.

Weitere Informationen zum Abschließen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kabelschlosses.



## ESC/VP21 Befehle

Mithilfe von ESC/VP21 kann der Projektor über ein externes Gerät gesteuert werden.

Schließen Sie den Projektor über das USB-Kabel am Computer an.

### Vor Inbetriebnahme

- 1 Installieren Sie den USB-Kommunikationstreiber (EPSON USB-COM Driver) auf Ihrem Computer. Für weitere Informationen zum EPSON USB-COM-Treiber wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste für Epson-Projektoren.

☞ [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)

- 2 Stellen Sie den **USB Type B** im Menü Erweitert auf **Link 21L** ein.

☞ **Erweitert** – **USB Type B** [S.63](#)

- 3 Verbinden Sie den USB-Anschluss des Computers über ein USB-Kabel mit dem USB (Type B)-Anschluss des Projektors.

Beginnen Sie beim 2. Mal bei Schritt 2.

### Liste der Befehle

Wenn der Einschaltbefehl gesendet wird, schaltet sich der Projektor ein und geht in den Aufwärm-Modus. Hat sich der Projektor eingeschaltet, wird ein Doppelpunkt „:“ (3Ah) angezeigt.

Wird ein Befehl empfangen, führt der Projektor diesen Befehl aus und zeigt „:“, anschließend erwartet er den nächsten Befehl.

Wird das Ausführen eines Befehls mit einem Fehler abgebrochen, wird eine Fehlermeldung angezeigt und „:“ wird ausgegeben.

Die Hauptinhalte werden nachfolgend aufgelistet:

Funktion			Befehl
Ein-/Ausschalten	Ein		PWR ON
	Aus		PWR OFF
Signalwahl	Computer	Auto	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Component	SOURCE 14
	Video		SOURCE 41
	S-Video		SOURCE 42
	USB Display		SOURCE 51
Einblenden Ein/Aus	Ein		MUTE ON
	Aus		MUTE OFF

Fügen Sie am Ende jedes Befehls einen Wagenrücklaufcode (CR) (0Dh) hinzu und übertragen Sie.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste für Epson-Projektoren.

☞ [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)

### Kommunikationsprotokoll

- Voreinstellung für die Baud-Rate: 9600 bps
- Datenlänge: 8 Bit
- Parität: Keine
- Stop-Bit: 1 Bit
- Ablaufsteuerung: Keine



# Konfigurationsmenü


In diesem Kapitel wird das Konfigurationsmenü mit seinen Funktionen erläutert.




In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Konfigurationsmenüs erläutert.

Obwohl die folgenden Schritte am Beispiel der Fernbedienung erklärt werden, können Sie dieselben Vorgänge auch über das Bedienfeld des Projektors steuern. Hinweise zu den verfügbaren Tasten und ihren Funktionen finden Sie in den Anleitungen im Menü.


## 1 Rufen Sie das Konfigurationsmenü auf.




## 2 Wählen Sie einen Hauptmenüpunkt aus.



## 3 Wählen Sie einen Untermenüpunkt aus.





## 4 Ändern Sie die Einstellungen.





## 5 Drücken Sie die [Menu]-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

## Tabelle zum Konfigurationsmenü

Die einstellbaren Menüpunkte sind vom jeweils verwendeten Modell sowie dem Bildsignal und von der Projektionsquelle abhängig.

Hauptmenübezeichnung	Untermenübezeichnung	Punkte oder Einstellwerte
Menü Bild  S.59	Farbmodus	Dynamisch, Präsentation, Theater, Foto, Sport, sRGB, Tafel und Weißtafel
	Helligkeit	-24 bis 24
	Kontrast	-24 bis 24
	Farbsättigung	-32 bis 32
	Farbton	-32 bis 32
	Schärfe	-5 bis 5
	Farbtemp.	Hoch, Mittel und Niedrig
	Farbjustage	Rot: -16 bis 16 Grün: -16 bis 16 Blau: -16 bis 16
	Adaptive IRIS-Blende	Ein und Aus
Menü Signal  S.60	Auto Setup	Ein und Aus
	Auflösung	Autom., Breit und Normal
	Tracking	-
	Sync.	0 bis 31
	Position	Aufw., Abw., Links und Rechts
	Progressiv	Ein und Aus
	Eingangssignal	Autom., RGB und Component
	Video-Signal	Autom., NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 und SECAM

Hauptmenübezeichnung	Untermenübezeichnung	Punkte oder Einstellwerte
Menü Einstellung  S.61	Seitenverhältnis	Normal, 4:3, 16:9, Voll, Zoom und Nativ
	Overscan	Aus, 4% und 8%
	Keystone	-60 bis 60 (nur EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01) H/V-Keystone und Quick Corner (nur EB-X14G)
	Auto Keystone	Ein und Aus
	Zoom	-
	Tastensperre	Vollsperr, Bedienungssperre und Aus
	Zeigerform	Zeiger 1, 2 und 3
	Leistungsaufnahme	Normal und ECO
	Lautstärke	0 bis 10
	Fernst.-Empfänger	Front/Rück, Front, Rück und Aus
	USER-Taste	Helligkeitsregelung, Information, Progressiv, Testbild, Auflösung
	Testbild	-
Menü Erweitert  S.63	Anzeige	Meldung, Hintergrundanzeige, Startbildschirm und A/V Stummschalten
	Benutzerlogo	-
	Projektion	Front, Front/Decke, Rück und Rück/Decke
	Betrieb	Direkt Einschalten, Sleep-Modus, Sleep-Modus-Zeit und Höhenlagen-Modus
	Standby-Modus	Kommunikat. ein und Kommunikat. aus


Hauptmenübezeichnung	Untermenübezeichnung	Punkte oder Einstellwerte
Menü Information ☛ S.64	USB Type B	USB Display und Link 21L
	Sprache	15 bzw. 35 Sprachen*1
	Lampenstunden	-
	Quelle	-
	Eingangssignal	-
	Auflösung	-
	Video-Signal	-
	Wiederholrate	-
	Sync-Info	-
	Status	-
Menü Reset ☛ S.65	Seriennummer	-
	Reset total	-
	Reset Lampenstunden	-

\*1 Die Anzahl der unterstützten Sprachen ist von der Region abhängig, in der der Projektor verwendet wird.

## Menü Bild

Die einstellbaren Menüpunkte sind vom Bildsignal und von der Quelle der Projektion abhängig. Die Einstellungen werden für jede Quelle separat gespeichert.

☛ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Ändern des projizierten Bildes (Quellensuche)" S.28



Untermenü	Funktion
<b>Farbmodus</b>	Wählen Sie die der Umgebung entsprechende Bildqualität aus. ☛ "Einstellung der Projektionsqualität (Auswahl des Farbmodus)" S.39
<b>Helligkeit</b>	Stellen Sie die Bildhelligkeit ein.
<b>Kontrast</b>	Stellen Sie die Helligkeitsunterschiede des Bildes ein.
<b>Farbsättigung</b>	Stellen Sie die Farbstärke des Bilds ein.
<b>Farbton</b>	(Eine Einstellung ist nur möglich, wenn ein Komponente Video-Signal eingegeben wird. Wenn ein Composite Video- oder S-Video-Signal eingegeben wird, ist eine Einstellung nur bei Eingabe von NTSC-Signalen möglich.) Stellen Sie den Farbton ein.
<b>Schärfe</b>	Stellen Sie die Bildschärfe ein.


Untermenü	Funktion
<b>Farbtemperatur</b>	(Diese Einstellung ist nicht möglich, wenn der <b>Farbmodus</b> auf <b>sRGB</b> eingestellt ist.) Hier können Sie den Gesamtfarbtone des Bildes einstellen. Sie können Farbtöne in drei Stufen einstellen: <b>Hoch</b> , <b>Mittel</b> und <b>Niedrig</b> . Bei der Einstellung <b>Hoch</b> erscheinen die Bilder bläulich, bei der Einstellung <b>Niedrig</b> werden sie rötlich wiedergegeben.
<b>Farbjustage</b>	(Diese Einstellung ist nicht möglich, wenn der <b>Farbmodus</b> auf <b>sRGB</b> eingestellt ist.) Sie können die Farbtintensität für <b>Rot</b> , <b>Grün</b> und <b>Blau</b> einzeln einstellen.
<b>Adaptive IRIS-Blende</b>	(Diese Einstellung ist nur möglich, wenn der <b>Farbmodus</b> auf <b>Dynamisch</b> oder <b>Theater</b> eingestellt ist.) Stellen Sie diese Option auf <b>Ein</b> , um die IRIS-Blende einzustellen und so die optimale Belichtung für die zu projizierenden Bilder zu erreichen. Die Einstellungen werden für jeden Farbmodus gespeichert. ☛ "Adaptive IRIS-Blende einstellen" <a href="#">S.39</a>
<b>Reset</b>	Sie können alle Werte des Menüs <b>Bild</b> auf ihre Voreinstellungen zurücksetzen. Hinweise, wie alle Menüpunkte auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt werden können, finden Sie im folgenden Abschnitt. ☛ "Menü Reset" <a href="#">S.65</a>

## Menü Signal

Die einstellbaren Menüpunkte sind vom Bildsignal und von der Quelle der Projektion abhängig. Die Einstellungen werden für jede Quelle separat gespeichert.

Einstellungen im Signal-Menü sind nicht möglich, wenn als Quelle USB Display gewählt ist.


☛ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Ändern des projizierten Bildes (Quellensuche)" [S.28](#)








Untermenü	Funktion
<b>Auto Setup</b>	Stellen Sie diese Option auf <b>Ein</b> , um bei Änderung des Eingangssignals automatisch die Optionen Tracking, Sync. und Position für eine Bildoptimierung anzupassen.
<b>Auflösung</b>	Stellen Sie diese Option auf <b>Automatisch</b> , um die Auflösung des Eingangssignals automatisch zu ermitteln. Wenn die Projektion der Bilder unter der Einstellung <b>Automatisch</b> nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn z. B. Bilder fehlen, stellen Sie, je nach angeschlossenen Computer <b>Breit</b> für Breitbild oder <b>Normal</b> für die Formate 4:3 oder 5:4 ein.
<b>Tracking</b>	Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von vertikalen Bildstreifen.
<b>Sync.</b>	Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von Flimmern, Unschärfe oder sonstigen Bildstörungen.
<b>Position</b>	Falls das Bild nicht vollständig angezeigt wird, können Sie die Position der Anzeige nach oben, unten, links und rechts verschieben, um eine Projektion des ganzen Bildes zu erreichen.

Untermenü	Funktion
<b>Progressiv</b>	<p>(Diese Einstellung kann nur angepasst werden, wenn eine Komponente Video mit einem Zeilensprungsignal (480i/576i/1080i) eingegeben wird.)</p> <p><b>Zeilensprung</b> »-Signale (i) werden in <b>Progressiv</b> »-Signale (p) konvertiert. (IP-Konvertierung)</p> <p><b>Ein:</b> Ideal für Standbilder.</p> <p><b>Aus:</b> Ideal für die Wiedergabe von sehr unruhigen Bildern.</p>
<b>Eingangssignal</b>	<p>Das Eingangs-Signal kann von einem Computer-Anschluss ausgewählt werden.</p> <p>Mit der Einstellung <b>Automatisch</b> wird das Eingangssignal automatisch entsprechend dem angeschlossenen Gerät eingestellt.</p> <p>Falls die Bildfarben mit der Einstellung <b>Automatisch</b> nicht richtig wiedergegeben werden, können Sie das geeignete Signal dem angeschlossenen Gerät entsprechend manuell einstellen.</p>
<b>Video-Signal</b>	<p>Sie können das Eingangssignal des Video-Anschlusses einstellen. Mit der Einstellung <b>Automatisch</b> werden Videosignale automatisch erkannt. Falls mit der Einstellung <b>Automatisch</b> Bildstörungen auftreten oder kein Bild erscheint, können Sie das betreffende Signal des angeschlossenen Geräts manuell einstellen.</p>
<b>Seitenverhältnis</b>	<p>Sie können das <b>Bildformat</b> » der projizierten Bilder einstellen.</p> <p>☛ "Ändern des Bildformats des projizierten Bilds" <a href="#">S.40</a></p>
<b>Overscan</b>	<p>Ändert das Ausgangsbildformat (die Reichweite des projizierten Bildes). Sie können den Schnittbereich auf <b>Aus</b>, 4% oder 8% einstellen.</p>
<b>Reset</b>	<p>Setzt alle Einstellungen des Menüs <b>Signal</b> auf ihre Voreinstellungen zurück, mit Ausnahme des Menüpunkts <b>Eingangssignal</b>.</p> <p>Hinweise, wie alle Menüpunkte auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt werden können, finden Sie im folgenden Abschnitt.</p> <p>☛ "Menü Reset" <a href="#">S.65</a></p>

## Menü Einstellung




Untermenü	Funktion
<b>Keystone</b>	<p>Sie können die Keystone-Verzerrung korrigieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01 Korrigieren Sie die vertikale Keystone-Verzerrung mithilfe der <b>Keystone</b>-Funktion.</li> <li>Für EB-X14G <b>H/V-Keystone:</b> Korrigieren Sie die horizontale und vertikale Keystone-Verzerrung mithilfe der <b>V-Keystone</b>- und <b>H-Keystone</b>-Funktionen. Sie können Auto V-Keystone auf <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> einstellen. <b>Quick Corner:</b> Wählen und korrigieren Sie die vier Ecken des projizierten Bildes. ☛ "Quick Corner (nur EB-X14G)" <a href="#">S.35</a></li> </ul>
<b>Auto Keystone (nur EB-W02/EB-X02/EB-S02)</b>	<p>Wenn diese Option auf <b>Ein</b> eingestellt ist, wird die Keystone-Verzerrung automatisch korrigiert.</p> <p>(Dieser Punkt kann nicht gewählt werden, wenn für die Option Projektion Front/Decke, Rück oder Rück/Decke ausgewählt ist.)</p> <p>☛ "Automatische Korrektur" <a href="#">S.33</a></p>

Untermenü	Funktion
<b>Zoom</b> (nur EB-S02/EB-S01)	Stellt die Größe des projizierten Bildes ein.
<b>Tastensperre</b>	Die eingestellte Tastensperre deaktiviert alle Tastenfunktionen des Projektor-Bedienfelds.  "Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)" <a href="#">S.52</a>
<b>Zeigerform</b>	Sie können hier die Zeigerform wählen. Zeiger 1:  Zeiger 2:  Zeiger 3:   "Zeigerfunktion (Zeiger)" <a href="#">S.45</a>
<b>Leistungsaufnahme</b>	Einstellung der Lampenhelligkeit auf eine von zwei möglichen Stufen. Wählen Sie <b>ECO</b> , wenn die projizierten Bilder in einem dunklen Raum oder auf einer kleinen Leinwand zu hell sind. Mit der Einstellung <b>ECO</b> verändern sich der Stromverbrauch und die Lebensdauer der Lampe wie unten angegeben und die Betriebsgeräusche des Lüfters sind gedämpfter. Der Stromverbrauch verringert sich um etwa 17,5 %, die Lampenlebensdauer erhöht sich um etwa das 1.25-fache. Bei Verwendung des Projektors in hohen Höhenlagen oder an Orten mit hohen Temperaturen kann die <b>ECO</b> -Einstellung automatisch verwendet werden. In diesem Fall ist die <b>Leistungsaufnahme</b> grau unterlegt und kann nicht eingestellt werden.
<b>Lautstärke</b>	Regelt die Lautstärke. Die Einstellungen werden für jede Quelle separat gespeichert. Beim EB-W01/EB-S01 kann dieses Element nicht eingestellt werden, wenn die Eingangsquelle Computer lautet.

Untermenü	Funktion
<b>Fernst.-Empfänger</b>	Sie können den Empfang des Fernbedienungssignals beschränken. Wenn diese Option auf <b>Aus</b> eingestellt ist, können Sie keine Vorgänge über die Fernbedienung steuern. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden möchten, halten Sie die [Menu]-Taste auf der Fernbedienung mindestens 15 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung auf ihren Standardwert zurückzusetzen.
<b>USER-Taste</b>	Sie können auswählen, welcher Punkt des Konfigurationsmenüs der [User]-Taste auf der Fernbedienung zugewiesen werden soll. Durch Drücken der [User]-Taste wird der Bildschirm für die Auswahl/Einstellung des zugewiesenen Menüpunktes angezeigt, mit dem Sie die Auswahl/Einstellung per einfachem Tastendruck vornehmen können. Sie können der [User]-Taste einen der folgenden Punkte zuweisen. <b>Helligkeitsregelung, Information, Progressiv, Testbild, Auflösung</b>
<b>Testbild</b>	Beim Starten des Projektors wird ein Testbild angezeigt, so dass Sie die Projektionsstatuseinstellungen vornehmen können, ohne weitere Geräte anschließen zu müssen. Während der Anzeige des Testbildes können Zoom- und Schärfereinstellungen und Keystone-Korrektur durchgeführt werden. Zum Aufheben des Testbilds drücken Sie die [Esc]-Taste auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld. <div><b>Achtung</b> Wenn ein Muster längere Zeit angezeigt wird, erscheint in den projizierten Bildern möglicherweise eine Überblendung.</div>

Untermenü	Funktion
<b>Reset</b>	<p>Setzt alle Werte des Menüs <b>Einstellung</b> auf ihre Voreinstellungen zurück, mit Ausnahme des Wertes für <b>Zoom</b> (nur EB-S02/EB-S01) und <b>USER-Taste</b>.</p> <p>Hinweise, wie alle Menüpunkte auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt werden können, finden Sie im folgenden Abschnitt.</p> <p>☛ "Menü Reset" <a href="#">S.65</a></p>

## Menü Erweitert



Untermenü	Funktion
<b>Display</b>	<p>Hier können Sie die Einstellungen für die Projektoranzeige vornehmen.</p> <p><b>Meldung:</b> Wenn die Einstellung <b>Aus</b> lautet, werden folgende Elemente nicht angezeigt.</p> <p>Punkte, wenn die Quelle, der Farbmodus oder das Bildformat geändert werden, Meldungen, wenn kein Signal anliegt und Warnungen, wie „Warnung Hochtemp.“.</p> <p><b>Hintergrundanzeige*1:</b> Sie können den Bildschirmhintergrund auf <b>Schwarz</b>, <b>Blau</b> oder <b>Logo</b> einstellen, wenn kein Signal verfügbar ist.</p> <p><b>Startbildschirm*1:</b> Stellen Sie diese Option auf <b>Ein</b>, um zu Beginn der Projektion das <b>Benutzerlogo</b> anzuzeigen.</p> <p><b>A/V Stummschalten*1:</b> Während die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, können Sie den angezeigten Bildschirm auf <b>Schwarz</b>, <b>Blau</b> oder <b>Logo</b> einstellen.</p>
<b>Benutzerlogo*1</b>	<p>Sie können das Benutzerlogo ändern, das während der Hintergrundanzeige, dem A/V Stummschalten usw. als Hintergrundbild erscheint.</p> <p>☛ "Speichern eines Benutzerlogos" <a href="#">S.48</a></p>
<b>Projektion</b>	<p>Wählen Sie je nach Projektoraufstellung eine der folgenden Projektionsarten.</p> <p><b>Front, Front/Decke, Rück und Rück/Decke</b></p> <p>Indem Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang gedrückt halten.</p> <p><b>Front↔Front/Decke</b></p> <p><b>Rück↔Rück/Decke</b></p> <p>☛ "Aufstellung" <a href="#">S.20</a></p>

Untermenü	Funktion
<b>Betrieb</b>	<p><b>Direkt Einschalten:</b> Stellen Sie diese Option auf <b>Ein</b>, um den Projektor einfach durch Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose einzuschalten.</p> <p>Bitte denken Sie daran, dass sich der Projektor bei eingestecktem Netzstecker auch bei wiederhergestellter Stromversorgung nach einem Stromausfall automatisch einschaltet.</p> <p><b>Sleep-Modus:</b> Bei Einstellung <b>Ein</b> wird die Projektion automatisch unterbrochen, wenn kein Bildsignal eingeht und keine Bedienung erfolgt.</p> <p><b>Sleep-Modus-Zeit:</b> Bei der Einstellung des <b>Sleep-Modus</b> auf <b>Ein</b> kann die Zeitspanne, bevor sich der Projektor automatisch ausstellt, auf 1 bis 30 Minuten eingestellt werden.</p> <p><b>Höhenlagen-Modus:</b> Stellen Sie diese Option auf <b>Ein</b>, wenn Sie das Gerät in mehr als 1.500 m Höhe verwenden.</p>
<b>Standby-Modus</b>	<p>Wenn Sie <b>Kommunikat. ein</b> wählen, können Sie den Projektor von einem Computer aus überwachen und steuern, selbst wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet.</p> <p>☛ "Überwachung und Steuerung" <a href="#">S.55</a></p>
<b>USB Type B</b>	<p><b>USB Display:</b> Aktiviert das USB Display.</p> <p>☛ "Projektion mit USB Display" <a href="#">S.29</a></p> <p><b>Link 21L:</b> Aktiviert die ESC/VP21-Befehle.</p> <p>☛ "ESC/VP21 Befehle" <a href="#">S.55</a></p>
<b>Sprache</b>	<p>Sie können die Sprache für Meldungen und Menüs einstellen.</p>

Untermenü	Funktion
<b>Reset</b>	<p>Sie können <b>Display</b>*1 und <b>Betrieb</b>*2 im Menü <b>Erweitert</b> auf die Voreinstellungen zurücksetzen.</p> <p>Hinweise, wie alle Menüpunkte auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt werden können, finden Sie im folgenden Abschnitt.</p> <p>☛ "Menü Reset" <a href="#">S.65</a></p>

\*1 Ist im **Kennwortschutz** der **Benutzerlogoschutz** auf **Ein** gestellt, können die Benutzerlogo-Einstellungen nicht verändert werden. Sie können die Einstellungen ändern, nachdem Sie die Funktion **Benutzerlogoschutz** auf **Aus** gestellt haben.

☛ "Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)" [S.50](#)


\*2 Außer Höhenlagen-Modus.

## Menü Information (nur Display)

Hier können Sie den Status der projizierten Bildsignale und des Projektors überprüfen. Je nach aktueller Projektionsquelle können unterschiedliche Menüpunkte angezeigt werden. Je nach Modell werden bestimmte Eingangsquellen nicht unterstützt.



☞ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Ändern des projizierten Bildes (Quellensuche)" [S.28](#)



[◀] :Auswahl [Menu]:Verlassen

Untermenü	Funktion
Lampenstunden	Anzeige der gesamten Betriebszeit der Lampe*. Beim Erreichen der Lampenwarnzeit erscheint die Anzeige in gelb.
Quelle	Sie können den Quellennamen des Geräts anzeigen, das das aktuelle Projektionssignal liefert.
Eingangssignal	Je nach Quelle können Sie den Inhalt des <b>Eingangssignals</b> anzeigen, das im Menü <b>Signal</b> eingestellt wurde.
Auflösung	Sie können die Auflösung anzeigen.
Wiederholrate	Die <u>Wiederholrate</u> ▶ kann angezeigt werden.
Sync-Info	Zeigt die Bildsignalinformationen. Diese Informationen werden möglicherweise benötigt, wenn der Wartungsdienst in Anspruch genommen wird.
Video-Signal	Die Einstellung für <b>Video-Signal</b> im Menü <b>Signal</b> wird angezeigt.

Untermenü	Funktion
Status	Informiert über am Projektor aufgetretene Fehler. Diese Informationen werden möglicherweise benötigt, wenn der Wartungsdienst in Anspruch genommen wird.
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer des Projektors an.

\* Die Gesamtbetriebszeit für die ersten 10 Stunden wird als „0H“ angezeigt. 10 Stunden und mehr wird als „10H“, „11H“ angezeigt usw.

## Menü Reset



[Esc] / [◀] :Zurück [◀] :Auswahl [Menu]:Verlassen

Untermenü	Funktion
Reset total	Sie können alle Elemente des Konfigurationsmenüs auf ihre Voreinstellungen zurücksetzen. Die folgenden Punkte werden nicht auf ihre Voreinstellungen zurückgesetzt: <b>Eingangssignal</b> , <b>Benutzerlogo</b> , <b>Lampenstunden</b> , <b>Sprache</b> , <b>Kennwort</b> , <b>Zoom</b> (nur EB-S02/EB-S01) und <b>USER-Taste</b> .
Reset Lampenstunden	Löscht die gesamte Lampenstundenbetriebszeit. Setzen Sie diese zurück, wenn Sie die Lampe ersetzen.





# Fehlersuche




In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Störungen identifiziert und behoben werden können.

Tritt am Projektor ein Problem auf, können Sie durch Drücken der Help-Taste den Hilfe-Bildschirm aufrufen, der Sie bei der Problembeseitigung unterstützt. Die Antworten auf die Fragen helfen Ihnen bei der Problemlösung.



- 1 Drücken Sie die [Help]-Taste.  
Der Hilfe-Bildschirm wird angezeigt.



- 2 Wählen Sie einen Menüpunkt aus.



- 3 Bestätigen Sie die Auswahl.



Fragen und Abhilfevorschläge werden wie im Fenster unten angezeigt.

Drücken Sie die [Help]-Taste, um die Hilfe zu verlassen.

## Das Bild ist klein.

- ? Ist der Zoom auf Minimum gesetzt?  
· Zoomring verwenden, um die Bildgröße zu ändern.
- ? Ist der Projektor zu nah an der Leinwand?  
· Projektor von der Leinwand weg schieben.

[Esc] :Zurück

[Help] :Verlassen



Ist das Problem über die Hilfe-Funktion nicht zu beheben, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt.

☞ "Problemlösung" [S.69](#)


Tritt am Projektor ein Problem auf, überprüfen Sie zunächst die Kontrollanzeigen des Projektors anhand des folgenden Abschnitts: „Ablesen der Kontrollanzeigen“.

Wenn das Problem durch die Kontrollanzeigen nicht deutlich genug erkennbar ist, lesen Sie bitten den folgenden Abschnitt.

☞ "Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen" [S.72](#)





## Ablesen der Anzeigen

Der Projektor ist mit den folgenden drei Anzeigen ausgestattet, um seinen Betriebszustand anzuzeigen.



### 1 Power-Anzeige

Zeigt den Betriebszustand an.

-  Standby  
Wird die Taste [⏻] in diesem Gerätezustand gedrückt, beginnt die Projektion.
-  Vorbereiten der Überwachung über USB-Kommunikation oder des Abkühl-Fortschritts.  
Blinkt die Kontrollanzeige, sind die Tasten deaktiviert.
-  Aufwärmen  
Die Aufwärmzeit beträgt ca. 30 Sekunden Ist die Aufwärmphase abgeschlossen, hört die Anzeige auf zu blinken.  
Während des Aufwärmphase ist die Taste [⏻] deaktiviert.
-  Projektion

### 2 Lampenanzeige

Zeigt den Status der Projektionslampe an.

## 3 Temperaturanzeige

























Zeigt den internen Temperaturstatus an.










In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der Bedeutung der Kontrollanzeigen, und wie die angezeigten Probleme behoben werden können.

Sind alle Kontrollanzeigen aus, überprüfen Sie, ob das Stromkabel korrekt angeschlossen ist und die normale Stromversorgung besteht.

Es kann vorkommen, dass die [⏻]-Kontrollanzeige nach dem Ziehen des Netzkabels noch für kurze Zeit leuchtet. Dies ist jedoch kein Fehler.

■ : Leuchtet ■■■ : Blinkt □ : Aus □ : Abhängig vom Projektorstatus

Status	Ursache	Abhilfe oder Status
     	Interner Fehler	<p>Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste für Epson-Projektoren.</p> <p>☞ <a href="#">Kontaktliste für Epson-Projektoren</a></p>
     	Lüfter gestört Sensor gestört	<p>Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste für Epson-Projektoren.</p> <p>☞ <a href="#">Kontaktliste für Epson-Projektoren</a></p>
     	Temp. zu hoch (Überhitzung)	<p>Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion unterbrochen. Warten Sie ungefähr fünf Minuten. Nach fünf Minuten geht der Projektor in den Standby-Modus, überprüfen Sie daher die folgenden Punkte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlöcher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.</li> <li>• Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.           <p>☞ "Reinigen des Luftfilters" <a href="#">S.82</a>, "Austausch des Luftfilters" <a href="#">S.87</a></p> </li> </ul> <p>Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste für Epson-Projektoren.</p> <p>☞ <a href="#">Kontaktliste für Epson-Projektoren</a></p>
		<p>Zur Verwendung in einer Höhe von 1.500 m oder höher muss der <b>Höhenlagen-Modus</b> auf <b>Ein</b> gestellt sein.</p> <p>☞ "Menü Erweitert" <a href="#">S.63</a></p>
     	Lampe gestört Lampe leuchtet nicht	<p>Überprüfen Sie die folgenden beiden Punkte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauen Sie die Lampe aus, und prüfen sie auf Beschädigung.           <p>☞ "Wechseln der Lampe" <a href="#">S.84</a></p> </li> <li>• Reinigen Sie den Luftfilter.           <p>☞ "Reinigen des Luftfilters" <a href="#">S.82</a></p> </li> </ul>

Status	Ursache	Abhilfe oder Status
		<p><b>Ist die Lampe nicht beschädigt:</b> Bauen Sie die Lampe wieder ein, und schalten Sie die Stromversorgung ein.</p> <p><b>Wenn der Fehler fortbesteht:</b> Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue und schalten Sie das Gerät wieder ein.</p> <p><b>Wenn der Fehler fortbesteht:</b> Stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste für Epson-Projektoren.</p> <p>☞ <a href="#">Kontaktliste für Epson-Projektoren</a></p>
		<p><b>Wenn die Lampe zerbrochen ist:</b> Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste für Epson-Projektoren. (Es können keine Bilder projiziert werden, bis die Lampe ersetzt wurde.)</p> <p>☞ <a href="#">Kontaktliste für Epson-Projektoren</a></p>
		<p>Zur Verwendung in einer Höhe von 1.500 m oder höher muss der <b>Höhenlagen-Modus</b> auf <b>Ein</b> gestellt sein.</p> <p>☞ "Menü Erweitert" <a href="#">S.63</a></p>
  	Fehler Auto-Blende Netzfehler	<p>Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste für Epson-Projektoren.</p> <p>☞ <a href="#">Kontaktliste für Epson-Projektoren</a></p>
  	Warnung Hochtemp.	<p>(Dies ist keine Störung. Falls jedoch die Temperatur erneut zu hoch steigt, wird die Projektion automatisch unterbrochen.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlöcher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.</li> <li>• Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.</li> </ul> <p>☞ "Reinigen des Luftfilters" <a href="#">S.82</a>, "Austausch des Luftfilters" <a href="#">S.87</a></p>
  	Lampe ersetzen	<p>Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue.</p> <p>☞ "Wechseln der Lampe" <a href="#">S.84</a></p> <p>Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu. Ersetzen Sie die Lampe so bald wie möglich durch eine neue.</p>



- Funktioniert der Projektor nicht normal, obwohl die Anzeigen keine Störung melden, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt.  
☞ "Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen" [S.72](#)
- Ist der Status einer Anzeige in dieser Tabelle nicht aufgeführt, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste für Epson-Projektoren.  
☞ [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)

## Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen

Taucht eines der folgenden Probleme auf, ohne dass die Kontrollanzeigen auf eine Lösung hinweisen, schlagen Sie auf der für das jeweilige Problem angegebenen Seite nach.

### Probleme mit Bildern

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kein Bild</b> Die Projektion startet nicht, die Projektionsfläche ist vollständig schwarz oder vollständig blau.</li> </ul>	☞ <a href="#">S.73</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keine bewegten Bilder</b> Keine Projektion bewegter Bilder von einem Computer, Bild erscheint schwarz.</li> </ul>	☞ <a href="#">S.74</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Die Projektion wird automatisch unterbrochen</b></li> </ul>	☞ <a href="#">S.74</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Die Meldung „Nicht verfügbar.“ wird angezeigt.</b></li> </ul>	☞ <a href="#">S.74</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Die Meldung „Kein Signal.“ wird angezeigt.</b></li> </ul>	☞ <a href="#">S.74</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder</b></li> </ul>	☞ <a href="#">S.75</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bildstörungen oder Verzerrung der Bilder</b></li> </ul>	☞ <a href="#">S.76</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Das Bild ist abgeschnitten (groß) oder zu klein dargestellt oder das Bildformat stimmt nicht</b> Nur ein Teil des Bildes wird dargestellt, das Bildformat ist nicht korrekt.</li> </ul>	☞ <a href="#">S.76</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Die Bildfarben sind nicht richtig</b> Das ganze Bild hat einen Purpur- oder Grünstich, Bilder sind schwarzweiß, Farben sind matt.</li> </ul>	☞ <a href="#">S.77</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bilder zu dunkel</b></li> </ul>	☞ <a href="#">S.78</a>

### Probleme beim Start der Projektion

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden</b></li> </ul>	☞ <a href="#">S.78</a>
--	------------------------

### Andere Probleme

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keine oder schwache Tonwiedergabe</b></li> </ul>	☞ <a href="#">S.79</a>
--	------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Die Fernbedienung funktioniert nicht</b></li> </ul>	☞ <a href="#">S.80</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ich möchte die Sprache für Meldungen und Menüs ändern</b></li> </ul>	☞ <a href="#">S.80</a>



## Probleme mit Bildern

### Kein Bild

Überprüfen	Abhilfe
Haben Sie die Taste [⏻] gedrückt?	Drücken Sie die Taste [⏻], um das Gerät einzuschalten.
Sind die Kontrollanzeigen aus?	Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestört. Schließen Sie das Netzkabel des Projektors richtig an. ☛ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" <a href="#">S.27</a> Überprüfen Sie die Stromzufuhr.
Ist die Funktion A/V Stummschalten aktiviert?	Drücken Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung, um die A/V Stummschalten-Funktion abubrechen. ☛ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Mute)" <a href="#">S.44</a>
Ist die Linsenabdeckung geschlossen?	Öffnen Sie die Linsenabdeckung. ☛ "Front/Oberseite" <a href="#">S.10</a>
Sind die Einstellungen im Konfigurationsmenü korrekt?	Reset total für alle Einstellungen. ☛ Menü <b>Reset</b> – <b>Reset total</b> <a href="#">S.65</a>
Ist das zu projizierende Bild vollständig schwarz? (Nur bei der Projektion von Computerbildern)	Bestimmte Bildeingangssignale, z. B. Bildschirmschoner, können vollständig schwarz dargestellt werden.
Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt? (Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle)	Ändern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerätes. ☛ Menü <b>Signal</b> – <b>Video-Signal</b> <a href="#">S.60</a>
Ist das USB-Kabel richtig angeschlossen? (Nur beim Projizieren des USB Displays)	Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel korrekt angeschlossen ist. Schließen Sie es erneut an, falls es nicht oder nicht richtig angeschlossen wurde.
Wird Windows Media Center im Vollbild-Modus angezeigt? (Nur beim Projizieren des USB Displays)	Wenn Windows Media Center im Vollbild-Modus angezeigt wird, ist eine Projektion unter Verwendung eines USB Displays nicht möglich. Reduzieren Sie die Bildschirmgröße.
Wird eine Anwendung angezeigt, die die Windows DirectX-Funktion verwendet? (Nur beim Projizieren des USB Displays)	Anwendungen, die die Windows DirectX-Funktion verwenden, stellen Bilder möglicherweise nicht korrekt dar.

## Bewegte Bilder werden nicht angezeigt (nur der Teil des bewegten Bilds wird schwarz)

Überprüfen	Abhilfe
Wird das Bildsignal des Computers auf dem LCD-Bildschirm und dem Monitor ausgegeben? (Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm)	Schalten Sie das Bildsignal des Computers auf externen Ausgang um. Lesen Sie das Handbuch Ihres Computers oder wenden Sie sich an den Computerhersteller.

## Die Projektion wird automatisch unterbrochen

Überprüfen	Abhilfe
Ist der <b>Sleep-Modus</b> auf <b>Ein</b> gestellt?	Drücken Sie die Taste [⏻], um das Gerät einzuschalten. Falls Sie den Sleep-Modus nicht verwenden möchten, ändern Sie diese Funktion auf <b>Aus</b> . ☛ Menü <b>Erweitert</b> – <b>Betrieb</b> – <b>Sleep-Modus</b> <a href="#">S.63</a>

## Die Meldung "Nicht verfügbar." wird angezeigt.

Überprüfen	Abhilfe
Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt? (Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle)	Ändern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Geräts. ☛ Menü <b>Signal</b> – <b>Video-Signal</b> <a href="#">S.60</a>
Stimmen Auflösung der Bildsignale und die Wiederholrate mit dem Modus überein? (Nur bei der Projektion von Computerbildern)	Hinweise zum Ändern der Auflösung der Bildsignale und der Wiederholrate, wie vom Computer ausgegeben, finden Sie im Handbuch des Computers. ☛ "Unterstützte Bildschirmformate" <a href="#">S.96</a>

## Die Meldung "Kein Signal." wird angezeigt.

Überprüfen	Abhilfe
Sind die Kabel korrekt angeschlossen?	Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind. ☛ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" <a href="#">S.27</a>

Überprüfen	Abhilfe
Ist der richtige Anschluss ausgewählt?	Drücken Sie zum Umschalten des Bildes die Taste [Source Search]-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld. ☛ "Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Ändern des projizierten Bildes (Quellensuche)" <a href="#">S.28</a>
Ist der Computer / die Videoquelle eingeschaltet?	Schalten Sie das Gerät ein.
Wird das Bildsignal zum Projektor ausgegeben? (Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm)	Werden sie Bildsignale nur an den LCD-Bildschirm des Computers oder den zusätzlichen Monitor ausgegeben, müssen Sie den Ausgang auch auf den externen Ausgang (zusätzlich zum integrierten Monitor) umschalten. Bei einigen Computermodellen erscheint das Bild, wenn es über den externen Ausgang ausgegeben wird, nicht länger auf dem LCD-Bildschirm oder dem zusätzlichen Monitor. Wurde der Anschluss bei eingeschaltetem Projektor oder Computer vorgenommen, funktioniert die Fn-Taste (Funktionstaste) zum Umschalten des Bildsignals auf den externen Ausgang eventuell nicht. Schalten Sie Computer und Projektor aus und anschließend wieder ein. ☛ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" <a href="#">S.27</a> ☛ Computerhandbuch

## Verschwommene, unscharfe oder verzerrte Bilder

Überprüfen	Abhilfe
Ist die Option <b>Auto V-Keystone</b> oder <b>Auto Keystone</b> auf <b>Aus</b> gestellt? (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)	Die Einstellung <b>Ein</b> aktiviert die Funktion „Auto V-Keystone“. ☛ <b>Einstellung – Keystone – H/V-Keystone – Auto V-Keystone</b> <a href="#">S.61</a> ☛ <b>Einstellung – Auto Keystone</b> <a href="#">S.61</a> Wenn Sie den Projektor verwenden, während diese Einstellung deaktiviert ist, muss das projizierte Bild manuell justiert werden. ☛ "Manuelle Korrektur" <a href="#">S.34</a>
Ist die Schärfe richtig eingestellt?	Drehen Sie am Fokusring, um die Schärfe einzustellen. ☛ "Fokuskorrektur" <a href="#">S.38</a>
Ist der Projektionsabstand korrekt?	Ist der Projektionsabstand größer als der empfohlene? Stellen Sie den Projektor innerhalb der empfohlenen Distanz auf. ☛ "Leinwandgröße und Projektionsabstand" <a href="#">S.92</a>
Ist die Keystone-Korrektur zu groß?	Verringern Sie den Projektionswinkel, um den Grad der Keystone-Korrektur zu senken. ☛ "Einstellen der Bildposition" <a href="#">S.37</a>

Überprüfen	Abhilfe
Hat sich auf der Linse Kondensation gebildet?	Wurde der Projektor plötzlich aus einem kalten in einen warmen Raum gebracht, oder bei plötzlichem auftretendem Wechsel der Umgebungstemperatur, kann sich Kondensat auf der Oberfläche der Linse bilden, wodurch das Bild unscharf erscheint. Stellen Sie den Projektor ungefähr eine Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Hat sich Kondensat auf der Linse gebildet, schalten Sie den Projektor aus, und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.

## Bildstörungen oder Verzerrung der Bilder


Überprüfen	Abhilfe
Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt? (Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle)	Ändern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Geräts. ☛ Menü <b>Signal – Video-Signal</b> S.60
Sind die Kabel korrekt angeschlossen?	Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind. ☛ "Anschließen von sonstiger Ausrüstung" S.23
Wird ein Verlängerungskabel verwendet?	Bei Verwendung eines Verlängerungskabels können elektrische Interferenzen das Signal beeinträchtigen. Vergleichen Sie die mitgelieferten Kabel mit den von Ihnen verwendeten, um zu überprüfen, ob diese eventuell den Fehler verursachen.
Ist die richtige Auflösung gewählt? (Nur bei der Projektion von Computerbildern)	Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind. ☛ "Unterstützte Bildschirmformate" S.96 ☛ Computerhandbuch
Sind <u>Sync</u> » und <u>Tracking</u> » richtig eingestellt? (Nur bei der Projektion von Computerbildern)	Drücken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [↵]-Taste auf dem Bedienfeld des Projektors, um eine automatische Einstellung auszuführen. Sind die Einstellungen der Bilder nach dem Ausführen der automatischen Einstellung nicht korrekt, können Sie die entsprechende Anpassungen im Konfigurationsmenü vornehmen. ☛ Menü <b>Signal – Tracking, Sync</b> S.60
Ist die Option <b>Übertragung überlagerter Fenster</b> ausgewählt? (Nur beim Projizieren des USB Displays)	Klicken Sie auf <b>Alle Programme – EPSON-Projektor – Epson USB Display – Einstellungen für Epson USB Display Ver.x.xx</b> , und deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen <b>Übertragung überlagerter Fenster</b> .

## Das Bild ist abgeschnitten (groß) oder zu klein dargestellt oder das Bildformat stimmt nicht

Überprüfen	Abhilfe
Wird ein breites Computerbild projiziert? (Nur bei der Projektion von Computerbildern)	Ändern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Geräts. ☛ <b>Signal – Auflösung</b> S.60

Überprüfen	Abhilfe
Wird das Bild mit E-Zoom noch vergrößert?	Drücken Sie auf der Fernbedienung die [Esc]-Taste, um die E-Zoom-Funktion aufzuheben. ☛ "Vergrößern von Bildausschnitten (E-Zoom)" <a href="#">S.46</a>
Ist die Bildposition richtig eingestellt?	(Dies gilt nur beim Projizieren von analogen RGB-Signalen, die am Anschluss Computer anliegen.) Drücken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [↶]-Taste auf dem Bedienfeld des Projektors, um die Position anzupassen. Sie können die Position auch im Konfigurationsmenü einstellen. ☛ Menü <b>Signal – Position</b> <a href="#">S.60</a>
Wurde der Computer auf Dual-Anzeige eingestellt? (Nur bei der Projektion von Computerbildern)	Wurde in den <b>Bildschirmeinstellungen</b> der Computer-Systemsteuerung die Dual-Anzeige aktiviert, wird nur etwa die Hälfte des auf dem Computerbildschirm dargestellten Bildes projiziert. Schalten Sie die Dual-Anzeige aus, um auf dem Computerbildschirm das vollständige Bild anzuzeigen. ☛ Computer-Videotreiber-Handbuch
Ist die richtige Auflösung gewählt? (Nur bei der Projektion von Computerbildern)	Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind. ☛ "Unterstützte Bildschirmformate" <a href="#">S.96</a> ☛ Computerhandbuch

## Die Bildfarben sind nicht richtig

Überprüfen	Abhilfe
Entsprechen die Einstellungen für die Eingangssignale den Signalen vom angeschlossenen Gerät?	Ändern Sie folgende Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerätes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei einem Bild von einem an den Computer-Anschluss angeschlossenen Gerät ☛ <b>Signal – Eingangssignal</b> <a href="#">S.60</a></li> <li>• Bei einem Bild von einem an den Video- oder S-Video-Anschluss angeschlossenen Gerät. ☛ <b>Signal – Video-Signal</b> <a href="#">S.60</a></li> </ul>
Wurde die Helligkeitseinstellung richtig vorgenommen?	Stellen Sie die <b>Helligkeit</b> im Konfigurationsmenü ein. ☛ <b>Bild – Helligkeit</b> <a href="#">S.59</a>
Sind die Kabel korrekt angeschlossen?	Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind. ☛ "Anschließen von sonstiger Ausrüstung" <a href="#">S.23</a>
Ist der <u>Kontrast</u>  richtig eingestellt?	Stellen Sie den <b>Kontrast</b> im Konfigurationsmenü ein. ☛ <b>Bild – Kontrast</b> <a href="#">S.59</a>

Überprüfen	Abhilfe
Ist die Farbjustage richtig eingestellt?	Stellen Sie die <b>Farbjustage</b> im Konfigurationsmenü ein. ☛ Bild – Farbjustage S.59
Wurden die Einstellungen für Farbsättigung und Farbton richtig vorgenommen? (Nur bei der Projektion von Bildern aus einer Videoquelle)	Stellen Sie die <b>Farbsättigung</b> und den <b>Farbton</b> im Konfigurationsmenü ein. ☛ Bild – Farbsättigung, Farbton S.59

## Bilder zu dunkel

Überprüfen	Abhilfe
Wurde die Helligkeit des Bilds richtig eingestellt?	Justieren Sie die <b>Helligkeit</b> - und <b>Leistungsaufnahme</b> -Einstellungen im Konfigurationsmenü. ☛ Bild – Helligkeit S.59 ☛ Einstellung – Leistungsaufnahme S.61
Ist der <u>Kontrast</u> richtig eingestellt?	Stellen Sie den <b>Kontrast</b> im Konfigurationsmenü ein. ☛ Bild – Kontrast S.59
Muss die Lampe ausgetauscht werden?	Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, werden die Bilder dunkler und die Farbqualität nimmt ab. In diesem Fall muss die Lampe ersetzt werden. ☛ "Wechseln der Lampe" S.84
Wird der Projektor in einer hohen Höhenlage oder an einem Ort mit hohen Temperaturen verwendet?	Bei Verwendung des Projektors in hohen Höhenlagen oder an Orten mit hohen Temperaturen kann die Leistungsaufnahme automatisch auf <b>ECO</b> eingestellt werden. Dadurch kann der Bildschirm verdunkelt werden. In diesem Fall kann die Einstellung der Leistungsaufnahme nicht geändert werden.

## Probleme beim Start der Projektion

### Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden

Überprüfen	Abhilfe
Haben Sie die Taste [⏻] gedrückt?	Drücken Sie die Taste [⏻], um das Gerät einzuschalten.

Überprüfen	Abhilfe
Sind die Kontrollanzeigen aus?	Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestört. Stecken Sie das Netzkabel aus und wieder ein. ☛ "Von der Aufstellung bis zur Projektion" <a href="#">S.27</a> Überprüfen Sie die Stromzufuhr.
Gehen die Kontrollanzeigen an und aus, wenn das Netzkabel berührt wird?	Schlechter Kontakt oder defektes Netzkabel. Schließen Sie das Kabel erneut an. Lässt sich das Problem hierdurch nicht lösen, stellen Sie die Benutzung des Projektors ein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste für Epson-Projektoren. ☛ <a href="#">Kontaktliste für Epson-Projektoren</a>
Steht die <b>Tastensperre</b> auf <b>Vollsperr</b> ?	Drücken Sie die [C]-Taste der Fernbedienung. Falls Sie die <b>Tastensperre</b> nicht verwenden möchten, schalten Sie die Einstellung auf <b>Aus</b> . ☛ <a href="#">Einstellung – Tastensperre S.61</a>
Wurden die Einstellungen für den Infrarotempfänger korrekt ausgewählt?	Überprüfen Sie die Einstellungen für den <b>Fernst.-Empfänger</b> im Konfigurationsmenü. ☛ <a href="#">Einstellung – Fernst.-Empfänger S.61</a>

## Andere Probleme

### Keine oder schwache Tonwiedergabe

Überprüfen	Abhilfe
Überprüfen Sie, ob Audio/Videokabel sowohl am Projektor als auch an der Audioquelle richtig angeschlossen sind. (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)	Ziehen Sie das Kabel vom Audio-Eingang ab, und schließen Sie es dann wieder an.
Ist der Lautstärkepegel auf den Minimalwert eingestellt?	Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass etwas zu hören ist. ☛ <a href="#">Einstellung – Lautstärke S.61</a> ☛ "Anpassung der Lautstärke" <a href="#">S.38</a>
Ist die Funktion A/V Stummschalten aktiviert?	Drücken Sie die [A/V Mute]-Taste auf der Fernbedienung, um die A/V Stummschalten-Funktion abubrechen. ☛ "Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (A/V Mute)" <a href="#">S.44</a>
Lautet die Spezifikation des Audiokabels „Kein Widerstand“? (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)	Wenn Sie ein handelsübliches Audiokabel verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung „No resistance“ (Kein Widerstand).

Überprüfen	Abhilfe
Ist die Option <b>Ton vom Projektor ausgegeben.</b> ausgewählt? (Nur beim Projizieren des USB Displays)	Klicken Sie auf <b>Alle Programme – EPSON-Projektor – Epson USB Display – Einstellungen für Epson USB Display Ver.x.xx</b> und wählen Sie dann <b>Ton vom Projektor ausgegeben.</b>

## Die Fernbedienung funktioniert nicht

Überprüfen	Abhilfe
Ist der Infrarotsender der Fernbedienung auf den Infrarotempfänger am Projektor gerichtet?	Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger. ☛ "Reichweite der Fernbedienung" <a href="#">S.18</a>
Ist die Fernbedienung zu weit vom Projektor entfernt?	Die Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 6 m. ☛ "Reichweite der Fernbedienung" <a href="#">S.18</a>
Wird der Infrarotempfänger von direktem Sonnenlicht oder starkem Licht aus Leuchtstofflampen beschienen?	Stellen Sie den Projektor so auf, dass kein starker Lichteinfall den Infrarotempfänger trifft. Oder stellen Sie den Fernsteuer-Empfänger auf <b>Aus</b> . Diese Einstellung können Sie unter <b>Fernst.-Empfänger</b> im Konfigurationsmenü vornehmen. ☛ <b>Einstellung – Fernst.-Empfänger</b> <a href="#">S.61</a>
Wurden die Einstellungen für den <b>Fernst.-Empfänger</b> korrekt ausgewählt?	Überprüfen Sie die Einstellungen für den <b>Fernst.-Empfänger</b> im Konfigurationsmenü. ☛ <b>Einstellung – Fernst.-Empfänger</b> <a href="#">S.61</a>
Sind die Batterien erschöpft oder wurden sie falsch eingelegt?	Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingelegt sind oder tauschen Sie diese ggf. aus. ☛ "Wechseln der Fernbedienungsbatterien" <a href="#">S.17</a>

## Ich möchte die Sprache für Meldungen und Menüs ändern

Überprüfen	Abhilfe
Ändern Sie die Einstellung für Sprache.	Stellen Sie die Einstellung für die Sprache im Konfigurationsmenü ein. ☛ <b>Erweitert – Sprache</b> <a href="#">S.63</a>





# Wartung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Wartung, um eine optimale Leistung über einen langen Zeitraum zu gewährleisten.

Bei Verschmutzung oder Bildverschlechterung muss der Projektor gereinigt werden.

## Achtung

Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung aus.

## Reinigung der Projektoroberfläche

Reinigen Sie die Projektoroberfläche mit einem weichen Tuch.

Bei starker Verschmutzung feuchten Sie das Tuch mit Wasser und ein wenig Neutralreiniger an und wringen es gut aus, bevor Sie den Projektor damit abwischen.

## Achtung

Reinigen Sie den Projektor nicht mit flüchtigen Mitteln wie Wachs, Alkohol oder Verdünnung. Diese können das Gehäuse beschädigen oder die Lackierung angreifen.

## Reinigen des Objektivs

Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs handelsübliche Glasreinigungstücher und wischen Sie es sanft ab.



## Warnung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Lint von der Linse keine Sprays mit entzündbarem Gas. Der Projektor könnte aufgrund der hohen inneren Lampentemperatur Feuer fangen.

## Achtung

Wischen Sie das Objektiv nicht mit groben Materialien ab und setzen Sie es keinen Stößen aus, da es leicht beschädigt werden kann.


## Reinigen des Luftfilters

Reinigen Sie Luftfilter und Ansaugöffnung, wenn folgende Meldung angezeigt wird:

"Überhitzter Projektor. Prüfen Sie, ob die Luftöffnungen nicht blockiert sind. Reinigen oder ersetzen Sie den Luftfilter."

## Achtung

- Sammelt sich Staub im Luftfilter kann es zum Anstieg der Innentemperatur des Projektors kommen und Betriebsstörungen, sowie eine Verkürzung der Betriebsdauer des optischen Motors verursachen. Reinigen Sie den Luftfilter sofort, wenn die Meldung angezeigt wird.
- Spülen Sie den Luftfilter nicht mit Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.





- Wenn auch nach der Reinigung noch die Meldung zur Reinigungsaufforderung angezeigt wird, muss der Luftfilter ausgetauscht werden. Ersetzen Sie den Luftfilter durch einen neuen.  
☞ "Austausch des Luftfilters" [S.87](#)
- Es wird empfohlen, diese Teile mindestens einmal alle 3 Monate zu reinigen. Reinigen Sie sie häufiger, wenn der Projektor in einer besonders staubhaltigen Umgebung eingesetzt wird.

In diesem Abschnitt wird das Ersetzen der Lampe und des Luftfilters erklärt.

## Wechseln der Lampe

### Lampenaustauschperiode


Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn:

- Die folgende Meldung wird angezeigt:  
"Die Lampe sollte ausgewechselt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Epson-Projektorhändler oder bestellen Sie auf [www.epson.com](http://www.epson.com)."



Die Meldung wird 30 Sekunden lang angezeigt.

- Die Lampenanzeige orange blinkt.



- Die Bildwiedergabe wird dunkler oder schlechter.

### Achtung

- Die Meldung zum Lampenwechsel erscheint nach Ablauf der folgenden Zeiten, um eine gleich bleibende Helligkeit und Bildqualität zu gewährleisten.  
Wenn die **Leistungsaufnahme** auf **Normal** eingestellt ist: ca. 3900 Stunden  
Wenn die **Leistungsaufnahme** auf **ECO** eingestellt ist: ca. 4900 Stunden  
☛ **Einstellung – Leistungsaufnahme S.61**
- Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu. Ersetzen Sie die Lampe deshalb so schnell wie möglich, nachdem die entsprechende Meldung angezeigt wird, selbst wenn Sie noch funktioniert.
- Bitte vermeiden Sie es, das Gerät wiederholt aus- und unverzüglich wieder einzuschalten. Wenn der Projektor häufig ein- und ausgeschaltet wird, kann die Lebensdauer der Lampen verringert werden.
- Je nach Art der Lampe oder Verwendungsart kann diese dunkler werden oder ganz ausfallen, bevor die Warnung erscheint. Daher sollten Sie immer ein Lampenteil bereithalten.

### Vorgehen beim Lampenwechsel

Die Lampe kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der Decke befestigt ist.





### Warnung

- Muss die Lampe ersetzt werden, weil sie nicht mehr leuchtet, besteht die Möglichkeit, dass sie zerbrochen ist. Ist der Projektor an der Decke aufgehängt, sollten Sie für den Lampentausch immer davon ausgehen, dass die Lampe zerbrochen ist. Stehen Sie daher seitlich von der Lampenabdeckung und nicht darunter. Nehmen Sie die Lampenabdeckung vorsichtig ab.
- Die Lampe niemals zerlegen oder umbauen. Bei Einbau und Verwendung einer zerlegten oder umgebauten Lampe besteht Brand-, Stromschlag- oder Unfallgefahr.


## **Achtung**

Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekühlt hat, bevor Sie die Lampenabdeckung abnehmen. Ist die Lampe noch heiß, können Sie sich selbst verbrennen oder verletzen. Nach dem Ausschalten der Stromversorgung dauert es etwa eine Stunde, bis die Lampe ausreichend abgekühlt ist.

- 1** Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein doppeltes Tonsignal zur Bestätigung ertönt, ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2** Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekühlt hat, bevor Sie die Lampenabdeckung oben am Projektor abnehmen.  
Lösen Sie die Befestigungsschraube der Lampenabdeckung mit dem Schraubendreher, der dem neuen Lampenteil beiliegt, oder einem Kreuzschlitzschraubendreher. Ziehen Sie dann die Lampenabdeckung gerade nach vorne und heben Sie sie zum Entfernen ab.




- 3** Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Lampe.




- 4** Nehmen Sie die alte Lampe heraus, indem Sie am Griff ziehen.  
Wenn die Lampe beschädigt ist: Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue oder wenden Sie sich an Ihren Händler.


☛ [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)



- 5** Setzen Sie die neue Lampe ein.  
Schieben Sie die neue Lampe entlang der Führungsschiene in der korrekten Richtung hinein bis sie fest sitzt, drücken Sie kräftig, und ziehen Sie nach dem korrekten Einsetzen die beiden Schrauben an.



- 6** Die Lampenabdeckung ersetzen.



## Achtung

- Setzen Sie die Lampe richtig ein. Als Sicherheitsmaßnahme wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, wenn die Lampenabdeckung abgenommen wird. Sind Lampe oder Lampenabdeckung nicht richtig installiert, kann das Gerät nicht eingeschaltet werden.
- In diesem Produkt befindet sich eine Lampe, die Quecksilber (Hg) enthält. Beachten Sie die gültigen örtlichen Richtlinien zu Entsorgung und Recycling. Entsorgen Sie die Lampe nicht mit dem normalen Hausmüll.

## Zurücksetzen der Lampenstunden

Der Projektor ist mit einem Zähler für die Lampenbetriebszeit ausgestattet. Eine Kontrollanzeige und eine Warnmeldung zeigen den Zeitpunkt zum Austausch der Lampe an. Nach dem Austausch der Lampe müssen Sie die Lampenstunden im Menü Reset zurücksetzen.

☛ **Reset - Reset Lampenstunden** [S.65](#)



Führen Sie den Reset der **Lampenstunden** nur durch, wenn die Lampe ausgetauscht wurde. Andernfalls wird die Lampenaustauschperiode nicht korrekt angegeben.

## Austausch des Luftfilters


### Austauschperiode des Luftfilters

Wenn die Meldung häufig erscheint, obwohl der Luftfilter gereinigt wurde, wechseln Sie ihn aus.


### Vorgehen beim Wechseln des Luftfilters

Der Luftfilter kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der Decke befestigt ist.

- 1** Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein doppeltes Tonsignal zur Bestätigung ertönt, ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2** Die Abdeckung des Luftfilters öffnen.




- 3** Den Luftfilter entfernen.  
Halten Sie die Abdeckung des Luftfilters, und ziehen Sie sie gerade heraus.



- 4** Einsetzen des neuen Luftfilters.  
Schieben Sie den Luftfilter nach innen, und drücken Sie ihn hinein, bis er einrastet.





### 5 Schließen Sie die Abdeckung des Luftfilters.



Entsorgen Sie gebrauchte Luftfilter gemäß Ihrer örtlichen Gesetze und Bestimmungen.

Filterrahmen: ABS

Filter: Polyurethanschaum



# Anhang

Folgendes Sonderzubehör und Verbrauchsmaterial ist erhältlich. Kaufen Sie diese Produkte bitte nach Bedarf. Der Stand der folgenden Liste für Sonderzubehör und Verbrauchsmaterial ist: Mai 2011. Die Verfügbarkeit kann je nach Land, in dem das Gerät gekauft wurde, unterschiedlich sein.

## Sonderzubehör

### Interaktive Einheit ELPIU01

Verwenden Sie diese Einheit, wenn das Bild auf dem Computermonitor auf die Projektionsfläche projiziert wird.

### Dokumentenkamera ELPDC06/ELPDC11

Zur Projektion von Buchvorlagen, Overheadfolien oder Dias.

### Transporttasche ELPKS63

Eine Tasche für den Transport des Projektors.

### Mobile Leinwand 50" ELPSC32

Eine kompakte, leicht zu transportierende Leinwand. ([Bildformat](#) 4:3)

### Mobile Leinwand 60" ELPSC27

### Mobile Leinwand 80" ELPSC28

### Leinwand 100" ELPSC29

Mobile Leinwand zum Aufrollen. (Bildformat 4:3)

### Mobile Leinwand 70" ELPSC23

### Mobile Leinwand 80" ELPSC24

### Mobile Leinwand 90" ELPSC25

Mobile Leinwand zum Aufrollen. (Bildformat 16:10)

### Mobile Leinwand 53" ELPSC30

### Mobile Leinwand 64" ELPSC31

Mobile Magnetleinwand. (Bildformat 4:3)

### Multi-Aspect-Leinwand ELPSC26

Eine mobile Multi-Aspect-Leinwand.

### Computerkabel ELPKC02

(1,8 m - für Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)

### Computerkabel ELPKC09

(3 m - für Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)

### Computerkabel ELPKC10

(20 m - für Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)

### Component Videokabel ELPKC19

(3 m - für Mini Sub-D 15-polig auf RCA-Stecker × 3)

Zum Anschließen einer [Komponente Video](#)-Quelle.

### Rohrverlängerung f. Deckenhalterung (450 mm)\* ELPFP13

### Rohrverlängerung f. Deckenhalterung (700 mm)\* ELPFP14

Zur Befestigung des Projektors an einer hohen Decke.

### Deckenhalterung\* ELPMB23

Zur Befestigung des Projektors an der Decke.

\* Für die Deckenbefestigung des Projektors sind spezielle Fachkenntnisse erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Kontaktliste für Epson-Projektoren.

 [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)

## Verbrauchsmaterialien



### Lampenteil ELPLP67

Zur Verwendung für den Austausch einer verbrauchten Lampe.

### Luftfilter ELPAF32

Zur Verwendung für den Austausch eines verbrauchten Luftfilters.

## Projektionsabstand (für EB-W02/EB-W01)



- ① Projektionsabstand
- ② Horizontaler Abstand zwischen Objektivmitte und Leinwand  
(oder zum oberen Bildschirmbereich, wenn der Projektor an der Decke montiert ist)
- ③ Objektivmitte

Einheit: cm

Leinwandgröße 4:3		①	②
		Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah)	
30"	61x46	94 - 113	-7
40"	81x61	126 - 152	-9

Leinwandgröße 4:3		①	②
		Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah)	
50"	100x76	158 - 190	-11
60"	120x91	190 - 229	-13
70"	142x107	222 - 267	-15
80"	160x120	255 - 306	-17
100"	200x150	319 - 383	-22
150"	300x230	480 - 577	-33
200"	410x300	641 - 770	-44
280"	570 x 430	898 - 1079	-61


Einheit: cm

Leinwandgröße 16:9		①	②
		Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah)	
35"	78x44	99 - 120	-4
40"	89x50	114 - 137	-5
50"	110x62	143 - 172	-6
60"	130x75	172 - 208	-8
70"	155x87	202 - 243	-9
80"	180x100	231 - 278	-10
100"	220x120	289 - 348	-13
150"	330x190	435 - 523	-19
200"	440x250	582 - 699	-26
310"	690 x 390	903 - 1084	-40

Einheit: cm

Leinwandgröße 16:10		①	②
		Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah)	
35"	76x47	97 - 117	-7
40"	86x54	111 - 134	-8
50"	110x67	139 - 168	-10
60"	130x81	168 - 202	-12
80"	170x110	225 - 270	-15
100"	220x130	281 - 338	-19
150"	320x200	424 - 509	-29
200"	430x270	566 - 680	-38
320"	690 x 430	907 - 1089	-62

## Projektionsabstand (für EB-X14G/EB-X02)



- ① Projektionsabstand
- ② Horizontaler Abstand zwischen Objektivmitte und Leinwand  
(oder zum oberen Bildschirmbereich, wenn der Projektor an der Decke montiert ist)
- ③ Objektivmitte

Einheit: cm



Leinwandgröße 4:3		①	②
		Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah)	
30"	61x46	89 - 107	-5
40"	81x61	119 - 143	-7

Leinwandgröße 4:3		①	②
		Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah)	
50"	100x76	150 - 180	-8
60"	120x91	180 - 217	-10
80"	160x120	241 - 290	-14
100"	200x150	302 - 363	-17
150"	300x230	454 - 546	-25
200"	410x300	607 - 729	-34
250"	510x380	759 - 912	-42
300"	610x460	912 - 1095	-51

Einheit: cm

Leinwandgröße 16:9		①	②
		Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah)	
30"	66x37	97 - 117	1
40"	89x50	130 - 156	1
50"	110x62	163 - 196	1
60"	130x75	196 - 236	1
80"	180x100	263 - 316	2
100"	220x120	329 - 396	2
150"	330x190	495 - 595	3
200"	440x250	661 - 794	5
250"	550x310	827 - 994	6
275"	610x340	910 - 1093	6

## Projektionsabstand (für EB-S02/EB-S01)



- ① Projektionsabstand
- ② Horizontaler Abstand zwischen Objektivmitte und Leinwand  
(oder zum oberen Bildschirmbereich, wenn der Projektor an der Decke montiert ist)
- ③ Objektivmitte

Einheit: cm

Leinwandgröße 4:3		①	②
		Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah)	(Fern)
30"	61x46	88 - 119	-5
50"	100x76	147 - 200	-8

Leinwandgröße 4:3		①	②
		Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah)	(Fern)
60"	120x91	177 - 240	-10
70"	142x107	207 - 280	-12
80"	160x120	237 - 321	-13
100"	200x150	297 - 401	-17
150"	300x230	446 - 603	-25
200"	410x300	595 - 805	-33

Einheit: cm

Leinwandgröße 16:9		①	②
		Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah)	(Fern)
30"	66x37	96 - 130	1
50"	110x62	161 - 218	1
60"	130x75	193 - 262	2
70"	155x87	226 - 306	2
80"	180x100	258 - 349	2
100"	220x120	323 - 437	3
150"	330x190	486 - 657	4
200"	440x250	649 - 877	5

## Unterstützte Bildschirmauflösungen

### Computersignale (analog RGB)

Für EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01

Signal	Wiederholrate (Hz)	Auflösung (Pixel)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1360x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*1, 2	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

\*1 nur EB-W02/EB-W01.

\*2 Nur kompatibel, wenn für die **Auflösung** im Konfigurationsmenü **Breit** gewählt wurde.

Für EB-S02/EB-S01

Signal	Wiederholrate (Hz)	Auflösung (Pixel)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1360x768
	60/75	1280x800
WXGA+	60	1440x900
SXGA	70/75	1152x864
	60	1280x1024
	60	1280x960
SXGA+	60	1400x1050
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

Auch andere Signale als die oben genannten können höchstwahrscheinlich projiziert werden. Eventuell sind jedoch nicht alle Funktionen verfügbar.

### Komponente Video

Signal	Wiederholrate (Hz)	Auflösung (Pixel)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576
SDTV (480p)	60	720x480



Signal	Wiederholrate (Hz)	Auflösung (Pixel)
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080

### Composite Video (nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Signal	Wiederholrate (Hz)	Auflösung (Pixel)
TV (NTSC)	60	720x480
TV (SECAM)	50	720x576
TV (PAL)	50/60	720x576

## Allgemeine Technische Daten zum Projektor

<b>Produktbezeichnung</b>		EB-X14G	EB-W02	EB-X02	EB-S02	EB-W01	EB-S01
<b>Abmessungen</b>		295 (B) x 79 (H) x 228 (T) mm					
<b>Größe des LCD-Bedienfeldes</b>		0,55"	Breite 0,59 Zoll	0,55"	0,55"	Breite 0,59 Zoll	0,55"
<b>Anzeigeart</b>		Polysilizium TFT Aktivmatrix					
<b>Auflösung</b>		786.432 Pixel XGA (1024 (B) x 768 (H) Punkte) x 3	1.024.000 Pixel WXGA (1280 (B) x 800 (H) Punkte) x 3	786.432 Pixel XGA (1024 (B) x 768 (H) Punkte) x 3	480.000 Pixel SVGA (800 (B) x 600 (H) Punkte) x 3	1.024.000 Pixel WXGA (1280 (B) x 800 (H) Punkte) x 3	480.000 Pixel SVGA (800 (B) x 600 (H) Punkte) x 3
<b>Bildschärfteeinstellung</b>		Manuell					
<b>Zoomeinstellung</b>		Manuell (1 bis 1,2)	Manuell (1 bis 1,2)	Manuell (1 bis 1,2)	Digital (1 bis 1,35)	Manuell (1 bis 1,2)	Digital (1 bis 1,35)
<b>Lampe</b>		UHE-Lampe, 200-W-Modell: ELPLP67					
<b>Maximale Audioausgangsleistung</b>		1 W	1 W	1 W	1 W	2 W	2 W
<b>Externe Lautsprecher</b>		1					
<b>Stromversorgung</b>		100 bis 240 V AC±10%, 50/60 Hz 2,9 bis 1,3 A					
<b>Leistungsaufnahme</b>	<b>100 bis 120 V Bereich</b>	Betrieb: 283 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. ein): 2,9 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. aus): 0,36 W					
	<b>220 bis 240 V Bereich</b>	Betrieb: 270 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. ein): 3,3 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. aus): 0,47 W					
<b>Betriebshöhe über NN</b>		Höhe 0 bis 2.286 m					
<b>Betriebstemperatur</b>		5 bis +35°C (keine Kondensation)					
<b>Lagerungstemperatur</b>		-10 bis +60°C (keine Kondensation)					
<b>Gewicht</b>		Ca. 2,3 kg					


<b>Anschlüsse</b>	<b>Computer-Eingang</b>	1	Mini Sub-D 15-polig (Buchse)
-------------------	-------------------------	---	------------------------------

	<b>Video-Anschluss*1</b>	<b>1</b>	RCA-Stecker
	<b>S-Video-Anschluss*1</b>	<b>1</b>	Mini-DIN, 4-polig
	<b>Audio Input-Anschluss*1</b>	<b>1</b>	2 x RCA-Stecker
	<b>USB(TypeB)-Anschluss*2</b>	<b>1</b>	USB-Buchse (Typ B)


\*1 nur EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02

\*2 Unterstützt USB 2.0. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass alle Geräte mit USB-Unterstützung an den USB-Buchsen funktionieren.


Neigungswinkel



Verwenden Sie den Projektor nicht mit einem Neigungswinkel über  $30^\circ$ . Er könnte beschädigt werden oder einen Unfall verursachen.



- ① Objektivmitte
- ② Abstand von der Objektivmitte zu den Befestigungspunkten für die Deckenhalterung



Einheit: mm

In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erklärt werden. Weitere Informationen finden Sie in anderen handelsüblichen Veröffentlichungen.

<b>Bildformat</b>	Das Verhältnis zwischen der Breite eines Bildes und seiner Höhe. Bildschirme mit einem Horizontal/Vertikal-Verhältnis von 16:9, wie z. B. HDTV-Bildschirme, werden auch Breitbildschirme genannt. SDTV- und gewöhnliche Computerbildschirme haben ein Bildformat von 4:3.
<b>Composite Video</b>	Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in einer Luminanzkomponente und einer Farbkomponente für die Übertragung über ein einzelnes Kabel kombiniert wird.
<b>HDTV</b>	Eine Abkürzung für High-Definition Television zur Bezeichnung von High-Definition-Systemen, die folgende Bedingungen erfüllen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertikale Auflösung von 720p oder 1080i oder größer (p = <u>Progressiv</u>», i = <u>Zeilensprung</u>»)</li> <li>• Bildschirm <u>Bildformat</u>» von 16:9</li> </ul>
<b>Komponente Video</b>	Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in eine Luminanzkomponente (Y) und die Differenzsignale Blau minus Helligkeit (Cb oder Pb) und Rot minus Helligkeit (Cr oder Pr) aufgespalten wird.
<b>Kontrast</b>	Die relative Helligkeit der hellen und dunklen Bildbereiche kann erhöht oder verringert werden, um Schrift und Grafiken deutlicher oder weicher darzustellen. Diese spezielle Einstellung der Bildeigenschaften nennt man Kontrast-Einstellung.
<b>Progressiv</b>	Projiziert Informationen, um so einen Bildschirm zur Zeit zu erstellen, auf dem das Bild für einen Rahmen angezeigt wird. Selbst wenn die Anzahl der Abtastlinien gleich bleibt, wird das Bildflackern reduziert, da das Informationsvolumen im Vergleich zum Zeilensprungverfahren verdoppelt wurde.
<b>SDTV</b>	Eine Abkürzung für Standard Definition Television zur Bezeichnung normaler Fernsehsysteme, welche die Bedingungen für <u>HDTV</u> » hochauflösendes Fernsehen nicht erfüllen.
<b>sRGB</b>	Eine internationale Norm für Farbstufen, die es ermöglicht, dass die von Videogeräten wiedergegebenen Farben genauso einfach von Computer-Betriebssystemen oder dem Internet gehandhabt werden können. Verfügt die angeschlossene Quelle über einen sRGB-Modus, stellen Sie sowohl den Projektor als auch die angeschlossene Signalquelle auf sRGB.
<b>SVGA</b>	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 800 (horizontal) x 600 (vertikal) Punkten.
<b>S-Video</b>	Ein Verfahren, bei dem das Videosignal in eine Luminanzkomponente (Y) und eine Farbkomponente (C) aufgespalten wird.
<b>SXGA</b>	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.280 (horizontal) x 1.024 (vertikal) Punkten.
<b>Sync.</b>	Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors überein, sind die entstehenden Bilder von schlechter Qualität. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen) wird als Synchronisation (Sync.) bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen können Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und horizontale Bildstörungen auftreten.
<b>Tracking</b>	Die Ausgangssignale von Computern haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors überein, sind die entstehenden Bilder von schlechter Qualität. Das Abstimmen der Frequenzen (der Anzahl der Signalspitzen) wird als „Tracking“ bezeichnet. Bei nicht richtig eingestelltem Tracking können breite vertikale Streifen im Bild auftreten.
<b>VGA</b>	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 640 (horizontal) x 480 (vertikal) Punkten.

<b>Wiederholrate</b>	Das lichtabstrahlende Element eines Bildschirms kann die gleiche Luminanz und Farbe nur für einen äußerst kurzen Zeitraum aufrecht erhalten. Daher muss das Bild mehrere Male pro Sekunde abgetastet und am lichtabstrahlenden Element aktualisiert werden. Die Anzahl der Aktualisierungen pro Sekunde wird als Wiederholrate bezeichnet und in Hertz (Hz) ausgedrückt.
<b>XGA</b>	Ein Grafikkartenstandard mit einer Auflösung von 1.024 (horizontal) x 768 (vertikal) Punkten.
<b>Zeilensprung</b>	Überträgt Informationen, die zur Herstellung eines Bildschirms benötigt werden, indem von oben nach unten jede zweite Zeile des Bildes gesendet wird. Die Flackerwahrscheinlichkeit ist größer, da ein Rahmen nur jede zweite Zeile angezeigt wird.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson Deutschland GmbH dürfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren), vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen, insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, können von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen.

## Verwendete Bezeichnungen

Microsoft® Windows® 98 Betriebssystem  
Microsoft® Windows® Me Betriebssystem  
Microsoft® Windows® 2000 Betriebssystem  
Microsoft® Windows® XP Betriebssystem  
Microsoft® Windows Vista® Betriebssystem  
Microsoft® Windows® 7 Betriebssystem

In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit „Windows 98“, „Windows Me“, „Windows 2000“, „Windows XP“, „Windows Vista“ und „Windows 7“ bezeichnet. Darüber hinaus wird der Sammelbegriff Windows für Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7 verwendet. Verschiedene Versionen von Windows werden z. B. auch als Windows 98/Me/2000/XP/Vista ohne die Erwähnung von Windows bezeichnet.

Mac OS X 10.3.x  
Mac OS X 10.4.x  
Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

In dieser Anleitung werden die oben genannten Betriebssysteme mit „Mac OS X 10.3.9“, „Mac OS X 10.4.x“, „Mac OS X 10.5.x“ und „Mac OS X 10.6.x“ bezeichnet. Darüber hinaus wird der Sammelbegriff „Mac OS“ für diese Betriebssysteme verwendet.

## Allgemeiner Hinweis:

IBM, DOS/V, und XGA sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac, Mac OS und iMac sind eingetragene Marken von Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint und das Windows-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

Andere in dieser Dokumentation verwendeten Produktnamen werden hier ebenfalls nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet und sind unter Umständen Marken der entsprechenden Eigentümer. Epson verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Marken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.



**A**

A/V-Stummschaltung .....	44
Adaptive IRIS-Blende .....	39, 60
Anzeigen .....	69, 70
Auflösung .....	65
Austauschperiode des Luftfilters .....	87
Auto Keystone .....	61
Auto Setup .....	60
Auto V-Keystone .....	61

**B**

Bedienfeld .....	13
Befestigungspunkte für die Deckenhalterung .....	12
Benutzerlogo .....	48
Benutzerlogoschutz .....	50
Betrieb .....	64
Betriebstemperatur .....	98
Bildformat .....	40
Bild-Menü .....	59
Bildschirmformate .....	96

**C**

Computer-Anschluss .....	11
--------------------------	----

**D**

Decke .....	63
Deckenprojektion .....	20
Direktes Einschalten .....	64
Display .....	63
Dokumentenkamera .....	91
Dynamisch .....	39

**E**

Einfrieren .....	44
Eingangssignal .....	61, 65
Einschaltschutz .....	50
Einstellbarer vorderer Fuß .....	10
Einstellungsmenü .....	61
Erweitert-Menü .....	63
ESC/VP21 .....	55
E-Zoom .....	46

**F**

Farbjustage .....	60
Farbmodus .....	39, 59
Farbsättigung .....	59
Farbtemperatur .....	60
Farbton .....	59
Fernbedienung .....	15
Fernsteuerungs-Empfänger .....	10, 11
Fokusring .....	10
Foto .....	39
Front .....	20, 63

**H**

Hebel zur Fußjustage .....	10
Helligkeit .....	59
Hilfe-Funktion .....	67
Hintere Füße .....	12
Hintergrundanzeige .....	63
Höhenlagen-Modus .....	64

**I**

Informations-Menü .....	64
-------------------------	----

**K**

Kabellose Maus-Funktion .....	47
Kennwortschutz .....	50
Kennwortschutzaufkleber .....	51
Keystone .....	61
Konfigurationsmenü .....	57
Kontrast .....	59
Kreuz .....	46

**L**

Lagerungstemperatur .....	98
Lampenabdeckung .....	11
Lampenanzeige .....	69
Lampenaustauschperiode .....	84
Lampenstunden .....	65
Lautstärke .....	62
Leinwandgröße .....	92
Leistungsaufnahme .....	62
Luftaustritt .....	10

**M**

Mauszeiger .....	47
Meldung .....	63

**N**

Netzbuchse .....	11
------------------	----

**P**

Position .....	60
Power-Anzeige .....	69
Präsentation .....	39
Problemlösung .....	69

Progressiv .....	61
Projektion .....	63
Projektionsabstand .....	92

## Q

Quelle .....	65
Quellensuche .....	13, 28
Quick Corner .....	61

## R

Reinigen von Luftfilter und Ansaugöffnung .....	82
Reinigung .....	82
Reinigung der Projektoroberfläche .....	82
Reset total .....	65
Reset-Menü .....	65
Rück .....	20, 63
Rückleinwand .....	20

## S

Schärfe .....	59
Seitenverhältnis .....	61
Signal-Menü .....	60
Sleep-Modus .....	64
Sonderzubehör .....	91
Sport .....	39
Sprache .....	64
sRGB .....	39
Standby-Modus .....	64
Startbildschirm .....	63
S-Video-Eingang .....	12
Sync. ....	60
Sync-Info .....	65

## T

Tafel .....	39
Tastensperre .....	52, 62
Technische Daten .....	98
Teilebezeichnungen und Funktionen .....	10
Temperaturanzeige .....	69
Testbild .....	62
Theater .....	39
Tracking .....	60

## U

Überhitzung .....	70
Unterstützte Bildschirmformate .....	96
USB (TypeB)-Anschluss .....	12
USB Type B .....	64
USER-Taste .....	62

## V

Verbrauchsmaterialien .....	91
Videoanschluss .....	11
Video-Signal .....	61, 65
Vollsperrung .....	52
Volume-Taste .....	14
Vorgehen beim Lampenwechsel .....	84
Vorgehen beim Wechseln des Luftfilters .....	87

## W

Wechseln der Batterien .....	17
Weißtafel .....	39
Wiederholrate .....	65

## Z

Zeiger .....	45
Zeigerform .....	62
Zoom .....	62
Zoomring .....	10
Zurücksetzen der Lampenbetriebszeit .....	65, 87