

Po włączeniu funkcji projektora Ochrona hasłem, osoby, które nie znają hasła, nie będą mogły używać projektora do wyświetlania obrazów nawet wtedy, gdy projektor jest włączony. Ponadto nie będzie można zmienić loga użytkownika wyświetlanego po włączeniu projektora. Jest to funkcja zabezpieczająca przed kradzieżą, ponieważ projektor nie może być używany, nawet jeśli zostanie ukradziony.

 **Przewodnik użytkownika "Zarządzanie użytkownikami (Ochrona hasłem)"**


Przeprowadzić czynności opisanej poniżej, w celu przyklejenia naklejki na projektorze, aby powstrzymać ewentualnych złodziei przed kradzieżą.

Przyklejanie Naklejki Informującej O Zabezpieczeniu Hasłem

- 1** Wydrukować tę stronę.
Zalecamy drukowanie na dostępnym w handlu papierze samoprzylepnym.
- 2** Wyciąć wzdłuż przerywanej linii następującą naklejkę informującą o zabezpieczeniu hasłem.



- 3** Przykleić naklejkę informującą o zabezpieczeniu hasłem na projektorze.



Uwaga

- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych na podstawie projektora ani otworów wlotowych i wylotowych wentylatora.
- Nie naklejać naklejki na częściach, które mogą się nagrzewać, takich jak pokrywa lampy.
- Nie naklejać jej na żadnych innych etykietach ostrzegawczych.