

Mentre l'opció Protecc. contrasenya del projector estigui activada, les persones que no coneguin la contrasenya no podran utilitzar el projector per projectar imatges, encara que estigui activat. A més, no es pot canviar el logotip de l'usuari que es mostra quan s'activa el projector. Això serveix de dispositiu antirobatori, ja que el projector no es podrà utilitzar encara que el robin.

🔑 *Guia de l'usuari "Gestionar usuaris (Contrasenya protegida)"*


Realitzeu els passos següents per enganxar l'adhesiu protecció amb contrasenya al projector com a mesura dissuasiva addicional contra possibles robatoris.

Com S'enganxa L'adhesiu Protecció Amb Contrasenya

- 1** Imprimiu aquesta pàgina.
Us recomanem que per a la impressió feu servir un paper autoadhesiu a la venda en comerços.
- 2** Retalleu l'adhesiu de protecció amb contrasenya per la línia de punts.



- 3** Enganxeu l'adhesiu protecció amb contrasenya al projector.



Atenció

- No obstruïu l'orifici de ventilació situat a la base del projector, ni els orificis d'aspiració o d'escapament d'aire.
- No enganxeu l'adhesiu en una part susceptible d'augmentar de temperatura, com ara la coberta de la làmpada.
- No enganxeu l'adhesiu sobre cap etiqueta d'avertiment.