

# **Manuale dell'utente**

## **Multimedia Projector**

**EB-1880**

**EB-1870**

**EB-1860**

**EB-1850W**



**EB-1840W**

# Indicazioni Utilizzate in Questo Manuale





## • Indicazioni sulla sicurezza

Nella documentazione e sul proiettore viene fatto uso di simboli grafici per segnalare le procedure di utilizzo corretto del proiettore.

È molto importante imparare a conoscere e rispettare tali simboli onde evitare infortuni o danni alle cose.

 <b>Avvertenza</b>	Questo simbolo indica informazioni per un uso corretto del prodotto, che, se ignorate, potrebbero provocare lesioni personali o il decesso dell'utente.
 <b>Attenzione</b>	Questo simbolo indica informazioni per un uso corretto del prodotto, che, se ignorate, potrebbero provocare lesioni personali o danni fisici.

## • Indicazioni di informazioni generali

<b>Attenzione</b>	Segnala le procedure che, se eseguite con poca cautela, potrebbero causare danni o lesioni.
	Segnala le informazioni e i punti utili relativi a un determinato argomento.
	Segnala una pagina contenente informazioni dettagliate su un determinato argomento.
	Segnala la presenza di una descrizione della parola o delle parole sottolineate davanti a questo simbolo nel glossario dei termini. Vedere la sezione "Glossario" in "Appendice".  "Glossario" <a href="#">p.132</a>
[Nome]	Indica il nome dei tasti del telecomando o del pannello di controllo. Esempio: tasto [Esc]
<b>Nome menu</b>	Indica le voci del menu Configurazione. Esempio: Selezionare <b>Luminosità</b> dal menu <b>Immagine</b> . <b>Immagine - Luminosità</b>

## Indicazioni Utilizzate in Questo Manuale ..... 2

### Introduzione

#### Caratteristiche del Proiettore ..... 8

Elenco delle funzioni per modello	8
Configurazione, proiezione e custodia semplici e veloci	9
Collegamento mediante cavo USB e proiezione (USB Display)	9
Rilevamento dello spostamento del proiettore e correzione automatica delle distorsioni di immagine	9
Correzione keystone orizzontale	9
Funzioni utili per la proiezione di immagini	10
Aumento dei contenuti di proiezione su schermi panoramici (WXGA) (solo EB-1850W/EB-1840W)	10
Connessione a una rete e proiezione delle immagini dallo schermo di un computer (solo EB-1880)	10
Connessione semplice a un computer con Quick Wireless Connection (solo EB-1880)	10
Uso ottimale del telecomando	10
Ingrandimento e proiezione dei file utilizzando la Telecamera documenti (EB-1880/EB-1870/EB-1850W)	10
Funzioni di sicurezza migliorate	11

#### Nomi e funzioni delle parti ..... 12

Vista Anteriore/Superiore	12
Retro	13
Base	15
Pannello di controllo	16
Telecomando	17
Sostituzione delle batterie del telecomando	19
Portata di funzionamento del telecomando	20

### Preparazione del proiettore

#### Installazione del proiettore ..... 22

Metodi di Installazione	22
-------------------------	----

Metodi di installazione	23
Dimensioni dello schermo e distanza di proiezione approssimativa	23

#### Collegamento di apparecchiature ..... 25

Collegamento di un computer	25
Collegamento delle sorgenti di immagine	26
Collegamento di dispositivi USB (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)	28
Collegamento di un'apparecchiatura esterna (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)	29
Collegamento Mediante un Cavo LAN (solo EB-1880)	30

### Uso basilare

#### Proiezione di Immagini ..... 32

Dall'installazione alla proiezione	32
Rilevamento automatico dei segnali in ingresso e cambio dell'immagine proiettata (Ricerca sorgente)	33
Passaggio all'immagine di destinazione con il telecomando	34
Proiezione con USB Display	34
Requisiti di sistema	34
Primo collegamento	35
Disinstallazione	36

#### Regolazione delle immagini proiettate ..... 38

Correzione della distorsione del keystone	38
Correzione automatica	38
Correzione manuale	39
Regolazione delle dimensioni dell'immagine	42
Regolazione della posizione dell'immagine	42
Regolazione dell'inclinazione orizzontale	42
Correzione della messa a fuoco	43
Regolazione del volume	43
Selezione della qualità di proiezione (Selezione del modo colore)	43
Impostazione di Diaframma automatico	44
Modifica del Rapporto aspetto dell'immagine proiettata	45
Metodi di cambio	45
Modifica del modo proporzioni	46

## Funzioni Utili

### Funzioni di proiezione ..... 49

Proiezione senza computer (Slideshow) (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W) . . . . .	49
Specifiche dei file che possono essere proiettati mediante Slideshow . . . . .	49
Esempi di Slideshow . . . . .	49
Metodi di esecuzione delle Slideshow . . . . .	49
Proiezione dell'immagine selezionata . . . . .	51
Proiezione in sequenza dei file di immagini contenuti in una cartella (Slideshow) . . . . .	52
Impostazioni di visualizzazione dei file di immagini e impostazioni operative di Slideshow . . . . .	53
Sospensione temporanea dell'immagine e dell'audio (A/V Mute) . . . . .	54
Blocco dell'immagine (Freeze) . . . . .	54
Funzione puntatore (Puntatore) . . . . .	55
Ingrandimento di una parte dell'immagine (E-Zoom) . . . . .	56
Uso del telecomando per azionare il puntatore del mouse (MouseWireless) . . . . .	57
Salvataggio di un Logo Utente . . . . .	59
Salvataggio del Pattern utente . . . . .	60

### Funzioni di Sicurezza ..... 62

Gestione degli utenti (Protetto da password) . . . . .	62
Tipi di opzioni Protetto da password . . . . .	62
Impostazione dell'opzione Protetto da password . . . . .	62
Immissione della password . . . . .	63
Limitazione delle funzioni (Blocco funzionamento) . . . . .	64
Blocco di sicurezza . . . . .	66
Installazione del blocco del cavo . . . . .	66

### Monitoraggio e controllo ..... 67

Informazioni su EasyMP Monitor (solo EB-1880) . . . . .	67
Modifica delle impostazioni con un browser Web (Controllo Web) (solo EB-1880) . . . . .	67
Configurazione del proiettore . . . . .	67
Visualizzazione della schermata Controllo Web . . . . .	68
Visualizzazione della schermata Web Remote . . . . .	68
Utilizzo della funzione Notifica Mail per la segnalazione di problemi (solo EB-1880) . . . . .	70

Lettura delle notifiche via e-mail degli errori . . . . .	70
Gestione tramite SNMP (solo EB-1880) . . . . .	70
Comandi ESC/VP21 . . . . .	71
Elenco dei comandi . . . . .	71
Caratteristiche del cavo . . . . .	71
Informazioni su PJLink (Solo EB-1880) . . . . .	72
Informazioni su Crestron RoomView® (solo EB-1880) . . . . .	73
Uso del proiettore da un computer . . . . .	73

## Menu Configurazione

### Uso del menu Configurazione ..... 79

### Elenco delle Funzioni ..... 80

Tabella del menu Configurazione . . . . .	80
Menu Rete . . . . .	81
Menu Immagine . . . . .	81
Menu Segnale . . . . .	82
Menu Impostazioni . . . . .	85
Menu Avanzate . . . . .	86
Menu Rete (solo EB-1880) . . . . .	87
Note sulle funzioni del menu Rete . . . . .	88
Funzionamento della tastiera software . . . . .	89
Menu Basilari . . . . .	89
Menu LAN cablata . . . . .	90
Menu Posta . . . . .	91
Menu Altro . . . . .	92
Menu Reset . . . . .	93
Menu Informazioni (solo visualizzazione) . . . . .	93
Menu Reset . . . . .	95

## Risoluzione dei Problemi

<b>Utilizzo della Guida</b>	<b>97</b>
-----------------------------	-----------

<b>Soluzione dei problemi</b>	<b>98</b>
-------------------------------	-----------

Lettura degli indicatori	98
Problemi non segnalati dagli indicatori	101
Problemi relativi alle immagini	102
Nessuna immagine visualizzata	102
Non vengono visualizzate le immagini in movimento (la sola parte che contiene le immagini in movimento diventa nera)	103
La proiezione si interrompe automaticamente	103
Viene visualizzato il messaggio Non Supportato..	103
Viene visualizzato il messaggio Segnale Assente.	103
Le immagini sono disturbate, sfocate o distorte	104
Le immagini sono interessate da interferenze o distorsioni	105
Una parte grande o piccola dell' immagine risulta tagliata oppure le proporzioni non sono corrette	105
I colori delle immagini non sono corretti	106
Le immagini risultano scure	107
Problemi che si verificano all'avvio della proiezione	107
Il proiettore non si accende	107
Problemi di altro tipo	108
Non viene emesso alcun suono o il suono emesso è debole	108
Il telecomando non funziona	108
Se si desidera cambiare la lingua usata nei messaggi e nei menu	109
Non si ricevono messaggi e-mail anche quando si verificano problemi sul proiettore (solo EB-1880)	109
I nomi dei file di immagini non vengono visualizzati correttamente in Slideshow	110

<b>Informazioni su Event ID (solo EB-1880)</b>	<b>111</b>
--	------------

## Manutenzione

<b>Pulizia</b>	<b>113</b>
----------------	------------

Pulizia della superficie del proiettore	113
---	-----

Pulizia dell'obiettivo	113
Pulizia del filtro dell'aria	113

<b>Sostituzione dei Materiali di Consumo</b>	<b>115</b>
--	------------

Sostituzione della lampada	115
Periodo di sostituzione della lampada	115
Procedura di sostituzione della lampada	116
Azzeramento delle Ore della Lampada	118
Sostituzione del filtro dell'aria	119
Periodo di sostituzione del filtro dell'aria	119
Procedura di sostituzione del filtro dell'aria	119

## Appendice

<b>Accessori Opzionali e Materiali di Consumo</b>	<b>121</b>
---	------------

Accessori opzionali	121
Materiali di consumo	122

<b>Dimensioni dello schermo e distanza di proiezione</b>	<b>123</b>
--	------------

Distanza di proiezione (per EB-1880/EB-1870/EB-1860)	123
Distanza di proiezione (per EB-1850W/EB-1840W)	124

<b>Schermi dei monitor supportati</b>	<b>126</b>
---------------------------------------	------------

Risoluzioni Supportate	126
Segnali del computer (RGB analogico)	126
Video Component	126
Video composito	126
Segnale di ingresso dalla porta HDMI	126

<b>Specifiche</b>	<b>128</b>
-------------------	------------

Specifiche Generiche del Proiettore	128
-------------------------------------	-----

<b>Aspetto</b>	<b>131</b>
----------------	------------

<b>Glossario</b>	<b>132</b>
------------------	------------

<b>Note Generali</b>	<b>134</b>
----------------------	------------

Informazioni sulle indicazioni	134
--------------------------------	-----

Avviso generale: ..... 134

**Indice ..... 135**



# Introduzione

Questo capitolo illustra le caratteristiche del proiettore e i nomi delle parti.

## Elenco delle funzioni per modello

Le funzioni disponibili dipendono dal modello in uso. Per un elenco delle funzioni disponibili per ogni modello, vedere la seguente tabella.

Funzione	EB-1880	EB-1870	EB-1860	EB-1850W	EB-1840W
USB Display* <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Connessione HDMI* <sup>2</sup>	✓	✓	-	✓	-
Collegamento di un'apparecchiatura esterna	✓	✓	-	✓	-
V-Keystone auto.	✓	✓	✓	✓	✓
Keystone orizzontale	✓	✓	-	✓	-
Quick Corner	✓	✓	✓	✓	✓
Connessione di rete	✓	-	-	-	-
Quick Wireless Connection* <sup>3</sup>	✓	-	-	-	-
Slideshow	✓	✓	-	✓	-

\*1 USB Display richiede un cavo USB disponibile in commercio.

\*2 La connessione HDMI richiede un cavo HDMI disponibile in commercio.

\*3 Quick Wireless Connection richiede una Quick Wireless Connection USB Key.


## Configurazione, proiezione e custodia semplici e veloci

- Per accendere o spegnere il proiettore, è sufficiente collegarlo o scollegarlo.
- Consente di proiettare su schermi grandi anche da brevi distanze.
- L'altezza può essere regolata facilmente con una sola leva.
- Poiché non è necessario attendere il raffreddamento, il proiettore può essere riposto subito.

## Collegamento mediante cavo USB e proiezione (USB Display)

Collegando semplicemente un cavo USB, è possibile proiettare immagini dallo schermo del computer senza utilizzare il cavo del computer.


☛ "Proiezione con USB Display" [p.34](#)



## Rilevamento dello spostamento del proiettore e correzione automatica delle distorsioni di immagine

Il proiettore è in grado di correggere automaticamente le distorsioni del keystone verticale che si verificano durante il posizionamento e lo spostamento del proiettore.


☛ "Correzione automatica" [p.38](#)



## Correzione keystone orizzontale

Consente di correggere rapidamente la distorsione orizzontale sull'immagine proiettata. La funzione è utile se non è possibile installare il proiettore parallelamente allo schermo.

☛ "Correzione manuale" [p.39](#)




## Funzioni utili per la proiezione di immagini

### Aumento dei contenuti di proiezione su schermi panoramici (WXGA) (solo EB-1850W/EB-1840W)

Se lo schermo LCD del computer presenta una risoluzione 16:10 WXGA, è possibile proiettare l'immagine con lo stesso aspetto. È possibile utilizzare lavagne bianche e schermi con formato orizzontale.


☛ "Modifica del Rapporto aspetto dell'immagine proiettata" [p.45](#)



### Connessione a una rete e proiezione delle immagini dallo schermo di un computer (solo EB-1880)


È possibile collegare il proiettore a un computer di una rete e proiettare lo schermo del computer utilizzando EasyMP Network Projection in dotazione (software applicativo).

☛ [Guida operativa di EasyMP Network Projection](#)



### Connessione semplice a un computer con Quick Wireless Connection (solo EB-1880)

Basta collegare la Quick Wireless Connection USB Key accessoria a un computer per proiettare lo schermo del computer stesso (solo per computer Windows che supportano la LAN wireless)



### Uso ottimale del telecomando

È possibile utilizzare il telecomando per eseguire operazioni quali l'ingrandimento parziale dell'immagine. Inoltre, è possibile utilizzare il telecomando come puntatore durante le presentazioni o come mouse del computer.

☛ "Funzione puntatore (Puntatore)" [p.55](#)

☛ "Ingrandimento di una parte dell'immagine (E-Zoom)" [p.56](#)

☛ "Uso del telecomando per azionare il puntatore del mouse (MouseWireless)" [p.57](#)

### Ingrandimento e proiezione dei file utilizzando la Telecamera documenti (EB-1880/EB-1870/EB-1850W)

Con la funzione opzionale Telecamera documenti si possono proiettare documenti cartacei e oggetti. La messa a fuoco dell'immagine viene regolata automaticamente tramite la funzione Fuoco Automatico. È inoltre possibile ingrandire le immagini utilizzando lo zoom digitale.

☛ "Accessori opzionali" [p.121](#)

### Funzioni di sicurezza migliorate

- **Funzione Protetto da password per limitare e gestire il numero di utenti**

L'impostazione di una password consente di limitare il numero di utenti del proiettore.

☛ "Gestione degli utenti (Protetto da password)" [p.62](#)

- **La funzione Blocco funzionamento limita il funzionamento dei tasti sul pannello di controllo.**

Questa opzione consente di evitare che persone senza autorizzazione cambino le impostazioni del proiettore in occasione di eventi, incontri scolastici e così via.

☛ "Limitazione delle funzioni (Blocco funzionamento)" [p.64](#)

- **Dotato di svariati dispositivi antifurto**


Il proiettore è dotato dei tipi di dispositivi di sicurezza antifurto seguenti.

- Slot di sicurezza
- Punto di installazione del cavo di sicurezza

☛ "Blocco di sicurezza" [p.66](#)

Tutte le funzioni del presente manuale vengono descritte utilizzando le illustrazioni del modello EB-1880, se non diversamente indicato.

Vista Anteriore/Superiore




Nome		Funzione	
1	Sfiatatoio dell'aria	<div><div><div>⚠</div><div>Attenzione</div></div><p>Durante la proiezione, non avvicinare il viso o le mani allo sfiatatoio dell'aria. Allo stesso modo, non avvicinarvi oggetti che possano deformarsi o danneggiarsi.</p></div>	
2	Ricevitore remoto	Riceve i segnali dal telecomando.	

Nome		Funzione	
3	Pomello della guida di A/V mute	Fare scivolare il pomello per aprire e chiudere la guida di A/V Mute.	
4	Leva di regolazione del piedino	Premere la leva per allungare e accorciare il piedino anteriore regolabile. ☛ "Regolazione della posizione dell'immagine" <a href="#">p.42</a>	
5	Piedino anteriore regolabile	Quando il proiettore viene appoggiato su una superficie, per esempio una scrivania, allungare il piedino per regolare la posizione dell'immagine. ☛ "Regolazione della posizione dell'immagine" <a href="#">p.42</a>	
6	Guida di A/V mute	Chiudere la guida quando il proiettore non è in uso per proteggere l'obiettivo. Chiudendo la guida durante la proiezione, l'immagine viene nascosta e l'audio silenziato. ☛ "Sospensione temporanea dell'immagine e dell'audio (A/V Mute)" <a href="#">p.54</a>	
7	Anello di regolazione della messa a fuoco	Regola la messa a fuoco dell'immagine. ☛ "Correzione della messa a fuoco" <a href="#">p.43</a>	
8	Anello di regolazione dello zoom	Regola le dimensioni dell'immagine. ☛ "Regolazione delle dimensioni dell'immagine" <a href="#">p.42</a>	
9	Presa dell'aria (filtro dell'aria)	Cattura l'aria per raffreddare l'interno del proiettore. ☛ "Pulizia del filtro dell'aria" <a href="#">p.113</a>	
10	Selettore di apertura/chiusura del coperchio del filtro dell'aria	Apri e chiude il coperchio del filtro dell'aria. ☛ "Sostituzione del filtro dell'aria" <a href="#">p.119</a>	
11	Correzione keystone orizzontale (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)	Corregge la distorsione orizzontale sull'immagine proiettata. ☛ "Correzione manuale" <a href="#">p.39</a>	
12	Pannello di Controllo	Permette di comandare il proiettore. ☛ "Pannello di controllo" <a href="#">p.16</a>	
13	Coperchio della lampada	Aprire per sostituire la lampada del proiettore. ☛ "Sostituzione della lampada" <a href="#">p.115</a>	

Nome		Funzione
14	Indicatore	Indica lo stato del proiettore. ☞ "Lettura degli indicatori" <a href="#">p.98</a>

Retro




Nome		Funzione
1	Porta HDMI (solo EB-1880/EB-1870/ EB-1850W)	Consente l'ingresso dei segnali video da apparecchiature video e computer compatibili HDMI. Il proiettore è compatibile con <a href="#">HDCP</a> ➡. ☞ "Collegamento di apparecchiature" <a href="#">p.25</a>
2	Ingresso alimentazione	Consente di collegare il cavo di alimentazione al proiettore. ☞ "Dall'installazione alla proiezione" <a href="#">p.32</a>
3	Porta S-Video	Per i segnali S-Video provenienti dalle sorgenti video.
4	Porta Video	Riceve i segnali video composito provenienti dalle sorgenti video.
5	Porta Audio-L/R	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per EB-1880/EB-1870/EB-1850W Trasmette l'audio dalle apparecchiature collegate alla porta S-Video o alla porta Video.</li><li>• Per EB-1860/EB-1840W Trasmette l'audio dalle apparecchiature collegate alla porta Computer, alla porta S-Video o alla porta Video.</li></ul>
6	Porta Audio1 (solo EB-1880/EB-1870/ EB-1850W)	Trasmette l'audio dalle apparecchiature collegate alla porta Computer1.

Nome		Funzione
7	<b>Porta Monitor Out</b> (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)	Trasmette ingressi di segnali analogici RGB dalla porta Computer1 a un monitor esterno. Non è possibile trasmettere ingressi di segnali da altre porte o da altri segnali video Component.
8	<b>Porta Audio Out</b> (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)	Trasmette l'audio dall'immagine attualmente proiettata a un altoparlante esterno.
9	<b>Porta Audio2</b> (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasmette l'audio dalle apparecchiature collegate alla porta Computer2.</li> <li>Riceve l'audio da altri dispositivi quando si proiettano le immagini dal dispositivo collegato alla porta USB(TypeA).</li> </ul>
10	<b>Porta RS-232C</b>	Quando il proiettore viene controllato da un computer, collegare il computer utilizzando il cavo RS-232C. Questa porta deve venire utilizzata per il controllo e non deve essere utilizzata per operazioni ordinarie. ☛ "Comandi ESC/VP21" <a href="#">p.71</a>
11	<b>Slot di sicurezza</b>	Lo slot di sicurezza è compatibile con il sistema di sicurezza Microsaver prodotto da Kensington. ☛ "Blocco di sicurezza" <a href="#">p.66</a>
12	<b>Diffusore</b>	Trasmette l'audio.
13	<b>Ricevitore remoto</b>	Riceve i segnali dal telecomando.
14	<b>Porta LAN</b> (solo EB-1880)	Consente di collegare un cavo LAN per connettersi a una rete.
15	<b>Porta USB(TypeA)</b> (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consente di collegare un dispositivo di memorizzazione USB o una fotocamera digitale e di proiettare immagini tramite la funzione Slideshow. ☛ "Proiezione senza computer (Slideshow) (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)" <a href="#">p.49</a></li> <li>Collega la Telecamera documenti opzionale.</li> </ul>

Nome		Funzione
16	<b>Porta USB(TypeB)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collega il proiettore al computer mediante un cavo USB disponibile in commercio e proietta le immagini del computer. ☛ "Proiezione con USB Display" <a href="#">p.34</a></li> <li>Collega il proiettore a un computer mediante il cavo USB disponibile in commercio per utilizzare la funzione MouseWireless. ☛ "Uso del telecomando per azionare il puntatore del mouse (MouseWireless)" <a href="#">p.57</a></li> </ul>
17	<b>Porta Computer2</b> (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)	Immette i segnali delle immagini provenienti da un computer e i segnali video component provenienti da altre sorgenti video.
18	<b>Porta Computer1 o Computer</b>	


Base



Nome		Funzione
3	Piedino anteriore regolabile	Quando il proiettore viene appoggiato su una superficie, per esempio una scrivania, allungare il piedino per regolare la posizione dell'immagine. ☛ "Regolazione della posizione dell'immagine" <a href="#">p.42</a>
4	Punto di installazione del cavo di sicurezza	Fare passare un blocco del cavo disponibile in commercio attraverso questo punto e fissarlo in posizione. ☛ "Installazione del blocco del cavo" <a href="#">p.66</a>

Nome		Funzione
1	Punti di fissaggio del montaggio a soffitto (tre punti)	Fissare il Montaggio a soffitto opzionale a questi punti per installare il proiettore al soffitto. ☛ "Installazione del proiettore" <a href="#">p.22</a> ☛ "Accessori opzionali" <a href="#">p.121</a>
2	Piedino posteriore	Quando si installa il proiettore su una superficie, per esempio una scrivania, ruotare il piedino in modo da allungarlo e accorciarlo per regolare l'inclinazione orizzontale. ☛ "Regolazione dell'inclinazione orizzontale" <a href="#">p.42</a>


## Pannello di controllo








	Nome	Funzione
1	<b>Tasto [⏻]</b>	Consente di accendere e di spegnere il proiettore. ☛ "Dall'installazione alla proiezione" <a href="#">p.32</a>
2	<b>Tasto [Source Search]</b>	Passa alla sorgente di ingresso successiva che trasmette un'immagine. ☛ "Rilevamento automatico dei segnali in ingresso e cambio dell'immagine proiettata (Ricerca sorgente)" <a href="#">p.33</a>
3	<b>Tasto [Enter]</b> [↵]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando viene visualizzato il menu Configurazione o una schermata della Guida, consente di confermare la selezione corrente e di passare al livello successivo.</li> <li>Se premuto durante la proiezione di segnali analogici RGB dalla porta Computer, è possibile ottimizzare automaticamente Tracking, Sync. e Posizione.</li> </ul>









	Nome	Funzione
4	<b>Tasti [↶][↷]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizza la schermata Keystone, che consente di correggere la distorsione del keystone in direzione verticale e orizzontale. ☛ "Correzione manuale" <a href="#">p.39</a></li> <li>Se premuti durante la visualizzazione del menu Configurazione o di una schermata della Guida, consentono di selezionare le voci di menu e i valori di impostazione. ☛ "Uso del menu Configurazione" <a href="#">p.79</a> ☛ "Utilizzo della Guida" <a href="#">p.97</a></li> </ul>
5	<b>Tasto [Help]</b>	Visualizza e chiude la schermata della Guida, che contiene informazioni sulla risoluzione di eventuali problemi. ☛ "Utilizzo della Guida" <a href="#">p.97</a>
6	<b>Tasto [Esc]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interrompe la funzione corrente.</li> <li>Se premuto durante la visualizzazione del menu Configurazione, passa al livello del menu precedente. ☛ "Uso del menu Configurazione" <a href="#">p.79</a></li> </ul>
7	<b>Tasti [🔊][🔇]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regola il volume dell'altoparlante. [🔊] Alza il volume. [🔇] Abbassa il volume. ☛ "Regolazione del volume" <a href="#">p.43</a></li> <li>Corregge la distorsione del keystone in direzione orizzontale quando è visualizzata la schermata Keystone. ☛ "H/V-Keystone" <a href="#">p.39</a></li> <li>Se premuti durante la visualizzazione del menu Configurazione o di una schermata della Guida, consentono di selezionare le voci di menu e i valori di impostazione. ☛ "Uso del menu Configurazione" <a href="#">p.79</a> ☛ "Utilizzo della Guida" <a href="#">p.97</a></li> </ul>
8	<b>Tasto [Menu]</b>	Visualizza e chiude il menu Configurazione. ☛ "Uso del menu Configurazione" <a href="#">p.79</a>

## Telecomando



Nome		Funzione
1	Tasto [Power]	Consente di accendere e di spegnere il proiettore. ☛ "Dall'installazione alla proiezione" <a href="#">p.32</a>
2	Tasto [Computer]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per EB-1880/EB-1870/EB-1850W A ogni pressione del tasto, l'ingresso passa dalle immagini provenienti dalla porta Computer1 a quelle provenienti dalla porta di ingresso Computer2 e viceversa.</li> <li>Per EB-1860/EB-1840W Passa alle immagini ricevute dalla porta Computer.</li> </ul>
3	Tasto [Video]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per EB-1880/EB-1870/EB-1850W Ogni volta che si preme questo tasto, viene alternata l'immagine dalle porte S-Video, Video e HDMI.</li> <li>Per EB-1860/EB-1840W A ogni pressione del tasto, l'ingresso passa dalle immagini provenienti dalla porta S-Video a quelle provenienti dalla porta Video.</li> </ul>
4	Tasti numerici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserimento della password. ☛ "Impostazione dell'opzione Protetto da password" <a href="#">p.62</a></li> <li>Utilizzare il tasto per inserire i numeri nelle impostazioni <b>Rete</b> dal menu Configurazione.</li> </ul>
5	Tasto [Auto]	Se premuto durante la proiezione di segnali analogici RGB dalla porta Computer, è possibile ottimizzare automaticamente Tracking, Sync. e Posizione.
6	Tasto [Aspect]	Ogni volta che si preme il tasto, viene modificata la modalità delle proporzioni. ☛ "Modifica del Rapporto aspetto dell'immagine proiettata" <a href="#">p.45</a>
7	Tasto [Num]	Tenere premuto questo tasto e premere i tasti numerici per inserire password e numeri. ☛ "Impostazione dell'opzione Protetto da password" <a href="#">p.62</a>
8	Tasto [Menu]	Visualizza e chiude il menu Configurazione. ☛ "Uso del menu Configurazione" <a href="#">p.79</a>

Nome	Funzione
<b>9</b> <b>Tasti</b> [  ] [  ] [  ] [  ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se premuti durante la visualizzazione del menu Configurazione o di una schermata della Guida, consentono di selezionare le voci di menu e i valori di impostazione.             <ul style="list-style-type: none"> <li>"Uso del menu Configurazione" <a href="#">p.79</a></li> </ul> </li> <li>Quando si proietta una Slideshow, premendo questi tasti è possibile visualizzare l'immagine precedente/successiva, ruotare l'immagine e così via. (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)             <ul style="list-style-type: none"> <li>"Metodi di esecuzione delle Slideshow" <a href="#">p.49</a></li> </ul> </li> <li>Quando è attivata la funzione MouseWireless, il puntatore del mouse si sposta nella direzione del tasto premuto.             <ul style="list-style-type: none"> <li>"Uso del telecomando per azionare il puntatore del mouse (MouseWireless)" <a href="#">p.57</a></li> </ul> </li> </ul>
<b>10</b> <b>Tasto</b> [  ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando è visualizzato il menu Configurazione o una schermata della Guida, consente di confermare la selezione corrente e di passare al livello successivo.             <ul style="list-style-type: none"> <li>"Uso del menu Configurazione" <a href="#">p.79</a></li> </ul> </li> <li>Funge da tasto sinistro del mouse quando si utilizza la funzione MouseWireless.             <ul style="list-style-type: none"> <li>"Uso del telecomando per azionare il puntatore del mouse (MouseWireless)" <a href="#">p.57</a></li> </ul> </li> </ul>
<b>11</b> <b>Tasto</b> [User]	<p>Selezionare una voce usata frequentemente tra le sei disponibili nel menu Configurazione e assegnarla a questo tasto. Premendo il tasto [User], viene visualizzata la schermata di selezione/regolazione della voce di menu assegnata, che permette di effettuare rapidamente impostazioni/regolazioni con una semplice operazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Menu Impostazioni" <a href="#">p.85</a></li> </ul> <p><b>Consumo energia</b> viene assegnato come impostazione predefinita.</p>

Nome	Funzione
<b>12</b> <b>Tasti</b> [Page] [  ] [  ]	<p>Cambiano le pagine dei file, per esempio file PowerPoint, quando si utilizzano i seguenti metodi di proiezione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando si utilizza la funzione MouseWireless             <ul style="list-style-type: none"> <li>"Uso del telecomando per azionare il puntatore del mouse (MouseWireless)" <a href="#">p.57</a></li> </ul> </li> <li>Quando si utilizza USB Display             <ul style="list-style-type: none"> <li>"Proiezione con USB Display" <a href="#">p.34</a></li> </ul> </li> <li>Collegamento a una rete (solo EB-1880)</li> </ul> <p>Quando si proiettano immagini con la funzione Slideshow, con questi tasti è possibile visualizzare la schermata precedente/successiva. (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)</p>
<b>13</b> <b>Tasti</b> [E-Zoom] [  ] [  ]	<p>Ingrandiscono o riducono l'immagine senza modificare le dimensioni di proiezione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Ingrandimento di una parte dell'immagine (E-Zoom)" <a href="#">p.56</a></li> </ul>
<b>14</b> <b>Tasto</b> [A/V Mute]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attiva o disattiva il video e l'audio.             <ul style="list-style-type: none"> <li>"Sospensione temporanea dell'immagine e dell'audio (A/V Mute)" <a href="#">p.54</a></li> </ul> </li> <li>È possibile modificare il modo di Proiezione come segue premendo il tasto per circa cinque secondi.             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Front.</b> ↔ <b>Front./Soffitto</b></li> <li><b>Retro</b> ↔ <b>Retro/Soffitto</b></li> </ul> </li> </ul>
<b>15</b> <b>Tasto</b> [Help]	<p>Visualizza e chiude la schermata della Guida, che contiene informazioni sulla risoluzione di eventuali problemi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Utilizzo della Guida" <a href="#">p.97</a></li> </ul>
<b>16</b> <b>Tasto</b> [Freeze]	<p>La visualizzazione delle immagini viene interrotta o ripresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Blocco dell'immagine (Freeze)" <a href="#">p.54</a></li> </ul>
<b>17</b> <b>Tasti</b> [Volume] [  ] [  ]	<p>[  ] Abbassa il volume.</p> <p>[  ] Alza il volume.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Regolazione del volume" <a href="#">p.43</a></li> </ul>

Nome	Funzione
18 <b>Tasto [Pointer]</b>	Visualizza il puntatore a schermo. ☞ "Funzione puntatore (Puntatore)" <a href="#">p.55</a>
19 <b>Tasto [Esc]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrompe la funzione corrente.</li> <li>• Se premuto durante la visualizzazione del menu Configurazione, consente di passare al livello precedente. ☞ "Uso del menu Configurazione" <a href="#">p.79</a></li> <li>• Funge da tasto destro del mouse quando si utilizza la funzione MouseWireless. ☞ "Uso del telecomando per azionare il puntatore del mouse (MouseWireless)" <a href="#">p.57</a></li> </ul>
20 <b>Tasto [Color Mode]</b>	A ogni pressione del tasto, cambia il Modo colore. ☞ "Selezione della qualità di proiezione (Selezione del modo colore)" <a href="#">p.43</a>
21 <b>Tasto [LAN]</b>	Passa all'immagine proiettata con EasyMP Network Projection. Quando si esegue la proiezione utilizzando la Quick Wireless Connection USB Key opzionale, questo tasto consente di passare all'immagine. (solo EB-1880)
22 <b>Tasto [USB]</b>	Ogni volta che si preme il tasto, le immagini vengono selezionate nel seguente ordine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB Display</li> <li>• Immagini dal dispositivo collegato alla porta USB(TypeA) (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)</li> </ul>
23 <b>Tasto [Source Search]</b>	Passa alla sorgente di ingresso successiva che trasmette un'immagine. ☞ "Rilevamento automatico dei segnali in ingresso e cambio dell'immagine proiettata (Ricerca sorgente)" <a href="#">p.33</a>
24 <b>Area di emissione della luce del telecomando</b>	Trasmette i segnali del telecomando.

## Sostituzione delle batterie del telecomando

Se si riscontrano ritardi nella reazione del telecomando o se non funziona più dopo averlo utilizzato per un certo periodo di tempo, è probabile che le batterie si stiano scaricando. In questo caso, sostituirle con batterie nuove. Tenere a disposizione due batterie AA al manganese o alcaline. Non è possibile utilizzare altre batterie a eccezione di quelle AA al manganese o alcaline.

### Attenzione


Leggere le seguenti istruzioni prima di maneggiare le batterie.

☞ [Istruzioni sulla sicurezza](#)


**1**

Rimuovere il coperchio della batteria.

Tenendo premuto il gancio del coperchio del vano batteria, spingere il coperchio verso l'alto.


**2**

Sostituire le batterie usate con batterie nuove.




## Attenzione

Verificare la posizione dei simboli (+) e (-) all'interno del vano batterie per accertarsi che siano inserite correttamente.



**3**

Riposizionare il coperchio delle batterie.

Premere il coperchio del vano batteria finché non rimane bloccato in posizione con uno scatto.



## Portata di funzionamento del telecomando






# Preparazione del proiettore

Questo capitolo spiega come installare il proiettore e collegare le sorgenti di proiezione.


## Metodi di Installazione

Il proiettore supporta i quattro seguenti metodi di proiezione. Installare il proiettore a seconda delle condizioni del luogo di installazione.


- Proiezione delle immagini dalla parte frontale dello schermo. (proiezione Front.)




- Proiezione delle immagini da dietro uno schermo traslucido. (proiezione Retro)



- Montaggio del proiettore sul soffitto e proiezione delle immagini dalla parte frontale dello schermo. (proiezione Front./Soffitto)



- Montaggio del proiettore sul soffitto e proiezione delle immagini da dietro uno schermo traslucido. (proiezione Retro/Soffitto)



## Avvertenza

- Se si desidera installare il proiettore sul soffitto (montaggio a soffitto), occorre utilizzare un metodo di installazione particolare. Se non viene installato correttamente, il proiettore potrebbe cadere causando danni e lesioni.
- Se si utilizzano nastri adesivi per prevenire l'allentamento delle viti dei Punti di fissaggio del montaggio a soffitto oppure se sul proiettore si applicano sostanze quali lubrificanti o grassi, è possibile che il telaio si crepi e che si stacchi dal montaggio a soffitto. Ciò potrebbe causare gravi lesioni alle persone che si trovano sotto di esso e potrebbe danneggiare il proiettore. Per l'installazione o la regolazione del montaggio a soffitto, non utilizzare sostanze adesive per prevenire l'allentamento delle viti e non utilizzare grassi, lubrificanti e simili.

## Attenzione

- Non utilizzare il proiettore appoggiandolo su un lato poiché ciò potrebbe comprometterne il corretto funzionamento.
- Non coprire la presa o lo sfiatatoio dell'aria del proiettore. Se la presa o lo sfiatatoio vengono coperti, la temperatura interna potrebbe aumentare e causare un incendio.




- Se si desidera montare il proiettore sul soffitto, è necessario disporre di un Montaggio a soffitto opzionale.  
☛ "Accessori opzionali" [p.121](#)
- L'impostazione predefinita di Proiezione è **Front.** È possibile passare da **Front.** a **Retro** dal menu Configurazione.  
☛ **Avanzate - Proiezione** [p.86](#)
- È possibile cambiare il modo di Proiezione come segue premendo il tasto [A/V Mute] sul telecomando per circa cinque secondi.  
**Front. ↔ Front./Soffitto**  
**Retro ↔ Retro/Soffitto**

## Metodi di installazione

Installare il proiettore seguendo la procedura sottostante.

- Installare il proiettore in modo che sia parallelo allo schermo.  
Se il proiettore viene installato con una certa inclinazione rispetto allo schermo, sulle immagini proiettate si verifica una distorsione del keystone.
- Collocare il proiettore su una superficie in piano.  
Se il proiettore è inclinato, anche l'immagine proiettata risulta inclinata.



- Se non è possibile installare il proiettore parallelamente allo schermo, consultare i seguenti paragrafi.
  - ☛ "Correzione della distorsione del keystone" [p.38](#)
- Se non è possibile installare il proiettore su una superficie piana, consultare i seguenti paragrafi.
  - ☛ "Regolazione dell'inclinazione orizzontale" [p.42](#)
  - ☛ "Correzione della distorsione del keystone" [p.38](#)

illustrano la distanza approssimativa minima con lo zoom massimo. Per maggiori informazioni sulla distanza di proiezione, vedere di seguito.


☛ "Dimensioni dello schermo e distanza di proiezione" [p.123](#)



Quando si corregge la distorsione del keystone, l'immagine proiettata potrebbe essere ridotta.

### Dimensioni dello schermo 16:10

EB-1850W/EB-1840W




## Dimensioni dello schermo e distanza di proiezione approssimativa

Le dimensioni di proiezione vengono determinate dalla distanza tra il proiettore e lo schermo. Per selezionare la posizione ottimale a seconda delle dimensioni dello schermo, vedere le figure a destra. Le figure

## Dimensioni dello schermo 4:3

EB-1880/EB-1870/EB-1860



Le illustrazioni della presente sezione riguardano il modello EB-1880.

Il nome della porta, l'ubicazione e l'orientamento dei connettori dipendono dalla sorgente collegata.

## Collegamento di un computer

Per proiettare le immagini da un computer, collegare il computer con uno dei seguenti metodi.

### 1 Quando si utilizza il cavo del computer in dotazione

Collegare la porta di uscita del display del computer alla porta Computer del proiettore.

Collegando la porta di uscita del computer alla porta di ingresso Audio del proiettore con un cavo audio disponibile in commercio, è possibile trasmettere l'audio dall'altoparlante del proiettore. Per EB-1880/EB-1870/EB-1850W, collegare il cavo alla porta Audio1 o Audio2. Per EB-1860/EB-1840W, collegarlo alla porta Audio-L/R.

### 2 Quando si utilizza un cavo USB disponibile in commercio


Collegare la porta USB del computer alla porta USB(TypeB) del proiettore.

È possibile inviare l'audio del computer con l'immagine proiettata.

### 3 Quando si utilizza un cavo HDMI disponibile in commercio (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)

Collegare la porta HDMI del computer alla porta HDMI del proiettore.

È possibile inviare l'audio del computer con l'immagine proiettata.





È possibile utilizzare un cavo USB per collegare il proiettore a un computer e proiettare le immagini dal computer. Questa funzione è chiamata USB Display.

☞ "Proiezione con USB Display" [p.34](#)

## Collegamento delle sorgenti di immagine

Per proiettare le immagini da lettori DVD, videoregistratori e simili, collegare il proiettore con uno dei seguenti metodi.

### ① Quando si utilizza un cavo video o S-Video disponibile in commercio

Collegare la porta di uscita video della sorgente di immagini alla porta Video del proiettore.

Oppure, collegare la porta di uscita S-Video della sorgente di immagini alla porta S-Video del proiettore.

È possibile trasmettere l'audio dall'altoparlante del proiettore collegando la porta di uscita audio della sorgente di immagini alla porta Audio-L/R del proiettore con un cavo audio disponibile in commercio.

### ② Quando si utilizza il cavo video component opzionale

☞ "Accessori opzionali" [p.121](#)


Collegare la porta di uscita component della sorgente di immagini alla porta Computer del proiettore.

Collegando la porta di uscita della sorgente di immagini alla porta di ingresso Audio del proiettore con un cavo audio disponibile in commercio, è possibile trasmettere l'audio dall'altoparlante del proiettore. Per EB-1880/EB-1870/EB-1850W, collegare il cavo alla porta Audio1 o Audio2. Per EB-1860/EB-1840W, collegarlo alla porta Audio-L/R.

### ③ Quando si utilizza un cavo HDMI disponibile in commercio (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)

Collegare la porta HDMI della sorgente di immagini alla porta HDMI del proiettore.

È possibile inviare l'audio della sorgente di immagini con l'immagine proiettata.



## Attenzione

- Se la sorgente di ingresso è accesa quando viene collegata al proiettore, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- Se l'orientamento la forma della spina sono diversi, non forzare il collegamento. In caso contrario, il dispositivo potrebbe danneggiarsi o funzionare scorrettamente.




- Se la sorgente da collegare è dotata di una porta dalla forma insolita, utilizzare il cavo in dotazione con il dispositivo o un cavo opzionale per collegare il proiettore.
- Quando si utilizza un cavo audio 2RCA(L/R)/stereo mini-pin disponibile in commercio, accertarsi che sia caratterizzato dall'assenza di resistenza.

## Collegamento di dispositivi USB (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)

È possibile collegare dispositivi come una memoria USB, la Telecamera documenti opzionale e dischi rigidi o fotocamere digitali compatibili USB.

Utilizzando il cavo USB in dotazione con il dispositivo USB, collegare il dispositivo USB alla porta USB(TypeA) del proiettore.



Collegando il dispositivo USB, è possibile proiettare i file di immagini contenuti sulla memoria USB o sulla fotocamera digitale mediante Slideshow.

☞ "Esempi di Slideshow" [p.49](#)

Se la Telecamera documenti viene collegata mentre un'altra porta di ingresso sta eseguendo la proiezione, premere il tasto [USB] sul telecomando o il tasto [Source Search] sul pannello di controllo per passare alle immagini della Telecamera documenti.

☞ "Rilevamento automatico dei segnali in ingresso e cambio dell'immagine proiettata (Ricerca sorgente)" [p.33](#)

### Attenzione

- Se si utilizza un hub USB, il collegamento potrebbe non funzionare correttamente. Collegare dispositivi come fotocamere digitali e periferiche USB direttamente al proiettore.
- Quando si collega e si utilizza un disco rigido compatibile USB, accertarsi di collegare l'adattatore CA fornito con il disco rigido.
- Collegare una fotocamera digitale o un disco rigido al proiettore mediante un cavo USB in dotazione con la periferica o indicato specificamente per il suo utilizzo.
- Utilizzare un cavo USB di lunghezza non superiore a 3 metri. Se la lunghezza del cavo supera 3 metri, è possibile che lo Slideshow non funzioni correttamente.

## Rimozione di dispositivi USB

Terminata la proiezione, scollegare il dispositivo USB dal proiettore. Per dispositivi come fotocamere digitali o dischi rigidi, spegnere il dispositivo e rimuoverlo dal proiettore.

## Collegamento di un'apparecchiatura esterna (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)


È inoltre possibile trasmettere immagini e audio collegando un monitor o un altoparlante esterno.

### 1 Durante la trasmissione di immagini a un monitor esterno

Collegare il monitor esterno alla porta Monitor Out utilizzando il cavo in dotazione al monitor esterno.

### 2 Durante la trasmissione di audio su altoparlanti esterni

Collegare gli altoparlanti esterni alla porta Audio Out del proiettore con un cavo audio disponibile in commercio.




- Se si imposta **Modo stand by** su **Rete abilitata**, è possibile trasmettere immagini a un monitor esterno anche se il proiettore è in standby.

➡ **Avanzate - Modo stand by** p.86

- Solo i segnali analogici RGB provenienti dalla porta Computer1 possono essere trasmessi su un monitor esterno. Non è possibile trasmettere ingressi di segnali da altre porte o da altri segnali video Component.
- I calibratori di impostazione per le funzioni quali Keystone, il menu Configurazione e le schermate della Guida non vengono trasmessi al monitor esterno.
- Quando il jack del cavo audio viene inserito nella porta Audio Out, l'audio viene trasmesso dall'uscita esterna e non più dai diffusori incorporati del proiettore.

## Collegamento Mediante un Cavo LAN (solo EB-1880)

Collegare una porta LAN degli hub di rete o di altre apparecchiature alla porta LAN del proiettore tramite un cavo LAN 100BASE-TX o 10BASE-T disponibile in commercio.



Per evitare anomalie durante il funzionamento, utilizzare un cavo LAN schermato di categoria 5.




# Uso basilare

Questo capitolo spiega come proiettare e regolare le immagini.

## Dall'installazione alla proiezione

Questa sezione illustra la procedura utilizzata per collegare il proiettore a un computer con il cavo del computer e proiettare le immagini.




- 1** Collegare il proiettore a una presa elettrica con il cavo di alimentazione.
- 2** Collegare il proiettore al computer con il cavo del computer.
- 3** Accendere il proiettore.
- 4** Far scorrere la guida di A/V Mute per aprirla.

**5** Accendere il computer.

**6** Cambiare l'uscita video del computer.

Se si utilizza un computer laptop, è necessario cambiare l'uscita video dal computer.

Tenere premuto il tasto Fn (tasto funzione), quindi premere il tasto .



Il metodo per cambiare l'uscita video dipende dal computer in uso. Vedere la documentazione del computer.

Se l'immagine non viene proiettata, è possibile cambiarla con uno dei seguenti metodi.

- Premere il tasto [Source Search] sul pannello di controllo o sul telecomando.
  - "Rilevamento automatico dei segnali in ingresso e cambio dell'immagine proiettata (Ricerca sorgente)" [p.33](#)
- Premere il tasto corrispondente alla porta desiderata sul telecomando.
  - "Passaggio all'immagine di destinazione con il telecomando" [p.34](#)




Dopo la proiezione dell'immagine, regolare l'immagine se necessario.

- "Correzione della distorsione del keystone" [p.38](#)
- "Correzione della messa a fuoco" [p.43](#)


## Rilevamento automatico dei segnali in ingresso e cambio dell'immagine proiettata (Ricerca sorgente)

Premere il tasto [Source Search] per proiettare le immagini dalla porta che riceve un'immagine.


### Utilizzo del telecomando




### Uso del pannello di controllo




### EB-1880



### EB-1870/EB-1850W



### EB-1860/EB-1840W



Se sono collegate due o più sorgenti di immagine, premere il tasto [Source Search] finché non viene proiettata l'immagine desiderata.

Dopo avere collegato l'apparecchiatura video, avviare la riproduzione prima di iniziare questa operazione.



La seguente schermata compare quando non vengono trasmessi segnali di immagine.


Esempio: EB-1880



## Passaggio all'immagine di destinazione con il telecomando

È possibile passare direttamente all'immagine di destinazione premendo i seguenti tasti sul telecomando.

Telecomando



- ① A ogni pressione del tasto, vengono alternate le seguenti sorgenti di ingresso delle immagini.
  - Porta Computer1 o Computer
  - Porta Computer2 (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)
- ② A ogni pressione del tasto, vengono alternate le seguenti sorgenti di ingresso delle immagini.
  - Porta S-Video
  - Porta Video
  - Porta HDMI (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)
- ③ A ogni pressione del tasto, vengono alternate le seguenti sorgenti di ingresso delle immagini.
  - USB Display
  - Immagini dal dispositivo collegato alla porta USB(TypeA) (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)
- ④ Passa all'immagine proiettata con EasyMP Network Projection. Quando si esegue la proiezione utilizzando la Quick Wireless Connection USB Key opzionale, questo tasto consente di passare all'immagine. (solo EB-1880)

## Proiezione con USB Display

È possibile utilizzare un cavo USB per collegare il proiettore a un computer e proiettare le immagini dal computer.

È possibile inviare l'audio del computer con l'immagine proiettata.

## Requisiti di sistema

### Per utenti Windows

Sistema operativo	Windows 2000*1	
	Windows XP*2	Professional 32 bit Home Edition 32 bit Tablet PC Edition 32 bit
	Windows Vista	Ultimate 32 bit Enterprise 32 bit Business 32 bit Home Premium 32 bit Home Basic 32 bit
	Windows 7	Ultimate 32/64 bit Enterprise 32/64 bit Professional 32/64 bit Home Premium 32/64 bit Home Basic 32 bit Starter 32 bit
CPU	Mobile Pentium III 1,2 GHz o superiore Consigliato: Pentium M 1,6 GHz o superiore	
Memoria	256 MB o superiore Consigliato: 512 MB o superiore	
Spazio disponibile Spazio	20 MB o superiore	

<b>Schermo</b>	Risoluzione non inferiore a 640x480 e non superiore a 1600x1200. Schermo a colori a 16 bit o superiore
----------------	---

\*1 Solo Service Pack 4

\*2 Eccetto Service Pack 1

## Per utenti Mac OS

<b>Sistema operativo</b>	Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x
<b>CPU</b>	Power PC G4 1 GHz o superiore Consigliato: Core Duo 1,83 GHz o superiore
<b>Memoria</b>	512 MB o superiore
<b>Spazio disponibile</b>	20 MB o superiore
<b>Spazio</b>	
<b>Schermo</b>	Risoluzione non inferiore a 640x480 e non superiore a 1680x1200. Schermo a colori a 16 bit o superiore

## Primo collegamento

Al primo collegamento tra proiettore e computer con il cavo USB, è necessario installare il driver. La procedura è diversa per Windows e Mac OS.



- Ai collegamenti successivi non occorre installare il driver.
- Quando si ricevono immagini da più sorgenti, cambiare la sorgente di ingresso impostandola su USB Display.
- Utilizzare un cavo USB disponibile in commercio.
- Se si utilizza un hub USB, il collegamento potrebbe non funzionare correttamente. Collegare il cavo USB direttamente al proiettore.

## Per utenti Windows

**1**

Collegare la porta USB del computer alla porta USB(TypeB) del proiettore con un cavo USB.



Per Windows 2000 o Windows XP, può essere visualizzato un messaggio che chiede se riavviare il computer. Selezionare **No**.

## Per Windows 2000

Fare clic due volte su **Computer**, **EPSON PJ\_UD**, quindi su **EMP\_UDSE.EXE**.

## Per Windows XP

L'installazione del driver si avvia automaticamente.

## Per Windows Vista/Windows 7

Quando compare la finestra di dialogo, fare clic su **Eseguire EMP\_UDSE.exe**.


**2**

Quando viene visualizzata la schermata del contratto di licenza, fare clic su **Accetto**.

- 3** Le immagini del computer vengono proiettate.  
È possibile che le immagini del computer non vengano proiettate immediatamente. Finché le immagini del computer non vengono proiettate, lasciare l'apparecchiatura nello stato in cui si trova e non scollegare il cavo USB o spegnere il proiettore.

- 4** Al termine della proiezione, scollegare il cavo USB.  
Per scollegare il cavo USB non è necessario utilizzare la funzione **Rimozione sicura dell'hardware**.



- Se non viene installato automaticamente, fare doppio clic su **Risorse del computer - EPSON\_PJ\_UD - EMP\_UDSE.EXE** sul computer.
- Se non viene proiettata alcuna immagine per qualche motivo, fare clic su **Tutti i programmi - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx** sul computer.
- Se si utilizza un computer con Windows 2000 con privilegi di utente, Windows visualizza un messaggio di errore che potrebbe impedire l'installazione del software. In questo caso, scaricare e installare gli aggiornamenti più recenti di Windows, riavviarlo e provare a ricollegarsi.  
Per ulteriori dettagli, contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato nel seguente documento.  
 [Indirizzi utili per il proiettore Epson](#)

## Per utenti Mac OS

- 1** Collegare la porta USB del computer alla porta USB(TypeB) del proiettore con un cavo USB.  
La cartella Setup di USB Display viene visualizzata in Finder.
- 2** Fare doppio clic sull'icona **Installazione di USB Display**.
- 3** Per l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.

- 4** Quando viene visualizzata la schermata del contratto di licenza, fare clic su **Accetto**.

Inserire la password di autorizzazione da amministratore e avviare l'installazione.

Al termine dell'installazione, l'icona USB Display viene visualizzata sul Dock e sulla barra dei menu.

- 5** Le immagini del computer vengono proiettate.  
È possibile che le immagini del computer non vengano proiettate immediatamente. Finché le immagini del computer non vengono proiettate, lasciare l'apparecchiatura nello stato in cui si trova e non scollegare il cavo USB o spegnere il proiettore.
- 6** Una volta terminata la proiezione, selezionare **Disconnetti** dall'icona **USB Display** della barra dei menu o Dock, quindi rimuovere il cavo USB.



- Se la cartella USB Display setup non viene visualizzata automaticamente in Finder, fare doppio clic su **EPSON PJ\_UD - Installazione di USB Display** sul computer.
- Se per qualche motivo non viene proiettata alcuna immagine, fare clic sull'icona **USB Display** sul Dock.
- Se l'icona **USB Display** non è presente sul Dock, fare clic due volte su **USB Display** dalla cartella Applicazioni.
- Se si seleziona **Esci** dal menu delle icone **USB Display** sul Dock, USB Display non viene avviato automaticamente quando si collega il cavo USB.

## Disinstallazione

### Per Windows 2000

- 1** Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, quindi fare clic su **Pannello di controllo**.
- 2** Fare clic due volte su **Installazione applicazioni**.

- 3** Fare clic su **Cambia/Rimuovi programmi**.
- 4** Selezionare **Epson USB Display**, quindi fare clic su **Cambia/Rimuovi**.

### Per Windows XP

- 1** Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
- 2** Fare clic due volte su **Installazione applicazioni**.
- 3** Selezionare **Epson USB Display**, quindi fare clic su **Rimuovi**.

### Per Windows Vista/Windows 7

- 1** Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
- 2** Fare clic su **Disinstalla un programma** sotto a **Programmi**.
- 3** Selezionare **Epson USB Display**, quindi fare clic su **Disinstalla**.


### Per utenti Mac OS

- 1** Aprire la cartella **Applicazioni**, fare doppio clic su **USB Display**, quindi fare doppio clic su **Strumenti**.
- 2** Eseguire la **Disinstallazione di USB Display**.


## Correzione della distorsione del keystone

È possibile correggere la distorsione del keystone con uno dei seguenti metodi.


- **Correzione automatica (V-Keystone auto)**  
Corregge automaticamente le distorsioni del keystone verticale.
- **Correzione manuale (Keystone orizzontale)** (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)  
Corregge manualmente la distorsione del keystone orizzontale mediante la funzione Correzione keystone orizzontale.



- **Correzione manuale (H/V-Keystone)**  
Corregge manualmente la distorsione orizzontale e verticale in modo indipendente.



- **Correzione manuale (Quick Corner)**  
Corregge manualmente i quattro angoli in modo indipendente.



Quando si corregge la distorsione del keystone, l'immagine proiettata potrebbe essere ridotta.

## Correzione automatica

V-Keystone auto.

Quando il proiettore rileva un movimento, ad esempio quando viene installato, spostato o inclinato, corregge automaticamente la distorsione verticali del keystone. Questa funzione si chiama V-Keystone auto.

Una volta che il proiettore è rimasto fermo per circa due secondi dopo aver rilevato un movimento, viene visualizzata una schermata di regolazione, quindi l'immagine proiettata viene corretta automaticamente.

È possibile utilizzare V-Keystone auto. per correggere l'immagine proiettata alle seguenti condizioni.

Angolo di correzione: circa 30° verso l'alto e il basso



- V-Keystone auto funziona solo quando **Proiezione** è impostato su **Front** nel menu Configurazione.  
☛ **Avanzate - Proiezione** p.86
- Se non si desidera attivare V-Keystone auto, impostare **V-Keystone auto.** su **Off**.  
☛ **Impostazioni - Keystone - H/V-Keystone - V-Keystone auto.** p.85



- Quando si utilizza Correzione keystone orizzontale, impostare **Keystone orizzontale** su **On**.  
☛ **Impostazioni - Keystone - H/V-Keystone - Keystone orizzontale** p.85
- È possibile correggere la distorsione del keystone in direzione orizzontale anche utilizzando H/V-Keystone.

## Correzione manuale


È possibile correggere manualmente la distorsione del keystone.

È possibile utilizzare H/V-Keystone per correggere l'immagine proiettata alle seguenti condizioni.

Angolo di correzione: circa 30° verso destra e sinistra/circa 30° verso l'alto e il basso

Keystone orizzontale (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)

Spostare il regolatore del keystone orizzontale a destra o sinistra per eseguire le correzione del keystone orizzontale.




## H/V-Keystone

Corregge manualmente la distorsione orizzontale e verticale in modo indipendente.


**1**

Premere i tasti [▽] o [△] sul pannello di controllo durante la proiezione per visualizzare la schermata Keystone.




**2**

Premere i seguenti tasti per correggere la distorsione del keystone. Premere i tasti [▽] o [△] per correggere la distorsione verticale.



Premere i tasti [↵] o [↵] per correggere la distorsione orizzontale.



È possibile impostare H/V-Keystone anche dal menu Configurazione.

☛ **Impostazioni - Keystone - H/V-Keystone** [p.85](#)


## Quick Corner

Quick Corner consente di correggere manualmente ciascuno dei quattro angoli dell'immagine proiettata.


**1** Premere il tasto [Menu] durante la proiezione.

☛ "Uso del menu Configurazione" [p.79](#)

Utilizzo del telecomando



Uso del pannello di controllo




**2** Selezionare **Keystone** da **Impostazioni**.



[Esc] :Indietro [↵] :Seleziona [↵] :Invio [Menu]:Esci

**3** Selezionare **Quick Corner**, quindi premere il tasto [↵].



- 4** Utilizzando i tasti [↶], [↷], [↸] e [↹] sul telecomando o i tasti [↶], [↷], [↸] e [↹] sul pannello di controllo, selezionare l'angolo da correggere, quindi premere il tasto [↵].



- 5** Utilizzando i tasti [↶], [↷], [↸] e [↹] sul telecomando o i tasti [↶], [↷], [↸] e [↹] sul pannello di controllo, correggere la posizione dell'angolo.

Premendo il tasto [↵], viene visualizzata la schermata illustrata al punto 4.

Se compare il messaggio "Non si può più muovere." durante la regolazione, non è possibile regolare ulteriormente la forma nella direzione indicata dal triangolo grigio.





- 6** Ripetere le procedure 4 e 5 in base alle necessità per regolare i restanti angoli.
- 7** Al termine dell'operazione, premere il tasto [Esc] per uscire dal menu di correzione.

Poiché **Keystone** è stato impostato su **Quick Corner**, alla successiva pressione dei tasti [↶] o [↷] sul pannello di controllo viene visualizzata la schermata di selezione dell'angolo illustrata al punto 4. Impostare **Keystone** su **H/V-Keystone** se si desidera eseguire la

correzione orizzontale e verticale con i tasti [↵] o [↶] sul pannello di controllo.

## ☛ Impostazioni - Keystone - H/V-Keystone p.85

 Tenendo premuto il tasto [Esc] per circa due secondi mentre è visualizzata la schermata di selezione dell'angolo illustrata al punto 4, viene visualizzata la seguente schermata.




**Reset Quick Corner:** reimposta il risultato delle correzioni di Quick Corner.

**Passa a H/V-Keystone:** passa il metodo di correzione a H/V-Keystone.

☛ "Menu Impostazioni" p.85


## Regolazione delle dimensioni dell'immagine


Ruotare l'anello di regolazione dello zoom per regolare le dimensioni dell'immagine proiettata.



## Regolazione della posizione dell'immagine


Premere la leva per allungare e accorciare il piedino anteriore regolabile. È possibile regolare la posizione dell'immagine inclinando il proiettore fino a un massimo di 16 gradi.



 Maggiore è l'angolo di inclinazione, più difficile risulta la regolazione della messa a fuoco. Installare il proiettore in modo che necessiti solo di variazioni minime dell'inclinazione.

## Regolazione dell'inclinazione orizzontale


Allungare e accorciare i piedini posteriori per regolare l'inclinazione orizzontale del proiettore.



- 1 Allungare il piedino posteriore.
- 2 Accorciare il piedino posteriore.

## Correzione della messa a fuoco

È possibile correggere l'anello di messa con uno dei seguenti metodi.




## Regolazione del volume


È possibile regolare il volume con uno dei seguenti metodi.

- Premere il tasto [Volume] sul pannello di controllo o sul telecomando per regolare il volume.  
[<] Abbassa il volume.  
[>] Alza il volume.

### Utilizzo del telecomando



### Uso del pannello di controllo



- Regolare il volume dal menu Configurazione.  
☛ **Impostazioni - Volume** [p.85](#)




### Attenzione

Non iniziare mai con un volume troppo elevato.  
Un volume eccessivo emesso all'improvviso può causare perdite di udito.  
Abbassare sempre il volume prima di spegnere il proiettore. In questo modo sarà possibile aumentare gradualmente il volume dopo l'accensione.

## Selezione della qualità di proiezione (Selezione del modo colore)

È possibile ottenere facilmente una qualità dell'immagine ottimale selezionando le impostazioni che meglio si addicono all'ambiente in cui verrà eseguita la proiezione. La luminosità dell'immagine varia a seconda del modo selezionato.


Modo	Applicazione
<b>Dinamico</b>	Questo modo è ideale per l'utilizzo in ambienti luminosi. È il modo più luminoso, in grado di riprodurre efficacemente le tonalità delle ombre.
<b>Presentazione</b>	Questo modo è ideale per eseguire presentazioni con documentazione a colori in ambienti luminosi.
<b>Teatro</b>	Questo è il modo ideale per la visione di film in una stanza non illuminata. Conferisce una tonalità naturale alle immagini.
<b>Foto*1</b>	Questo è il modo ideale per la proiezione di immagini fisse, ad esempio le fotografie, in una stanza luminosa. Le immagini sono intense e contrastate.
<b>Sport*2</b>	Questo è il modo ideale per guardare trasmissioni televisive in una stanza luminosa. Le immagini sono intense e vivaci.
<b>sRGB</b>	Ideale per immagini conformi allo standard di colore <u>sRGB</u>  .
<b>Lavagna scura</b>	Anche se la proiezione avviene su una superficie scura (tipo lavagna), questa impostazione conferisce una tonalità naturale alle immagini, proprio come se l'immagine venisse proiettata su uno schermo.
<b>Lavagna chiara</b>	Ideale per eseguire presentazioni mediante una lavagna chiara.

\*1 Questa selezione è possibile solo quando il segnale di ingresso è RGB o quando la sorgente è USB Display, USB o LAN.


\*2 Questa selezione è possibile solo quando il segnale di ingresso è video component o quando la sorgente di ingresso è Video o S-Video.

A ogni pressione del tasto [Color Mode], il nome del modo colore viene visualizzato sullo schermo e il Modo colore cambia.

## Telecomando



È possibile impostare Modo colore dal menu Configurazione.

 **Immagine - Modo colore** [p.81](#)


## Impostazione di Diaframma automatico

Impostando automaticamente la luminanza in base alla luminosità dell'immagine visualizzata, è possibile vedere immagini profonde e dettagliate.


## 1 Premere il tasto [Menu].

☛ "Uso del menu Configurazione" [p.79](#)


Utilizzo del telecomando



Uso del pannello di controllo



## 2 Selezionare **Diaframma autom.** da **Immagine**.



## 3 Selezionare **On**.

L'impostazione viene memorizzata per ogni Modo colore.

## 4 Premere il tasto [Menu] per terminare le impostazioni.



È possibile impostare Diaframma autom. solo quando **Modo colore** è impostato su **Dinamico** o **Teatro**.

## Modifica del Rapporto aspetto dell'immagine proiettata



È possibile modificare il Rapporto aspetto dell'immagine proiettata adattandolo al tipo, al rapporto tra altezza e larghezza e alla risoluzione dei segnali di ingresso.

I modi proporzioni disponibili variano a seconda del segnale di immagine proiettato.

### Metodi di cambio

A ogni pressione del tasto [Aspect], sul telecomando, il nome del modo proporzioni viene visualizzato sullo schermo e il rapporto aspetto cambia.

Telecomando




È possibile impostare il rapporto aspetto dal menu Configurazione.  
☛ **Segnale - Formato** [p.82](#)

## Modifica del modo proporzioni

Proiezione di immagini da apparecchiature video o dalla porta HDMI (per EB-1850W/EB-1840W)

A ogni pressione del tasto [Aspect], l'impostazione passa nell'ordine al formato **Normale** o **Automatico**, **16:9**, **Schermo intero**, **Zoom** e **Nativo**.

Esempio: ingresso segnale 1080p (risoluzione: 1920x1080, formato: 16:9)




- ① Normale o Automatico
- ② 16:9
- ③ Schermo intero
- ④ Zoom
- ⑤ Nativo

Proiezione di immagini da apparecchiature video (per EB-1880/EB-1870/EB-1860)

A ogni pressione del tasto [Aspect], l'impostazione passa nell'ordine al formato **4:3** e **16:9**.

Se si trasmette un segnale 720p/1080i e il formato è impostato a **4:3**, viene applicato uno zoom di 4:3 (i lati destro e sinistro dell'immagine rimangono tagliati).

Esempio: ingresso segnale 720p (risoluzione: 1280x720, formato: 16:9)




- ① 4:3
- ② 16:9

Proiezione delle immagini provenienti dalla porta HDMI (per EB-1880/EB-1870)

A ogni pressione del tasto Aspect, l'impostazione passa nell'ordine al formato **Automatico**, **4:3** e **16:9**.

Esempio: ingresso segnale 1080p (risoluzione: 1920x1080, formato: 16:9)













- ① Auto
- ② 4:3
- ③ 16:9







Proiezione di immagini da un computer

Quanto segue mostra esempi di proiezione per ogni modo proporzioni.

## EB-1850W/EB-1840W

Modo proporzioni	Segnale ingresso	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
<b>Normale</b>		
<b>16:9</b>		
<b>Schermo intero</b>		
<b>Zoom</b>		
<b>Nativa</b>		

## EB-1880/EB-1870/EB-1860

Formato	Segnale ingresso	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
<b>Normale</b>		
<b>4:3</b>		
<b>16:9</b>		



Se alcune parti dell'immagine non vengono visualizzate, impostare **Risoluzione** su **Panoramico** o **Normale** dal menu Configurazione, a seconda delle dimensioni del pannello del computer.

☛ Segnale - Risoluzione [p.82](#)



## Funzioni Utili

Questo capitolo descrive suggerimenti utili da seguire durante le presentazioni e le funzioni di Sicurezza.

## Proiezione senza computer (Slideshow) (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)

Collegando al proiettore una periferica di archiviazione USB, per esempio una memoria USB o un disco rigido USB, è possibile proiettare i file memorizzati sulla periferica senza utilizzare un computer. Questa funzione è chiamata Slideshow.



- Potrebbe non essere possibile utilizzare dispositivi di memorizzazione USB che integrano funzioni di sicurezza.
- Non è possibile correggere la distorsione del keystone durante la proiezione di una Slideshow, anche se si premono i tasti [△] e [▽] sul pannello di controllo.

## Specifiche dei file che possono essere proiettati mediante Slideshow

Tipo	Tipo di file (estensione)	Note
Immagine	.jpg	Non è possibile proiettare i formati seguenti. - Formati nel modo colore CMYK - Formati progressivi - Immagini con una risoluzione superiore a 8192x8192 A causa delle caratteristiche dei file JPEG, è possibile che le immagini non vengano proiettate nitidamente se il rapporto di compressione è troppo alto.
	.bmp	Non è possibile proiettare immagini con una risoluzione superiore a 1280x800.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è possibile proiettare immagini con una risoluzione superiore a 1280x800.</li> <li>• Non è possibile proiettare GIF animate.</li> </ul>

Tipo	Tipo di file (estensione)	Note
	.png	Non è possibile proiettare immagini con una risoluzione superiore a 1280x800.



- Quando si collega e si utilizza un disco rigido compatibile USB, accertarsi di collegare l'adattatore CA fornito con il disco rigido.
- Il proiettore non supporta alcuni file system. Pertanto, utilizzare supporti formattati in Windows.
- Formattare i supporti utilizzando il file system FAT16/32.

## Esempi di Slideshow

### Proiezione di immagini memorizzate su periferiche di archiviazione USB



☛ "Proiezione dell'immagine selezionata" [p.51](#)





☛ "Proiezione in sequenza dei file di immagini contenuti in una cartella (Slideshow)" [p.52](#)

## Metodi di esecuzione delle Slideshow

Anche se i seguenti passaggi si riferiscono all'uso del telecomando, è possibile eseguire le stesse operazioni con il pannello di controllo.

## Avvio della Slideshow


- 1** Cambiare l'impostazione in "USB".  
☛ "Passaggio all'immagine di destinazione con il telecomando" [p.34](#)
- 2** Collegare la periferica di archiviazione USB o la fotocamera digitale al proiettore.  
☛ "Collegamento di dispositivi USB (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)" [p.28](#)  
La Slideshow si avvia e viene visualizzata la schermata con l'elenco dei file.
  - I file JPEG vengono visualizzati come anteprime (il contenuto dei file viene visualizzato in immagini di dimensioni ridotte).
  - Gli altri file o cartelle vengono visualizzati come icone come illustrato nella tabella seguente.

Icona	File	Icona	File
	File JPEG*		File BMP
	File GIF		File PNG

\* Se non è possibile visualizzare il file come anteprima, viene visualizzato come icona.



- È anche possibile inserire una scheda di memoria in un lettore di schede USB e collegare il lettore al proiettore. Tuttavia, alcuni lettori di schede USB disponibili in commercio potrebbero non essere compatibili.
- Se viene visualizzata la seguente schermata (schermata Seleziona unità), premere i tasti [◀], [▶], [↶] e [↷] per selezionare l'unità da utilizzare, quindi premere il tasto [↵].



- Per visualizzare la schermata Seleziona unità, posizionare il cursore su **Seleziona unità** nella parte superiore della schermata con l'elenco dei file, quindi premere il tasto [↵].

## Proiezione delle immagini

- 1** Utilizzare i tasti [◀], [▶], [↶] e [↷] per selezionare il file o la cartella che si desidera proiettare.



Se nella schermata corrente non vengono visualizzati tutti i file e le cartelle, premere il tasto [↵] sul telecomando o posizionare il cursore su **Pagina seg** nella parte inferiore della schermata e premere il tasto [↵].

Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto [↵] sul telecomando o posizionare il cursore su **Pagina prec** nella parte superiore della schermata e premere il tasto [↵].

## 2 Premere il tasto [↵].

Viene visualizzata l'immagine selezionata.


Se è selezionata una cartella, vengono visualizzati i file nella cartella selezionata. Per tornare alla schermata precedente, posizionare il cursore su **Torna all'inizio** e premere il tasto [↵].

### Rotazione delle immagini

È possibile ruotare le immagini riprodotte con incrementi di 90°. La funzione di rotazione è disponibile anche durante la Slideshow.

## 1 Riprodurre le immagini o eseguire la Slideshow.

## 2 Durante le proiezione, premere il tasto [↶] o [↷].



### Chiusura della Slideshow

Per chiudere la Slideshow, scollegare la periferica USB dalla porta USB del proiettore. Per le fotocamere digitali, le unità disco rigido e periferiche simili, scollegare l'alimentazione prima di procedere alla rimozione.

### Proiezione dell'immagine selezionata

#### Attenzione

Non scollegare la periferica di archiviazione USB durante l'utilizzo. È possibile che la Slideshow non venga riprodotta correttamente.

- 1 Avviare la Slideshow.  
Viene visualizzata la schermata con l'elenco dei file.

☛ "Avvio della Slideshow" [p.50](#)

- 2 Premere i tasti [↶], [↷], [↵] e [↴] per selezionare il file delle immagini da proiettare.



- 3 Premere il tasto [↵].  
L'immagine viene visualizzata.



Premere i tasti [↵][↵] per passare al file delle immagini precedente o successivo.

- 4 Premere il tasto [Esc] per tornare alla schermata con l'elenco dei file.

## Proiezione in sequenza dei file di immagini contenuti in una cartella (Slideshow)

È possibile proiettare in sequenza e singolarmente i file di immagini contenuti in una cartella. Questa funzione è chiamata Slideshow. Eseguire la procedura indicata di seguito per eseguire la Slideshow.



Per cambiare i file automaticamente quando si esegue una Slideshow, impostare **Tempo cambio schermo** da **Opzione** in Slideshow su un'impostazione diversa da **No**. L'impostazione predefinita è 3 secondi.

☛ "Impostazioni di visualizzazione dei file di immagini e impostazioni operative di Slideshow" [p.53](#)

- 1 Avviare la Slideshow.  
Viene visualizzata la schermata con l'elenco dei file.  
☛ "Avvio della Slideshow" [p.50](#)
- 2 Utilizzare i tasti [↶], [↷], [↵] e [↴] per posizionare il cursore sulla cartella della Slideshow che si desidera eseguire, quindi premere il tasto [↵].
- 3 Selezionare **Slideshow** nella parte inferiore destra della schermata con l'elenco dei file, quindi premere il tasto [↵].  
La Slideshow si avvia e i file di immagini contenuti nella cartella vengono proiettati in sequenza, uno alla volta.  
Dopo aver proiettato l'ultimo file, viene rivisualizzato automaticamente l'elenco dei file. Se si imposta **Riesegui** su **On** nella

finestra Opzione, la proiezione verrà riavviata quando si raggiunge la fine.

☛ "Impostazioni di visualizzazione dei file di immagini e impostazioni operative di Slideshow" [p.53](#)

È possibile passare alla schermata successiva, ritornare alla schermata precedente o interrompere la riproduzione durante la proiezione di una Slideshow.



Se **Tempo cambio schermo** nella schermata Opzione è impostato su **No**, i file non si susseguiranno automaticamente quando si seleziona Presentazione. Premere il tasto [F5], [↩] o [⏏] per continuare con il file successivo.

Durante la proiezione di un file di immagine con Slideshow, si possono utilizzare le seguenti funzioni:

- Freeze
  - ☛ "Blocco dell'immagine (Freeze)" [p.54](#)
- A/V Mute
  - ☛ "Sospensione temporanea dell'immagine e dell'audio (A/V Mute)" [p.54](#)
- E-Zoom
  - ☛ "Ingrandimento di una parte dell'immagine (E-Zoom)" [p.56](#)

## Impostazioni di visualizzazione dei file di immagini e impostazioni operative di Slideshow

È possibile impostare l'ordine di visualizzazione dei file e le operazioni Slideshow nella schermata Opzione.


- 1 Premere i tasti [F5], [↩], [⏏] e [F5] per posizionare il cursore sulla cartella nella quale si desidera impostare le condizioni di

visualizzazione, quindi premere il tasto [Esc]. Selezionare **Opzione** dal sottomenu visualizzato, quindi premere il tasto [↩].

- 2 Alla visualizzazione della seguente schermata Opzione, configurare tutte le voci.

Abilitare le impostazioni posizionando il cursore sull'opzione desiderata e premendo [↩].

La tabella seguente mostra i dettagli di ogni voce.



<b>Ordine visual</b>	È possibile selezionare se visualizzare i file secondo le opzioni <b>Ordina per nome</b> o <b>Ordina per data</b> .
<b>Ordinamento</b>	È possibile selezionare se ordinare i file in ordine <b>Crescente</b> o <b>Decrescente</b> .
<b>Riesegui</b>	È possibile impostare se rieseguire la Slideshow.
<b>Tempo cambio schermo</b>	Durante lo Slideshow, è possibile impostare il tempo di visualizzazione per i singoli file. È possibile impostare un tempo compreso tra <b>No</b> (0) e 60 secondi. Se si imposta <b>No</b> , la riproduzione automatica è disabilitata.
<b>Effetto</b>	È possibile impostare gli effetti a schermo quando si passa da una diapositiva all'altra.


- 3** Al termine delle impostazioni, utilizzare i tasti [↶], [↷], [↵] e [↴] per posizionare il cursore su **OK**, quindi premere il tasto [↵].

In tal modo vengono applicate le impostazioni.

Se non si desidera applicare le impostazioni, posizionare il cursore su **Annulla** e premere il tasto [↵].


## Sospensione temporanea dell'immagine e dell'audio (A/V Mute)

È possibile utilizzare questa funzione quando si desidera concentrare l'attenzione del pubblico sulla presentazione orale o se non si desidera visualizzare alcuni dettagli, come ad esempio il cambio dei file durante una presentazione su computer.




A ogni pressione del tasto [A/V Mute], o all'apertura/chiusura del copriletti, viene attivata o disattivata l'opzione A/V Mute.

### Telecomando



### Proiettore



- Quando si proiettano immagini in movimento, le immagini e l'audio continuano a essere riprodotti mentre la funzione A/V Mute è attiva. Non è possibile riprendere la proiezione dal punto in cui è stato attivato A/V Mute.
- È possibile selezionare lo schermo visualizzato premendo il tasto [A/V Mute] dal menu Configurazione.  
**Avanzate - Schermo - A/V Mute p.86**
- Quando la guida di A/V mute rimane chiusa per circa 30 minuti, viene attivato il Timer Copriletti e il proiettore si spegne automaticamente. Se non si desidera attivare il Timer Copriletti, impostare **Timer Copriletti** su **Off**.  
**Avanzate - Funzionamento - Timer Copriletti p.86**
- La lampada rimane accesa durante A/V Mute, quindi le ore della lampada continuano ad accumularsi.


## Blocco dell'immagine (Freeze)

Quando viene attivato Freeze su immagini in movimento, il fermo immagine continuerà a essere proiettato sullo schermo in modo che sia possibile proiettare un'immagine in movimento un fotogramma alla volta come se si trattasse di un'immagine fissa. Inoltre, se si attiva in precedenza

la funzione Freeze, è possibile eseguire operazioni come il cambio dei file durante una presentazione da un computer senza che si proietti alcuna immagine.

A ogni pressione del tasto [Freeze], l'opzione Freeze viene attivata o disattivata.

## Telecomando



- L'audio non verrà interrotto.
- Quando si proiettano immagini in movimento, le immagini continuano a essere riprodotte mentre lo schermo è bloccato. Non è possibile riprendere la proiezione dal punto in cui lo schermo è stato bloccato.
- Se il tasto [Freeze] viene premuto durante la visualizzazione del menu Configurazione o di una schermata della Guida, il menu o la schermata della Guida vengono chiusi.
- L'opzione Freeze funziona anche quando si utilizza E-Zoom.

## Funzione puntatore (Puntatore)


Questa funzione consente di spostare l'icona del Puntatore sull'immagine proiettata in modo da focalizzare l'attenzione sull'area desiderata.



### 1 Visualizzare il Puntatore.



A ogni pressione del tasto [Pointer], il puntatore viene visualizzato o nascosto.

## Telecomando



### 2 Spostare l'icona del Puntatore (↗).


## Telecomando



Premendo insieme due tasti [↶], [↷], [↵] o [↶] adiacenti, il puntatore può essere spostato diagonalmente.




È possibile selezionare la forma dell'icona del puntatore dal menu Configurazione.

 **Impostazioni - Forma del puntatore** [p.85](#)


## Ingrandimento di una parte dell'immagine (E-Zoom)

Questa funzione si rivela utile se si desidera allargare le immagini in modo da visualizzarne i dettagli, quali i grafici e le tabelle.





**1**

Avviare l'E-Zoom.



Premere il tasto  $\oplus$  per visualizzare l'icona Croce ().





### Telecomando



- 2 Spostare l'icona Croce (  ) sull'area dell'immagine da ingrandire.


## Telecomando





Premendo insieme due tasti [  ], [  ], [  ] o [  ] adiacenti, il puntatore può essere spostato diagonalmente.

- 3 Eseguire l'ingrandimento.

## Telecomando







Tasto [  ]: ingrandisce l'area a ogni pressione. È possibile ingrandire velocemente l'area interessata tenendo il tasto premuto.

Tasto [  ]: riduce le immagini ingrandite.

Tasto [Esc]: annulla la funzione E-Zoom.



- Il rapporto di ingrandimento viene visualizzato sullo schermo. L'area selezionata può essere ingrandita da 1 fino a 4 volte in 25 incrementi.
- Durante la proiezione ingrandita, premere i tasti [  ], [  ], [  ] e [  ] per scorrere l'immagine.

## Uso del telecomando per azionare il puntatore del mouse (MouseWireless)

Si può controllare il puntatore del mouse del computer dal telecomando del proiettore. Questa funzione è chiamata MouseWireless.

I seguenti sistemi operativi sono compatibili con MouseWireless.

	Windows	Mac OS
<b>Sistema operativo</b>	Windows 98	Mac OS X 10.3.x
	Windows 98SE	Mac OS X 10.4.x
	Windows Me	Mac OS X 10.5.x
	Windows 2000	Mac OS X 10.6.x
	Windows XP	
	Windows Vista	
	Windows 7	

\* Con alcune versioni dei sistemi operativi, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione MouseWireless.

Per attivare la funzione MouseWireless, procedere come segue.

- 1 Collegare il proiettore al computer con un cavo USB disponibile in commercio.

☛ "Collegamento di un computer" [p.25](#)


- 2 Cambiare la sorgente con una delle seguenti:

- USB Display
- Computer
- HDMI

☛ "Passaggio all'immagine di destinazione con il telecomando" [p.34](#)

Una volta impostato, il puntatore del mouse è controllabile secondo quanto descritto sotto.


## Spostamento del puntatore del mouse



Tasti [↶] [↷] [↵] [↶] [↷]:

Spostano il puntatore del mouse.

## Clic del mouse




Tasto [Esc]: clic con il tasto destro.

Tasto [↵]: clic con il tasto sinistro.

Premere rapidamente due volte per eseguire un doppio clic.


## Selezione e trascinamento



Tenendo premuto il tasto [↵],  
premere i tasti [↶], [↷], [↵] e  
[↵].

Rilasciare il tasto [↵] quando è stata  
raggiunta la posizione desiderata.

## Pagina Su/Giù



Tasto [↶]: passa alla pagina precedente.

Tasto [↷]: passa alla pagina successiva.



- Premendo insieme due tasti [↶], [↷], [↵] o [↵] adiacenti, il puntatore può essere spostato diagonalmente.
- Se le opzioni dei tasti del mouse sono state impostate al contrario sul computer, anche i tasti del telecomando funzioneranno al contrario.
- La funzione MouseWireless non è attiva nei seguenti casi.
  - Quando sono visualizzati il menu Configurazione o una schermata della Guida
  - Quando si utilizzano funzioni diverse da MouseWireless (per esempio la regolazione del volume).
 Tuttavia, quando si utilizza la funzione E-Zoom o Puntatore, è consentita la selezione della pagina precedente o successiva.

## Salvataggio di un Logo Utente

È possibile salvare l'immagine correntemente proiettata come Logo utente.




Una volta salvato, il Logo utente non potrà essere ripristinato sui valori predefiniti.


- 1 Proiettare l'immagine da salvare come Logo utente, quindi premere il tasto [Menu].

☛ "Uso del menu Configurazione" [p.79](#)


Utilizzo del telecomando



Uso del pannello di controllo



- 2 Selezionare **Logo utente** da **Avanzate**.



[Esc] :Indietro [◀] :Seleziona [▶] :Invio [Menu]:Esci



- Se l'opzione **Logo protetto** di **Protetto da password** è impostata su **On**, viene visualizzato un messaggio e non è possibile modificare il logo utente. È possibile apportare le modifiche dopo avere impostato **Logo protetto** su **Off**.  
☛ "Gestione degli utenti (Protetto da password)" [p.62](#)
- Se **Logo utente** viene selezionato durante l'esecuzione di Keystone, E-Zoom, Formato o Regola zoom, la funzione attualmente in esecuzione viene temporaneamente annullata.

- 3 Quando viene visualizzato il messaggio "Usare questa immagine come logo utente?", selezionare **Sì**.





Premendo il tasto [↵] sul telecomando o sul pannello di controllo, le dimensioni dello schermo possono cambiare a seconda del segnale per corrispondere alla risoluzione corrente del segnale dell'immagine.

- 4** Spostare il riquadro per selezionare la parte dell'immagine da utilizzare come Logo utente.

È possibile eseguire le stesse operazioni dal pannello di controllo del proiettore.


## Telecomando



È possibile salvare immagini da 400x300 punti.

- 5** Quando si preme il tasto [↵] e viene visualizzato il messaggio "Si vuole selezionare questa immagine?", selezionare **Sì**.

- 6** Selezionare il fattore di zoom dalla relativa schermata di impostazione.



[Esc]:Indietro [↵]:Seleziona [Enter]:Applica [Menu]:Esci

- 7** Quando viene visualizzato il messaggio "Si vuole salvare questa immagine come logo utente?", selezionare **Sì**.

L'immagine viene salvata. Una volta salvata l'immagine, viene visualizzato il messaggio "Completato".



- Quando si salva un Logo utente, il Logo utente precedente viene cancellato.
- Il salvataggio dura qualche istante. Durante il salvataggio, non utilizzare il proiettore o l'apparecchiatura collegata poiché ciò potrebbe causare problemi di funzionamento.

## Salvataggio del Pattern utente

È possibile salvare l'immagine correntemente proiettata come Pattern utente.




Quando si salva un Pattern utente, il Pattern utente precedente viene cancellato.


- 1** Proiettare l'immagine da utilizzare come Pattern utente, quindi premere il tasto [Menu].

☛ "Uso del menu Configurazione" [p.79](#)


### Utilizzo del telecomando




### Uso del pannello di controllo



- 2** Selezionare **Pattern** dalle **Impostazioni**.



## 3 Selezionare **Pattern utente**.



Se **Pattern utente** viene selezionato durante l'esecuzione di Keystone, E-Zoom, Formato o Zoom, la funzione attualmente in esecuzione viene temporaneamente annullata.

**4** Quando viene visualizzato "Usare l'immagine attualmente proiettata come Pattern utente?", selezionare **Sì**.

**5** Quando si preme il tasto [↵], compare il messaggio "Salvare l'immagine come Pattern utente?". A questo punto selezionare **Sì**.

L'immagine viene salvata. Una volta salvata l'immagine, compare il messaggio "L'impostazione del Pattern utente è completata."



- Una volta salvato, il Pattern utente non potrà essere ripristinato sui valori predefiniti.
- Il salvataggio del Pattern utente dura qualche istante. Durante il salvataggio, non utilizzare il proiettore o l'apparecchiatura collegata poiché ciò potrebbe causare problemi di funzionamento.

Il proiettore presenta le funzioni di sicurezza seguenti.

- **Protetto da password**  
Consente di limitare il numero di utenti che ha accesso al proiettore.
- **Blocco funzionamento**  
Consente di prevenire la modifica delle impostazioni del proiettore senza autorizzazione.  
☛ "Limitazione delle funzioni (Blocco funzionamento)" [p.64](#)
- **Blocco di Sicurezza**  
Il proiettore è dotato del seguente dispositivo di sicurezza antifurto.  
☛ "Blocco di sicurezza" [p.66](#)

## Gestione degli utenti (Protetto da password)

Quando viene attivata l'opzione Protetto da password, gli utenti che non dispongono della password non potranno utilizzare il proiettore di immagini anche se è acceso. Inoltre, non sarà possibile modificare il logo utente visualizzato quando si accende il proiettore. Si tratta di una funzione antifurto che non consentirà di utilizzare il proiettore nel caso venisse rubato. Al momento dell'acquisto, l'opzione Protetto da password non è attivata.

### Tipi di opzioni Protetto da password

È possibile scegliere tra tre tipi di impostazione Protetto da password, in base all'utilizzo che si farà del proiettore.

- **Accensione protetta**  
Quando l'opzione **Accensione protetta** è impostata su **On**, è necessario inserire una password preimpostata dopo aver collegato e acceso il proiettore (anche con Direct Power On). Per avviare la proiezione, occorre inserire la password corretta.

### • Logo protetto

Se si tenta di modificare il logo impostato dal proprietario del proiettore, l'operazione non sarà consentita. Quando l'opzione **Logo protetto** è impostata su **On**, non è consentito apportare le seguenti modifiche alle impostazioni del logo utente.

- L'acquisizione di un Logo utente
- Impostazione di **Colore sfondo**, **Schermo iniziale** o **A/V Mute** da **Schermo**  
☛ **Avanzate - Schermo** [p.86](#)

### • Protezione di Rete (solo EB-1880)

Se **Protetto da network** è impostato su **On**, la modifica delle impostazioni di **Rete** è proibita.

☛ "Menu Rete (solo EB-1880)" [p.87](#)


## Impostazione dell'opzione Protetto da password

Eeguire la procedura indicata di seguito per impostare l'opzione Protetto da password.

- 1** Durante la proiezione, tenere premuto il tasto [Freeze] per cinque secondi circa.

Viene visualizzato il menu di impostazione Protetto da password.


### Telecomando





- Se l'opzione Protetto da password è già attivata, occorre immettere la password.  
Se la password viene immessa in modo corretto, viene visualizzato il menu di impostazione Protetto da password.
- ☞ "Immissione della password" [p.63](#)
- Una volta impostata la password, collocare l'etichetta di protezione mediante password (in dotazione) in una posizione visibile sul proiettore come ulteriore deterrente contro i furti.


- 2 Selezionare il tipo di opzione Protetto da password da impostare, quindi premere il tasto [↵].



- 3 Selezionare **On**, quindi premere il tasto [↵].  
Premendo il tasto [Esc], la schermata visualizzata al punto 2 viene visualizzata nuovamente.
- 4 Impostare la password.  
(1) Selezionare **Password**, quindi premere il tasto [↵].

- (2) Quando viene visualizzato il messaggio "Vuoi cambiare la password?", selezionare **Sì**, quindi premere il tasto [↵]. La password predefinita è "0000". Modificare la Password impostandone una personalizzata. Se si seleziona **No**, viene visualizzata di nuovo la schermata apparsa al punto 2.
- (3) Tenendo premuto il tasto [Num], immettere un numero di quattro cifre utilizzando i tasti numerici. Il numero immesso viene visualizzato nel formato "\* \* \* \*". All'immissione della quarta cifra, viene visualizzata una schermata di conferma.

Telecomando




- (4) Immettere di nuovo la password.  
Viene visualizzato il messaggio "Password accettata".  
Se la password immessa non è valida, viene visualizzato un messaggio che richiede di immettere di nuovo la password.

## Immissione della password

Quando viene visualizzata la schermata di immissione della password, inserire la password con il telecomando.

Tenere premuto il tasto [Num] e immettere la password premendo i tasti numerici.



Inserendo la password corretta, la funzione Protetto da password viene temporaneamente disattivata.

## Attenzione

- Se si immette una password errata per tre volte consecutive, viene visualizzato il messaggio "Il proiettore sarà bloccato." per circa cinque minuti, quindi il proiettore passa alla modalità di standby. In questo caso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica, reinserirla e riaccendere il proiettore. Il proiettore visualizza di nuovo la schermata di immissione della password in modo da potere inserire quella corretta.
- Se non si ricorda la password, prendere nota del numero di **"Codice di richiesta: xxxxx"** visualizzato sullo schermo e contattare il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson.
- ☛ [Indirizzi utili per il proiettore Epson](#)
- Se l'operazione precedente viene ripetuta e per trenta volte successive viene inserita una password non valida, verrà visualizzato il seguente messaggio e il proiettore non accetterà ulteriori password. "Il proiettore sarà bloccato. Contattare Epson come descritto nella documentazione."
- ☛ [Indirizzi utili per il proiettore Epson](#)

## Limitazione delle funzioni (Blocco funzionamento)

Per bloccare i tasti operativi del pannello di controllo, eseguire una delle operazioni seguenti.


- Blocco completo  
Vengono bloccati tutti i tasti del pannello di controllo. Non è possibile eseguire alcuna operazione utilizzando il pannello di controllo, inclusi accensione e spegnimento.
- Blocco funz.  
Vengono bloccati tutti i tasti del pannello di controllo a eccezione di [⏻].

Questa funzione si rivela utile in occasione di eventi o presentazioni durante i quali si desidera disattivare tutti i tasti nel corso della proiezione, oppure nelle scuole, quando si desidera limitare il funzionamento dei tasti. È tuttavia possibile azionare il proiettore utilizzando il telecomando.


- 1 Premere il tasto [Menu] durante la proiezione.

☛ "Uso del menu Configurazione" [p.79](#)


Utilizzo del telecomando



Uso del pannello di controllo



- 2 Selezionare **Blocco funzionamento** da **Impostazioni**.



**3** Selezionare **Blocco totale** o **Blocco funz.** in base alle esigenze.



**4** Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, selezionare **Sì**.

I tasti del pannello di controllo vengono bloccati in base alle impostazioni selezionate.



È possibile disattivare il blocco del pannello di controllo utilizzando uno dei due metodi seguenti.

- Selezionare **Off** da **Blocco funzionamento**.  
👉 **Impostazioni - Blocco funzionamento** p.85
- Tenendo premuto il tasto [↵] sul pannello di controllo per circa sette secondi, viene visualizzato un messaggio e viene disattivato il blocco.

### Blocco di sicurezza

Il proiettore è dotato dei tipi di dispositivi di sicurezza antifurto seguenti.

- Slot di sicurezza

Lo slot di sicurezza è compatibile con il sistema di sicurezza Microsaver prodotto da Kensington.

Per maggiori informazioni sul sistema di sicurezza Microsaver, vedere di seguito.

☞ <http://www.kensington.com/>


- Punto di installazione del cavo di sicurezza

È possibile fare passare un blocco del cavo antifurto disponibile in commercio dal punto di installazione in modo da fissare il proiettore a una scrivania o una colonna.

### Installazione del blocco del cavo

Fare passare il blocco del cavo antifurto dal punto di installazione.

Per le istruzioni sul bloccaggio, fare riferimento alla documentazione fornita in dotazione con il blocco del cavo.



## Informazioni su EasyMP Monitor (solo EB-1880)

EasyMP Monitor consente l'esecuzione di operazioni quali la verifica dello stato di diversi proiettori Epson connessi a una rete su un monitor di un computer, nonché il controllo dei proiettori dal computer.

È possibile scaricare EasyMP Monitor dal seguente sito Web.

<http://www.epson.com>

Quanto segue offre brevi descrizioni delle funzioni di monitoraggio e controllo utilizzabili tramite EasyMP Monitor.

- **Registrazione di proiettori per il monitoraggio e il controllo**

I proiettori in rete possono essere cercati automaticamente ed in seguito è possibile selezionare i proiettori da registrare tra quelli rilevati.

Si possono registrare proiettori inserendone l'indirizzo IP.

- **I proiettori registrati possono anche essere assegnati a gruppi, in modo da essere monitorati e controllati in gruppi.**

- **Monitoraggio dello stato dei proiettori registrati**

Grazie alle icone, si possono controllare lo stato di accensione/spengimento (ON/OFF) dei proiettori e i problemi/allarmi che richiedono attenzione.

È possibile selezionare gruppi di proiettori o un unico proiettore, quindi verificarne il tempo cumulativo di funzionamento o informazioni quali sorgenti di ingresso, problemi e avvisi legati ai proiettori.

- **Controllo dei proiettori registrati**

I proiettori possono essere selezionati in gruppi o come singoli proiettori, quindi è possibile effettuare operazioni per i proiettori selezionati quali accenderli e spegnerli, o alternare le sorgenti di ingresso.

Per cambiare le impostazioni del proiettore, è possibile utilizzare Controllo Web nel menu Configurazione.

In presenza di determinate azioni di controllo eseguite regolarmente in orari o giorni particolari, per registrare le impostazioni del timer utilizzare le Impostazioni del timer.

- **Impostazioni Notifica Mail**

È possibile configurare gli indirizzi e-mail ai quali inviare le notifiche nel caso in cui uno stato richieda attenzione, come nel caso di un problema a un proiettore registrato.

- **Invio di messaggi ai proiettori registrati**

Utilizzare il plugin Message Broadcasting per EasyMP Monitor per l'invio di file JPEG ai proiettori registrati.

Scaricare il plugin Trasmissione messaggio dall'indirizzo del sito Web presentato all'inizio di questo capitolo.

## Modifica delle impostazioni con un browser Web (Controllo Web) (solo EB-1880)

Utilizzando il browser Web del computer connesso al proiettore in rete, è possibile configurare le impostazioni del proiettore e controllarlo. Questa funzione consente di eseguire a distanza le operazioni di configurazione e comando. Inoltre, è possibile utilizzare la tastiera del computer. Pertanto, l'immissione dei caratteri per la configurazione risulta semplificata rispetto a quando si utilizza il telecomando.

Utilizzare il browser Web Microsoft Internet Explorer 6.0 o successivo. Su sistemi Mac OS, usare Safari o Firefox.



Se si imposta **Modo stand by** su **Rete abilitata**, è possibile utilizzare il browser Web per configurare le impostazioni ed eseguire operazioni di controllo, anche se il proiettore si trova nel modo stand by (quando è spento).

☛ **Avanzate - Modo stand by** [p.86](#)

## Configurazione del proiettore

Nel browser Web, è possibile configurare le voci che vengono generalmente impostate sul menu Configurazione del proiettore. Le impostazioni vengono

visualizzate nel menu Configurazione. Alcune voci possono essere impostate esclusivamente sul browser Web.

Voci del menu Configurazione che non possono essere impostate dal browser Web

- Menu Impostazioni - Keystone - Quick Corner
- Menu Impostazioni - Forma del puntatore
- Menu Impostazioni - Pattern
- Menu Impostazioni - Tasto Utente
- Menu Avanzate - Logo utente
- Menu Avanzate - Lingua
- Menu Avanzate - Funzionamento - Modo alta quota
- Menu Avanzate - Funzionamento - Timer Coprilente
- Menu Reset - Azzerà tutto e Azzerà ore lampada

Le impostazioni delle voci di ogni menu sono identiche a quelle del menu Configurazione del proiettore.

☞ "Menu Configurazione" [p.78](#)

Voci che possono essere impostate solo con il browser Web

- Nome community SNMP
- Password Monitor

## Visualizzazione della schermata Controllo Web

Per visualizzare la schermata Controllo Web, procedere come segue.

Configurare le impostazioni di rete sul computer e sul proiettore, quindi impostarle nello stato di connessione di rete.



Non è possibile visualizzare la schermata Controllo Web se il browser Web utilizzato è stato configurato per la connessione tramite server proxy. Per visualizzare il Controllo Web, è necessario configurare le impostazioni della connessione in modo da non utilizzare un server proxy.

**1** Avviare il browser Web sul computer.

**2** Inserire l'indirizzo IP del proiettore nella casella di immissione degli indirizzi del browser Web e premere il tasto Enter sulla tastiera del computer.

Viene visualizzata la schermata Controllo Web.

Una volta impostata l'opzione Password contr. Web nel menu Rete del menu Configurazione del proiettore, viene visualizzata la schermata di inserimento della password.

## Visualizzazione della schermata Web Remote


La funzione Web Remote consente di comandare a distanza il proiettore con un browser Web.

**1** Visualizzare la schermata Controllo Web.

**2** Fare clic su **Web Remote**.



**3** Viene visualizzata la schermata Web Remote.



Nome	Funzione
① <b>Tasto [Power]</b>	Consente di accendere e di spegnere il proiettore. ☛ "Dall'installazione alla proiezione" <a href="#">p.32</a>
② <b>Tasto [Computer]</b>	Ogni volta che si preme il tasto, le immagini vengono selezionate nel seguente ordine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta Computer1</li> <li>• Porta Computer2</li> </ul>
③ <b>Tasto [Video]</b>	Ogni volta che si preme il tasto, le immagini vengono selezionate nel seguente ordine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta S-Video</li> <li>• Porta Video</li> <li>• Porta HDMI</li> </ul>
④ <b>Tasto [Freeze]</b>	La visualizzazione delle immagini viene interrotta o ripresa. ☛ "Blocco dell'immagine (Freeze)" <a href="#">p.54</a>
⑤ <b>Tasto [A/V Mute]</b>	Attiva o disattiva il video e l'audio. ☛ "Sospensione temporanea dell'immagine e dell'audio (A/V Mute)" <a href="#">p.54</a>

Nome	Funzione
⑥ <b>Tasti [Page] [Up] [Down]</b>	Cambiano le pagine dei file, per esempio file PowerPoint, quando si utilizzano i seguenti metodi di proiezione. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando si utilizza la funzione MouseWireless ☛ "Uso del telecomando per azionare il puntatore del mouse (MouseWireless)" <a href="#">p.57</a></li> <li>• Quando si utilizza USB Display ☛ "Proiezione con USB Display" <a href="#">p.34</a></li> <li>• Collegamento a una rete</li> </ul> <p>Quando si proiettano immagini con la funzione Slideshow, con questi tasti è possibile visualizzare la schermata precedente/successiva.</p>
⑦ <b>Tasto [Source Search]</b>	Passa alla sorgente di ingresso successiva che trasmette un'immagine. ☛ "Rilevamento automatico dei segnali in ingresso e cambio dell'immagine proiettata (Ricerca sorgente)" <a href="#">p.33</a>
⑧ <b>Tasto [LAN]</b>	Passa all'immagine proiettata con EasyMP Network Projection. Quando si esegue la proiezione utilizzando la Quick Wireless Connection USB Key opzionale, questo tasto consente di passare all'immagine. ☛ "Passaggio all'immagine di destinazione con il telecomando" <a href="#">p.34</a>
⑨ <b>Tasto [USB]</b>	Ogni volta che si preme il tasto, le immagini vengono selezionate nel seguente ordine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB Display</li> <li>• Immagini dal dispositivo collegato alla porta USB(TypeA)</li> </ul> ☛ "Passaggio all'immagine di destinazione con il telecomando" <a href="#">p.34</a>
⑩ <b>Tasti [Volume] [Left] [Right]</b>	[Left] Abbassa il volume. [Right] Alza il volume. ☛ "Regolazione del volume" <a href="#">p.43</a>

## Utilizzo della funzione Notifica Mail per la segnalazione di problemi (solo EB-1880)

Impostando Notifica Mail, vengono inviati messaggi di notifica agli indirizzi predefiniti in caso di problemi o allarmi relativi al proiettore. In questo modo, è possibile inviare notifiche dei problemi inerenti i proiettori, anche se l'operatore si trova lontano da essi.

☛ **Rete - Posta - Notifica Mail** [p.91](#)



- È possibile registrare fino a tre destinazioni (indirizzi) di notifica; i messaggi di notifica possono essere inviati a tutte e tre le destinazioni contemporaneamente.
- Se si verifica un problema critico inerente il proiettore tale da provocare l'interruzione improvvisa del funzionamento, il proiettore potrebbe non essere in grado di inviare il messaggio di notifica del problema all'operatore.
- Se si imposta **Modo stand by** su **Rete abilitata**, è possibile controllare il proiettore anche se si trova nel modo stand by (con l'alimentazione disinserita).

☛ **Avanzate - Modo stand by** [p.86](#)

### Lettura delle notifiche via e-mail degli errori

Quando la funzione Notifica Mail è impostata su On e si verifica un problema o un allarme del proiettore, viene inviato il seguente messaggio e-mail.

Oggetto: EPSON Projector

Riga 1: nome del proiettore su cui si è verificato il problema

Riga 2: indirizzo IP impostato per il proiettore su cui si è verificato il problema.

Riga 3 e successive: dettagli relativi al problema.

I dettagli del problema sono elencati riga per riga. I contenuti principali del messaggio sono elencati di seguito.

- Internal error
- Fan related error
- Sensor error
- Lamp timer failure
- Lamp out
- Internal temperature error
- High-speed cooling in progress
- Lamp replacement notification
- No-signal  
Nessun segnale in ingresso nel proiettore. Controllare lo stato della connessione o che la sorgente del segnale sia accesa.
- Auto Iris Error
- Power Err. (Ballast)

Per risolvere i problemi o per informazioni sugli avvisi, vedere di seguito.

☛ "Lettura degli indicatori" [p.98](#)

## Gestione tramite SNMP (solo EB-1880)

Impostando **SNMP** su **On** nel menu Configurazione, vengono inviati messaggi di notifica al computer specificato qualora si verifichi un problema o un allarme. In questo modo, è possibile inviare notifiche dei problemi inerenti i proiettori, anche se l'operatore si trova lontano da essi.

☛ **Rete - Altro - SNMP** [p.92](#)



- SNMP deve essere gestito dall'amministratore di rete o da persone che abbiano familiarità con la rete.
- Per utilizzare la funzione SNMP per il monitoraggio del proiettore, occorre installare il programma di gestione dell'SNMP sul computer in uso.
- È possibile salvare al massimo due indirizzi IP.

## Comandi ESC/VP21

È possibile controllare il proiettore da una periferica esterna utilizzando ESC/VP21.

### Elenco dei comandi

Quando viene trasmesso il comando ON dell'alimentazione, il proiettore si accende ed entra nel modo di riscaldamento. Quando si accende il proiettore, vengono visualizzati i due punti ":" (3Ah).

Quando viene immesso un comando, il proiettore lo esegue e restituisce il simbolo ":", quindi sarà pronto per accettare il comando successivo.

Se il comando eseguito termina in modo anomalo, viene visualizzato un messaggio di errore e viene restituito il simbolo ":".

I contenuti principali sono elencati di seguito.

Voce			Comando
Alimentazione ON/OFF	On		PWR ON
	Off		PWR OFF
Selezione del segnale	Computer (1)	Automatico	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Component	SOURCE 14

Voce			Comando
	Computer2 (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)	Automatico	SOURCE 2F
		RGB	SOURCE 21
		Component	SOURCE 24
	HDMI (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)		SOURCE 30
	Video		SOURCE 41
	S-Video		SOURCE 42
	USB Display		SOURCE 51
	USB (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)		SOURCE 52
A/V Mute On/Off	On		MUTE ON
	Off		MUTE OFF

Aggiungere un codice di ritorno a capo (CR) (0Dh) alla fine di ogni comando ed eseguire la trasmissione.

Per ulteriori dettagli, contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato alla sezione Indirizzi utili per il proiettore Epson.



☛ [Indirizzi utili per il proiettore Epson](#)

### Caratteristiche del cavo

#### Collegamento seriale

- Forma del connettore: D-Sub 9-pin (maschio)

- Nome della porta di ingresso del proiettore: RS-232C



Nome segnale	Funzione
GND	Cavo per la messa a terra del segnale
TD	Trasmissione dei dati
RD	Ricezione dei dati

#### Protocollo di comunicazione

- Impostazione predefinita di baud rate: 9.600 bps
- Lunghezza dei dati: 8 bit
- Parità: nessuna
- Bit di stop: 1 bit
- Controllo di flusso: nessuno

## Informazioni su PJLink (Solo EB-1880)

PJLink Class1, creato dalla JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association), è un protocollo standard per il controllo dei proiettori compatibili con la rete e fa parte del progetto di standardizzazione dei protocolli di controllo dei proiettori.

Il proiettore è conforme allo standard PJLink Class1 creato dalla JBMIA.

Prima di utilizzare la funzione PJLink, è necessario configurare le impostazioni di rete. Per maggiori informazioni sulle impostazioni di rete, vedere di seguito.

☛ "Menu Rete (solo EB-1880)" [p.87](#)

È conforme a tutti i comandi ad eccezione dei seguenti comandi definiti da PJLink Class1 in base alla verifica di adattabilità dello standard PJLink.

URL: <http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

#### Comandi non compatibili

Funzione		Comando PJLink
Impostazioni di A/V Mute	Impostazione di A/V Mute delle immagini	AVMT 11
	Impostazione di A/V Mute dell'audio	AVMT 21

#### I nomi degli ingressi definiti da PJLink e le sorgenti del proiettore corrispondenti

Sorgente	Comando PJLink
Computer1	INPT 11
Computer2	INPT 12
Video	INPT 21
S-Video	INPT 22

Sorgente	Comando PJLink
HDMI	INPT 32
USB	INPT 41
LAN	INPT 52
USB Display	INPT 53

- Il nome del produttore viene visualizzato per "Ricerca di informazioni sul nome del produttore"  
EPSON
- Il nome del modello viene visualizzato per "Ricerca di informazioni sul nome del prodotto"  
EB-1880/C720XN/PowerLite 1880  
EB-1870/C715X/C713X/PowerLite 1870  
EB-1860/C710X/VS410  
EB-1850W/C705W/PowerLite 1850W  
EB-1840W/C700W/VS350W

## Informazioni su Crestron RoomView® (solo EB-1880)

Crestron RoomView® è un sistema di controllo integrato fornito da Crestron®. Serve per monitorare e controllare diversi dispositivi connessi a una rete.

Il proiettore supporta il protocollo di controllo e pertanto è utilizzabile in un sistema creato con Crestron RoomView®.

Visitare il sito Web di Crestron® per dettagli su Crestron RoomView® (sono supportati solo i display in lingua inglese).

<http://www.crestron.com>

Di seguito una panoramica di Crestron RoomView®.

### • Uso da remoto utilizzando un browser Web

È possibile utilizzare un proiettore dal computer proprio come quando si usa il telecomando.

### • Monitoraggio e controllo con il software applicativo

Crestron RoomView® Express o Crestron RoomView® Server Edition forniti da Crestron® servono per monitorare i dispositivi del sistema, per comunicare con l'assistenza tecnica e per inviare messaggi di emergenza. Per ulteriori dettagli, visitare il seguente sito Web.

<http://www.crestron.com/getroomview>

Questo manuale descrive come effettuare le operazioni sul computer tramite il browser Web.



- È possibile inserire solo caratteri e simboli alfanumerici a un byte.
- Le seguenti funzioni non sono utilizzabili insieme a Crestron RoomView®.
  - ☛ "Modifica delle impostazioni con un browser Web (Controllo Web) (solo EB-1880)" [p.67](#)
  - Trasmissione messaggio (plugin EasyMP Monitor)
- Se si imposta **Modo stand by** su **Rete abilitata**, è possibile controllare il proiettore anche se si trova nel modo stand by (con l'alimentazione disinserita).
  - ☛ **Avanzate - Modo stand by** [p.86](#)

## Uso del proiettore da un computer

Visualizzazione della finestra operazione

Prima di qualsiasi operazione, controllare quanto segue.


- Verificare che computer e proiettore siano connessi alla rete.

- Impostare **RoomView** su **On** dal menu **Rete**.

☛ **Rete - Altro - RoomView** [p.92](#)

- 1 Avviare il browser Web sul computer.
- 2 Inserire l'indirizzo IP del proiettore nella casella dell'indirizzo del browser Web e premere il tasto Enter sulla tastiera del computer.  
Compare la finestra operazione.

Uso della finestra operazione



- 1 Con un clic sui tasti, si possono effettuare le seguenti operazioni.

Tasto	Funzione
<b>Power</b>	Consente di accendere e di spegnere il proiettore.
<b>Vol-/Vol+</b>	Regola il volume.

Tasto	Funzione
<b>A/V Mute</b>	Attiva o disattiva il video e l'audio. ☛ "Sospensione temporanea dell'immagine e dell'audio (A/V Mute)" <a href="#">p.54</a>

- 2 Passa all'immagine della sorgente di ingresso selezionata. Per visualizzare le sorgenti di ingresso non visibili in Source List, fare clic su (a) o (b) per scorrere su o giù. La sorgente di ingresso del segnale video attuale è blu.  
Se necessario, è possibile cambiare il nome della sorgente.
- 3 Con un clic sui tasti, si possono effettuare le seguenti operazioni. Per visualizzare i tasti non visibili in Source List, fare clic su (a) o (b) per scorrere a sinistra o a destra.

Tasto	Funzione
<b>Freeze</b>	La visualizzazione delle immagini viene interrotta o ripresa. ☛ "Blocco dell'immagine (Freeze)" <a href="#">p.54</a>
<b>Contrast</b>	Regola la differenza tra le zone di luce e di ombra nelle immagini.
<b>Brightness</b>	Regola la luminosità dell'immagine.
<b>Color</b>	Regola la saturazione del colore delle immagini.
<b>Sharpness</b>	Regola la nitidezza dell'immagine.
<b>Zoom</b>	Fare clic sul tasto [⊕] per ingrandire l'immagine senza modificare le dimensioni di proiezione. Fare clic sul tasto [⊖] per ridurre un'immagine ingrandita con il tasto [⊕]. Fare clic sui tasti [▲], [▼], [◀] o [▶] per cambiare la posizione di un'immagine ingrandita. ☛ "Ingrandimento di una parte dell'immagine (E-Zoom)" <a href="#">p.56</a>

- 4 I tasti [▲], [▼], [◀] e [▶] eseguono le stesse operazioni dei tasti [⏮], [⏭], [⏪] e [⏩] del telecomando. Selezionando gli altri tasti, si possono effettuare le seguenti operazioni.

Tasto	Funzione
<b>OK</b>	Esegue la stessa operazione del tasto [↵] sul telecomando. ☛ "Telecomando" <a href="#">p.17</a>
<b>Menu</b>	Visualizza e chiude il menu Configurazione.
<b>Auto</b>	Se premuto durante la proiezione di segnali analogici RGB dalla porta Computer1 o dalla porta Computer2, ottimizza automaticamente l'immagine regolando Tracking, Sync. e Posizione.
<b>Search</b>	Passa all'immagine sulla porta di ingresso dove vengono trasmessi segnali video. ☛ "Rilevamento automatico dei segnali in ingresso e cambio dell'immagine proiettata (Ricerca sorgente)" <a href="#">p.33</a>
<b>Esc</b>	Esegue la stessa operazione del tasto [Esc] sul telecomando. ☛ "Telecomando" <a href="#">p.17</a>


- 5 Selezionando le schede, si possono effettuare le seguenti operazioni.

Scheda	Funzione
<b>Contact IT Help</b>	Visualizza la finestra dell'assistenza tecnica. Serve per inviare messaggi a e ricevere messaggi dall'amministratore tramite Crestron RoomView® Express.
<b>Info</b>	Visualizza informazioni sul proiettore attualmente connesso.

Scheda	Funzione
<b>Tools</b>	Cambia le impostazioni sul proiettore attualmente connesso. Consultare il prossimo paragrafo.

## Uso della finestra strumenti

La seguente finestra compare quando si seleziona la scheda **Tools** dalla finestra operazione. Questa finestra serve per cambiare le impostazioni sul proiettore attualmente connesso.



- 1 **Crestron Control**  
Configura le impostazioni dei controller centrali Crestron®.
- 2 **Projector**  
È possibile impostare i seguenti elementi.

Voce	Funzione
<b>Projector Name</b>	Inserire un nome per distinguere il proiettore attualmente connesso dagli altri proiettori in rete (il nome può contenere fino a 15 caratteri alfanumerici a un byte).
<b>Location</b>	Inserire un nome per la posizione di installazione del proiettore attualmente connesso in rete (il nome può contenere fino a 32 caratteri e simboli alfanumerici a un byte).
<b>Assigned To</b>	Inserire il nome del proiettore (il nome può contenere fino a 32 caratteri e simboli alfanumerici a un byte).

Voce	Funzione
<b>DHCP</b>	Selezionare la casella di controllo <b>Enabled</b> per utilizzare il DHCP. Non è possibile inserire un indirizzo IP se il DHCP è abilitato.
<b>IP Address</b>	Inserire l'indirizzo IP da assegnare al proiettore attualmente connesso.
<b>Subnet Mask</b>	Inserire la maschera di sottorete per il proiettore attualmente connesso.
<b>Default Gateway</b>	Inserire l'indirizzo del gateway per il proiettore attualmente connesso.
<b>Send</b>	Fare clic su questo tasto per confermare le modifiche apportate a <b>Projector</b> .

- 3 **Admin Password**  
Selezionare la casella di controllo **Enabled** per richiedere una password per l'apertura della finestra Tools.  
È possibile impostare i seguenti elementi.

Voce	Funzione
<b>New Password</b>	Inserire la nuova password durante la modifica della password, per aprire la finestra Tools (il nome può contenere fino a 26 caratteri alfanumerici a un byte).
<b>Confirm</b>	Inserire la stessa password inserita in <b>New Password</b> . Se le password non sono identiche, compare un errore.
<b>Send</b>	Fare clic su questo tasto per confermare le modifiche apportate a <b>Admin Password</b> .

- 4 **User Password**  
Selezionare la casella di controllo **Enabled** per richiedere una password per l'apertura della finestra operazione del computer.  
È possibile impostare i seguenti elementi.

Voce	Funzione
New Password	Inserire la nuova password durante la modifica della password, per aprire la finestra operazione (il nome può contenere fino a 26 caratteri alfanumerici a un byte).
Confirm	Inserire la stessa password inserita in <b>New Password</b> . Se le password non sono identiche, compare un errore.
Send	Fare clic su questo tasto per confermare le modifiche apportate a <b>User Password</b> .




# Menu Configurazione

In questo capitolo viene illustrato l'utilizzo del menu Configurazione e delle relative funzioni.


In questa sezione viene illustrato l'utilizzo del menu Configurazione e delle relative funzioni.

Anche se i passaggi vengono spiegati prendendo come esempio il telecomando, è possibile eseguire le stesse operazioni con il pannello di controllo. Per i tasti disponibili e le relative operazioni, controllare la guida del menu.


## 1 Visualizzare la schermata del menu Configurazione.




## 2 Selezionare una voce nel menu principale.



## 3 Selezionare una voce dal sottomenu.





## 4 Modificare le impostazioni.







## 5 Premere il tasto [Menu] per terminare le impostazioni.

## Tabella del menu Configurazione

Le voci configurabili variano a seconda del modello in uso, del segnale delle immagini e della sorgente in corso di proiezione.



Nome menu principale	Nome sottomenu	Valori voci o impostazioni
Menu Immagine  p.81	Modo colore	Dinamico, Presentazione, Teatro, Foto, Sport, sRGB, Lavagna scura e Lavagna chiara
	Luminosità	Da -24 a 24
	Contrasto	Da -24 a 24
	Intensità colore	Da -32 a 32
	Tinta	Da -32 a 32
	Nitidezza	Da -5 a 5
	Temperatura Colore	Da 5000K a 10000K
	Regolaz. colore	Rosso: da -16 a 16 Verde: da -16 a 16 Blu: da -16 a 16
	Diaframma autom.	On e Off
Menu Segnale  p.82	Setup Automatico	On e Off
	Risoluzione	Automatico, Panoramico e Normale
	Tracking	-
	Sync.	-
	Posizione	Su, Giù, Sinistra e Destra
	Progressivo	Off, Video, e Film/Automatico
	Riduzione rumore	Off, NR1 e NR2
	IntervalloVideo HDMI	Automatico, Normale e Ampliato
	Segnale ingresso	Automatico, RGB e Component



Nome menu principale	Nome sottomenu	Valori voci o impostazioni
	Segnale video	Automatico, NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 e SECAM
	Formato	Normale, Automatico, 4:3, 16:9, Schermo intero, Zoom e Nativo
	Overscan	Automatico, Off, 4% e 8%
Menu Impostazioni  p.85	Keystone	H/V-Keystone e Quick Corner
	Blocco funzionamento	Blocco totale, Blocco funz. e Off
	Forma del puntatore	Puntatore 1, 2 e 3
	Consumo energia	Normale e ECO
	Volume	Da 0 a 20
	Ricevitore remoto	Front./Retro, Front., Retro e Off
	Tasto Utente	Consumo energia, Informazioni, Progressivo, Test pattern, Risoluzione e Mostra pattern
	Pattern	Mostra pattern, Tipo pattern, Pattern utente e Test pattern
Menu Avanzate  p.86	Schermo	Messaggi, Colore sfondo, Schermo iniziale e A/V Mute
	Logo utente	-
	Proiezione	Front., Front./Soffitto, Retro e Retro/Soffitto
	Funzionamento	Direct Power On, Autospegnimento, Tempo autospegnim, Timer Coprilente, Modo alta quota e Ingresso audio
	Modo stand by	Rete abilitata e Rete disabilitata
	Lingua	15 o 35 lingue*1

Nome menu principale	Nome sottomenu	Valori voci o impostazioni
Menu Informazioni  p.93	Ore della lampada	-
	Sorgente	-
	Segnale ingresso	-
	Risoluzione	-
	Segnale video	-
	Freq. refresh	-
	Info sinc	-
	Stato	-
	Numero di serie	-
	Event ID	-
Menu Reset  p.95	Azzera tutto	-
	Azzera ore lampada	-

\*1 Il numero di lingue supportate dipende dal paese in cui viene utilizzato il proiettore.

## Menu Rete


Nome menu principale	Nome sottomenu	Valori voci o impostazioni
Menu Basilari  p.89	Nome del proiettore	-
	Password PJLink	-
	Password contr. Web	-
	Keyword proiettore	On e Off
Menu LAN cablata  p.90	Impostazioni IP	DHCP, Indirizzo IP, Mas.Sottorete e Ind. Gateway
	Visual. indirizzo IP	On e Off
Menu Posta	Notifica Mail	On e Off

Nome menu principale	Nome sottomenu	Valori voci o impostazioni
 p.91	Server SMTP	-
	Numero della porta	-
	Impost. Indirizzo 1, Impost. Indirizzo 2 e Impost. Indirizzo 3	-
Menu Altro  p.92	SNMP	On e Off
	Indirizzo IP Trap 1 e Indirizzo IP Trap 2	-
	AMX Device Discovery	On e Off
	RoomView	On e Off
	Bonjour	On e Off

## Menu Immagine

Le voci configurabili variano a seconda del segnale di immagine e della sorgente in corso di proiezione. I dettagli di impostazione vengono salvati per ciascun segnale dell'immagine.

☛ "Rilevamento automatico dei segnali in ingresso e cambio dell'immagine proiettata (Ricerca sorgente)" [p.33](#)



Sottomenu	Funzione
Modo colore	È possibile selezionare la qualità dell'immagine che meglio si addice all'ambiente di utilizzo. ☛ "Selezione della qualità di proiezione (Selezione del modo colore)" <a href="#">p.43</a>
Luminosità	È possibile regolare la luminosità dell'immagine.
Contrasto	È possibile regolare la differenza tra le zone chiare e scure delle immagini.
Intensità colore	(La regolazione è possibile solo quando si ricevono immagini video component, video composito o S-Video.) È possibile regolare l'intensità del colore delle immagini.
Tinta	(La regolazione è possibile quando si riceve un segnale video component. Se si riceve un segnale video composito o S-video, la regolazione è possibile solo quando si ricevono segnali NTSC.) È possibile regolare la tinta dell'immagine.
Nitidezza	È possibile regolare la nitidezza dell'immagine.


Sottomenu	Funzione
Temperatura Colore	Questa voce non può essere selezionata se <b>Modo colore</b> è impostato su <b>sRGB</b> . È possibile regolare l'inclinazione dell'intera immagine. È possibile regolare le tinte su 10 valori da 5.000 K a 10.000 K. Selezionando un valore alto, l'immagine assume una tinta blu. Selezionando un valore basso, l'immagine assume una tinta rossa.
Regolaz. colore	Questa voce non può essere selezionata se <b>Modo colore</b> è impostato su <b>sRGB</b> . È possibile regolare l'intensità del colore <b>Rosso, Verde e Blu</b> individualmente.
Diaframma autom.	Questa voce può essere selezionata solo se <b>Modo colore</b> è impostato su <b>Dinamico</b> o <b>Teatro</b> . Impostare su <b>On</b> per regolare il diaframma e ottenere una luce ottimale per le immagini in corso di proiezione. L'impostazione viene memorizzata per ogni Modo colore. ☛ "Impostazione di Diaframma automatico" <a href="#">p.44</a>
Reset	È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di tutti i valori di regolazione delle funzioni del menu <b>Immagine</b> . Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite delle voci di menu, vedere di seguito. ☛ "Menu Reset" <a href="#">p.95</a>

Menu Segnale

Le voci configurabili variano a seconda del segnale di immagine e della sorgente in corso di proiezione. I dettagli di impostazione vengono salvati per ciascun segnale dell'immagine.


Non è possibile configurare le impostazioni del menu Segnale quando la sorgente è USB Display, USB o LAN.


☛ "Rilevamento automatico dei segnali in ingresso e cambio dell'immagine proiettata (Ricerca sorgente)" [p.33](#)




Sottomenu	Funzione
<b>Setup Automatico</b>	(Disponibile solo quando si ricevono segnali RGB analogici da un computer.) Impostare su <b>On</b> per regolare automaticamente Tracking, Sync. e Posizione a un valore ottimale quando cambia il segnale di ingresso.
<b>Risoluzione</b>	(Disponibile solo quando si ricevono segnali RGB analogici da un computer.) Impostare su <b>Automatico</b> per identificare automaticamente la risoluzione del segnale di ingresso. Se le immagini non vengono proiettate correttamente quando è attiva l'opzione <b>Automatico</b> , per esempio se una parte dell'immagine risulta mancante, impostare l'opzione <b>Panoramico</b> per gli schermi ampi, oppure impostare l'opzione su <b>Normale</b> per gli schermi 4:3 o 5:4 a seconda del computer collegato.

Sottomenu	Funzione
<b>Tracking</b>	(Disponibile solo quando si ricevono segnali RGB analogici da un computer.) È possibile regolare le immagini del computer quando vengono disturbate da righe verticali.
<b>Sync.</b>	(Disponibile solo quando si ricevono segnali RGB analogici da un computer.) È possibile regolare le immagini del computer in caso vengano disturbate da sfarfallio, sfocature o interferenze.
<b>Posizione</b>	(Non è possibile impostare questa voce quando la sorgente è HDMI.) È possibile spostare la posizione dello schermo in alto, in basso, a sinistra e a destra in modo che l'immagine proiettata non presenti parti mancanti.
<b>Progressivo</b>	(Questa impostazione può essere regolata solo se si ricevono segnali video composito o S-video. Quando si ricevono segnali video component o video RGB, è possibile regolare questa impostazione se il segnale in ingresso è interlacciato (480i/576i/1080i).) Il segnale <u>Interlacciato</u> (i) viene convertito in segnale <u>Progressivo</u> (p). (Conversione IP) <b>Off</b> : ideale per le immagini con un'alta percentuale di movimento. <b>Video</b> : ideale per immagini video generiche. <b>Film/Auto</b> : questa opzione è ideale per film, grafica computerizzata e animazioni.
<b>Riduzione rumore</b>	(Questa voce non può essere impostata se si riceve un segnale RGB digitale o se si visualizza un segnale interlacciato quando <b>Progressivo</b> è impostato su <b>Off</b> ) Rende uniformi le immagini irregolari. Sono disponibili due modalità. Selezionare l'impostazione preferita. Si consiglia di impostare questa opzione su <b>Off</b> durante la visione di sorgenti di immagine il cui livello di rumore è molto basso, come i DVD.




Sottomenu	Funzione
<b>IntervalloVideo HDMI (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)</b>	Quando la porta di ingresso HDMI del proiettore è collegata a un lettore DVD, l'intervallo video del proiettore viene impostato in base all'impostazione di intervallo video del lettore DVD.
<b>Segnale ingresso</b>	<p>È possibile selezionare il segnale di ingresso dalla porta Computer.</p> <p>Se è impostato su <b>Automatico</b>, il segnale di ingresso viene impostato automaticamente in base all'apparecchiatura collegata.</p> <p>Se i colori non vengono visualizzati correttamente quando è attivata l'impostazione <b>Automatico</b>, selezionare il segnale adeguato all'apparecchiatura collegata.</p>
<b>Segnale video</b>	È possibile selezionare il segnale di ingresso dalla porta S-Video o dalla porta Video. Se la voce è impostata su <b>Automatico</b> , i segnali video vengono riconosciuti automaticamente. Se quando è impostata l'opzione <b>Automatico</b> l'immagine è interessata da interferenze o si verificano problemi come la scomparsa dell'immagine dallo schermo, selezionare il segnale adeguato all'apparecchiatura collegata.
<b>Proporzioni</b>	<p>È possibile impostare il <u>rapporto aspetto</u> delle immagini proiettate.</p> <p> "Modifica del Rapporto aspetto dell'immagine proiettata " <a href="#">p.45</a></p>
<b>Overscan</b>	<p>(Questa impostazione può essere regolata solo se si ricevono segnali video component o video RGB.)</p> <p>Modifica il rapporto di immagine in uscita (l'intervallo dell'immagine proiettata). È possibile impostare l'intervallo di taglio su <b>Off</b>, <b>4%</b> o <b>8%</b>. Se la sorgente è HDMI, <b>Automatico</b> risulta disponibile (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W). Se si seleziona <b>Automatico</b>, viene impostato automaticamente su <b>Off</b> o <b>8%</b> a seconda del segnale di ingresso.</p>





Sottomenu	Funzione
<b>Reset</b>	<p>È possibile ripristinare le impostazioni predefinite per tutti i valori di regolazione del menu <b>Segnale</b>, ad eccezione di <b>Segnale ingresso</b>.</p> <p>Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite delle voci di menu, vedere di seguito.</p> <p> "Menu Reset" <a href="#">p.95</a></p>

## Menu Impostazioni




Sottomenu	Funzione
<b>Keystone</b>	<p>È possibile correggere la distorsione del keystone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se si seleziona <b>H/V-Keystone</b>: Regolare <b>V-Keystone</b> e <b>H-Keystone</b> per correggere la distorsione orizzontale e verticale del keystone. È anche possibile impostare <b>Keystone orizzontale</b> (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W) e <b>V-Keystone auto.</b> su <b>On</b> o <b>Off</b>. ☛ "Correzione della distorsione del keystone" <a href="#">p.38</a></li> <li>Se si seleziona <b>Quick Corner</b>: Selezionare e correggere i quattro angoli dell'immagine proiettata. ☛ "Quick Corner" <a href="#">p.40</a></li> </ul>
<b>Blocco funzionamento</b>	<p>È possibile utilizzare questa opzione per restringere l'ambito operativo del pannello di controllo del proiettore.</p> <p>☛ "Limitazione delle funzioni (Blocco funzionamento)" <a href="#">p.64</a></p>

Sottomenu	Funzione
<b>Forma del puntatore</b>	<p>È possibile selezionare la forma del puntatore.</p> <p>Puntatore 1: </p> <p>Puntatore 2: </p> <p>Puntatore 3: </p> <p>☛ "Funzione puntatore (Puntatore)" <a href="#">p.55</a></p>
<b>Consumo energia</b>	<p>È possibile impostare la luminosità della lampada in base a due opzioni diverse.</p> <p>Selezionare <b>ECO</b> se le immagini proiettate risultano troppo luminose, come nel caso della proiezione di immagini in una stanza buia o su uno schermo di piccole dimensioni. Quando è selezionata l'opzione <b>ECO</b>, il consumo di energia e la durata del funzionamento della lampada variano in base alle indicazioni seguenti. Il rumore causato dal movimento della ventola durante la proiezione risulta ridotto.</p> <p>Consumo di elettricità: circa il 20% in meno. Durata di funzionamento della lampada: maggiore di circa 1,3 volte</p>
<b>Volume</b>	<p>È possibile regolare il volume. I valori di impostazione vengono salvati per ciascuna sorgente.</p>
<b>Ricevitore remoto</b>	<p>È possibile limitare la ricezione del segnale operativo dal telecomando.</p> <p>Se impostato su <b>Off</b>, non è possibile eseguire operazioni dal telecomando. Per eseguire operazioni dal telecomando, tenere premuto il tasto [Menu] sul telecomando per almeno 15 secondi, in modo da riportare tutte le impostazioni ai valori predefiniti.</p>
<b>Tasto Utente</b>	<p>È possibile selezionare e assegnare una voce dal menu Configurazione con il tasto [User] del telecomando. Premendo il tasto [User], viene visualizzata direttamente la schermata di selezione/regolazione della voce di menu assegnata, che permette di effettuare rapidamente modifiche alle impostazioni/regolazioni con una semplice operazione. È possibile assegnare al tasto [User] una delle seguenti voci.</p> <p><b>Consumo energia, Informazioni, Progressivo, Test pattern, Risoluzione e Mostra pattern</b></p>

Sottomenu	Funzione
<b>Pattern</b>	<p><b>Mostra pattern:</b> visualizza un motivo.</p> <p><b>Tipo pattern:</b> è possibile selezionare i motivi da 1 a 4 o il Pattern utente. I motivi da 1 a 4 visualizzano linee di proiezione come le righe o una griglia.</p> <p>Pattern 1:  Pattern 2: </p> <p>Pattern 3:  Pattern 4: </p> <p><b>Pattern utente:</b> acquisisce un pattern utente.</p> <p>☛ "Salvataggio del Pattern utente" <a href="#">p.60</a></p> <p><b>Test pattern:</b> una volta installato il proiettore, viene visualizzato un monoscopio che consente di regolare la proiezione senza dovere collegare apparecchiature aggiuntive. Durante la visualizzazione del monoscopio, è possibile eseguire le regolazioni di zoom, messa a fuoco e correzione keystone. Per annullare il monoscopio, premere il tasto [Esc] sul telecomando o sul pannello di controllo.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Attenzione</b></p> <p>Se il motivo viene visualizzato a lungo, sulle immagini proiettate potrebbe essere visibile un'immagine residua.</p> </div>
<b>Reset</b>	<p>È possibile ripristinare le impostazioni predefinite per tutti i valori di regolazione del menu <b>Impostazioni</b>, ad eccezione di <b>Tasto Utente</b>.</p> <p>Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite delle voci di menu, vedere di seguito.</p> <p>☛ "Menu Reset" <a href="#">p.95</a></p>

## Menu Avanzate



Sottomenu	Funzione
<b>Schermo</b>	<p>È possibile effettuare impostazioni relative allo schermo del proiettore.</p> <p><b>Messaggi:</b> quando si impostano su <b>Off</b>, non verranno visualizzate le seguenti voci.</p> <p>Nomi delle voci quando vengono cambiati Sorgente, Modo colore o Rapporto aspetto, messaggi quando non viene trasmesso nessun segnale e allarmi quali Avvert. temp. alta.</p> <p><b>Colore sfondo</b>*1: è possibile impostare lo sfondo dello schermo su <b>Nero</b>, <b>Blu</b> o <b>Logo</b> quando non sono disponibili segnali di immagine.</p> <p><b>Schermo iniziale</b>*1: impostare su <b>On</b> per visualizzare il <b>Logo utente</b> all'avvio della proiezione.</p> <p><b>A/V Mute</b>*1: è possibile impostare lo schermo da visualizzare quando si seleziona <b>Nero</b>, <b>Blu</b> o <b>Logo</b> con il tasto [A/V Mute] del telecomando.</p>

Sottomenu	Funzione
<b>Logo utente*1</b>	È possibile modificare il logo utente visualizzato sullo sfondo durante Colore sfondo, A/V Mute e così via. ☛ "Salvataggio di un Logo Utente" <a href="#">p.59</a>
<b>Proiezione</b>	Selezionare uno dei seguenti metodi di proiezione a seconda dell'installazione del proiettore. <b>Front., Front./Soffitto, Retro e Retro/Soffitto</b> È possibile modificare l'impostazione nel modo seguente premendo il tasto [A/V Mute] sul telecomando per circa cinque secondi. <b>Front. ↔ Front./Soffitto</b> <b>Retro ↔ Retro/Soffitto</b> ☛ "Metodi di Installazione" <a href="#">p.22</a>
<b>Funzionamento</b>	<b>Direct Power On:</b> impostare su <b>On</b> per accendere il proiettore semplicemente collegandolo. Se il cavo di alimentazione è collegato, il proiettore potrebbe accendersi automaticamente quando l'alimentazione viene ripristinata dopo un calo di corrente. <b>Autospegnimento:</b> se impostato su <b>On</b> , interrompe automaticamente la proiezione se non si riceve alcun segnale di immagine e non vengono eseguite operazioni. <b>Tempo autospegnim:</b> quando <b>Autospegnimento</b> è impostato su <b>On</b> , è possibile impostare un tempo da 1 a 30 minuti prima dello spegnimento automatico del proiettore. <b>Timer Coprilente:</b> quando è impostata su <b>On</b> , questa opzione consente di spegnere automaticamente il proiettore trascorsi 30 minuti dalla chiusura della guida di A/V mute. L'impostazione predefinita è <b>On</b> . <b>Modo alta quota:</b> impostare questa opzione su <b>On</b> se il proiettore viene utilizzato ad altitudini oltre i 1.500 m. <b>Ingresso audio:</b> (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W) Se impostato su <b>Automatico</b> , viene trasmesso l'audio della sorgente di ingresso. Se impostato su <b>Audio1, Audio2 o Audio (S/D)</b> , viene trasmesso l'audio dell'ingresso selezionato.

Sottomenu	Funzione
<b>Modo stand by</b>	Se si imposta <b>Rete abilitata</b> , è possibile eseguire le seguenti operazioni anche se il proiettore è in standby. • Monitoraggio e controllo del proiettore sulla rete (solo EB-1880) ☛ "Monitoraggio e controllo" <a href="#">p.67</a> • Trasmissione di segnali analogici RGB dalla porta Computer1 a un monitor esterno (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)
<b>Lingua</b>	È possibile impostare la lingua dei messaggi e dei menu.
<b>Reset</b>	È possibile riportare ai valori predefiniti i valori di regolazione di <b>Schermo*1</b> e <b>Funzionamento*2</b> del menu <b>Avanzate</b> . Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite delle voci di menu, vedere di seguito. ☛ "Menu Reset" <a href="#">p.95</a>

\*1 Quando **Logo protetto** è impostato su **On** in **Protetto da password**, non è possibile modificare le impostazioni relative al logo utente. È possibile apportare le modifiche dopo avere impostato **Logo protetto** su **Off**.


☛ "Gestione degli utenti (Protetto da password)" [p.62](#)

\*2 Ad eccezione del Modo alta quota.

## Menu Rete (solo EB-1880)

Quando **Protetto da network** è impostato su **On** in **Protetto da password**, viene visualizzato un messaggio e non è possibile modificare le impostazioni di rete. Impostare **Protetto da network** su **Off** per poter configurare la rete.

☞ "Impostazione dell'opzione Protetto da password" [p.62](#)



Sottomenu	Funzione
<b>Informaz. - LAN cablata</b>	Visualizza le seguenti informazioni sullo stato delle impostazioni di rete. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome proiettore</li> <li>• DHCP</li> <li>• Indirizzo IP</li> <li>• Mas.Sottorete</li> <li>• Ind. Gateway</li> <li>• Indirizzo MAC</li> </ul>
<b>Configurazione di rete</b>	Per le impostazioni di rete sono disponibili i seguenti menu. <b>Basilari, LAN cablata, Posta, Altro e Reset</b>



Utilizzando il browser Web del computer connesso al proiettore in rete, è possibile impostare le funzioni del proiettore e controllarlo. Questa funzione è chiamata Controllo Web. Utilizzando una tastiera, è possibile inserire facilmente del testo per le impostazioni di Controllo Web, per esempio le impostazioni di sicurezza.

☞ "Modifica delle impostazioni con un browser Web (Controllo Web) (solo EB-1880)" [p.67](#)

## Note sulle funzioni del menu Rete

Le operazioni di selezione del menu principale e dei sottomenu e la modifica delle voci selezionate sono identiche alle operazioni eseguite nel menu Configurazione.

Una volta eseguite le operazioni, passare al menu **Completato** e selezionare **Sì**, **No** o **Canc.** Selezionando **Sì** o **No**, lo schermo torna al menu Configurazione.



**Sì:** salva le impostazioni e chiude il menu Rete.

**No:** non salva le impostazioni e chiude il menu Rete.

**Canc.:** il menu Rete rimane visualizzato.

Funzionamento della tastiera software

Il menu Rete contiene voci che necessitano l'inserimento di caratteri alfanumerici durante la configurazione. In tal caso, viene visualizzata la tastiera software seguente. Utilizzare i tasti [↶], [↷], [↵] e [↶] sul telecomando o i tasti [↶], [↷], [↵] e [↶] sul pannello di controllo per spostare il cursore sul tasto desiderato, quindi premere il tasto [↵] per inserire il carattere alfanumerico. Inserire le cifre tenendo premuto il tasto [Num] sul telecomando e premendo i tasti numerici. Dopo l'inserimento, premere **Finish** sulla tastiera per confermare. Per annullare l'inserimento, premere **Cancel** sulla tastiera.




- Selezionando il tasto **CAPS** e premendo il tasto [↵], vengono alternati i caratteri maiuscoli e minuscoli.
- Selezionando il tasto **SYM1/2** e premendo il tasto [↵], si passa ai tasti dei simboli per la sezione racchiusa nel riquadro.


Menu Basilari



Sottomenu	Funzione
Nome del proiet-tore	Visualizza il nome del proiettore utilizzato per identificare il proiettore quando questo è collegato ad una rete. Durante la modifica, è possibile inserire fino a 16 caratteri alfanumerici a un byte.
Password PJLink	Specificare una password da utilizzare per accedere al proiettore utilizzando un software compatibile con PJLink. È possibile inserire fino a 32 caratteri alfanumerici a un byte.
Password contr. Web	Specificare una password da usare per effettuare le impostazioni e controllare il proiettore mediante Controllo Web. Non immettere più di otto caratteri alfanumerici da un byte. Controllo Web è una funzione del computer che consente di configurare e controllare il proiettore mediante il browser Web di un computer collegato a una rete. ☛ "Modifica delle impostazioni con un browser Web (Controllo Web) (solo EB-1880)" <a href="#">p.67</a>

Sottomenu	Funzione
<b>Keyword del proiettore</b>	<p>Se è impostata su <b>On</b>, è necessario specificare la keyword se si desidera collegare il proiettore a un computer collegato a una rete. In questo modo, è possibile evitare l'interruzione delle presentazioni tramite le connessioni da altri computer. In condizioni normali, questa funzione dovrebbe venire impostata su <b>On</b>.</p> <p> <a href="#">Guida operativa di EasyMP Network Projection</a></p>

## Menu LAN cablata




Sottomenu	Funzione
Impostazioni IP	<p>È possibile effettuare impostazioni relative agli indirizzi seguenti.</p> <p><u>DHCP</u> ➤: impostare su <b>On</b> per configurare le impostazioni di rete con il DHCP. Se è impostato su <b>On</b>, non si possono configurare altri indirizzi.</p> <p><u>Indirizzo IP</u> ➤: è possibile inserire l'Indirizzo IP assegnato al proiettore. È possibile inserire un numero compreso tra 0 e 255 in ciascun campo dell'indirizzo. Tuttavia, non è possibile utilizzare gli indirizzi IP seguenti.</p> <p>0.0.0.0, 127.x.x.x, da 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (in cui x rappresenta un numero compreso tra 0 e 255)</p> <p><u>Mas.Sottorete</u> ➤: è possibile inserire la maschera di sottorete del proiettore. È possibile inserire un numero compreso tra 0 e 255 in ciascun campo dell'indirizzo. Tuttavia, non è possibile utilizzare la maschera di sottorete seguente.</p> <p>0.0.0.0, 255.255.255.255</p> <p><u>Ind. Gateway</u> ➤: è possibile inserire l'Indirizzo IP del gateway del proiettore. È possibile inserire un numero compreso tra 0 e 255 in ciascun campo dell'indirizzo. Tuttavia, non è possibile utilizzare l'indirizzo di gateway seguente.</p> <p>0.0.0.0, 127.x.x.x, da 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (in cui x rappresenta un numero compreso tra 0 e 255)</p>
Visual. indirizzo IP	<p>Per evitare che l'indirizzo IP venga visualizzato nelle informazioni di rete del menu Rete e nella schermata di stand by LAN, impostare questa voce su <b>Off</b>.</p>

Menu Posta

Se viene impostata questa funzione, l'utente riceverà una notifica via e-mail se si verifica un problema o vengono rilevati allarmi sul proiettore.


☛ "Utilizzo della funzione Notifica Mail per la segnalazione di problemi (solo EB-1880)" [p.70](#)



Sottomenu	Funzione
Notifica Mail	Impostare su <b>On</b> per inviare un e-mail agli indirizzi predefiniti in caso di problemi o di allarmi relativi al proiettore.
Server SMTP	<p>È possibile immettere l'<u>indirizzo IP</u> ➤ del server SMTP del proiettore.</p> <p>È possibile inserire un numero compreso tra 0 e 255 in ciascun campo dell'indirizzo. Tuttavia, non è possibile utilizzare gli indirizzi IP seguenti.</p> <p>127.x.x.x, da 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (dove x è un numero da 0 a 255)</p>
Numero della porta	È possibile inserire il numero di porta del server SMTP. Il valore predefinito è 25. È possibile inserire un numero compreso tra 1 e 65.535.


Sottomenu	Funzione
<b>Impost. Indirizzo 1, Impost. Indirizzo 2 e Impost. Indirizzo 3</b>	<p>È possibile inserire l'indirizzo e-mail del destinatario cui inviare il messaggio e-mail di notifica. Possono essere registrate massimo tre destinazioni. Per gli indirizzi e-mail è possibile inserire massimo 32 caratteri alfanumerici a singolo byte.</p> <p>L'indirizzo della destinazione 1 è l'indirizzo del mittente per la notifica via e-mail.</p> <p>È possibile selezionare i problemi o gli allarmi da notificare via e-mail. Se si verifica il problema o l'allarme selezionato sul proiettore, viene inviato un messaggio e-mail di notifica all'indirizzo di destinazione specificato. È possibile selezionare più opzioni tra le voci visualizzate.</p>

## Menu Altro



[Esc] / [←] : Indietro [↵] : Seleziona

Sottomenu	Funzione
<b>SNMP</b>	<p>Impostare su <b>On</b> per monitorare il proiettore mediante SNMP. Per monitorare il proiettore, occorre installare il programma di gestione dell'SNMP sul computer in uso. L'SNMP deve essere gestito da un amministratore di rete.</p> <p>Il valore predefinito è <b>Off</b>.</p>
<b>Indirizzo IP Trap 1/Indirizzo IP Trap 2</b>	<p>È possibile memorizzare fino a due indirizzi IP per la destinazione di notifica SNMP trap. È possibile inserire un numero compreso tra 0 e 255 in ciascun campo dell'indirizzo. Tuttavia, non è possibile utilizzare gli indirizzi IP seguenti. 127.x.x.x, da 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (dove x rappresenta un numero da 0 a 255)</p>
<b>AMX Device Discovery</b>	<p>Se il proiettore è collegato a una rete, impostare questa opzione su <b>On</b> per consentire a <b>AMX Device Discovery</b> di rilevare il proiettore. Impostare questa funzione su <b>Off</b> se il proiettore non è collegato a un ambiente controllato mediante un controller da AMX o AMX Device Discovery.</p>

Sottomenu	Funzione
<b>RoomView</b>	<p>Impostare questa opzione a <b>On</b> solo in caso si monitoraggio e controllo del proiettore su una rete tramite Crestron RoomView®. Diversamente, impostarla su <b>Off</b>.</p> <p> "Informazioni su Crestron RoomView® (solo EB-1880)" <a href="#">p.73</a></p> <p>Se impostata su <b>On</b>, le seguenti funzioni non sono disponibili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo Web</li> <li>• Message Broadcasting (plugin EasyMP Monitor)</li> </ul>
<b>Bonjour</b>	<p>Impostare questa opzione su <b>On</b> quando si esegue la connessione alla rete mediante Bonjour.</p> <p>Per maggiori informazioni sul servizio Bonjour, visitare il sito Web Apple.</p> <p><a href="http://www.apple.com/">http://www.apple.com/</a></p>

## Menu Reset

Reimposta tutte le impostazioni di rete.





Sottomenu	Funzione
<b>Reset impostazioni rete.</b>	Per reimpostare tutte le impostazioni di rete, selezionare <b>Sì</b> .

## Menu Informazioni (solo visualizzazione)

Consente di verificare lo stato dei segnali dell'immagine proiettati e lo stato del proiettore. Gli elementi che è possibile visualizzare variano a seconda della sorgente in corso di proiezione. Le sorgenti di ingresso supportate variano a seconda del modello in uso.

☛ "Rilevamento automatico dei segnali in ingresso e cambio dell'immagine proiettata (Ricerca sorgente)" [p.33](#)




Sottomenu	Funzione
Ore della lampada	È possibile visualizzare il tempo di funzionamento complessivo della lampada*. Quando viene raggiunto il tempo di funzionamento limite della lampada, i caratteri vengono visualizzati in giallo.
Sorgente	È possibile visualizzare il nome della sorgente per l'apparecchiatura collegata e utilizzata per la proiezione corrente.
Segnale ingresso	È possibile visualizzare il contenuto di <b>Segnale ingresso</b> impostato nel menu <b>Segnale</b> in base alla sorgente.
Risoluzione	È possibile visualizzare la risoluzione.
Segnale video	È possibile visualizzare le impostazioni di <b>Segnale video</b> nel menu <b>Segnale</b> .
Freq. refresh	È possibile visualizzare la <u>frequenza di refresh</u>  .

Sottomenu	Funzione
Info sinc	È possibile visualizzare le informazioni sui segnali dell'immagine. Queste informazioni potrebbero essere richieste al momento di eseguire la riparazione del prodotto.
Stato	Fornisce informazioni riguardanti gli errori verificatisi nel proiettore. Queste informazioni potrebbero essere richieste al momento di eseguire la riparazione del prodotto.
Numero di serie	Visualizza il numero di serie del proiettore.
Event ID	Visualizza il registro degli errori dell'applicazione. ☛ "Informazioni su Event ID (solo EB-1880)" <a href="#">p.111</a>

\* Per le prime 10 ore, il tempo di utilizzo complessivo verrà visualizzato come "0H". Oltre le 10 ore, verrà visualizzato come "10H", "11H", e così via.

Menu Reset



Sottomenu	Funzione
Azzerà tutto	È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le voci del menu Configurazione. Non vengono ripristinate le impostazioni predefinite delle voci seguenti: <b>Segnale ingresso</b> , <b>Logo utente</b> , tutte le voci dei menu <b>Rete</b> (solo EB-1880), <b>Ore della lampada</b> , <b>Lingua</b> , <b>Password</b> e <b>Tasto Utente</b> .
Azzerà ore lampada	Azzerà le ore totali di utilizzo della lampada. Eseguire l'azzeramento quando si sostituisce la lampada.



# Risoluzione dei Problemi


In questo capitolo vengono illustrati i metodi di identificazione dei problemi e le possibili soluzioni.

Se si verificano problemi con il proiettore, premendo il tasto Help verrà visualizzata la schermata della Guida in cui verranno fornite le possibili soluzioni. È possibile risolvere i problemi rispondendo alle domande.


## 1 Premere il tasto [Help].

Viene visualizzata la schermata della Guida.


### Utilizzo del telecomando



### Uso del pannello di controllo




## 2 Selezionare una voce di menu.




[◀] :Seleziona [▶] :Invio

[Help] :Esci

### Utilizzo del telecomando




### Uso del pannello di controllo




## 3 Confermare la selezione.

### Utilizzo del telecomando



### Uso del pannello di controllo



Le domande e le soluzioni vengono visualizzate come mostrato nello schermo seguente.

Premere il tasto [Help] per uscire dalla Guida.

### Immagine piccola.

- ❓ L'ingrandimento è impostato al minimo?  
· Utilizzare lo zoom per modificare le dimensioni dell'immagine.
- ❓ Il proiettore è troppo vicino allo schermo?  
· Spostare il proiettore lontano dallo schermo.

[Esc] :Indietro

[Help] :Esci



Se la Guida non offre una soluzione al problema, vedere di seguito.

👉 "Soluzione dei problemi" [p.98](#)


Se si riscontrano problemi con il proiettore, verificare innanzitutto gli indicatori del proiettore e fare riferimento alla sezione "Lettura degli indicatori" illustrata di seguito.

Se gli indicatori non indicano chiaramente il problema, vedere di seguito.

☛ "Problemi non segnalati dagli indicatori" [p.101](#)





## Lettura degli indicatori

Il proiettore è dotato dei tre indicatori seguenti che ne segnalano lo stato operativo.



### 1 Indicatore di alimentazione

Indica lo stato di funzionamento.

-  Condizione di stand by  
Premendo il tasto [⏻] in questa condizione, viene avviata la proiezione.
-  Preparazione al monitoraggio di rete o raffreddamento in corso  
Tutti i tasti vengono disabilitati quando l'indicatore lampeggia.
-  Riscaldamento  
Il riscaldamento dura circa 30 secondi. Una volta completato il riscaldamento, l'indicatore smetterà di lampeggiare.  
Il tasto [⏻] viene disabilitato durante il riscaldamento.
-  Proiezione

### 2 Indicatore della lampada

Indica lo stato della lampada di proiezione.

























## ③ Indicatore della temperatura Indica lo stato della temperatura interna.






Fare riferimento alla tabella seguente per il significato degli indicatori e la risoluzione dei problemi segnalati.

Se tutti gli indicatori sono spenti, verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la corrente venga erogata normalmente.

Talvolta, quando il cavo di alimentazione è scollegato, l'indicatore [⏻] rimane acceso per alcuni istanti. Si tratta di una condizione normale.

■ : acceso ■■■ : lampeggiante □ : spento □ : varia a seconda dello stato del proiettore

Stato	Causa	Soluzione o stato
     	Errore interno	<p>Interrompere l'utilizzo del proiettore, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson.</p> <p>☞ <a href="#">Indirizzi utili per il proiettore Epson</a></p>
     	Errore ventola Errore sensore	<p>Interrompere l'utilizzo del proiettore, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson.</p> <p>☞ <a href="#">Indirizzi utili per il proiettore Epson</a></p>
     	Errore temp. alta (surriscaldamento)	<p>La lampada si spegne automaticamente e la proiezione viene interrotta. Attendere cinque minuti circa. Trascorsi circa cinque minuti, il proiettore passa al modo stand by, quindi verificare i due punti seguenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il filtro dell'aria e lo sfiatatoio dell'aria non siano ostruiti e che il proiettore non sia posizionato contro una parete.</li> <li>• Se il filtro dell'aria è ostruito, pulirlo o sostituirlo.                             <p>☞ "Pulizia del filtro dell'aria" <a href="#">p.113</a>, "Sostituzione del filtro dell'aria" <a href="#">p.119</a></p> </li> </ul> <p>Se l'errore persiste dopo avere verificato i punti precedenti, interrompere l'utilizzo del proiettore, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson.</p> <p>☞ <a href="#">Indirizzi utili per il proiettore Epson</a></p> <p>Se si utilizza il proiettore ad un'altitudine superiore ai 1.500 metri, impostare <b>Modo alta quota</b> su <b>On</b>.</p> <p>☞ "Menu Avanzate" <a href="#">p.86</a></p>
     	Errore lampada Anomalia lampada	<p>Verificare i due punti seguenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrarre la lampada e verificare se presenta crepature.                             <p>☞ "Sostituzione della lampada" <a href="#">p.115</a></p> </li> <li>• Pulire il filtro dell'aria.                             <p>☞ "Pulizia del filtro dell'aria" <a href="#">p.113</a></p> </li> </ul>

Stato	Causa	Soluzione o stato
		<p><b>Se la lampada non presenta crepature:</b> rimontare la lampada e accendere l'apparecchio.</p> <p><b>Se l'errore persiste:</b> sostituire la lampada con una nuova e accendere l'apparecchio.</p> <p><b>Se l'errore persiste:</b> interrompere l'utilizzo del proiettore, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson.</p> <p>☞ <a href="#">Indirizzi utili per il proiettore Epson</a></p>
		<p><b>Se la lampada presenta crepature:</b> contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson. (Non è possibile proiettare le immagini fino a quando la lampada non viene sostituita)</p> <p>☞ <a href="#">Indirizzi utili per il proiettore Epson</a></p>
		<p>Se si utilizza il proiettore ad un'altitudine superiore ai 1.500 metri, impostare <b>Modo alta quota</b> su <b>On</b>.</p> <p>☞ "Menu Avanzate" <a href="#">p.86</a></p>
  	<p>Errore diaframma aut Err. alim.</p>	<p>Interrompere l'utilizzo del proiettore, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson.</p> <p>☞ <a href="#">Indirizzi utili per il proiettore Epson</a></p>
  	<p>Avvert. temp. alta</p>	<p>(Non si tratta di un'anomalia. Tuttavia, se la temperatura risulterà di nuovo troppo elevata, la proiezione verrà interrotta automaticamente).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il filtro dell'aria e lo sfiatatoio dell'aria non siano ostruiti e che il proiettore non sia posizionato contro una parete.</li> <li>• Se il filtro dell'aria è ostruito, pulirlo o sostituirlo.</li> </ul> <p>☞ "Pulizia del filtro dell'aria" <a href="#">p.113</a>, "Sostituzione del filtro dell'aria" <a href="#">p.119</a></p>
  	<p>Sostituire lampada</p>	<p>Sostituire la lampada con una nuova.</p> <p>☞ "Sostituzione della lampada" <a href="#">p.115</a></p> <p>Se si continua ad utilizzare la lampada una volta raggiunto il momento della sostituzione, il rischio di un'esplosione sarà più probabile. Sostituirla con una nuova lampada il prima possibile.</p>













- Se il proiettore non funziona correttamente, anche se gli indicatori non rilevano particolari anomalie, vedere di seguito.
  - ☞ "Problemi non segnalati dagli indicatori" [p.101](#)
- Se gli indicatori si trovano in uno stato non indicato nella tabella, interrompere l'utilizzo del proiettore, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson.
  - ☞ [Indirizzi utili per il proiettore Epson](#)

## Problemi non segnalati dagli indicatori

Se si verifica uno dei problemi seguenti e gli indicatori non forniscono alcuna soluzione, fare riferimento alla pagina specifica al relativo problema.

### Problemi relativi alle immagini





<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nessuna immagine visualizzata</b> Non viene avviata la proiezione, l'area di proiezione è completamente oscurata o completamente blu.</li> </ul>	 <a href="#">p.102</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le immagini in movimento non vengono visualizzate</b> Le immagini in movimento proiettate da un computer risultano nere e non viene eseguita la proiezione.</li> </ul>	 <a href="#">p.103</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La proiezione si interrompe automaticamente</b></li> </ul>	 <a href="#">p.103</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Viene visualizzato il messaggio "Non Supportato".</b></li> </ul>	 <a href="#">p.103</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Viene visualizzato il messaggio "Segnale Assente".</b></li> </ul>	 <a href="#">p.103</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le immagini sono disturbate, sfocate o distorte</b></li> </ul>	 <a href="#">p.104</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le immagini sono interessate da interferenze o distorsioni</b></li> </ul>	 <a href="#">p.105</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Una parte grande o piccola dell'immagine risulta tagliata oppure il rapporto aspetto non è corretto</b> Viene visualizzata solo una parte dell'immagine oppure i rapporti tra altezza e larghezza dell'immagine non sono corretti.</li> </ul>	 <a href="#">p.105</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I colori delle immagini non sono corretti</b> L'intera immagine viene visualizzata in tonalità viola o verdi, le immagini sono in bianco e nero o i colori appaiono spenti.</li> </ul>	 <a href="#">p.106</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Le immagini risultano scure</b></li> </ul>	 <a href="#">p.107</a>

### Problemi che si verificano all'avvio della proiezione

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il proiettore non si accende</b></li> </ul>	 <a href="#">p.107</a>
---	---

### Problemi di altro tipo

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non viene emesso alcun suono o il suono emesso è debole</b></li> </ul>	 <a href="#">p.108</a>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il telecomando non funziona</b></li> </ul>	 <a href="#">p.108</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se si desidera cambiare la lingua usata nei messaggi e nei menu</b></li> </ul>	 <a href="#">p.109</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Non si ricevono messaggi e-mail anche quando si verificano problemi sul proiettore (solo EB-1880)</b></li> </ul>	 <a href="#">p.109</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I nomi dei file di immagini non vengono visualizzati correttamente in Slideshow</b></li> </ul>	 <a href="#">p.110</a>

## Problemi relativi alle immagini

### Nessuna immagine visualizzata

Verifica	Soluzione
È stato premuto il tasto [⏻]?	Premere il tasto [⏻] per avviare l'alimentazione.
Gli indicatori sono spenti?	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente o l'alimentazione non viene erogata. Collegare correttamente il cavo di alimentazione del proiettore. ☛ "Dall'installazione alla proiezione" <a href="#">p.32</a> Verificare che la presa elettrica o la fonte di alimentazione funzionino correttamente.
La funzione A/V Mute è attiva?	Premere il tasto [A/V Mute] sul telecomando per annullare A/V Mute. ☛ "Sospensione temporanea dell'immagine e dell'audio (A/V Mute)" <a href="#">p.54</a>
La guida di A/V Mute è chiusa?	Aprire la guida di A/V Mute. ☛ "Vista Anteriore/Superiore" <a href="#">p.12</a>
Le impostazioni del menu Configurazione sono corrette?	Reimpostare tutte le impostazioni. ☛ <b>Reset - Azzera tutto</b> <a href="#">p.95</a>
L'immagine proiettata risulta completamente nera? (Solo durante la proiezione di immagini del computer)	Alcune immagini in ingresso, come i salvaschermo, possono risultare completamente nere.
L'impostazione del formato del segnale dell'immagine è corretta? (Solo durante la proiezione da una sorgente video)	Modificare l'impostazione in base al segnale per l'apparecchiatura collegata. ☛ <b>Segnale - Segnale video</b> <a href="#">p.82</a>
Il cavo USB è stato collegato in modo corretto? (Solo quando si esegue la proiezione con USB Display)	Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente. Ricollegarlo nel caso non sia ancora collegato o non sia collegato correttamente.
Windows Media Center è visualizzato a schermo intero? (Solo quando si esegue la proiezione con USB Display mediante la connessione di rete)	Se Windows Media Center è visualizzato a schermo intero, non è possibile eseguire la proiezione mediante USB Display o la connessione di rete. Ridurre le dimensioni dello schermo.
È visualizzata un'applicazione che utilizza funzioni DirectX di Windows? (Solo quando si esegue la proiezione con USB Display mediante la connessione di rete)	Le applicazioni che utilizzano funzioni DirectX di Windows potrebbero non visualizzare correttamente le immagini.

### Non vengono visualizzate le immagini in movimento (la sola parte che contiene le immagini in movimento diventa nera)

Verifica	Soluzione
Il segnale dell'immagine del computer viene trasmesso allo schermo a cristalli liquidi e al monitor? (Solo durante la proiezione di immagini da un computer portatile o un computer dotato di schermo a cristalli liquidi incorporato)	Modificare solo il segnale dell'immagine dal computer all'uscita esterna. Controllare la documentazione del computer o contattare il produttore del computer.

### La proiezione si interrompe automaticamente

Verifica	Soluzione
<b>Autospegnimento</b> è impostato su <b>On</b> ?	Premere il tasto [⏻] per accendere il proiettore. Se non si desidera utilizzare la funzione Autospegnimento, impostare l'opzione su <b>Off</b> . ☛ <b>Avanzate - Funzionamento - Autospegnimento</b> <a href="#">p.86</a>

### Viene visualizzato il messaggio "Non Supportato."

Verifica	Soluzione
L'impostazione del formato del segnale dell'immagine è corretta? (Solo durante la proiezione da una sorgente video)	Modificare l'impostazione in base al segnale per l'apparecchiatura collegata. ☛ <b>Segnale - Segnale video</b> <a href="#">p.82</a>
La risoluzione del segnale dell'immagine e la frequenza del refresh sono conformi al modo utilizzato? (Solo durante la proiezione di immagini del computer)	Per informazioni sulla modifica della risoluzione del segnale dell'immagine e dell'uscita della frequenza di refresh dal computer, fare riferimento alla documentazione del computer. ☛ "Schermi dei monitor supportati" <a href="#">p.126</a>

### Viene visualizzato il messaggio "Segnale Assente."

Verifica	Soluzione
I cavi sono collegati in modo corretto?	Verificare che tutti i cavi richiesti per la proiezione siano collegati in modo corretto. ☛ "Dall'installazione alla proiezione" <a href="#">p.32</a>
È stata selezionata la porta corretta?	Modificare l'immagine premendo il tasto [Source Search] sul telecomando o sul pannello di controllo. ☛ "Rilevamento automatico dei segnali in ingresso e cambio dell'immagine proiettata (Ricerca sorgente)" <a href="#">p.33</a>

Verifica	Soluzione
Il computer o la sorgente video sono accesi?	Accendere l'apparecchiatura.
I segnali dell'immagine vengono trasmessi al proiettore? (Solo durante la proiezione di immagini da un computer portatile o un computer dotato di schermo a cristalli liquidi incorporato)	<p>Se i segnali dell'immagine vengono trasmessi solo al monitor a cristalli liquidi del computer o al monitor ausiliario, occorre impostare l'uscita su una destinazione esterna e sul monitor del proprio computer. Per alcuni modelli di computer, se vengono trasmessi esternamente, i segnali delle immagini non vengono visualizzati sul monitor a cristalli liquidi o sul monitor ausiliario.</p> <p>Se il collegamento viene effettuato quando il proiettore o il computer è già acceso, è possibile che il tasto Fn (tasto funzione) per l'impostazione del segnale dell'immagine del computer su un'uscita esterna non funzioni. Spegnerne il computer e il proiettore, quindi riaccenderli.</p> <p>☛ "Dall'installazione alla proiezione" <a href="#">p.32</a></p> <p>☛ Documentazione del computer</p>

### Le immagini sono disturbate, sfocate o distorte

Verifica	Soluzione
V-Keystone auto. è impostato su Off?	<p>Impostandolo su <b>On</b>, si attiva V-Keystone auto.</p> <p>☛ <b>Impostazioni - Keystone - H/V-Keystone - V-Keystone auto.</b> <a href="#">p.85</a>.</p> <p>Se si sta utilizzando il proiettore con questa funzione disattivata, regolare manualmente l'immagine proiettata.</p> <p>☛ "Correzione manuale" <a href="#">p.39</a></p>
La messa a fuoco è stata regolata in modo corretto?	<p>Ruotare l'anello di regolazione della messa a fuoco per regolare la messa a fuoco.</p> <p>☛ "Correzione della messa a fuoco" <a href="#">p.43</a></p>
Il proiettore si trova ad una distanza corretta?	<p>Viene rispettata la distanza di proiezione consigliata?</p> <p>Eseguire l'installazione all'interno della gamma consigliata.</p> <p>☛ "Dimensioni dello schermo e distanza di proiezione" <a href="#">p.123</a></p>
Il valore di regolazione del keystone è troppo elevato?	<p>Abbassare l'angolo di proiezione per ridurre il livello di correzione del keystone.</p> <p>☛ "Regolazione della posizione dell'immagine" <a href="#">p.42</a></p>
Sull'obiettivo si è formata della condensa?	<p>Se il proiettore viene spostato improvvisamente da un ambiente freddo ad uno caldo oppure se si verificano sbalzi di temperatura repentini, è possibile che sulla superficie dell'obiettivo si formi della condensa che può rendere l'immagine sfocata. Installare il proiettore nella stanza un'ora prima dell'utilizzo. Se sull'obiettivo si forma della condensa, spegnere il proiettore e attendere finché non si asciuga.</p>

## Le immagini sono interessate da interferenze o distorsioni


Verifica	Soluzione
L'impostazione del formato del segnale dell'immagine è corretta? (Solo durante la proiezione da una sorgente video)	Modificare l'impostazione in base al segnale per l'apparecchiatura collegata. ☛ <b>Segnale - Segnale video</b> <a href="#">p.82</a>
I cavi sono collegati in modo corretto?	Verificare che tutti i cavi richiesti per la proiezione siano collegati in modo corretto. ☛ "Collegamento di apparecchiature" <a href="#">p.25</a>
Si utilizza un cavo prolunga?	Se viene utilizzato un cavo prolunga, le interferenze elettriche potrebbero alterare i segnali. Utilizzare i cavi forniti in dotazione con il proiettore per verificare se il problema è causato dai cavi in uso.
È stata selezionata la risoluzione corretta? (Solo durante la proiezione di immagini del computer)	Impostare il computer in modo che il segnale trasmesso sia compatibile con il proiettore. ☛ "Schermi dei monitor supportati" <a href="#">p.126</a> ☛ Documentazione del computer
Le impostazioni <b>Sync.</b> e <b>Tracking</b> sono state regolate in modo corretto? (Solo durante la proiezione di immagini del computer)	Premere il tasto [Auto] sul telecomando o il tasto [↩] sul pannello di controllo per eseguire la regolazione automatica. Se le immagini non vengono regolate correttamente anche dopo la regolazione automatica, è possibile eseguire le regolazioni dal menu Configurazione. ☛ <b>Segnale - Tracking, Sync.</b> <a href="#">p.82</a>
È selezionato <b>Trasferisci finestra a più livelli</b> ? (Solo quando si esegue la proiezione con USB Display)	Fare clic su <b>Tutti i programmi - EPSON Projector - Epson USB Display - Impostazioni di Epson USB Display Vx.xx</b> e deselezionare la casella di controllo <b>Trasferisci finestra a più livelli</b> .

## Una parte grande o piccola dell' immagine risulta tagliata oppure le proporzioni non sono corrette


Verifica	Soluzione
Si sta proiettando l'immagine di un computer con schermo panoramico? (Solo durante la proiezione di immagini del computer)	Modificare l'impostazione in base al segnale per l'apparecchiatura collegata. ☛ <b>Segnale - Risoluzione</b> <a href="#">p.82</a>
All'immagine viene applicato ancora l'ingrandimento mediante E-Zoom?	Premere il tasto [Esc] sul telecomando per annullare E-Zoom. ☛ "Ingrandimento di una parte dell'immagine (E-Zoom)" <a href="#">p.56</a>
La posizione dell'immagine è stata regolata in modo corretto?	(Solo durante la proiezione di segnali analogici RGB dalla porta Computer) Premere il tasto [Auto] sul telecomando o il tasto [↩] sul pannello di controllo per regolare la posizione. È inoltre possibile regolare la posizione dal menu Configurazione. ☛ <b>Segnale - Posizione</b> <a href="#">p.82</a>

Verifica	Soluzione
Il computer è stato impostato per il modo a doppio schermo? (Solo durante la proiezione di immagini del computer)	Se in <b>Proprietà - Schermo</b> del Pannello di controllo del computer è stato attivato il doppio schermo, sullo schermo del computer verrà proiettata solo circa la metà dell'immagine. Per visualizzare l'intera immagine sullo schermo del computer, disattivare l'impostazione a doppio schermo. ☛ Documentazione del driver video del computer
È stata selezionata la risoluzione corretta? (Solo durante la proiezione di immagini del computer)	Impostare il computer in modo che il segnale trasmesso sia compatibile con il proiettore. ☛ "Schermi dei monitor supportati" <a href="#">p.126</a> ☛ Documentazione del computer

## I colori delle immagini non sono corretti

Verifica	Soluzione
Le impostazioni dei segnali di ingresso corrispondono ai segnali provenienti dalla periferica collegata?	Modificare le impostazioni seguenti in base al segnale per l'apparecchiatura collegata. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando l'immagine proviene da un dispositivo connesso alla porta Computer ☛ <b>Segnale - Segnale ingresso</b> <a href="#">p.82</a></li> <li>• Quando l'immagine proviene da un dispositivo connesso alla porta Video o S-Video. ☛ <b>Segnale - Segnale video</b> <a href="#">p.82</a></li> </ul>
La luminosità dell'immagine è stata regolata in modo corretto?	Regolare l'impostazione <b>Luminosità</b> del menu Configurazione. ☛ <b>Immagine - Luminosità</b> <a href="#">p.81</a>
I cavi sono collegati in modo corretto?	Verificare che tutti i cavi richiesti per la proiezione siano collegati in modo corretto. ☛ "Collegamento di apparecchiature" <a href="#">p.25</a>
Il <b>contrasto</b>  è stato regolato in modo corretto?	Regolare l'impostazione <b>Contrasto</b> nel menu Configurazione. ☛ <b>Immagine - Contrasto</b> <a href="#">p.81</a>
La regolazione del colore è impostata in modo corretto?	Regolare l'impostazione <b>Regolaz. colore</b> nel menu Configurazione. ☛ <b>Immagine - Regolaz. colore</b> <a href="#">p.81</a>
L'intensità del colore e la tinta sono state regolate in modo corretto? (Solo durante la proiezione da una sorgente video)	Regolare le impostazioni <b>Intensità colore</b> e <b>Tinta</b> dal menu Configurazione. ☛ <b>Immagine - Intensità colore, Tinta</b> <a href="#">p.81</a>

## Le immagini risultano scure

Verifica	Soluzione
La luminosità dell'immagine è stata impostata in modo corretto?	Regolare le impostazioni <b>Luminosità</b> e <b>Consumo energia</b> dal menu Configurazione. ☛ Immagine - Luminosità <a href="#">p.81</a> ☛ Impostazioni - Consumo energia <a href="#">p.85</a>
Il <b>contrasto</b>  è stato regolato in modo corretto?	Regolare l'impostazione <b>Contrasto</b> nel menu Configurazione. ☛ Immagine - Contrasto <a href="#">p.81</a>
Occorre sostituire la lampada?	Quando si avvicina il momento di sostituire la lampada, le immagini diventano più scure e la qualità del colore peggiora. Quando ciò si verifica, sostituirla con una nuova lampada. ☛ "Sostituzione della lampada" <a href="#">p.115</a>

## Problemi che si verificano all'avvio della proiezione

### Il proiettore non si accende

Verifica	Soluzione
È stato premuto il tasto [⏻]?	Premere il tasto [⏻] per accendere il proiettore.
Gli indicatori sono spenti?	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente o l'alimentazione non viene erogata. Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. ☛ "Dall'installazione alla proiezione" <a href="#">p.32</a> Verificare che la presa elettrica o la fonte di alimentazione funzionino correttamente.
Gli indicatori si accendono e si spengono quando viene toccato il cavo di alimentazione?	Si tratta probabilmente di un contatto difettoso all'interno del cavo di alimentazione o di un difetto del cavo di alimentazione stesso. Reinserire il cavo di alimentazione. Se il problema persiste, interrompere l'utilizzo del proiettore, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson. ☛ <a href="#">Indirizzi utili per il proiettore Epson</a>
La funzione <b>Blocco funzionamento</b> è impostata su <b>Blocco totale</b> ?	Premere il tasto [⏻] sul telecomando. Se non si desidera utilizzare la funzione <b>Blocco funzionamento</b> , impostare l'opzione su <b>Off</b> . ☛ Impostazioni - Blocco funzionamento <a href="#">p.85</a>

Verifica	Soluzione
È stata selezionata l'impostazione corretta per il ricevitore telecomando?	Verificare l'impostazione <b>Ricevitore remoto</b> nel menu Configurazione. ☛ <b>Impostazioni - Ricevitore remoto</b> <a href="#">p.85</a>

## Problemi di altro tipo

### Non viene emesso alcun suono o il suono emesso è debole

Verifica	Soluzione
Controllare che il cavo audio/video sia collegato in modo corretto al proiettore e alla sorgente audio.	Scollegare il cavo dalla porta Audio, quindi ricollegare il cavo.
Il volume del proiettore è impostato al minimo?	Regolare il volume in modo che sia possibile udire il suono. ☛ <b>Impostazioni - Volume</b> <a href="#">p.85</a> ☛ "Regolazione del volume" <a href="#">p.43</a>
Il volume del computer o della sorgente di immagini è impostato al minimo?	Regolare il volume in modo che sia possibile udire il suono.
La funzione A/V Mute è attiva?	Premere il tasto [A/V Mute] sul telecomando per annullare A/V Mute. ☛ "Sospensione temporanea dell'immagine e dell'audio (A/V Mute)" <a href="#">p.54</a>
L'assenza di resistenza fa parte delle specifiche del cavo audio?	Quando si utilizza un cavo audio disponibile in commercio, accertarsi che sia caratterizzato dall'assenza di resistenza.
La connessione è realizzata tramite cavo HDMI? (solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W)	Se non viene emesso audio quando si effettua la connessione con un cavo HDMI, impostare l'apparecchiatura collegata sull'uscita PCM.
È selezionato <b>Uscita audio dal proiettore</b> ? (Solo quando si esegue la proiezione con USB Display)	Fare clic su <b>Tutti i programmi - EPSON Projector - Epson USB Display - Impostazioni di Epson USB Display Vx.xx</b> , quindi selezionare <b>Uscita audio dal proiettore</b> .

### Il telecomando non funziona

Verifica	Soluzione
L'area di emissione della luce del telecomando punta verso il ricevitore telecomando sul proiettore durante il funzionamento?	Puntare il telecomando verso il ricevitore telecomando. ☛ "Portata di funzionamento del telecomando" <a href="#">p.20</a>

Verifica	Soluzione
Il telecomando è troppo distante dal proiettore?	La distanza operativa del telecomando è di circa 6 m. ☛ "Portata di funzionamento del telecomando" <a href="#">p.20</a>
La luce del sole diretta o la luce intensa proveniente da lampade fluorescenti viene riflessa nel ricevitore telecomando?	Installare il proiettore in una posizione in cui la luce non viene riflessa nel ricevitore telecomando. Oppure, disattivare il ricevitore remoto selezionando <b>Off</b> da <b>Ricevitore remoto</b> nel menu Configurazione. ☛ <b>Impostazioni - Ricevitore remoto</b> <a href="#">p.85</a>
È stata selezionata l'impostazione corretta per il <b>Ricevitore remoto</b> ?	Verificare l'impostazione <b>Ricevitore remoto</b> nel menu Configurazione. ☛ <b>Impostazioni - Ricevitore remoto</b> <a href="#">p.85</a>
Le batterie sono esaurite? Sono state inserite in modo corretto?	Accertarsi che le batterie siano inserite in modo corretto oppure, se necessario, sostituirle con batterie nuove. ☛ "Sostituzione delle batterie del telecomando" <a href="#">p.19</a>

### Se si desidera cambiare la lingua usata nei messaggi e nei menu

Verifica	Soluzione
Cambiare l'impostazione Lingua.	Regolare l'impostazione della lingua nel menu Configurazione. ☛ <b>Avanzate - Lingua</b> <a href="#">p.86</a>

### Non si ricevono messaggi e-mail anche quando si verificano problemi sul proiettore (solo EB-1880)

Verifica	Soluzione
<b>Modo stand by</b> è impostato su <b>Rete abilitata</b> ?	Per utilizzare la funzione Notifica Mail quando il proiettore si trova in modo stand by, impostare <b>Rete abilitata</b> in <b>Modo stand by</b> dal menu Configurazione. ☛ <b>Avanzate - Modo stand by</b> <a href="#">p.86</a>
Si è verificata una grave anomalia e il proiettore si è arrestato improvvisamente?	In questo caso, non verrà inviata alcuna notifica e-mail. Se l'anomalia persiste, contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson. ☛ <a href="#">Indirizzi utili per il proiettore Epson</a>
Il proiettore è alimentato da corrente elettrica?	Verificare che la presa elettrica o la fonte di alimentazione funzionino correttamente.
La funzione Notifica Mail è impostata correttamente nel menu Configurazione?	La notifica di errore via e-mail viene inviata in base alle impostazioni di <b>Posta</b> nel menu Configurazione. Verificare che sia impostata correttamente. ☛ "Menu Posta" <a href="#">p.91</a>

### I nomi dei file di immagini non vengono visualizzati correttamente in Slideshow

Verifica	Soluzione
Il nome del file è troppo lungo?	Il nome del file deve avere una lunghezza massima di 8 caratteri. Per i nomi di file più lunghi, la parte centrale del nome viene omessa per abbreviare il nome a 8 caratteri.
Il nome del file contiene caratteri a byte doppio?	I nomi dei file possono contenere solo caratteri alfanumerici e simboli. Tutti gli altri caratteri vengono sostituiti da un punto interrogativo (?).

Controllare il numero e applicare le seguenti misure correttive. Se non è possibile risolvere il problema, contattare l'amministratore di rete, il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson.

☛ *Indirizzi utili per il proiettore Epson*

Event ID	Causa	Soluzione
0432 0435	Non è possibile avviare EasyMP Network Projection.	Riavviare il proiettore.
0434 0482 0484 0485	La comunicazione di rete risulta instabile.	Controllare lo stato di comunicazione di rete ed eseguire nuovamente la connessione dopo alcuni istanti.
0433	Impossibile riprodurre le immagini trasferite.	Riavviare EasyMP Network Projection.
0481	La comunicazione è stata interrotta dal computer.	
0483 04FE	EasyMP Network Projection è terminato inaspettatamente.	Controllare lo stato di comunicazione di rete e riavviare il proiettore.
0479 04FF	Si è verificato un errore di sistema sul proiettore.	Riavviare il proiettore.
0894	La comunicazione è stata interrotta perché il proiettore si è connesso a un punto di accesso non autorizzato.	Contattare l'amministratore di rete per maggiori informazioni.
0898	Impossibile acquisire le informazioni DHCP.	Verificare che il server DHCP funzioni correttamente. Se non si utilizza DHCP, disattivare l'impostazione DHCP. ☛ "Menu Rete (solo EB-1880)" <a href="#">p.87</a>
0899	Altri errori di comunicazione	Se riavviando il proiettore o EasyMP Network Projection il problema non viene risolto, contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson. ☛ <i>Indirizzi utili per il proiettore Epson</i>



# Manutenzione

Questo capitolo fornisce informazioni sulle procedure di manutenzione in grado di garantire un livello di prestazioni ottimale che duri nel tempo.

Occorre pulire il proiettore se risulta sporco o se si riscontra un peggioramento della qualità delle immagini proiettate.

## Attenzione

Spegnere il proiettore prima della pulizia.

## Pulizia della superficie del proiettore

Pulire la superficie del proiettore strofinandola delicatamente con un panno morbido.

Se il proiettore è particolarmente sporco, inumidire il panno con dell'acqua contenente una piccola quantità di detergente neutro e strizzarlo a fondo prima di utilizzarlo per strofinare la superficie del proiettore.

## Attenzione

Per pulire la superficie del proiettore, non utilizzare sostanze volatili quali cera, alcol o solvente per vernici. Potrebbe verificarsi un'alterazione o uno sbiadimento del telaio.

## Pulizia dell'obiettivo

Strofinare delicatamente l'obiettivo utilizzando un panno per la pulizia dei vetri disponibile in commercio.



## Avvertenza

Non utilizzare spray contenenti gas infiammabili per rimuovere polvere e filaccia dall'obiettivo. Il proiettore potrebbe prendere fuoco a causa dell'elevata temperatura interna della lampada.

## Attenzione

Non strofinare l'obiettivo con materiale duro e non sottoporre l'obiettivo a urti poiché potrebbe danneggiarsi facilmente.


## Pulizia del filtro dell'aria

Pulire il filtro e la presa dell'aria quando viene visualizzato il seguente messaggio.

"Il proiettore è surriscaldato. Assicurarsi che niente blocchi il foro di aerazione e pulire o sostituire il filtro."

## Attenzione

- Se sul filtro dell'aria si accumula polvere, la temperatura interna del proiettore potrebbe salire causando problemi di funzionamento e riducendo la durata di utilizzo del motore ottico. Pulire immediatamente il filtro dell'aria non appena viene visualizzato il messaggio.
- Non lavare il filtro dell'aria in acqua. Non utilizzare detergenti o solventi.





- Se il messaggio viene visualizzato più volte, anche dopo avere eseguito la pulizia, occorre sostituire il filtro dell'aria. Sostituirlo con un filtro dell'aria nuovo.
  - ☛ "Sostituzione del filtro dell'aria" [p.119](#)
- Si consiglia di pulire queste parti almeno una volta ogni tre mesi. Se il proiettore viene utilizzato in un ambiente particolarmente polveroso, la pulizia delle parti deve essere eseguita con più frequenza.

In questa sezione viene spiegato come sostituire la lampada e il filtro dell'aria.

## Sostituzione della lampada

### Periodo di sostituzione della lampada


Occorre sostituire la lampada quando:

- Viene visualizzato il seguente messaggio.  
"Occorre sostituire la lampada. Contattare il rivenditore del proiettore Epson o visitare il sito [www.epson.com](http://www.epson.com) per l'acquisto."



Il messaggio viene visualizzato per 30 secondi.

- L'indicatore della lampada lampeggia in arancione.



- L'immagine proiettata risulta più scura o si riscontra un peggioramento della qualità.

## Attenzione

- Il messaggio relativo alla sostituzione della lampada viene visualizzato in seguito ai seguenti periodi di tempo per prevenire la diminuzione della luminosità e della qualità delle immagini proiettate.  
Quando l'opzione **Consumo energia** è impostata su **Normale**: circa 3000 ore  
Quando l'opzione **Consumo energia** è impostata su **ECO**: circa 4000 ore  
☛ **Impostazioni - Consumo energia** p.85
- Se si continua ad utilizzare la lampada una volta raggiunto il momento della sostituzione, il rischio di un'esplosione sarà più probabile. Quando viene visualizzato il messaggio relativo alla sostituzione della lampada, sostituire la lampada con una nuova il prima possibile anche se funziona ancora.
- Non spegnere ripetutamente e riaccendere immediatamente. Accensioni e spegnimenti continui possono infatti ridurre la durata delle lampade.
- A seconda delle caratteristiche della lampada e del metodo di utilizzo, è possibile che si scurisca o che non funzioni più anche prima che venga visualizzato il messaggio di allarme. Tenere sempre un'unità lampada di riserva a portata di mano in caso di necessità.



## Attenzione

Attendere che la lampada si sia sufficientemente raffreddata prima di rimuoverne il coperchio. Se la lampada emana ancora calore, è possibile incorrere in scottature o altre lesioni. Occorre attendere circa un'ora in seguito allo spegnimento della lampada per il completamento del processo di raffreddamento.


**1**

Dopo avere spento il proiettore e udito i due bip di conferma del cicalino, scollegare il cavo di alimentazione.

**2**

Attendere che la lampada si sia raffreddata adeguatamente, quindi rimuoverne il coperchio della lampada sulla sommità del proiettore.

Allentare la vite di fissaggio del coperchio della lampada utilizzando il cacciavite in dotazione con la nuova unità lampada, oppure con un cacciavite a croce. Quindi fare scivolare il coperchio della lampada in avanti ed estrarlo sollevandolo.




## Procedura di sostituzione della lampada

È possibile sostituire la lampada anche quando il proiettore è installato sul soffitto.




## Avvertenza

- Se occorre sostituire la lampada perché non emette più luce, è possibile che sia rotta. Durante la sostituzione di una lampada di un proiettore installato sul soffitto, occorre sempre presumere che la lampada sia rotta, posizionandosi quindi a lato del coperchio della lampada e non sotto di esso. Rimuovere delicatamente il coperchio della lampada.
- Non smontare o rimodellare la lampada. Se sul proiettore viene installata e utilizzata una lampada modificata o smontata, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o incidenti.




- 3** Allentare le due viti di fissaggio della lampada.





- 4** Estrarre la lampada precedente tirando il manico.  
Se la lampada presenta crepature, sostituirla con una nuova oppure contattare il rivenditore locale per ulteriore assistenza.


☛ *Indirizzi utili per il proiettore Epson*



- 5** Posizionare la nuova lampada.  
Inserire la nuova lampada lungo la guida nella direzione corretta in modo da fissarla in posizione, quindi premere con decisione e, una volta inserita completamente, serrare le due viti.



**6** Riposizionare il coperchio della lampada.



## Attenzione

- Assicurarsi di avere installato la lampada saldamente. Se viene rimosso il coperchio della lampada, l'alimentazione si disattiverà automaticamente come misura di sicurezza. In caso di posizionamento non corretto della lampada o del relativo coperchio, l'apparecchio non si accenderà.
- Questo prodotto presenta un componente che contiene mercurio (Hg). Fare riferimento alla legislazione locale in materia di smaltimento e riciclaggio. Non smaltire questo prodotto alla stregua dei rifiuti normali.

## Azzeramento delle Ore della Lampada

Il proiettore registra il tempo in cui la lampada rimane accesa e un messaggio e un indicatore informano quando è arrivato il momento di sostituirla. Una volta sostituita la lampada, accertarsi di avere azzerato il valore **Ore della lampada** dal menu Configurazione.

☛ "Menu Reset" [p.95](#)



Azzerare le **Ore della lampada** solo dopo aver sostituito la lampada. In caso contrario, il periodo della sostituzione non verrà indicato correttamente.

## Sostituzione del filtro dell'aria

### Periodo di sostituzione del filtro dell'aria


Se il messaggio viene visualizzato frequentemente anche quando il filtro dell'aria è stato pulito, sostituire il filtro.

### Procedura di sostituzione del filtro dell'aria


È possibile sostituire il filtro dell'aria anche quando il proiettore è installato al soffitto.

**1** Dopo avere spento il proiettore e udito i due bip di conferma del cicalino, scollegare il cavo di alimentazione.


**2** Aprire il coperchio del filtro dell'aria.  
Fare scorrere il selettore di apertura/chiusura del coperchio del filtro dell'aria per aprirlo.



**3** Rimuovere il filtro dell'aria.  
Afferrare la linguetta al centro del filtro dell'aria e tirarla verso l'esterno.



**4** Installare il nuovo filtro dell'aria.  
Premere il filtro finché non scatta in posizione.



**5** Chiudere il coperchio del filtro dell'aria.



Smaltire i filtri dell'aria usati in conformità con le leggi locali.  
Materiale della parte del telaio: ABS  
Materiale del filtro: schiuma di poliuretano



# Appendice

Sono disponibili i seguenti accessori opzionali e materiali di consumo. Si consiglia di acquistare questi prodotti in base alle necessità. L'elenco seguente di accessori opzionali e materiali di consumo è aggiornato a maggio 2011. I dettagli relativi agli accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso e la loro disponibilità può variare a seconda del paese in cui sono stati acquistati.

## Accessori opzionali

### Unità interattiva ELPIU01

Utilizzare quando si lavora sullo schermo del computer dalla superficie di proiezione.

### Telecamera documenti ELPDC06/ELPDC11

Utilizzare questa telecamera per proiettare immagini quali libri, documenti OHP o slide.

### Custodia morbida ELPKS64

Utilizzare questa custodia per trasportare a mano il proiettore.

### Schermo trasportabile da 50 pollici ELPSC32

Uno schermo compatto facilmente trasportabile ([Rapporto aspetto](#) 4:3)

### Schermo trasportabile da 60 pollici ELPSC27

### Schermo trasportabile da 80 pollici ELPSC28

### Schermo da 100 pollici ELPSC29

Schermi portatili a rullo (rapporto aspetto 4:3)

### Schermo trasportabile da 70 pollici ELPSC23

### Schermo trasportabile da 80 pollici ELPSC24

### Schermo trasportabile da 90 pollici ELPSC25

Schermi portatili a rullo (rapporto aspetto 16:10)

### Schermo trasportabile da 53 pollici ELPSC30

### Schermo trasportabile da 64 pollici ELPSC31

Schermi portatili magnetici (rapporto aspetto 4:3)

### Cavo del computer ELPKC02

(1,8 m - Per mini D-Sub a 15 pin/mini D-Sub a 15 pin)

Identico al cavo del computer fornito con il proiettore.

### Cavo del computer ELPKC09

(3 m - Per mini D-Sub a 15 pin/mini D-Sub a 15 pin)

### Cavo del computer ELPKC10

(20 m - Per mini D-Sub a 15 pin/mini D-Sub a 15 pin)

Se il cavo del computer fornito con il proiettore non è sufficientemente lungo, utilizzare uno di questi cavi.

### Cavo porta D ELPKC22

(Mini D-Sub a 15 pin/3 m per porta D)

Utilizzare per collegare la porta D a una sorgente di immagini.

### Cavo video component ELPKC19

(3 m - Per mini D-Sub a 15 pin/maschio RCA×3)

Utilizzare questo cavo per collegare una sorgente [video component](#).

### Quick Wireless Connection USB Key ELPAP08

Utilizzare quando si desidera stabilire rapidamente una connessione diretta tra il proiettore e un computer con Windows installato.

### Tubo a soffitto (450 mm)\* ELPFP13

### Tubo a soffitto (700 mm)\* ELPFP14

Utilizzare questi tubi per installare il proiettore su un soffitto alto.

### Montaggio a soffitto\* ELPMB23

Utilizzare questo montaggio per installare il proiettore sul soffitto.

\* Per questo tipo di installazione del proiettore al soffitto occorrono competenze specifiche. Contattare il rivenditore locale o il recapito più vicino indicato in Indirizzi utili per il proiettore Epson.

 [Indirizzi utili per il proiettore Epson](#)

---

### Materiali di consumo



**Unità lampada ELPLP64**

Utilizzare questa lampada per sostituire quelle usate.

**Filtro dell'aria ELPAF35**

Utilizzare questi filtri dell'aria per sostituire quelli usati.

## Distanza di proiezione (per EB-1880/EB-1870/EB-1860)



- ① Distanza di proiezione
- ② Distanza dal centro dell'obiettivo alla base dello schermo (o alla sua parte superiore, se installato a soffitto)
- ③ Centro dell'obiettivo

Unità: cm



Dimensioni dello schermo 4:3		①	②
		Da più breve (Wide) a più lungo (Tele)	
30"	61x46	83 - 136	-5
40"	81x61	111 - 182	-6

Dimensioni dello schermo 4:3		①	②
		Da più breve (Wide) a più lungo (Tele)	
50"	100x76	140 - 229	-8
60"	120x91	169 - 275	-10
80"	160x120	226 - 368	-13
100"	200x150	283 - 460	-16
150"	300x230	426 - 692	-24
200"	410x300	568 - 923	-32
250"	500x380	711 - 1155	-40
300"	610x457	854 - 1386	-48

Unità: cm

Dimensioni dello schermo 16:9		①	②
		Da più breve (Wide) a più lungo (Tele)	
30"	66x37	91 - 149	+1
40"	89x50	122 - 199	+1
50"	110x62	153 - 249	+2
60"	130x75	184 - 300	+2
80"	180x100	246 - 401	+3
100"	220x120	308 - 502	+3
150"	330x190	464 - 754	+5
200"	440x250	619 - 1006	+7
250"	550x310	775 - 1258	+9
275"	609x343	853 - 1384	+10

## Distanza di proiezione (per EB-1850W/EB-1840W)



- ① Distanza di proiezione
- ② Distanza dal centro dell'obiettivo alla base dello schermo  
(o alla sua parte superiore, se installato a soffitto)
- ③ Centro dell'obiettivo

Unità: cm

Dimensioni dello schermo 4:3		① Da più breve (Wide) a più lungo (Tele)	②
30"	61x46	100 - 164	-1
40"	81x61	134 - 219	-2
50"	100x76	169 - 275	-2

Dimensioni dello schermo 4:3		① Da più breve (Wide) a più lungo (Tele)	②
60"	120x91	203 - 331	-2
80"	160x120	271 - 442	-3
100"	200x150	340 - 553	-4
120"	244x183	408 - 664	-5
150"	300x230	511 - 831	-6
200"	410x300	682 - 1108	-8
250"	500x380	854 - 1386	-10

Unità: cm

Dimensioni dello schermo 16:9		① Da più breve (Wide) a più lungo (Tele)	②
30"	66x37	91 - 149	+1
40"	89x50	122 - 199	+1
50"	110x62	153 - 249	+2
60"	130x75	184 - 300	+2
80"	180x100	246 - 401	+3
100"	220x120	308 - 502	+3
150"	330x190	464 - 754	+5
200"	440x250	619 - 1006	+7
250"	550x310	775 - 1258	+9
275"	609x343	853 - 1384	+10

Unità: cm

Dimensioni dello schermo 16:10		①	②
		Da più breve (Wide) a più lungo (Tele)	
30"	64x40	88 - 144	-1
40"	86x54	118 - 193	-1
50"	110x67	149 - 243	-2
60"	130x81	179 - 292	-2
80"	170x110	239 - 390	-3
100"	220x130	300 - 488	-3
150"	320x200	451 - 733	-5
200"	430x270	603 - 979	-7
250"	540x340	754 - 1224	-8
280"	605x377	845 - 1371	-9

## Risoluzioni Supportate

### Segnali del computer (RGB analogico)

Segnale	Frequenza di refresh (Hz)	Risoluzione (punti)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1360x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*1, 2	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

\*1 Solo EB-1850W/EB-1840W

\*2 Compatibile solo se viene selezionato **Panoramico** come **Risoluzione** dal menu Configurazione.

È probabile che l'immagine venga proiettata anche se vengono immessi segnali diversi da quelli elencati qui sopra. Tuttavia, non tutte le funzioni potrebbero essere supportate.

## Video Component

Segnale	Frequenza di refresh (Hz)	Risoluzione (punti)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576
SDTV (480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080

## Video composito

Segnale	Frequenza di refresh (Hz)	Risoluzione (punti)
TV (NTSC)	60	720x480
TV (SECAM)	50	720x576
TV (PAL)	50/60	720x576

## Segnale di ingresso dalla porta HDMI

Segnale	Frequenza di refresh (Hz)	Risoluzione (punti)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800x600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280x800
SXGA	60	1280x960
	60	1280x1024
SXGA+	60	1400x1050
UXGA	60	1600x1200

Segnale	Frequenza di refresh (Hz)	Risoluzione (punti)
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920x1080

## Specifiche Generiche del Proiettore

Nome del prodotto		EB-1880	EB-1870	EB-1860	EB-1850W	EB-1840W
Dimensioni		345 (L) x 93 (A) x 263,9 (P) mm				
Dimensioni del pannello LCD		0,63"			Ampiezza di 0,59 pollici	
Metodo di visualizzazione		Matrice attiva TFT in polisilicone				
Risoluzione		786.432 pixel XGA (1024 (L) x 768 (A) punti)x 3			1.024.000 pixel WXGA (1280 (L) x 800 (A) punti)x 3	
Regolazione della messa a fuoco		Manuale				
Regolazione dello zoom		1-1,6				
Lampada		Lampada UHE, 275 W Numero modello: ELPLP64				
Uscita audio max.		10 W		5 W	10 W	5 W
Diffusore		1				
Alimentazione		Da 100 a 240V CA±10% 50/60 Hz, da 3,9 a 1,8 A		Da 100 a 240V CA±10% 50/60 Hz, da 3,8 a 1,7 A	Da 100 a 240V CA±10% 50/60 Hz, da 3,9 a 1,8 A	Da 100 a 240V CA±10% 50/60 Hz, da 3,8 a 1,7 A
Consumo di corrente	Paesi con tensione compresa tra 100 e 120 V	Funzionamento: 381 W Consumo di corrente in stand by (Rete abilitata): 4,0 W  Consumo di corrente in stand by (Rete disabilitata): 0,27 W	Funzionamento: 381 W Consumo di corrente in stand by (Rete abilitata): 3,5 W  Consumo di corrente in stand by (Rete disabilitata): 0,27 W	Funzionamento: 373 W Consumo di corrente in stand by: 0,27 W	Funzionamento: 381 W Consumo di corrente in stand by (Rete abilitata): 3,5 W  Consumo di corrente in stand by (Rete disabilitata): 0,27 W	Funzionamento: 373 W Consumo di corrente in stand by: 0,27 W
	Paesi con tensione compresa tra 220 e 240 V	Funzionamento: 363 W Consumo di corrente in stand by (Rete abilitata): 4,3 W  Consumo di corrente in stand by (Rete disabilitata): 0,33 W	Funzionamento: 363 W Consumo di corrente in stand by (Rete abilitata): 3,7 W  Consumo di corrente in stand by (Rete disabilitata): 0,33 W	Funzionamento: 356 W Consumo di corrente in stand by: 0,33 W	Funzionamento: 363 W Consumo di corrente in stand by (Rete abilitata): 3,7 W  Consumo di corrente in stand by (Rete disabilitata): 0,33 W	Funzionamento: 356 W Consumo di corrente in stand by: 0,33 W
Altitudine		Altitudine da 0 a 2.286 m				

<b>Temperatura di funzionamento</b>	Da 5 a +35°C (senza condensa)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	Da -10 a +60°C (senza condensa)
<b>Massa</b>	Circa 3,3 kg


<b>Connettori</b>	<b>Porta Computer1 o Computer</b>	<b>1</b>	Mini D-Sub a 15 pin (femmina)
	<b>Porta Computer2*1</b>	<b>1</b>	Mini D-Sub a 15 pin (femmina)
	<b>Porta Video</b>	<b>1</b>	Jack pin RCA
	<b>Porta S-Video</b>	<b>1</b>	Mini DIN a 4 pin
	<b>Porta Audio1*1</b>	<b>1</b>	Mini jack stereo
	<b>Porta Audio2*1</b>	<b>1</b>	Mini jack stereo
	<b>Porta Audio-L/R</b>	<b>1</b>	Jack pin RCA x 2 (L, R)
	<b>Porta Audio Output*1</b>	<b>1</b>	Mini jack stereo
	<b>Porta Monitor Out*1</b>	<b>1</b>	Mini D-Sub a 15 pin (femmina)
	<b>Porta HDMI*1</b>	<b>1</b>	HDMI (Audio supportato solo da PCM)
	<b>Porta USB(TypeA)*1*2</b>	<b>1</b>	Connettore USB (Tipo A)
	<b>Porta USB(TypeB)*2</b>	<b>1</b>	Connettore USB (Tipo B)
	<b>Porta LAN*3</b>	<b>1</b>	RJ-45
	<b>Porta RS-232C</b>	<b>1</b>	Mini D-Sub 9-pin (maschio)

\*1 Solo EB-1880/EB-1870/EB-1850W

\*2 Supporta USB 2.0. Tuttavia, non si garantisce che le porte USB funzionino con tutte le periferiche che supportano l'USB.


\*3 Solo EB-1880

Angolo di inclinazione




L'utilizzo del proiettore con un angolo di inclinazione superiore ai 30° potrebbe causare danni e incidenti.

Unità: mm




- ① Centro dell'obiettivo
- ② Distanza dal centro dell'obiettivo al punto di fissaggio della staffa di sospensione



Questa sezione fornisce una breve spiegazione dei termini difficili di cui non è stata fornita la spiegazione all'interno della guida. Per ulteriori dettagli, fare riferimento ad altre pubblicazioni disponibili in commercio.

<b>AMX Device Discovery</b>	AMX Device Discovery è una tecnologia sviluppata da AMX per consentire ai sistemi di controllo AMX di facilitare l'utilizzo delle apparecchiature di destinazione. Epson ha implementato questa tecnologia di protocollo e ha fornito un'impostazione per abilitare la funzione del protocollo (ON). Visitare il sito Web di AMX per ulteriori dettagli. URL <a href="http://www.amx.com/">http://www.amx.com/</a>
<b>Contrasto</b>	Luminosità relativa delle aree di luce e ombra di un'immagine che può essere aumentata o diminuita per dare rilievo ai testi e alle parti grafiche oppure per attenuarne l'intensità. La regolazione di questa specifica proprietà dell'immagine è chiamata regolazione del contrasto.
<b>DHCP</b>	Acronimo di Dynamic Host Configuration Protocol. Questo protocollo assegna automaticamente un <u>indirizzo IP</u> all'apparecchiatura collegata alla rete.
<b>Freq. refresh</b>	L'elemento di emissione della luce di uno schermo mantiene la stessa luminosità e lo stesso colore solo per un brevissimo lasso di tempo. A causa di questo inconveniente, l'immagine deve essere scansata diverse volte al secondo in modo che l'elemento di emissione della luce venga aggiornato. Il numero di operazioni di refresh al secondo è chiamata Frequenza refresh ed è espressa in hertz (Hz).
<b>HDCP</b>	HDCP è l'acronimo di High-bandwidth Digital Content Protection. Si utilizza per impedire la copia illegale e proteggere i diritti d'autore tramite la crittografia dei segnali digitali inviati sulle porte DVI e HDMI. Poiché che la porta HDMI del proiettore supporta l'HDCP, il proiettore è in grado di proiettare immagini digitali protette dalla tecnologia HDCP. Tuttavia è possibile che il proiettore non sia in grado di proiettare immagini protette da versioni aggiornate della crittografia HDCP.
<b>HDTV</b>	Acronimo di High-Definition Television che fa riferimento a impianti ad alta definizione conformi alle seguenti condizioni. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risoluzione verticale 720p o 1080i o superiore (p = <u>Progressivo</u>, i = <u>Interlacciato</u>)</li> <li>• <u>Rapporto aspetto</u> dello schermo di 16:9</li> </ul>
<b>Indirizzo Gateway</b>	Si tratta di un server (router) per la comunicazione tra una rete (sottorete) divisa in base alle <u>maschere di sottorete</u> .
<b>Indirizzo IP</b>	Numero di identificazione di un computer collegato a una rete.
<b>Indirizzo IP Trap</b>	Si tratta dell' <u>indirizzo IP</u> del computer di destinazione utilizzato per la notifica degli errori in SNMP.
<b>Interlacciato</b>	Trasmette le informazioni necessarie per creare uno schermo inviando le righe alternatamente, a partire dalla sommità dell'immagine e procedendo verso il basso. Lo sfarfallio delle immagini è più probabile perché un quadro viene visualizzato a righe alterne.
<b>Maschera di sottorete</b>	Si tratta di un valore numerico che definisce il numero di bit utilizzati per l'indirizzo di rete su una rete suddivisa (sottorete) dall'indirizzo IP.
<b>Progressivo</b>	Proietta le informazioni per creare uno schermo alla volta, visualizzando un'immagine per fotogramma. Anche se il numero di righe di scansione è identico, lo sfarfallio delle immagini diminuisce perché il volume di informazioni è doppio rispetto al sistema interlacciato.
<b>Rapporto aspetto</b>	Il rapporto tra la lunghezza e l'altezza dell'immagine. Gli schermi con un rapporto di 16:9 fra le dimensioni orizzontali e verticali, per esempio gli schermi HDTV, sono denominati schermi panoramici. Gli schermi SDTV e quelli generici per computer hanno un rapporto aspetto di 4:3.

<b>SDTV</b>	Acronimo di Standard Definition Television che fa riferimento a impianti televisivi standard non conformi alle condizioni dell' <u>HDTV</u>  High-Definition Television.
<b>SNMP</b>	Acronimo di Simple Network Management Protocol, il protocollo per i dispositivi di monitoraggio e controllo quali ad esempio i router e i computer connessi a una rete TCP/IP.
<b>sRGB</b>	Standard internazionale per gli intervalli del colore formulato in modo che i colori riprodotti dall'apparecchiatura video possano venire facilmente gestiti dai sistemi operativi o da Internet. Se la sorgente collegata dispone di un modo sRGB, impostare sia il proiettore che la sorgente collegata del segnale su sRGB.
<b>SVGA</b>	Formato standard dello schermo con una risoluzione di 800 punti (orizzontale) x 600 punti (verticale).
<b>S-Video</b>	Metodo che separa il segnale video in una componente di luminanza (Y) e una componente di colore (C).
<b>SXGA</b>	Formato standard dello schermo con una risoluzione di 1.280 punti (orizzontale) x 1.024 punti (verticale).
<b>Sync.</b>	Trasmissione dei segnali dai computer ad una frequenza specifica. Se la frequenza del proiettore non corrisponde a questa frequenza si otterrà una bassa qualità delle immagini. La procedura in grado di fare corrispondere le fasi di questi segnali (la posizione relativa delle creste e delle onde nel segnale) è chiamata Sincronizzazione. Se i segnali non sono sincronizzati, è possibile che si verifichino fenomeni quali sfarfallio, sfocature e interferenze orizzontali.
<b>Tracking</b>	Trasmissione dei segnali dai computer ad una frequenza specifica. Se la frequenza del proiettore non corrisponde a questa frequenza si otterrà una bassa qualità delle immagini. La procedura in grado di fare corrispondere la frequenza di questi segnali (il numero di creste nel segnale) è chiamata Tracking. Se il Tracking non viene eseguito correttamente, nel segnale appariranno spesse righe verticali.
<b>VGA</b>	Formato standard dello schermo con una risoluzione di 640 punti (orizzontale) x 480 punti (verticale).
<b>Video Component</b>	Metodo che separa il segnale video in una componente di luminanza (Y), una componente di luminanza blu negativa (Cb o Pb) e una componente di luminanza rossa negativa (Cr o Pr).
<b>Video composito</b>	Metodo che combina il segnale video in una componente di luminanza e una componente di colore per la trasmissione mediante un singolo cavo.
<b>XGA</b>	Formato standard dello schermo con una risoluzione di 1.024 punti (orizzontale) x 768 punti (verticale).

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza previa autorizzazione scritta di Seiko Epson Corporation. Non viene assunta alcuna responsabilità esplicita né relativamente all'uso delle informazioni contenute nel presente documento né per eventuali danni derivanti dall'uso delle suddette informazioni.

Né Seiko Epson Corporation né le sue società affiliate potranno essere ritenute responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, oneri o spese sostenute o subite dall'acquirente o da terzi in seguito a incidenti, uso errato o uso improprio del presente prodotto, oppure a modifiche, interventi di riparazione o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso, oppure (con esclusione degli Stati Uniti) alla mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione fornite da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o inconvenienti derivanti dall'uso di accessori opzionali o materiali di consumo diversi da quelli indicati da Seiko Epson Corporation come Prodotti originali Epson o Prodotti approvati Epson.

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifica o aggiornamento senza preavviso.

Le illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero differire dal proiettore effettivo.

## Informazioni sulle indicazioni

Sistema operativo Microsoft® Windows® 98  
Sistema operativo Microsoft® Windows® Me  
Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000  
Sistema operativo Microsoft® Windows® XP  
Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®  
Sistema operativo Microsoft® Windows® 7

Nella presente guida, i sistemi operativi menzionati sopra vengono indicati come "Windows 98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" e "Windows 7". Inoltre, il termine collettivo Windows può essere utilizzato per indicare Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7, mentre più versioni di Windows possono essere indicate, per esempio, come Windows 98/Me/2000/XP/Vista omettendo la dicitura Windows.

Mac OS X 10.3.x  
Mac OS X 10.4.x  
Mac OS X 10.5.x  
Mac OS X 10.6.x

Nella presente guida, i sistemi operativi menzionati sopra vengono indicati come "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" e "Mac OS X 10.6.x". Inoltre, tali sistemi operativi possono essere indicati collettivamente con il termine "Mac OS".

## Avviso generale:

IBM, DOS/V e XGA sono marchi commerciali o marchi registrati di International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac, Mac OS e iMac sono marchi di Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint e il logo Windows sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC. 

Il marchio PJLink è un marchio in fase di registrazione o già registrato in Giappone, Stati Uniti e altri paesi e regioni.

Gli altri nomi di prodotti citati in questo documento sono utilizzati anche a scopi identificativi e possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Epson rinuncia espressamente a tutti i diritti su questi marchi.

## A

A/V Mute .....	54
Accensione diretta .....	87
Accensione protetta .....	62
Accessori opzionali .....	121
Anello di regolazione della messa a fuoco .....	12
Anello di regolazione dello zoom .....	12
Autospegnimento .....	87
Azzeramento del Tempo di Funzionamento della Lampada .....	118
Azzeramento del tempo di funzionamento della lampada .....	95

## B

Blocco completo .....	64
Blocco funzionamento .....	64, 85
Browser Web .....	67

## C

Colore sfondo .....	86
Configurazione del proiettore .....	67
Configurazione di rete .....	88
Consumo energia .....	85
Continua .....	53
Contrasto .....	82
Controllo Web .....	68
Coperchio della lampada .....	12
Crestron RoomView .....	73
Croce .....	57

## D

Diaframma automatico .....	44, 82
Dimensioni dello schermo .....	123
Dinamico .....	44
distanza .....	123

## E

EasyMP Monitor .....	67
ESC/VP21 .....	71
Etichetta di protezione mediante password .....	63
E-Zoom .....	56

## F

Forma del puntatore .....	85
Formato .....	45
Foto .....	44
Freeze .....	54
Frequenza di refresh .....	94
Frontale .....	22, 87
Funzionamento .....	87
Funzione Guida .....	97
Funzione MouseWireless .....	57

## I

Impostazioni di visualizzazione .....	53
Indicatore della lampada .....	98
Indicatore della temperatura .....	98
Indicatore di alimentazione .....	98
Indicatori .....	98, 99
Indirizzo Email .....	92
Indirizzo Gateway .....	91

Indirizzo IP .....	91
Info sinc .....	94
Informazioni sulla rete .....	88
Ingresso alimentazione .....	13
Ingresso audio .....	87
Intensità colore .....	82
IntervalloVideo HDMI .....	84

## K

Keystone .....	85
Keyword proiettore .....	90

## L

Lavagna chiara .....	44
Lavagna scura .....	44
Lecture dei messaggi e-mail .....	70
Leva di regolazione del piedino .....	12
Lingua .....	87
Logo protetto .....	62
Logo utente .....	59
Luminosità .....	82

## M

Maschera Sottorete .....	91
Materiali di consumo .....	122
Menu Avanzate .....	86
Menu Basilari .....	89
Menu Configurazione .....	79
Menu Immagine .....	81
Menu Impostazioni .....	85
Menu Informazioni .....	93
Menu LAN cablata .....	90
Menu Notifica Mail .....	91

Menu Reset .....	93, 95
Menu Rete .....	87
Menu Segnale .....	82
Messaggi .....	86
Modo alta quota .....	87
Modo colore .....	43, 82
Modo stand by .....	87

**N**

Nitidezza .....	82
Nome del proiettore .....	89
Nomi e funzioni delle parti .....	12
Notifica Mail .....	70, 91
Numero della porta .....	91

**O**

Ordine visualizzazione .....	53
Ore della lampada .....	94

**P**

Pannello di controllo .....	16
Password controllo Web .....	89
Password PJLink .....	89
Pattern .....	86
Pattern utente .....	60
Periodo di sostituzione del filtro dell'aria .....	119
Periodo di sostituzione della lampada .....	115
Piedino anteriore regolabile .....	12
Piedino posteriore .....	15
PJLink .....	72
Porta Computer .....	14

Porta HDMI .....	13
Porta S-Video .....	13
Porta USB(TypeA) .....	14
Porta USB(TypeB) .....	14
Porta video .....	13
Posizione .....	83
Posteriore .....	22
Presentazione .....	44, 49, 52
Procedura di sostituzione del filtro dell'aria .....	119

Procedura di sostituzione della lampada .....	116
Progressivo .....	83
Proiezione .....	87
Proporzioni .....	84
Protetto da password .....	62
Pulizia .....	113
Pulizia del filtro e della presa dell'aria ....	113
Pulizia della superficie del proiettore ....	113
Puntatore .....	55
Puntatore del mouse .....	57
Punti di fissaggio del montaggio a soffitto .....	15

**Q**

Quick Corner .....	85
--------------------	----

**R**

Regolazione colore .....	82
Retro .....	87
Ricerca sorgente .....	33
Ricevitore remoto .....	12, 14
Riduzione rumore .....	83

Risoluzione .....	94
RoomView .....	74
Rotazione delle immagini .....	51

**S**

Schermi dei monitor .....	126
Schermi dei monitor supportati .....	126
Schermo .....	86
Schermo iniziale .....	86
Schermo posteriore .....	22
Segnale ingresso .....	84, 94
Segnale video .....	84, 94
Seleziona unità .....	50
Server SMTP .....	91
Setup Automatico .....	83
Sfiatatoio dell'aria .....	12
SNMP .....	70
Soffitto .....	22, 87
Soluzione dei problemi .....	98
Sorgente .....	94
Sostituzione delle batterie .....	19
Source Search .....	16
Specifiche .....	128
Sport .....	44
sRGB .....	44
Surriscaldamento .....	99
Sync. ....	83

**T**

Tastiera software .....	89
Tasto Utente .....	85
Tasto Volume .....	16
Teatro .....	44

Telecamera documenti .....	121
Telecomando .....	17
Telecomando web .....	68
Temperatura Colore .....	82
Temperatura di funzionamento .....	129
Temperatura di stoccaggio .....	129
Tempo cambio schermo .....	53
Timer Coprilente .....	87
Tinta .....	82
Tracking .....	83
Trasmissione messaggio .....	67

## V

V-Keystone automatico .....	85
Volume .....	85