

Посібнику користувача

Multimedia Projector

EB-1880

EB-1870

EB-1860

EB-1850W



EB-1840W

Умовні Позначки, що Використовуються в Цьому Посібнику





• Вказівки щодо техніки безпеки

У документації та на самому проекторі є графічні символи, які допомагають безпечно користуватися пристроєм.

Щоб не допустити отримання травм і пошкодження майна, вивчіть значення попереджувальних символів і обов'язково звертайте на них увагу.

| | |
|---|---|
|  Попередження | Цим символом позначається інформація, ігнорування якої може призвести до травмування людей, включно із смертельним кінцем, через неправильне поводження з пристроєм. |
|  Обережно | Цим символом позначається інформація, ігнорування якої може призвести до травмування людей або пошкодження матеріальних цінностей через неправильне поводження з пристроєм. |

• Загальна інформація

| | |
|---|--|
| Попередження | Позначає дії, які в разі недостатньої обережності користувача можуть призвести до пошкоджень чи травм. |
|  | Вказує на додаткову інформацію до теми й пункти, які можуть бути корисними. |
|  | Вказує сторінку, де можна знайти детальну інформацію щодо теми, яка розглядається. |
|  | Вказує на те, що пояснення підкресленого слова (слів) перед цим символом є в словнику термінів. Див. розділ «Глосарій» у «Додатках».  "Глосарій" стор.136 |
| [Назва] | Вказує на назви кнопок на пульті дистанційного керування або панелі керування. Приклад: кнопка [Esc] |
| Назва меню | Вказує на пункти меню "Конфігурація". Приклад: Виберіть пункт Яскравість у меню Зображення . Зображення - Яскравість |

Умовні Позначки, що Використовуються в Цьому Посібнику 2

Вступ

Функції Проектора 8

| | |
|---|----|
| Список функцій по моделях | 8 |
| Швидка установка, проста експлуатація, зручне зберігання | 9 |
| Підключення за допомогою USB-кабелю і проєціювання (Дисплей USB) | 9 |
| Виявлення рухів проектора і автоматичне коригування спотворень зображення | 9 |
| Регулятор горизонтального спотворення | 9 |
| Корисні функції для проєкції зображень | 10 |
| Проеціювання зображень на широкий екран (WXGA) (тільки у моделях EB-1850W/EB-1840W) | 10 |
| Проеціювання зображень з екрана комп'ютера через мережу (тільки у моделі EB-1880) | 10 |
| Просте підключення до комп'ютера за допомогою функції Quick Wireless (тільки у моделі EB-1880) | 10 |
| Можливості пульта дистанційного керування | 10 |
| Збільшення і проєціювання файлів за допомогою документ-камери (моделі EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | 10 |
| Функції посиленої безпеки | 11 |

Найменування і функції компонентів 12

| | |
|---|----|
| Передня і Верхня Панелі | 12 |
| Задня панель | 13 |
| Основа | 15 |
| Панель керування | 16 |
| Пульт дистанційного керування | 17 |
| Заміна батарей у пульті дистанційного керування | 20 |
| Робочий діапазон пульта дистанційного керування | 21 |

Підготовка проектора

Установка проектора 23

| | |
|---|----|
| Методи Встановлення | 23 |
| Методи установки | 24 |
| Розмір екрана і приблизна відстань проєкції | 24 |

Підключення обладнання 26

| | |
|--|----|
| Підключення комп'ютера | 26 |
| Підключення джерел зображення | 27 |
| Підключення USB-пристроїв (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | 29 |
| Підключення зовнішнього обладнання (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | 30 |
| Підключення Кабелю LAN (Тільки EB-1880) | 31 |

Основні функції

Проеціювання зображень 33

| | |
|--|----|
| Підготовка до проєціювання | 33 |
| Автоматичне виявлення вхідного сигналу і зміна зображення, що проєціюється (Пошук джерела) | 34 |
| Перемикання на потрібне зображення за допомогою пульта дистанційного керування | 35 |
| Проеціювання у режимі USB Display | 35 |
| Системні вимоги | 35 |
| Перше підключення | 36 |
| Видалення | 38 |

Настройка зображень під час проєціювання 39

| | |
|--|----|
| Коригування трапецієподібного спотворення | 39 |
| Автоматичне коригування | 39 |
| Коригування вручну | 40 |
| Регулювання розміру зображення | 43 |
| Регулювання положення зображення | 43 |
| Регулювання горизонтального нахилу проектора | 43 |
| Коригування фокусу | 44 |
| Регулювання гучності | 44 |

| | |
|---|----|
| Вибір якості проекції (вибір Режим кольору) | 44 |
| Параметр Автодіафрагма | 45 |
| Зміна значення параметра проектованого зображення | 46 |
| Методи зміни | 46 |
| Зміна формату проекції | 46 |

Корисні Функції

Функції проектора 50

| | |
|---|----|
| Проеціювання без комп'ютера (показ слайдів) (тільки у моделях EB-1880/ EB-1870/EB-1850W) | 50 |
| Файли, які можна проєціювати у вигляді слайдів | 50 |
| Приклади показу слайдів | 50 |
| Способи керування показом слайдів | 51 |
| Проеціювання вибраного зображення | 52 |
| Послідовне проєціювання всіх файлів зображення у папці (показ слайдів) | 53 |
| Настройки відображення файлів зображень і настройки показу слайдів | 54 |
| Тимчасове приховування зображення і звуку (вимкнення A/V) | 55 |
| Зупинка зображення (Freeze) | 56 |
| Функція покажчика (Покажчик) | 56 |
| Збільшення частини зображення (E-Zoom) | 57 |
| Керування вказівником миші за допомогою пульта дистанційного керування (Бездрот.мишка) | 58 |
| Збереження логотипа користувача | 60 |
| Збереження шаблону користувача | 61 |

Функції Безпеки 63

| | |
|---|----|
| Керування користувачами (Захисний пароль) | 63 |
| Типи Захисний пароль | 63 |
| Встановлення Захисний пароль | 63 |
| Введення пароля | 64 |
| Обмеження роботи (Блок-ня керування) | 65 |
| Замок для захисту від крадіжки | 67 |
| Монтаж пружинного фіксатора | 67 |

Контроль і керування проектором 68

| | |
|--|----|
| Програма EasyMP Monitor (тільки у моделях EB-1880) | 68 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Зміна настройок за допомогою веб-браузера (функція "Керування Web") (тільки у моделях EB-1880) | 68 |
| Настройка проектора | 69 |
| Відображення вікна Керування Web | 69 |
| Відображення вікна Web Remote | 69 |
| Використання функції Повід.про пошту для повідомлення про проблеми (тільки у моделях EB-1880) | 71 |
| Вміст повідомлення електронної пошти про помилки | 71 |
| Керування за допомогою протоколу SNMP (тільки у моделях EB-1880) | 72 |
| Команди ESC/VP21 | 72 |
| Список команд | 72 |
| Розташування кабелів | 73 |
| Про PJLink (тільки EB-1880) | 73 |
| Про програму Crestron RoomView® (тільки для моделей EB-1880) | 74 |
| Управління проектором за допомогою комп'ютера | 75 |

Меню Конфігурація

Використання меню "Конфігурація" 80

Список Функцій 81

| | |
|---|----|
| Список пунктів меню конфігурації | 81 |
| Меню Мережа | 82 |
| Меню Зображення | 82 |
| Меню "Сигнал" | 83 |
| Меню "Параметри" | 86 |
| Меню "Додаткові" | 88 |
| Меню "Мережа" (тільки у моделях EB-1880) | 89 |
| Примітки щодо користування меню Мережа | 90 |
| Робота з багатофункціональною програмованою клавіатурою | 91 |
| Меню "Простий" | 91 |
| Меню "Дротова LAN" | 92 |
| Меню "Пошта" | 93 |
| Меню Інші | 94 |
| Меню "Скинути" | 95 |
| Меню "Інформація" (тільки для перегляду) | 95 |
| Меню "Скинути" | 97 |

Вирішення Проблем

Використання довідки 99

Вирішення проблем 100

| | |
|---|-----|
| Значення індикаторів | 100 |
| Коли індикатори не допомагають з'ясувати причину негараздів у роботі | 104 |
| Проблеми з зображенням | 105 |
| Немає зображення | 105 |
| Рухомі зображення не відображаються (рухомі частини зображення виглядають чорними) | 106 |
| Проекція припиняється автоматично | 106 |
| З'являється повідомлення "Не підтримується" | 106 |
| З'являється повідомлення "Немає сигналу" | 106 |
| Зображення нечіткі, поза фокусом або спотворені | 107 |
| На зображенні з'являються перешкоди чи спотворення | 108 |
| Зображення обрізане (велике) чи мале, або співвідношення сторін невідповідне | 109 |
| Неправильно відтворено кольори зображення | 109 |
| Зображення виглядають темними | 110 |
| Проблеми, що виникають на початку проекції | 110 |
| Проектор не вмикається | 110 |
| Інші проблеми | 111 |
| Звуку не чути або він ледь чутий | 111 |
| Пульт дистанційного керування не працює | 112 |
| Як змінити мову повідомлень і меню | 113 |
| Коли виникає проблема у роботі проектора, повідомлення не надсилається (тільки у моделях EB-1880) | 113 |
| У режимі показу слайдів неправильно відображаються імена файлів | 113 |

Значення параметра "Event ID" (тільки у моделях EB-1880) 114

Технічне обслуговування

Очищення 116

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Очищення поверхні проектора | 116 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Чищення об'єктива | 116 |
| Очищення повітряного фільтра | 116 |

Заміна Витратних Матеріалів 118

| | |
|---|-----|
| Заміна лампи | 118 |
| Інтервал заміни лампи | 118 |
| Заміна лампи | 119 |
| Скидання параметра Час роб. лампи | 122 |
| Заміна повітряного фільтра | 122 |
| Інтервал заміни повітряного фільтра | 122 |
| Спосіб заміни повітряного фільтра | 122 |

Додатки

Додаткове Приладдя і Витратні Матеріали 125

| | |
|--------------------------|-----|
| Додаткове приладдя | 125 |
| Витратні матеріали | 126 |

Розмір екрана і відстань проекції 127

| | |
|--|-----|
| Відстань проекції (для моделі EB-1880/EB-1870/EB-1860) | 127 |
| Відстань проекції (для моделі EB-1850W/EB-1840W) | 128 |

Сумісні параметри екрана монітора 130

| | |
|--|-----|
| Підтримувані значення роздільної здатності | 130 |
| Комп'ютерні сигнали (аналоговий RGB) | 130 |
| Роздільний відеосиг. | 130 |
| Композитний відеосигнал | 130 |
| Вхідний сигнал з порту HDMI | 130 |

Технічні характеристики 132

| | |
|--|-----|
| Загальні Технічні Характеристики Проектора | 132 |
|--|-----|

Зовнішній Вигляд 135

Глосарій 136

Загальні Попередження 138

| | |
|------------------|-----|
| Позначення | 138 |
|------------------|-----|

Загальне попередження 138

Показчик 139



Вступ

В цій главі розповідається про функції та назви деталей проектора.

Список функцій по моделях

Функціональні можливості моделей відрізняються. Нижче наведено таблицю з переліком функцій для кожної моделі.

| Функція | EB-1880 | EB-1870 | EB-1860 | EB-1850W | EB-1840W |
|---|---------|---------|---------|----------|----------|
| USB Display* ¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Порт HDMI* ² | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| Підключення зовнішнього обладнання | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| Авт.верт.трап.спотв. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рег.гор.трап.спотв. | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| Quick Corner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мережне підключення | ✓ | - | - | - | - |
| Quick Wireless Connection* ³ | ✓ | - | - | - | - |
| Слайди | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |

*1 Для використання функції USB display потрібен стандартний кабель USB.

*2 Для підключення через порт HDMI потрібен стандартний кабель HDMI.

*3 Для використання функції Quick Wireless Connection потрібен USB-ключ Quick Wireless Connection USB Key.


Швидка установка, проста експлуатація, зручне зберігання

- Вмикається й вимикається без вимикача – просто вставте вилку в розетку електромережі.
- Зображення можна проєціювати на великий екран з малої відстані.
- Просте регулювання по висоті одним важелем.
- Не потребує часу для охолодження, тому можна зразу переносити на інше місце.

Підключення за допомогою USB-кабелю і проєціювання (Дисплей USB)

Для виводу зображень з комп'ютера потрібно лише підключити його до проектора за допомогою кабелю USB. Комп'ютерний кабель не потрібний.


☛ "Проеціювання у режимі USB Display" [стор.35](#)



Виявлення рухів проектора і автоматичне коригування спотворень зображення

Цей проектор автоматично коригує вертикальні трапецієдні спотворення під час встановлення або переміщення проектора.


☛ "Автоматичне коригування" [стор.39](#)



Регулятор горизонтального спотворення

Ця функція дозволяє швидко відкоригувати горизонтальні спотворення зображення, яке проєціюється. Нею можна скористатися у випадках, коли проектор неможливо встановити паралельно до екрана.

☛ "Коригування вручну" [стор.40](#)




Корисні функції для проєкції зображень

Проеціювання зображень на широкий екран (WXGA) (тільки у моделях EB-1850W/EB-1840W)

За допомогою комп'ютера, який має широкоформатний РК-дисплей 16:10 WXGA, зображення можна проєціювати з таким самим співвідношенням сторін. Можна використовувати білі дошки та інші екрани альбомного формату.


☛ "Зміна значення параметра проєктованого зображення" [стор.46](#)



Проеціювання зображень з екрана комп'ютера через мережу (тільки у моделі EB-1880)


Проектор можна підключити до комп'ютера в мережі та проєціювати екран комп'ютера за допомогою програми EasyMP Network Projection, що постачається з проектором.

☛ [Посібник з експлуатації EasyMP Network Projection](#)



Просте підключення до комп'ютера за допомогою функції Quick Wireless (тільки у моделі EB-1880)

Просто підключивши додатковий модуль Quick Wireless Connection USB Key, можна проєктувати екран комп'ютера. (Тільки для комп'ютерів з ОС Windows з підтримкою бездротової мережі).



Можливості пульта дистанційного керування

За допомогою пульта дистанційного керування можна виконувати навіть такі дії, як збільшення частини зображення. Пульт дистанційного керування можна також використовувати як бездротову мишу і керувати покажчиком на екрані проектора або курсором на екрані комп'ютера.

☛ "Функція покажчика (Покажчик)" [стор.56](#)

☛ "Збільшення частини зображення (E-Zoom)" [стор.57](#)

☛ "Керування вказівником миші за допомогою пульта дистанційного керування (Бездрот.мишка)" [стор.58](#)

Збільшення і проєціювання файлів за допомогою документ-камери (моделі EB-1880/EB-1870/EB-1850W)

За допомогою додаткового модуля документ-камери можна проєктувати паперові документи та об'єкти. Фокусування зображення налаштовується автоматично за допомогою функції Автофокус. За допомогою цифрового масштабування зображення можна збільшувати.

☛ "Додаткове приладдя" [стор.125](#)

Функції посиленої безпеки

- **Захист паролем для обмеження доступу й керування користувачами.**

Встановивши пароль, ви зможете контролювати користувачів доступ до проектора.

☛ "Керування користувачами (Захисний пароль)" [стор.63](#)

- **Функція блокування не дозволяє натискати кнопки на панелі керування**

Ця функція корисна для перешкоджання зміні параметрів проектора без дозволу (наприклад, на різних заходах, у школах тощо).

☛ "Обмеження роботи (Блок-ня керування)" [стор.65](#)

- **Оснащення різними пристроями для захисту від крадіжок**


Проектор оснащено такого типу пристосуваннями для захисту від крадіжки.

- Гніздо безпеки
- Точка встановлення захисного кабелю

☛ "Замок для захисту від крадіжки" [стор.67](#)

У цьому посібнику для опису усіх функцій використовуються зображення моделі EB-1880, якщо не вказано інше.

Передня і Верхня Панелі




| Найменування | Функція |
|-------------------------------|--|
| 1 Випускний отвір для повітря | <p>Випускні отвори для повітря використовуються для внутрішнього охолодження проектора.</p> <div><p>⚠ Обережно</p><p>Під час роботи проектора не притуляйте до випускних отворів руки й обличчя, а також не ставте поруч з цими отворами предмети, які можуть деформуватися або зазнати ушкоджень від гарячого повітря.</p></div> |

| Найменування | Функція |
|--|--|
| 2 Приймач дистанційного сигналу | Приймає сигнали з пульта дистанційного керування. |
| 3 Ручка перемикача заглушення сигналу аудіо/відео | Зсуньте цю ручку, якщо потрібно відкрити чи закрити перемикач заглушення сигналу аудіо/відео. |
| 4 Важіль регулювання опори | Щоб висунути або втягнути передню регульовану опору, натисніть на важіль регулювання опори. ☛ "Регулювання положення зображення" стор.43 |
| 5 Передня регульована опора | Коли проектор встановлений на столі або подібній поверхні, то, регулюючи довжину опори, можна відрегулювати положення зображення на екрані. ☛ "Регулювання положення зображення" стор.43 |
| 6 Перемикач заглушення сигналу аудіо-відео | Для захисту об'єктива цей перемикач закривається, коли проектор не використовується. За допомогою цього перемикача можна під час проєціювання тимчасово вимикати зображення й звук. ☛ "Тимчасове приховування зображення і звуку (вимкнення A/V)" стор.55 |
| 7 Фокусувальне кільце | Регулює фокусування зображення. ☛ "Коригування фокусу" стор.44 |
| 8 Кільце масштабування | Регулює розмір зображення. ☛ "Регулювання розміру зображення" стор.43 |
| 9 Отвір повітрязабірника (повітряний фільтр) | Слугує для забирання повітря для охолодження проектора всередині. ☛ "Очищення повітряного фільтра" стор.116 |
| 10 Перемикач відкриття/закриття кришки повітряного фільтра | Відкриває і закриває кришку повітряного фільтра. ☛ "Заміна повітряного фільтра" стор.122 |

| Найменування | Функція |
|---|--|
| 11 Регулятор горизонтального спотворення (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | Призначений для коригування вертикальних трапецієдних спотворень зображення, яке проєціюється. ☛ "Коригування вручну" стор.40 |
| 12 Панель керування | Призначена для керування проєктором. ☛ "Панель керування" стор.16 |
| 13 Кришка лампового відсіку | Відкрийте цю кришку, коли потрібно замінити лампу проєктора. ☛ "Заміна лампи" стор.118 |
| 14 Індикатори | Вказує на стан проєктора. ☛ "Значення індикаторів" стор.100 |

Задня панель




| Найменування | Функція |
|---|---|
| 1 Порт HDMI (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | Призначений для введення відеосигналів із HDMI-сумісної відеоапаратури та комп'ютерів. Цей проєктор сумісний зі стандартом HDCP . ☛ "Підключення обладнання" стор.26 |
| 2 Гніздо живлення | Для підключення до проєктора кабелю живлення. ☛ "Підготовка до проєціювання" стор.33 |
| 3 Порт S-Video | Для приймання сигналів S-video з джерел відео. |
| 4 Порт Video | Вхід композитного відеосигналу, отриманого з джерела відеоінформації. |
| 5 Порт Audio-L/R | <ul style="list-style-type: none"> Для моделей EB-1880/EB-1870/EB-1850W Вхід аудіосигналу від обладнання, підключеного до порту S-Video або порту Video. Для моделей EB-1860/EB-1840W Вхід аудіосигналу від обладнання, підключеного до портів Computer, S-Video або Video. |
| 6 Порт Audio1 (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | Вхід аудіосигналу від обладнання, підключеного до порту Computer1. |

| Найменування | Функція |
|--|---|
| 7 Порт Monitor Out (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | Виведення аналогового RGB-сигналу з порту Computer1 на зовнішній монітор. Виведення сигналу з інших портів та виведення роздільного відеосигналу неможливе. |
| 8 Порт Audio Out (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | Виведення аудіосигналу з поточного зображення проектора на зовнішній динамік. |
| 9 Порт Audio2 (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | <ul style="list-style-type: none"> Вхід аудіосигналу від обладнання, підключеного до порту Computer2. Вхід аудіосигналу від іншого обладнання, коли зображення проєціюється з пристрою, підключеного до порту USB(TypeA). |
| 10 Порт RS-232C | Якщо керування проектором здійснюватиметься за допомогою комп'ютера, з'єднайте проектор з комп'ютером через цей порт кабелем RS-232C. Цей порт призначено для керування; за звичайних умов ним користуватися не слід. ☛ "Команди ESC/VP21" стор.72 |
| 11 Гніздо безпеки | Гніздо безпеки сумісне з системою Microsaver Security System виробництва компанії Kensington. ☛ "Замок для захисту від крадіжки" стор.67 |
| 12 Гучномовець | Відтворення звуку. |
| 13 Приймач дистанційного сигналу | Приймає сигнали з пульта дистанційного керування. |
| 14 Порт LAN (тільки у моделях EB-1880) | Слугує для підключення до локальної мережі за допомогою мережного кабелю. |

| Найменування | Функція |
|--|--|
| 15 Порт USB(TypeA) (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | <ul style="list-style-type: none"> Підключення накопичувачів USB або цифрової камери та проєктування зображень в режимі Слайди. ☛ "Проєціювання без комп'ютера (показ слайдів) (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W)" стор.50 Підключення додаткової документ-камери. |
| 16 Порт USB(TypeB) | <ul style="list-style-type: none"> Підключення проектора до комп'ютера через стандартний USB-кабель для проєктування зображень з комп'ютера. ☛ "Проєціювання у режимі USB Display" стор.35 Підключення проектора до комп'ютера за допомогою стандартного кабелю USB і використання функції Бездрот.мишка. ☛ "Керування вказівником миші за допомогою пульта дистанційного керування (Бездрот.мишка)" стор.58 |
| 17 Порт Computer2 (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | Для сигналів зображення з комп'ютера і роздільних відеосигналів з інших джерел відеосигналу. |
| 18 Порт Computer1 або Computer | |


Основа



| Найменування | Функція |
|--|---|
| 1 Точки для кріплення на стелі (три точки) | Місце кріплення додаткового кронштейну для монтажу на стелі, коли проектор підвішується на стелі. ☛ "Установка проектора" стор.23 ☛ "Додаткове приладдя" стор.125 |

| Найменування | Функція |
|--|--|
| 2 Задні опори | Призначені для регулювання горизонтального нахилу проектора, встановленого на столі або подібній поверхні. Щоб висунути або втягнути опору, слід її повернути. ☛ "Регулювання горизонтального нахилу проектора" стор.43 |
| 3 Передня ніжка для регулювання висоти | Коли проектор встановлений на столі або подібній поверхні, то, регулюючи довжину опори, можна відрегулювати положення зображення на екрані. ☛ "Регулювання положення зображення" стор.43 |
| 4 Точка встановлення захисного кабелю | Проведіть крізь цей отвір доступний у продажу пружинний фіксатор і закріпіть його на місці. ☛ "Монтаж пружинного фіксатора" стор.67 |

Панель керування




| Найменування | Функція |
|--------------------------|--|
| 1 Кнопка [П] | Вмикає і вимикає живлення проектора. ☛ "Підготовка до проєціювання" стор.33 |
| 2 Кнопка [Source Search] | Перехід до наступного джерела, від якого надходить сигнал зображення. ☛ "Автоматичне виявлення вхідного сигналу і зміна зображення, що проєціюється (Пошук джерела)" стор.34 |
| 3 Кнопка [Enter] [↵] | <ul style="list-style-type: none"> Під час відображення меню "Конфігурація" або довідки ця кнопка використовується для підтвердження поточного вибору й переходу до наступного рівня. За допомогою цієї кнопки під час проєціювання аналогового сигналу RGB через порт Computer можна автоматично оптимізувати параметри Трасування, Синхрон. і Позиція. |

| Найменування | Функція |
|-----------------|---|
| 4 Кнопки [↵][↵] | <ul style="list-style-type: none"> Відображається вікно Корекція трапец., за допомогою якого можна відкоригувати трапецоїдні спотворення у горизонтальному й вертикальному напрямках. ☛ "Коригування вручну" стор.40 Під час відображення меню "Конфігурація" або довідки ці кнопки використовуються для вибору пунктів меню та значень параметрів. ☛ "Використання меню "Конфігурація"" стор.80 ☛ "Використання довідки" стор.99 |
| 5 Кнопка [Help] | Виводить на екран і закриває вікно довідки, в якому пояснюється, як розв'язувати проблеми в разі їх виникнення. ☛ "Використання довідки" стор.99 |
| 6 Кнопка [Esc] | <ul style="list-style-type: none"> Зупиняє виконання поточної функції. Під час відображення меню "Конфігурація" використовується для переходу до попереднього рівня меню. ☛ "Використання меню "Конфігурація"" стор.80 |
| 7 Кнопки [🔊][🔊] | <ul style="list-style-type: none"> Призначені для регулювання гучності динаміка. [🔊] – збільшує гучність. [🔊] – зменшує гучність. ☛ "Регулювання гучності" стор.44 Коригує горизонтальне трапецоїдне спотворення, коли відкрите вікно Корекція трапец.. ☛ "Функція "Г/В трап.спотв."" стор.40 Під час відображення меню "Конфігурація" або довідки ці кнопки використовуються для вибору пунктів меню та значень параметрів. ☛ "Використання меню "Конфігурація"" стор.80 ☛ "Використання довідки" стор.99 |

| Найменування | Функція |
|-----------------|---|
| 8 Кнопка [Menu] | Відображення меню "Конфігурація" й вихід з нього. ☛ "Використання меню "Конфігурація"" стор.80 |

Пульт дистанційного керування



| Найменування | Функція |
|---------------------|---|
| 1 Кнопка [⏻] | Вмикає і вимикає живлення проектора. ☛ "Підготовка до проєціювання" стор.33 |
| 2 Кнопка [Computer] | <ul style="list-style-type: none"> Для моделей EB-1880/EB-1870/EB-1850W При натисканні цієї кнопки джерело входу перемикається між сигналом з вхідного порту Computer1 і сигналом з вхідного порту Computer2. Для моделей EB-1860/EB-1840W Перехід до джерела зображень – порту Computer. |
| 3 Кнопка [Video] | <ul style="list-style-type: none"> Для моделей EB-1880/EB-1870/EB-1850W При кожному натисканні на цю кнопку джерело зображення буде перемикатися між портами S-Video, Video та HDMI. Для моделей EB-1860/EB-1840W кожному натисканні на цю кнопку джерело зображення буде перемикатися між портами S-Video і Video. |
| 4 Кнопки з цифрами | <ul style="list-style-type: none"> Введення паролю. ☛ "Встановлення Захисний пароль" стор.63 Використовується для введення цифрових параметрів у меню Мережа у складі меню "Конфігурація". |
| 5 Кнопка [Auto] | За допомогою цієї кнопки під час проєціювання аналогового сигналу RGB через порт Computer можна автоматично оптимізувати параметри Трасування, Синхрон. і Позиція. |
| 6 Кнопка [Aspect] | Кожне натискання цієї кнопки змінює співвідношення сторін. ☛ "Зміна значення параметра проєктованого зображення" стор.46 |
| 7 Кнопка [Num] | Цю кнопку слід утримувати натиснутою під час введення пароля за допомогою кнопок із цифрами. ☛ "Встановлення Захисний пароль" стор.63 |

| Найменування | Функція |
|---------------------------|---|
| 8 Кнопка [Menu] | Відображення меню "Конфігурація" й вихід з нього. ☛ "Використання меню "Конфігурація"" стор.80 |
| 9 Кнопки [↶][↷] [↵][↶] | <ul style="list-style-type: none"> Під час відображення меню "Конфігурація" або довідки ці кнопки використовуються для вибору пунктів меню та значень параметрів. ☛ "Використання меню "Конфігурація"" стор.80 Під час показу слайдів ці кнопки використовуються для переходу до попереднього або наступного зображення, повороту зображення і т.ін. (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) ☛ "Способи керування показом слайдів" стор.51 Під час використання функції "Бездрот.мишка" покажчик миші переміщується у напрямку натискання кнопки. ☛ "Керування вказівником миші за допомогою пульта дистанційного керування (Бездрот.мишка)" стор.58 |
| 10 Кнопка [↵] | <ul style="list-style-type: none"> Під час відображення меню "Конфігурація" або довідки ця кнопка використовується для підтвердження поточного вибору й переходу до наступного рівня. ☛ "Використання меню "Конфігурація"" стор.80 При використанні функції "Бездрот.мишка" діє так само, як ліва кнопка миші. ☛ "Керування вказівником миші за допомогою пульта дистанційного керування (Бездрот.мишка)" стор.58 |

| Найменування | Функція |
|---------------------------|---|
| 11 Кнопка [User] | Цій кнопці можна призначити один з шести пунктів меню "Конфігурація", який часто вживається. При натисканні кнопки [User] відкривається призначений пункт меню або вікно настройки, що дає змогу швидко встановити параметри або відрегулювати настройки. ☛ "Меню "Параметри"" стор.86 За замовчуванням призначається функція Енергоспоживання . |
| 12 Кнопки [Page] [↑][↓] | Перехід до наступної/попередньої сторінки файлу, наприклад, файлу PowerPoint, коли використовуються описані нижче методи проєціювання. • З використанням функції "Бездрот.мишка" ☛ "Керування вказівником миші за допомогою пульта дистанційного керування (Бездрот.мишка)" стор.58 • З використанням функції "USB Display" ☛ "Проеціювання у режимі USB Display" стор.35 • При підключенні до мережі (тільки у моделях EB-1880) Під час проєціювання зображень у режимі Слайди за допомогою цих кнопок можна переходити до наступного або попереднього зображення. (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) |
| 13 Кнопки [E-Zoom] [⊕][⊖] | Збільшує або зменшує зображення, не змінюючи розміру проєкції. ☛ "Збільшення частини зображення (E-Zoom)" стор.57 |

| Найменування | Функція |
|---------------------------|---|
| 14 Кнопка [A/V Mute] | <ul style="list-style-type: none"> Вмикає й вимикає відео та звук. ☛ "Тимчасове приховування зображення і звуку (вимкнення A/V)" стор.55 Щоб змінити режим проєкції натисніть і не відпускайте цю кнопку впродовж приблизно п'яти секунд. Передня ↔ Передня/Стеля Задня ↔ Задня/Стеля |
| 15 Кнопка [Help] | Виводить на екран і закриває вікно довідки, в якому пояснюється, як розв'язувати проблеми в разі їх виникнення. ☛ "Використання довідки" стор.99 |
| 16 Кнопка [Freeze] | Зупиняє й продовжує відтворення зображення. ☛ "Зупинка зображення (Freeze)" стор.56 |
| 17 Кнопки [Volume] [⏮][⏭] | [⏮] – зменшує гучність. [⏭] – збільшує гучність. ☛ "Регулювання гучності" стор.44 |
| 18 Кнопка [Pointer] | Призначена для увімкнення екранного покажчика. ☛ "Функція покажчика (Покажчик)" стор.56 |
| 19 Кнопка [Esc] | <ul style="list-style-type: none"> Зупиняє виконання поточної функції. Під час відображення меню "Конфігурація" використовується для переходу до попереднього рівня меню. ☛ "Використання меню "Конфігурація"" стор.80 При використанні функції "Бездрот.мишка" діє так само, як права кнопка миші. ☛ "Керування вказівником миші за допомогою пульта дистанційного керування (Бездрот.мишка)" стор.58 |

| Найменування | Функція |
|---|--|
| 20 Кнопка [Color Mode] | Кожне натискання цієї кнопки змінює режим кольору. ☛ "Вибір якості проєкції (вибір Режим кольору)" стор.44 |
| 21 Кнопка [LAN] | Перехід до зображення, яке проєціюється за допомогою програмного забезпечення EasyMP Network Projection. Перехід до джерела зображення Quick Wireless Connection USB Key, якщо цей додатковий модуль використовується для проєціювання. (тільки у моделях EB-1880) |
| 22 Кнопка [USB] | Кожне натискання цієї кнопки змінює: <ul style="list-style-type: none"> • Дисплей USB • Зображення з приладу, що підключений до порту USB(TypeA) (тільки EB-1880/EB-1870/EB-1850W) |
| 23 Кнопка [Source Search] | Перехід до наступного джерела, від якого надходить сигнал зображення. ☛ "Автоматичне виявлення вхідного сигналу і зміна зображення, що проєціюється (Пошук джерела)" стор.34 |
| 24 Зона сигналу дистанційного керування | Передає сигнали пульта дистанційного керування. |

Заміна батарей у пульті дистанційного керування


Якщо в роботі пульта ДК стаються затримки чи він не працює після нетривалої перерви, це може означати, що розрядилися батареї. В такому випадку замініть їх. Для цього необхідно завжди мати дві запасні лужні або марганцеві батарейки AA. Ви не повинні використовувати інші батарейки, крім лужних або марганцевих батарейок AA.

Попередження


Перед виконанням операцій з батареями обов'язково прочитайте цей посібник:

☛ [Інструкції з техніки безпеки](#)

- Зніміть кришку відділення для батарей.
Підніміть кришку, натиснувши на фіксатор кришки відділення для батарей і проштовхнувши її вперед.



- Замініть батарейки.




Обережно



Щоб правильно встановити батареї, перевірте розташування знаків (+) і (—) у батарейному відділенні.

- 3** Поставте кришку відділення для батарей на місце.

Натисніть на кришку відділення для батарей, поки не почуєте клацання.



Робочий діапазон пульта дистанційного керування






Підготовка проектора

У цьому розділі наведено вказівки стосовно установки проектора і підключення джерел зображення.


Методи Встановлення

Проектор підтримує наступні чотири методи проєкції. Встановлюйте проектор відповідно до умов на місці установки.


- Проєціювання зображень спереду екрана (Передня проєкція)




- Проєціювання зображень з-поза напівпрозорого екрана (Задня проєкція)



- Проекція зображень з проектора, підвішеного до стелі й розташованого перед екраном. (Проекція Передня/Стеля)



- Проекція зображень з проектора, підвішеного до стелі й розташованого поза напівпрозорим екраном. (Проекція Задня/Стеля)



Попередження

- В разі монтажу проектора на стелі необхідно дотримуватись особливих правил. Якщо проектор підвісити неправильно, він може впасти й спричинити нещасний випадок і травми.
- Якщо використовувати клей в Точки для кріплення на стелі, щоб не випали гвинти, чи наносити на проектор змазку або оливу, то корпус проектора може тріснути й спричинити падіння з кронштейна. Це може призвести до важкої травми для особи, що випадково опиниться під проектором, і пошкодити сам проектор. Під час монтажу чи регулювання проектора, встановленого під стелею, не використовуйте для запобігання випадіння гвинтів клей, а також мастила, оливи тощо.

Попередження

- Не ставте проектор на бік і не користуйтеся ним у такому положенні. Це може призвести до перебоїв у роботі.
- Не закривайте впускний та випускний вентиляційні отвори проектора. Закриття будь-якого з отворів може призвести до займання внаслідок підвищення температури всередині проектора.



- В разі кріплення проектора до стелі потрібен додатковий Кронштейн для монтажу на стелі.
☛ "Додаткове приладдя" [стор.125](#)
- Стандартне значення параметра Проекція — **Передня**. Змінити спосіб проєкції з "Передня" на **Задня** можна у меню "Конфігурація".
☛ Додаткові - Проекція [стор.88](#)
- Щоб змінити настройки способу проєкції показаним нижче чином, натисніть і не відпускайте кнопку [A/V Mute] на пульті дистанційного керування впродовж приблизно п'яти секунд.


Передня ↔ Передня/Стеля

Задня ↔ Задня/Стеля

Методи установки

Встановіть проектор наступним чином.

- Проектор слід встановлювати паралельно до екрана.
Коли проектор встановлений під кутом до екрана, під час проєкції зображення може зазнавати трапецієдних спотворень.
- Проектор слід ставити на рівну поверхню.
Якщо проектор буде нахилено, зображення також буде нахилено.



- Якщо встановити проектор паралельно до екрану неможливо, див. наступні вказівки.
☞ "Коригування трапецієдного спотворення" [стор.39](#)
- Якщо встановити проектор на рівній поверхні неможливо, див. наступні вказівки.
☞ "Регулювання горизонтального нахилу проектора" [стор.43](#)
☞ "Коригування трапецієдного спотворення" [стор.39](#)

проєціювання з максимальним збільшенням. Докладні відомості стосовно відстаней проєкції див. у цьому розділі:


☞ "Розмір екрана і відстань проєкції" [стор.127](#)



При коригуванні трапецієдного спотворення розмір проєційованого зображення може зменшитися.

Розмір екрана 16:10

EB-1850W/EB-1840W




Розмір екрана і приблизна відстань проєкції

Розмір проєційованого зображення залежить від відстані між проектором й екраном. Праворуч показані схеми, за допомогою яких можна вибрати місце розташування проектора відповідно до розміру екрана. На цих схемах вказані орієнтовні мінімальні відстані для

Розмір екрана 4:3

EB-1880/EB-1870/EB-1860



Схеми, наведені у цьому розділі, стосуються моделей EB-1880.

Для підключення різних джерел використовуються різні порти, які відрізняються назвою, місцем розташування й орієнтацією роз'єму.

Підключення комп'ютера

Для проєціювання зображень з комп'ютера необхідно його підключити в один з описаних способів.

1 Підключення комп'ютерним кабелем з комплекту проєктора

Підключіть порт виведення зображення з комп'ютера до порту проєктора Computer.

Щоб виводити аудіосигнал на динамік проєктора, аудіовихід комп'ютера слід підключити до аудіовходу проєктора за допомогою стандартного аудіокабелю. У моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W аудіокабель слід підключати до порту Audio1 або Audio2, а у моделях EB-1860/EB-1840W — до порту Audio-L/R.

2 Якщо використовується стандартний кабель USB


Підключіть порт USB комп'ютера до порту проєктора USB(TypeB).

Таким чином можна виводити з комп'ютера звуковий супровід разом із зображенням.

3 Підключення стандартним кабелем HDMI (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W)

Підключіть порт HDMI комп'ютера до порту проєктора HDMI.

Таким чином можна виводити з комп'ютера звуковий супровід разом із зображенням.





За допомогою кабелю USB можна підключити проектор до комп'ютера і проєціювати зображення з комп'ютера. Ця функція називається Дисплей USB.

☛ "Проеціювання у режимі USB Display" [стор.35](#)

Підключення джерел зображення

Для проєціювання зображень з програвача DVD-дисків, відеоманітофона тощо, необхідно підключити проектор в один з описаних способів.

❶ Підключення стандартним кабелем відео або S-video

Підключіть вихідний роз'єм джерела зображення, призначений для виводу відеосигналу до порту проектора Video.

Підключіть вихідний порт S-video на джерелі зображення до порту проектора S-Video.

Щоб виводити аудіосигнал на динамік проектора, аудіовихід джерела сигналу слід підключити до порту проектора Audio-L/R за допомогою стандартного аудіокабелю.

❷ Підключення додатковим кабелем для компонентного відеосигналу

☛ "Додаткове приладдя" [стор.125](#)


Підключіть вихідний порт роздільного відеосигналу на джерелі зображення до порту проектора Computer.

Щоб виводити аудіосигнал на динамік проектора, аудіовихід джерела сигналу слід підключити до порту аудіовходу проектора за допомогою стандартного аудіокабелю. У моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W аудіокабель слід підключати до порту Audio1 або Audio2, а у моделях EB-1860/EB-1840W — до порту Audio-L/R.

❸ Підключення стандартним кабелем HDMI (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W)

Підключіть порт HDMI джерела зображення до порту проектора HDMI.

Таким чином можна виводити з джерела зображення звуковий супровід разом із зображенням.



Попередження

- Якщо під час підключення до проектора джерело вхідного сигналу увімкнуте, це може призвести до порушень у роботі апаратури.
- Якщо вилка роз'єму відрізняється від гнізда за орієнтацією чи формою, не намагайтеся вставити її силою. Це може призвести до пошкодження пристрою або порушень у роботі апаратури.




- Якщо потрібно підключити до проектора джерело сигналу з роз'ємом нестандартної форми, скористайтесь кабелем, який додається до цього пристрою, або кабелем з додаткового приладдя проектора.
- При використанні доступного в продажу аудіокабелю 2RCA(L/R)/ зі стереофонічним міні-штепселем, переконайтеся, що на ньому є маркування «No resistance».

Підключення USB-пристроїв (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W)

Можна підключати такі пристрої, як накопичувач USB, Докум.-камера (додаткове приладдя), жорсткий диск з інтерфейсом USB й цифрова фотокамера.

Пристрій USB слід підключати до порту USB(TypeA) проектора за допомогою кабелю USB, що постачається з проектором.



З підключеного пристрою USB (накопичувача, цифрової фотокамери тощо) можна проєціювати зображення у режимі показу слайдів.

☛ "Приклади показу слайдів" [стор.50](#)

Якщо під час проєціювання зображень з іншого порту була підключена Документ-камера, щоб перейти до проєціювання зображень з Документ-камери, слід натиснути кнопку [USB] на пульті дистанційного керування або кнопку [Source Search] на панелі керування.

☛ "Автоматичне виявлення вхідного сигналу і зміна зображення, що проєціюється (Пошук джерела)" [стор.34](#)

Попередження

- При використанні USB-концентратора з'єднання може працювати неправильно. Такі пристрої, як цифрові камери і накопичувачі USB, слід підключати безпосередньо до проектора.
- Підключаючи і використовуючи USB-сумісний жорсткий диск, обов'язково підключайте адаптер змінного струму, що постачається разом із жорстким диском.
- Цифрову камеру або жорсткий диск слід підключати до проектора за допомогою кабелю USB, який додається до пристрою або рекомендований виробником.
- Використовуйте USB-кабель довжиною менше 3 м. Якщо довжина кабелю перевищує 3 м, слайди можуть відображатися неправильно.

Відключення USB-пристроїв

Після закінчення проєціювання витягніть USB-пристрій з проєктора. Якщо до проєктора підключена цифрова фотокамера або жорсткий диск, спершу вимкніть цей пристрій, а потім відключіть його від проєктора.

Підключення зовнішнього обладнання (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W)


Для виведення зображень та звуку можна підключати зовнішній монітор і динамік.

1 Виведення зображень на зовнішній монітор

Підключіть зовнішній монітор до порту проєктора Monitor Out за допомогою кабелю, що постачається із зовнішнім монітором.

2 Виведення звуку на зовнішній динамік

Підключіть зовнішній динамік до порту проєктора Audio Out за допомогою стандартного аудіокабелю.






- Якщо для параметра **Режим очікування** встановлено значення **Зв'язок вкл.** можна виводити зображення на зовнішній монітор навіть тоді, коли проектор знаходиться у режимі очікування.
 🖱️ Додаткові - **Режим очікування** [стор.88](#)
- На зовнішній монітор можна виводити лише аналоговий RGB-сигнал з порту Computer1. Виведення сигналу з інших портів та виведення роздільного відеосигналу неможливе.
- Повзунки параметрів для таких функцій, як корекція трапец., меню Конфігурація або вікна довідки, не виводяться на зовнішній монітор.
- Коли штепсель аудіокабелю вставлено у порт Audio Out, виведення звуку з вбудованих динаміків проектора припиняється, звук перемикається на зовнішній вихід.

Підключення Кабелю LAN (Тільки EB-1880)

Підключіть порт мережного концентратора або іншого обладнання до порту LAN проектора за допомогою стандартного мережного кабелю 100BASE-TX або 10BASE-T.



Щоб уникнути несправностей, використовуйте екранований кабель LAN категорії 5.




Основні функції

У цьому розділі наведені вказівки стосовно проєціювання і настройки зображень.

Підготовка до проєціювання

У цьому розділі наведені вказівки стосовно підключення проєктора до комп'ютера за допомогою комп'ютерного кабелю і проєціювання зображень.




- 1** Увімкніть кабель живлення проєктора у розетку електричної мережі.
- 2** Підключіть проєктор до комп'ютера комп'ютерним кабелем.
- 3** Увімкніть проєктор.

- 4** Посуньте ручку і відкрийте перемикач заглушення сигналу аудіо-відео.

- 5** Увімкніть комп'ютер.

- 6** У настройках комп'ютера увімкніть виведення зображення на зовнішній пристрій замість екрана основного монітора.

Якщо використовується ноутбук, настройки для виведення зображення на зовнішній пристрій слід виконувати за допомогою комп'ютера.

Натисніть клавішу Fn (функціональна клавіша) і, не відпускаючи її, натисніть клавішу .



У різних комп'ютерах спосіб зміни настройок може відрізнятися. Детальніше див. в документації на конкретний комп'ютер.

Якщо зображення не проєціюється на екран проєктора, виконайте одну з описаних нижче дій.

- Натисніть кнопку [Source Search] на панелі керування або на пульті дистанційного керування.
 - ☛ "Автоматичне виявлення вхідного сигналу і зміна зображення, що проєціюється (Пошук джерела)" [стор.34](#)
- Вкажіть порт, який використовуватиметься як джерело сигналу, натиснувши відповідну кнопку на пульті дистанційного керування.
 - ☛ "Перемикання на потрібне зображення за допомогою пульта дистанційного керування" [стор.35](#)




Коли зображення з'явиться на екрані проєктора, відрегулюйте його в разі необхідності.

- ☛ "Коригування трапецієвидного спотворення" [стор.39](#)
- ☛ "Коригування фокусу" [стор.44](#)


Автоматичне виявлення вхідного сигналу і зміна зображення, що проєціюється (Пошук джерела)

Щоб розпочати проєціювання зображень, які надходять через порт проєктора, натисніть кнопку [Source Search].


На пульті ДК




На панелі керування




EB-1880



EB-1870/EB-1850W



EB-1860/EB-1840W




Коли підключено кілька джерел зображення, натискайте кнопку [Source Search] доти, доки на екрані не з'явиться потрібне зображення.

Підключивши відеобладнання, розпочніть відтворення відео, перш ніж переходити до цієї операції.



Коли сигнал зображення відсутній, відображається таке вікно.


Приклад: EB-1880



Перемикання на потрібне зображення за допомогою пульта дистанційного керування

Перейти до потрібного зображення можна безпосередньо за допомогою кнопок на пульті ДК.

Пульт ДК



- ❶ Щоразу при натисканні на цю кнопку джерело зображення буде перемикатися таким чином:
 - Порт Computer1 або Computer
 - Порт Computer2 (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W)
- ❷ Щоразу при натисканні на цю кнопку джерело зображення буде перемикатися таким чином:
 - Порт S-Video
 - Порт Video
 - HDMI (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W)
- ❸ Щоразу при натисканні на цю кнопку джерело зображення буде перемикатися таким чином:
 - Дисплей USB
 - Зображення з приладу, що підключений до порту USB(TypeA) (тільки EB-1880/EB-1870/EB-1850W)
- ❹ Зміна на проєціювання зображення з EasyMP Network Projection. Перехід до джерела зображення Quick Wireless Connection USB Key, якщо цей додатковий модуль використовується для проєціювання. (тільки у моделях EB-1880)

Проеціювання у режимі USB Display

За допомогою кабелю USB можна підключити проектор до комп'ютера і проєціювати зображення з комп'ютера.

Таким чином можна виводити з комп'ютера звуковий супровід разом із зображенням.

Системні вимоги

Для ОС Windows

| | | |
|----|----------------|---|
| ОС | Windows 2000*1 | |
| | Windows XP*2 | Professional, 32-розрядна версія Home Edition, 32-розрядна версія Tablet PC Edition, 32-розрядна версія |
| | Windows Vista | Ultimate, 32-розрядна версія Enterprise, 32-розрядна версія Business, 32-розрядна версія Home Premium, 32-розрядна версія Home Basic, 32-розрядна версія |
| | Windows 7 | Ultimate, 32/64-розрядна версія Enterprise, 32/64-розрядна версія Professional, 32/64-розрядна версія Home Premium, 32/64-розрядна версія Home Basic, 32-розрядна версія Starter, 32-розрядна версія |

| | |
|--|---|
| ЦП | Mobile Pentium III з тактовою частотою 1,2 ГГц або більше Рекомендовано: Pentium M 1,6 ГГц або більше |
| Обсяг пам'яті | 256 МБ або більше Рекомендовано: 512 МБ або більше |
| Вільне місце на жорсткому диску | 20 МБ або більше |
| Дисплей | Роздільна здатність не менше 640x480 і не більше 1600x1200. Якість передачі кольору 16-біт (повноколірний режим) або краща |

*1 Тільки версії з пакетом оновлень 4

*2 Крім версій з пакетом оновлень 1

Для Mac OS

| | |
|--|---|
| ОС | Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x |
| ЦП | Power PC G4 з тактовою частотою щонайменше 1 ГГц Рекомендовано CoreDuo з тактовою частотою щонайменше 1,83 ГГц |
| Обсяг пам'яті | 512 МБ або більше |
| Вільне місце на жорсткому диску | 20 МБ або більше |
| Екран | Роздільна здатність не менше 640x480 і не більше 1680x1200. Якість передачі кольору 16-біт (повноколірний режим) або краща |

Перше підключення

Під час першого підключення комп'ютера до проектора за допомогою кабелю USB необхідно встановити драйвер. Ці процедури в ОС Windows і Mac OS відрізняються.



- Під час наступних підключень драйвер встановлювати більше не треба.
- Якщо підключено кілька джерел зображення, виберіть джерело вхідного сигналу USB Display.
- Використовуйте стандартний кабель USB.
- При використанні USB-концентратора з'єднання може працювати неправильно. Підключіть USB-кабель безпосередньо до проектора.

Для ОС Windows

1

Підключіть порт USB комп'ютера до порту проектора USB(TypeB) за допомогою кабелю USB.



В ОС Windows 2000 і Windows XP може з'явитися запит на перезавантаження комп'ютера. Виберіть **Ні**.

Для ОС Windows 2000

Двічі клацніть **Комп'ютер**, **EPSON PJ_UD**, потім **EMP_UDSE.EXE**.

Для ОС Windows XP

Установлення драйвера починається автоматично.

Для ОС Windows Vista/Windows 7

Коли відобразиться діалогове вікно, натисніть **Виконати EMP_UDSE.exe**.

- 2** Коли з'явиться вікно "Ліцензійна угода", виберіть **Погоджуюся**.
- 3** Комп'ютерні зображення проєктуються на екран.
До початку проєкції може минути кілька хвилин. Поки комп'ютерні зображення проєктуються, не чіпайте обладнання — не відключайте кабель USB і не вимикайте проєктор.
- 4** Після закінчення проєціювання відключіть кабель USB.
При відключенні USB-кабелю немає потреби використовувати функцію **Безпечне видалення пристрою**.



- Якщо встановлення програми не було виконано автоматично, двічі клацніть значок **Мій комп'ютер** на екрані комп'ютера і послідовно виберіть **EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE**.
- Якщо з якихось причин зображення не проєціюється, послідовно виберіть на комп'ютері пункти меню **Всі програми - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx**.
- Якщо використовується комп'ютер з ОС Windows 2000, а вхід до системи здійснено за обліковим записом користувача, то з'явиться повідомлення про помилку, і встановити програмне забезпечення буде неможливо. В цьому випадку оновіть ОС Windows, встановивши останню версію, перезапустіть комп'ютер і спробуйте виконати підключення ще раз.
Для отримання додаткових відомостей зверніться до місцевого дилера або за найближчою адресою, вказаною у цьому документі:

👉 [Список контактних даних для проєктора Epson](#)

Для Mac OS

- 1** Підключіть порт USB комп'ютера до порту проєктора USB(TypeB) за допомогою кабелю USB.
Папка Setup з програмним забезпеченням USB Display відображається у диспетчері Finder.
- 2** Двічі клацніть значок **Інсталятор USB Display**.
- 3** Виконайте встановлення, користуючись інструкціями на екрані.
- 4** Коли з'явиться вікно "Ліцензійна угода", виберіть **Погоджуюся**.
Введіть пароль адміністратора і почніть встановлення.
Після завершення встановлення значок USB Display відображається в панелі Dock та в меню.
- 5** Комп'ютерні зображення проєктуються на екран.
До початку проєкції може минути кілька хвилин. Під час проєціювання зображень з комп'ютера не чіпайте обладнання — не відключайте кабель USB і не вимикайте проєктор.
- 6** Після завершення проєкції виберіть пункт **Відключити** в меню значка **USB Display** на панелі меню або на панелі Dock і відключіть кабель USB.



- Якщо папка Setup з програмним забезпеченням USB Display не з'явилася у диспетчері Finder автоматично, двічі клацніть **EPSON PJ_UD - Інсталятор USB Display**.
- Якщо з якоїсь причини проєкція не відбувається, клацніть значок **USB Display** на панелі Dock.
- Якщо на панелі Dock немає значка **USB Display**, запустіть **USB Display** з папки Програми.
- Якщо вибрати пункт **Exit** у меню значка **USB Display** на панелі "Dock", програма USB Display не буде запускатися автоматично при підключенні USB-кабелю.

Видалення

Для ОС Windows 2000

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть пункт **Настройка**, потім виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Двічі клацніть **Встановлення й видалення програм**.
- 3 Натисніть **Змінити або видалити програми**.
- 4 Виберіть **Epson USB Display** і натисніть **Змінити/Видалити**.

Для ОС Windows XP

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Двічі клацніть **Встановлення й видалення програм**.
- 3 Виберіть **Epson USB Display** і натисніть **Видалити**.

Для ОС Windows Vista/Windows 7

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Виберіть пункт **Видалити програму** в розділі **Програми**.
- 3 Виберіть **Epson USB Display** і натисніть **Видалити**.


Для Mac OS

- 1 Відкрийте папку **Програми** і двічі клацніть значок **USB Display**, а потім двічі клацніть **Інструмент**.
- 2 Запустіть **програму видалення USB**.


Коригування трапецієдного спотворення

Для коригування трапецієдного спотворення можна скористатися одним з описаних нижче способів.


- Автоматичне коригування (функція Авт.верт.трап.спотв.)
Автоматичне коригування вертикальних трапецієдних спотворень.
- Коригування вручну (регулятор горизонтального спотворення) (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W)
За допомогою регулятора горизонтального спотворення можна коригувати горизонтальні спотворення вручну.



- Коригування вручну (функція "Г/В трап. спотв.")
Коригування трапецієдного спотворення вручну виконується окремо для горизонтального й вертикального напрямів.



- Коригування вручну (функція Quick Corner)
Виконується коригування кожного з чотирьох кутів окремо.



При коригуванні трапецієдного спотворення розмір проєційованого зображення може зменшитися.

Автоматичне коригування

Авт.верт.трап.спотв.

Коли проектор виявляє будь-який рух, наприклад, під час встановлення, переміщення або нахилу, він автоматично коригує вертикальні трапецієдні спотворення. Ця функція називається Авт.верт.трап.спотв.

Коли проектор залишається нерухомим близько двох секунд після виявлення переміщення, відображається вікно регулювання, а потім виконується автоматичне коригування зображення на екрані.

Нижче наведені умови, необхідні для коригування зображення за допомогою функції Авт.верт.трап.спотв.

Кут корекції: припл. 30° по вертикалі



- Функція Авт.верт.трап.спотв. діє лише в тому випадку, коли для параметра **Проекція** у меню Конфігурація встановлено значення **Передня**.
☛ **Додаткові - Проекція стор.88**
- Якщо функція "Авт.верт.трап.спотв." не потрібна, встановіть для параметра **Авт.верт.трап.спотв.** значення **Вимкн..**
☛ **Параметри - Корекція трапец. - Г/В трап.спотв. - Авт.верт.трап.спотв. стор.86**



- В разі використання регулятора горизонтального спотворення встановіть для параметра **Рег.гор.трап.спотв.** значення **Увімкн..**
☛ **Параметри - Корекція трапец. - Г/В трап.спотв. - Рег.гор.трап.спотв. стор.86**
- Для коригування горизонтального трапецієдного спотворення можна також скористатися функцією "Г/В трап.спотв..".

Коригування вручну


Трапецієдні спотворення можна коригувати вручну.

Нижче наведені умови, необхідні для коригування зображення за допомогою функції "Г/В трап.спотв..".

Кут корекції: прибл. 30° по горизонталі/прибл. 30° по вертикалі

Регулятор горизонтального спотворення (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W)

Щоб виправити горизонтальне спотворення пересувайте регулятор горизонтального трапецієдного спотворення в правий чи лівий бік.




Функція "Г/В трап.спотв.."

Коригування трапецієдного спотворення вручну виконується окремо для горизонтального й вертикального напрямів.

1


Щоб відкрити вікно "Корекція трапец.", натисніть під час проєціювання кнопку [↶] або [↷] на панелі керування.




2

Відкоригуйте трапецієдні спотворення за допомогою вказаних нижче кнопок.

Щоб відкоригувати вертикальні спотворення, натисніть кнопку [↶] або [↷].



Щоб відкоригувати горизонтальні спотворення, натисніть кнопку [↵] або [↶].



Можна також скористатися функцією "Г/В трап.спотв." у меню "Конфігурація".

☛ Параметри - Корекція трапец. - Г/В трап.спотв. [стор.86](#)


Функция "Quick Corner"

Ця функція дозволяє вручну відкоригувати кожен з чотирьох кутів проектованого зображення окремо.


1 Натисніть кнопку [Menu] під час проєціювання.

☛ "Використання меню "Конфігурація"" [стор.80](#)


На пульті ДК



На панелі керування




2 Виберіть пункт **Корекція трапец.** у меню **Параметри**.




[Esc] :Вернутися [↵] :Вибр [↶] :Ввести [Menu]:Вихід

3 Виберіть пункт **Quick Corner**, і натисніть кнопку [↶].



[Esc]:Вернутися [↕]:Вибр [↗]:Ввест [Menu]:Вих.

- 4** Виберіть кут, який потрібно відкоригувати, за допомогою кнопок [↖], [↗], [↘] і [↙] на пульті дистанційного керування або кнопок [↖], [↗], [↘] і [↙] на панелі керування і натисніть кнопку [↗].




[↕/↗]:Вибрати
[↗]:Ввести
[Esc]:Вернутися (натисніть на 2 секунди для скидання/переключення)

- 5** Відкоригуйте положення кута за допомогою кнопок [↖], [↗], [↘] і [↙] на пульті дистанційного керування або кнопок [↖], [↗], [↘] і [↙] на панелі керування.

Якщо натиснути кнопку [↗], відкриється вікно, показане в описі дії 4.

Якщо під час регулювання відображається повідомлення "Подальше регулювання неможливе.", подальше регулювання в напрямку, показаному сірою стрілкою, неможливе.



[↕/↗]:Регулювати
[Esc]/[↗]:Вернутися

- 6** За необхідності, повторіть процедури 4 й 5 для решти кутів.

- 7** Коли корекцію буде завершено, натисніть кнопку [Esc] для виходу з меню корекції.


Оскільки для параметра **Корекція трапец.** було встановлене значення **Quick Corner**, наступного разу при натисканні кнопки [↖] або [↗] на панелі керування відображатиметься вікно, показане в описі дії 4. Якщо потрібно виконати коригування горизонтальних і вертикальних трапецієдних спотворень за

допомогою кнопок [↶] і [↷] на панелі керування, встановить для параметра **Корекція трапец.** значення **Г/В трап.спотв.**

☛ **Параметри - Корекція трапец. - Г/В трап.спотв.** [стор.86](#)



Якщо під час відображення вікна вибору кута, показаного в описі дії 4, натискати впродовж двох секунд кнопку [Esc], на екрані з'явиться це вікно.




Скидання Quick Corner: видалення результатів корекції за методом Quick Corner.

Перекл.на Г/В трап.спотв: вибір методу корекції Г/В трап.спотв.

☛ "Меню "Параметри"" [стор.86](#)


Регулювання розміру зображення

Регулювання розміру зображення на екрані проектора виконується поворотом кільця масштабування.



Регулювання положення зображення


Щоб висунути або втягнути передню регульовану опору, натисніть на важіль регулювання опори. Для зміни положення зображення можна нахилити проектор під кутом до 16 градусів.



Чим більше кут нахилу, тим складніше відрегулювати фокус. Проектор слід встановлювати таким чином, щоб не було потреби значно його нахилити.

Регулювання горизонтального нахилу проектора


Відрегулювати горизонтальний нахил проектора можна висуваючи та втягуючи задні опори.



- 1 Витягніть задню опору.
- 2 Втягніть задню опору.

Коригування фокусу

Для налаштування фокусу використовується кільце фокусу.



Регулювання гучності


Для регулювання гучності можна скористатися одним з описаним нижче способів.

- Відрегулюйте гучність за допомогою кнопки [Volume] на панелі керування або на пульті дистанційного керування.


[<F>] – зменшує гучність.

[<F>] – збільшує гучність.

На пульті ДК



На панелі керування



- Відрегулюйте гучність за допомогою меню "Конфігурація".

☛ Параметри - Гучність [стор.86](#)



Обережно

Не починайте роботу з великою гучністю.

Раптовий гучний звук може викликати втрату слуху. Завжди знижуйте гучність перед вимкненням живлення, що потім послідовно збільшити її при ввімкненні проєктора.

Вибір якості проєкції (вибір Режим кольору)

Оптимальної якості зображення досягти легко: для цього просто виберіть параметр, який найкраще відповідає умовам навколишнього середовища під час проєктування. Яскравість зображення змінюється відповідно до вибраного режиму.


| Режим | Застосування |
|----------------------|--|
| Динамічний | Ідеальний для приміщень із яскравим освітленням. Цей режим найяскравіший, він добре відтворює тіні в напівтонах. |
| Презентація | Ідеальний для показу кольорових презентацій у яскраво освітленому приміщенні. |
| Театр | Ідеальний для перегляду фільмів у затемненому приміщенні. Зображення в цьому режимі мають природні відтінки. |
| Фото*1 | Ідеальний для проєктування нерухомих зображень, таких як фотографії, у яскраво освітленому приміщенні. Зображення виходять яскравими і контрастними. |
| Спорт*2 | Ідеальний для перегляду телепередач у приміщенні з яскравим освітленням. Зображення виходять яскравими і живими. |
| sRGB | Ідеальний для проєціювання зображень, які відповідають стандарту кольорів sRGB . |
| Дошка оголош. | Навіть якщо ви проєктуєте зображення на чорну чи зелену дошку, цей параметр надає зображенням природного відтінку, як на екрані. |
| Біла дошка | Ідеально підходить для показу кольорових презентацій на білій дошці. |

*1 Цей вибір можливий тільки за умови, що вхідним сигналом є RGB або джерелом сигналу є USB Display, USB або LAN.

*2 Цей вибір можливий лише за умови, що вхідним сигналом є роздільний відеосигнал або джерелом сигналу є Video або S-відео.

Щоразу при натисканні кнопки [Color Mode] на екрані з'являтиметься назва Режим кольору і Режим кольору змінюватиметься.

Пульт ДК



Режим кольору можна встановити у меню "Конфігурація".

➡ Зображення - Режим кольору [стор.82](#)

Параметр Автодіафрагма


Автоматичне налаштування світності відповідно до яскравості дозволяє одержувати глибокі, багаті зображення.

1


Натисніть кнопку [Menu].

➡ "Використання меню "Конфігурація"" [стор.80](#)


На пульті ДК



На панелі керування



2 Виберіть параметр **Автодіафрагма** у меню **Зображення**.



3 Виберіть **Увімкн.**

Настройки зберігаються для кожного Режим кольору.

4 На закінчення настройки натисніть кнопку [Menu].

Параметр Автодіафрагма може бути встановлений тільки в Режим кольору Динамічний або Театр.



Зміна значення параметра проєктованого зображення

Співвідношення сторін проєктованого зображення можна змінювати таким чином, щоб воно відповідало типу, роздільній здатності та співвідношенню висоти та ширини вхідного сигналу.

Можливі формати проєкції будуть різними залежно від сигналу і джерела зображення, яке наразі проєціюється.

Методи зміни

Щоразу при натисканні кнопки [Aspect] на пульті дистанційного керування на екрані з'являтиметься назва формату і формат змінюватиметься.



Формат проєкції можна встановити у меню "Конфігурація."


Сигнал - Співвідн. сторін [стор.83](#)

Зміна формату проєкції

Проекція зображень з відеообладнання або з порту HDMI (моделі EB-1850W/EB-1840W)

Щоразу при натисканні кнопки [Aspect] формат проєкції змінюватиметься у такій послідовності: **Нормальний** або **Авто**, **16:9**, **Повний**, **Масштаб** і **Оригінальне**.

Наприклад: вхідний сигнал 1080р (роздільна здатність: 1920x1080, співвідношення сторін: 16:9)




- 1 Нормальне або Авто
- 2 16:9
- 3 Повний
- 4 Масштаб
- 5 Рідний

Проекция изображений с видеоблаждения (модели EB-1880/EB-1870/EB-1860)

Щоразу при натисканні кнопки [Aspect] формат проєкції змінюватиметься у такій послідовності: **4:3** і **16:9**.

Якщо вхідний сигнал має формат 720p/1080i, а для співвідношення сторін встановлено значення **4:3**, до зображення застосовується масштабування у формат 4:3 (частина зображення з боків обрізується).

Наприклад: вхідний сигнал 720p (роздільна здатність: 1280x720, співвідношення сторін: 16:9)




- 1 4:3
- 2 16:9

Проекция изображений с порта HDMI (модели EB-1880/EB-1870)

Щоразу при натисканні кнопки Aspect формат проєкції змінюватиметься у такій послідовності: **Авто**, **4:3** і **16:9**.

Наприклад: вхідний сигнал 1080p (роздільна здатність: 1920x1080, співвідношення сторін: 16:9)













- 1 Авто
- 2 4:3
- 3 16:9







Проекция изображений с компьютера

Далі наведені приклади проєкції для кожного із значень співвідношення сторін.

EB-1850W/EB-1840W

| Режим «Співвідн. сторін» | Вхідний сигнал | |
|--------------------------------|---|--|
| | XGA 1024X768(4:3) | WXGA 1280X800(16:10) |
| Нормаль- ний |  |  |
| 16:9 |  |  |
| Повний |  |  |
| Масштаб |  |  |
| Рідний |  |  |

EB-1880/EB-1870/EB-1860

| Режим «Співвідн. сторін» | Вхідний сигнал | |
|--------------------------------|---|---|
| | XGA 1024X768(4:3) | WXGA 1280X800(16:10) |
| Нормаль- ний |  |  |
| 4:3 |  |  |
| 16:9 |  |  |



Якщо частини зображення відсутні, встановіть для параметра **Розділ. здатність** у меню "Конфігурація" значення **Розтягнуте** або **Нормальне** залежно від формату екрана комп'ютера.

☞ Сигнал - Розділ. здатність [стор.83](#)



Корисні Функції

У цій главі розповідається про корисні поради щодо проведення презентацій і функції безпеки.

Проеціювання без комп'ютера (показ слайдів) (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W)

Підключаючи до проектора USB-пристрої збереження даних, наприклад, жорсткий диск або накопичувач USB, можна проеціювати записані на них файли без застосування комп'ютера. Ця функція називається Слайди.



- Іноді не вдається використовувати накопичувачі USB з функцією безпеки.
- Під час проеціювання слайдів неможливо виконувати коригування трапецієдних спотворень за допомогою кнопок [↖] і [↗] на панелі керування.

| Тип | Тип файлу (розширення) | Примітки |
|-----|------------------------|---|
| | .png | Неможливо проеціювати зображення з роздільною здатністю понад 1280x800. |



- Підключаючи і використовуючи USB-сумісний жорсткий диск, обов'язково підключайте адаптер змінного струму, що постачається разом із жорстким диском.
- Ця модель проектора не підтримує деякі файлові системи, тому необхідно використовувати носії, відформатовані в ОС Windows.
- Відформатуйте носій з використанням файлової системи FAT16/32.

Файли, які можна проеціювати у вигляді слайдів

| Тип | Тип файлу (розширення) | Примітки |
|------------|------------------------|--|
| Зображення | .jpg | Не можна проеціювати наступне: – формати кольорового режиму CMYK; – прогресивні формати; – зображення з роздільною здатністю понад 8192x8192; Внаслідок особливостей стиснення файлів JPEG проекція може бути нечіткою, якщо рівень стиснення занадто високий. |
| | .bmp | Неможливо проеціювати зображення з роздільною здатністю понад 1280x800. |
| | .gif | <ul style="list-style-type: none"> • Неможливо проеціювати зображення з роздільною здатністю понад 1280x800. • Не підтримується проеціювання анімованих файлів GIF. |

Приклади показу слайдів

Проеціювання зображень з накопичувача USB



☛ "Проеціювання вибраного зображення" [стор.52](#)

☛ "Послідовне проеціювання всіх файлів зображення у папці (показ слайдів)" [стор.53](#)

Способи керування показом слайдів

Опис виконання дій наводиться на прикладі пульта дистанційного керування, однак такі самі дії можна виконувати з панелі керування.

Запуск показу слайдів

- 1 Змініть джерело на USB.
☛ "Перемикання на потрібне зображення за допомогою пульта дистанційного керування" [стор.35](#)

- 2 Підключіть накопичувач USB або цифрову камеру до проектора.
☛ "Підключення USB-пристроїв (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W)" [стор.29](#)

Почнеться показ слайдів і відобразиться список файлів.


- JPEG-файли відображаються у вигляді ескізів (вміст файлів відображається у вигляді невеликих зображень).
- Інші файли та папки відображаються у вигляді піктограм, наведених у наступній таблиці.

| Пікто-грама | Файл | Піктогра-ма | Файл |
|---|-------------|---|-----------|
|  | Файли JPEG* |  | Файли BMP |
|  | Файли GIF |  | Файли PNG |

* Якщо файл неможливо відобразити у вигляді ескізу, він відображається у вигляді піктограми.



- До проектора можна також підключити карту пам'яті, вставивши її до пристрою зчитування карток пам'яті USB і підключивши його до проектора. Однак деякі пристрої читання карток, які є у торговельній мережі, можуть бути несумісними з цим проектором.
- Якщо відображається показане вікно ("Виберіть диск"), виберіть потрібний диск за допомогою кнопок [↶], [↷], [↵] і [↶] і натисніть кнопку [↵].



- Щоб показати вікно "Виберіть диск", наведіть курсор на напис **Виберіть диск** вгорі вікна зі списком файлів і натисніть кнопку [↵].

Проеціювання зображень

- 1 Виберіть файл чи папку для проєціювання за допомогою кнопок [↶], [↷], [↵] і [↶].



Якщо на екрані показані не всі файли і папки, натисніть кнопку [↓] на пульті дистанційного керування або ж наведіть курсор на напис **Наступ.стор.** внизу вікна і натисніть кнопку [↵].

Щоб повернутися до попереднього вікна, натисніть кнопку [↑] на пульті дистанційного керування, або ж наведіть курсор на напис **Попер. стор.** вгорі екрана і натисніть кнопку [↵].

2 Натисніть кнопку [↵].

При цьому відображається вибране зображення.

Якщо вибрана папка, відображаються файли у вибраній папці.


Щоб повернутися до попереднього вікна, наведіть курсор на напис **Вгору** і натисніть кнопку [↵].

Повертання зображень

Зображення можна обертати з кроком 90°. Функція обертання доступна також під час показу Слайди.

1 Розпочніть демонстрацію зображень або показ слайдів.

2 Під час проєціювання натисніть кнопку [↵] або [↵].



Припинення показу слайдів

Щоб припинити показ слайдів, відключіть пристрій USB від порту USB проектора. При використанні цифрових камер, жорстких дисків тощо вимкніть живлення пристрою і потім відключіть.

Проеціювання вибраного зображення

Попередження

Забороняється відключати накопичувач USB під час доступу до нього. Це може призвести до помилок показу слайдів.

- 1 Запустіть показ слайдів.
Відобразиться список файлів.
☛ "Запуск показу слайдів" [стор.51](#)

- 2 Виберіть потрібний файл за допомогою кнопок [↶], [↷], [↵] і [↶].



- 3 Натисніть кнопку [↵].
Зображення буде показано на екрані проектора.



☛ Для переходу до наступного чи попереднього файлу зображення скористайтеся кнопками [↶][↷].

- 4 Щоб повернутися до списку файлів, натисніть клавішу [Esc].

Послідовне проєціювання всіх файлів зображення у папці (показ слайдів)

Можна проєціювати файли зображення із папки послідовно, по одному. Ця функція називається Слайди. Щоб запустити показ слайдів, виконайте таку послідовність дій.

☛ Для того щоб під час показу слайдів файли змінювались автоматично, встановіть для параметра **Час зміни слайдів** у вікні **Параметр** функції "Слайди" будь-яке значення, за винятком **Ні**. Стандартне значення – 3 сек.

☛ "Настройки відображення файлів зображень і настройки показу слайдів" [стор.54](#)

- 1 Запустіть показ слайдів.
Відобразиться список файлів.
☛ "Запуск показу слайдів" [стор.51](#)
- 2 За допомогою кнопок [↶], [↷], [↵] і [↶] наведіть курсор на папку, з якої потрібно демонструвати слайди, і натисніть кнопку [↵].
- 3 У вікні зі списком файлів виберіть внизу праворуч напис **Слайди** і натисніть кнопку [↵].

Почнеться показ слайдів і файли зображень з вибраної папки будуть автоматично проєціюватися послідовно, по одному.

Після проєціювання останнього файлу знову автоматично відобразиться список файлів. Якщо у вікні Параметр для параметра **Безперервне відтворення** встановлено значення

Увімкн., після досягнення кінця списку проєціювання почнеться з початку.

☛ "Настройки відображення файлів зображень і настройки показу слайдів" [стор.54](#)

Під час проєціювання показу слайдів можна переходити до наступного екрана, повертатися до попереднього або припиняти відтворення.



Якщо для параметра **Час зміни слайдів** у вікні Параметр встановлено значення **Ні**, під час показу слайдів автоматична зміна файлів не відбуватиметься. Щоб перейти до наступного файлу, натисніть кнопку [↵], кнопку [↶] або кнопку [↷].

Перелічені далі функції можна використовувати під час проектування файлу зображення в режимі слайд-шоу.

- Freeze
 - ☛ "Зупинка зображення (Freeze)" [стор.56](#)
- Вимкнення A/V
 - ☛ "Тимчасове приховування зображення і звуку (вимкнення A/V)" [стор.55](#)
- E-Zoom
 - ☛ "Збільшення частини зображення (E-Zoom)" [стор.57](#)

Настройки відображення файлів зображень і настройки показу слайдів

Встановити порядок показу файлів та параметри роботи функції Слайди можна на екрані Параметр.

- 1 За допомогою кнопок [↵], [↶], [↷] і [↵] наведіть курсор на папку, для якої потрібно встановити параметри показу, і


натисніть кнопку [Esc]. У показаному підменю виберіть пункт **Параметр** і натисніть кнопку [↵].

2

Коли відобразиться екран Параметр, наведений нижче, встановіть значення кожного параметра.

Щоб виконати настройки, наведіть курсор на потрібний параметр і натисніть кнопку [↵].

В наведений далі таблиці описано призначення кожної з кнопок.



| | |
|-------------------------|--|
| Порядок показу | Можна вказати порядок сортування файлів під час показу: За назвою або За датою . |
| Порядок сортування | Можна вказати спосіб упорядкування файлів: За зростан. або За зменшен. |
| Безперервне відтворення | Можна увімкнути або вимкнути повторення показу слайдів. |
| Час зміни слайдів | Можна встановити час, на протязі якого окремий файл буде відображатися у Слайд-шоу. Можна встановити будь-яке значення від Ні (0) до 60 сек. Якщо встановлено значення Ні , автоматичне відтворення вимикається. |
| Ефект | Можна встановити ефект при зміні слайдів. |

- 3** Після закінчення настройок наведіть курсор на кнопку **OK** за допомогою кнопок [↶], [↷], [↵] і [↶] і натисніть кнопку [↵].

Застосовуються параметри.

Якщо застосовувати параметри не потрібно, наведіть курсор на пункт **Скасувати** і натисніть кнопку [↵].


Тимчасове приховування зображення і звуку (вимкнення A/V)

Ця команда корисна, коли потрібно зосередити увагу слухачів на словах ведучого презентації або якщо потрібно приховати деякі деталі, наприклад, зміну файлів під час презентації з комп'ютера.




Щоразу при натисканні кнопки [A/V Mute] та при відкриванні й закриванні кришки об'єктива режим вимкнення A/V вмикається або вимикається.

Пульт ДК



Проектор




- Під час проєціювання рухомих зображень увімкнення функції "Вимкнення A/V" не припиняє відтворення зображення й звуку. Відтак поновити проєціювання з того місця, де був увімкнений режим "Вимкнення A/V" неможливо.
- У меню "Конфігурація" можна вибрати фон, який відображатиметься на екрані при натисканні кнопки [A/V Mute].
 - Додаткові - Дисплей - Вимкнення A/V [стор.88](#)
- Коли перемикач заглушення сигналу аудіо/відео зачинений впродовж приблизно 30 секунд, активується Тайм.криш. об'єкт., і живлення автоматично вимикається. Якщо немає потреби вмикати Тайм.криш. об'єкт., встановіть для параметра Тайм.криш. об'єкт. значення Вимкн.
 - Додаткові - Операція - Тайм.криш. об'єкт. [стор.88](#)
- Під час виконання Вимкнення A/V лампа продовжуватиме працювати, тобто години її роботи будуть накопичуватися.

Зупинка зображення (Freeze)

Коли для рухомого зображення виконується функція Freeze, проекція цього зображення залишається на екрані, тож ви можете демонструвати рухоме зображення покадрово, як нерухому фотографію. Крім того, якщо функцію Freeze активовано заздалегідь, можна виконувати такі дії, як непомітна зміна файлів під час презентації з комп'ютера (зображення не виводитиметься на екран).

Щоразу при натисканні кнопки [Freeze] режим "Стоп-кадр" вмикається або вимикається.


Пульт ДК



- Звук при цьому не зупиняється.
- Під час проєціювання рухомих зображень відтворення продовжується, навіть якщо кадр зупинено. Відтак поновити проєціювання з того місця, де кадр був зупинений, неможливо.
- Якщо натиснути кнопку [Freeze] під час відображення меню "Конфігурація" або довідки, поточне вікно меню або довідки закриється.
- Функція Freeze працює також в режимі E-Zoom.

Функція покажчика (Покажчик)


Ця функція дозволяє переміщувати на проєційованому зображенні значок покажчика, що допомагає привернути увагу до ділянки, про яку розповідає доповідач.



1 Відображення покажчика на екрані.



Щоразу при натисканні кнопки [Pointer] покажчик з'являється або зникає.

Пульт ДК



2 Переміщення значка покажчика (↗).

Пульт ДК



Якщо одночасно натискати будь яку пару сусідніх кнопок [↶], [↷], [↵] і [↶], покажчик буде переміщатися по діагоналі.




Форму значка покажчика можна вибрати в меню Конфігурація.

🖱️ **Параметри - Форма покажчика** [стор.86](#)

Збільшення частини зображення (E-Zoom)


Ця функція корисна, якщо потрібно збільшити зображення для перегляду окремих деталей, таких як графіки й таблиці.




1 Запустіть функцію E-Zoom.

Натисніть кнопку [+], щоб показати перехрестя (⛶).

Пульт ДК




- 2 Наведіть перехрестя (⊕) на ділянку зображення, яку потрібно збільшити.



Якщо одночасно натискати будь яку пару сусідніх кнопок [⬅️], [⬆️], [⬇️] і [⬅️], покажчик буде переміщатися по діагоналі.

- 3 Збільшуйте.



Кнопка [⊕]: при натисканні щоразу збільшує ділянку. Якщо утримувати кнопку натиснутою, збільшення відбуватиметься швидше.

Кнопка [⊖]: зменшує збільшене зображення.

Кнопка [Esc]: скасування режиму E-Zoom.



- На екрані з'являться дані про масштаб збільшення. Виділену ділянку можна збільшити від 1 до 4 разів за 25 поступових кроків.
- Під час перегляду збільшеного зображення можна виконувати прокрутку за допомогою кнопок [⬅️], [⬆️], [⬇️] і [⬅️].

Керування вказівником миші за допомогою пульта дистанційного керування (Бездрот.мишка)

За допомогою пульта дистанційного керування проектора можна керувати вказівником миші комп'ютера. Ця функція називається Бездротова мишка.

Функцію Бездрот.мишка можна використовувати у таких операційних системах:

| | OC Windows | Mac OS |
|----|--|--|
| OC | Windows 98 Windows 98SE Windows Me Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 | Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x |

* У деяких версіях операційних систем використання функції бездротової миші може виявитися неможливим.

Щоб увімкнути функцію бездротової мишки, виконайте наступні дії.

- 1 Підключіть проектор до комп'ютера за допомогою стандартного кабелю USB.

🖱️ "Підключення комп'ютера" [стор.26](#)


- 2 Змініть джерело на одне з наступних.

- USB Display
- Комп'ютер
- HDMI

☞ "Перемикання на потрібне зображення за допомогою пульта дистанційного керування" [стор.35](#)


Після підключення вказівником миші можна керувати наступним чином.

Переміщення покажчика миші




Кнопки [↶][↷][↵][↶]:
Переміщення вказівника миші.

Натискання кнопок миші



Кнопка [Esc]: права кнопка миші.
Кнопка [↵]: ліва кнопка миші. Для імітації подвійного клацання швидко натисніть двічі.


Перетягання



Натисніть кнопку [↵] і, не відпускаючи її, натискайте кнопки [↶], [↷], [↵] і [↶].

Відпустіть кнопку [↵], щоб залишити об'єкт у заданій позиції.

Кнопки Page Up/Down



Кнопка [↶]: перехід на попередню сторінку.

Кнопка [↷]: перехід на наступну сторінку.



- Якщо одночасно натискати будь яку пару сусідніх кнопок [↶], [↷], [↵] і [↶], покажчик буде переміщатися по діагоналі.
- Якщо на комп'ютері встановлений зворотній порядок роботи кнопок миші, то функції кнопок пульта ДУ будуть зворотними.
- Умови, за яких функція бездротової миші не діє:
 - під час відображення меню "Конфігурація або вікна "Довідка"
 - під час використання інших функцій, крім функції бездротової миші (наприклад, регулювання гучності).
 Однак під час використання функцій "E-Zoom" чи "Покажчик" можна переходити на сторінку вгору або вниз.

Збереження логотипа користувача

Зображення, яке проєціюється, можна зберегти у вигляді логотипа користувача.




Щойно логотип користувача буде збережено, повернутися до логотипа, встановленого виробником, буде неможливо.


- 1 Виведіть на екран зображення, яке потрібно зберегти в якості логотипа користувача, і натисніть кнопку [Menu].

☛ "Використання меню "Конфігурація"" [стор.80](#)


На пульті ДК



На панелі керування



- 2 Виберіть параметр **Лого користувача** у меню **Додаткові**.



[Esc]:Вернутися [↩]:Вибр [↵]:Ввести [Menu]:Вихід



- Якщо для параметра **Захист лого корист** в меню **Захисний пароль** встановлено значення **Увімкн.**, з'явиться повідомлення і логотип користувача неможливо буде змінити. Змінити параметри можна після встановлення для параметра **Захист лого корист** значення **Вимкн.**
☛ "Керування користувачами (Захисний пароль)" [стор.63](#)
- Якщо під час виконання функцій **Корекція трапец.**, **Е-Zoom**, **Співвідн. сторін** або **"Регулюв. масштабу"** вибрано параметр **Лого користувача**, то виконання поточної функції буде тимчасово скасовано.

- 3 Коли з'явиться повідомлення "Вибрати це зображення як логотип користувача?", виберіть **Так**.





При натисканні кнопки [↵] на пульті дистанційного керування чи на панелі керування розмір екрана може змінитися в залежності від сигналу, оскільки він набуде роздільної здатності сигналу зображення.

- 4** Переміщуйте прямокутник, щоб обрати частину зображення, яку потрібно використати в якості логотипа користувача.

Такі самі операції можна виконувати з панелі керування проектора.


Пульт ДК



Можна зберегти зображення розміром 400x300 точок.

- 5** Коли після натиснення кнопки [↵] з'явиться повідомлення "Вибрати це зображення?", виберіть **Так**.

- 6** Виберіть коефіцієнт масштабування у вікні масштабу.



- 7** Коли з'явиться повідомлення "Зберегти це зображення як логотип користувача?", виберіть **Так**.

Зображення буде збережено. Після цього відобразиться повідомлення "Завершено."



- При збереженні логотипа користувача попередній логотип користувача стирається.
- Збереження логотипа триватиме певний час. Не використовуйте проектор або інше підключене обладнання, поки зображення зберігається, бо це може призвести до порушень у роботі апаратури.

Збереження шаблону користувача

Зображення, яке проєціюється, можна зберегти у вигляді шаблону користувача.




При збереженні шаблону користувача попередній шаблон користувача стирається.


- 1** Виведіть на екран зображення, яке має використовуватись у якості шаблону користувача, і натисніть кнопку [Menu].

☛ "Використання меню "Конфігурація"" [стор.80](#)


На пульті ДК



На панелі керування




2 Виберіть пункт **Шаблон** в меню **Параметри**.



[Esc]:Вернутися [↩]:Вибр [↵]:Ввести [Menu]:Вихід

3 Виберіть **Шаблон користувача**.



[Esc]:Вернутися [↩]:Вибр [↵]:Ввести [Menu]:Вихід



Якщо під час виконання налаштувань "Корекція трапец.", "E-Zoom", "Співвідн. сторін" або "Масштаб" вибрати команду **Шаблон користувача**, то поточну функцію буде тимчасово скасовано.

4 Коли з'явиться повідомлення "Використати дане зображення як Шаблон користувача?", виберіть **Так**.

5 Після натискання кнопки [↵] з'явиться повідомлення "Зберегти зображення як Шаблон користувача?". Виберіть **Так**.

Зображення буде збережено. Після збереження зображення з'явиться повідомлення "Шаблон користувача був заданий".



- Щойно шаблон користувача буде збережено, повернутися до шаблону, встановленого виробником, буде неможливо.
- Збереження шаблону користувача триватиме певний час. Не використовуйте проектор або інше підключене обладнання, поки зображення зберігається, бо це може призвести до порушень у роботі апаратури.

Нижче описано функції посиленої безпеки, які має проектор.

- **Захисний пароль**
Ця функція дозволяє обмежити коло осіб, що матимуть доступ до проектора.
- **Блок-ня керування**
Ця функція дає змогу блокувати зміну параметрів проектора без дозволу.
☛ "Обмеження роботи (Блок-ня керування)" [стор.65](#)
- **Блокування від Крадіжки**
У проекторі передбачені описані нижче функції для захисту від крадіжки.
☛ "Замок для захисту від крадіжки" [стор.67](#)

Керування користувачами (Захисний пароль)

Коли активовано функцію "Захисний пароль", користувачі, яким не відомий пароль, не зможуть користуватися проектором для демонстрації зображень, навіть якщо увімкнено живлення. Крім того, логотип користувача, який відображується при вмиканні проектора, змінити неможливо. Це також є функцією безпеки, оскільки проектором неможливо буде користуватися, навіть якщо його вкрадуть. На момент придбання функція "Захисний пароль" не активована.

Типи Захисний пароль

Існує три види налаштувань функції Захисний пароль, кожен для свого способу використання пристрою.

- **Захист ввімк.живл.**

Коли для параметра **Захист ввімк.живл.** встановлено значення **Увімкн.**, після підключення до електромережі і ввімкнення проектора потрібно вводити заданий пароль (це також стосується функції Direct Power On). Якщо не ввести правильний пароль, користуватися проектором буде неможливо.

- **Захист лого корист**

Ніхто не спроможний змінити логотип користувача, встановлений власником проектора. Коли **Захист лого корист Увімкн.**, перелічені спроби змінити Лого користувача будуть заборонені.

- Запис логотипа користувача
- Внесення змін у настройки параметрів **Фон дисплея, Екран запуску й Вимкнення A/V** у меню **Дисплей**
☛ **Додаткові - Дисплей** [стор.88](#)

- **Захист мережі** (тільки у моделі EB-1880)

Коли для параметра **Захист мережі** встановлено значення **Увімкн.**, зміна параметрів меню **Мережа** заборонена.

☛ "Меню "Мережа" (тільки у моделях EB-1880)" [стор.89](#)


Встановлення Захисний пароль

Для встановлення функції Захисний пароль виконайте таку послідовність дій.

- 1 Під час проєкції натисніть і не відпускайте кнопку [Freeze] близько п'яти секунд.


На екрані з'явиться меню "Захисний пароль".

Пульт ДК



- Якщо функція "Захисний пароль" уже активована, потрібно ввести пароль. Якщо пароль введено правильно, відкриється меню "Захисний пароль".
- "Введення пароля" [стор.64](#)
- Після встановлення пароля на видному місці проєктора повинна бути приклеєна наліпка з комплекту поставки, що повідомлятиме про захист паролем, у якості додаткового засобу стримування для злодіїв.

- 2 Виберіть тип пароля, який потрібно встановити, і натисніть кнопку [↵].




- 3 Виберіть значення **Увімкн.** і натисніть кнопку [↵].

Натисніть кнопку [Esc]. На екрані з'явиться те саме вікно, що й під час дії 2.

- 4 Задайте пароль.

- (1) Виберіть параметр **Пароль** і натисніть кнопку [↵].
- (2) Коли на екрані з'явиться повідомлення "Змінити пароль?", виберіть **Так** і натисніть кнопку [↵]. Стандартне значення пароля – "0000". Змініть це значення на пароль за бажанням. Якщо вибрати **Ні**, знову відобразиться екран, показаний для кроку 2.
- (3) Утримуючи натиснутою кнопку [Num], уведіть за допомогою кнопок із цифрами чотиризначне число. На екрані пароль відображатиметься у вигляді зірочок («****»). Після того, як буде введено четверту цифру, з'явиться екран підтвердження.

Пульт ДК




- (4) Повторно введіть пароль. З'явиться повідомлення "Пароль прийнято." Якщо ви неправильно введете пароль, відобразиться повідомлення про необхідність повторного введення паролю.

Введення пароля

Коли відобразиться екран пароля, введіть пароль за допомогою кнопок із цифрами на пульті дистанційного керування.

Утримуючи натиснутою кнопку [Num], уведіть пароль за допомогою кнопок із цифрами.



Якщо пароль введено правильно, захист паролем тимчасово знімається.

Попередження

- Якщо тричі поспіль ввести неправильний пароль, приблизно на п'ять хвилин з'явиться повідомлення "Операції проектора будуть заблоковані.", і проектор перейде в режим очікування. Якщо це станеться, витягніть вилку шнура живлення з розетки, потім знову вставте її в розетку і ввімкніть проектор. На екрані проектора знову з'явиться вікно паролю, у якому ви зможете ввести правильний пароль.
- Якщо ви забули пароль, запишіть номер, що відображається на екрані, – "Код запиту: xxxxx", і зверніться за найближчою адресою, наведеною у документі Список контактних даних для проектора Epson.
☛ [Список контактних даних для проектора Epson](#)
- Якщо ви й надалі повторюватимете ті самі дії та введете неправильний пароль тридцять разів поспіль, проектор більше не прийматиме пароль і з'явиться повідомлення: "Операції проектора будуть заблоковані. Зверніться до Epson, як вказано в документації."
☛ [Список контактних даних для проектора Epson](#)

Обмеження роботи (Блок-ня керування)

Щоб заблокувати кнопки на панелі керування, виконайте одну з описаних нижче дій.


- Повне блокування
Блокуються всі кнопки панелі керування. Ви не зможете виконувати будь-які операції за допомогою панелі керування, в тому числі вмикати чи вимикати живлення.
- Блок. Операції
Блокуються всі кнопки панелі керування, крім кнопки [⏻].

Ця функція зручна на громадських заходах чи шоу, коли потрібно заблокувати всі кнопки під час проєціювання, або в школах, де слід обмежувати доступ до функцій проектора. Керувати проектором можна за допомогою пульта ДК.


1 Натисніть кнопку [Menu] під час проєціювання.

☛ "Використання меню "Конфігурація"" [стор.80](#)


На пульті ДК




На панелі керування



2 Виберіть параметр **Блок-ня керування** у меню **Параметри**.



- 3** Оберіть або **Повне блокув.**, або **Блок. Операції** у відповідності до конкретної задачі.



- 4** Коли з'явиться запит на підтвердження, виберіть **Так**.
Кнопки панелі керування буде заблоковано відповідно до параметру, який ви вибрали.



Розблокувати кнопки панелі керування можна одним з описаних нижче способів.

- Встановіть для параметра **Блок-ня керування** значення **Вимкн.**
☛ **Параметри - Блок-ня керування стор.86**
- Натисніть і не відпускайте кнопку [↵] на панелі керування впродовж приблизно семи секунд. На екрані з'явиться повідомлення, й блокування буде знято.

Замок для захисту від крадіжки

Проектор оснащено такого типу пристосуваннями для захисту від крадіжки.

- Гніздо безпеки

Гніздо безпеки сумісне з системою Microsaver Security System виробництва компанії Kensington.

Докладні відомості про захист Microsaver Security System див. на цьому веб-сайті:

☞ <http://www.kensington.com/>


- Точка встановлення захисного кабелю

Нааявний в продажу пружинні фіксатори для захисту від крадіжки можна просунути крізь точку для монтажу, щоб зафіксувати проектор на столі або стійці.

Монтаж пружинного фіксатора

Просуньте пружинний фіксатор для захисту від крадіжок крізь точку для монтажу.

Інструкції щодо блокування див. в документації, яка постачається в комплекті з пружинним фіксатором.



Програма EasyMP Monitor (тільки у моделях EB-1880)

За допомогою програми EasyMP Monitor можна виконувати такі операції, як контроль стану декількох проекторів Epson, підключених до мережі через комп'ютер, та керування проекторами з комп'ютера.

Програму EasyMP Monitor можна завантажити на веб-сайті:

<http://www.epson.com>

Далі наведено стислий опис функцій моніторингу та керування, якими можна користуватися за допомогою програми EasyMP Monitor.

• Реєстрація проекторів для моніторингу та керування

Можна виконувати автоматичний пошук проекторів в мережі й вибирати із знайдених проекторів ті, які необхідно зареєструвати. Потрібні проектори можна реєструвати за їх IP-адресами.

• Зареєстровані проектори можна об'єднувати в групи і виконувати моніторинг та керування за групами.

• Моніторинг стану зареєстрованих проекторів

Можна перевіряти за значками стан живлення (Увімн./Вимкн.) проекторів та визначати проблеми або попередження, які потребують уваги.

Можна вибирати групи проекторів або один проектор і перевіряти загальний час роботи лампи або такі дані проекторів, як джерела сигналу, проблеми чи попередження.

• Керування зареєстрованими проекторами

Пректорами можна керувати за групами або окремо, виконуючи з вибраними проекторами такі операції, як увімкнення та вимкнення живлення та перемикання джерел сигналу.

За допомогою функції Керування Web можна змінювати параметри меню Конфігурація проектора.

Якщо певні операції керування виконуються регулярно у визначений час або певними днями, для їх виконання можна використовувати параметри таймера.

• Параметри повідомлень ел. пошти

Можна вказати адреси електронної пошти, на які надсилатимуться повідомлення про зміни стану зареєстрованого проектора, які потребуватимуть уваги користувача, зокрема помилки в роботі проектора.

• Надсилання повідомлень на зареєстровані проектори

За допомогою модуля Message Broadcasting для програми EasyMP Monitor можна надсилати зображення у форматі JPEG на зареєстровані проектори.

Завантажте модуль Message Broadcasting з веб-сайту, адресу якого наведено на початку цього розділу.

Зміна налаштувань за допомогою веб-браузера (функція "Керування Web") (тільки у моделях EB-1880)

За допомогою веб-браузера на комп'ютері, підключеному до проектора через мережу, можна виконувати настройку проектора та керувати ним. За допомогою цієї функції настройку та керування можна виконувати дистанційно. До того ж, оскільки є можливість використовувати комп'ютерну клавіатуру, полегшується введення символів, необхідне для налаштування.

Слід використовувати веб-браузер Microsoft Internet Explorer 6.0 або пізнішу версію. Користувачам Mac OS слід використовувати браузери Safari та Firefox.



Якщо для параметра **Режим очікування** встановлено значення **Зв'язок вкл.**, за допомогою веб-браузера можна виконувати настройки і керувати проектором навіть тоді, коли він знаходиться у режимі очікування (тобто живлення вимкнене).

🖱️ **Додаткові - Режим очікування** [стор.88](#)

Настройка проектора

За допомогою веб-браузера можна виконувати настройки параметрів, які зазвичай виконуються у меню проектора Конфігурація. Усі настройки відображається у меню "Конфігурація". Також є елементи, які можна налаштувати тільки у веб-браузері.

Пункти меню Конфігурація, які не можна налаштувати через веб-браузер

- Меню Параметри - Корекція трапец. - Quick Corner
- Меню Параметри – Форма покажчика
- Меню Параметри – Шаблон
- Меню Параметри – Кнопка користувача
- Меню Додаткові - Лого користувача
- Меню Додаткові – Мова
- Меню Додаткові – Операція – Висотний режим
- Меню Додаткові – Операція – Тайм.криш. об'єкт.
- Меню Скинути – Скинути все і Скинути час роб. лампи

Настройки для всіх пунктів меню такі самі, як і в меню проектора "Конфігурація".

☛ "Меню Конфігурація" [стор.79](#)

Елементи, які можна налаштувати тільки у веб-браузері

- Назва спільноти SNMP
- Пароль монітора

Відображення вікна Керування Web

Щоб відкрити вікно "Керування Web", виконайте описані нижче дії.

Введіть параметри мережі на комп'ютері та на проекторі й переведіть їх у стан підключення до мережі.




Якщо веб-браузер налаштований на підключення через проксі-сервер, вікно "Керування Web" не відображається. Щоб відобразити керування Web, необхідно задати параметри підключення до мережі без використання проксі-сервера.

- 1 Запустіть на комп'ютері веб-браузер.
- 2 Введіть в поле вводу адреси веб-браузера IP-адресу проектора і натисніть клавішу Enter на клавіатурі комп'ютера.
Після цього на екрані з'явиться вікно "Керування Web".
Якщо у підменю "Мережа" меню проектора "Конфігурація" проектора встановлено параметр "Пароль керув. Web", на екрані з'явиться вікно введення пароля.


Відображення вікна Web Remote

За допомогою Web Remote можна дистанційно керувати проектором через веб-браузер.

- 1 Відкрийте вікно "Керування Web".
- 2 Клацніть **Web Remote**.



- 3 Відобразиться екран Web Remote.



| Найменування | Функція |
|---------------------|--|
| 1 Кнопка [Power] | Вмикає і вимикає живлення проектора. ☛ "Підготовка до проєціювання" стор.33 |
| 2 Кнопка [Computer] | Кожне натискання цієї кнопки змінює: <ul style="list-style-type: none"> Порт Computer1 Порт Computer2 |
| 3 Кнопка [Video] | Кожне натискання цієї кнопки змінює: <ul style="list-style-type: none"> Порт S-Video Порт Video Порт HDMI |
| 4 Кнопка [Freeze] | Зупиняє й продовжує відтворення зображення. ☛ "Зупинка зображення (Freeze)" стор.56 |
| 5 Кнопка [A/V Mute] | Вмикає й вимикає відео та звук. ☛ "Тимчасове приховування зображення і звуку (вимкнення A/V)" стор.55 |

| Найменування | Функція |
|-------------------------------|---|
| 6 Кнопки [Page] [Up] / [Down] | Перехід до наступної/попередньої сторінки файлу, наприклад, файлу PowerPoint, коли використовуються описані нижче методи проєціювання. <ul style="list-style-type: none"> З використанням функції "Бездрот.мишка" <ul style="list-style-type: none"> "Керування вказівником миші за допомогою пульта дистанційного керування (Бездрот.мишка)" стор.58 З використанням функції USB Display <ul style="list-style-type: none"> "Проеціювання у режимі USB Display" стор.35 При підключенні до мережі <p>Під час проєціювання зображень у режимі Слайди за допомогою цих кнопок можна переходити до наступного або попереднього зображення.</p> |
| 7 Кнопка [Source Search] | Перехід до наступного джерела, на яке надходить сигнал зображення. ☛ "Автоматичне виявлення вхідного сигналу і зміна зображення, що проєціюється (Пошук джерела)" стор.34 |
| 8 Кнопка [LAN] | Зміна на проєціювання зображення з EasyMP Network Projection. Перехід до джерела зображення Quick Wireless Connection USB Key, якщо цей додатковий модуль використовується для проєціювання. ☛ "Перемикання на потрібне зображення за допомогою пульта дистанційного керування" стор.35 |
| 9 Кнопка [USB] | Кожне натискання цієї кнопки змінює: <ul style="list-style-type: none"> Дисплей USB Зображення з приладу, що підключений до порту USB(TypeA) ☛ "Перемикання на потрібне зображення за допомогою пульта дистанційного керування" стор.35 |

| Найменування | Функція |
|----------------------------------|---|
| 10 Кнопки [Volume] [<V>][<V>] | [<V>] – зменшує гучність. [<V>] – збільшує гучність. ☛ "Регулювання гучності" стор.44 |

Використання функції Повід.про пошту для повідомлення про проблеми (тільки у моделях EB-1880)

Якщо встановлено параметр "Повід.про пошту", на вказані адреси електронної пошти надсилаються попередження й повідомлення про помилки, які виникають під час роботи проектора. Завдяки цьому оператор має можливість дізнаватися про проблеми з проекторами навіть у віддалених місцях.

☛ Мережа - Пошта - Повід.про пошту [стор.93](#)



- Можна вказувати від одного до трьох адресатів повідомлень (адрес), і надсилати повідомлення всім адресатам одночасно.
- У разі виникнення критичної проблеми та раптового припинення роботи проектору може не вдатися надіслати оператору повідомлення про помилку.
- Якщо для параметра **Режим очікування** встановлено значення **Зв'язок вкл.**, можна керувати проектором навіть тоді, коли він знаходиться у режимі очікування (тобто живлення вимкнене).

☛ Додаткові - Режим очікування [стор.88](#)

Вміст повідомлення електронної пошти про помилки

Коли функцію надсилання повідомлень електронною поштою Увімкн., то в разі виникнення проблеми або виявлення потенційної проблеми під час роботи проектора, надсилається таке електронне повідомлення.

Тема: EPSON Projector

1-й рядок: Назва проектора, де виникла проблема

2-й рядок: IP-адреса проектора, де виникла проблема

Починаючи з 3-го рядка: опис проблеми

Детальний опис проблеми виводиться рядок за рядком. Вміст головного повідомлення наведено нижче.

- Internal error
- Fan related error
- Sensor error
- Lamp timer failure
- Lamp out
- Internal temperature error
- High-speed cooling in progress
- Lamp replacement notification
- No-signal
Проектор не отримує жодного сигналу. Перевірте підключення чи живлення джерела сигналу.
- Auto Iris Error
- Power Err. (Ballast)

Способи усунення проблем див. у цьому розділі:

☛ "Значення індикаторів" [стор.100](#)

Керування за допомогою протоколу SNMP (тільки у моделях EB-1880)

Якщо для параметра **SNMP** в меню Конфігурація встановлено значення **Увімкн.**, на вказаний комп'ютер надсилатимуться попередження й повідомлення про помилки. Завдяки цьому оператор має можливість дізнаватися про проблеми з проекторами навіть у віддалених місцях.

☛ **Мережа - Інші - SNMP** [стор.94](#)



- Протоколом SNMP має керувати адміністратор мережі або добре обізнана з мережею особа.
- Для використання протоколу SNMP з метою моніторингу проектора на комп'ютері потрібно встановити керівну програму SNMP.
- Можна зберегти до двох IP-адрес призначення.

Команди ESC/VP21

За допомогою команд ESC/VP21 можна керувати проектором із зовнішніх пристроїв.

Список команд

Коли на проектор передається команда ON (Увімкн.), вмикається живлення і проектор починає розігріватися. Коли живлення проектора ввімкнено, на екран комп'ютера виводиться двокрапка ":" (3Ah).

При вводі команди проектор виконує команду і повертає двокрапку «:», а потім приймає наступну команду.

Якщо команда, яку проектор обробляє, закінчується неправильно, то проектор видає повідомлення про помилку і повертає двокрапку «:».

Основні команди наведено нижче.

| Завдання | | | Команда |
|-----------------------------|--|------------|-----------|
| Вмикання/вимикання живлення | Увімкн. | | PWR ON |
| | Вимкн. | | PWR OFF |
| Вибір сигналу | Комп'ютер1 | Авто | SOURCE 1F |
| | | RGB | SOURCE 11 |
| | | Роздільний | SOURCE 14 |
| | Комп'ютер2 (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | Авто | SOURCE 2F |
| | | RGB | SOURCE 21 |
| | | Роздільний | SOURCE 24 |
| | HDMI (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | | SOURCE 30 |
| | Відео | | SOURCE 41 |
| | S-відео | | SOURCE 42 |
| | USB Display | | SOURCE 51 |
| Вимкнення та увімкнення A/V | Увімкн. | | MUTE ON |
| | Вимкн. | | MUTE OFF |
| | USB (тільки EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | | SOURCE 52 |
| | LAN (тільки EB-1880) | | SOURCE 53 |

В кінці кожної команди слід додавати код повернення каретки (CR – 0Dh). Тоді команду можна передавати.

Для отримання додаткових відомостей зверніться до місцевого дилера або за найближчою адресою, вказаною у списку контактних даних для проектора Epson:


☛ [Список контактних даних для проектора Epson](#)

Розташування кабелів


Послідовне з'єднання

- Тип роз'єму: D-Sub 9-контактний (штекер)
- Назва входу проектора: RS-232C

<На проекторі>



<На комп'ютері>



<На проекторі>

(Послідовний кабель ПК)

<На комп'ютері>

| | | | | |
|-----|---|--------|---|-----|
| GND | 5 | ————— | 5 | GND |
| RD | 2 | ←————— | 3 | TD |
| TD | 3 | —————→ | 2 | RD |

| Назва сигналу | Функція |
|---------------|--------------------------------|
| GND | Заземлення сигнального проводу |
| TD | Передача даних |
| RD | Отримання даних |

Протокол обміну даними

- Встановлена швидкість передачі інформації за замовчуванням: 9600 біт/с
- Кількість біт даних: 8 біт
- Парність: немає
- Стоповий біт: 1 біт
- Керування потоками: немає

Про PJLink (тільки EB-1880)

PJLink Class1 — це стандартний протокол керування проекторами, сумісними з комп'ютерною мережею, прийнятий Асоціацією JBMA (Japan Business Machine and Information System Industries Association, Асоціація виробників офісної техніки та інформаційних систем Японії) під час роботи над стандартизацією протоколів керування проекторами.

Цей проектор відповідає вимогам стандарту PJLink Class1, прийнятого асоціацією JBMA.

Перш ніж використовувати функцію PJLink, необхідно виконати настройки мережі. Докладні відомості стосовно настройок мережі див. у цьому розділі:

☛ "Меню "Мережа" (тільки у моделях EB-1880)" [стор.89](#)

Він сумісний з усіма командами, за винятком вказаних нижче, визначених стандартом PJLink Class1. Узгодженість підтверджено перевіркою адаптованості стандарту PJLink.

URL:<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

• Несумісні команди

| Функція | | Команда за стандартом PJLink |
|--|----------------------|------------------------------|
| Параметри вимкнення звуку й зображення | Вимкнення зображення | AVMT 11 |
| | Вимкнення звуку | AVMT 21 |

• Назви входів, визначені стандартом PJLink, і відповідні входи проектора

| Джерело | Команда за стандартом PJLink |
|-------------|------------------------------|
| Комп'ютер1 | INPT 11 |
| Комп'ютер2 | INPT 12 |
| Відео | INPT 21 |
| S-відео | INPT 22 |
| HDMI | INPT 32 |
| USB | INPT 41 |
| LAN | INPT 52 |
| USB Display | INPT 53 |

• Назва виробника, що відображається після введення запиту імені компанії-виробника EPSON

• Найменування моделі, що відображається після введення запиту назви продукту

EB-1880/C720XN/PowerLite 1880
EB-1870/C715X/C713X/PowerLite 1870
EB-1860/C710X/VS410
EB-1850W/C705W/PowerLite 1850W
EB-1840W/C700W/VS350W

Про програму Crestron RoomView® (тільки для моделей EB-1880)

Crestron RoomView® – це інтегрована система керування, розроблена компанією Crestron®. З її допомогою можна слідкувати за станом та керувати різними пристроями, підключеними до мережі.

Цей проектор підтримує протокол керування, відтак його можна використовувати в системах на основі Crestron RoomView®.

Детальніше про програму Crestron RoomView® див. на веб-сайті Crestron®. (Підтримується лише інтерфейс англійською мовою.)

<http://www.crestron.com>

Далі наведено стислі відомості про систему Crestron RoomView®.

• Дистанційне керування через веб-браузер

Проектором можна керувати з комп'ютера так само, як з пульта дистанційного керування.

• Моніторинг та контроль з прикладної програми

За допомогою програми Crestron RoomView® Express або Crestron RoomView® Server Edition компанії Crestron® можна слідкувати за станом пристроїв в системі, спілкуватися із службою підтримки та надсилати повідомлення про надзвичайні ситуації. Детальніше див. наступний веб-сайт.

<http://www.crestron.com/getroomview>

В цьому посібнику наведені вказівки щодо виконання операцій на комп'ютері з допомогою веб-браузера.



- Можна вводити лише однобайтові алфавітно-цифрові символи.
- При використанні системи Crestron RoomView® неможливо користуватися наступними функціями.
 - ☛ "Зміна настройок за допомогою веб-браузера (функція "Керування Web") (тільки у моделях EB-1880)" [стор.68](#)
 - Message Broadcasting (модуль EasyMP Monitor)
- Якщо для параметра **Режим очікування** встановлено значення **Зв'язок вкл.**, можна керувати проектором навіть тоді, коли він знаходиться у режимі очікування (тобто живлення вимкнене).
 - ☛ Додаткові - Режим очікування [стор.88](#)

Управління проектором за допомогою комп'ютера


Відкриття робочого вікна

Перед виконанням будь-яких операцій перевірте наступне.

- Переконайтеся, що комп'ютер та проектор підключено до мережі.
- Встановіть для параметра **RoomView** значення **Увімкн.** в меню **Мережа**.
 - ☛ Мережа - Інші - RoomView [стор.94](#)

- 1 Запустіть на комп'ютері веб-браузер.
- 2 Введіть в поле вводу адреси веб-браузера IP-адресу проектора і натисніть клавішу Enter на клавіатурі комп'ютера.
З'явиться робоче вікно.

Використання робочого вікна



- 1 Натискаючи кнопки, можна виконувати такі операції.

| Кнопка | Функція |
|------------------|--|
| Power | Вмикає і вимикає живлення проектора. |
| Vol-/Vol+ | Встановлює гучність. |
| A/V Mute | Вмикає й вимикає відео та звук. ☛ "Тимчасове приховування зображення і звуку (вимкнення A/V)" стор.55 |

- 2 Перемикання на зображення з вибраного джерела сигналу. Щоб відобразити джерела сигналу, які не показані в списку джерел Source List, прокрутіть вгору або вниз за допомогою кнопок (a) або (b). Поточне джерело відеосигналу відображається синім кольором.
В разі необхідності назву джерела сигналу можна змінити.

- 3 Натискаючи кнопки, можна виконувати такі операції. Щоб відобразити кнопки, які не показані в списку джерел Source List, прокрутіть вліво або вправо за допомогою кнопок (c) або (d).

| Кнопка | Функція |
|-------------------|--|
| Freeze | Зупиняє й продовжує відтворення зображення. ☛ "Зупинка зображення (Freeze)" стор.56 |
| Contrast | Регулювання відмінності між світлом і тінню на зображеннях. |
| Brightness | Регулювання яскравості зображення. |
| Color | Регулювання насичення кольору зображень. |
| Sharpness | Регулювання різкості зображення. |
| Zoom | Щоб збільшити зображення, не змінюючи розміру проекції, натисніть кнопку [⊕]. Щоб зменшити зображення, збільшене за допомогою кнопки [⊕], натисніть кнопку [⊖]. Змінити положення збільшеного зображення можна за допомогою кнопок [▲], [▼], [◀] та [▶]. ☛ "Збільшення частини зображення (E-Zoom)" стор.57 |

- 4 Кнопки [▲], [▼], [◀] та [▶] діють так само, як кнопки [⏮], [⏪], [⏩] і [⏭] на пульті дистанційного керування. За допомогою інших кнопок можна виконувати такі операції.

| Кнопка | Функція |
|-------------|--|
| OK | Те ж саме, що й кнопка [↵] на пульті дистанційного керування. ☛ "Пульт дистанційного керування" стор.17 |
| Menu | Відображення меню "Конфігурація" й вихід з нього. |


| Кнопка | Функція |
|---------------|--|
| Auto | За допомогою цієї кнопки під час проєціювання аналогового сигналу RGB через порт Computer1 або Computer2 можна автоматично оптимізувати зображення шляхом налаштування параметрів Трасування, Синхрон. та Позиція. |
| Search | Перемикає зображення на вхід, на який подається відеосигнал. ☛ "Автоматичне виявлення вхідного сигналу і зміна зображення, що проєціюється (Пошук джерела)" стор.34 |
| Esc | Те ж саме, що кнопка [Esc] на пульті дистанційного керування. ☛ "Пульт дистанційного керування" стор.17 |

- 5 Натискаючи вкладки, можна виконувати такі операції.

| Вкладка | Функція |
|------------------------|--|
| Contact IT Help | Відкриття вікна служби підтримки. Використовується для надсилання та отримання повідомлень адміністратора за допомогою системи Crestron RoomView® Express. |
| Info | Відображення інформації про підключений проектор. |
| Tools | Зміна параметрів підключеного проектора. Див. наступний розділ. |

Використання вікна інструментів

Якщо вибрати вкладку **Tools** в робочому вікні, відобразиться таке вікно. В цьому вікні можна міняти параметри підключеного проектора.



- 1 **Crestron Control**
Налаштування центральних контролерів Crestron®.
- 2 **Projector**
Можна встановити такі елементи.

| Пункт | Функція |
|-----------------------|--|
| Projector Name | Введіть назву, за якою наразі підключений проектор можна буде відрізнити від інших проекторів в мережі. (Назва може складатися з 15 однобайтових алфавітно-цифрових символів.) |
| Location | Введіть місце, де встановлений проектор, який підключено до мережі. (Назва може складатися з 32 однобайтових алфавітно-цифрових символів.) |
| Assigned To | Введіть ім'я користувача проектора. (Назва може складатися з 32 однобайтових алфавітно-цифрових символів.) |

| Пункт | Функція |
|------------------------|--|
| DHCP | Щоб використовувати DHCP, встановіть прапорець Enabled . Якщо DHCP увімкнено, ввести IP-адресу неможливо. |
| IP Address | Введіть IP-адресу, яку слід призначити підключеному проектору. |
| Subnet Mask | Введіть маску підмережі для підключеного проектора. |
| Default Gateway | Введіть адресу шлюзу для підключеного проектора. |
| Send | Натисніть цю кнопку, щоб підтвердити зміни, внесені в розділі Projector . |

- 3 **Admin Password**
Встановіть прапорець **Enabled**, якщо потрібно запитувати пароль для відкриття вікна Tools.
Можна встановити такі елементи.

| Пункт | Функція |
|---------------------|--|
| New Password | Введіть новий пароль, якщо змінюється пароль для відкриття вікна Tools. (Назва може складатися з 26 однобайтових алфавітно-цифрових символів.) |
| Confirm | Введіть такий самий пароль, як в полі New Password . Якщо паролі не співпадатимуть, відобразиться повідомлення про помилку. |
| Send | Натисніть цю кнопку, щоб підтвердити зміни, внесені в розділі Admin Password . |

- 4 **User Password**
Встановіть прапорець **Enabled**, якщо потрібно запитувати пароль для відкриття робочого вікна на комп'ютері.
Можна встановити такі елементи.

| Пункт | Функція |
|---------------------|---|
| New Password | Введіть новий пароль, якщо змінюється пароль для відкриття робочого вікна. (Назва може складатися з 26 однобайтових алфавітно-цифрових символів.) |
| Confirm | Введіть такий самий пароль, як в полі New Password . Якщо паролі не співпадатимуть, відобразиться повідомлення про помилку. |
| Send | Натисніть цю кнопку, щоб підтвердити зміни, внесені в розділі User Password . |




Меню Конфігурація

У цьому розділі наведено вказівки стосовно використання меню "Конфігурація" і його функцій.


У цьому розділі наведено вказівки стосовно використання меню Конфігурація.

Опис виконання дій наводиться на прикладі пульта дистанційного керування, однак такі самі дії можна виконувати з панелі керування. Ознайомтеся зі списком доступних кнопок і їхніх функцій у розділі з описом відповідного меню.


1 Відображення вікна меню Конфігурація.




2 Виберіть пункт меню верхнього рівня.



3 Виберіть пункт підменю.





4 Виконайте настройку.





5 На закінчення настройки натисніть кнопку [Menu].

Список пунктів меню конфігурації

Можливі настройки будуть різними залежно від моделі проектора, вхідного сигналу і джерела зображення.

| Меню верхнього рівня | Підменю | Пункти або значення параметрів |
|--|--------------------|---|
| Меню Зображення  стор.82 | Режим кольору | Динамічний, Презентація, Театр, Фото, Спорт, sRGB, Дошка оголош. і Біла дошка |
| | Яскравість | Від -24 до 24 |
| | Контраст | Від -24 до 24 |
| | Насичення кольору | Від -32 до 32 |
| | Відтінок | Від -32 до 32 |
| | Різкість | Від -5 до 5 |
| | Абс. темп. кольору | Від 5000K до 10000K |
| | Регулюван. кольору | Червоний: від -16 до 16 Зелений: від -16 до 16 Синій: від -16 до 16 |
| | Автодіафрагма | Увімкн. і Вимкн. |
| Меню Сигнал  стор.83 | Автоналаштування | Увімкн. і Вимкн. |
| | Розділ. здатність | Авто, Розтягнуте і Нормальне |
| | Трасування | - |
| | Синхрон. | - |
| | Позиція | Вгору, Вниз, Вліво і Вправо |
| | Прогресивна | Вимкн., Відео і Фільм/Авто |
| | Зменшення завад | Вимкн., NR1 і NR2 |
| | Відеодіапазон HDMI | Авто, Нормальне і Додаткові |
| | Вхідний сигнал | Авто, RGB і Роздільний |

| Меню верхнього рівня | Підменю | Пункти або значення параметрів |
|---|--------------------|--|
| | Відеосигнал | Авто, NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 і SECAM |
| | Співвідн. сторін | Нормальне, Авто, 4:3, 16:9, Повний, Масштаб і Оригінальне |
| | Край | Авто, Вимкн., 4% і 8% |
| Меню Параметри  стор.86 | Корекція трапец. | Г/В трап.спотв. і Quick Corner |
| | Блок-ня керування | Повне блокув., Блок. Операції, і Вимкн. |
| | Форма покажчика | Покажчик 1, 2 і 3 |
| | Енергоспоживання | Нормальне і ECO |
| | Гучність | Від 0 до 20 |
| | Дистанц. Приймач | Передня/Задня, Передня, Задня і Вимкн. |
| | Кнопка користувача | Енергоспоживання, Інформація, Прогресивна, Тестовий шаблон, Роздільна здатність і Екран шаблонів |
| | Шаблон | Екран шаблонів, Тип шаблону, Шаблон користувача і Тестовий шаблон |
| | | |
| Меню Додаткові  стор.88 | Дисплей | Повідомлення, Фон дисплея, Екран запуску і Вимкнення A/V |
| | Лого користувача | - |
| | Проекція | Передня, Передня/Стеля, Задня і Задня/Стеля |

| Меню верхнього рівня | Підменю | Пункти або значення параметрів |
|------------------------------|------------------------|--|
| | Операція | Direct Power On, Режим очікування, Час реж. очікування, Тайм.криш. об'єкт., Висотний режим і Аудіовхід |
| | Режим очікування | Зв'язок вкл. і Зв'язок вимк. |
| | Мова | 15 або 35 мов*1 |
| Меню Інформація ☛ стор.95 | Час роб. лампи | - |
| | Джерело | - |
| | Вхідний сигнал | - |
| | Розділ. здатність | - |
| | Відеосигнал | - |
| | Част. оновлення | - |
| | Дані синхронізації | - |
| | Статус | - |
| | Серійний номер | - |
| | Event ID | - |
| Меню Скинути ☛ стор.97 | Скинути все | - |
| | Скинути час роб. лампи | - |

*1 Кількість мов залежить від регіону, в якому використовується проектор.

Меню Мережа


| Меню верхнього рівня | Підменю | Пункти або значення параметрів |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Меню Простий ☛ стор.91 | Назва проектора | - |
| | Пароль PLink | - |
| | Пароль керув. Web | - |

| Меню верхнього рівня | Підменю | Пункти або значення параметрів |
|---------------------------------|--|--|
| | Ключове слово | Увімкн. і Вимкн. |
| Меню "Дротова LAN" ☛ стор.92 | IP-параметри | DHCP, Адреса IP, Маска підмережі і Адр. маш.-шлюзу |
| | Показ IP-адреси | Увімкн. і Вимкн. |
| Меню Пошта ☛ стор.93 | Повід. про пошту | Увімкн. і Вимкн. |
| | Сервер SMTP | - |
| | Номер порту | - |
| | Парам. адреси 1, Парам. адреси 2 і Парам. адреси 3 | - |
| Меню Інші ☛ стор.94 | SNMP | Увімкн. і Вимкн. |
| | Уловлюв.адр. IP 1 і Уловлюв.адр. IP 2 | - |
| | AMX Device Discovery | Увімкн. і Вимкн. |
| | RoomView | Увімкн. і Вимкн. |
| | Bonjour | Увімкн. і Вимкн. |
| | | |

Меню Зображення

Можливі настройки будуть різними залежно від вхідного сигналу і джерела зображення. Для кожного сигналу зображення зберігаються відомості про встановлений параметр.

☛ "Автоматичне виявлення вхідного сигналу і зміна зображення, що проєціюється (Пошук джерела)" [стор.34](#)



| Підменю | Функція |
|--------------------------|---|
| Режим кольору | Вибір якості зображення відповідно до середовища. ☛ "Вибір якості проєкції (вибір Режим кольору)" стор.44 |
| Яскравість | Регулювання яскравості зображення. |
| Контраст | Регулювання різниці між світлом і тінню на зображеннях. |
| Насичення кольору | (Регулювання можливе лише в разі надходження сигналу з роздільного відеовходу, композитного відеовходу або відеовходу S-video). Регулювання насичення кольору зображень. |
| Відтінок | (Регулювання можливе в разі надходження сигналу з роздільного відеовходу. Якщо сигнал надходить з композитного відеовходу або відеовходу S-video, регулювання можливе лише для сигналу системи NTSC). Регулювання відтінку зображення. |
| Різкість | Регулювання різкості зображення. |


| Підменю | Функція |
|---------------------------|---|
| Абс. темп. кольору | (Не вибирається, якщо для параметра Режим кольору встановлене значення sRGB). Регулювання відтінку зображення в цілому. Передбачене регулювання відтінків у 10 етапів від 5000 K до 10000 K. При виборі високих значень зображення матиме синій відтінок, а при виборі низьких значень – червоний відтінок. |
| Регулюван. кольору | (Не вибирається, якщо для параметра Режим кольору встановлене значення sRGB). можна окремо регулювати насиченість кольорів Червоний , Зелений і Синій . |
| Автодіафрагма | (Може встановлюватися, тільки якщо для параметра Режим кольору вибрано значення Динамічний або Театр). Встановіть значення Увімкн. , щоб відрегулювати діафрагму для досягнення найкращого освітлення зображень, які проєціюються. Настройки зберігаються для кожного Режим кольору. ☛ "Параметр Автодіафрагма" стор.45 |
| Скинути | Відновлення стандартних значень всіх параметрів меню "Зображення" . Вказівки стосовно відновлення стандартних значень всіх параметрів меню див. у цьому розділі: ☛ "Меню "Скинути"" стор.97 |

Меню "Сигнал"

Можливі настройки будуть різними залежно від вхідного сигналу і джерела зображення. Для кожного сигналу зображення зберігаються відомості про встановлений параметр.



Не можна встановлювати параметри у меню Сигнал, коли джерелом зображення є USB Display, USB або LAN.


☛ "Автоматичне виявлення вхідного сигналу і зміна зображення, що проєціюється (Пошук джерела)" [стор.34](#)




| Підменю | Функція |
|--------------------------|--|
| Автоналаштування | (Доступне лише за умови надходження аналогового вхідного сигналу RGB з комп'ютера). Якщо встановлено значення Увімкн. , в разі зміни вхідного сигналу автоматично виконується налаштування параметрів Трасування, Синхрон. і Позиція. |
| Розділ. здатність | (Доступне лише за умови надходження аналогового вхідного сигналу RGB з комп'ютера). Якщо встановлено значення Авто , роздільна здатність вхідного сигналу визначається автоматично. Якщо зображення неправильно проєціюється при значенні Авто , наприклад, частина зображення відсутня, встановіть значення Розтягнуте , якщо підключено комп'ютер з широким екраном, або значення Нормальне , якщо підключений комп'ютер має екран зі співвідношенням сторін 4:3 або 5:4. |
| Трасування | (Доступне лише за умови надходження аналогового вхідного сигналу RGB з комп'ютера). Налаштовування зображень на комп'ютері, якщо на них з'являються вертикальні смуги. |

| Підменю | Функція |
|-------------------------|--|
| Синхрон. | (Доступне лише за умови надходження аналогового вхідного сигналу RGB з комп'ютера). Налаштовування зображень на комп'ютері в разі виникнення мерехтіння, розмитості або перешкод. |
| Позиція | (Цей режим не можна встановити, якщо джерелом зображення є HDMI). Переміщення зображення вгору, вниз, ліворуч і праворуч, якщо відсутня частина зображення, щоб зображення повністю відображалось на екрані проєктора. |
| Прогресивна | (Цей режим можна встановлювати тільки за умови, що вхідним сигналом є композитний відеосигнал або відеосигнал S-Video. Якщо вхідним сигналом є роздільний відеосигнал або відеосигналу RGB, цей параметр може встановлювати тільки для черезрядкового сигналу 480i/576i/1080i). <u>Черезрядковий</u> (i) сигнал перетворюється на <u>прогресивний</u> (p) (перетворення IP). Вимкн. : добре підходить для зображень з великою кількістю переміщень. Відео : добре підходить для звичайних відеозображень. Фільм/Авто : оптимально підходить для фільмів, комп'ютерних ігор та анімації. |
| Зменшення зав-ад | (Цей режим не можна встановити в разі надходження цифрового сигналу RGB або надходження черезрядкового сигналу, коли для параметра Прогресивна встановлене значення Вимкн.). Згладжування нерівних зображень. Є два режими. Виберіть улюблений параметр. При перегляді зображень, що надходять від джерел з дуже низьким рівнем завад, наприклад з програвача DVD, рекомендується встановлювати для цього параметра значення Вимкн. |

| Підменю | Функція |
|---|--|
| Відеодіапазон HDMI (тільки EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | Якщо до входу HDMI проєктора підключено програвач DVD-дисків, відеодіапазон проєктора встановлюється згідно з відеодіапазоном програвача DVD-дисків. |
| Вхідний сигнал | Можна вибрати вхідний сигнал з порту Computer. Якщо встановлено значення Авто , вхідний сигнал автоматично налаштовується відповідно до підключеного обладнання. Якщо при значенні Авто кольори відображаються неправильно, виберіть відповідний сигнал в залежності від підключеного обладнання. |
| Відеосигнал | Можна вибрати вхідний сигнал з порту S-Video або Video. Якщо встановлено значення Авто , відеосигнали розпізнаються автоматично. Якщо на зображенні з'являються завади, або виникає помилка, наприклад за встановленого значення Авто не проєктується жодне зображення, виберіть відповідний сигнал в залежності від підключеного обладнання. |
| Співвідн. сторін | Встановлення <u>співвідношення сторін</u>  для зображення, що проєцюється.  "Зміна значення параметра проєктованого зображення" стор.46 |
| Край | (Цей режим можна встановлювати тільки за умови, що вхідним сигналом є роздільний відеосигнал або відеосигнал RGB). Виконується обрізка частини вхідного зображення (визначається область зображення для проєціювання). Для області обрізання можна вибрати значення Вимкн. , 4% або 8% . Коли джерелом зображення є HDMI, можна встановити лише значення Авто (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W). Коли вибрано значення Авто , воно автоматично змінюється на Вимкн. або 8% відповідно до вхідного сигналу. |




| Підменю | Функція |
|----------------|---|
| Скинути | Відновлення стандартних значень всіх параметрів меню Сигнал , крім параметра Вхідний сигнал . Вказівки стосовно відновлення стандартних значень всіх параметрів меню див. у цьому розділі:  "Меню "Скинути"" стор.97 |

Меню "Параметри"









[Esc] / [⏮] :Вернутися [⏭] :Вибрати [Menu]:Вихід


| Підменю | Функція |
|-------------------|--|
| Корекція трапец. | <p>Коригування трапецієдного спотворення.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Якщо вибрано режим Г/В трап.спотв.: Для коригування горизонтальних та вертикальних трапецієдних спотворень відрегулюйте параметри Верт. трапец. спотв. і Гориз. трапец спотв.. Можна також встановити для параметрів Рег.гор.трап.спотв. (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) і Авт.верт.трап.спотв. значення Увімкн. або Вимкн.. ☛ "Коригування трапецієдного спотворення" стор.39 • Якщо вибрано режим Quick Corner: Виберіть і відкоригуйте чотири кути зображення, яке проєціюється на екран. ☛ "Функція "Quick Corner"" стор.41 |
| Блок-ня керування | <p>Цим параметром можна скористатися для обмеження операцій на панелі керування проєктора.</p> <p>☛ "Обмеження роботи (Блок-ня керування)" стор.65</p> |

| Підменю | Функція |
|------------------|---|
| Форма покажчика | <p>Вибір форми покажчика.</p> <p>Покажчик 1: </p> <p>Покажчик 2: </p> <p>Покажчик 3: </p> <p>☛ "Функція покажчика (Покажчик)" стор.56</p> |
| Енергоспоживання | <p>Встановлення одного із двох параметрів яскравості лампи. Виберіть значення ЕСО, якщо проєційовані зображення надто яскраві, наприклад під час проєціювання зображень у темній кімнаті або на екран малого розміру. Якщо вибрано значення ЕСО, енергоспоживання та експлуатаційний ресурс лампи змінюються, як показано нижче, а шум від обертання вентилятора під час проєкції зменшується.</p> <p>Споживання електроенергії: зменшено приблизно на 20%, ресурс лампи: збільшений приблизно в 1,3 рази</p> |
| Гучність | <p>Регулювання гучності. Значення параметра зберігаються для кожного джерела зображення.</p> |
| Дистанц. Приймач | <p>Обмеження прийому операційного сигналу з пульта дистанційного керування.</p> <p>Якщо встановлено значення Вимкн., виконання будь-яких дій за допомогою пульта дистанційного керування неможливе. Якщо потрібно виконувати дії з пульта дистанційного керування, натисніть кнопку [Menu] на пульті дистанційного керування і не відпускайте приблизно 15 секунд, щоб відновити стандартне значення параметра.</p> |

| Підменю | Функція |
|---------------------------|---|
| Кнопка користувача | <p>За допомогою кнопки [User] на пульті дистанційного керування можна вибрати й призначити цій кнопці пункт меню "Конфігурація". При натисканні кнопки [User] зразу відкривається призначений їй пункт меню або вікно регулювань, що дає змогу швидко встановити параметри або змінити настройки. Кнопці [User] можна призначити один з наведених нижче пунктів.</p> <p>Енергоспоживання, Інформація, Прогресивна, Тестовий шаблон, Роздільна здатність і Екран шаблонів</p> |

| Підменю | Функція |
|----------------|---|
| Шаблон | <p>Екран шаблонів: відображення шаблону.</p> <p>Тип шаблону: можна вибрати один з чотирьох шаблонів, або шаблон користувача. Шаплони 1-4 відображають лінії проекції, тобто лінійку або сітку з ліній.</p> <p>Шаблон 1:  Шаблон 2: </p> <p>Шаблон 3:  Шаблон 4: </p> <p>Шаблон користувача: запис шаблону користувача.  "Збереження шаблону користувача" стор.61</p> <p>Тестовий шаблон: при налаштуванні проектора відображається тестовий шаблон, що дає змогу відрегулювати проекцію, не підключаючи інше обладнання. Під час відображення тесту шаблону можна виконувати регулювання масштабу та фокуса, а також корекцію трапецієподібного спотворення. Щоб скасувати тестовий шаблон, натисніть кнопку [Esc] на пульті дистанційного керування або на панелі керування.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Попередження</p> <p>Якщо шаблон відображатиметься протягом тривалого часу, на проєктованих зображеннях може залишитися відбиток шаблону.</p> </div> |
| Скинути | <p>Відновлення всіх стандартних значень настройок у меню Параметри, крім настройки Кнопка користувача.</p> <p>Вказівки стосовно відновлення стандартних значень всіх параметрів меню див. у цьому розділі:</p> <p> "Меню "Скинути"" стор.97</p> |

Меню "Додаткові"



[Esc] / [⏮] : Вернутися [⏭] : Вибрати [Menu] : Вихід

| Підменю | Функція |
|--------------------|---|
| Лого користувача*1 | Змінення логотипу користувача, яке відображатиметься в якості фон дисплея у режимі Вимкнення A/V і т.ін. ☛ "Збереження логотипа користувача" стор.60 |
| Проекція | Виберіть один із описаних нижче методів в залежності від способу установки проектора. Передня, Передня/Стеля, Задня і Задня/Стеля Щоб змінити настройки способу проекції показаним нижче чином, натисніть і не відпускайте кнопку [A/V Mute] на пульті дистанційного керування впродовж приблизно п'яти секунд. Передня ↔ Передня/Стеля Задня ↔ Задня/Стеля ☛ "Методи Встановлення" стор.23 |

| Підменю | Функція |
|---------|---|
| Дисплей | <p>Налаштовування параметрів, пов'язаних з дисплеєм проектора.</p> <p>Повідомлення: При встановленні Вимкн. не будуть відображатися наступні елементи.</p> <p>Назви пунктів, якщо змінено значення параметрів Джерело, Режим кольору або Співвідношення сторін, повідомлення, якщо відсутній сигнал, та попередження, наприклад Попередження про високу температуру.</p> <p>Фон дисплея*1: вибирається фон, який відображатиметься на екрані при відсутності сигналу зображення – Чорний, Синій або Логотип.</p> <p>Екран запуску*1: коли встановлено значення Увімкн., на початку проєціювання відображається зображення Лого користувача.</p> <p>Вимкнення A/V*1: вибір фону, який відображатиметься на екрані при натисканні кнопки [A/V Mute] на пульті дистанційного керування – Чорний, Синій або Логотип.</p> |

| Підменю | Функція |
|----------|--|
| Операція | <p>Direct Power On: коли встановлене значення Увімкн., проектор вмикається зразу після увімкнення кабелю живлення у розетку електромережі.</p> <p>Майте на увазі, що коли кабель живлення підключений до електромережі, при відновлення енергопостачання й інших подібних ситуаціях проектор вмикається автоматично.</p> <p>Режим очікування: при встановленні значення Увімкн. проєціювання автоматично припиняється, якщо сигнал зображення відсутній і жодні дії не виконуються.</p> <p>Час реж. очікування якщо для Режим очікування встановлено значення Увімкн., можна встановити проміжок від 1 до 30 хвилин, після якого проектор автоматично вимикатиметься.</p> <p>Тайм.криш. об'єкт.: при встановленні на Увімкн. живлення вимикатиметься автоматично за 30 хвилин після закриття Перемикача заглушення сигналу аудіо/відео.</p> <p>За замовчуванням для цього параметру встановлено значення Увімкн.</p> <p>Висотний режим: якщо проектор використовується на висоті понад 1500 м, встановіть значення Увімкн.</p> <p>Аудіовхід: (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) Якщо встановлено значення Auto, звук виводиться з джерела вхідного сигналу.</p> <p>Якщо встановлено значення Аудіо1, Аудіо2 або Аудіо (Л/П), звук виводиться з вибраного джерела вхідного сигналу.</p> |

| Підменю | Функція |
|------------------|---|
| Режим очікування | <p>Якщо увімкнено параметр Зв'язок вкл., наступні операції можна виконувати навіть тоді, коли проектор знаходиться у режимі очікування.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Керування і моніторинг стану проектора через мережу (тільки у моделях EB-1880). ☛ "Контроль і керування проектором" стор.68 • Виведення аналогового сигналу RGB з порту Computer1 на зовнішній монітор (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W). |
| Мова | Вибір мови повідомлень і меню. |
| Скинути | <p>Відновлення стандартних значень параметрів Дисплей*1 і Операція*2 у меню Додаткові.</p> <p>Вказівки стосовно відновлення стандартних значень всіх параметрів меню див. у цьому розділі: ☛ "Меню "Скинути"" стор.97</p> |

*1 Якщо у меню **Захисний пароль** для параметра **Захист лого користувача**, встановлено значення **Увімкн.**, параметри, які стосуються логотипа користувача, змінити неможливо. Змінити параметри можна після встановлення для параметра **Захист лого користувача** значення **Вимкн.**


☛ "Керування користувачами (Захисний пароль)" [стор.63](#)

*2 Окрім висотного режиму.

Меню "Мережа" (тільки у моделях EB-1880)

Якщо для параметра **Захист мережі** встановлено значення **Увімкн.** у пункті **Захисний пароль**, відображається повідомлення й змінити налаштування буде неможливо. Встановіть для параметра **Захист мережі** значення **Вимкн.** і змініть конфігурацію мережі.

☞ "Встановлення Захисний пароль" [стор.63](#)



| Підменю | Функція |
|----------------------------|--|
| Від.мер. - Др. LAN | Відображається така інформація про стан мережі: <ul style="list-style-type: none"> • Назва проектора • DHCP • Адреса IP • Маска підмережі • Адр. маш.-шлюзу • Адреса MAC |
| Конфігурація мережі | Для встановлення мережних елементів наявні наведені нижче меню. Простий, Дротова LAN, Пошта, Інші і Скинути |



За допомогою веб-браузера комп'ютера, підключеного до проектора через мережу, можна виконувати настройку функцій проектора та керувати ним. Ця функція називається "Керування Web". Текстові дані для настройки параметрів керування Web, наприклад, параметрів безпеки, зручно вводити з клавіатури.

☞ "Зміна настройок за допомогою веб-браузера (функція "Керування Web") (тільки у моделях EB-1880)" [стор.68](#)

Примітки щодо користування меню Мережа

Вибір пунктів у меню верхнього рівня та вкладених меню, а також внесення змін у вибрані елементи здійснюються так само, як і в меню "Конфігурація".

Після закінчення настройки слід обов'язково перейти до меню **Вст. зав.** і вибрати один з варіантів: **Так**, **Ні** або **Скс.** У разі вибору варіантів **Так** або **Ні** відбувається повернення до меню Конфігурація.




Так: збереження параметрів і вихід із меню "Мережа".

Ні: вихід з меню "Мережа" без збереження параметрів.

Скс.: продовження роботи з меню "Мережа".


Робота з багатофункціональною програмованою клавіатурою

Меню Мережа містить пункти, які вимагають введення буквено-цифрових символів під час налаштування. У цьому разі відображається нижченаведена віртуальна клавіатура. Щоб ввести букву чи цифру, наведіть курсор на потрібну клавішу за допомогою кнопок [↶], [↷], [↵] і [↶] на пульті дистанційного керування або кнопок [↶], [↷], [↵] і [↶] на панелі керування і натисніть кнопку [↵]. Щоб увести цифри, натискайте кнопки з цифрами на пульті дистанційного керування, утримуючи натиснутою кнопку [Num]. Після закінчення вводу натисніть клавішу **Finish** на клавіатурі для підтвердження. Щоб скасувати введені дані, натисніть на клавіатурі клавішу **Cancel**.



- Щоб переключити клавіатуру з малих літер на великі або навпаки, натисніть клавішу **CAPS**, а потім — клавішу [↵].
- Щоб змінити набір символів у рамці, натисніть клавішу **SYM1/2**, а потім — клавішу [↵].


Меню "Простий"



| Підменю | Функція |
|-----------------|---|
| Назва проектора | Відображення назви проектора, яке використовується для ідентифікації проектора під час підключення до мережі. Під час редагування можна ввести до 16 однобайтових буквено-цифрових символів. |
| Пароль PJLink | Встановлення пароля, який використовуватиметься під час отримання доступу до проектора за допомогою сумісного програмного забезпечення PJLink. Можна ввести до 32 однобайтових буквено-цифрових символів. |

| Підменю | Функція |
|-------------------|--|
| Пароль керув. Web | Встановлення пароля для використання при налаштуванні і контролюванні проектора за допомогою Керування Web. Уведіть не більше восьми однобайтних літеро-цифрових символів. Керування Web — це функція комп'ютера, яка дозволяє налаштувати проектор і керувати ним за допомогою веб-браузера з комп'ютера, підключеного до мережі. ☛ "Зміна настройок за допомогою веб-браузера (функція "Керування Web") (тільки у моделях EB-1880)" стор.68 |
| Ключове слово | Якщо для цього параметра встановлено значення Увімкн. , при спробі підключення проектора до комп'ютера у мережі необхідно ввести ключове слово. Це дає змогу запобігти перериванню презентацій через підключення інших комп'ютерів. Зазвичай потрібно встановлювати Увімкн. ☛ Посібник з експлуатації EasyMP Network Projection |

Меню "Дротова LAN"




| Підменю | Функція |
|-----------------|---|
| IP-параметри | <p>Налаштовування параметрів, пов'язаних з наступними адресами.</p> <p>ДНСР ➤: щоб виконувати настройки мережі за допомогою ДНСР, встановіть значення Увімкн. Якщо для цього параметра встановлено значення Увімкн., не можна зазначати додаткові адреси.</p> <p>Адреса IP ➤: можна ввести IP-адресу, призначену проектору. Можна ввести число від 0 до 255 в кожному полі адреси. Однак не можна використовувати наведені нижче IP-адреси. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (де x — число від 0 до 255)</p> <p>Маска підмережі ➤: можна ввести маску підмережі для проектора. Можна ввести число від 0 до 255 в кожному полі адреси. Однак не можна використовувати наведені нижче маски підмережі. 0.0.0.0, 255.255.255.255</p> <p>Адр. маш.-шлюзу ➤: введення IP-адреси шлюзу проектора. Можна ввести число від 0 до 255 в кожному полі адреси. Однак не можна використовувати наведені нижче адреси шлюзу. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (де x — число від 0 до 255)</p> |
| Показ IP-адреси | Щоб запобігти відображенню IP-адреси в інформації про мережу в меню Мережа і на екрані режиму очікування LAN, встановіть для цього параметра значення Вимкн. |

Меню "Пошта"

Коли параметри цього меню встановлені, електронною поштою надсилаються попередження й повідомлення про помилки, які виникають під час роботи проектора.


☛ "Використання функції Повід.про пошту для повідомлення про проблеми (тільки у моделях EB-1880)" [стор.71](#)



| Підменю | Функція |
|-----------------|--|
| Повід.про пошту | Коли встановлено значення Увімкн. , на вказані адреси електронної пошти надсилаються попередження й повідомлення про помилки, які виникають під час роботи проектора. |
| Сервер SMTP | <p>Введення IP-адреси ➤ сервера SMTP, який використовується проектором.</p> <p>У кожному полі адреси можна ввести число від 0 до 255. Однак не можна використовувати наведені нижче IP-адреси. Від 127.x.x.x, 224.0.0.0 до 255.255.255.255 (де x є числом від 0 до 255)</p> |
| Номер порту | Введення номера порту сервера SMTP. Значення за замовчуванням: 25. Можна ввести числа від 1 до 65535. |


| Підменю | Функція |
|---|--|
| Парам. адреси 1/Парам. адреси 2/Парам. адреси 3 | <p>Введення адреси електронної пошти, на яку потрібно надсилати повідомлення. Можна зареєструвати до трьох адрес. Адреси електронної пошти можуть містити до 32 однобайтових алфавітно-цифрових символів.</p> <p>Адреса 1 — це адреса відправника повідомлення.</p> <p>Вибір помилок і попереджень, про які потрібно надсилати повідомлення електронною поштою. Якщо під час роботи проектора виникає вибрана помилка (дійсна або потенційна), на зазначену адресу електронної пошти надсилається повідомлення електронної пошти з відповідною інформацією. Можна вибрати кілька відображених пунктів.</p> |

Меню Інші




[Esc] / [↩] :Вернутися [⬇] :Вибрати

| Підменю | Функція |
|-------------------------------------|---|
| SNMP | <p>Встановлення значення Увімкн. дає змогу контролювати стан проектора за допомогою протоколу SNMP.</p> <p>Щоб використовувати протокол SNMP для контролю стану проектора, потрібно встановити на комп'ютері програму адміністрування протоколу SNMP. Керування настройками протоколу SNMP має виконувати адміністратор мережі.</p> <p>Стандартне значення цього параметра – Вимкн.</p> |
| Уловлюв.адр. IP 1/Уловлюв.адр. IP 2 | <p>Можна зареєструвати до двох адрес для повідомлень від уловлювачів SNMP. У кожному полі адреси можна ввести число від 0 до 255. Однак не можна використовувати наведені нижче IP-адреси. Від 127.x.x.x, 224.0.0.0 до 255.255.255.255 (де x є числом від 0 до 255)</p> |

| Підменю | Функція |
|-----------------------------|---|
| AMX Device Discovery | Якщо проектор підключений до мережі, встановіть для цього параметра значення Увімкн. , якщо треба дозволити <u>AMX Device Discovery</u> виявляти проектор. За відсутності підключення до середовища під керуванням контролера виробництва компанії AMX або на основі технології AMX Device Discovery для цього параметра слід встановлювати значення Вимкн. |
| RoomView | Встановіть для цього параметра значення Увімкн. лише в тому випадку, якщо потрібно слідкувати за станом або керувати проектором через мережу за допомогою системи Crestron RoomView®. В інших випадках для цього параметра має бути встановлено значення Вимкн.  "Про програму Crestron RoomView® (тільки для моделей EB-1880)" стор.74 Якщо для цього параметра встановлено значення Увімкн. , наступні функції будуть недоступними. <ul style="list-style-type: none"> • Керування Web • Message Broadcasting (модуль EasyMP Monitor) |
| Bonjour | Якщо для підключення до мережі використовується служба Bonjour, встановіть для цього параметра значення Увімкн. . Докладні відомості стосовно служби Bonjour див. на веб-сайті компанії Apple. http://www.apple.com/ |

Меню "Скинути"

Скидання всіх параметрів мережі.




| Підменю | Функція |
|---------------------------------|---|
| Скинути параметри мережі | Щоб скинути всі параметри мережі, виберіть Так . |

Меню "Інформація" (тільки для перегляду)

Дозволяє перевіряти статус сигналів зображення, які проеціюються, а також статус проектора. Відображені елементи можуть відрізнятися залежно від джерела сигналу зображення, яке проеціюється. В деяких моделях певні вхідні джерела не підтримуються.

☛ "Автоматичне виявлення вхідного сигналу і зміна зображення, що проєціюється (Пошук джерела)" [стор.34](#)




| Підменю | Функція |
|---------------------|---|
| Час роб. лампи | Відображення загального часу роботи лампи*. Після досягнення часу попередження про необхідність заміни лампи символи відображатимуться жовтим кольором. |
| Джерело | Відображення назви джерела, до якого підключено обладнання, звідки наразі відбувається проєціювання. |
| Вхідний сигнал | Відображення значення параметра Вхідний сигнал , встановленого у меню Сигнал відповідно до джерела. |
| Роздільна здатність | Відображення роздільної здатності. |
| Відеосигнал | Відображення значення параметра Відеосигнал , встановленого у меню Сигнал . |
| Част. оновлення | Можна відобразити <u>частоту оновлення</u> ». |

| Підменю | Функція |
|--------------------|---|
| Дані синхронізації | Відображення відомостей про сигнал зображення. Ці відомості можуть знадобитися, якщо потрібно виконати обслуговування. |
| Статус | Відомості про помилки, які виникли в роботі проектора. Ці відомості можуть знадобитися, якщо потрібно виконати обслуговування. |
| Серійний номер | Відображення серійного номера проектора. |
| Event ID | Відображення журналу реєстрації помилок. ☛ "Значення параметра "Event ID" (тільки у моделях EB-1880)" стор.114 |

* Протягом перших 10 годин загальний час експлуатації відображається як "0H". 10 годин і вище відображаються як «10H», «11H» тощо.

Меню "Скинути"



[Esc] / [↶] :Вернутися [↷] :Вибрати [Menu]:Вихід

| Підменю | Функція |
|-------------------------------|--|
| Скинути все | Відновлення стандартних значень всіх параметрів меню "Конфігурація". Стандартні значення не відновлюються для таких параметрів: Вхідний сигнал , Лого користувача , всі пункти меню Мережа (тільки у моделях EB-1880), Час роб. лампи , Мова , Пароль і Кнопка користувача . |
| Скинути час роб. лампи | Обнуління загального часу експлуатації лампи. Цю операції слід виконувати при заміні лампи. |




Вирішення Проблем

У цій главі пояснюється, як шукати несправності та що робити в разі їх виявлення.


У разі виникнення проблеми з проектором відображується екран «Довідка» для допомоги, якщо натиснути кнопку Help. Для цього потрібно буде відповісти на питання.

- 1 Натисніть кнопку [Help].
З'явиться вікно довідки.


На пульті ДК




На панелі керування




- 2 Виберіть пункт меню.



На пульті ДК




На панелі керування




- 3 Підтвердьте вибір.

На пульті ДК




На панелі керування



На екрані з'являтимуться питання й можливі рішення, як показано нижче.

Натисніть кнопку [Help] для виходу з довідки.



Якщо довідка не надає рекомендацій щодо вирішення певної проблеми, див. цей розділ:
"Вирішення проблем" [стор.100](#)


Якщо під час роботи проектора виникла проблема, спочатку перевірте індикатори проектора й ознайомтеся з інформацією у розділі "Значення індикаторів".

Якщо індикатори чітко не вказують на можливу проблему, див. цей розділ:

☛ "Коли індикатори не допомагають з'ясувати причину негараздів у роботі" [стор.104](#)





Значення індикаторів

Проектор має три індикатори, які вказують на стан проектора.



1 Індикатор живлення

Вказує на режим роботи проектора.

-  Стан режиму очікування
Якщо в цьому стані натиснути кнопку [⏻], почнеться проєціювання зображення.
-  Виконується охолодження або підготовка до моніторингу мережі
Коли індикатор блимає, всі кнопки відключені.
-  Розігрів
Проектор розігрівається приблизно 30 секунд. Коли розігрів закінчиться, індикатор перестане блимати.
Під час розігріву кнопка [⏻] недоступна.
-  Проеціювання

2 Індикатор лампи

Вказує на стан лампи проектора.

3 Індикатор температури



















Вказує на стан внутрішньої температури проектора.













Значення індикаторів і способи усунення проблем, про які вони свідчать, дивиться в таблиці нижче.

Якщо жоден індикатор не горить, перевірте, чи правильно підключено кабель живлення і чи нормально подається струм.

Часом після від'єднання кабелю живлення індикатор [⏻] ще якийсь час залишається ввімкненим; це не свідчить про несправність.

■ : Світиться ■■■ : Блімає □ : Вимкн. □□ : Буває різним, залежно від стану проектора

| Стан | Причина | Засіб усунення або статус |
|---|--------------------------------------|--|
|       | Внутрішня помилка | <p>Припиніть використання проектора. Від'єднайте кабель живлення від електромережі й зверніться до місцевого дилера або за найближчою адресою, наведеною у документі Список контактних даних для проектора Epson.</p> <p>☛ Список контактних даних для проектора Epson</p> |
|       | Помилка вентилят. Помилка датчика | <p>Припиніть використання проектора. Від'єднайте кабель живлення від електромережі й зверніться до місцевого дилера або за найближчою адресою, наведеною у документі Список контактних даних для проектора Epson.</p> <p>☛ Список контактних даних для проектора Epson</p> |
|       | Помилка висок. темп. (перегрів) | <p>Лампа автоматично вимкнеться, і проекція зупиниться. Зачекайте близько п'яти хвилин. Приблизно через п'ять хвилин проектор перейде в режим очікування. Тоді перевірте такі два пункти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, чи не засмічені повітряний фільтр і випускний отвір для повітря, чи не стоїть проектор впритул до стіни. • Якщо повітряний фільтр забитий, почистіть або замініть його. <p>☛ "Очищення повітряного фільтра" стор.116, "Заміна повітряного фільтра" стор.122</p> <p>Якщо помилку так і не вдалося усунути, припиніть використання проектора, від'єднайте кабель живлення від електромережі й зверніться до місцевого дилера або за найближчою адресою, вказаною у документі Список контактних даних для проектора Epson.</p> <p>☛ Список контактних даних для проектора Epson</p> <p>Якщо проектор використовується на висоті 1500 м чи більше над рівнем моря, ввімкніть Висотний режим (встановіть значення Увімкн.).</p> <p>☛ "Меню "Додаткові"" стор.88</p> |

| Стан | Причина | Засіб усунення або статус |
|---|---------------------------------|---|
|    | Помилка лампи Відмова лампи | <p>Перевірте такі два пункти.</p> <ul style="list-style-type: none"> Вийміть лампу й подивіться, чи вона не тріснула. ☛ "Заміна лампи" стор.118 Почистіть повітряний фільтр. ☛ "Очищення повітряного фільтра" стор.116 <p>Якщо лампа не тріснула: встановіть лампу на місце і ввімкніть живлення.</p> <p>Якщо помилка не зникне: замініть лампу новою і ввімкніть живлення.</p> <p>Якщо помилка не зникне: припиніть використання проектора; від'єднайте кабель живлення від електромережі й зверніться до місцевого дилера або за найближчою адресою, наведеною у документі Список контактних даних для проектора Epson.</p> <p>☛ Список контактних даних для проектора Epson</p> <p>Якщо лампа тріснула: зверніться до місцевого дилера або за найближчою адресою, наведеною у документі "Список контактних даних для проектора Epson". (Для проекції зображень необхідно замінити лампу).</p> <p>☛ Список контактних даних для проектора Epson</p> <p>Якщо проектор використовується на висоті 1500 м чи більше над рівнем моря, ввімкніть Висотний режим (встановіть значення Увімкн.).</p> <p>☛ "Меню "Додаткові"" стор.88</p> |
|    | Помилка автодіафр. Пом. жив. | <p>Припиніть використання проектора. Від'єднайте кабель живлення від електромережі й зверніться до місцевого дилера або за найближчою адресою, наведеною у документі Список контактних даних для проектора Epson.</p> <p>☛ Список контактних даних для проектора Epson</p> |
|    | Попередж. вис. темп. | <p>(Це не свідчить про несправність. Втім, якщо температура знову підніметься понад норму, проектор автоматично припинить роботу.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи не засмічені повітряний фільтр і випускний отвір для повітря, чи не стоїть проектор впритул до стіни. Якщо повітряний фільтр забитий, почистіть або замініть його. ☛ "Очищення повітряного фільтра" стор.116, "Заміна повітряного фільтра" стор.122 |
|    | Замінити лампу | <p>Необхідно замінити лампу.</p> <p>☛ "Заміна лампи" стор.118</p> <p>Якщо користуватися лампою після того, як закінчиться термін її придатності до роботи, підвищується ймовірність того, що лампа вибухне. Якомога швидше замініть лампу.</p> |













- Якщо проектор не працює належним чином, попри те, що всі індикатори свідчать про справний стан, див. цей розділ:
 - ☛ "Коли індикатори не допомагають з'ясувати причину негараздів у роботі" [стор.104](#)
- Якщо стан індикаторів не співпадає з вказаним у цій таблиці, припиніть використання проектора, від'єднайте кабель живлення від електромережі й зверніться до місцевого дилера або за найближчою адресою, наведеною у документі Список контактних даних для проектора Epson.
 - ☛ [Список контактних даних для проектора Epson](#)


Коли індикатори не допомагають з'ясувати причину негараздів у роботі

Якщо станеться одна з описаних нижче проблем, а індикатори не допоможуть її розв'язати, зверніться до запропонованих сторінок.






Проблеми з зображенням

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Немає зображення Проеціювання не розпочинається, область проекції повністю чорна, область проекції повністю синя тощо. |  стор.105 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Рухомі зображення не відображаються Рухомі зображення, що проеціюються з комп'ютера, чорні. На екрані проектора зображення немає. |  стор.106 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Проекція припиняється автоматично |  стор.106 |
| <ul style="list-style-type: none"> • З'являється повідомлення "Не підтримується". |  стор.106 |
| <ul style="list-style-type: none"> • З'являється повідомлення "Немає сигналу". |  стор.106 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Зображення нечіткі, поза фокусом або спотворені |  стор.107 |
| <ul style="list-style-type: none"> • На зображенні з'являються перешкоди чи спотворення |  стор.108 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Зображення обрізане (завелике) чи мале, або співвідношення сторін невідповідне Відображається лише частина зображення або співвідношення висоти й ширини зображення неправильне. |  стор.109 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Неправильно відтворено кольори зображення Все зображення має пурпурний або зелений відтінок, зображення чорно-білі, кольори виглядають тьманими. |  стор.109 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Зображення виглядають темними |  стор.110 |

Проблеми, що виникають на початку проекції

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Проектор не вмикається |  стор.110 |
|---|--|

Інші проблеми

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Звуку не чути або він ледь чутний |  стор.111 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Пульт дистанційного керування не працює |  стор.112 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Як змінити мову повідомлень і меню |  стор.113 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Коли виникає проблема у роботі проектора, повідомлення не надсилається (тільки у моделях EB-1880) |  стор.113 |
| <ul style="list-style-type: none"> • У режимі показу слайдів неправильно відображаються імена файлів |  стор.113 |

Проблеми з зображенням

Немає зображення

| Перевірте | Засіб усунення |
|---|---|
| Можливо, не була натиснута кнопка [⏻]. | Натисніть кнопку [⏻], щоб увімкнути живлення. |
| Індикатори не горять? | Кабель живлення підключено неправильно або немає подачі електроенергії. Підключіть кабель живлення проектора правильно. ☛ "Підготовка до проєціювання" стор.33 Перевірте розетку або джерело живлення на предмет справності. |
| Можливо, активовано функцію "Вимкнення A/V". | Натисніть кнопку [A/V Mute] на пульті дистанційного керування, щоб скасувати вимкнення A/V. ☛ "Тимчасове приховування зображення і звуку (вимкнення A/V)" стор.55 |
| Чи закритий Перемикач заглушення сигналу аудіо/відео? | Відкрийте перемикач заглушення сигналу аудіо-відео. ☛ "Передня і Верхня Панелі" стор.12 |
| Можливо, у меню "Конфігурація" встановлено неправильні параметри. | Скинути все параметри. ☛ Скинути - Скинути все стор.97 |
| Чи зображення на екрані проектора повністю чорне? (Тільки під час проєціювання зображень з комп'ютера). | Деякі зображення, наприклад, екранні заставки, можуть бути повністю чорні. |
| Чи правильно встановлено формат сигналу зображення? (Тільки під час проєціювання зображень з джерела відеосигналу). | Змініть параметри відповідно до сигналу з підключеного обладнання. ☛ Сигнал - Відеосигнал стор.83 |
| Можливо, кабель USB підключений неправильно. (Тільки під час проєціювання з використанням функції USB Display) | Перевірте, чи правильно підключено кабель USB. Якщо кабель не підключено або підключено неправильно, підключіть його повторно. |
| Можливо, зображення з медіацентру Windows демонструються на весь екран. (Тільки під час проєціювання з використанням функції USB Display або підключення до мережі). | Якщо зображення з медіацентру Windows демонструються на весь екран, проєціювання з використанням функції USB Display або підключення до мережі неможливе. Зменшіть розмір зображення. |
| Можливо, зображення демонструється за допомогою програми, яка використовує функцію Windows DirectX. (Тільки під час проєціювання з використанням функції USB Display або підключення до мережі). | Програми, які використовують функцію Windows DirectX, можуть відображати зображення неправильно. |

Рухомі зображення не відображаються (рухомі частини зображення виглядають чорними)

| Перевірте | Засіб усунення |
|---|---|
| Чи передається сигнал комп'ютерного зображення на РК-екран і на монітор? (Тільки під час проєціювання зображень з ноутбука чи комп'ютера з вбудованим РК-екраном). | Змініть сигнал зображення з комп'ютера на тільки зовнішній вихід. Подивіться документацію до комп'ютера або зверніться до виробника комп'ютера. |

Проекція припиняється автоматично

| Перевірте | Засіб усунення |
|--|---|
| Можливо, для параметра Режим очікування встановлено значення Увімкн. | Натисніть кнопку [⏻], щоб увімкнути живлення. Якщо немає потреби використовувати режим очікування, встановіть для цього параметра значення Вимкн. ☛ Додаткові - Операція - Режим очікування стор.88 |

З'являється повідомлення ""Не підтримується"".

| Перевірте | Засіб усунення |
|---|---|
| Чи правильно встановлено формат сигналу зображення? (Тільки під час проєціювання зображень з джерела відеосигналу). | Змініть параметри відповідно до сигналу з підключеного обладнання. ☛ Сигнал - Відеосигнал стор.83 |
| Чи розподільча здатність сигналу зображення й частота оновлення відповідають вибраному режимові? (Тільки під час проєціювання зображень з комп'ютера). | Зверніться до документації комп'ютера, щоб дізнатися, як змінити розподільчу здатність сигналу зображення й частоту оновлення з комп'ютера. ☛ "Сумісні параметри екрана монітора" стор.130 |

З'являється повідомлення ""Немає сигналу"".

| Перевірте | Засіб усунення |
|---------------------------------|--|
| Чи правильно під'єднано кабелі? | Перевірте правильність підключення кабелів, необхідних для проєкції. ☛ "Підготовка до проєціювання" стор.33 |

| Перевірте | Засіб усунення |
|---|---|
| Можливо, роздільна здатність вибрана неправильно. | Змініть зображення, натискаючи кнопку [Source Search] на пульті дистанційного керування чи панелі керування. ☛ "Автоматичне виявлення вхідного сигналу і зміна зображення, що проєціюється (Пошук джерела)" стор.34 |
| Чи ввімкнено живлення комп'ютера або джерела відеосигналу? | Ввімкніть живлення обладнання. |
| Чи сигнали зображення передаються на проектор? (Тільки під час проєціювання зображень з ноутбука чи комп'ютера з вбудованим РК-екраном). | Якщо сигнали зображення передаються лише на РК-монітор комп'ютера чи додатковий монітор, потрібно призначити для виводу зображення зовнішній пристрій і власний монітор комп'ютера. В деяких моделях комп'ютерів при зовнішньому виведенні сигналів зображення вони більше не з'являються на РК-моніторі або додатковому моніторі. Якщо підключити обладнання, коли проектор або комп'ютер уже ввімкнено у мережу, функціональна кнопка Fn, яка переводить сигнал зображення з комп'ютера на зовнішній вихід, може не працювати. Вимкніть живлення комп'ютера й проектора, а потім знову ввімкніть. ☛ "Підготовка до проєціювання" стор.33 ☛ Документація комп'ютера |

Зображення нечіткі, поза фокусом або спотворені

| Перевірте | Засіб усунення |
|---|---|
| Можливо, для параметра Авт.верт.трап.спотв. встановлено значення Вимкн. ? | Встановіть для параметра Авт.верт.трап.спотв. значення Увімкн. ☛ Параметри - Корекція трапец. - Г/В трап.спотв. - Авт.верт.трап.спотв. стор.86 Якщо використовуєте проектор з відключеною функцією, налаштуйте зображення вручну. ☛ "Коригування вручну" стор.40 |
| Чи правильно відрегульовано фокус? | Відрегулюйте фокус за допомогою фокусувального кільця. ☛ "Коригування фокусу" стор.44 |
| Чи правильна відстань від проектора до екрана? | Чи не перебуває проектор поза діапазоном рекомендованої відстані для проєкції? Встановіть проектор на рекомендованій відстані від екрана. ☛ "Розмір екрана і відстань проєкції" стор.127 |
| Можливо, значення корекції трапецеїдного спотворення завелике. | Зменшіть кут проєціювання, щоб понизити значення корекції трапецеїдного спотворення. ☛ "Регулювання положення зображення" стор.43 |

| Перевірте | Засіб усунення |
|---|---|
| Чи не накопичився на об'єктиві конденсат? | Якщо температура навколишнього середовища різко зміниться (наприклад, коли проектор перенести з холодного в тепле середовище), то на поверхні об'єктива може з'явитися конденсат, через який зображення здаватиметься розмитим. Зачекайте годину і тільки потім користуйтеся проектором. Якщо на об'єктиві з'явився конденсат, вимкніть проектор і зачекайте, поки краплі зникнуть зі скла. |

На зображенні з'являються перешкоди чи спотворення





| Перевірте | Засіб усунення |
|--|--|
| Чи правильно встановлено формат сигналу зображення? (Тільки під час проєціювання зображень з джерела відеосигналу). | Змініть параметри відповідно до сигналу з підключеного обладнання. ☛ Сигнал - Відеосигнал стор.83 |
| Чи правильно під'єднано кабелі? | Перевірте правильність підключення кабелів, необхідних для проєкції. ☛ "Підключення обладнання" стор.26 |
| Чи використовується подовжувач? | Якщо використовується подовжувач, на сигнал можуть впливати електричні перешкоди. За допомогою кабелів, що входять у комплект постачання проектора, перевірте, чи не створюють проблем кабелі, які ви використовуєте. |
| Чи правильно вибрано роздільну здатність? (Тільки під час проєціювання зображень з комп'ютера). | Налаштуйте комп'ютер таким чином, щоб вихідний сигнал був сумісний із проектором. ☛ "Сумісні параметри екрана монітора" стор.130 ☛ Документація комп'ютера |
| Можливо, значення параметрів Синхрон. » і Трасування » встановлені неправильно. (Тільки під час проєціювання зображень з комп'ютера). | Натисніть кнопку [Auto] на пульті дистанційного керування або кнопку [↩] на панелі керування, щоб виконати автоматичне налаштування. Якщо після автоматичного налаштування зображення все ще не набуде потрібного вигляду, можна також відкоригувати настройки за допомогою меню "Конфігурація". ☛ Сигнал - Трасування, Синхрон. стор.83 |
| Можливо, встановлено прапорець Передати багаторівневе вікно. (Тільки під час проєціювання з використанням функції USB Display) | Виберіть Усі програми - EPSON Projector - Epson USB Display - Налаштування Epson USB Display Vx.xx і зніміть прапорець Передати багаторівневе вікно. |

Зображення обрізане (велике) чи мале, або співвідношення сторін невідповідне






| Перевірте | Засіб усунення |
|--|---|
| Чи проектується широкоекранне комп'ютерне зображення? (Тільки під час проєціювання зображень з комп'ютера). | Змініть параметри відповідно до сигналу з підключеного обладнання. ☛ Сигнал - Розділ. здатність стор.83 |
| Чи збільшується зображення за допомогою функції E-Zoom? | Натисніть кнопку [Esc] на пульті дистанційного керування для скасування функції E-Zoom. ☛ "Збільшення частини зображення (E-Zoom)" стор.57 |
| Можливо, неправильно налаштоване положення зображення. | (Тільки під час проєціювання аналогового сигналу RGB через порт Computer). Натисніть кнопку [Auto] на пульті дистанційного керування або кнопку [↵] на панелі керування, щоб налаштувати положення. Налаштувати положення також можна в меню Конфігурація. ☛ Сигнал - Позиція стор.83 |
| Чи налаштовано комп'ютер на використання двох дисплеїв? (Тільки під час проєціювання зображень з комп'ютера). | Якщо на вкладці Параметри екрана панелі керування комп'ютера активовано режим "Два дисплеї", то проєціюватиметься лише половина зображення з екрана комп'ютера. Щоб відобразити все зображення на екрані комп'ютера, вимкніть параметр «Два дисплеї». ☛ Документація на відеодрайвер комп'ютера |
| Чи правильно вибрано роздільну здатність? (Тільки під час проєціювання зображень з комп'ютера). | Налаштуйте комп'ютер таким чином, щоб вихідний сигнал був сумісний із проектором. ☛ "Сумісні параметри екрана монітора" стор.130 ☛ Документація комп'ютера |

Неправильно відтворено кольори зображення

| Перевірте | Засіб усунення |
|--|--|
| Чи відповідають параметри вхідного сигналу сигналам з підключеного пристрою? | Змініть наступні параметри відповідно до сигналу з підключеного обладнання. <ul style="list-style-type: none"> • Зображення надходять від пристрою, підключеного до порту Computer: ☛ Сигнал - Вхідний сигнал стор.83 • Зображення надходять від пристрою, підключеного до порту Video або S-Video. ☛ Сигнал - Відеосигнал стор.83 |
| Чи правильно налаштовано яскравість зображення? | Налаштуйте параметр Яскравість у меню "Конфігурація". ☛ Зображення - Яскравість стор.82 |
| Чи правильно під'єднано кабелі? | Перевірте правильність підключення кабелів, необхідних для проєкції. ☛ "Підключення обладнання" стор.26 |

| Перевірте | Засіб усунення |
|--|---|
| Чи правильно налаштовано <u>контраст</u>  . | Налаштуйте параметр Контраст у меню "Конфігурація".  Зображення - Контраст стор.82 |
| Можливо, неправильно налаштовано колір. | Налаштуйте параметр Регулюван. кольору у меню "Конфігурація".  Зображення - Регулюван. кольору стор.82 |
| Чи правильно встановлено значення насичення кольору та відтінку? (Тільки під час проєціювання зображень з джерела відеосигналу) | Відрегулюйте параметри Насичення кольору і Відтінок у меню "Конфігурація".  Зображення - Насичення кольору, Відтінок стор.82 |

Зображення виглядають темними

| Перевірте | Засіб усунення |
|--|--|
| Чи правильно налаштовано яскравість зображення? | Налаштуйте параметри Яскравість і Енергоспоживання у меню "Конфігурація".  Зображення - Яскравість стор.82  Параметри - Енергоспоживання стор.86 |
| Чи правильно налаштовано <u>контраст</u>  . | Налаштуйте параметр Контраст у меню "Конфігурація".  Зображення - Контраст стор.82 |
| Чи настав час замінити лампу? | Коли наближається час замінити лампу, зображення стають темнішими, а якість кольору погіршується. Коли це станеться, замініть лампу проєктора.  "Заміна лампи" стор.118 |

Проблеми, що виникають на початку проєкції

Проектор не вмикається

| Перевірте | Засіб усунення |
|--|---|
| Можливо, не була натиснута кнопка [⏻]. | Натисніть кнопку [⏻], щоб увімкнути живлення. |

| Перевірте | Засіб усунення |
|---|---|
| Індикатори не горять? | Кабель живлення підключено неправильно або немає подачі електроенергії. Відключіть і потім підключіть знову кабель живлення. ☛ "Підготовка до проєціювання" стор.33 Перевірте справність електричної розетки або джерела живлення. |
| Коли ви торкаєтесь кабелю живлення, індикатори вмикаються і вимикаються? | Можливо, в кабелі живлення відходить контакт або кабель несправний. Вийміть вилку кабелю живлення з розетки і знову вставте. Якщо проблему не вдається усунути, припиніть використання проектора. Від'єднайте кабель живлення від електромережі й зверніться до місцевого дилера або за найближчою адресою, наведеною у документі Список контактних даних для проектора Epson. ☛ Список контактних даних для проектора Epson |
| Можливо, для параметра Блок-ня керування встановлено значення Повне блокув. | Натисніть кнопку [⏻] на пульті дистанційного керування. Якщо у режимі Блок-ня керування немає потреби, встановіть значення Вимкн. ☛ Параметри - Блок-ня керування стор.86 |
| Чи вибрано правильне значення для приймача дистанційного керування? | Перевірте значення параметра Дистанц. Приймач у меню "Конфігурація". ☛ Параметри - Дистанц. Приймач стор.86 |

Інші проблеми

Звуку не чути або він ледь чутний

| Перевірте | Засіб усунення |
|---|--|
| Перевірте, чи надійно прикріплені аудіо/відео кабелі до проектора і до джерела звуку. | Відключіть кабель від порту Audio і знову підключіть його. |
| Можливо, у проекторі встановлено мінімальний рівень гучності. | Відрегулюйте гучність, щоб звук було чути. ☛ Параметри - Гучність стор.86 ☛ "Регулювання гучності" стор.44 |
| Можливо, у комп'ютері або у джерелі зображення встановлено мінімальний рівень гучності. | Відрегулюйте гучність, щоб звук було чути. |
| Можливо, активовано функцію Вимкнення A/V. | Натисніть кнопку [A/V Mute] на пульті дистанційного керування, щоб скасувати вимкнення A/V. ☛ "Тимчасове приховування зображення і звуку (вимкнення A/V)" стор.55 |

| Перевірте | Засіб усунення |
|--|--|
| Чи вказано в технічних характеристиках кабелю параметр «No resistance»? | Якщо використовується аудіокабель широкого вжитку, переконайтеся, що на ньому є маркування «No resistance». |
| Чи використовується для підключення кабелів HDMI? (тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W) | Якщо звук відсутній при підключенні за допомогою кабелю HDMI, налаштуйте підключене обладнання на вихідний сигнал PCM. |
| Можливо, прапорець Вихідний аудіосигнал з проектора не встановлений. (Тільки під час проєціювання з використанням функції USB Display) | Виберіть Усі програми - EPSON Projector - Epson USB Display - Налаштування Epson USB Display Vx.xx і встановіть прапорець Вихідний аудіосигнал з проектора . |

Пульт дистанційного керування не працює

| Перевірте | Засіб усунення |
|---|---|
| Чи спрямовуєте ви пульт дистанційного керування зоною сигналу на приймач сигналу дистанційного керування на проекторі під час роботи? | Наведіть пульт ДК на приймач дистанційного керування. ☛ "Робочий діапазон пульта дистанційного керування" стор.21 |
| Чи не надто далеко від проектора знаходиться пульт дистанційного керування? | Робочий діапазон пульта дистанційного керування становить близько 6 м. ☛ "Робочий діапазон пульта дистанційного керування" стор.21 |
| Чи не падають на приймач дистанційного керування прямі промені сонця чи яскраве світло флуоресцентних ламп? | Встановіть проектор у такому місці, де яскраве світло не потраплятиме на приймач дистанційного керування. Можна також вимкнути дистанційний приймач, встановивши значення Вимкн. для параметра Дистанц. Приймач у меню "Конфігурація". ☛ Параметри - Дистанц. Приймач стор.86 |
| Можливо, для параметра Дистанц. Приймач вибрано неправильне значення. | Перевірте значення параметра Дистанц. Приймач у меню "Конфігурація". ☛ Параметри - Дистанц. Приймач стор.86 |
| Можливо, закінчився заряд батарей чи батареї неправильно вставлено? | Переконайтеся, що батареї вставлено правильно, або за необхідності замініть їх. ☛ "Заміна батарей у пульті дистанційного керування" стор.20 |

Як змінити мову повідомлень і меню

| Перевірте | Засіб усунення |
|------------------------|---|
| Змініть параметр Мова. | Налаштуйте параметр "Мова" у меню "Конфігурація". ☛ Додаткові - Мова стор.88 |

Коли виникає проблема у роботі проектора, повідомлення не надсилається (тільки у моделях EB-1880)

| Перевірити | Засіб усунення |
|--|---|
| Можливо, для параметра Режим очікування не встановлено значення Зв'язок вкл. | Для того, щоб використовувати функцію "Повід.про пошту", коли проектор знаходиться у режимі очікування, встановіть для параметра Режим очікування у меню "Конфігурація" значення Зв'язок вкл. ☛ Додаткові - Режим очікування стор.88 |
| Можливо, сталася невіправна помилка і проектор раптово припинив роботу. | Якщо проектор раптово припиняє роботу, повідомлення не надсилається. Якщо ненормальний стан триватиме й надалі, зверніться до місцевого дилера чи за найближчою адресою, наведеною у документі Список контактних даних для проектора Epson. ☛ Список контактних даних для проектора Epson |
| Чи отримує проектор живлення? | Перевірте розетку або джерело живлення на предмет справності. |
| Можливо, функція Повід.про пошту у меню Конфігурація налаштована неправильно. | Надсилення електронного повідомлення про проблеми в роботі проектора виконується відповідно до налаштувань параметра Пошта у меню "Конфігурація". Перевірте, чи правильно вони налаштовані. ☛ "Меню "Пошта"" стор.93 |

У режимі показу слайдів неправильно відображаються імена файлів

| Перевірте | Засіб усунення |
|---|--|
| Можливо, імена файлів задовгі. | Ім'я файлу повинно складатися не більше ніж з 8 символів. Якщо ім'я файлу довше, середня частина імені відкидається, щоб скоротити його до 8 символів. |
| Можливо, ім'я файлу включає 2-байтні символи. | В іменах файлів можна використовувати лише алфавітно-цифрові символи. Усі інші символи замінюються на знак питання (?). |

Знайдіть номер у списку і виконайте відповідні заходи для усунення помилки. Якщо усунути проблему не вдається, зверніться до адміністратора мережі, до місцевого дилера або за найближчою адресою, наведеною у списку контактних даних для проектора Epson.

☛ [Список контактних даних для проектора Epson](#)

| Event ID | Причина | Засіб усунення |
|------------------------------|--|--|
| 0432 0435 | Не вдалося запустити програму EasyMP Network Projection. | Перезапустіть проектор. |
| 0434 0482 0484 0485 | Нестабільний зв'язок у мережі. | Перевірте стан зв'язку у мережі, трохи зачекайте і виконайте підключення знову. |
| 0433 | Неможливо відтворити передані зображення. | Перезапустіть програму EasyMP Network Projection. |
| 0481 | З'єднання з комп'ютером розірвано. | |
| 0483 04FE | Програма EasyMP Network Projection несподівано завершила роботу. | Перевірте стан зв'язку у мережі й перезапустіть проектор. |
| 0479 04FF | Сталася системна помилка проектора. | Перезапустіть проектор. |
| 0894 | Зв'язок розірвано через підключення проектора до недозволеної точки доступу. | Зверніться до адміністратора мережі за роз'ясненнями. |
| 0898 | Не вдалося отримати параметри від сервера DHCP. | Перевірте, чи нормально працює сервер DHCP. Якщо протокол DHCP не використовується, встановіть для параметра DHCP значення "Вимкн.". ☛ "Меню "Мережа" (тільки у моделях EB-1880)" стор.89 |
| 0899 | Інші помилки зв'язку | Якщо проблему не вдається усунути за допомогою перезапуску проектора або програми EasyMP Network Projection, зверніться до місцевого дилера або за найближчою адресою, наведеною у списку контактних даних для проектора Epson. ☛ Список контактних даних для проектора Epson |



Технічне обслуговування

В цій главі надано інформацію щодо технічного обслуговування, яке забезпечить найкращу роботу проектора на довгі роки.

Якщо проектор забрудниться чи погіршиться якість проєктованих зображень, слід його очистити.

Попередження

Вимкніть проектор перед очищенням.

Очищення поверхні проектора

Обережно витріть проектор м'якою тканиною.

Якщо проектор надто брудний, намочіть тканину невеликою кількістю нейтрального засобу для миття й ретельно викрутіть, перш ніж витирати корпус проектора.

Попередження

Забароняється застосовувати для чищення проектора леткі речовини, такі як віск, спирт чи розчинник. Вони можуть змінити чи знебарвити поверхню корпусу.

Чищення об'єктива

Обережно витріть об'єктив тканиною для витирання окулярів.



Попередження

Не використовуйте для видалення пилу та забруднень на об'єктиві аерозолі, що містять вогнебезпечні гази. Проектор може спалахнути через високу температуру лампи.

Попередження

Забароняється терти об'єктив шорсткими тканинами чи піддавати його ударам, оскільки його легко пошкодити.


Очищення повітряного фільтра

Чистити повітряний фільтр і впускні отвори для повітря слід тоді, коли з'явиться таке повідомлення.

"Проектор перегрівається. Переконайтеся, що вент. отвори не заблоковані та очистіть або замініть повітр.фільтр."

Попередження

- В разі накопичення пилу в повітряному фільтрі температура всередині проектора може зрости, що може призвести до проблем у роботі й скорочення терміну служби оптичного двигуна. Негайно почистіть повітряний фільтр після появи цього повідомлення.
- Не мийте повітряний фільтр у воді. Не користуйтеся засобами для миття або розчинниками.





- Якщо повідомлення часто з'являється навіть після чищення, це означає, що час замінити повітряний фільтр. Замініть фільтр на новий.
☛ "Заміна повітряного фільтра" [стор.122](#)
- Рекомендується чистити ці деталі щонайменше кожні три місяці. Якщо проектор працює в особливо заповненому середовищі, здійснювати чищення потрібно частіше.

У цьому розділі наведені вказівки стосовно заміни лампи і повітряного фільтра.

Заміна лампи

Інтервал заміни лампи


Замінити лампу слід у таких випадках:

- З'явиться таке повідомлення.
"Необхідно замінити лампу. Для придбання зверніться до торгового представника Epson із продажу проекторів або відвідайте веб-сайт www.epson.com."



Це повідомлення відображається протягом 30 секунд.

- Індикатор лампи блимає оранжевим.



- Проектоване зображення темнішає, або його якість погіршується.

Попередження

- Для того, щоб яскравість і якість проектного зображення залишалися незмінними, необхідно періодично замінювати лампу. Саме для цього проектор відображує відповідне повідомлення.

Коли для параметра **Енергоспоживання** встановлено значення **Нормальне**: приблизно 3000 годин

Коли для параметра **Енергоспоживання** встановлено значення **ЕСО**: приблизно 4000 годин

☛ **Параметри - Енергоспоживання стор.86**

- Якщо користуватися лампою після того, як закінчиться термін її придатності до роботи, підвищується ймовірність того, що лампа вибухне. Коли з'явиться повідомлення про заміну лампи, замініть лампу якомога швидше, навіть якщо вона ще працює.
- Не вмикайте живлення відразу ж після вимкнення. Часте включення і виключення проектора може скоротити термін експлуатації ламп.
- Залежно від характеристик лампи або способу її використання, лампа може потемніти чи перестати працювати ще до того, як з'явиться повідомлення про необхідність заміни. Слід завжди мати запасний модуль лампи на випадок, якщо він знадобиться.

Заміна лампи

Лампу можна замінювати навіть тоді, коли проектор підвішено до стелі.



Попередження

- Якщо замінити лампу необхідно тому, що вона перестала світити, існує можливість, що лампа розбита. У разі заміни лампи у проекторі, встановленому на стелі, слід завжди припускати, що лампа розбита, тож, виймаючи її з проектора, необхідно стояти не під кришкою відсіку з лампою, а збоку. Обережно зніміть кришку лампи.
- Забороняється розбирати або переробляти лампу. Встановлення в проектор і використання переробленої або розібраної лампи може спричинити загоряння, враження електричним струмом або нещасний випадок.



Обережно

Перш ніж знімати кришку, дочекайтеся, коли лампа охолоне. Якщо лампа досі гаряча, ви можете отримати опіки або інші травми. Лампа охолоджується приблизно впродовж години після вимкнення живлення проектора. По закінченні цього проміжку часу її можна виймати.


1

Після того, як живлення проектора буде вимкнено й двічі пролунає сигнал підтвердження, від'єднайте кабель живлення.


2

Перш ніж знімати кришку відсіку з лампою на верхній панелі проектора, необхідно дочекатися, доки лампа охолоне.

Викрутіть гвинт кришки лампового відсіку за допомогою викрутки з комплекту нової лампи або хрестоподібної викрутки. Потім зсуньте вперед і підніміть кришку лампи.




3 Ослабте два гвинти, що кріплять лампу.





4 Витягніть стару лампу, потягнувши за ручку.
Якщо лампа тріснула, замініть її новою або зверніться до місцевого дилера за подальшими рекомендаціями.

☛ [Список контактних даних для проектора Epson](#)




5 Встановіть нову лампу.

Вставте нову лампу за напрямною в правильному напрямку, що забезпечує її входження до гнізда, міцно натисніть, і закрутіть два гвинта, коли її вставлено повністю.



6 Поставте на місце кришку лампи.



Попередження

- Переконайтеся, що лампу встановлено надійно. Коли кришка лампового відсіку знята, лампа автоматично вимикається. Це запобіжний захід. Якщо лампа або кришка лампового відсіку встановлені неправильно, лампа не ввімкнеться.
- У цьому проекторі використовується лампа, що містить ртуть (Hg). Вказівки щодо викидання й переробки шукайте в місцевих нормативних документах. Не викидайте її разом з побутовими відходами.

Скидання параметра Час роб. лампи

Проектор записує тривалість роботи лампи, і про настання часу замінити лампу повідомлять індикатор та екранне повідомлення. Після заміни лампи обов'язково скиньте значення параметра **Час роб. лампи** у меню "Конфігурація".

☛ "Меню "Скинути"" [стор.97](#)



Параметр **Час роб. лампи** слід скидати лише після заміни лампи. Інакше період заміни лампи відображатиметься неправильно.

Заміна повітряного фільтра


Інтервал заміни повітряного фільтра

Якщо повідомлення з'являється часто навіть після очищення повітряного фільтра, потрібно замінити повітряний фільтр.


Спосіб заміни повітряного фільтра

Повітряний фільтр можна замінювати навіть тоді, коли проектор підвішено до стелі.


- 1 Після того, як живлення проектора вимкнено і двічі пролунає сигнал підтвердження, від'єднайте кабель живлення.
- 2 Відкрийте кришку повітряного фільтра.
Зсуньте перемикач відкриття/закриття кришки повітряного фільтра і відкрийте кришку повітряного фільтра.



- 3 Зніміть повітряний фільтр.
Візьміться за виступ в центрі повітряного фільтра і витягніть його, не допускаючи перекосів.



- 4** Вставте новий повітряний фільтр.
Натисніть, щоб він став на місце з клацанням.



- 5** Закрийте кришку повітряного фільтра.



Використані повітряні фільтри слід викидати відповідно до приписів у місцевих нормативних документах.
Матеріал деталі каркаса: АБС
Матеріал фільтра: поліуретанова піна



Додатки

В наявності є таке додаткове приладдя і витратні матеріали. В разі необхідності придбайте ці продукти. Поданий нижче список додаткового приладдя і витратних матеріалів чинний станом на: травень 2011 р. Інформація щодо додаткового приладдя може змінюватися без попереднього повідомлення. Наявність у продажу залежить від країни, де було придбано проектор.

Додаткове приладдя

| | |
|--|--|
| Інтерактивний модуль ELPIU01 Використовується при роботі з екраном комп'ютера на поверхні проекції. | |
| Документ-камера ELPDC06/ELPDC11 Використовується для проєціювання книг, документів на прозорих носіях або слайдів. | |
| М'яка сумка ELPKS64 Використовуйте цю сумку для перенесення проектору вручну. | |
| Портативний екран з діагоналлю 50" ELPSC32 Компактний екран, який легко переносити з місця на місце. (Співвідношення сторін ▶▶ 4:3) | |
| Портативний екран з діагоналлю 60" ELPSC27 | |
| Портативний екран з діагоналлю 80" ELPSC28 | |
| Екран з діагоналлю 100" ELPSC29 | |
| Портативні екрани, що згортаються. (Співвідношення сторін 4:3) | |
| Портативний екран з діагоналлю 70" ELPSC23 | |
| Портативний екран з діагоналлю 80" ELPSC24 | |
| Портативний екран з діагоналлю 90" ELPSC25 | |
| Портативні екрани, що згортаються. (Співвідношення сторін 16:10) | |
| Портативний екран з діагоналлю 53" ELPSC30 | |
| Портативний екран з діагоналлю 64" ELPSC31 | |
| Портативні магнітні екрани. (Співвідношення сторін 4:3) | |

Комп'ютерний кабель ELPKC02

(1,8 м - для роз'єму міні D-Sub, 15-контактного/міні D-Sub, 15 контактів)

Не відрізняється від комп'ютерного кабелю, що входить у комплект постачання проектора.

Комп'ютерний кабель ELPKC09

(3 м - для роз'єму міні D-Sub, 15-контактного/міні D-Sub, 15 контактів)

Комп'ютерний кабель ELPKC10

(20 м - для роз'єму міні D-Sub, 15-контактного/міні D-Sub, 15 контактів)

Якщо комп'ютерний кабель, що постачається з проектором, надто короткий, скористайтеся одним із цих довших кабелів.

Кабель порта D ELPKC22

(міні D-Sub, 15-контактний, 3 м, для порта D)

Використовується для підключення до порту D джерела зображення.

Кабель для компонентного відеосигналу ELPKC19

(3 м - для міні D-Sub 15 контактів/штекер RCA×3)

Використовується для підключення джерела [Роздільний відеосиг.](#) [▶▶](#).

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP08

Призначений для швидкого підключення проектора безпосередньо до комп'ютера з ОС Windows.

Труба для стелі (450 мм)* ELPFP13

Труба для стелі (700 мм)* ELPFP14

Використовується для кріплення проектора до високої стелі.

Кронштейн для монтажу на стелі* ELPMB23

Використовується для кріплення проектора до стелі.

* Монтаж проектора на стелі має виконувати фахівець. Зверніться до місцевого дилера або за найближчою адресою, наведеною у документі Список контактних даних для проектора Epson.

 [Список контактних даних для проектора Epson](#)

Витратні матеріали



Модуль лампи ELPLP64

Використовується для заміни старих ламп.

Повітряний фільтр ELPAF35

Використовується для заміни використаних повітряних фільтрів.

Відстань проєкції (для моделі EB-1880/EB-1870/EB-1860)



- ① Відстань проєкції
- ② Відстань від центра об'єктива до основи екрана
(або до верхньої границі екрану, при кріпленні на стелі)
- ③ Центр об'єктива

Одиниці: см



| 4:3 Розмір екрана | | ① | ② |
|-------------------|-------|---|----|
| | | від мінімуму (Широк.) до максимуму (Теле) | |
| 30" | 61x46 | 83 - 136 | -5 |
| 40" | 81x61 | 111 - 182 | -6 |

| 4:3 Розмір екрана | | ① | ② |
|-------------------|---------|---|-----|
| | | від мінімуму (Широк.) до максимуму (Теле) | |
| 50" | 100x76 | 140 - 229 | -8 |
| 60" | 120x91 | 169 - 275 | -10 |
| 80" | 160x120 | 226 - 368 | -13 |
| 100" | 200x150 | 283 - 460 | -16 |
| 150" | 300x230 | 426 - 692 | -24 |
| 200" | 410x300 | 568 - 923 | -32 |
| 250" | 500x380 | 711 - 1155 | -40 |
| 300" | 610x457 | 854 - 1386 | -48 |

Одиниці: см

| 16:9 Розмір екрана | | ① | ② |
|--------------------|---------|---|-----|
| | | від мінімуму (Широк.) до максимуму (Теле) | |
| 30" | 66x37 | 91 - 149 | +1 |
| 40" | 89x50 | 122 - 199 | +1 |
| 50" | 110x62 | 153 - 249 | +2 |
| 60" | 130x75 | 184 - 300 | +2 |
| 80" | 180x100 | 246 - 401 | +3 |
| 100" | 220x120 | 308 - 502 | +3 |
| 150" | 330x190 | 464 - 754 | +5 |
| 200" | 440x250 | 619 - 1006 | +7 |
| 250" | 550x310 | 775 - 1258 | +9 |
| 275" | 609x343 | 853 - 1384 | +10 |

Відстань проєкції (для моделі EB-1850W/EB-1840W)



- ① Відстань проєкції
- ② Відстань від центра об'єктива до основи екрана
(або до верхньої границі екрану, при кріпленні на стелі)
- ③ Центр об'єктива

Одиниці: см

| 4:3 Розмір екрана | | ① | ② |
|-------------------|-------|---|----|
| | | від мінімуму (Широк.) до максимуму (Теле) | |
| 30" | 61x46 | 100 - 164 | -1 |
| 40" | 81x61 | 134 - 219 | -2 |

| 4:3 Розмір екрана | | ① | ② |
|-------------------|---------|---|-----|
| | | від мінімуму (Широк.) до максимуму (Теле) | |
| 50" | 100x76 | 169 - 275 | -2 |
| 60" | 120x91 | 203 - 331 | -2 |
| 80" | 160x120 | 271 - 442 | -3 |
| 100" | 200x150 | 340 - 553 | -4 |
| 120" | 244x183 | 408 - 664 | -5 |
| 150" | 300x230 | 511 - 831 | -6 |
| 200" | 410x300 | 682 - 1108 | -8 |
| 250" | 500x380 | 854 - 1386 | -10 |

Одиниці: см

| 16:9 Розмір екрана | | ① | ② |
|--------------------|---------|---|-----|
| | | від мінімуму (Широк.) до максимуму (Теле) | |
| 30" | 66x37 | 91 - 149 | +1 |
| 40" | 89x50 | 122 - 199 | +1 |
| 50" | 110x62 | 153 - 249 | +2 |
| 60" | 130x75 | 184 - 300 | +2 |
| 80" | 180x100 | 246 - 401 | +3 |
| 100" | 220x120 | 308 - 502 | +3 |
| 150" | 330x190 | 464 - 754 | +5 |
| 200" | 440x250 | 619 - 1006 | +7 |
| 250" | 550x310 | 775 - 1258 | +9 |
| 275" | 609x343 | 853 - 1384 | +10 |

Одиниці: см

| 16:10 Розмір екрана | | ① | ② |
|---------------------|---------|---|----|
| | | від мінімуму (Широк.) до максимуму (Теле) | |
| 30" | 64x40 | 88 - 144 | -1 |
| 40" | 86x54 | 118 - 193 | -1 |
| 50" | 110x67 | 149 - 243 | -2 |
| 60" | 130x81 | 179 - 292 | -2 |
| 80" | 170x110 | 239 - 390 | -3 |
| 100" | 220x130 | 300 - 488 | -3 |
| 150" | 320x200 | 451 - 733 | -5 |
| 200" | 430x270 | 603 - 979 | -7 |
| 250" | 540x340 | 754 - 1224 | -8 |
| 280" | 605x377 | 845 - 1371 | -9 |

Підтримувані значення роздільної здатності

Комп'ютерні сигнали (аналоговий RGB)

| Сигнал | Част. оновлення (Гц) | Роздільна здатність (точок) |
|-------------|----------------------|-----------------------------|
| VGA | 60/72/75/85 | 640x480 |
| SVGA | 56/60/72/75/85 | 800x600 |
| XGA | 60/70/75/85 | 1024x768 |
| WXGA | 60 | 1280x768 |
| | 60 | 1360x768 |
| | 60/75/85 | 1280x800 |
| WXGA+ | 60/75/85 | 1440x900 |
| SXGA | 70/75/85 | 1152x864 |
| | 60/75/85 | 1280x1024 |
| | 60/75/85 | 1280x960 |
| SXGA+ | 60/75 | 1400x1050 |
| WSXGA+*1, 2 | 60 | 1680x1050 |
| UXGA | 60 | 1600x1200 |
| MAC13" | 67 | 640x480 |
| MAC16" | 75 | 832x624 |
| MAC19" | 75 | 1024x768 |
| | 59 | 1024x768 |
| MAC21" | 75 | 1152x870 |

*1 тільки у моделях EB-1850W/EB-1840W

*2 Сумісність гарантується лише за умови вибору значення **Розтягнуте** для параметра **Розділ. здатність** у меню "Конфігурація".

Навіть якщо на проектор надходять інші сигнали, швидше за все, проекція зображення буде можлива. Втім, виконання всіх функцій не гарантовано.

Роздільний відеосиг.

| Сигнал | Част. оновлення (Гц) | Роздільна здатність (точок) |
|--------------|----------------------|-----------------------------|
| SDTV (480i) | 60 | 720x480 |
| SDTV (576i) | 50 | 720x576 |
| SDTV (480p) | 60 | 720x480 |
| SDTV (576p) | 50 | 720x576 |
| HDTV (720p) | 50/60 | 1280x720 |
| HDTV (1080i) | 50/60 | 1920x1080 |

Композитний відеосигнал

| Сигнал | Част. оновлення (Гц) | Роздільна здатність (точок) |
|------------|----------------------|-----------------------------|
| TV (NTSC) | 60 | 720x480 |
| TV (SECAM) | 50 | 720x576 |
| TV (PAL) | 50/60 | 720x576 |

Вхідний сигнал з порту HDMI

| Сигнал | Част. оновлення (Гц) | Роздільна здатність (точок) |
|--------|----------------------|-----------------------------|
| VGA | 60 | 640x480 |
| SVGA | 60 | 800x600 |
| XGA | 60 | 1024x768 |
| WXGA | 60 | 1280x800 |
| SXGA | 60 | 1280x960 |
| | 60 | 1280x1024 |

| Сигнал | Част. оновлення (Гц) | Роздільна здатність (точок) |
|------------------|----------------------|-----------------------------|
| SXGA+ | 60 | 1400x1050 |
| UXGA | 60 | 1600x1200 |
| SDTV (480i/480p) | 60 | 720x480 |
| SDTV (576i/576p) | 50 | 720x576 |
| HDTV (720p) | 50/60 | 1280x720 |
| HDTV (1080i) | 50/60 | 1920x1080 |
| HDTV (1080p) | 24/30/50/60 | 1920x1080 |

Загальні Технічні Характеристики Проектора

| Назва виробу | | ЕВ-1880 | | ЕВ-1870 | | ЕВ-1860 | | ЕВ-1850W | | ЕВ-1840W | |
|-------------------------------|-------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Габарити | | 345 (Ш) x 93 (В) x 263,9 (Г) мм | | | | | | | | | |
| Розмір РК-панелі | | 0,63" | | | | | | 0,59" Широко. | | | |
| Матриця | | Полікристалічна активна TFT | | | | | | | | | |
| Розділ. здатність | | 786 432 пікселів XGA (1024 (Ш) x 768 (В) точок)x 3 | | | | | | 1 024 000 пікселів WXGA (1280 (Ш) x 800 (В) точок)x 3 | | | |
| Регулювання фокусної відстані | | Вручну | | | | | | | | | |
| Регулювання масштабу | | 1-1,6 | | | | | | | | | |
| Лампа | | Лампа UHE, 275 Вт, модель ELPLP64 | | | | | | | | | |
| Макс. потужність звуку | | 10 Вт, | | | | 5 Вт, | | 10 Вт, | | 5 Вт, | |
| Гучномовець | | 1 | | | | | | | | | |
| Живлення | | 100 – 240 В ±10% 50/60 Гц 3,9 – 1,8 А | | | | 100 – 240 В ±10% 50/60 Гц 3,8 – 1,7 А | | 100 – 240 В ±10% 50/60 Гц 3,9 – 1,8 А | | 100 – 240 В ±10% 50/60 Гц 3,8 – 1,7 А | |
| Спожива-на потуж-ність | 100 ~ 120 В | Робочий режим: 381 Вт Енергоспоживання в режимі очікування (Зв'язок вкл.): 4,0 Вт Енергоспоживання в режимі очікування (Зв'язок вимк.): 0,27 Вт | Робочий режим: 381 Вт Енергоспоживання в режимі очікування (Зв'язок вкл.): 3,5 Вт Енергоспоживання в режимі очікування (Зв'язок вимк.): 0,27 Вт | Робочий режим: 373 Вт Енергоспоживання в режимі очікування: 0,27 W | | Робочий режим: 381 Вт Енергоспоживання в режимі очікування (Зв'язок вкл.): 3,5 Вт Енергоспоживання в режимі очікування (Зв'язок вимк.): 0,27 Вт | | Робочий режим: 373 Вт Енергоспоживання в режимі очікування: 0,27 W | | | |
| | 220 ~ 240 В | Робочий режим: 363 Вт Енергоспоживання в режимі очікування (Зв'язок вкл.): 4,3 Вт Енергоспоживання в режимі очікування (Зв'язок вимк.): 0,33 Вт | Робочий режим: 363 Вт Енергоспоживання в режимі очікування (Зв'язок вкл.): 3,7 Вт Енергоспоживання в режимі очікування (Зв'язок вимк.): 0,33 Вт | Робочий режим: 356 Вт Енергоспоживання в режимі очікування: 0,33 W | | Робочий режим: 363 Вт Енергоспоживання в режимі очікування (Зв'язок вкл.): 3,7 Вт Енергоспоживання в режимі очікування (Зв'язок вимк.): 0,33 Вт | | Робочий режим: 356 Вт Енергоспоживання в режимі очікування: 0,33 W | | | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Робоча висота над рівнем моря | Висота від 0 до 2 286 м |
| Робоча температура | від 5 до +35°C (без конденсації) |
| Температура зберігання | від -10 до +60°C (без конденсації) |
| Маса | Прибл. 3,3 кг |

| | | | |
|---------|-----------------------------|---|--|
| Роз'єми | Порт Computer1 або Computer | 1 | Міні D-Sub15-контактний (гніздо) |
| | Порт Computer2 *1 | 1 | Міні D-Sub15-контактний (гніздо) |
| | Порт Video | 1 | Гніздо для штекера RCA |
| | Порт S-Video | 1 | Міні DIN 4-контактний |
| | Порт Audio1 *1 | 1 | Стерефонічний міні-роз'єм |
| | Порт Audio2 *1 | 1 | Стерефонічний міні-роз'єм |
| | Порт Audio-L/R | 1 | Штекер RCA x 2 (Л, П) |
| | Порт Audio Output *1 | 1 | Стерефонічний міні-роз'єм |
| | Порт Monitor Out *1 | 1 | Міні D-Sub15-контактний (гніздо) |
| | Порт HDMI *1 | 1 | HDMI (звук підтримується через сигнал PCM) |
| | Порт USB(TypeA)*1*2 | 1 | Роз'єм USB (Type A) |
| | Порт USB(TypeB)*2 | 1 | Роз'єм USB (Type B) |
| | Порт LAN*3 | 1 | RJ-45 |
| | Порт RS-232C | 1 | Міні D-Sub 9-контактний (штекер) |

*1 тільки у моделях EB-1880/EB-1870/EB-1850W


*2 Підтримка USB 2.0. Не гарантовано, що порти USB працюватимуть з усіма пристроями, які підтримують інтерфейс USB.

*3 тільки у моделях EB-1880

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.




Кут нахилу




Якщо використовувати проектор під кутом нахилу понад 30° , він може зазнати пошкодження і стати причиною нещасного випадку.

Одиниці вимірювання: мм




- ① Центр об'єктива
- ② Відстань від центру об'єктива до точки кріплення кронштейна



У цьому розділі коротко пояснюються складні терміни, що не пояснюються в тексті цього посібника. Детальніше читайте в інших посібниках, що є в продажу.

| | |
|-----------------------------|--|
| AMX Device Discovery | AMX Device Discovery — це технологія, розроблена компанією AMX для систем керування AMX, завдяки якій користування цільовим обладнанням стає зручнішим. Компанія Epson запровадила цю технологію протоколів і забезпечила можливість вмикання функції протоколів (ON). Детальні відомості див. на веб-сайті компанії AMX. URL http://www.amx.com/ |
| DHCP | Абревіатура від терміна Dynamic Host Configuration Protocol. Цей протокол автоматично призначає <u>IP-адресу</u> » обладнанню, підключеному до мережі. |
| HDCP | HDCP — це абревіатура від терміна High-bandwidth Digital Content Protection. Вона використовується для попередження незаконного копіювання та захисту авторських прав шляхом шифрування цифрових сигналів, що надходять через порти DVI і HDMI. Оскільки порт HDMI у цьому проекторі підтримує стандарт HDCP, проектор може проєціювати цифрові зображення, захищені за технологією HDCP. Однак, можливо, проектор не зможе проєціювати зображення, захищені оновленими або виправленими версіями шифрування HDCP. |
| HDTV | Абревіатура від назви High-Definition Television, яка вживається щодо систем високої чіткості, які задовольняють такі вимоги: <ul style="list-style-type: none"> • роздільна здатність по вертикалі щонайменше 720р чи 1080i (р = <u>прогресивна розгортка</u>» , i = <u>черезрядкова розгортка</u>») • <u>формат екрана</u>» — 16:9 |
| SDTV | Абревіатура від назви Standard Definition Television (телебачення зі стандартною роздільною здатністю), яка вживається щодо стандартних телевізійних систем, які не задовольняють умови <u>HDTV</u> » (High-Definition Television). |
| SNMP | Абревіатура від назви Simple Network Management Protocol (Простий протокол керування мережею). Цей протокол використовується для контролю і керування пристроями, підключеними до мережі TCP/IP, такими, як маршрутизатори і комп'ютери. |
| sRGB | Міжнародний стандарт інтервалів кольорів, створений, щоб кольори, відтворювані відеообладнанням, могли легко передаватися операційними системами (ОС) та в Інтернеті. Якщо підключене джерело сигналу має режим sRGB, необхідно налаштувати і проектор, і джерело на sRGB. |
| SVGA | Стандартний розмір екрана з роздільною здатністю 800 (по горизонталі) x 600 (по вертикалі) точок. |
| SXGA | Стандартний розмір екрана з роздільною здатністю 1280 (по горизонталі) x 1024 (по вертикалі) точок. |
| S-відео | Метод розділення відеосигналу на дві складові: сигнал яскравості (Y) і сигнал кольоровості (C). |
| VGA | Стандартний розмір екрана з роздільною здатністю 640 (по горизонталі) x 480 (по вертикалі) точок. |
| XGA | Стандартний розмір екрана з роздільною здатністю 1024 (по горизонталі) x 768 (по вертикалі) точок. |
| Адреса IP | Номер, який ідентифікує комп'ютер, підключений до мережі. |
| Адреса шлюзу | Шлюз – це сервер (маршрутизатор), який забезпечує зв'язок у мережі (підмережі), розподіляючи пакети даних відповідно до <u>масок підмереж</u> » . |

| | |
|--------------------------------|--|
| Композитний відеосигнал | Метод формування відеосигналу шляхом об'єднання складових яскравості і кольоровості для передачі по одному кабелю. |
| Контраст | Порівняну яскравість світлих і темних ділянок зображення можна збільшити чи зменшити, щоб текст і графіка виділялися чіткіше або їхні контури стали м'якшими. Змінювання цієї властивості зображення називається регулюванням контрастності. |
| Маска підмережі | Це числове значення, що визначає яка кількість бітів IP-адреси вказує адресу мережі, а яка – адресу у цій мережі (підмережі). |
| Прогресивна | Спосіб передачі зображення на екран, коли весь кадр відображається одночасно. На відміну від черезрядкової розгортки, такий спосіб дає змогу уникнути мерехтіння зображення завдяки тому, що та сама кількість рядків пересилається на екран цілком, а не двома напівкадрами. |
| Роздільний відеосиг. | Метод розділення відеосигналу на складові: сигнал яскравості (Y), кольорорізницева складова для синього кольору (Cb або Pb) і кольорорізницева складова для червоного кольору (Cr або Pr). |
| Синхрон. | Сигнали, що надходять з комп'ютера, мають свою частоту. Якщо частота проектора і частота сигналу не збігаються, зображення буде неякісним. Процес узгодження фаз цих сигналів (відносно розташування найвищих і найнижчих точок хвилі сигналу) називається синхронізацією. Якщо сигнали не синхронізовано, у зображенні з'являється блимання, розмитість і горизонтальні завади. |
| Співвідношення сторін | Співвідношення між довжиною і висотою зображення. Екрани зі співвідношенням горизонтального і вертикального розмірів 16:9, наприклад, екрани HDTV, називаються широкими екранами. У телевізійних системах SDTV, а також, у більшості комп'ютерів, використовуються екрани формату 4:3. |
| Трасування | Сигнали, що надходять з комп'ютера, мають свою частоту. Якщо частота проектора і частота сигналу не збігаються, зображення буде неякісним. Процес узгодження частоти цих сигналів (кількість найвищих точок хвилі сигналу) називається трасуванням. Якщо трасування виконується неправильно, у сигналі з'являються широкі вертикальні смуги. |
| Уловлюв.адр. IP | Це <u>IP-адреса</u>  цільового комп'ютера, яка використовується протоколом SNMP для повідомлення про помилки. |
| Част. оновлення | Світловипромінювальний елемент дисплея підтримує одну й ту саму яскравість і колір впродовж нетривалого часу. Саме тому, щоб світловипромінювальний елемент постійно оновлювався, зображення необхідно сканувати багато разів за секунду. Кількість операцій оновлення за секунду називається частотою оновлення і виражається у Герцах (Гц). |
| Черезрядковий | Спосіб передачі зображення на екран, коли рядки кадру вибираються згори донизу і надсилаються через один. Зображення, передані в такий спосіб, як правило, мерехтять, оскільки кожний кадр містить тільки половину рядків, вибраних через один. |

Всі права захищені. Жодна частина даного документа не може бути відтворена, збережена у пошуковій системі або передана у будь-якій формі чи будь-якими засобами — електронними, механічними, копіюванням, записом або іншим чином — без попереднього письмового дозволу корпорації Seiko Epson. У зв'язку з використанням інформації, що міститься в цьому документі, не передбачено жодної відповідальності за патентами. Аналогічним чином, компанія не бере на себе відповідальність за будь-які збитки, що можуть виникнути в результаті використання інформації, яка міститься в цьому документі.

Ані корпорація Seiko Epson Corporation, ані її дочірні підприємства не несуть перед покупцем цього виробу відповідальності за збитки, втрати або витрати, яких покупець чи стороння особа зазнали через: нещасний випадок, використання цього виробу не за призначенням, зловживання виробом або внесення несанкціонованих змін, ремонт чи зміни цього виробу або (за винятком США) недотримання вказівок Seiko Epson Corporation щодо експлуатації й технічного обслуговування.

Корпорація Seiko Epson Corporation не несе відповідальності за будь-які збитки чи проблеми, що виникли внаслідок використання будь-яких функцій чи будь-яких витратних виробів, крім визначених корпорацією Seiko Epson як оригінальні продукти Epson або схвалені продукти Epson.

Вміст цього посібника може бути змінено чи оновлено без повідомлення.

Ілюстрації, наведені в цьому посібнику, і реальний зовнішній вигляд проектора можуть дещо різнитися.

Позначення

Операційна система Microsoft® Windows® 98
Операційна система Microsoft® Windows® Me
Операційна система Microsoft® Windows® 2000
Операційна система Microsoft® Windows® XP
Операційна система Microsoft® Windows Vista®
Операційна система Microsoft® Windows® 7

Зазначені вище операційні системи в цьому посібнику називаються "Windows 98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" і "Windows 7". Крім того, іноді по відношенню до ОС Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista та Windows 7 може вживатися загальний термін Windows, а декілька версій ОС Windows можуть позначатися, приміром, Windows 98/Me/2000/XP/Vista, без зазначення окремих назв Windows.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x


Зазначені вище операційні системи в цьому посібнику називаються "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" та "Mac OS X 10.6.x". Крім того, іноді по відношенню до цих ОС може вживатися загальний термін "Mac OS".

Загальне попередження

IBM, DOS/V і XGA є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac, Mac OS й iMac є товарними знаками корпорації Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint та логотип Windows є товарними знаками компанії Microsoft Corporation у США та (або) інших країнах.

HDMI та High-Definition Multimedia Interface є товарними знаками чи зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC. 

На товарний знак PLink подано заявку, або він уже зареєстрований у Японії, Сполучених Штатах Америки та інших країнах і регіонах.

Інші назви продуктів використані у цьому документі тільки для ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних власників. Epson відмовляється від усіх та будь-яких прав на ці товарні знаки.

| | | | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------------------|--------|--|--------|
| B | | S | | Відеосигнал | 85, 96 |
| Відстань | 127 | SNMP | 72 | Відобразити настройку | 54 |
| C | | Source Search | 16 | Відом.мереж. | 90 |
| Crestron RoomView | 74 | sRGB | 45 | Відтінок | 83 |
| D | | A | | Вміст повідомлення електронної пошти | 71 |
| Direct Power On | 89 | Абс. темп. кольору | 83 | Вхідний сигнал | 85, 96 |
| E | | Авто Г/В тр. спотв | 86 | Г | |
| EasyMP Monitor | 68 | Автодіафрагма | 45, 83 | Гніздо живлення | 13 |
| ESC/VP21 | 72 | Автоналаштування | 84 | Гучність | 86 |
| E-zoom | 57 | Адр. маш.-шлюзу | 93 | Д | |
| I | | Адреса E-mail | 94 | Дані синхронізації | 96 |
| IP-адреса | 93 | Аудіовхід | 89 | Джерело | 96 |
| M | | Б | | Динамічний | 45 |
| Message Broadcasting | 68 | Багатофункціональна програмована | | Дисплей | 88 |
| P | | клавіатура | 91 | Додаткове приладдя | 125 |
| PJLink | 73 | Безперервне | 54 | Документ-камера | 125 |
| Q | | Біла дошка | 45 | Дошка оголош. | 45 |
| Quick Corner | 86 | Блок-ня керування | 65 | Е | |
| R | | Блокування керування | 86 | Екран задньої проекції | 23 |
| RoomView | 75 | В | | Екран запуску | 88 |
| | | Важіль регулювання опори | 12 | Енергоспоживання | 86 |
| | | Веб-браузер | 68 | З | |
| | | Виберіть диск | 51 | Задні опори | 15 |
| | | Вимкнути A/V | 55 | Задня | 23, 88 |
| | | Випускний отвір для повітря | 12 | Заміна батарей | 20 |
| | | Вирішення проблем | 100 | Заміна лампи | 119 |
| | | Висотний режим | 89 | Захист ввімк.живл. | 63 |
| | | Витратні матеріали | 126 | | |
| | | Відеодіапазон HDMI | 85 | | |

| | |
|--------------------|----|
| Захист лого корист | 63 |
| Захист паролем | 63 |
| Зменшення завад | 84 |

I

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Індикатор живлення | 100 |
| Індикатор лампи | 100 |
| Індикатор температури | 100 |
| Індикатори | 100, 101 |
| Інтервал заміни лампи | 118 |
| Інтервал заміни повітряного фільтра | 122 |

K

| | |
|-----------------------------|----|
| Керування Web | 69 |
| Кільце масштабування | 12 |
| Ключове слово | 92 |
| Кнопка користувача | 87 |
| Кнопки регулювання гучності | 16 |
| Колірний режим | 44 |
| Комп'ютерний порт | 14 |
| Контраст | 83 |
| Конфігурація мережі | 90 |
| Корекція трапец. | 86 |
| Кришка лампового відсіку | 13 |

L

| | |
|------------------|----|
| Лого користувача | 60 |
|------------------|----|

M

| | |
|------------------|----|
| Маска підмережі | 93 |
| Меню "Додаткові" | 88 |

| | |
|------------------------|--------|
| Меню "Дротова LAN" | 92 |
| Меню "Зображення" | 82 |
| Меню "Інформація" | 95 |
| Меню "Конфігурація" | 80 |
| Меню "Мережа" | 89 |
| Меню "Параметри" | 86 |
| Меню "Повід.про пошту" | 93 |
| Меню "Простий" | 91 |
| Меню "Сигнал" | 83 |
| Меню "Скинути" | 95, 97 |
| Мова | 89 |

N

| | |
|--|----|
| Назва проектора | 91 |
| Найменування і функції компонентів | 12 |
| Наліпка, що повідомлятиме про захист паролем | 64 |
| Насичення кольору | 83 |
| Настройка проектора | 69 |
| Номер порту | 93 |

O

| | |
|---|-----|
| Операція | 89 |
| Очищення | 116 |
| Очищення поверхні проектора | 116 |
| Очищення повітряного фільтра й отвору повітряозабірника | 116 |

P

| | |
|-------------------|----|
| Панель керування | 16 |
| Пароль PLink | 91 |
| Пароль керув. Web | 92 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Перегрів | 101 |
| Передня | 23, 88 |
| Передня регульована опора | 12 |
| Перехрестя | 58 |
| Повертання зображень | 52 |
| Повід.про пошту | 71, 93 |
| Повідомлення | 88 |
| Повне блокування | 65 |
| Позиція | 84 |
| Покажчик | 56 |
| Покажчик миші | 58 |
| Порт HDMI | 13 |
| Порт S-Video | 13 |
| Порт USB(TypeA) | 14 |
| Порт USB(TypeB) | 14 |
| Порт Video | 13 |
| Порядок показу | 54 |
| Пошук джерела сигналу | 34 |
| Презентація | 45, 50 |
| Приймач дистанційного сигналу | 12, 14 |
| Прогресивна | 84 |
| Проекція | 88 |
| Пульт дистанційного керування | 17 |
| Пульт дистанційного керування Web | 69 |

P

| | |
|--------------------|-----|
| Регулюван. кольору | 83 |
| Режим кольору | 83 |
| Режим очікування | 89 |
| Різкість | 83 |
| Робоча температура | 133 |
| Розділ. здатність | 96 |

Розмір екрана 127

C

Сервер SMTP 93
 Синхрон. 84
 Скидання часу експлуатації лампи 97
 Скидання часу роботи лампи 122
 Скинути все 97
 Слайди 51, 53
 Співвідн. сторін 46
 Співвідношення сторін 85
 Спорт 45
 Спосіб заміни повітряного фільтра 122
 Стеля 23, 88
 Стоп-кадр 56
 Сумісні параметри екрана монітора
 130

T

Тайм.криш. об'єкт. 89
 Театр 45
 Температура зберігання 133
 Технічні характеристики 132
 Точки для кріплення на стелі 15
 Трасування 84

Ф

Фокусувальне кільце 12
 Фон дисплея 88
 Форма покажчика 86
 Фото 45
 Функція Бездрот.мишка 58
 Функція Довідка 99

Ч

Час зміни слайдів 54
 Час роб. лампи 96
 Част. оновлення 96

Ш

Шаблон 87
 Шаблон користувача 61

Я

Яскравість 83