



# **Guia de l'usuari**

## **Multimedia Projector**

**EB-435W**

**EB-430**

**EB-425W**



**EB-420**

# Notacions Utilitzades en Aquesta Guia





## • Indicacions de seguretat

La documentació i el projector utilitzen símbols gràfics per a mostrar la forma d'utilitzar amb seguretat el projector.

A continuació es mostren les indicacions i se n'explica el significat. Assegureu-vos que les compreneu del tot abans de continuar llegint la guia.

 <b>Advertència</b>	Aquest símbol indica informació que, si s'ignora, pot provocar lesions personals o fins i tot la mort a causa d'una manipulació incorrecta.
 <b>Precaució</b>	Aquest símbol indica informació que, si s'ignorés, podria ocasionar ferides personals o danys materials deguts a la manipulació incorrecta.

## • Indicacions d'informació general

<b>Atenció</b>	Indica procediments que poden causar danys o lesions si no es va amb prou compte.
	Indica informació addicional i aspectes que poden ser útils sobre un tema.
	Indica una pàgina que conté informació detallada sobre un tema.
	Indica que el glossari terminològic inclou una explicació de la paraula o les paraules subratllades que apareixen davant d'aquest símbol. Consulteu la secció "Glossari" als "Apèndixs".  "Glossari" <a href="#">pàg.130</a>
[Nom]	Indica el nom dels botons del comandament a distància o del tauler de control. Exemple: botó [Esc]
Nom de menú	Indica elements del menú Configuració. Exemple: Seleccioneu <b>Lluentor</b> des de <b>Imatge</b> . <b>Imatge - Lluentor</b>

## Notacions Utilitzades en Aquesta Guia ..... 2

### Introducció

#### Característiques del Projector ..... 7

Funcions de projecció	7
Habilitació de la projecció des d'una distància curta	7
Escriure a una pissarra blanca o negra és fàcil amb la funció de patró	7
Connectar amb un cable USB i projectar (USB Display)	7
Connectant-vos a una xarxa i projectant imatges des de la pantalla de l'ordinador	7
Funcions de seguretat millorades	7
Funcions opcionals	7
Ampliar i projectar els fitxers amb la Càmera de documents	7
Connexió fàcil a un ordinador amb Quick Wireless	7

#### Noms de components i funcions ..... 9

Part frontal i Superior	9
Posterior	10
Base	11
Tauler de control	12
Comand. a distància	13
Substituir les bateries del comandament a distància	16
Radi operatiu del comandament a distància	17

### Preparació del projector

#### Instal·lació del projector ..... 19

Mètodes d'instal·lació	19
------------------------	----

#### Equip de connexió ..... 20

Connexió d'un ordinador	20
Connexió de fonts d'imatge	21
Connectar dispositius USB	24
Connexió d'un micròfon	25

Connectar equip extern	26
Connectar un Cable LAN	26
Instal·lació de la unitat LAN sense fil opcional	28

### Ús bàsic

#### Projectar imatges ..... 30

De la instal·lació a la projecció	30
Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)	31
Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància	32
Projecció amb USB Display	32
Requeriments del sistema	32
Connectar per primera vegada	33
Desinstal·lar	34

#### Ajust de les imatges projectades ..... 36

Corregeix la distorsió Keystone	36
H/V-Keystone	36
Quick Corner	37
Ajustar la mida de la imatge	39
Ajustar la posició de la imatge	39
Ajustar la inclinació horitzontal	39
Corregir l'enfocament	40
Ajustar el volum	40
Seleccionar la qualitat de la projecció (Seleccionar el Mode de color)	40
Configurar Iris automàtic	41
Canviar la relació d'aspecte de la imatge projectada	42
Mètodes de canvi	42
Canvi del mode d'aspecte (només EB-435W/EB-425W)	42
Canvi del mode d'aspecte (només EB-430/EB-420)	43

### Funcions Útils

#### Funcions de projecció ..... 46

Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)	46
---	----

Congelació de la imatge (Congelar) . . . . .	46
Funció de punter (Punter) . . . . .	47
Ampliar una part de la imatge (E-Zoom) . . . . .	48
Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil) . . . . .	49
Desar un Logotip de l'usuari . . . . .	50
Desar Patró d'Usuari . . . . .	52

## Funcions de Seguretat . . . . . 54

Gestionar usuaris (Contrasenya protegida) . . . . .	54
Tipus de Contrasenya protegida . . . . .	54
Configuració de Contrasenya protegida . . . . .	54
Introduir la Contrasenya . . . . .	55
Restricció del funcionament (Bloq. Panell control) . . . . .	56
Bloqueig Antirotatori . . . . .	57
Instal·lar el bloqueig de cable . . . . .	57

## Menú Configuració

### Utilitzar el menú menú Configuració . . . . . 59

### Llista de Funcions . . . . . 60

Taula del menú Configuració . . . . .	60
Menú Xarxa . . . . .	61
Menú Imatge . . . . .	62
Menú Senyal . . . . .	63
Menú Ajustos . . . . .	65
Menú Ampliada . . . . .	66
Xarxa Xarxa . . . . .	68
Notes sobre com utilitzar el menú Xarxa . . . . .	69
Funcionament del teclat en pantalla . . . . .	69
Menú Bàsic . . . . .	70
Menú LAN sense fil . . . . .	71
Menú Seguretat . . . . .	72
Menú LAN amb cabl . . . . .	74
Menú Correu . . . . .	74
Menú Altres . . . . .	76
Menú Reinicialitzar . . . . .	77

Menú Informació (Només Pantalla) . . . . .	77
Menú Reinicialitzar . . . . .	78

## Detecció d'Errors

### Utilitzar l'Ajuda . . . . . 80

### Solució dels problemes . . . . . 81

Lectura dels Indicadors . . . . .	81
Si els indicadors no són d'ajuda . . . . .	84
Problemes relacionats amb les imatges . . . . .	85
No es veu cap imatge . . . . .	85
Les imatges en moviment no es veuen (la part de la imatge en moviment es torna negra) . . . . .	86
La projecció s'atura automàticament . . . . .	86
Apareix el missatge "No Suportat". . . . .	86
Apareix el missatge "Sense senyal". . . . .	86
Les imatges es veuen borroses, desenfocades o distorsionades . . . . .	87
Les imatges presenten interferències o distorsions . . . . .	87
La imatge està tallada (gran) o és petita, o l'aspecte no és l'adequat . . . . .	88
Els colors de la imatge no són correctes . . . . .	89
Les imatges són fosques . . . . .	89
Problemes en començar la projecció . . . . .	90
El projector no s'engega . . . . .	90
Altres problemes . . . . .	90
No se sent cap so o el so és fluix . . . . .	90
No se sent cap so del micròfon . . . . .	91
El comandament a distància no funciona . . . . .	91
Vull canviar l'idioma dels missatges i dels menús . . . . .	92
No es reben missatges de correu electrònic encara que es produeixi un error al projector . . . . .	92

### Sobre Event ID . . . . . 93

## Manteniment

### Netejar ..... 95

Netejar la superfície del projector .....	95
Netejar l'Objectiu .....	95
Netejar el filtre d'aire .....	95

### Substituir els Consumibles ..... 97

Substituir la làmpada .....	97
Període de substitució de la làmpada .....	97
Com substituir la làmpada .....	97
Reinicialitzar les hores de la làmpada .....	100
Substituir el filtre d'aire .....	100
Període de substitució del filtre d'aire .....	100
Com substituir el filtre d'aire .....	100

## Apèndix

### Presentació ..... 104

Projectar sense un ordinador (Presentació) .....	104
Especificacions per als fitxers que es poden projectar fent servir la funció de Presentació .....	104
Exemples de Presentació .....	104
Mètodes de funcionament de Presentació .....	104
Projectar la imatge seleccionada .....	106
Projectar arxius d'imatge d'una carpeta en seqüència (Presentació) .....	107
Ajusts de visualització d'imatge i ajusts de funcionament de Presentació .....	108

### Supervisió i control ..... 110

Sobre EasyMP Monitor .....	110
Canviar els ajustos utilitzant un navegador web (Control Web) .....	110
Configuració del projector .....	110
Mostrar Pantalla Control Web .....	111
Mostrar la pantalla Web Remote .....	111
Utilitzar la funció Notificació Mail per a comunicar problemes .....	113
Correu de notificació d'error de lectura .....	113
Administració utilitzant SNMP .....	113

Ordres ESC/VP21 .....	114
Llista d'ordres .....	114
Diagrames de col·locació dels Cables .....	114
Sobre PLink .....	115
Sobre Crestron RoomView® .....	116
Operació d'un projector des de l'ordinador .....	116

### Accessoris Opcionals i Productes Consumibles ..... 120

Accessoris Opcionals .....	120
Consumibles .....	120

### Mida de Pantalla i Distància de Projectió ..... 121

Distància de projectió (Per a EB-430/EB-420) .....	121
Distància de projectió (Per a EB-435W/EB-425W) .....	122

### Pantalles de monitor admeses ..... 124

Resolucions compatibles .....	124
Senyals d'ordinador (RGB analògica) .....	124
Vídeo de components .....	124
Vídeo compost .....	124
Senyal d'entrada del port HDMI .....	124

### Especificacions ..... 126

Especificacions Generals del Projector .....	126
--	-----

### Aspecte ..... 129

### Glossari ..... 130

### Notes Generals ..... 132

Sobre les notacions .....	132
Avís General: .....	132

### Índex ..... 133



# Introducció

Aquest capítol explica les característiques del projector i els noms dels components.

## Funcions de projecció

### Habilitació de la projecció des d'una distància curta

Podeu projectar imatges grans des d'una distància curta sense haver d'allunyar el projector de la pantalla.

☛ "Mida de Pantalla i Distància de Projecció" [pàg.121](#)

### Escriure a una pissarra blanca o negra és fàcil amb la funció de patró

Podeu projectar línies reglades y una graella. Això és útil quan es dibuixen diagrames a una pissarra blanca o negra.

☛ Ajustos - Patró [pàg.65](#)

### Connectar amb un cable USB i projectar (USB Display)

Només connectant un cable USB, disponible al mercat, podreu projectar imatges des de la pantalla de l'ordinador sense un Cable d'ordinador.

☛ "Projecció amb USB Display" [pàg.32](#)

### Connectant-vos a una xarxa i projectant imatges des de la pantalla de l'ordinador

Podeu connectar el projector a un ordinador en una xarxa i projectar la pantalla de l'ordinador amb el EasyMP Network Projection inclòs (software d'aplicació).

☛ [Guia de funcionament de l'EasyMP Network Projection](#)

## Funcions de seguretat millorades

- **Contrasenya protecc. per a restringir i gestionar els usuaris**  
Ajustant una contrasenya, podeu restringir qui fa servir el projector.  
☛ "Gestionar usuaris (Contrasenya protegida)" [pàg.54](#)
  - **El Blocatge de funcionament restringeix l'ús dels botons del tauler de control**  
Podeu fer-lo servir per evitar que canviïn els ajustos del projector sense permís en un esdeveniment, a l'escola, etc.  
☛ "Restricció del funcionament (Bloq. Panell control)" [pàg.56](#)
  - **Equipat amb diferents dispositius antirobatori**  
El projector està equipat amb diversos tipus de dispositius de seguretat antirobatori.
    - Ranura de seguretat
    - Punt d'instal·lació del cable de seguretat
- ☛ "Bloqueig Antirobatori" [pàg.57](#)

## Funcions opcionals

### Ampliar i projectar els fitxers amb la Càmera de documents

Podeu projectar documents en paper i objectes amb la Càmera de documents opcional. L'enfocament de la imatge s'ajusta automàticament amb la funció d'enfocament automàtic. També podeu ampliar imatges amb el zoom digital.

☛ "Accessoris Opcionals" [pàg.120](#)

### Connexió fàcil a un ordinador amb Quick Wireless


Podeu projectar la pantalla de l'ordinador, connectant la Quick Wireless Connection USB Key opcional. (Només ordinadors amb Windows)




☞ "Accessoris Opcionals" [pàg.120](#)




Part frontal i Superior



Nom		Funció
1	Receptor remot	Rep els senyals del comandament a distància.
2	Palanca d'ajust del peu	Premeu la palanca d'ajust del peu per alçar o abaixar el peu frontal. ☛ "Ajustar la posició de la imatge" <a href="#">pàg.39</a>

Nom		Funció
3	Peu frontal ajustable	Quan s'instal·li a una superfície com un escriptori, esteneu el peu per ajustar-lo a la posició de la imatge. ☛ "Ajustar la posició de la imatge" <a href="#">pàg.39</a>
4	Entrada d'aire (filtre d'aire)	Aspira aire per a refrigerar l'interior del projecteur. ☛ "Netejar el filtre d'aire" <a href="#">pàg.95</a> ☛ "Substituir el filtre d'aire" <a href="#">pàg.100</a>
5	Anella d'enfocament	Ajusta l'enfocament de la imatge. ☛ "Corregir l'enfocament" <a href="#">pàg.40</a>
6	Tauler de control	Opera el projecteur. ☛ "Tauler de control" <a href="#">pàg.12</a>
7	Coberta de la làmpada	Obriu quan hagueu de substituir la làmpada del projecteur. ☛ "Substituir la làmpada" <a href="#">pàg.97</a>
8	Sortida d'aire	Sortida d'aire per refredar l'interior del projecteur. <div><div><b>Precaució</b> Durant la projecció, no acosteu la cara ni les mans a la sortida d'aire, ni deixeu a prop objectes que es puguin deformar o espatllar a causa de l'escalfor.</div></div>
9	Indicadors	Indica l'estat del projecteur. ☛ "Lectura dels Indicadors" <a href="#">pàg.81</a>
10	Tapa de la lent	Quan no utilitzeu el projecteur, col·loqueu la tapa per evitar que la lent s'embruti o es faci malbé.

## Posterior




Nom	Funció
1 Port HDMI	Introdueix els senyals de vídeo provinents d'equips de vídeo i ordinadors compatibles amb HDMI. Aquest projector és compatible amb <u>HDCP</u> . ☛ "Equip de connexió" <a href="#">pàg.20</a>
2 Port Video	Envia els senyals de vídeo compost de les fonts de vídeo.
3 Port RS-232C	Per a controlar el projector des d'un ordinador, connecteu-lo a l'ordinador amb un cable RS-232C. Aquest port té funcionalitat de control i normalment no s'ha de fer servir. ☛ "Ordres ESC/VP21" <a href="#">pàg.114</a>
4 Port Monitor Out	Emet senyals RGB analògiques des del port Computer1 a un monitor extern. No podeu emetre senyals que es reben des d'altres ports o senyal de vídeo de components.
5 Port Audio1	Introdueix àudio des de l'equip connectat al port Computer1.
6 Port Audio Out	Envia àudio des de la imatge que s'està projectant o des del port Mic a un altaveu extern.

Nom	Funció
7 Port Mic	Rep àudio des del micròfon. ☛ "Connexió d'un micròfon" <a href="#">pàg.25</a>
8 Presa de corrent	Connecta el cable d'alimentació al projector. ☛ "De la instal·lació a la projecció" <a href="#">pàg.30</a>
9 Ranura de seguretat	La ranura de seguretat és compatible amb el sistema Microsaver Security System fabricat per Kensington. ☛ "Bloqueig Antirobatori" <a href="#">pàg.57</a>
10 Secció d'instal·lació de la unitat LAN sense fils	Instal·leu-hi la unitat LAN sense fils opcional. Retireu el topall quan porteu a terme la instal·lació. ☛ "Instal·lació de la unitat LAN sense fil opcional" <a href="#">pàg.28</a>
11 Altaveu	Emet l'àudio.
12 Port LAN	Connecta un cable LAN per a connectar a una xarxa.
13 Port USB(TypeA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'hi connecta un dispositiu d'emmagatzematge USB o una càmera digital i projecta imatges com una Presentació. ☛ "Projectar sense un ordinador (Presentació)" <a href="#">pàg.104</a></li> <li>Connecta la Càmera de documents opcional.</li> </ul>
14 Port USB(TypeB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connecta el projector a un ordinador a través d'un cable USB disponible al mercat i projecta les imatges a l'ordinador. ☛ "Projecció amb USB Display" <a href="#">pàg.32</a></li> <li>Connecta el projector a un ordinador a través d'un cable USB disponible al mercat, per fer servir la funció Ratolí sense fil. ☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" <a href="#">pàg.49</a></li> </ul>
15 Port Computer2	Envia senyals d'imatge d'un ordinador y vídeo component des d'altres fonts de vídeo.
16 Port Audio2	Introdueix àudio des de l'equip connectat al port Computer2.

Nom		Funció
17	Port Computer1	Envia senyals d'imatge d'un ordinador y vídeo component des d'altres fonts de vídeo.
18	Port Audio-L/R	Introdueix àudio des d'un equip connectat al port S-Video del port Video.
19	Port S-Video	Per als senyals d'S-video de les fonts de vídeo.


Base



Nom		Funció
1	Punts de fixació del suport per a sostre (tres punts)	Fixeu-hi el Suport de sostre opcional quan vulgueu penjar el projector del sostre. ☛ "Instal·lació del projector" <a href="#">pàg.19</a> ☛ "Accessoris Opcionals" <a href="#">pàg.120</a>
2	Punts de fixació de la placa de muntatge a la paret (cinc punts)	Fixeu-hi la placa de muntatge a la paret opcional quan vulgueu penjar el projector de la paret. ☛ "Accessoris Opcionals" <a href="#">pàg.120</a>

Nom	Funció
③ <b>Peu posterior</b>	Quan estigui en una superfície com un escriptori, gireu-lo per alçar i abaixar per ajustar la inclinació horitzontal. ☞ "Ajustar la inclinació horitzontal" <a href="#">pàg.39</a>
④ <b>Punt d'instal·lació del cable de seguretat</b>	Passeu un cable de bloqueig disponible al mercat per aquest punt i bloquegeu-lo a la seva posició. ☞ "Instal·lar el bloqueig de cable" <a href="#">pàg.57</a>
⑤ <b>Peu frontal ajustable</b>	Quan s'instal·li a una superfície com un escriptori, esteneu el peu per ajustar-lo a la posició de la imatge. ☞ "Ajustar la posició de la imatge" <a href="#">pàg.39</a>


## Tauler de control









Nom	Funció
① <b>Botó [⏻]</b>	Engega i apaga el projector. ☞ "De la instal·lació a la projecció" <a href="#">pàg.30</a>
② <b>Botó [Source Search]</b>	Canvia a la imatge del port d'entrada des del qual s'estan introduint els senyals de vídeo. ☞ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" <a href="#">pàg.31</a>
③ <b>Botó [↵]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quan apareix el menú Configuració o una pantalla d'Ajut, accepta i introdueix la selecció actual i passa al següent nivell.</li> <li>Si es prem mentre es projecten els senyals RGB analògics des dels ports Computer1 o Computer2, podreu optimitzar automàticament Tracking, Sync. i Posició.</li> </ul>

Nom	Funció
4 Botó [ $\nabla$ ]/[ $\swarrow$ ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra la pantalla Keystone, des d'on podeu corregir la distorsió keystone vertical i horitzontal. ☛ "H/V-Keystone" <a href="#">pàg.36</a></li> <li>Si es prem quan es mostra un menú de Configuració o una pantalla d'Ajut, aquests botons seleccionen elements del menú i valors d'ajust. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" <a href="#">pàg.59</a></li> <li>☛ "Utilitzar l'Ajuda" <a href="#">pàg.80</a></li> </ul>
5 Botó [Help]	Mostra i tanca la pantalla d'ajuda que indica com solucionar els problemes que sorgeixin. ☛ "Utilitzar l'Ajuda" <a href="#">pàg.80</a>
6 Botó [Esc]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atura la funció actual.</li> <li>Si es prem quan es mostra el menú Configuració, passa al nivell de menú anterior. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" <a href="#">pàg.59</a></li> </ul>
7 Botons [Tele]/[Wide]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajusta la mida de la pantalla de projecció. Premeu el botó [Tele] per reduir la mida de la pantalla de projecció i premeu el botó [Wide] per augmentar-la.</li> <li>Corregeix la distorsió keystone horitzontal quan es mostra la pantalla Keystone. ☛ "H/V-Keystone" <a href="#">pàg.36</a></li> <li>Si es premen quan es mostra un menú de Configuració o una pantalla d'Ajut, aquests botons seleccionen elements del menú i valors d'ajust. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" <a href="#">pàg.59</a></li> <li>☛ "Utilitzar l'Ajuda" <a href="#">pàg.80</a></li> </ul>
8 Botó [Menu]	Mostra i tanca el menú de Configuració. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" <a href="#">pàg.59</a>

## Comand. a distància



Nom	Funció
1 Botó [⏻]	Engega i apaga el projector. ☛ "De la instal·lació a la projecció" <a href="#">pàg.30</a>
2 Botó [Computer]	Cada vegada que premeu el botó, l'entrada canvia entre les imatges del port Computer1 i les del port Computer2.
3 Botó [Video]	Cada vegada que es prem el botó, la imatge passa pel següent cicle de ports S-Video, Video i HDMI.
4 Botons numèrics	<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduir la contrasenya. ☛ "Configuració de Contrasenya protegida" <a href="#">pàg.54</a></li> <li>Feu servir aquest botó per introduir números a la config. de <b>Xarxa</b> al menú Configuració.</li> </ul>
5 Botó [Auto]	Si es prem mentre es projecten els senyals RGB analògics des dels ports Computer1 o Computer2, podreu optimitzar automàticament Tracking, Sync. i Posició.
6 Botó [Aspect]	Cada vegada que premeu el botó, canviarà el mode d'aspecte. ☛ "Canviar la relació d'aspecte de la imatge projectada" <a href="#">pàg.42</a>
7 Botó [Num]	Manteniu premut aquest botó i premeu els botons numèrics per introduir contrasenyes i números. ☛ "Configuració de Contrasenya protegida" <a href="#">pàg.54</a>
8 Botó [Menu]	Mostra i tanca el menú de Configuració. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" <a href="#">pàg.59</a>

Nom	Funció
9 Botó [  ][  ][  ][  ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si es premen quan es mostra el menú Configuració o una pantalla d'ajuda, aquests botons seleccionen elements del menú i valors d'ajust. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" <a href="#">pàg.59</a></li> <li>Quan es projecta una Presentació, aquests botons serveixen per anar a la pantalla següent o anterior, girar la imatge, etcètera. ☛ "Mètodes de funcionament de Presentació" <a href="#">pàg.104</a></li> <li>Durant la funció de Ratolí sense fil, el punter del ratolí es mou en la direcció del botó que es prem. ☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" <a href="#">pàg.49</a></li> </ul>
10 Botó [User]	<p>Seleccioneu qualsevol element d'ús freqüent, de la llista de set que n'hi ha als elements del menú de Configuració i assigneu-li aquest botó. Premant el botó [User] es visualitza la selecció de l'element del menú/la pantalla d'ajust assignats, la qual cosa permet definir paràmetres/ajustos d'una pulsació.</p> <p>☛ "Menú Ajustos" <a href="#">pàg.65</a></p> <p><b>Consum d'energia</b> s'assigna com a ajust per defecte.</p>
11 Botons [Page] [  ][  ]	<p>Canvia les pàgines en arxius PowerPoint quan feu servir els mètodes de projecció següents.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quan feu servir la funció Ratolí sense fil ☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" <a href="#">pàg.49</a></li> <li>Quan feu servir USB Display ☛ "Projecció amb USB Display" <a href="#">pàg.32</a></li> <li>Quan vos connecteu a una xarxa</li> </ul> <p>Quan projecteu imatges amb Presentació, aquests botons serveixen per anar al fitxer següent o anterior.</p>
12 Botó [A/V Mute]	<p>Activa o desactiva el vídeo i l'àudio.</p> <p>☛ "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" <a href="#">pàg.46</a></p>

Nom	Funció
13 <b>Botons [E-Zoom]</b> [+][−]	Amplia o redueix la imatge sense canviar la mida de projecció. ☛ "Ampliar una part de la imatge (E-Zoom)" <a href="#">pàg.48</a>
14 <b>Orifici per a la corretja</b>	Permet fixar al comandament a distància una corretja disponible al mercat.
15 <b>Botó [Help]</b>	Mostra i tanca la pantalla d'ajuda que indica com solucionar els problemes que sorgeixin. ☛ "Utilitzar l'Ajuda" <a href="#">pàg.80</a>
16 <b>Botó [Freeze]</b>	Atura o reprèn la reproducció d'imatges. ☛ "Congelació de la imatge (Congelar)" <a href="#">pàg.46</a>
17 <b>Botons [Volume]</b> [⏮][⏭]	[⏮] Disminueix el volum. [⏭] Augmenta el volum. ☛ "Ajustar el volum" <a href="#">pàg.40</a>
18 <b>Botó [Pointer]</b>	Mostra el punter en pantalla. ☛ "Funció de punter (Punter)" <a href="#">pàg.47</a>
19 <b>Botó [↵]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quan apareix el menú Configuració o una pantalla d'Ajut, accepta i introdueix la selecció actual i passa al següent nivell. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" <a href="#">pàg.59</a></li> <li>Quan es fa servir la funció de Ratolí sense fil, funciona com el botó esquerre del ratolí. ☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" <a href="#">pàg.49</a></li> </ul>
20 <b>Botó [Esc]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atura la funció actual.</li> <li>Si es prem quan es mostra el menú Configuració, passa al menú anterior. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" <a href="#">pàg.59</a></li> <li>Quan es fa servir la funció de Ratolí sense fil, funciona com el botó dret del ratolí. ☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" <a href="#">pàg.49</a></li> </ul>

Nom	Funció
21 <b>Botó [Color Mode]</b>	Cada vegada que premeu el botó, canviarà el mode de color. ☛ "Seleccionar la qualitat de la projecció (Seleccionar el Mode de color)" <a href="#">pàg.40</a>
22 <b>Botó [LAN]</b>	Canvia a les imatges projectades amb EasyMP Network Projection. Quan es projecta amb la Quick Wireless Connection USB Key opcional, aquest botó canvia a eixa imatge.
23 <b>Botó [USB]</b>	Cada cop que es prem el botó, passa pel següent cicle d'imatges: <ul style="list-style-type: none"> <li>USB Display</li> <li>Imatges provinents del dispositiu connectat al port USB(TypeA)</li> </ul>
24 <b>Botó [Source Search]</b>	Canvia a la imatge del port d'entrada des del qual s'estan introduint els senyals de vídeo. ☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" <a href="#">pàg.31</a>
25 <b>Àrea d'emissió del llum del comandament a distància</b>	Envia senyals del comandament a distància.

## Substituir les bateries del comandament a distància

Si el comandament a distància no respon o deixa de funcionar després d'haver-se utilitzat durant un cert temps, pot ser que les bateries hagin arribat al final de la seva vida útil. En aquest cas, substituïu-les per unes de noves. Adquiriu dues bateries alcalines o de manganès de mida AA. No podeu utilitzar altres bateries que no siguin alcalines o de manganès de mida AA.


### Atenció

Assegureu-vos que llegiu el manual següent abans de manipular les bateries.


 [Instruccions de seguretat](#)

### 1 Extraieu la coberta de les bateries.

Empenyeu el fiador de la coberta de les bateries i aixequeu la coberta.



### 2 Substituïu les bateries usades per unes de noves.




### Precaució

Comproveu les posicions de les marques (+) i (-) dins del compartiment de les bateries per introduir-les correctament.

### 3



Torneu a col·locar la coberta de les bateries.

Premeu la coberta de les bateries fins que quedi ben encaixada.





## Radi operatiu del comandament a distància






# Preparació del projector

Aquest capítol explica com instal·lar el projector i connectar fonts de projecció.


## Mètodes d'instal·lació

El projector admet els següents quatre mètodes de projecció diferents. Instal·leu el projector d'acord amb les condicions de la ubicació d'instal·lació.


- Projecteu les imatges des de davant de la pantalla. (Projecció Frontal)




- Projecteu les imatges des de darrere una Pantalla translúcida. (Projecció Posterior)



- Suspeneu el projector d'una paret o del sostre i projecteu imatges des de davant d'una pantalla. (Projecció Frontal/Sostre)



- Suspeneu el projector del sostre i projecteu imatges des de darrere d'una pantalla translúcida. (Projecció Poster./Sostre)



## Advertència

- Per penjar el projector del sostre s'ha d'utilitzar un mètode d'instal·lació especial amb el suport per a paret o per a sostre. Si no s'instal·la correctament, podria caure i provocar un accident i lesions.
- Si feu servir adhesius en els punts de fixació de la placa de muntatge a la paret o del suport per a sostre per evitar que els cargols s'afluixin, o si feu servir lubricants, olis o similars en el projector, la carcassa del projector podria esquerdar-se i aquest podria caure del seu suport. Això podria causar lesions greus a qualsevol persona que estigués sota el suport i podria danyar el projector.

Quan instal·leu o ajusteu el projector, no utilitzeu adhesius per tal d'evitar que els cargols s'afluixin, i tampoc utilitzeu olis, lubricants ni productes semblants.

## Atenció

- No feu servir el projector en posició lateral. Això podria comportar problemes de funcionament.
- No cobriu l'entrada d'aire del projector. Si qualsevol de les trapes d'aire estan cobertes, la temperatura interna podria augmentar i provocar un incendi.



- Quan instal·leu el projector a la paret o al sostre, assegureu-vos que utilitzeu les eines adequades per al mètode d'instal·lació que trieu.
  - ☛ "Accessoris Opcionals" [pàg.120](#)
- Podeu canviar l'ajust de la següent manera prement el botó [A/V Mute] del comandament a distància durant cinc segons aproximadament.
  - Frontal ↔ Frontal/Sostre**
  - Posterior ↔ Poster./Sostre**
- Ajusteu **Posterior** o **Poster./Sostre** al menú de configuració.
  - ☛ **Ampliada - Projecció** [pàg.66](#)

El nom de port, ubicació i orientació del connector varien segons la font que estigui connectada.

## Connexió d'un ordinador

Per projectar imatges des d'un ordinador, connecteu-lo seguint un dels mètodes següents.

### ① ② Quan feu servir el cable d'ordinador inclòs

Connecteu el port de sortida de la pantalla de l'ordinador al port Computer1 o Computer2 del projector.

Podeu emetre àudio des del altaveu del projector, connectant el port de sortida d'àudio de l'ordinador al port Audio1 o Audio2 del projector mitjançant un cable d'àudio disponible al mercat.

### ③ Quan feu servir un cable USB disponible al mercat

Connecteu el port USB de l'ordinador al port USB(TypeB) del projector.

Podeu enviar l'àudio amb la imatge projectada.

### ④ Quan feu servir un cable HDMI disponible al mercat


Connecteu el port HDMI de l'ordinador al port HDMI del projector.

Podeu enviar l'àudio amb la imatge projectada.



Per canviar l'entrada de l'àudio, utilitzeu l'opció **Entrada d'àudio**.

☞ **Ampliada - Funcionament - Entrada d'àudio** [pàg.66](#)



Podeu fer servir un cable USB disponible al mercat per connectar el projectador a un ordinador i projectar imatges des de l'ordinador. Aquesta funció s'anomena USB Display.

☛ "Projecció amb USB Display" [pàg.32](#)

## Connexió de fonts d'imatge

Per projectar imatges des de reproductors DVD o vídeo VHS, etcètera, connecteu el projector mitjançant un dels mètodes següents.

### 1 Quan feu servir un cable de vídeo disponible al mercat

Connecteu el port de sortida de vídeo de la font d'imatge al port Video del projector mitjançant un cable de vídeo disponible al mercat.

Podeu emetre àudio des del altaveu del projector, connectant el port de sortida d'àudio de la font d'imatge al port Audio-L/R del projector mitjançant un cable d'àudio disponible al mercat.

### 2 Quan feu servir un cable S-Video disponible al mercat

Connecteu el port de sortida de vídeo de la font d'imatge al port S-Video del projector mitjançant un cable de vídeo disponible al mercat.

Podeu emetre àudio des del altaveu del projector, connectant el port de sortida d'àudio de la font d'imatge al port Audio-L/R del projector mitjançant un cable d'àudio disponible al mercat.

### 3 4 **Quan es fa servir un cable de vídeo per components opcional**

☛ "Accessoris Opcionals i Productes Consumibles" [pàg.120](#)

Connecteu el port de sortida per components de la font d'imatge al port Computer1 o Computer2 del projector.

Podeu emetre àudio des de l'altaveu del projector, connectant el port de sortida d'àudio de la font d'imatge al port Audio1 o Audio2 del projector mitjançant un cable d'àudio disponible al mercat.

### 5 **Quan feu servir un cable HDMI disponible al mercat**


Connecteu el port HDMI de la font d'imatge al port HDMI del projector, mitjançant un cable HDMI disponible en el mercat.

Podeu enviar l'àudio amb la imatge projectada.



Per canviar l'entrada de l'àudio, utilitzeu l'opció **Entrada d'àudio**.

☛ **Ampliada - Funcionament - Entrada d'àudio** [pàg.66](#)



## Atenció


- Si la font d'entrada està activada quan la connecteu al projector, podria provocar una avaria.
- Si l'orientació o la forma de l'endoll és diferent, no intenteu introduir-lo a la força. El dispositiu es podria malmetre o avariar.



- Si la font a la que voleu connectar-vos té un port amb una forma estranya, feu servir el cable inclòs amb el dispositiu o un cable opcional per connectar-vos al projector.
- Quan utilitzeu un cable d'àudio disponible al mercat 2RCA(L/R)/estèreo amb mini contactes, assegureu-vos que està indicat com "Sense resistència".

## Connectar dispositius USB

Podeu connectar dispositius com una memòria USB, la Càmera documents opcional i el disc dur i càmeres digitals compatibles amb USB. Mitjançant el cable USB inclòs amb el dispositiu USB, connecteu el dispositiu USB al port USB(TypeA) al projector.



Quan el dispositiu USB està connectat, podeu projectar arxius d'imatge de la memòria USB o la càmera digital, mitjançant Presentació.

☛ "Presentació" [pàg.104](#)

Si la Càmera de documents està connectada mentre s'estan projectant imatges des d'un altre port d'entrada, premeu el botó [USB] del comandament a distància o el botó [Source Search] del tauler de control per accedir a les imatges de la Càmera de documents.

☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" [pàg.31](#)



En projectar imatges des d'un dispositiu USB, si voleu connectar un dispositiu de sortida d'àudio, utilitzeu el port Audio2.



## Atenció


- Si feu servir un concentrador USB, és possible que no es pugui realitzar l'operació correctament. Els dispositius com ara càmeres digitals i dispositius USB s'haurien de connectar directament al projector.
- Quan connecteu i feu servir un disc dur compatible amb USB, assegureu-vos de connectar l'adaptador de CA subministrat amb el disc dur.
- Connecteu la càmera digital o el disc dur al projector mitjançant el cable USB inclòs o el cable específic del vostre dispositiu.
- Utilitzeu un cable USB de menys de 3 metres. Si la longitud del cable és superior a 3 m, és possible que Presentació no funcioni correctament.

## Retirar dispositius USB

En acabar la projecció, retireu els dispositius USB del projector. Per a dispositius com càmeres digitals o discs durs, apagueu el dispositiu i, a continuació, extraieu-lo del projector.

## Connexió d'un micròfon

Podeu emetre àudio de micròfon des de l'altaveu del projector si connecteu un micròfon dinàmic disponible al mercat.



- No s'admet l'alimentació del micròfon.
- Ajusteu **Volum entrada micr.** si l'àudio del micròfon no s'escolta bé o si és massa alt i s'escolta un soroll crepitant.  
 ➡ **Ajustos - Volum entrada micr.** [pàg.65](#)
- Amb el projector apagat, canvieu els ajustos següents de l'àudio de sortida del micròfon.  
 Ajusteu **Mode d'espera** a **Com. activada**. ➡ **Ampliada - Mode d'espera** [pàg.66](#)  
 Ajusteu **Micròfon en espera** a **Activat**. ➡ **Ampliada - Micròfon en espera** [pàg.66](#)

## Connectar equip extern


Podeu emetre imatges i àudio, connectant un monitor o un altaveu extern.

### 1 Si s'emeten imatges a un monitor extern

Connecteu el monitor extern al port Monitor Out del projector, mitjançant el cable inclòs amb el monitor extern.

### 2 Si s'emet àudio a un altaveu extern

Connecteu l'altaveu extern al port Audio Out del projector mitjançant un cable d'àudio disponible al mercat.




- Si ajusteu el **Mode d'espera** a **Com. activada**, podeu emetre imatges a un monitor extern fins i tot si el projector està en mode d'espera.

➡ **Ampliada - Mode d'espera** [pàg.66](#)

- Només senyals RGB analògiques des del port Computer1 es poden emetre a un monitor extern. No podeu emetre senyals que es reben des d'altres ports o senyal de vídeo de components.
- Els intervals d'ajust per a funcions com ara Keystone, menú de Configuració o pantalles d'ajuda no s'emeten al monitor extern.
- Si heu inserit el connector del cable d'àudio al port Audio Out, es deixa d'emetre àudio des dels altaveus integrats del projector i canvia a la sortida externa.

## Connectar un Cable LAN


Connecteu un port LAN dels concentradors de xarxa o a altre equip al port LAN del projector amb un cable LAN 100BASE-TX o 10BASE-T, disponible al mercat.




Per evitar un funcionament incorrecte, feu servir un cable LAN blindat de categoria 5.

## Instal·lació de la unitat LAN sense fil opcional


- 1 Retireu el cargol de fixació del topall i, a continuació, retireu el topall de la unitat LAN sense fils.



- 2 La unitat LAN sense fils està instal·lada.



- 3 Per no perdre la unitat LAN sense fils, fixeu el topall amb el cargol de fixació.






# Ús bàsic

Aquest capítol explica com projectar i ajustar les imatges.

## De la instal·lació a la projecció

Aquesta secció explica el procediment per connectar el projector a un ordinador amb el cable de l'ordinador i projectar imatges.




- 1** Retireu la tapa de la lent.
- 2** Connecteu el projector a una presa de corrent amb el cable d'alimentació.
- 3** Connecteu el projector a l'ordinador amb el cable de l'ordinador.

**4** Engegueu el projector.

**5** Enceneu l'ordinador.

**6** Canvieu la sortida de pantalla de l'ordinador.

Quan feu servir un ordinador portàtil, necessitareu canviar la sortida de pantalla de l'ordinador.

Manteniu premut el botó Fn (botó de funció) i premeu el botó .



El mètode per canviar varia segons l'ordinador que es faci servir. Consulteu la documentació subministrada amb l'ordinador.

Si la imatge no es projecta, podeu canviar la imatge projectada mitjançant un dels mètodes següents.

- Premeu el botó [Source Search] del tauler de control o del comandament a distància.
  - ☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" [pàg.31](#)
- Premeu el botó del port de destí del comandament a distància.
  - ☛ "Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància" [pàg.32](#)



Després de projectar la imatge, ajusteu-la si cal.

- ☛ "Corregeix la distorsió Keystone" [pàg.36](#)
- ☛ "Corregir l'enfocament" [pàg.40](#)




## Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)

Premeu el botó [Source Search] per projectar imatges des del port que està rebent una imatge.

Podeu projectar ràpidament la imatge que voleu, ja que només es projecten les imatges dels ports que estiguin rebent una imatge.

Amb el Comandament a distància

Ús del tauler de control



Quan hi hagi connectats dos fonts d'imatges o més, premeu el botó [Source Search] fins que es projecti la imatge desitjada.

Quan l'equip de vídeo estigui connectat, inicieu la reproducció abans de començar aquesta operació.




La pantalla següent apareixerà quan no es rep cap senyal d'imatge.



## Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància

Podeu canviar directament a la imatge desitjada prement aquests botons del comandament a distància.

### Comandament a distància



- 1 Cada cop que es prem el botó, passa pel següent cicle d'imatges:
  - Port Computer1
  - Port Computer2
- 2 Cada cop que es prem el botó, passa pel següent cicle d'imatges:
  - Port d'S-Video
  - Port Video
  - Port HDMI
- 3 Canvia a les imatges projectades amb EasyMP Network Projection. Quan es projecta amb la Quick Wireless Connection USB Key opcional, aquest botó canvia a eixa imatge.
- 4 Cada cop que es prem el botó, passa pel següent cicle d'imatges:
  - USB Display
  - Imatges provinents del dispositiu connectat al port USB(Ty-peA)

## Projecció amb USB Display

Podreu fer servir un cable USB, disponible al mercat, per connectar el projector a un ordinador i projectar imatges des de l'ordinador.

Podeu enviar l'àudio de l'ordinador amb la imatge projectada.

## Requeriments del sistema

### Per a Windows

SO	Windows 2000*1	
	Windows XP*2	Professional 32 bit, Home Edition 32 bit, Tablet PC Edition 32 bit
	Windows Vista	Ultimate 32 bit, Enterprise 32 bit, Business 32 bit, Home Premium 32 bit, Home Basic 32 bit
	Windows 7	Ultimate 32/64 bit, Enterprise 32/64 bit, Professional 32/64 bit, Home Premium 32/64 bit, Home Basic 32 bit, Starter 32 bit
CPU	Mobile Pentium III 1.2 GHz o superior Recomanat: Pentium M 1,6 GHz o superior	
Quantitat de memòria	256 MB o més Recomanat: 512 MB o més	
Disc dur Espai lliure	20 MB o més	
Pantalla	Resolució igual o superior a 640x480 i no superior a 1600x1200. Pantalla en color de 16 bits o superior	

\*1 Només Service Pack 4

\*2 Excepte Service Pack 1



## Per Mac OS

<b>SO</b>	Mac OS X 10.5.1 o posterior Mac OS X 10.6.x
<b>CPU</b>	Power PC G4 1GHz o més ràpid Recomanem: Core Duo 1,83GHz o més ràpid
<b>Quantitat de memòria</b>	512 MB o més
<b>Disc dur Espai lliure</b>	20 MB o més
<b>Pantalla</b>	Resolució igual o superior a 640x480 i no superior a 1680x1200. Pantalla en color de 16 bits o superior

## Connectar per primera vegada

La primera vegada que connecteu el projector i l'ordinador amb un cable USB, cal que el driver estigui instal·lat. El procés és diferent a Windows i a Mac OS.



- No cal que torneu a instal·lar el driver la següent vegada que els connecteu.
- Quan introduïu imatges des de múltiples fonts, canvieu la font d'entrada a USB Display.
- Si feu servir un concentrador USB, és possible que no es pugui realitzar l'operació correctament. Connecteu el cable USB directament al projector.

## Per a Windows

**1**

Connecteu el port USB de l'ordinador al port USB(TypeB) del projector, mitjançant un cable USB disponible al mercat.



Amb Windows 2000 o Windows XP, pot ser que aparegui un missatge que us preguntí si voleu reiniciar l'ordinador. Seleccioneu **No**.

## A Windows 2000

Feu doble clic a **Ordinador**, EPSON PJ\_UD i, a continuació EMP\_UDSE.EXE.

## A Windows XP

La instal·lació del driver s'inicia automàticament.

## A Windows Vista/Windows 7

Quan aparegui el quadre de diàleg, feu clic a **Run** EMP\_UDSE.exe.

**2** Quan aparegui la pantalla del Contracte de Llicència, feu clic a **Accepto**.

**3** Es projecten imatges d'ordinador.


És possible que la projecció de les imatges de l'ordinador tardi uns instants. Fins que es projectin les imatges de l'ordinador, no toqueu l'equip i no desconnecteu el cable USB ni desactiveu el projector.

**4** Desconnecteu el cable USB quan hàgiu terminat.

Quan desconnecteu el cable USB, no cal utilitzar **Suprimeix maquinari amb seguretat**.



- Si no s'instal·la automàticament, feu doble clic a **El meu ordinador - EPSON\_PJ\_UD - EMP\_UDSE.EXE**, a l'ordinador.
- Si no es projecta cap imatge per algun motiu, feu clic a **Tots els programes - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx**, a l'ordinador.
- Quan es fa servir un ordinador que funciona amb Windows 2000 sota autoritat d'usuari, es visualitza un missatge d'error de Windows i és possible que no pugueu instal·lar el software. En aquest cas, proveu d'actualitzar Windows a la versió més nova, reinicieu i proveu de tornar-vos a connectar. Per a més detalls, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor local o l'adreça més propera indicada al document següent.

 [Llista de contactes per a projectors Epson](#)

## Per Mac OS

**1** Connecteu el port USB de l'ordinador al port USB(TypeB) del projector, mitjançant un cable USB disponible al mercat.

La carpeta de Setup de l'USB Display es visualitza al Finder.

**2** Feu doble clic a la icona **Instal·lador de l'USB Display**.

**3** Seguiu les instruccions d'instal·lació en pantalla.

**4** Quan aparegui la pantalla del Contracte de Llicència, feu clic a **Accepto**.

Introduïu la contrasenya de l'administrador i comenceu la instal·lació.

Quan termini la instal·lació, l'icona USB Display es visualitzarà al Dock i a la barra del menú.

**5** Es projecten imatges d'ordinador.

És possible que la projecció de les imatges de l'ordinador tardi uns instants. Fins que es projectin les imatges de l'ordinador, no toqueu l'equip i no desconnecteu el cable USB ni desactiveu el projector.

**6** Quan hagueu acabat, seleccioneu **Desconnectar** a la barra del menú o la icona **USB Display** al Dock. Aleshores ja podreu desconnectar el cable USB.



- Si la carpeta de Setup USB Display no es visualitza automàticament al Finder, feu doble clic a **EPSON PJ\_UD - Instal·lador de l'USB Display** a l'ordinador.
- Si per alguna raó no es projecta res, feu clic a l'icona **USB Display** al Dock.
- Si no hi ha icona d'**USB Display** al Dock, feu doble clic a **USB Display** des de la carpeta d'Aplicacions.
- Si seleccioneu **Exit** al menú d'icones de **USB Display** al Dock, USB Display no s'iniciarà automàticament quan connecteu el cable USB.

## Desinstal·lar

### A Windows 2000

**1** Feu clic a **Inici**, seleccioneu **Ajustos** i, a continuació, feu clic al **Tauler de control**.

- 2** Feu doble clic a **Afegeix o suprimeix programes**.
- 3** Feu clic a **Canvia o suprimeix programas**.
- 4** Seleccioneu **Epson USB Display** i feu clic a **Canviar/suprimir**.

### A Windows XP

- 1** Feu clic a **Inici** i, a continuació, feu clic al **Tauler de control**.
- 2** Feu doble clic a **Afegeix o suprimeix programes**.
- 3** Seleccioneu **Epson USB Display** i feu clic a **Suprimir**.

### A Windows Vista/Windows 7

- 1** Feu clic a **Inici** i, a continuació, feu clic al **Tauler de control**.
- 2** Feu clic a **Desinstal·lar programa** a **Programes**.
- 3** Seleccioneu **Epson USB Display** i feu clic a **Desinstal·lar**.


### Per Mac OS

- 1** Obriu la carpeta **Applications**, feu doble clic a **USB Display** i, a continuació, feu doble clic a **Eina**.
- 2** Executeu **Desinstal·lador de l'USB Display**.


## Corregeix la distorsió Keystone

Podeu corregir la distorsió keystone seguint un dels mètodes següents.

- H/V-Keystone  
Corregiu manualment la distorsió horitzontal y vertical independentment.



- Quick Corner  
Corregiu manualment les quatre cantonades independentment.



Quan corregiu la distorsió keystone, és possible que la imatge projectada es redueixi.


### H/V-Keystone

Corregiu manualment la distorsió horitzontal y vertical independentment. La correcció H/V-Keystone és ideal per precisar la distorsió keystone.


Podeu utilitzar H/V-Keystone per corregir la imatge projectada en les condicions següents.

Angle de correcció: aproximadament 15° dreta i esquerra/ aproximadament 15° dalt i baix


- 1 Premeu els botons [ ] o [ ] del tauler de control durant la projecció, per visualitzar la pantalla Keystone.



- 2 Premeu els botons següents per corregir la distorsió keystone. Premeu els botons [ ] o [ ] per corregir la distorsió keystone vertical.



Premeu els botons [Tele] o [Wide] per corregir la distorsió horitzontal.



Podeu configurar l'H/V-Keystone des del menú Configuració.

➡ Ajustos - Keystone - H/V-Keystone [pàg.65](#)


## Quick Corner

Permet corregir manualment i per separat les quatre cantonades de la imatge projectada.


**1** Premeu el botó [Menu] mentre es projecta.

➡ "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.59](#)


Amb el Comandament a distància



Ús del tauler de control




**2** Seleccioneu **Keystone** de **Ajustos**.




[Esc]:Tornar [↩]:Selecc. [↵]:Entrar [Menu]:Sortir

**3** Seleccioneu **Quick Corner** i, a continuació, premeu el botó [↵].



[Esc]:Tornar [↩]:Selecc. [↵]:Entrar [Menu]:Sortir

**4** Amb els botons [↶], [↷], [↵] i [↶] del comandament a distància o els botons [↶], [↷], [Wide] i [Tele] del tauler de control, seleccioneu la cantonada que vulgueu corregir i premeu el botó [↵].




[◀ / ▶] : Seleccionar  
[Enter] : Entrar  
[Esc] : Tornar (Premeu 2 segons per a rein./canviar)

- 5** Amb els botons [↶], [↷], [↵] i [↶] del comandament a distància o els botons [↶], [↷], [Wide] i [Tele] del tauler de control, corregiu la posició de la cantonada.

Si premeu el botó [↶], es visualitzarà la pantalla que es mostra al punt 4.

Si el missatge "No es pot moure més." es mostra durant l'ajust, la forma no es pot ajustar més en la direcció indicada per el triangle gris.



- 6** Repetiu els procediments 4 i 5 les vegades que calgui per ajustar la resta de cantonades.

- 7** Quan hàgiu acabat, premeu el botó [Esc] per sortir del menú de correcció.


Com que **Keystone** s'ha canviat a **Quick Corner**, la pantalla de selecció de cantonada es mostra des del punt 4 quan premeu els botons [↶] i [↷] del tauler de control la propera vegada.

Canvieu **Keystone** a **H/V-Keystone** si voleu realitzar la correcció horitzontal i vertical amb els botons [↶] i [↷] del tauler de control.

🔊 **Ajustos - Keystone - H/V-Keystone** [pàg.65](#)



Si manteniu premut el botó [Esc] durant uns dos segons, mentre es mostra la pantalla de selecció de cantonada del punt 4, es mostrarà la pantalla següent.




**Reinic Quick Corner:** Reinicia el resultat de les correccions Quick Corner.

**Canviar a H/V-Keystone:** Canvia el mètode de correcció a H/V-Keystone.

☛ "Menú Ajustos" [pàg.65](#)

## Ajustar la mida de la imatge

Premeu els botons [Wide] i [Tele] del tauler de control per ajustar la mida de la imatge projectada.




També podeu fer els ajustos des del menú de configuració.

☛ Ajustos - Zoom [pàg.65](#)

## Ajustar la posició de la imatge


Premeu la palanca d'ajust del peu per alçar o abaixar el peu frontal. Podeu ajustar la posició de la imatge inclinant el projector fins a 10 graus.



Quan més gran sigui l'angle d'inclinació, és més difícil enfocar. Intal·leu el projector de manera que no més necessiti inclinar-se a un angle petit.

## Ajustar la inclinació horitzontal


Alceu i abaixeu el peu posterior per ajustar la inclinació horitzontal del projector.



- 1 Alceu el peu posterior.
- 2 Abaixeu el peu posterior.

## Corregir l'enfocament

Podeu corregir l'enfocament amb l'anella d'enfocament.




## Ajustar el volum

Podeu ajustar el volum seguint un del mètodes següents.

- Premeu el botó [Volume] del tauler de control per ajustar el volum.
- [<] Disminueix el volum.
- [>] Augmenta el volum.

### Comandament a distància



- Ajusteu el volum des del menú Configuració.
- 🖱 **Ajustos - Volum** [pàg.65](#)



## Precaució

No comenceu si el volum és massa alt.

Un increment sobtat del volum pot provocar sordesa. Baixeu sempre el volum abans d'apagar l'aparell, d'aquesta manera, quan el torneu a engegar, podreu pujar el volum gradualment.

## Seleccionar la qualitat de la projecció (Seleccionar el Mode de color)

Podeu obtenir fàcilment una qualitat d'imatge òptima seleccionant l'ajust que correspongui millor al vostre entorn quan projecteu. La lluentor de la imatge depèn del mode seleccionat.

Mode	Aplicació
<b>Dinàmic</b>	Ideal per a una sala lluminosa. Aquest és el mode més lluent, i reproduïx bé els tons de les ombres.
<b>Presentació</b>	Ideal per fer presentacions fent servir materials en color en una sala lluminosa.




Mode	Aplicació
<b>Teatre</b>	Ideal per mirar pel·lícules en una sala fosca. Dóna un to natural a les imatges.
<b>Foto*1</b>	Ideal per projectar imatges fixes, com ara fotografies, en una sala lluminosa. Les imatges són intenses i presenten un bon contrast.
<b>Esports*2</b>	Ideal per veure programes de TV en una sala lluminosa. Les imatges són intenses i presenten una gran vivesa.
<b>sRGB</b>	Ideal per a imatges que compleixen l'estàndard de colors <u>sRGB</u> ▶▶.
<b>Pissarra negra</b>	Fins i tot si projecteu les imatges en una pissarra negra (o verda), aquest ajust els dóna un tint natural, com si les projectéssiu en una pantalla.
<b>Pissarra blanca</b>	Ideal per fer presentacions en una pissarra blanca.

\*1 Aquesta selecció només està disponible quan el senyal d'entrada és RGB o quan la font d'entrada és USB Display, USB o LAN.

\*2 Es pot seleccionar quan el senyal d'entrada sigui de vídeo de components, S-Video o vídeo compost.

Cada vegada que premeu el botó [Color Mode], el nom del Mode de color es visualitza a la pantalla i el Mode de color canvia.

## Comandament a distància



Podeu configurar Mode de color des del menú Configuració.

👉 **Imatge - Mode de color** [pàg.62](#)

## Configurar Iris automàtic

Ajustant la luminància automàticament segons la lluentor, podeu gaudir d'imatges intenses i nítides.



**1**

Premeu el botó [Menu].

👉 "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.59](#)

**Amb el Comandament a distància**

**Ús del tauler de control**



**2**

Seleccioneu **Iris automàtic** des de **Imatge**.



- 3** Seleccioneu **Activat**.  
L'ajust es desa per a cada Mode de color.

- 4** Premeu el botó [Menu] per terminar de fer els ajusts.



Només podeu definir l'Iris automàtic quan el **Mode de color** s'ha configurat a **Dinàmic** o **Teatre**.



Podeu configurar la relació d'aspecte des del menú Configuració.

Senyal - Aspecte [pàg.63](#)

## Canviar la relació d'aspecte de la imatge projectada



Podeu canviar la **Relació d'aspecte** de la imatge projectada per què s'adapti al tipus, a la proporció d'alçada i amplada i a la resolució dels senyals d'entrada.

Els modes d'aspecte disponibles varien segons la senyal d'imatge que estigui en projecció.

### Mètodes de canvi

Cada vegada que premeu el botó, el botó d'[Aspect] es visualitza a la pantalla el mode d'aspecte i la relació d'aspecte canvia.

#### Comandament a distància




## Canvi del mode d'aspecte (només EB-435W/EB-425W)

Projecció d'imatges des d'equip de vídeo o des del port HDMI

Cada vegada que premeu el botó [Aspect] del comandament a distància, el mode d'aspecte canvia entre **Normal** o **Auto**, **16:9**, **Complet**, **Zoom** i **Natiu**.











Exemple: entrada de senyal 1080p (resolució: 1920x1080, relació d'aspecte: 16:9)



- ① Normal o Auto
- ② 16:9
- ③ Complet
- ④ Zoom
- ⑤ Natiu

Projecció d'imatges des d'un ordinador

A continuació es mostren exemples de projecció per a cada mode d'aspecte.

Mode Aspecte	Senyal d'entrada	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
Normal		
16:9		
Complet		
Zoom		
Natiu		



Si la imatge està tallada, configureu l'ajust **Resolució** a **Ample** o **Normal** des del menú Configuració, segons la mida del tauler de l'ordinador.

☛ Senyal - Resolució [pàg.63](#)


## Canvi del mode d'aspecte (només EB-430/EB-420)

Projecció d'imatges des d'un equip de vídeo

Cada vegada que premeu el botó [Aspect] del comandament a distància, el mode d'aspecte canvia en l'ordre **4:3** i **16:9**.

Si introduïu un senyal 720p/1080i i el mode d'aspecte és **4:3**, s'aplica un zoom de 4:3 (la imatge es talla per la dreta i l'esquerra).

Exemple: entrada de senyal 720p (resolució: 1280x720, relació d'aspecte: 16:9)




- ① 4:3
- ② 16:9

Projecció d'imatges des del port HDMI

Cada vegada que premeu el botó [Aspect] del comandament a distància, el mode d'aspecte canvia en l'ordre **Auto**, **4:3** i **16:9**.

Exemple: entrada de senyal 1080p (resolució: 1920x1080, relació d'aspecte: 16:9)



- ① Auto
- ② 4:3
- ③ 16:9









Si la imatge està tallada, configureu l'ajust **Resolució** a **Ample** o **Normal** des del menú Configuració, segons la mida del tauler de l'ordinador.

☛ Senyal - Resolució [pàg.63](#)

## Projecció d'imatges des d'un ordinador

Cada vegada que premeu el botó [Aspect] del comandament a distància, el mode d'aspecte canvia en l'ordre **Normal**, **4:3** i **16:9**.

A continuació es mostren exemples de projecció per a cada mode d'aspecte.

Mode Aspecte	Senyal d'entrada	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
<b>Normal</b>		
<b>4:3</b>		
<b>16:9</b>		




## Funcions Útils

En aquest capítol s'expliquen funcions molt útils per fer presentacions, etc., a més de les funcions de seguretat.


## Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)

Podeu fer-lo servir quan vulgueu centrar l'atenció del públic en el que expliqueu, o bé si no voleu mostrar detalls com ara el canvi de fitxers durant les presentacions des d'un ordinador.



Cada vegada que premeu el botó [A/V Mute], la funció Pausa A/V s'activa o es desactiva.

### Comandament a distància




- Si feu servir aquesta funció quan projecteu imatges en moviment, la font continuarà reproduint les imatges i el so, i no podreu tornar al punt en què s'ha activat la funció Pausa A/V.
- L'àudio del micròfon encara s'emet quan Pausa A/V està activat.
- Podeu seleccionar la pantalla que es mostra quan es premi el botó [A/V Mute] al menú Configuració.
  - 🔍 **Ampliada - Pantalla - Pausa A/V** [pàg.66](#)
- La làmpada continua fent llum durant Pausa A/V, és a dir, que les hores de làmpada segueixen acumulant-se.

## Congelació de la imatge (Congelar)

Quan s'activa Congelar en una imatge en moviment, la imatge congelada continua projectant-se a la pantalla, per a poder reproduir-la fotograma per fotograma com si fos una imatge fixa. Igualment, podeu realitzar operacions com ara canviar de fitxers durant les presentacions des d'un ordinador sense projectar cap imatge si heu activat prèviament la funció Congelar.

Cada vegada que premeu el botó [Freeze], s'activa o desactiva Congelar.

### Comandament a distància






- L'àudio no s'atura.
- Per moure imatges, les imatges es continuen reproduint mentre la pantalla està congelada, de manera que no es pot reprendre la projecció des del punt on la pantalla es va congelar.
- Si premeu el botó [Freeze] mentre es visualitza el menú Configuració o una pantalla d'Ajut, es tancaran aquest menú o aquesta pantalla d'Ajut.
- Congelar encara funciona mentre s'està fent servir E-Zoom.

## Funció de punter (Punter)


Aquesta funció permet moure una icona de punter per la imatge projectada, i ajuda a centrar l'atenció en l'àrea de la qual esteu parlant.



### 1 Visualitzeu el Punter.

Cada vegada que premeu el botó [Pointer], el punter apareix o desapareix.



#### Comandament a distància



### 2

Moveu la icona del Punter (↗).

#### Comandament a distància



Si es prem qualsevol par de botons adjacents [↶], [↷], [↵] o [↶] simultàniament, el punter es pot moure en diagonal.




Podeu seleccionar la forma de la icona del punter des del menú Configuració.

🖱 Ajustos - Forma del punter [pàg.65](#)

## Ampliar una part de la imatge (E-Zoom)


Resulta útil si voleu ampliar les imatges per veure-les amb més detall, com ara gràfics i taules.



### 1 Iniciu E-Zoom.



Premeu el botó [⊕] per visualitzar la Creu (⛶).

#### Comandament a distància



### 2 Mogueu la Creu (⛶) per l'àrea de la imatge que vulgueu ampliar.


#### Comandament a distància



Si es prem qualsevol par de botons adjacents [⤴], [⤵], [⤶] o [⤷] simultàniament, el punter es pot moure en diagonal.

### 3 Amplieu la imatge.

#### Comandament a distància



Botó [⊕]: amplia l'àrea cada vegada que es prem. Podeu ampliar amb més rapidesa si manteniu premut el botó.  
Botó [⊖]: redueix les imatges que s'han ampliat.  
Botó [Esc]: cancel·la E-Zoom.




- La relació d'ampliació s'indica a la pantalla. L'àrea seleccionada es pot ampliar d'1 a 4 vegades, en 25 passos incrementals.
- Durant la projecció ampliada, premeu els botons [⤴], [⤵], [⤶] i [⤷] per desplaçar la imatge.



## Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)

Quan el port USB de l'ordinador i el port USB(TypeB) del projector estan connectats amb un cable USB disponible al mercat, podeu utilitzar el comandament a distància per controlar el punter de l'ordinador.



Està disponible quan es projecten imatges des d'un ordinador connectat als ports Computer1, Computer2 o HDMI. També està disponible quan es projecten en USB Display.


Els sistemes operatius següents són compatibles amb la funció Ratolí sense fil.

	Windows	Mac OS
SO	Windows 98	Mac OS X 10.3.x
	Windows 98SE	Mac OS X 10.4.x
	Windows Me	Mac OS X 10.5.x
	Windows 2000	Mac OS X 10.6.x
	Windows XP	
	Windows Vista	
	Windows 7	

És possible que la funció del Ratolí sense fil no es pugui fer servir amb algunes versions dels sistemes operatius.

Un cop establerta la connexió, podeu fer servir el punter del ratolí de la manera següent.


### Desplaçar el cursor del ratolí



**Botons** [▲] [▼] [↶] [↷]:

Desplaça el cursor del ratolí.


### Clics amb ratolí



Botó [↶]: clic amb el botó esquerre. Premeu dues vegades ràpidament per fer doble clic.

Botó [Esc]: clic amb el botó dret.


### Arrossegat i deixar anar



Mentre premeu el botó [↶], premeu els botons [▲], [▼], [↶] i [↷].

Deixeu anar el botó [↶] per a què quedi a l'indret que desitgeu.

### Pàgina amunt/avall



Botó [↶]: torna a la pantalla anterior.

Botó [↷]: va a la pantalla següent.



- Si es prem qualsevol par de botons adjacents [↖↗], [↙↘], [↖↘] o [↙↗] simultàniament, el punter es pot moure en diagonal.
  - Si els botons del ratolí estan configurats al contrari a l'ordinador, els botons del comandament a distància també funcionaran al contrari.
  - La funció Ratolí sense fil no és operativa en les condicions següents.
    - Quan es mostra el menú de configuració o una pantalla d'ajuda.
    - Quan estan en funcionament funcions diferents a la de Ratolí sense fil (com la d'ajustar el volum).
- No obstant això, si feu servir la funció E-Zoom o Punter, la funció de passar les pàgines està disponible.

## Desar un Logotip de l'usuari

Podeu desar la imatge projectada en un moment donat com a Logotip de l'usuari.

Podeu utilitzar el logotip de l'usuari registrat perquè es mostri quan comenci la projecció o quan no es rep cap senyal d'imatge.

☞ **Ampliada - Pantalla** [pàg.66](#)




Un cop desat el logotip de l'usuari, no es pot recuperar el valor per defecte del logotip.


- 1** Projecteu la imatge que voleu desar com a logotip de l'usuari i premeu el botó [Menu].

☞ "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.59](#)


**Amb el Comandament a distància**



**Ús del tauler de control**



- 2** Seleccioneu **Logotip de l'usuari** de **Ampliada**.



- Quan **Protecc logo usuari** de **Contrasenya protegida** està ajustat a **Activat**, es visualitza un missatge i el logotip de l'usuari no es pot canviar. Podeu realitzar canvis un cop **Protecc logo usuari** estigui ajustat a **Desactivat**.  
 ➔ "Gestionar usuaris (Contrasenya protegida)" [pàg.54](#)
- Si seleccioneu **Logotip de l'usuari** mentre s'està realitzant una operació de Keystone, E-Zoom, Aspecte o Ajusta el zoom, es cancel·la la funció que s'està realitzant actualment.

- 3 Quan aparegui el missatge "Acceptar imatge com a logo d'usuari?", seleccioneu **Sí**.





Quan premeu el botó [↩] del comandament a distància o del tauler de control, pot ser que la mida de la pantalla canviï segons el senyal, per fer-la coincidir amb la resolució del senyal d'imatge actual.

- 4 Moveu el quadre per a seleccionar la part de la imatge que voleu utilitzar com a Logotip de l'usuari.

Podeu realitzar la mateixa operació des del tauler de control del projector.


## Comandament a distància



Podeu desar amb una mida de 400 x 300 punts.

- 5 Si premeu el botó [↩] i es mostra el missatge "Seleccionar aquesta imatge?", seleccioneu **Sí**.

- 6 Seleccioneu el factor del zoom a la pantalla de configuració de zoom.



- 7 Quan aparegui "Guardar imatge com logo d'usuari?", seleccioneu Sí.

La imatge s'ha desat. Quan la imatge s'hagi desat, apareixerà el missatge "Complet."



- Quan es desa un logotip de l'usuari, s'esborra el Logotip de l'usuari anterior.
- Triga uns moments a desat. No utilitzeu ni el projector ni cap equip connectat mentre es desa, podria comportar problemes de funcionament.

## Desar Patró d'Usuari

Hi ha quatre tipus de patrons registrats al projector, com ara línies reglades i una graella.

☛ Ajustos - Patró - Tipus de patró [pàg.65](#)

També podeu desar la imatge projectada en un moment donat com a Patró de l'usuari.




Quan es desa un patró de l'usuari, s'esborra el patró de l'usuari anterior.


- 1 Projecteu la imatge que voleu utilitzar com a patró de l'usuari i premeu el botó [Menu].

☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.59](#)

Amb el Comandament a distància




Ús del tauler de control



- 2 Seleccioneu **Patró d'Ajustos**.



- 3 Seleccioneu **Patró d'usuari**.



Si seleccioneu **Patrón d'usuari** mentre s'està realitzant una operació de Keystone, E-Zoom, Aspecte o Ajusta el zoom, es cancel·la la funció que s'està realitzant actualment.

**4** Quan es mostri "Voleu fer servir la imatge projectada actualment com a Patrón d'usuari?", seleccioneu **Sí**.

**5** Si premeu el botó [↵], es visualitzarà el missatge "Voleu fer servir la imatge projectada actualment com a Patrón d'usuari?". A continuació, seleccioneu **Sí**.

La imatge s'ha desat. Després de desat la imatge, es mostra el missatge "S'han definit tots els ajustos del Patrón d'usuari."



- Un cop desat el Patrón de l'usuari, no es pot recuperar el valor per defecte del patrón de l'usuari.
- Triga uns moments a desat un Patrón d'usuari. No utilitzeu ni el projector ni cap equip connectat mentre es desa, podria comportar problemes de funcionament.

El projector disposa d'aquestes funcions de seguretat millorades.

- **Contrasenya protegida**  
Podeu limitar les persones que poden fer servir el projector.
- **Bloq. Panell control**  
Podeu evitar que els usuaris canviïn els ajustos del projector sense permís.  
☛ "Restricció del funcionament (Bloq. Panell control)" [pàg.56](#)
- **Bloqueig Antirobatori**  
El projector està equipat amb el següents dispositius de seguretat antirobatori.  
☛ "Bloqueig Antirobatori" [pàg.57](#)

## Gestionar usuaris (Contrasenya protegida)

Mentre Contrasenya protegida estigui activada, les persones que no coneguin la Contrasenya no podran utilitzar el projector per projectar imatges, encara que estigui activat. A més, no es pot canviar el logotip de l'usuari que es mostra quan s'activa el projector. Això serveix de dispositiu antirobatori, ja que el projector no es podrà utilitzar encara que el robin. En el moment de la seva adquisició, Contrasenya protegida no està activada.

## Tipus de Contrasenya protegida

Es poden definir aquests tres tipus d'ajusts de Protecc. contrasenya, segons com es faci servir el projector.

- **Protecció en activar**  
Quan **Protecció en activar** és **Activat**, cal introduir la Contrasenya predefinida un cop que el projector estigui endollat i encès (això també s'aplica a Direct Power On). Si no introduïu la contrasenya correcta, la projecció no s'inicia.

- **Protecc logo usuari**

Encara que algú provi de canviar el Logotip de l'usuari definit pel propietari del projector, no es pot canviar. Quan **Protecc logo usuari** està ajustat a **Activat**, no es poden fer els següents canvis als ajusts de Logotip de l'usuari.

- Capturar un Logotip de l'usuari
- Configurar **Mostrar fons, Pantalla d'inici o Pausa A/V** des de **Pantalla**  
☛ **Ampliada - Pantalla** [pàg.66](#)

- **Protecció xarxa**

Si **Protecció xarxa** està **Activat** no es poden realitzar canvis d'ajustos per a **Xarxa**.

☛ "Xarxa Xarxa" [pàg.68](#)


## Configuració de Contrasenya protegida

Seguiu aquest procediment per tal de configurar Protecc. contrasenya.

- 1** Durant la projecció, manteniu premut el botó [Freeze] durant uns cinc segons.

Es visualitza el menú de configuració de Contrasenya protegida.


### Comandament a distància





- Si Contrasenya protegida ja està activada, heu d'inserir la contrasenya.  
Si la contrasenya és correcta, apareix el menú d'ajust Contrasenya protegida.
- "Introduir la Contrasenya" [pàg.55](#)
- Un cop establerta la contrasenya, enganxeu l'Adhesiu protecc. contrasenya subministrat en un lloc visible del projector com un element més de dissuasió.

- 2** Seleccioneu el tipus de Protecció de contrasenya que voleu configurar i, a continuació, premeu [**↵**].




- 3** Seleccioneu **Activat**, i premeu el botó [**↵**].  
Premeu el botó [Esc], es torna a mostrar la pantalla del punt 2.

- 4** Establiu la contrasenya.

- (1) Seleccioneu **Contrasenya**, i premeu el botó [**↵**].
- (2) Si es visualitza el missatge "Canviar contrasenya?", seleccioneu **Sí** i premeu el botó [**↵**]. La contrasenya per defecte és "0000". Canvieu-lo per la contrasenya que desitgeu. Si seleccioneu **No**, tornarà a aparèixer la pantalla que es mostra al pas 2.

- (3) Manteniu premut el botó [Num] i inseriu un número de quatre dígits fent servir els botons numèrics. El número introduït es mostra com "\*\*\*\*". Quan introduïu el quart dígit, es visualitza la pantalla de confirmació.

## Comandament a distància




- (4) Torneu a introduir la contrasenya.  
Es mostrarà "Contrasenya acceptada."  
Si introduïu una contrasenya incorrecta, apareix un missatge que us demana que torneu a introduir-la.

## Introduir la Contrasenya

Quan es visualitzi la pantalla per introduir la contrasenya, introduïu-la fent servir els botons numèrics del comandament a distància.

Manteniu premut el botó [Num] i introduïu la contrasenya amb els botons numèrics.



Si introduïu la contrasenya correcta, Contrasenya protegida quedarà desbloquejada temporalment.

## Atenció

- Si introduïu una contrasenya incorrecta tres cops seguits, apareixerà el missatge "El projector quedarà bloquejat." durant aproximadament cinc minuts i, a continuació, el projector passarà al mode d'espera. Si passa això, desconnecteu l'endoll de la presa de corrent, torneu a connectar-lo i engegueu el projector. El projector torna a mostrar la pantalla per introduir la contrasenya, on podreu introduir la contrasenya correcta.
- Si heu oblidat la contrasenya, anoteu el número "**Codi sol·licitud:** xxxxx" que apareix a la pantalla i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor més proper indicat a Llista de contactes per a projectors Epson.  
[Llista de contactes per a projectors Epson](#)
- Si seguïu repetint aquesta operació i introduïu una contrasenya errònia trenta vegades seguides, apareixerà el missatge següent i el projector no permetrà introduir més contrasenyes. "El projector quedarà bloquejat. Contacteu amb Epson tal com indica la documentació."  
[Llista de contactes per a projectors Epson](#)

## Restricció del funcionament (Bloq. Panell control)

Per bloquejar els botons de funcionament del tauler de control, feu un dels següents passos.

- **Bloqueig total**  
Tots els botons del tauler de control estan bloquejats. No podeu realitzar cap operació des del tauler de control, ni tan sols activar i desactivar.
- **Bloqueig parcial**  
Tots els botons del Tauler de control, excepte el botó [⏏], estan bloquejats.



Això és útil en esdeveniments o actuacions on voleu desactivar tots els botons durant la projecció, o bé en escoles si voleu limitar l'ús dels botons. Podeu seguir utilitzant el projector amb el comandament a distància.

- 1 Premeu el botó [Menu] mentre es projecta.


☞ "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.59](#)

Amb el Comandament a distància

Ús del tauler de control




- 2 Seleccioneu **Bloq. Panell control** des de **Ajustos**.



[Esc]:Tornar [◀]:Selecc. [⏏]:Entrar [Menu]:Sortir

- 3 Seleccioneu **Bloqueig total** o bé **Bloqueig parcial** segons el vostre objectiu.





[Esc]:Tornar [F4]:Selec. [F5]:Validar [Menu]:Sortir

- 4** Seleccioneu **Sí** quan aparegui el missatge de confirmació.  
Els botons del tauler de control estan bloquejats d'acord amb l'ajust que heu triat.



Podeu suprimir el bloqueig del tauler de control seguint un d'aquests dos mètodes.

- Seleccioneu **Desactivat** des de **Bloq. Panell control**.  
☛ **Ajustos - Bloq. Panell control** [pàg.65](#)
- Manteniu premut el botó [↵] del tauler de control durant uns set segons, apareixerà un missatge i se suprimirà el bloqueig.

## Bloqueig Antirobatori


El projector està equipat amb diversos tipus de dispositius de seguretat antirobatori.

- **Ranura de seguretat**  
La ranura de seguretat és compatible amb el sistema Microsaver Security System fabricat per Kensington.  
Consulteu la secció següent per a més detalls sobre el sistema Microsaver Security.  
☛ <http://www.kensington.com/>
- **Punt d'instal·lació del cable de seguretat**  
Podeu passar un cable antirobatori, disponible al mercat, pel punt d'instal·lació per fixar el projector a un escriptori o a una columna.

## Instal·lar el bloqueig de cable

Passeu un cable antirobatori a través del punt d'instal·lació.

Consulteu les instruccions de bloqueig a la documentació que s'inclou amb el bloqueig de cable.





## Menú Configuració

En aquest capítol es descriu com utilitzar el menú Configuració i les seves funcions.


Aquesta secció explica com fer servir el menú Configuració.

Malgrat que els passos es basen en l'ús del comandament a distància, podreu realitzar les mateixes operacions des del tauler de control. Comproveu la guia a sota del menú per al botons disponibles i les seues funcions.

## 1 Mostreu la pantalla del menú Configuració.




## 2 Seleccioneu un element de menú superior.



## 3 Seleccioneu un element del submenú.





## 4 Canvieu els ajustos.







## 5 Premu el botó [Menu] per terminar de fer els ajustos.

## Taula del menú Configuració

Els elements configurables canvien segons el model que s'estigui fent servir i el senyal i la font d'imatge que s'estigui projectant.

Nom del menú superior	Nom del submenú	Elements o valors de configuració
Menú Imatge  <a href="#">pàg.62</a>	Mode de color	Dinàmic, Presentació, Teatre, Foto, Esports, sRGB, Pissarra negra i Pissarra blanca
	Lluentor	-24 - 24
	Contrast	-24 - 24
	Saturació de color	-32 - 32
	Tint	-32 - 32
	Nitidesa	-5 - 5
	Temp. color abs.	5000K a 10000K
	Ajust de color	Vermell: de -16 a 16 Verd: de -16 a 16 Blau: de -16 a 16
	Iris automàtic	Activat i Desactivat
Menú Senyal  <a href="#">pàg.63</a>	Configuració auto.	Activat i Desactivat
	Resolució	Auto, Ample i Normal
	Tracking	-
	Sync.	-
	Posició	Amunt, Abaix, Esquerra i Dreta
	Progressiu	Desactivat, Vídeo i Film/Auto
	Reducció de soroll	Desactivat, NR1 i NR2
	Interval vídeo HDMI	Auto, Normal i Ampliat
	Senyal d'entrada	Auto, RGB i Component






Nom del menú superior	Nom del submenú	Elements o valors de configuració
	Senyal de vídeo	Auto, NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 i SECAM
	Aspecte	Normal, Auto, 4:3, 16:9, Complet, Zoom i Natiu
	Overscan	Auto, Desactivat, 4% i 8%
Menú d'Ajustos  <a href="#">pàg.65</a>	Keystone	H/V-Keystone i Quick Corner
	Zoom	0 (Ample) a 40 (Tele)
	Bloq. Panell control	Bloqueig total, Bloqueig parcial i Desactivat
	Forma del punter	Punter 1, Punter 2, Punter 3
	Consum d'energia	Normal i ECO
	Volum	0 - 20
	Volum entrada micr.	0 - 5
	Receptor remot	Frontal/Poster., Frontal, Posterior i Desactivat
	Botó d'usuari	Consum d'energia, Informació, Progressiu, Patró de prova, Resolució, Volum entrada micr. i Visualització patró
	Patró	Visualització patró, Tipus de patró, Patró d'usuari i Patró de prova
Menú Ampliada  <a href="#">pàg.66</a>	Pantalla	Missatges, Mostrar fons, Pantalla d'inici i Pausa A/V
	Logotip de l'usuari	-
	Projecció	Frontal, Frontal/Sostre, Posterior i Poster./Sostre


Nom del menú superior	Nom del submenú	Elements o valors de configuració
	Funcionament	Direct Power On, Mode de repòs, Temps Mode de repòs, Mode alta altitud i Entrada d'àudio
	Mode d'espera	Com. activada i Com. desactivada
	Micròfon en espera	Activat i Desactivat
	Idioma	15 o 35 idiomes* <sup>1</sup>
Menú Informació  pàg.77	Hores làmpada	-
	Font	-
	Senyal d'entrada	-
	Resolució	-
	Senyal de vídeo	-
	Veloc. Refresc	-
	Info Sinc	-
	Estat	-
	Número de sèrie	-
Menú Reinicialitzar  pàg.78	Reinicialitzar tot	-
	Reinic hores làmpada	-

\*1 El número d'idiomes compatibles varia segons la regió on es fa servir el projector.

## Menú Xarxa


Nom del menú superior	Nom del submenú	Elements o valors de configuració
Menú Bàsic	Nom del projector	-

Nom del menú superior	Nom del submenú	Elements o valors de configuració
 pàg.70	Contrasenya PJLink	-
	Contras. control Web	-
	Paraula clau projector	Activat i Desactivat
Menú LAN sense fil  pàg.71	Alim. LAN sense fil	Activat i Desactivat
	Mode connexió	Ràpid i Avançat
	Canal	1ch, 6ch i 11ch
	Sis.LAN sense fil	802.11b/g i 802.11b/g/n
	Config. auto SSID	Activat i Desactivat
	SSID	-
	Paràmetres IP	DHCP, Adreça IP, Màscara subxarxa i Direcció passarel·la
Menú Seguretat  pàg.72	Visualització SSID	Activat i Desactivat
	Mostrar direcció IP	Activat i Desactivat
	Seguretat	No, WEP, WPA-PSK i WPA2-PSK
	Xifratge WEP	128Bit i 64Bit
	Format	ASCII i HEX
	ID clau	1, 2, 3, 4
	Clau 1 xifratge, Clau 2 xifratge, Clau 3 xifratge i Clau 4 xifratge	-
Menú LAN amb cabl  pàg.74	Tipus d'autenticació	Open i Shared
	PSK	-
	Paràmetres IP	DHCP, Adreça IP, Màscara subxarxa i Direcció passarel·la
Menú Correu  pàg.74	Mostrar direcció IP	Activat i Desactivat
	Notificació Mail	Activat i Desactivat
	Servidor SMTP	-


Nom del menú superior	Nom del submenú	Elements o valors de configuració
	Número de port	-
	Ajust Adreça 1, Ajust Adreça 2, i Ajust Adreça 3	-
Menú Altres  <a href="#">pàg.76</a>	SNMP	Activat i Desactivat
	Interr. IP Adreça 1 i Interr. IP Adreça 2	-
	Pass. prioritat	LAN amb cables i LAN sense fil
	AMX Device Discovery	Activat i Desactivat
	Crestron RoomView	Activat i Desactivat
	Bonjour	Activat i Desactivat

## Menú Imatge

Els elements configurables canvien segons el senyal i la font d'imatge que s'estigui projectant. Ajustar detalls que estan guardats per a cada senyal d'imatge.

 "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" [pàg.31](#)



Submenú	Funció
<b>Mode de color</b>	Podeu seleccionar la qualitat de la imatge adequada per al vostre entorn.  "Seleccionar la qualitat de la projecció (Seleccionar el Mode de color)" <a href="#">pàg.40</a>
<b>Lluentor</b>	Podeu ajustar la lluentor de la imatge.
<b>Contrast</b>	Podeu ajustar la diferència entre clares i fosques a les imatges.
<b>Saturació de color</b>	Podeu ajustar la saturació del color de les imatges.
<b>Tint</b>	Podeu ajustar el tint de la imatge.
<b>Nitidesa</b>	Podeu ajustar la nitidesa de la imatge.

Submenú	Funció
<b>Temp. color abs.</b>	(Aquest element no es pot seleccionar si <b>Mode de color</b> està configurat a <b>sRGB</b> ). Podeu ajustar el tint global de la imatge. El tint es pot ajustar en 10 nivells des de 5000 K fins a 10000 K. Si seleccioneu un valor alt, la imatge es tenyeix de color blau, si seleccioneu un valor baix la imatge es tenyeix de color vermell.
<b>Ajust de color</b>	(Aquest element no es pot seleccionar si <b>Mode de color</b> està configurat a <b>sRGB</b> ). Podeu ajustar individualment la força del <b>Vermell</b> , <b>Verd</b> i del <b>Blau</b> .
<b>Iris automàtic</b>	(Aquest element només es pot ajustar si <b>Mode de color</b> està ajustat a <b>Dinàmic</b> o <b>Teatre</b> ). Configurat a <b>Activat</b> per ajustar l'iris per obtenir la llum òptima per a les imatges projectades. L'ajust es desa per a cada Mode de color. ☛ "Configurar Iris automàtic" <a href="#">pàg.41</a>
<b>Reinicialitzar</b>	Podeu recuperar tots els valors per defecte dels ajustos per a les funcions del menú <b>Imatge</b> . Consulteu la secció següent per tornar tots els elements del menú als ajustos per defecte. ☛ "Menú Reinicialitzar" <a href="#">pàg.78</a>

## Menú Senyal

Els elements configurables canvien segons el senyal i la font d'imatge que s'estigui projectant. Ajustar detalls que estan guardats per a cada senyal d'imatge.

No podeu fer ajusts al menú Senyal quan la font és USB Display, USB o LAN.

☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" [pàg.31](#)




Submenú	Funció
<b>Configuració auto.</b>	Configureu a <b>Activat</b> per ajustar automàticament Tracking, Sync. i Posició a l'estat òptim quan canvia el senyal d'entrada.
<b>Resolució</b>	Ajusteu a <b>Auto</b> per identificar automàticament la resolució del senyal d'entrada. Si les imatges no es projecten correctament quan està ajustat a <b>Auto</b> , com ara que falti alguna part de la imatge, ajusteu-ho a <b>Ample</b> per a pantalles panoràmiques, o ajusteu-ho a <b>Normal</b> per a pantalles 4:3 o 5:4 segons l'ordinador connectat.

Submenú	Funció
<b>Tracking</b>	Podeu ajustar les imatges de l'ordinador quan hi apareixen bandes verticals.
<b>Sync.</b>	Podeu ajustar les imatges de l'ordinador quan parpellegen, són borroses o presenten interferències.
<b>Posició</b>	Podeu ajustar la posició de visualització cap amunt, cap avall, cap a l'esquerra i cap a la dreta quan falti una part de la imatge per tal que es projecti tota la imatge.
<b>Progressiu</b>	<p>Entrellaçat (i) senyal es converteix en Progressiu (p). (Conversió IP)</p> <p><b>Desactivat:</b> aquest ajust és ideal per a imatges amb molt moviment.</p> <p><b>Vídeo:</b> ideal per imatges de vídeo general.</p> <p><b>Film/Auto:</b> és ideal per pel·lícules, gràfics d'ordinador i animació.</p>
<b>Reducció de soroll</b>	<p>(No es pot ajustar quan s'introdueix un senyal RGB digital o quan s'estigui mostrant un senyal entrellaçat si <b>Progressiu</b> està ajustat a <b>Desactivat</b>.)</p> <p>Suavitza les imatges desiguals. Hi ha dos modes. Seleccioneu l'ajust favorit. Es recomana ajustar-lo a <b>Desactivat</b> quan es visualitzen fonts d'imatge amb molt poc soroll, com per exemple DVD.</p>
<b>Interval vídeo HDMI</b>	Quan el port d'entrada HDMI del projector es connecta a un reproductor de DVDs, l'interval de vídeo del projector s'ajusta d'acord amb l'ajust de la gamma de vídeo del reproductor de DVDs.
<b>Senyal d'entrada</b>	<p>Podeu seleccionar el senyal d'entrada del port Computer1 o del port Computer2.</p> <p>Si s'estableix a <b>Auto</b> el senyal d'entrada es configura automàticament d'acord amb l'equip connectat.</p> <p>Si els colors no apareixen correctament quan està ajustat a <b>Auto</b>, seleccioneu el senyal adequat d'acord amb l'equip connectat.</p>

Submenú	Funció
<b>Senyal de vídeo</b>	Podeu seleccionar un senyal d'entrada del port S-Video o del port Video. Si està ajustat a <b>Auto</b> , els senyals de vídeo es reconeixen automàticament. Si la imatge presenta interferències, o es produeix un problema, com per exemple si no es projecta cap imatge, quan està ajustat a <b>Auto</b> , seleccioneu el senyal adequat d'acord amb l'equip connectat.
<b>Aspecte</b>	<p>Podeu ajustar la <u>relació d'aspecte</u> per a les imatges projectades.</p> <p>"Canviar la relació d'aspecte de la imatge projectada" <a href="#">pàg.42</a></p>
<b>Overscan</b>	<p>Canvia la relació d'imatge emesa (l'interval de la imatge projectada). Podeu ajustar l'interval d'enquadrament a <b>Desactivat</b>, <b>4%</b> o <b>8%</b>. Si la font és HDMI, està disponible <b>Auto</b>. Si es selecciona <b>Auto</b>, canvia automàticament a <b>Desactivat</b> o <b>8%</b> segons el senyal d'entrada.</p>
<b>Reinicialitzar</b>	<p>Podeu recuperar tots els valors per defecte dels ajustos en el menú <b>Senyal</b>, excepte els de <b>Senyal d'entrada</b>.</p> <p>Consulteu la secció següent per tornar tots els elements del menú als ajusts per defecte.</p> <p>"Menú Reinicialitzar" <a href="#">pàg.78</a></p>










## Menú Ajustos



[Esc] / [F4] : Tornar [Enter] : Seleccionar [Menu] : Sortir

Submenú	Funció
<b>Keystone</b>	<p>Podeu corregir la distorsió Keystone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si se selecciona <b>H/V-Keystone</b>: Ajusteu <b>V-Keystone</b> i <b>H-Keystone</b> per corregir la distorsió keystone horitzontal i vertical.</li> <li>Si es selecciona <b>Quick Corner</b>: Seleccioneu i connecteu les quatre cantonades de la imatge projectada. ☛ "Quick Corner" <a href="#">pàg.37</a></li> </ul>
<b>Zoom</b>	Ajusta la mida de la imatge projectada.
<b>Bloq. Panell control</b>	<p>Podeu utilitzar-lo per restringir el funcionament del tauler de control del projector.</p> <p>☛ "Restricció del funcionament (Bloq. Panell control)" <a href="#">pàg.56</a></p>

Submenú	Funció
<b>Forma del punter</b>	<p>Podeu seleccionar la forma del punter.</p> <p>Punter 1: </p> <p>Punter 2: </p> <p>Punter 3: </p> <p>☛ "Funció de punter (Punter)" <a href="#">pàg.47</a></p>
<b>Consum d'energia</b>	<p>Podeu ajustar la lluentor de la làmpada de dues maneres diferents.</p> <p>Seleccioneu <b>ECO</b> si les imatges que es projecten són massa lluent, com quan es projecten en una sala fosca o en una pantalla petita. Si seleccioneu <b>ECO</b>, la quantitat d'electricitat consumida i la vida útil de la làmpada canvia de la següent manera, i es redueix el soroll de rotació del ventilador durant la projecció.</p> <p>Consum elèctric: disminució d'entre un 16% i un 26% aproximadament; vida útil de la làmpada: aproximadament entre 1,2 i 1,5 vegades més llarga</p>
<b>Volum</b>	Podeu ajustar el volum. Els valors de la configuració es desen per a cada font.
<b>Volum entrada micr.</b>	<p>Feu aquest ajustament si el nivell d'entrada del micròfon és baix i la sortida d'àudio de l'altaveu del projector no se sent bé, o si el nivell d'entrada és massa alt i se sent un soroll crepitant a l'àudio del micròfon. Quan <b>Volum entrada micr.</b> està abaixat a 0, l'altaveu no emet l'àudio del micròfon.</p> <p>Si s'apuja el nivell d'entrada del micròfon, l'àudio del dispositiu connectat serà més baix. Si s'abaixa el nivell d'entrada del micròfon, l'àudio del dispositiu connectat serà més alt.</p>
<b>Receptor remot</b>	<p>Podeu limitar la recepció del senyal de funcionament des del comandament a distància.</p> <p>Si s'ajusta a <b>Desactivat</b>, no podeu realitzar cap operació des del comandament a distància. Si voleu fer operacions des del comandament a distància, manteniu premut el botó [Menu] al comandament a distància durant uns 15 segons, per reiniciar la configuració al seu valor per defecte.</p>

Submenú	Funció
<b>Botó d'usuari</b>	<p>Podeu seleccionar l'element assignat des del menú Configuració amb el botó [User] del comandament a distància. Prement el botó [User] es visualitza la selecció de l'element del menú/la pantalla d'ajust assignats, la qual cosa permet definir paràmetres/ajustos d'una pulsació. Podeu assignar un dels cinc elements següents al botó [User].</p> <p><b>Consum d'energia, Informació, Progressiu, Patró de prova, Resolució, Volum entrada micr. i Visualització patró</b></p>
<b>Patró</b>	<p><b>Visualització patró:</b> Visualització d'un patró.</p> <p><b>Tipus de patró:</b> podeu seleccionar entre els patrons de l'1 al 4 o el Patró d'usuari. Els patrons de l'1 al 4 mostren línies de projecció, com línies reglades o una graella.</p> <p>Patró 1:  Patró 2: </p> <p>Patró 3:  Patró 4: </p> <p><b>Patró d'usuari:</b> captura un patró d'usuari.</p> <p>☛ "Desar Patró d'Usuari" <a href="#">pàg.52</a></p> <p><b>Patró de prova:</b> Quan es configura el projector, es visualitza un patró de prova de manera que podeu ajustar l'estatus de projecció sense connectar cap més equip. Mentre es visualitza el patró, es poden definir ajustos de zoom i d'enfocament, i realitzar correcció keystone. Per cancel·lar el patró de prova, premeu el botó [Esc] del comandament a distància o del tauler de control.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Atenció</b></p> <p>Si es mostra un patró durant molt de temps, és possible que es vegi una imatge residual a les imatges projectades.</p> </div>

Submenú	Funció
<b>Reinicialitzar</b>	<p>Podeu recuperar tots els valors per defecte dels ajustos en el menú <b>Ajustos</b>, excepte els de <b>Zoom i Botó d'usuari</b>.</p> <p>Consulteu la secció següent per tornar tots els elements del menú als ajustos per defecte.</p> <p>☛ "Menú Reinicialitzar" <a href="#">pàg.78</a></p>

## Menú Ampliada



Submenú	Funció
<b>Pantalla</b>	<p>Podeu realitzar ajustos relatius a la pantalla del projector.</p> <p><b>Missatges:</b> si està <b>Desactivat</b>, no apareixeran els següents elements.</p> <p>Noms dels elements si es canvia la Font, el Mode de color o la Relació d'aspecte, missatges quan no s'està rebent cap senyal i advertències com <b>Avis temp. alta</b>.</p> <p><b>Mostrar fons</b>*1: podeu definir l'estat de la pantalla quan no hi hagi cap senyal d'imatge disponible en <b>Negre</b>, <b>Blau</b> o <b>Logo</b>.</p> <p><b>Pantalla d'inici</b>*1: seleccioneu <b>Activat</b> per visualitzar el <b>Logotip de l'usuari</b> en començar la projecció.</p> <p><b>Pausa A/V</b>*1: podeu definir la pantalla de visualització quan el botó [A/V Mute] del comandament a distància es configura a <b>Negre</b>, <b>Blau</b> o <b>Logo</b>.</p>
<b>Logotip de l'usuari</b> *1	<p>Podeu canviar el Logotip de l'usuari que apareix com a fons durant <b>Mostrar fons</b>, <b>Pausa A/V</b>, etc.</p> <p>☛ "Desar un Logotip de l'usuari" <a href="#">pàg.50</a></p>
<b>Projecció</b>	<p>Seleccioneu un dels mètodes de projecció següents, segons la instal·lació del projector.</p> <p><b>Frontal</b>, <b>Frontal/Sostre</b>, <b>Posterior</b> i <b>Poster./Sostre</b></p> <p>Podeu canviar l'ajust de la següent manera prement el botó [A/V Mute] del comandament a distància durant cinc segons aproximadament.</p> <p><b>Frontal ↔ Frontal/Sostre</b></p> <p><b>Posterior ↔ Poster./Sostre</b></p> <p>☛ "Mètodes d'instal·lació" <a href="#">pàg.19</a></p>

Submenú	Funció
<b>Funcionament</b>	<p><b>Direct Power On:</b> seleccioneu <b>Activat</b> per encendre o apagar el projector només de connectar-lo.</p> <p>Quan el cable d'alimentació està connectat, tingueu en compte que el projector s'activa automàticament quan es restableixi el corrent.</p> <p><b>Mode de repòs:</b> quan aquest paràmetre té el valor <b>Activat</b>, el projector s'apagarà automàticament si no es rep cap senyal d'imatge i no es du a terme cap operació durant un període determinat.</p> <p><b>Temps Mode de repòs:</b> quan <b>Mode de repòs</b> està <b>Activat</b>, podeu seleccionar el temps que s'esperarà el projector abans d'aturar-se automàticament en un interval d'entre 1 i 30 minuts.</p> <p><b>Mode alta altitud:</b> ajusteu-lo a <b>Activat</b> quan utilitzeu el projector a una alçada de 1.500 m o més.</p> <p><b>Entrada d'àudio:</b> si s'ajusta a <b>Auto</b>, s'emet l'àudio de la imatge que es projecta actualment. Si se selecciona una opció diferent d'<b>Auto</b>, s'emet l'àudio del port d'entrada d'àudio seleccionat. Si la font d'entrada és HDMI, USB Display o LAN, s'emet l'àudio de la imatge que es projecta actualment independentment de la configuració de l'opció <b>Entrada d'àudio</b>.</p>
<b>Mode d'espera</b>	<p>Si ajusteu la <b>Com. activada</b> a, podeu realitzar les operacions següents fins i tot si el projector està en mode d'espera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisió i control del projector a través d'una xarxa. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ "Supervisió i control" <a href="#">pàg.110</a></li> </ul> </li> <li>• Emissió de senyals RGB analògiques des del port Computer1 a un monitor extern.</li> <li>• Emissió d'àudio des d'un micròfon a l'altaveu del projector. <p>(Només quan <b>Micròfon en espera</b> està ajustat a <b>Activat</b>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ "Connexió de fonts d'imatge" <a href="#">pàg.21</a></li> </ul> </li> </ul>

Submenú	Funció
<b>Micròfon en espera</b>	(Aquest element només es pot ajustar si <b>Mode d'espera</b> està ajustat a <b>Com. activada</b> ). Si s'ajusta a <b>Activat</b> , podeu emetre àudio des del micròfon de l'altaveu del projector, fins i tot si el projector està en mode d'espera.
<b>Idioma</b>	Podeu establir l'idioma dels missatges i menús.
<b>Reinicialitzar</b>	Podeu recuperar els ajusts per defecte de <b>Pantalla</b> *1 i <b>Funcionament</b> *2 des del menú <b>Ampliada</b> . Consulteu la secció següent per tornar tots els elements del menú als ajusts per defecte. ☛ "Menú Reinicialitzar" <a href="#">pàg.78</a>

\*1 Quan **Protecció logo usuari** està **Activat** a **Contrasenya protegida**, no es poden canviar els ajusts relacionats amb el Logotip de l'usuari. Podeu realitzar canvis un cop **Protecció logo usuari** estigui ajustat a **Desactivat**.


☛ "Gestionar usuaris (Contrasenya protegida)" [pàg.54](#)

\*2 Excepte per a Mode alta altitud.

## Xarxa Xarxa

Si **Protecció xarxa** està **Activat** a **Contrasenya protegida**, es visualitza un missatge i els ajusts no es poden canviar. Ajusteu **Protecció xarxa** a **Desactivat** i configureu la xarxa.

☛ "Configuració de Contrasenya protegida" [pàg.54](#)



Submenú	Funció
<b>Inf. xarxa-LAN sense fil</b>	Mostra la següent informació de configuració de xarxa. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode connexió</li> <li>• Nivell antena</li> <li>• Nom del projector</li> <li>• SSID</li> <li>• DHCP</li> <li>• Adreça IP</li> <li>• Màscara subxarxa</li> <li>• Direcció passarel·la</li> <li>• Adreça MAC</li> <li>• Codi de regió*</li> </ul>
<b>Inf. xarxa-LAN amb cable</b>	Mostra la següent informació de configuració de xarxa. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom del projector</li> <li>• DHCP</li> <li>• Adreça IP</li> <li>• Màscara subxarxa</li> <li>• Direcció passarel·la</li> <li>• Adreça MAC</li> </ul>


Submenú	Funció
<b>Configuració de la xarxa</b>	Els següents menús estan disponibles per configurar els elements de xarxa. <b>Bàsic</b> , <b>LAN sense fil</b> , <b>Seguretat</b> , <b>LAN amb cabl</b> , <b>Correu</b> , <b>Altres</b> , <b>Reinicialitzar</b> i <b>Configuració acabada</b>

\* Mostra la informació de regió per a la Unitat LAN sense fils que esteu utilitzant. Per a més detalls, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor local o l'adreça més propera indicada a la Llista de contactes per a projectors Epson.

 [Llista de contactes per a projectors Epson](#)




Utilitzant un navegador Web d'un ordinador connectat al projector en una xarxa, podeu ajustar funcions i controlar el projector. Aquesta funció rep el nom de Control Web. Podeu introduir fàcilment text mitjançant un teclat per definir ajustos per al Control Web, com ara els ajustos de Seguretat.

 "Canviar els ajustos utilitzant un navegador web (Control Web)"  
[pàg.110](#)

## Notes sobre com utilitzar el menú Xarxa

El procés de seleccionar les opcions del menú principal i dels submenús, i de canviar els elements seleccionats funciona com en el menú Configuració.

Quan hàgiu acabat, assegureu-vos d'anar al menú **Configuració acabada** i seleccionar **Sí**, **No** o **Canc.** Quan seleccioneu **Sí** o **No**, tornareu al menú Configuració.



**Sí:** desa els ajusts i surt del menú Xarxa.

**No:** no desa els ajusts i surt del menú Xarxa.

**Canc.:** continua visualitzant el menú Xarxa.


## Funcionament del teclat en pantalla

El menú Xarxa conté elements on cal introduir caràcters alfanumèrics durant la configuració. En aquest cas, es visualitza el següent teclat en pantalla. Feu servir els botons [←], [→], [↶] i [↷] del comandament a distància o els botons [←], [→], [Wide] i [Tele] del tauler de control per moure el cursor fins a la tecla desitjada i premeu el botó [↵] per introduir caràcters alfanumèrics. Introduïu les xifres mantenint premut el botó [Num] del comandament a distància i prement els botons numèrics. Un cop introduïdes, premeu **Finish** al teclat per confirmar la xifra introduïda. Premeu **Cancel** al teclat per cancel·lar la xifra introduïda.




- Cada cop que se selecciona la tecla **CAPS** i es prem [↵], es commuta entre majúscules i minúscules.
- Cada cop que se selecciona la tecla **SYM1/2** i es prem [↵], es defineixen i es canvien les tecles de símbols de la secció delimitada pel marc.


## Menú Bàsic





Submenú	Funció
<b>Nom del projector</b>	Visualitza el nom que identifica el projector quan està connectat a una xarxa. En l'edició, podeu introduir un màxim de 16 caràcters alfanumèrics d'un byte.
<b>Contrasenya PJLink</b>	Introduïu una contrasenya per utilitzar-la quan accediu al projector utilitzant un programari PJLink compatible. Podeu introduir un màxim de 32 caràcters alfanumèrics d'un byte.
<b>Contras. control Web</b>	Determineu una contrasenya per utilitzar-la quan definiu els ajustos i controleu el projector utilitzant el Control Web. No introduïu més de vuit caràcters alfanumèrics. Control Web és una funció d'ordinador que permet configurar i controlar el projector mitjançant el navegador web en un ordinador connectat a una xarxa. ☞ "Canviar els ajustos utilitzant un navegador web (Control Web)" <a href="#">pàg.110</a>

Submenú	Funció
<b>Paraula clau projector</b>	<p>Quan està <b>Activat</b>, heu d'introduir la paraula clau quan intenteu connectar el projector a un ordinador a través d'una xarxa. Com a resultat, evitareu les interrupcions de les presentacions a causa de connexions des d'altres ordinadors.</p> <p>Normalment ha d'estar ajustat a <b>Activat</b>.</p> <p> <a href="#">Guia de funcionament de l'EasyMP Network Projection</a></p>

## Menú LAN sense fil




Submenú	Funció
<b>Alim. LAN sense fil</b>	<p>Ajusteu a <b>Activat</b> quan connecteu el projector a l'ordinador a través d'una LAN sense fils.</p> <p>Si no voleu connectar-vos per LAN sense fils, ajusteu a <b>Desactivat</b> per evitar accessos no autoritzats.</p> <p>Per defecte, està <b>Activat</b>.</p>

Submenú	Funció
<b>Mode connexió</b>	<p>Ajusteu el mode connexió quan feu servir EasyMP Network Projection per connectar el projector i l'ordinador.</p> <p>Per defecte, està <b>Ràpid</b>.</p> <p>Consulteu el manual següent per obtenir informació sobre el Mode connexió.</p> <p> <a href="#">Guia de funcionament de l'EasyMP Network Projection</a></p>
<b>Canal</b>	<p>(Això només es pot configurar si <b>Mode connexió</b> està ajustat a <b>Ràpid</b>).</p> <p>Seccioneu la banda freqüència que fa servir la LAN sense fils des de <b>1ch</b>, <b>6ch</b> o <b>11ch</b>.</p> <p>Per defecte, està <b>11ch</b>.</p>
<b>Sis.LAN sense fil</b>	<p>Ajusteu Sis.LAN sense fil a <b>802.11b/g</b> o <b>802.11b/g/n</b>.</p> <p>El valor per defecte és <b>802.11b/g/n</b>.</p>
<b>Config.auto SSID</b>	<p>(Això només es pot configurar si <b>Mode connexió</b> està ajustat a <b>Ràpid</b>).</p> <p>Seccioneu <b>Activat</b> per accelerar la cerca de projector.</p> <p>Seccioneu <b>Desactivat</b> quan connecteu múltiples projectors a la vegada.</p> <p>Per defecte, està <b>Activat</b>.</p>
<b>SSID</b>	<p>(Només es pot ajustar si <b>Config. auto SSID</b> està ajustada a <b>Desactivat</b>).</p> <p>Introduïu un <b>SSID</b> . Quan es facilita un SSID per a un sistema LAN sense fils en el qual participa el projector, introduïu el SSID.</p> <p>Podeu introduir un màxim de 32 caràcters alfanumèrics d'un byte.</p>

Submenú	Funció
<b>Paràmetres IP</b>	<p>(Això només es pot configurar si <b>Mode connexió</b> està ajustat a <b>Avançat</b>).</p> <p>Permet configurar la xarxa.</p> <p><b>DHCP</b>: seleccioneu <b>Activat</b> per configurar la xarxa amb DHCP. Si està ajustat a <b>Activat</b>, no podeu definir més adreces.</p> <p><b>Adreça IP</b>: podeu introduir l'<b>Adreça IP</b> assignada al projector. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents adreces IP. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (on x és un número de 0 a 255)</p> <p><b>Màscara subxarxa</b>: podeu introduir la <b>Màscara subxarxa</b> per al projector. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents màscares de subxarxa. 0.0.0.0, 255.255.255.255</p> <p><b>Direcció passarel·la</b>: podeu introduir l'Adreça IP per a la passarel·la del projector. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents adreces de passarel·la. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (on x és un número de 0 a 255)</p>
<b>Visualització SSID</b>	Per evitar que l' <b>SSID</b> es visualitzi a la pantalla en repòs LAN, deixeu-ho <b>Desactivat</b> .
<b>Mostrar direcció IP</b>	Per evitar que l' <b>Adreça IP</b> es visualitzi a la pantalla en repòs LAN, deixeu-ho <b>Desactivat</b> .

## Menú Seguretat



Submenú	Funció
<b>Seguretat</b>	Seleccioneu el tipus de seguretat dels elements que es visualitzen. En configurar la seguretat, seguiu les instruccions de l'administrador del sistema de la xarxa a la qual voleu accedir.
<b>Xifratge WEP</b>	Podeu definir el mètode de xifratge per al xifratge WEP. <b>128Bit</b> : utilitza un xifratge de 128 (104) bits. <b>64Bit</b> : utilitza un xifratge de 64 (40) bits.
<b>Format</b>	Podeu definir el mètode d'entrada per a la clau de xifratge WEP com a <b>ASCII</b> o <b>HEX</b> .
<b>ID clau</b>	Podeu seleccionar la clau de la ID de xifratge WEP.



Submenú	Funció
<b>Clau 1 xifratge/ Clau 2 xifratge/ Clau 3 xifratge/ Clau 4 xifratge</b>	<p>Podeu introduir la clau utilitzada per al xifratge WEP. Introduïu caràcters d'un bit seguint les instruccions de l'administrador de xarxa per la xarxa de la qual el projector forma part. El tipus de caràcter i el número que es pot introduir varien d'acord amb els ajustos <b>Xifratge WEP</b> i <b>Format</b>.</p> <p><b>128Bit - ASCII:</b> alfanumèrics d'1 byte, 13 caràcters.</p> <p><b>64Bit - ASCII:</b> alfanumèrics d'1 byte, 5 caràcters.</p> <p><b>128Bit - HEX:</b> de 0 a 9 i de A a F, 26 caràcters.</p> <p><b>64Bit - HEX:</b> de 0 a 9 i de A a F, 10 caràcters.</p>
<b>Tipus d'autenticació</b>	<p>Definiu el tipus d'autenticació WEP.</p> <p><b>Open:</b> utilitza el sistema d'autenticació obert.</p> <p><b>Shared:</b> utilitza l'autenticació de clau compartida.</p>
<b>PSK</b>	<p>(Això només es pot configurar si seleccioneu <b>WPA-PSK</b> o <b>WPA2-PSK</b> de <b>Seguretat</b>.)</p> <p>Podeu introduir una clau compartida inicial (clau xifrada) utilitzant caràcters alfanumèrics d'un bit. Introduïu un mínim de 8 caràcters i un màxim de 32.</p>

### Tipus de seguretat

Si la unitat LAN sense fils opcional està instal·lada i s'utilitza en mode connexió Avançat, és molt recomanable que establiu una seguretat. Seleccioneu un dels següents mètodes de seguretat.

#### • WEP

Les dades estan xifrades amb un codi clau (clau WEP). Aquest mecanisme impedeix la comunicació si les claus de xifratge per al punt d'accés i el projector no coincideixen.

#### • WPA

Es tracta d'un estàndard de xifratge que millora la seguretat, que és un punt dèbil del WEP. Encara que existeix més d'un mètode de xifratge WPA, aquest projector utilitza TKIP i AES.

WPA també inclou les funcions d'autenticació d'usuari. Hi ha dos mètodes d'autenticació WPA: utilitzant un servidor d'autenticació, o autenticar un ordinador i un punt d'accés sense fer servir un servidor. Aquest projector accepta l'últim mètode, sense servidor.



Per obtenir informació sobre els ajusts, seguiu les instruccions de l'administrador de la vostra xarxa.

Menú LAN amb cabl




Submenú	Funció
Paràmetres IP	<p>Podeu realitzar ajustos relatius a les adreces següents.</p> <p><u>DHCP</u> ➤: seleccioneu <b>Activat</b> per configurar la xarxa amb DHCP. Si està ajustat a <b>Activat</b>, no podeu definir més adreces.</p> <p><u>Adreça IP</u> ➤: podeu introduir l'Adreça IP assignada al projector. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de les adreces. No obstant això, no podeu utilitzar les següents adreces IP. 0.0.0.0, 127.x.x.x, de 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (on x és un número de 0 a 255)</p> <p><u>Màscara subxarxa</u> ➤: podeu introduir la Màscara subxarxa per al projector. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de les adreces. No obstant això, no podeu utilitzar les següents màscares de subxarxa. 0.0.0.0, 255.255.255.255</p> <p><u>Direcció passarel·la</u> ➤: podeu introduir l'Adreça IP per a la passarel·la del projector. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de les adreces. No obstant això, no podeu utilitzar les següents direccions de passarel·la. 0.0.0.0, 127.x.x.x, de 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (on x és un número de 0 a 255)</p>
Mostrar direcció IP	<p>Per evitar que es visualitzi l'adreça IP a la informació de pantalla del menú Xarxa i a la pantalla en repòs de la LAN, ajusteu aquest valor a <b>Desactivat</b>.</p>

Menú Correu

Quan està definit, si es produeix un error o una alerta en el monitor rebeu una notificació per correu electrònic.


☛ "Utilitzar la funció Notificació Mail per a comunicar problemes"  
pàg.113



Submenú	Funció
Ajust Adreça 1/ Ajust Adreça 2/ Ajust Adreça 3	<p>Podeu introduir l'adreça de correu electrònic de la destinació on s'ha d'enviar la notificació. Podeu registrar un màxim de tres destinataris. Podeu introduir un màxim de 32 caràcters alfanumèrics d'un byte per a les adreces de correu electrònic. L'adreça de destinació 1 és l'adreça de notificació per correu de l'emissor.</p> <p>Podeu seleccionar els problemes o advertències que desitgeu rebre notificats per correu electrònic. Quan es produeix un dels problemes o advertències seleccionats, s'envia un correu electrònic a l'adreça de destinació seleccionada per a notificar que s'ha produït un problema o advertència. Podeu seleccionar més d'un element dels elements visualitzats.</p>

Submenú	Funció
Notificació Mail	Seleccioneu <b>Activat</b> per enviar correus a les adreces predeterminades quan es produeixi un problema o una advertència amb un projector.
Servidor SMTP	<p>Podeu introduir l'<u>Adreça IP</u> per al Servidor SMTP del projector.</p> <p>Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents adreces IP. 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (on x és un número de 0 a 255)</p>
Número de port	Podeu introduir el número de port per al servidor SMTP. El valor per defecte és 25. Podeu introduir números entre 1 i 65535.

## Menú Altres




[Esc] / [F4] : Tornar [↓] : Seleccionar

Submenú	Funció
<b>SNMP</b>	Seccioneu <b>Activat</b> per monitorar el projecter amb SNMP. Per monitorar el projecter, cal instal·lar el programa gestor SNMP a l'ordinador. Cal que l'SNMP el gestioni un administrador de xarxes. El valor per defecte és <b>Desactivat</b> .
<b>Interr. IP Adreça 1/Interr. IP Adreça 2</b>	En podeu registrar un màxim de dues adreces IP per a la destinació de notificació d'interr. SNMP. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents adreces IP: 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (on x és un número de 0 a 255)
<b>Pass. prioritat</b>	Podeu ajustar la passarel·la de prioritat com a <b>LAN amb cables</b> o <b>LAN sense fil</b> .
<b>AMX Device Discovery</b>	Quan el projecter estigui connectat a una xarxa, ajusteu aquesta opció a <b>Activat</b> per permetre que <u>AMX Device Discovery</u> detecti el projecter. Ajusteu-la a <b>Desactivat</b> si no esteu connectats a un ambient controlat amb un controlador d'AMX o AMX Device Discovery.

Submenú	Funció
<b>Crestron RoomView</b>	<p>Seccioneu <b>Activat</b> només si superviseu o controleu el projecter a través d'una xarxa amb Crestron RoomView®. En cas contrari, l'haureu d'ajustar a <b>Desactivat</b>.</p> <p>☛ "Sobre Crestron RoomView®" <a href="#">pàg.116</a></p> <p>Si està seleccionat <b>Activat</b>, les funcions següents no estaran disponibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control Web</li> <li>• Message Broadcasting (plug-in EasyMP Monitor)</li> </ul>
<b>Bonjour</b>	<p>Ajusteu això a <b>Activat</b> quan vos connecteu a una xarxa amb Bonjour.</p> <p>Consulteu el lloc web d'Apple per a més informació sobre el servei Bonjour.</p> <p><a href="http://www.apple.com/">http://www.apple.com/</a></p>

Menú Reinicialitzar

Reinicialitza tots els ajusts de la xarxa.



Submenú	Funció
Reinicialitzar config. xarxa.	Per reinicialitzar tots els ajusts de xarxa, seleccioneu Sí.

Menú Informació (Només Pantalla)

Permet consultar l'estat del projector i el dels senyals d'imatge que es projecten. Els elements que es visualitzen canvien segons la font que s'estigui projectant. Segons el model utilitzat, algunes fonts d'entrada no són compatibles.

"Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" [pàg.31](#)




Submenú	Funció
Hores làmpada	Podeu visualitzar el temps de funcionament acumulat de la làmpada*. Si s'assoleix el temps d'advertència de la làmpada, els caràcters apareixeran en groc.
Font	Podeu visualitzar el nom de la font per l'equip connectat que s'està projectant.
Senyal d'entra-da	Podeu visualitzar el contingut del <b>Senyal d'entrada</b> ajustat en el menú <b>Senyal</b> d'acord amb la Font.
Resolució	Podeu visualitzar la resolució.
Senyal de vídeo	Podeu visualitzar els ajusts del <b>Senyal de vídeo</b> ajustat en el menú <b>Senyal</b> .
Veloc. Refresc	Podeu visualitzar la <u>velocitat de refrescament</u> ▶.
Info Sinc	Podeu visualitzar la informació del senyal d'imatge. És possible que l'hagueu d'utilitzar en cas de necessitar assistència.

Submenú	Funció
<b>Estat</b>	Aquesta informació és sobre errors que s'han produït amb el projector. És possible que l'hagueu d'utilitzar en cas de necessitar assistència.
<b>Número de sèrie</b>	Mostra el número de sèrie del projector.
<b>Event ID</b>	Mostra el registre d'error de l'aplicació. ☛ "Sobre Event ID" <a href="#">pàg.93</a>

\* El temps d'utilització acumulatiu es visualitza com "0H" durant les primeres 10 hores. A partir de les 10 hores es visualitza com "10H", "11H", etc.

## Menú Reinicialitzar



[Esc] / [←] : Tornar [↵] : Seleccionar [Menu] : Sortir

Submenú	Funció
<b>Reinicialitzar tot</b>	Restableix tots els elements del menú Configuració als seus valors predeterminats. Els valors predeterminats dels següents ajusts no es restableixen: <b>Senyal d'entrada, Zoom, Logotip de l'usuari</b> , tots els elements dels menús <b>Xarxa, Hores làmpada, Idioma i Contrasenya</b> .
<b>Reinic hores làmpada</b>	Esborra el temps d'utilització d'hores de làmpada acumulatiu. Reinicialitzeu-lo quan substituïu la làmpada.



# Detecció d'Errors


En aquest capítol es descriu com identificar els problemes i què cal fer si se'n detecta un.

Si es produeix un problema al projector, premeu el botó Help per visualitzar la pantalla Ajut i obtenir assistència. Podeu solucionar els problemes contestant les preguntes.


## 1 Premeu el botó [Help].

Es mostrarà la pantalla Help.


**Amb el Comandament a distància**



**Ús del tauler de control**




## 2 Seleccioneu un element de menú.




[◆]:Seleccionar [↵]:Entrar [Help]:Sortir

**Amb el Comandament a distància**




**Ús del tauler de control**




## 3 Confirmeu la selecció.

**Amb el Comandament a distància**




**Ús del tauler de control**



Les preguntes i les solucions es visualitzen com es mostra a la següent pantalla.

Premeu el botó [Help] per sortir de l'Ajut.



Si la pantalla Ajut no proporciona cap solució al problema, consulteu la secció següent:  
"Solució dels problemes" [pàg.81](#)




Si teniu un problema amb el projector, primer cal que comproveu els indicadors del projector i que consulteu la secció "Lectura dels indicadors".  
Consulteu la secció següent si els indicadors no mostren clarament el possible problema.

☞ "Si els indicadors no són d'ajuda" [pàg.84](#)





## Lectura dels Indicadors

El projector inclou els tres indicadors següents, que indiquen quin és l'estat operatiu.



### ① Indicador d'alimentació

Indica l'estat de funcionament.

-  Condició en repòs  
Quan es premi el botó [⏻] en aquesta condició, s'inicia el projecte.
-  Preparant la supervisió xarxa o refredament en curs  
Tots els botons estan desactivats mentre l'indicador parpelleja.
-  Escalfant-se  
El temps d'escalfament és d'uns 30 segons. Un cop ha finalitzat l'escalfament, l'indicador deixa de parpellejar.  
El botó [⏻] està desactivat mentre s'escalfa.
-  Projectant

### ② Indicador de la làmpada


Indica l'estat de la làmpada de projecció.





### ③ Indicador de temperatura



























Indica l'estat de la temperatura interna.




Consulteu a la taula següent l'estat dels indicadors i com solucionar els problemes.

Si tots els indicadors estan apagats, pot ser que el cable d'alimentació no estigui ben connectat o que no es rebi corrent.

De vegades, quan el cable d'alimentació està desendollat, l'indicador  es manté il·luminat durant un petit període de temps, no és cap funcionament erroni.

 : Il·luminat  : Parpellejant  : Desactivat  : Varia segons l'estat del projector

Estat	Causa	Solució o estat
      	Error intern	<p>Deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctrica i contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson.</p> <p>☞ <a href="#">Llista de contactes per a projectors Epson</a></p>
     	Error del ventilador Error del sensor	<p>Deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctrica i contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson.</p> <p>☞ <a href="#">Llista de contactes per a projectors Epson</a></p>
     	Error temp. alta (sobreescalfament)	<p>La làmpada s'apaga automàticament i la projecció s'atura. Espereu uns cinc minuts. Després d'uns cinc minuts, el projector passarà al mode d'espera, i caldrà que proveu els dos punts que s'indiquen tot seguit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comproveu que el filtre i la sortida d'aire no estiguin obstruïts i que el projector no estigui col·locat contra una paret.</li> <li>• Si el filtre d'aire està embussat, netegeu-lo o substituïu-lo. <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ "Netejar el filtre d'aire" <a href="#">pàg.95</a>, "Substituir el filtre d'aire" <a href="#">pàg.100</a></li> </ul> </li> </ul> <p>Si després de comprovar els punts indicats anteriorment continua l'error, deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctrica i contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson.</p> <p>☞ <a href="#">Llista de contactes per a projectors Epson</a></p> <p>Si l'utilitzeu a una alçada de 1.500 m o més, ajusteu el <b>Mode alta altitud</b> a <b>Activat</b>.</p> <p>☞ "Menú Ampliada" <a href="#">pàg.66</a></p>
      	Error làmpada Avaria làmpada	<p>Comproveu els dos punts següents.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traieu la làmpada i proveu que no estigui trencada. <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ "Substituir la làmpada" <a href="#">pàg.97</a></li> </ul> </li> <li>• Netejar el filtre d'aire. <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ "Netejar el filtre d'aire" <a href="#">pàg.95</a></li> </ul> </li> </ul>

Estat	Causa	Solució o estat
		<p><b>Si no està trencada:</b> Torneu a col·locar la làmpada i enceneu el projector.</p> <p><b>Si l'error persisteix:</b> Substituïu la làmpada per una de nova i enceneu el projector.</p> <p><b>Si continua l'error:</b> deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctrica i contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson.</p> <p>☛ <a href="#">Llista de contactes per a projectors Epson</a></p>
		<p><b>Si està trencada:</b> poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson. (No es poden projectar imatges fins que hàgiu canviat la làmpada.)</p> <p>☛ <a href="#">Llista de contactes per a projectors Epson</a></p>
		<p>Si l'utilitzeu a una alçada de 1.500 m o més, ajusteu el <b>Mode alta altitud</b> a <b>Activat</b>.</p> <p>☛ "Menú Ampliada" <a href="#">pàg.66</a></p>
	Error Iris Automàtic. Err.aliment.	<p>Deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctrica i contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson.</p> <p>☛ <a href="#">Llista de contactes per a projectors Epson</a></p>
	Avís temp. alta	<p>(Aquesta condició no és anormal. No obstant això, si la temperatura torna a ser massa elevada, la projecció s'aturarà automàticament.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comproveu que el filtre i la sortida d'aire no estiguin obstruïts i que el projector no estigui col·locat contra una paret.</li> <li>• Si el filtre d'aire està embussat, netegeu-lo o substituïu-lo.</li> </ul> <p>☛ "Netejar el filtre d'aire" <a href="#">pàg.95</a>, "Substituir el filtre d'aire" <a href="#">pàg.100</a></p>
	Substueix làmpada	<p>Substituïu-la per una làmpada nova.</p> <p>☛ "Substituir la làmpada" <a href="#">pàg.97</a></p> <p>Si continueu utilitzant la làmpada un cop transcorregut el període de substitució, augmentarà la possibilitat que exploti. Substituïu la làmpada per una de nova tan aviat com sigui possible.</p>













- Consulteu la següent secció, si el projector no funciona correctament, encara que els indicadors no mostrin cap problema.  
☛ "Si els indicadors no són d'ajuda" [pàg.84](#)
- Si els indicadors no apareixen en aquesta taula, deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctrica i contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson.  
☛ [Llista de contactes per a projectors Epson](#)

## Si els indicadors no són d'ajuda

Si es produeix algun dels problemes que es descriuen a continuació i els indicadors no ofereixen cap solució, consulteu les pàgines corresponents a cada problema.






### Problemes relacionats amb les imatges

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No es veu cap imatge</b> La projecció no s'inicia, l'àrea de projecció està completament negra, l'àrea de projecció està completament blava.</li> </ul>	 <a href="#">pàg.85</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Les imatges en moviment no es visualitzen</b> Les imatges en moviment que es projecten des d'un ordinador apareixen negres i no es projecta res.</li> </ul>	 <a href="#">pàg.86</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La projecció s'atura automàticament</b></li> </ul>	 <a href="#">pàg.86</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Apareix el missatge "No Suportat"</b></li> </ul>	 <a href="#">pàg.86</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Apareix el missatge "Sense senyal"</b></li> </ul>	 <a href="#">pàg.86</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Les imatges es veuen borroses, desenfocades o distorsionades</b></li> </ul>	 <a href="#">pàg.87</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Les imatges presenten interferències o distorsions</b></li> </ul>	 <a href="#">pàg.87</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La imatge està tallada (gran) o és petita, o la relació d'aspecte no és l'adequada</b> Només es visualitza part de la imatge, o les proporciona d'alçada i amplada i de la imatge no són correctes.</li> </ul>	 <a href="#">pàg.88</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Els colors de la imatge no són correctes</b> Tota la imatge apareix violàcia o verdosa, les imatges són en blanc i negre, els colors estan apagats.</li> </ul>	 <a href="#">pàg.89</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Les imatges són fosques</b></li> </ul>	 <a href="#">pàg.89</a>

### Problemes en començar la projecció

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>El projector no s'engega</b></li> </ul>	 <a href="#">pàg.90</a>
---	---

### Altres problemes

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No se sent cap so o el so és fluix</b></li> </ul>	 <a href="#">pàg.90</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No se sent cap so del micròfon</b></li> </ul>	 <a href="#">pàg.91</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>El comandament a distància no funciona</b></li> </ul>	 <a href="#">pàg.91</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vull canviar l'idioma dels missatges i dels menús</b></li> </ul>	 <a href="#">pàg.92</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No es reben missatges de correu electrònic encara que es produeixi un error al projector</b></li> </ul>	 <a href="#">pàg.92</a>

## Problemes relacionats amb les imatges

### No es veu cap imatge

Comprovació	Solució
Heu premut el botó [⏻]?	Premeu el botó [⏻] per activar el projector.
Estan apagats tots els indicadors?	El cable d'alimentació no està ben connectat o el projector no rep bé el corrent. Connecteu correctament el cable d'alimentació del projector. ☛ "De la instal·lació a la projecció" <a href="#">pàg.30</a> Comproveu el commutador de corrent i dispositius similars per assegurar-vos que es rebí corrent.
Heu activat Pausa A/V?	Premeu el botó [A/V Mute] del comandament a distància per cancel·lar Pausa A/V. ☛ "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" <a href="#">pàg.46</a>
Està col·locada la tapa de la lent?	Retireu la tapa de la lent.
Els ajusts del menú Configuració són correctes?	Reinicialitzeu tots els paràmetres. ☛ <b>Reinicialitzar - Reinicialitzar tot</b> <a href="#">pàg.78</a>
La imatge que es vol projectar és completament negra? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	Algunes imatges d'entrada, com ara els estalvis de pantalla, poden aparèixer completament negres.
Heu configurat el format del senyal d'imatge correctament? (Només quan es projecten imatges d'una font de vídeo)	Canvieu l'ajust d'acord amb el senyal per a l'equip connectat. ☛ <b>Senyal - Senyal de vídeo</b> <a href="#">pàg.63</a>
El cable USB està connectat correctament? (Només quan projecteu amb USB Display)	Comproveu que el cable USB estigui ben connectat. Torneu-lo a connectar si no està connectat, o bé si no està connectat correctament.
Es mostra Windows Media Center a pantalla completa? (Només quan projecteu amb USB Display o una connexió de xarxa)	Si es mostra Windows Media Center a pantalla completa, no podeu projectar amb USB Display o una connexió de xarxa. Reduïu la mida de pantalla.
S'està visualitzant una aplicació que fa servir Windows DirectX? (Només quan projecteu amb USB Display o una connexió de xarxa)	Es possible que les aplicacions que fan servir Windows DirectX no mostrin les imatges correctament.

## Les imatges en moviment no es veuen (la part de la imatge en moviment es torna negra)

Comprovació	Solució
El senyal de la imatge de l'ordinador s'envia a la LCD i al monitor? (Només quan es projecten imatges des d'un ordinador o un ordinador portàtil amb una pantalla LCD integrada)	Canvieu el senyal d'imatge de l'ordinador a la sortida externa solament. Comproveu la documentació de l'ordinador o contacteu amb el fabricant.

## La projecció s'atura automàticament

Comprovació	Solució
El <b>Mode de repòs</b> està ajustat a <b>Activat</b> ?	Premeu el botó [⏻] per activar el projector. Si no voleu fer servir el Mode de repòs, canvieu l'ajust a <b>Desactivat</b> . ☛ <b>Ampliada - Funcionament - Mode de repòs</b> <a href="#">pàg.66</a>

## Apareix el missatge "No Suportat".

Comprovació	Solució
Heu configurat el format del senyal d'imatge correctament? (Només quan es projecten imatges d'una font de vídeo)	Canvieu l'ajust d'acord amb el senyal per a l'equip connectat. ☛ <b>Senyal - Senyal de vídeo</b> <a href="#">pàg.63</a>
La resolució del senyal d'imatge i la velocitat de refrescament corresponen al mode? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	Consulteu la documentació subministrada amb l'ordinador per obtenir informació sobre com canviar la resolució del senyal d'imatge i la sortida de la velocitat de refrescament de l'ordinador. ☛ "Pantalles de monitor admeses" <a href="#">pàg.124</a>

## Apareix el missatge "Sense senyal".

Comprovació	Solució
Els cables estan connectats correctament?	Comproveu que tots els cables necessaris per projectar estiguin connectats correctament. ☛ "De la instal·lació a la projecció" <a href="#">pàg.30</a>
Heu seleccionat el port correcte?	Canvieu la imatge prement el botó [Source Search] del comandament a distància o del tauler de control. ☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" <a href="#">pàg.31</a>
Estan encesos l'ordinador o l'equip de vídeo?	Activeu l'equip.

Comprovació	Solució
Els senyals d'imatge arriben al projector? (Només quan es projecten imatges des d'un ordinador o un ordinador portàtil amb una pantalla LCD integrada)	<p>Si els senyals d'imatge només arriben al monitor LCD de l'ordinador o al monitor accessori, cal que canvieu la sortida de manera que els senyals d'imatge també s'emetin externament. En alguns models d'ordinador, quan els senyals d'imatge s'envien externament, deixen d'aparèixer al monitor LCD o al monitor accessori.</p> <p>Si realitzeu la connexió mentre el projector o l'ordinador ja estan activats, pot ser que la tecla de funció Fn, que permet canviar el senyal d'imatge de l'ordinador a una sortida externa, no funcioni. Apagueu el projector i l'ordinador i després torneu-los a encendre.</p> <p>☛ "De la instal·lació a la projecció" <a href="#">pàg.30</a></p> <p>☛ Documentació de l'ordinador</p>

## Les imatges es veuen borroses, desenfocades o distorsionades

Comprovació	Solució
L'enfocament està ajustat correctament?	<p>Gireu l'anella d'enfocament per ajustar l'enfocament.</p> <p>☛ "Corregir l'enfocament" <a href="#">pàg.40</a></p>
El projector és a una distància adequada?	<p>La projecció es realitza des d'una distància que supera els límits recomanats.</p> <p>Configureu el projector a una distància que no superi els límits recomanats.</p> <p>☛ "Mida de Pantalla i Distància de Projecció" <a href="#">pàg.121</a></p>
El valor de l'ajust Keystone és massa alt?	<p>Disminuiu l'angle de projecció a fi de reduir la correcció Keystone.</p> <p>☛ "Ajustar la posició de la imatge" <a href="#">pàg.39</a></p>
La lent està entelada?	<p>Si traslladeu el projector ràpidament d'un entorn fred a un entorn calent, o si es produeix un canvi sobtat de la temperatura ambient, la superfície de l'objectiu es pot entelar i això pot provocar que les imatges es vegin borroses. Deixeu el projector a la sala durant aproximadament una hora abans d'utilitzar-lo. Si l'objectiu s'entela, desactiveu el projector i espereu fins que l'objectiu deixi d'estar entelat.</p>

## Les imatges presenten interferències o distorsions

Comprovació	Solució
Heu configurat el format del senyal d'imatge correctament? (Només quan es projecten imatges d'una font de vídeo)	<p>Canvieu l'ajust d'acord amb el senyal per a l'equip connectat.</p> <p>☛ <b>Senyal - Senyal de vídeo</b> <a href="#">pàg.63</a></p>
Els cables estan connectats correctament?	<p>Comproveu que tots els cables necessaris per projectar estiguin connectats correctament.</p> <p>☛ "Equip de connexió" <a href="#">pàg.20</a></p>


Comprovació	Solució
Esteu fent servir un cable allargador?	Si feu servir un cable allargador, pot ser que es produeixin interferències elèctriques en els senyals. Utilitzeu els cables que es lliuren amb el projector per a comprovar si els cables que esteu utilitzant causen problemes.
Heu seleccionat la resolució correcta? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	Configureu l'ordinador de manera que els senyals de sortida siguin compatibles amb el projector. ☛ "Pantalles de monitor admeses" <a href="#">pàg.124</a> ☛ Documentació de l'ordinador
Els ajusts <b>Sync.</b> i <b>Tracking</b> estan ajustats correctament? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	Premeu el botó [Auto] del comandament a distància o el botó [↩] del tauler de control per a realitzar un ajust automàtic. Si les imatges no estan ajustades correctament després d'utilitzar l'ajust automàtic, podeu realitzar els ajusts des del menú Configuració. ☛ <b>Senyal - Tracking, Sync.</b> <a href="#">pàg.63</a>
Heu seleccionat <b>Transferir finestra per capes</b> ? (Només quan projecteu amb USB Display)	Feu clic a <b>Tots els programes - EPSON Projector - Epson USB Display - Paràmetres d'Epson USB Display Ver.x.xx i</b> , a continuació, cancel·leu el quadre de verificació <b>Transferir finestra per capes</b> .

## La imatge està tallada (gran) o és petita, o l'aspecte no és l'adequat


Comprovació	Solució
Es projecta una imatge d'ordinador de pantalla panoràmica? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	Canvieu l'ajust d'acord amb el senyal per a l'equip connectat. ☛ <b>Senyal - Resolució</b> <a href="#">pàg.63</a>
La imatge es continua ampliant amb E-Zoom?	Premeu el botó [Esc] del comandament a distància per cancel·lar E-Zoom. ☛ "Ampliar una part de la imatge (E-Zoom)" <a href="#">pàg.48</a>
Heu ajustat correctament la posició de visualització?	(Només si es projecten senyals RGB analògiques des del port Computer1 o Computer2) Premeu el botó [Auto] del comandament a distància o el botó [↩] del tauler de control per a ajustar la posició. També podeu ajustar la posició des del menú Configuració. ☛ <b>Senyal - Posició</b> <a href="#">pàg.63</a>
L'ordinador està configurat per a la visualització dual? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	Si la visualització dual està activada a les <b>Visualitza les propietats</b> del Tauler de control de l'ordinador, aleshores només es projecta aproximadament la meitat de la imatge de la pantalla de l'ordinador. Per visualitzar tota la imatge a la pantalla de l'ordinador, desactiveu l'ajust de la visualització dual. ☛ Documentació del driver de vídeo de l'ordinador
Heu seleccionat la resolució correcta? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	Configureu l'ordinador de manera que els senyals de sortida siguin compatibles amb el projector. ☛ "Pantalles de monitor admeses" <a href="#">pàg.124</a> ☛ Documentació de l'ordinador



## Els colors de la imatge no són correctes

Comprovació	Solució
La configuració dels senyals d'entrada coincideix amb els senyals del dispositiu connectat?	Canvieu els següents ajustos d'acord amb el senyal per a l'equip connectat. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la imatge prové d'un dispositiu connectat al port Computer1 o Computer2. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Senyal - Senyal d'entrada <a href="#">pàg.63</a></li> </ul> </li> <li>• Quan la imatge prové d'un dispositiu connectat al port Video o S-Video. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Senyal - Senyal de vídeo <a href="#">pàg.63</a></li> </ul> </li> </ul>
Heu ajustat correctament la lluentor de la imatge?	Definiu l'ajust <b>Lluentor</b> del menú Configuració. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Imatge - Lluentor <a href="#">pàg.62</a></li> </ul>
Els cables estan connectats correctament?	Comproveu que tots els cables necessaris per projectar estiguin connectats correctament. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ "Equip de connexió" <a href="#">pàg.20</a></li> </ul>
El <b>Contrast</b>  està ajustat correctament?	Definiu l'ajust <b>Contrast</b> del menú Configuració. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Imatge - Contrast <a href="#">pàg.62</a></li> </ul>
El color està ajustat en un valor correcte?	Definiu l' <b>Ajust de color</b> del menú Configuració. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Imatge - Ajust de color <a href="#">pàg.62</a></li> </ul>
La Saturació de color i Tint estan ajustats correctament? (Només quan es projecten imatges d'una font de vídeo)	Definiu els ajustos de <b>Saturació de color</b> i <b>Tint</b> del menú Configuració. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Imatge - Saturació de color, Tint <a href="#">pàg.62</a></li> </ul>

## Les imatges són fosques

Comprovació	Solució
Heu ajustat correctament la lluentor de la imatge?	Ajusteu la <b>Lluentor</b> i el <b>Consum d'energia</b> des del menú de configuració. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Imatge - Lluentor <a href="#">pàg.62</a></li> <li>☛ Ajustos - Consum d'energia <a href="#">pàg.65</a></li> </ul>
El <b>Contrast</b>  està ajustat correctament?	Definiu l'ajust <b>Contrast</b> del menú Configuració. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Imatge - Contrast <a href="#">pàg.62</a></li> </ul>
Toca substituir la làmpada?	Quan la làmpada està a punt d'arribar al final de la seva vida útil, les imatges es tornen més fosques i la qualitat del color minva. Substituiu la làmpada per una de nova. <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ "Substituir la làmpada" <a href="#">pàg.97</a></li> </ul>

## Problemes en començar la projecció

### El projector no s'engega

Comprovació	Solució
Heu premut el botó [⏻]?	Premeu el botó [⏻] per activar el projector.
Estan apagats tots els indicadors?	El cable d'alimentació no està ben connectat o el projector no rep bé el corrent. Desconnecteu el cable d'alimentació i torneu-lo a connectar. ☛ "De la instal·lació a la projecció" <a href="#">pàg.30</a> Comproveu el commutador de corrent i dispositius similars per assegurar-vos que es rebi corrent.
Els indicadors s'encenen i s'apaguen quan es toca el cable d'alimentació?	Pot ser que el cable d'alimentació faci un mal contacte o bé que sigui defectuós. Torneu a connectar el cable d'alimentació. Si el problema no se soluciona, deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctric i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local o l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson. ☛ <a href="#">Llista de contactes per a projectors Epson</a>
El <b>Bloq. Panell control</b> està ajustat a <b>Bloqueig total</b> ?	Premeu el botó [⏻] del comandament a distància. Si no voleu fer servir el <b>Bloq. Panell control</b> , canvieu l'ajust a <b>Desactivat</b> . ☛ <b>Ajustos - Bloq. Panell control</b> <a href="#">pàg.65</a>
El receptor remot està ajustat correctament?	Comproveu el <b>Receptor remot</b> al menú Configuració. ☛ <b>Ajustos - Receptor remot</b> <a href="#">pàg.65</a>

## Altres problemes

### No se sent cap so o el so és fluix

Comprovació	Solució
Comproveu que el cable àudio/vídeo estigui fixat correctament al projector i a la font d'àudio.	Desconnecteu el cable del port d'entrada d'àudio i torneu a connectar el cable.
Heu ajustat el volum al valor mínim?	Ajusteu el volum de manera que se senti el so. ☛ <b>Ajustos - Volum</b> <a href="#">pàg.65</a> ☛ "Ajustar el volum" <a href="#">pàg.40</a>

Comprovació	Solució
El Volum entrada micr. està ajustat al màxim?	Disminuiu el Volum entrada micr. ☛ <b>Ajustos - Volum entrada micr.</b> <a href="#">pàg.65</a>
Heu activat Pausa A/V?	Premeu el botó [A/V Mute] del comandament a distància per cancel·lar Pausa A/V. ☛ "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" <a href="#">pàg.46</a>
L'especificació del cable d'àudio és "sense resistència"?	Quan utilitzeu un cable d'àudio disponible al mercat, assegureu-vos que està indicat com "Sense resistència".
Està connectat amb un cable HDMI?	Si no podeu sentir àudio quan es connecta amb un cable HDMI, seleccioneu la sortida PCM per als equips connectats.
Heu seleccionat <b>Sortida d'àudio del projector?</b> (Només quan projecteu amb USB Display)	Feu clic a <b>Tots els programes - EPSON Projector - Epson USB Display - Paràmetres d'Epson USB Display Ver.x.xx i</b> , a continuació, seleccioneu <b>Sortida d'àudio del projector</b> .
S'ha seleccionat l'entrada d'àudio correcta?	Comproveu <b>Entrada d'àudio</b> al menú de configuració. ☛ <b>Ampliada - Funcionament - Entrada d'àudio</b> <a href="#">pàg.66</a>

## No se sent cap so del micròfon

Comprovació	Solució
Heu connectat correctament el micròfon?	Desconnecteu el cable del port Mic i torneu a connectar el cable. ☛ "Connectar equip extern" <a href="#">pàg.26</a>
El volum d'entrada del micròfon és massa baix?	Ajusteu el volum d'entrada del micròfon de manera que se senti el so. ☛ <b>Ajustos - Volum entrada micr.</b> <a href="#">pàg.65</a>

## El comandament a distància no funciona

Comprovació	Solució
L'àrea d'emissió del senyal del comandament a distància està orientada cap al receptor remot del projector quan el feu servir?	Apunteu el control remot cap al receptor remot durant el funcionament. ☛ "Radi operatiu del comandament a distància" <a href="#">pàg.17</a>
El comandament a distància és massa lluny del projector?	El radi operatiu del comandament a distància és d'uns 6 m. ☛ "Radi operatiu del comandament a distància" <a href="#">pàg.17</a>
El receptor remot rep llum solar directa o una llum intensa provinent de làmpades fluorescents?	Col·loqueu el projector en un lloc on el receptor remot no estigui exposat a cap llum intensa. O ajusteu el receptor remot a <b>Desactivat</b> del <b>Receptor remot</b> al menú Configuració. ☛ <b>Ajustos - Receptor remot</b> <a href="#">pàg.65</a>

Comprovació	Solució
Heu seleccionat l'ajust correcte al <b>Receptor remot</b> ?	Comproveu el <b>Receptor remot</b> al menú Configuració. ☛ <b>Ajustos - Receptor remot</b> <a href="#">pàg.65</a>
Les bateries estan esgotades o s'han inserit en la direcció incorrecta?	Inseriu bateries noves en la direcció correcta. ☛ "Substituir les bateries del comandament a distància" <a href="#">pàg.16</a>

## Vull canviar l'idioma dels missatges i dels menús

Comprovació	Solució
Canvieu l'ajust d'idioma.	Definiu l'ajust Idioma del menú Configuració. ☛ <b>Ampliada - Idioma</b> <a href="#">pàg.66</a>

## No es reben missatges de correu electrònic encara que es produeixi un error al projector

Comprovació	Solució
<b>Mode d'espera</b> està ajustat a <b>Com. activada</b> ?	Per utilitzar la funció Notificació Mail quan el projector està en espera, ajusteu <b>Com. activada</b> a <b>Mode d'espera</b> del menú Configuració. ☛ <b>Ampliada - Mode d'espera</b> <a href="#">pàg.66</a>
S'ha produït una situació anormal i el projector s'ha aturat de manera inesperada?	Si el projector s'atura de manera inesperada, no es poden enviar correus electrònics. Si continua l'estat anormal, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson. ☛ <a href="#">Llista de contactes per a projectors Epson</a>
El projector rep corrent sense problemes?	Comproveu que la presa de corrent o la font d'alimentació funcionen correctament.
La funció Notificació Mail està ajustada correctament al menú Configuració?	S'envia una notificació de correu dels errors segons els ajusts <b>Correu</b> del menú Configuració. Comproveu si està ajustat correctament. ☛ "Menú Correu" <a href="#">pàg.74</a>

Comproveu els números i, a continuació, preneu les mesures següents. Si el problema no es resol, contacteu amb el vostre administrador de xarxa o amb el vostre distribuïdor o amb l'adreça més propera de la Llista de contactes per a projectors Epson.

☞ [Llista de contactes per a projectors Epson](#)

Event ID	Causa	Solució
0432 0435	No s'ha pogut iniciar EasyMP Network Projection.	Reinicieu el projector.
0434 0482 0484 0485	La comunicació de xarxa és inestable.	Comproveu l'estat de comunicació de xarxa, espereu-vos un moment i torneu a connectar-la.
0433	No es reproduïxen les imatges transferides.	Reinicieu l'EasyMP Network Projection.
0481	La comunicació s'ha desconnectat de l'ordinador.	
0483 04FE	EasyMP Network Projection s'ha terminat de sobte.	Comproveu l'estat de la comunicació de xarxa i, a continuació, reinicieu el projector.
0479 04FF	S'ha produït un error del sistema al projector.	Reinicieu el projector.
0891	No troba el punt d'accés amb el mateix SSID.	Definiu el mateix SSID a l'ordinador, el punt d'accés i el projector.
0892	El tipus d'autenticació WPA/WPA2 no coincideix.	Comproveu que la configuració de seguretat LAN sense fils és correcta. ☞ <a href="#">Seguretat pàg.72</a>
0893	El tipus de xifratge WEP/TKIP/AES no coincideix.	
0894	La comunicació s'ha desconnectat perquè el projector s'ha connectat a un punt d'accés no autoritzat.	Contacteu amb el vostre administrador de xarxa per a més informació.
0898	No s'ha pogut adquirir DHCP.	Comproveu que el servidor DHCP funciona correctament. Si no esteu fent servir DHCP, desactiveu-ne l'ajust. ☞ <a href="#">LAN sense fil - Paràmetres IP pàg.71</a>
0899	Altres errors de comunicació	Si no es resol el problema reiniciant el projector o l'EasyMP Network Projection, contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson. ☞ <a href="#">Llista de contactes per a projectors Epson</a>



# Manteniment

En aquest capítol trobareu informació sobre procediments de manteniment que permeten obtenir el millor rendiment del projector durant molt de temps.

Si el projector s'embruta o la qualitat de la imatge projectada comença a minvar, cal que netegeu el projector.

### Atenció

Apagueu el projector abans de netejar-lo.

## Netejar la superfície del projector

Netegeu la superfície del projector amb un drap suau.

Si el projector està molt brut, mulleu el drap amb aigua i una mica de detergent neutre, i escorreu-lo bé abans de passar-lo per la superfície del projector.

### Atenció

No feu servir substàncies volàtils, com ara cera, alcohol o dissolvent, per netejar la superfície del projector. L'acabat de la carcassa podria canviar o descolorir-se.

## Netejar l'Objectiu

Feu servir un drap especial per a vidres disponible al mercat per a netejar l'objectiu amb cura.



### Advertència

Per treure la pols i brossa de la lent, no feu servir esprais que continguin gasos inflamables. Es podria calar foc al projector per les altes temperatures de la làmpada a l'interior.

### Atenció

No el fregueu amb materials aspres i eviteu que rebi cops, ja que l'objectiu es fa malbé fàcilment.


## Netejar el filtre d'aire

Netegeu el filtre d'aire i l'entrada d'aire quan aparegui el missatge següent.

"El projector se sobreescalfa. Comproveu que l'entrada d'aire no estigui obstruïda, i netegeu/canvieu filtre d'aire."

### Atenció

- L'acumulació de pols al filtre d'aire pot fer que s'incrementi la temperatura interna del projector i pot causar problemes de funcionament o un deteriorament prematur de les peces de l'òptica. Netegeu el filtre d'aire immediatament quan aparegui el missatge.
- No esbandiu el filtre d'aire amb aigua. No feu servir detergents ni dissolvents.





- Si el missatge apareix freqüentment, fins i tot després d'haver netejat, cal substituir el filtre d'aire. Substituiu-lo per un de nou.  
☞ "Substituir el filtre d'aire" [pàg.100](#)
- Es recomana netejar aquestes parts almenys un cop cada tres mesos. Netegeu-les més sovint si utilitzeu el projector en entorns on hi ha molta pols.



En aquesta secció s'explica com substituir la làmpada i el filtre d'aire.

## Substituir la làmpada

### Període de substitució de la làmpada


La làmpada s'ha de substituir quan:

- Es mostrarà el missatge següent.  
"Cal substituir la làmpada. Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor de projectors Epson o visiteu [www.epson.com](http://www.epson.com) per a compres."



El missatge es mostra durant 30 segons.

- L'indicador de la làmpada parpelleja en taronja.



- La imatge projectada s'enfosqueix o es comença a deteriorar.

### Atenció

- El missatge de substitució de la làmpada està programat perquè aparegui després dels períodes de temps següents per tal de mantenir la lluentor i la qualitat inicials de les imatges projectades.

#### EB-435W/EB-430

Quan el **Consum d'energia** està establert a **Normal**: aproximadament 3900 hores

Quan el **Consum d'energia** està establert a **ECO**: aproximadament 5900hores

#### EB-425W/EB-420

Quan el **Consum d'energia** està establert a **Normal**: aproximadament 4900 hores

Quan el **Consum d'energia** està establert a **ECO**: aproximadament 5900hores

☛ **Ajustos - Consum d'energia** [pàg.65](#)

- Si continueu utilitzant la làmpada un cop transcorregut el període de substitució, augmentarà la possibilitat que exploti. Quan es mostra el missatge de substitució de la làmpada, substituiu la làmpada per una de nova al més aviat possible encara que continuï funcionant.
- No apagueu i torneu a engegar l'alimentació acte seguit moltes vegades seguides. Engegar i apagar l'alimentació molt sovint pot escurçar la vida útil de la làmpada.
- Segons les característiques específiques de la làmpada i com s'hagi fet servir, pot ser que s'enfosqueixi o deixi de funcionar abans que es mostri el missatge d'advertència. Per aquest motiu, es recomana tenir sempre a mà una làmpada de recanvi.

### Com substituir la làmpada

La làmpada es pot substituir fins i tot quan el projector està suspès de la paret o del sostre.


### **Advertència**

- Si heu de substituir la làmpada perquè ha deixat de funcionar, recordeu que és molt possible que estigui trencada. Quan substituïu la làmpada d'un projector instal·lat a la paret o al sostre, penseu sempre que la làmpada està trencada i situeu-vos cap al cantó de la coberta de la làmpada, mai a sota. A més, retireu la coberta de la làmpada amb cura.
- No desmunteu ni modifiqueu mai una làmpada. Si instal·leu una làmpada modificada o desmuntada al projector i l'utilitzeu, podeu provocar un incendi, una descàrrega elèctrica o un accident.


### **Precaució**

Per extreure la coberta de la làmpada, espereu fins que la làmpada s'hagi refredat. Si la làmpada encara està calenta, podria provocar cremades o altres lesions. Després de desactivar-la, la làmpada trigarà aproximadament una hora a refredar-se prou perquè es pugui manipular.

- 1** Un cop hagueu desactivat el projector i el brunzidor de confirmació hagi sonat dues vegades, desconnecteu el cable d'alimentació.
- 2** Espera fins que la làmpada s'hagi refredat i lleueu la coberta de la làmpada que hi ha a la part superior del projector.  
Afluixeu el cargol de fixació de la coberta de la làmpada mitjançant el tornavís inclòs amb la nova làmpada o un tornavís Phillips (+). A continuació, feu lliscar la coberta de la làmpada cap endavant i aixequeu-la per retirar-la.




- 3** Afluixeu els dos cargols de fixació de la làmpada.





- 4** Extraieu la làmpada antiga estirant la nansa.  
Si la làmpada està trencada, substituïu-la per una de nova o poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local.

👉 [Llista de contactes per a projectors Epson](#)




- 5** Instal·leu la làmpada nova.  
Inseriu la làmpada nova seguint el rail de guia en la direcció correcta de manera que encaixi al seu lloc, pressioneu amb fermesa i, quan estigui ben inserida, colleu els dos cargols.





**6** Col·loqueu la coberta de la làmpada.



## Atenció

- Assegureu-vos d'instal·lar la làmpada amb seguretat. Si extraieu la coberta de la làmpada, l'alimentació s'apagarà automàticament com a mesura de precaució. Si la làmpada o la coberta de la làmpada no estan ben instal·lades, l'alimentació no s'activarà.
- Aquest producte inclou un component de la làmpada que conté mercuri (Hg). Consulteu la normativa local aplicable sobre l'eliminació o el reciclatge. No els rebutgeu amb els residus normals.

## Reinicialitzar les hores de la làmpada

El projector calcula el temps de funcionament de la làmpada i notifica quan s'ha de substituir mitjançant un missatge i un indicador. Després de substituir la làmpada, assegureu-vos de reinicialitzar les hores de la làmpada des del menú Configuració.

☛ "Menú Reinicialitzar" [pàg.78](#)



Reinicialitzeu les hores de la làmpada només després de substituir-la. En cas contrari, el període de substitució de la làmpada no s'indicarà correctament.

## Substituir el filtre d'aire

### Període de substitució del filtre d'aire


Si apareix el missatge encara que s'hagi netejat el filtre d'aire, substituïu el filtre.

### Com substituir el filtre d'aire


El filtre d'aire es pot substituir fins i tot quan el projector està suspès de la paret o del sostre.

- 1** Un cop hagueu desactivat el projector i el brunzidor de confirmació hagi sonat dues vegades, desconnecteu el cable d'alimentació.


- 2** Obriu la tapa del filtre d'aire.  
Premeu les pestanyes de la tapa del filtre d'aire i obriu-la.




- 3** Extraieu el filtre d'aire.  
Subjecteu la pestanya del centre del filtre d'aire i estireu-la fermament cap enfora.



- 4** Instal·leu el filtre d'aire nou.



- 5** Tanqueu la tapa del filtre d'aire.



Desfeu-vos dels filtres d'aire usats d'acord amb les normatives aplicables.

Material de la carcassa: polipropilè

Material de la part de filtre: polipropilè



# Apèndix

## Projectar sense un ordinador (Presentació)

Connectant un dispositiu d'emmagatzematge USB com una memòria USB o un disc dur USB al projector, podeu projectar els arxius que hi ha emmagatzemats sense fer servir un ordinador. Aquesta funció s'anomena Presentació.



- Es possible que no pugueu fer servir dispositius s'emmagatzematge USB que incorporin funcions de seguretat.
- No podeu corregir la distorsió keystone mentre estigueu projectant una Presentació, encara que premeu el botons [↔] i [↔] al tauler de control.

## Especificacions per als fitxers que es poden projectar fent servir la funció de Presentació

Tipus	Tipus de fitxer (extensió)	Notes
Imatge	.jpg	No es poden projectar aquests tipus d'imatge: - Format de mode de color CMYK - Format progressiu - Imatges amb una resolució superior a 8192x8192 Degut a les característiques dels arxius JPEG, es possible que les imatges no es puguin projectar amb claredat si el ràtio de compressió és massa alt.
	.bmp	No es poden projectar imatges amb una resolució superior a 1280x800.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No es poden projectar imatges amb una resolució superior a 1280x800.</li> <li>• No es poden projectar GIF animats.</li> </ul>
	.png	No es poden projectar imatges amb una resolució superior a 1280x800.



- Quan connecteu i feu servir un disc dur compatible amb USB, assegureu-vos de connectar l'adaptador de CA subministrat amb el disc dur.
- El projector no funciona amb alguns arxius del sistema, per aquest motiu, feu servir els mitjans que heu formatat a Windows.
- Formateu els mitjans en FAT16/32.

## Exemples de Presentació

### Projectar imatges emmagatzemades a un dispositiu USB



☛ "Projectar la imatge seleccionada" [pàg.106](#)


☛ "Projectar arxius d'imatge d'una carpeta en seqüència (Presentació)" [pàg.107](#)

## Mètodes de funcionament de Presentació

Malgrat que els passos següents es basen en l'ús del comandament a distància, podreu realitzar les mateixes operacions des del Panell de control.



## Iniciar la Presentació





- 1 Canvieu la font a USB.  
 "Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància" [pàg.32](#)

- 2 Connecteu un dispositiu d'emmagatzematge USB o una càmera digital al projector.

 "Connectar dispositius USB" [pàg.24](#)






S'inicia la Presentació i apareix una pantalla amb la llista de fitxers.


- Els fitxers JPEG es visualitzen en forma de miniatures (el contingut del fitxer es visualitza en forma d'imatges petites).
- Els altres fitxers o carpetes es visualitzen en forma d'icones, de la manera indicada a la taula següent.


Icona	Arxiu	Icona	Arxiu
	Fitxers JPEG*		Fitxers BMP
	Fitxers GIF		Fitxers PNG

\* Si no es pot mostrar en forma de miniatura, es mostra com una icona.







- També podeu inserir una targeta de memòria a un lector de targetes USB, i connectar el lector al projector. Però és possible que alguns dels lectors de targetes USB disponibles al mercat no siguin compatibles amb el projector.
- Quan aparegui la pantalla següent (la pantalla Selec. unitat), premeu els botons , ,  i  per seleccionar la unitat que voleu utilitzar i, a continuació, premeu el botó .



- Per fer aparèixer la pantalla Selec. unitat, col·loqueu el cursor a **Selec. unitat** a la part superior de la pantalla de la llista de fitxers i, a continuació, premeu .

## Projectar imatges

- 1 Feu servir els botons , ,  i  per seleccionar el fitxer o carpeta que voleu projectar.



Si no es mostren tots els fitxers de la carpeta en la pantalla actual, premeu el botó [↓] al comandament a distància o col·loqueu el cursor a **Pàgina següent** a la part inferior de la pantalla i premeu el botó[↵].

Per tornar a la pantalla anterior, premeu el botó [↑] del comandament a distància o moveu el cursor a **Pàgina anterior** que hi ha a la part superior de la pantalla i premeu el botó[↵].

## 2 Premeu el botó [↵].

Es mostra la imatge seleccionada.


Quan seleccioneu una carpeta, es mostren els fitxers de la carpeta seleccionada. Per tornar a la pantalla anterior, moveu el cursor a **A l'inici** i premeu el botó[↵].

### Girar imatges

Podreu girar les imatges reproduïdes en 90° increments. La funció de gir també està disponible durant la Presentació.

## 1 Reproduïu imatges o executeu Presentació.

## 2 Mentre es projecta, premeu el botó [↶] o [↷].



### Aturar la presentació

Per tancar una Presentació, desconnecteu el dispositiu USB del port USB del projector. Per a dispositius com càmeres digitals o discs durs, apagueu el dispositiu i, a continuació, extraieu-lo del projector.

### Projectar la imatge seleccionada

#### Atenció

No desconnecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB mentre hi accediu. És possible que la Presentació no funcioni correctament.

- 1 Inicieu la Presentació.  
Apareix la pantalla de la llista de fitxers.

☛ "Iniciar la Presentació" [pàg.105](#)

- 2 Premeu els botons [◀], [▶], [◀◀] i [▶▶] per seleccionar el fitxer d'imatge que voleu projectar.



- 3 Premeu el botó [↵].  
Es mostra la imatge.



Premeu els botons [◀◀] i [▶▶] per anar a l'arxiu d'imatge següent o anterior.

- 4 Premeu el botó [Esc] per retornar a la pantalla de la llista de fitxers.

## Projectar arxius d'imatge d'una carpeta en seqüència (Presentació)

Podeu projectar en ordre els fitxers d'imatge d'una carpeta, d'un en un. Aquesta funció s'anomena Presentació. Seguiu aquest procediment per executar Presentació.



Per canviar automàticament els fitxers quan realitzeu una Presentació, ajusteu **Temps canvi pantalla** de **Opció** de Presentació a qualsevol valor que no sigui **No**. El paràmetre per defecte és 3 segons.

- 1 Inicieu la Presentació.  
Apareix la pantalla de la llista de fitxers.  
☛ "Iniciar la Presentació" [pàg.105](#)
- 2 Feu servir els botons [◀], [▶], [◀◀] i [▶▶] per a situar el cursor damunt de la carpeta a partir de la qual vulgueu fer la Presentació i, a continuació, premeu el botó [↵].
- 3 Seleccionau **Presentació** a la part d'avall de la pantalla de la llista de fitxers i premeu [↵].

S'inicia la Presentació i els fitxers d'imatge de la carpeta es projecten automàticament en seqüència, un per un.

Quan es projecta l'últim fitxer, torna a aparèixer automàticament la llista de fitxers. Si ajusteu **Reprod. contínua** a **Activat** a la finestra

Opció, la projecció tornarà a començar des del principi quan arribi al final.

☛ "Ajusts de visualització d'imatge i ajusts de funcionament de Presentació" [pàg.108](#)

Podeu passar a la pantalla següent, tornar a la pantalla anterior o aturar la reproducció durant la projecció d'una Presentació.



Si el **Temps canvi pantalla** de la pantalla Opció està ajustat a **No**, els fitxers no canviaran automàticament quan seleccioneu una Veure presentació. Premeu el botó [→], [↩] o [↵] per continuar al fitxer següent.

Podeu fer servir les funcions següents quan projecteu un arxiu d'imatge amb Presentació.

- Congelar  
☛ "Congelació de la imatge (Congelar)" [pàg.46](#)
- Pausa A/V  
☛ "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" [pàg.46](#)
- E-Zoom  
☛ "Ampliar una part de la imatge (E-Zoom)" [pàg.48](#)

## Ajusts de visualització d'imatge i ajusts de funcionament de Presentació

Podeu ajustar l'orde de visualització dels fitxers i les operacions de la Presentació des de la pantalla Opció.

- 1 Premeu els botons [←], [→], [↩] i [↵] per situar el cursor damunt de la carpeta per a la qual voleu configurar les condicions

de visualització i, a continuació, premeu el botó [Esc]. Seleccioneu **Opció** al submenú que es visualitza, i premeu el botó [↩].

- 2 Quan aparegui la següent pantalla d'Opció, ajusteu tots els elements.

Activeu els ajustos col·locant el cursor a l'element de destí i prement el botó [↩].

La taula següent indica els detalls de cada element.



<b>Ordre visualització</b>	Podeu seleccionar mostrar els fitxers per <b>Ord. x nom</b> o per <b>Ord. x data</b> .
<b>Ordre</b>	Podeu seleccionar ordenar els fitxers en ordre <b>Ascendent</b> o <b>Descendent</b> .
<b>Reprod. contínua</b>	Podeu configurar si s'ha de repetir la Presentació.
<b>Temps canvi pantalla</b>	Podeu ajustar el temps de visualització de cada fitxer a Veure presentació. Podeu definir l'interval de temps entre <b>No</b> , (0) a 60 Segons. Si seleccioneu <b>No</b> , es desactiva la reproducció automàtica.
<b>Efecte</b>	Podeu configurar els efectes que apareixeran a la pantalla quan es canviï de diapositiva.

- 3** Quan hàgiu terminat de configurar els ajusts, feu servir els botons [↶], [↷], [↶] i [↷] per col·locar el cursor sobre **Acceptar** i, a continuació, premeu [↵].

D'aquesta manera, s'apliquen els paràmetres.

Si no voleu aplicar els ajustos, col·loqueu el cursor a **Canc.** i premeu el botó [↵].

## Sobre EasyMP Monitor

EasyMP Monitor vos permet realitzar operacions com comprovar l'estat de múltiples projectors d'Epson que estiguin connectats a una xarxa en un monitor d'ordinador i controlar els projectors des de l'ordinador.

Podeu descarregar l'EasyMP Monitor des de la següent pàgina web.

<http://www.epson.com>

A continuació s'inclou unes breus descripcions de les funcions de supervisió i de control que es poden realitzar amb EasyMP Monitor.

- **Registre de projectors per supervisar i controlar**

Els projectors de la xarxa es poden cercar automàticament i, a continuació, es pot seleccionar quins projectors voleu registrar des dels projectors detectats.

Si introduïu la direcció IP, podreu registrar projectors de destí.

- **Els projectors registrats també es poden assignar a grups, perquè es puguin supervisar i controlar en grups.**

- **Supervisió de l'estat de projectors registrats**

Amb les icones, es pot comprovar l'estat d'alimentació (ACTIVAT/DEACTIVAT) per a projectors i problemes o advertències que requereixin atenció.

Podeu seleccionar grups de projectors o un projector únic i, a continuació, comprovar el temps de funcionament acumulat de la làmpada o informació com fonts d'entrada, problemes i advertències per als projectors.

- **Control dels projectors registrats**

Es poden seleccionar projectors en grup o individualment i, a continuació, podeu realitzar operacions amb els projectors seleccionats, com activar-los o desactivar-los i canviar la font d'entrada.

Podeu fer servir les funcions de Control Web per canviar la configuració del menú Configuració del projector.

Si n'hi ha accions de control que s'executen regularment en moments o dies determinats, podreu fer servir la Configuració de temps per registrar-les.

- **Configuració Notificació Mail**

Podeu ajustar les direccions de correu electrònic a les que voleu enviar les notificacions si un estat requereix atenció, com en cas de tenir un problema amb un projector registrat.

- **Enviar missatges a projectors registrats**

Podeu fer servir el plugin Message Broadcasting de l'EasyMP Monitor per enviar fitxers JPEG als projectors registrats.

Descarregueu el plugin Message Broadcasting de la pàgina web que s'indica al començament d'aquest capítol.

## Canviar els ajustos utilitzant un navegador web (Control Web)

Mitjançant un navegador web d'un ordinador connectat al projector en una xarxa, podeu ajustar funcions i controlar el projector. Aquesta funció permet realitzar ajustos i controlar les operacions a distància. A més, com que podeu utilitzar el teclat de l'ordinador per introduir els caràcters necessaris, la configuració resulta més fàcil.

Utilitzeu Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior com a navegador web. Si feu servir Mac OS, utilitzeu Safari o Firefox.



Si configureu **Mode d'espera** a **Com. activada**, podeu fer servir un navegador Web per ajustar i controlar, fins i tot si el projector està en mode d'espera (quan està desactivat).

☞ **Ampliada** - Mode d'espera [pàg.66](#)

## Configuració del projector

A un navegador web, podeu definir els elements que normalment s'ajusten al menú de Configuració del projector. Els ajustos queden reflectits al menú de Configuració. També hi ha elements que només es poden ajustar un navegador web.

Elements del menú de Configuració que no es poden ajustar amb un navegador web

- Menú Ajustos - Keystone - Quick Corner
- Menú Ajustos - Forma del punter
- Menú Ajustos - Patró
- Menú Ajustos - Botó d'usuari
- Menú Ampliada - Logotip de l'usuari
- Menú Ampliada - Idioma
- Menú Ampliada - Funcionament - Mode alta altitud
- Menú Reinicialitzar - Reinicialitzar tot i Reinic hores làmpada

Els ajustos per als elements de cada menú són els mateixos al menú Configuració del projector.

☛ "Menú Configuració" [pàg.58](#)

Elements que només es poden ajustar amb el navegador web

- Nom de comunitat SNMP
- Contras. Monitor

## Mostrar Pantalla Control Web

Utilitzeu el procediment següent per visualitzar la pantalla Control Web.

Assegureu-vos de que l'ordinador i el projector estan connectats en xarxa. Utilitzeu Avançat amb la connexió a través de LAN sense fil.



Si el navegador web que utilitzeu està configurat per a connectar-lo a un servidor proxy, no podreu visualitzar la pantalla control Web. Per a mostrar el control Web, haureu de fer els ajustos adients perquè el servidor proxy no s'utilitzi per la connexió.

- 1 Inicieu un navegador web a l'ordinador.

- 2 Introdueix l'adreça IP del projector al quadre d'entrada d'adreça del navegador web i premeu la tecla Enter del teclat de l'ordinador.

Es mostra la pantalla Control Web.


Si heu activat l'opció Contras. control Web al menú Xarxa del menú de Configuració del projector, es mostrarà la pantalla per introduir la contrasenya.

## Mostrar la pantalla Web Remote

La funció Web Remote vos permet realitzar operacions del projector amb el comandament a distància amb un navegador web.


- 1 Visualitzar la pantalla Control Web.

- 2 Feu clic **Web Remote**.



- 3 Es mostra la pantalla Web Remote.





Nom	Funció
1 Botó [Power]	Engega i apaga el projecteur. ☛ "De la instal·lació a la projecció" <a href="#">pàg.30</a>
2 Botó [Computer]	Cada vegada que premeu el botó, l'entrada canvia entre les imatges del port Computer1 i les del port Computer2.
3 Botó [Video]	Cada vegada que es prem el botó, la imatge passa pel següent cicle de ports Video, S-Video i HDMI.
4 Botó [Freeze]	Atura o reprèn la reproducció d'imatges. ☛ "Congelació de la imatge (Congelar)" <a href="#">pàg.46</a>
5 Botó [A/V Mute]	Activa o desactiva el vídeo i l'àudio. ☛ "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" <a href="#">pàg.46</a>

Nom	Funció
6 Botons [Page] [Up] [Down]	Canvia les pàgines en arxius PowerPoint quan feu servir els mètodes de projecció següents. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quan feu servir la funció Ratolí sense fil <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" <a href="#">pàg.49</a></li> </ul> </li> <li>• Quan feu servir USB Display <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ "Projecció amb USB Display" <a href="#">pàg.32</a></li> </ul> </li> <li>• Quan vos connecteu a una xarxa</li> </ul> Quan projecteu imatges amb Presentació, aquests botons serveixen per anar al fitxer següent o anterior.
7 Botó [Source Search]	Canvia a la imatge del port d'entrada des del qual s'estan introduint els senyals de vídeo. ☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" <a href="#">pàg.31</a>
8 Botó [LAN]	Canvia a les imatges projectades amb EasyMP Network Projection. Quan es projecta amb la Quick Wireless Connection USB Key opcional, aquest botó canvia a eixa imatge. ☛ "Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància" <a href="#">pàg.32</a>
9 Botó [USB]	Cada cop que es prem el botó, passa pel següent cicle d'imatges: <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB Display</li> <li>• Imatges provinents del dispositiu connectat al port USB(TypeA)</li> </ul> ☛ "Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància" <a href="#">pàg.32</a>
10 Botons [Volume] [Left] [Right]	[Left] Disminueix el volum. [Right] Augmenta el volum. ☛ "Ajustar el volum" <a href="#">pàg.40</a>



## Utilitzar la funció Notificació Mail per a comunicar problemes

Si seleccioneu Notificació Mail, els missatges de notificació s'envien a l'adreça electrònica predeterminada quan es produeix un problema o un avís al projector. Això permet que l'operador rebi les notificacions dels problemes dels projectors encara que n'estigui lluny.

☛ **Xarxa - Correu - Notificació Mail** [pàg.74](#)



- Es poden enregistrar un màxim de tres destinacions de notificació (adreces), i es poden enviar els missatges de notificació a totes tres destinacions alhora.
- Si apareix un problema crític en un projector que fa que se n'aturi el funcionament de forma sobtada, és possible que el projector no pugui enviar un missatge notificant el problema a l'operador.
- El control és possible si el **Mode d'espera** està ajustat a **Com. activada**, fins i tot si el projector està en estat d'espera (quan l'alimentació està desactivada).

☛ **Ampliada - Mode d'espera** [pàg.66](#)

### Correu de notificació d'error de lectura

Si la funció Notificació Mail està ajustada a Activat i el projector té algun problema o avís, s'envia aquest correu electrònic.

Assumpte: EPSON Projector

Línia 1: el nom del projector on s'ha produït el problema

Línia 2: l'Adreça IP establerta per al projector on s'ha produït el problema.

Línia 3 i posteriors: detalls del problema

Els detalls del problema es mostren línia per línia. Els continguts del missatge principal es mostren a continuació.

- Internal error

- Fan related error
- Sensor error
- Lamp timer failure
- Lamp out
- Internal temperature error
- High-speed cooling in progress
- Lamp replacement notification

- No-signal

El projector no rep cap senyal. Comproveu l'estat de la connexió o que l'alimentació de la font del senyal estigui activada.

- Auto Iris Error
- Power Err. (Ballast)

Consulteu la secció següent per solucionar problemes o avisos.

☛ "Lectura dels Indicadors" [pàg.81](#)

## Administració utilitzant SNMP

Ajustant **SNMP** a **Activat**, al menú Configuració, els missatges de notificació s'envien a l'ordinador predeterminat quan es produeix un problema o un avís. Això permet que l'operador rebi les notificacions dels problemes dels projectors encara que n'estigui lluny.

☛ **Xarxa - Altres - SNMP** [pàg.76](#)



- El protocol SNMP hauria d'estar gestionat per un administrador de xarxes o per algú que estigués familiaritzat amb la xarxa.
- Per utilitzar la funció SNMP per monitorar el projector, cal instal·lar el programa gestor de SNMP a l'ordinador.
- La funció d'administració utilitzant SNMP no es pot utilitzar a través d'una LAN sense fils en el mode connexió Ràpid.
- Es poden desar un màxim de dues adreces IP de destinació.

## Ordres ESC/VP21

Podeu controlar el projector des d'un dispositiu extern amb ESC/VP21.

### Llista d'ordres

Quan es transmet l'ordre d'activar el projector (ON), s'activa el projector i entra en mode d'escalfament. Un cop activat el projector, es retornen dos punts ":", (3Ah).

Quan s'introdueixi una ordre, el projector executarà l'ordre i es retornaran dos punts ":", a continuació s'acceptarà l'ordre següent.

Si l'ordre que es processa acaba amb algun problema, s'envia un missatge d'error i es retornen dos punts ":",.

Els continguts principals es mostren a continuació.

Element			Ordre
ACTIVAT/DESACTIVAT	Activat		PWR ON
	Desactivat		PWR OFF
Selecció de senyal	Ordinador1	Auto	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Component	SOURCE 14
	Ordinador2	Auto	SOURCE 2F

Element			Ordre
		RGB	SOURCE 21
		Component	SOURCE 24
	HDMI		SOURCE 30
	Vídeo		SOURCE 41
	S-Video		SOURCE 42
	USB Display		SOURCE 51
	USB		SOURCE 52
	LAN		SOURCE 53
Pausa A/V Activat/Desactivat	Activat		MUTE ON
	Desactivat		MUTE OFF

Afegiu un codi de retorn de carro (CR) codi (0Dh) al final de cada ordre i transmeteu-lo.

Per a més detalls, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor local o l'adreça més propera indicada a la Llista de contactes per a projectors Epson.



👉 [Llista de contactes per a projectors Epson](#)

## Diagrames de col·locació dels Cables

Connexió en sèrie

- Forma del connector: D-Sub de 9 contactes (mascle)

- Nom del port d'entrada del projector: RS-232C



Nom el se- nyal	Funció
GND	Terra dels fils de senyal
TD	Dades transmeses
RD	Dades rebudes

#### Protocol de comunicacions

- Velocitat de bauds predeterminada: 9600 bps
- Longitud de dades: 8 bits
- Paritat: cap
- Bit d'aturada: 1 bit
- Control del cabal: cap

## Sobre PJLink

La JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) va establir el protocol PJLink Class1 per controlar els projectors compatibles en xarxa com a part dels seus esforços per estandarditzar els protocols de control dels projectors.

Aquest projector compleix l'estàndard PJLink Class1 establert per la JBMIA.

A continuació trobareu més informació sobre la configuració de la xarxa en relació amb PJLink.

☛ "Xarxa Xarxa" [pàg.68](#)

És compatible amb totes les ordres tret de les següents definides per PJLink Class1, i l'acord ha estat confirmat mitjançant la verificació d'adaptació a l'estàndard PJLink.

URL:<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- Ordres no compatibles

	Funció	Ordre PJLink
Ajustos de silenci	Ajustar emmudiment d'imatge	AVMT 11
	Ajustar emmudiment d'àudio	AVMT 21

- Noms d'entrada definits per PJLink i fonts corresponents del projector

Font	Ordre PJLink
Ordinador1	INPT 11
Ordinador2	INPT 12
Vídeo	INPT 21
S-Video	INPT 22

Font	Ordre PJLink
HDMI	INPT 32
USB	INPT 41
LAN	INPT 52
USB Display	INPT 53

- Nom del fabricant mostrat per a "Recerca d'informació del nom del fabricant"  
EPSON
- Nom del model mostrat per a "Recerca d'informació del nom del producte"  
EB-420/CS500XN/PowerLite 420  
EB-425W/CS500WN/PowerLite 425W  
EB-435W/CS520WN/PowerLite 435W  
EB-430/CS510XN/PowerLite 430

## Sobre Crestron RoomView®

Crestron RoomView® és un sistema de control integrat dissenyat per Crestron®. Es pot fer servir per supervisar i controlar múltiples dispositius connectats en xarxa.

El projector és compatible amb el protocol de control i, per tant, es pot fer servir en un sistema integrat amb Crestron RoomView®.

Per obtenir informació sobre Crestron RoomView®, visiteu el lloc web de Crestron®.

<http://www.crestron.com>

A continuació es mostra un resum de Crestron RoomView®.

### • Funcionament a distància mitjançant un navegador web

Podeu controlar un projector des del vostre ordinador, com des de qualsevol comandament a distància.

### • Supervisió i control amb software d'aplicació

Podeu fer servir Crestron RoomView® Express o Crestron RoomView® Server Edition de Crestron® per supervisar els dispositius del sistema, per comunicar-vos amb el servei d'assistència tècnica i per enviar missatges urgents. Consulteu el següent lloc web per a més detalls.

<http://www.crestron.com/getroomview>

Aquest manual descriu com executar operacions al vostre ordinador amb un navegador web.




- Només podeu registrar caràcters alfanumèrics i símbols d'un byte.
- Les funcions següents no es poden fer servir amb Crestron RoomView®.
  - ☛ "Canviar els ajustos utilitzant un navegador web (Control Web)" [pàg.110](#)
  - Message Broadcasting (plug- in EasyMP Monitor)
- El control és possible si el **Mode d'espera** està ajustat a **Com. activada**, fins i tot si el projector està en estat d'espera (quan l'alimentació està desactivada).
  - ☛ **Ampliada - Mode d'espera** [pàg.66](#)

## Operació d'un projector des de l'ordinador

Visualització de la finestra de funcionament


Abans d'executar qualsevol operació, comproveu el següent.

- Assegureu-vos de que l'ordinador i el projector estan connectats en xarxa. Quan vos comuniqueu amb una LAN sense fil, connecteu-vos en mode de connexió Avançat.
  - ☛ "Menú LAN sense fil" [pàg.71](#)

- Ajusteu **Crestron RoomView** a **Activat** des del menú **Xarxa**.  
 **Xarxa** - **Altres** - **Crestron RoomView** [pàg.76](#)


- 1** Inicieu un navegador web a l'ordinador.
- 2** Introduïu l'adreça IP del projector al camp de l'adreça del navegador web i premeu la tecla Enter del teclat de l'ordinador.  
Es mostrarà la finestra de funcionament.

Ús de la finestra de funcionament





- 1** Podeu executar les següent operacions quan feu clic als botons.

Botó	Funció
<b>Power</b>	Engega i apaga el projector.
<b>Vol-/Vol+</b>	Serveix per ajustar el volum.

Botó	Funció
<b>A/V Mute</b>	Activa o desactiva el vídeo i l'àudio.  "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" <a href="#">pàg.46</a>

- 2** Canviar a la imatge de la font d'entrada seleccionada. Per visualitzar fonts d'entrada que no es mostren a la pantalla, feu clic a (a) o a (b) per a desplaçar-vos amunt o avall.  
Si cal, podeu canviar el nom de la font.
- 3** Podeu executar les següent operacions quan feu clic als botons. Per visualitzar botons que no es mostren a la pantalla, feu clic a (c) o a (d) per a desplaçar-vos a la dreta o a l'esquerra.

Botó	Funció
<b>Freeze</b>	Atura o reprèn la reproducció d'imatges.  "Congelació de la imatge (Congelar)" <a href="#">pàg.46</a>
<b>Contrast</b>	Podeu ajustar la diferència entre clares i fosques a les imatges.
<b>Brightness</b>	Podeu ajustar la lluentor de la imatge.
<b>Color</b>	Podeu ajustar la saturació del color de les imatges.
<b>Sharpness</b>	Podeu ajustar la nitidesa de la imatge.
<b>Zoom</b>	Feu clic al botó [⊕] per ampliar la imatge sense canviar la mida de projecció. Feu clic al botó [⊖] per reduir una imatge que es va ampliar amb el botó [⊕]. Feu clic al botó [▲], [▼], [◀] o [▶] per canviar la posició d'una imatge ampliada.  "Ampliar una part de la imatge (E-Zoom)" <a href="#">pàg.48</a>

- 4 Els botons [▲], [▼], [◀] o [▶] fan la mateixa funció que els botons [↺] [↻] [↷] del comandament a distància. Podeu executar les següent operacions quan feu clic als altres botons.


Botó	Funció
<b>OK</b>	Executa la mateixa operació que el botó [↺] del comandament a distància. ☛ "Comand. a distància" <a href="#">pàg.13</a>
<b>Menu</b>	Mostra i tanca el menú de Configuració.
<b>Auto</b>	Si es prem mentre es projecten els senyals RGB analògiques des del port Computer1 o des del port Computer2, podeu optimitzar automàticament la imatge ajustant Tracking, Sync. i Posició.
<b>Search</b>	Canvia a la imatge del port d'entrada des del qual s'estan introduint els senyals de vídeo. ☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" <a href="#">pàg.31</a>
<b>Esc</b>	Executa la mateixa operació que el botó [Esc] del comandament a distància. ☛ "Comand. a distància" <a href="#">pàg.13</a>

- 5 Podeu executar les següent operacions quan feu clic a les pestanyes.

Pestanya	Funció
<b>Contact IT Help</b>	Mostra la finestra d'assistència tècnica. Es fa servir per enviar missatges a l'administrador, i rebre missatges d'aquest, amb Crestron RoomView® Express.
<b>Info</b>	Mostra la informació del projector que està connectat.
<b>Tools</b>	Canvia la configuració del projector que està connectat. Consulteu la secció següent.

### Ús de la finestra d'eines

La finestra següent es mostra quan feu clic a la pestanya **Tools** de la finestra de funcionament. Podeu fer servir aquesta finestra per canviar la configuració del projector que està connectat.



The screenshot shows the Epson Crestron Control interface with four main configuration panels highlighted by numbered callouts:

- 1 Crestron Control:** Fields for IP Address (192.168.0.3), IP ID (5), and Port (41794). A 'Send' button is at the bottom.
- 2 Projector:** Fields for Projector Name (EB880134), Location (EPSON), Assigned To (John), DHCP (Enabled), IP Address (192.168.0.2), Subnet Mask (255.255.255.0), and Default Gateway (192.168.0.1). A 'Send' button is at the bottom.
- 3 Admin Password:** Fields for New Password and Confirm. A 'Send' button is at the bottom.
- 4 User Password:** Fields for New Password and Confirm. A 'Send' button is at the bottom.

An 'Exit' button is located at the bottom center of the interface.

- 1 **Crestron Control**  
Feu la configuració del constroladors centrals de Crestron®.
- 2 **Projector**  
Es poden ajustar els elements següents.

Element	Funció
<b>Projector Name</b>	Introduïu un nom per diferenciar el projector que està connectat dels altres projectors de la xarxa. (El nom por contenir un màxim de 15 caràcters alfanumèrics d'un byte).

Element	Funció
<b>Location</b>	Introduïu un nom d'ubicació de la instal·lació per al projector que està connectat a la xarxa. (El nom pot contenir un màxim de 32 caràcters alfanumèrics i símbols d'un byte).
<b>Assigned To</b>	Introduïu un nom d'usuari per al projector. (El nom pot contenir un màxim de 32 caràcters alfanumèrics i símbols d'un byte).
<b>DHCP</b>	Selecioneu la casella <b>Enabled</b> per fer servir DHCP. No podeu introduir una adreça IP si DHCP està activat.
<b>IP Address</b>	Introduïu una adreça per assignar al projector que està connectat.
<b>Subnet Mask</b>	Introduïu una màscara de subxarxa per al projector que està connectat.
<b>Default Gateway</b>	Introduïu una adreça de passarel·la per al projector que està connectat.
<b>Send</b>	Feu clic a aquest botó per confirmar els canvis que es facin al <b>Projector</b> .

### 3 Admin Password

Selecioneu la casella **Enabled** per que sigui necessària una contrasenya per obrir la finestra Tools.

Es poden ajustar els elements següents.

Element	Funció
<b>New Password</b>	Introduïu una contrasenya nova quan canvieu la contrasenya per obrir la finestra Tools. (El nom pot contenir un màxim de 26 caràcters alfanumèrics d'un byte).
<b>Confirm</b>	Introduïu la mateixa contrasenya que heu introduït a <b>New Password</b> . Si les contrasenyes no coincideixen, es mostrarà un error.

Element	Funció
<b>Send</b>	Feu clic a aquest botó per confirmar els canvis que es facin al <b>Admin Password</b> .

### 4 User Password

Selecioneu la casella **Enabled** per que sigui necessària una contrasenya per obrir la finestra de funcionament de l'ordinador.

Es poden ajustar els elements següents.

Element	Funció
<b>New Password</b>	Introduïu una contrasenya nova quan canvieu la contrasenya per obrir la finestra de funcionament. (El nom pot contenir un màxim de 26 caràcters alfanumèrics d'un byte).
<b>Confirm</b>	Introduïu la mateixa contrasenya que heu introduït a <b>New Password</b> . Si les contrasenyes no coincideixen, es mostrarà un error.
<b>Send</b>	Feu clic a aquest botó per confirmar els canvis que es facin al <b>User Password</b> .

Estan disponibles els accessoris opcionals i els consumibles següents. Adquiriu aquests productes en cas que sigui necessari. Aquesta llista d'accessoris opcionals i consumibles s'ha actualitzat a l'agost de 2011. Els detalls dels accessoris estan subjectes a canvis sense previ avís.

## Accessoris Opcionals

### **Càmera de documents ELPDC06/ELPDC11**

Utilitzeu-la per projectar imatges com ara llibres, documents OHP o diapositives.

### **Cable d'ordinador ELPKC02**

(1,8 m - per a D-Sub mini de 15 contactes/D-Sub mini de 15 contactes)

És el mateix que el cable d'ordinador subministrat amb el projector.

### **Cable d'ordinador ELPKC09**

(3 m - per a D-Sub mini de 15 contactes/D-Sub mini de 15 contactes)

### **Cable d'ordinador ELPKC10**

(20 m - per a D-Sub mini de 15 contactes/D-Sub mini de 15 contactes)

Són cables allargadors per si el cable d'ordinador subministrat amb el projector és massa curt.

### **Cable de vídeo component ELPKC19**

(3 m - per a D-Sub mini de 15 contactes/mascler RCA×3)

Utilitzeu-lo per connectar una font de [Vídeo de components](#)».

### **Unitat LAN sense fils ELPAP07**

Utilitzeu-la quan connecteu sense fils el projector a un ordinador i projecteu.

### **Quick Wireless Connection USB Key ELPAP08**

Serveix per quan voleu establir ràpidament una connexió one-to-one entre el projector i l'ordinador amb Windows.

### **Muntatge a la paret\* ELPMB27**

Utilitzeu aquest accessori de tipus braç quan instal·leu el projector a la paret.

### **Unitat interactiva ELPIU03**

Feu-la servir quan l'utilitzeu la pantalla d'un ordinador des de la superfície de projecció.

### **Suport de sostre\* ELPMB23**

Utilitzeu-lo quan vulgueu instal·lar el projector al sostre.

### **Extensió de sostre (450 mm)\* ELPFP13**

### **Extensió de sostre (700 mm)\* ELPFP14**

Utilitzeu-lo quan vulgueu instal·lar el projector a un sostre alt.

\* Calen coneixements especialitzats per penjar el projector. Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson.

👉 [Llista de contactes per a projectors Epson](#)

## Consumibles

### **Unitat de làmpada (per a EB-425W/EB-420) ELPLP60**

### **Unitat de làmpada (per a EB-435W/EB-430) ELPLP61**


Utilitzeu-la com a recanvi d'una làmpada usada.

### **Filtre d'aire ELPAF36**

Utilitzeu-lo com a recanvi d'un filtre d'aire usat.



Distància de projectió (Per a EB-430/EB-420)



- 1 Distància de projectió
- 2 Distància del centre de la lent a la base de la pantalla  
(o a la part superior de la pantalla, si està penjat de la paret o del sostre)
- 3 Centre de l'objectiu

Unitats: cm

Mida de pantalla 4:3		1	2
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	Mínim (Ample)
50"	100x76	55 - 75	6
60"	120x91	66 - 90	8
70"	140x105	78 - 106	9
80"	160x120	89 - 122	10
90"	180x135	101*	12
100"	200x150	112*	13
108"	219x165	122*	14


\* Projectió amb Ample (zoom màxim).

Unitats: cm

Mida de pantalla 16:9		1	2
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	Mínim (Ample)
50"	110x62	60 - 82	17
60"	130x75	72 - 99	21
70"	150x87	85 - 116	24
80"	180x100	98*	28
90"	200x110	110*	31
99"	219x123	121*	34

\* Projectió amb Ample (zoom màxim).

Distància de projectió (Per a EB-435W/EB-425W)



- 1 Distància de projectió
- 2 Distància del centre de la lent a la base de la pantalla  
(o a la part superior de la pantalla, si està penjat de la paret o del sostre)
- 3 Centre de l'objectiu

Unitats: cm

Mida de pantalla 4:3		1	2
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	Mínim (Ample)
50"	100x76	58 - 79	9
60"	120x91	70 - 96	11
70"	140x105	82 - 112	13
80"	160x120	94*	14
90"	180x135	107*	16
102"	207x155	121*	18

\* Projectió amb Ample (zoom màxim).

Unitats: cm

Mida de pantalla 16:9		1	2
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	Mínim (Ample)
60"	130x75	63 - 87	14
70"	150x87	74 - 101	16
80"	180x100	85 - 116	19
90"	200x110	97*	21
100"	220x120	108*	23
113"	250x141	122*	26

\* Projectió amb Ample (zoom màxim).

Unitats: cm

Mida de pantalla 16:10		1	2
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	Mínim (Ample)
55"	115x72	56 - 77	9
60"	130x81	61 - 84	9

Mida de pantalla 16:10		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	Mínim (Ample)
70"	150x94	72 - 99	11
80"	170x110	83 - 113	13
90"	190x120	94*	14
100"	220x130	105*	16
116"	251x157	122*	18

\* Projecció amb Ample (zoom màxim).

## Resolucions compatibles

### Senyals d'ordinador (RGB analògica)

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1360x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*1, 2	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

\*1 Només EB-435W/EB-425W

\*2 Només compatible si heu seleccionat **Ample** com a **Resolució** des del menú Configuració.

Les imatges també es poden projectar quan es reben senyals diferents als anteriors. Tanmateix, algunes funcions poden estar limitades.

## Vídeo de components

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576
SDTV (480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080

## Vídeo compost

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
TV (NTSC)	60	720x480
TV (SECAM)	50	720x576
TV (PAL)	50/60	720x576

## Senyal d'entrada del port HDMI

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800x600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280x800
SXGA	60	1280x960
	60	1280x1024
SXGA+	60	1400x1050
UXGA	60	1600x1200

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920x1080

## Especificacions Generals del Projector


Nom del producte		EB-435W	EB-430	EB-425W	EB-420
Dimensions		345 (ampl.) x 105 (alç.) x 277 (prof.) mm (sense incloure la secció elevada)			
Mida del panel LCD		0,59" d'amplada	0,55"	0,59" d'amplada	0,55"
Mètode de visualització		Matriu activa de TFT de polisilici			
Resolució		1.024.000 WXGA (1280 (ampl.)x 800 (alç.) punts)x 3	786.432 XGA (1024 (ampl.)x 768 (alç.) punts)x 3	1.024.000 WXGA (1280 (ampl.)x 800 (alç.) punts)x 3	786.432 XGA (1024 (ampl.)x 768 (alç.) punts)x 3
Ajust d'enfocament		Manual			
Ajust del zoom		Digital (1-1,35)			
Làmpada		Làmpada UHE, 230 W Model No.: ELPLP61		Làmpada UHE, 200 W Model No.: ELPLP60	
Sortida màx. d'àudio		16 W			
Altaveu		1			
Font d'alimentació		100 a 240 V CA ±10%, 50/60 Hz 3,4 a 1,5 A		100 a 240 V CA ±10%, 50/60 Hz 3,0 a 1,3 A	
Consum	Àrea de 100 a 120 V	Funcionament: 332 W Consum en espera (Com. activada): 6,8 W Consum en espera (Com. desactivada): 0,28 W		Funcionament: 294 W Consum en espera (Com. activada): 6,2 W Consum en espera (Com. desactivada): 0,29 W	
	Àrea de 220 a 240 V	Funcionament: 316 W Consum en espera (Com. activada): 7,3 W Consum en espera (Com. desactivada): 0,37 W		Funcionament: 283 W Consum en espera (Com. activada): 6,8 W Consum en espera (Com. desactivada): 0,39 W	
Altitud de funcionament		Altitud de 0 a 2286 m			
Temperatura de funcionament		De +5 a +35°C (Sense condensació)			
Temperatura d'emmagatzematge		De -10 a +60°C (Sense condensació)			
Massa		Aprox. 3,9 kg	Aprox. 3,9 kg	Aprox. 3,8 kg	Aprox. 3,8 kg

Connectors	Port Computer1	1	D-Sub mini de 15 contactes (femella)
	Port Computer2	1	D-Sub mini de 15 contactes (femella)

Port Video	1	Connector RCA
Port d'S-Video	1	DIN mini de 4 contactes
Port Audio1	1	Connector mini estèreo
Port Audio2	1	Connector mini estèreo
Port Audio-L/R	1	Connector de RCA x 2 (L-R)
Port Mic	1	Connector mini estèreo
Port Audio Out	1	Connector mini estèreo
Port Monitor Out	1	D-Sub mini de 15 contactes (femella)
Port HDMI	1	HDMI (només PCM és compatible amb l'àudio)
Port USB(TypeA) *	1	Connector USB (Tipus A)
Port USB(TypeB)*	1	Connector USB (Tipus B)
Port USB (especial per a unitat LAN sense fils)	1	Connector USB (Tipus A)
Port LAN	1	RJ-45
Port RS-232C	1	D-Sub mini de 9 contactes (mascle)


\* Compatible amb USB 2.0. Tanmateix, no es garanteix el funcionament de tots els dispositius USB compatibles.

Angle d'inclinació




Si utilitzeu el projector quan està inclinat més de 15°, es podria danyar i provocar un accident.





- ① Centre de l'objectiu
- ② Mesures des del centre de la lent fins als punts de fixació de la placa de muntatge a la paret o del suport per a sostre.



Unitats: mm

Aquesta secció explica breument els termes difícils que no s'expliquen en el text d'aquesta guia. Per a més detalls, consulteu altres publicacions disponibles al mercat.

<b>Adreça IP</b>	Un número que serveix per identificar un ordinador connectat a una xarxa.
<b>AMX Device Discovery</b>	AMX Device Discovery és una tecnologia desenvolupada per AMX per tal de simplificar els sistemes de control AMX i facilitar el funcionament de l'equip de destí. Epson ha aplicat aquesta tecnologia de protocol i ofereix un ajust per activar la funció de protocol (ON). Consulteu el lloc web d'AMX per a més detalls. URL <a href="http://www.amx.com/">http://www.amx.com/</a>
<b>Contrast</b>	La lluentor relativa de les àrees clares i fosques d'una imatge es pot augmentar o disminuir per fer ressaltar més el text i els gràfics o per suavitzar-los. L'ajustament d'aquesta propietat de la imatge s'anomena "ajust de contrast".
<b>DHCP</b>	Acrònim de Dynamic Host Configuration Protocol, aquest protocol assigna automàticament una <a href="#">Adreça IP</a> als equips connectats a una xarxa.
<b>Direcció passarel·la</b>	Es tracta d'un servidor (encaminador) que serveix per comunicar-se a través d'una xarxa (subxarxa) dividida segons <a href="#">màscara subxarxa</a> .
<b>Entrellaçat</b>	Transmet la informació necessària per crear una pantalla, enviant una línia sí i una altra no, des de la part superior de la imatge fins a la part inferior. Les imatges poden parpellejar perquè es mostra un fotograma en una línia sí i una altra, no.
<b>HDCP</b>	HDCP és l'acrònim de High-bandwidth Digital Content Protection. Serveix per a evitar les còpies il·legals i protegir els drets d'autor tot encriptant els senyals digitals que es transmeten a través de ports DVI i HDMI. Com el port HDMI d'aquest projector admet HDCP, pot projectar imatges digitals protegides amb tecnologia HDCP. No obstant, pot ser que el projector no pugui projectar imatges protegides amb versions actualitzades o revisades de l'encriptació HDCP.
<b>HDTV</b>	Abreviació de High-Definition Television, que es refereix a sistemes d'alta definició que compleixin aquestes condicions. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La resolució vertical és de 720p o 1.080i o superior (p = <a href="#">Progressiu</a>, i = <a href="#">Entrellaçat</a>)</li> <li>• La <a href="#">relació d'aspecte</a> de la pantalla és 16:9</li> </ul>
<b>Interr. IP Adreça</b>	Aquesta és l' <a href="#">Adreça IP</a> de l'ordinador de destí per a la notificació d'errors mitjançant SNMP.
<b>Màscara subxarxa</b>	Es tracta d'un valor numèric que defineix el número de bits utilitzat per a l'adreça de xarxa d'una xarxa dividida (subxarxa) des de l'adreça IP.
<b>Progressiu</b>	Projecta informació per crear una pantalla d'una en una, mostrant la imatge d'un fotograma. Encara que el número de línies escanejades és la mateixa, la quantitat de parpelleig de la imatge baixa perquè el volum d'informació s'ha doblat, en comparació amb el sistema d'entrellaçat.
<b>Relació d'aspecte</b>	Relació entre la longitud i l'alçada d'una imatge. Les pantalles amb una relació horitzontal vertical de 16:9, com ara pantalles HDTV, reben el nom de pantalles panoràmiques. Les pantalles SDTV i d'ordinadors normal tenen una relació d'aspecte de 4:3.
<b>SDTV</b>	Acrònim de Standard Definition Television, que es refereix als sistemes de televisió estàndard que no compleixen les condicions de la televisió d'alta definició ( <a href="#">HDTV</a> ).
<b>SNMP</b>	Acrònim de Simple Network Management Protocol (protocol simple de gestió de xarxes), que és el protocol per monitorar i controlar dispositius com ara encaminadors i ordinadors connectats a una xarxa TCP/IP.

<b>sRGB</b>	Estàndard internacional per a intervals de color elaborat amb la finalitat que els colors reproduïts per un equip de vídeo puguin ser gestionats fàcilment pels sistemes operatius (SO) dels ordinadors i Internet. Si la font connectada té un mode sRGB, establiu el projector i la font de senyal connectada a sRGB.
<b>SSID</b>	SSID són dades d'identificació per connectar-se a una altre dispositiu amb LAN sense fils. La comunicació sense fils és possible entre dispositius que corresponen a SSID.
<b>SVGA</b>	Una mida de pantalla estàndard amb un resolució de 800 (horitzontal) x 600 (vertical) punts.
<b>S-Video</b>	Un mètode que separa el senyal de vídeo en un component component de luminància (Y) i el component de color (C).
<b>SXGA</b>	Una mida de pantalla estàndard amb un resolució de 1.280 (horitzontal) x 1.024 (vertical) punts.
<b>Sync.</b>	Els senyals enviats des d'ordinadors tenen una freqüència específica. Si la freqüència del projector no coincideix amb aquesta freqüència, les imatges resultants no seran de bona qualitat. El procés de fer coincidir les fases d'aquests senyals (la posició relativa de les crestes i les valls del senyal) s'anomena "sincronització". Si els senyals no se sincronitzen, poden sorgir problemes com ara imatges borroses i parpellejants o interferències horitzontals.
<b>Tracking</b>	Els senyals enviats des d'ordinadors tenen una freqüència específica. Si la freqüència del projector no coincideix amb aquesta freqüència, les imatges resultants no seran de bona qualitat. El procés de fer coincidir la freqüència d'aquests senyals (el nombre de crestes del senyal) s'anomena seguiment (Tracking). Si el seguiment (Tracking) no es realitza correctament, apareixen franges verticals amples al senyal.
<b>VGA</b>	Una mida de pantalla estàndard amb un resolució de 640 (horitzontal) x 480 (vertical) punts.
<b>Vídeo compost</b>	Un mètode que combina el senyal de vídeo en un component de luminància i un component de color per transmissió a través d'un únic cable.
<b>Vídeo de components</b>	Un mètode que separa el senyal de vídeo en un component de luminància (Y), una luminància negativa blau (Cb o Pb) i una luminància negativa vermella (Cr o Pr).
<b>XGA</b>	Una mida de pantalla estàndard amb un resolució de 1.024 (horitzontal) x 768 (vertical) punts.

Tots els drets reservats. No es permet reproduir, emmagatzemar en un sistema de recuperació ni transmetre de cap forma ni per cap mitjà, ja sia per procediments electrònics, mecànics, fotocòpia, enregistrament o d'altres, cap part d'aquesta publicació sense el consentiment per escrit de Seiko Epson Corporation. No s'acceptaran responsabilitats de patent en relació amb l'ús de la informació continguda. Tampoc no s'acceptaran responsabilitats per perjudicis resultants de l'ús de la informació continguda.

Ni Seiko Epson Corporation ni les seves filials es responsabilitzaran davant el comprador del producte per perjudicis, costos o despeses de tercers ocasionats al comprador o a les tercers parts com a resultat de: accident, ús inadequat o abús d'aquest producte o modificacions no autoritzades, reparacions o alteracions en aquest producte, o bé (excloent-hi els Estats Units) l'incompliment estricte de les instruccions de funcionament i manteniment de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no es responsabilitzarà per perjudicis o problemes resultants de l'ús d'altres elements opcionals o productes consumibles que no siguin els designats com a productes originals d'Epson o productes aprovats per Epson per part de Seiko Epson Corporation.

El contingut d'aquesta guia pot canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.

Les il·lustracions d'aquesta guia i el projector real poden ser diferents.

## Sobre les notacions

Sistema operatiu Microsoft® Windows® 98  
Sistema operatiu Microsoft® Windows® Me  
Sistema operatiu Microsoft® Windows® 2000  
Sistema operatiu Microsoft® Windows® XP Professional  
Sistema operatiu Microsoft® Windows® XP Home Edition  
Sistema operatiu Microsoft® Windows Vista®  
Sistema operatiu Microsoft® Windows® 7

A aquesta guia, ens referim als sistemes operatius anteriors com "Windows 98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" i

"Windows 7". A més, el terme Windows es pot fer servir per referir-se a Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista i Windows 7, i ens podem referir a diverses versions de Windows com, per exemple, Windows 98/Me/2000/XP/Vista, sense esmentar Windows.

Mac OS X 10.3.x

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

A aquesta guia, ens referim als sistemes operatius anteriors com "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", i "Mac OS X 10.6.x". A més, el terme "Mac OS" es pot fer servir per referir-se a aquests sistemes operatius.


## Avís General:

IBM, DOS/V i XGA són marques o marques registrades de International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac, Mac OS i iMac són marques de Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint, i el logotip de Windows són marques registrades de Microsoft Corporation als Estats Units o altres països.

WPA™ i WPA2™ són marques registrades de Wi-Fi Alliance.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface són marques o marques registrades de HDMI Licensing LLC. 

La marca PLink és una marca en curs de registre o registrada al Japó, els Estats Units d'Amèrica i d'altres països i àrees.

Els altres noms de productes utilitzats a la present publicació s'inclouen només amb finalitats d'identificació i poden ser marques comercials dels propietaris respectius. Epson declina qualsevol dret sobre aquestes marques.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.

## A

A/V Mute .....	46
Accessoris opcionals .....	120
Adhesiu protecc. contrasenya .....	55
Adreça electrònica .....	75
Adreça IP .....	75
Ajust de color .....	63
Ajusts de visualització .....	108
Alim. LAN sense fil .....	71
Anella d'enfocament .....	9
Aspecte .....	42, 64

## B

Bloquejar Panell control .....	56, 65
Bloqueig total .....	56
Botó d'usuari .....	66

## C

Càmera de documents .....	120
Coberta de la làmpada .....	9
Com substituir el filtre d'aire .....	100
Com substituir la làmpada .....	97
Comandament a distància .....	13
Configuració .....	59
Configuració automàtica .....	63
Configuració de la xarxa .....	69
Configuració del projector .....	110
Congelar .....	46
Consum d'energia .....	65
Consumibles .....	120
Contínua .....	108
Contrasenya control Web .....	70

Contrasenya PJLink .....	70
Contrasenya protecc. ....	54
Contrast .....	62
Control Web .....	111
Crestron RoomView .....	116, 117
Creu .....	48

## D

Dinàmic .....	40
Direcció passarel·la .....	72, 74
Direct Power On .....	67
Distància .....	121

## E

EasyMP Monitor .....	110
ESC/VP21 .....	114
Especificacions .....	126
Esports .....	41
E-Zoom .....	48

## F

Font .....	77
Forma del punter .....	65
Foto .....	41
Frontal .....	19, 67
Funció Ajuda .....	80
Funció de ratolí sense fils .....	49
Funcionament .....	67

## G

Girar imatges .....	106
---------------------	-----

## H

H/V-Keystone .....	36
Hores làmpada .....	77

## I

Idioma .....	68
Indicador de potència .....	81
Indicador de temperatura .....	81
Indicador làmpada .....	81
Indicadors .....	81
Inform xarxa .....	68
Informació de sincronització .....	77
Interval vídeo HDMI .....	64
Iris automàtic .....	41, 63

## K

Keystone .....	65
----------------	----

## L

Llegir correu .....	113
Lluentor .....	62
Logotip de l'usuari .....	50

## M

Màscara subxarxa .....	72, 74
Menú ajustos .....	65
Menú ampliada .....	66
Menú Bàsic .....	70
Menú Imatge .....	62
Menú informació .....	77
Menú LAN amb cables .....	74
Menú LAN sense fil .....	71

Menú Notificació Mail .....	74
Menú Reinicialitzar .....	77, 78
Menú Seguretat .....	72
Menú senyal .....	63
Menú Xarxa .....	68
Message Broadcasting .....	110
Microfon en espera .....	68
Mida de pantalla .....	121
Missatges .....	67
Mode alta altitud .....	67
Mode connexió .....	71
Mode d'espera .....	67
Mode de color .....	40, 62
Mode de repòs .....	67
Mostrar fons .....	67

## N

Navegador web .....	110
Netejar .....	95
Netejar el filtre d'aire i l'entrada d'aire .....	95
Netejar la superfície del projector .....	95
Nitidesa .....	62
Nivell entrada micr. ....	65
Nom del projector .....	70
Noms de components i funcions .....	9
Notificació Mail .....	75, 113
Número de port .....	75

## O

Ordre visualització .....	108
---------------------------	-----

## P

Palanca d'ajust del peu .....	9
-------------------------------	---

Pantalla .....	67
Pantalla d'inici .....	67
Pantalla posterior .....	19
Pantalles de monitor .....	124
Pantalles de monitor admeses .....	124
Paraula clau projector .....	71
Patró .....	66
Patró d'usuari .....	52
Període de substitució de la làmpada .....	97
Període de substitució del filtre d'aire ....	100
Peu frontal ajustable .....	9
Peu posterior .....	12
Pissarra blanca .....	41
Pissarra negra .....	41
PJLink .....	115
Port de l'ordinador .....	10, 11
Port de vídeo .....	10
Port HDMI .....	10
Port S-Video .....	11
Port USB(TypeA) .....	10
Port USB(TypeB) .....	10
Posició .....	64
Posterior .....	19, 67
Presa de corrent .....	10
Presentació .....	40, 104, 107
Progressiu .....	64
Projecció .....	67
Protecc logo usuari .....	54
Protecció en activar .....	54
Punter .....	47
Punter del ratolí .....	49
Punts de fixació del suport per a sostre ....	11

## Q

Quick Corner .....	65
--------------------	----

## R

Receptor remot .....	9
Recerca de Font .....	12
Reducció de soroll .....	64
Reinic hores làmpada .....	78
Reinicialitzar el temps de funcionament de la làmpada .....	100
Reinicialitzar tot .....	78
Resolució .....	77

## S

Saturació de color .....	62
Seleccionar Unitat .....	105
Senyal d'entrada .....	64, 77
Senyal de vídeo .....	64, 77
Servidor SMTP .....	75
Sincronització .....	64
Sistema LAN sense fils .....	71
SNMP .....	113
Sobreescalfament .....	82
Solució dels problemes .....	81
Sortida d'aire .....	9
Sostre .....	19, 67
Source Search .....	31
sRGB .....	41
SSID .....	71
Substituir les bateries .....	16

## **T**

Tauler de control .....	12
Teatre .....	41
Teclat en pantalla .....	69
Temperatura de color absoluta .....	63
Temperatura de funcionament .....	126
Temperatura d'emmagatzematge .....	126
Temps canvi pantalla .....	108
Tint .....	62
Tracking .....	64

## **V**

Veloc. Refresc .....	77
Volum .....	65

## **W**

Web Remote .....	111
------------------	-----

## **Z**

Zoom .....	65
------------	----