



Multimedia Projector

Installationsanleitung für Control Pad

Installationsanleitung für Control Pad



Diese Anleitung erklärt die Control Pad-Installation.

Nach der Control Pad-Installation können Sie häufig verwendete Bedienschritte, wie Ein-/Ausschalten des Projektors und Ändern der Quelle, auf einfache Weise durchführen (Fernbedienungsfunktion).

Außerdem können Sie ein USB-Speichergerät oder USB-Kabel für einen Drucker etc. anschließen.

Nachstehend werden Sie über die Bedienung des Control Pad, die unterstützten Peripheriegeräte und das Anschließen von Peripheriegeräten informiert.

Bedienungsanleitung



Sie können das Control Pad über eine der folgenden Methoden mit Strom versorgen.

- Über den Projektor durch Anschließen des optionalen Fernbedienungs-Kabelsets (ELPKC28) an den Projektor
- Über Batterien



Beim Einsatz von Batterien werden Fernbedienungssignale per Infrarotstrahlen an den Projektor gesendet. Installieren Sie das Control Pad innerhalb des Infrarotbereichs (beachten Sie die empfohlene Installationsreichweite).

Wird das Fernbedienungs-Kabelset an den Projektor angeschlossen, werden Fernbedienungssignale auch per Kabel an den Projektor gesendet.

Verbinden Sie das Fernbedienungs-Kabelset in folgenden Situationen.

- Falls Sie das Control Pad nicht innerhalb des empfohlenen Installationsbereichs installieren können.
- Falls ein Projektor mit höhenverstellbaren Füßen auf einen Tisch gestellt und an eine Wand projiziert wird.
- Falls die Fernbedienungsfunktion des Control Pad langsam oder gar nicht reagiert.
- Falls mehrere Projektoren in demselben Raum verwendet werden.
- Falls Projektionsfläche und Installationspunkt des Control Pad ungleichmäßig sind und der Höhenabstand mehr als 5 cm beträgt.



Falls Sie in den oben genannten Situationen Fernbedienungssignale per Infrarotstrahlen senden, könnte die Bedienung instabil werden und die Batterien könnten sich schneller erschöpfen.

Beim Einsatz von Batterien

Sie können die mitgelieferten Batterien verwenden.

Verwenden Sie einen der folgenden Batterietypen. Sie können keine wiederaufladbaren Batterien einsetzen.

- Manganbatterien der Größe AA
- Alkali-Manganbatterien der Größe AA (empfohlen)



Achtung

Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit Batterien die folgende Anleitung.

 [Sicherheitsanweisungen](#)

Empfohlener Installationsbereich

Installieren Sie das Control Pad bei Einsatz von Batterien innerhalb des schattierten Bereichs in der folgenden Abbildung.



- 1 Mitte der Projektionsfläche
- 2 Oberseite des Projektors
- 3 Oberseite des Control Pad
- 4 Unterseite des Control Pad
- 5 Infrarotsender der Fernbedienung

Prüfen Sie beim Einsatz von Batterien Folgendes vor der Installation.

- Installieren Sie das Control Pad auf demselben Untergrund wie die Projektionsfläche.
Falls Projektionsfläche und Installationspunkt des Control Pad ungleichmäßig sind, installieren Sie das Control Pad ca. 20 cm vom Rand der Projektionsfläche entfernt.
- Richten Sie die Oberseite des Projektors mit der Oberseite des Control Pad aus und richten Sie den lichtemittierenden Bereich der Control Pad-Fernbedienung auf den Projektor.
- Installieren Sie den Projektor mit folgenden Halterungen.
Bei Montage an einer Decke: Deckenhalterung (ELPMB23)
Bei Montage an einer Wand: Einstellungsplatte (mitgeliefert oder ELPMB28)
Beim Aufstellen auf einem Tisch: Interactive Table Mount (ELPMB29)
- Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Control Pad und Projektor befinden.




Bei Stromversorgung per Fernbedienungs-Kabelset

Verwenden Sie das optionale Fernbedienungs-Kabelset.

Verwenden Sie keine Batterien beim Anschluss per Fernbedienungs-Kabelset.

Schließen Sie das Control Pad und den Projektor so an, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt ist.



- 1 Anschließen bei Stromversorgung des Control Pad über den Projektor. Verwenden Sie das Fernbedienungs-Kabelset.
- 2 Anschließen beim Projizieren von Bildern vom Computer aus (USB Display) oder bei Verwendung von PC-Interaktion über die interaktive Funktion. Verwenden Sie das USB-Kabel.

- 3 Anschließen beim Projizieren von Bildern von einem USB-Speichergerät aus oder beim Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät. Verwenden Sie das USB-Kabel.
- 4 Schließen Sie einen Drucker an, um den projizierten Bildschirm auszudrucken. Verwenden Sie das USB-Kabel.



- Verbinden Sie das Control Pad über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Projektor.
- Folgende Projektoren* können mit dem Control Pad verbunden werden. Prüfen Sie das Typenschild am Projektor.
 - H480x (wobei x ein Buchstabe zwischen A und Z ist)
 - H481x (wobei x ein Buchstabe zwischen A und Z ist)


* Stand: 20. November 2012.

Falls Sie einen anderen Projektor anschließen möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Adresse in der Kontaktliste für Epson-Projektoren.


 [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)

- Stecken Sie Kabel in das Loch (a), wenn Sie sie durch eine Wand führen.

Andernfalls entfernen Sie die Kabelabdeckung (b) und führen Sie die Kabel hier durch. Verlegen Sie die Drucker-kabel entlang der Kerbe an der Rückseite des Control Pad.



Erforderlicher Platz



Stellen Sie bei Installation des Control Pad sicher, dass genügend Platz im umliegenden Bereich vorhanden ist, wie in der obigen Abbildung dargestellt ist.


Da sich die obere Abdeckung von links öffnen lässt, benötigen Sie Platz auf der linken Seite des Control Pad.

An einer Wand installieren

Halten Sie vier Schrauben (M4 x 20 mm) für die Installation bereit. Sichern Sie den Projektor mit den vier Schrauben an der Wand.

Achtung

Prüfen Sie, ob die Fernbedienung des Projektors und des Control Pad mit dem Projektor kommunizieren kann, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.



- Kleben Sie die mitgelieferten Portschtutzaufkleber über die Ports, die Sie nicht nutzen.
- Stellen Sie vor dem Einsatz sicher, dass die obere Abdeckung angebracht ist.




Warnung



- Achten Sie bei Installation des Control Pad auf eine ausreichende Wandstärke. Installieren Sie das Pad nicht in einem Winkel an der Wand oder an einer instabilen Wand. Es könnte sonst herunterfallen und Verletzungen verursachen. Epson haftet nicht für Unfälle, wenn das Produkt aufgrund unzureichender Wandstärke oder Befestigung herunterfällt.
- Befestigen Sie das Control Pad ohne Zwischenraum an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht schräg hineingedreht sind. Prüfen Sie, ob die Schrauben fest angezogen sind.
- Bringen Sie das Control Pad nicht an Orten an, an denen es Vibrationen oder Stößen ausgesetzt sein könnte. Es könnten sich sonst die Schrauben lösen, das Control Pad könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Befestigen Sie das Control Pad nicht mit doppelseitigem Klebeband oder Magneten.

Beim Aufstellen auf einem Tisch

Bringen Sie die GummifüÙe an der Unterseite des Control Pad an, damit es nicht verrutscht (vier Punkte).



Abmessungen	136 x 149 x 29 mm (ohne Erhöhung oder Gummifüße)
Gewicht	Ca. 240 g (ohne Batterien oder Gummifüße)
Betriebstemperatur	0 bis +50 °C (keine Kondensation)
Aufbewahrungstemperatur	-20 bis +60 °C (keine Kondensation)



Einheit: mm