



Multimedia Projector

מדריך הפעלה ל-Ver.2.1 Easy Interactive Tools



מדריך הפעלה ל-Easy Interactive Tools Ver.2.1

- הדבק את הציור שיצרת במסמך Microsoft Office
 "כוונן ועריכה של צורות ושל תמונות" עמ' 11
- שמור את הציור שיצרת בתור שקופית PowerPoint
 "כלי ציור למצגות" עמ' 12

דרישות מערכת

עבור Windows


Professional 32 bit Home Edition 32 bit Tablet PC Edition 32 bit	Windows XP*	מערכת הפעלה
Ultimate 32 bit Enterprise 32 bit Business 32 bit Home Premium 32 bit Home Basic 32 bit	Windows Vista	
Ultimate 32/64 bit Enterprise 32/64 bit Professional 32/64 bit Home Premium 32/64 bit Home Basic 32 bit	Windows 7	
Intel Pentium M 1.6 GHz או מהיר יותר מומלץ: Intel Core2 Duo 1.2 GHz או מהיר יותר		מעבד
512 MB או יותר מומלץ: 1 GB או יותר		סה"כ זיכרון
100 MB או יותר		כונן קשיח שטח


תכונות

פונקציית ציור



ניתן להשתמש ב Easy Interactive Tools לציור קווים וצורות על התמונה המוקרנת. זה שימושי להדגשה ומיקוד תשומת לב הקהל לנקודות החשובות המוקרנות בשיעורים או מצגות.

ניתן גם להקרין צבע רקע אחיד כגון לוח לבן ולכתוב או לצייר טקסט ותמונות. בנוסף לרקע הפשוט, ניתן גם לבחור צורות רקע אחרות כגון קו רשת או דף מוזיקה.

 "פונקציות סרגל כלים" עמ' 9



פונקציות שימושיות

- הפעל את העכבר של המחשב באמצעות Easy Interactive Pen
 "פונקציות פרטניות ל מצב ביאור" עמ' 12
- ערוך תוכן המצויר על המסך המוקרן
 "כוונן ועריכה של צורות ושל תמונות" עמ' 11



תצוגה	רזולוציה של לא פחות מ XGA (1024 768 x) ולא יותר מ WUXGA (1920 1200 x) צבע תצוגה ב-16 סיביות צבע או יותר
-------	--

* 2 Service Pack או יותר

עבור Mac OS X

מערכת הפעלה*	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x Mac OS X 10.7.x
מעבד	Power PC G4 1.5 GHz או מהיר יותר מומלץ: Intel Core Duo 1.5 GHz או מהיר יותר
סה"כ זיכרון	512 MB או יותר מומלץ: 1 GB או יותר
כונן קשיח שטח	100 MB או יותר
תצוגה	רזולוציה של לא פחות מ XGA (1024 768 x) ולא יותר מ WUXGA (1920 1200 x) צבע תצוגה ב-16 סיביות צבע או יותר

* נדרש Quick Time 7.2 או יותר חדש



יש להתקין Easy Interactive Driver Ver.2.XX עבור Mac OS X. בחר
Easy Install והתקן את Easy Interactive Driver Ver.2.XX.
המדריך למשתמש במקרן
כאשר משתמשים ב EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT,
השתמש ב Easy Interactive Driver Ver.1.XX.



בקר באתר הזה לקבלת Easy Interactive Tools הגרסה האחרונה ומידע על מקרנים
נתמכים.



<http://www.epson.com/>

הסרת ההתקנה

עבור Windows XP

- 1 הקשהתחל, ואז לוח הבקרה.
- 2 הקש פעמיים הוסף/הסר תוכניות.
- 3 בחר Easy Interactive Tools, ואז הקש הסר.

עבור Windows Vista/Windows 7

- 1 הקשהתחל, ואז לוח הבקרה.
- 2 הקשהסר התקנה של תוכנה.
- 3 בחר Easy Interactive Tools, ואז הקש הסר התקנה.

התקנה

- התקן את התוכנה כמשתמש עם הרשאת מנהל.
- סגור את כל היישומים הפועלים, ולאחר מכן התחל את ההתקנה.



עבור Windows

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 הכנס את התקליטור
"EPSON Projector Software for Easy Interactive Function"
למחשבך.
תוכנית ההתקנה מופעלת באופן אוטומטי. אם תוכנית ההתקנה לא מופעלת אוטומטית,
הקש פעמיים על קובץ "EIN_TTWInst.exe" שבכונן התקליטור.
בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין.

עבור Mac OS X

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 הכנס את התקליטור
"EPSON Projector Software for Easy Interactive Function"
למחשבך.
- 3 הקש פעמיים על סמל ה Install Navi שבחלון EPSON.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין.



עבור Mac OS X

1 הקש פעמיים על Applications - Easy Interactive Tools Ver.2.XX.

2 הרץ Easy Interactive Tools Uninstaller מתיקיית כלים.

3 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להסיר התקנה.



אם מתחילים Easy Interactive Tools בזמן שמנגנים סרט, יתכן שמסך ההקרנה יושחר. התחל מחדש את תוכנת האפליקציה שמציגה את הסרט.



עבור Mac OS X

1 הקרן תמונה מהמחשב במקרן.

1

אם המחשב לא מחובר בכבל USB, עליך לחבר כבל USB.



2 הקש פעמיים על סמל Easy Interactive Tools בתקיה שבה מותקן Easy Interactive Tools.

Easy Interactive Tools מתחיל, וסרגל הכלים מוצג.

פונקציות סרגל כלים "עמ' 9



הסתרת סרגל הכלים

לחץ על [+] כדי להסתיר את סרגל הכלים.

הפעלת Easy Interactive Tools

לפני שתתחיל Easy Interactive Tools, עליך להגדיר את האפשרות מורחב בתפריט תצורה של המקרן, בהתאם לשיטת החיבור למחשב. שיטת ההגדרה והפריטים הזמינים משתנים בהתאם למקרן הנמצא בשימוש.



המדריך למשתמש במקרן

עבור Windows

1 הקרן תמונה מהמחשב במקרן.

1

אם המחשב לא מחובר בכבל USB, עליך לחבר כבל USB.




2 הקש Easy Interactive Tools Ver.xx - EPSON Projector מתפריט התחלה.

2

Easy Interactive Tools מתחיל, וסרגל הכלים מוצג.


פונקציות סרגל כלים "עמ' 9






עבור Mac OS X

- לחץ על [X] בסרגל הכלים.



- לחץ לחיצה ימנית או Ctrl ולחיצה [⌘] על Dock, ולאחר מכן בחר באפשרות Quit מהתפריט המוקפץ.



ניתן להציג שוב את סרגל הכלים על ידי לחיצה על לשונית סרגל הכלים [⌘] בצד ימין או שמאל של המסך.


- אם תלחץ על [⌘], סרגל הכלים יוּסתר בכל פעם שתבצע פעולה ממנו. כברירת מחדל, סרגל הכלים מוצג תמיד.
- ניתן להזיז את תוית סרגל הכלים למעלה או למטה אך לא ניתן להסתיר אותה עד שיוציאים מ Easy Interactive Tools.

יציאה מ Easy Interactive Tools


ניתן לצאת באמצעות שימוש באחת מהשיטות הבאות.

עבור Windows

- לחץ על [X] בסרגל הכלים.



- לחץ על [⌘] במגש המשימות, ולאחר מכן לחץ על יציאה בתפריט המוקפץ.



תזית מצב ביאור
עובר ל מצב ביאור.

תזית מצב לוח לבן
עובר ל מצב לוח לבן.

שמור

שומר את המסך המוצג במצב הנוכחי בפורמט JPEG, BMP, PNG או PDF. כל העמודים הנערכים נשמרים ב מצב לוח לבן אם אתה שומר כ PDF, עמודים אלו ישולבו לקובץ אחד.

כאשר מוצג סרגל הכלים Easy Interactive Tools, ציין את הצבע ורוחב הקו, או סוג הצורה מסרגל הכלים. ניתן לכתוב על התמונה המוקרנת באמצעות Easy Interactive Pen

פונקציות משותפות

Easy Interactive Tools מספק את שני המצבים הבאים.

מצב ביאור	ניתן לצייר קוים וצורות על גבי מסך המחשב. ניתן להשתמש גם ב Easy Interactive Pen לביצוע פעולות מחשב (לחיצה וגרירה) במסך המוקרן.
מצב לוח לבן	ניתן להקריין צבע רקע אחיד כגון לוח לבן ולכתוב או לצייר טקסט ותמונות. בנוסף לרקע הפשוט, ניתן גם לבחור צורות רקע אחרות כגון קו רשת או דף מוזיקה.

קטע זה מתאר פונקציות משותפות ל מצב הערות ו מצב לוח לבן.

ראה בקטע הבא פונקציות פרטניות ל מצב הערות.

"פונקציות פרטניות ל מצב ביאור" עמ' 12

ראה בקטע הבא פונקציות פרטניות ל מצב לוח לבן.

"פונקציות פרטניות ל מצב לוח לבן" עמ' 13



בטל



4

בטל את הפעולה הקודמת.

בצע שוב



5

מבטל פעולת ביטול ביצוע ומחזיר למצב הקודם.

מגדיל



6

פותח את מסך המגדיל ומציג תצוגה מוגדלת של התמונה במרכז המסך.

[[+]] : הגדלה

[-] : הקטנה

בחר



7


בחר את הציור או את התמונה שהוכנסה ובצע פעולות כגון הזזת פריטים או שינוי גודל.

כלים אחרים



8

מציג את סרגל הכלים הבא.



זרקור



מדגיש חלק מהתמונה המוקרנת באמצעות אפקט זרקור. ניתן לגרור את מסגרת הזרקור לשינוי האזור המודגש.

לחץ על [X] כדי לצאת מהזרקור.

צל



מכסה בצל את התמונה המוקרנת. ניתן לגרור את ארבעת הצדדים לשינוי האזור המוצל.

לחץ על [X] כדי לצאת מהצל.

הדפסה



מדפיס את המסך המוצג במצב הנוכחי. במידה ואתה ב מצב לוח לבן, בחר בעמוד שברצונך להדפיס במסך הגדרות הדפסה.

הגדרות



פותח את מסך ה הגדרות.

מסך הגדרות "עמ' 14"

לכוד



לכוד את המסך כולו והעתק אותו ללוח. הלוח מכיל רק פריט אחד בכל עת.

בעת הצגת חלון במצב לוח לבן, הערות אשר תצוירנה מחוץ למסגרת החלון לא תועתקנה.

הדבק (מצב לוח לבן בלבד)



ניתן להדביק את צילום המסך שלכדת כמתואר למעלה לתמונות מוקרנות במצב לוח לבן.

לחיצה ימנית (אפשרית רק כאשר משתמשים בפונקציות מחשב אינטראקטיביות ב מצב ביאור).



הקשת עט פועלת כהקשה ימנית רק פעם אחת, ואז חוזרת להקשה רגילה.

עזרה (רק מצב ביאור)



מציג את העזרה.

צורות



9

בוחר את הצורה הרצויה מהצורות המסופקות. ניתן גם לבחור את הצבע ורוחב הקו של הצורה.

עט



10

עובר לעט לציור חופשי. לחץ על [] משמאל לסמל כדי לשנות את הצבע ואת הרוחב של קו העט.

עט סימון



11

עובר לעט סימון שיכול לצייר קווים שקופים וזהירים. לחץ על [] משמאל לסמל כדי לשנות את הצבע ואת הרוחב הקו של עט הסימון.

עט שחור




12

עובר לעט שחור לציור חופשי. הקש על הצד הימני של הסמל לציור קווים עבים, והקש על הצד השמאלי של הסמל לציור קווים דקים.



• סובב

לחץ על [] בסרגל הכלים, בחר את האובייקט ולאחר מכן סובב את הנקודות.



בעת בחירת צורה שצוירה באמצעות קווים, הקפד ללחוץ על הקו הרציף בחלק העליון.

אם תלחץ על [] בסרגל הכלים, תבחר אובייקט ולאחר מכן תלחץ על [], תוכל לבצע את הפעולות האלה מתפריט המשנה.

שכפל	יוצר אובייקט זהה לאובייקט שבחרת ומציב אותו בצד הימני התחתון של האובייקט המקורי. ניתן לבחור מספר אובייקטים.
העתק	מעתיק את האובייקט שנבחר ללוח. ניתן לבחור מספר אובייקטים.
הדבק	מדביק את האובייקט שהעתקת.
קבץ לפי	מקבץ אובייקטים מרובים יחדיו ויוצר אובייקט אחד.
פרק קבוצה	מפרק את הקבוצה שנוצרה באמצעות הפונקציה קבץ לפי.
הבא לחזית שלח לאחור הבא קדימה שלח אחורה	משנה את סדר החפיפה של האובייקט שבחרת. ניתן לבחור מספר אובייקטים.
מחק	מוחק את האובייקט שבחרת. ניתן לבחור מספר אובייקטים.

קיצורי דרך, כגון הקשה על המקשים [A[Ctrl] +] בלוח המקשים, אינם נתמכים.

עט אדום

עובר לעט אדום לציור חופשי. הקש על הצד הימני של הסמל לציור קוים עבים, והקש על הצד השמאלי של הסמל לציור קוים דקים.

עט כחול

עובר לעט כחול לציור חופשי. הקש על הצד הימני של הסמל לציור קוים עבים, והקש על הצד השמאלי של הסמל לציור קוים דקים.

מחק

מחליף למחק. הקש על הצד הימני של הסמל למחיקת אזורים רחבים, והקש על הצד השמאלי של הסמל למחיקת אזורים צרים.

נקח מסך

מנקה את כל מה שצויר על העמוד המוצג.

ניתן לשנות את גודלו של סרגל הכלים מהלשונית הגדרות כלליות במסך 'הגדרות'.


☞ "תוית הגדרות כלליות" עמ' 14

כוונון ועריכה של צורות ושל תמונות

ניתן להשתמש ב Easy Interactive Pena לכוונון ולעריכה של צורות, קווים ותמונות שהוספת.


• גדול יותר, קטן יותר

לחץ על [] בסרגל הכלים, בחר את האובייקט ולאחר מכן גרור את הנקודות כדי להגדיל או להקטין.



ראה את הקטע הבא לפונקציות משותפות ל מצב ביאור ו מצב לוח לבן.

פונקציות משותפות "עמ' 9



עכבר

מעבר מציור לעכבר והסמן במסך המחשב הופך לסמן רגיל של עכבר. ניתן להקיש ולגרור על התמונה המוקרנת באמצעות Easy Interactive Pen.

לחץ שוב על סמל זה כדי לחזור לציור.


דף למעלה

עבור לעמוד הקודם במסמך פתוח.

דף למטה

עבור לעמוד הבא במסמך פתוח.

מצלמת מסמכים (זמינה בעת שימוש בעט בתור עכבר)



כלי ציור למצגות

בעת הפעלה של מצגת PowerPoint, סרגל הכלים Easy Interactive Tools משתנה לסרגל הכלים הזה ומאפשר לך להשתמש בכלי PowerPoint.

Windows



Mac OS X



ב-Windows, ניתן לשמור שקופית PowerPoint עם תוכן שצויר.

(ב-Mac OS X ניתן לצייר בלבד)

• הקפד להפעיל את Easy Interactive Tools לפני שתפעיל מצגת שקופיות של PowerPoint.

• ניתן להשתמש בכלי הציור של PowerPoint או לקבוע את ההגדרות שאינך משתמש בהן בלשונית הגדרות כלליות.


פונקציות הגדרות כלליות "עמ' 14

המערכת תומכת בגרסאות האלה של PowerPoint.

Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010	Windows
Microsoft PowerPoint 2011	Mac OS X

פונקציות פרטניות ל מצב ביאור

קטע זה מתאר פונקציות פרטניות ל מצב ביאור.



1 בחר רקע



מאפשר לך לבחור דוגמא מתוך תשע דוגמאות של רקעים המסופקות למצב לוח לבן.


ניתן גם לבחור להציג את שולחן העבודה, קובץ תמונה, או תמונה ממצלמת המסמכים * כתמונת רקע.


2 רשימת עמודים



הצגת רשימה של עמודים שבהם מתבצעת עריכה כרגע.

כאשר סמן העכבר עזב את רשימת העמודים, הרשימה מוקטנת אוטומטית לצד הימני או השמאלי של המסך. הרשימה מוצגת שוב אם הסמן יוזז אל, או אם תקיש על האזור המוקטן.

לחץ על [] כדי לבטל את ההצמדה של רשימת הדפים.

לחץ על [] כדי לסגור את רשימת הדפים.

3 דף חדש



פתיחת עמוד חדש ב מצב לוח לבן.

4 הוסף תמונה



בוחר את תמונת המקור שברצונך להכניס אל תוך העמוד הנוכחי. שתי האפשרויות הבאות הן זמינות.

מקובץ



ניתן לבחור תמונה בפורמט JPEG, BMP, או PNG.


ממצלמה





ניתן להכניס תמונה ממצלמת מסמכים * המחוברת למחשב.

מציג את התמונה ממצלמת מסמכים * המחוברת למחשב. הסמלים הבאים מוצגים בזמן שהתמונה מוצגת.

[] : מחפש את מצלמת המסמכים המחוברת למחשב.

[] : מציג תצוגה מוגדלת של התמונה ממצלמת המסמכים.

[] : מקטין את התמונה המוגדלת.

[] : מציג את התמונה מהמסך המלא של מצלמת המסמכים.

[] : עובר מתצוגת מסך מלא לתצוגת חלון.

לוח מקשים על המסך (זמין בעת שימוש בעט בתור עכבר)



הצגת לוח מקשים וירטואלי על המסך. ניתן להזין תווים ולשלוט במחשב מלוח המקשים הווירטואלי על ידי לחיצה על המקשים.



* תומך במצלמת המסמכים של Epson. לקבלת פרטים אודות מצלמות המסמכים הנתמכות, פנה לכתובת הקרובה לאזור מגוריך המופיעה ב-רשימת ספקים של מקרני אפסון מודריך למשתמש של המקרן.

פונקציות פרטניות ל מצב לוח לבן


קטע זה מתאר פונקציות פרטניות ל מצב לוח לבן.

- אם אתה עובר למצב לוח לבן, הלוח הלבן מוצג במסך מלא. לחץ על [] או על [] בפינה הימנית העליונה של החלון כדי לעבור בין תצוגה בחלון לתצוגה במסך מלא. בעת שימוש בתצוגה בחלון, רק אדם אחד יכול להשתמש בעט.
- ראה את הקטע הבא לפונקציות משותפות ל מצב ביאור ו מצב לוח לבן.

👉 "פונקציות משותפות" עמ' 9



תווית הגדרות כלליות



מחק עמוד



5

מוחק את העמוד הנוכחי.


* תומך במצלמת המסמכים של Epson. לקבלת פרטים אודות מצלמות המסמכים הנתמכות, פנה לכתובת הקרובה לאזור מגוריי המופיעה ב-רשימת ספקים של מקרני אפסון מדריך למשתמש של המקרן.

מסך הגדרות

לחץ על [] - [] כדי להציג את המסך.

גודל סרגל כלים	קובע את גודל סרגל הכלים ל קטן אורגיל.
מיקום תצוגת רשימת עמודים	קובע את המיקום שרשימת העמודים תוצג בו ב מצב לוח לבן.
צורת זרקור	קובע את הצורה של הזרקור כעגול או ריבוע.
כלי ציור למצגות	בחר כדי להחליף את סרגל הכלים המשמש במצגת שקופיות בעת הקרנת שקופית של PowerPoint. כלי ציור למצגות "עמ' 12
כיסוי יהיה חסר תוקף	(רק עבור Windows XP) בחר לשמירת תוכן הסרט כפי שנראה לאחר הוספת הערות או ציורים לסרט.


לשונית הגדרות שפה (Windows בלבד)



שנה שפה

קובע את שפת התצוגה עבור Easy Interactive Tools. הגדרות אלו מופעלות לאחר איתחול Easy Interactive Tools.

שמירת שמור הגדרות



בדוק בעת שמירה

קובע אם לבדוק או לא לבדוק את המיקום בזמן שמירת המסך. בחר בזה להצגת המיקום המפורט בזמן שמירת המסך.



<p>שמור תיקיית מיקום</p>	<p>קובע את התיקייה שבה ברצונך לשמור את המסך. המיקומים הבאים הם תיקיות ברירת המחדל לשמירת מסכים.</p> <p>עבור Windows XP</p> <p><startup_drive>:\Documents and Settings \<user_name>\My Documents\Easy Interactive Tools</p> <p>עבור Windows Vista/Windows 7</p> <p><startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools</p> <p>עבור Mac OS X</p> <p><startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents \Easy Interactive Tools</p>
<p>שם קובץ</p>	<p>קובע את שם הקובץ עבור המסך הנשמר. התאריך, השעה, והסיומת נוספים בסופו של שם הקובץ בזמן השמירה. דוגמא: AAA-20110121173050.jpg השם הבא הוא שם ברירת המחדל לשמירת מסכים. "תבנית"- "yyyymmddhhmmss". "סיומת" דוגמא: JPG-20110121173050.jpg</p>
<p>סוג קובץ</p>	<p>קובע את סוג הקובץ לשימוש בזמן שמירת הקבצים.</p>



פיתרון	בעיה
תוים הופכים למסולפים אם הגפנים של השפה שבשימוש אינם זמינים במערכת ההפעלה שלך. בחר שחזור ברירות מחדל במסך הגדרות לשיחזור הגדרות ברירת מחדל. 👉 "מסך הגדרות" עמ' 14	התוים הופכים למסולפים לאחר שינוי השפה.
שנה את הגדרות מאיץ הווידאו באופן ידני. (1) בחר התחל - לוח בקרה - תצוגה - הגדרות, ואז הקש על כפתור מתקדם. (2) בחר פתרון בעיות. (3) הזז את האצת חומרה למיקום השני משמאל. בזמן שינוי ההגדרות, יתכן ומסכי ההצגה של חלק מה DVD/BluRay לא יוצגו. בנוסף, שינוי ההגדרות יכול להשפיע על אפליקציות אחרות. לאחר סגירת Easy Interactive Tools, החזר את הגדרות מאיץ הווידאו למצב הקודם.	אזור הצגת הסרט מראה תיבה שחורה לאחר שמירת מסך המכיל סרט. (רק עבור Windows XP) קיים שצויר על תמונות Media Player מרצדים. קווי סימון שצוירו על תמונות Media Player, לא הופכים לשקופים. (רק עבור Windows XP)
במקרים הבאים, רק אדם אחד יוכל להשתמש ב Easy Interactive Pen. <ul style="list-style-type: none"> • בעת שימוש במצב עכבר או במצב חלון לוח לבן • כאשר שומרים מסך • כאשר מדפיסים מסך • כאשר קובעים רקע מתוך קובץ • כאשר מכניסים תמונה 	אדם אחד לא יכול להפעיל את העט שלו בזמן ששני אנשים משתמשים בעטים אינטראקטיביים.
לא ניתן לצייר על ה Keynote ב Mac OS X.	לא ניתן לצייר על ה Keynote
המגבלות הבאות תקיפות. <ul style="list-style-type: none"> • ייתכן ואפליקציות המשתמשות בפונקציית Microsoft DirectX לא יוצגו כהלכה במגדיל. (רק ב Windows Vista) • לא ניתן להציג כראוי תמונות של נגן DVD במגדיל. (רק Mac OS X 10.7.x) 	לא ניתן להציג תמונות כראוי במגדיל.
המגבלות הבאות תקיפות. <ul style="list-style-type: none"> • ייתכן ואפליקציות המשתמשות בפונקציית Microsoft DirectX לא יוכלו לשמור או להדפיס תמונות כראוי. • לא ניתן לשמור או להדפיס כראוי תמונות של נגן DVD. (רק Mac OS X 10.7.x) 	לא ניתן לשמור או להדפיס תמונות מה Media Player.



הערה כללית:

Mac OS-ו, Mac, Keynote הם סימנים מסחריים רשומים של Apple Inc. Windows Vista, PowerPoint, Microsoft Office, DirectX, Microsoft הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. שמות המוצרים האחרים, שבהם נעשה שימוש כאן, מופיעים למטרות זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם המתאימים. Epson מתנערת מכל זכות שהיא לגבי סימנים אלה.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300HE

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל חלק כלשהו מפרסום זה, לאחסן אותו במערכת אחזור או לשדר בצורה כלשהי או באמצעי כלשהו בין אם אלקטרוני, מכני, באמצעות צילום, הקלטה, או אמצעי אחר, ללא הסכמה מפורשת מראש בכתב של Seiko Epson Corporation. החברה אינה לוקחת כל חבות פטנט ביחס לשימוש במידע המובא כאן. בנוסף, אין לקיחת חבות עבור נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש במידע המובא כאן.

חברת Seiko Epson Corporation וחברות הבת שלה אינן בעלות חבות לרוכש המוצר או לצד שלישי עבור נזקים, אובדן, עלויות, או הוצאות של הרוכש או של צד שלישי כתוצאה מהגורמים הבאים: תאונה, שימוש לא נכון, או פגיעה במוצר או שינויים שאינם מורשים, תיקונים או שינויים במוצר זה, או (מלבד בארצות הברית) חוסר-ציות להנחיות התפעול והתחזוקה של Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation לא תהיה בעלת חבות לכל נזקים או בעיות שנובעות משימוש באפשרויות או באחד מהמוצרים המתכלים, מלבד לאלו המשמשים כמוצרים מקוריים של Epson או מוצרי Epson המאושרים על-ידי Seiko Epson Corporation.

התוכן של מדריך זה עשוי להשתנות או להתעדכן ללא הודעה מוקדמת.

האיורים במדריך זה והמקור בפועל עשויים להיות שונים.

לגבי שימוש בשמות

מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP

מערכת הפעלה Microsoft® Windows Vista

מערכת הפעלה Microsoft® Windows 7

במדריך זה, מערכות ההפעלה שלעיל מכונות "Windows XP", "Windows Vista", ו-"Windows 7". יתר על כן, המונח הקיבוצי Windows עשוי לשמש להתייחסות ל Windows Vista, Windows XP, ו Windows 7, וגרסאות רבות של Windows עשויות להיות מצוינות כ-Windows XP/Vista/7, כאשר הסימן Windows מושמט.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

במדריך זה, מערכות ההפעלה שלעיל מכונות "Mac OS X", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.4.x", ו "Mac OS X 10.7.x". יתר על כן, המונח הקיבוצי "Mac OS X" משמש להתייחסות אל כולן.