



שים לב

- אין לכסות את צינור האוורור שבתחתית המקרן, או את פתחי כניסת האויר או יציאת האויר.
- אין להדביק אותה על חלקים שעלולים להתחמם, כגון כיסוי הנורה.
- אין להדביק אותה על מדבקות אזהרה אחרות.

כאשר הגנת סיסמה של המקרן מופעלת, אנשים שאינם יודעים את הסיסמה אינם יכולים להשתמש במקרן להקרנת תמונות, גם אם המקרן פועל. יתר על כן, לא ניתן לשנות את לוגו המשתמש אשר מוצג בעת הפעלת המקרן. זה משמש כהתקן נגד גניבה כך שלא ניתן להשתמש במקרן גם אם הוא נגנב.

👁️ מדריך למשתמש " ניהול משתמשים (הגנת סיסמה)"

עקוב אחר השלבים למטה להדבקת מדבקת הגנה באמצעות סיסמה על המקרן כאמצעי נוסף להרתעה מפני גניבה.

הדבקת מדבקת הגנה באמצעות סיסמה

1

הדפס עמוד זה.

אנו ממליצים להדפיס על גבי נייר מדבק הזמין באופן מסחרי.

2

גזור את מדבקת הגנה באמצעות סיסמה הבאה לאורך הקו המקווקו.



3

הדבק את מדבקת הגנה באמצעות סיסמה על גבי המקרן.