

Når projektorens Passordbeskyttelse er aktivert, kan ikke personer som ikke kan passordet bruke projektoren til å projisere bilder selv om projektorens strøm er slått på. I tillegg kan ikke brukerlogoen som vises når du slår på projektoren, endres. Dette fungerer som en tyveribeskyttelse, da projektoren kan ikke brukes hvis den skulle bli stjålet.

🖨 Brukerhåndbok "Administrere brukere (passordbeskyttelse)"

Følg trinnene nedenfor for å feste klistremerket om passordbeskyttelse på projektoren for å avskrekke tyver.

Obs!

- Du må ikke dekke til lufteåpningen på basen av projektoren eller utløpsåpningene.
- Ikke fest det på deler som utsettes for temperaturøkninger, slik som lampeskjermen.
- Ikke fest det over noen advarselsmerker.

Feste På Klistremerket Om Passordbeskyttelse

- 1** Skriv ut denne siden.
Vi anbefaler å skrive ut på kommersielt tilgjengelig selvklebende papir.
- 2** Klipp ut det følgende klistremerket om passordbeskyttelse langs den prikkede linjen.



- 3** Fest klistremerket om passordbeskyttelse på projektoren.