

Multimedia Projector

Driftshåndbok for Easy Interactive Tools Ver. 2.1



Driftshåndbok for Easy Interactive Tools Ver. 2.1


Funksjoner

Tegnefunksjon

Du kan bruke Easy Interactive Tools til å tegne linjer og figurer på bildet som projiseres. Dette er nyttig for fremheving og fokusere publikums oppmerksomhet på viktige punkter som projiseres i undervisning eller under presentasjoner.

Du kan også projisere en heldekkende fargebakgrunn, for eksempel en hvit tavle, og skrive eller tegne tekst og bilder. I tillegg til den rene bakgrunnen, kan du velge andre bakgrunnsmønstre som rutenett eller noteark for musikk.

☛ "Funksjoner på verktøylinjen" [s.8](#)



Nyttige funksjoner

- Bruk musen på datamaskinen ved hjelp av Easy Interactive Pen
 - ☛ "Marknadsmodus Spesifikke funksjoner" [s.11](#)

- Rediger innhold som er tegnet på den projiserte skjermen
 - ☛ "Justere og redigere figurer og bilder" [s.10](#)
- Lim inn tegningen som du lagde i et Microsoft Office-dokument
 - ☛ "Justere og redigere figurer og bilder" [s.10](#)
- Lagre tegningen du lagde som et PowerPoint-lysbilde
 - ☛ "Tegneverktøy for lysbildefremvisning" [s.11](#)

Systemkrav

For Windows

Operativsystem	Windows XP*	Professional 32 bit Home Edition 32 bit Tablet PC Edition 32 bit
	Windows Vista	Ultimate 32 bit Enterprise 32 bit Business 32 bit Home Premium 32 bit Home Basic 32 bit
	Windows 7	Ultimate 32/64 bit Enterprise 32/64 bit Professional 32/64 bit Home Premium 32/64 bit Home Basic 32 bit
Prosesor	Intel Pentium M 1,6 GHz eller raskere Anbefales: Intel Core2 Duo 1,2 GHz eller raskere	
Minne	512 ller mer Anbefales: 1 GB eller mer	
Harddisk kapasitet	100 ller mer	

Skjerm	Ikke lavere oppløsning enn XGA (1024 x 768) og ikke høyere enn WUXGA (1920 x 1200) Fargevisning i 16 biters farge eller mer
---------------	--

* Service Pack 2 eller nyere

For Mac OS X

Operativsystem*	Mac OS X 10,4.x Mac OS X 10,5.x Mac OS X 10,6.x Mac OS X 10,7.x
Prosesor	Power PC G4 1,5 GHz eller raskere Anbefales: Intel Core Duo 1,5 GHz eller raskere
Minne	512 ller mer Anbefales: 1 GB eller mer
Harddisk kapasitet	100 ller mer
Skjerm	Ikke lavere oppløsning enn XGA (1024 x 768) og ikke høyere enn WUXGA (1920 x 1200) Fargevisning i 16 biters farge eller mer

* Quick Time 7.2 eller senere kreves.

Installere



- Installer programvaren som en bruker med administratorrettigheter.
- Lukk alle kjørende programmer, og start deretter installasjonen.

For Windows


- 1** Slå på datamaskinen.
- 2** Sett inn CD-platen "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" i datamaskinen.
Installeringsprogrammet startes automatisk. Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, dobbelklikker du på filen "EIN_TTWInst.exe" i CD-ROM-stasjonen.
- 3** Følg anvisningene på skjermen for å installere.

For Mac OS X

- 1** Slå på datamaskinen.
- 2** Sett inn CD-platen "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" i datamaskinen.
- 3** Dobbeltklikk ikonet Install Navi i EPSON-vinduet.
- 4** Følg anvisningene på skjermen for å installere.



Du må installere Easy Interactive Driver ver. 2.XX for Mac OS X. Velg Enkel installasjon og installer Easy Interactive Driver Ver.2.XX.

 Projektorens Brukerhåndbok

Når du bruker EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT, må du bruke Easy Interactive Driver Ver.1.XX.



Se følgende webområde for den nyeste Easy Interactive Tools-versjonen, i tillegg til informasjon om støttede projektorer.

<http://www.epson.com/>

Avinstallere

For Windows XP

- 1** Klikk **Start** og deretter **Kontrollpanel**.
- 2** Dobbeltklikk **Legg til / fjern programmer**.
- 3** Velg **Easy Interactive Tools**, og klikk deretter **Fjern**.

For Windows Vista/Windows 7

- 1** Klikk **Start** og deretter **Kontrollpanel**.
- 2** Klikk **Avinstallere et program**.
- 3** Velg **Easy Interactive Tools**, og klikk deretter **Avinstaller**.

For Mac OS X

- 1** Dobbeltklikk **Programmer - Easy Interactive Tools Ver.2.XX**.
- 2** Kjør **Easy Interactive Tools Uninstaller** i **Verktøy**-mappen.
- 3** Følg anvisningene på skjermen for å avinstallere.

Starte Easy Interactive Tools



Før du starter Easy Interactive Tools, må du angi **Utvidet** fra projektorens Konfigurasjon meny, i henhold til metoden for datamaskin-tilkobling. Innstillingsmetoden og tilgjengelige enheter varierer avhengig av projektoren.

☞ Projektorens Brukerhåndbok

For Windows

- 1 Projiser et datamaskinbilde fra projektoren.



Hvis datamaskinen ikke er koblet til med en USB-kabel, må du koble til en USB-kabel.

- 2 Klikk EPSON Projector - Easy Interactive Tools ver. xx på Start-menyen.

Easy Interactive Tools starter og verktøylinjen vises.

☞ "Funksjoner på verktøylinjen" [s.8](#)



Hvis du starter Easy Interactive Tools mens du spiller av en film, kan avspillingsskjermen for filmen bli svart. Start programmet som spiller av filmen på nytt.

For Mac OS X

- 1 Projiser et datamaskinbilde fra projektoren.




Hvis datamaskinen ikke er koblet til med en USB-kabel, må du koble til en USB-kabel.


- 2 Dobbeltklikk Easy Interactive Tools-ikonet i mappen der Easy Interactive Tools er installert.


Easy Interactive Tools starter og verktøylinjen vises.


☞ "Funksjoner på verktøylinjen" [s.8](#)




Skjule verktøylinjen

Klikk på [] for å skjule verktøylinjen.



Du kan vise verktøylinjen igjen ved å klikke på verktøylinjekategorien [] på høyre eller venstre side av skjermen.





- Hvis du klikker på [], blir verktøylinjen skjult hver gang du utfører en operasjon på verktøylinjen. Verktøylinjen vises alltid som standard.
- Verktøylinjekategorien kan flyttes opp og ned, men kan ikke skjules før du avslutter Easy Interactive Tools.


Avslutte Easy Interactive Tools


Du kan avslutte på en av følgende måter.

For Windows

- Klikk på [] på verktøylinjen.





- Klikk på [] i oppgavefeltet, og klikk deretter på **Avslutt** på hurtigmenyen.




For Mac OS X

- Klikk på [] på verktøylinjen.



- Høyreklikk eller kontroll-klikk på [] i Dock, og klikk deretter **Avslutt** på hurtigmenyen.



Når verktøylinjen i Easy Interactive Tools vises, angir du fargen og bredden på linjen, eller formtypen fra verktøylinjen. Du kan skrive på det projiserte bildet med Easy Interactive-pennen.

Vanlige funksjoner

Easy Interactive Tools har følgende to modi.

Merknadsmodus	Du kan tegne linjer og figurer på dataskjermen. Du kan også bruke Easy Interactive Pen til å utføre operasjoner på datamaskinen (klikke og dra) på den projiserte skjermen.
Tavlemodus	Du kan projisere en heldekkende fargebakgrunn, for eksempel en hvit tavle, og skrive eller tegne tekst og bilder. I tillegg til den rene bakgrunnen, kan du velge andre bakgrunns mønstre som rutenett eller noteark for musikk.

I denne delen beskrives funksjoner som er felles for Merknadsmodus og Tavlemodus.





Se følgende del angående funksjoner som er spesifikke for Merknadsmodus.


☞ "Merknadsmodus Spesifikke funksjoner" [s.11](#)


Se følgende del angående funksjoner som er spesifikke for Tavlemodus.

☞ "Tavlemodus Spesifikke funksjoner" [s.12](#)



①  **Kategorien Merknadsmodus**
Bytter til Merknadsmodus.

②  **Kategorien Tavlemodus**
Bytter til Tavlemodus.

③  **Lagre**
Lagrer skjermen som vises i gjeldende modus i JPEG-, BMP-, PNG- eller PDF-format. Alle sidene som redigeres, lagres i Tavlemodus. Hvis du lagrer som PDF, blir disse sidene kombinert til én fil.

4



Angre

Angre forrige handling.

5



Gjør om

Avbryter en angreoperasjon og gjenoppretter forrige status.


6



Forstørrelse

Åpner forstørrelsesskjermen og gir en større visning av bildet midt på skjermen.

[]: Zoom inn

[]: Zoom ut

7



Velg

Merk tegnet innhold eller innsatt bilde, og utfør deretter operasjoner som å flytter elementet eller å justere størrelsen.

8




Andre verktøy

Viser følgende verktøylinje.



Søkelys


Fremhever en del av det projiserte bildet ved hjelp av søkelyseffekten. Du kan dra søkelysrammen for å endre det fremhevede området.

Klikk på [] for å avslutte søkelyset.



Skygge

Dekker det projiserte bildet med en skygge. Du kan dra de fire sidene for å endre det skyggelagte området.

Klikk på [] for å avslutte skyggen.




Skriv ut

Skriver ut skjermen som vises i gjeldende modus. Hvis du er i Tavlemodus, velger du hvilken side du vil skrive ut på innstillingsskjermen for utskrift.



Innstillinger

Åpner skjermen Innstillinger.

 "Innstillinger-skjermen" [s.13](#)



Kopier

Kopier hele skjermen til utklippstavlen. Utklippstavlen kan bare inneholde ett element om gangen.



Når du viser et vindu i Tavlemodus, blir eventuelle notater tegnet utenfor vindusrammen ikke kopiert.



Lim inn (kun Tavlemodus)

Du kan lime inn skjermbildet som ble tatt som beskrevet ovenfor på det projiserte bildet i Tavlemodus.



Høyreklikk (kun tilgjengelig når funksjonene for interaktiv datamaskin brukes i Merknadsmodus.)

En penn klikker funksjoner bare én gang som et høyreklikk, og går deretter tilbake til normalt klikk.



Hjelp (kun Merknadsmodus)

Viser Hjelp.

9




Figurer

Velg figuren du ønsker fra figurene som vises. Du kan også velge farge og linjebredde på figuren.

10




Penn






Bytter til en penn for frihåndstegning. Klikk på [] på venstre side av ikonet for å endre fargen og bredden på pennelinjen.

11



Merkepenn

Bytter til en merkepenn som kan tegne gjennomskinnelige linjer. Klikk på [] på venstre side av ikonet for å endre fargen og bredden på linjen for merkepennen.

- 12  **Svart penn**
Bytter til en svart penn for frihåndstegning. Klikk til høyre for ikonet for å tegne tykke linjer og klikk til venstre for ikonet for å tegne tynne linjer.
- 13  **Rød penn**
Bytter til en rød penn for frihåndstegning. Klikk til høyre for ikonet for å tegne tykke linjer og klikk til venstre for ikonet for å tegne tynne linjer.
- 14  **Blå penn**
Bytter til en blå penn for frihåndstegning. Klikk til høyre for ikonet for å tegne tykke linjer og klikk til venstre for ikonet for å tegne tynne linjer.
- 15  **Viskelær**
Bytter til viskelær. Klikk til høyre for ikonet for å viske ut tykkere områder og klikk til venstre for ikonet for å viske ut smalere områder.
- 16  **Tøm skjermen**
Fjerner alt som er tegnet på siden som vises.




Du kan endre størrelsen på verktøylinjen fra kategorien **Generelle innstillinger** på innstillingsskjermen.


☞ "Kategorien Generelle innstillinger" [s.14](#)

Justere og redigere figurer og bilder


Du kan bruke Easy Interactive Pen til å justere og redigere figurer, linjer og innsatte bilder.


• Større, Mindre

Klikk på []-knappen på verktøylinjen, marker objektet, og dra deretter punktene for å forstørre eller forminske.





• Roter

Klikk på []-knappen på verktøylinjen, marker objektet, og roter punktene.



Når du velger en figur som er tegnet med linjer, må du passe på at du klikker den heltrukne linjen øverst.

Når du klikker på [] på verktøylinjen, velger et objekt, og deretter klikker på []-knappen, kan du utføre følgende operasjoner fra undermenyen.


Duplikat	Oppretter et objekt som er identisk med det merkede objektet, og plasserer det nederst til høyre for det opprinnelige objektet. Du kan velge flere objekter.
Kopier	Kopierer det merkede objektet til utklippstavlen. Du kan velge flere objekter.
Lim inn	Limer inn det kopierte objektet.
Grupper etter	Grupperer flere objekter sammen for å opprette ett objekt.
Del opp gruppe	Angrer grupperingen utført ved hjelp av Grupper etter -funksjonen.
Plasser lengst frem Plasser lengst bak Flytt fremover Flytt bakover	Endrer overlappingsrekkefølgen for det merkede objektet. Du kan velge flere objekter.
Slett	Sletter det merkede objektet. Du kan velge flere objekter.



Snarvei-operasjoner, for eksempel å trykke på [ctrl] + [A] på tastaturet, støttes ikke.

Tegneverktøy for lysbildefremvisning

Når en PowerPoint-lysbildeserie er startet, endres Easy Interactive Tools-verktøylinjen til følgende verktøylinje, som lar deg bruke PowerPoint tegneverktøy.



Når du bruker Windows, kan du lagre et PowerPoint-lysbilde med tegnet innhold.

(I Mac OS X kan du kun tegne)



- Pass på at du starter Easy Interactive Tools før du starter en PowerPoint-lysbildeserie.
- Du kan bruke PowerPoint tegneverktøy, eller angi innstillingene som du ikke bruker i kategorien **Generelle innstillinger**.
☛ "Kategorien Generelle innstillinger" [s.14](#)

Følgende PowerPoint-versjoner støttes.

Windows	Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010
Mac OS X	Microsoft PowerPoint 2011


Merknadsmodus Spesifikke funksjoner

Denne delen beskriver funksjoner som er spesifikke for Merknadsmodus.



Se følgende del angående funksjoner som er felles for Merknadsmodus og Tavlemodus.

☞ "Vanlige funksjoner" [s.8](#)



1



Mus

Bytter fra tegneoperasjoner til musoperasjoner, og markøren på skjermen blir en vanlig musepeker. Du kan klikke og dra på det projiserte bildet med Easy Interactive-pennen.

Klikk på dette ikonet igjen for å gå tilbake til tegneoperasjoner.

2



Side opp

Gå til forrige side i et åpnet dokument.

3



Side ned


Gå til neste side i et åpnet dokument.


4





Dokumentkamera (tilgjengelig når du bruker pennen som en mus)


Viser bildet fra et dokumentkamera* som er koblet til datamaskinen. Følgende ikoner vises når bildet er vist.

[]: Søker etter dokumentkameraet som er koblet til datamaskinen.

[]: Viser en forstørret visning av bildet fra dokumentkameraet.

[]: Reduserer det forstørrede bildet.

[]: Viser bildet fra dokumentkameraet i fullskjerm.

[]: Bytter fra fullskjermvisning til vindusvisning.

5



Skjermtastatur (tilgjengelig når du bruker pennen som en mus)



Viser et virtuelt tastatur på skjermen. Du kan skrive inn tegn og kontrollere datamaskinen fra det virtuelle skjermtastaturet ved å klikke tastene i Musmodus.


* Støtter Epson dokumentkamera. For støttede dokumentkameraer kan du kontakte den nærmeste adressen du finner i Kontaktliste for Epson-projektorer i prosjektorens Brukerhåndbok.

Tavlemodus Spesifikke funksjoner

Denne delen beskriver funksjoner som er spesifikke for Tavlemodus.



- Når du bytter til Tavlemodus, vises tavlen i fullskjerm. Klikk på [] eller [] øverst til høyre på vinduskjermen for å bytte mellom vindusvisning og fullskjermvisning. Når du bruker vindusvisning, kan bare én person bruke pennen.
- Se følgende del angående funksjoner som er felles for Merknadsmodus og Tavlemodus.
- ☞ "Vanlige funksjoner" [s.8](#)



1 Velg bakgrunn

Lar deg velge et mønster fra de ni bakgrunnsmønstrene som er gitt i tavlemodus.


Du kan også velge å vise skrivebordet, en bildefil eller et bilde fra dokumentkameraet* som bakgrunnsbilde.



2 Sideliste

Viser en liste over sidene som redigeres.

Når musepekeren forlater sidelisten, minimeres listen automatisk mot høyre eller venstre side av skjermen. Listen vises igjen hvis du flytter pekeren mot, eller klikker på, det minimerte området.

Klikk på [] for å løse sidelisten.

Klikk på [] for å lukke sidelisten.



3 Ny side

Åpner en ny side i Tavlemodus.



4 Sett inn bilde

Velg kildebildet du vil sette inn på gjeldende side. Følgende to alternativer er tilgjengelige.



Fra fil

Du kan velge et bilde i JPEG-, BMP- eller PNG-format.



Fra dokumentkamera

Du kan sette inn et stillbilde fra dokumentkameraet* som er koblet til datamaskinen.





5 Slett side


Sletter den gjeldende siden.

* Støtter Epson dokumentkamera. For støttede dokumentkameraer kan du kontakte den nærmeste adressen du finner i Kontaktliste for Epson-projektorer i prosjektorens Brukerhåndbok.

Innstillinger-skjermen


Klikk på [] - [] for å skjule verktøylinjen.

Kategorien Generelle innstillinger




Størrelse på verktøylinje	Angir størrelsen på verktøylinjen til Lite eller Normal .
Skjermplassering for sideliste	Angir posisjonen der sidelisten vises i Tavlemodus.
Spotlysfigur	Angir formen på søkelyset til en sirkel eller en firkant.
Tegneverktøy for lysbildefremvisning	Velg for å bytte verktøylinjen som brukes i Lysbildefremvisning når du viser et PowerPoint-lysbilde. ☛ "Tegneverktøy for lysbildefremvisning" s.11
Overlegg vil bli ugyldig	(Kun for Windows XP) Velg å lagre filminnhold slik det ser ut etter å ha lagt til merknader eller tegninger i filmen.

Kategorien Språkinnstillinger (kun Windows)



Endre språk	Angir visningsspråket for Easy Interactive Tools. Denne innstillingen tas i bruk etter at Easy Interactive Tools har blitt startet på nytt.
-------------	---

Kategorien Lagre innstillinger



Kontroller ved lagring	Angir om plasseringen skal kontrolleres når skjermen lagres. Velg dette for å vise den angitte plasseringen når du lagrer skjermen.
------------------------	---

Mappe for lagingssted	Angir mappen du vil lagre skjermen i. Følgende er standardmappene for lagring av skjermbilder. For Windows XP <oppstartsstasjon>:\Documents and Settings \<brukernavn>\Mine dokumenter\Easy Interactive Tools For Windows Vista/Windows 7 <oppstartsstasjon>:\users\<brukernavn>\Dokumenter \Easy Interactive Tools For Mac OS X <oppstartsstasjon>:\Users\<brukernavn>\Dokumenter \Easy Interactive Tools
Filnavn	Angir filnavnet for skjermen som er lagret. Dato, klokkeslett og filtype tilføyes på slutten av filnavnet når filen lagres. Eksempel: AAA-20110121173050.jpg Følgende er standard filnavn for lagring av skjermbilder. "format"- "ååååmmddttmmss". "filtype" Eksempel: JPG-20110121173050.jpg
Filtype	Angir hvilken filtype som skal brukes når filene lagres.

Problem	Løsning
Tegnene blir fordreid etter at språket er endret.	Tegnene blir fordreid hvis skrifttypen for språket du bruker, ikke er tilgjengelig på operativsystemet ditt. Velg Bruk standard på innstillingsskjermen for å gjenopprette standardinnstillingene. ☞ "Innstillinger-skjermen" s.13
Filmvisningsområdet viser en svart rute etter å ha lagret en skjerm som inneholder en film. (kun Windows XP)	Endre innstillingene for videoakselerasjon manuelt. (1) Velg Start - Kontrollpanel - Skjerm - Innstillinger , og klikk deretter Avansert -knappen. (2) Klikk Feilsøking .
Det er flimmer i linjer som er tegnet på bilder i Media Player. Merkepenlinjer som tegnes på bilder i Media Player, blir ikke gjennomskinnelige. (kun Windows XP)	(3) Flytt Maskinvareakselerasjon -glidebryteren slik at den er i andre posisjon fra venstre. Når innstillingene endres, kan det hende at avspillingsskjermene for enkelte DVD-/BluRay-plater ikke vises. I tillegg kan endring av innstillingene påvirke andre programmer. Etter å ha lukket Easy Interactive Tools, setter du videoakseleratorinnstillingene tilbake til forrige tilstand.
Én person kan ikke bruke pennen når to personer bruker interaktive penner.	I følgende situasjoner, kan bare én person bruke Easy Interactive-pennen. <ul style="list-style-type: none"> • Når du bruker Musmodus eller Tavlemodus i vindu • Når et skjermbilde lagres • Når et skjermbilde skrives ut • Når en bakgrunn angis fra en fil • Når et bilde settes inn
Kan ikke tegne på Keynote.	Du kan ikke tegne på Keynote i Mac OS X.
Kan ikke vise bilder riktig i Forstørrelse.	Følgende begrensninger gjelder. <ul style="list-style-type: none"> • Programmer som bruker Microsoft DirectX-funksjonen fungerer kanskje ikke riktig når du bruker Forstørrelse. (kun Windows Vista) • DVD-spillerbilder vises ikke riktig i Forstørrelse. (kun Mac OS X 10.7.x)
Kan ikke lagre eller skrive ut bilder fra Media Player.	Følgende begrensninger gjelder. <ul style="list-style-type: none"> • Programmer som bruker Microsoft DirectX-funksjonen vil kanskje ikke lagre eller skrive ut bildene riktig. • DVD-spillerbilder kan ikke lagres eller skrives ut riktig. (kun Mac OS X 10.7.x)

Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på annen måte, uten at det på forhånd er gitt skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Patentrettslig ansvar påtas ikke i forbindelse med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det påtas heller ikke erstatningsansvar for skader som følger av bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlige overfor kjøper av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart har pådratt seg som et resultat av ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet, eller uautorisert endring, reparasjon eller omarbeiding av dette produktet, eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson Corporations bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av annet tilleggsutstyr eller andre forbruksvarer enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Innholdet i denne håndboken kan endres eller oppdateres uten ytterligere merknad.

Illustrasjonene i denne håndboken kan avvike fra den faktiske projektoren.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

I denne håndboken blir operativsystemene over referert til som "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" og "Mac OS X 10.7.x". I tillegg brukes samlebegrepet "Mac OS X" for å referere til dem alle.

Generell merknad:

Keynote, Mac og Mac OS er registrerte varemerker for Apple Inc.

Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Andre produktnavn som er brukt her, brukes også bare i identifikasjonsøyemed og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300NN

Angående bruk av navn

Operativsystemet Microsoft® Windows® XP

Operativsystemet Microsoft® Windows Vista®

Operativsystemet Microsoft® Windows® 7

I denne håndboken blir operativsystemene over referert til som "Windows XP", "Windows Vista" og "Windows 7". I tillegg kan samlebegrepet Windows brukes for å referere til Windows XP, Windows Vista og Windows 7, og flere versjoner av Windows kan refereres til som for eksempel Windows XP/Vista/7 uten at Windows nevnes.