



# Multimedia Projector

## Installasjonsveiledning for Control Pad

# Installasjonsveiledning for Control Pad



Denne veiledningen forklarer hvordan du installerer Control Pad.

Ved å installere Control Pad, kan du enkelt utføre ofte brukte operasjoner som å slå projektoren på eller av og endre kilden (fjernkontrollfunksjon).

Du kan også koble til en minne inne eller USB-kabler for en skriver, e.l.

Se følgende for informasjon om betjening av Control Pad, støttede eksterne enheter, og tilkobling av eksterne enheter.

 [Brukerhåndbok](#)



Du kan strømføre Control Pad ved å bruke en av følgende metoder.

- Fra projektoren ved å koble til det ekstra settet med fjernkontrollkabel (ELPKC28) til projektoren
- Fra batteriene



Når du bruker batteriene, sendes fjernkontrollsignaler til projektoren via infrarøde stråler. Installer Control Pad innenfor det infrarøde området (se anbefalt installasjonsområde).

Når settet med fjernkontrollkabel er koblet til projektoren, sendes også fjernkontrollsignaler til projektoren via kabelen.

Koble settet med fjernkontrollkabel til i følgende situasjoner.

- Hvis du ikke kan installere Control Pad innenfor anbefalt installasjonsområde.
- Hvis en projektor med justerbare føtter er plassert på et skrivebord og projisert på en vegg.
- Dersom Control Pad sin fjernkontrollfunksjon svarer tregt eller ikke svarer i det hele tatt.
- Hvis du bruker flere projektorer i samme rom.
- Hvis projeksjonsskjermen og Control Pad-installasjonspunktet er ujevnt og forskjellen i høyde er over 5 cm.



Hvis du sender fjernkontrollsignaler via infrarøde stråler i situasjonene nevnt over, kan operasjoner bli ustabile og batteriene kan tømmes fort.

## Når du bruker batteriene

Du kan bruke de medfølgende batteriene.

Bruk en av følgende batterityper. Oppladbare batterier kan ikke brukes.

- Manganbatterier i AA-størrelse
- Alkaliske manganbatterier i AA-størrelse (anbefales)



### Obs!

Sørg for at du leser følgende håndbok før du håndterer batterier.

 [Sikkerhetsinstruksjoner](#)

## Anbefalt installasjonsområde

Når du bruker batterier, installerer du Control Pad innenfor det skyggelagte området vist i følgende illustrasjon.



- 1 Midten på skjermen
- 2 Topp på projektor
- 3 Topp på Control Pad
- 4 Bunn på Control Pad
- 5 Fjernkontrollens lysutstrålende område

Når batterier brukes, kontroller følgende før installasjon.

- Installer Control Pad på den samme overflaten som projeksjonsskjermen.  
Dersom projeksjonsskjermen og Control Pad-installasjonspunktet er ujevne, installerer du Control Pad omtrent 20 cm fra kanten på skjermen.
- Rettstill toppen på projektoren med toppen på Control Pad og sikt Control Pad sin fjernkontrollens lysemitterende område på projektoren.
- Installer projektoren med følgende monteringer.  
Ved montering i et tak: Takmontering (ELPMB23)  
Ved montering på en vegg: Festeplate (inkludert eller ELPMB28)  
Stående på et skrivebord: Interactive Table Mount (ELPMB29)
- Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom Control Pad og projektoren.


---

### Ved forsyning av strøm fra settet med fjernkontrollkabel

Bruk det ekstra sett med fjernkontrollkabel.

Ved tilkobling med sett med fjernkontrollkabel, ikke bruk batterier.

Koble Control Pad til projektoren som vist i følgende illustrasjon.



- ❶ Koble til ved forsyning av strøm til Control Pad fra projektoren. Bruk sett med fjernkontrollkabel.
- ❷ Koble til ved projisering av bilder fra datamaskinen (USB Display), eller ved bruk av Interaktiv PC fra den interaktive funksjonen. Bruk USB-kabelen.
- ❸ Koble til ved projisering av bilder fra en minnepinne, eller ved lagring av data til en minnepinne. Bruk USB-kabelen.
- ❹ Koble til en skriver for å skrive ut den projiserte skjermen. Bruk USB-kabelen.



- Koble Control Pad til projektoren med den inkluderte USB-kabelen.
- Følgende projektorer\* kan koble til Control Pad. Sjekk rangeringsetiketten på projektoren.

- H480x (hvor x er en bokstav fra A til Z)
- H481x (hvor x er en bokstav fra A til Z)


\* Gjeldende fra og med 20. november 2012.

Hvis du vil koble til en annen projektor eller hvis du har andre spørsmål, ta kontakt med nærmeste adresse oppgitt i Kontaktliste for Epson-projektorer.


 [Kontaktliste for Epson-projektorer](#)

- Ved føring av kabler gjennom en vegg, fører du kablene gjennom hullet (a).

Ellers fjerner du kabeldeksel (b), og fører kablene gjennom her. Før skriverkabler langs sporet på baksiden av Control Pad.



## Nødvendig plass



Ved installasjon av Control Pad, sørg for at det er nok ledig plass i området rundt som vist i illustrasjonen over.


Fordi toppdekslet åpnes fra venstre side, trenger du plass på venstre side av Control Pad.

## Installasjon på en vegg

Gjør klar fire skruer (M4 x 20 mm) for installasjon. Fest til veggen med de fire skruene.

### Obs!

Sjekk at projektorens fjernkontroll og Control Pad kan kommunisere med projektoren, og fest deretter skruene.



- Klistre de medfølgende portbeskyttelsesklistermerkene over portene som du ikke bruker.
- Sørg for at toppdekslet er festet før bruk.




### Advarsel

- Ved installasjon av Control Pad, overhold nok styrke på veggen. Ikke installer det på en vegg i en vinkel eller en ustabil vegg. Ellers kan det falle ned og forårsake skade. Epson påtar seg ikke ansvar for eventuelle fallulykker på grunn av veggens styrke eller festing av produktet.
- Fest Control Pad uten noe mellomrom mot veggen. Sørg for at skruene ikke er festet i en vinkel. Kontroller at skruene er strammet godt til.
- Ikke sett opp Control Pad på steder hvor det kan utsettes for vibrasjon eller støt. Ellers kan skruene løsnes og Control Pad kan falle ned og forårsake skade.
- Ikke fest Control Pad med dobbeltsidig teip eller magneter.



## Ved plassering på et skrivebord

Fest gummiføtter på bunnen av Control Pad for å forhindre glidning (fire punkter).





<b>Mål</b>	136 x 149 x 29 mm (ikke inkludert forhøyet del eller gummiføtter)
<b>Vekt</b>	Ca. 240 g (ikke inkludert batterier eller gummiføtter)
<b>Driftstemperatur</b>	0 til +50°C (Ikke-kondenserende)
<b>Oppbevaringstemperatur</b>	-20 til +60°C (Ikke-kondenserende)



Enheter: mm

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412370900NO