

Water Resistant Matte Canvas

Handling instructions – additional information

Instructions relatives à la manipulation du papier – Informations supplémentaires

Istruzioni per l'utilizzo dei supporti – Ulteriori informazioni

Gebrauchsanleitung – Zusätzliche Hinweise

Instructies voor papierbeheer – aanvullende informatie

Instrucciones de manejo – información adicional

Instruções de Utilização – informações adicionais

Table 1: Supported printers and recommended settings

Printer	Driver version	Inks						Media		Print driver settings for highest quality output ²						
		UltraChrome	UltraChrome K3	UltraChrome K3 with Vivid Magenta Technology	UltraChrome HDR	UltraChrome HiGloss2	UltraChrome XD	Watercolour Paper Radiant White	Photo Quality Ink Jet Paper	Print quality (resolution dpi / MicroWeave setting)	High speed	Color density	Black	Paper feed adjustment	Auto cut (Roll paper option)	
Stylus Photo R1900	6.61					•		•		Photo RPM	Deselect	Default	N/A	N/A	N/A	•
Stylus Photo 2100	5.5as	•						•		1440x720	Deselect	Default	Matte	N/A	N/A	
Stylus Photo R2880	6.60			•				•		Level4: 1440x1440 On	Deselect	Default	Matte	N/A	N/A	•
Stylus Pro 4000	5.34	•						•		1440	Deselect	Default	Matte	+35	Off	•
Stylus Pro 4800	5.51		•					•		1440	Deselect	Default	Matte	+35	Off	•
Stylus Pro 4880	6.52			•				•		Level4: 1440x720 On	Deselect	Default	Matte	+35	Off	•
Stylus Pro 4900	6.70				•			•		Level4: 1440x720 Super	Deselect	Default	Matte	-30	Normal	•
Stylus Pro 7600	5.3d	•						•		1440	Deselect	Default	Matte	+10	Off	
Stylus Pro 7800	5.3ce		•					•		1440	Deselect	Default	Matte	+50	Off	•
Stylus Pro 7880-7890	6.52			•				•		Level4: 1440x720 On	Deselect	Default	Matte	+50	Off	•
Stylus Pro 7900	6.60				•			•		Level4: 1440x720 Super	Deselect	Default	Matte	0	Normal	•
Stylus Pro 9600	5.3d	•						•		1440	Deselect	Default	Matte	+10	Off	
Stylus Pro 9800	5.51		•					•		1440	Deselect	Default	Matte	+50	Off	•
Stylus Pro 9880-9890	6.52			•				•		Level4: 1440x720 On	Deselect	Default	Matte	+50	Off	•
Stylus Pro 9900	6.60				•			•		Level4: 1440x720 Super	Deselect	Default	Matte	0	Normal	•
Stylus Pro 11880	6.51			•				•		Level4: 1440x720 Super	Deselect	Default	Matte	+20	Off	•
Sure Color T3000-T5000-T7000	7.00						•		•	Level5: 720x1440 dpi On	Select	-10%	Matte	+70	Normal	•

¹ available on the support section of the Epson web site

² Paramètres du pilote d'impression pour des impressions de grande qualité / Impostazioni del driver di stampa per ottenere i migliori risultati / Wählen Sie in den Einstellungen des Druckertreibers die beste Druckqualität / Instellingen in printerstuurprogramma voor de hoogste afdrukkwaliteit / Configuración del driver de la impresora para unos resultados de calidad óptima / Definições do controlador de impressão para resultados da mais alta qualidade

³ Please check your on-line printer manual / Veuillez consulter le guide d'utilisation en ligne de votre imprimante / Consultare la Guida in linea della stampante / Überprüfen Sie Ihr Online-Druckerhandbuch / Raadpleeg de online handleiding van uw printer / Por favor, consulta el manual on line de la impresora / Verifique o seu manual do utilizador online

⁴ Setting available on the control panel in the menu "printer setup" / Paramètre disponible sur le panneau de contrôle de l'imprimante dans le menu "configuration impr." / L'impostazione dei margini è disponibile sul pannello di controllo nel

EN Load Epson Water Resistant Matte Canvas into the printer
- Please see table 1.
Printing on Epson Water Resistant Matte Canvas
- Use gloves when handling this paper to avoid fingers marks.
- Handle this paper with care to avoid scratches or bend marks.
Storing and displaying your prints
- Use an aqueous-based spray coating to protect the surface of your prints.

FR Chargez le Epson Water Resistant Matte Canvas dans l'imprimante
- Veuillez consulter le tableau 1.
Impression sur le Epson Water Resistant Matte Canvas
- Utilisez des gants pour manipuler ce papier, afin d'éviter les traces de doigts.
- Manipulez-le avec précaution afin d'éviter les rayures ou les marques de pliure.
Conservation et présentation de vos impressions
- Utilisez un revêtement en spray aqueux pour protéger la surface de vos impressions.

IT Caricare nella stampante la carta Epson Water Resistant Matte Canvas
- Vedere la tabella 1.
Stampa su carta Epson Water Resistant Matte Canvas
- Epson consiglia di utilizzare guanti per non rovinare la carta con impronte digitali.
- Maneggiare questa carta con cura per evitare di graffiarla o piegarla.
Conservazione ed esposizione delle stampe
- Per proteggere la superficie delle stampe spruzzarle con un prodotto apposito a base d'acqua

DE Legen Sie Epson Water Resistant Matte Canvas in den Drucker ein.
- siehe Tabelle 1.
Gedruckt auf Epson Water Resistant Matte Canvas
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Papier Handschuhe, um Fingerabdrücke zu vermeiden.
- Gehen Sie sorgsam mit dem Papier um, um Kratzer und Knicke zu vermeiden.
Lagerung und Ausstellung der Ausdrücke
- Zum Oberflächenschutz Ihrer Ausdrücke sollten Sie eine Sprühbeschichtung auf Wasserbasis verwenden.

ES Carga el papel Epson Water Resistant Matte Canvas en la impresora
- Consulta la tabla 1.
Impresión sobre Epson Water Resistant Matte Canvas
- Al manejar este papel, utiliza guantes para evitar mancharlo con los dedos.
- Utiliza este papel con cuidado para evitar que se produzcan arañazos o marcas de dobleces.
Almacenamiento y exposición de las impresiones
- Para proteger la superficie de las impresiones, utiliza un spray de recubrimiento a base de agua.

NL Laad Epson Water Resistant Matte Canvas in de printer
- Raadpleeg Tabel 1.
Afdrukken op Epson Water Resistant Matte Canvas
- Draag handschoenen om vingerafdrukken op het papier te vermijden.
- Behandel dit papier met zorg om krassen en buigmarkeringen te vermijden.
Uw afdrukken bewaren en tentoonstellen
- Breng met een watergebaseerde spray een deklaag aan om het oppervlak van uw afdrukken te beschermen.

PT Colocar Epson Water Resistant Matte Canvas na impressora
- Consulte a tabela 1.
Impressão em Epson Water Resistant Matte Canvas
- Utilize luvas ao manusear este papel para evitar deixar marcas de dedos.
- Manuseie este papel com cuidado para evitar riscos ou vincos.
Armazenar e mostrar as impressões
- Utilize um revestimento aquoso pulverizado para proteger a superfície das impressões.