

Premium Canvas Satin

Handling instructions – additional information
Instructions relatives à la manipulation du papier – Informations supplémentaires
Istruzioni per l'utilizzo dei supporti – Ulteriori informazioni
Gebrauchsanleitung – Zusätzliche Hinweise
Instructies voor papierbeheer – aanvullende informatie
Instrucciones de manejo – información adicional
Instruções de Utilização – informações adicionais

Table 1: Supported printers and recommended settings

Printer	Driver version	Inks							Media	Print driver settings for highest quality output ²						ICC profile available ¹
		UltraChrome	UltraChrome K3	UltraChrome K3 Vivid Magenta Technology	UltraChrome HDR	UltraChrome Hi-Gloss	UltraChrome Hi-Gloss2	UltraChrome XD		Print quality (Resolution dpi / MicroWeave setting)	High speed	Color density	Black	Paper feed adjustment	Auto cut (roll paper option)	
Stylus Photo 2100	5.5as	•							•	1440x720	Deselect	Default	Photo	N/A	N/A	
Stylus Photo R1800	6.50					•			•	Photo RPM	Deselect	Default	N/A	N/A	N/A	
Stylus Photo R1900	6.61						•		•	Photo RPM	Deselect	Default	N/A	N/A	N/A	•
Stylus Photo R2880	6.60			•					•	Level4: 1440x1440 On	Deselect	Default	Photo	N/A	N/A	•
Stylus Pro 4000	5.34	•							•	1440	Deselect	Default	Photo	0	Off	•
Stylus Pro 4800	5.51		•						•	1440	Deselect	Default	Photo	0	Off	•
Stylus Pro 4880	6.60			•					•	Level4: 1440x720 On	Deselect	Default	Photo	0	Off	•
Stylus Pro 4900	6.70				•				•	Level4: 1440x720 Super	Deselect	Default	Photo	0	Normal	•
Stylus Pro 7600	5.3d	•							•	1440	Deselect	Default	Photo	+10	Off	
Stylus Pro 7800	5.5ce		•						•	1440	Deselect	Default	Photo	0	Off	•
Stylus Pro 7880-7890	6.60			•					•	Level4: 1440x720 On	Deselect	Default	Photo	0	Off	•
Stylus Pro 7900	6.60				•				•	Level4: 1440x720 Super	Deselect	Default	Photo	0	Normal	•
Stylus Pro 9600	5.3d	•							•	1440	Deselect	Default	Photo	+10	Off	
Stylus Pro 9800	5.51		•						•	1440	Deselect	Default	Photo	0	Off	•
Stylus Pro 9880-9890	6.52			•					•	Level4: 1440x720 On	Deselect	Default	Photo	0	Off	•
Stylus Pro 9900	6.60				•				•	Level4: 1440x720 Super	Deselect	Default	Photo	0	Normal	•
Stylus Pro 11880	6.51			•					•	Level4: 1440x720 Super	Deselect	Default	Photo	-5	Off	•
SureColor T3000-T5000-T7000	7.00							•	•	Level4: 720x1440 Super	Select	-20%	Photo	0	Normal	•
SureColor T3200	7.01							•	•	Level4: 720x1440 Super	Select	-20%	Photo	0	Normal	•
SureColor T5200-7200	7.01							•	•	Level4: 720x1440 Super	Select	-20%	Photo	0	Normal	•

¹ Available on the support section of the Epson web site
² Paramètres du pilote d'impression pour des impressions de grande qualité / Impostazioni del driver di stampa per ottenere i migliori risultati / Wählen Sie in den Einstellungen des Druckertreibers die beste Druckqualität / Instellingen in printerstuurprogramma voor de hoogste afdrukkwaliteit / Configuración del driver de la impresora para unos resultados de calidad óptima / Definições do controlador de impressão para resultados da mais alta qualidade

- EN** Load Epson Premium Canvas Satin into the printer

 - Please see table 1.

Printing on Epson Premium Canvas Satin

 - Use gloves when handling this paper to avoid fingers marks.
 - Handle this paper with care to avoid scratches or bend marks.

Storing and displaying your prints

 - Use an aqueous-based spray coating to protect the surface of your prints.

For the Epson Stylus Photo R1900

 - For best results please ensure that the media is wound tightly around the spindle before printing using the rear manual feed slot.
- DE** Legen Sie Epson Premium Canvas Satin in den Drucker ein.

 - siehe Tabelle 1.

Gedruckt auf Epson Premium Canvas Satin

 - Verwenden Sie beim Umgang mit dem Papier Handschuhe, um Fingerabdrücke zu vermeiden.
 - Gehen Sie sorgsam mit dem Papier um, um Kratzer und Knicke zu vermeiden.

Lagerung und Ausstellung der Ausdrucke

 - Zum Oberflächenschutz Ihrer Ausdrucke sollten Sie eine Sprühbeschichtung auf Wasserbasis verwenden.

Für den Epson Stylus Photo R1900

 - Bei Verwendung der hinteren manuellen Papierzufuhr sollten Sie zur Optimierung der Druckergebnisse sicherstellen, dass das Medium möglichst fest um die Spindel gewickelt ist.
- PT** Colocar Epson Premium Canvas Satin na impressora

 - Consulte a tabela 1.

Impressão em Epson Premium Canvas Satin

 - Utilize luvas ao manusear este papel para evitar deixar marcas de dedos.
 - Manuseie este papel com cuidado para evitar riscos ou vincos.

Armazenar e mostrar as impressões

 - Utilize um revestimento aquoso pulverizado para proteger a superfície das impressões.

Para a Epson Stylus Photo R1900

 - Para obter os melhores resultados, certifique-se, antes de imprimir, de que o suporte está bem enrolado à volta do fuso utilizando a ranhura de alimentação manual traseira.

- FR** Chargez le Epson Premium Canvas Satin dans l'imprimante

 - Veuillez consulter le tableau 1.

Impression sur le Epson Premium Canvas Satin

 - Utilisez des gants pour manipuler ce papier, afin d'éviter les traces de doigts.
 - Manipulez-le avec précaution afin d'éviter les rayures ou les marques de plie.

Conservation et présentation de vos impressions

 - Utilisez un revêtement en spray aqueux pour protéger la surface de vos impressions.

Pour l'Epson Stylus Photo R1900

 - Pour des résultats optimaux, avant d'imprimer en utilisant l'ouverture d'alimentation manuelle arrière, assurez-vous que le support d'impression est correctement placé sur le mandrin.
- ES** Carga el papel Epson Premium Canvas Satin en la impresora

 - Consulta la tabla 1.

Impresión sobre Epson Premium Canvas Satin

 - Al manejar este papel, utiliza guantes para evitar mancharlo con los dedos.
 - Utiliza este papel con cuidado para evitar que se produzcan arañazos o marcas de dobleces.

Almacenamiento y exposición de las impresiones

 - Para proteger la superficie de las impresiones, utiliza un spray de recubrimiento a base de agua.

Para la Epson Stylus Photo R1900

 - Para obtener los mejores resultados, asegúrate de que el rollo está firmemente sujeto por el eje antes de utilizar la ranura posterior de alimentación manual.

- IT** Caricare nella stampante la carta Epson Premium Canvas Satin

 - Vedere la tabella 1.

Stampa su carta Epson Premium Canvas Satin

 - Epson consiglia di utilizzare guanti per non rovinare la carta con impronte digitali.
 - Maneggiare questa carta con cura per evitare di graffiarla o piegarla.

Conservazione ed esposizione delle stampe

 - Per proteggere la superficie delle stampe spruzzarle con un prodotto apposito a base d'acqua.

Per Epson Stylus Photo R1900

 - Per risultati ottimali, assicurarsi che il supporto sia strettamente avvolto intorno al perno prima di stampare utilizzando lo slot di alimentazione manuale posteriore.
- NL** Laad Epson Premium Canvas Satin in de printer

 - Raadpleeg Tabel 1.

Afdrukken op Epson Premium Canvas Satin

 - Draag handschoenen om vingerafdrukken op het papier te vermijden.
 - Behandel dit papier met zorg om krassen en buigmarkeringen te vermijden.

Uw afdrukken bewaren en tentoonstellen

 - Breng met een watergebaseerde spray een deklaag aan om het oppervlak van uw afdrukken te beschermen.

Voor de Epson Stylus Photo R1900

 - Voor de beste resultaten controleer of de media strak rond de spoel is gewonden voordat er wordt afgedrukt via de sleuf voor handmatige invoer aan de achterkant.