

## Güvenlik Talimatları

---

- Güvenlik Talimatları ..... 2
- Kullanma ve Saklama Hakkında Uyarılar ... 10

## Destek ve Servis Kılavuzu

---



- Yardımcı Program Yazılımı ..... 14
- Sorun Kontrol Sayfaları..... 15
- Epson Projektör İletişim Listesi ..... 17

# Güvenlik Talimatları

Projektörü kullanmadan önce tüm güvenlik ve kullanım talimatlarının okunması gerekir. Daha sonra başvurmak için tüm talimatları okuduktan sonra bu bilgileri kaydedin.

Kişisel yaralanmalar veya mala verilebilecek zararlardan kaçınmak amacıyla, tehlikeli çalışma veya kullanımı göstermek için aşağıdaki semboller kullanılır. Kılavuzu okurken bu sembolleri tam olarak anladığınızdan emin olun.

## Sembollerin açıklaması

 <b>Uyarı</b>	Bu sembol, uyulmaması durumunda yanlış kullanımdan ötürü muhtemel bir kişisel yaralanma veya hatta ölüme neden olabilecek bilgileri belirtir.
 <b>Dikkat</b>	Bu sembol, uyulmaması durumunda yanlış kullanımdan ötürü muhtemel bir kişisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri belirtir.

Yapılmaması gereken bir eylemi belirten semboller



Yapmayın



Parçalarına ayırmayın



Asla dokunmayın



Asla ıslatmayın



Islak alanlarda kullanmayın



Dengesiz yüzeylerin üzerine koymayın

Yapılması gereken bir eylemi gösteren semboller



Talimatlar



Fişi prizden çıkarın

## Uyarı

Aşağıdaki durumlarda projektörü prizden çıkarın ve tüm onarım işlemleri için yetkili bir servis personeline başvurun:

- Projektörden duman, sıra dışı kokular yada alışık olunmayan gürültüler geliyorsa.
- Projektörün içerisine sıvı veya yabancı cisimler girerse.
- Projektör düşürülmüş ya da muhafazası zarar görmüşse.

Bu koşullar altında kullanıma devam etme yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Bu projektörü kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Tüm onarım işlemleri için yetkili bir servis personeline başvurun.

Projektörü fişin kolayca çıkarılabileceği bir prize yakın bir yere yerleştirin.



Fişi prizden çıkarın

Kullanıcı Kilavuzu'nda özel olarak açıklanmamış projektör üzerindeki hiçbir kapagi açmayın. Projektörü (tüketim ürünleri dahil) parçalarına ayırmaya veya modifiye etmeye çalışmayın. Tüm onarım işleri için yetkili bir servis personeline başvurun.

Projektörün içindeki elektrik voltajı ciddi yaralanmalara sebep olabilir.



Parçalarına ayırmayın

Projektörü bir tavana monte ediyorsanız, projektörün sadece onaylanmış bağlantı ekipmanlarını kullanan kalifiye teknisyenlerce monte edilmesi gerekir.

Montaj işlemi doğru şekilde yapılmazsa, projektör aşağı düşebilir. Bu durum yaralanma veya kazalara neden olabilir. Montaj işlemini gerçekleştirmek üzere satıcınızla irtibata geçin.



Talimatlar

Vidaların gevşemesini önlemek için tavan kaidesinde yapıştırıcılar veya projektör üzerinde yağlayıcılar gibi maddeleri kullanırsanız, projektör kasası çatlayarak tavadan düşmesine neden olabilir. Bu durum, tavan kaidesinin altında bulunan kişilerde ciddi bir yaralanmaya neden olabilir ve projektöre hasar verebilir.

Tavan kaidesini monte ederken ya da ayarlarken vidaların gevşemesini önlemek için yapıştırıcı kullanmayın ve yağ ya da benzeri yağlayıcı maddeler kullanmayın.



Yapmayın

Projektörü suya, yağmura veya aşırı neme maruz bırakmayın.



Islak alanlarda kullanmayın

## **Uyarı**

Sadece projektörün üzerinde belirtilen güç kaynağını kullanın. Belirtilenden farklı bir güç kaynağının kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Eğer mevcut elektrikten emin değilseniz, yetkili satıcınıza ya da yerel elektrik şirketinize danışın.



Elektrik kablosunun teknik özelliklerini kontrol edin. Uygun olmayan bir elektrik kablosunun kullanılması, yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Projektörle verilen elektrik kablosu, projektörün satın alındığı ülkenin güç kaynağı gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Satın alınan ülkede kullanılıyorsa, projektörle birlikte verilenden başka bir güç kablosu kullanmayın. Projektörü deniz aşırı ülkelerde kullanacaksanız, şebeke voltajının, prizın şeklinin ve projektörün elektrik akım değerlerinin yerel standartlarla uygunluğunu kontrol edin ve projektörü kullanacağınız ülkede kullanılmak üzere uygun bir elektrik kablosu satın alın.



Fişi takarken aşağıdaki önlemleri alın.

Bu önlemlere uymamak yangın ve elektrik çarpmasına yol açabilir.

- Duvar prizlerini uzatma kablolarını ya da çok soketli aygıtları aşırı yüklemeyin.
- Fişi tozlu bir prize takmayın.
- Fişi prize sıkı bir şekilde takın.
- Fişi ıslak elle tutmayın.
- Fişi çıkarırken elektrik kablosunu çekmeyin. Çıkarırken daima fişten tuttuğunuzdan emin olun.



Hasarlı olan bir güç kablosunu kullanmayın. Yangın veya elektrik çarpması oluşabilir.

- Elektrik kablosunu modifiye etmeyin.
- Elektrik kablosunun üzerine ağır cisimler yerleştirmeyin.
- Elektrik kablosunu aşırı şekilde bükmeyin veya çekmeyin.
- Elektrik kablosunu sıcak elektrikli cihazlardan uzak tutun.

Elektrik kablosu hasar görürse (tellerin ortaya çıkması veya kesilmesi gibi), yenisi ile değiştirmek üzere satıcınızla irtibata geçin.



Kablolar, insanların takılmaması için demetlenmelidir.

Aksi takdirde düşme ve yaralanma ortaya çıkabilir.



## Uyarı

Eğer şimşekli bir fırtına çıkarsa, elektrik fişine dokunmayın; aksi takdirde çarpılabilirsiniz.



Dokunmayın

İçerisinde sıvılar, su ve kimyasallar bulunan kapları projektörün üzerine yerleştirmeyin.

Kaplar dökülür ve içinde bulunan maddeler projektöre girerse, yangın veya elektrik çarpması ortaya çıkabilir.



Asla  
ıslatmayın

Parlak ışık gözlerinize zarar verebileceğinden lamba açık olduğunda projektörün merceğine asla bakmayın. Ayrıca, lense büyüteç veya teleskop gibi optik cihazlarla bakmayın.



Yapmayın

Projektörün havalandırma deliklerinden veya açıklıklarından içeriye metal, yanıcı veya yabancı maddeler sokmayın, düşürmeyin veya bu maddeleri cihaza yakın bir yerde bırakmayın. Aksi halde yangın, elektrik çarpması veya yanıklar meydana gelebilir.



Yapmayın

Projektörün ışık kaynağı olarak yüksek iç basınçlı, cıvalı bir lamba kullanılır. Lamba titreşim veya darbelere maruz kalırsa veya uzun süre kullanılırsa, kırılabilir veya çalışmayabilir. Lamba patlarsa, gaz çıkabilir ve cam parçacıkları savrulur ve yaralanmaya neden olabilir. Aşağıdaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.



Talimatlar

- Lambayı parçalarına ayırmayın, lambaya zarar vermeyin ya da hiçbir darbeye maruz bırakmayın.
- Çalışırken yüzünüzü projektörün yakınında tutmayın.
- Eğer projektör tavana kurulmuşsa, lamba kapağı çıkartıldığında küçük cam parçaları düşebileceği için özel bir dikkat gösterilmelidir. Projektörü temizlerken ya da lambayı kendiniz değiştirirken bu cam parçalarının gözünüze ya da ağzınıza kaçmamasına dikkat edin.

*Lamba kırılırsa, bölgeyi hemen havalandırın ve kırık cam parçaları solunur veya gözle ya da ağza girerse bir doktora başvurun.*

*Belirtilenlere ek olarak, uygun bertaraf etme yolları ile ilgili olarak yerel mevzuata başvurun ve çöpe atmayın.*

## Uyarı

Projektörü veya uzaktan kumandayı pilleri içindeyken camları kapalı bir araç içerisinde, doğrudan güneş ışığı alan veya aşırı sıcak hale gelebilecek yerlerde bırakmayın.

Yangına neden olabilecek ısı deformasyonu veya teknik bir arıza oluşabilir.



Yapmayın

Projektörün mercekleri veya filtresi gibi parçalara yapışan kir veya tozu silmek için yanıcı gaz içeren spreyle kullanmayın.

Projektör içindeki lamba kullanım sırasında çok ısındığından, gazlar alev alabilir ve yangına neden olabilir.



Yapmayın

Projektörü yanıcı gazlar veya patlayıcı gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayın.

Projektör içindeki lamba kullanım sırasında çok ısındığından, gazlar alev alabilir ve yangına neden olabilir.



Yapmayın

Projektör merceğinin önüne kolay tutuşabilen herhangi bir cisim koymayın, aksi takdirde yangın çıkabilir.



Yapmayın

Deliklere bakmayın.

Lamba patlarsa, gaz çıkabilir ve cam parçacıkları savrularak yaralanmaya neden olabilir.

Kırık cam parçaları solunur veya gözlere ya da ağza girerse bir doktora başvurun.



Yapmayın

Yansıtma sırasında, projektörden gelen ışığı lens kapağı (çıkarılabilir) veya kitap vb. ile engellemeyin.

Projektörden gelen ışık engellenirse, ışığın yansıdığı alan ısınır ve bu durum erimeye, yanmaya ve yangına neden olabilir. Ayrıca, yansıtılan ışıktan dolayı lens ısınarak projektörün arızalanmasına neden olabilir. Yansıtmayı durdurmak için, A/V Sessiz işlevini kullanın veya projektörü kapatın.



Yapmayın



## Dikkat

Büyük miktarda nem veya tozun bulunduğu, yemek pişirme veya ısıtma aygıtlarının yanındaki yerlerde veya duman ve buhar ile temasta olabileceği yerlerde projektörü kullanmayın. Bu projektörü uzun süre açık havada kullanmayın veya saklamayın.

Yangın veya elektrik çarpması oluşabilir.



Yapmayın

Projektörün kasasındaki delik ve açıklıkların önünü kapatmayın. Bu delikler havalandırma sağlayarak projektörü aşırı ısınmaya karşı korurlar.

- Projektörü bir duvarın yakınına kuruyorsanız duvar ile hava çıkış deliği arasında en az 20 cm'lik bir boşluk bırakın.
- Projektörü aşağıdaki yerlere yerleştirmeyin.
  - Dolap veya kitaplık rafının içi gibi kötü havalandırılmalı veya dar yerlere.
  - Halı, yatak, battaniye ve benzerinin üzerine.
  - Projektörün üzerine battaniye, perde veya masaörtüsü örtmeyin.
  - TV/Müzik seti standının veya dolabının içi gibi kötü havalandırılan yerlere.
  - Isınma tertibatı çevresi gibi yüksek sıcaklığa maruz kalan yerlere.



Yapmayın

Projektörü dengesiz bir tekerlekli taşıyıcıya, tezgaha ya da masaya yerleştirmeyin.

Projektör düşüp devrilerek bir yaralanmaya neden olabilir.



Dengesiz yüzeylerin üzerine koymayın

Projektörün üzerine oturmayın ya da ağır eşyalar koymayın. Projektör düşerek bir yaralanmaya neden olabilir.



Yapmayın

Hava çıkış kanallarının yakınına ısıdan ötürü bozulabilecek veya hasar alabilecek cisimler yerleştirmeyin veya projeksiyon sırasında ellerinizi veya yüzünüzü hava çıkışlarına yanaştırmayın. Hava çıkışlarından yayılan sıcak hava yanıklara, bozulmalara veya diğer kazalara neden olabilir.



Yapmayın



## Dikkat

Oldukça sıcak olacağından lambayı kullanımın hemen ardından sökmeye çalışmayın. Lambayı çıkarmadan önce, güç kaynağını kapatın ve lambanın tamamen soğuması için *Kullanım Kılavuzu'nda* belirtilen zamanın dolmasını bekleyin. Isı yanıklara veya diğer yaralanmalara neden olabilir.



Yapmayın

Yanan bir mum gibi çıplak alev kaynaklarını projektörün üzerine veya yakınına koymayın.



Yapmayın

Uzun süre kullanılmayacaksa projektörün fişini çıkarın. Yalıtım bozulabilir ve bu durum yangına neden olabilir.



Fişi prizden çıkarın

Projektörü taşımadan önce gücün kapatıldığından, fişin prizden çıkarıldığından ve tüm kabloların ayrıldığından emin olun. Yangın veya elektrik çarpması oluşabilir.



Fişi prizden çıkarın

Temizlik işlemlerinden önce projektörü prizden çıkarın. Bu işlem temizlik sırasında elektrik çarpmasını önler.



Fişi prizden çıkarın

Projektörü temizlerken, alkol, tiner veya benzin gibi ıslak bezler veya solventler kullanmayın. Su girmesi, herhangi bir parçada bozulma veya projektör kasasının kırılması elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.



Talimatlar





## Dikkat

Yanlış pil kullanımı pil sıvısının kaçak yapmasına ve pilde yırtılmaya neden olabilir ve bu durum projektörde yangına, hasara veya korozyona sebebiyet verebilir. Pilleri değiştirirken, aşağıdaki önlemleri alın.

- Kutupları (+ ve -) doğru olacak şekilde pilleri takın.
- Farklı tipte piller kullanmayın veya eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
- *Kullanım Kılavuzunda* belirtilenlerin haricindeki pilleri kullanmayın.
- Eğer piller akarsa, pilden akan sıvıyı yumuşak bir bezle silin. Sıvının elinize bulaşması durumunda elinizi derhal yıkayın.
- Piller biter bitmez değiştirin.
- Projektörü uzun bir süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.
- Pilleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın ve bunları suya atmayın.
- Kullanılan pilleri yerel yönetmeliklere göre atın.
- Bu pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Piller boğulma tehlikesine yol açabilir yutulmaları son derece tehlikelidir.



Talimatlar

Bu projektör için bakım planını takip edin. Projektörün dahili kısımları uzun zamandır temizlenmediyse, toz birikmiş olabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Filtrenizi gereken şekilde periyodik olarak değiştirin.

Projektörün dahili kısımlarının gereken şekilde temizlenmesi için satıcınıza başvurun.



Talimatlar

Bu projektörü, sülfüroz gazı içeren sıcak kaplıcalar gibi aşındırıcı gazların mevcut olduğu alanlarda kullanmayın.

Arızaya yol açabilir.



Yapmayın

Yüksek ses seviyesinde başlatmayın. (sadece dahili hoparlörlü modeller)

Ani, çok yüksek ses seviyesi işitme kaybına neden olabilir. Gücü kapatmadan önce daima ses seviyesini düşürün; bu sayede gücü açtığınızda sesi kademeli olarak artırabilirsiniz.



Talimatlar

Projektörün önünde durmaktan kaçının; Böylelikle projektörden yansıtılan görüntüyü engellemezken parlak ışıkta gözünüze gelmez.

Projektörden gelen ışığa doğrudan bakıldığında gözünüze zarar verebilir.




Talimatlar

# Kullanma ve Saklama Hakkında Uyarılar


Arızalardan, çalıştırma hatalarından ve hasardan kaçınmak için aşağıdaki önlemleri aldığınızdan emin olun.

## Kullanma ve Saklama Hakkında Uyarılar

- Projektörü aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklara maruz kalabileceği yerlerde kullanmayın ya da saklamayın. Ayrıca, sıcaklığın aniden değişebileceği yerlerden kaçınin.
- Projektörü kullanırken ve saklarken *Kullanım Kılavuzunda* verilen işletim ve saklama sıcaklıklarına uymaya dikkat edin.
- Projektörü sarsıntıya ve darbeye maruz kalabileceği yerlere kurmayın.
- Projektörü yüksek voltajlı elektrik kablolarının ya da manyetik alan kaynaklarının yakınına kurmayın.  
Bunlar, projektörün doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Projektörü aşağıdaki koşulların herhangi biri altında çalıştırmayın. Bu gözlemlenmiyorsa, kullanım sorunları veya kazalara neden olunabilir.



Projektör kenarı  
üzerinde duruyorken.



Projektör herhangi bir  
tarafa yatırıldığında.

- Projektörü *Kullanım Kılavuzunda* belirtilen açıdan daha büyük bir açıyla ileri veya geri yatırmayın.
- Merceğe çıplak elle dokunmayın.
- Merceği kirden ve hasardan korumak için projektörü kullanmadığınız zamanlarda mercek kapağını her zaman takın.
- Saklamadan önce pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.  
Eğer piller uzun süre uzaktan kumandada bırakılırsa, akabilirler.
- Projektörü, yağın yanması ya da sigara kaynaklı duman bulunan yerlerde kullanmayın ya da saklamayın; aksi taktirde, yansıtılan görüntünün kalitesi bozulabilir.
- Projektörün dahili kısımlarının temizlenmesi için satıcınıza başvurun.  
Projektörün dahili kısımları uzun zamandır temizlenmediyse, toz birikmiş olabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

- Epson normal servis garantisi koşullarının dışında kalan lamba arızaları veya projektör hasarlarından doğan zarar ve ziyanlar için hiç bir sorumluluk üstlenmez.
- Durağan bir görüntü uzun bir süre gösterildiğinde, ekranda izler oluşabilir. Uzun süreli olarak resimleri aynı konumda görüntülemeyin.

## Projeksiyon Lambası

Projektörün ışık kaynağı olarak yüksek iç basınçlı, cıvalı bir lamba kullanılır. Cıvalı bir lambanın özellikleri şunlardır:

- Lambanın ışık şiddeti kullanımla birlikte azalır.
- Lamba ömrünün sonuna geldiğinde, lamba artık ışık vermez ve büyük bir gürültü ile patlayabilir.
- Lambanın ömrü lambanın kendi özellikleri ve kullanım ortamına göre büyük oranda değişebilir. İhtiyaç duyulması ihtimaline karşı her zaman yedek bir lamba bulundurulmalısınız.
- Projektörü çalıştırdıktan sonra ani olarak kapatmayın. Projektörün sık sık açılıp kapatılması lambaların ömrünü kısaltabilir.
- Lamba değiştirme süresi geçtiğinde, lambanın kırılma olasılığı artar. Lamba değiştirme mesajı belirdiğinde, lambayı en kısa sürede yenisiyle değiştirin.

## LCD Panel

LCD paneli son derece yüksek duyarlılıkta bir teknoloji kullanılarak üretilir. Ancak bununla beraber, panel üzerinde siyah noktalar görülebilir ya da bazı kırmızı, mavi ya da yeşil noktalar aşırı derecede parlaklık yayacak şekilde yanabilir. Dahası, bazen çizgi şeklinde renk düzensizlikleri ya da parlaklık düzensizlikleri de görülebilir. Bunlar, LCD panelin özelliğinden kaynaklanır ve bir arıza belirtisi değildir.

## Projektörü Taşıma Hakkında Uyarılar

- Projektörü kapatın ve ardından elektrik kablосunu elektrik prizinden çıkarın. Ayrıca, diğer tüm kabloların da çıkarılmış olduğunu kontrol edin.
- Mercek kapağını merceğe takın.
- Ayarlanabilir ayağı geri çekin.
- Eğer projektör modelinizde kol varsa, projektörü taşıırken kolundan tutun.

### **Projektörü onarım için üreticiye naklederken.**

Projektörün mercek ve yansıtma lambası gibi iç parçalarının çoğu cam ve çok hassas parçalardan oluşmaktadır. Projektörü naklederken, darbelerden kaynaklanabilecek herhangi bir hasardan korumak için aşağıdaki önlemleri alın. Projektörü darbeden korumak için tampon malzemesinin içine emniyetli biçimde sarın ve sağlam bir karton kutunun içine yerleştirin. Nakliye şirketini içeriğin kırılabilir malzeme olduğu konusunda uyardığınızdan emin olun.

## Deniz Aşırı Ülkeler İçin Elektrik Kabloları

Bu projektörle birlikte verilen elektrik kablosu elektriksel güvenlik yönetmelikleri ile uyumludur. Projektörle birlikte verilenin dışında bir elektrik kablosu kullanmayın.

Projektörü deniz aşırı bir ülkede kullanıyorsanız, şebeke voltajının, prizlin şeklinin ve projektörün elektrik değerlerinin yerel standartlara uygunluğunu kontrol edin ve bulunduğunuz ülkeye uygun bir elektrik kablosu satın alın.

Uygun bir elektrik kablosu temin etmeye dönük bilgiler için 17 numaralı sayfada yer alan ülkelerden birindeki yetkili Epson satıcısıyla temas kurun.

### Genel elektrik kablosu özellikleri

Ürünün kullanıldığı ülkeye bakılmaksızın aşağıdaki koşulların karşılanması gerekmektedir.

- Elektrik kablosunun üzerinde, projektörün kullanıldığı ülkedeki yetkili standartlar makamının onay işaretleri olmalıdır.
- Fiş, ürünün kullanıldığı ülkedeki prizlere uygun bir şekile sahip olmalıdır.

### Farklı ülkeler için standart kurumları veya sertifika işareti örnekleri

Ülke adı	Standart kurumu veya sertifika işareti	Ülke adı	Standart kurumu veya sertifika işareti
Amerika Birleşik Devletleri	UL	Norveç	NEMKO
Kanada	CSA	Finlandiya	FIMKO
İngiltere	BSI	Fransa	LCIE
İtalya	IMQ	Belçika	CEBEC
Avustralya	SAA	Hollanda	KEMA
Avusturya	OVE	Japonya	PSE
İsviçre	SEV	Kore	EK
İsveç	SEMKO	Çin	CCC
Danimarka	DEMKO	Singapur	PSB
Almanya	VDE		

# Yardımcı Program Yazılımı

Projektör ile gelen yazılım CD ROM'undaki yazılımı aynı zamanda Epson web sitesinden de indirebilirsiniz (<http://www.epson.com>). Eğer yazılım güncellenirse, yazılımın en son sürümleri de bu siteden edinilebilir.

En son yazılım güncellemeleri için lütfen Epson web sitesini (<http://www.epson.com>) kontrol edin.

Eğer projektörünüz bir sorun çıkartırsa, servisi aradığınızda sorunun belirtilerini daha net açıklayabilmek için bu kontrol sayfalarının bir kopyasını alın.

## Sorunlar

- ☐ Projektör açılmıyor
- ☐ Perdede hiçbir şey görünmüyor
- ☐ Bir mesaj beliriyor
  - ☐ Hiçbir görüntü sinyali girmiyor
  - ☐ Bu sinyaller bu projektör tarafından kullanılamaz.

- ☐ Mavi ekran (mavi arkaplan)
- ☐ Siyah ekran (siyah arkaplan)
- ☐ Yansıtılan görüntüler
- ☐ User's logo (Kullanıcı logosu) (hiçbir mesaj görünmüyor)

### Görüntü kesik ya da küçük

- ☐ Görüntünün sadece bir kısmı görüntüleniyor
- ☐ Görüntünün boyutu perde boyutundan küçük
- ☐ Görüntüde ekran yerleşimi çarpıklığı var
- ☐ Birkaç piksel kayıp

### Görüntü kalitesi düşük

- ☐ Görüntü bulanık ve odaksız
- ☐ Görüntüler çizgili desenler içeriyor
- ☐ Görüntüde titreme
- ☐ Karakterler eksik görünüyor

### Audio (Ses) (sadece dahili hoparlörlü modeller)

- ☐ Ses duyulmuyor
- ☐ Ses düzeyi düşük
- ☐ Sesler bozuk
- ☐ Yanlış ses duyuluyor
- ☐ Bağlı donanım ses vermeye ayarlı mı?
- ☐ Harici hoparlörler bağlandığında ses çıkıyor mu? (Audio Out (Ses Çıkışı) bağlantı noktası bulunuyorsa)

### Renkler belirsiz veya çok koyu

- ☐ Çok koyu
- ☐ Renkler belirsiz veya çok koyu (video)
- ☐ Renkler belirsiz veya çok koyu (bilgisayar)
- ☐ Renk TV/CRT'den farklı

### Menüler

- ☐ Görünen menüler
  - Setting (Ayar) ☐ Sleep Mode (Uyku Modu) : ON (AÇIK)
- ☐ About (Video) ((Hakkında (Video)))
  - Lamp (Lamba) h (saat)
  - Video Signal ☐ AUTO
  - (Video Sinyali) ☐ NTSC
  - ☐ Other (Diğer)
- ☐ About (Computer) (Hakkında (Bilgisayar))
  - Lamp (Lamba)
  - Frequency H Hz (Frekans)
  - V Hz
  - SYNC Polarity H ☐ Positive (Artı) (SENK Kutupsallığı) ☐ Negative (Eksi)
  - V ☐ Positive (Artı) ☐ Negative (Eksi)
  - SYNC Mode ☐ Separate (Ayrı) (Senkronizasyon Modu) ☐ Composite (Bileşik) ☐ Sync (Senk) açık Yeşil
  - Resolution (Çözünürlük) X
  - Refresh Rate (Yenileme Hızı) Hz

### Menüler

- ☐ Görünen menüler
  - ☐ Audio (Ses)
    - Audio input (Ses girişi) ( )
    - Volume (Ses düzeyi) ( )


## Sorun Kontrol Sayfaları


Belirtileri buraya yazın:


EMP-  
EH-  
EB-  
Seri numarası


Satın alma tarihi: / /

Göstergeler  
(Her bir göstergenin rengini ve durumunu yazın)

 Gösterge ☐

 Gösterge ☐

 Gösterge ☐

 Gösterge ☐

Elektrik kablosu

☐ Kablo sağlam bir şekilde bağlanmış mı?

☐ Power (Güç) düğmesi ON (AÇIK) konumunda (modele bağlı)

Bağlayıcı

☐ Bağlayıcı sağlam bir şekilde bağlanmış mı?

Bağlayıcılar

☐ Bağlayıcı sağlam bir şekilde bağlanmış mı?

☐ Bağlantı için kullanılan bağlantı noktasının adı nedir? ( )

Bilgisayar ayarları  
(Ekran özellikleri)

☐ LCD ekran

Resolution (Çözünürlük)  
( x )

Refresh rate (Yenileme hızı)  
( Hz )

☐ Bilgisayar

Win/Mac/EWS

Üretici ( )

Model ( )

( Dizüstü/Masaüstü/ Tümlşik )

Panel çözünürlüğü ( x )

Video modu ( )

☐ Video donanımı

VCR/DVD/Kamera

Üretici ( )

Model ( )

Bağlantı kablosu

☐ Orijinal

☐ Uzatma m

Parça No. ( )

☐ Dağıtıcı/amplifikatör

Parça No. ( )

☐ Şalter

Parça No. ( )

Sorun ne zaman ortaya çıkıyor? ☐ Kullanmadan önce ☐ Kullanmaya başladıktan hemen sonra  
☐ Kullanım sırasında örneğin,..... yapıldığında her zaman

☐ Diğer ( )

Sorunun sıklığı: ☐ Her zaman ☐ Bazen (..... sırasında ..... kez) örneğin,..... yapıldığında her zaman

☐ Diğer ( )



# Epson Projektör İletişim Listesi



Adres listesi Ağustos 2012 tarihi itibari ile güncellenmiştir.  
Daha güncel bir temas adresini burada belirtilen ilgili web sitesinden edinebilirsiniz.  
Eğer bu sayfalardan herhangi birinde aradığınız şeyi bulamazsanız, lütfen  
www.epson.com adresindeki ana Epson giriş sayfasını ziyaret edin.

## < EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

### ALBANIA :

**ITD Sh.p.k.**  
Gjergji Center  
Rr Murat Toptani  
04000 Tirana  
Albania  
Tel: 00355 4 2256031  
Fax: 00355 4 2256013  
<http://www.itd-al.com>

### AUSTRIA :

**Epson Deutschland GmbH**  
Buropark Donau Inkustrasse  
1-7 / Stg. 6 / 2. OG  
A-3400 Klosterneuburg  
Austria  
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0  
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30  
<http://www.epson.at>

### BELGIUM :

**Epson Europe B.V.  
Branch office Belgium**  
Belgicastraat 4 - Keiberg,  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 070 350120  
<http://www.epson.be>

### BOSNIA AND HERZEGOVINA :

**NET d.o.o. Computer Engineering**  
Vukovarska 24  
88000 Mostar  
Bosnia and Herzegovina  
Tel: 00387 36449660  
Fax: 00387 36449669  
E-mail: [info@net.com.ba](mailto:info@net.com.ba)  
<http://www.net.com.ba>

### BULGARIA :

**Epson Service Center Bulgaria**  
c/o ProSoft Central Service  
Akad. G. Bonchev SRT. bl.6  
1113 Sofia, Bulgaria  
Tel: 00359 2 979 30 75  
Fax: 00359 2 971 31 79  
E-mail: [info@prosoft.bg](mailto:info@prosoft.bg)  
<http://www.prosoft.bg>

### CROATIA :

**MR servis d.o.o.**  
Dugoselska cesta 5  
10370 Rugvica, Croatia  
Tel: 00385 16401111  
Fax: 03485 13654982  
E-mail: [info@mrsevis.hr](mailto:info@mrsevis.hr)  
<http://www.mrservis.hr>

### CYPRUS :

**Mechatronic Ltd.**  
88 Digenis Akritas Avenue  
"Loizides Centre 2" 2nd Floor  
CY-1061 Nicosia, Cyprus  
Tel: 00357 22582258  
Fax: 00357 22582222  
<http://www.mechatronic.com.cy>

### CZECH REPUBLIC :

**Epson Europe B.V.  
Branch Office Czech Republic**  
Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 800 142 052  
E-mail: [info@epson.cz](mailto:info@epson.cz)  
<http://www.epson.cz>

### DENMARK :

**Epson Denmark**  
Transformervej 6  
2730 Herlev, Denmark  
Tel: 44508585  
Fax: 44508586  
Hotline: 80808047  
E-mail: [danmark@epson.dk](mailto:danmark@epson.dk)  
<http://www.epson.dk>

### ESTONIA :

**Epson Service Center Estonia**  
c/o Kulbert Ltd.  
Sirge 4,  
10618 Tallinn, Estonia  
Tel: 00372 671 8160  
Fax: 00372 671 8161  
<http://www.epson.ee>

### FINLAND :

**Epson Finland**  
Rajatorpantie 41 C FI-01640  
Vantaa, Finland  
Hotline: 0201 552090  
<http://www.epson.fi>

### FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

**Epson France S.A.**  
150 rue Victor Hugo BP 320  
92305 Levallois Perret  
Cedex, France  
Hotline: 0821017017  
<http://www.epson.fr>

### GERMANY :

#### **Epson Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670  
Meerbusch, F.R. Germany  
Tel: +49-(0) 2159-538 0  
Fax: +49-(0) 2159-538 3000  
Hotline: 01805 2341 10  
<http://www.epson.de>

### GREECE :

#### **Oktabit S.A.**

Gounari 26,  
15343 Agia Paraskevi  
Greece  
Tel: 0030 210 6067181  
Fax: 0030 210 6067180  
<http://www.oktabitgr.com>

### HUNGARY :

#### **Epson Europe B.V. Branch Office Hungary**

Infopark Setany 1.  
HU-1117 Budapest, Hungary  
Hotline: 06 800 14 783  
E-mail: [infoline@epson.hu](mailto:infoline@epson.hu)  
<http://www.epson.hu>

### IRELAND :

#### **Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, U.K.  
Hotline: 01 679 9015  
<http://www.epson.ie>

### ISRAEL :

#### **Epson Israel**

2 Habonim st.  
Ramat Gan, Israel  
Tel: +972-3-5751833  
Fax: +972-3-575161  
<http://www.epson.co.il>

### ITALY :

#### **Epson Italia s.p.a.**

Via M. Viganò de Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo  
Mirano, Italy  
Tel: +39 02. 660321  
Fax: +39 02. 6123622  
Hotline: +39 06.60521503  
<http://www.epson.it>

### KAZAKHSTAN :

#### **Epson Kazakhstan Rep. Office**

97, Samal-2, bldg A1, 5th floor  
Business Center  
"Samal Towers"  
Almaty 050051, Kazakhstan  
Tel: +7 727 3560260  
Fax: +7 727 3560260  
<http://www.epson.kz>

### LATVIA :

#### **Epson Service Center Latvia**

c/o ServiceNet LV  
Jelgavas 36  
1004 Riga, Latvia  
Tel: 00 371 746 0399  
Fax: 00 371 746 0299  
<http://www.epson.lv>

### LITHUANIA :

#### **Epson Service Center Lithuania**

c/o ServiceNet  
Gaiziunu 3  
50128 Kaunas, Lithuania  
Tel: 00 370 37 400 160  
Fax: 00 370 37 400 161  
<http://www.epson.lt>

### LUXEMBURG :

#### **Epson Europe B.V. Branch office Belgium**

Belgicastraat 4-Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Belgium  
Tel: +32 2/ 7 12 30 10  
Fax: +32 2/ 7 12 30 20  
Hotline: 0900 43010  
<http://www.epson.be>

### MACEDONIA :

#### **Digit Computer Engineering**

Bul. Partizanski Odredi  
62 Vlez II mezanin  
1000 Skopje, Macedonia  
Tel: 00389 2 3093393  
Fax: 00389 2 3093393  
E-mail: [digit@digit.com.mk](mailto:digit@digit.com.mk)  
<http://www.digit.com.mk>

### NETHERLANDS :

#### **Epson Europe B.V. Benelux sales office**

Entrade 701  
NL-1096 EJ Amsterdam  
Netherlands  
Tel: +31 20 592 65 55  
Fax: +31 20 592 65 66  
Hotline: 0900 5050808  
<http://www.epson.nl>

### NORWAY :

#### **Epson Norway**

Fjordveien 3  
1363 Høvik, Norway  
Tel: 4780030030  
E-mail: [ksbl@telenor.com](mailto:ksbl@telenor.com)  
<http://www.epson.no>

### POLAND :

#### **Epson Europe B.V. Branch Office Poland**

Ul. Bukserska 66 PL-02-690  
Warszawa, Poland  
Hotline: (0) 801-646453  
<http://www.epson.pl>

### PORUGAL :

#### **Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal**

Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,  
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal  
Tel: 213035400  
Fax: 213035490  
Hotline: 707 222 000  
<http://www.epson.pt>

### ROMANIA :

#### **Epson Europe B.V. Branch Office Romania**

Strada Ion Urdareanu nr. 34  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Romania  
Tel: 00 40 21 4025024  
Fax: 00 40 21 4025020  
<http://www.epson.ro>

## **RUSSIA :**

### **Epson CIS**

Schepkina street, 42,  
Bldg 2A, 3rd floor  
129110, Moscow, Russia  
Tel: +7 (495) 777-03-55  
Fax: +7 (495) 777-03-57  
<http://www.epson.ru>

## **UKRAINE :**

### **Epson Kiev Rep. Office**

Pimonenko street, 13,  
Bldg 7B, Office 15  
04050, Kiev, Ukraine  
Tel: +38 (044) 492 9705  
Fax: +38 (044) 492 9706  
<http://www.epson.ua>

## **SERBIA :**

### **AVG d.o.o. Beograd**

Prve pruge 31c  
11080 Zemun, Beograd  
Republic of Serbia  
Tel: 00381 11 3191868  
E-mail: [office@a-v-g.rs](mailto:office@a-v-g.rs)  
<http://www.a-v-g.rs>

## **SLOVAKIA :**

### **Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic**

Slavickova 1a 63800 Brno  
Czech Republic  
Hotline: 0850 111 429  
(national costs)  
E-mail: [infoline@epson.sk](mailto:infoline@epson.sk)  
<http://www.epson.sk>

## **SLOVENIA :**

### **Birotehnna d.o.o.**

Litijska Cesta 259  
1261 Ljubljana - Dobrunje  
Slovenia  
Tel: 00 386 1 5853 410  
Fax: 00386 1 5400130  
E-mail: [info@birotehnna.si](mailto:info@birotehnna.si)  
<http://www.birotehnna.si>

## **SPAIN :**

### **Epson Ibérica, S.A.U.**

Av. de Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona, Spain  
Tel: 93 582 15 00  
Fax: 93 582 15 55  
Hotline: 902 28 27 26  
<http://www.epson.es>

## **SWEDEN :**

### **Epson Sweden**

Box 329 192 30 Sollentuna  
Sweden  
Tel: 0771-400134  
<http://www.epson.se>

## **SWITZERLAND :**

### **Epson Deutschland GmbH**

#### **Branch office Switzerland**

Zweigniederlassung Kloten  
Steinackerstrasse 34  
CH-8302 Kloten  
Switzerland  
Tel: +41 (0) 43 255 70 20  
Fax: +41 (0) 43 255 70 21  
Hotline: 0848448820  
<http://www.epson.ch>

## **TURKEY :**

### **Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti.**

Telsizler Mah. Zincirlidere  
Cad.No: 10 Kat 1-2  
Kagithane 34410 Istanbul  
Turkey  
Tel: 0090 212 2684000  
Fax: 0090 212 2684001  
E-mail: [epson@tecpro.com.tr](mailto:epson@tecpro.com.tr)  
<http://www.tecpro.com.tr>

## **UK :**

### **Epson (UK) Ltd.**

Westside, London Road  
Hemel Hempstead  
Herts HP3 9TD, UK  
Tel: (01442) 261144  
Fax: (01442) 227227  
Hotline: 08704437766  
<http://www.epson.co.uk>

## **AFRICA :**

Contact your dealer  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>  
or  
<http://www.epson.fr>

## **SOUTH AFRICA :**

### **Epson South Africa**

Grnd. Floor,  
Durham Hse, Block 6  
Fourways Office Park  
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.  
Fourways, Gauteng  
South Africa  
Tel: +27 11 465 9621  
Fax: +27 11 465 1542  
Helpdesk: 0860 337766  
or +27 11 201 7741  
Email: [support@epson.co.za](mailto:support@epson.co.za)  
<http://www.epson.co.za>

## **MIDDLE EAST :**

### **Epson (Middle East)**

P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free  
Zone Dubai  
UAE (United Arab Emirates)  
Tel: +971 4 88 72 1 72  
Fax: +971 4 88 18 9 45  
Email: [supportme@epson.eu](mailto:supportme@epson.eu)  
<http://www.epson.ae>

### < NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

#### CANADA :

**Epson Canada, Ltd.**  
185 Renfrew Drive  
Markham, Ontario  
L3R 6G3  
Canada  
Tel: 905-709-9475  
or 905-709-3839  
<http://www.epson.ca>

#### COSTA RICA :

**Epson Costa Rica, S.A.**  
De la Embajada Americana  
200 Sur y 300 Oeste  
Pavas, San Jose  
Costa Rica  
Tel: 800-EPSONCR  
(800-3776627)  
<http://www.epson.co.cr>

#### MEXICO :

**Epson Mexico, S.A. de C.V.**  
Boulevard Manuel Avila  
Camacho 389  
Edificio 1, Conjunto Legaria  
Col Irrigación, C.P. 11500  
México, DF  
Tel: (52 55) 1323-2052  
/ (52 55) 1323-2096  
/ (52 55) 1323-2127  
<http://www.epson.com.mx>

#### ECUADOR :

**Epson Ecuador**  
Tel: 604-4220 (Guayaquil)  
Tel: 04-604-4220  
(otras ciudades)  
<http://www.epson.com.ec>

#### U. S. A. :

**Epson America, Inc.**  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
USA  
Tel: 562-276-4394  
<http://www.epson.com>

### < SOUTH AMERICA >

#### ARGENTINA :

**Epson Argentina S.R.L.**  
Ave. Belgrano 970  
(1092) Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (5411) 5167-0300  
<http://www.epson.com.ar>

#### BRAZIL :

**Epson do Brasil**  
Av. Tucunará,  
720 Tamboré Barueri,  
Sao Paulo, SP 06460-020  
Brazil  
Tel: (55 11) 3956-6868  
<http://www.epson.com.br>

#### CHILE :

**Epson Chile S.A.**  
La Concepción 322, Piso 3  
Providencia, Santiago, Chile  
Tel: (562) 484-3400  
<http://www.epson.cl>

#### COLOMBIA :

**Epson Colombia Ltd.**  
Calle 100 No 19-54 Piso 7  
Bogota, Colombia  
Tel: (571) 523-5000  
<http://www.epson.com.co>

#### PERU :

**Epson Peru S.A.**  
Av. Canaval y Moreyra 590  
San Isidro, Lima, Perú  
Tel: (511) 418 0210  
<http://www.epson.com.pe>

#### VENEZUELA :

**Epson Venezuela S.A.**  
Calle 4 con Calle 11-1  
La Urbina Sur.  
Caracas, Venezuela  
Tel: (58 212) 240-1111  
<http://www.epson.com.ve>

### < ASIA & OCEANIA >

#### AUSTRALIA :

**Epson Australia Pty. Ltd.**  
3 Talavera Road,  
North Ryde, NSW 2113,  
Australia  
Tel: 1300 361 054  
<http://www.epson.com.au>

#### CHINA :

**Epson (China) Co., Ltd.**  
7F, Jinbao Building,  
No.89 Jinbao Street,  
Dongcheng District,  
Beijing,  
China, 100005  
Tel: (86-10) 85221199  
Fax: (86-10) 85221123  
Hotline: 400-810-9977  
<http://www.epson.com.cn>

#### HONG KONG :

**Epson Hong Kong Ltd.**  
Unit 715-723, Trade Square,  
681 Cheung Sha Wan Road,  
Cheung Sha Wan, Kowloon,  
Hong Kong  
Support Hotline:  
(852) 2827 8911  
Fax: (852) 2827 4383  
<http://www.epson.com.hk>

**INDIA :****Epson India Pvt., Ltd.**

12th Floor, The Millenia,  
Tower A,  
No. 1, Murphy Road,  
Ulsoor,  
Bangalore 560008  
India  
Tel: 1800 425 0011  
/1860 3000 1600  
<http://www.epson.co.in>

**INDONESIA :****PT. Epson Indonesia**

Wisma Keiai, 16th Floor,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel: 021-5723161  
Fax: 021-5724357  
<http://www.epson.co.id>

**JAPAN :****Seiko Epson Co.****Toyoshina Plant**

VP Customer Support Group:  
6925 Toyoshinatazawa,  
Azumino-shi, Nagano-ken,  
399-8285 Japan  
Tel: 0263-87-5814  
Fax: 0263-87-5813  
<http://www.epson.jp>

**KOREA :****Epson Korea Co., Ltd.**

11F Milim Tower,  
825-22 Yeoksam-dong,  
Gangnam-gu, Seoul,  
135-934 Korea  
Tel : 82-2-558-4270  
Fax: 82-2-558-4272  
<http://www.epson.co.kr>

**MALAYSIA :****Epson Malaysia Sdn. Bhd.**

3rd Floor, East Tower,  
Wisma Consplant 1,  
No.2, Jalan SS 16/4,  
47500 Subang Jaya,  
Malaysia  
Tel: 03 56 288 288  
Fax: 03 56 212 088  
<http://www.epson.com.my>

**NEW ZEALAND :****Epson New Zealand**

Level 2,  
7-9 Fanshawe Street,  
Auckland Central, 1010  
New Zealand  
Tel: 09 366 6855  
Fax: 09 366 6865  
<http://www.epson.co.nz>

**PHILIPPINES :****Epson Philippines Co.**

8th Floor, Anson's Center,  
#23 ADB Avenue,  
Pasig City 1605,  
Philippines  
Tel: 632-7062609  
Fax: 632-7062663  
<http://www.epson.com.ph>

**SINGAPORE :****Epson Singapore Pte. Ltd.**

1 HarbourFront Place,  
#03-02 HarbourFront Tower 1,  
Singapore 098633  
Tel: 6586 3111  
<http://www.epson.com.sg>

**TAIWAN :****Epson Taiwan****Technology & Trading Ltd.**

14F, No. 7, Song Ren Road,  
Taipei, Taiwan  
Tel: (02) 8786-6688  
Fax: (02) 8786-6633  
<http://www.epson.com.tw>

**THAILAND :****Epson (Thailand) Co.,Ltd.**

195 Empire Tower, 42nd Floor,  
South Sathorn Road,  
Yannawa, Sathorn,  
Bangkok 10120, Thailand  
Tel: 02 685 9888  
Fax: 02 685 9889  
<http://www.epson.co.th>