

Guia de l'usuari

Multimedia Projector



EB-955WH	EB-W29
EB-950WH	EB-X30
EB-965H	EB-X29
EB-945H	EB-X27
EB-940H	EB-S29
EB-98H	EB-S27
EB-97H	

Notacions Utilitzades en Aquesta Guia





- Indicacions de seguretat

La documentació i el projector utilitzen símbols gràfics per a mostrar la forma d'utilitzar amb seguretat el projector.

Apreneu el significat i feu cas d'aquests símbols de precaució amb la finalitat d'evitar ferides personals o danys materials.

 Advertència	Aquest símbol indica informació que, si s'ignorés, podria ocasionar ferides personals o perill de mort degut a la manipulació incorrecta.
 Precaució	Aquest símbol indica informació que, si s'ignorés, podria ocasionar ferides personals o danys materials deguts a la manipulació incorrecta.

- Indicacions d'informació general

Atenció	Indica procediments que poden causar danys o lesions si no es va amb prou compte.
	Indica informació addicional i aspectes que poden ser útils sobre un tema.
	Indica una pàgina que conté informació detallada sobre un tema.
	Indica que el glossari terminològic inclou una explicació de la paraula o les paraules subratllades que apareixen davant d'aquest símbol. Consulteu la secció "Glossari" a "Apèndix".  "Glossari" pàg.177
[Nom]	Indica el nom dels botons del comandament a distància o del tauler de control. Exemple: botó [Esc]
Nom de menú	Indica elements del menú Configuració. Exemple: Seleccioneu Lluentor des de Imatge . Imatge - Lluentor

Notacions Utilitzades en Aquesta Guia 2

Introducció

Característiques del Projector 8

Instal·lació, projecció i emmagatzematge ràpid i senzill	8
Connectar amb un cable USB i projectar (USB Display)	8
Detectant els moviments del projector y corregint automàticament la distorsió de la imatge	8
Ajust Keystone Horitzontal	8
Funcions útils per projectar imatges	9
Projecció simultània de dues imatges (Split Screen)	9
Augmentar el contingut de la projecció en pantalla panoràmica (WXGA) (només a EB-955WH/EB-950WH/EB-W29)	9
Connectar un dispositiu d'emmagatzematge USB o projectar pel·lícules i imatges (PC Free)	9
Girar la imatge horitzontalment i projectar-la (Gira en horitzontal)	9
Teniu diverses funcions que garanteixen un estalvi energètic excel·lent	9
Aprofitar al màxim el comandament a distància	9
Ampliar i projectar els fitxers amb la Càmera de documents	10
Funcions de seguretat millorades	10
Aprofitar al màxim una connexió de xarxa	10
Connectar-se a una xarxa i projectar imatges des de la pantalla de l'ordinador	10
Connexió fàcil a un ordinador amb Quick Wireless Connection (només per al Windows)	10
Projectar imatges des de dispositius portàtils a través d'una xarxa	11
Projecció d'imatges des de diversos ordinadors simultàniament	11

Noms de components i funcions 12

Part frontal i Superior	12
Posterior	13
Base	15
Panell de control	17
Comand. a distància	18
Substituir les bateries del comandament a distància	21
Radi operatiu del comandament a distància	22

Preparació del projector

Instal·lació del projector 24

Mètodes d'instal·lació	24
Mètodes d'instal·lació	25
Mida de pantalla i Distància de projecció aproximada	25

Equip de connexió 28

Connexió d'un ordinador	28
Connexió de fonts d'imatge	29
Com connectar un telèfon intel·ligent o una tauleta	31
Connectar dispositius USB	32
Connectar un equip extern	33
Connectar un Cable LAN	34
Instal·lació de la Unitat LAN sense fils	35
Instal·lació de la clau USB de connexió sense fil ràpida	36

Ús bàsic

Projectar imatges 38

Encendre el projector	38
Apagar el projector	39
Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)	40
Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància	41
Projecció amb USB Display	42
Requeriments del sistema	42
Connectar per primera vegada	43
Desinstal·lar	45

Ajust de les imatges projectades 46

Corregir la distorsió Keystone	46
Corregir automàticament	47
Corregir manualment	47
Ajustar la mida de la imatge	50
Ajustar la posició de la imatge	51
Ajustar la inclinació horitzontal	51

Corregir l'enfocament	51
Ajustar el volum	52
Seleccionar la qualitat de la projecció (Seleccionar el Mode de color)	52
Configurar Iris automàtic	53
Canviar la relació d'aspecte de la imatge projectada	54
Mètodes de canvi	54
Canvi del mode d'aspecte	54

Funcions Útils

Funcions de projecció 58

Projecció simultània de dues imatges (Split Screen)	58
Fonts d'entrada per a la projecció en pantalla dividida	58
Procediments operatius	59
Limitacions durant la projecció en pantalla dividida	61
Projectar sense un ordinador (PC Free)	62
Especificacions per als fitxers que es poden projectar amb PC Free	62
Exemples de PC Free	62
Mètodes de funcionament PC Free	63
Projectar la imatge seleccionada	66
Projectar arxius d'imatge d'una carpeta en seqüència (Presentació)	67
Ajusts de visualització d'imatge i ajusts de funcionament de Presentació	68
Gira la imatge horitzontalment (Gira en horitzontal)	68
Projectar amb un codi QR	69
Definir el mètode de visualització per als codis QR	69
Projecció de dades des d'un telèfon intel·ligent o una tauleta tàctil	70
Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)	71
Congelació de la imatge (Congelar)	72
Funció de punter (Punter)	72
Ampliar una part de la imatge (E-Zoom)	73
Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)	74
Com corregir la diferència de color quan es projecta des de múltiples projectors	75
Resum del procediment de correcció	75
Definir un ID i utilitzar el comandament a distància	76
Corregir	78
Desar un Logotip de l'usuari	78
Desar el patró d'usuari	80

Funcions de Seguretat 82

Gestionar usuaris (Contrasenya protegida)	82
Tipus de Contrasenya protegida	82
Configurar Contrasenya protegida	82
Introduir la Contrasenya	83
Restringir el Funcionament (Bloq. Panell control)	84
Bloqueig Antirobatori	86
Instal·lar el bloqueig de cable	86

Supervisió i control 87

Sobre EasyMP Monitor	87
Message Broadcasting	87
Canviar els ajustos utilitzant un navegador web (Control Web)	87
Configuració del Projector	87
Mostrar Pantalla Control Web	88
Mostrar la pantalla Web Remote	88
Ús de la funció Notificació Mail per informar de problemes	90
Correu de notificació d'error de lectura	90
Administració utilitzant SNMP	90
Ordres ESC/VP21	91
Llista d'ordres	91
Diagrames de col·locació dels Cables	91
Quant a PJLink (excepte per a EB-S29/EB-S27)	92
Sobre Crestron RoomView® (excepte EB-S29/EB-S27)	93
Operació d'un projector des de l'ordinador	94

Quant a Event ID 98

Menú Configuració

Utilitzar el menú menú Configuració 100

Llista de Funcions 101

Taula del menú Configuració	101
Menú Xarxa	102
Menú Imatge	103
Menú Senyal	104

Menú Ajustos	106
Menú Ampliada	107
Menú Xarxa	109
Notes sobre com utilitzar el menú Xarxa	110
Funcionament del teclat en pantalla	111
Menú Bàsic	111
Menú LAN sense fil	112
Menú Seguretat	114
Menú LAN amb cabl (excepte EB-S29/EB-S27)	115
Menú Correu	116
Menú Altres	117
Menú Reinicialitzar	118
Menú ECO	119
Menú Informació (Només Pantalla)	120
Menú Reinicialitzar	121
Configuració per lots de múltiples projectors	122
Instal·lació amb una memòria USB	122
Desar la configuració en una memòria USB	122
Com transmetre la configuració desada a altres projectors	124
Configuració connectant l'ordinador i el projector amb un cable USB	125
Com desar la configuració en un ordinador	126
Com transmetre la configuració desada a altres projectors	127
Si la configuració falla	128

Detecció d'Errors

Utilitzar l'Ajuda	130
Solució dels problemes	132
Lectura dels Indicadors	132
Si els indicadors no són d'ajuda	136
Problemes relacionats amb les imatges	137
No es veu cap imatge	137
Les imatges en moviment no es visualitzen	138
La projecció s'atura automàticament	138
Apareix el missatge No Suportat	138

Apareix el missatge Sense senyal	139
Les imatges es veuen borroses, desenfocades o distorsionades	139
Les imatges presenten interferències o distorsions	140
El cursor del ratolí parpelleja (només en projectar USB Display)	141
La imatge està tallada (gran) o és petita, o l'aspecte no és l'adequat, o se li ha donat la volta a la imatge	141
Els colors de la imatge no són correctes	142
Les imatges són fosques	142
Problemes en començar la projecció	143
El projector no s'engega	143
Altres problemes	144
No se sent cap so o el so és fluix	144
Hi ha soroll a l'àudio (en projectar amb EasyMP Network Projection, EasyMP MultiPC Projection, USB Display o Quick Wireless Connection)	144
No se sent cap so del micròfon (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	145
El comandament a distància no funciona	145
Vull canviar l'idioma dels missatges i dels menús	145
No es reben missatges de correu electrònic fins i tot quan es produeix un problema en el projector	146
No es poden canviar els ajustos amb un navegador web	146

Manteniment

Netejar	148
Netejar la superfície del projector	148
Netejar l'Objectiu	148
Netejar el filtre d'aire	148
Substituir els Consumibles	150
Substituir la làmpada	150
Període de substitució de la làmpada	150
Com substituir la làmpada	150
Reinicialitzar les hores de la làmpada	153
Substituir el filtre d'aire	153
Període de substitució del filtre d'aire	153
Com substituir el filtre d'aire	153

Apèndix

Accessoris Opcionals i Productes Consumibles 156

Accessoris Opcionals 156

Consumibles 156

Mida de Pantalla i Distància de projecció 158

Distància de projecció (Per a EB-X30) 158

Distància de projecció (Per a EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27) 159

Distància de projecció (Per a EB-W29) 160

Distància de projecció (Per a EB-S29/EB-S27) 161

Distància de projecció (Per a EB-965H/EB-945H) 162

Distància de projecció (Per a EB-955WH) 163

Distància de projecció (Per a EB-950WH) 165

Distància de projecció (Per a EB-940H) 166

Pantalles de Monitor Admeses 168

Resolucions compatibles 168

Senyals d'ordinador (RGB analògica) 168

Vídeo de components 168

Vídeo compost 169

Senyal d'entrada del port HDMI 169

Senyal d'entrada del port MHL (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/
EB-940H/EB-98H/EB-97H) 169

Especificacions 170

Especificacions Generals del Projector 170

Aspecte 174

Glossari 177

Notes Generals 179

Sobre les notacions 179

Avís General: 180

Índex 181



Introducció

Aquest capítol explica les característiques del projector i els noms dels components.


Instal·lació, projecció i emmagatzematge ràpid i senzill

- Enceneu i apagueu el projector només de connectar-lo o desconnectar-lo.
- Projecteu a una pantalla gran des d'una distància curta.
- Feu ajustos d'altura fàcilment amb una palanca.
- Més fàcil de guardar perquè no cal esperar que es refredi.
- Engegueu el projector en rebre un senyal d'imatge.

Connectar amb un cable USB i projectar (USB Display)

Només connectant el cable USB, podreu projectar imatges des de la pantalla de l'ordinador sense un Cable d'ordinador.


☛ "Projecció amb USB Display" [pàg.42](#)



Detectant els moviments del projector y corregint automàticament la distorsió de la imatge

Aquest projector corregeix automàticament els problemes de distorsió keystone vertical que sorgeixen quan es col·loca o es mou el projector.


☛ "Corregir automàticament" [pàg.47](#)



Ajust Keystone Horitzontal

Permet corregir ràpidament la distorsió horitzontal de la imatge projectada. Això és útil quan no podeu instal·lar el projector paral·lelament a la pantalla.

☛ "Corregir manualment" [pàg.47](#)



Funcions útils per projectar imatges

Projecció simultània de dues imatges (Split Screen)

Aquesta funció divideix la pantalla projectada en dues parts i projecta dos tipus d'imatge, l'un al costat de l'altre. Amb la projecció simultània d'imatges de dues fonts en una pantalla podreu augmentar l'impacte del vostre missatge o proposta durant les videoconferències o presentacions.


☛ "Projecció simultània de dues imatges (Split Screen)" [pàg.58](#)



Augmentar el contingut de la projecció en pantalla panoràmica (WXGA) (només a EB-955WH/EB-950WH/EB-W29)

Amb un ordinador que tingui una pantalla LCD amb ample 16:10 WXGA, la imatge es pot projectar amb el mateix aspecte. Podeu fer servir pissarres blanques i altres pantalles de format apaïsat.

☛ "Canviar la relació d'aspecte de la imatge projectada" [pàg.54](#)



Connectar un dispositiu d'emmagatzematge USB o projectar pel·lícules i imatges (PC Free)

Podeu connectar dispositius d'emmagatzematge USB o càmeres digitals al projector i projectar les imatges desades.

Hi ha una àmplia gamma de formats de fitxer compatibles, per exemple pel·lícules o imatges.

☛ "Projectar sense un ordinador (PC Free)" [pàg.62](#)

Girar la imatge horitzontalment i projectar-la (Gira en horitzontal)

Podeu girar temporalment la imatge horitzontalment i projectar-la. Pot ser útil, per exemple, per projectar imatges per a una classe de ball.

☛ "Gira la imatge horitzontalment (Gira en horitzontal)" [pàg.68](#)

Teniu diverses funcions que garanteixen un estalvi energètic excel·lent

- Teniu diverses funcions per evitar malmetre electricitat

El projector inclou diverses funcions per estalviar energia, per exemple podeu atenuar la imatge projectada, podeu activar un temporitzador que apaga la pantalla automàticament i ajustar el consum energètic quan el projector estigui en espera.

☛ "Menú ECO" [pàg.119](#)

- Funció per veure l'estat de l'estalvi energètic a la pantalla projectada
Si Visualització ECO s'estableix en **Activat** des del menú Configuració, apareixen unes icones en forma de fulla (🌿) que indiquen l'estat de l'estalvi energètic a l'extrem inferior esquerre de la pantalla projectada quan es redueix la lluentor de la làmpada.

☛ ECO - Visualització ECO [pàg.119](#)

Aprofitar al màxim el comandament a distància

Podeu fer servir el comandament a distància per realitzar operacions com ampliar par de la imatge. També podeu fer servir el comandament a distància com a punter, durant les presentacions, o com a ratolí per a l'ordinador.

☛ "Funció de punter (Punter)" [pàg.72](#)

- ☛ "Ampliar una part de la imatge (E-Zoom)" [pàg.73](#)
- ☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" [pàg.74](#)

Ampliar i projectar els fitxers amb la Càmera de documents

Podeu projectar documents en paper i objectes amb la Càmera de documents opcional.

Si el connecteu a un ordinador i feu servir el programari inclòs, podreu aprofitar totes les capacitats del projector.

- ☛ "Accessoris Opcionals" [pàg.156](#)

Funcions de seguretat millorades

- **Contrasenya protecc. per a restringir i gestionar els usuaris**
Ajustant una contrasenya, podeu restringir qui fa servir el projector.
 - ☛ "Gestionar usuaris (Contrasenya protegida)" [pàg.82](#)
- **Bloq. Panell control per restringir l'ús dels botons del tauler de control**
Podeu fer-lo servir per evitar que canviïn els ajustos del projector sense permís en un esdeveniment, a l'escola, etc.
 - ☛ "Restringir el Funcionament (Bloq. Panell control)" [pàg.84](#)
- **Equipat amb diferents dispositius antirobatori**
El projector està equipat amb diversos tipus de dispositius de seguretat antirobatori.
 - Ranura de seguretat
 - Punt d'instal·lació del cable de seguretat
 - ☛ "Bloqueig Antirobatori" [pàg.86](#)

Aprofitar al màxim una connexió de xarxa

Si connecteu el producte mitjançant un cable LAN o mitjançant la (excepte EB-S29/EB-S27) Unitat LAN sense fils opcional, podreu connectar-lo a una xarxa i accedir a les funcions següents.

- ☛ "Connectar un Cable LAN" [pàg.34](#)
- ☛ "Instal·lació de la Unitat LAN sense fils" [pàg.35](#)

Connectar-se a una xarxa i projectar imatges des de la pantalla de l'ordinador

Amb EasyMP Network Projection podeu projectar la pantalla del vostre ordinador a través d'una xarxa. Si compartiu el projector a través d'una xarxa, podreu projectar dades de diferents ordinadors sense haver de canviar el cable de senyal. Podeu projectar dades a través d'una xarxa, fins i tot, quan el projector està lluny de l'ordinador.




Al EPSON Projector Software CD-ROM trobareu l'EasyMP Network Projection.

Connexió fàcil a un ordinador amb Quick Wireless Connection (només per al Windows)

Podeu configurar automàticament una connexió LAN sense fil connectant la Quick Wireless Connection USB Key opcional.

- ☛ "Instal·lació de la clau USB de connexió sense fil ràpida" [pàg.36](#)



Projectar imatges des de dispositius portàtils a través d'una xarxa

Si teniu el programa Epson iProjection instal·lat al telèfon intel·ligent o la tauleta tàctil, podreu projectar dades sense fils des d'aquest dispositiu. Atès que aquests dispositius es poden utilitzar des de qualsevol lloc, podreu canviar la manera en què es realitzen les conferències o presentacions.




Podeu descarregar l'Epson iProjection gratuïtament de l'App Store o del Google play. Les despeses que es puguin produir en la comunicació amb l'App Store o el Google Play són responsabilitat del client.

Projecció d'imatges des de diversos ordinadors simultàniament

L'EasyMP Multi PC Projection permet projectar simultàniament fins a quatre pantalles de múltiples ordinadors connectats a la xarxa o de telèfons intel·ligents o tauletes amb l'Epson iProjection instal·lat i afegir una mica de dinamisme a les conferències amb projectors. Si us convertiu en l'amfitrió de la reunió, podreu controlar les pantalles projectades des d'altres ordinadors connectats i assegurar-vos que tot funciona sense problemes.


També podeu projectar la mateixa pantalla des de projectors remots a la xarxa.



Al EPSON Projector Software CD-ROM hi trobareu l'EasyMP Multi PC Projection.

Totes les característiques d'aquesta guia s'expliquen mitjançant il·lustracions del model EB-965H, i no és que esmentem una altra cosa.

Part frontal i Superior




Nom		Funció
1	Sortida d'aire	<p>Sortida d'aire per refredar l'interior del projector.</p> <div><p>⚠️ Advertència</p><p>No mireu directament a l'interior de les reixetes de ventilació. Si la làmpada explota, poden escapar gasos i escampar-se petits fragments de vidre que poden provocar lesions. Si un fragment de vidre us entra al nas, als ulls o a la boca, poseu-vos en contacte amb un metge.</p></div> <div><p>⚠️ Precaució</p><p>Durant la projecció, no acosteu la cara ni les mans a la sortida d'aire, ni deixeu a prop objectes que es puguin deformar o espatllar a causa de l'escalfor. L'aire calent de la sortida d'aire podria provocar cremades, deformacions o accidents.</p></div>
2	Control de la diapositiva de silenci A/V	<p>Feu lliscar el control per a obrir i tancar el control lliscant de pausa A/V.</p>
3	Palanca d'ajust del peu	<p>Premeu la palanca d'ajust del peu per alçar o abaixar el peu frontal ajustable.</p> <p>🖱️ "Ajustar la posició de la imatge" pàg.51</p>
4	Peu frontal ajustable	<p>Quan s'instal·li a una superfície com un escriptori, esteneu el peu per ajustar-lo a la posició de la imatge.</p> <p>🖱️ "Ajustar la posició de la imatge" pàg.51</p>
5	Diapositiva de silenci A/V	<p>Quan no hàgiu d'utilitzar el projector, deixeu-la tancada per protegir l'objectiu. Si la tanqueu durant la projecció, es tallarà la imatge i el so.</p> <p>🖱️ "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" pàg.71</p>
6	Objectiu de projecció	<p>Projecta les imatges.</p>


Nom	Funció
7 Receptor remot	Rep els senyals del comandament a distància.
8 Anella d'enfocament	Ajusta l'enfocament de la imatge. ☛ "Corregir l'enfocament" pàg.51
9 Anella del zoom (Llevat de EB-S29/EB-S27)	Ajusta la mida de la imatge. ☛ "Ajustar la mida de la imatge" pàg.50
10 Entrada d'aire (filtre d'aire)	Aspira aire per a refrigerar l'interior del projector.
11 Tapa del filtre d'aire	Obre i tanca la coberta del filtre d'aire. ☛ "Substituir el filtre d'aire" pàg.153
12 Ranura de seguretat	La ranura de seguretat és compatible amb el sistema Microsaver Security System fabricat per Kensington. ☛ "Bloqueig Antirobatori" pàg.86
13 Tauler de control	Opera el projector. ☛ "Panell de control" pàg.17
14 Ajust Keystone Horitzontal	Corregeix la distorsió horitzontal de la imatge projectada. ☛ "Corregir manualment" pàg.47
15 Coberta de la làmpada	Obriu quan hagueu de substituir la làmpada del projector. ☛ "Substituir la làmpada" pàg.150
16 Cargol de fixació de la coberta de la làmpada	Cargol per fixar la coberta de la làmpada.

Posterior


EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H



EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27



EB-S29/EB-S27




Nom	Funció
1 Presa de corrent	Connecta el cable d'alimentació al projector. ☛ "Encendre el projector" pàg.38
2 Port S-Video	Per als senyals d'S-video de les fonts de vídeo.
3 Port RS-232C	Per controlar el dispositiu des d'un ordinador, connecteu-lo a l'ordinador amb un cable RS-232C. Aquest port té funcionalitat de control i normalment no s'ha de fer servir. ☛ "Ordres ESC/VP21" pàg.91
4 Port Video	Envia els senyals de vídeo compost de les fonts de vídeo.
5 Port Audio-L/R	Introdueix àudio des d'un equip connectat al port S-Video o al port Video.
6 Port Mic (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	Entrada d'àudio del micròfon.
7 Port Monitor Out	Emet senyals RGB analògiques des del port Computer1 a un monitor extern. No podeu emetre senyals que es reben des d'altres ports o senyal de vídeo de components.

Nom	Funció
8 Port Audio1	Introdueix àudio des de l'equip connectat al port Computer1.
9 Port Audio Out	Envia àudio des de la imatge projectada actualment a un altaveu extern.
10 Port Audio2	Introdueix àudio des de l'equip connectat al port Computer2.
11 Receptor remot	Rep els senyals del comandament a distància.
12 Altaveu	Hi surt l'àudio.
13 Port Computer1	Envia senyals d'imatge d'un ordinador y vídeo component des d'altres fonts de vídeo.
14 Port Computer2	
15 Port HDMI2/MHL (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	<ul style="list-style-type: none"> Introdueix els senyals de vídeo provinents d'equips de vídeo i ordinadors compatibles amb HDMI. Aquest projector és compatible amb <u>HDCP</u>☛. Permet l'entrada dels senyals de telèfons intel·ligents i taules compatibles amb <u>MHL</u>☛ (Mobile High-definition Link). ☛ "Equip de connexió" pàg.28
16 Port HDMI1 (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H) Port HDMI (només EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27)	Introdueix els senyals de vídeo provinents d'equips de vídeo i ordinadors compatibles amb HDMI. Aquest projector és compatible amb <u>HDCP</u> ☛.
17 Port LAN (Llevat de EB-S29/EB-S27)	Connecta un cable LAN per a connectar a una xarxa.


Nom	Funció
18 Port USB-B	<ul style="list-style-type: none"> Connecta el projector a un ordinador mitjançant un cable USB i projecta les imatges a l'ordinador. ☛ "Projecció amb USB Display" pàg.42 Connecta el projector a un ordinador mitjançant un cable USB per fer servir la funció Ratolí sense fil. ☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" pàg.74
19 Port USB-A	<ul style="list-style-type: none"> S'hi connecta una memòria USB o una càmera digital i projecta imatges mitjançant PC Free. ☛ "Projectar sense un ordinador (PC Free)" pàg.62 Connecta la Càmera de documents opcional. Conecta la Unitat LAN sense fils opcional. ☛ "Instal·lació de la Unitat LAN sense fils" pàg.35 Connecta la Quick Wireless Connection USB Key opcional. ☛ "Instal·lació de la clau USB de connexió sense fil ràpida" pàg.36
20 Cargol de fixació de la unitat LAN sense fil	Aquest cargol fixa la coberta de la unitat LAN sense fil.

Base

EB-950WH/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/
EB-S29/EB-S27




EB-955WH/EB-965H/EB-945H



Nom		Funció
3	Peu posterior	Quan estigui en una superfície com un escriptori, gireu-lo per alçar i abaixar per ajustar la inclinació horitzontal. ☛ "Ajustar la inclinació horitzontal" pàg.51
4	Peu frontal ajustable	Quan s'instal·li a una superfície com un escriptori, esteneu el peu per ajustar-lo a la posició de la imatge. ☛ "Ajustar la posició de la imatge" pàg.51

Nom		Funció
1	Punts de fixació del suport per a sostre (tres punts)	Fixeu-hi el Suport de sostre opcional quan vulgueu penjar el projector del sostre. ☛ "Instal·lació del projector" pàg.24 ☛ "Accessoris Opcionals" pàg.156
2	Punt d'instal·lació del cable de seguretat	Passeu un cable de bloqueig disponible al mercat per aquest punt i bloquegeu-lo a la seva posició. ☛ "Instal·lar el bloqueig de cable" pàg.86


Panell de control



Nom	Funció
1 Botó [Source Search]	Canvia a la següent font d'entrada que estigui enviant una imatge. ☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" pàg.40
2 Botó [Enter] [↵]	<ul style="list-style-type: none"> Quan apareix el menú Configuració o una pantalla d'Ajut, accepta i introdueix la selecció actual i passa al següent nivell. Si es prem mentre es projecten els senyals RGB analògics des del port Computer, podeu optimitzar automàticament Tracking, Sync. i Posició.
3 Botons [↕][↔]	<ul style="list-style-type: none"> Mostra la pantalla Keystone la qual cosa permet corregir la distorsió keystone vertical i horitzontal. ☛ "Corregir manualment" pàg.47 Si es premen quan es mostra un menú de Configuració o una pantalla d'Ajut, aquests botons seleccionen elements del menú i valors d'ajust. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" pàg.100 ☛ "Utilitzar l'Ajuda" pàg.130

Nom	Funció
4 Botó [Help]	Mostra i tanca la pantalla d'ajuda que indica com solucionar els problemes que sorgeixen. ☛ "Utilitzar l'Ajuda" pàg.130
5 Botó [Esc]	<ul style="list-style-type: none"> Atura la funció actual. Si es prem quan es mostra el menú Configuració, passa al nivell de menú anterior. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" pàg.100
6 Botons [◀][▶] o els botons [Wide][Tele]	<ul style="list-style-type: none"> Per a EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27 [◀] Disminueix el volum. [▶] Augmenta el volum. ☛ "Ajustar el volum" pàg.52 Per a EB-S29/EB-S27 [Wide]: amplia la imatge projectada. [Tele]: redueix la imatge projectada. ☛ "Ajustar la mida de la imatge" pàg.50 Corregeix la distorsió keystone horitzontal quan es mostra la pantalla Keystone. ☛ "H/V-Keystone" pàg.48 Si es premen quan es mostra un menú de Configuració o una pantalla d'Ajut, aquests botons seleccionen elements del menú i valors d'ajust. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" pàg.100 ☛ "Utilitzar l'Ajuda" pàg.130
7 Botó [Menu]	Mostra i tanca el menú de Configuració. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" pàg.100
8 Botó [Power] [⏻]	Engega i apaga el projector. ☛ "Encendre el projector" pàg.38
9 Indicadors	Indica l'estat del projector. ☛ "Lectura dels Indicadors" pàg.132

Comand. a distància



Nom		Funció
1	Botó [Power] [⏻]	Engega i apaga el projector. ☛ "Encendre el projector" pàg.38
2	Botó [Computer]	Cada vegada que es prem el botó, l'entrada canvia entre les imatges del port Computer1 i el port Computer2.
3	Botó [Video]	Cada vegada que es prem el botó, la imatge canvia entre els ports de S-Video, Video i HDMI.
4	Botons numèrics	Introduir la contrasenya. ☛ "Configurar Contrasenya protegida" pàg.82
5	Botó [Auto]	Si es prem mentre es projecten els senyals RGB analògics des del port Computer, podeu optimitzar automàticament Tracking, Sync. i Posició.
6	Botó [Aspect]	Cada vegada que premeu el botó, canviarà el mode d'aspecte. ☛ "Canviar la relació d'aspecte de la imatge projectada" pàg.54
7	Botó [Num]	Manteniu premut aquest botó i premeu els botons numèrics per introduir contrasenyes i números. ☛ "Configurar Contrasenya protegida" pàg.82
8	Botó [Menu]	Mostra i tanca el menú de Configuració. ☛ "Utilitzar el menú Configuració" pàg.100
9	Botons [◀][▶] [◀][▶]	<ul style="list-style-type: none">• Si es premen quan es mostra un Configuració o una pantalla d'Ajut, aquests botons seleccionen elements del menú i valors d'ajust. ☛ "Utilitzar el menú Configuració" pàg.100• Quan es projecta amb PC Free, aquests botons serveixen per mostrar la imatge anterior/següent, girar la imatge, etcètera. ☛ "Mètodes de funcionament PC Free" pàg.63• Durant la funció de Ratolí sense fil, el punter del ratolí es mou en la direcció del botó que es prem. ☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" pàg.74

Nom	Funció
10 Botó [↵]	<ul style="list-style-type: none"> Quan apareix el menú Configuració o una pantalla d'Ajut, accepta i introdueix la selecció actual i passa al següent nivell. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" pàg.100 Quan es fa servir la funció de Ratolí sense fil, funciona com el botó esquerre del ratolí. ☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" pàg.74
11 Botó [User]	<p>S'executa la funció definida per a Botó d'usuari al menú Ajustos.</p> <p>☛ "Menú Ajustos" pàg.106</p>
12 Botons [Page] [⏮][⏭]	<p>Canvia les pàgines en arxius PowerPoint quan feu servir els mètodes de projecció següents.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quan feu servir la funció Ratolí sense fil ☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" pàg.74 Quan feu servir USB Display ☛ "Projecció amb USB Display" pàg.42 Durant una connexió de xarxa <p>Quan projecteu imatges amb PC Free, aquests botons serveixen per anar a la pantalla següent/anterior.</p>
13 Botons [E-Zoom] [⏩][⏮]	<p>Amplia o redueix la imatge sense canviar la mida de projecció.</p> <p>☛ "Ampliar una part de la imatge (E-Zoom)" pàg.73</p>
14 Botó [A/V Mute]	<ul style="list-style-type: none"> Activa o desactiva el vídeo i l'àudio. ☛ "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" pàg.71 Podeu canviar el mode Projecció de la manera següent, prement el botó durant aproximadament cinc segons. Frontal↔Frontal/Sostre Posterior↔Poster./Sostre

Nom	Funció
15 Botó [Split]	<p>Cada vegada que es prem el botó, la imatge canvia entre la projecció simultània de dues imatges dividint la pantalla projectada i la projecció normal d'una imatge.</p> <p>☛ "Projecció simultània de dues imatges (Split Screen)" pàg.58</p>
16 Botó [Help]	<p>Mostra i tanca la pantalla d'ajuda que indica com solucionar els problemes que sorgeixin.</p> <p>☛ "Utilitzar l'Ajuda" pàg.130</p>
17 Botó [Freeze]	<p>Les imatges s'interrompen o es reprenen.</p> <p>☛ "Congelació de la imatge (Congelar)" pàg.72</p>
18 Botons [Volume] [⏮][⏭]	<p>[⏮] Disminueix el volum. [⏭] Augmenta el volum.</p> <p>☛ "Ajustar el volum" pàg.52</p>
19 Botó [Pointer]	<p>Mostra el punter en pantalla.</p> <p>☛ "Funció de punter (Punter)" pàg.72</p>
20 Botó [Esc]	<ul style="list-style-type: none"> Atura la funció actual. Si es prem quan es mostra el menú Configuració, passa al menú anterior. ☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" pàg.100 Quan es fa servir la funció de Ratolí sense fil, funciona com el botó dret del ratolí. ☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" pàg.74
21 Botó [ID]	<p>Manteniu premut aquest botó i premeu els botons numèrics per seleccionar l'ID del projector que vulgueu controlar amb el comandament a distància.</p> <p>☛ "Definir un ID i utilitzar el comandament a distància" pàg.76</p>
22 Botó [Color Mode]	<p>Cada vegada que premeu el botó, canviarà el Mode de color.</p> <p>☛ "Seleccionar la qualitat de la projecció (Seleccionar el Mode de color)" pàg.52</p>

	Nom	Funció
23	Botó [MHL Menu]	Mostra el menú de configuració del dispositiu enllaçat al port MHL de l'ordinador. (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
24	Botó [LAN]	Canvia a la imatge del dispositiu connectat a la xarxa.
25	Botó [USB]	Cada cop que es prem el botó, passa pel següent cicle d'imatges: <ul style="list-style-type: none"> • USB Display • Imatges provinents del dispositiu connectat al port USB-A
26	Botó [Source Search]	Canvia a la següent font d'entrada que estigui enviant una imatge. ☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" pàg.40
27	Àrea d'emissió del llum del comandament a distància	Envia senyals del comandament a distància.

Substituir les bateries del comandament a distància


Si el comandament a distància triga a respondre o si no funciona després d'haver-se utilitzat durant un cert temps, és probable que les bateries s'estiguin esgotant. En aquest cas, substituïu-les per unes de noves. Tingueu preparades dues bateries alcalines o de manganès de mida AA. No podeu utilitzar altres bateries que no siguin alcalines o de manganès de mida AA.

Atenció


Assegureu-vos que llegiu el manual següent abans de manipular les bateries.

 [Instruccions de seguretat](#)

- 1** Extraieu la coberta de les bateries.
Empenyeu el fiador de la coberta del compartiment de les bateries i aixequeu la coberta.



- 2** Substituïu les bateries usades per unes de noves.




Precaució


Comproveu les posicions de les marques (+) i (-) dins del compartiment de les bateries per introduir-les correctament.

Si les bateries no s'utilitzen correctament, podrien explotar o tenir fuites i provocar un incendi, lesions o danys al producte.

- 3** Torneu a col·locar la coberta de les bateries.
Premeu la coberta del compartiment de les bateries fins que quedi ben encaixada.



Radi operatiu del comandament a distància






Preparació del projector

Aquest capítol explica com instal·lar el projector i connectar fonts de projecció.


Mètodes d'instal·lació

El projector admet els següents quatre mètodes de projecció diferents. Instal·leu el projector d'acord amb les condicions de la ubicació d'instal·lació.


- Projecteu les imatges des de davant de la pantalla. (Projecció Frontal)




- Projecteu les imatges des de darrere una Pantalla translúcida. (Projecció Posterior)



- Suspeneu el projector del sostre i projecteu imatges des de davant d'una pantalla. (Projecció Frontal/Sostre)



- Suspeneu el projector del sostre i projecteu imatges des de darrera d'una pantalla translúcida. (Projecció Poster./Sostre)



Advertència

- Per penjar el projector del sostre s'ha d'utilitzar un mètode d'instal·lació especial (suport per a sostre). Si no s'instal·la correctament, podria caure i provocar un accident i lesions.
- Si feu servir adhesius en els Punts de fixació del suport per a sostre per evitar que els cargols s'afluixin, o si feu servir lubricants, olis o similars en el projector, la carcassa del projector podria esquarterar-se i aquest podria caure del seu suport per a sostre. Això podria causar lesions greus a qualsevol persona que fos sota el suport per a sostre i podria danyar el projector. Quan instal·leu o ajusteu el projector al sostre, no utilitzeu adhesius per tal d'evitar que els cargols s'afluixin, i tampoc utilitzeu olis, lubricants ni productes semblants.
- No cobriu l'entrada d'aire del projector. Si qualsevol de les trades d'aire estan cobertes, la temperatura interna podria augmentar i provocar un incendi.

Atenció

No feu servir el projector en posició lateral. Això podria comportar problemes de funcionament.




- Per suspendre el projector del sostre, és necessari un Suport de sostre opcional.
☛ "Accessoris Opcionals" [pàg.156](#)
- La configuració de Projecció per defecte és **Frontal**. Podeu canviar de **Frontal** a **Posterior** des del menú Configuració.
☛ **Ampliada - Projecció** [pàg.107](#)
- Per canviar el mode Projecció, premeu el botó [A/V Mute] del comandament a distància durant cinc segons aproximadament.
Frontal ↔ Frontal/Sostre
Posterior ↔ Poster./Sostre


Mètodes d'instal·lació

Instal·leu el projector de la manera següent.

- Instal·leu el projector de manera que estigui paral·lel a la pantalla. Si el projector està instal·lat a un angle de la pantalla, es produeix distorsió keystone en la imatge projectada.



- Col·loqueu el projector sobre una superfície anivellada. Si el projector està inclinat, la imatge projectada també estarà inclinada.



- Consulteu la secció següent si no podeu instal·lar el projector paral·lelament a la pantalla.
☛ "Corregeix la distorsió Keystone" [pàg.46](#)
- Consulteu la secció següent si no podeu instal·lar el projector sobre una superfície anivellada.
☛ "Ajustar la inclinació horitzontal" [pàg.51](#)
☛ "Corregeix la distorsió Keystone" [pàg.46](#)

Mida de pantalla i Distància de projecció aproximada

La mida de projecció està determinada per la distància entre el projector i la pantalla. Consulteu les il·lustracions a la dreta per seleccionar la millor posició segons la mida de la pantalla. Les il·lustracions mostren la distància mínima aproximada a zoom màxim. Per a més informació sobre la distància de projecció, consulteu la secció següent.


☛ "Mida de Pantalla i Distància de projecció" [pàg.158](#)




Quan corregeix la distorsió keystone, és possible que la imatge projectada es redueixi.

Mida de pantalla 16:10


Per EB-W29



Per EB-950WH




Per EB-955WH




Mida de pantalla 4:3


Per EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27



Per EB-965H/EB-945H/EB-X30



Per EB-940H



Les il·lustracions d'aquesta secció són del model EB-965H.

El nom de port, el número, la ubicació i l'orientació del connector varien segons la font que es connecti.

Connexió d'un ordinador

Per projectar imatges des d'un ordinador, connecteu-lo seguint un dels mètodes següents.

1 Quan feu servir el cable d'ordinador inclòs


Connecteu el port de sortida de la pantalla de l'ordinador al port Computer del projector. Podeu emetre àudio des de l'altaveu del projector, connectant el port de sortida d'àudio de l'ordinador al port Audio del projector, mitjançant un cable d'àudio disponible al mercat.

2 Quan feu servir el cable USB subministrat o que heu comprat en una botiga especialitzada

Connecteu el port USB de l'ordinador al port USB-B del projector. Podeu enviar l'àudio de l'ordinador amb la imatge projectada.

3 Quan feu servir un cable HDMI disponible al mercat

Connecteu el port HDMI de l'ordinador al port HDMI del projector. Podeu enviar l'àudio de l'ordinador amb la imatge projectada.





- Podeu canviar la font d'entrada d'àudio a **Sortida d'àudio**.
☛ **Ampliada - Configuració A/V - Sortida d'àudio** [pàg.107](#)
- Podeu fer servir un cable USB per connectar el projector a un ordinador i projectar imatges des de l'ordinador. Aquesta funció s'anomena USB Display.
☛ "Projecció amb USB Display" [pàg.42](#)

Connexió de fonts d'imatge

Per projectar imatges des de reproductors DVD o vídeo VHS, etcètera, connecteu el projector mitjançant un dels mètodes següents.

① Quan feu servir un cable de S-Video que heu comprat en una botiga especialitzada

Connecteu el port de sortida de vídeo de la font d'imatge al port Video del projector. O connecteu el port de sortida de S-vídeo de la font d'imatge al port S-Video del projector. Podeu emetre àudio des de l'altaveu del projector, connectant el port de sortida d'àudio de la font d'imatge al port Audio-L/R del projector mitjançant un cable d'àudio disponible al mercat.


② Quan es fa servir un cable de vídeo per components opcional

☛ "Accessoris Opcionals" [pàg.156](#)

Connecteu el port de sortida per components de la font d'imatge al port d'entrada Computer del projector. Podeu emetre àudio des de l'altaveu del projector, connectant el port de sortida d'àudio de la font d'imatge al port Audio del projector, mitjançant un cable d'àudio disponible al mercat.

③ Quan feu servir un cable HDMI disponible al mercat

Connecteu el port HDMI de la font d'imatge al port HDMI del projector. Podeu enviar l'àudio de la font d'imatge amb la imatge projectada.



Atenció

- Abans de fer la connexió, apagueu l'equip que voleu connectar. Si la font d'entrada està activada quan la connecteu al projector, podria provocar una avaria.
- Si l'orientació o la forma de l'endoll és diferent, no intenteu introduir-lo a la força. El dispositiu es podria malmetre o avariar.



- Podeu canviar la font d'entrada d'àudio a **Sortida d'àudio**.


☛ **Ampliada - Configuració A/V - Sortida d'àudio** [pàg.107](#)

- Si la font a la que voleu connectar-vos té un port amb una forma estranya, feu servir el cable inclòs amb el dispositiu o un cable opcional per connectar els projectors.
- Quan utilitzeu un cable d'àudio disponible al mercat 2RCA(L/R)/estèreo amb mini contactes, assegureu-vos que està indicat com "Sense resistència".

Com connectar un telèfon intel·ligent o una tauleta

Només compatible amb EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H.

Podeu connectar telèfons intel·ligents i tauletes. Compreu un cable MHL en qualsevol botiga especialitzada i podreu connectar el port MHL del vostre dispositiu al port HDMI2/MHL del projector. Podeu enviar l'àudio amb la imatge projectada.



Quan connecteu un telèfon intel·ligent o una tauleta al projector, el dispositiu comença a carregar-se mentre es projecten les imatges.

Atenció


- No tots els dispositius permeten connectar un cable MHL.
- Comproveu que el cable de connexió és compatible amb els estàndards MHL. Si connecteu un cable que no és compatible amb els estàndards MHL, el telèfon intel·ligent o la tauleta poden patir fuites, es poden sobreescalfar o, fins i tot, explotar.
- Si compreu i feu servir un adaptador d'MHL-HDMI, pot ser que el telèfon intel·ligent o la tauleta no es carreguin o que no pugueu controlar totes les operacions des del comandament a distància del projector.



- Si les imatges no es projecten correctament, desconnecteu i torneu a connectar el cable MHL.
- Segons el model i la configuració del telèfon intel·ligent o la tauleta, poden produir-se errors de projecció.

Connectar dispositius USB

Podeu connectar dispositius com una memòria USB, la Càmera de documents opcional i el disc dur i càmeres digitals compatibles amb USB. Mitjançant el cable USB inclòs amb el dispositiu USB, connecteu el dispositiu USB al port USB-A del projector.



Quan el dispositiu USB està connectat, podeu projectar fitxers d'imatges de la memòria USB o de la càmera digital, mitjançant PC Free.

☛ "Exemples de PC Free " [pàg.62](#)

Atenció

- Si feu servir un concentrador USB, és possible que la connexió no funcioni correctament. Els dispositius com ara càmeres digitals i dispositius USB s'haurien de connectar directament al projector.
- Quan connecteu i feu servir un disc dur compatible amb USB, assegureu-vos de connectar l'adaptador de CA subministrat amb el disc dur.
- Connecteu una càmera digital o disc dur al projector mitjançant el cable USB inclòs amb el dispositiu.
- Utilitzeu un cable USB de menys de 3 metres. Si la longitud del cable és superior a tres metres, és possible que PC Free no funcioni correctament.
- Si instal·leu la Unitat LAN sense fils opcional, no podreu connectar dispositius USB.

Retirar dispositius USB

En acabar la projecció, retireu els dispositius USB del projector. Per a dispositius com càmeres digitals o discs durs, apagueu el dispositiu i, a continuació, extraieu-lo del projector.

Connectar un equip extern

Podeu emetre imatges i àudio, connectant un monitor o un altaveu extern.

Per emetre l'àudio d'un micròfon des de l'altaveu del projector, connecteu un micròfon.

1 Si s'emeten imatges a un monitor extern

Connecteu el monitor extern al port Monitor Out del projector, mitjançant el cable inclòs amb el monitor extern.


2 Si s'emet àudio a un altaveu extern

Connecteu l'altaveu extern al port Audio Out del projector mitjançant un cable d'àudio disponible al mercat.

3 Per emetre àudio d'un micròfon (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

Connecteu el micròfon al port Mic del projector. Si feu servir un micròfon de condensador, ajusteu el paràmetre l'**Alimentació Micròfon en Activat**.

🔊 **Ampliada - Configuració A/V - Alimentació Micròfon** [pàg.107](#)





- Si ajusteu el **Mode d'espera** a **Com. activada**, podeu realitzar les operacions següents fins i tot quan el projector està apagat.

- Projectar imatges en un monitor extern (només si **Sortida A/V** s'ha establert a **Sempre**).
- Emetre l'àudio del micròfon des de l'altaveu del projector (només si **Sortida A/V** s'ha establert a **Sempre**).
- Emetre l'àudio d'un altaveu connectat externament (no es pot emetre l'àudio de l'USB o la LAN).

☛ **ECO - Mode d'espera** [pàg.119](#)

☛ **Ampliada - Configuració A/V** [pàg.107](#)


- Només senyals RGB analògiques des del port Computer1 es poden emetre a un monitor extern. No podeu emetre senyals que es reben des d'altres ports o senyal de vídeo de components.
- Els intervals d'ajust per a funcions com ara Keystone, menú de Configuració o pantalles Ajut no s'emeten al monitor extern.
- Si heu inserit el connector del cable d'àudio al port Audio Out, es deixa d'emetre àudio des dels altaveus integrats del projector i canvia a la sortida externa.

Connectar un Cable LAN

Només compatible amb EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27.

Connecteu un port LAN dels concentradors de xarxa o a altre equip al port LAN del projector amb un cable LAN 100BASE-TX o 10BASE-T, disponible al mercat.

Si connecteu un ordinador al projector mitjançant una xarxa, podreu projectar imatges i comprovar l'estat del projector.



Per evitar un funcionament incorrecte, feu servir un cable LAN blindat de categoria 5 o més.

Instal·lació de la Unitat LAN sense fils


Si instal·leu la Unitat LAN sense fils opcional, podeu projectar una pantalla d'ordinador a través d'una xarxa.

Connecteu la Unitat LAN sense fils al port USB-A del projector.




- Si connecteu la xarxa mitjançant una LAN sense fil, configureu la xarxa des del menú Configuració.
 - ☛ "Menú LAN sense fil" [pàg.112](#)
- Si normalment deixeu la Unitat LAN sense fils instal·lada, col·loqueu la coberta de la unitat LAN sense fil inclosa per evitar robatoris.
- Si desplaçe el projector, no oblideu treure la Unitat LAN sense fils i la coberta per qüestions de seguretat.


- 1** Feu servir un tornavís de creu per treure el cargol de fixació de la coberta de la unitat LAN sense fil.



- 2** Connecteu la Unitat LAN sense fils al port USB-A.




- 3** Col·loqueu la coberta de la unitat LAN sense fil i assegureu-la amb el cargol.



Instal·lació de la clau USB de connexió sense fil ràpida

Per instal·lar la Quick Wireless Connection USB Key opcional, en primer lloc heu de treure la Unitat LAN sense fils i després connectar la clau USB de connexió sense fil ràpida al port USB-A.

- 1** Engegueu el projector i premeu el botó [LAN] del comandament a distància.
Apareix la pantalla LAN en espera.
- 2** Comproveu la informació d'SSID i l'adreça IP que apareixen a la pantalla LAN en espera i traieu la Unitat LAN sense fils.
- 3** Connecteu la Quick Wireless Connection USB Key al port USB-A.



- 4** Quan aparegui el missatge "L'actualització d'informació de xarxa s'ha completat. Retireu la Quick Wireless Connection USB Key.", traieu la Quick Wireless Connection USB Key.
- 5** Torneu a instal·lar la Unitat LAN sense fils al projector.

- 6** Connecteu la Quick Wireless Connection USB Key a l'ordinador que feu servir.

D'ara endavant, consulteu la Guia de l'usuari de la Quick Wireless Connection USB Key.



Ús bàsic


Aquest capítol explica com projectar i ajustar les imatges.

Encendre el projector

Connecteu l'ordinador o l'equip de vídeo que voleu fer servir després d'encendre el projector.

☛ "Equip de connexió" [pàg.28](#)

- 1** Connecteu el projector a una presa de corrent amb el cable d'alimentació.



L'indicador d'alimentació del projector emet una llum de color blau (estat En repòs). A l'estat En repòs, el projector rep alimentació però no està engegat.

- 2** Premeu el botó d'activar/desactivar [⏻] del tauler de control o del comandament a distància per encendre el projector.

Comproveu que sentiu un bip i que l'indicador d'estat emet una llum blava intermitent (vol dir que s'està escalfant). Un cop ha finalitzat

l'escalfament, l'indicador deixa de parpellejar i emet una llum blava fixa.

- 3** Obriu el control lliscant de pausa A/V.

Si no es projecta cap imatge, proveu el següent.



- Comproveu que el control lliscant de pausa A/V està completament obert.
- Enceneu l'ordinador o el dispositiu de vídeo connectats.
- Si feu servir un ordinador portàtil, canvieu la sortida de pantalla de l'ordinador.
- Introduïu un DVD o un altre suport de vídeo i premeu el botó de reproduir (si és necessari).
- Premeu el botó [Source Search] del tauler de control o del comandament a distància per detectar la font.
 - ☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" [pàg.40](#)
- Premeu el botó de la font de vídeo desitjada al comandament a distància.
 - ☛ "Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància" [pàg.41](#)



Advertència

- No mireu directament l'objectiu durant la projecció. Aquesta acció pot provocar lesions oculars. Cal estar especialment atent quan hi ha nens a la vora.
 - Durant la projecció, no bloquegeu la llum que surt del projector amb un llibre o cap altre objecte. Si bloquegeu la llum que surt del projector, la zona on brilla la llum s'escalfa i pot desfer un plàstic o fins i tot cremar quelcom i provocar un incendi. La lent també pot escalfar-se si la llum es reflexa i això pot provocar problemes de funcionament del projector. Per aturar la projecció, utilitzeu la funció Pausa A/V o apagueu el projector.
 - S'utilitza una làmpada de vapor de mercuri d'alta pressió interna com a font de llum del projector. Si la làmpada se sotmet a vibracions, cops o s'utilitza durant un període de temps excessiu, la làmpada pot trencar-se o pot no encendre's. Si la làmpada explota, poden escapar gasos i escampar-se petits fragments de vidre que poden provocar lesions. Respecteu les instruccions següents.
 - No desmunteu ni danyeu la làmpada ni li doneu cops.
 - No acosteu la cara al projector mentre estigui en funcionament.
 - Hauríeu d'anar amb compte especialment quan el projector estigui instal·lat en el sostre, perquè podrien caure petits trossos de vidre al treure la coberta de la làmpada. (Quan netegeu el projector o canvieu la làmpada vosaltres mateixos, tingueu molta cura perquè aquests petits trossos de vidre no us entrin en els ulls ni en la boca).
- Si la làmpada es trenca, ventileu la zona immediatament i poseu-vos en contacte amb un metge si inhaleu algun fragment de vidre o us entra als ulls o la boca.



- Si establiu **Direct Power On** a **Activat** des del menú **Ampliada**, el projector s'encén automàticament quan es connecta el cable. Quan el cable d'alimentació està connectat, tingueu en compte que el projector s'activa automàticament quan es restableixi el corrent.
 **Ampliada - Funcionament - Direct Power On** [pàg.107](#)
- Si l'opció **Encès automàtic** s'ha definit com a **Ordinador1** al menú **Ampliada**, el projector s'encén automàticament tan bon punt entra un senyal d'imatge del port Computer1. (Només disponible si **Mode d'espera** està configurat com a **Com. activada** al menú **ECO**).
 **Ampliada - Funcionament - Encès automàtic** [pàg.107](#)

Apagar el projector



Apagueu aquest producte quan no l'utilitzeu per allargar la vida útil del projector. La vida útil de la làmpada varia segons els paràmetres seleccionats al menú Configuració, les condicions mediambientals i l'ús que en feu. La lluentor baixa amb el temps.

1

Premeu el botó [⏻] del tauler de control o del comandament a distància.

Es mostrarà la pantalla de confirmació d'apagada.

Desactivar?

Sí : Premeu el botó 

No: Premeu qualsevol botó


- 2 Torneu a prémer el botó d'activar/desactivar [⏻]. (Per deixar-lo encès, premeu qualsevol altre botó).

El projector emet dos "bips", la imatge projectada desapareix i l'indicador d'estat s'apaga.



Aquest projector no necessita un temps de refredament i, per tant, podeu guardar-lo o moure'l immediatament.

- 3 Quan desplaceu o deseu el projector, desendolieu el cable elèctric.





- 4 Tanqueu el control lliscant de pausa A/V.

Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)


Premeu el botó [Source Search] per projectar imatges des del port que està rebent una imatge.

Fent servir el comandament a distància


Ús del tauler de control



Per a EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H



Per a EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27



Quan hi hagi connectats dos fonts d'imatges o més, premeu el botó [Source Search] fins que es projecti la imatge desitjada.

Quan l'equip de vídeo estigui connectat, inicieu la reproducció abans de començar aquesta operació.



La pantalla següent apareixerà quan no es rep cap senyal d'imatge.


Exemple: EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H



Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància

Podeu canviar directament a la imatge desitjada prement aquests botons del comandament a distància.

Comandament a distància



- 1 Cada vegada que premeu el botó, passa pel següent cicle d'imatges que s'estiguin introduint des de les fonts següents.
 - Computer1
 - Computer2
- 2 Cada vegada que premeu el botó, passa pel següent cicle d'imatges que s'estiguin introduint des de les fonts següents.
 - Port S-Video
 - Port Vídeo
 - Port HDMI o port HDMI1
 - Port HDMI2/MHL (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
- 3 Cada vegada que premeu el botó, passa pel següent cicle d'imatges que s'estiguin introduint des de les fonts següents.
 - USB Display
 - Imatges provinents del dispositiu connectat al port USB-A
- 4 Canvia a la imatge del dispositiu connectat a la xarxa.

Projecció amb USB Display

Podeu fer servir un cable USB per connectar el projector a un ordinador i projectar imatges des de l'ordinador.

Podreu projectar imatges i enviar àudio amb un cable USB.

Requeriments del sistema

Per a Windows

SO	Windows 2000*1	
	Windows XP*2	Professional 32 bits Home Edition 32 bits Tablet PC Edition 32 bits
	Windows Vista	Ultimate 32 bits Enterprise 32 bits Feina 32 bits Home Premium 32 bits Home Basic 32 bits
	Windows 7	Ultimate 32/64 bits Enterprise 32/64 bits Professional 32/64 bits Home Premium 32/64 bits Home Basic 32 bits Starter 32 bits
	Windows 8	Windows 8 32/64 bits Windows 8 Pro 32/64 bits Windows 8 Enterprise 32/64 bits
	Windows 8.1	Windows 8.1 32/64 bits Windows 8.1 Pro 32/64 bits Windows 8.1 Enterprise 32/64 bits

CPU	Mobile Pentium III 1,2 GHz o superior Recomanat: Pentium M 1,6 GHz o superior
Quantitat de memòria	256 MB o més Recomanat: 512 MB o més
Espai al disc dur	20 MB o més
Pantalla	Resolució igual o superior a 640x480 i no superior a 1920x1200. Pantalla en color de 16 bits o superior

*1 Només Service Pack 4

*2 Excepte Service Pack 1

Per a l'OS X

SO	Mac OS X 10.5.x 32 bits Mac OS X 10.6.x 32/64 bits OS X 10.7.x 32/64 bits OS X 10.8.x OS X 10.9.x
CPU	Power PC G4 1GHz o més ràpid Recomanem: Core Duo 1,83GHz o més ràpid
Quantitat de memòria	512 MB o més
Espai al disc dur	20 MB o més
Pantalla	Resolució igual o superior a 640x480 i no superior a 1920x1200. Pantalla en color de 16 bits o superior

Connectar per primera vegada

La primera vegada que connecteu el projector i l'ordinador amb un cable USB, cal que el driver estigui instal·lat. El procediment és diferent per al Windows i per a l'OS X.



- No cal que torneu a instal·lar el driver la següent vegada que els connecteu.
- Quan introduïu imatges des de múltiples fonts, canvieu la font d'entrada a USB Display.
- Si feu servir un concentrador USB, és possible que la connexió no funcioni correctament. Connecteu el cable USB directament al projector.
- No podeu canviar la configuració de les opcions mentre feu servir l'USB Display.

Per a Windows

- 1** Connecteu el port USB de l'ordinador al port USB-B del projector, mitjançant un cable USB.



Amb Windows 2000 o Windows XP, potser aparegui un missatge demanant-vos si voleu reiniciar l'ordinador. Seleccioneu No.

A Windows 2000

Feu doble clic a **Ordinador**, EPSON PJ_UD, i seguidament EMP_UDSE.EXE.

A Windows XP

La instal·lació del driver s'inicia automàticament.

Per al Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Quan aparegui el quadre de diàleg, feu clic a **Executa EMP_UDSE.exe**.

- 2** Quan aparegui la pantalla del Contracte de llicència, feu clic a **Accepto**.

- 3** Es projecten imatges d'ordinador.

És possible que la projecció de les imatges de l'ordinador tardi uns instants. Fins que es projectin les imatges de l'ordinador, no toqueu l'equip i no desconnecteu el cable USB ni desactiveu el projector.

- 4** Desconnecteu el cable USB quan hàgiu terminat la projecció. Quan desconnecteu el cable USB, no cal utilitzar **Suprimeix maquinari amb seguretat**.



- Si no s'instal·la automàticament, feu doble clic a **El meu ordinador** - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE a l'ordinador.
- Si no es projecta cap imatge per algun motiu, feu clic a **Tots els programes** - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx, a l'ordinador.
- Quan es fa servir un ordinador que funciona amb Windows 2000 sota autoritat d'usuari, es visualitza un missatge d'error de Windows i és possible que no pugueu instal·lar el software. En aquest cas, proveu d'actualitzar Windows a la versió més nova, reinicieu i proveu de tornar-vos a connectar. Per a més detalls, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor local o l'adreça més propera indicada al document següent.

 [Llista de contactes per a projectors Epson](#)

Per a l'OS X

- 1** Connecteu el port USB de l'ordinador al port USB-B del projector, mitjançant un cable USB.

La carpeta de Setup de l'USB Display es visualitza al Finder.

- 2** Feu doble clic a la icona **USB Display Installer**.

- 3** Seguiu les instruccions d'instal·lació en pantalla.
- 4** Quan aparegui la pantalla del Contracte de Llicència, feu clic a **Accepto**.
Introduïu la contrasenya de l'administrador i comenceu la instal·lació.
Quan termini la instal·lació, l'icona USB Display es visualitzarà al Dock i a la barra del menú.
- 5** Es projecten imatges d'ordinador.
És possible que la projecció de les imatges de l'ordinador tardi uns instants. Fins que es projectin les imatges de l'ordinador, no toqueu l'equip i no desconnecteu el cable USB ni desactiveu el projector.
- 6** Quan finalitzeu la projecció, seleccioneu **Desconnectar** al menú de la icona **USB Display** de la barra del menú o Dock i, a continuació, extraieu el cable USB.



- Si la carpeta de setup USB Display no es visualitza automàticament al Finder, feu doble clic a **EPSON PJ_UD - USB Display Installer** a l'ordinador.
- Si per alguna raó no es projecta res, feu clic a l'icona **USB Display** al Dock.
- Si no hi ha icona d'**USB Display** al Dock, feu doble clic a **USB Display** des de la carpeta d'Aplicacions.
- Si seleccioneu **Sortir** al menú d'icones de **USB Display** al, Dock, USB Display no s'iniciarà automàticament quan connecteu el cable USB.

Desinstal·lar

A Windows 2000

- 1 Feu clic a **Inici**, seleccioneu **Ajustos** i, a continuació, feu clic al **Tauler de control**.
- 2 Feu doble clic a **Addició o eliminació de programes**.
- 3 Feu clic a **Canvia o suprimeix programes**.
- 4 Seleccioneu **Epson USB Display** i feu clic a **Canvia/Suprimeix**.

A Windows XP

- 1 Feu clic a **Inici** i, a continuació, feu clic al **Tauler de control**.
- 2 Feu doble clic a **Afegeix o suprimeix programes**.
- 3 Seleccioneu **Epson USB Display** i feu clic a **Suprimir**.

Per al Windows Vista/Windows 7

- 1 Feu clic a **Inici** i, a continuació, feu clic al **Tauler de control**.
- 2 Feu clic a **Desinstal·lar programa** a **Programes**.
- 3 Seleccioneu **Epson USB Display** i feu clic a **Desinstal·lar**.

Per al Windows 8/Windows 8.1

- 1 Obriu Botons d'accés i seleccioneu **Cerca**. Feu clic amb el botó dret (premeu i manteniu) a **Epson USB Display Ver.x.xx**.
- 2 Seleccioneu **Desinstal·la** des de la barra d'aplicacions.
- 3 Seleccioneu **Epson USB Display** i **Desinstal·la**.

- 4 Seguiu les instruccions de desinstal·lació en pantalla.


Per a l'OS X

- 1 Obriu la carpeta **Applications**, feu doble clic a **USB Display** i, a continuació, feu doble clic a **Eina**.
- 2 Executeu el **USB Display Uninstaller**.


Corregeix la distorsió Keystone

Podeu corregir la distorsió keystone seguint un del mètodes següents.


- Corregir automàticament (V-Keystone auto.)
Corregeix automàticament la distorsió keystone vertical.
- Corregir manualment (Ajust Keystone-H)
Corregeix manualment la distorsió keystone horitzontal, mitjançant l'ajust keystone horitzontal.



- Corregir manualment (H/V-Keystone)
Corregiu manualment la distorsió horitzontal y vertical independentment.



- Corregir manualment (Quick Corner)
Corregiu manualment les quatre cantonades independentment.



Quan corregiu la distorsió keystone, és possible que la imatge projectada es redueixi o que la llum projectada aparegui al voltant de la imatge projectada.

Corregir automàticament

V-Keystone auto.

Quan el projector detecta un moviment, per exemple, quan l'instal·leu, el moveu o l'inclineu, corregeix automàticament les distorsions keystone verticals. Aquesta funció s'anomena V-Keystone auto.

Quan el projector roman quiet durant uns dos segons després d'haver detectat el moviment, mostra una pantalla d'ajust i tot seguit corregeix automàticament la imatge projectada.

Podeu utilitzar V-Keystone auto. per corregir la imatge projectada en les condicions següents.

Angle de correcció: aproximadament 30° dalt i baix



- V-Keystone auto. només funciona quan **Projecció** s'ajusta a **Frontal** des del menú Configuració.
- ☛ **Ampliada - Projecció** [pàg.107](#)
- Si no voleu activar V-Keystone auto., ajusteu **V-Keystone auto.** a **Desactivat**.
- ☛ **Ajustos - Keystone - H/V-Keystone - V-Keystone auto.** [pàg.106](#)

Corregir manualment


Podeu corregir manualment la distorsió keystone.

Podeu utilitzar H/V-Keystone per corregir la imatge projectada en les condicions següents.

Angle de correcció: aproximadament 30° dreta i esquerra/ aproximadament 30° dalt i baix

Ajust Keystone-H

Moueu l'ajust keystone horitzontal cap a la dreta o l'esquerra per executar la correcció keystone horitzontal.




- Si utilitzeu Ajust Keystone Horitzontal, ajusteu **Ajust Keystone-H** com a **Activat**.
- ☛ **Ajustos - Keystone - H/V-Keystone - Ajust Keystone-H** [pàg.106](#)
- També podeu corregir la distorsió keystone horitzontal amb H/V-Keystone.


H/V-Keystone

Corregiu manualment la distorsió horitzontal y vertical independentment.


- 1 Premeu el botó [▽] o [△] del tauler de control durant la projecció per visualitzar la pantalla Keystone.



- 2 Premeu els botons següents per corregir la distorsió keystone. Premeu el botó [▽] o [△] per corregir la distorsió keystone vertical.



Premeu els botons [◀]/[▶] o els botons [Wide]/[Tele] per corregir la distorsió horitzontal.



També podeu configurar l'H/V-Keystone des del menú Configuració.

➡ **Ajustos - Keystone - H/V-Keystone** [pàg.106](#)


Quick Corner

Permet corregir manualment i per separat les quatre cantonades de la imatge projectada.


- 1 Premeu el botó [Menu] mentre es projecta.

➡ "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.100](#)


Fent servir el comandament a distància



Ús del tauler de control




2 Seleccioneu **Keystone** de **Ajustos**.




[Esc]:Tornar [↩]:Selecció [↵]:Entrar [Menu]:Sortir

3 Seleccioneu **Quick Corner** i, a continuació, premeu el botó [↩].



[Esc]:Tornar [↩]:Selecció [↵]:Entrar [Menu]:Sortir


4 Amb els botons [↶], [↷], [↵] i [↶] del comandament a distància o els botons [↶], [↷], [↵] i [↶] (o els botons [Wide]/[Tele]) del tauler de control, seleccioneu la cantonada que voleu corregir i premeu el botó [↩].



5 Amb els botons [↶], [↷], [↵] i [↶] del comandament a distància o els botons [↶], [↷], [↵] i [↶] (o els botons [Wide]/[Tele]) del tauler de control, corregiu la posició de la cantonada.

Si premeu el botó [↩], es visualitzarà la pantalla que es mostra al punt 4.

Si el missatge "No es pot moure més." es mostra durant l'ajust, la forma no es pot ajustar més en la direcció indicada per el triangle gris.



6 Repetiu els procediments 4 i 5 les vegades que calgui per ajustar la resta de cantonades.


7 Quan hàgiu acabat, premeu el botó [Esc] per sortir del menú de correcció.

Keystone s'ha canviat a **Quick Corner** i, per tant, la pantalla de selecció de cantonada es mostra des del punt 4 quan premeu el botó [↖] o [↗] del tauler de control. Canvieu **Keystone** a **H/V-Keystone** si voleu realitzar la correcció horitzontal i vertical amb el botó [↖] o [↗] del tauler de control.

☛ **Ajustos - Keystone - H/V-Keystone** [pàg.106](#)



Si manteniu premut el botó [Esc] durant uns dos segons, mentre es mostra la pantalla de selecció de cantonada del punt 4, es mostrarà la pantalla següent.



Reinic Quick Corner: Reinicia el resultat de les correccions Quick Corner.

Canviar a H/V-Keystone: Canvia el mètode de correcció a H/V-Keystone.

☛ "Menú Ajustos" [pàg.106](#)

Ajustar la mida de la imatge

Per EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27


Gireu l'anella de zoom per ajustar la mida de la imatge projectada.

Per EB-S29/EB-S27

Ajusteu-lo amb els botons [Wide]/[Tele] del tauler de control.


Wide: amplia la imatge projectada.

Tele: redueix la imatge projectada.



Ajustar la posició de la imatge


Premeu la palanca d'ajust del peu per alçar el peu frontal ajustable. Podeu ajustar la posició de la imatge inclinant el projector fins a 12 graus.



Quan més gran sigui l'angle d'inclinació, és més difícil enfocar. Intal·leu el projector de manera que no més necessiti inclinar-se a un angle petit.

Ajustar la inclinació horitzontal


Alceu i abaixeu el peu posterior per ajustar la inclinació horitzontal del projector.



- 1 Alceu el peu posterior.
- 2 Abaixeu el peu posterior.

Corregir l'enfocament

Podeu corregir l'enfocament amb l'anella d'enfocament.



Ajustar el volum


Podeu ajustar el volum seguint un dels mètodes següents.

- Premeu el botó [Volume] del tauler de control o del comandament a distància per ajustar el volum.


[<] Disminueix el volum.

[>] Augmenta el volum.

Fent servir el
comandament a
distància



Ús del tauler de control
(Llevat de EB-S29/EB-S27)



- Ajusteu el volum des del menú Configuració.

🖱️ **Ajustos - Volum** [pàg.106](#)

⚠️ Precaució

No comenceu amb el volum alt.

Un volum excessiu i sobtat pot provocar sordesa. Baixeu sempre el volum abans d'apagar l'aparell, d'aquesta manera, quan el torneu a engegar, podreu apujar el volum gradualment.



Seleccionar la qualitat de la projecció (Seleccionar el Mode de color)

Podeu obtenir fàcilment una qualitat d'imatge òptima seleccionant l'ajust que correspongui millor al vostre entorn quan projecteu. La lluentor de la imatge depèn del mode seleccionat.

Mode	Aplicació
Dinàmic	Aquest és el mode amb més brillantor. Ideal per a una sala lluminosa.
Presentació	Les imatges són intenses i presenten una gran vivesa. Ideal per fer presentacions o per veure programes de TV en una sala lluminosa.
Teatre	Dóna un to natural a les imatges. Ideal per mirar pel·lícules en una sala fosca.
sRGB	Ideal per reproduir imatges que compleixen l'estàndard de colors sRGB. Ideal per projectar imatges fixes, com ara fotografies.
Pissarra negra	Fins i tot si projecteu les imatges en una pissarra negra (o verda), aquest ajust els dóna un tint natural, com si les projectéssiu en una pantalla.

Cada vegada que premeu el botó [Color Mode], el nom del Mode de color es visualitza a la pantalla i el Mode de color canvia.

Comandament a distància



Presentació



Podeu configurar Mode de color des del menú Configuració.

☛ Imatge - Mode de color [pàg.103](#)


Configurar Iris automàtic

Ajustant la luminància automàticament segons la lluentor, podeu gaudir d'imatges intenses i nítides.


1 Premeu el botó [Menu].

☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.100](#)

Fent servir el comandament a distància



Ús del tauler de control



2 Seleccioneu **Iris automàtic** des de **Imatge**.



3 Seccioneu **Normal** o **Velocitat alta**.

L'ajust es desa per a cada Mode de color.



Si s'estableix en **Velocitat alta**, la lluentor de la imatge s'ajusta quan l'escena canvia.

4 Premeu el botó [Menu] per terminar de fer els ajusts.



- Només podeu definir l'Iris automàtic quan el **Mode de color** és **Dinàmic** o **Teatre**.
- Si establiu **Iris automàtic** a **Normal** o **Velocitat alta**, s'activa l'**Optimitzador de llum** (també s'activa quan l'**Optimitzador de llum** s'estableix a **Desactivat** i no és possible canviar la configuració de l'**Optimitzador de llum**).

Canviar la relació d'aspecte de la imatge projectada



Podeu canviar la Relació d'aspecte de la imatge projectada per què s'adapti al tipus, a la proporció d'alçada i amplada i a la resolució dels senyals d'entrada.

Els modes d'aspecte disponibles varien segons la senyal d'imatge que estigui en projecció.

Mètodes de canvi

Cada vegada que premeu el botó [Aspect] del tauler de control, es visualitza a la pantalla el mode d'aspecte i la relació d'aspecte canvia.

Comandament a distància



Podeu configurar la relació d'aspecte des del menú Configuració.


☛ Senyal - Aspecte [pàg.104](#)

Canvi del mode d'aspecte

Projecció d'imatges des d'un equip de vídeo o des del port HDMI (Per a EB-955WH/EB-950WH/EB-W29)

Cada vegada que premeu el botó [Aspect], el mode d'aspecte canvia entre **Normal** o **Auto**, **16:9**, **Complet**, **Zoom** i **Natiu**.

Exemple: entrada de senyal 1080p (resolució: 1920x1080, relació d'aspecte: 16:9)




- ① Normal o Auto
- ② 16:9
- ③ Complet
- ④ Zoom
- ⑤ Natiu

Projecció d'imatges des d'un equip de vídeo (Per a EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27)

Cada vegada que premeu el botó [Aspect], el mode d'aspecte canvia en l'ordre **4:3** i **16:9**.

Si introduïu un senyal 720p/1080i i el mode d'aspecte és 4:3, s'aplica un zoom de 4:3 (la imatge es talla per la dreta i l'esquerra).


Exemple: entrada de senyal 720p (resolució: 1280x720, relació d'aspecte: 16:9)



Projecció d'imatges des del port HDMI (Per a EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27)

Cada vegada que premeu el botó [Aspect], el mode d'aspecte canvia en l'ordre **Auto**, **4:3** i **16:9**.











Exemple: entrada de senyal 1080p (resolució: 1920x1080, relació d'aspecte: 16:9)









Projecció d'imatges des d'un ordinador

A continuació es mostren exemples de projecció per a cada mode d'aspecte.

Per EB-955WH/EB-950WH/EB-W29

Mode Aspecte	Senyal d'entrada	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
Normal		
16:9		
Complet		
Zoom		
Natiu		

Per EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

Mode Aspecte	Senyal d'entrada	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
Normal		
4:3		
16:9		



Si la imatge està tallada, configureu l'ajust **Resolució** a **Ample** o **Normal** des del menú Configuració, segons la mida del tauler de l'ordinador.

☛ Senyal - Resolució [pàg.104](#)




Funcions Útils

En aquest capítol es descriuen consells útils per fer presentacions i les funcions de seguretat.

Projecció simultània de dues imatges (Split Screen)

Podeu projectar simultàniament imatges de dues fonts a la dreta i a l'esquerra de la pantalla.



Fonts d'entrada per a la projecció en pantalla dividida

A continuació s'enumeren les combinacions de fonts d'entrada que es poden projectar en una pantalla dividida.

Pantalla esquerra	Pantalla dreta								
	Ordina- dor1	Ordina- dor2	S-Vi- deo	Ví- deo	HD MI o HD MI1	HD MI2*	USB Dis- play	USB	LAN
Ordina- dor1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Ordina- dor2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
S-Video	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Video	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
HDMI o HDMI1	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
HDMI2*	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
USB Dis- play	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
LAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-


* El port HDMI2 només està disponible per a EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H.

Procediments operatius

Projectar en una pantalla dividida

- 1 Premeu el botó [Split] mentre es projecta.
La font d'entrada seleccionada actualment es projectarà a la banda esquerra de la pantalla.

Comandament a distància



Podeu realitzar la mateixa operació des del menú Configuració.

👉 Ajustos - Split Screen [pàg.106](#)

- 2 Premeu el botó [Menu].
Es mostra la pantalla Instal. Split Screen.



- 3 Seleccioneu **Font** i premeu el botó [↵].

- 4** Seleccioneu les fonts d'entrada corresponents a **Esquerra** i **Dreta**.



Només es poden seleccionar les fonts d'entrada que es poden combinar.

☞ "Fonts d'entrada per a la projecció en pantalla dividida"
pàg.58



La pantalla Font també apareix quan es premen els botons següents durant la projecció en pantalla dividida.

- Botó [Source Search]
- Botó [Computer]
- Botó [Video]
- Botó [USB]
- Botó [LAN]

- 5** Seleccioneu **Executar** i premeu el botó [↵].

Per canviar la font durant la projecció en pantalla dividida, inicieu el procediment a partir del punt 2.

Canviar les pantalles esquerra i dreta


Per canviar les imatges projectades a les pantalles esquerra i dreta, feu servir el procediment següent.

- 1** Premeu el botó [Menu] durant la projecció en pantalla dividida.
- 2** Seleccioneu **Alterna pantalles** i premeu el botó [↵].
Les imatges projectades a esquerra i dreta s'intercanvien.




Canviar la mida de les imatges de l'esquerra i de la dreta

- 1** Premeu el botó [Menu] durant la projecció en pantalla dividida.
- 2** Seleccioneu la **Mida de la pantalla** i, a continuació, premeu el botó [↵].
- 3** Seleccioneu la mida de la pantalla que voleu visualitzar i premeu el botó [↵].




Després d'ajustar la mida de la pantalla, les imatges projectades apareixeran tal com es mostra a continuació.


Igual



Més gran esq.



Més gran dreta




- No podeu ampliar les imatges de la pantalla esquerra i la dreta alhora.
- Quan una imatge s'amplia, l'altra es redueix.
- Segons els senyals de vídeo d'entrada, pot ser que les imatges de l'esquerra i de la dreta no apareguin amb la mateixa mida encara que s'hagi definit l'opció **Igual**.

Finalitzar la funció de pantalla dividida

Per finalitzar la funció de pantalla dividida, premeu el botó [Esc].

També podeu seguir els passos que s'indiquen a continuació per finalitzar la funció de pantalla dividida.

- Premeu el botó [Split] del comandament a distància.

- Seleccioneu **Surt de Split Screen** al menú Configuració.
 **Ajustos - Split Screen - Instal. Split Screen** [pàg.106](#)

Limitacions durant la projecció en pantalla dividida


Limitacions d'ús

Durant la projecció en pantalla dividida, no es poden portar a terme les operacions següents.

- Ajustar el menú de configuració
- E-Zoom
- Canvi del mode d'aspecte (el valor **Normal** s'utilitza per al mode d'aspecte).
- Les operacions que utilitzen el botó [User] del comandament a distància (es pot fer servir si **Botó d'usuari** s'estableix a **Gira en horitzontal**.)
- Iris automàtic

L'ajuda només es pot visualitzar quan no hi hagi entrada de senyals d'imatge o quan aparegui una notificació d'error o d'avís.

Limitacions relacionades amb les imatges

- Els valors per defecte per al menú **Imatge** s'apliquen a la imatge de la pantalla dreta. Tanmateix, els ajustos de la imatge projectada a la pantalla de l'esquerra s'apliquen a la imatge de la pantalla de la dreta per a **Mode de color**, **Temp. color**, **Ajust de color**, **Lluentor**, **Contrast**, **Saturació de color** i **Tint**.
- Quan **Progressiu** o **Reducció de soroll** es posen a **Desactivat**, això s'aplica també a la imatge de la pantalla dreta.
 "Menú Senyal" [pàg.104](#)
- Si no entra cap senyal d'imatge, la pantalla mostra el color ajustat a **Mostrar fons**. Quan se selecciona **Logo**, el color de la pantalla és **Blau**.

- Quan s'executa la funció Pausa A/V, el color de la pantalla és **Negre**.

Projectar sense un ordinador (PC Free)

Connectant un dispositiu d'emmagatzematge USB com una memòria USB o un disc dur USB al projector, podeu projectar els fitxers que hi ha emmagatzemats sense fer servir un ordinador. Aquesta funció s'anomena PC Free.



- Es possible que no pugueu fer servir dispositius s'emmagatzematge USB que incorporin funcions de seguretat.
- No podeu corregir la distorsió keystone mentre projecteu en mode PC Free, encara que premeu el botons [↶] i [↷] del tauler de control.

Especificacions per als fitxers que es poden projectar amb PC Free

Tipus	Tipus de fitxer (extensió)	Notes
Imatge	.jpg	No es poden projectar aquests tipus d'imatge: - Formats de mode de color CMYK - Formats progressius - Imatges amb una resolució superior a 8192 x 8192 Degut a les característiques dels arxius JPEG, es possible que les imatges no es puguin projectar amb claredat si el ràtio de compressió és massa alt.
	.bmp	No es poden projectar imatges amb una resolució superior a 1280 x 800.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> • No es poden projectar imatges amb una resolució superior a 1280 x 800. • No es poden projectar GIF animats.

Tipus	Tipus de fitxer (extensió)	Notes
	.png	No es poden projectar imatges amb una resolució superior a 1280 x 800.
Pel·lícula	.avi (Motion JPEG)	<ul style="list-style-type: none"> • No es poden projectar imatges amb una resolució superior a 1280 x 720. • El format d'àudio només pot reproduir PCM i ADPCM lineals. • Compatible amb AVI 1.0. No podeu projectar fitxers de més de 2 GB.



- Quan connecteu i feu servir un disc dur compatible amb USB, assegureu-vos de connectar l'adaptador de CA subministrat amb el disc dur.
- El projector no funciona amb alguns arxius del sistema, per aquest motiu, feu servir els mitjans que heu formatat a Windows.
- Formateu els mitjans en FAT16/32.

Exemples de PC Free

Projectar imatges emmagatzemades a un dispositiu USB



☛ "Projectar la imatge seleccionada" [pàg.66](#)

☛ "Projectar arxius d'imatge d'una carpeta en seqüència (Presentació)"
[pàg.67](#)






Mètodes de funcionament PC Free

Malgrat que els passos següents es basen en l'ús del comandament a distància, podreu realitzar les mateixes operacions des del Panell de control.

Inici del mode PC Free

- 1** Canvieu la font a USB.
 ☛ "Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància"
[pàg.41](#)
- 2** Connecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB al projector.
 ☛ "Connectar dispositius USB" [pàg.32](#)
 S'inicia el mode PC Free i apareix una pantalla amb la llista de fitxers.


- Els fitxers següents es visualitzen en forma de miniatures (el contingut del fitxer es visualitza en forma d'imatges petites).
 - Fitxers JPEG
 - Fitxers AVI (mostra la imatge al principi de la pel·lícula)
- Els altres fitxers o carpetes es visualitzen en forma d'icones, de la manera indicada a la taula següent.

Icona	Arxiu	Icona	Arxiu
	Fitxers JPEG*		Fitxers BMP
	Fitxers GIF		Fitxers PNG
	Fitxers AVI (Motion JPEG)*		

* Si no es pot mostrar en forma de miniatura, es mostra com una icona.



- També podeu inserir una targeta de memòria a un lector de targetes USB, i connectar el lector al projector. Però és possible que alguns dels lectors de targetes USB disponibles al mercat no siguin compatibles amb el projector.
- El projector pot reconèixer un màxim de cinc suports simultàniament.
- Quan aparegui la pantalla següent (la pantalla Selec. unitat), premeu els botons [A], [V], [G] o [B] per seleccionar la unitat que voleu utilitzar i, a continuació, premeu el botó [↵].



- Per fer aparèixer la pantalla Selec. unitat, col·loqueu el cursor a **Selec. unitat** a la part superior de la pantalla de la llista de fitxers i premeu [↵].

Projectar imatges

- 1 Premeu els botons [A], [V], [G] o [B] per seleccionar el fitxer o la carpeta que voleu projectar.



Si no es mostren tots els fitxers de la carpeta en la pantalla actual, premeu el botó [↓] al comandament a distància o col·loqueu el cursor a **Pàgina següent** a la part inferior de la pantalla i premeu el botó [↵].

Per tornar a la pantalla anterior, premeu el botó [↑] del comandament a distància o moveu el cursor a **Pàgina anterior** a la part superior de la pantalla i premeu el botó [↵].

- 2 Premeu el botó [↵].


Es mostra la imatge seleccionada.

Quan seleccioneu una carpeta, es mostren els fitxers de la carpeta seleccionada. Per tornar a la pantalla anterior, moveu el cursor a **A l'inici** i premeu el botó [↵].

Girar imatges

Podreu girar les imatges reproduïdes en 90° increments. La funció de gir també està disponible durant la Presentació.

- 1** Reproduïu imatges o executeu la Presentació.
- 2** Mentre es projecta, premeu el botó [↶] o [↷].



Aturar el mode PC Free

Per tancar el mode PC Free, desconnecteu el dispositiu USB del port USB del projecteur. Per a dispositius com càmeres digitals o discs durs, apagueu el dispositiu i, a continuació, extraieu-lo del projecteur.

Projectar la imatge seleccionada

Atenció

No desconnecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB mentre hi accediu. És possible que el mode PC Free no funcioni correctament.

- 1** Inicieu el mode PC Free.
Apareix la pantalla de la llista de fitxers.
☛ "Inici del mode PC Free" [pàg.63](#)
- 2** Premeu els botons [F5], [F6], [F7] i [F8] per seleccionar el fitxer d'imatge que voleu projectar.



- 3** Premeu el botó [F9].
Es mostra la imatge o es reproduceix la pel·lícula.



Premeu els botons [F10] i [F11] per anar a l'arxiu d'imatge següent o anterior.

- 4** Per finalitzar la projecció, realitzeu una de les operacions següents.
 - Projecció d'una imatge: premeu el botó [Esc].
 - Projecció d'una pel·lícula: premeu el botó [Esc] per mostrar la pantalla de missatges, seleccioneu **Sortir** i després premeu el botó [F9].Quan la projecció finalitzi, tornareu a la pantalla de la llista de fitxers.






Projectar arxius d'imatge d'una carpeta en seqüència (Presentació)


Podeu projectar en ordre els fitxers d'imatge d'una carpeta, d'un en un. Aquesta funció s'anomena Presentació. Seguiu aquest procediment per executar Presentació.



Per canviar automàticament els fitxers quan realitzeu una Presentació, ajusteu **Temps canvi pantalla** de **Opció** de Presentació a qualsevol valor que no sigui **No**. El paràmetre per defecte és 3 Segons.

☛ "Ajusts de visualització d'imatge i ajusts de funcionament de Presentació" [pàg.68](#)

- 1** Inicieu el mode PC Free.
Apareix la pantalla de la llista de fitxers.
☛ "Inici del mode PC Free" [pàg.63](#)
- 2** Premeu els botons [, [, [] o [] per situar el cursor damunt de la carpeta a partir de la qual voleu fer la Presentació i, a continuació, premeu el botó [].

- 3** Seleccioneu **Presentació** a la part d'avall de la pantalla de la llista de fitxers i premeu el botó [].




S'inicia la Presentació i els fitxers d'imatge de la carpeta es projecten automàticament en seqüència, un per un.

Quan es projecta l'últim fitxer, torna a aparèixer automàticament la llista de fitxers. Si ajusteu **Reprod. contínua** a **Activat** a la finestra Opció, la projecció tornarà a començar des del principi quan arribi al final.

☛ "Ajusts de visualització d'imatge i ajusts de funcionament de Presentació" [pàg.68](#)

Podeu passar a la pantalla següent, tornar a la pantalla anterior o aturar la reproducció durant la projecció d'una Presentació.



Si el **Temps canvi pantalla** de la pantalla Opció està ajustat a **No**, els fitxers no canviaran automàticament quan seleccioneu una Veure presentació. Premeu el botó [, el botó [] o el botó [] per continuar amb el fitxer següent.

Podeu fer servir les funcions següents quan projecteu un fitxer amb PC Free.

- Congelar
☛ "Congelació de la imatge (Congelar)" [pàg.72](#)
- Pausa A/V
☛ "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" [pàg.71](#)
- E-Zoom
☛ "Ampliar una part de la imatge (E-Zoom)" [pàg.73](#)
- Punter
☛ "Funció de punter (Punter)" [pàg.72](#)

Ajusts de visualització d'imatge i ajusts de funcionament de Presentació

Podeu ajustar l'orde de visualització dels fitxers i les operacions de la Presentació des de la pantalla Opció.

1 Seleccioneu **Opció** a la part d'avall de la pantalla de la llista de fitxers i premeu el botó [↵].

2 Quan aparegui la següent pantalla d'Opció, ajusteu tots els elements.

Seleccioneu qualsevol de les opcions que calgui i premeu el botó [↵].

La taula següent indica els detalls de cada element.



Ordre visualització	Podeu seleccionar mostrar els fitxers per Ord. x nom o per Ord. x data .
Ordre	Podeu seleccionar ordenar els fitxers en ordre Ascendent o Descendent .
Reprod. contínua	Podeu configurar si s'ha de repetir la Presentació.

Temps canvi pantalla	Podeu definir el temps de visualització d'un fitxer en Presentació. Podeu definir l'interval de temps entre No , (0) a 60 Segons. Si seleccioneu No , es desactiva la reproducció automàtica.
Efecte	Podeu configurar els efectes que apareixeran a la pantalla quan es canviï de diapositiva.


3 Quan acabeu de configurar els ajusts, feu servir els botons [⏮], [⏪], [⏩] o [⏭] per col·locar el cursor sobre **Acceptar** i, a continuació, premeu el botó [↵].

D'aquesta manera, s'apliquen els paràmetres.

Si no voleu aplicar els ajusts, col·loqueu el cursor a **Cancel·lar** i premeu el botó [↵].


Gira la imatge horitzontalment (Gira en horitzontal)

Podeu girar temporalment la imatge horitzontalment i projectar-la.



Si **Botó d'usuari** s'estableix en **Gira en horitzontal** des del menú Configuració, cada vegada que premeu el botó [User], Gira en horitzontal s'activa o es desactiva.

👤 Ajustos - Botó d'usuari [pàg.106](#)



En els següents casos, Gira en horitzontal es desactiva.

- Quan el projectador està desactivat
- Quan es visualitza el menú Configuració
- Quan es canvia el mode **Projecció** del projectador
- Quan es fa una correcció Keystone
- Quan s'executa Message Broadcasting

Projectar amb un codi QR

Podeu projectar fàcilment dades en un telèfon intel·ligent o una tauleta tàctil mitjançant la lectura d'un codi QR que es mostra a la pantalla projectada amb l'Epson iProjection (V1.3.0 o posteriors).

Comproveu aquests punts abans d'iniciar la projecció amb un codi QR.

Si es fa servir la funció LAN sense fil del projectador

- La Unitat LAN sense fils opcional està instal·lada
- **Alimen. sense fil** s'estableix a **Activ. LAN sense fil** al menú Configuració

Si es fa servir la funció LAN amb cables del projectador

- Hi ha un cable de LAN connectat al projectador



Podeu descarregar l'Epson iProjection gratuïtament de l'App Store o del Google play. Les despeses que es puguin produir en la comunicació amb l'App Store o el Google Play són responsabilitat del client.

Definir el mètode de visualització per als codis QR

Definiu la visualització del codi QR al menú Configuració.



1

Premeu el botó [Menu].

☞ "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.100](#)


Fent servir el comandament a distància

Ús del tauler de control



2

Seleccioneu **Configuració de la xarxa** a **Xarxa**.



3 Seleccioneu **Mostra info LAN** a **Bàsic**.



4 Seleccioneu **Codi QR i text**.



Codi QR i text




Projecció de dades des d'un telèfon intel·ligent o una tauleta tàtil

Projecteu dades des del vostre dispositiu mitjançant l'Epson iProjection.

- 1 Inicieu l'Epson iProjection al telèfon intel·ligent o la tauleta digital.
- 2 Toqueu **Projector** a la pantalla de l'aplicació.
Es mostra la pantalla de cerca del projector.
- 3 Toqueu **Read QR code** a la pantalla de l'aplicació.
La càmera s'inicia i apareix la pantalla de visualització prèvia.

- 4** Premeu el botó [LAN] del comandament a distància i seleccioneu **Mostra el codi QR** al menú **Xarxa** per mostrar el codi QR.

Comandament a distància



- Si el projector ja rep un senyal d'imatge a través de la xarxa, el codi QR no es mostra tot i que premeu el botó [LAN]. Premeu el botó [↵] del comandament a distància o el tauler de control (només si la font és LAN) o seleccioneu **Mostrar el codi QR** al menú **Xarxa** per veure el codi QR.
- Per ocultar el codi QR, premeu el botó [Esc] del comandament a distància o del tauler de control.


- 5** Llegiu el codi QR projectat amb el telèfon intel·ligent o la tauleta tàtil.

Llegiu el codi QR des de davant de la pantalla de forma que s'ajusti a la guia. Si sou massa lluny de la pantalla, potser no podreu llegir el codi.

La imatge del dispositiu connectat es mostra quan s'estableix la connexió. Toqueu **Files** a la pantalla de l'aplicació i seleccioneu l'arxiu que voleu projectar.


Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)

Podeu fer-lo servir quan vulgueu centrar l'atenció del públic en el que expliqueu, o bé si no voleu mostrar detalls com ara el canvi de fitxers durant les presentacions des d'un ordinador.




Cada vegada que premeu el botó [A/V Mute] o obriu/tanqueu el control lliscant A/V, s'activa o es desactiva la funció Pausa A/V.

Comandament a distància



Projector






- Si utilitzeu el projector durant l'Pausa A/V, s'allibera la funció Pausa A/V.
- Quan projecteu imatges en moviment, es continuaran reproduint les imatges i el so mentre Pausa A/V estigui activat. No es pot reprendre la projecció des del punt en què es va activar la funció Pausa A/V.
- L'àudio del micròfon també s'emet quan [A/V Mute] està activat. (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
- Podeu seleccionar la pantalla que es mostra quan es prem el botó [A/V Mute] al menú Configuració.
 - ☛ **Ampliada - Pantalla - Pausa A/V** [pàg.107](#)
- Si activeu la Pausa A/V amb el botó [A/V Mute], s'activa **Temporitz. pausa A/V** i l'equip s'apaga automàticament després d'uns 30 minuts. Si no voleu activar **Temporitz. pausa A/V**, establiu **Temporitz. pausa A/V** en **Desactivat**.
 - ☛ **ECO - Temporitz. pausa A/V** [pàg.119](#)
- Si es tanca el control lliscant de pausa A/V durant aproximadament 30 minuts, s'activa la funció Temps tapa objectiu i l'equip s'apaga automàticament. Si no voleu que s'activi Temps tapa objectiu, configureu **Temps tapa objectiu** a **Desactivat**.
 - ☛ **ECO - Temps tapa objectiu** [pàg.119](#)
- La làmpada continua fent llum durant Pausa A/V, és a dir, que les hores de làmpada segueixen acumulant-se.

Congelació de la imatge (Congelar)

Quan s'activa Congelar en una imatge en moviment, la imatge congelada continua projectant-se a la pantalla, per a poder reproduir-la fotograma per fotograma com si fos una imatge fixa. Igualment, podeu realitzar operacions com ara canviar de fitxers durant les presentacions des d'un ordinador sense projectar cap imatge si heu activat prèviament la funció Congelar.

Cada vegada que premeu el botó [Freeze], s'activa o desactiva Congelar.


Comandament a distància



- L'àudio no s'atura.
- Quan projecteu imatges en moviment, es continuaran reproduint les imatges mentre la pantalla està congelada. No es pot reprendre la projecció des del punt on es va congelar la pantalla.
- Si premeu el botó [Freeze] mentre es visualitza el menú Configuració o una pantalla d'Ajut, es tancaran aquest menú o aquesta pantalla d'Ajut.
- Congelar encara funciona mentre s'està fent servir E-Zoom.

Funció de punter (Punter)


Aquesta funció permet moure una icona de Punter per la imatge projectada, i ajuda a centrar l'atenció en l'àrea de la qual esteu parlant.



1 Visualitzeu el Punter.



Cada vegada que premeu el botó [Pointer], el punter apareix o desapareix.

Comandament a distància



2 Moveu la icona del Punter (↗).

Comandament a distància



Si es prem qualsevol par de botons adjacents [↶], [↷], [↵] o [↶] simultàniament, el punter es pot moure en diagonal.




Podeu seleccionar la forma de la icona del punter des del menú Configuració.

🖱️ **Ajustos - Forma del punter** [pàg.106](#)

Ampliar una part de la imatge (E-Zoom)


Resulta útil si voleu ampliar les imatges per veure-les amb més detall, com ara gràfics i taules.



1 Inicieu E-Zoom.



Premeu el botó [⊕] per visualitzar la Creu (⊕).

Comandament a distància



2 Mogueu la Creu (⛶) per l'àrea de la imatge que vulgueu ampliar.


Comandament a distància



Si es prem qualsevol par de botons adjacents [⬅️], [⬇️], [⬅️] o [⬇️] simultàniament, el punter es pot moure en diagonal.

3 Amplieu la imatge.

Comandament a distància



Botó [⊕]: amplia l'àrea cada vegada que es prem. Podeu ampliar amb més rapidesa si manteniu premut el botó.

Botó [⊖]: redueix les imatges que s'han ampliat.

Botó [Esc]: cancel·la E-Zoom.



- La relació d'ampliació s'indica a la pantalla. L'àrea seleccionada es pot ampliar d'1 a 4 vegades, en 25 passos incrementals.
- Durant la projecció ampliada, premeu els botons [⬅️], [⬇️], [⬅️] o [⬇️] per desplaçar la imatge.

Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)

Podeu controlar el punter del ratolí de l'ordinador des del comandament a distància del projector. Aquesta funció s'anomena Ratolí sense fil.

Els sistemes operatius següents són compatibles amb la funció Ratolí sense fil.

	Windows	OS X
SO	Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1	Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x OS X 10.7.x OS X 10.8.x OS X 10.9.x

* És possible que la funció del Ratolí sense fil no es pugui utilitzar amb algunes versions dels sistemes operatius.

Feu servir el procediment següent per activar la funció Ratolí sense fil.

1 Connecteu el projector a l'ordinador amb el cable USB.

🖱️ "Connexió d'un ordinador" [pàg.28](#)



2 Canvieu la font a una de les següents.

- USB Display
- Ordinador
- HDMI

🖱️ "Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància" [pàg.41](#)

Una vegada ajustat, el punter del ratolí es pot controlar de la manera següent.


Desplaçar el cursor del ratolí



Botons [↶] [↷] [↵] [↶] [↷]:

Desplaça el cursor del ratolí.

Clics amb ratolí




Botó [Esc]: clic amb el botó dret.

Botó [↶]: clic amb el botó esquerre.

Premeu dues vegades ràpidament per fer doble clic.


Arrossegat i deixar anar



Mentre premeu el botó [↶], premeu el botó [↶], [↷], [↵] o [↶].

Deixeu anar el botó [↶] perquè quedi a l'indret que desitgeu.

Pàgina amunt/avall



Botó [↶]: torna a la pantalla anterior.

Botó [↷]: va a la pantalla següent.



- Si es prem qualsevol par de botons adjacents [↶], [↷], [↵] o [↶] simultàniament, el punter es pot moure en diagonal.

- Si els botons del ratolí estan configurats al contrari a l'ordinador, els botons del comandament a distància també funcionaran al contrari.

- La funció de Ratolí sense fil no funciona en les condicions següents.

- Quan les imatges projectades provenen d'un dispositiu connectat al port HDMI2/MHL mitjançant un cable MHL.

- Quan es mostra el menú Configuració o una pantalla d'ajuda.

- Quan estan en funcionament funcions diferents a la de Ratolí sense fil (com la d'ajustar el volum)

No obstant això, si feu servir la funció E-Zoom o Punter, la funció de passar les pàgines està disponible.

Com corregir la diferència de color quan es projecta des de múltiples projectors

Si alineu múltiples projectors i projecteu en paral·lel, utilitzeu el menú **Imatge** per ajustar les diferències de lluentor, tint i altres entre les imatges.



- En alguns casos és possible que la lluentor i el tint no siguin totalment iguals, fins i tot després de la correcció.

- Després d'un temps, les diferències entre la lluentor i el tint poden ser més clares. Si la diferència entre la lluentor i el tint és clara, torneu a ajustar aquests paràmetres.

Resum del procediment de correcció

Si configureu diversos projectors i us cal fer correccions, feu servir aquest procediment per a corregir els projectors un per un.

1. Ajusteu l'ID del projector.

Ajusteu un ID únic per a cada projector de destinació de manera que pugueu limitar el projector que s'ha de corregir.

2. Corregiu la diferència de color.





Podeu realitzar la correcció de color quan projecteu des de diversos projectors.





Definir un ID i utilitzar el comandament a distància

Si definiu un ID per a cada projector, podreu limitar el projector que controleu des del comandament a distància.

Podeu definir un ID per al projector dins d'un interval d'"1" a "9". El valor per defecte és Desactivat.

Al comandament a distància, seleccioneu l'ID del projector del 0 al 9, segons el projector que vulgueu controlar. Als exemples següents es mostren combinacions de l'ID del projector i l'ID seleccionat amb el comandament a distància.

Funcionament	Combinacions		Descripcions
Possible		ID del projector: 1	Si l'ID del projector i l'ID seleccionat amb el comandament a distància coincideixen, podreu controlar el projector des del comandament a distància.
		ID seleccionat amb el comandament a distància: 1	
Possible		ID del projector: Desactivat	Quan l'ID del projector està Desactivat, es pot controlar el projector independentment de l'ID seleccionat amb el comandament a distància.
		ID seleccionat amb el comandament a distància: 1	


Funcionament	Combinacions		Descripcions
Possible		ID del projector: 1	Si se selecciona 0 amb el comandament a distància, podreu controlar el projector des del comandament a distància independentment de l'ID del projector.
		ID seleccionat amb el comandament a distància: 0	
No és possible		ID del projector: 1	Si l'ID del projector i l'ID seleccionat amb el comandament a distància no coincideixen, no podreu controlar el projector des del comandament a distància.
		ID seleccionat amb el comandament a distància: 3	

Configurar l'ID del projector


1 Premeu el botó [Menu] mentre es projecta.

 "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.100](#)

Tauler de control



2 Seleccioneu ID del projector d'Ampliada.



3 Seleccioneu l'ID que voleu establir i premeu el botó [↵].



4 Premeu el botó [Menu] per terminar de fer els ajusts. Realitzeu els passos de l'1 al 4 per a tots els projectors i definiu un ID únic per a cadascun.



Seleccionar l'ID del projector que voleu controlar amb el comandament a distància




Seleccioneu l'ID cada vegada que engegueu el projector. Quan el projector s'engega, l'ID definit per al comandament a distància és 0.

1 Enfoqueu el comandament a distància al receptor remot del projector i premeu el botó [ID] del comandament a distància. En prémer el botó [ID], es visualitza el valor actual d'ID del projector a la pantalla de projecció. Desapareix al cap d'uns tres segons.

Comandament a distància



2 Mentre manteniu premut el botó [ID], premeu el botó de número que coincideixi amb l'ID del projector que voleu controlar.



Corregir

Després de configurar els projectors, corregiu la lluentor i el to de cada projector per reduir les diferències.

Corregir diferències de color

Feu servir el comandament a distància amb l'ID definit d'acord amb el projector que s'utilitzi.

1 Premeu el botó [Menu].
☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.100](#)

2 Seleccioneu l'element que voleu configurar a **Imatge** i configureu-ne les opcions necessàries.



3 Un cop acabades totes les correccions, premeu el botó [Menu] per terminar de configurar els ajusts.

Després de coordinar l'ID del comandament a distància amb el projector, realitzeu els passos de l'1 al 3 per a tots els projectors que s'hagin de corregir.

Desar un Logotip de l'usuari

Podeu desar la imatge projectada en un moment donat com a Logotip de l'usuari.




- Un cop desat el Logotip de l'usuari, no es pot recuperar el valor per defecte del logotip.
- Si es defineix el contingut del menú Configuració des d'un altre projector amb la funció de configuració per lots, s'estableix el logotip de l'usuari enregistrat per a la resta de projectors. No enregistreu informació confidencial o dades delicades com a logotip de l'usuari.
- ☛ "Configuració per lots de múltiples projectors" [pàg.122](#)


1 Projecteu la imatge que voleu desar com a logotip de l'usuari i premeu el botó [Menu].

☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.100](#)

Fent servir el comandament a distància



Ús del tauler de control



2 Seleccioneu **Logotip de l'usuari d'Ampliada**.



- Quan **Protecc logo usuari** de **Contrasenya protegida** està ajustat a **Activat**, es visualitza un missatge i el logotip de l'usuari no es pot canviar. Podeu realitzar canvis un cop **Protecc logo usuari** s'ha ajustat a **Desactivat**.
 "Gestionar usuaris (Contrasenya protegida)" [pàg.82](#)
- Si seleccioneu **Logotip de l'usuari** mentre s'està realitzant una operació de Keystone, E-Zoom, Aspecte o zoom, es cancel·la la funció que s'està realitzant actualment.

- 3 Quan aparegui el missatge "Acceptar imatge com a logo d'usuari?" seleccioneu **Sí**.





Quan premeu el botó [↩] del comandament a distància o del tauler de control, pot ser que la mida de la pantalla canviï segons el senyal, per fer-la coincidir amb la resolució real del senyal de la imatge.

- 4 Moveu el quadre per a seleccionar la part de la imatge que voleu utilitzar com a Logotip de l'usuari.

Podeu realitzar la mateixa operació des del tauler de control del projector.


Comandament a distància



Podeu desar amb una mida de 400x300 punts.

- 5 Si premeu el botó [↩] i es mostra el missatge "Seleccionar aquesta imatge?", seleccioneu **Sí**.

- 6 Seleccioneu el factor del zoom a la pantalla de configuració de zoom.



- 7** Quan aparegui "Guardar imatge com logo d'usuari?" seleccioneu **Sí**.

La imatge s'ha desat. Quan la imatge s'hagi desat, apareixerà el missatge "Complet."



Quan es desa un logotip de l'usuari, s'esborra el Logotip de l'usuari anterior.

Desar el patró d'usuari

Podeu desar la imatge projectada en un moment donat com a Patró d'usuari.




Quan es desa un Patró d'usuari, s'esborra el Patró d'usuari anterior.


- 1** Projecteu la imatge que voleu utilitzar com a Patró d'usuari i premeu el botó [Menu].

☞ "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.100](#)


Fent servir el comandament a distància




Ús del tauler de control



- 2** Seleccioneu **Patró d'Ajustos**.



- 3** Seleccioneu **Patró d'usuari**.



Si seleccioneu **Patró d'usuari** mentre s'està realitzant una operació de Keystone, E-Zoom, Aspecte, Progressiu o zoom, es cancel·la temporalment la funció que s'està realitzant en aquest moment.

4 Quan aparegui "Voleu fer servir la imatge projectada actualment com a Patró d'usuari?", seleccioneu **Sí**.

5 Quan premeu el botó [Enter], apareixerà el missatge "¿Guardar imatge com a Patró d'usuari?". Seleccioneu **Sí**.

La imatge s'ha desat. Quan la imatge s'hagi desat, apareixerà el missatge "S'han definit tots els ajustos del Patró d'usuari."



Un cop desat el Patró d'usuari, no es pot recuperar el valor per defecte del patró.

El projector disposa d'aquestes funcions de seguretat millorades.

- **Contrasenya protegida**
Podeu limitar les persones que poden fer servir el projector.
- **Bloq. Panell control**
Podeu evitar que els usuaris canviïn els ajustos del projector sense permís.
☛ "Restringir el Funcionament (Bloq. Panell control)" [pàg.84](#)
- **Bloqueig Antirobatori**
El projector està equipat amb el següents dispositius de seguretat antirobatori.
☛ "Bloqueig Antirobatori" [pàg.86](#)

Gestionar usuaris (Contrasenya protegida)

Si s'ha activat la Contrasenya protegida, les persones que no coneguin la contrasenya no podran utilitzar el projector per projectar imatges, encara que estigui activat. A més, no es pot canviar el logotip de l'usuari que es mostra quan s'activa el projector. Això serveix de funció antirobatori, ja que el projector no es podrà utilitzar encara que el robin. En el moment de l'adquisició del projector, el paràmetre Contrasenya protegida no està activat.

Tipus de Contrasenya protegida

Es poden definir aquests tres tipus d'ajusts de Protecció per contrasenya, segons com es faci servir el projector.

- **Protecció en activar**
Quan **Protecció en activar** és **Activat**, cal introduir la contrasenya predefinida un cop que el projector estigui endollat i encès (això també és vàlid per a Direct Power On). Si no introduïu la contrasenya correcta, la projecció no s'inicia.

• Protecció logo usuari

Encara que algú provi de canviar el Logotip de l'usuari definit pel propietari del projector, no es pot canviar. Quan **Protecció logo usuari** està ajustat a **Activat**, no es poden fer els següents canvis als ajustos de Logotip de l'usuari.

- Capturar un Logotip de l'usuari
- Configurar **Mostrar fons, Pantalla d'inici o Pausa A/V** des de **Pantalla**
☛ **Ampliada - Pantalla** [pàg.107](#)

• Protecció xarxa

Si **Protecció xarxa** està **Activat** no es poden realitzar canvis d'ajustos per a **Xarxa**.

☛ "Menú Xarxa" [pàg.109](#)


Configurar Contrasenya protegida

Seguiu aquest procediment per tal de configurar Protecció contrasenya.

- 1** Durant la projecció, manteniu premut el botó [Freeze] durant uns cinc segons.

Es visualitza el menú de configuració de Contrasenya protegida.


Comandament a distància





- Si ja s'activat la Contrasenya protegida, heu d'inserir la contrasenya.
Si s'introdueix la contrasenya correctament, apareix el menú de configuració Contrasenya protegida.
☞ "Introduir la Contrasenya" [pàg.83](#)
- Un cop establerta la contrasenya, enganxeu l'adhesiu de protecció amb contrasenya en una posició visible del projector per tal que serveixi com a element addicional dissuasori de robatori.
☞ [Adhesiu Protecció Amb Contrasenya](#)

- 2** Seleccioneu el tipus de Protecció de contrasenya que voleu configurar i, a continuació, premeu [↵].




[↵]:Seleccionar [↵]:Entrar [Menu]:Sortir

- 3** Seleccioneu **Activat** i premeu el botó [↵].
Premeu el botó [Esc], es torna a mostrar la pantalla del punt 2.
- 4** Establiu la contrasenya.
- (1) Seleccioneu **Contrasenya** i premeu el botó [↵].

- (2) Si es visualitza el missatge "Canviar contrasenya?", seleccioneu **Sí** i premeu el botó [↵]. La contrasenya per defecte és "0000". Canvieu-lo per la contrasenya que desitgeu. Si seleccioneu **No**, tornarà a aparèixer la pantalla que es mostra al pas 2.
- (3) Manteniu premut el botó [Num] i inseriu un número de quatre dígits fent servir els botons numèrics. El número introduït es mostra com "****". Quan introduïu el quart dígit, es visualitza la pantalla de confirmació.

Comandament a distància




- (4) Torneu a introduir la contrasenya.
Apareix el missatge "Contrasenya acceptada."
Si introduïu una contrasenya incorrecta, apareix un missatge que us demana que torneu a introduir-la.

Introduir la Contrasenya

Quan es visualitzi la pantalla per introduir la contrasenya, introduïu-la fent servir el comandament a distància.

Manteniu premut el botó [Num] i introduïu la contrasenya amb els botons numèrics.



Si introduïu la contrasenya correcta, Contrasenya protegida quedarà desbloquejada temporalment.

Atenció

- Si introduïu una contrasenya incorrecta tres cops seguits, apareixerà el missatge "El projector quedarà bloquejat." durant aproximadament cinc minuts i, a continuació, el projector passarà al mode d'espera. Si passa això, desconnecteu l'endoll de la presa de corrent, torneu a connectar-lo i engegueu el projector. El projector torna a mostrar la pantalla per introduir la contrasenya, on podreu introduir la contrasenya correcta.
- Si heu oblidat la contrasenya, anoteu el número "**Codi sol·licitud:** xxxxx" que apareix a la pantalla i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor més proper indicat a Llista de contactes per a projectors Epson.
☛ [Llista de contactes per a projectors Epson](#)
- Si seguiu repetint aquesta operació i introduïu una contrasenya errònia trenta vegades seguides, apareixerà el missatge següent i el projector no permetrà introduir més contrasenyes. "El projector quedarà bloquejat. Contacteu amb Epson tal com indica la documentació."
☛ [Llista de contactes per a projectors Epson](#)

Restringir el Funcionament (Bloq. Panell control)

Per bloquejar els botons de funcionament del tauler de control, feu un dels següents passos.


- **Bloqueig total**
Tots els botons del tauler de control estan bloquejats. No podeu realitzar cap operació des del tauler de control, ni tan sols activar i desactivar.
- **Bloqueig parcial**
Tots els botons del tauler de control, excepte el botó d'accionament [⏻], estan bloquejats.

Això és útil en esdeveniments o actuacions on voleu desactivar tots els botons durant la projecció, o bé en escoles si voleu limitar l'ús dels botons. Podeu seguir utilitzant el projector amb el comandament a distància.


- 1 Premeu el botó [Menu] mentre es projecta.

☛ "Utilitzar el menú menú Configuració" [pàg.100](#)


Fent servir el comandament a distància



Ús del tauler de control




2 Seleccioneu **Bloq. Panell control** des d'**Ajustos**.



[Esc] :Tornar [↩] :Seleccionar [⏏] :Entrar [Menu]:Sortir

3 Seleccioneu **Bloqueig total** o bé **Bloqueig parcial** segons el vostre objectiu.



[Esc] :Tornar [↩] :Selecc. [⏏] :Validar [Menu]:Sortir

4 Seleccioneu **Sí** quan aparegui el missatge de confirmació. Els botons del tauler de control estan bloquejats d'acord amb l'ajust que heu triat.



Podeu suprimir el bloqueig del tauler de control seguint un d'aquests dos mètodes.

- Seleccioneu **Desactivat** des de **Bloq. Panell control**.
👉 **Ajustos - Bloq. Panell control** [pàg.106](#)
- Manteniu premut el botó [⏏] del tauler de control durant uns set segons; apareixerà un missatge i se suprimirà el bloqueig.

Bloqueig Antirobatori

El projector està equipat amb diversos tipus de dispositius de seguretat antirobatori.

- Ranura de seguretat

La ranura de seguretat és compatible amb el sistema Microsaver Security System fabricat per Kensington.

Consulteu la secció següent per a més detalls sobre el sistema Microsaver Security.

☞ <http://www.kensington.com/>


- Punt d'instal·lació del cable de seguretat

Podeu passar un cable antirobatori, disponible al mercat, pel punt d'instal·lació per fixar el projector a un escriptori o a una columna.

Instal·lar el bloqueig de cable

Passeu un cable antirobatori a través del punt d'instal·lació.

Consulteu les instruccions de bloqueig a la documentació que s'inclou amb el bloqueig de cable.



Sobre EasyMP Monitor

EasyMP Monitor vos permet realitzar operacions com comprovar l'estat de múltiples projectors d'Epson que estiguin connectats a una xarxa en un monitor d'ordinador i controlar els projectors des de l'ordinador.

Podeu descarregar l'EasyMP Monitor des de la següent pàgina web.

<http://www.epson.com>

A continuació s'inclouen unes breus descripcions de les funcions de supervisió i de control que es poden realitzar amb EasyMP Monitor.

- Registre de projectors per supervisar i controlar
- Registre en grup de projectors enregistrats
- Supervisió de l'estat de projectors registrats
- Control dels projectors registrats
- Configuració Notificació Mail
- Enviar missatges a projectors registrats

Message Broadcasting

Message Broadcasting és un complement de l'EasyMP Monitor. Message Broadcasting pot utilitzar-se per enviar un missatge (fitxer JPEG) per projectar en tots els projectors d'Epson o en projectors especificats connectats a la xarxa.

Les dades es poden enviar manualment o automàticament mitjançant els ajustos de Temporitzador de l'EasyMP Monitor.

Descarregueu el programa Message Broadcasting de la pàgina web següent.

<http://www.epson.com>

Canviar els ajustos utilitzant un navegador web (Control Web)

Utilitzant un navegador web d'un ordinador connectat al projector en una xarxa, podeu ajustar i controlar el projector. Aquesta funció permet realitzar ajustos i controlar les operacions a distància. A més, com que podeu utilitzar el teclat de l'ordinador per introduir els caràcters necessaris, la configuració resulta més fàcil.

Utilitzeu Microsoft Internet Explorer 8,0 o posterior com a navegador web. Utilitzeu el Safari per a l'OS X.



Si configureu **Mode d'espera** a **Com. activada**, podeu fer servir el navegador Web per ajustar i controlar, fins i tot si el projector està en mode d'espera (quan està desactivat).

☛ ECO - Mode d'espera [pàg.119](#)

Configuració del Projector

En un navegador web, podeu definir els elements que normalment s'ajusten al menú de Configuració del projector. Els ajustos queden reflectits al menú de Configuració. També hi ha elements que només es poden ajustar al navegador web.

Elements del menú de Configuració que no es poden ajustar amb el navegador web

- Menú Ajustos - Forma del punter
- Menú Ajustos - Patró
- Menú Ajustos - Botó d'usuari
- Menú Ampliada - Logotip de l'usuari
- Menú Ampliada - Idioma
- Menú Reinicialitzar - Reinicialitzar tot i Reinici hores làmpada

Els ajustos per als elements de cada menú són els mateixos al menú Configuració del projector.

☛ "Menú Configuració" [pàg.99](#)

Elements que només es poden ajustar amb el navegador web

- Nom de comunitat SNMP (fins a 32 caràcters alfanumèrics d'un byte)
- Contrasenya de monitor (fins a 16 caràcters alfanumèrics d'un byte)

Mostrar Pantalla Control Web

Utilitzeu el procediment següent per visualitzar la pantalla Control Web.

Assegureu-vos de que l'ordinador i el projector estan connectats en xarxa. Quan les comunicacions es portin a terme mitjançant una LAN sense fils, establiu la connexió en mode Avançat.



Si el navegador web que utilitzeu està configurat per a connectar-lo a un servidor proxy, no podreu visualitzar la pantalla Control Web. Per a mostrar el control Web, haureu de fer els ajustos adients perquè el servidor proxy no s'utilitzi per la connexió.

- 1** Inicieu el navegador web a l'ordinador.
- 2** Introduïu l'adreça IP del projector al quadre d'entrada d'adreça del navegador web i premeu la tecla Enter del teclat de l'ordinador.
Es mostra la pantalla Control Web.
La pantalla per introduir la contrasenya apareix quan s'estableix Contras. control Web des del menú Configuració.
- 3** Introduïu l'ID de l'usuari i la contrasenya.
Escriviu "EPSONWEB" com a ID d'usuari.
La contrasenya inicial és "admin".




- Introduïu l'ID de l'usuari encara que no hagueu definit la contrasenya. L'ID d'usuari no es pot canviar.
- Podeu canviar la contrasenya al menú Xarxa del menú Configuració.

☛ Xarxa - Bàsic - Contras. control Web [pàg.111](#)


Mostrar la pantalla Web Remote

La funció Web Remote vos permet realitzar operacions del projector amb el comandament a distància amb un navegador web.

- 1** Visualitzar la pantalla Control Web.
- 2** Feu clic **Web Remote**.



- 3** Es mostra la pantalla Web Remote.



Nom	Funció
1 Botó [Power] [⏻]	Engega i apaga el projector. ☛ "Encendre el projector" pàg.38
2 Botó [Computer]	Cada vegada que es prem el botó, l'entrada canvia entre les imatges del port Computer1 i el port Computer2.
3 Botó [Video]	Cada vegada que es prem el botó, la imatge canvia entre els ports de Video, S-Video i HDMI.
4 Botó [Freeze]	Les imatges s'interrompen o es reprenen. ☛ "Congelació de la imatge (Congelar)" pàg.72
5 Botó [A/V Mute]	Activa o desactiva el vídeo i l'àudio. ☛ "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" pàg.71

Nom	Funció
6 Botons [Page] [⏮][⏭]	Canvia les pàgines en arxius PowerPoint quan feu servir els mètodes de projecció següents. <ul style="list-style-type: none"> • Quan feu servir la funció Ratolí sense fil <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Fer servir el comandament a distància per a dirigir el cursor (Ratolí sense fil)" pàg.74 • Quan feu servir USB Display <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Projecció amb USB Display" pàg.42 • Durant una connexió de xarxa Quan projecteu imatges amb PC Free, aquests botons serveixen per anar a la pantalla següent/anterior.
7 Botó [Source Search]	Canvia a la següent font d'entrada que estigui enviant una imatge. ☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" pàg.40
8 Botó [LAN]	Canvia a la imatge del dispositiu connectat a la xarxa. ☛ "Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància" pàg.41
9 Botó [USB]	Cada cop que es prem el botó, passa pel següent cicle d'imatges: <ul style="list-style-type: none"> • USB Display • Imatges provinents del dispositiu connectat al port USB-A ☛ "Canviar a la imatge desitjada amb el comandament a distància" pàg.41
10 Botons [Volume] [⏮][⏭]	[⏮] Disminueix el volum. [⏭] Augmenta el volum. ☛ "Ajustar el volum" pàg.52
11 Botó [Display the QR Code]	Mostra el codi QR.

Ús de la funció Notificació Mail per informar de problemes

Si seleccioneu Notificació Mail, els missatges de notificació s'envien a l'adreça electrònica predeterminada quan es produeix un problema o un avís al projector. Això permet que l'operador rebi les notificacions dels problemes dels projectors encara que n'estigui lluny.

☛ **Xarxa - Correu - Notificació Mail** [pàg.116](#)



- Es poden enregistrar un màxim de tres destinacions de notificació (adreces), i es poden enviar els missatges de notificació a totes tres destinacions alhora.
- Si apareix un problema crític en un projector que fa que se n'aturi el funcionament de forma sobtada, és possible que el projector no pugui enviar un missatge notificant el problema a l'operador.
- Si ajusteu **Mode d'espera** a **Com. activada**, podreu controlar el projector, fins i tot quan estigui en mode d'espera (quan està desactivat).

☛ **ECO - Mode d'espera** [pàg.119](#)

Correu de notificació d'error de lectura

Si la funció Notificació Mail està ajustada a Activat i el projector té algun problema o avís, s'envia aquest correu electrònic.

Remitent del correu: adreça de l'adreça 1

Assumpte: EPSON Projector

Línia 1: el Nom del projector on s'ha produït el problema

Línia 2: l'Adreça IP establerta per al projector on s'ha produït el problema.

Línia 3 i posteriors: detalls del problema

Els detalls del problema es mostren línia per línia. Els missatges s'indiquen a continuació.

- Internal error
- Fan related error
- Sensor error
- Lamp cover is open
- Lamp timer failure
- Lamp out
- Internal temperature error
- High-speed cooling in progress
- Lamp replacement notification
- No-signal
El projector no rep cap senyal. Comproveu l'estat de la connexió o que l'alimentació de la font del senyal estigui activada.
- Auto Iris Error
- Power Err. (Ballast)

Consulteu la secció següent per solucionar problemes o avisos.

☛ "Lectura dels Indicadors" [pàg.132](#)

Administració utilitzant SNMP

Ajustant **SNMP** a **Activat** al menú Configuració, els missatges de notificació s'envien a l'ordinador predeterminat quan es produeix un problema o un avís. Això permet que l'operador rebi les notificacions dels problemes dels projectors encara que n'estigui lluny.

☛ **Xarxa - Altres - SNMP** [pàg.117](#)



- El protocol SNMP hauria d'estar gestionat per un administrador de xarxes o per algú que estigués familiaritzat amb la xarxa.
- Per utilitzar la funció SNMP per monitorar el projector, cal instal·lar el programa gestor de SNMP a l'ordinador.
- L'agent SNMP d'aquest projector és compatible amb la versió 1 (SNMPv1).
- La funció d'administració utilitzant SNMP no es pot utilitzar a través d'una LAN sense fil en el mode Ràpid.
- Es poden desar un màxim de dues adreces IP de destinació.

Ordres ESC/VP21

Podeu controlar el projector des d'un dispositiu extern amb ESC/VP21.

Llista d'ordres

Quan es transmet l'ordre d'activar el projector (ON), s'activa el projector i entra en mode d'escalfament. Un cop activat el projector, es retornen dos punts ":" (3Ah).

Quan s'introdueixi una ordre, el projector executarà l'ordre i es retornaran dos punts ":", a continuació s'acceptarà l'ordre següent.

Si l'ordre que es processa acaba amb algun problema, s'envia un missatge d'error i es retornen dos punts ":".

Element			Ordre
ACTIVAT/DESACTIVAT	Activat		PWR ON
	Desactivat		PWR OFF
Selecció de senyal	Ordinador1	Auto	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Component	SOURCE 14
	Ordinador2	Auto	SOURCE 2F

Element			Ordre
		RGB	SOURCE 21
		Component	SOURCE 24
	HDMI o HDMI1		SOURCE 30
	HDMI2		SOURCE A0
	Vídeo		SOURCE 41
	S-Video		SOURCE 42
	USB Display		SOURCE 51
	USB		SOURCE 52
	LAN		SOURCE 53
Pausa A/V Activat/desactivat	Activat		MUTE ON
	Desactivat		MUTE OFF
Selecció Pausa A/V	Negre		MSEL 00
	Blau		MSEL 01
	Logo		MSEL 02

Afegiu un codi de retorn de carro (CR) codi (0Dh) al final de cada ordre i transmeteu-lo.

Per a més detalls, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor local o l'adreça més propera indicada a la Llista de contactes per a projectors Epson.



☛ [Llista de contactes per a projectors Epson](#)

Diagrames de col·locació dels Cables

Connexió en sèrie

- Forma del connector: D-Sub de 9 contactes (mascle)

- Nom del port d'entrada del projector: RS-232C



Nom el senyal	Funció
GND	Terra dels fils de senyal
TD	Dades transmeses
RD	Dades rebudes

Protocol de comunicacions

- Velocitat de bauds predeterminada: 9600 bps
- Longitud de dades: 8 bits
- Paritat: cap
- Bit d'aturada: 1 bit
- Control del cabal: cap

Quant a PJLink (excepte per a EB-S29/EB-S27)

La JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) va establir el protocol PJLink Class1 per controlar els projectors compatibles en xarxa com a part dels seus esforços per estandarditzar els protocols de control dels projectors.

Aquest projector compleix l'estàndard PJLink Class1 establert per la JBMIA.

Vegeu el menú Xarxa per obtenir més informació sobre la configuració de la xarxa PJLink.

☛ "Menú Xarxa" [pàg.109](#)

És compatible amb totes les ordres definides per PJLink Class1, i l'acord ha estat confirmat per la verificació d'adaptació a l'estàndard PJLink.

URL: <http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

• Ordres no compatibles

	Funció	Ordre PJLink
Ajustos de silenci	Ajustar emmudiment d'imatge	AVMT 11
	Ajustar emmudiment d'àudio	AVMT 21

• Noms d'entrada definits per PJLink i fonts corresponents del projector

Font	Ordre PJLink
Ordinador1	INPT 11
Ordinador2	INPT 12
Vídeo	INPT 21
S-Video	INPT 22
HDMI o HDMI1	INPT 32

Font	Ordre PJLink
HDMI2/MHL (només EB-955WH/EB-950WH/ EB-965H/EB-945H/EB-940H/ EB-98H/EB-97H)	INPT 33
USB	INPT 41
LAN	INPT 52
USB Display	INPT 53

- Nom del fabricant mostrat per a "Recerca d'informació del nom del fabricant"

EPSON

- Nom del model mostrat per a "Recerca d'informació del nom del producte"

EPSON 965H
EPSON 955WH
EPSON 945H
EPSON 950WH
EPSON 940H
EPSON 98H
EPSON 97H
EPSON X30
EPSON W29
EPSON X29
EPSON X27
EPSON S29
EPSON S27

Sobre Crestron RoomView® (excepte EB-S29/EB-S27)

Crestron RoomView® és un sistema de control integrat dissenyat per Crestron®. Es pot fer servir per supervisar i controlar múltiples dispositius connectats en xarxa.

El projector és compatible amb el protocol de control i, per tant, es pot fer servir en un sistema integrat amb Crestron RoomView®.

Per obtenir informació sobre Crestron RoomView®, visiteu el lloc web de Crestron®.

<http://www.crestron.com>

A continuació es mostra un resum de Crestron RoomView®.

- **Funcionament a distància mitjançant un navegador web**

Podeu controlar un projector des del vostre ordinador, com des de qualsevol comandament a distància.

- **Supervisió i control amb software d'aplicació**

Podeu fer servir el Crestron RoomView® Express o Crestron RoomView® Server Edition de Crestron® per supervisar els dispositius del sistema, per comunicar-vos amb el servei d'assistència tècnica i per enviar missatges urgents. Consulteu el següent lloc web per a més detalls.

<http://www.crestron.com/getroomview>

Aquest manual descriu com executar operacions al vostre ordinador amb un navegador web.



- Només podeu registrar caràcters alfanumèrics i símbols d'un byte.
- Les funcions següents no es poden fer servir amb Crestron RoomView®.
 - ☛ "Canviar els ajustos utilitzant un navegador web (Control Web)" [pàg.87](#)
 - Message Broadcasting (plug-in EasyMP Monitor)
- Si ajusteu **Mode d'espera** a **Com. activada**, podreu controlar el projector, fins i tot quan estigui en mode d'espera (quan està desactivat).
 - ☛ ECO - Mode d'espera [pàg.119](#)

Operació d'un projector des de l'ordinador


Visualització de la finestra de funcionament

Abans d'executar qualsevol operació, comproveu el següent.

- Assegureu-vos de que l'ordinador i el projector estan connectats en xarxa. Quan les comunicacions es portin a terme mitjançant una LAN sense fil, establiu la connexió en mode Avançat.
 - ☛ "Menú LAN sense fil" [pàg.112](#)
- Ajusteu **Crestron RoomView** a **Activat** des del menú **Xarxa**.
 - ☛ **Xarxa - Altres - Crestron RoomView** [pàg.117](#)

- 1** Inicieu el navegador web a l'ordinador.
- 2** Introduïu l'adreça IP del projector al camp de l'adreça del navegador web i premeu la tecla Enter del teclat de l'ordinador. Es mostrarà la finestra de funcionament.



Ús de la finestra de funcionament




- 1** Podeu executar les següent operacions quan feu clic als botons.



Botó	Funció
Power	Engega i apaga el projector.
Vol-/Vol+	Serveix per ajustar el volum.
A/V Mute	Activa o desactiva el vídeo i l'àudio. ☛ "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" pàg.71

- 2** Canviar a la imatge de la font d'entrada seleccionada. Per visualitzar fonts d'entrada que no es mostren a la llista de fonts, feu clic a (a) o a (b) per a desplaçar-vos amunt o avall.
Podeu canviar el nom de la font si cal.
- 3** Podeu executar les següent operacions quan feu clic als botons. Per visualitzar botons que no es mostren a la Source List, feu clic a (c) o a (d) per a desplaçar-vos a la dreta o a l'esquerra.

Botó	Funció
Freeze	Les imatges s'interrompen o es reprenen.  "Congelació de la imatge (Congelar)" pàg.72
Contrast	Podeu ajustar la diferència entre clares i fosques a les imatges.
Brightness	Podeu ajustar la lluentor de la imatge.
Color	Podeu ajustar la saturació del color de les imatges.
Sharpness	Podeu ajustar la nitidesa de la imatge.
Zoom	Feu clic al botó [⊕] per ampliar la imatge sense canviar la mida de projecció. Feu clic al botó [⊖] per reduir una imatge que es va ampliar amb el botó [⊕]. Feu clic als botons [▲], [▼], [◀] o [▶] per canviar la posició d'una imatge ampliada.  "Ampliar una part de la imatge (E-Zoom)" pàg.73

- 4 Els botons [▲], [▼], [◀] i [▶] executen les mateixes operacions que els botons [⏮], [⏭], [⏪] i [⏩] del comandament a distància. Podeu executar les següent operacions quan feu clic als altres botons.

Botó	Funció
OK	Executa la mateixa operació que el botó [↵] del comandament a distància.  "Comand. a distància" pàg.18
Menu	Mostra i tanca el menú de Configuració.
Auto	Si es prem mentre es projecten els senyals RGB analògiques des del port Computer1 o des del port Computer2, podeu optimitzar automàticament la imatge ajustant Tracking, Sync. i Posició.


Botó	Funció
Search	Canvia a la següent font d'entrada que estigui enviant una imatge.  "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" pàg.40
Esc	Executa la mateixa operació que el botó [Esc] del comandament a distància.  "Comand. a distància" pàg.18

- 5 Podeu executar les següent operacions quan feu clic a les pestanyes.

Pestanya	Funció
Contact IT Help	Mostra la finestra d'assistència tècnica. Es fa servir per enviar missatges a l'administrador, i rebre missatges d'aquest, amb Crestron RoomView® Express.
Info	Mostra la informació del projector que està connectat.
Tools	Canvia la configuració del projector que està connectat. Consulteu la secció següent.

Ús de la finestra d'eines

La finestra següent es mostra quan feu clic a la pestanya **Tools** de la finestra de funcionament. Podeu fer servir aquesta finestra per canviar la configuració del projector que està connectat.



1 Crestron Control

Feu la configuració del constroladors centrals de Crestron®.

2 Projector

Es poden ajustar els elements següents.

Element	Funció
Projector Name	Introduïu un nom per diferenciar el projector que està connectat dels altres projectors de la xarxa. (El nom pot contenir un màxim de 15 caràcters alfanumèrics d'un byte).
Location	Introduïu un nom d'ubicació de la instal·lació per al projector que està connectat a la xarxa. (El nom pot contenir un màxim de 32 caràcters alfanumèrics i símbols d'un byte).
Assigned To	Introduïu un nom d'usuari per al projector. (El nom pot contenir un màxim de 32 caràcters alfanumèrics i símbols d'un byte).

Element	Funció
DHCP	Seccioneu la casella Enabled per fer servir DHCP. No podeu introduir una adreça IP si DHCP està activat.
IP Address	Introduïu una adreça per assignar al projector que està connectat.
Subnet Mask	Introduïu una màscara de subxarxa per al projector que està connectat.
Default Gateway	Introduïu una adreça de passarel·la per al projector que està connectat.
Send	Feu clic a aquest botó per confirmar els canvis que es facin al Projector .

3 Admin Password

Seccioneu la casella **Enabled** per que sigui necessària una contrasenya per obrir la finestra Tools.

Es poden ajustar els elements següents.

Element	Funció
New Password	Introduïu una contrasenya nova quan canvieu la contrasenya per obrir la finestra Tools. (El nom pot contenir un màxim de 26 caràcters alfanumèrics d'un byte).
Confirm	Introduïu la mateixa contrasenya que introduïreu a New Password . Si les contrasenyes no coincideixen, es mostrarà un error.
Send	Feu clic a aquest botó per confirmar els canvis que es facin al Admin Password .

4 User Password

Seccioneu la casella **Enabled** per que sigui necessària una contrasenya per obrir la finestra de funcionament de l'ordinador.

Es poden ajustar els elements següents.

Element	Funció
New Password	Introduïu una contrasenya nova quan canvieu la contrasenya per obrir la finestra de funcionament. (El nom pot contenir un màxim de 26 caràcters alfanumèrics d'un byte).
Confirm	Introduïu la mateixa contrasenya que introduïreu a New Password . Si les contrasenyes no coincideixen, es mostrarà un error.
Send	Feu clic a aquest botó per confirmar els canvis que es facin al User Password .

Comproveu els números i, a continuació, preneu les mesures següents. Si el problema no es resol, contacteu amb el vostre administrador de xarxa o amb el vostre distribuïdor o amb l'adreça més propera de la Llista de contactes per a projectors Epson.

☛ [Llista de contactes per a projectors Epson](#)

Event ID	Causa	Solució
0432 0435	No s'ha pogut iniciar EasyMP Network Projection.	Reinicieu el projector.
0434 0481 0482 0485	La comunicació de xarxa és inestable.	Comproveu l'estat de comunicació de xarxa, espereu-vos un moment i torneu a connectar-la.
0433	No es reproduïxen les imatges transferides.	Reinicieu l'EasyMP Network Projection.
0484	La comunicació s'ha desconnectat de l'ordinador.	
0483 04FE	EasyMP Network Projection s'ha terminat de sobte.	Comproveu l'estat de la comunicació de xarxa i, a continuació, reinicieu el projector.
0479 04FF	S'ha produït un error del sistema al projector.	Reinicieu el projector.
0891	No troba el punt d'accés amb el mateix SSID.	Definiu el mateix SSID a l'ordinador, el punt d'accés i el projector.
0892	El tipus d'autenticació WPA/WPA2 no coincideix.	Comproveu que la configuració de seguretat LAN sense fils és correcta. ☛ Seguretat pàg.114
0893	El tipus de xifratge TKIP/AES no coincideix.	
0894	La comunicació s'ha desconnectat perquè el projector s'ha connectat a un punt d'accés no autoritzat.	Contacteu amb el vostre administrador de xarxa per a més informació.
0898	No s'ha pogut adquirir DHCP.	Comproveu que el servidor DHCP funciona correctament. Si no esteu fent servir DHCP, desactiveu-ne l'ajust. ☛ LAN sense fils - Paràmetres IP pàg.112
0899	Altres errors de comunicació	Si no es resol el problema reiniciant el projector o l'EasyMP Network Projection, contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson. ☛ Llista de contactes per a projectors Epson




Menú Configuració

En aquest capítol es descriu com utilitzar el menú Configuració i les seves funcions.


Aquesta secció explica com fer servir el menú Configuració.

Malgrat que els passos es basen en l'ús del comandament a distància, podreu realitzar les mateixes operacions des del tauler de control. Comproveu la guia a sota del menú per al botons disponibles i les seues funcions.

1 Mostreu la pantalla del menú Configuració.




2 Seleccioneu un element de menú superior.



3 Seleccioneu un element del submenú.





4 Canvieu els ajustos.




5 Premeu el botó [Menu] per terminar de fer els ajustos.

Taula del menú Configuració

Els elements configurables canvien segons el model que s'estigui fent servir i el senyal i la font d'imatge que s'estigui projectant.

Nom del menú superior	Nom del submenú	Elements o valors de configuració
Menú Imatge  pàg.103	Mode de color	Dinàmic, Presentació, Teatre, sRGB i Pissarra negra
	Lluentor	-24 a 24
	Contrast	-24 a 24
	Saturació de color	-32 a 32
	Tint	-32 a 32
	Nitidesa	-5 a 5
	Temp. color	5000K a 10000K, -3 a 6
	Ajust de color	Vermell: -16 a 16 Verd: -16 a 16 Blau: -16 a 16
	Iris automàtic	Desactivat, Normal i Velocitat alta
Menú Senyal  pàg.104	Configuració auto.	Activat i Desactivat
	Resolució	Auto, Ample i Normal
	Tracking	-
	Sync.	0 a 31
	Posició	A dalt, A baix, Esquerra i Dreta
	Progressiu	Desactivat, Vídeo i Film/Auto
	Reducció de soroll	Desactivat, NR1 i NR2
	Interval vídeo HDMI	Auto, Normal i Ampliat
	Senyal d'entrada	Auto, RGB i Component

Nom del menú superior	Nom del submenú	Elements o valors de configuració
	Senyal de vídeo	Auto, NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 i SECAM
	Aspecte	Normal, Auto, 4:3, 16:9, Complet, Zoom i Natiu
	Overscan	Auto, Desactivat, 4% i 8%
Menú d'Ajustos  pàg.106	Keystone	H/V-Keystone i Quick Corner
	Split Screen	-
	Zoom (només EB-S29/EB-S27)	-
	Bloq. Panell control	Bloqueig total, Bloqueig parcial i Desactivat
	Forma del punter	Punter 1, 2 i 3
	Volum	0 a 20
	Volum entrada micr. (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	0 a 5
	Receptor remot	Frontal/Poster., Frontal, Posterior i Desactivat
	Botó d'usuari	Consum d'energia, Informació, Progressiu, Patró de prova, Resolució, Visualització patró, Volum entrada micr. (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H), Mostrar el codi QR i Gira en horitzontal

Nom del menú superior	Nom del submenú	Elements o valors de configuració
	Patró	Visualització patró, Tipus de patró, Patró d'usuari i Patró de prova
Menú Ampliada 🖱️ pàg.107	Pantalla	Missatges, Mostrar fons, Pantalla d'inici i Pausa A/V
	Logotip de l'usuari	-
	Projecció	Frontal, Frontal/Sostre, Posterior i Poster./Sostre
	Funcionament	Direct Power On, Mode alta altitud, Cercar font al iniciar i Encès automàtic
	Configuració A/V	Sortida A/V, Sortida d'àudio, Sortida d'àudio HDMI(1), Sortida d'àudio HDMI2 (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H) i Alimentació Micròfon (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
	ID del projector	Desactivat o 1 a 9
	Idioma	15 o 36 idiomes*1
Menú ECO 🖱️ pàg.119	Consum d'energia	Normal i ECO
	Optimitzador de llum	Activat i Desactivat
	Mode de repòs	Activat i Desactivat
	Temps Mode de repòs	1 a 30
	Temps tapa objectiu	Activat i Desactivat
	Temporitz. pausa A/V	Activat i Desactivat
	Mode d'espera	Com. activada i Com. desactivada

Nom del menú superior	Nom del submenú	Elements o valors de configuració
	Visualització ECO	Activat i Desactivat
Menú Informació 🖱️ pàg.120	Info projector	Hores làmpada, Font, Senyal d'entrada, Resolució, Senyal de vídeo, Veloc. Refresc, Info Sinc, Estat, Número de sèrie i Event ID
	Versió	-
Menú Reinicialitzar 🖱️ pàg.121	Reinicialitzar tot	-
	Reinic hores làmpada	-

*1 El número d'idiomes compatibles varia segons la regió on es fa servir el projector.

Menú Xarxa

Nom del menú superior	Nom del submenú	Valors d'ajust
Menú Bàsic 🖱️ pàg.111	Nom del projector	-
	Contrasenya PLink (Llevat de EB-S29/EB-S27)	-
	Contras. control Web	-
	Paraula clau projector	Activat i Desactivat
	Mostra info LAN	Codi QR i text i Text
Menú LAN sense fils 🖱️ pàg.112	Mode connexió	Ràpid i Avançat
	Canal	1ch, 6ch, 11ch
	Config. auto SSID	Activat i Desactivat
	SSID	-
	Cerca punt d'accés	-

Nom del menú superior	Nom del submenú	Valors d'ajust
	Paràmetres IP	DHCP, Adreça IP, Màscara subxarxa i Direcció passarel·la
	Visualització SSID	Activat i Desactivat
	Mostrar direcció IP	Activat i Desactivat
Menú Seguretat ☛ pàg.114	Seguretat	No, WPA2-PSK i WPA/WPA2-PSK
	Contrasenya	-
Menú LAN amb cabl (Llevat de EB-S29/EB-S27) ☛ pàg.115	Paràmetres IP	DHCP, Adreça IP, Màscara subxarxa i Direcció passarel·la
	Mostrar direcció IP	Activat i Desactivat
Menú Correu ☛ pàg.116	Notificació Mail	Activat i Desactivat
	Servidor SMTP	-
	Número de port	-
	Ajust Adreça 1, Ajust Adreça 2, i Ajust Adreça 3	-
Menú Altres ☛ pàg.117	SNMP	Activat i Desactivat
	Interr. IP Adreça 1 i Interr. IP Adreça 2	-
	Pass. prioritat (Llevat de EB-S29/EB-S27)	LAN amb cabl i LAN sense fil
	AMX Device Discovery	Activat i Desactivat
	Crestron RoomView (Llevat de EB-S29/EB-S27)	Activat i Desactivat
	Control4 SDDP	Activat i Desactivat
	Bonjour	Activat i Desactivat

Nom del menú superior	Nom del submenú	Valors d'ajust
	Message Broadcasting	Activat i Desactivat

Menú Imatge

Els elements configurables canvien segons el senyal i la font d'imatge que s'estigui projectant. Ajustar detalls que estan guardats per a cada senyal d'imatge.

☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" pàg.40



Submenú	Funció
Mode de color	Podeu seleccionar la qualitat de la imatge adequada per al vostre entorn. ☛ "Seleccionar la qualitat de la projecció (Seleccionar el Mode de color)" pàg.52
Lluentor	Podeu ajustar la lluentor de la imatge.
Contrast	Podeu ajustar la diferència entre clares i fosques a les imatges.


Submenú	Funció
Saturació de color	Podeu ajustar la saturació del color de les imatges.
Tint	(L'ajust es pot realitzar quan s'introdueix un senyal de vídeo de components. Si s'introdueix un senyal de vídeo compost o d'S-vídeo, l'ajust només es pot realitzar quan es tracta de senyals NTSC.) Podeu ajustar el tint de la imatge.
Nitidesa	Podeu ajustar la nitidesa de la imatge.
Temp. color	Si seleccioneu un valor alt, la imatge es tenyeix de color blau, si seleccioneu un valor baix la imatge es tenyeix de color vermell. El contingut que es pot ajustar depenen dels ajustos del Mode de color . Per a sRGB : S'estableix un dels 10 valors disponibles de 5000K a 10000K. En cas contrari: ajusteu un dels 10 valors disponibles de -3 a 6.
Ajust de color	(Aquest element no es pot seleccionar si Mode de color està definit en sRGB.) Podeu ajustar la intensitat de color del Vermell , el Verd i el Blau individualment.
Iris automàtic	(Aquest element només es pot ajustar si Mode de color està ajustat a Dinàmic o Teatre .) Configurat a Normal o Velocitat alta per ajustar l'iris per obtenir la llum òptima per a les imatges projectades. Seleccioneu Velocitat alta per fer correccions ràpides de l'iris segons la velocitat de l'escena. L'ajust es desa per a cada Mode de color. ☛ "Configurar Iris automàtic" pàg.53
Reinicialitzar	Podeu recuperar tots els valors per defecte dels ajustos per a les funcions del menú Imatge . Consulteu la secció següent per tornar tots els elements del menú als ajustos per defecte. ☛ "Menú Reinicialitzar" pàg.121

Menú Senyal

Els elements configurables canvien segons el senyal i la font d'imatge que s'estigui projectant. Ajustar detalls que estan guardats per a cada senyal d'imatge.

No podeu fer ajusts al menú Senyal quan la font és USB Display, USB o LAN.

☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" [pàg.40](#)




Submenú	Funció
Configuració auto.	Configureu a Activat per ajustar automàticament Tracking, Sync. i Posició a l'estat òptim quan canvia el senyal d'entrada.
Resolució	Ajusteu a Auto per identificar automàticament la resolució del senyal d'entrada. Si les imatges no es projecten correctament quan està ajustat a Auto , com ara que falti alguna part de la imatge, ajusteu-ho a Ample per a pantalles panoràmiques, o ajusteu-ho a Normal per a pantalles 4:3 o 5:4 segons l'ordinador connectat.




Submenú	Funció
Tracking	Podeu ajustar les imatges de l'ordinador quan hi apareixen bandes verticals.
Sync.	Podeu ajustar les imatges de l'ordinador quan parpellegen, són borroses o presenten interferències.
Posició	Podeu ajustar la Posició de visualització cap amunt, cap avall, cap a l'esquerra i cap a la dreta quan falti una part de la imatge per tal que es projecti la imatge sencera.
Progressiu	<p>(Quan el senyal d'entrada es de vídeo de components o de vídeo RGB, aquesta configuració només es pot ajustar si el senyal és entrellaçat (480i/576i/1080i). No està disponible si entra un senyal RGB digital.)</p> <p><u>Entrellaçat</u> (i) senyal es converteix en <u>Progressiu</u> (p). (Conversió IP)</p> <p>Desactivat: aquest ajust és ideal per a imatges amb molt moviment.</p> <p>Vídeo: ideal per imatges de vídeo general.</p> <p>Film/Auto: és ideal per a pel·lícules, gràfics d'ordinador i animació.</p>
Reducció de so roll	<p>(No es pot ajustar quan entra un senyal RGB digital o quan es projecta un senyal entrellaçat amb Progressiu definit en Desactivat.)</p> <p>Suavitza les imatges desiguals. Hi ha dos modes. Seleccioneu l'ajust favorit. Es recomana ajustar-lo a Desactivat quan es visualitzen fonts d'imatge amb molt poc soroll, com per exemple DVD.</p>
Interval vídeo HDMI	Quan el port HDMI del projector es connecta a un reproductor de DVD, ajusteu l'interval de vídeo del projector d'acord amb l'ajust de la gamma de vídeo del reproductor de DVD.
Senyal d'entrada	<p>Podeu establir que el senyal d'entrada sigui la del port Computer.</p> <p>Si s'estableix a Auto el senyal d'entrada es configura automàticament d'acord amb l'equip connectat.</p> <p>Si els colors no apareixen correctament quan està ajustat a Auto, seleccioneu el senyal adequat d'acord amb l'equip connectat.</p>





Submenú	Funció
Senyal de vídeo	Podeu seleccionar el senyal d'entrada del port de Video. Si s'ajusta com a Auto , els senyals de vídeo es reconeixen automàticament. Si la imatge presenta interferències o es produeix algun problema, com per exemple si no es projecta cap imatge quan s'ajusti com a Auto , aleshores seleccioneu el senyal adequat corresponent a l'equip que hi hagi connectat.
Aspecte	<p>Podeu ajustar la <u>relació d'aspecte</u> per a les imatges projectades.</p> <p>"Canviar la relació d'aspecte de la imatge projectada" pàg.54</p>
Overscan	<p>Canvia la relació d'imatge emesa (l'interval de la imatge projectada). Podeu ajustar l'interval d'enquadrament a Desactivat, 4% o 8%. Si la font és HDMI, està disponible Auto. Si se selecciona Auto, canvia automàticament a Desactivat o 8% segons el senyal d'entrada.</p>
Reinicialitzar	<p>Podeu recuperar tots els valors per defecte dels ajustos en el menú Senyal, excepte els de Senyal d'entrada.</p> <p>Consulteu la secció següent per tornar tots els elements del menú als ajusts per defecte.</p> <p>"Menú Reinicialitzar" pàg.121</p>

Menú Ajustos



Submenú	Funció
Keystone	<p>Podeu corregir la distorsió Keystone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si se selecciona H/V-Keystone: Ajusteu V-Keystone i H-Keystone per corregir la distorsió keystone horitzontal i vertical. També podeu configurar Ajust Keystone-H i V-Keystone auto. com a Activat o Desactivat. • Si es selecciona Quick Corner: Seleccioneu i connecteu les quatre cantonades de la imatge projectada. ☛ "Quick Corner" pàg.48
Split Screen	<p>Canvia a projecció de pantalla dividida. ☛ "Projecció simultània de dues imatges (Split Screen)" pàg.58</p>
Zoom (només EB-S29/ EB-S27)	<p>Ajusta la mida de la imatge projectada.</p>

Submenú	Funció
Bloq. Panell control	<p>Podeu utilitzar-lo per restringir el funcionament del tauler de control del projector. ☛ "Restringir el Funcionament (Bloq. Panell control)" pàg.84</p>
Forma del punter	<p>Podeu seleccionar la forma del punter.</p> <p>Punter 1: </p> <p>Punter 2: </p> <p>Punter 3: </p> <p>☛ "Funció de punter (Punter)" pàg.72</p>
Volum	<p>Podeu ajustar el volum. Els valors de la configuració es desen per a cada font.</p>
Volum entrada micr. (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	<p>Ajusteu aquest valor si el volum d'entrada el micròfon és baix i la sortida d'àudio del micròfon procedent de l'altaveu del projector no se sent bé, o si el volum d'entrada és massa alt i se senten interferències a l'àudio del micròfon.</p> <p>Si baixeu el Volum entrada micr. a 0, no surt àudio de l'altaveu.</p>
Receptor remot	<p>Podeu limitar la recepció del senyal de funcionament des del comandament a distància.</p> <p>Si s'ajusta a Desactivat, no podeu realitzar cap operació des del comandament a distància. Si voleu fer operacions des del comandament a distància, manteniu premut el botó [Menu] al comandament a distància durant uns 15 segons, per reiniciar la configuració al seu valor per defecte.</p>

Submenú	Funció
Botó d'usuari	<p>Podeu seleccionar i assignar un element des del menú Configuració amb el botó [User] del comandament a distància. Amb el botó [User] es visualitza directament la selecció de l'element del menú/la pantalla d'ajust assignats, la qual cosa permet definir paràmetres/ajustos d'una pulsació. Podeu assignar un dels cinc elements següents al botó [User].</p> <p>Consum d'energia, Informació, Progressiu, Patró de prova, Resolució, Visualització patró, Volum entrada micr. (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H), Mostrar el codi QR i Gira en horitzontal</p>
Patró	<p>Visualització patró: mostra un patró.</p> <p>Tipus de patró: podeu seleccionar entre els patrons 1-4 o el patró de l'usuari. Els patrons 1-4 mostren línies de projecció (línies amb regle o quadrícula).</p> <p>Patró 1:  Patró 2: </p> <p>Patró 3:  Patró 4: </p> <p>Patró d'usuari: captura un patró d'usuari.</p> <p>☛ "Desar el patró d'usuari" pàg.80</p> <p>Patró de prova: quan es configura el projector, es visualitza un patró de prova que permet ajustar l'estatus de projecció sense connectar cap més equip. Mentre es visualitza el patró, es poden definir ajustos de zoom i d'enfocament, i realitzar correcció keystone. Per a cancel·lar el patró de prova, premeu el botó [Esc] del comandament a distància o del tauler de control.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Atenció</p> <p>Si es mostra un patró durant molt de temps, és possible que es vegi una imatge residual a les imatges projectades.</p> </div>


Submenú	Funció
Reinicialitzar	<p>Podeu recuperar tots els valors per defecte dels ajustos en el menú Ajustos, excepte els de Zoom (EB-S29/EB-S27 exclusivament) i Botó d'usuari.</p> <p>Consulteu la secció següent per tornar tots els elements del menú als ajustos per defecte.</p> <p>☛ "Menú Reinicialitzar" pàg.121</p>

Menú Ampliada



Submenú	Funció
Pantalla	<p>Podeu realitzar ajustos relatius a la pantalla del projector.</p> <p>Missatges: si està Desactivat, no apareixeran els següents elements.</p> <p>Noms dels elements si es canvia la Font, el Mode de color o la Relació d'aspecte, missatges quan no s'està rebent cap senyal i advertències com Avis temp. alta.</p> <p>Mostrar fons*1: podeu definir l'estat de la pantalla quan el senyal d'imatge no estigui disponible a Negre, Blau o Logo.</p> <p>Pantalla d'inici*1: seleccioneu Activat per visualitzar el Logotip de l'usuari en començar la projecció.</p> <p>A/V Mute*1: podeu definir la pantalla de visualització quan el botó [A/V Mute] del comandament a distància es configura a Negre, Blau o Logo.</p>
Logotip de l'usuari *1	<p>Podeu canviar el Logotip de l'usuari que apareix com a fons durant Mostrar fons, Pausa A/V, etc.</p> <p>☛ "Desar un Logotip de l'usuari" pàg.78</p>
Projecció	<p>Seleccioneu un dels mètodes de projecció següents, segons la instal·lació del projector.</p> <p>Frontal, Frontal/Sostre, Posterior i Poster./Sostre</p> <p>Podeu canviar l'ajust de la següent manera prement el botó [A/V Mute] del comandament a distància durant cinc segons aproximadament.</p> <p>Frontal↔Frontal/Sostre</p> <p>Posterior↔Poster./Sostre</p> <p>☛ "Mètodes d'instal·lació" pàg.24</p>

Submenú	Funció
Funcionament	<p>Direct Power On: seleccioneu Activat per encendre o apagar el projector només de connectar-lo.</p> <p>Quan el cable d'alimentació està connectat, tingueu en compte que el projector s'activa automàticament quan es restableixi el corrent.</p> <p>Mode alta altitud: definiu-lo en Activat quan utilitzeu el projector a una alçada de més de 1.500 m.</p> <p>Cercar font al iniciar: establiu-lo en Activat per projectar imatges des del port que està rebent una imatge quan s'inicia el projector. Establiu-lo en Desactivat per projectar imatges des de la mateixa font que la darrera vegada que es va utilitzar el projector.</p> <p>Encès automàtic: (Només disponible si Mode d'espera està ajustat a Com. activada.) Si s'estableix a Ordinador1, el projector s'engega quan es reben senyals del port Computer1, fins i tot si el projector es troba en mode d'espera.</p>

Submenú	Funció
Configuració A/V	<p>Sortida A/V: (aquest element només es pot ajustar si el Mode d'espera s'ha definit en Com. activada.)</p> <p>Si el projector està en estat d'espera, establiu Sempre en les situacions següents.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si s'emet àudio i es projecten imatges a un equip extern. • Quan l'àudio s'emet des de l'altaveu del projector. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  El ventilador pot girar quan l'equip està en espera. A més, quan el projector s'activa de l'estat en espera, el ventilador pot emetre un soroll fort en girar que és completament normal. </div> <p>Sortida d'àudio: especifiqueu el port d'entrada d'àudio quan projecteu imatges des dels ports Computer1, Computer2, S-Video, Video i USB-A. Quan s'estableix en Àudio1, Àudio2 o Àudio (E/D), l'àudio s'emet des del port triat independentment de la font.</p> <p>☛ "Equip de connexió" pàg.28</p> <p>Sortida d'àudio HDMI(1)/Sortida d'àudio HDMI2: Configura l'entrada d'àudio quan es projecten imatges des de l'HDMI. Quan s'estableix en Àudio1, Àudio2 o Àudio (E/D), l'àudio s'emet des del port d'entrada d'àudio seleccionat.</p> <p>Alimentació Micròfon (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H): si establiu aquest paràmetre en Activat, podreu utilitzar un micròfon compatible amb l'alimentació de micròfon.</p>
ID del projector	<p>Si voleu que el projector de destinació només obeeixi les ordres del comandament a distància, establiu un ID entre 1 i 9 per al projector. Desactivat indica que la ID no està ajustada.</p> <p>☛ "Configurar l'ID del projector" pàg.76</p>
Idioma	Podeu establir l'idioma dels missatges i menús.

Submenú	Funció
Reinicialitzar	<p>Podeu recuperar els ajusts per defecte de Pantalla^{*1}, Funcionament^{*2} i Configuració A/V^{*3} des del menú Ampliada.</p> <p>Consulteu la secció següent per tornar tots els elements del menú als ajusts per defecte.</p> <p>☛ "Menú Reinicialitzar" pàg.121</p>

*1 Quan **Protecció logo usuari** té el valor **Activat** a **Contrasenya protegida**, no es poden canviar els ajusts relacionats amb el logotip de l'usuari. Podeu realitzar canvis un cop **Protecció logo usuari** s'ha ajustat a **Desactivat**.

☛ "Gestionar usuaris (Contrasenya protegida)" [pàg.82](#)


*2 Excepte el Mode alta altitud i Cercar font al iniciar.

*3 Excepte Sortida A/V.

Menú Xarxa

Si **Protecció xarxa** està **Activat** a **Contrasenya protegida**, es visualitza un missatge i els ajusts de la xarxa no es poden canviar. Definiu **Protecció xarxa** com a **Desactivat** i configureu la xarxa.

☛ "Configurar Contrasenya protegida" [pàg.82](#)




Submenú	Funció
Alimen. sense fil	Definiu Activ. LAN sense fil quan connecteu el projector a l'ordinador a través d'una LAN sense fil. Si no voleu connectar-vos per LAN sense fils, ajusteu a Desactivat per evitar accessos no autoritzats. El valor per defecte és Activ. LAN sense fil .
Inf. xarxa-LAN sense fil	Mostra la següent informació de configuració de xarxa. <ul style="list-style-type: none"> • Mode connexió • Sis.LAN sense fil • Nivell antena • Nom del projector • SSID • DHCP • Adreça IP • Màscara subxarxa • Direcció passarel·la • Adreça MAC • Codi de regió*
Inf. xarxa-LAN amb cable (Llevat de EB-S29/EB-S27)	Mostra la següent informació de configuració de xarxa. <ul style="list-style-type: none"> • Nom del projector • DHCP • Adreça IP • Màscara subxarxa • Direcció passarel·la • Adreça MAC
Mostra el codi QR	Mostra el codi QR.
Configuració de la xarxa	Els següents menús estan disponibles per configurar els elements de xarxa. Bàsic, LAN sense fil, Seguretat, LAN amb cabl, Correu, Altres, Reinicialitzar i Completada

* Mostra la informació de regió disponible per a la Unitat LAN sense fils que s'utilitza. Per a més detalls, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor

local o l'adreça més propera indicada a la Llista de contactes per a projectors Epson.

Llista de contactes per a projectors Epson



- Utilitzant un navegador Web d'un ordinador connectat al projector en una xarxa, podeu ajustar funcions i controlar el projector. Aquesta funció rep el nom de Control Web. Podeu introduir fàcilment text utilitzant un teclat per definir ajustos per al Control Web com ara els ajustos de Seguretat.
 "Canviar els ajustos utilitzant un navegador web (Control Web)" [pàg.87](#)
- Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa perquè us informi sobre la configuració de la xarxa.

Notes sobre com utilitzar el menú Xarxa

El procés de seleccionar les opcions del menú principal i dels submenús, i de canviar els elements seleccionats funciona com en el menú Configuració.

Quan hagueu acabat, assegureu-vos d'anar al menú **Completada**, i seleccionar **Sí**, **No** o **Canc.** Si seleccioneu **Sí** o **No**, tornareu al menú Configuració.



Sí: desa els ajusts i surt del menú de Xarxa.

No: no desa els ajusts i surt del menú Xarxa.

Canc.: continua visualitzant el menú Xarxa.

Funcionament del teclat en pantalla

El menú Xarxa conté elements que necessiten la introducció de caràcters alfanumèrics durant la configuració. En aquest cas, es visualitza el següent teclat en pantalla. Premeu els botons [↵][↶][↷][↸] del comandament a distància o els botons [⏏][⏏][⏏][⏏] (o [Wide][Tele]) del tauler de control. Utilitzeu els botons per moure el cursor a la tecla desitjada i premeu el botó [↵]. Introduïu les xifres tot mantenint premut el botó [Num] del comandament a distància i prement els botons numèrics. Un cop introduïts, premeu **Finish** al teclat per confirmar la xifra introduïda. Premeu **Cancel** al teclat per cancel·lar la xifra introduïda.



- Cada cop que se selecciona la tecla **CAPS** i es prem [↵], es commuta entre majúscules i minúscules.
- Cada cop que se selecciona la tecla **SYM1/2** i es prem el botó [↵], es defineixen i es canvien les tecles de símbols de la secció delimitada pel marc.

Es pot introduir el text següent.

Números	0123456789
---------	------------

Alfabet	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Símbols	! # \$ % & ' () + - . / < = > ? @ ^ _ ` { } ~

- A excepció de l'**SSID**, el menú Xarxa no admet espais.
- Alguns símbols (" * , ; [\]) no poden introduir-se amb el teclat en pantalla. Per introduir el text, feu servir el navegador web.

"Canviar els ajustes utilitzant un navegador web (Control Web)"
[pàg.87](#)

Menú Bàsic



Submenú	Funció
Nom del projec tor	Visualitza el nom que identifica el projector quan està connectat a una xarxa. En l'edició, podeu introduir un màxim de 16 caràcters alfanumèrics d'un byte. No es poden utilitzar els caràcters següents: " * + , / ; < = > ? [\] `

Submenú	Funció
Contrasenya PJLink (Llevat de EB-S29/EB-S27)	Introduïu una contrasenya per utilitzar-la quan accediu al projector utilitzant un programari PJLink compatible. Podeu introduir un màxim de 32 caràcters alfanumèrics d'un byte.
Contras. control Web	Determineu una contrasenya per utilitzar-la quan definiu els ajustos i controleu el projector utilitzant el Control Web. Podeu introduir un màxim de vuit caràcters alfanumèrics d'un byte (no es pot fer servir *). Control Web és una funció d'ordinador que permet configurar i controlar el projector utilitzant el navegador web en un ordinador connectat a una xarxa. ☞ "Canviar els ajustos utilitzant un navegador web (Control Web)" pàg.87
Paraula clau projector	Quan està Activat , heu d'introduir la paraula clau quan intenteu connectar el projector a un ordinador a través d'una xarxa. Com a resultat, evitau les interrupcions de les presentacions a causa de connexions des d'altres ordinadors. Normalment ha d'estar ajustat a Activat . ☞ Guia de funcionament de l'EasyMP Network Projection ☞ Guia de funcionament de l'EasyMP Multi PC Projection
Mostra info LAN	Establiu el format de visualització per a la informació de xarxa del projector. Si apareix un codi QR, podeu connectar-vos a la xarxa simplement llegint el codi QR amb l'Epson iProjection. El valor per defecte és Codi QR i text . ☞ "Projectar amb un codi QR" pàg.69

Menú LAN sense fil



Submenú	Funció
Mode connexió	Ajusteu el mode de connexió que vulgueu utilitzar quan connecteu el projector i un ordinador mitjançant una LAN sense fils. Si seleccioneu Ràpid , es crea una petita xarxa automàticament entre el projector i l'ordinador. Es fa servir amb EasyMP Network Projection. Si Config. auto SSID està ajustat a Activat , el projector es converteix en un punt d'accés fàcil. Si es posa a Desactivat , la xarxa es crea en <u>Mode ad hoc</u> . Si seleccioneu Avançat , la connexió s'estableix en <u>Mode d'infraestructura</u> .
Canal	(Això només es pot configurar si Mode connexió està ajustat a Ràpid .) Selecioneu la banda freqüència que fa servir la LAN sense fils des de 1ch , 6ch o 11ch . El valor per defecte és 11ch .



Submenú	Funció
Config. auto SSID	(Això només es pot configurar si Mode connexió està ajustat a Ràpid .) Si s'ajusta a Activat , podreu trobar el projector més ràpidament entre múltiples projectors. El valor de SSID s'ajusta automàticament. En connectar un ordinador a diversos projectors en Mode ràpid, poseu aquesta opció a Desactivat i poseu el mateix SSID a tots els projectors que voleu connectar.
SSID	(Aquesta opció només es pot ajustar si Config. auto SSID s'ha ajustat a Desactivat .) Introduïu un SSID . Quan es facilita un SSID per a un sistema LAN sense fils en el qual participa el projector, introduïu el SSID. Podeu introduir un màxim de 32 caràcters alfanumèrics d'un octet (^ només es pot introduir des del navegador web). Si SSID es deixa en blanc o es defineix com a QWALSEVOL, s'estableix QWALSEVOL connexió (se selecciona una connexió de punts d'accés local sense especificar un SSID).
Cerca punt d'accés	(Aquest element només es pot configurar si Alimen. sense fil s'ha establert en Activ. LAN sense fil i el Mode connexió s'ha establert en Avançat .) El projector cerca un punt d'accés local. Això permet configurar la LAN sense fil simplement seleccionant la ubicació de la connexió de la LAN sense fil.

Submenú	Funció
Paràmetres IP	(Això només es pot configurar si Mode connexió està ajustat a Avançat .) Permet configurar la xarxa. DHCP : seleccioneu Activat per configurar la xarxa amb DHCP . Si està ajustat a Activat , no podeu definir més adreces. Adreça IP : podeu introduir l' Adreça IP assignada al projector. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents adreces IP. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (on x és un número de 0 a 255) Màscara subxarxa : podeu introduir la Màscara subxarxa per al projector. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents màscares de subxarxa. 0.0.0.0, 255.255.255.255 Direcció passarel·la : podeu introduir l'Adreça IP per a la passarel·la del projector. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents adreces de passarel·la. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (on x és un número de 0 a 255)
Visualització SSID	Per evitar que l' SSID es visualitzi a la pantalla en repòs LAN, deixeu-ho Desactivat .
Mostrar direcció IP	Per evitar que l' Adreça IP es visualitzi a la pantalla en repòs LAN, deixeu-ho Desactivat .

Panta de cerca de punt d'accés


Els punts d'accés detectats es mostren en una llista. L'aplicació pot detectar fins a 30 punts d'accés.



Submenú	Funció
Actualitzar	Cerca de nou el punt d'accés.
	Indica un punt d'accés que ja està establert.
	Indica els punts d'accés on s'ha configurat la seguretat. Si seleccioneu un punt d'accés on no s'hagi configurat la seguretat, apareixerà el menú LAN sense fils. Si seleccioneu un punt d'accés on s'hagi configurat la seguretat, apareixerà el menú Seguretat. Seleccioneu el tipus de seguretat d'acord amb la configuració de seguretat del punt d'accés.

Menú Seguretat

Disponible si s'ha instal·lat la Unitat LAN sense fils.



Submenú	Funció
Seguretat	Seleccioneu el tipus de seguretat dels elements que es visualitzen. En configurar la seguretat, seguiu les instruccions de l'administrador del sistema de la xarxa a la qual voleu accedir.

Submenú	Funció
Contrasenya	<p>Introduïu la contrasenya. Podeu introduir un mínim de 8 caràcters alfanumèrics de fins a 63 bytes (no es poden fer servir espais ni dos punts).</p> <p>Quan es fa servir amb l'EasyMP Network Projection amb la contrasenya inicial (per defecte), no cal que la introduïu a l'ordinador.</p> <p>Per qüestions de seguretat, us recomanem que canvieu periòdicament la contrasenya. Si es restableix la configuració de la xarxa, la contrasenya també torna al seu valor inicial.</p> <p>☛ "Menú Reinicialitzar" pàg.118</p> <p>Podeu introduir un màxim de 32 caràcters en el menú Configuració. Si introduïu més de 32 caràcters, utilitzeu el navegador web per introduir el text.</p> <p>☛ "Canviar els ajustos utilitzant un navegador web (Control Web)" pàg.87</p> <p>En mode Ràpid es fa servir la contrasenya inicial.</p>

Tipus de seguretat

Si teniu la unitat LAN sense fil instal·lada i feu servir Avançada, us recomanem decididament que en configureu la seguretat.

WPA és un estàndard de xifratge que millora la seguretat de les xarxes sense fil. El projector admet els mètodes de xifratge TKIP i AES.

WPA també inclou les funcions d'autenticació d'usuari. Hi ha dos mètodes d'autenticació WPA: utilitzant un servidor d'autenticació, o autenticar un ordinador i un punt d'accés sense fer servir un servidor. Aquest projector accepta l'últim mètode, sense servidor.



Per obtenir informació sobre els ajusts, seguiu les instruccions de l'administrador de la vostra xarxa.

Menú LAN amb cabl (excepte EB-S29/EB-S27)



Submenú	Funció
Paràmetres IP	<p>Podeu realitzar ajustos relatius a les adreces següents.</p> <p><u>DHCP</u>▶▶: establiu en Activat per configurar la xarxa amb DHCP. Si està ajustat a Activat, no podeu definir més adreces.</p> <p><u>Adreça IP</u>▶▶: podeu introduir l'Adreça IP assignada al projector. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents adreces IP. 0.0.0.0, 127.x.x.x, de 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (on x és un número de 0 a 255)</p> <p><u>Màscara subxarxa</u>▶▶: podeu introduir la Màscara subxarxa per al projector. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents màscares de subxarxa. 0.0.0.0, 255.255.255.255</p> <p><u>Direcció passarel·la</u>▶▶: podeu introduir l'Adreça IP per a la passarel·la del projector. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents adreces de passarel·la. 0.0.0.0, 127.x.x.x, de 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (on x és un número de 0 a 255)</p>
Mostrar direcció IP	<p>Per evitar que es visualitzi l'adreça IP en la informació de pantalla del menú Xarxa i en la pantalla en repòs de la LAN, ajusteu aquest valor a Desactivat.</p>

Menú Correu

Quan està definit, si es produeix un error o una alerta en el monitor rebeu una notificació per correu electrònic.

☛ "Ús de la funció Notificació Mail per informar de problemes" [pàg.90](#)



Submenú	Funció
Notificació Mail	Seleccioneu Activat per enviar correus a les adreces predeterminades quan es produeixi un problema o una advertència amb un projector.
Servidor SMTP	<p>Podeu introduir l'<u>Adreça IP</u>▶▶ per al Servidor SMTP del projector.</p> <p>Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents adreces IP. 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (on x és un número de 0 a 255)</p>
Número de port	Podeu introduir el número de port per al servidor SMTP. El valor per defecte és 25. Podeu introduir números entre 1 i 65535.

Submenú	Funció
Ajust Adreça 1/ Ajust Adreça 2/ Ajust Adreça 3	<p>Podeu introduir l'adreça de correu electrònic de la destinació on s'ha d'enviar la notificació. Podeu registrar un màxim de tres destinataris. Podeu introduir un màxim de 32 caràcters alfanumèrics d'un byte per a l'adreça de correu electrònic. No es poden utilitzar els caràcters següents: " () , ; < > [\]</p> <p>Podeu seleccionar els problemes o advertències que desitgeu rebre notificats per correu electrònic. Quan es produeix un dels problemes o advertències seleccionats, s'envia un correu electrònic a l'adreça de destinació seleccionada per a notificar que s'ha produït un problema o advertència. Podeu seleccionar més d'un element dels elements visualitzats.</p>

Menú Altres




Bàsic
LAN sense fil
Seguretat
LAN amb cabl
Correu
Altres
Reinicialitzar
Completada

Tornar

SNMP Desactivat
Interr. IP Adreça 1 0. 0. 0. 0
Interr. IP Adreça 2 0. 0. 0. 0
Pass. prioritat LAN amb cables
AMX Device Discovery Desactivat
Crestron RoomView Desactivat
Control4 SDDP Desactivat
Bonjour Desactivat
Message Broadcasting Desactivat


[Esc] / [Enter] :Tornar [Enter] :Seleccionar

Submenú	Funció
SNMP	<p>Seccioneu Activat per supervisar el projector amb SNMP. Per monitorar el projector, cal instal·lar el programa gestor SNMP a l'ordinador. Cal que l'SNMP el gestioni un administrador de xarxes.</p> <p>El valor per defecte és Desactivat.</p>
Interr. IP Adreça 1/Interr. IP Adreça 2	<p>Podeu enregistrar un màxim de dues adreces IP per a la destinació de notificació d'interrupció SNMP. Podeu introduir un número de 0 a 255 a cada camp de l'adreça. No obstant això, no podeu utilitzar les següents adreces IP. 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (on x és un número de 0 a 255)</p>
Pass. prioritat (Llevat de EB-S29/ EB-S27)	<p>A la passarel·la de prioritat, seccioneu LAN amb cabl o Sense fil.</p>
AMX Device Discovery	<p>Quan el projector estigui connectat a una xarxa, ajusteu aquesta opció a Activat per permetre que AMX Device Discovery detecti el projector. Ajusteu-la a Desactivat si no esteu connectat a un ambient controlat amb un controlador d'AMX o AMX Device Discovery.</p>

Submenú	Funció
Crestron Room View (Llevat de EB-S29/EB-S27)	<p>Selecioneu Activat només si superviseu o controleu el projector a través d'una xarxa amb Crestron RoomView®. En cas contrari, l'haureu d'ajustar a Desactivat.</p> <p> "Sobre Crestron RoomView® (excepte EB-S29/EB-S27)" pàg.93</p> <p>Si està seleccionat Activat, les funcions següents no estaran disponibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control Web • Message Broadcasting (connector de l'EasyMP Monitor)
Control4 SDDP	<p>Establiu-lo en Activat per poder obtenir informació del dispositiu amb el <u>Control4® Simple Device Discovery Protocol (SDDP)</u> .</p>
Bonjour	<p>Ajusteu això a Activat quan vos connecteu a una xarxa amb Bonjour.</p> <p>Consulteu el lloc web d'Apple per a més informació sobre el servei Bonjour.</p> <p> http://www.apple.com/</p>
Message Broadcasting	<p>La funció EPSON Message Broadcasting es pot activar o desactivar.</p>

Menú Reinicialitzar

Reinicialitza tots els ajusts de la xarxa.



Submenú	Funció
Reinicialitzar config. xarxa.	Per reinicialitzar tots els ajusts de xarxa, seleccioneu Sí .

Menú ECO

Quan configureu el menú ECO, el projector activa les funcions d'estalvi d'energia. Si s'activen els paràmetres d'estalvi energètic, apareix una icona amb una fulla al costat de cada submenú.



Submenú	Funció
Consum d'energia	Podeu ajustar la lluentor de la làmpada de dues maneres diferents. Seleccioneu ECO si les imatges que es projecten són massa lluent, com quan es projecten en una sala fosca o en una pantalla petita. Si seccioneu ECO , es redueix la quantitat d'electricitat consumida i el soroll de rotació del ventilador durant la projecció. Si es fa servir en grans altituds o a llocs sotmesos a temperatures elevades, potser no podreu canviar-ne la configuració.

Submenú	Funció
Optimitzador de llum	(Això només es pot configurar si Consum d'energia s'ha establert a Normal i Iris automàtic s'ha establert a Desactivat .) Si s'estableix en Activat , la lluentor de la làmpada s'ajusta en funció de la imatge projectada. Això ajuda a reduir la quantitat d'electricitat utilitzada i redueix la lluentor de la làmpada en funció de l'escena projectada. L'ajust es desa per a cada Mode de color.
Mode de repòs	Quan es defineix en Activat , la projecció s'atura automàticament quan no es rep cap senyal d'imatge i no es duu a terme cap operació durant un període de temps especificat. A més, si no entra cap senyal d'imatge durant aproximadament cinc minuts, la làmpada s'atenua fins que el projector s'apaga. Quan entra un senyal d'imatge, el projector torna a l'estat de funcionament normal.
Temps Mode de repòs	Quan Mode de repòs s'estableix en Activat , podeu seleccionar el temps que s'esperarà el projector abans d'aturar-se automàticament en un interval d'entre 1 i 30 minuts.
Temps tapa objectiu	Si s'estableix en Activat , s'apaga automàticament 30 minuts després d'haver tancat el control lliscant de pausa A/V. A més, si el control lliscant de pausa A/V roman tancat durant aproximadament cinc minuts, la làmpada s'atenua fins que el projector s'apaga. Quan s'obre la Pausa A/V, el projector torna a l'estat de funcionament normal.
Temporitz. pausa A/V	Si s'estableix en Activat , s'apaga automàticament 30 minuts després d'haver activat la Pausa A/V. A més, si s'activa la Pausa A/V, la làmpada s'atenua fins que el projector s'apaga. Quan es desactiva la Pausa A/V, el projector torna a l'estat de funcionament normal.
Mode d'espera	Si ajasteu la Com. activada a, podeu realitzar les operacions següents fins i tot si el projector està en mode d'espera. <ul style="list-style-type: none"> • Supervisar i controlar el projector a través d'una xarxa. • Emetre àudio i projectar imatges a un equip extern. (Només si Sortida A/V s'ajusta a Sempre.) • Emetre l'àudio des del altaveu del projector. (Només si Sortida A/V s'ajusta a Sempre.)

Submenú	Funció
Visualització ECO	Si s'estableix en Activat , quan la lluentor de la làmpada passa de normal a baixa o de baixa a normal, apareixen unes icones en forma de fulla a l'extrem inferior esquerre de la pantalla projectada que indiquen l'estat de l'estalvi energètic.
Reinicialitzar	Podeu recuperar tots els valors per defecte dels ajustos al menú ECO , excepte els de Mode d'espera . Consulteu la secció següent per tornar tots els elements del menú als ajusts per defecte. ☛ "Menú Reinicialitzar" pàg.121

Menú Informació (Només Pantalla)

Permet consultar l'estat del projector i el dels senyals d'imatge que es projecten. Els elements que es visualitzen canvien segons la font que s'estigui projectant. Segons el model utilitzat, algunes fonts d'entrada no són compatibles.

☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" [pàg.40](#)



Submenú	Funció
Info projector	<ul style="list-style-type: none"> • Hores làmpada: mostra el temps acumulat d'ús de la làmpada*. Si s'assoleix el temps d'avertència de la làmpada, els caràcters apareixeran en groc. • Font: mostra el nom de la font de l'equip connectat que es projecta actualment. • Senyal d'entrada: Mostra la configuració de Senyal d'entrada al menú Senyal segons la font. • Resolució: Mostra la resolució. • Senyal de vídeo: Podeu visualitzar els ajusts del Senyal de vídeo al menú Senyal. • Veloc. Refresc: Mostra la <u>velocitat de refrescament</u>». • Info Sinc: Mostra informació del senyal d'imatge. És possible que hàgiu d'utilitzar aquesta informació en cas de necessitar assistència. • Estat: mostra informació sobre errors que s'han produït al projector. És possible que hàgiu d'utilitzar aquesta informació en cas de necessitar assistència. • Número de sèrie: mostra el número de sèrie del projector. • Event ID: mostra els problemes que s'han produït al projector en fer servir els Event IDs, quan el projector i l'ordinador es connecten a través de la xarxa. Vegeu la pàgina següent per a informació detallada de l'Event ID. ☛ "Quant a Event ID" pàg.98
Versió	Mostra la informació de la versió de software del projector.

* El temps acumulat d'ús es visualitza com "0H" durant les primeres 10 hores. A partir de les 10 hores es visualitza com "10H", "11H", etc.

Menú Reinicialitzar



Submenú	Funció
Reinicialitzar tot	Restableix tots els elements del menú Configuració als seus valors predeterminats. Els valors predeterminats dels següents ajusts no es restableixen: Senyal d'entrada , Logotip de l'usuari , Hores làmpada , Idioma , Contrasenya , Zoom (només EB-S29/EB-S27) i tots els elements del menú Xarxa .
Reinici hores làmpada	Esborra el temps d'utilització d'hores de làmpada acumulatiu. Reinicialitzeu-lo quan substituïu la làmpada.

Si ja heu definit el contingut del menú Configuració d'un projector, utilitzeu-lo per configurar múltiples projectors alhora (funció de configuració per lots). La funció d'instal·lació en cadena només funciona amb projectors que tinguin el mateix número de model.

Feu servir un dels mètodes següents.

- Configuració mitjançant una memòria USB.
- Configuració mitjançant la connexió de l'ordinador i el projector amb un cable USB.

Aquest manual explica els mètodes de memòria USB i cable USB.



- El contingut següent no es reflecteix en la funció d'instal·lació en cadena.
 - Les opcions del menú Xarxa (excepte el menú Correu i el menú Altres)
 - Hores làmpada i Estat al menú Informació
- Realitzeu la instal·lació en cadena abans d'ajustar la imatge projectada. Els valors d'ajust de la imatge projectada, com ara H/V-Keystone, es reflecteixen amb la funció d'instal·lació en cadena. Si es realitza la instal·lació en cadena després d'ajustar la imatge projectada, els ajusts que heu fet abans poden canviar.
- En fer servir la funció d'instal·lació en cadena, el logo de l'usuari registrat s'estableix per a la resta de projectors. No enregistreu informació confidencial o dades delicades com a logotip de l'usuari.



Precaució

El client assumeix la responsabilitat de realitzar una instal·lació en cadena. En cas que la instal·lació en cadena falli a causa d'una pèrdua de l'electricitat, d'una errada de comunicació, etc., el client és responsable dels costos de reparació.

Instal·lació amb una memòria USB


Aquesta secció explica com realitzar una instal·lació en cadena amb una memòria USB.



- Feu servir una memòria USB amb format FAT.
- La funció d'instal·lació en cadena no es pot fer servir amb memòries USB que incorporin funcions de seguretat. Feu servir una memòria USB que no incorpori funcions de seguretat.
- La funció d'instal·lació en cadena no es pot fer servir amb lectors de targetes USB ni amb discs durs USB.

Desar la configuració en una memòria USB


- 1** Desconnecteu el cable d'alimentació del projector i comproveu que tots els indicadors del projector s'han apagat.
- 2** Connecteu la memòria USB al port USB-A del projector.






- Connecteu la memòria USB directament al projector. Si la memòria USB es connecta al projector mitjançant un concentrador USB, la configuració potser no es desarà correctament.
- Connecteu un dispositiu d'emmagatzematge USB. Si la memòria USB conté altres dades a més del fitxer d'instal·lació en cadena, la configuració potser no es desarà correctament.
- Si heu desat un fitxer d'instal·lació en cadena d'un altre projector a la memòria USB, esborreu-lo o canvieu-ne el nom. La funció d'instal·lació en cadena no pot sobre escriure un fitxer d'instal·lació en cadena.
- El nom del fitxer de configuració en cadena és PJCONFDATA.bin. Per canviar-ne el nom, afegiu text després de PJCONFDATA. Si canvieu el nom del fitxer, el projector potser no el reconeixerà correctament.
- Només podeu fer servir caràcters d'un octet per al nom del fitxer.

- 3** Mantingueu premut el botó [Esc] i connecteu el cable d'alimentació al projector.



Quan tots els indicadors del projector s'engeguin tal com s'indica a continuació, deixeu de prémer el botó [Esc].



Alimentació: Blau - Encès/Status: Blau - Encès/Lamp: Taronja - Encès/Temp: Taronja - Encès


Quan tots els indicadors comencin a parpellejar, el fitxer d'instal·lació en cadena s'està escrivint.



Precaució

- No desendolleu el cable elèctric del projector mentre es desa el fitxer. Si desendolleu el cable, el projector podria no iniciar-se correctament.
- No desconnecteu la memòria USB del projector mentre el fitxer s'està escrivint. Si es desconnecta la memòria USB, potser el projector no s'engegarà correctament.

El projector s'apagarà quan s'acabi d'escriure el fitxer.




Alimentació: Blau - Encès

Retireu la memòria USB quan el projector estigui en espera.


Com transmetre la configuració desada a altres projectors

- 1** Desconnecteu el cable d'alimentació del projector i comproveu que tots els indicadors del projector s'han apagat.
- 2** Connecteu la memòria USB que conté el fitxer desat de configuració per lots al port USB-A del projector.




- Si la memòria USB conté 1-3 tipus de fitxers d'instal·lació en cadena, el fitxer es transmet al projector que té el mateix número de model. Si hi ha diversos fitxers per al mateix número de model de projector, la configuració pot no reflectir-se correctament.
- Si hi ha quatre o més tipus de fitxers d'instal·lació en cadena a la memòria USB, la configuració pot no reflectir-se correctament.
- No emmagatzemeu cap dada excepte el fitxer d'instal·lació en cadena a la memòria USB. Si la memòria USB conté altres dades a més del fitxer d'instal·lació en cadena, la configuració potser no es reflectirà correctament.

- 3** Mantingueu premut el botó [Menu] i connecteu el cable d'alimentació al projector.



Quan tots els indicadors del projector s'engeguin tal com s'indica a continuació, deixeu de prémer el botó [Menu].



Alimentació: Blau - Encès/Status: Blau - Encès/Lamp: Taronja - Encès/Temp: Taronja - Encès


Els indicadors queden encesos durant aprox. 75 segons.

Quan tots els indicadors comencin a parpellejar, la configuració s'està escrivint.

Precaució

- No desconnecteu el cable d'alimentació del projector mentre la configuració s'està escrivint. Si desendolleu el cable, el projector podria no iniciar-se correctament.
- No desconnecteu la memòria USB del projector mentre s'escriu la configuració. Si es desconnecta la memòria USB, potser el projector no s'engegarà correctament.

- 4** El projector s'apagarà quan s'acabi d'escriure el fitxer.



Alimentació: Blau - Encès

Retireu la memòria USB quan el projector estigui en espera.

Configuració connectant l'ordinador i el projector amb un cable USB




Els següents sistemes operatius són compatibles amb la funció d'instal·lació en cadena.


- Windows Vista o posterior
- Mac OS X 10.5.3 o posterior

Com desar la configuració en un ordinador


- 1** Desconnecteu el cable d'alimentació del projector i comproveu que tots els indicadors del projector s'han apagat.
- 2** Connecteu el port USB de l'ordinador al port USB-B del projector, mitjançant un cable USB.



- 3** Mantingueu premut el botó [Esc] i connecteu el cable d'alimentació al projector.



Quan tots els indicadors del projector s'engeguin tal com s'indica a continuació, deixeu de prémer el botó [Esc].



Alimentació: Blau - Encès/Status: Blau - Encès/Lamp: Taronja - Encès/Temp: Taronja - Encès

El projector es reconeix com a disc extraïble a l'ordinador.

- 4** Obriu el disc extraïble i deseu el fitxer d'instal·lació en cadena (PJCONFDATA.bin) a l'ordinador.



Si voleu canviar el nom del fitxer d'instal·lació en cadena, afegiu text després de PJCONFDATA. Si canvieu el text PJCONFDATA del nom del fitxer, el projector potser no el reconegui correctament.

- 5** Seleccioneu **"Suprimeix el dispositiu USB"** al vostre ordinador i després desconnecteu-ne el cable USB.




Si feu servir l'OS X, seleccioneu **"Retira EPSON_PJ"**.


El projector entra en mode d'espera.

Com transmetre la configuració desada a altres projectors


- 1** Desconnecteu el cable d'alimentació del projector i comproveu que tots els indicadors del projector s'han apagat.
- 2** Connecteu el port USB de l'ordinador al port USB-B del projector, mitjançant un cable USB.



- 3** Mantingueu premut el botó [Menu] i connecteu el cable d'alimentació al projector.



Quan tots els indicadors del projector s'engeguin tal com s'indica a continuació, deixeu de prémer el botó [Menu].



Alimentació: Blau - Encès/Status: Blau - Encès/Lamp: Taronja - Encès/Temp: Taronja - Encès

El projector es reconeix com a disc extraïble a l'ordinador.

- 4** Copieu el fitxer de configuració per lots (PJCONFDATA.bin) que heu desat a l'ordinador a la carpeta de nivell superior del disc extraïble.



Copieu només al disc extraïble el fitxer de configuració en cadena, no copieu cap altre fitxer ni cap altra carpeta.

- 5** Seleccioneu **Suprimeix el dispositiu USB** al vostre ordinador i després desconnecteu-ne el cable USB.



Si feu servir l'OS X, seleccioneu **Retira EPSON_PJ**.

Quan tots els indicadors comencin a parpellejar, la configuració s'està escrivint.











Precaució

No desconnecteu el cable d'alimentació del projector mentre la configuració s'està escrivint. Si desendolheu el cable, el projector podria no iniciar-se correctament.

El projector s'apagarà quan s'acabi d'escriure el fitxer.

Si la configuració falla

Els indicadors notifiquen els errors que es produeixen. Comproveu l'estat dels indicadors.

Estat dels indicadors	Solució
<p>Status  </p> <p> </p> <p>Lamp Temp</p> <p>Lamp: Taronja - Intermitent ràpid</p> <p>Temp: Taronja - Intermitent ràpid</p>	<p>El fitxer d'instal·lació en cadena pot estar fet malbé, o potser la memòria USB o el cable USB no estan connectats correctament. Desconnecteu la memòria USB o el cable USB, desendolheu el cable d'alimentació del projector i torneu-lo a endollar. Finalment, torneu-ho a provar.</p>
<p>Status  </p> <p> </p> <p>Lamp Temp</p> <p>Alimentació: Blau - Intermitent ràpid</p> <p>Status: Blau - Intermitent ràpid</p> <p>Lamp: Taronja - Intermitent ràpid</p> <p>Temp: Taronja - Intermitent ràpid</p>	<p>Potser hi ha hagut una errada en escriure la configuració al firmware del projector. Deixeu de fer servir el projector, desendolheu el cable d'alimentació i contacteu el vostre venedor local o l'adreça més propera proporcionada a la Llista de contactes per a projectors Epson.</p>



Detecció d'Errors


En aquest capítol s'explica com identificar els problemes i què cal fer si se'n detecta un.

Si es produeix un problema al projector, premeu el botó Help per visualitzar la pantalla Ajut i obtenir assistència. Podeu solucionar els problemes contestant les preguntes.


1 Premeu el botó [Help].

Es mostrarà la pantalla Help.


Fent servir el comandament a distància




Ús del tauler de control




2 Seleccioneu un element de menú.



Fent servir el comandament a distància




Ús del tauler de control




3 Confirmeu la selecció.

Fent servir el comandament a distància



Ús del tauler de control



Les preguntes i les solucions es visualitzen com es mostra a la següent pantalla.

Premeu el botó [Help] per sortir de l'Ajut.

La imatge es petita.

- ? Zoom ajustat al mínim?
· Useu anella de zoom per canviar la mida de la imatge.
- ? Projector massa a prop de la pantalla?
· Separeu el projector de la pantalla.

[Esc] : Tornar

[Help] : Sortir



Si la pantalla Ajut no proporciona cap solució al problema, consulteu la secció següent.


☞ "Solució dels problemes" [pàg.132](#)

Si teniu un problema amb el projector, en primer lloc cal que comproveu els indicadors del projector i que llegiu la secció següent “Lectura dels indicadors”. Consulteu la secció següent si els indicadors no mostren clarament el possible problema.

☞ "Si els indicadors no són d'ajuda" [pàg.136](#)

Lectura dels Indicadors

El projector inclou els quatre indicadors següents, que indiquen quin és l'estat operatiu del projector.



- 1

Indicador d'alimentació

Indica l'estat del projector.
- 2

Indicador d'estat




Indica l'estat del projector.
- 3





Indicador de la làmpada

Indica l'estat de la làmpada de projecció.
- 4

Indicador de temperatura

Indica l'estat de la temperatura interna.









Indicadors		Estat	Explicació
Font d'alimentació	Estat		
 Blau - Encès	<input type="checkbox"/> Desactivat	Condició en repòs	El projector rep corrent. Si es prem el botó [Power] en aquest estat, s'inicia la projecció.
		Estat de supervisió de xarxa	El projector se supervisa i controla a través d'una xarxa (quan el Mode d'espera s'estableix a Com. activada). Si el cable d'alimentació es desconnecta i es connecta en aquest estat, l'indicador emet un llum blau intermitent.
 Blau - Encès	 Blau - Intermitent	Estat d'escalfament	Aquest és el estat en què entra el projector quan s'encén. Triga uns 30 segons en escalfar-se després d'encendre la làmpada. En aquest estat no podeu apagar el projector, ni que premeu el botó d'accionament [Power].

















Indicadors		Estat	Explicació
Font d'alimentació	Estat		
 Blau - Encès	 Blau - Intermitent	Estat de refredament	Aquest és el estat en què entra el projector quan s'apaga. En aquest estat, tots els botons estan desactivats.
 Blau - Encès	 Blau - Encès	Estat normal	El projector està projectant.

















Consulteu les taules següents per veure què signifiquen els indicadors i com es poden solucionar els problemes que indiquen.

Si tots els indicadors estan apagats, proveu que el cable d'alimentació estigui ben connectat i que el projector rebi corrent sense problemes.

De vegades, quan el cable d'alimentació està desendollat, l'indicador d'alimentació [⏻] es manté il·luminat durant un breu període de temps, però no és cap funcionament erroni.

Indicadors				Causa	Solució o estat
Font d'alimentació	Estat	Làmpada	Temperatura		
 Desactivat	 Blau - Intermitent	 Taronja - Intermitent	 Desactivat	Error intern	Deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctrica i contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson. ☞ Llista de contactes per a projectors Epson
 Desactivat	 Blau - Intermitent	 Desactivat	 Taronja - Intermitent	Error del ventilador Error del sensor	Deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctrica i contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson. ☞ Llista de contactes per a projectors Epson

Indicadors				Causa	Solució o estat
Font d'alimentació	Estat	Làmpada	Temperatura		
 Desactivat	 Blau - Intermitent	 Desactivat	 Taronja - Encès	Error temp. alta (Sobreescalfament)	<p>La làmpada s'apaga automàticament i la projecció s'atura. Espereu uns cinc minuts. Després d'uns cinc minuts, el projector passarà al mode d'espera, i caldrà que comproveu els dos punts que s'indiquen tot seguit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comproveu que el filtre i la sortida d'aire no estiguin obstruïts i que el projector no estigui col·locat contra una paret. Si el filtre d'aire està embussat, netegeu-lo o substituïu-lo.  "Netejar el filtre d'aire" pàg.148, "Substituir el filtre d'aire" pàg.153 <p>Si després de comprovar els punts indicats anteriorment continua l'error, deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctrica i contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson.</p> <p> Llista de contactes per a projectors Epson</p> <p>Si l'utilitzeu a una alçada de 1.500 m o més, ajusteu el Mode alta altitud a Activat.  "Menú Ampliada" pàg.107 </p>
 Desactivat	 Blau - Intermitent	 Taronja - Encès	 Desactivat	Error làmpada Avaria làmpada	<p>Comproveu els dos punts següents.</p> <ul style="list-style-type: none"> Traieu la làmpada i comproveu que no s'hagi trencat.  "Substituir la làmpada" pàg.150 Netejar el filtre d'aire.  "Netejar el filtre d'aire" pàg.148 <p>Si la làmpada no està trencada: torneu a col·locar-la i endol·leu el cable d'alimentació.</p> <p>Si continua l'error: deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctrica i contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson.</p> <p> Llista de contactes per a projectors Epson</p> <p>Si la làmpada està trencada: poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a la Llista de contactes per a projectors Epson. (No es poden projectar imatges fins que hàgiu canviat la làmpada.)</p> <p> Llista de contactes per a projectors Epson</p> <p>Si l'utilitzeu a una alçada de 1.500 m o més, ajusteu el Mode alta altitud a Activat.  "Menú Ampliada" pàg.107 </p>

Indicadors				Causa	Solució o estat
Font d'alimentació	Estat	Làmpada	Temperatura		
				Tapa làmpada oberta	Comproveu que la làmpada i la tapa de la làmpada estan ben instal·lades. La làmpada no s'encén si la làmpada i la tapa de la làmpada no estan ben instal·lades. ☛ "Substituir la làmpada" pàg.150
 Desactivat	 Blau - Intermitent	 Taronja - Intermitent	 Taronja - Intermitent	Error Iris Automàt.	Deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctrica i contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson. ☛ Llista de contactes per a projectors Epson
 Desactivat	 Blau - Intermitent	 Taronja - Encès	 Taronja - Encès	Err.aliment.	
 Blau - Intermitent	 L'indicador depèn de l'estat	 L'indicador depèn de l'estat	 Taronja - Intermitent	Avis temp. alta	(Aquesta condició no és anormal. No obstant això, si la temperatura torna a ser massa elevada, la projecció s'aturarà automàticament.) • Comproveu que el filtre i la sortida d'aire no estiguin obstruïts i que el projector no estigui col·locat contra una paret. • Si el filtre d'aire està embussat, netegeu-lo o substituiu-lo. ☛ "Netejar el filtre d'aire" pàg.148 , "Substituir el filtre d'aire" pàg.153
 Blau - Intermitent	 L'indicador depèn de l'estat	 Taronja - Intermitent	 L'indicador depèn de l'estat	Substitueix làmpada	Substituiu-la per una làmpada nova. ☛ "Substituir la làmpada" pàg.150 Si continueu utilitzant la làmpada un cop transcorregut el període de substitució, augmentarà la possibilitat que exploti. Substituiu la làmpada per una de nova tan aviat com sigui possible.













- Consulteu la següent secció, si el projector no funciona correctament, encara que els indicadors no mostrin cap problema.
☛ "Si els indicadors no són d'ajuda" [pàg.136](#)
- Si els indicadors no apareixen en aquesta taula, deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctrica i contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson.
☛ [Llista de contactes per a projectors Epson](#)

Si els indicadors no són d'ajuda

Si es produeix algun dels problemes que es descriuen a continuació i els indicadors no ofereixen cap solució, consulteu les pàgines corresponents a cada problema.

Problemes relacionats amb les imatges

<ul style="list-style-type: none"> • No es veu cap imatge La projecció no s'inicia, l'àrea de projecció està completament negra, l'àrea de projecció està completament blava. 	 pàg.137
<ul style="list-style-type: none"> • Les imatges en moviment no es visualitzen Les imatges en moviment que es projecten des d'un ordinador apareixen negres i no es projecta res. 	 pàg.138
<ul style="list-style-type: none"> • La projecció s'atura automàticament 	 pàg.138
<ul style="list-style-type: none"> • Apareix el missatge "No Suportat" 	 pàg.138
<ul style="list-style-type: none"> • Apareix el missatge "Sense senyal" 	 pàg.139
<ul style="list-style-type: none"> • Les imatges es veuen borroses, desenfocades o distorsionades 	 pàg.139
<ul style="list-style-type: none"> • Les imatges presenten interferències o distorsions 	 pàg.140
<ul style="list-style-type: none"> • El cursor del ratolí parpalleja (només en projectar USB Display) 	 pàg.141
<ul style="list-style-type: none"> • La imatge està tallada (gran) o és petita, o la relació d'aspecte no és l'adequada, o se li ha donat la volta a la imatge Només es mostra una part de la imatge, les relacions d'alçada i amplada de la imatge no són correctes, o la imatge pot aparèixer a l'inrevés (de dalt a baix o de dreta a esquerra). 	 pàg.141
<ul style="list-style-type: none"> • Els colors de la imatge no són correctes Tota la imatge apareix violàcia o verdosa, les imatges són en blanc i negre, els colors estan apagats. 	 pàg.142

- Les imatges són fosques



pàg.142

Problemes en començar la projecció

- El projector no s'engega



pàg.143

Altres problemes

- No se sent cap so o el so és fluix



pàg.144

- Hi ha soroll a l'àudio



pàg.144

- **No se sent cap so procedent del micròfon** (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)




pàg.145

- El comandament a distància no funciona



pàg.145

- Vull canviar l'idioma dels missatges i dels menús



pàg.145

- No es reben missatges de correu electrònic fins i tot quan es produeix un problema en el projector



pàg.146

- No es poden canviar els ajustos amb un navegador web



pàg.146

Problemes relacionats amb les imatges


No es veu cap imatge

Comprovació	Solució
Heu premut el botó d'accionament [⏻]?	Premeu el botó d'accionament [⏻] per activar el projector.
Els indicadors estan apagats?	El cable d'alimentació no està ben connectat o el projector no rep bé el corrent. Connecteu correctament el cable d'alimentació del projector. ☛ "Encendre el projector" pàg.38 Comproveu que la presa de corrent o la font d'alimentació funcionen correctament.
Heu activat la Pausa A/V?	Premeu el botó [A/V Mute] del comandament a distància per cancel·lar la Pausa A/V. ☛ "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" pàg.71
Està tancat el control lliscant de pausa A/V?	Si es tanca total o parcialment el control lliscant de pausa A/V, no es mostra cap imatge. Obriu el control lliscant de pausa A/V del tot. ☛ "Part frontal i Superior" pàg.12
Els ajusts del menú Configuració són correctes?	Reinicialitzeu tots els paràmetres. ☛ Reinicialitzar - Reinicialitzar tot pàg.121
La imatge que es vol projectar és completament negra? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	Algunes imatges d'entrada, com ara els estalvis de pantalla, poden aparèixer completament negres.
Heu configurat el format del senyal d'imatge correctament? (Només quan es projecten imatges d'una font de vídeo)	Canvieu l'ajust d'acord amb el senyal per a l'equip connectat. ☛ Senyal - Senyal de vídeo pàg.104
El cable USB està connectat correctament? (Només quan projecteu amb USB Display)	Comproveu que el cable USB estigui ben connectat. Torneu-lo a connectar si no està connectat, o bé si no està connectat correctament.
Es mostra Windows Media Center a pantalla completa? (Només quan projecteu amb USB Display o una connexió de xarxa)	Si es mostra Windows Media Center a pantalla completa, no podeu projectar amb USB Display o una connexió de xarxa. Reduïu la mida de pantalla.
S'està visualitzant una aplicació que fa servir Windows DirectX? (Només quan projecteu amb USB Display o una connexió de xarxa)	Es possible que les aplicacions que fan servir Windows DirectX no mostrin les imatges correctament.



Les imatges en moviment no es visualitzen

Comprovació	Solució
El senyal de la imatge de l'ordinador s'envia a la LCD i al monitor? (Només quan es projecten imatges des d'un ordinador o un ordinador portàtil amb una pantalla LCD integrada)	Canvieu el senyal d'imatge de l'ordinador a la sortida externa solament. Comproveu la documentació de l'ordinador o contacteu amb el fabricant.
Estan protegits els drets d'autor del contingut de la imatge en moviment que voleu projectar?	És possible que el projector no pugui projectar imatges en moviment amb drets d'autor protegits que es reproduïxin des de l'ordinador. Per a més informació, consulteu la guia de l'usuari subministrada amb el reproductor i altres.

La projecció s'atura automàticament

Comprovació	Solució
Els ajustos Mode de repòs , Temps tapa objectiu o Temporitz. pausa A/V s'han establert en Activat ?	<p>Si algun d'aquests ajustos s'ha establert en Activat, el projector s'apaga automàticament en els casos següents.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si Mode de repòs s'estableix en Activat: no es duu a terme cap operació durant un període de temps especificat si no entra cap senyal d'imatge. • Si Temps tapa objectiu s'estableix en Activat: si han passat aproximadament 30 minuts des de que es va activar la pausa A/V. • Si Temporitz. pausa A/V s'ha establert en Activat: si han passat aproximadament 30 minuts des de que es va activar la pausa A/V. <p>Per evitar que el projector s'apagui automàticament, comproveu que tots els ajustos s'estableixen en Desactivat.  "Menú ECO" pàg.119</p>
L'ordinador es troba en mode d'estalvi energètic?	Si l'ordinador es troba en mode d'estalvi energètic i no es duen a terme operacions durant un període de temps especificat, la imatge pot desaparèixer. Realitzeu qualsevol operació a l'ordinador per tornar a mostrar la imatge.

Apareix el missatge "No Suportat"

Comprovació	Solució
Heu configurat el format del senyal d'imatge correctament? (Només quan es projecten imatges d'una font de vídeo)	Canvieu l'ajust d'acord amb el senyal per a l'equip connectat.  Senyal - Senyal de vídeo pàg.104
La resolució del senyal d'imatge i la velocitat de refrescament corresponen al mode? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	Consulteu la documentació de l'ordinador per obtenir informació sobre com canviar la resolució del senyal d'imatge i la sortida de la velocitat de refrescament de l'ordinador.  "Pantalles de Monitor Admeses" pàg.168

Apareix el missatge "Sense senyal"

Comprovació	Solució
Els cables estan connectats correctament?	Comproveu que tots els cables necessaris per projectar estiguin connectats correctament. ☛ "Encendre el projector" pàg.38
Heu seleccionat el port correcte?	Canvieu la imatge prement el botó [Source Search] del comandament a distància o del tauler de control. ☛ "Detecció automàtica de senyals d'entrada i canvi de la imatge projectada (Recerca de Font)" pàg.40
Estan encesos l'ordinador o la font de vídeo?	Activeu l'equip.
Els senyals d'imatge arriben al projector? (Només quan es projecten imatges des d'un ordinador o un ordinador portàtil amb una pantalla LCD integrada)	Si els senyals d'imatge només arriben al monitor LCD de l'ordinador o al monitor accessori, cal que canvieu la sortida a una destinació externa a més del monitor de l'ordinador. En alguns models d'ordinador, quan els senyals d'imatge s'envien externament, deixen d'aparèixer al monitor LCD o al monitor accessori. Si realitzeu la connexió mentre el projector o l'ordinador ja estan activats, pot ser que la tecla de funció Fn, que permet canviar el senyal d'imatge de l'ordinador a una sortida externa, no funcioni. Apagueu l'ordinador i el projector i inicieu-los de nou. ☛ "Encendre el projector" pàg.38 ☛ Documentació de l'ordinador
L'ordinador es troba en mode d'estalvi energètic?	Si l'ordinador es troba en mode d'estalvi energètic i no es duen a terme operacions durant un període de temps especificat, la imatge pot desaparèixer. Realitzeu qualsevol operació a l'ordinador per tornar a mostrar la imatge.

Les imatges es veuen borroses, desenfocades o distorsionades

Comprovació	Solució
Està V-Keystone auto. Desactivat?	Si el definiu a Activat activareu V-Keystone auto. ☛ Ajustos - Keystone - H/V-Keystone - V-Keystone auto. pàg.106 Si esteu fent servir el projector amb aquest ajust desactivat, ajusteu la imatge manualment. ☛ "Corregir manualment" pàg.47
L'enfocament està ajustat correctament?	Gireu l'anella d'enfocament per ajustar l'enfocament. ☛ "Corregir l'enfocament" pàg.51
El projector és a una distància adequada?	La projecció es realitza des d'una distància que supera els límits recomanats? Configureu el projector a una distància que no superi els límits recomanats. ☛ "Mida de Pantalla i Distància de projecció" pàg.158

Comprovació	Solució
El valor de l'ajust Keystone és massa alt?	Disminuiu l'angle de projecció a fi de reduir la correcció Keystone. ☛ "Ajustar la posició de la imatge" pàg.51
La lent està entelada?	Si traslladeu el projector ràpidament d'un entorn fred a un entorn calent, o si es produeix un canvi sobtat de la temperatura ambient, la superfície de l'objectiu es pot entelar i això pot provocar que les imatges es vegin borroses. Deixeu el projector a la sala durant aproximadament una hora abans d'utilitzar-lo. Si l'objectiu s'entela, desactiveu el projector i espereu fins que l'objectiu deixi d'estar entelat.

Les imatges presenten interferències o distorsions

Comprovació	Solució
Heu configurat el format del senyal d'imatge correctament? (Només quan es projecten imatges d'una font de vídeo)	Canvieu l'ajust d'acord amb el senyal per a l'equip connectat. ☛ Senyal - Senyal de vídeo pàg.104
Els cables estan connectats correctament?	Comproveu que tots els cables necessaris per projectar estiguin connectats correctament. ☛ "Equip de connexió" pàg.28
Esteu fent servir un cable allargador?	Si feu servir un cable allargador, pot ser que es produeixin interferències elèctriques en els senyals. Utilitzeu els cables que es lliuren amb el projector per a comprovar si els cables que esteu utilitzant causen problemes.
Heu seleccionat la resolució correcta? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	Configureu l'ordinador de manera que els senyals de sortida siguin compatibles amb el projector. ☛ "Pantalles de Monitor Admeses" pàg.168 ☛ Documentació de l'ordinador
Els ajusts Sync. i Tracking estan ajustats correctament? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	Premeu el botó [Auto] del comandament a distància o el botó [↶] del tauler de control per a realitzar un ajust automàtic. Si les imatges no estan ajustades correctament després d'utilitzar l'ajust automàtic, podeu realitzar els ajusts des del menú Configuració. ☛ Senyal - Tracking, Sync. pàg.104
Heu seleccionat Transferir finestra per capes ? (Només quan projecteu amb USB Display)	Feu clic a Tots els programes - EPSON Projector - Epson USB Display - Paràmetres d'Epson USB Display Vx.xx i , a continuació, cancel·leu el quadre de verificació Transferir finestra per capes .


El cursor del ratolí parpelleja (només en projectar USB Display)

Comprovació	Solució
S'ha seleccionat Feu més suau el moviment del punter del ratolí. ?	<p>Feu clic a Tots els programes - EPSON Projector - Epson USB Display - Paràmetres d'Epson USB Display Ver.x.xx i seleccioneu el quadre de verificació Feu més suau el moviment del punter del ratolí. (No està disponible per a Windows 2000.)</p> <p>En el Windows Vista/7, el Windows Aero es desactiva quan se selecciona.</p>


La imatge està tallada (gran) o és petita, o l'aspecte no és l'adequat, o se li ha donat la volta a la imatge

Comprovació	Solució
Es projecta una imatge d'ordinador de pantalla panoràmica? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	<p>Canvieu l'ajust d'acord amb el senyal per a l'equip connectat.</p> <p>☛ Senyal - Resolució pàg.104</p>
La imatge es continua ampliant amb E-Zoom?	<p>Premeu el botó [Esc] del comandament a distància per cancel·lar E-Zoom.</p> <p>☛ "Ampliar una part de la imatge (E-Zoom)" pàg.73</p>
Heu ajustat correctament la posició de la imatge?	<p>Premeu el botó [Auto] del comandament a distància o el botó [Enter] del tauler de control per a realitzar un ajust automàtic de la imatge d'ordinador que s'està projectant. Si les imatges no estan ajustades correctament després d'utilitzar l'ajust automàtic, podeu realitzar els ajusts des del menú Configuració.</p> <p>A més dels senyals d'imatge de l'ordinador, podeu ajustar altres senyals alhora que es projecta des del menú Configuració.</p> <p>☛ Senyal - Posició pàg.104</p>
L'ordinador està configurat per a la visualització dual? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	<p>Si la visualització dual està activada a les Propietats de la pantalla del Tauler de control de l'ordinador, aleshores només es projecta aproximadament la meitat de la imatge de la pantalla de l'ordinador. Per visualitzar tota la imatge a la pantalla de l'ordinador, desactiveu l'ajust de la visualització dual.</p> <p>☛ Documentació del driver de vídeo de l'ordinador</p>
Heu seleccionat la resolució correcta? (Només quan es projecten imatges de l'ordinador)	<p>Configureu l'ordinador de manera que els senyals de sortida siguin compatibles amb el projector.</p> <p>☛ "Pantalles de Monitor Admeses" pàg.168</p> <p>☛ Documentació de l'ordinador</p>
És correcte el mode de projecció?	<p>Segons com s'instal·li el projector, ajusteu un dels modes de projecció següents: Frontal, Frontal/Sostre, Posterior, Poster./Sostre.</p> <p>☛ Ampliada - Projecció pàg.107</p> <p>☛ "Mètodes d'instal·lació" pàg.24</p>

Els colors de la imatge no són correctes

Comprovació	Solució
La configuració dels senyals d'entrada coincideix amb els senyals del dispositiu connectat?	Canvieu els següents ajustos d'acord amb el senyal per a l'equip connectat. <ul style="list-style-type: none"> • Quan la imatge prové d'un dispositiu connectat al port Computer. ☛ Senyal - Senyal d'entrada pàg.104 • Quan la imatge prové d'un dispositiu connectat al port Video o S-Video. ☛ Senyal - Senyal de vídeo pàg.104
Heu ajustat correctament la lluentor de la imatge?	Definiu l'ajust Lluentor del menú Configuració. ☛ Imatge - Lluentor pàg.103
Els cables estan connectats correctament?	Comproveu que tots els cables necessaris per projectar estiguin connectats correctament. Mireu que no hi hagi cap cable desconnectat ni que els cables tinguin un mal contacte. ☛ "Equip de connexió" pàg.28
El Contrast  està ajustat correctament?	Definiu l'ajust Contrast del menú Configuració. ☛ Imatge - Contrast pàg.103
El color està ajustat correctament?	Configureu l' Ajust de color des del menú Configuració. ☛ Imatge - Ajust de color pàg.103
La Saturació de color i Tint estan ajustats correctament? (Només quan es projecten imatges d'una font de vídeo)	Definiu els ajustos de Saturació de color i Tint del menú Configuració. ☛ Imatge - Saturació de color, Tint pàg.103

Les imatges són fosques

Comprovació	Solució
Heu ajustat correctament la lluentor de la imatge?	Ajusteu la Lluentor i el Consum d'energia des del menú de Configuració. ☛ Imatge - Lluentor pàg.103 ☛ ECO - Consum d'energia pàg.119
El Contrast  està ajustat correctament?	Definiu l'ajust Contrast del menú Configuració. ☛ Imatge - Contrast pàg.103
Toca substituir la làmpada?	Quan la làmpada està a punt d'arribar al final de la seva vida útil, les imatges es tornen més fosques i la qualitat del color minva. Quan passi això, substituïu la làmpada per una de nova. ☛ "Substituir la làmpada" pàg.150

Comprovació	Solució
Feu servir el projector a grans altituds o està en un lloc sotmès a temperatures altes?	Si el feu servir a grans altituds o està sotmès a temperatures altes, la pantalla pot quedar en negre. No podeu configurar el Consum d'energia però podeu seguir utilitzant el projector.
La projecció es realitza des d'una distància que supera els límits recomanats?	La imatge s'enfosqueix si la distància de projecció és massa gran. Configureu el projector a una distància que no superi els límits recomanats. ☛ "Mida de Pantalla i Distància de projecció" pàg.158

Problemes en començar la projecció

El projector no s'enliga

Comprovació	Solució
Heu premut el botó d'accionament [⏻]?	Premeu el botó d'accionament [⏻] per activar el projector.
Els indicadors estan apagats?	El cable d'alimentació no està ben connectat o el projector no rep bé el corrent. Desconnecteu el cable d'alimentació i torneu-lo a connectar. ☛ "Encendre el projector" pàg.38 Comproveu que la presa de corrent o la font d'alimentació funcionen correctament.
Els indicadors s'encenen i s'apaguen quan es toca el cable d'alimentació?	Pot ser que el cable d'alimentació faci un mal contacte o bé que sigui defectuós. Torneu a connectar el cable d'alimentació. Si el problema no se soluciona, deixeu d'utilitzar el projector, desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent elèctric i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local o l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson. ☛ Llista de contactes per a projectors Epson
El Bloq. Panell control està ajustat a Bloqueig total ?	Premeu el botó d'accionament [⏻] del comandament a distància. Si no voleu fer servir el Bloq. Panell control , canvieu l'ajust a Desactivat . ☛ Ajustos - Bloq. Panell control pàg.106
El funcionament del comandament a distància està restringit?	Comproveu el Receptor remot al menú Configuració. ☛ Ajustos - Receptor remot pàg.106

Altres problemes

No se sent cap so o el so és fluix

Comprovació	Solució
Comproveu que el cable d'àudio/vídeo estigui connectat correctament al projector i a la font d'àudio.	Desconnecteu el cable del port Audio i torneu a connectar el cable.
El volum del projector o de l'equip connectat està al mínim?	Ajusteu el volum de manera que se senti el so. ☛ Ajustos - Volum pàg.106 ☛ "Ajustar el volum" pàg.52
El Volum entrada micr. està al màxim?	Baixeu el Volum entrada micr. ☛ Ajustos - Volum entrada micr. pàg.106
Heu activat la Pausa A/V?	Premeu el botó [A/V Mute] del comandament a distància per cancel·lar la Pausa A/V. ☛ "Amagar la imatge i el so temporalment (Pausa A/V)" pàg.71
L'especificació del cable d'àudio és "sense resistència"?	Quan utilitzeu un cable d'àudio disponible al mercat, assegureu-vos que està indicat com "Sense resistència".
Està connectat amb un cable HDMI?	Si no podeu sentir àudio quan es connecta amb un cable HDMI, seleccioneu la sortida PCM per als equips connectats.
Heu seleccionat Sortida d'àudio del projector ? (Només quan es projecta amb USB Display, quan es projecta una pantalla en EasyMP Network Projection o una pantalla en EasyMP Multi PC Projection).	Feu clic a Tots els programes - EPSON Projector - Epson USB Display - Paràmetres d'Epson USB Display Vx.xx i, a continuació, seleccioneu Sortida d'àudio del projector . Si es projecta en EasyMP Network Projection o EasyMP Multi PC Projection: al programari que utilitzeu, seleccioneu Sortida d'àudio del projector de la pestanya Sortida d'àudio de Configurar opcions .

Hi ha soroll a l'àudio (en projectar amb EasyMP Network Projection, EasyMP MultiPC Projection, USB Display o Quick Wireless Connection)

Comprovació	Solució
El volum de l'ordinador està al mínim i el del projector al màxim?	Si el volum de l'ordinador està al mínim i el del projector al màxim, el soroll es pot mesclar. Apugeu el volum de l'ordinador i baixeu el volum del projector.

No se sent cap so del micròfon (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

Comprovació	Solució
El micròfon està connectat correctament?	Desconnecteu el cable del port d'entrada Micròfon (Mic) i torneu-lo a connectar. ☛ "Connectar un equip extern" pàg.33
El volum d'entrada del micròfon és massa baix?	Ajusteu el volum d'entrada del micròfon de manera que se senti el so. ☛ Ajustos - Volum entrada micr. pàg.106
L'Alimentació Micròfon està ben ajustada?	Si feu servir un micròfon de condensador, ajusteu el paràmetre l' Alimentació Micròfon en Activat des del menú. ☛ Ampliada - Configuració A/V - Alimentació Micròfon pàg.107

El comandament a distància no funciona

Comprovació	Solució
L'àrea d'emissió del senyal del comandament a distància està orientada cap al receptor remot del projector quan el feu servir?	Apunteu el control remot al receptor remot. ☛ "Radi operatiu del comandament a distància" pàg.22
El comandament a distància és massa lluny del projector?	El radi operatiu del comandament a distància és d'uns sis metres. ☛ "Radi operatiu del comandament a distància" pàg.22
El receptor remot rep llum solar directa o una llum intensa provinent de làmpades fluorescents?	Col·loqueu el projector en un lloc on el receptor remot no estigui exposat a cap llum intensa. ☛ Ajustos - Receptor remot pàg.106
Heu seleccionat l'ajust correcte al Receptor remot ?	Comproveu el Receptor remot al menú Configuració. ☛ Ajustos - Receptor remot pàg.106
Les bateries estan esgotades o s'han inserit incorrectament?	Comproveu que les bateries s'han inserit correctament o substituiu-les per unes de noves si cal. ☛ "Substituir les bateries del comandament a distància" pàg.21

Vull canviar l'idioma dels missatges i dels menús

Comprovació	Solució
Canvieu l'ajust Idioma.	Definiu l'ajust Idioma del menú Configuració. ☛ Ampliada - Idioma pàg.107

No es reben missatges de correu electrònic fins i tot quan es produeix un problema en el projector

Comprovació	Solució
Està Mode d'espera ajustat a Com. activada ?	Per utilitzar la funció Notificació Mail quan el projector està en espera, ajusteu Com. activada a Mode d'espera del menú Configuració. ☛ ECO - Mode d'espera pàg.119
S'ha produït una situació anormal i el projector s'ha aturat de manera inesperada?	Si continua l'estat anormal, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson. ☛ Llista de contactes per a projectors Epson
El projector rep corrent sense problemes?	Comproveu que la presa de corrent o la font d'alimentació funcionen correctament.
La funció Notificació Mail està ajustada correctament al menú Configuració?	S'envia una notificació de correu dels errors segons els ajusts Correu del menú Configuració. Comproveu si està ajustat correctament. ☛ "Menú Correu" pàg.116

No es poden canviar els ajustos amb un navegador web

Comprovació	Solució
Són correctes l'ID d'usuari i la contrasenya?	Introduïu "EPSONWEB" com a ID de l'usuari. No es pot modificar. Introduïu l'ID de l'usuari encara que s'hagi desactivat la contrasenya. Per a la contrasenya, escriviu els caràcters definits com a Contras. control Web. La contrasenya inicial és "admin".



Manteniment

En aquest capítol trobareu informació sobre procediments de manteniment que permeten obtenir el millor rendiment del projector durant molt de temps.

Si el projector s'embruta o la qualitat de la imatge projectada comença a minvar, cal que netegeu el projector.

Precaució

Apagueu el projector abans de netejar-lo. Si no, es podria produir una descàrrega elèctrica.

Netejar la superfície del projector

Netegeu la superfície del projector amb un drap suau.

Si el projector està molt brut, mulleu el drap amb aigua i una mica de detergent neutre, i escorreu-lo bé abans de passar-lo per la superfície del projector.

Atenció

No feu servir substàncies volàtils, com ara cera, alcohol o dissolvent, per netejar la superfície del projector. L'acabat de la carcassa podria canviar o descolorir-se.

Netejar l'Objectiu

Feu servir un drap especial per a vidres disponible al mercat per a netejar l'objectiu amb cura.

Advertència

Per treure la pols i brossa de la lent, no feu servir esprais que continguin gasos inflamables. El projector podria prendre foc a causa de l'alta temperatura interna de la làmpada.

Atenció

No fregueu les lents amb materials aspres i eviteu que rebin cops, ja que es fan malbé fàcilment.


Netejar el filtre d'aire

Netegeu el filtre d'aire i l'entrada d'aire quan aparegui el missatge següent.

"El projector se sobreescalfa. Comproveu que l'entrada d'aire no estigui obstruïda, i netegeu/canvieu filtre d'aire."

Atenció

- Si s'acumula pols al filtre d'aire, pot augmentar la temperatura interna del projector, i això pot comportar problemes de funcionament i escurçar la vida útil del motor òptic. Netegeu el filtre d'aire immediatament quan aparegui el missatge.
- No esbandiu el filtre d'aire amb aigua. No feu servir detergents ni dissolvents.





- Si el missatge apareix freqüentment, fins i tot després d'haver netejat, cal substituir el filtre d'aire. Substituiu-lo per un de nou.
☛ "Substituir el filtre d'aire" [pàg.153](#)
- Es recomana netejar aquestes parts almenys un cop cada tres mesos. Netegeu-les més sovint si utilitzeu el projector en entorns on hi ha molta pols.


En aquesta secció s'explica com substituir la làmpada i el filtre d'aire.

Substituir la làmpada

Període de substitució de la làmpada


La làmpada s'ha de substituir quan:

- Es mostrarà el missatge següent.
"Cal substituir la làmpada. Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor de projectors Epson o visiteu www.epson.com per a compres."



El missatge es mostra durant 30 segons.

- L'indicador d'alimentació emet un llum blau intermitent i l'indicador LED emet un llum taronja intermitent.



- La imatge projectada s'enfosqueix o es comença a deteriorar.

Atenció

- El missatge de substitució de la làmpada està programat perquè aparegui després dels períodes de temps següents per tal de mantenir la lluentor i la qualitat inicials de les imatges projectades.
Quan el **Consum d'energia** està establert a **Normal**: aproximadament 4.900 hores
Quan el **Consum d'energia** està establert a **ECO**: aproximadament 9.900 hores
☛ **ECO - Consum d'energia** [pàg.119](#)
- Si continueu utilitzant la làmpada un cop transcorregut el període de substitució, augmentarà la possibilitat que exploti. Quan apareix el missatge de substitució de la làmpada, substituïu la làmpada per una de nova al més aviat possible encara que continuï funcionant.
- No apagueu i torneu a engegar l'alimentació acte seguit moltes vegades seguides. Engegar i apagar l'alimentació molt sovint pot escurçar la vida útil de la làmpada.
- Segons les característiques de la làmpada i de com s'hagi fet servir, pot ser que s'enfosqueixi o deixi de funcionar abans que aparegui el missatge d'advertència. Per aquest motiu, es recomana tenir sempre a mà una làmpada de recanvi.
- Us recomanem l'ús de làmpades opcionals originals d'EPSON. Si no feu servir làmpades originals, pot ser que tingueu problemes de qualitat i seguretat. La garantia d'Epson no cobreix els danys o funcionaments anòmals provocats per l'ús de làmpades no originals.

Com substituir la làmpada

La làmpada es pot substituir fins i tot quan el projector està suspès del sostre.



Advertència



- Al substituir la làmpada perquè ha deixat d'il·luminar-se, hi ha la possibilitat que la làmpada es trenqui. Quan substituïu la làmpada d'un projector instal·lat en un sostre, penseu sempre que la làmpada està trencada i situeu-vos cap al cantó de la coberta de la làmpada, mai a sota. Retireu la coberta de la làmpada amb cura. Aneu amb cura quan retireu la coberta de la làmpada, perquè poden caure trossos de vidre que provoquin lesions. Si penetren trossos de vidre als ulls o a la boca, consulteu immediatament als vostre metge local.
- No desmunteu ni modifiqueu mai la Làmpada. Si instal·leu una làmpada modificada o desmuntada al projector i l'utilitzeu, podeu provocar un incendi, una descàrrega elèctrica o un accident.




Precaució

Per extreure la coberta de la làmpada, espereu fins que la làmpada s'hagi refredat. Si la làmpada encara està calenta, podria provocar cremades o altres lesions. Després de desactivar-la, la làmpada trigarà una hora a refredar-se.

- 1** Un cop hagueu desactivat el projector i el bronzidor de confirmació hagi sonat dues vegades, desconnecteu el cable d'alimentació.
- 2** Espera fins que la làmpada s'hagi refredat i lleueu la coberta de la làmpada que hi ha a la part superior del projector.
Afluïxeu el cargol de fixació de la coberta de la làmpada amb el tornavís inclòs amb la nova làmpada o amb un tornavís d'estrella. A continuació, feu lliscar la cobertura de la làmpada cap endavant i aixequeu-la per a retirar-la.




- 3** Afluïxeu els dos cargols de fixació de la làmpada.





- 4** Agafeu la làmpada vella per la zona elevada i traieu-la.
Si la Làmpada està trencada, substituiu-la per una de nova o poseu-vos en contacte amb el distribuïdor local.


☛ [Llista de contactes per a projectors Epson](#)



- 5** Instal·leu la làmpada nova.
Inseriu la làmpada nova seguint el rail de guia en la direcció correcta de manera que encaixi al seu lloc, pressioneu amb fermesa i, quan estigui ben inserida, colleu els dos cargols.



- 6** Substituiu la coberta de la làmpada.



Atenció

- Assegureu-vos d'instal·lar la làmpada amb seguretat. Si extraieu la coberta de la làmpada, l'alimentació s'apagarà automàticament com a mesura de precaució. Si la làmpada o la coberta de la làmpada no estan ben instal·lades, la làmpada no s'encendrà. Abans d'utilitzar-la, comproveu que la tapa de la làmpada no queda fluixa o està deformada.
- Aquest producte inclou un component de la làmpada que conté mercuri (Hg). Consulteu la normativa local aplicable sobre l'eliminació o el reciclatge. No els rebuteu amb els residus normals.

Reinicialitzar les hores de la làmpada

El projector calcula el temps de funcionament de la làmpada i notifica quan s'ha de substituir mitjançant un missatge i un indicador. Després de substituir la làmpada, assegureu-vos de reinicialitzar les hores de la làmpada al menú Reinicialitzar.

☛ **Reinicialitzar** - Reinici hores làmpada [pàg.121](#)



Reinicialitzeu les **Hores làmpada** només després de substituir la làmpada. En cas contrari, el període de substitució de la làmpada no s'indicarà correctament.

Substituir el filtre d'aire


Període de substitució del filtre d'aire

Si apareix el missatge encara que s'hagi netejat el filtre d'aire, substituiu el filtre.


Com substituir el filtre d'aire

El filtre d'aire es pot substituir fins i tot quan el projector està suspès del sostre.


- 1** Un cop hagueu desactivat el projector i el bronzidor de confirmació hagi sonat dues vegades, desconnecteu el cable d'alimentació.
- 2** Obriu la tapa del filtre d'aire.



- 3** Extraieu el filtre d'aire.
Subjecteu la tapa del filtre d'aire i estireu-la enfora.



- 4** Instal·leu el filtre d'aire nou.
Feu lliscar el filtre d'aire cap a dins i premeu fins que quedi ben al seu lloc.



- 5** Tanqueu la tapa del filtre d'aire.



Desfeu-vos dels filtres d'aire usats d'acord amb les normatives aplicables.

Marc del filtre: ABS

Filtre: espuma de poliuretà



Apèndix

Estan disponibles els accessoris opcionals i els consumibles següents. Adquiriu aquests productes en cas que sigui necessari. La següent llista d'accessoris opcionals i consumibles s'ha actualitzat amb data de octubre de 2014. Els detalls dels accessoris estan subjectes a canvis sense previ avís i la disponibilitat en pot variar depenent del país on s'adquireixin.

Accessoris Opcionals

Unitat LAN sense fils ELPAP07

Utilitzeu-lo per projectar imatges des d'un ordinador a través d'una connexió sense fil.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Serveix per establir ràpidament una connexió one-to-one entre el projector i l'ordinador amb el Windows instal·lat.

Càmera de documents ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20

Utilitzeu-la per projectar imatges com ara llibres, documents OHP o diapositives.

Funda de transport ELPKS67

Funda suau per transportar el projector.

Pantalla multiaspecte ELPSC26

Aquesta és una pantalla portàtil de múltiples aspectes.

Pantalla portàtil de 50" ELPSC32

Pantalla compacta que es pot transportar fàcilment. (Relació d'aspecte 4:3)

Pantalla portàtil de 60" ELPSC27

Pantalla portàtil de 80" ELPSC28

Pantalla de 100" ELPSC29

Pantalles portàtils enrotllables. (relació d'aspecte 4:3)

Pantalla portàtil de 70" ELPSC23

Pantalla portàtil de 80" ELPSC24

Pantalla portàtil de 90" ELPSC25

Pantalles portàtils enrotllables. (relació d'aspecte 16:10)

Pantalla portàtil de 64" ELPSC31

Pantalles magnètiques portàtils. (relació d'aspecte 4:3)

Cable d'ordinador ELPKC02

(1,8 m - per a D-Sub mini de 15 contactes/D-Sub mini de 15 contactes)

Cable d'ordinador ELPKC09

(3 m - per a D-Sub mini de 15 contactes/D-Sub mini de 15 contactes)

Cable d'ordinador ELPKC10

(20 m - per a D-Sub mini de 15 contactes/D-Sub mini de 15 contactes)

Cable de vídeo component ELPKC19

(3 m - per a D-Sub mini de 15 contactes/mascler RCA×3)

Utilitzeu-lo per connectar una font de vídeo de components.

Extensió de sostre (450 mm)* ELPFP13

Extensió de sostre (700 mm)* ELPFP14

Utilitzeu-lo quan vulgueu instal·lar el projector a un sostre alt.

Suport de sostre* ELPMB23

Utilitzeu-lo quan vulgueu instal·lar el projector al sostre.

Altaveu ELPSP02

Altaveu extern amb amplificador integrat.

* Per penjar el projector del sostre calen coneixements especials. Poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local o amb l'adreça més propera indicada a Llista de contactes per a projectors Epson.

 [Llista de contactes per a projectors Epson](#)

Consumibles


Làmpada de recanvi ELPLP88

Utilitzeu-la com a recanvi de les làmpades usades.

**Filtre d'aire ELPAF32**

Utilitzeu-lo com a recanvi dels filtres d'aire usats.

Distància de projecció (Per a EB-X30)



- ① Distància de projecció
- ② Distància des del centre de la lent del receptor a la base de la pantalla (o a la part superior de la pantalla, si està penjat del sostre)
- ③ Centre de l'objectiu

Unitats: cm


Mida de pantalla 4:3		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	61x46	84 - 101	-5
40"	81x61	113 - 136	-6
50"	100x76	142 - 171	-8

Mida de pantalla 4:3		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
60"	120x91	171 - 206	-10
80"	160x120	229 - 275	-13
100"	200x150	287 - 345	-16
150"	300x230	432 - 519	-24
200"	410x300	577 - 693	-32
250"	510x380	722 - 867	-40
300"	610x460	867 - 1041	-48

Unitats: cm

Mida de pantalla 16:9		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	66x37	91 - 110	1
40"	89x50	123 - 148	1
50"	110x62	155 - 186	2
60"	130x75	186 - 224	2
80"	180x100	249 - 300	3
100"	220x120	313 - 376	3
150"	330x190	471 - 566	5
200"	440x250	629 - 755	7
250"	550x310	787 - 945	9
275"	610x340	866 - 1040	10

Distància de projecció (Per a EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27)



- ① Distància de projecció
- ② Distància des del centre de la lent del receptor a la base de la pantalla (o a la part superior de la pantalla, si està penjat del sostre)
- ③ Centre de l'objectiu

Unitats: cm


Mida de pantalla 4:3		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	61x46	89 - 107	-5
40"	81x61	119 - 143	-7

Mida de pantalla 4:3		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
50"	100x76	150 - 180	-8
60"	120x91	180 - 217	-10
80"	160x120	241 - 290	-14
100"	200x150	302 - 363	-17
150"	300x230	454 - 546	-25
200"	410x300	607 - 729	-34
250"	510x380	759 - 912	-42
300"	610x460	912 - 1095	-51

Unitats: cm

Mida de pantalla 16:9		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	66x37	97 - 117	1
40"	89x50	130 - 156	1
50"	110x62	163 - 196	1
60"	130x75	196 - 236	1
80"	180x100	263 - 316	2
100"	220x120	329 - 396	2
150"	330x190	495 - 595	3
200"	440x250	661 - 794	5
250"	550x310	827 - 994	6
275"	610x340	910 - 1093	6

Distància de projecció (Per a EB-W29)



- 1 Distància de projecció
- 2 Distància des del centre de la lent del receptor a la base de la pantalla (o a la part superior de la pantalla, si està penjat del sostre)
- 3 Centre de l'objectiu

Unitats: cm

Mida de pantalla 4:3		1	2
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	61x46	94 - 113	-4
40"	81x61	126 - 152	-5
50"	100x76	158 - 190	-7

Mida de pantalla 4:3		1	2
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
60"	120x91	190 - 229	-8
70"	142x107	222 - 267	-10
80"	160x120	255 - 306	-11
100"	200x150	319 - 383	-14
150"	300x230	480 - 577	-20
200"	410x300	641 - 770	-27
280"	570x430	898 - 1079	-38


Unitats: cm

Mida de pantalla 16:9		1	2
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
32"	71x40	91 - 109	-2
35"	78x44	99 - 120	-2
40"	89x50	114 - 137	-2
50"	110x62	143 - 172	-3
60"	130x75	172 - 208	-3
70"	155x87	202 - 243	-4
80"	180x100	231 - 278	-4
100"	220x120	289 - 348	-5
150"	330x190	435 - 523	-8
200"	440x250	582 - 699	-11
310"	690x390	903 - 1084	-17

Unitats: cm

Mida de pantalla 16:10		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
33"	71x44	91 - 110	-4
35"	76x47	97 - 117	-4
40"	86x54	111 - 134	-5
50"	110x67	139 - 168	-6
60"	130x81	168 - 202	-7
80"	170x110	225 - 270	-10
100"	220x130	281 - 338	-12
150"	320x200	424 - 509	-18
200"	430x270	566 - 680	-24
320"	690x430	907 - 1089	-39

Distància de projecció (Per a EB-S29/EB-S27)



- ① Distància de projecció
- ② Distància des del centre de la lent del receptor a la base de la pantalla (o a la part superior de la pantalla, si està penjat del sostre)
- ③ Centre de l'objectiu

Unitats: cm

Mida de pantalla 4:3		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	Ample
30"	61x46	88 - 119	-5
50"	100x76	147 - 200	-8
60"	120x91	177 - 240	-10



Mida de pantalla 4:3		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	Ample
70"	142x107	207 - 280	-12
80"	160x120	237 - 321	-13
100"	200x150	297 - 401	-17
150"	300x230	446 - 603	-25
200"	410x300	595 - 805	-33

Unitats: cm

Mida de pantalla 16:9		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	Ample
28"	62x35	89 - 121	1
30"	66x37	96 - 130	1
50"	110x62	161 - 218	1
60"	130x75	193 - 262	2
70"	155x87	226 - 306	2
80"	180x100	258 - 349	2
100"	220x120	323 - 437	3
150"	330x190	486 - 657	4
200"	440x250	649 - 877	5

Unitats: cm

Distància de projecció (Per a EB-965H/EB-945H)



- ① Distància de projecció
- ② Distància des del centre de la lent del receptor a la base de la pantalla (o a la part superior de la pantalla, si està penjat del sostre)
- ③ Centre de l'objectiu



Mida de pantalla 4:3		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	61x46	83 - 136	-5
40"	81x61	111 - 182	-6
50"	100x76	140 - 229	-8

Mida de pantalla 4:3		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
60"	120x91	169 - 275	-10
80"	160x120	226 - 368	-13
100"	200x150	283 - 460	-16
150"	300x230	426 - 692	-24
200"	410x300	568 - 923	-32
250"	510x380	711 - 1155	-40
300"	610x460	854 - 1386	-48

Unitats: cm

Mida de pantalla 16:9		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	66x37	91 - 149	1
40"	89x50	122 - 199	1
50"	110x62	153 - 249	2
60"	130x75	184 - 300	2
80"	180x100	246 - 401	3
100"	220x120	308 - 502	3
150"	330x190	464 - 754	5
200"	440x250	619 - 1006	7
250"	550x310	775 - 1258	9
275"	610x340	853 - 1384	10

Distància de projecció (Per a EB-955WH)



- ① Distància de projecció
- ② Distància des del centre de la lent del receptor a la base de la pantalla (o a la part superior de la pantalla, si està penjat del sostre)
- ③ Centre de l'objectiu

Unitats: cm

Mida de pantalla 4:3		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	61x46	100 - 164	-1
40"	81x61	134 - 219	-2
50"	100x76	169 - 275	-2

Mida de pantalla 4:3		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
60"	120x91	203 - 331	-2
70"	142x107	237 - 386	-3
80"	160x120	271 - 442	-3
100"	200x150	340 - 553	-4
150"	300x230	511 - 831	-6
200"	410x300	682 - 1108	-8
240"	490x370	820 - 1330	-9


Unitats: cm

Mida de pantalla 16:9		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
32"	71x40	97 - 159	1
35"	78x44	106 - 174	1
40"	89x50	122 - 199	1
50"	110x62	153 - 249	2
60"	130x75	184 - 300	2
70"	155x87	215 - 350	2
80"	180x100	246 - 401	3
100"	220x120	308 - 502	3
150"	330x190	464 - 754	5
200"	440x250	619 - 1006	7
270"	600x340	837 - 1359	9

Unitats: cm

Mida de pantalla 16:10		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
33"	71x44	97 - 159	-1
35"	76x47	103 - 169	-1
40"	86x54	118 - 193	-1
50"	110x67	149 - 243	-2
60"	130x81	179 - 292	-2
80"	170x110	239 - 390	-3
100"	220x130	300 - 488	-3
150"	320x200	451 - 733	-5
200"	430x270	603 - 979	-7
280"	600x380	845 - 1371	-9

Distància de projecció (Per a EB-950WH)



- 1 Distància de projecció
- 2 Distància des del centre de la lent del receptor a la base de la pantalla (o a la part superior de la pantalla, si està penjat del sostre)
- 3 Centre de l'objectiu

Unitats: cm

Mida de pantalla 4:3		1	2
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	61x46	76 - 91	-4
40"	81x61	102 - 122	-6
50"	100x76	127 - 153	-7

Mida de pantalla 4:3		1	2
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
60"	120x91	153 - 184	-8
80"	160x120	205 - 246	-11
100"	200x150	256 - 308	-14
150"	300x230	385 - 462	-21
200"	410x300	514 - 617	-28
250"	510x380	643 - 771	-35
260"	530x400	668 - 802	-36


Unitats: cm

Mida de pantalla 16:9		1	2
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	66x37	69 - 83	-2
40"	89x50	92 - 111	-2
50"	110x62	115 - 139	-3
60"	130x75	139 - 167	-3
70"	155x87	162 - 195	-4
80"	180x100	186 - 223	-5
100"	220x120	232 - 279	-6
150"	330x190	349 - 419	-8
200"	440x250	466 - 560	-11
250"	550x310	583 - 700	-14
280"	620x350	653 - 784	-16

Unitats: cm

Mida de pantalla 16:10		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	65x40	67 - 80	-4
35"	76x47	78 - 94	-4
40"	86x54	89 - 108	-5
50"	110x67	112 - 135	-6
60"	130x81	135 - 162	-7
80"	170x110	181 - 217	-10
100"	220x130	226 - 271	-12
150"	320x200	340 - 408	-18
200"	430x270	454 - 545	-24
300"	650x400	681 - 818	-37

Distància de projecció (Per a EB-940H)



- ① Distància de projecció
- ② Distància des del centre de la lent del receptor a la base de la pantalla (o a la part superior de la pantalla, si està penjat del sostre)
- ③ Centre de l'objectiu

Unitats: cm

Mida de pantalla 4:3		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	61x46	72 - 86	-5
40"	81x61	96 - 116	-7
50"	100x76	120 - 145	-9

Mida de pantalla 4:3		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
60"	120x91	145 - 174	-10
80"	160x120	194 - 233	-14
100"	200x150	242 - 291	-17
150"	300x230	364 - 438	-26
200"	410x300	486 - 584	-34
250"	510x380	608 - 730	-43
300"	610x460	730 - 877	-51

Unitats: cm

Mida de pantalla 16:9		①	②
		Mínim (Ample) fins a màxim (Tele)	
30"	66x37	78 - 94	1
40"	89x50	105 - 126	1
50"	110x62	131 - 158	1
60"	130x75	158 - 190	1
70"	155x87	185 - 222	1
80"	180x100	211 - 254	2
100"	220x120	264 - 317	2
150"	330x190	397 - 477	3
200"	440x250	530 - 636	4
250"	550x310	663 - 796	5
275"	610x340	729 - 875	6

Resolucions compatibles

Senyals d'ordinador (RGB analògica)

Per a EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
WXGA++	60	1600x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*1,2	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

*1 Només EB-955WH/EB-950WH/EB-W29.

*2 Només és compatible si heu seleccionat **Ample** com a **Resolució** al menú Configuració.

Per a EB-S29/EB-S27

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75	1280x800
WXGA+	60	1440x900
SXGA	70/75	1152x864
	60	1280x1024
	60	1280x960
SXGA+	60	1400x1050
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

Fins i tot quan es reben senyals diferents dels que acabem d'esmentar, és probable que la imatge es pugui projectar. No obstant, pot ser que no totes les funcions estiguin disponibles.

Vídeo de components

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
SDTV (480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080

Vídeo compost

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
TV (NTSC)	60	720x480
TV (SECAM)	50	720x576
TV (PAL)	50/60	720x576

Senyal d'entrada del port HDMI

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800x600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280x800
	60	1366x768
WXGA+	60	1440x900
WXGA++*1	60	1600x900
SXGA	60	1280x960
	60	1280x1024
SXGA+	60	1400x1050
UXGA*1	60	1600x1200
WSXGA+*2	60	1680x1050

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920x1080

*1 Excepte EB-S29/EB-S27.

*2 Només EB-955WH/EB-950WH/EB-W29.

Senyal d'entrada del port MHL (només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

Senyal	Veloc. Refresc (Hz)	Resolució (punts)
VGA	60	640x480
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30	1920x1080

Especificacions Generals del Projector

Nom del producte		EB-940H/EB-98H/EB-97H	EB-950WH	EB-965H/EB-945H	EB-955WH
Dimensions		297 (W) x 89 (H) x 248 (D) mm		297 (W) x 89 (H) x 273 (D) mm	
Mida del panel LCD		0,55"	0,59" d'amplada	0,63"	0,59" d'amplada
Mètode de visualització		Matriu activa de TFT de polisilici			
Resolució		786.432 XGA (1024 (ampl.)x 768 (alç.) punts)x 3	1.024.000 WXGA (1280 (ample) x 800 (alt) punts) x 3	786.432 XGA (1024 (ampl.)x 768 (alç.) punts)x 3	1.024.000 WXGA (1280 (ample) x 800 (alt) punts) x 3
Ajust d'enfocament		Manual			
Ajust del zoom		Manualment (1-1,2)		Manualment (1-1,6)	
Làmpada		Làmpada UHE, 200 W Núm. model: ELPLP88			
Sortida màx. d'àudio		16 W			
Altaveu		1			
Font d'alimentació		100-240 V CA±10%, 50/60 Hz 3,0-1,4 A			
Consum	Àrea de 100 a 120 V	Funcionament: 299 W Consum en espera (Com. activada): 2,3 W Consum en espera (Com. desactivada): 0,21 W			
	Àrea de 220 a 240 V	Funcionament: 287 W Consum en espera (Com. activada): 2,3 W Consum en espera (Com. desactivada): 0,26 W			
Altitud de funcionament		Altitud de 0 a 3.000 m			
Temperatura de funcionament		De +5 a +35°C (sense condensació) (alçada de 0 a 2.286 m) De +5 a +30°C (sense condensació) (alçada de 2.287 a 3.000 m)			
Temperatura d'emmagatzematge		De -10 a +60°C (sense condensació)			
Massa		Aprox. 2,7 kg		Aprox. 2,9 kg	

Nom del producte		EB-S29/EB-S27	EB-X29/EB-X27	EB-W29	EB-X30
Dimensions		297 (W) x 89 (H) x 244 (D) mm			
Mida del panel LCD		0,55"	0,55"	0,59" d'amplada	0,63"
Mètode de visualització		Matriu activa de TFT de polisilici			
Resolució		480.000 SVGA (800 (ampl.) x 600 (alç.) punts) x 3	786.432 XGA (1024 (ampl.)x 768 (alç.) punts)x 3	1.024.000 WXGA (1280 (ample) x 800 (alt) punts) x 3	786.432 XGA (1024 (ampl.)x 768 (alç.) punts)x 3
Ajust d'enfocament		Manual			
Ajust del zoom		Digital (1-1,35)	Manualment (1-1,2)		
Làmpada		Làmpada UHE, 200 W Núm. model: ELPLP88			
Sortida màx. d'àudio		5 W			
Altaveu		1			
Font d'alimentació		100-240 V CA±10%, 50/60 Hz 2,9-1,3A			
Consum	Àrea de 100 a 120 V	Funcionament: 284 W Consum en espera (Com. activada): 2,3 W Consum en espera (Com. desactivada): 0,21 W			
	Àrea de 220 a 240 V	Funcionament: 273 W Consum en espera (Com. activada): 2,3 W Consum en espera (Com. desactivada): 0,26 W			
Altitud de funcionament		Altitud de 0 a 3.000 m			
Temperatura de funcionament		De +5 a +35°C (sense condensació) (alçada de 0 a 2.286 m) De +5 a +30°C (sense condensació) (alçada de 2.287 a 3.000 m)			
Temperatura d'emmagatzematge		De -10 a +60°C (sense condensació)			
Massa		Aprox. 2,5 kg	Aprox. 2,6 kg		

Connectors	Port Computer1	1	D-Sub mini de 15 contactes (femella)
	Port Computer2	1	
	Port Video	1	Connector RCA
	Port S-Video	1	Mini DIN 4 pins
	Port Audio1	1	Connector mini estèreo
	Port Audio2	1	
	Port Audio-L/R	1	Connector de RCA x 2 (L-R)
	Port Mic *1	1	Connector mini estèreo
	Port Audio Out	1	Connector mini estèreo
	Port Monitor Out	1	D-Sub mini de 15 contactes (femella)
	Port HDMI *2	1	HDMI (només PCM és compatible amb l'àudio)
	Port HDMI1 *1	1	
	Port HDMI2/MHL *1	1	
	Port USB-A *3	1	Connector USB (Tipus A)
	Port USB-B *3, 4	1	Connector USB (Tipus B)
	Port LAN *5	1	RJ-45
	Port RS-232C	1	D-Sub mini de 9 contactes (mascle)

*1 Només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H.


*2 Només EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27.

*3 Compatible amb USB 2.0. No obstant això, no es garanteix que els ports USB funcionin amb tots els dispositius compatibles amb USB.

*4 No compatible amb USB 1.1.


*5 Només EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27.

Angle d'inclinació




Si utilitzeu el projectador quan està inclinat més de 30°, es podria danyar i provocar un accident.

EB-955WH/EB-965H/EB-945H




- ① Centre de l'objectiu
- ② Distància des del centre de la lent fins al punt de subjecció del suport de suspensió




Unitats: mm

EB-950WH/EB-940H/EB-98H/EB-97H




- ① Centre de l'objectiu
- ② Distància des del centre de la lent fins al punt de subjecció del suport de suspensió




Unitats: mm

EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27





- ① Centre de l'objectiu
- ② Distància des del centre de la lent fins al punt de subjecció del suport de suspensió



Unitats: mm

Aquesta secció explica breument els termes difícils que no s'expliquen en el text d'aquesta guia. Per a més detalls, consulteu altres publicacions disponibles al mercat.

Adreça IP	Un número que serveix per identificar un ordinador connectat a una xarxa.
AMX Device Discovery	AMX Device Discovery és una tecnologia desenvolupada per AMX per tal de simplificar els sistemes de control AMX i facilitar el funcionament de l'equip de destí. Epson ha aplicat aquesta tecnologia de protocol i ofereix un ajust per activar la funció de protocol (ON). Consulteu el lloc Web d'AMX per a més detalls.  http://www.amx.com/
Contrast	La lluentor relativa de les àrees clares i fosques d'una imatge es pot augmentar o disminuir per fer ressaltar més el text i els gràfics o per suavitzar-los. L'ajustament d'aquesta propietat de la imatge s'anomena ajust de Contrast.
Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)	Control4 SDDP és una tecnologia desenvolupada per Control4 per permetre que els sistemes de control de Control4 obtinguin informació per al projector. Epson ha aplicat aquesta tecnologia de protocol i ofereix un ajust per activar la funció de protocol (ON). Per obtenir més informació, consulteu el lloc web de Control4.  http://www.control4.com/
DHCP	Acrònim de Dynamic Host Configuration Protocol, aquest protocol assigna automàticament una <u>Adreça IP</u> als equips connectats a una xarxa.
Direcció passarel·la	Es tracta d'un servidor (encaminador) que serveix per comunicar-se a través d'una xarxa (subxarxa) dividida segons <u>màscara subxarxa</u> .
Entrellaçat	Transmet la informació necessària per crear una pantalla, enviant una línia sí i una altra no, des de la part superior de la imatge fins a la part inferior. Les imatges poden parpellejar perquè es mostra un fotograma en una línia sí i una altra, no.
HDCP	HDCP és l'acrònim de High-bandwidth Digital Content Protection. Serveix per a evitar les còpies il·legals i protegir els drets d'autor tot encriptant els senyals digitals que es transmeten a través de ports DVI i HDMI. Com el port HDMI d'aquest projector admet HDCP, pot projectar imatges digitals protegides amb tecnologia HDCP. No obstant, pot ser que el projector no pugui projectar imatges protegides amb versions actualitzades o revisades de l'encriptació HDCP.
HDTV	Abreviació de High-Definition Television, que es refereix a sistemes d'alta definició que compleixin aquestes condicions. <ul style="list-style-type: none"> • La resolució vertical és de 720p o 1.080i o superior (p = <u>Progressiu</u>, i = <u>Entrellaçat</u>) • La <u>relació d'aspecte</u> de la pantalla és 16:9
Interr. IP Adreça	Aquesta és l' <u>Adreça IP</u> de l'ordinador de destí per a la notificació d'errors mitjançant SNMP.
Màscara subxarxa	Es tracta d'un valor numèric que defineix el número de bits utilitzat per a l'adreça de xarxa d'una xarxa dividida (subxarxa) des de l'adreça IP.
MHL	Acrònim de Mobile High-definition Link, un estàndard per a interfícies de connexió dissenyades per a dispositius mòbils com telèfons intel·ligents i tauletes. Permet transferir les imatges d'alta qualitat a alta velocitat sense comprimir el senyal digital i carregar els dispositius connectats.
Mode Ad hoc	Un mètode de connexió de LAN sense fils que comunica amb clients de LAN sense fils sense utilitzar un punt d'accés.
Mode d'infraestructura	Mètode per a la connexió de LAN sense fils en què els dispositius es comuniquen mitjançant punts d'accés.

Progressiu	Projecta informació per crear una pantalla d'una en una, mostrant la imatge d'un fotograma. Encara que el número de línies escanejades és la mateixa, la quantitat de parpelleig de la imatge baixa perquè el volum d'informació s'ha doblat, en comparació amb el sistema d'entrellaçat.
Relació d'aspecte	Relació entre la longitud i l'alçada d'una imatge. Les pantalles amb una relació horitzontal vertical de 16:9, com ara pantalles HDTV, reben el nom de pantalles panoràmiques. Les pantalles SDTV i d'ordinadors normal tenen una relació d'aspecte de 4:3.
SDTV	Acrònim de Standard Definition Television, que es refereix als sistemes de televisió estàndard que no compleixen les condicions de la HDTV » televisió d'alta definició.
SNMP	Acrònim de Simple Network Management Protocol, que és el protocol per monitorar i controlar dispositius com ara encaminadors i ordinadors connectats a una xarxa TCP/IP.
sRGB	Estàndard internacional per a intervals de color elaborat amb la finalitat que els colors reproduïts per un equip de vídeo puguin ser gestionats fàcilment pels sistemes operatius (SO) dels ordinadors i Internet. Si la font connectada té un mode sRGB, seleccioneu sRGB per al projector i la font de senyal connectada.
SSID	SSID són dades d'identificació per connectar-se a una altre dispositiu amb LAN sense fils. La comunicació sense fils és possible entre dispositius amb el mateix SSID.
SVGA	Una mida de pantalla estàndard amb un resolució de 800 (horitzontal) x 600 (vertical) punts.
S-Video	Un mètode que separa el senyal de vídeo en un component component de luminància (Y) i el component de color (C).
SXGA	Una mida de pantalla estàndard amb un resolució de 1.280 (horitzontal) x 1.024 (vertical) punts.
Sync.	Els senyals enviats des d'ordinadors tenen una freqüència específica. Si la freqüència del projector no coincideix amb aquesta freqüència, les imatges resultants no seran de bona qualitat. El procés de fer coincidir les fases d'aquests senyals (la posició relativa de les crestes i les valls del senyal) s'anomena "sincronització". Si els senyals no se sincronitzen, poden sorgir problemes com ara imatges borroses i parpellejants o interferències horitzontals.
Tracking	Els senyals enviats des d'ordinadors tenen una freqüència específica. Si la freqüència del projector no coincideix amb aquesta freqüència, les imatges resultants no seran de bona qualitat. El procés de fer coincidir la freqüència d'aquests senyals (el nombre de crestes del senyal) s'anomena seguiment (Tracking). Si el seguiment (Tracking) no es realitza correctament, apareixen franges verticals amples al senyal.
Veloc. Refresc	L'element d'emissió de llum d'una pantalla manté la mateixa lluminositat i color durant un període de temps molt breu. Per aquest motiu, cal escanejar la imatge moltes vegades per segon per tal de refrescar l'element d'emissió de llum. El nombre d'operacions de refresc per segon s'anomena "velocitat de refresc" i s'expressa en hertzs (Hz).
VGA	Una mida de pantalla estàndard amb un resolució de 640 (horitzontal) x 480 (vertical) punts.
Vídeo compost	Un mètode que combina el senyal de vídeo en un component de luminància i un component de color per transmissió a través d'un únic cable.
Vídeo de components	Un mètode que separa el senyal de vídeo en un component de luminància (Y), una luminància negativa blau (Cb o Pb) i una luminància negativa vermella (Cr o Pr).
XGA	Una mida de pantalla estàndard amb un resolució de 1.024 (horitzontal) x 768 (vertical) punts.

Tots els drets reservats. No es permet reproduir, emmagatzemar en un sistema de recuperació ni transmetre de cap forma ni per cap mitjà, ja sia per procediments electrònics, mecànics, fotocòpia, enregistrament o d'altres, cap part d'aquesta publicació sense el consentiment per escrit de Seiko Epson Corporation. No s'acceptaran responsabilitats de patent en relació amb l'ús de la informació continguda. Tampoc no s'acceptaran responsabilitats per perjudicis resultants de l'ús de la informació continguda.

Ni Seiko Epson Corporation ni les seves filials es responsabilitzaran davant el comprador del producte per perjudicis, costos o despeses de tercers ocasionats al comprador o a les tercers parts com a resultat de: accident, ús inadequat o abús d'aquest producte o modificacions no autoritzades, reparacions o alteracions en aquest producte, o bé (excloent-hi els Estats Units) l'incompliment estricte de les instruccions de funcionament i manteniment de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no es responsabilitzarà per perjudicis o problemes resultants de l'ús d'altres elements opcionals o productes consumibles que no siguin els designats com a productes originals d'Epson o productes aprovats per Epson per part de Seiko Epson Corporation.

El contingut d'aquesta guia pot canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.

Les il·lustracions d'aquesta guia i el projector real poden ser diferents.

Restriccions d'ús

Si aquest producte s'utilitza per aplicacions que requereixin un alt nivell de fiabilitat o seguretat, com per exemple a dispositius de transport relacionats amb l'aviació, el ferrocarril, el transport marítim, l'automoció, etc., dispositius de prevenció de catàstrofes, dispositius de seguretat, etc. o dispositius de precisió, etc., el producte només es podrà fer servir si tots els aspectes de seguretat i redundàncies necessaris s'han integrat al disseny amb fi de conservar la seguretat i total fiabilitat del sistema. Donat que aquest producte no s'ha dissenyat per a ser utilitzat en aplicacions que requereixin dispositius extremadament fiables o segurs, com per exemple equips aeroespacials, equips clau per a la comunicació, equips de control d'energia nuclear o equips d'atenció mèdica directa, etc. sotmeteu el producte a una avaluació completa i jutgeu per vosaltres mateixos si és apte per a l'ús que se li vol donar.

Sobre les notacions

Sistema operatiu Microsoft® Windows® 2000
Sistema operatiu Microsoft® Windows® XP
Sistema operatiu Microsoft® Windows Vista®
Sistema operatiu Microsoft® Windows® 7
Sistema operatiu Microsoft® Windows® 8
Sistema operatiu Microsoft® Windows® 8.1

A la guia, aquests sistemes operatius s'anomenen "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8" i "Windows 8.1". A més, el terme col·lectiu Windows es pot fer servir per referir-se al sistemes operatius: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1, i ens podem referir a diverses versions del Windows com, per exemple, el Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, sense repetir el terme Windows.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

A la guia, aquests sistemes operatius s'anomenen "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x", "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x" i "OS X 10.9.x". A més, el terme col·lectiu "Mac OS X" es pot fer servir per referir-se a tots aquests sistemes operatius.

Avís General:

EPSON és una marca registrada, EXCEED YOUR VISION, ELPLP i els seus logotips són marques registrades o marques comercials de Seiko Epson Corporation.


Mac, Mac OS, i OS X són marques registrades d'Apple Inc.

App Store és una marca de servei d'Apple Inc.

Google play és una marca comercial de Google Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint i el logotip de Windows són marques comercials o marques registrades de Microsoft Corporation als Estats Units i/o altres països.

WPA™ i WPA2™ són marques registrades de Wi-Fi Alliance.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface són marque o marques registrades de HDMI Licensing LLC. 

MHL, el logotip d'MHL i Mobile High-Definition Link són marques comercials o marques registrades d'MHL i d'LLC als Estats Units i/o altres països.

Crestron i Crestron RoomView son marques comercials registrades de Crestron Electronics, Inc.

"QR Code" és una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

La marca PJLink és una marca en curs de registre o registrada al Japó, els Estats Units d'Amèrica i d'altres països i àrees.

La resta de marques comercials són propietat dels seus respectius propietaris i es fan servir només per poder identificar els productes.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost
The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

A

Accessoris Opcionals	156
Actualitzar	114
Adhesiu protecció amb contrasenya	83
Adreça IP	116
Ajust de color	104
Ajust Keystone Horitzontal	8, 47
Ajust Keystone-H	47
Ajusts de visualització	68
Altaveu	14
AMX Device Discovery	117
Anella del zoom	13
Anella d'enfocament	13
Aspecte	54, 105

B

Bloq. Panell control	85, 106
Bloqueig total	84
Bonjour	118
Botó d'usuari	107
Botons de volum	17

C

Càmera de documents	156
Coberta de la làmpada	13
Com substituir el filtre d'aire	153
Com substituir la làmpada	150
Comandament a distància	18
Configuració	100
Configuració A/V	109
Configuració auto.	104
Configuració de la xarxa	110

Configuració del projector	87
Congelar	72
Consumibles	156
Contrasenya control Web	112
Contrasenya PJLink	112
Contrast	103
Control Web	88
Crestron RoomView	93, 94
Creu	74

D

DHCP	116
Dinàmic	52
Direcció e-mail	117
Direcció passarel·la	113, 116
Direct Power On	108
Distància de projecció	158

E

EasyMP Monitor	87
ESC/VP21	91
Especificacions	170
E-Zoom	73

F

Forma del punter	106
Frontal	24, 108
Funció Ajuda	130
Funció de ratolí sense fils	74
Funcionament	108

G

Gira en horitzontal	9, 68
Girar imatges	65

H

Hores làmpada	119
---------------------	-----

I

ID (comandament a distància)	77
ID (projector)	76
ID del projector	77
Idioma	109
Indicador de potència	132
Indicador de temperatura	132
Indicador làmpada	132
Indicadors	132
Info projector	120
Info Sinc	120
Inform xarxa	110
Informació de xarxa	110
Interval vídeo HDMI	105
Iris automàtic	53, 104

K

Keystone	106
----------------	-----

L

Lluentor	103
Logotip de l'usuari	78

M

Màscara de subxarxa	113
Màscara subxarxa	116
Menú Ajustos	106
Menú ampliada	107
Menú Bàsic	111
Menú ECO	119
Menú Imatge	103
Menú informació	120
Menú LAN amb cabl	115
Menú LAN sense fil	112
Menú Notificació Mail	116
Menú Reinicialitzar	118, 121
Menú Seguretat	114
Menú Senyal	104
Menú Xarxa	109
Message Broadcasting	87, 118
Mida de pantalla	158
Missatges	108
Mode alta altitud	108
Mode connexió	112
Mode de color	52, 103
Mode de repòs	119
Mode d'espera	119
Mostrar fons	108

N

Navegador web	87
Netejar	148
Netejar el filtre d'aire i l'entrada d'aire	148
Netejar la superfície del projector	148
Nitidesa	104
Nom del projector	111

Noms de components i funcions	12
Notificació Mail	116
Notificació per correu	90
Número de port	116

O

Optimitzador de llum	119
Ordre visualització	68

P

Palanca d'ajust del peu	12
Panell de control	17
Pantalla	108
Pantalla d'inici	108
Pantalla posterior	24
Pantalles de monitor	168
Pantalles de Monitor Admeses	168
Paraula clau projector	112
Patró	107
Patró d'usuari	80
Pausa A/V	71
PC Free	63, 67
Període de substitució de la làmpada	150
Període de substitució del filtre d'aire	153
Peu frontal ajustable	12
Peu posterior	16
Pissarra negra	52
PJLink	92
Port Audio1	14
Port Audio2	14
Port Audio-L/R	14
Port de l'ordinador	14
Port d'entrada de micròfon	14

Port HDMI	14
Port HDMI2/MHL	14
Port LAN	14
Port S-video	14
Port USB-A	15
Port USB-B	15
Port Video	14
Posició	105
Posterior	108
posterior	24
Presa de corrent	14
Presentació	52, 62
Progressiu	105
Projecció	108
Projector	38, 39
Protecc logo usuari	82
Protecc. contrasenya	82
Protecció de la xarxa	82
Protecció en activar	82
Punter	72
Punter del ratolí	74
Punts de fixació del suport per a sostre	16

Q

Quick Corner	106
Quick Wireless Connection USB Key	156

R

Receptor remot	13, 14
Recerca de Font	17
Reducció de soroll	105
Regir correu	90

Reinicialitzar el temps de funcionament de la làmpada	153
Reinicialitzar el temps de funcionament de la làmpada	121
Reinicialitzar tot	121
Reprod. contínua	68
Resolució	120
RS-232C	14

S

Saturació de color	104
Seleccionar unitat	64
Senyal de vídeo	105, 120
Senyal d'entrada	105, 120
Servidor SMTP	116
SNMP	90
Sobreescalfament	134
Solució dels problemes	132
Sortida d'aire	12
Sostre	24, 108
Source Search	40
sRGB	52
SSID	113
Substituir les bateries	21
Sync.	105

T

Teatre	52
Teclat en pantalla	111
Temp. color	104
Temperatura d'emmagatzematge ...	170, 171
Temperatura de funcionament	170, 171
Temporitz. pausa A/V	119

Temps canvi pantalla	68
Temps Mode de repòs	119
Temps tapa objectiu	119
Tint	104
Tracking	105

U

Unitat LAN sense fil	156
----------------------------	-----

V

Veloc. Refresc	120
Versió	120
Visualització ECO	120
V-Keystone auto.	106
Volum	106

W

Web Remote	88
------------------	----

Z

Zoom	106
------------	-----