



Betjeningsvejledning for EasyMP Multi PC Projection

Indledning til EasyMP Multi PC Projection

Funktioner i EasyMP Multi PC Projection 5

Tilslutning til forskellige enheder	5
Projicering af fire skærme	5
Skift mellem præsentator og projiceringsplaceringer	6
Moderatorfunktion	6

Sådan opsættes EasyMP Multi PC Projection for første gang

Installation af softwaren 9

Systemkrav til EasyMP Multi PC Projection	9
Sådan installeres EasyMP Multi PC Projection (Windows)	10
Sådan installeres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)	10

Opsætning af projektoren 11

Anbefalet trådløst miljø til Multi PC-projektion	11
Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand (Trådløs)	11
Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand (Kabel)	12

Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder

Forbindelsesmetoder 15

Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags møder	15
Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et netværkssystem	16

Valg af søgemetode 19

Søgemetoder	19
Automatisk søgning efter netværksprojektorer	19
Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et projektornavn	20

Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil	20
Profiler til søgning	21
Søgning efter profiler	21
Registrering af en profil	22
Eksportering af en profil	23
Importering af en profil	23
Deling af en profil over et netværk	24

Styring af den projicerede skærm 25

Skærmtyper til projiceringsstyring	25
Betjening af statussen for den projicerede skærm	25
Ændring af antallet af projicerede skærme	26
Skift mellem præsentatorer	27
Ændring af projiceringsplaceringen	28

Afbrydelse af forbindelsen 29

Brug af yderligere funktioner

Søgning efter netværksprojektorer vha. en genvej 32

Oprettelse af en genvej	32
-------------------------------	----

Tilslutning til flere projektorer (Spejling) 33

Udsendelse af lyd fra projektoren 34

Projicering af din skærm 35

Skift mellem moderatorer 36

Sådan skjules styreskærmen 38

Problemløsning

Løsning af problemer med netværksforbindelsen 40

Løsninger til hvis du ikke kan forbinde projektorerne (Trådløs)	40
Løsninger til hvis du ikke kan forbinde projektorerne (Kabel)	42

Løsning af problemer under projiceringen 44

- Løsninger til hvis computerskærmen ikke vises korrekt 44
- Løsninger til hvis skærmen ikke projiceres korrekt 44
- Løsninger på problemer med korrekt gengivelse af lyd 44

Liste over fejlmeddelelser 46

- Fejlmeddelelser under opstart af EasyMP Multi PC Projection 46
- Fejlmeddelelser under søgning efter og valg af projektorer 47
- Fejlmeddelelser under projiceringen 48
- Fejlmeddelelse under brug af en profil 48
- Fejlmeddelelser, når du bruger moderatorfunktionen 49

Liste over hændelses-id'er 50

Oversigt over skærmen

Søgeskærm 53

Gem skærm 55

Angiv indstillinger 56

- Foretag indstillinger - Brugerindstillinger 56
- Foretag indstillinger - Generelle indstillinger 57
- Foretag indstillinger - Juster præstation 58
- Foretag indstillinger - Lydafspilningen 58

Værktøjslinjen 60

Styreskærm 61

Bilag

Opdatering og afinstallation af softwaren 64

- Sådan henter du den nyeste version af programmet 64
- Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/Windows Vista/Windows 7) 64
- Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows 8.1) 64

Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X) 65

Understøttede opløsninger og farver 66

- Understøttede opløsninger 66
- Skærmfarver 66

Begrænsninger 67

- Tilslutningsbegrænsninger 67
- Begrænsninger ved projicering fra Windows Billedgalleri og Windows Live Billedgalleri 67
- Begrænsninger i Windows Aero 67
- Begrænsninger ved projicering fra Windows Media Center 68

Bemærkninger 69

- Ophavsret 69
- Om symbolerne 69
- Generel meddelelse 69
- Ophavsret 70



Introduktion til EasyMP Multi PC Projection

Se oplysningerne her for at lære mere om EasyMP Multi PC Projection softwaren.

Relaterede links

- "Funktioner i EasyMP Multi PC Projection" [s.5](#)

EasyMP Multi PC Projection er en software, der giver dig mulighed for at holde interaktive møder ved at projicere billeder fra netværksprojektorer. Du kan vælge mellem mange forskellige fremvisningsmuligheder i henhold til dit miljø.


Relaterede links

- "Introduktion til EasyMP Multi PC Projection" [s.4](#)
- "Tilslutning til forskellige enheder" [s.5](#)
- "Projicering af fire skærme" [s.5](#)
- "Skift mellem præsentator og projiceringsplaceringer" [s.6](#)
- "Moderatorfunktion" [s.6](#)

Tilslutning til forskellige enheder

Når du installerer EasyMP Multi PC Projection på en computer, der er forbundet til netværket, og bruger den til at oprette forbindelse til projektoren, kan op til 50 andre enheder på netværket projicere billedet fra projektoren. (Du kan tilslutte op til 4 enheder på samme tid.) De 50 enheder kan være en kombination af computere, der kører med EasyMP Multi PC Projection og trådløse enheder, som f.eks. smartphones eller tablets, der kører med Epson iProjection. Computere, der kører med EasyMP Multi PC Projection, kan styre projiceringen fra andre enheder, men enheder, der kører med Epson iProjection, kan kun projicere billedet.

Du kan også holde fjernmøder over et netværk ved samtidig at projicere det samme billede på op til fire projektorer på netværket.




Relaterede links

- "Funktioner i EasyMP Multi PC Projection" [s.5](#)
- "Forbindelsesmetoder" [s.15](#)
- "Tilslutning til flere projektorer (Spejling)" [s.33](#)

Projicering af fire skærme

Du kan vise op til fire skærme på samme tid på separate projiceringer, som er nyttigt både i erhvervslivet og i uddannelsesmiljøet.

Du kan f.eks. sammenligne og analysere data, mens du på samme tid projicerer skærme fra flere enheder. I et undervisningsmiljø kan man projicere undervisningsmateriale på en del af skærmen og elevernes svar på en anden, hvilket giver flere undervisningsmuligheder.



Relaterede links

- "Funktioner i EasyMP Multi PC Projection" [s.5](#)
- "Ændring af antallet af projicerede skærme" [s.26](#)

Skift mellem præsentator og projiceringsplaceringer

Med EasyMP Multi PC Projection kan du nemt ændre skærmen, der projiceres, samt dens placering ved blot at trække og slippe brugernavne i panelerne på projektionsstyreskærmen.

Du kan dele projektoren med andre brugere på netværket, uden at skulle skifte kabel, så alle brugere kan skiftes til at præsentere.



Styreskærmen er muligvis ikke tilgængelig på alle versioner af dette software.

Relaterede links

- "Funktioner i EasyMP Multi PC Projection" [s.5](#)
- "Skift mellem præsentatorer" [s.27](#)
- "Ændring af projiceringsplaceringen" [s.28](#)

Moderatorfunktion

Når du bruger moderatorfunktion, har kun én person rollen som moderator, og det er kun denne, der kan styre den projicerede skærm. Denne funktion er velegnet til møder, hvor en af brugerne er moderatoren og de andre brugere er deltagere, og det er moderatoren, der skal styre den projicerede skærm.

Dette kan også være nyttigt i et klasseværelse, hvor moderatoren skal styre undervisningen uden afbrydelse.



Denne funktion er kun tilgængelig på understøttede modeller.

Relaterede links

- "Funktioner i EasyMP Multi PC Projection" [s.5](#)
- "Forbindelsesmetoder" [s.15](#)
- "Skift mellem moderatorer" [s.36](#)



Sådan opsættes EasyMP Multi PC Projection for første gang

Følg disse instruktioner, inden du forbinder en computer til projektoren via et netværk.

Relaterede links

- "Installation af softwaren" [s.9](#)
- "Opsætning af projektoren" [s.11](#)

Installer EasyMP Multi PC Projection fra cd'en "EPSON Projector Software", der følger med projektoren eller ved at downloade den fra Epson' hjemmeside.



- Hvis det valgte sprog til installationen er et andet end i det anvendte operativsystem, vises skærbillederne muligvis ikke korrekt.
- Hvis en tidligere version af EasyMP Multi PC Projection allerede er installeret på computeren, skal du først afinstallere det, og derefter installere EasyMP Multi PC Projection.

Relaterede links

- "Sådan opsættes EasyMP Multi PC Projection for første gang" [s.8](#)
- "Systemkrav til EasyMP Multi PC Projection" [s.9](#)
- "Sådan installeres EasyMP Multi PC Projection (Windows)" [s.10](#)
- "Sådan installeres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" [s.10](#)
- "Sådan henter du den nyeste version af programmet" [s.64](#)

Systemkrav til EasyMP Multi PC Projection

Din computer skal opfylde følgende systemkrav for at kunne bruge EasyMP Multi PC Projection-softwaren.

Krav	Windows	Mac
Operativsystem	Windows XP <ul style="list-style-type: none"> • Professional (32-bit) • Home Edition (32-bit) • Tablet PC Edition (32-bit) 	Mac OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.4.x (32-bit) • 10.5.1 eller nyere (32-bit) • 10.6.x (32- og 64-bit) • 10.7.x (32- og 64-bit) • 10.8.x (64-bit) • 10.9.x (64-bit)
	Windows Vista <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32-bit) • Enterprise (32-bit) • Business (32-bit) • Home Premium (32-bit) • Home Basic (32-bit) 	

Krav	Windows	Mac
	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32- og 64-bit) • Enterprise (32- og 64-bit) • Professional (32- og 64-bit) • Home Premium (32- og 64-bit) • Home Basic (32-bit) • Starter (32-bit) 	
	Windows 8 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8 (32- og 64-bit) • Windows 8 Pro (32- og 64-bit) • Windows 8 Enterprise (32- og 64-bit) 	
	Windows 8.1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32- og 64-bit) • Windows 8.1 Pro (32- og 64-bit) • Windows 8.1 Enterprise (32- og 64-bit) 	
CPU	Mobile Pentium III 1,2 GHz eller hurtigere (Pentium M 1,6 GHz eller hurtigere anbefales)	Power PC G3 900 MHz eller hurtigere (CoreDuo 1,5 GHz eller hurtigere anbefales)
Hukommelse	256 MB eller mere (512 MB eller mere anbefales)	
Plads på hard-disk	20 MB eller mere	
Skærm	Opløsning på mellem 1024 × 768 (XGA) og 1920 × 1200 (WUXGA) 16-bit farve eller højere (ca. 32.000 skærmfarver)	



- Det garanteres ikke at Windows XP kan bruges uden installerede servicepakker eller Windows XP Servicepakke 1.
- Det garanteres ikke at Mac OS X 10.5.0 kan bruges, da firewallindstillingerne ikke indstilles korrekt, når versionen opdateres.

Relaterede links

- "Installation af softwaren" [s.9](#)

Sådan installeres EasyMP Multi PC Projection (Windows)

Sådan installeres EasyMP Multi PC Projection på din computer.



Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere softwaren.

- 1** Tænd computeren.
- 2** Sørg for at alle programmer er lukket.
- 3** Gør et af følgende:
 - Sæt cd'en "EPSON Projector Software" i computeren (hvis muligt), og fortsæt med disse trin.
 - Hvis du downloadede softwaren fra Epson' hjemmeside, skal du følge vejledningerne på skærmen, for at installere softwaren.Installationen starter automatisk.
- 4** Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du åbne cd-drevet fra **Denne computer** (eller **Computer**) og derefter dobbeltklikke på **InstallNavi.exe**.

- 5** Følg vejledningen på skærmen for at installere.

Relaterede links

- "Installation af softwaren" [s.9](#)

Sådan installeres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)

Sådan installeres EasyMP Multi PC Projection på din computer.

- 1** Tænd computeren.
- 2** Sørg for at alle programmer er lukket.
- 3** Gør et af følgende:
 - Sæt cd'en "EPSON Projector Software" i computeren (hvis muligt), og fortsæt med disse trin.
 - Hvis du downloadede softwaren fra Epson' hjemmeside, skal du følge vejledningerne på skærmen, for at installere softwaren.
- 4** Dobbeltklik på ikonet **Install Navi** i EPSON-vinduet. Installationen starter.
- 5** Følg vejledningen på skærmen for at installere.

Relaterede links

- "Installation af softwaren" [s.9](#)

Følg disse instruktioner for at indstille en projektor til at oprette forbindelse til et trådløst eller kabelforbundet LAN-netværk. Når projektoren skal forbindes til et trådløst LAN-netværk, skal du bruge Avanceret forbindelsestilstand. Du kan ikke oprette forbindelse vha. Lynforbindelsestilstand.

Relaterede links

- "Sådan opsættes EasyMP Multi PC Projection for første gang" [s.8](#)
- "Anbefalet trådløst miljø til Multi PC-projektion" [s.11](#)
- "Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand (Trådløs)" [s.11](#)
- "Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand (Kabel)" [s.12](#)

Anbefalet trådløst miljø til Multi PC-projektion

Når du forbinder en projektor til et trådløst LAN-netværk, og forbinder andre enheder trådløst, skal du være opmærksom på følgende anbefalinger.

- Opsæt flere adgangspunkter, så ét af disse kan oprette forbindelse til op til 10-20 enheder. Du kan se hvor mange enheder der kan forbindes til adgangspunktet i vejledningen dertil.
- Hvis du bruger flere adgangspunkter, kan du tildele forskellige kanaler til hvert adgangspunkt, og bruge forskellige adgangspunkter til projektorens forbindelse og computerens forbindelse.
- Brug eventuelt en trådløs LAN-controller til at forbedre forbindelsernes stabilitet.
- Brug et adgangspunkt, der understøtter 802.11n.

Kontakt din netværksadministrator for at få hjælp til at konfigurere de trådløse forbindelser.

Relaterede links

- "Opsætning af projektoren" [s.11](#)

Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand (Trådløs)

For at forbinde en computer til projektoren med et trådløst LAN-netværk, skal du vælge netværksindstillingerne både på computeren og på projektoren.

- 1** Kontakt din netværksadministrator og noter indstillingerne for adgangspunktet, såsom SSID'et og sikkerhedsindstillingerne.
- 2** Forbind computeren til netværket.



For at konfigurere en netværksforbindelse, hvis nødvendigt, henvises der til dokumenterne, der fulgte med din computer eller netværksadapter.

- 3** Installer den trådløse LAN-enhed i projektoren, hvis nødvendigt. For yderligere oplysninger bedes du venligst se *Brugerhåndbog*, der følger med din projektor.
- 4** Tænd for projektoren.
- 5** Tryk på knappen [Menu] på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet, vælg menuen **Netværk**, og vælg **Til netværkskonfiguration**.
- 6** Vælg **Trådløst LAN**.
Herefter vises et skærbillede lignende dette.



7 Vælg **Til** under **Trådløst LAN-strøm**.



Afhængigt af din projektormodel, skal du muligvis i stedet vælge **TÆND trådløst LAN** som indstilling for **Strøm til trådløse** i menuen **Netværk**.

8 Vælg **Avanceret** under **Tilslutningstilstand**.

9 Juster andre indstillinger i henhold til dit netværk. For yderligere oplysninger bedes du venligst se *Brugerhåndbog*, der følger med din projektor.

10 Vælg sikkerhedsindstillingerne i menuen **Sikkerhed** i henhold til dit netværk. Spørg din netværksadministrator vedrørende de korrekte indstillinger.

11 Når du er færdig med indstillingerne, skal du vælge **Opsætning udført** eller **Ops. udført**, og følge vejledningen på skærmen for at gemme dine indstillinger og afslutte menuerne.

Relaterede links

- "Opsætning af projektoren" [s.11](#)
- "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et netværkssystem" [s.16](#)

Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand (Kabel)

For at forbinde en computer til projektoren med et kabelbaseret LAN-netværk, skal du vælge netværksindstillingerne både på computeren og på projektoren.

1 Kontakt din netværksadministrator og kontroller, at DHCP er tilgængeligt i det aktuelle netværk.



Hvis DHCP ikke er tilgængelig, skal du notere følgende værdier, der er tilgængelige for din projektor.

- IP-adresse
- Undernetmaske
- Gatewayadresse

2 Forbind computeren til netværket.



For at konfigurere en netværksforbindelse, hvis nødvendigt, henvises der til dokumenterne, der fulgte med din computer eller netværksadapter.

3 Tilslut et LAN-kabel til projektoren.

4 Tænd for projektoren.

5 Tryk på knappen [Menu] på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet, vælg menuen **Netværk**, og vælg **Til netværkskonfiguration**.

6 Vælg **Kabelforbundet LAN** eller **Kabelf. LAN**. Herefter vises et skærbillede lignende dette.



7 Vælg IP-indstillinger hvis nødvendigt.

- DHCP er tilgængelig: Indstil **DHCP** til **Til**.
- DHCP er ikke tilgængelig: Indstil **DHCP** til **Fra**, og indtast eventuelt projektorens IP-adresse, undernetmaske og gatewayadresse.

8 Når du er færdig med indstillingerne, skal du vælge **Opsætning udført** eller **Ops. udført**, og følge vejledningen på skærmen for at gemme dine indstillinger og afslutte menuerne.

Relaterede links

- "Opsætning af projektoren" [s.11](#)
- "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et netværkssystem" [s.16](#)



Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder

Følg disse instruktioner for at oprette en forbindelse mellem computeren og projektoren over et netværk, og for at projicere billeder fra din computerskærm. Sørg for at du allerede har installeret EasyMP Multi PC Projection.

Relaterede links

- "Forbindelsesmetoder" [s.15](#)
- "Valg af søgemetode" [s.19](#)
- "Styring af den projicerede skærm" [s.25](#)
- "Afbrydelse af forbindelsen" [s.29](#)
- "Installation af softwaren" [s.9](#)
- "Opsætning af projektoren" [s.11](#)

Her kan du vælge en passende forbindelsesmetode til at forbinde computeren og projektoren via et netværk, afhængigt af hvilket møde du skal holde.

Relaterede links

- "Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder" [s.14](#)
- "Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags møder" [s.15](#)
- "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et netværkssystem" [s.16](#)

Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags møder


Du kan vælge den forbindelsesmetode, der passer bedst til dit møde.

Beslut hvordan du ønsker at holde dit møde. Fremgangsmåden er forskellig, afhængigt af hvilken forbindelsesmetode du har valgt.



Nogle forbindelsesmetoder vil muligvis ikke være tilgængelige, afhængigt af din projektor. For yderligere oplysninger bedes du venligst se *Brugerhåndbog*, der følger med din projektor.

- Alle brugere kan styre den projicerede skærm og har mulighed for at være præsentator. (Der kan holdes diskussioner og brugerne kan kommunikere sammen, f.eks. i et erhvervsmiljø).



- Kun én bruger er moderator, og denne har fuld kontrol over mødet ved brug af moderatorfunktionen. (F.eks i et klasselokale, hvor der undervises via deltagernes computerskærme).



For at starte et møde med moderatorfunktionen, skal én bruger oprette forbindelse til projektoren som moderator, og de andre brugere skal oprette forbindelse til projektoren som deltagere.

Relaterede links

- "Forbindelsesmetoder" [s.15](#)
- "Skift mellem moderatorer" [s.36](#)
- "Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et netværkssystem" [s.16](#)

Oprettelse af forbindelse til projektoren med softwaret via et netværkssystem

Når din projektor er sat op som angivet nedenfor, kan du forbinde den med en computer over et netværk ved hjælp af EasyMP Multi PC Projection.

- Den trådløse LAN-enhed installeres i projektoren (kun til trådløse netværk).
- Et LAN-kabel tilsluttes projektoren (kun til kabelnetværk).
- Projektorens forbindelsesmetode er indstillet til **Avanceret**.



Sørg for at du også forbinder en computer til netværket.

1

Tryk på knappen [LAN], eller på knappen [Source Search] på fjernbetjeningen for at indstille indgangskilden til LAN. LAN-standbyskærmen vises.

[LAN]

Projektornavn	:	EB*****
SSID	:	
IP-adresse	:	
IP-adresse ((i))	:	
Nøgleord	:	

2

Start EasyMP Multi PC Projection.

- Windows XP, Windows Vista og Windows 7: Klik på **Start**, vælg **Programmer** (eller **Alle Programmer**), **EPSON Projector**, **EasyMP Multi PC Projection** og klik på **EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX**.
 - Windows 8: Vælg **Søg** på Amuletter, og vælg derefter **EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX**.
 - Mac OS X: Dobbeltklik på **EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX** fra mappen **Programmer**.
- Søgskærmen vises.



Du kan også oprette en genvej og bruge den til at starte EasyMP Multi PC Projection, og til automatisk at søge efter gemte projektorer.


3 Søg efter projektoren på en af de følgende måder.

- **Automatisk søgning:** Søger automatisk efter projektoren.
- **Manuel søgning:** Søger efter projektoren enten vha. en IP-adresse eller et projektornavn.
- **Profil:** Søger efter projektoren vha. en tidligere gemt profil.

Søgeresultatet for projektoren vises.

4 Vælg den projektor, som du ønsker at oprette forbindelse til på **Projektorliste**, og gør herefter et af følgende.

- I moderatorfunktionen kan alle brugere være præsentator, eller være deltager: Sørg for at **Tilslut som mødeleder** ikke er valgt, og klik herefter på **Deltag**.
- I moderatorfunktionen er brugeren moderator: Vælg **Tilslut som mødeleder**, og klik herefter på **Deltag**.





- Moderatorfunktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller, og er muligvis ikke tilgængelig på alle versioner af denne software.
- Når en bruger opretter forbindelse som moderator, slås moderatorfunktionen automatisk til.

Hvis **Projekternøgleord** er indstillet til **Til** i projektorindstillingerne, vises skærmen til indtastning af kodeordet.

5 Indtast kodeordet, der vises på LAN-standbyskærmen, og klik herefter på **OK** hvis nødvendigt.

Når forbindelsen er blevet oprettet, vises værktøjslinjen til EasyMP Multi PC Projection på computerskærmen.



Computerskærmen til brugeren, der først opretter forbindelse, vises i fuld skærm. Brugere der senere opretter forbindelse kan projicere deres egen skærm ved at klikke på knappen  på værktøjslinjen, eller de kan styre det projicerede billede fra styreskærmen ved at klikke på knappen  på værktøjslinjen.



- Når forbindelsen er etableret, skifter indgangskilden på projektoren automatisk til LAN, hvis intet andet signal modtages. Hvis indgangskilden ikke automatisk skifter til LAN, skal du trykke på knappen [LAN] eller på knappen [Source Search] på fjernbetjeningen.
- Den viste værktøjslinje varierer afhængigt af forbindelsesmetoden og versionen af denne software.
- Hvis du bruger moderatorfunktionen er det kun moderatoren, der kan styre den projicerede skærm.

Relaterede links

- "Forbindelsesmetoder" [s.15](#)
- "Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand (Trådløs)" [s.11](#)
- "Opsætning af en projektor til at forbinde i Avanceret forbindelsestilstand (Kabel)" [s.12](#)
- "Valg af søgemetode" [s.19](#)
- "Styring af den projicerede skærm" [s.25](#)
- "Afbrydelse af forbindelsen" [s.29](#)
- "Søgning efter netværksprojektorer vha. en genvej" [s.32](#)

Her kan du vælge hvilken søgemetode, som du ønsker at bruge til at søge efter en projektor afhængig af status eller placering af projektoren, som du ønsker at oprette forbindelse til.

Relaterede links

- "Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder" [s.14](#)
- "Søgemetoder" [s.19](#)
- "Automatisk søgning efter netværksprojektorer" [s.19](#)
- "Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et projektornavn" [s.20](#)
- "Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil" [s.20](#)

Søgemetoder

Du kan bruge en af følgende metoder til at søge efter projektoren, du ønsker at oprette forbindelse til. Vælg den bedste metode afhængigt af dit miljø.

- Automatisk søgning efter netværksprojektorer
Du kan automatisk søge efter tilgængelige projektorer på netværket. Der søges kun på det samme undernet. Projektorer på andre undernet vises ikke i søgeresultaterne.
- Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et projektornavn
Hvis projektoren, som du ønsker at oprette forbindelse til ikke findes automatisk, kan du søge efter den ved at angive dens IP-adresse eller projektornavn. Du kan også søge efter projektorer på fjernsteder på et andet undernet.

- Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil
Du kan gemme oplysningerne om en netværksprojektor som en profil, som herefter kan bruges til at søge efter den samme projektor i stedet for at du skal indtaste projektoroplysningerne hver gang du søger. En projektor kan findes hurtigt ved at oprette en gruppe profiler for hvert sted, hvor en projektor er stillet op, og styre dem med mapper.


Relaterede links

- "Valg af søgemetode" [s.19](#)

Automatisk søgning efter netværksprojektorer

Du kan automatisk søge efter tilgængelige projektorer på netværket, hvis billeder herefter kan projiceres ved blot at vælge projektoren.

Klik på **Automatisk søgning** på søgeskærmen.



Søgeresultatet vises.

Hvis du klikker på **Opdater**, vises den nyeste information.

Hvis du ikke kan finde nogen projektorer, kan du prøve en af de andre søgemetoder.


Relaterede links

- "Valg af søgemetode" [s.19](#)
- "Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et projektornavn" [s.20](#)
- "Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil" [s.20](#)
- "Søgemetoder" [s.19](#)


Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et projektornavn

Hvis projektoren, som du ønsker at oprette forbindelse til ikke findes automatisk, kan du søge efter den vha. dens IP-adresse eller projektornavn.

- 1 Klik på **Manuel søgning** på søgeskærmen.



- 2 Indtast IP-adressen eller projektornavnet til projektoren, som du vil oprette forbindelse til, og klik derefter på **Søg**.



Søgeresultatet vises.

Relaterede links

- "Valg af søgemetode" [s.19](#)

Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil

Du kan gemme oplysninger om en netværksprojektor som en profil, hvorefter du kan søge efter denne profil, så du ikke hver gang skal indtaste oplysningerne om projektoren.

Relaterede links

- "Valg af søgemetode" [s.19](#)
- "Profiler til søgning" [s.21](#)

- "Søgning efter profiler" [s.21](#)
- "Registrering af en profil" [s.22](#)
- "Eksportering af en profil" [s.23](#)
- "Importering af en profil" [s.23](#)
- "Deling af en profil over et netværk" [s.24](#)

Profiler til søgning

Du kan gemme oplysninger om en netværksprojektor som en profil. En profil er en fil, der indeholder alle oplysninger om projektoren, såsom projektornavn og IP-adresse. Ved at bruge en profil, kan du nemt søge efter gemte projektorer, i stedet for at skulle indtaste oplysningerne om projektoren.

Du kan eksportere den gemte profil, så du kan oprette en sikkerhedskopi, hvorefter den kan importeres lokalt, så du nemt søge efter en projektor på en anden computer. Du kan også dele den eksporterede profil over et netværk, så andre brugere nemt kan søge efter en projektor.


Relaterede links

- "Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil" [s.20](#)


Søgning efter profiler

Du kan angive en profil, som bruges til at søge efter en gemt projektor, så du ikke behøver at indtaste projektoroplysningerne, hver gang du søger.

- 1 Klik på **Profil** på søgeskærmen.



- 2 På listen skal du dobbeltklikke på mappen eller på projektorikonet til den ønskede profil.



Søgeresultatet vises.

Relaterede links

- "Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil" [s.20](#)
- "Registrering af en profil" [s.22](#)

Registrering af en profil


Når du har søgt efter en projektor, kan du gemme dens oplysninger som en profil, og bruge et navn, som du kan huske, så du nemt kan søge efter den senere.



Du kan ikke registrere en profil under mappen **Delt profil** på søgeskærmen.


1 Mens projektorerne vises på søgeskærmen, skal du gøre et af følgende.

- Registrér projektorerne, der er vist i **Liste over tilsluttede projektorer**: Klik på **Registrér**.
- Registrering af en specifik projektor: Højreklik på projektoren, du ønsker at registrere, på **Projektorliste**, og klik herefter på **Tilføj emne til profil**.
- Registrering af alle projektorerne, der er fundet i søgningen: Højreklik på en af projektorerne på **Projektorliste**, og vælg derefter **Tilføj alle til profil**.



Skærmen Gem vises.

2 Indtast **Projektorfilnavn**, og vælg eller opret mappen, hvor du ønsker at gemme profilen. Klik herefter på **OK**.



Profilen er registreret og projektoroplysningerne er gemt i profilen.



- Mapestrukturen kan have en dybde på seks mapper.
- Klik på **Opret ny mappe**, hvis du vil oprette en ny mappe.
- For at registrere en bestemt projektor, skal du trække den fra **Projektorliste** til mappen under **Profil**.
- Du kan trække og slippe profiler og mapper for at ændre mapestrukturen.

Relaterede links

- "Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil" [s.20](#)

Eksportering af en profil

Du kan eksportere en profil og dele den med andre brugere, så de nemt kan søge efter projektorer og deltage i et møde.



Det er ikke muligt at eksportere profilerne i mappen **Delt profil** på søgeskærmen.

1

På søgeskærmen skal du højreklikke på mappen, der indeholder den profil, som du ønsker at dele under **Profil**, og derefter klikke på **Eksporter**.

Skærmen Gem som vises.

2

Vælg hvor du ønsker at gemme profilen (.mplist), og klik herefter på **Gem**.

Profilen eksporteres.

Relaterede links

- "Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil" [s.20](#)
- "Registrering af en profil" [s.22](#)
- "Importeret af en profil" [s.23](#)
- "Deling af en profil over et netværk" [s.24](#)

Importeret af en profil

Du kan lokalt importere en eksporteret profil, så du nemt kan søge efter projektorer og deltage i et møde.



- Du kan også importere en profil (.plist), der er eksporteret ved hjælp af EasyMP Network Projection. Du kan dog ikke importere en profil, hvori projektorerne forbindes ved hjælp af Lynforbindelsestilstand.
- Du kan ikke importere profilerne i mappen **Delt profil** på søgeskærmen.

- 1 På søgeskærmen, skal du højreklikke på mappen, som du ønsker at importere profilen til under **Profil**, og derefter klikke på **Importer**.

Skærmen Åbn vises.

- 2 Vælg profilen (.mplist), og klik derefter på **Åbn**.

Profilen importeres lokalt.

Relaterede links


- "Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil" [s.20](#)
- "Eksportering af en profil" [s.23](#)

Deling af en profil over et netværk

Du kan dele en eksporteret profil med andre brugere over et netværk, således at alle ændrede projektoroplysninger let kan opdateres. Den delte profil læses og opdateres automatisk, når du starter EasyMP Multi PC Projection.

- 1 Placer profilen (.mplist) på et delt netværkssted, såsom en server.
- 2 Klik på **Foretag indstillinger** på søgeskærmen.
Skærmen Foretag indstillinger vises.
- 3 Klik på fanen **Brugerindstillinger**.
- 4 Indtast netværksplaceringen eller URL-adressen til den delte profil (herunder navnet på profilen) i **Navn på delt profil**.

- På en filserver (kun i Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist
- På en web-server: http://xxxxx/xxxxx.mplist



- 5 Klik på **OK**.

Den delte profil er læst, og skærmen Foretag indstillinger lukker.



Den delte profil er skrivebeskyttet og kan ikke redigeres i EasyMP Multi PC Projection.

Relaterede links



- "Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil" [s.20](#)
- "Eksportering af en profil" [s.23](#)

Følg disse instruktioner for at bruge værktøjslinjen og styreskærmen til at styre skærmen, der projiceres.

Relaterede links

- "Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder" [s.14](#)
- "Skærmtyper til projiceringsstyring" [s.25](#)
- "Betjening af statussen for den projicerede skærm" [s.25](#)
- "Ændring af antallet af projicerede skærme" [s.26](#)
- "Skift mellem præsentatorer" [s.27](#)
- "Ændring af projiceringsplaceringen" [s.28](#)

Skærmtyper til projiceringsstyring

Du kan vælge hvilken skærmtype, du vil bruge til at styre det projicerede billede, alt efter behov. Du kan skifte mellem disse skærmtyper ved at klikke på knappen  på værktøjslinjen, eller på knappen  på styreskærmen.




- Den viste værktøjslinje og styreskærmen varierer afhængigt af forbindelsesmetoden og versionen af denne software.
- Styreskærmen er muligvis ikke tilgængelig på alle versioner af dette software.

- Brug værktøjslinjen til at vise et bredt billede af det projicerede billede, og udføre herefter handlinger på det projicerede billede.



- Brug styreskærmen til at ændre antallet af projicerede skærme, præsentatorer eller projiceringsplaceringen.




Relaterede links

- "Styring af den projicerede skærm" [s.25](#)
- "Værktøjslinjen" [s.60](#)
- "Styreskærm" [s.61](#)


Betjening af statussen for den projicerede skærm

Du kan styre den projicerede skærm, mens du projicerer din computerskærm ved at starte, stoppe eller pause det projicerede billede.


Gør et af følgende på værktøjslinjen eller på styreskærmen.

- **Vis:** Klik på knappen .

Computerskærmen projiceres som den er.

- **Stop:** Klik på knappen .

Det projicerede billede stopper. Der vises en sort skærm, mens projiceringen er standset.

- **Pause:** Klik på knappen .

Det projicerede billede sættes på pause. Billedet, der er sat på pause, projiceres, også selvom du foretager ændringer på computerskærmen.



- Disse knapper er ikke tilgængelige for deltagerne, når du bruger moderatorfunktionen.
- Hvis moderatorfunktionen bruges, kan moderatoren også styre de andre brugers projicering via styreskærmen.


Relaterede links

- "Styring af den projicerede skærm" [s.25](#)
- "Styreskærm" [s.61](#)

Ændring af antallet af projicerede skærme

Du kan opdele det projicerede billede i højst fire skærme. Når du ændrer antallet af skærme, kan du projicere skærme fra flere computere på samme tid, eller du kan projicere én computerskærm i fuld skærm.




- Denne funktion er ikke tilgængelig for deltagerne, når du bruger moderatorfunktionen.
- Du kan også bruge knappen  til at projicere din computerskærm i fuld skærm.

- 1** Klik på knappen  på værktøjslinjen.



Styreskærmen vises.

- 2** Klik på skærmen til brugeren, der skal projiceres i projiceringsområdet.



Den valgte skærm er indrammet i blåt.

- 3** Gør et af følgende for at ændre antallet af tilgængelige skærme i projiceringsområdet.

- Projicering af én skærm i fuld skærm: Klik på knappen .
- Opdeling af den projicerede skærm i to, og projicering af de valgte skærme på højre og venstre side: Klik på knappen .

- Opdeling af den projicerede skærm i fire og projicering af alle fire skærme: Klik på knappen .

Antallet af skærme ændres, og baggrundsfarven på skærme der projiceres bliver hvid.



- Du kan også ændre antallet af skærme ved at højreklikke på projiceringsområdet. Højreklik på skærmen, og vælg derefter det samlede antal skærme.
- Hvis der ikke er nogen bruger på en hvid skærm, projiceres en sort skærm.
- Baggrundsfarven på skærme, der ikke projiceres er grå.

Relaterede links


- "Styring af den projicerede skærm" [s.25](#)
- "Styreskærm" [s.61](#)

Skift mellem præsentatorer


Du kan skifte præsentator ved at trække et af de forbundne brugernavne på listen til et panel i projiceringsområdet.



Denne funktion er ikke tilgængelig for deltagerne, når du bruger moderatorfunktionen.

- 1** Klik på knappen  på værktøjslinjen.
Styreskærmen vises.

- 2** Vælg brugernavnene på brugerlisten og træk herefter navnene over til et hvidt panel i projiceringsområdet.



- Hvis du ikke kan finde brugeren, som du ønsker at projicere på listen over brugere, kan du søge efter dem ved hjælp af brugersøgefeltet.
- Du kan også højreklikke på et brugernavn på brugerlisten for at vælge projiceringsplaceringen.
- Hvis der ikke er nogen bruger på en hvid skærm, projiceres en sort skærm.

Den valgte brugers computerskærm projiceres.

- 3** For at afslutte projiceringen skal du trække brugernavnet fra projiceringsområdet til brugerlisten.



Du kan også afslutte projiceringen af den valgte bruger ved at højreklikke på panelet i projiceringsområdet, og derefter vælge **Afslut projicering**.

Mens en brugers skærm projiceres er baggrundsfarven på dennes navn på brugerlisten blå. Hvis en brugers skærm ikke projiceres er baggrundsfarven på dennes navn på brugerlisten grå.

Relaterede links

- "Styring af den projicerede skærm" [s.25](#)
- "Ændring af projiceringsplaceringen" [s.28](#)

Ændring af projiceringsplaceringen

Du kan ændre projiceringsplaceringen ved at trække brugernavnet fra en placering til en anden i projiceringsområdet.




Denne funktion er ikke tilgængelig for deltagerne, når du bruger moderatorfunktionen.

1 Klik på knappen  på værktøjslinjen.



Styreskærmen vises.

2 Vælg brugeren i projiceringsområdet, og træk herefter denne til en anden placering.



Projiceringsplaceringen er blevet ændret.



Hvis knapperne  eller  vælges, kan du trække et brugernavn fra et gråt panel til et hvidt panel, så du skifter det projicerede billede. Hvis du trækker et brugernavn fra et hvidt panel til et gråt panel, projiceres billedet fra denne bruger ikke.

Relaterede links

- "Styring af den projicerede skærm" [s.25](#)
- "Ændring af antallet af projicerede skærme" [s.26](#)

Når du er færdig med projiceringen, kan du afbryde en computer eller alle enheder fra projektoren.


1 Gør et af følgende.

- Afbrydelse af forbindelsen mellem computeren og projektorerne: Klik på knappen **Forlad** på værktøjslinjen.


Forbindelsen mellem din computer og projektorerne er blevet afbrudt.



- Hvis du er moderatoren, vises knappen **Afbryd alle** på værktøjslinjen i stedet for denne knap.
- Du kan også afbryde forbindelsen ved at klikke på **Forlad** i menuen **Funktioner** på styreskærmen.
- Hvis moderatorfunktionen bruges, kan moderatoren afbryde andre deltagere ved at højreklikke på den valgte bruger på brugerlisten, og herefter klikke på **Forlad** på styreskærmen.
- Hvis moderatoren forlader mødet, slås moderatorfunktionen automatisk fra.

- Afbrydelse af forbindelsen mellem alle enhederne og projektorerne: Klik på knappen  på værktøjslinjen, og klik herefter på **Afbryd alle** i menuen **Funktioner** på styreskærmen.

Forbindelsen mellem alle computere og projektorer, der deltager i mødet er blevet afbrudt.



Denne funktion er ikke tilgængelig for deltagerne, når du bruger moderatorfunktionen.

Bekræftelsesskærmen vises.

2 Klik på **OK**.

Herefter vender du tilbage til søgeskærmen.

Relaterede links

- "Oprettelse af forbindelse til projektoren og projicering af billeder"
[s.14](#)

Brug af yderligere funktioner

Følg disse instruktioner for at bruge ekstra funktioner i EasyMP Multi PC Projection, der kan være nyttige under et møde.

Relaterede links

- "Søgning efter netværksprojektorer vha. en genvej" [s.32](#)
- "Tilslutning til flere projektorer (Spejling)" [s.33](#)
- "Udsendelse af lyd fra projektoren" [s.34](#)
- "Projicering af din skærm" [s.35](#)
- "Skift mellem moderatorer" [s.36](#)
- "Sådan skjules styreskærmen" [s.38](#)
- "Forbindelsesmetoder" [s.15](#)
- "Valg af søgemetode" [s.19](#)

Du kan gemme oplysningerne om en netværksprojektor som en genvej, og derefter dobbeltklikke på den for at starte EasyMP Multi PC Projection. Dette giver dig mulighed for nemt at søge efter de samme projektorer i stedet for at skulle angive oplysningene hver gang.

Relaterede links

- "Brug af yderligere funktioner" [s.31](#)
- "Oprettelse af en genvej" [s.32](#)

Relaterede links

- "Søgning efter netværksprojektorer vha. en genvej" [s.32](#)

Oprettelse af en genvej

Når du har søgt efter en projektor, kan du gemme dens oplysninger som en genvej, som du kan brugere senere. En genvej indeholder alle oplysninger om projektoren, såsom projektornavn og IP-adresse. Når du opretter en mappegenvej, gemmes der information for flere projektorer i mappen.

- 1** På søgeskærmen skal du højreklikke på projektoren eller på mappen fra **Profil** eller **Projektorliste**, og derefter klikke på **Opret genvej**.

Skærmen Gem som vises.

- 2** Vælg hvor du ønsker at gemme genvejen (.pme), og klik herefter på **Gem**.

Genvejen er oprettet og projektoroplysningerne er gemt i den.




- Du kan starte EasyMP Multi PC Projection ved at dobbeltklikke på genvejsfilen (.pme). Der søges automatisk efter gemte projektorer og resultatet vises på søgeskærmen.
- Du kan også vælge projektoren eller mappen under **Profil** eller på **Projektorliste**, og derefter trække den hen til det sted, hvor du ønsker at oprette genvejen.

Tilslutning til flere projektorer og projektion af det samme billede kaldes spejling. Du kan udføre spejling med op til fire projektorer.



- Du kan ikke udføre spejling med projektorer, der ikke er kompatible med EasyMP Multi PC Projection.
- For at opnå det bedste resultat, anbefales det at forbinde projektoren til et kabelforbundet LAN-netværk for at foretage spejling.

På søgeskærmen skal du vælge op til fire projektorer, som du ønsker at oprette forbindelse til, og derefter klikke på **Deltag**.



En spejlgruppe dannes, og det samme billede projiceres fra flere projektorer.




- Hvis du vælger en projektor fra en gruppe, vælges alle projektorerne i denne gruppe.
- Når andre brugere allerede har forbindelse til en projektor i en spejlgruppe, kan du kun vælge en anden projektor fra den samme spejlgruppe. Du kan ikke vælge en projektor, der ikke er i en spejlgruppe.

Relaterede links

- "Brug af yderligere funktioner" [s.31](#)

Det er kun muligt at få lyden fra projektoren, når én computer er forbundet til én projektor, og du projicerer i fuld skærm.

- 1** Klik på **Foretag indstillinger** på søgeskærmen.
Skærmen Foretag indstillinger vises.
- 2** Klik på fanen **Lydafspilningen**.
- 3** Vælg **Send lyd fra projektoren**, og klik herefter på **OK**.



Herefter lukker skærmen Foretag indstillinger.


Relaterede links

- "Brug af yderligere funktioner" [s.31](#)
- "Projicering af din skærm" [s.35](#)


Du kan projicere computerskærmen i fuld skærm uden at projicere andre brugeres skærme.

- 1 På søgeskærmen skal du vælge projektoreren, som du ønsker at oprette forbindelse til, og derefter klikke på **Deltag**.

Værktøjslinjen vises.

- 2 Klik på knappen  .



- Du kan også bruge  Skifter til styreskærmen.
- Denne knap er ikke tilgængelig for deltagerne, når du bruger moderatorfunktionen.

Computerskærmen projiceres i fuld skærm.

Relaterede links

- "Brug af yderligere funktioner" [s.31](#)

Når moderatorfunktionen bruges, kan du skifte moderator, når en anden bruger skal styre den projicerede skærm.



Moderatorfunktionen vil muligvis ikke være tilgængelig på alle versioner af denne software.


- 1 På søgeskærmen, skal du vælge projektoren, som du ønsker at oprette forbindelse til. Vælg **Tilslut som mødeleder**, og klik herefter på **Deltag**.

Moderatorfunktionen tændes og værktøjslinjen vises.

- 2 Klik på knappen  på værktøjslinjen.


Styreskærmen vises.

- 3 Klik på knappen **Afslut som mødeleder** på moderatorens computer.



Bekræftelsesskærmen vises.

- 4 Klik på **OK**.
Moderatorfunktionen slukkes.
- 5 Klik på knappen **Bliv mødeleder** på styreskærmen på en anden brugers computer.



Bekræftelsesskærmen vises.

6 Klik på **OK**.

Moderatorfunktionen tændes igen, og den nye moderator kan nu styre den projicerede skærm.

Relaterede links


- "Brug af yderligere funktioner" [s.31](#)
- "Forbindelsesmetoder beregnet til forskellige slags møder" [s.15](#)

Du kan skjule styreskærmen fra andre brugere, mens din computerskærm projiceres. Dette giver dig mulighed for at ændre de nødvendige indstillinger uden at dette projiceres. Det projicerede billede, der aktuelt vises, sættes automatisk på pause, når du skifter fra værktøjslinjen til styreskærmen. Computerskærmen projiceres igen, når du vender tilbage til værktøjslinjen.



Denne funktion er kun tilgængelig for moderatoren, når du bruger moderatorfunktionen.

- 1** Klik på **Foretag indstillinger** på søgeskærmen.
Skærmen Foretag indstillinger vises.
- 2** Klik på fanen **Generelle indstillinger**.
- 3** Vælg **Sæt projiceret skærm på pause, når kontrolskærmen for projicering vises**, og klik herefter på **OK**.



Herefter lukker skærmen Foretag indstillinger. Handlingerne på styreskærmen vil ikke blive projiceret næste gang du bruger den.

Relaterede links

- "Brug af yderligere funktioner" [s.31](#)



Problemløsning

Se følgende afsnit for eventuelle løsninger på problemer, du kan have med EasyMP Multi PC Projection.

Relaterede links

- "Løsning af problemer med netværksforbindelsen" [s.40](#)
- "Løsning af problemer under projiceringen" [s.44](#)
- "Liste over fejlmeddelelser" [s.46](#)
- "Liste over hændelses-id'er" [s.50](#)

Prøv disse løsninger, alt efter hvilket netværksmiljø du bruger.

Relaterede links

- "Problemløsning" [s.39](#)
- "Løsninger til hvis du ikke kan forbinde projektorerne (Trådløs)" [s.40](#)
- "Løsninger til hvis du ikke kan forbinde projektorerne (Kabel)" [s.42](#)

Løsninger til hvis du ikke kan forbinde projektorerne (Trådløs)

Hvis du ikke kan forbinde computeren og projektoren via et trådløst netværk, kan du prøve følgende løsninger. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte din netværksadministrator.

- Kontroller status på de eksterne enheder, der bruges til netværksforbindelsen, eller miljøet hvori netværksenhederne og projektoren er placeret.
 - Tilslut den trådløse LAN-enhed til projektoren.
 - Kontroller, om der er forhindringer mellem adgangspunktet og computeren eller projektoren, og flyt dem for at forbedre kommunikationen. Nogen gange forhindrer indendørsmiljøet, at projektoren kan findes under en søgning.
 - Sørg for at adgangspunktet og computeren eller projektoren ikke er for langt fra hinanden. Flyt dem nærmere hinanden, og prøv at oprette forbindelse igen.
 - Hvis den trådløse forbindelse er langsom, eller det projicerede billede indeholder støj, skal du se om der kommer forstyrrelser fra andet udstyr, som f.eks. en Bluetooth-enhed eller mikrobølgeovn. Flyt den forstyrrende enhed længere væk, eller udvid den trådløse båndbredde.
 - Skru helt op for radiostyrken på netværksenheder.
 - Sørg for at IP-adressen, undernetmasken, gatewayadressen til adgangspunktet er korrekt indstillet.
 - Sørg for at adgangspunkternes trådløse LAN understøtter projektorens trådløse LAN.

- Kontroller projektorens netværksindstillinger.
 - Indstil **Tilslutningstilstand** til **Avanceret**.
 - Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.
 - Indstil **DHCP** til **Fra**. Når **DHCP** står på **Til**, kan det tage lidt tid før LAN-standbystatus åbner, hvis der ikke findes en tilgængelig DHCP-server.
 - Sørg for at IP-adressen, undernetmasken og gatewayadressen på projektoren er korrekt indstillet.
 - Indstil **Trådløst LAN-strøm** til **Til**, eller **Strøm til trådløse** til **TÆND trådløst LAN**.
 - Indstil det trådløse LAN-system så det opfylder standarderne, der understøttes af adgangspunktet.
 - Når du slår sikkerhedsindstillingen til, skal du vælge den samme adgangskode til adgangspunktet, computeren og projektoren.
 - Luk netværksindstillingerne på projektoren, og gå tilbage til LAN-standbyskærmen.
- Kontroller computerens netværksindstillinger.
 - Hvis den trådløse LAN-adapter ikke er installeret på din computer, skal du installere et trådløst LAN-kort på din computer.
 - Slå den trådløse LAN-indstilling eller AirPort til på din computer.
 - Opret forbindelse til adgangspunktet, som projektoren er forbundet til.
 - Slå din firewall fra. Hvis du ikke ønsker at slå den fra, kan du registrere den som en undtagelse. Udfør de nødvendige indstillinger for at åbne portene. Softwaren bruger følgende porte: "3620", "3621" og "3629".
- Kontroller indstillingerne for adgangspunktet.
 - Indstil forbindelsestilladelsen på adgangspunktet sådan, at alle projektorer har ret til at oprette forbindelse, hvis bestemte funktioner er indstillet til at blokere forbindelsen, såsom restriktioner på MAC-adresser eller porte.
- Kontroller softwareindstillingerne.
 - Vælg netværksadapteren, du bruger under **Skift LAN** på skærmen Foretag indstillinger. Hvis computeren har flere LAN-netværk, kan der ikke oprettes en forbindelse, medmindre netværksadapteren er valgt korrekt.
 - Hvis du ikke kan finde projektoren, som du ønsker at oprette forbindelse til vha. **Automatisk søgning**, skal du vælge **Manuel søgning** og angive din IP-adresse.
 - Sørg for at projektoren understøtter den version af EasyMP Multi PC Projection, som du bruger. Installer EasyMP Multi PC Projection fra cd'en EPSON Projector Software, der eventuelt fulgte med projektoren eller download den fra Epson's hjemmeside.
 - Installer den seneste version af EasyMP Multi PC Projection på alle computerne. Hvor mange computere der kan tilsluttes samt hvornår moderatorfunktionen kan bruges, afhænger af projektionens model, uanset hvilken version af EasyMP Multi PC Projection, du bruger.
 - Når en anden bruger allerede har oprettet forbindelse, kan du kun oprette forbindelse til projektorerne i den kombination, den anden bruger har valgt. Vælg en projektor fra den samme kombination som brugeren, der allerede har oprettet forbindelse, eller vælg en projektor, der er i standby.

Relaterede links

- "Løsning af problemer med netværksforbindelsen" [s.40](#)
- "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" [s.57](#)
- "Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et projektornavn" [s.20](#)

Løsninger til hvis du ikke kan forbinde projektorerne (Kabel)

Hvis du ikke kan forbinde computeren og projektoren via et kabelforbundet netværk, kan du prøve følgende løsninger. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte din netværksadministrator.

- Kontroller status på de eksterne enheder, der bruges til netværksforbindelsen, eller miljøet hvori netværksenhederne og projektoren er placeret.
 - Tilslut netværkskablet korrekt.



- Brug et 100BASE-TX eller 10BASE-T LAN-kabel, der kan købes i almindelig handel.
- For at undgå forstyrrelser skal du bruge et afskærmet LAN-kabel af kategori 5 eller højere.

- Kontroller projektorens netværksindstillinger.
 - Indstil **DHCP** til **Fra**. Når **DHCP** står på **Til**, kan det tage lidt tid før LAN-standbystatus åbner, hvis der ikke findes en tilgængelig DHCP-server.
 - Sørg for at IP-adressen, undernetmasken og gatewayadressen på projektoren er korrekt indstillet.
 - Luk netværksindstillingerne på projektoren, og gå tilbage til LAN-standbyskærmen.

- Kontroller computerens netværksindstillinger.
 - Slå LAN-indstillingerne til på din computer.
Windows XP: Kontroller **Kontrolpanel** > **System** > **Hardware** > **Enhedshåndtering**.
Windows Vista: Kontroller **Kontrolpanel** > **System og vedligeholdelse** > **Enhedshåndtering**.
Windows 7, Windows 8, og Windows 8.1: Kontroller **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** > **Enhedshåndtering**.
 - Slå din firewall fra. Hvis du ikke ønsker at slå den fra, kan du registrere den som en undtagelse. Udfør de nødvendige indstillinger for at åbne portene. Softwaren bruger følgende porte: "3620", "3621" og "3629".
- Kontroller softwareindstillingerne.
 - Vælg netværksadapteren, du bruger under **Skift LAN** på skærmen Foretag indstillinger. Hvis computeren har flere LAN-netværk, kan der ikke oprettes en forbindelse, medmindre netværksadapteren er valgt korrekt.
 - Hvis du ikke kan finde projektoren, som du ønsker at oprette forbindelse til vha. **Automatisk søgning**, skal du vælge **Manuel søgning** og angive din IP-adresse.
 - Sørg for at projektoren understøtter den version af EasyMP Multi PC Projection, som du bruger. Installer EasyMP Multi PC Projection fra cd'en EPSON Projector Software, der eventuelt fulgte med projektoren eller download den fra Epson's hjemmeside.
 - Installer den seneste version af EasyMP Multi PC Projection på alle computerne. Hvor mange computere der kan tilsluttes samt hvornår moderatorfunktionen kan bruges, afhænger af projektionens model, uanset hvilken version af EasyMP Multi PC Projection, du bruger.
 - Når en anden bruger allerede har oprettet forbindelse, kan du kun oprette forbindelse til projektorerne i den kombination, den anden bruger har valgt. Vælg en projektor fra den samme kombination som brugeren, der allerede har oprettet forbindelse, eller vælg en projektor, der er i standby.

Relaterede links

- "Løsning af problemer med netværksforbindelsen" [s.40](#)
- "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" [s.57](#)
- "Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et projektornavn" [s.20](#)

Prøv disse løsninger, alt efter hvilken situation du er i.

Relaterede links

- "Problemløsning" [s.39](#)
- "Løsninger til hvis computerskærmen ikke vises korrekt" [s.44](#)
- "Løsninger til hvis skærmen ikke projiceres korrekt" [s.44](#)
- "Løsninger på problemer med korrekt gengivelse af lyd" [s.44](#)

Løsninger til hvis computerskærmen ikke vises korrekt

Hvis der er problemer med skærmen, kan du prøve følgende løsninger.

- Hvis du starter EasyMP Multi PC Projection mens PowerPoint kører, er det ikke muligt at vise et diasshow. Sørg for at PowerPoint er lukket og start herefter et diasshow med EasyMP Multi PC Projection.

Relaterede links

- "Løsning af problemer under projiceringen" [s.44](#)

Løsninger til hvis skærmen ikke projiceres korrekt

Hvis skærmen ikke projiceres, eller hvis der er problemer med de projicerede billeder, bedes du venligst prøve følgende løsninger.

- Hvis du bruger et Microsoft Office-program, skal du holde op med at bevæge musemarkøren. Hvis du hele tiden flytter musemarkøren, opdateres skærmen muligvis ikke hurtigt nok.
- Hvis musemarkøren flimrer, kan du prøve følgende løsninger.
 - Vælg **Gør musemarkørens bevægelse jævn** under fanen **Generelle indstillinger** på skærmen Foretag indstillinger.
 - Fjern markeringen i **Overfører overlagt vindue** under fanen **Juster præstation** på skærmen Foretag indstillinger.

- Afspilningsskærmen projiceres muligvis ikke afhængigt af computeren.
- Forvisningen af pauseskærmen projiceres muligvis ikke korrekt, afhængigt af computeren.
- Reducer antallet af tilsluttede enheder, hvis forbindelseshastigheden falder.
- Hvis du afspiller film i Mac OS X, skal du starte EasyMP Multi PC Projection, inden du starter afspilningen. Hvis EasyMP Multi PC Projection startes under afspilning af en film, og skærmopløsningen eller farveantallet ændres, kan du prøve enten at flytte afspilningsvinduet, minimere det, ændre dets størrelse etc.
- Hvis du bruger en computer, som ikke opfylder softwarekravene, vil filmafspilningen og lyden muligvis blive afbrudt.
- Hvis en anden bruger er moderator, kan du ikke styre din projicerede skærm. Skift moderator eller projicér skærmen uden en moderator.

Relaterede links

- "Løsning af problemer under projiceringen" [s.44](#)
- "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" [s.57](#)
- "Foretag indstillinger - Juster præstation" [s.58](#)
- "Skift mellem moderatorer" [s.36](#)

Løsninger på problemer med korrekt gengivelse af lyd

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra projektoren, kan du prøve følgende løsninger.

- Lyd kan kun overføres til én projektor. Når flere projektorer er forbundet til en computer, skal du afbryde de andre projektorer og prøve igen.
- Marker **Send lyd fra projektoren** på fanen **Lydafspilningen** på Foretag indstillinger.
- Du kan kun udsende computerens lyd fra projektoren, når du projicerer én computerskærm i fuld skærm.

- Hvis lydstyrken på computeren er skruet helt ned, og lydstyrken på projektoren er skruet helt op, kan der muligvis høres støj. Skru op for lydstyrken på computeren og skru ned for lydstyrken på projektoren.

Relaterede links

- "Løsning af problemer under projiceringen" [s.44](#)
- "Foretag indstillinger - Lydafspilningen" [s.58](#)

Hvis der opstår en fejl, vises der en fejlmeddelelse på din computerskærm. Kontroller meddelelsen og følg instruktionerne her for at rette fejlen.

Relaterede links

- "Problemløsning" [s.39](#)
- "Fejlmeddelelser under opstart af EasyMP Multi PC Projection" [s.46](#)
- "Fejlmeddelelser under søgning efter og valg af projektorer" [s.47](#)
- "Fejlmeddelelser under projiceringen" [s.48](#)
- "Fejlmeddelelse under brug af en profil" [s.48](#)
- "Fejlmeddelelser, når du bruger moderatorfunktionen" [s.49](#)

Fejlmeddelelser under opstart af EasyMP Multi PC Projection

Fejlmeddelelser	Løsning
Dette program kører allerede.	EasyMP Multi PC Projection er blevet startet to gange.
Kan ikke starte dette program, fordi anden EPSON Projector-software (Quick Wireless Connection) allerede kører.	Luk Hurtig trådløs forbindelse, og start herefter EasyMP Multi PC Projection igen. For at lukke Hurtig trådløs forbindelse, skal du trykke på ikonet Sikker fjernelse af hardware på proceslinjen for at fjerne USB-nøglen til forbindelsen på computeren.

Fejlmeddelelser	Løsning
Kan ikke starte dette program, fordi anden EPSON Projector-software (USB Display) allerede kører.	Luk USB-visningen og start herefter EasyMP Multi PC Projection. Gør et af følgende for at lukke USB-visningen: <ul style="list-style-type: none"> • Windows: Træk USB-kablet ud af projektoren. • Mac OS X: Vælg Afbryd i ikonmenuen til USB Display på menulinjen eller dock'en, og træk derefter USB-kablet ud.
Kan ikke starte dette program, fordi anden EPSON Projector-software (EasyMP Network Projection) allerede kører.	Luk EasyMP Network Projection og start herefter EasyMP Multi PC Projection.
EasyMP Multi PC Projection-initialiseringen mislykkedes.	Start EasyMP Multi PC Projection igen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du afinstallere og derefter geninstallere EasyMP Multi PC Projection.
Kan ikke åbne genvejsfilen.	Genvejsfilen er muligvis ødelagt. Start EasyMP Multi PC Projection, og prøv at søge efter en projektor og opret forbindelse til den igen.
Filerne mangler eller er ugyldige. Kunne ikke starte programmet. Geninstaller/fjern programmet.	Afinstaller og geninstaller EasyMP Multi PC Projection.

Fejlmeddelelser	Løsning
Der kunne ikke hentes netværksadapteroplysninger.	Kontroller følgende elementer. <ul style="list-style-type: none"> • At en netværksadapter er installeret på computeren. • At driveren til den anvendte netværksadapter er installeret på computeren. • At netværksadapteren er aktiveret. Når du har kontrolleret dette, skal du genstarte computeren og derefter genstarte EasyMP Multi PC Projection. Hvis du stadigvæk ikke kan oprette forbindelse til projektoren, skal du kontrollere netværksindstillingerne på computeren og netværksindstillingerne på projektoren.
Kan ikke starte fra genvejen under projicering.	Stop projiceringen og start den herefter igen fra genvejen. Du kan ikke starte projiceringen fra genvejen, hvis du allerede projicerer vha. EasyMP Multi PC Projection.
Kan ikke starte fra genvejen, når indstillingsskærmen vises. Luk indstillings-skærmen og prøv genvejen igen.	Skærmen Foretag indstillinger vises. Luk skærmen Foretag indstillinger.
Diasshowet starter muligvis ikke, før PowerPoint genstartes.	Luk PowerPoint, og start diasshowet igen.
Kan ikke bruges med den aktuelle operativsystemversion. Geninstaller EasyMP Multi PC Projection.	Geninstaller EasyMP Multi PC Projection.

Relaterede links

- "Liste over fejlmeddelelser" [s.46](#)
- "Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/Windows Vista/Windows 7)" [s.64](#)

- "Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows 8.1)" [s.64](#)
- "Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" [s.65](#)
- "Sådan installeres EasyMP Multi PC Projection (Windows)" [s.10](#)
- "Sådan installeres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" [s.10](#)

Fejlmeddelelser under søgning efter og valg af projektorer

Fejlmeddelelser	Løsning
Det maksimale antal deltagere er overskredet. Kan ikke deltage.	Det maksimale antal enheder er allerede forbundet til projektoren. Afbryd forbindelsen til brugere og projektorer, der ikke projicerer skærme.
Kodeordet passer ikke. Indtast det kodeord, der vises på projektorens skærm, igen.	Kontroller projektorkodeordet, der vises på LAN-standbyskærmen, og indtast derefter kodeordet.
Forbindelsen blev ikke oprettet pga. et forkert kodeord.	
Den valgte projektor afspejler en anden projektor.	Hvis en anden bruger allerede har oprettet forbindelse, kan du kun oprette forbindelse til projektorerne i den kombination, den anden bruger har valgt. Vælg en projektor fra den samme kombination som brugeren, eller vælg en projektor, der er på standby.
En eller flere projektorer reagerer ikke.	Du kan ikke forbinde til flere projektorer på samme tid. Kontroller netværksindstillingerne på computeren og netværksindstillingerne på projektoren.

Fejlmeddelelser	Løsning
Der opstod en netværksfejl.	Slå computerens trådløse LAN-netværk til, og prøv derefter at søge efter projektoren igen. Hvis du stadigvæk ikke kan oprette forbindelse til projektoren, skal du kontrollere netværksindstillingerne på computeren og netværksindstillingerne på projektoren.
Tilslutningen til projektoren mislykkes.	Kontroller, om projektoren du ønsker at forbinde til allerede er forbundet til EasyMP Network Projection. Du kan ikke oprette forbindelse til en projektor, der allerede er forbundet vha. EasyMP Network Projection.

Relaterede links

- "Liste over fejlmeddelelser" [s.46](#)
- "Understøttede opløsninger og farver" [s.66](#)
- "Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/Windows Vista/Windows 7)" [s.64](#)
- "Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows 8.1)" [s.64](#)
- "Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" [s.65](#)
- "Sådan henter du den nyeste version af programmet" [s.64](#)
- "Sådan installeres EasyMP Multi PC Projection (Windows)" [s.10](#)
- "Sådan installeres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" [s.10](#)

Fejlmeddelelser under projiceringen

Fejlmeddelelser	Løsning
Forbindelsen til projektoren er afbrudt.	Der er muligvis opstået en fejl i projektoren. Kontroller indikatorlamperne på projektoren.

Fejlmeddelelser	Løsning
Der opstod en netværksfejl.	Prøv at oprette forbindelse igen. Hvis du stadigvæk ikke kan oprette forbindelse til projektoren, skal du kontrollere netværksindstillingerne på computeren og netværksindstillingerne på projektoren.

Relaterede links

- "Liste over fejlmeddelelser" [s.46](#)

Fejlmeddelelse under brug af en profil

Fejlmeddelelser	Løsning
Indtast maks. 32 tegn.	Den indtastede tekst er på over 32 tegn. Forkort navnet til 32 tegn eller færre.
Indtast mappenavnet.	Der er ikke indtastet et mappenavn. Indtast mappenavnet.
Mapper må ikke oprettes med en dybde på mere end 6 niveauer.	Mappestrukturen er dybere end seks mapper. Opret den nye mappe højere oppe i mappestrukturen.
Der er allerede en mappe med navnet XXX i denne mappe.	Der findes allerede en mappe med det samme navn. Indtast et andet mappenavn.
Der er allerede en projektorfil med navnet XXX i denne mappe.	Der findes allerede en projektor med det samme navn. Indtast et andet projektornavn.

Fejlmeddelelser	Løsning
Kan ikke importere, da formatet ikke understøttes af dette program.	Kontroller den profil, du ønsker at importere. Du kan ikke importere en profil til projektorer, der er tilsluttet vha. Lynforbindelsestilstand i EasyMP Network Projection. Du kan heller ikke importere en profil, hvis projektoroplysningerne ikke er blevet registreret, eller hvis profilen er ødelagt.
Kan ikke importere, fordi mapperstrukturen overskrider seks mapper.	Mappestrukturen må ikke være over seks lag. Importer, flyt eller kopier til en mappe højere oppe i mappestrukturen.
Kan ikke flytte, fordi mapperstrukturen overskrider seks mapper.	
Kan ikke kopier, fordi mappestrukturen overskrider seks mapper.	
Kunne ikke åbne filen.	Profilen er muligvis ødelagt. Prøv at importere profilen igen.
Kunne ikke gemme filen.	Sørg for at du har adgangsrettigheder til mappen, og prøv herefter igen.

Relaterede links

- "Liste over fejlmeddelelser" [s.46](#)

Fejlmeddelelser, når du bruger moderatorfunktionen

Fejlmeddelelser	Løsning
Kan ikke blive mødeleder.	Du kan ikke blive moderator, hvis en anden bruger er moderator. Bed den aktuelle moderator om at holde op, og prøv derefter igen.

Fejlmeddelelser	Løsning
Kunne ikke skifte til mødeledertilstand.	Sørg for at en anden bruger ikke er moderator, og prøv derefter igen.
Mødelederfunktionen er ikke tilgængelig. Du er blevet tilsluttet som deltager.	Projektoren, som du opretter forbindelse til, understøtter ikke moderatorfunktionen. For at blive moderator, skal du skifte til en projektor, der understøtter moderatorfunktion.

Relaterede links

- "Liste over fejlmeddelelser" [s.46](#)
- "Skift mellem moderatorer" [s.36](#)

Hvis der opstår en forbindelsesfejl, vises der et nummer, der angiver typen af fejl, som følger.

Event ID: 04xx

Kontroller nummeret, og træf derefter følgende modforanstaltning. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte din netværksadministrator, eller kontakte Epson, som beskrevet på din projektor *Brugerhåndbog*.

Event ID	Årsag	Løsning
0432	Kunne ikke starte netværkssoftwaren.	Genstart projektoren.
0435		
0434	Netværskommunikationen er ustabil.	Kontroller netværskommunikations status og opret forbindelsen igen efter et stykke tid.
0481		
0482		
0433	Kan ikke afspille overførte billeder.	Genstart netværkssoftwaren.
0484	Kommunikationen blev afbrudt fra computeren.	
04FE	Netværkssoftwaren lukkede uventet.	Kontroller status for netværskommunikationen. Genstart projektoren.
04FF	Der opstod en systemfejl i projektoren.	Genstart projektoren.
0891	Kunne ikke finde et adgangspunkt med samme SSID.	Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.
0892	Godkendelsestypen på WPA/WPA2 passer ikke sammen.	Kontroller, at sikkerhedsindstillingerne på det trådløse LAN-netværk er indstillet korrekt.
0893	Krypteringstypen på WEP/TKIP/AES passer ikke sammen.	

Event ID	Årsag	Løsning
0894	Kommunikationen blev afbrudt, fordi projektoren oprettede forbindelse til et uautoriseret adgangspunkt.	Kontakt din netværksadministrator for yderligere oplysninger.
0898	Kunne ikke hente DHCP.	Kontroller at DHCP-serveren fungerer korrekt, og at LAN-kablet er tilsluttet korrekt. Hvis du ikke bruger DHCP, skal du indstille DHCP til Fra .
0899	Andre kommunikationsfejl	Hvis det ikke løser problemet at genstarte projektoren eller netværkssoftwaren, skal du kontakte Epson, som beskrevet på din projektor <i>Brugerhåndbog</i> .
089A	Godkendelsestypen til EAP passer ikke sammen.	Kontroller, at sikkerhedsindstillingerne på det trådløse LAN-netværk er indstillet korrekt. Kontroller også om certifikatet er installeret korrekt.
089B	Godkendelse af EAP-serveren mislykkedes.	
089C	EAP-klientgodkendelsen mislykkedes.	
089D	Kodeordudvekslingen mislykkedes.	
0B01	Den indbyggede lagerenhed kunne ikke identificeres korrekt.	Vælg Slet all interne data . Når den interne lagerenhed er slettet korrekt, skal du slutte strømledningen til projektoren og tænde for den. Hvis den ikke slettes korrekt, bedes du kontakte Epson, som beskrevet på din projektor <i>Brugerhåndbog</i> . Gå til Udvidet > Indstilling for whiteboard > Intern lagring .
0BFF	Der opstod en fejl i whiteboard-funktionen.	Genstart projektoren.

Relaterede links

- "Problemløsning" [s.39](#)




Oversigt over skærmen

Se disse afsnit for yderligere oplysninger om skærmene i EasyMP Multi PC Projection.

Relaterede links

- "Søgeskærm" [s.53](#)
- "Gem skærm" [s.55](#)
- "Angiv indstillinger" [s.56](#)
- "Værktøjslinjen" [s.60](#)
- "Styreskærm" [s.61](#)








Når du starter EasyMP Multi PC Projection, vises søgeskærmen.



1	Brugernavn	Viser brugernavnene, der står på brugerlisten på styreskærmen. Du kan redigere brugernavnet på fanen Brugerindstillinger på skærmen Foretag indstillinger.
2	Automatisk søgning	Søger efter projektorer på netværket, som computeren er forbundet til.
3	Manuel søgning	Søger efter projektorer på netværket vha. projektorens IP-adresse eller projektornavn.
4	Profil	Søger efter projektorer på netværket vha. tidligere gemte projektoroplysninger.
5	Profil-liste	Viser de registrerede profiler (projektoroplysninger). Når du dobbeltklikker på profilen, søges der på netværket efter de projektorer, der er registreret i profilen.
6	Angiv indstillinger	Viser skærmen Foretag indstillinger.
7	Deltag	Opretter forbindelse til de valgte projektorer.

8	Liste over tilsluttede projektorer	Viser oplysninger om projektorerne, der vælges på Projektorliste . Selvom søgemetoden ændres, forbliver indholdet i Liste over tilsluttede projektorer det samme.	
9	Registrer	Registrerer projektorerne på Liste over tilsluttede projektorer i en profil.	
10	Tilslut som mødeleder	Opretter forbindelse til de valgte projektorer som moderator (understøttede modeller). Moderatorfunktionen vil muligvis ikke være tilgængelig på alle versioner af denne software.	
11	Slet liste	Sletter oplysningerne, der vises på Projektorliste og på Liste over tilsluttede projektorer .	
12	Projektorliste	Viser en liste over projektorer, der findes på netværket. Du kan derefter vælge de projektorer, du ønsker at oprette forbindelse til. Søgeresultatet for hver søgemetode (Automatisk søgning , Manuel søgning og Profil) vises på forskellige lister.	
		Status	Se beskrivelsen af ikonerne for projektorstatus i den næste tabel.
		Projektornavn	Viser projektorens navn.
		IP-adresse	Viser projektorens IP-adresse.
		Kommentarer	Viser kommentarer til projektoren. Du kan redigere i kommentarerne ved at højreklikke på profilen og herefter klikke på Egenskab . Der kan indtastes op til 32 tegn.
13	Opdater	Opdaterer oplysningerne på Projektorliste .	
14	Felt til manuel søgning	Når du bruger Manuel søgning , skal du indtaste projektorens IP-adresse eller projektornavnet. Klik på knappen Søg for at søge efter den specificerede projektor.	

Ikonerne for projektorens status på **Projektorliste** er beskrevet i nedenstående tabel.


 Standby	Tilgængelig. Du kan oprette forbindelse til projektoren.
 Optaget	Tilgængelig. Selvom andre computere er sluttet til projektoren, kan du også oprette forbindelse på samme tid.
 Spejling...	Tilgængelig. Du kan oprette forbindelse til en gruppe med flere projektorer, der projicerer det samme billede (spejling).
 Bruges i øjeblikket af et andet program	Ikke tilgængelig. Projektoren viser skærmen for netværkskonfiguration, eller projektoren bruges af en anden projektorsoftware.
 Søger	Ikke tilgængelig. Der bruges allerede en Manuel søgning eller Profil-søgning til at søge efter projektoren.
 Ikke fundet.	Ikke tilgængelig. Den specifikke projektor kunne ikke findes ved hjælp af Manuel søgning eller Profil-søgning .
 Ikke-understøttede projektorer	Ikke tilgængelig. Projektoren er ikke kompatibel med EasyMP Multi PC Projection.

Relaterede links

- "Oversigt over skærmen" [s.52](#)

- "Automatisk søgning efter netværksprojektorer" [s.19](#)
- "Søgning efter netværksprojektorer med en IP-adresse eller et projektornavn" [s.20](#)
- "Søgning efter netværksprojektorer ved hjælp af en profil" [s.20](#)
- "Søgning efter netværksprojektorer vha. en genvej" [s.32](#)
- "Angiv indstillinger" [s.56](#)

Når du søger efter projektorer og gemmer oplysninger som en profil på søgeskærmen, vises skærmen Gem.



①	Projektorfilnavn	Indtast projektorens filnavn.
②	Gem i	Vælg mappen, hvori du vil gemme profilen.
③	Opret ny mappe	Opretter en ny mappe.
④	OK	Registrerer projektorens oplysninger i profilen.

Relaterede links

- "Oversigt over skærmen" [s.52](#)
- "Registrering af en profil" [s.22](#)

Hvis du klikker på **Foretag indstillinger** på skærmen søg og forbind i EasyMP Multi PC Projection, vises skærmen Foretag indstillinger.




Du kan også åbne Foretag indstillinger i menuen **Værktøj** på projektorens styreskærm. Når du åbner Foretag indstillinger fra styreskærmen, vises fanen **Brugerindstillinger** ikke.

Relaterede links

- "Oversigt over skærmen" [s.52](#)
- "Foretag indstillinger - Brugerindstillinger" [s.56](#)
- "Foretag indstillinger - Generelle indstillinger" [s.57](#)
- "Foretag indstillinger - Juster præstation" [s.58](#)
- "Foretag indstillinger - Lydafspilningen" [s.58](#)
- "Søgeskærm" [s.53](#)
- "Værktøjslinjen" [s.60](#)

Foretag indstillinger - Brugerindstillinger

Når du klikker på fanen **Brugerindstillinger** på skærmen Foretag indstillinger, vises følgende skærm.



Brugernavn	Indtast et brugernavn fra brugerlisten på styreskærmen. Der kan indtastes op til 32 tegn. Denne indstilling er synkroniseret med indstillingen på søgeskærmen.
Navn på delt profil	Indtast netværksplaceringen eller URL-adressen til den delte profil (herunder navnet på profilen), som vist nedenfor. <ul style="list-style-type: none">• På en filserver (kun i Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist• På en web-server: http://xxxxx/xxxxx.mplist
Slet	Slet indtastningshistorikken til Manuel søgning .
Gendan standarder	Nulstiller alle værdier for Foretag indstillinger til deres standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under Generelle indstillinger .


Relaterede links

- "Angiv indstillinger" [s.56](#)
- "Søgeskærm" [s.53](#)
- "Styreskærm" [s.61](#)

- "Automatisk søgning efter netværksprojektorer" [s.19](#)
- "Deling af en profil over et netværk" [s.24](#)

Foretag indstillinger - Generelle indstillinger

Hvis du klikker på fanen **Generelle indstillinger** på skærmen Foretag indstillinger, vises følgende skærm.



Krypter kommunikation	Vælg at kryptere og sende data. Selv om data skulle blive opsnappet, kan de ikke dekrypteres.
Vis i høj opløsning, når den projicerede skærm opdeles i to eller fire	Kun tilgængeligt på projektorer med en opløsning på WUXGA (1920 x 1200). Vælg for at vise alle opdelt skærme i høj opløsning. Ryd denne indstilling, hvis det tager for lang tid at vise billedet, eller hvis visningen afbrydes.


Gør musemarkørens bevægelse jævn	Kun i Windows XP/Windows Vista/Windows 7 Vælges for at forhindre musemarkøren i at flimre, når Overfører overlagt vindue er valgt under Juster præstation . (Hvis Windows Aero er valgt som tema i Windows Vista og Windows 7, slår denne indstilling Windows Aero fra).
Sæt projiceret skærm på pause, når kontrolskærmen for projicering vises	Kun tilgængelig for moderatoren, når du bruger moderatorfunktionen. Vælges for at skjule handlingerne på styreskærmen fra andre brugere, når din computerskærm projiceres.
Brug Easy Interactive Tools	Vælges for at bruge Easy Interactive værktøjer sammen med EasyMP Multi PC Projection. Denne indstilling er synkroniseret med Overfører overlagt vindue under Juster præstation .
Skift LAN	Kun i Windows Hvis en computer har flere adaptere, bruges denne til at skifte til den netværksadapter, der skal bruges til en søgning. Som standard bruges alle netværksadaptere til udførelse af en søgning.
Gendan standarder	Nulstiller alle indstillingsværdierne i Foretag indstillinger til deres standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under Generelle indstillinger .

Relaterede links

- "Angiv indstillinger" [s.56](#)
- "Ændring af antallet af projicerede skærme" [s.26](#)
- "Sådan skjules styreskærmen" [s.38](#)

Foretag indstillinger - Juster præstation

Hvis du klikker på fanen **Juster præstation** på skærmen Foretag indstillinger, vises følgende skærm.



Skyder til justering af ydeevnen	Du kan indstille ydeevne til Hurtig , Normal og Fin . Indstil til Hurtig , hvis filmprojiceringen afbrydes.
Reducer opløsningen, og overfør	Kun tilgængeligt på projektører med en opløsning på WUXGA (1920 x 1200). Vælges for at reducere størrelsen af dataene, der skal overføres til projektoren, ved at sænke opløsningen. Brug denne indstilling på et langsomt netværk, eller hvis det tager for lang tid at vise billedet eller hvis projiceringen afbrydes.


Overfører overlagt vindue	Kun i Windows XP og Windows 7 (når Windows 7 Basic er valgt som tema) Hvis du bruger et lagdelt vindue, projicerer projektoren ikke indhold såsom meddelelser, der vises på computeren. Vælg denne, for at projicere indhold fra et andet lagdelt vindue. Hvis musemarkøren flimrer på skærmen, skal du vælge Gør musemarkørens bevægelse jævn under Generelle indstillinger .
Version	Viser EasyMP Multi PC Projection versionoplysningerne.
Gendan standarder	Nulstiller alle indstillingsværdierne i Foretag indstillinger til deres standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under Generelle indstillinger .


Relaterede links

- "Angiv indstillinger" [s.56](#)
- "Ændring af antallet af projicerede skærme" [s.26](#)
- "Projicering af din skærm" [s.35](#)

Foretag indstillinger - Lydafspilningen

Hvis du klikker på fanen **Lydafspilningen** på skærmen Foretag indstillinger, vises følgende skærm.



Send lyd fra projektoren	<p>Vælg hvordan computerens lyd skal udsendes fra projektoren. Fjern markeringen for at afspille lyd fra computeren.</p> <div data-bbox="506 906 1057 1042">  <p>Du kan kun udsende computerens lyd fra projektoren, når du projicerer én computerskærm i fuld skærm.</p> </div>
Gendan standarder	<p>Nulstiller alle indstillingsværdierne i Foretag indstillinger til deres standardindstillinger, bortset fra Skift LAN under Generelle indstillinger.</p>

Relaterede links

- "Angiv indstillinger" [s.56](#)
- "Udsendelse af lyd fra projektoren" [s.34](#)

Når du har startet EasyMP Multi PC Projection, og der er oprettet forbindelse til projektoren, vises værktøjslinjen på computerskærmen. Du kan bruge denne værktøjslinje til at styre projektoren, angive indstillinger og slå netværksforbindelsen fra.




Hvis du bruger moderatorfunktionen, vises en af følgende værktøjslinjer, afhængig af din rolle i sessionen.

- Hvis du er moderator



- Hvis du er en af deltagerne







Nogle af elementerne vises ikke i visse versioner af denne software.



Vis


Starter igen fra tilstandene **Stop** eller **Pause**, og projicerer computerskærmen som den er.

	Stopper projiceringen, mens der er oprettet forbindelse til projektoren. Der vises en sort skærm, mens projiceringen er standset.
	Sætter de projicerede billeder på pause, mens der er tilsluttet til projektoren.
	Projicerer din computerskærm i fuld skærm, uden at nogen af de andres skærme projiceres.
Forlad	Afbryder forbindelsen mellem din computer og projektorerne.
Afbryd alle	Afbryder forbindelsen mellem alle enheder og projektorer, der deltager i mødet.
	Skifter til styreskærmen.
Skift til kontrolskærm for projicering	

Relaterede links



- "Oversigt over skærmen" [s.52](#)
- "Betjening af statussen for den projicerede skærm" [s.25](#)
- "Projicering af din skærm" [s.35](#)
- "Afbrydelse af forbindelsen" [s.29](#)
- "Styreskærm" [s.61](#)






Hvis du klikker på knappen  på værktøjslinjen, vises styreskærmen.






Styreskærmen er muligvis ikke tilgængelig på alle versioner af dette software.

1	Menuen Fil	Klik for at vælge Afslut for at lukke softwaren.
	Menuen Funktioner	Klik for at vælge Forlad eller Afbryd alle . Klik og vælg Foretag indstillinger , for at åbne skærmen Foretag indstillinger.
	Menuen Hjælp	Klik for at vælge Versionsoplysninger .
2	Antal tilslutninger	Viser antallet af brugere, der er forbundet til projektoren.
3	Brugeroplysninger	Viser dit navn og status. Vises i blå, når din computerskærm projiceres. Vises i gråt, når du er i projiceringsområdet, men din skærm projiceres ikke.

4	Brugersøgning	Indtast brugernavnet, som du ønsker at søge efter, og klik herefter på knappen  . Søgeresultatet vises på brugerlisten. Klik på knappen  for at vende tilbage til den oprindelige brugerliste.
5	Brugerliste	Viser brugernavnene til de computere, der er forbundet til projektorerne. Du kan tilslutte op til 50 enheder i form af computere, der kører med EasyMP Multi PC Projection, samt smartphones og tabletter, der kører med Epson iProjection. Hvis du trækker et brugernavn til en hvid skærm i projiceringsområdet, projiceres dennes computerskærm. Baggrunden på brugere, der i øjeblikket projiceres er blå og på brugere, der er i projiceringsområdet, men i øjeblikket ikke projiceres er grå. Selvom en bruger forlader sessionen, forbliver dennes navn på brugerlisten, og tekstfarven er grå. Standardindstillingen for brugernavnet er computer-navnet. Du kan ændre brugernavnet på fanen Brugerindstillinger på skærmen Foretag indstillinger eller på søgeskærmen.
6	Tilsluttet projektornavn	Viser navnet på projektoren, som du i øjeblikket er forbundet til. Hvis du klikker på projektornavnet, vises Web-fjernstyringen. I Web-fjernstyring kan du betjene projektoren på computerskærmen på samme måde, som du bruger fjernbetjeningen. Se <i>Brugerhåndbog</i> der følger med projektoren for yderligere oplysninger om Web-fjernstyring.
7	Afslut som mødeleder/Bliv mødeleder	Klik på knappen Afslut som mødeleder for at stoppe med at være moderator, eller på knappen Bliv mødeleder hvis du skal være moderator. Den viste knap varierer afhængigt af forbindelsesmetoden.
8	Mødeleder	Viser moderatornavnet, når der er en moderator.

9	Projiceringsområdet	Når baggrundsfarven på et panel er hvidt, projiceres computerskærmen fra brugeren i dette panel. Hvis der ikke er nogen bruger på det hvide panel, projiceres en sort skærm. Du kan ændre den projicerede skærm og placeringen, hvorfra computerskærmen projiceres, ved at trække og slippe brugernavnet.
10	Målskærmen	Flyt målskærmen med en blå ramme, ved at klikke på en af skærmene på projiceringsområdet. Du kan projicere computerskærmen der hvor målskærmen er placeret, ved at klikke på en af knapperne til ændring af projiceringen.
11	Skærmstyringsknapperne	Angiver følgende status for projektoren.
		 Vis Starter igen fra tilstandene Stop eller Pause , og projicere computerskærmen som den er.
		 Stop Stopper projiceringen. Projicere en sort skærm, mens den er stoppet.
		 Pause Sætter computerskærmen, der i øjeblikket vises, på pause. Den projicerede skærm ændres ikke, selvom du foretager ændringer på computerskærmen.
12	 Skift til værktøjslinje	Skifter til værktøjslinjen.
13	Skift projiceringsknapper	Ændrer antallet af tilgængelige paneler til projicering af computerskærmene.
		 En skærm Projicere skærmen fra en enhed i fuld skærm uden at opdele den projicerede skærm.

		 To skærme Projicere skærmene fra op til to enheder på samme tid ved at opdele den projicerede skærm i to dele.
		 Fire skærme Projicere skærmene fra op til fire enheder på samme tid ved at opdele den projicerede skærm i fire dele.
14	 Projicer min skærm	Projicerer din computerskærmen i fuld skærm.

Relaterede links

- "Oversigt over skærmen" [s.52](#)
- "Styring af den projicerede skærm" [s.25](#)
- "Afbrydelse af forbindelsen" [s.29](#)
- "Projicering af din skærm" [s.35](#)
- "Søgeskærm" [s.53](#)
- "Foretag indstillinger - Brugerindstillinger" [s.56](#)
- "Skift mellem moderatorer" [s.36](#)
- "Værktøjslinjen" [s.60](#)
- "Sådan skjules styreskærmen" [s.38](#)



Bilag

Se disse afsnit for at lære mere om softwaren EasyMP Multi PC Projection.

Relaterede links

- "Opdatering og afinstallation af softwaren" [s.64](#)
- "Understøttede opløsninger og farver" [s.66](#)
- "Begrænsninger" [s.67](#)
- "Bemærkninger" [s.69](#)

Følg disse instruktioner for at opdatere og afinstallere EasyMP Multi PC Projection.

Relaterede links

- "Bilag" [s.63](#)
- "Sådan henter du den nyeste version af programmet" [s.64](#)
- "Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/Windows Vista/Windows 7)" [s.64](#)
- "Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows 8.1)" [s.64](#)
- "Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" [s.65](#)

Sådan henter du den nyeste version af programmet

Du kan hente den nyeste version af EasyMP Multi PC Projection på Epson' hjemmeside.

Besøg <http://www.epson.com>, og vælg dit land.

Relaterede links


- "Opdatering og afinstallation af softwaren" [s.64](#)

Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows XP/Windows Vista/Windows 7)

I Windows XP, Windows Vista og Windows 7, skal du følge instruktionerne nedenfor for at afinstallere EasyMP Multi PC Projection.



Du skal have administratorrettigheder for at afinstallere softwaren.

- 1** Tænd computeren.
- 2** Sørg for at alle programmer er lukket.
- 3** Klik på  **Start**, efterfulgt af **Kontrolpanel**.
- 4** Gør et af følgende.
 - Windows XP: Dobbeltklik på **Tilføj eller fjern programmer**.
 - Windows Vista og Windows 7: Klik på **Fjern et program** i kategorien **Programmer**.
- 5** Vælg **EasyMP Multi PC Projection**, og gør derefter et af følgende.
 - Windows XP: Klik på **Skift/Fjern**.
 - Windows Vista og Windows 7: Klik på **Fjern/skift**.
- 6** Følg vejledningerne på skærmen.

Relaterede links

- "Opdatering og afinstallation af softwaren" [s.64](#)

Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows 8.1)

I Windows 8 og Windows 8.1 skal du følge instruktionerne nedenfor for at afinstallere EasyMP Multi PC Projection.



Du skal have administratorrettigheder for at afinstallere softwaren.

- 1 Tænd computeren.
- 2 Sørg for at alle programmer er lukket.
- 3 Vælg **Søg** på Amuletter, og søg efter **EasyMP Multi PC Projection**.
- 4 Højreklik på (tryk og hold nede) **EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX**, og vælg herefter **Fjern** på app-linjen.
- 5 Vælg **EasyMP Multi PC Projection**, og vælg derefter **Fjern**.
- 6 Følg vejledningerne på skærmen.

Relaterede links

- "Opdatering og afinstallation af softwaren" [s.64](#)

- 5 Følg vejledningerne på skærmen.

Relaterede links

- "Opdatering og afinstallation af softwaren" [s.64](#)

Sådan afinstalleres EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)

På Mac OS X, skal du følge instruktionerne nedenfor for at afinstallere EasyMP Multi PC Projection.

- 1 Tænd computeren.
- 2 Sørg for at alle programmer er lukket.
- 3 Åbn mappen **Applications**.
- 4 Åbn mappen **EasyMP Multi PC Projection - Tools**, og dobbeltklik herefter på **EasyMP Multi PC Projection Uninstaller.app**.

Se disse afsnit vedrørende skærmopløsninger på computeren og hvor mange farver EasyMP Multi PC Projection kan projicere.

Relaterede links

- "Bilag" [s.63](#)
- "Understøttede opløsninger" [s.66](#)
- "Skærmfarver" [s.66](#)

Understøttede opløsninger

Nedenstående skærmopløsninger kan projiceres. Du kan ikke tilslutte til en computer med en opløsning, der er større end WUXGA.

- VGA (640 × 480)
- SVGA (800 × 600)
- XGA (1024 × 768)
- SXGA (1280 × 960)
- SXGA (1280 × 1024)
- SXGA+ (1400 × 1050)
- WXGA (1280 × 768)
- WXGA (1280 × 800)
- WXGA+ (1440 × 900)
- UXGA (1600 × 1200)
- WUXGA (1920 × 1200)

Hvis du bruger en computerskærm med et unikt skærmformat, forøges eller reduceres opløsningen afhængigt af opløsningen på computeren og på projektoren, så billedkvaliteten ikke forringes.

Afhængigt af opløsningen vises der ind imellem sorte kanter på siderne af billedet.

Relaterede links

- "Understøttede opløsninger og farver" [s.66](#)

Skærmfarver

Det er muligt at projicere følgende antal skærmfarver.

Windows	Mac OS X
16-bit farver	Ca. 32.000 farver (16-bit)
32-bit farver	Ca. 16,7 mio. farver (32-bit)

Relaterede links

- "Understøttede opløsninger og farver" [s.66](#)

Se disse afsnit vedrørende restriktioner under projicering af computerbilleder, mens du bruger EasyMP Multi PC Projection.

Relaterede links

- "Bilag" [s.63](#)
- "Tilslutningsbegrænsninger" [s.67](#)
- "Begrænsninger ved projicering fra Windows Billedgalleri og Windows Live Billedgalleri" [s.67](#)
- "Begrænsninger i Windows Aero" [s.67](#)
- "Begrænsninger ved projicering fra Windows Media Center" [s.68](#)

Tilslutningsbegrænsninger

Bemærk venligst følgende begrænsninger, når du bruger EasyMP Multi PC Projection.

- Du kan tilslutte op til fire projektorer til én computer og projicere samtidig. (Multiskærm understøttes ikke.)
- Du kan tilslutte op til 50 enheder i form af computere, der kører med EasyMP Multi PC Projection, samt smartphones og tabletter, der kører med Epson iProjection. (Antallet af computere er begrænset til 16 eller 32. Tabletter, der kører med Epson iProjection kan ikke oprette forbindelse, hvis nogen af computerne kører med en ældre version af EasyMP Multi PC Projection).
- Der kan kun overføres lyd, når der er tilsluttet til én projektor, og én computerskærm projiceres i fuld skærm. Hvis der er tilsluttet flere projektorer, eller den projicerede skærm er opdelt, kan der ikke overføres lyd under projektion.
- Hvis overførselshastigheden på det trådløse LAN-netværk er lav, kan netforbindelsen blive afbrudt uventet.
- Programmer, der bruger en del af DirectX-funktionerne, vises muligvis ikke korrekt (kun i Windows).
- Du kan ikke projicere MS-DOS-anmodninger i fuld skærm (kun i Windows).

- Der er tidspunkter, hvor billedet på computerskærmen og billedet som projektoren projicerer, ikke stemmer helt overens.
- Film afspilles ikke så jævnt, som de gør på en computer.

Relaterede links

- "Begrænsninger" [s.67](#)

Begrænsninger ved projicering fra Windows Billedgalleri og Windows Live Billedgalleri

Bemærk venligst følgende begrænsninger når du åbner Windows Billedgalleri eller Windows Live Billedgalleri, og du bruger EasyMP Multi PC Projection.

- Diasshow afspilles i enkel tilstand under projicering fra Windows Billedgalleri eller Windows Live Billedgalleri.
Da værktøjslinjen ikke vises, kan du ikke ændre temaet (effekterne) under afspilningen af et diasshow, uanset indeksscoren i Windows Experience. Når enkel tilstand er startet, kan du ikke skifte tilstand, mens Windows Billedgalleri eller Windows Live Billedgalleri kører, også selvom du lukker EasyMP Multi PC Projection. Genstart Windows Billedgalleri eller Windows Live Billedgalleri.
- Det er ikke muligt at ikke afspille film.


Relaterede links

- "Begrænsninger" [s.67](#)

Begrænsninger i Windows Aero

Bemærk følgende to begrænsninger, når vinduesdesignet på din computer er Windows Aero.

- Det lagdelte vindue projiceres uanset hvordan **Overfører overlagt vindue** er indstillet på skærmen Foretag indstillinger i EasyMP Multi PC Projection.
- Følgende meddelelse vises muligvis et par minutter efter at en computer har oprettet forbindelse til projektoren via et netværk vha. EasyMP Multi PC Projection.



Det anbefales, at du vælger **Behold det aktuelle farveskema, og vis ikke meddelelsen igen**. Dette valg forbliver aktiveret indtil computeren genstartes.

Relaterede links

- "Begrænsninger" [s.67](#)

- Du kan ikke projicere billeder i fuld skærmvisning ved hjælp af Windows Media Center. Skift til vinduesvisningen for at projicere billederne.
- Hvis lyden stopper under afspilningen, når den overføres fra computeren til projektoren vha. EasyMP Multi PC Projection, kan du prøve at genstarte programmet, som du bruger.

Relaterede links

- "Begrænsninger" [s.67](#)

Begrænsninger ved projicering fra Windows Media Center

Bemærk venligst følgende begrænsninger ved projektion fra Windows Media Center.

Se disse afsnit for vigtige meddelelser om din projektor.

Relaterede links

- "Bilag" [s.63](#)
- "Ophavsret" [s.69](#)
- "Om symbolerne" [s.69](#)
- "Generel meddelelse" [s.69](#)
- "Ophavsret" [s.70](#)

Ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, gemmes på søgemaskiner eller overføres på nogen måde eller i nogen form – det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden vis – uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet patentansvar, hvad angår brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes påtages der intet ansvar, hvad angår skader, der måtte opstå ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for køber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjepart har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhåndbog kan ændres eller opdateres uden varsel.

Illustrationer i denne håndbog og den faktiske projektor kan afvige.

Om symbolerne

- Microsoft® Windows® XP Professional operativsystem
- Microsoft® Windows® XP Home Edition operativsystem
- Microsoft® Windows Vista® operativsystem
- Microsoft® Windows® 7 operativsystem
- Microsoft® Windows® 8 operativsystem
- Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem

I denne vejledning omtales de ovenstående operativsystemer som "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8" og "Windows 8.1". Det kollektive ord "Windows" kan endvidere anvendes til at referere til Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 8.1, og der kan refereres til flere versioner af Windows, som f.eks. Windows XP/Vista med symbolforklaringen Windows udeladt.

- Mac OS X 10.4.x
- Mac OS X 10.5.x
- Mac OS X 10.6.x
- Mac OS X 10.7.x
- Mac OS X 10.8.x
- Mac OS X 10.9.x

I denne vejledning refererer ovennævnte operativsystemer til "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x", "Mac OS X 10.7.x", "Mac OS X 10.8.x" og "Mac OS X 10.9.x." Desuden bruges det kollektive ord "Mac OS X", som reference til dem alle.

Relaterede links

- "Bemærkninger" [s.69](#)

Generel meddelelse

IBM, DOS/V og XGA er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS og iMac er varemærker tilhørende Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

Softwareophavsret: Dette produkt bruger gratis software samt software, som denne virksomhed har rettighederne til.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

Relaterede links

- "Bemærkninger" [s.69](#)

Ophavsret

Disse informationer kan ændres uden varsel.

2014.5 412711400DA

Relaterede links

- "Bemærkninger" [s.69](#)