

Multimedia Projector

EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H
EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

Podporná a servisná príručka

Zoznam kontaktov k projektoru Epson

Prosím, prečítajte si Bezpečnostné pokyny

Používateľská príručka

- Funkcie Projektora
- Názvy súčastí a funkcií
- Príprava projektora
- Základy používania
- Užitočné funkcie
- Ponuka Konfigurácia
- Riešenie Problémov
- Údržba
- Dodatky

Aplikácie na disku Epson Projector Software CD-ROM

Práca v sieti

► Návod na používanie programu EasyMP Network Projection

Projekcia obrazu z viacerých počítačov

► Návod na používanie programu EasyMP Multi PC Projection

Aplikácie si môžete prevziať z webovej lokality

Na ovládanie viacerých projektorov
Epson v sieti

► Používateľská príručka k zariadeniu EasyMP Monitor
<http://www.epson.com/>

Vybrať jazyk

Uloženie tejto príručky v počítači

Open Source Software License

Nálepka Na Ochranu Hesla