



Používateľská príručka

Multimedia Projector

EB-955WH EB-W29

EB-950WH EB-X30

EB-965H EB-X29

EB-945H EB-X27

EB-940H EB-S29

EB-98H EB-S27

EB-97H

Symboly a označenia použité v tejto príručke

• Bezpečnostné symboly

V dokumentácii a v projektori sú použité grafické symboly, ktoré zobrazujú, ako sa má projektor bezpečne používať. Porozumejte týmto upozorňujúcim symbolom a rešpektujte ich, aby ste zabránili zraneniu osôb alebo škode na majetku.

 Výstraha	Tento symbol označuje informáciu, ktorá by v prípade jej ignorovania mohla viest' k zraneniu alebo až úmrtiu osôb z dôvodu nesprávnej manipulácie.
 Upozornenie	Tento symbol označuje informáciu, ktorá by v prípade jej ignorovania mohla viest' k zraneniu alebo fyzickému poškodeniu z dôvodu nesprávnej manipulácie.

• Označenie všeobecných informácií

 Pozor	Označuje postupy, ktoré môžu viesť ku škode alebo poraneniu, ak nebude používateľ dostatočne opatrný.
	Označuje doplnkové informácie, ktoré by mohli byť zaujímavé v súvislosti s danou téμou.
	Označuje stránku obsahujúcu podrobne informácie týkajúce sa danej témy.
	Označuje, že popis podčiarknutých slov alebo slov uvedených pred týmto symbolom sa nachádza v glosári. Pozrite kapitolu „Glosár“ v časti „Dodatky“.  "Glosár" str.176
[Názov]	Označuje názov tlačidiel na diaľkovom ovládaní alebo na ovládacom paneli. Príklad: tlačidlo [Esc]
Názov ponuky	Označuje položky ponuky Konfigurácia. Príklad: Z ponuky Obraz vyberte položku Jas . Obraz - Jas

Symboly a označenia použité v tejto príručke 2

Úvod

Funkcie Projektora 8

Rýchla a jednoduchá inštalácia, premietanie a uskladnenie	8
Pripojenie pomocou kábla USB a premietanie (USB Display)	8
Sledovanie pohybu projektora a automatická korekcia skreslenia obrazu	8
Nastavenie lichobežníkového skreslenia	8
Užitočné funkcie pri premietaní obrázkov	9
Premietanie dvoch obrazov súčasne (Split Screen)	9
Rozšírenie obsahu projekcie na širokej obrazovke (WXGA) (len EB-955WH/ EB-950WH/EB-W29)	9
Pripojte úložné zariadenie USB a premietajte súbory vo formáte PDF, filmy a obrazy pomocou (PC Free)	9
Obraz prevráťte vodorovne a premietajte (Prevrátiť vodorovne)	9
Rôzne funkcie pre vynikajúcu úsporu energie	9
Maximálne využitie diaľkového ovládania	9
Zväčšujte a premietajte vaše súbory s kamerou na dokumenty	10
Vylepšené funkcie zabezpečenia	10
Úplne využitie sietového pripojenia	10
Pripojenie k sieti a premietanie obrázkov z obrazovky počítača	10
Jednoduché pripojenie k počítaču pomocou rýchleho bezdrôtového zapojenia (iba Windows)	10
Premietanie obrazov z prenosných zariadení cez sieť	11
Súčasné premietanie obrazu z viacerých počítačov	11

Názvy súčasti a funkcií 12

Predná str./Hore	12
Zadná Časť	13
Podstavec	15
Ovládací panel	17
Diaľkové ovládanie	18
Výmena batérií v diaľkovom ovládači	21
Prevádzkový rozsah diaľkového ovládania	22

Príprava projektora

Inštalácia projektora 24

Spôsoby Inštalácie	24
Spôsoby Inštalácie	25
Veľkosť obrazovky a približná vzdialenosť premietania	25

Výbava na pripojenie 28

Pripojenie počítača	28
Pripojenie zdrojov obrazu	29
Pripojenie smartfónu alebo tabletu	31
Pripojenie zariadení USB	32
Pripojenie externého zariadenia	33
Pripojenie kábla LAN	34
Inštalácia Modul bezdrôtovej LAN	35
Inštalácia zariadenia Quick Wireless Connection USB Key	36

Základy používania

Premietanie obrázkov 38

Zapnutie projektora	38
Vypnutie projektora	39
Automatické zistenie vstupného signálu a zmena premietaného obrazu (Vyhľadávanie zdroja)	40
Prepnutie na požadovaný obraz pomocou diaľkového ovládača	41
Premietanie pomocou programu USB Display	42
Systémové požiadavky	42
Pripájanie po prvý raz	43
Odinštalovanie	45

Úprava premietaných obrázkov 46

Lichobežníková korekcia skreslenia	46
Automatická korekcia	47
Manuálna korekcia	47
Úprava veľkosti obrazu	50
Úprava polohy obrazu	51
Nastavenie horizontálneho náklonu	51

Nastavenie zaostrenia	51
Nastavenie hlasitosti	52
Výber kvality projekcie (výber možnosti Farebný režim)	52
Nastavenie Automat. šošovka	53
Zmena pomeru strán premietaného obrazu	54
Spôsoby zmeny	54
Zmena režimu pomeru strán	54

Užitočné funkcie

Funkcie premietania	58
Premietanie dvoch obrazov súčasne (Split Screen)	58
Vstupné zdroje na premietanie na rozdelenej obrazovke	58
Prevádzkové postupy	59
Obmedzenia počas premietanie na rozdelenej obrazovke	61
Premietanie bez počítača (PC Free)	61
Špecifikácie pre súbory, ktoré môžu byť premietané použitím funkcie PC Free	61
Príklady pre PC Free	62
Prevádzkové režimy PC Free	62
Premietanie vybratého obrázka	65
Premietanie obrazových súborov v priečinku za sebou (Prezentáci.)	66
Nastavenia zobrazenia obrazových súborov a nastavenia ovládania funkcie Prezentáci.	67
Prevrátenie obrazu vodorovne (Prevrátiť vodorovne)	67
Premietanie pomocou kódu QR	68
Nastavenie spôsobu zobrazenia pre kódy QR	68
Premietanie údajov zo smartfónu alebo tabletu	69
Dočasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmiť A/V)	70
Zmrazenie obrazu (Zmrazenie obrazu)	71
Funkcia ukazovateľa (Ukazovateľ)	71
Zväčšenie časti obrazu (E-Zoom)	72
Ovládanie ukazovateľa myší pomocou diaľkového ovládača (Bezdrôtová myš)	73
Oprava farebného rozdielu pri premietaní z viacerých projektorov	74
Zhrnutie postupu korekcie	74
Nastavenie ID a používanie diaľkového ovládania	75
Korekcia	77
Uloženie užívateľského loga	77

Uloženie používateľského vzoru	79
--	----

Funkcie Zabezpečenia

Spravovanie používateľov (Ochrana heslom)	81
Typy možnosti Ochrana heslom	81
Nastavenie funkcie Ochrana heslom	81
Zadanie položky Heslo	82
Obmedzenie používania (Uzamk. ovl. panela)	83
Zámok proti krádeži	85
Montáž kábelového zámku	85

Monitorovanie a ovládanie

Informácie o programe EasyMP Monitor	86
Message Broadcasting	86
Zmena nastavení pomocou webového prehľadávača (Ovládanie webu)	86
Nastavenie projektora	86
Zobrazenie obrazovky Ovládanie webu	87
Zobrazenie obrazovky Web Remote	87
Používanie funkcie Mailová notifikácia na oznamovanie problémov	89
Čítanie e-mailu s upozornením na chybu	89
Ovládanie s Použitím SNMP	89
Príkazy ESC/VP21	90
Zoznam príkazov	90
Schémy zapojenia káblov	90
Čo je PJLink (okrem EB-S29/EB-S27)	91
Čo je Crestron RoomView® (okrem EB-S29/EB-S27)	92
Obsluha projektora z počítača	93

Čo je Event ID

Ponuka Konfigurácia

Používanie Ponuka Konfigurácia

Zoznam Funkcií	100
Tabuľka ponuky Konfigurácia	100
Ponuka Siet	101
Ponuka Obraz	102

Ponuka Signál	103
Ponuka Nastavenia	105
Ponuka Rozšírené	107
Ponuka Siet	109
Poznámky k používaniu ponuky Siet	110
Operácie so softvérovou klávesnicou	110
Ponuka Základné	111
Ponuka Bezdr.LAN	112
Ponuka Bezpečnosť	114
Ponuka ponuka Pevne zap. sieť LAN (okrem EB-S29/EB-S27)	115
Ponuka Mail	116
Ponuka Ostatné	117
Ponuka Vynulovať	118
Ponuka ECO	119
Ponuka Informácia (iba displej)	120
Ponuka Vynulovať	121

Vykonávanie dávkového nastavenia pre viac projektorov . . . 122

Nastavenie pomocou úložného zariadenia USB	122
Uloženie nastavení na úložné zariadenie USB	122
Odzrkadlenie uložených nastavení v ďalších projektoroch	124
Nastavenie pripojením počítača a projektora pomocou kábla USB	125
Uloženie nastavení do počítača	126
Odzrkadlenie uložených nastavení v ďalších projektoroch	127
Ked' nastavenie zlyhá	128

Riešenie Problémov

Používanie Pomocníka 130

Riešenie problémov 132

Popis indikátorov	132
Ked' indikátory neposkytujú pomoc	136
Problémy týkajúce sa obrazu	137
Žiadny obraz	137
Pohybливý obraz sa nezobrazuje	138
Projekcia sa automaticky zastaví	138

Zobrazí sa správa Nepodporuje sa	138
Zobrazí sa správa Nie je signál	139
Obrazy sú skreslené, nezaostrené alebo deformované	139
Obraz je rušený alebo skreslený	140
Blikanie kurzora myši (len pri premietaní USB Display)	141
Obraz je orezaný (veľký) alebo malý, alebo je pomer strán nevhodný alebo je obraz prevrátený	141
Farby obrazu sú nesprávne	142
Obraz je tmavý	142
Problémy pri spustení projekcie	143
Projektor sa nezapne	143
Iné problémy	144
Nie je počuť žiadny zvuk alebo je príliš slabý	144
Zvuk je zašumený (pri projekcii EasyMP Network Projection, EasyMP MultiPC Projection, USB Displej alebo Rýchle bezdrôtové pripojenie)	144
Z mikrofónu nepočuť žiadny zvuk (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	145
Nefunguje diaľkové ovládanie	145
Chcem zmeniť jazyk správ a ponúk	145
E-mail nedostávame ani v prípade problému s projektorom	146
Nastavenia a nedajú zmeniť pomocou internetového prehliadača	146

Údržba

Čistenie 148

Čistenie povrchu projektora	148
Čistenie Objektívu	148
Čistenie vzduchového filtra	148

Výmena Spotrebného Materiálu 150

Výmena lampy	150
Časový interval výmeny lampy	150
Ako sa vymieňa lampa	150
Nulovanie hodín lampy	153
Výmena vzduchového filtra	153
Interval výmeny vzduchového filtra	153
Spôsob výmeny vzduchového filtra	153

Dodatky

Voliteľné Príslušenstvo a Spotrebný Materiál 156

Voliteľné príslušenstvo	156
Spotrebný materiál	156

Veľkosť plátna a Projekčná vzdialenosť 157

Vzdialenosť premietania (pre EB-X30)	157
Vzdialenosť premietania (pre EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27)	158
Vzdialenosť premietania (pre EB-W29)	159
Vzdialenosť premietania (pre EB-S29/EB-S27)	160
Vzdialenosť premietania (pre EB-965H/EB-945H)	161
Vzdialenosť premietania (pre EB-955WH)	162
Vzdialenosť premietania (pre EB-950WH)	164
Vzdialenosť premietania (pre EB-940H)	165

Podporované rozlíšenia monitorov 167

Podporované rozlíšenia	167
Počítačový signál (analógový RGB)	167
Komponent video	167
Kompozitné video	168
Vstupný signál z portu HDMI	168
Vstupný signál z portu MHL (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	168

Technické údaje 169

Všeobecné Parametre Projektora	169
--------------------------------------	-----

Vzhľad 173

Glosár 176

Všeobecné Poznámky 178

Informácie o označeniacach	178
Všeobecné upozornenie:	179


Register 180

Úvod

V tejto kapitole sú vysvetlené funkcie a názvy častí projektoru.

Rýchla a jednoduchá inštalácia, premietanie a uskladnenie


- Projektor sa jednoducho zapína a vypína zapojením a odpojením.
- Môžete premieať na veľké plátna z krátkej vzdialosti.
- Výšku nastavíte jednoducho jednou páčkou.
- Pred uskladnením nie je potrebný čas na ochladenie.
- Projektor zapnite jednoducho prevzatím obrazového signálu.



Pripojenie pomocou kábla USB a premietanie (USB Display)

Jednoduchým pripojením kábla USB môžete premieať obraz z obrazovky počítača bez počítačový kábel.

☛ "Premietanie pomocou programu USB Display" [str.42](#)



Sledovanie pohybu projektoru a automatická korekcia skreslenia obrazu


Projektor automaticky opravuje vertikálne lichobežníkové skreslenie, ku ktorému dochádza pri nastavovaní polohy a premiestňovaní projektoru.

☛ "Automatická korekcia" [str.47](#)

Nastavenie lichobežníkového skreslenia

Umožňuje rýchlo opraviť vodorovné skreslenie premietaného obrazu. Je to užitočné, ak nemôžete inštalovať projektor rovnobežne s plátnom.

☛ "Manuálna korekcia" [str.47](#)



Užitočné funkcie pri premietaní obrázkov

Premietanie dvoch obrazov súčasne (Split Screen)

Táto funkcia rozdeľuje premietanú obrazovku na dve časti a premietá dva typy obrazu vedľa seba. Súbežným premietaním obrazov z dvoch zdrojov na jednej obrazovke môžete zvýšiť účinok svojho odkazu alebo ponuky počas videokonferencií alebo prezentácií.


☛ "Premietanie dvoch obrazov súčasne (Split Screen)" [str.58](#)



Rozšírenie obsahu projekcie na širokej obrazovke (WXGA) (len EB-955WH/EB-950WH/EB-W29)

Pomocou počítača, ktorý má širokouhlý displej LCD s pomerom strán 16:10 WXGA, je možné obraz premietaa v rovnakom pomere. Môžete používať biele tabule a iné plátna s formátom na šírku.

☛ "Zmena pomeru strán premietaného obrazu" [str.54](#)



Pripojte úložné zariadenie USB a premietajte súbory vo formáte PDF, filmy a obrady pomocou (PC Free)

K projektu môžete pripojiť úložné zariadenia USB alebo digitálne fotoaparáty a premietaa uložené obrady.

Podporuje širokú paletu formátov súborov, ako napríklad súbory PDF, filmové alebo obrazové súboru.

☛ "Premietanie bez počítača (PC Free)" [str.61](#)

Obraz prevráťte vodorovne a premietajte (Prevrátiť vodorovne)

Obraz môžete dočasne prevrátiť vodorovne a premietaa. Toto je užitočné pri premietaní obrazov na vyučovanie tanca a podobne.

☛ "Prevrátenie obrazu vodorovne (Prevrátiť vodorovne)" [str.67](#)

Rôzne funkcie pre vynikajúcu úsporu energie

- Rôzne funkcie na zabránenie plynaniu elektrinou

Projektor sa dodáva s množstvom vstavaných funkcií na úsporu energie, ako je stmievanie premietaného obrazu, časovač automatického vypnutia a nastavenie spotreby energie, keď je projektor v pohotovostnom režime.

☛ "Ponuka ECO" [str.119](#)

- Funkcie na zobrazenie stavu úspory energie na premietacom plátnie

Keď je Zobrazenie ECO nastavené na **Zapnuté** v ponuke Konfigurácia, v dolnej ľavej časti premietacieho plátna sú zobrazené ikony listu (leaf), ktoré predstavujú stav úspory energie, keď je lampa prepnutá na nízky jas.

☛ ECO - Zobrazenie ECO [str.119](#)

Maximálne využitie diaľkového ovládania

Diaľkový ovládač môžete využiť na vykonanie rôznych operácií ako napríklad zväčšenie časti obrazu. Diaľkový ovládač môže slúžiť aj ako ukazovateľ počas prezentácií alebo ako počítačová myš.

☛ "Funkcia ukazovateľa (Ukazovateľ)" [str.71](#)

☛ "Zväčšenie časti obrazu (E-Zoom)" [str.72](#)

☛ "Ovládanie ukazovateľa myši pomocou diaľkového ovládača (Bezdrôtová myš)" [str.73](#)

Zväčšujte a premietajte vaše súbory s kamerou na dokumenty

Môžete premieť papierové dokumenty a predmety pomocou voliteľnej kamery na dokumenty.

Pripojením k počítaču a pomocou dodaného softvéru môžete plne využívať možnosti tohto projektoru.

☛ "Voliteľné príslušenstvo" [str.156](#)

Vylepšené funkcie zabezpečenia

- **Ochrana heslom kvôli obmedzeniu a spravovaniu používateľov**

Nastavením hesla môžete určiť používateľov projektoru.

☛ "Spravovanie používateľov (Ochrana heslom)" [str.81](#)

- **Uzamknutie ovládacieho panela obmedzuje používanie tlačidiel ovládacieho panela**

Toto môžete použiť, ak nechcete, aby ľudia menili nastavenia projektoru bez dovolenia na rôznych udalostiach, v školách, a tak ďalej.

☛ "Obmedzenie používania (Uzamk. ovl. panela)" [str.83](#)

- **Prístroj je vybavený rôznymi pomôckami proti krádeži**

Projektor je vybavený nasledujúcimi typmi zabezpečovacích prvkov proti krádeži.

- Bezpečnostná zásuvka

- Upevňovací bod bezpečnostného kábla

☛ "Zámok proti krádeži" [str.85](#)

Úplne využitie sietového pripojenia

Pomocou LAN kábla (okrem EB-S29/EB-S27) alebo voliteľnej jednotky bezdrôtovej siete LAN sa môžete pripojiť do siete a využívať nasledovné funkcie.

☛ "Pripojenie kábla LAN" [str.34](#)

☛ "Inštalácia Modul bezdrôtovej LAN" [str.35](#)

Pripojenie k sieti a premietanie obrázkov z obrazovky počítača

Na obrazovke počítača môžete premieťať v rámci siete pomocou aplikácie EasyMP Network Projection. Zdieľanie projektoru prostredníctvom siete umožní premieťať údaje z rôznych počítačov bez prepájania kábla so signálom. Cez sieť môžete premieťať údaje aj v prípade, že je projektor ďaleko od počítača.




Softvér EasyMP Network Projection môžete nájsť na disku EPSON Projector Software CD-ROM.

Jednoduché pripojenie k počítaču pomocou rýchleho bezdrôtového zapojenia (iba Windows)

Jednoduchým zapojením voliteľného klúča Quick Wireless Connection USB Key k počítaču môžete automaticky nastaviť bezdrôtové LAN pripojenie.

☛ "Inštalácia zariadenia Quick Wireless Connection USB Key" [str.36](#)



Premietanie obrazov z prenosných zariadení cez siet'

Ak máte vo svojom smartfóne alebo tablete nainštalovanú aplikáciu Epson iProjection, môžete bezdrôtovo premietajúť údaje z tohto zariadenia. Tieto zariadenia môžete ovládať kdekoľvek, a preto môžete meniť spôsob, akým robíte konferencie alebo prezentácie.




Aplikáciu Epson iProjection si môžete zadarmo stiahnuť z App Store alebo zo služby Google Play. Poplatky vzniknuté pri komunikácii s App Store alebo Google Play znáša zákazník.

Súčasné premietanie obrazu z viacerých počítačov

Pomocou projekcie EasyMP Multi PC Projection možno k sieti pripojiť až štyri projekčné plochy z viacerých, k sieti pripojených počítačov alebo smartphonov či tabletov, ak máte nainštalovanú aplikáciu Epson iProjection, a súčasne premietajúť, čo na konferencie s projekciou vnesie prvak dynamiky. Ak sa ujmiete vedenia schôdze, môžete jej priebeh plynulo kontrolovať ovládaním projekcie z iných pripojených počítačov.


Rovnakú obrazovku môžete premietajúť aj zo vzdialených projektorov v sieti.



Softvér EasyMP Multi PC Projection nájdete na disku EPSON Projector Software CD-ROM.

V tomto návode budú všetky funkcie vysvetlené pomocou obrázkov produktu EB-965H, ak nebude uvedené inak.

Predná str./Hore




	Názov	Funkcia
①	Výstupný otvor vetrania	Výstupný otvor kvôli vzduchu, ktorý sa používa na vnútorné chladenie projektora.
		⚠️ Výstraha Nepozerajte sa do vetracích otvorov. Ak výbojka vybuchne, môžu uniknúť plyny alebo sa môžu rozptyliť malé úlomky rozbitého skla a môžu spôsobiť zranenie. Pri vdýchnutí sklenených črepín alebo ich vniknutí do očí alebo úst okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
		⚠️ Upozornenie Počas projekcie sa nepribližujte tvárou ani rukami k vetraciemu otvoru a neumiestňujte do blízkosti výstupného otvoru vetrania predmety, ktoré by sa mohli deformovať alebo poškodiť teplom. Horúci vzduch z výstupného otvoru vetrania môže spôsobiť popáleniny, deformácie alebo nehody.
②	Posuvný regulátor stlmenia hlasitosti A/V	Posúvaním gombíka otvárate a zatvárate posúvač stlmenia hlasitosti A/V.
③	Páka na nastavenie nožičky	Stlačte páku na nastavenie nožičky, ak chcete vytiahnuť alebo zasunúť prednú nastaviteľnú nožičku.  "Úprava polohy obrazu" str.51
④	Predná nastaviteľná nožička	Keď projektor inštalujete na plochu, ako je napríklad stôl, vytiahnite nožičku a nastavte polohu obrazu.  "Úprava polohy obrazu" str.51
⑤	Posúvač stlmenia hlasitosti A/V	Keď sa projektor nepoužíva, chráňte objektív zatvorením krytu. Zatvorením krytu počas premietania môžete skryť obraz a stlmiť zvuk.  "Dočasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmiť A/V)" str.70


Názov	Funkcia
⑥ Premietací objektív	Slúži na premietanie obrazu.
⑦ Diaľkový prijímač	Prijíma signály z diaľkového ovládača.
⑧ Ovládač zaostrovania	Upravuje zaostrenie obrazu. ➡ "Nastavenie zaostrenia" str.51
⑨ Ovládač priblíženia (okrem EB-S29/EB-S27)	Upravuje veľkosť obrazu. ➡ "Úprava veľkosti obrazu" str.50
⑩ Nasávací otvor vetrania (vzduchový filter)	Privádza vzduch, ktorým sa projektor chladí zvnútra. ➡ "Čistenie vzduchového filtra" str.148
⑪ Kryt vzduchového filtra	Pomocou nej sa otvára a zatvára kryt vzduchového filtra. ➡ "Výmena vzduchového filtra" str.153
⑫ Bezpečnostná zásuvka	Bezpečnostná zásuvka je kompatibilná s bezpečnostným systémom Microsaver vyrábaným spoločnosťou Kensington. ➡ "Zámok proti krádeži" str.85
⑬ Ovládací panel	Slúži na ovládanie projektora. ➡ "Ovládací panel" str.17
⑭ Nastavenie lichobežníkového skreslenia	Opraví horizontálne skreslenie premietaného obrazu. ➡ "Manuálna korekcia" str.47
⑮ Kryt lampy	Otvorte pri výmene lampy projektora. ➡ "Výmena lampy" str.150
⑯ Poistná skrutka krytu lampy	Zaskrutkovaním zaistíte kryt lampy na mieste.

Zadná Časť


EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H



EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27



EB-S29/EB-S27




Názov	Funkcia
① Konektor napájania	Slúži na pripojenie napájacieho kábla k projektoru. 👉 "Zapnutie projektora" str.38
② Port S-Video	Pre signály S-video zo zdrojov videa.
③ Port RS-232C	Pri ovládaní projektoru z počítača pripojte projektor do počítača pomocou kábla RS-232C. Tento port sa používa pre potreby ovládania a bežne by sa používať nemal. 👉 "Príkazy ESC/VP21" str.90
④ Port Video	Prijíma vstup pre kompozitné video signály zo zdrojov videa.
⑤ port Audio-L/R	Privádza zvuk zo zariadenia pripojeného k portu S-Video alebo k portu Video.
⑥ Port Mic (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	Privádza audio signál z mikrofónu.
⑦ Port Monitor Out	Vysiela na externý monitor analógové signály RGB z portu Computer1. Nemožno vysielat signály prijaté z iných portov alebo signály komponentného videa.

Názov	Funkcia
⑧ Port Audio1	Prijíma zvuk zo zariadenia pripojeného na port Computer1.
⑨ Port Audio Out	Vysiela zvuk z aktuálne premietaného obrazu do externého reproduktora.
⑩ Port Audio2	Prijíma zvuk zo zariadenia pripojeného na port Computer2.
⑪ Diaľkový prijímač	Prijíma signály z diaľkového ovládača.
⑫ Reproduktor	Výstup zvuku.
⑬ Port Computer1	Slúži na príjem obrazových signálov z počítača a signálov komponentného videa z iných zdrojov videa.
⑭ Port Computer2	
⑮ Port HDMI2/MHL (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	<ul style="list-style-type: none"> Slúži na vstup video signálov zo zariadení a počítačov kompatibilných so štandardom HDMI. Tento projektor je kompatibilný so štandardom <u>HDCP</u>. Vstupné signály zo smartfónov a tabletov, ktoré podporujú <u>MHL</u> (Mobile High-definition Link).👉 "Výbava na pripojenie" str.28
⑯ Port HDMI1 (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H) Port HDMI (len EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27)	Slúži na vstup video signálov zo zariadení a počítačov kompatibilných so štandardom HDMI. Tento projektor je kompatibilný so štandardom <u>HDCP</u> .
⑰ Port LAN (okrem EB-S29/EB-S27)	Slúži na pripojenie k počítačovej sieti pomocou kábla LAN.


Názov	Funkcia
18 Port USB-B	<ul style="list-style-type: none"> Slúži na pripojenie projektora do počítača pomocou kábla USB a premietanie obrazov z počítača. 👉 "Premietanie pomocou programu USB Display" str.42 Slúži na pripojenie projektora do počítača pomocou kábla USB a umožňuje využívať funkciu Bezdrôtová myš. 👉 "Ovládanie ukazovateľa myši pomocou diaľkového ovládača (Bezdrôtová myš)" str.73
19 Port USB-A	<ul style="list-style-type: none"> Slúži na pripojenie pamäťového zariadenia USB alebo digitálneho fotoaparátu a premietanie obrazu pomocou funkcie PC Free. 👉 "Premietanie bez počítača (PC Free)" str.61 Slúži na pripojenie voliteľnej Kamera na dokumenty. Slúži na pripojenie voliteľného Modul bezdrôtovej LAN. 👉 "Inštalácia Modul bezdrôtovej LAN" str.35 Pripája voliteľný Quick Wireless Connection USB Key. 👉 "Inštalácia zariadenia Quick Wireless Connection USB Key" str.36
20 Skrutka na upevnenie modulu bezdrôtovej LAN	Táto skrutka upevňuje kryt modulu bezdrôtovej LAN.

Podstavec

EB-950WH/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/
EB-S29/EB-S27




EB-955WH/EB-965H/EB-945H



Názov	Funkcia
③ Zadné nožičky	Ked' projektor inštalujete na plochu, ako je napríklad stôl, otáčaním ich vysúvajte alebo zasúvajte a nastavujte tak horizontálne naklonenie. ☞ "Nastavenie horizontálneho náklonu" str.51
④ Predná nastaviteľná nožička	Ked' projektor inštalujete na plochu, ako je napríklad stôl, vytiahnite nožičku a nastavte polohu obrazu. ☞ "Úprava polohy obrazu" str.51

Názov	Funkcia
① Upevňovacie body pri montáži na strop (tri body)	Ak chcete projektor zavesiť na strop, použite voliteľnú konzolu pre Montáž na strop. ☞ "Inštalácia projektora" str.24 ☞ "Voliteľné príslušenstvo" str.156
② Upevňovací bod bezpečnostného kábla	Tadiaľto prevlečte komerčne dostupný lankový zámok a uzamknite ho na mieste. ☞ "Montáž káblového zámku" str.85


Ovládací panel



Názov	Funkcia
① Tlačidlo [Source Search]	Prepne na nasledujúci vstupný zdroj, ktorý vysielal obraz. "Automatické zistenie vstupného signálu a zmena premietaného obrazu (Vyhľadávanie zdroja)" str.40
② Tlačidlo [Enter] [$\leftarrow\right]$]	<ul style="list-style-type: none"> Ak je zobrazená obrazovka ponuky Konfigurácia alebo Nápoveda, potvrdzuje a otvára daný výber a prechádza na nasledujúcu úroveň. Ak sa stlačí počas premietania analógového signálu RGB z portu Computer, môžete automaticky optimalizovať Sledovanie, Synchronizácia a Pozícia.
③ Tlačidlá [Δ][∇]	<ul style="list-style-type: none"> Zobrází obrazovku Lichobež. korekcia, kde môžete vykonať lichobežníkovú korekciu skreslenia vo vodorovnom a zvislom smere. "Manuálna korekcia" str.47 Ak je zobrazená ponuka Konfigurácia alebo obrazovka Nápoveda, môžete pomocou týchto tlačidiel vyberať položky ponuky a nastavovať hodnoty. "Používanie Ponuka Konfigurácia" str.99 "Používanie Pomocníka" str.130

Názov	Funkcia
④ Tlačidlo [Help]	Slúži na zobrazenie a zatvorenie obrazovky Pomocníka, na ktorej sú uvedené pokyny na odstránenie prípadných problémov. "Používanie Pomocníka" str.130
⑤ Tlačidlo [Esc]	<ul style="list-style-type: none"> Zastaví aktuálnu funkciu. Ak je zobrazená ponuka Konfigurácia a stlačíte toto tlačidlo, prejdete na predchádzajúcu úroveň ponuky. "Používanie Ponuka Konfigurácia" str.99
⑥ [Δ][∇] tlačidlá alebo tlačidlá [Wide][Tele]	<ul style="list-style-type: none"> Pre EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27 <ul style="list-style-type: none"> [Δ]: Znižuje hlasitosť. [∇]: Zvyšuje hlasitosť. "Nastavenie hlasitosti" str.52 Pre EB-S29/EB-S27 <ul style="list-style-type: none"> [Wide]: Zväčší veľkosť premietaného obrazu. [Tele]: Zmenší veľkosť premietaného obrazu. "Úprava veľkosti obrazu" str.50 Opraví lichobežníkové skreslenie vo vodorovnom a zvislom smere po zobrazení obrazovky Lichobež. korekcia. "Lichob. korek. - H/V" str.48 Ak je zobrazená ponuka Konfigurácia alebo obrazovka Nápoveda, môžete pomocou týchto tlačidiel vyberať položky ponuky a nastavovať hodnoty. "Používanie Ponuka Konfigurácia" str.99 "Používanie Pomocníka" str.130
⑦ Tlačidlo [Menu]	Zobrazuje a zatvára ponuku Konfigurácia. "Používanie Ponuka Konfigurácia" str.99
⑧ Tlačidlo [Power] [\odot]	Zapína a vypína napájanie projektora. "Zapnutie projektora" str.38
⑨ Indikátory	Signalizujú stav projektora. "Popis indikátorov" str.132

Diaľkové ovládanie



	Názov	Funkcia
①	Tlačidlo [Power] [\oplus]	Zapína a vypína napájanie projektora.  "Zapnutie projektora" str.38
②	Tlačidlo [Computer]	Každým stlačením tlačidla sa vstup mení medzi obrazmi z portu Computer1 a Computer2.
③	Tlačidlo [Video]	Stláčaním tohto tlačidla sa obraz bude prepínať medzi portmi S-Video, Video a HDMI.
④	Číselné tlačidlá	Zadajte heslo.  "Nastavenie funkcie Ochrana heslom" str.81
⑤	Tlačidlo [Auto]	Ak sa stlačí počas premietania analógového signálu RGB z portu Computer, môžete automaticky optimalizovať Sledovanie, Synchronizácia a Pozícia.
⑥	Tlačidlo [Aspect]	Stláčaním tohto tlačidla môžete meniť režim pomeru strán.  "Zmena pomeru strán premietaného obrazu" str.54
⑦	Tlačidlo [Num]	Ak chcete zadať heslá alebo čísla, podržte stlačené toto tlačidlo a stlačte číselné tlačidlá.  "Nastavenie funkcie Ochrana heslom" str.81
⑧	Tlačidlo [Menu]	Zobrazuje a zatvára ponuku Konfigurácia.  "Používanie Ponuka Konfigurácia" str.99
⑨	Tlačidlá [\leftarrow][\rightarrow][\uparrow][\downarrow]	<ul style="list-style-type: none"> Keďže je zobrazená ponuka Konfigurácia alebo obrazovka Pomocníka, stláčaním týchto tlačidiel môžete vyberať položky ponuky a nastavovať hodnoty.  "Používanie Ponuka Konfigurácia" str.99 Pri premietaní v režime PC Free sa stlačením tohto tlačidla zobrazí predchádzajúca/nasledujúca snímka, otočí sa obraz atď.  "Prevádzkové režimy PC Free" str.62 Počas využívania funkcie Bezdrôtová myš sa ukazovateľ myši posúva v smere, v ktorom je stlačené tlačidlo.  "Ovládanie ukazovateľa myši pomocou diaľkového ovládača (Bezdrôtová myš)" str.73

Názov	Funkcia
⑩ Tlačidlo [↔]	<ul style="list-style-type: none"> Ak je zobrazená obrazovka ponuky Konfigurácia alebo Nápoveda, potvrzuje a otvára daný výber a prechádza na nasledujúcu úroveň. 👉 "Používanie Ponuka Konfigurácia" str.99 Ked' používate funkciu Bezdrôtová myš, slúži ako ľavé tlačidlo myši. 👉 "Ovládanie ukazovateľa myši pomocou diaľkového ovládača (Bezdrôtová myš)" str.73
⑪ Tlačidlo [User]	Vykoná sa činnosť funkcie, ktorá je nastavená v položke Užívateľské tlačidlo v ponuke Nastavenia . 👉 "Ponuka Nastavenia" str.105
⑫ Tlačidlá [Page] [+] [-]	<p>Počas používania nasledujúcich spôsobov premietania listuje v stránkach súborov aplikácií ako je napríklad PowerPoint.</p> <ul style="list-style-type: none"> Počas používania funkcie Bezdrôtová myš 👉 "Ovládanie ukazovateľa myši pomocou diaľkového ovládača (Bezdrôtová myš)" str.73 Počas používania programu USB Display 👉 "Premietanie pomocou programu USB Display" str.42 Počas sieťového pripojenia <p>Ked' premietate obrazy formou PC Free, stlačením týchto tlačidiel sa zobrazí predchádzajúca/nasledujúca obrazovka.</p>
⑬ Tlačidlá [E-Zoom] [+][-]	Zväčšuje alebo zmenšuje obraz bez zmeny projekčnej velkosti. 👉 "Zväčšenie časti obrazu (E-Zoom)" str.72

Názov	Funkcia
⑭ Tlačidlo [A/V Mute]	<ul style="list-style-type: none"> Zapína a vypína video a zvuk. 👉 "Dočasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmieť A/V)" str.70 Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní po dobu piatich sekúnd môžete zmeniť režim Premietanie nasledovne. Predná strana↔P. str./H. hran. Zadná časť↔Z. str./H. hran.
⑮ Tlačidlo [Split]	<p>Stláčaním tohto tlačidla sa obraz mení medzi premietaním dvoch obrazov súčasne rozdelením premietanej obrazovky alebo premietaním jedného obrazu, ako je bežné.</p> <p>👉 "Premietanie dvoch obrazov súčasne (Split Screen)" str.58</p>
⑯ Tlačidlo [Help]	Slúži na zobrazenie a zatvorenie obrazovky Pomocníka, na ktorej sú uvedené pokyny na odstránenie prípadných problémov.
⑰ Tlačidlo [Freeze]	Obrázky sú pozastavené alebo nepozastavené.
⑱ Tlačidlá [Volume] [♪][♫]	[♪] Znižuje hlasitosť. [♫] Zvyšuje hlasitosť. 👉 "Nastavenie hlasitosti" str.52
⑲ Tlačidlo [Pointer]	Zobrazí ukazovateľ na obrazovke.
⑳ Tlačidlo [Esc]	<ul style="list-style-type: none"> Zastaví aktuálnu funkciu. Ak je zobrazená ponuka Konfigurácia a stlačíte toto tlačidlo, prejdete na predchádzajúcu úroveň. 👉 "Používanie Ponuka Konfigurácia" str.99 Ked' používate funkciu Bezdrôtová myš, slúži ako pravé tlačidlo myši. 👉 "Ovládanie ukazovateľa myši pomocou diaľkového ovládača (Bezdrôtová myš)" str.73

Názov		Funkcia
㉑	Tlačidlo [ID]	Ak chcete vybrať identifikačné číslo projektora, ktorý chcete ovládať pomocou diaľkového ovládania, podržte stlačené toto tlačidlo a stlačte číselné tlačidlá. ☞ "Nastavenie ID a používanie diaľkového ovládania" str.75
㉒	Tlačidlo [Color Mode]	Stláčaním tohto tlačidla môžete meniť farebný režim. ☞ "Výber kvality projekcie (výber možnosti Farebný režim)" str.52
㉓	Tlačidlo [MHL Menu]	Zobrazí ponuku Nastavenia pre zariadenie, ktoré je zapojené do portu MHL v projektori. (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
㉔	Tlačidlo [LAN]	Prepína na obraz zo zariadenia pripojeného k sieti.
㉕	Tlačidlo [USB]	Pri každom stlačení tlačidla sa cyklicky menia nasledujúce obrazy: <ul style="list-style-type: none"> • USB Display • Obrazy zo zariadenia pripojeného k portu USB-A
㉖	Tlačidlo [Source Search]	Prepne na nasledujúci vstupný zdroj, ktorý vysiela obraz. ☞ "Automatické zistenie vstupného signálu a zmena premietaného obrazu (Vyhľadávanie zdroja)" str.40
㉗	Oblast diaľkového ovládača vysielajúca svetlo	Vysiela signály diaľkového ovládania.

Výmena batérií v diaľkovom ovládači

Ak diaľkové ovládanie reaguje pomalšie alebo ak nereaguje vôbec, je to pravdepodobne tým, že sú batérie slabé. V takom prípade vymenťte batérie za nové. Pripravte si dve batérie veľkosti AA, mangánové alebo alkalické. Nie je možné používať iné batérie, okrem mangánových alebo alkalických, veľkosť AA.


Pozor

Pred manipuláciou s batériami si prečítajte nasledujúce materiály.


 Bezpečnostné pokyny

1 Odnímte kryt batérií.

Zatlačte západku krytu batérií a kryt zdvihnite.



2 Nahradťte staré batérie novými.




Upozornenie

Pri vkladaní batérií skontrolujte umiestnenie značiek (+) a (-) nachádzajúcich sa v držiaku batérií, aby ste sa uistili, či sú batérie vložené správne.


Ak batérie nepoužívate správne, mohli by vybuchnúť alebo vytiecť a spôsobiť požiar, poranenie alebo poškodenie výrobku.

3 Nasadťte naspäť kryt batérie.

Zatlačte západku krytu batérií, aby zacvakla na miesto.



Prevádzkový rozsah diaľkového ovládania




Príprava projektoru

Táto kapitola vysvetľuje ako nainštalovať projektor a pripojiť dátové zdroje pre premietanie.


Spôsoby Inštalácie

Projektor podporuje nasledujúce štyri rozličné spôsoby projekcie. Projektor inštalujte podľa podmienok prostredia, kde má byť umiestnený.


- Obraz premietajte z miesta pred projekčnou plochou. (Predná strana projekcia)




- Obrazy premietajte spoza prie- svitného plátna. (Zadná časť projekcia)



- Projektor zaveste na stropné uchytenie a premietajte obraz z miesta pred projekčnou plochou. (P. str./H. hran. premietanie)



- Zaveste projektor na stropné uchytenie a premietajte obraz z miesta za priečlnou projekčnou plochou. (Z. str./H. hran. premietanie)



Výstraha

- Pri upevňovaní projektora na strop treba použiť špeciálny spôsob inštalácie (stropné uchytenie). V prípade nesprávnej inštalácie môže dojst' k spadnutiu a k nehode alebo zraneniu.
- Ak pri stropnom uchytení použijete lepidlá na Upevňovacie body pri montáži na strop, aby ste predchádzali uvoľneniu skrutiek, alebo ak na projektor použijete mazivá, oleje atď., môže skrinka projektora prasknúť a spôsobiť spadnutie projektora zo stropného uchytenia. V takom prípade môže projektor spôsobiť vážne zranenie osobe, ktorá by sa nachádzala pod stropným uchytením a mohlo by dojst' k poškodeniu projektora. Pri inštalácii alebo úprave montáže na strop nepoužívajte lepidlá proti uvoľneniu skrutiek alebo mazivá, oleje atď.
- Nezakrývajte nasávací alebo výstupný vetrací otvor projektora. Ak zakryjete ktorýkoľvek z vetracích otvorov, môže sa zvýšiť vnútorná teplota a spôsobiť požiar.

Pozor

Nepoužívajte projektor v polohe na boku. Môže to spôsobiť poruchu.




- Keď chcete zavesiť projektor zo stropu, budete potrebovať voliteľnú Montáž na strop.
 "Voliteľné príslušenstvo" [str.156](#)
- Predvoleným nastavením Premietanie je **Predná strana**. Nastavenie **Predná strana** môžete zmeniť na **Zadná časť** z ponuky Konfigurácia.
 **Rozšírené - Premietanie** [str.107](#)
- Slačením tlačidla [A/V Mute] na diaľkovom ovládaní po dobu piatich sekúnd môžete zmeniť režim Premietanie nasledovne.
Predná strana ↔ P. str./H. hran.
Zadná časť ↔ Z. str./H. hran.


Spôsoby Inštalácie

Nainštalujte projektor nasledujúcim spôsobom.

- Projektor nainštalujte tak, aby bol rovnobežný s plátnom.
Ak bude projektor inštalovaný pod uhlom k plátnu, na premietanom obraze vznikne lichobežníkové skreslenie.



- Umiestnite projektor na rovný povrch.
Ak je projektor naklonený, premietaný obraz je naklonený tiež.



- Ak nemôžete inštalovať projektor rovnobežne s plátnom, prečítajte si nasledujúcu časť.
 - "Lichobežníková korekcia skreslenia" str.46
- Ak nemôžete inštalovať projektor na vodorovnú plochu, prečítajte si nasledujúcu časť.
 - "Nastavenie horizontálneho náklonu" str.51
 - "Lichobežníková korekcia skreslenia" str.46

Veľkosť obrazovky a približná vzdialenosť premietania

Veľkosť premietaného obrazu závisí od vzdialosti projektoru od plátna. Pri volbe najlepšieho umiestnenia podľa veľkosti plátna vám pomôžu ilustrácie vpravo. Ilustrácie ukazujú približnú najkratšiu vzdialosť pri maximálnom zväčšení. Viac informácií o vzdialnosti premietania nájdete v nasledujúcej časti.


- "Veľkosť plátna a Projekčná vzdialenosť" str.157




Ak upravíte lichobežníkové skreslenie, premietaný obraz sa môže zmeniť.

Velkosť plátna 16:10

Pre EB-W29




Pre EB-950WH




Velkosť plátna 4:3


Pre EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27




Pre EB-955WH



Pre EB-965H/EB-945H/EB-X30



Pre EB-940H



Ilustrácie v tejto časti sa vzťahujú na modely EB-965H.

Názov portu, číslo, umiestnenie a orientácia konektora sa líši v závislosti od pripájaného zdroja.

Pripojenie počítača

Ak chcete premietať obraz z počítača, pripojte počítač niektorým z nasledujúcich spôsobov.

① Pri použití priloženého počítačového kábla


Pripojte výstupný port displeja na počítači k portu Computer na projektori. Zvuk môžete prehrávať cez reproduktor projektoru pripojením výstupného zvukového portu počítača k portu Audio na projektori pomocou komerčne dostupného zvukového kábla.

② Pri používaní dodaného alebo komerčne dostupného kábla USB

Pripojte port USB na počítači k portu USB-B na projektori. Zvuk počítača môžete prenášať spolu s premietaným obrazom.

③ Pri použití komerčne dostupného kábla HDMI

Kábel zapojený do portu HDMI v počítači zapojte do portu HDMI v projektori. Zvuk počítača môžete prenášať spolu s premietaným obrazom.





- Zdroj vstupného signálu môžete zmeniť v položke **Audio výstup**.
 👉 **Rozšírené - Nastavenia A/V - Audio výstup** [str.107](#)
- Pomocou kábla USB môžete projektor pripojiť k počítaču a premietaať obraz z počítača. Táto funkcia sa nazýva USB Display.
 👉 "Premietanie pomocou programu USB Display" [str.42](#)

Pripojenie zdrojov obrazu

Ak chcete premietaať obraz z prehrávača DVD, videoprehrávača VHS atď., pripojte projektor niektorým z nasledujúcich spôsobov.

1 Pri použití komerčne dostupného kábla S-video

Pripojte výstupný port pre video na zdroji obrazu k portu Video na projekttore. Alebo pripojte výstupný port S-video na zdroji obrazu k portu S-Video na projekttore. Zvuk môžete prehrávať cez reproduktor projekttora pripojením výstupného zvukového portu zdroja obrazu do portu Audio-L/R projekttora pomocou bežne dostupného zvukového kábla.


2 Pri použití voliteľného komponentného videokábla

👉 "Voliteľné príslušenstvo" [str.156](#)

Pripojte výstupný port pre komponentný signál na zdroji obrazu k portu Computer na projekttore. Zvuk môžete prehrávať cez reproduktor projekttora pripojením výstupného zvukového portu na zdroji obrazu k portu Audio na projekttore pomocou komerčne dostupného zvukového kábla.

3 Pri použití komerčne dostupného kábla HDMI

Pripojte port HDMI na zdroji obrazu k portu HDMI na projekttore. Zvuk zdroja obrazu môžete prenášať spolu s premietaným obrazom.

**Pozor**

- Vypnite zariadenie, ktoré chcete pripojiť pred pripojením. Ak je zdroj obrazu zapnutý počas pripájania projektora, môže spôsobiť poruchu.
- Ak sa orientácia alebo tvar prípojky líši, nezapájajte ju silou. Zariadenie sa môže poškodiť alebo spôsobiť poruchu.



- Zdroj vstupného signálu môžete zmeniť v položke **Audio výstup**.


👉 **Rozšírené - Nastavenia A/V - Audio výstup** str.107

- Ak má pripájaný zdroj port nezvyčajného tvaru, na pripojenie projektov použite kábel priložený k danému zariadeniu alebo voliteľný kábel.
- Keď používate bežne dostupný zvukový kábel 2RCA(L/R)/stereo mini - jack, skontrolujte, či je označený ako bez odporu.

Pripojenie smartfónu alebo tabletu

Podporované sú iba EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H.

Pripojiť môžete smartfóny a tablety. Pomocou bežne dostupného kábla MHL môžete pripojiť port MHL na vašom zariadení k portu HDMI2/MHL na projektor. Spolu s premietaným obrazom môžete používať aj zvuk.



Ak pripojíte smartfón alebo tablet k projektoru, pri premietaní obrazov sa toto zariadenie začne nabíjať.

Pozor

- Kábel MHL nebudete môcť zapojiť do všetkých zariadení.
- Uistite sa, že spojovací kábel podporuje štandardy MHL. Ak pripojíte kábel, ktorý nepodporuje štandardy MHL, smartfón alebo tablet môže byť horúci, môže presakovať alebo vybuchnúť.
- Ak na pripojenie použijete konverzný adaptér MHL-HDMI, nabíjanie smartfónu alebo tabletu nemusí fungovať alebo z diaľkového ovládača projektora nebudete môcť vykonávať operácie.




- Ak sa obrazy nepremietajú správne, kábel MHL odpojte a znova ho pripojte.
- Premietanie nebudete môcť správne v závislosti od modelu a nastavení smartfónu alebo tabletu.

Pripojenie zariadení USB

Môžete pripájať aj zariadenia ako sú napríklad pamäť USB, voliteľná Kamera na dokumenty, pevné disky kompatibilné s USB a digitálne fotoaparáty.

Pripojte zariadenie USB k portu USB-A na projektori pomocou kábla USB, ktorý je dodaný k tomuto zariadeniu USB.



Ked' je zapojené zariadenie s rozhraním USB, môžete premietať súbory v pamäti USB alebo digitálnom fotoaparáte pomocou funkcie PC Free.

☞ "Príklady pre PC Free" [str.62](#)

Pozor

- Ak používate USB rozbočovač, spojenie nemusí správne fungovať. Zariadenia ako napríklad digitálne fotoaparáty a zariadenia USB by mali byť pripojené k projektoru priamo.
- Pri pripájaní a používaní pevného disku kompatibilného s rozhraním USB sa uistite, či je pripojený sieťový adaptér dodávaný s pevným diskom.
- Pripojte digitálny fotoaparát alebo pevný disk k projektoru pomocou kábla USB dodávaného so zariadením.
- Použite kábel USB kratší než 3 m. Ak je kábel dlhší než 3 m, funkcia PC Free nemusí fungovať správne.
- Zariadenia s rozhraním USB nemožno pripojiť, ak je nainštalovaná voliteľná Modul bezdrôtovej LAN.

Odpojenie zariadení USB

Po dokončení premietania odpojte zariadenia s rozhraním USB od projektori. Zariadenia ako digitálne fotoaparáty alebo pevné disky najprv vypnite a až potom ich odpojte od projektori.

Pripojenie externého zariadenia

Obrázky a zvuk môžete prehrávať pripojením externého monitora alebo reproduktora.

Ak pripojíte mikrofón jeho zvukový výstup môžete počuť aj z reproduktoru projektora.

① Pri odosielaní obrazov do externého monitora

Pripojte externý monitor k portu Monitor Out projektora pomocou dodávaného s externým monitorom.


② Pri prehrávaní zvuku cez externý reproduktor

Pripojte externý reproduktor k portu Audio Out na projektoru komerčne dostupným zvukovým káblom.

③ Vysielanie zvuku mikrofónu (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

Mikrofón pripojte k portu Mic na projektori. Ak použijete kondenzátorový mikrofón, nastavte položku **Zásuvné napájanie** na **Zapnuté**.

☛ Rozšírené - Nastavenia A/V - Zásuvné napájanie str.107






- Ak nastavíte hodnotu položky **Pohotovostný režim** na **Komunikácia zap.**, môžete vykonávať nasledujúce operácie aj keď je projektor vypnutý.
 - Vysielanie obrazu na externý monitor (iba ak je položka **Výstup A/V** nastavená na **Vždy**).
 - Vysielanie zvuku mikrofónu do reproduktora projektoru (iba ak je položka **Výstup A/V** nastavená na **Vždy**).
 - Odosielanie audio výstupu do externe pripojených reproduktorov (audio z USB alebo LAN nemožno prehrávať).
- 👉 **ECO - Pohotovostný režim str.119**
- 👉 **Rozšírené - Nastavenia A/V str.107**
- Len analógové signály RGB z portu Computer1 sa môžu posieláť na externý monitor. Nemožno vysieláť signály prijaté z iných portov alebo signály komponentného videa.
- Na externom monitore neuvidíte indikáciu nastavení, napríklad pre funkciu korekcie lichobežníkového skreslenia, ponuku Konfigurácia ani obrazovky Pomocníka.
- Keď konektor zvukového kábla zasuniete do portu Audio Out, zvuk prestane vychádzať zo vstavaných reproduktorov projektoru a prepne sa na externý výstup.

Pripojenie kábla LAN

Podporované sú iba EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27.

Pripojte port LAN sietového rozbočovača alebo iného zariadenia k portu LAN projektoru komerčne dostupným káblom 100BASE-TX alebo 10BASE-T LAN.

Pripojením počítača k projektoru cez sieť môžete premietať obrázky a kontrolovať stav projektoru.



Aby ste predišli zlyhaniu, použite tienený kábel LAN kategórie 5 alebo vyššej.

Inštalácia Modul bezdrôtovej LAN


Ked' je nainštalovaný voliteľný Modul bezdrôtovej LAN, obrazovku počítača môžete premieťať v rámci siete.

Modul bezdrôtovej LAN zapojte do portu USB-A na projektorze.




- Pri pripájaní k sieti pomocou modulu bezdrôtovej LAN musíte sieť nastaviť v ponuke Konfigurácia.
 👉 "Ponuka Bezdr. LAN" str.112
- Ak Modul bezdrôtovej LAN ponechávate bežne nainštalovaný, nezabudnite na modul bezdrôtovej LAN založiť dodaný kryt ako ochranu proti krádeži.
- Pri premiestňovaní projektorza nezabudnite z Modul bezdrôtovej LAN odstrániť kryt z bezpečnostných dôvodov.


1 Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje kryt modulu bezdrôtovej LAN.



2 Modul bezdrôtovej LAN zapojte do portu USB-A.




3 Na modul bezdrôtovej LAN založte kryt a zaistite ho na mieste pomocou skrutky.



Inštalácia zariadenia Quick Wireless Connection USB Key

Pri inštalácii voliteľného kľúča Quick Wireless Connection USB Key musíte najskôr odstrániť Modul bezdrôtovej LAN a potom kľúč Quick Wireless Connection USB Key zapojte do portu USB-A.

- 1** Zapnite projektor a potom stlačte tlačidlo [LAN] na diaľkovom ovládaní.
Zobrazená je obrazovka pohotovostného režimu LAN.
- 2** Skontrolujte, či sú na obrazovke pohotovostného režimu LAN zobrazené SSID a informácie o adrese IP, a potom odstráňte Modul bezdrôtovej LAN.
- 3** Jednotku Quick Wireless Connection USB Key zapojte do portu USB-A.



- 4** Ked' je zobrazené hlásenie "Aktualizácia informácií o sieti dokončená. Odstráňte jednotku Quick Wireless Connection USB Key.", jednotku Quick Wireless Connection USB Key odstráňte.
- 5** Modul bezdrôtovej LAN znova zapojte do projektoru.

- 6** Jednotku Quick Wireless Connection USB Key zapojte do počítača, ktorý používate.
Ďalšie kroky od tohto miesta nájdete v používateľskej príručke dodanej s jednotkou Quick Wireless Connection USB Key.

Základy používania


Táto kapitola vysvetľuje premietanie a nastavovanie obrázkov.

Zapnutie projektora

Pred zapnutím projektora pripojte počítač alebo video zariadenie, ktoré chcete používať s projektorom.

☞ "Výbava na pripojenie" [str.28](#)

- 1 Zapojte projektor pomocou napájacieho kábla do elektrickej zásuvky.



Farba indikátora napájania projektora sa zmení na modrú (pohotovostný stav). V pohotovostnom stave sa do projektoru privádza napájanie, ale nie je zapnutý.

- 2 Zapnite projektor stlačením tlačidla napájania [\odot] na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači.

Skontrolujte, či znie zvukový signál a či bliká stavový indikátor modrou farbou (stav zahrievania). Po dokončení zahrievania stavový indikátor prestane blikať a zostane svietiť modrou farbou.

- 3 Otvorte posúvač stlmenia hlasitosti A/V.

Ak sa obraz nepremieta, skúste jedno z nasledujúcich opatrení.

- Skontrolujte, či je úplne otvorený posúvač stlmenia hlasitosti A/V.
- Zapnite pripojený počítač alebo video zariadenie.
- Pri používaní prenosného počítača zmeňte výstup obrazovky z počítača.
- Vložte disk DVD alebo iné obrazové médium a stlačte tlačidlo prehrávania (ak je to potrebné).
- Ak chcete zistiť vstupné zdroje, na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [Source Search].
☞ "Automatické zistenie vstupného signálu a zmena premietaného obrazu (Vyhľadávanie zdroja)" [str.40](#)
- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo pre požadovaný zdroj videa.
☞ "Prepnutie na požadovaný obraz pomocou diaľkového ovládača" [str.41](#)

Výstraha

- Počas premietania sa nepozerajte do objektívu projektora. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu vášho zraku. Mimoriadnu pozornosť venujte v prítomnosti detí.
- Počas premietania neblokujte svetlo z projektora knihou ani inými predmetmi. Keď je svetlo z projektora zablokované, plocha, na ktorú svetlo svieti, sa zohreje na vysokú teplotu a môže sa roztopiť, zhoriť alebo zapaliť. Odrazené svetlo môže tiež zohriat' objektív a spôsobiť poruchu projektora. Ak chcete prestať premieťať, použite funkciu Stlmiť A/V alebo vypnite projektor.
- Ortuťová výbojka s vysokým vnútorným tlakom sa používa ako zdroj svetla projektora. Ak je výbojka vystavená vibráciám, nárazom alebo ak sa používa príliš dlho, môže sa rozbiť alebo sa nemusí rozsvietiť. Ak výbojka vybuchne, môžu uniknúť plyny alebo sa môžu rozptýliť malé úlomky rozbitého skla a môžu spôsobiť zranenie. Nezabudnite si prečítať nižšie uvedené pokyny.
 - Nerozoberajte ani nepoškodzujte výbojku, ani ju nevystavujte nárazom.
 - Nepribližujte sa tvárou k projektoru, keď sa používa.
 - Zvláštnu pozornosť by ste mali venovať projektoru nainštalovanému na strope, keďže môžu spadnúť sklené črepiny, keď je odstránený kryt výbojky. (Keď čistíte projektor alebo sami vymieňate výbojku, dávajte si veľký pozor, aby sa vám tieto sklené črepiny nedostali do očí a do úst).

Ak sa výbojka rozbije, okamžite vyvetrajte priestor a ak úlomky rozbitého skla z výbojky niekto vdýchne alebo sa mu dostanú do očí alebo do úst, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.



- Keď je funkcia **Priame zapnutie** nastavená na **Zapnuté** v ponuke **Rozšírené**, projektor sa po pripojení napájacieho kábla automaticky zapne. Ak je zapojený napájací kábel, projektor sa zapne automaticky napríklad aj pri obnovenejho výpadku sietového napájania.

 **Rozšírené - Operácia - Priame zapnutie** str.107

- Keď je funkcia **Automatické zapnutie** nastavená na **Počítač1** v ponuke **Rozšírené**, napájanie sa automaticky zapne, keď sa obrazový signál privádzza do vstupného portu Computer1 na projektor. (Iba vtedy, keď je **Pohotovostný režim** nastavený na **Komunikácia zap.** v ponuke ECO.)

 **Rozšírené - Operácia - Automatické zapnutie** str.107

Vypnutie projektora



Keď sa projektor nepoužíva, vypnite ho, aby sa predlžila životnosť projektora. Prevádzková životnosť lampy sa mení v závislosti od nastavení v ponuke Konfigurácia, podmienok prostredia a spôsobu používania. Jas sa v priebehu času znižuje.

1

- Na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [⊕].

Zobrazí sa obrazovka potvrdenia vypnutia.

Vypnuté?

Áno: Stlačte tlačidlo 


Nie : Stlačte akékoľvek iné tlačidlo

- 2** Znova stlačte tlačidlo napájania [\oplus]. (Ak ho chcete nechať zapnutý, stlačte akékoľvek iné tlačidlo.)
 Keď dvakrát zaznie zvukový signál, premietaný obraz zmizne a stavový indikátor zhasne.



Kedže tento projektor nevyžaduje žiadny čas ochladzovania, môžete ho okamžite odložiť alebo premiestniť.

- 3** Pri premiestňovaní alebo skladovaní projektora odpojte napájací kábel.




- 4** Zatvorte posúvač stlmenia hlasitosti A/V.


Automatické zistenie vstupného signálu a zmena premietaného obrazu (Vyhľadávanie zdroja)

Stlačením tlačidla [Source Search] sa začnú premieť obrázky z portu, ktorý práve prijíma obraz.


Pomocou diaľkového ovládača




Pomocou ovládacieho panela



Pre EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H



Pre EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27



Ak je pripojených viac zdrojov obrazu, stláčajte tlačidlo [Source Search], kým sa nezačne premieť požadovaný obraz.

Ak je videozariadenie pripojené, pred spustením tejto operácie spustite prehrávanie.



Ked' sa neprijíma žiadny obrazový signál, zobrazí sa nasledujúca obrazovka.


Príklad: EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H



Prepnutie na požadovaný obraz pomocou diaľkového ovládača

Na požadovaný obraz je možné prepnuť priamo stlačením nasledovných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

Diaľkový ovládač



- ① Pri každom stlačení tlačidla sa cyklicky mení vstupný zdroj obrazu nasledovne:
 - Computer1
 - Computer2
- ② Pri každom stlačení tlačidla sa cyklicky mení vstupný zdroj obrazu nasledovne:
 - Port S-Video
 - Port Video
 - Port HDMI alebo port HDMI1
 - Port HDMI2/MHL (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
- ③ Pri každom stlačení tlačidla sa cyklicky mení vstupný zdroj obrazu nasledovne:
 - USB Display
 - Obrazy zo zariadenia pripojeného k portu USB-A
- ④ Prepína na obraz zo zariadenia pripojeného k sieti.

Premietanie pomocou programu USB Display

Pomocou kábla USB môžete projektor pripojiť k počítaču a premieťať obraz z počítača.

Obrázky môžete premieťať a zvuky odosielat pomocou jedného USB kábla.

Systémové požiadavky

Pre systém Windows

Operačný systém	Windows 2000* ¹	
	Windows XP* ²	Professional 32-bitový Home Edition 32-bitový Tablet PC Edition 32-bitový
	Windows Vista	Ultimate 32-bitový Enterprise 32-bitový Business 32-bitový Home Premium 32-bitový Home Basic 32-bitový
	Windows 7	Ultimate 32/64-bitový Enterprise 32/64-bitový Professional 32/64-bitový Home Premium 32/64-bitový Home Basic 32-bitový Starter 32-bitový
	Windows 8	Windows 8 32/64-bitový Windows 8 Pro 32/64-bitový Windows 8 Enterprise 32/64-bitový
	Windows 8.1	Windows 8.1 32/64-bitový Windows 8.1 Pro 32/64-bitový Windows 8.1 Enterprise 32/64-bitový

Procesor	Procesor Mobile Pentium III 1,2 GHz alebo lepší Odporúča sa: Pentium M 1,6 GHz alebo lepší
Veľkosť pamäte	256 MB alebo viac Odporúča sa: 512 MB alebo viac
Miesto na pevnom disku	20 MB alebo viac
Spínač	Rozlíšenie v rozsahu 640x480 až 1920x1200. Farebnosť displeja - 16-bitov alebo viac

*1 Len Service Pack 4

*2 Okrem Service Pack 1

Pre OS X

Operačný systém	Operačný systém Mac X 10.5.x, 32-bitový Operačný systém Mac X 10.6.x, 32/64-bitový OS X 10.7.x 32/64-bitový OS X 10.8.x OS X 10.9.x
Procesor	Power PC G4 1 GHz alebo rýchlejší Odporúča sa: Core Duo 1,83 GHz alebo rýchlejší
Veľkosť pamäte	512 MB alebo viac
Miesto na pevnom disku	20 MB alebo viac
Spínač	Rozlíšenie v rozsahu 640x480 až 1920x1200. Farebnosť displeja - 16-bitov alebo viac

Pripájanie po prvý raz

Ked' prvýkrát pripájate projektor a počítač pomocou kábla USB, musíte nainštalovať ovládač. Postup pre operačný systém Windows sa lísi od postupu pre operačný systém OS X.



- Pri ďalšom pripojení už nemusíte inštalovať ovládač.
- Keď prijímate obrázky z viacerých zdrojov, zmeňte zdroj vstupu na USB Display.
- Ak používate USB rozbočovač, spojenie nemusí správne fungovať. Kábel USB pripojte priamo k projektoru.
- Ak používate funkciu USB Display nemôžete meniť možnosti nastavení.

Pre systém Windows

- 1** Kábel USB zapojte do portu USB v počítači a do portu USB-B v projektori.



V prípade systémov Windows 2000 alebo Windows XP sa môže zobraziť správa s otázkou, či chcete reštartovať počítač. Vyberte tlačidlo **Nie**.

Pre Windows 2000

Kliknite dvakrát na položky **Počítač**, **EPSON PJ_UD**, potom na **EMP_UDSE.EXE**.

Pre Windows XP

Automaticky sa spustí inštalácia ovládača.

Pre Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Ked' sa zobrazí dialógové okno, kliknite na príkaz **Spustiť EMP_UDSE.exe**.

- 2** Ked' sa zobrazí obrazovka s licenčnou zmluvou, kliknite na položku **Súhlasím**.

- 3** Začne premietanie obrazu z počítača.

Kým začne premietanie obrazu z počítača, môže to trvať určitý čas. Počas premietania obrazu z počítača nechajte zariadenie tak ako je a neodpájajte kábel USB ani nevypínajte napájanie projektora.

- 4** Po dokončení premietania odpojte kábel USB.

Pri odpájaní kábla USB nemusíte používať funkciu **Bezpečné odstránenie hardvéru**.



- Ak sa automaticky nenainštaluje, v počítači dvakrát kliknite na položky **Tento počítač - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE**.
- Ak sa z nejakého dôvodu nič nepremietá, kliknite v počítači na ponuku **Všetky programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx**.
- Ak používate počítač so systémom Windows 2000 s právami používateľa, objaví sa chybové hlásenie systému Windows a softvér nebude môcť nainštalovať. V takom prípade sa pokúste aktualizovať systém Windows na poslednú verziu, počítač reštartujte a potom sa znova pokúste o pripojenie. Ďalšie podrobnosti získate od miestneho predajcu alebo na najbližej adrese uvedenej v nasledujúcom dokumente.

[Zoznam kontaktov k projektoru Epson](#)

Pre OS X

- 1** Kábel USB zapojte do portu USB v počítači a do portu USB-B v projektori.

V aplikácii Finder sa zobrazí inštaláčny priečinok funkcie USB Display.

- 2** Dvakrát kliknite na ikonu **USB Display Installer**.

- 3** Pri inštalácii postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4** Keď sa zobrazí obrazovka s licenčnou zmluvou, kliknite na položku **Súhlasím**.
Zadajte správcovské heslo a spusťte inštaláciu.
Po dokončení inštalácie sa na paneli Dock a na paneli s ponukami zobrazí ikona USB Display.
- 5** Začne premietanie obrazu z počítača.
Kým začne premietanie obrazu z počítača, môže to trvať určitý čas.
Počas premietania obrazu z počítača nechajte zariadenie tak ako je a neodpájajte kábel USB ani nevypínajte napájanie projektora.
- 6** Po dokončení premietania kliknite na ikonu **Odpojiť** v ponuke **USB Display** na ponukovej lište alebo v ponuke Dock a odpojte kábel USB.



- Ak sa v aplikácii Finder nezobrazí inštalačný priečinok programu USB Display automaticky, v počítači dvakrát kliknite na položky **EPSON PJ_UD - USB Display Installer**.
- Ak sa z nejakého dôvodu nič nepremieta, kliknite na ikonu **USB Display** na paneli Dock.
- Ak sa nenachádza ikona **USB Display** v ponuke Dock, kliknite dvakrát na ikonu **USB Display** v priečinku Aplikácie.
- Ak v ponuke panela **USB Display** vyberiete položku **Exit (Ukončiť)** v doku, USB Display sa nespustí automaticky po pripojení kábla USB.

Odinštalovanie

Pre Windows 2000

- 1** Kliknite na ikonu **Štart**, vyberte položku **Nastavenia** a kliknite na ikonu **Ovládací panel**.
- 2** Kliknite dvakrát na ikonu **Pridať/odstrániť programy**.
- 3** Kliknite dvakrát na ikonu **Pridať alebo odstrániť programy**.
- 4** Vyberte možnosť **Epson USB Display** a kliknite na tlačidlo **Zmeniť/odstrániť**.

Pre Windows XP

- 1** Kliknite na ikony **Štart** a **Ovládací panel**.
- 2** Kliknite dvakrát na ikonu **Pridať alebo odstrániť programy**.
- 3** Vyberte možnosť **Epson USB Display** a kliknite na tlačidlo **Odstrániť**.

Pre Windows Vista/Windows 7

- 1** Kliknite na ikony **Štart** a **Ovládací panel**.
- 2** Kliknite na tlačidlo **Odinštalovať program** pod možnosťou **Programy**.
- 3** Vyberte možnosť **Epson USB Display** a kliknite na tlačidlo **Odinštalovať**.

Pre Windows 8/Windows 8.1

- 1** Otvorte panel s položkami Charm a potom zvoľte možnosť **Vyhľadať**. Pravým tlačidlom (stlačte a podržte) kliknite na **Epson USB Display Ver.x.xx**.
- 2** Na panel aplikácie zvoľte možnosť **Odinštalovať**.
- 3** Vyberte položku **Epson USB Display** a kliknite na tlačidlo **Odinštalovať**.
- 4** Pri odinštalovaní postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Pre OS X

- 1** Otvorte priečinok **Aplikácie**, kliknite dvakrát na možnosti **USB Display** a **Nástroj**.
- 2** Spusťte **USB Display Uninstaller**.


Lichobežníková korekcia skreslenia

Lichobežníkové skreslenie môžete korigovať niektorou z nasledujúcich možností.

- Automatická korekcia (Aut. lich. kor. - V)
Automaticky koriguje vertikálne lichobežníkové skreslenie.
- Manuálna korekcia (Nastavenie lichobežníkového skreslenia - H)
Umožňuje ručne opraviť skreslenie vo vodorovnom smere pomocou Nastavenie lichobežníkového skreslenia.




- Manuálna korekcia (lichobežníková korekcia H/V)
Umožňuje nezávisle ručne opraviť skreslenie vo vodorovnom a zvislom smere.



• Manuálna korekcia (Quick Corner)

Umožní nezávisle manuálne korigovať všetky štyri rohy.



Ak vykonáte korekciu lichobežníkového skreslenia, premietaný obraz môže byť zmenšený alebo sa okolo premietaného obrazu môže objavíť premietané svetlo.

Automatická korekcia

Aut. lich. kor. - V

Ked' projektor zaznamená nejaký pohyb, napríklad pri inštalovaní, posunutí alebo naklonení, automaticky opraví zvislé lichobežníkové skreslenie. Táto funkcia sa nazýva Aut. lich. kor. - V.

Ked' projektor ostane nehybný po dobu dvoch sekúnd po zaznamenaní pohybu, zobrazí obrazovku na nastavenie a automaticky opraví premietaný obraz.

Na opravu premietaného obrazu môžete použiť Aut. lich. kor. - V, ak sú splnené nasledujúce podmienky.

Uhol opravy: približne 30° nahor a nadol



- Aut. lich. kor. - V pracuje iba vtedy, ak je **Premietanie** v ponuke Konfigurácia nastavená na možnosť **Predná strana**.
 👉 **Rozšírené - Premietanie** str.107
- Ak nechcete zapnúť Aut. lich. kor. - V, nastavte **Aut. lich. kor. - V** na možnosť **Vypnuté**.
 👉 **Nastavenia - Lichobež. korekcia - Lichob. korek. - H/V - Aut. lich. kor. - V** str.105

Manuálna korekcia


Môžete manuálne opraviť lichobežníkové skreslenie.

Na opravu premietaného obrazu môžete použiť lichobežníkovú korekciu H/V, ak sú splnené nasledujúce podmienky.

Uhol opravy: približne 30° doprava a doľava/približne 30° nahor a nadol

Nastavenie lichobežníkového skreslenia - H

Posunutím doprava alebo doľava upravte Nastavenie lichobežníkového skreslenia skreslenie.



- Ked' používate Nastavenie lichobežníkového skreslenia, nastavte **Nastavenie lichob. H** na **Zapnuté**.
 👉 **Nastavenia - Lichobež. korekcia - Lichob. korek. - H/V - Nastavenie lichob. H** str.105
- Lichobežníkové skreslenie je možné opraviť aj vo vertikálnom smere pomocou lichobežníkovej korekcie H/V.


Lichob. korek. - H/V

Umožňuje nezávisle ručne opraviť skreslenie vo vodorovnom a zvislom smere.


- 1** Stlačením tlačidla [] alebo [] na ovládacom paneli počas premietania sa zobrazí obrazovka Lichobež. korekcia.



- 2** Stlačením nasledujúcich tlačidiel opravte lichobežníkové skreslenie.
Stlačením tlačidla [] alebo [] opravte vertikálne skreslenie.



Stlačením tlačidiel []/[] alebo [Wide]/[Tele] opravte horizontálne skreslenie.



Lichobežníkovú korekciu H/V môžete nastaviť aj v ponuke Konfigurácia.

Nastavenia - Lichobež. korekcia - Lichob. korek. - H/V str.105


Quick Corner

Umožňuje ručne opraviť samostatne každý zo štyroch rohov premietaného obrazu.


- 1** Stlačte tlačidlo [Menu] počas premietania.

"Používanie Ponuka Konfigurácia" [str.99](#)

Pomocou diaľkového ovládania




Pomocou ovládacieho panela



2 Vyberte možnosť **Lichobež. korekcia** z ponuky **Nastavenia**.



3 Vyberte položku **Quick Corner** a potom stlačte tlačidlo **[↔]**.



4 Pomocou tlačidiel **[↖]**, **[↙]**, **[↖]** a **[↙]** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidiel **[↖]**, **[↙]**, **[↖]** a **[↙]** (alebo tlačidiel **[Wide]**/**[Tele]**) na ovládacom paneli vyberte roh, ktorý chcete opraviť, potom stlačte tlačidlo **[↔]**.



5 Pomocou tlačidiel **[↖]**, **[↙]**, **[↖]** a **[↙]** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidiel **[↖]**, **[↙]**, **[↖]** a **[↙]** (alebo tlačidiel **[Wide]**/**[Tele]**) na ovládacom paneli opravte polohu rohu.

Ak stlačíte možnosť **[↔]**, objaví sa obrazovka znázornená v kroku 4.

Ak sa zobrazí správa "Nedá sa už viac upraviť." počas nastavovania, nie je možné ďalej upravovať tvar v smere znázornenom šedým trojuholníkom.




- 6** Opakujte podľa potreby postupy 4 a 5, kým nenastavíte zostávajúce rohy.

 - 7** Keď je všetko hotové, stlačením tlačidla [Esc] zatvorite ponuku opravy.
Vzhľadom na to, že bolo nastavenie **Lichobež. korekcia** zmenené na **Quick Corner**, pri najbližšom použití sa na stlačenie tlačidiel [\triangle] alebo [\square] na ovládacom paneli zobrazí obrazovka výberu rohu z kroku 4. Zmenť nastavenie **Lichobež. korekcia** na hodnotu **Lichob. korek. - H/V**, ak chcete vykonať horizontálnu a vertikálnu korekciu pomocou tlačidiel [\triangle] alebo [\square] na ovládacom paneli.
-  **Nastavenia - Lichobež. korekcia - Lichob. korek. - H/V** [str.105](#)



Ak podržíte tlačidlo [Esc] stlačené po dobu cca. dvoch sekúnd kým je zobrazená obrazovka výberu rohu z kroku 4, zobrazí sa nasledujúca obrazovka.



[Esc] /[✖] :Späť [◆] :Vybrať [Menu]:Koniec

Vynul. Quick Corner: Vynuluje výsledok opráv funkciou Quick Corner.

Prep. na Lichob. korek. - H/V: Prepína spôsob opravy na možnosť Lichob. korek. - H/V.

 "Ponuka Nastavenia" [str.105](#)

Úprava veľkosti obrazu

Pre EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/
EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27


Otočením ovládača zväčšenia sa zmení veľkosť premietaného obrazu.

Pre EB-S29/EB-S27

Stlačte tlačidlá [Wide]/[Tele] na diaľkovom ovládači.


Wide: Zväčší veľkosť premietaného obrazu.

Tele: Zmenší veľkosť premietaného obrazu.



Úprava polohy obrazu


Stlačte páku na nastavenie nožičky, ak chcete vytiahnuť prednú nastaviteľnú nožičku. Polohu obrazu môžete upraviť naklonením projektora do maximálneho uhlá 12 stupňov.



Čím väčší je uhol náklonu, tým ľahšie sa zaostruje obraz. Nainštalujte projektor tak, aby ho bolo potrebné nakloniť v malom uhle.

Nastavenie horizontálneho náklonu


Vytiahnutím a zasunutím zadnej nožičky nastavte horizontálny náklon projektora.



- 1 Vytiahnite zadnú nožičku.
- 2 Zasuňte zadnú nožičku.

Nastavenie zaostrenia

Zaostrenie môžete korigovať pomocou ovládača zaostrovania.



Nastavenie hlasitosti


Hlasitosť môžete nastaviť niektorou z nasledujúcich možností.

- Stlačením tlačidla [Volume] na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači nastavte hlasitosť.


[] Znižuje hlasitosť.

[] Zvyšuje hlasitosť.

Pomocou diaľkového ovládania



Pomocou ovládacieho panela (okrem EB-S29/EB-S27)



- Nastavte hlasitosť v ponuke Konfigurácia.

Nastavenia - Hlasitosť str.105

Upozornenie

Nespúšajte s vysokou hlasitosťou.

Náhla nadmerná hlasitosť môže spôsobiť stratu sluchu. Pred vypnutím vždy znižte hlasitosť, tak aby ste mohli zapnúť a potom postupne zvyšujte hlasitosť.


Výber kvality projekcie (výber možnosti Farebný režim)

Optimálnu kvalitu obrazu dosiahnete výberom nastavení, ktoré čo najlepšie zodpovedajú prostrediu pri premietaní. Jas obrazu sa líši v závislosti od vybraného režimu.

Režim	Použitie
Dynamické	To je najjasnejší režim. Ideálne na použitie vo svetlej miestnosti.
Prezentácia	Obrázky sú jasné a živé. Ideálny na prezentácie alebo pozeranie televíznych programov vo svetlej miestnosti.
Divadlo	Obrazu dáva prirodzené odtiene. Ideálny na sledovanie filmov v tmavej miestnosti.
sRGB	Ideálne na reprodukovanie obrazov štandardu farieb sRGB . Ideálne na premietanie statických snímok, ako sú napríklad fotografie.
Čierna tabuľa	Aj keď premietate na čiernu tabuľu (alebo zelenú tabuľu), toto nastavenie poskytuje obrazom prirodzený odtieň ako pri premietaní na plátno.

Pri každom stlačení tlačidla [Color Mode] sa zobrazí na obrazovke názov Farebný režim a zmení sa Farebný režim.

Diaľkový ovládač



Prezentácia



Môžete nastaviť položku Farebný režim z ponuky Konfigurácia.

👉 Obraz - Farebný režim [str.102](#)


Nastavenie Automat. šošovka

Pomocou automatického nastavenia svetivosti v závislosti od jasu zobrazeného obrazu dosiahnete hlbšie a sýtejšie obrazy.


1 Stlačte tlačidlo [Menu].

👉 "Používanie Ponuka Konfigurácia" [str.99](#)

Pomocou diaľkového ovládania



Pomocou ovládacieho panela



2 Vyberte možnosť **Automat. šošovka** z ponuky **Obraz**.




[Esc] :Späť [◆] :Vybrať [⊕] :Zadať

[Menu]:Koniec

3 Zvoľte možnosť **Normálne** alebo **Vysoká rýchlosť**.

Nastavená hodnota sa uloží pre každý Farebný režim.



4 Stlačením tlačidla [Menu] ukončíte nastavenie.

- Nastavenie Automat. šošovka je možné nastaviť iba keď je **Farebný režim** nastavený na **Dynamické** alebo **Divadlo**.
- Keď je funkcia **Automat. šošovka** nastavená na **Normálne** alebo **Vysoká rýchlosť**, **Optimalizácia svetla** je aktivovaná (aktivovaná je tiež vtedy, keď je **Optimalizácia svetla** nastavená na **Vypnuté**, pričom sa nastavenia pre funkciu **Optimalizácia svetla** nedajú zmeniť).

Zmena pomeru strán premietaného obrazu



Zmenou pomeru strán premietaného obrazu môžete prispôsobiť typ, pomer výšky a šírky a rozlíšenie vstupných signálov.

Dostupné režimy pomerov strán sa menia podľa premietaného obrazového signálu.

Spôsoby zmeny

Pri každom stlačení tlačidla [Aspect] na diaľkovom ovládači sa zobrazí na obrazovke názov režimu pomeru strán a pomer strán sa zmení.

Diaľkový ovládač



Môžete nastaviť pomer strán z ponuky Konfigurácia.


➔ **Signál - Pomer** str.103

Zmena režimu pomeru strán

Premietanie obrazov z video zariadení alebo cez port HDMI (Pre EB-955WH/EB-950WH/EB-W29)

Pri každom stlačení tlačidla [Aspect] sa zmení režim pomeru strán v poradí **Normálne alebo Automaticky, 16:9, Úplne, Zväčšenie a Natívny**.

Príklad: vstupný signál 1080p (rozlíšenie: 1920x1080, pomer strán obrazu: 16:9)




- ① Normálne alebo Automaticky
- ② 16:9
- ③ Úplne
- ④ Zväčšenie
- ⑤ Natívny

Premietanie obrazu z videozariadenia (Pre EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27)

Pri každom stlačení tlačidla [Aspect] sa pomer strán obrazu zmení v poradí **4:3 a 16:9**.

Ked' sa prijíma signál 720p/1080i a režim pomeru strán je nastavený na **4:3**, použije sa zväčšenie 4:3 (pravý a ľavý okraj obrazu sa odrežú).

Príklad: vstupný signál 720p (rozlíšenie: 1280x720, pomer strán obrazu: 16:9)




- ① 4:3
- ② 16:9

Premietanie obrazu z portu HDMI (Pre EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27)

Pri každom stlačení tlačidla [Aspect] sa pomer strán obrazu zmení v poradí **Automaticky, 4:3 a 16:9**.

Príklad: vstupný signál 1080p (rozlíšenie: 1920x1080, pomer strán obrazu: 16:9)



- ① Auto
- ② 4:3
- ③ 16:9







Premietanie obrázkov z počítača

V nasledujúcej časti uvedieme príklady na jednotlivé režimy pomeru strán.

Pre EB-955WH/EB-950WH/EB-W29

Režim pomeru strán	Vstupný signál	
	XGA 1024x768 (4:3)	WXGA 1280x800 (16:10)
Normálne		
16:9		
Úplne		
Zväčšenie		
Natívny		

Pre EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

Režim pome ru strán	Vstupný signál	
	XGA 1024x768 (4:3)	WXGA 1280x800 (16:10)
Normálne		
4:3		
16:9		



Ak chýbajú časti obrazu, nastavte položku **Široký** alebo **Normálne** v položke **Rozlíšenie** z ponuky Konfigurácia v závislosti od veľkosti počítačového panela.


 **Signál - Rozlíšenie** str.103

Užitočné funkcie

V tejto kapitole sa vysvetľujú užitočné tipy pre prezentácie a funkcie Bezpečnosť.

Premietanie dvoch obrazov súčasne (Split Screen)

Súčasne môžete premieťať obrazy z dvoch zdrojov na pravej a ľavej strane obrazovky.



Vstupné zdroje na premietanie na rozdelenej obrazovke

Kombinácie vstupných zdrojov, ktoré je možné premieťať na rozdelenej obrazovke, sú uvedené nižšie.

Ľavá časť obrazovky	Pravá časť obrazovky								
	Po čítač1	Po čítač2	S-Video	Video	HD MI alebo HD MI1	HD MI2*	USB Display	USB	LAN
Počítač1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Počítač2	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
S-Video	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Video	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
HDMI alebo HDMI1	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
HDMI2*	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
USB Di-splay	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
LAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-

* Port HDMI2 je k dispozícii len na EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H.

Prevádzkové postupy

Premietanie na rozdelenú obrazovku

- 1** Stlačte tlačidlo [Split] počas premietania.

Aktuálne zvolený vstupný zdroj a premieta na ľavú časť obrazovky.



Rovnaké operácie môžete vykonať v ponuke konfigurácie.

👉 Nastavenia - Split Screen str.105

- 2** Stlačte tlačidlo [Menu].

Zobrazená je obrazovka Nastav. Split Screen.




[◆]:Vybrať [⊕]:Zadať

[Menu]:Koniec

- 3** Vyberte položku **Zdroj** a potom stlačte tlačidlo [**↔**].

- 4** Zvoľte vstupný zdroj pre **Vľavo** a **Pravý**.



[Esc] / [**↔**]:Späť [◆]:Vybrať

[Menu]:Koniec

Môžete zvoliť iba vstupné zdroje, ktoré sa môžu kombinovať.

👉 "Vstupné zdroje na premietanie na rozdelenej obrazovke" str.58



Ak počas premietanie na rozdelenej obrazovke stlačíte nasledujúce tlačidlá, zobrazí sa aj obrazovka Zdroj.

- Tlačidlo [Source Search]
- Tlačidlo [Computer]
- Tlačidlo [Video]
- Tlačidlo [USB]
- Tlačidlo [LAN]

- 5** Vyberte položku **Vykonať** a potom stlačte tlačidlo [**↔**].


Ak chcete prepnúť zdroj počas premietania na rozdelenej obrazovke, postup začnite od kroku 2.

Prepínanie ľavej a pravej časti obrazovky

Na prepínanie premietaných obrazov zobrazených na ľavej a pravej časti obrazovky použite nasledujúci postup.


- 1** Počas premietania na rozdelenej obrazovke stlačte tlačidlo [Menu].
- 2** Vyberte možnosť Prepínanie obrazoviek a potom stlačte tlačidlo [].

Premietané obrazy na ľavej a pravej časti obrazovky sa vymenia.




Prepínanie veľkostí obrazu v ľavej a pravej časti obrazovky

- 1** Počas premietania na rozdelenej obrazovke stlačte tlačidlo [Menu].
- 2** Vyberte položku **Veľkosť obrazovky** a potom stlačte tlačidlo [].
- 3** Zvoľte veľkosť obrazovky, ktorú chcete zobraziť a potom stlačte tlačidlo [].




Premietané obrazy sa zobrazia po nastavení veľkosti obrazovky, ako je uvedené nižšie.


Rovnaký



Väčší vľavo



Väčší vpravo



- Nemôžete naraziť zväčšiť obrazy aj v ľavej aj v pravej časti obrazovky.
- Ak je jeden obraz zväčšený, druhý obraz je zmenšený.
- Podľa vstupných video signálov a obrazov v ľavej a pravej časti obrazovky nemusia zobrazovať v rovnakej veľkosti, napriek tomu, že je zvolená možnosť **Rovnaký**.

Ukončenie rozdelenia obrazovky

Na ukončenie rozdelenia obrazovky stlačte tlačidlo [Esc].

Nasledujúce kroky môžete použiť aj pri ukončení rozdelenia obrazovky.

- Stlačte tlačidlo [Split] na diaľkovom ovládači.

- Zvolte **Ukončiť Split Screen** v ponuke konfigurácie.
➡ **Nastavenia - Split Screen - Nastav. Split Screen** [str.105](#)

- Po vykonaní funkcie Stlmiť A/V bude zobrazenie **Čierna**.

Obmedzenia počas premietanie na rozdelenej obrazovke

Prevádzkové obmedzenia

Nasledujúce operácie nie je možné vykonať počas premietania na rozdelenej obrazovke.

- Nastavenie ponuky konfigurácie
- E-Zoom
- Prepínanie režimu Pomer strán (pre režim Pomer strán sa používa **Normálne**.)
- Operácie pomocou [User] tlačidla na diaľkovom ovládaní (Možno používať, ak je **Užívateľské tlačidlo** nastavené na **Prevrátiť vodorovne**.)
- Automat. šošovka

Pomocníka je možné zobraziť, len ak signály obrazu nie sú vstupné alebo ak sa zobrazí oznámenie o chyba alebo upozornenie.

Obmedzenia vzťahujúce sa na obrazy

- Prednastavené hodnoty pre ponuku **Obraz** sa aplikujú na obraz v pravej časti obrazovky. Nastavenia pre premietané obrazy na ľavej obrazovke sú však aplikované na obrazu na pravej obrazovke pre položky **Farebný režim**, **Farebná teplota**, **Nastavenie farieb**, **Jas**, **Kontrast**, **Sýtosť farieb** a **Odtieň**.
- Nastavená hodnota **Vypnuté** pre možnosti **Progresívny** a **Redukcia šumu** sa aplikuje na obraz v pravej časti obrazovky.
➡ "Ponuka Signál" [str.103](#)
- Ak neexistuje žiadny vstupný signál obrazu, obrazovka displeja bude mať takú farbu, aká je nastavená v možnosti **Pozadie displeja**. Ak zvolíte **Logo**, displej bude **Modrá**.

Premietanie bez počítača (PC Free)

Pripojenie úložného zariadenia USB ako flash disk USB alebo pevný disk USB k projektoru umožňuje premietanie súborov uložených na zariadeniach bez použitia počítača. Funkcia sa nazýva PC Free.



- Možno nebudeť môcť použiť pamäťové zariadenia USB, ktoré obsahujú funkcie zabezpečenia.
- Počas premietania pomocou funkcie PC Free nemôžete korigovať lichobežníkové skreslenie ani stlačením tlačidiel [\square] a [\triangle] na ovládacom paneli.

Špecifikácie pre súbory, ktoré môžu byť premietané použitím funkcie PC Free

Typ	Typ súboru (pri pôna)	Poznámky
Obraz	.jpg	Nasledujúce súbory nie je možné premieť: - Formáty farebného režimu CMYK - Progresívne formáty - Obrázky s rozlíšením väčším ako 8192 x 8192 Z dôvodu vlastností súborov JPEG sa obraz nemusí premieť zreteľne, ak je nastavený príliš vysoký kompresný pomer.
	.bmp	Nie je možné premieť obrázky s rozlíšením väčším ako 1280 x 800.
	.gif	<ul style="list-style-type: none">• Nie je možné premieť obrázky s rozlíšením väčším ako 1280 x 800.• Nie je možné premieť animované súbory GIF.

Typ	Typ súboru (prípona)	Poznámky
	.png	Nie je možné premietať obrázky s rozlíšením väčším ako 1280 x 800.
Film	.avi (Motion JPEG)	<ul style="list-style-type: none"> Nie je možné premietať obrázky s rozlíšením väčším ako 1280 x 720. Zvukový formát dokáže prehrať iba lineárny PCM a ADPCM. Podporuje AVI 1.0. Súbory väčšie ako 2 GB nemôžete premietať.



- Pri pripájaní a používaní pevného disku kompatibilného s rozhraním USB sa uistite, či je pripojený sieťový adaptér dodávaný s pevným diskom.
- Projektor nepodporuje niektoré súborové systémy, preto používajte médiá naformátované v systéme Windows.
- Formátujte médiá s použitím systému FAT16/32.

Príklady pre PC Free

Premietanie obrazov uložených na pamäťovom zariadení USB



👉 "Premietanie vybraného obrázka" [str.65](#)

👉 "Premietanie obrazových súborov v priečinku za sebou (Prezentáci.)" [str.66](#)

Prevádzkové režimy PC Free

Nasledujúce kroky sú popísané z hľadiska používania diaľkového ovládača. Tie isté operácie však môžete vykonať aj z ovládacieho panela.

Spustenie funkcie PC Free

1 Prepnite zdroj na USB.
 👉 "Prepnutie na požadovaný obraz pomocou diaľkového ovládača" [str.41](#)


2 Úložné zariadenie USB pripojte priamo k projektoru.
 👉 "Pripojenie zariadení USB" [str.32](#)
 Spustí sa funkcia PC Free a zobrazí sa obrazovka so zoznamom súborov.

- Nasledujúce súbory sú zobrazené ako miniatúry (obsah súboru je zobrazený ako malý obrázok).
 - Súbory JPEG,
 - súbory AVI (zobrazuje obraz na začiatku filmu)
- Ostatné súbory alebo priečinky sa zobrazia ako ikony podľa nasledujúcej tabuľky.

Ikona	Súbor	Ikona	Súbor
	Súbory JPEG*		Súbory BMP
	Súbory GIF		Súbory PNG
	Súbory AVI (pohybové JPEG)*		

* Ak sa nedá zobraziť ako miniatúra, zobrazí sa ako ikona.



- Môžete tiež vložiť pamäťovú kartu do čítačky kariet USB a potom čítačku pripojiť k projektoru. Niektoré komerčne bežne dostupné čítačky kariet USB však nemusia byť kompatibilné s projektorom.
- Projektor dokáže naraz rozpoznať až do päť médií.
- Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka (obrazovka Zvoľte mechaniku), stlačením tlačidiel [], [] alebo [


- Na zobrazenie obrazovky Zvoľte mechaniku umiestnite kurzor na položku **Zvoľte mechaniku** v hornej časti obrazovky so zoznamom súborov a stlačte tlačidlo [<img alt="Enter icon" data-bbox="705 655 725 675}]].

Premietanie obrázkov

- Tlačidlami [], [], [] alebo [] vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premietat.



Ak sa na aktuálnej obrazovke nezobrazia všetky súbory a priečinky, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo [] alebo nastavte kurzor na položku **Ďalš. strán.** na spodku obrazovky, potom stlačte tlačidlo [].

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo [] alebo presuňte kurzor na položku **Pred. str.** v hornej časti obrazovky a stlačte tlačidlo [].

- Stlačte tlačidlo [].


Zobrazí sa vybratý obrázok.

Ked je zvolený priečinok, zobrazia sa súbory vo zvolenom priečinku. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, umiestnite kurzor na položku **Späť nahor** a stlačte tlačidlo [].

Otačanie obrázkov

Prehrávané obrázky môžete otáčať v 90° krokoch. Rotačná funkcia je taktiež dostupná počas Prezentácií.

- Zobrazte obrázky alebo spustite funkciu Prezentácia.
- Počas premietania stlačte tlačidlo [] alebo [].



Ukončenie funkcie PC Free

Na ukončenie funkcie PC Free odpojte zariadenie USB z portu USB projektora. Zariadenia ako digitálne fotoaparáty alebo pevné disky najprv vypnite a až potom ich odpojte od projektora.

Premietanie vybratého obrázka

Pozor

Neodpájajte pamäťové zariadenie USB, kým sa k nemu pristupuje. Funkcia PC Free by nemusela fungovať bezchybne.



1 Spustenie funkcie PC Free.

Zobrazí sa obrazovka so zoznamom súborov.

☛ "Spustenie funkcie PC Free" [str.62](#)

2 Tlačidlami [↖], [↙], [↶] a [↷] vyberte súbor s obrázkom, ktorý chcete premietaať.



3 Stlačte tlačidlo [↔].

Zobrazí sa obraz alebo sa prehrá film.



Stlačením tlačidla [↖][↷] sa presuňte na nasledujúci alebo predchádzajúci obrázkový súbor.

4

Ak chcete ukončiť premietanie, vykonajte niektorý z nasledujúcich operácií.

- Počas premietania obrazu: Stlačte tlačidlo [Esc].
- Počas premietania filmu: Stlačením tlačidla [Esc] zobrazte obrazovku so správou, zvoľte **Koniec** a stlačte tlačidlo [↔].

Po dokončení premietania sa vrátite na obrazovku so zoznamom súborov.

Premietanie obrazových súborov v priečinku za sebou (Prezentáci.)

Môžete premitať obrazové súbory v priečinku za sebou, jeden po druhom. Funkcia sa nazýva Prezentáci. Funkciu Prezentáci. spustíte podľa nasledujúceho postupu.



Ak používate funkciu Prezentáci. a chcete, aby sa súbory menili automaticky, nastavte položku **Prepínací čas obrazovky** v ponuke **Možnosť** v časti Prezentáci. na akúkoľvek inú hodnotu ako **Nie**. Predvoleným nastavením sú 3 sekundy.

👉 "Nastavenia zobrazenia obrazových súborov a nastavenia ovládania funkcie Prezentáci." [str.67](#)

1 Spustenie funkcie PC Free.

Zobrazí sa obrazovka so zoznamom súborov.

👉 "Spustenie funkcie PC Free" [str.62](#)

2 Stlačením tlačidiel [⇨], [⇨], [⇨] alebo [⇨] umiestnite kurzor na priečinok, ktorý chcete premitať pomocou funkcie Prezentáci., a potom stlačte tlačidlo [↔].

3 V pravej dolnej časti obrazovky so zoznamom súborov vyberte funkciu **Prezentácia** a stlačte tlačidlo [↔].

Spustí sa funkcia Prezentáci. a obrazové súbory v priečinku sa budú automaticky premietať jeden po druhom.

Po premietnutí posledného súboru sa automaticky zobrazí zoznam súborov. Ak v okne Možnosť nastavíte položku **Prehrať plynulo** na

hodnotu **Zapnuté**, po dosiahnutí konca sa prehrávanie opäť spustí od začiatku.

👉 "Nastavenia zobrazenia obrazových súborov a nastavenia ovládania funkcie Prezentáci." [str.67](#)

Počas premietania pomocou funkcie Prezentáci. môžete prejsť na nasledujúcu obrazovku, vrátiť sa k predchádzajúcej obrazovke alebo zastaviť prehrávanie.



Ak bola položka **Prepínací čas obrazovky** na obrazovke Možnosť nastavená na hodnotu **Nie**, súbory sa po výbere príkazu Prehrajte prezentáciu nebudú meniť automaticky. Ak chcete zobraziť nasledujúci súbor, stlačte tlačidlo [⇨], [↔] alebo [⇨].

Počas premietania súboru formou pomocou funkcie PC Free môžete použiť nasledujúce funkcie.

- Zmrazenie obrazu

👉 "Zmrazenie obrazu (Zmrazenie obrazu)" [str.71](#)

- Stlmiť A/V

👉 "Dočasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmiť A/V)" [str.70](#)

- E-Zoom

👉 "Zväčšenie časti obrazu (E-Zoom)" [str.72](#)

- Ukazovateľ

👉 "Funkcia ukazovateľa (Ukazovateľ)" [str.71](#)

Nastavenia zobrazenia obrazových súborov a nastavenia ovládania funkcie Prezentáč.

Poradie zobrazenia súborov a vlastnosti funkcie Prezentáč. môžete nastaviť na obrazovke Možnosť.

1 V dolnej časti obrazovky so zoznamom súborov vyberte funkciu **Možnosť** a stlačte tlačidlo [].

2 Keď sa zobrazí nasledujúca obrazovka Možnosť, nastavte jednotlivé položky.

Podľa potreby zvoľte niektorú z možností a stlačte tlačidlo [].

Podrobnejšie informácie o jednotlivých položkách nájdete v nasledujúcej tabuľke.




Poradie zobrazenia	Súbory môžete zobraziť Podľa náz. alebo Podľa dát.
Spôsob zobrazenia	Súbory môžete usporiadať Vzostupne alebo Zostupne .
Prehrať plynulo	Môžete určiť, či sa bude Prezentáč. opakovať.

Prepínací čas obrazovky	Pre jeden súbor, ktorý sa má zobraziť v Prezentáč, môžete nastaviť čas. Čas môžete nastaviť ako Nie (0) až 60 Sekundy. Keď nastavíte hodnotu Nie , automatické prehrávanie sa vypne.
Efekt	Môžete nastaviť prechodové efekty medzi jednotlivými snímkami.

3 Po dokončení nastavovania tlačidlami [], [], [] a [] umiestnite kurzor na položku **OK** a potom stlačte tlačidlo []. Nastavenia sa použijú.
Ak si neželáte použiť nastavenia, umiestnite kurzor na možnosť **Zrušiť** a stlačte tlačidlo [].


Prevrátenie obrazu vodorovne (Prevrátiť vodorovne)

Obraz môžete dočasne prevrátiť vodorovne a premietať.



Keď je tlačidlo **Užívateľské tlačidlo** nastavené na **Prevrátiť vodorovne** z ponuky Konfigurácia, pri každom stlačení tlačidla [User] sa zapne alebo vypne funkcia Prevrátiť vodorovne.

 **Nastavenia - Užívateľské tlačidlo** str.105



- Funkcia Prevrátiť vodorovne sa vypne v nasledujúcich situáciách.
- keď je projektor vypnutý
 - keď je zobrazená ponuka Konfigurácia
 - keď je v projektore zmenená ponuka **Premietanie**
 - pri vykonávaní korekcie Lichobež. korekcia
 - keď je spustená aplikácia Message Broadcasting

Premietanie pomocou kódu QR

Snímaním kódu QR, ktorý je zobrazený na premietanej obrazovke pomocou aplikácie Epson iProjection (verzia 1.3.0 alebo novšia), môžete údaje ľahko premietať na displeji smartfónu alebo tabletu.

Pred začatím premietania pomocou kódu QR skontrolujte nasledovné body.

Pri používaní funkcie bezdrôtovej siete LAN projektoru

- Je nainštalovaná voliteľná Modul bezdrôtovej LAN
- **Bezdrôtové napájanie** je nastavený na **Zap. bedr. sieť LAN.** z ponuky Konfigurácia

Pri používaní funkcie pevne zapojenej siete LAN projektoru

- Kábel LAN je pripojený k projektoru



Aplikáciu Epson iProjection si môžete zadarmo stiahnuť z App Store alebo zo služby Google Play. Poplatky vzniknuté pri komunikácii s App Store alebo Google Play znáša zákazník.

Nastavenie spôsobu zobrazenia pre kódy QR


Zobrazenie kódu QR nastavte v ponuke Konfigurácia.

1


Sťačte tlačidlo [Menu].

➔ "Používanie Ponuka Konfigurácia" str.99

Pomocou diaľkového ovládania



Pomocou ovládacacieho panela



2


Možnosť **Konfigurácia siete** vyberte z ponuky **Siet.**



3 Možnosť **Zobrazit inf. o LAN** vyberte z ponuky **Základné**.



4 Vyberte **Kód textu a QR**.



[Esc] :Späť [◆] :Vybrať [●] :Nastaviť




Premietanie údajov zo smartfónu alebo tabletu

Údaje premetajte zo svojho zariadenia pomocou aplikácie Epson iProjection.

- 1** Vo svojom smartfóne alebo tablete spustite aplikáciu Epson iProjection.
- 2** Na obrazovke s aplikáciami ľuknite na položku **Projector**. Zobrazí sa obrazovka Vyhľadávanie projektora.
- 3** Na obrazovke s aplikáciami ľuknite na položku **Read QR code**. Spustí sa kamera a zobrazí sa obrazovka Predbežné zobrazenie.

- 4** Ak chcete zobraziť kód QR, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo [LAN] alebo v ponuke **Sieť** vyberte možnosť **Zobrazit kód QR**.




- Keď projektor už prijíma zo siete obrazový signál, kód QR sa nezobrazí ani vtedy, keď stlačíte tlačidlo [LAN]. Ak chcete zobraziť kód QR, na diaľkovom ovládaní alebo ovládacom paneli stlačte tlačidlo [] (iba ak zdroj je LAN) alebo v ponuke **Sieť** vyberte možnosť **Zobrazit kód QR**.
- Ak chcete skryť kód QR, na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli stlačte tlačidlo [Esc].



- 5** Premietaný kód QR snímajte pomocou smartfónu alebo tabletu. Kód QR musíte nasnímať z prednej strany premietacieho plátna, aby zodpovedal tejto príručke. Ak ste od premietacieho plátna príliš ďaleko, kód nemusí byť nasnímaný.
- Po vytvorení spojenia je zobrazený obraz z pripojeného zariadenia. Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku **Files** a potom vyberte súbor, ktorý chcete premieťať.

Dočasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmíť A/V)

Túto funkciu môžete použiť, ak chcete zamerať pozornosť divákov na to, čo hovoríte, alebo ak nechcete zobrazovať podrobnosti, napríklad ak počas prezentácie prechádzate súbormi z počítača.



Po každom stlačení tlačidla [A/V Mute] alebo otvorení/zatvorení posúvača stlmenia A/V sa funkcia Stlmíť A/V zapne alebo vypne.





- Ak budete projektor obsluhovať, keď je zapnutá funkcia Stlmieť A/V, funkcia Stlmieť A/V sa zruší.
- Počas premietania filmov sa budú obraz a zvuk nadalej prehrávať aj keď sa zapne funkcia Stlmieť A/V. Nie je možné obnoviť prehrávanie od bodu, kde bola aktivovaná funkcia Stlmieť A/V.
- Zvuk mikrofónu sa aj nadalej reprodukuje, aj keď je funkcia [A/V Mute] zapnutá. (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
- Obrazovku, ktorá sa má zobraziť po stlačení tlačidla [A/V Mute], si môžete vybrať v ponuke Konfigurácia.

 **Rozšírené - Zobrazenie - Stlmieť A/V str.107**

- Ak je stlmenie A/V aktivované stlačením tlačidla [A/V Mute], aktívuje sa funkcia Časovač stlmenia A/V a napájanie sa automaticky vypne približne za 30 minút. Ak nechcete aktivovať funkciu Časovač stlmenia A/V, nastavte Časovač stlmenia A/V nastavte na Vypnuté.

 **ECO - Časovač stlmenia A/V str.119**

- Keď je posúvač stlmenia hlasitosti A/V zatvorený, alebo keď počas približne 30 minút neuskutočníte žiadne operácie, aktívuje sa Časovač krytu šošov. a napájanie sa automaticky vypne. Ak nechcete, aby sa aktivoval Časovač krytu šošov., zmenťte nastavenie funkcie Časovač krytu šošov. na možnosť Vypnuté.

 **ECO - Časovač krytu šošov. str.119**


- Lampa počas režimu Stlmieť A/V stále svieti, takže sa nadalej počítajú hodiny lampy.

Zmrazenie obrazu (Zmrazenie obrazu)

Ak je na pohyblivý obraz použitá funkcia Zmrazenie obrazu, obraz je aj nadalej premietaný na plátno, takže ho môžete posúvať po snímkach ako fotografie. Ak funkciu Zmrazenie obrazu aktivujete vopred, môžete tiež vykonávať operácie, ako napríklad zmena súborov z počítača bez toho, aby bol na plátno premietaný obraz.

Pri každom stlačení tlačidla [Freeze] sa funkcia Zmrazenie obrazu zapne alebo vypne.


Diaľkový ovládač



- Zvuk sa nezastaví.
- Počas premietania filmov sa bude obraz nadalej prehrávať, kým je obrazovka zmrazená. Nie je možné obnoviť prehrávanie od bodu, kde bola obrazovka zmrazená.
- Ak stlačíte tlačidlo [Freeze], kým je zobrazená ponuka Konfigurácia alebo obrazovka Pomocníka, zobrazená ponuka alebo obrazovka Pomocníka sa zatvorí.
- Zmrazenie obrazu funguje aj pri použití funkcie E-Zoom.

Funkcia ukazovateľa (Ukazovateľ)


Toto vám umožňuje pohybovať ikonou Ukazovateľ na premietanom obrazu a pomáha sústrediť pozornosť na oblast, o ktorej hovoríte.



1 Zobrazenie ukazovateľa.


Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo [Pointer], ukazovateľ sa objaví alebo zmizne.

Diaľkový ovládač



2 Pohyb ikony Ukazovateľ (↗).

Diaľkový ovládač



Pri súčasnom stlačení ktorýchkoľvek dvoch susedných tlačidiel [\curvearrowleft], [\curvearrowright], [\circlearrowleft] a [\circlearrowright] je možné ukazovateľom pohybovať uhlopriečne.




Tvar ikony ukazovateľa môžete zvolať z ponuky Konfigurácia.

☞ **Nastavenia - Tvar ukazovateľa str.105**

Zväčšenie časti obrazu (E-Zoom)


Táto funkcia je vhodná na zväčšenie určitej časti obrazov, ako sú napríklad grafy a tabuľky, aby boli zobrazené detailnejšie.



1 Spustite funkciu E-Zoom.



Stlačením tlačidla [+] zobrazte krížik (+).

Diaľkový ovládač



- 2** Posuňte krížik () do oblasti obrazu, ktorú chcete zväčšiť.


Diaľkový ovládač



Pri súčasnom stlačení ktorýchkoľvek dvoch susedných tlačidiel [], [], [] a [] je možné ukazovateľom pohybovať uhlopriečne.

- 3** Zväčšite.

Diaľkový ovládač



Tlačidlo [⊕]: Pri každom stlačení tlačidla sa oblasť rozšíriť môžete aj rýchlo podržaním tlačidla.
 Tlačidlo [⊖]: Zmenšuje obrazy, ktoré boli zväčšené.
 Tlačidlo [Esc]: Zruší funkciu E-Zoom.



- Pomer zväčšenia sa objaví na obrazovke. Vybratú oblasť možno zväčšiť 1-krát až 4-krát v 25 postupných krokoch.
- Stláčaním tlačidiel [], [], [] alebo [] počas premietaní zväčšeného obrazu môžete obraz posúvať.

Ovládanie ukazovateľa myši pomocou diaľkového ovládača (Bezdrôtová myš)

Pohyb ukazovateľa myši počítača môžete ovládať diaľkovým ovládačom projektora. Táto funkcia sa nazýva Bezdrôtová myš.

Nasledujúce operačné systémy sú kompatibilné s funkciou Bezdrôtová myš.

	Windows	OS X
Operačný systém	Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1	Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x OS X 10.7.x OS X 10.8.x OS X 10.9.x


* Je možné, že funkciu Bezdrôtová myš nebude možné používať pod niektorými verziami operačných systémov.

Funkciu Bezdrôtová myš môžete zapnúť nasledujúcim postupom.

- 1** Zapojte projektor k počítaču pomocou kábla USB.
 "Pripojenie počítača" str.28
- 2** Prepnite zdroj na niektorý z nasledujúcich.
 - USB Display
 - Počítač
 - HDMI "Prepnutie na požadovaný obraz pomocou diaľkového ovládača" str.41

Po nastavení môžete ukazovateľ myši ovládať nasledovne.

Pohyb ukazovateľom myši




Tlačidlá [↑][↓][←][→]:

Posúvajú ukazovateľ myši.



- Pri súčasnom stlačení ktorýchkoľvek dvoch susedných tlačidiel [↑], [↓], [←] a [→] je možné ukazovateľom pohybovať uhlopriečne.
- Ak je na počítači nastavená zámena tlačidiel myši, funkcia tlačidiel diaľkového ovládania bude tiež zamenená.
- Funkciu bezdrôtovej myši nefunguje za nasledujúcich podmienok.
 - Pri premietaní obrazu zo zariadenia, ktoré je pomocou kábla MHL pripojené do portov HDMI2/MHL.
 - Počas zobrazenia ponuky Konfigurácia alebo obrazovky Pomocník
 - Keď používate funkcie iné, ako Bezdrôtová myš (ako napríklad nastavovanie hlasitosti)
- Ak však používate funkcie E-Zoom alebo Ukazovateľ, funkcie strana nahor a strana nadol sú k dispozícii.


Kliknutia myšou



Tlačidlo [Esc]: Pravé kliknutie.

Tlačidlo [←]: Ľavé kliknutie. Pre dvojité kliknutie stlačte rýchlo dvakrát.


Uchopenie a presunutie



Podržte stlačené tlačidlo [←] a stlačte tlačidlá [↑], [↓], [←] alebo [→].

Uvoľnite tlačidlo [←], ak chcete pustiť chytený objekt na požadovanom mieste.

Stránka hore/dole



Tlačidlo [↑]: Presunie sa na predchádzajúcu stranu.

Tlačidlo [↓]: Presunie sa na nasledujúcu stranu.

Oprava farebného rozdielu pri premietaní z viacerých projektorov

Keď je zapojených viac projektorov a obrazy sa premietajú súbežne, v ponuke **Obraz** upravte medzi každým obrazom rozdiel v jase, odtieni a podobne.



- V niektorých prípadoch nemusí byť jas a odtieň úplne zhodný ani po oprave.
- Po uplynutí určitej doby môže byť výraznejší rozdiel v jase a odtieni. Ak bude rozdiel v jase a odtieni badateľný, znova vykonajte úpravu nastavení.

Zhrnutie postupu korekcie

Keď sú nainštalované viaceré projektorov a potrebujete urobiť opravy, použite nasledujúci postup na opravu jedného projektoru súčasne.

1. Nastavte ID projektora.

Pre každý cieľový projektor nastavte jedinečné identifikačné číslo, aby ste mohli obmedziť, ktorý projektor sa má opraviť.

2. Opravte rozdiel farieb.

Opravu farieb možno vykonať, keď premietate z viacerých projektorov.

Nastavenie ID a používanie diaľkového ovládania

Nastavením ID pre každý projektor môžete obmedziť, ktorý projektor sa dá ovládať cez diaľkové ovládanie.

ID pre projektor možno nastaviť v rozsahu od "1" do "9". Predvolené nastavenie je Vypnuté.

Na diaľkovom ovládaní zvoľte ID projektora od 0 do 9 pre projektor, ktorý chcete ovládať. Nasledujúce príklady zobrazujú kombinácie ID pre ID projektora a ID zvolené diaľkovým ovládaním.

Operácia	Kombinácie		Popisy
Možné		ID projektora: 1	Ak sa ID projektora a ID zvolené na diaľkovom ovládači zhodujú, môžete projektor ovládať pomocou diaľkového ovládania.
		ID zvolené diaľkovým ovládaním: 1	
Možné		ID projektora: Vypnuté	Ked' je ID projektora nastavené na Vypnuté, môžete projektor ovládať diaľkovým ovládaním bez ohľadu na ID zvoleného na diaľkovom ovládaní.
		ID zvolené diaľkovým ovládaním: 1	
Možné		ID projektora: 1	Ak je na diaľkovom ovládači nastavená 0, môžete projektor ovládať pomocou

Operácia	Kombinácie	Popisy	
		ID zvolené diaľkovým ovládaním: 0	
Nie je možné		ID projektora: 1	Ak sa ID projektora a ID zvolené na diaľkovom ovládači nezhodujú, nemôžete projektor ovládať pomocou diaľkového ovládania.
		ID zvolené diaľkovým ovládaním: 3	


Nastavenie ID projektora




Stlačte tlačidlo [Menu] počas premietania.

→ "Používanie Ponuka Konfigurácia" str.99

Ovládací panel



- 2** Vyberte možnosť **ID projektora** z ponuky **Rozšírené**.



- 3** Vyberte ID, ktoré chcete nastaviť, a stlačte tlačidlo [**↔**].



- 4** Stlačením tlačidla [Menu] ukončite nastavenie.

U všetkých projektorov vykonajte krok 1 až 4 a pre každý nastavte jedinečné ID.

Nastavenie ID pre projektor, ktorý chcete ovládať pomocou diaľkového ovládania




ID zvoľte pri každom zapnutí projektora. Ak je projektor zapnutý, ID nastavené pre diaľkové ovládanie je 0.


- 1** Nasmerujte diaľkové ovládanie na prijímač diaľkového ovládania na požadovanom projektoru a stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo [ID].

Ked stlačíte tlačidlo [ID], na plátnie projekcie sa zobrazí aktuálne ID projektora. Zmizne asi po troch sekundách.

Diaľkový ovládač



- 2** Držte stlačené tlačidlo [ID] a stlačte číselné tlačidlo zhodné s identifikátorom projektora, ktorý chcete ovládať.



Korekcia

Po nastavení projektorov opravte jas a tón pre každý projektor, aby ste zmenšili rozdiely.

Oprava farebných rozdielov

Ovládanie pomocou diaľkového ovládania s ID nastaveným podľa práve používanejho projektora.

1 Stlačte tlačidlo [Menu].

👉 "Používanie Ponuka Konfigurácia" [str.99](#)

2 Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť v ponuke **Obraz**, a potom vykonajte každé nastavenie.



3 Po dokončení všetkých korekcií ukončite nastavovanie stlačením tlačidla [Menu].

Po zladení ID pre diaľkové ovládanie a projektor vykonajte krok 1 až 3 pri všetkých projektoroch, ktoré potrebujú opravu.

Uloženie užívateľského loga

Aktuálne premietaný obraz možno uložiť ako Užívateľské logo.




- Po uložení užívateľského loga už nemožno obnoviť výrobcom predvolené nastavenie loga.
- Ak je obsah ponuky Konfigurácia nastavený z iného projektora pomocou funkcie dávkového nastavenia, registrované užívateľské logo je nastavené pre ostatné projektor. Dôverné informácie a podobné údaje neregistrujete ako užívateľské logo.
- 👉 "Vykonávanie dávkového nastavenia pre viac projektorov" [str.122](#)


1 Premietnite obraz, ktorý chcete uložiť ako užívateľské logo, a potom stlačte tlačidlo [Menu].

👉 "Používanie Ponuka Konfigurácia" [str.99](#)

Pomocou diaľkového ovládania



Pomocou ovládacieho panela



2 Vyberte možnosť **Užívateľské logo** z ponuky **Rozšírené**.



[Esc] :Späť [◆] :Vybrať [⊕] :Zadať [Menu]:Koniec

- Ak je položka **Ochrana užív. loga** v ponuke **Ochrana heslom** nastavená na hodnotu **Zapnuté**, zobrazí sa správa a užívateľské logo nemožno zmeniť. Zmeny možno robiť po nastavení funkcie **Ochrana užív. loga** na hodnotu **Vypnute**.
- Spravovanie používateľov (Ochrana heslom)" [str.81](#)
- Ak vyberiete možnosť **Užívateľské logo** počas vykonávania funkcií Lichobež. korekcia, E-Zoom, Pomer alebo budete používať funkciu zväčšenia, aktuálne vykonávaná funkcia sa dočasne zruší.



3 Ked' sa zobrazí hlásenie "Zvoliť tento obraz ako užívateľské logo?", vyberte možnosť **Áno**.

Ked' stlačíte tlačidlo [↔] na diaľkovom ovládaní alebo na ovládacom paneli, v závislosti od premietaného obrazu sa môže zmeniť veľkosť, aby zodpovedala aktuálnemu rozlíšeniu obrazového signálu.

4 Posunutím výrezu vyberte časť obrazu, ktorú chcete použiť ako Užívateľské logo.

Tieto operácie môžete vykonať aj z ovládacieho panela projektora.


Diaľkový ovládač



Môžete uložiť maximálnu veľkosť 400x300 bodov.

5 Keď stlačíte tlačidlo [↔] a zobrazí sa hlásenie "Vybrať tento obrázok?", vyberte možnosť **Áno**.

6 Na obrazovke nastavenia mierky vyberte pomer zväčšenia.



[Esc] :Späť [◆] :Vybrať [⊕] :Nastaviť [Menu]:Koniec

- 7** Ked' sa zobrazí hlásenie "Chcete uložiť tento obrázok ako užívateľské logo?", vyberte možnosť **Áno**.

Obraz sa uloží. Po uložení obrazu sa zobrazí hlásenie "Hotovo".



Ked' uložíte užívateľské logo, predchádzajúce užívateľské logo sa vymaže.

Uloženie používateľského vzoru

Uložíte aktuálne zobrazovaný obraz ako Používateľský vzor.




Ak sa používateľský vzor uloží, jeho predchádzajúca verzia sa vymaže.


- 1** Premietnite obraz, ktorý chcete používať ako používateľský vzor a stlačte tlačidlo [Menu].

👉 "Používanie Ponuka Konfigurácia" str.99

Pomocou diaľkového ovládania



Pomocou ovládacieho panela




- 2** Zvoľte **Vzor** v položke **Nastavenia**.



[Esc] :Späť [◀] :Vybrať [⊕] :Zadať

[Menu]:Koniec

- 3** Zvoľte **Použ. Vzor**.



[Esc] :Späť [◀] :Vybrať [⊕] :Zadať

[Menu]:Koniec



Ak vyberiete možnosť **Použ. Vzor** v prípade, ak sa vykonávajú funkcie Lichobež. korekcia, E-Zoom, Pomer, Progresívne alebo budete používať funkciu zväčšenia, aktuálne vykonávaná funkcia sa dočasne zruší.

4 Ak sa zobrazí otázka "Chcete použiť aktuálne premietaný obraz ako Použ. Vzor?", zvoľte **Áno**.

5 Ak stlačíte tlačidlo [Enter], zobrazí sa správa "Ukladáte tento obrázok ako Použ. Vzor?". Vtedy zvoľte **Áno**.

Obraz sa uloží. Po uložení obrázku sa zobrazí správa "Nastavenie Použ. Vzor je dokončené".



Po uložení používateľského vzoru sa nastavenie používateľského vzoru nedá vrátiť na nastavenie od výrobcu.

Projektor je vybavený nasledujúcimi vylepšenými funkciemi zabezpečenia.

- **Ochrana heslom**

Môžete obmedziť, kto môže projektor používať.

- **Uzamk. ovl. panela**

Môžete zabrániť používateľom meniť bez povolenia nastavenia na projektore.

☞ "Obmedzenie používania (Uzamk. ovl. panela)" [str.83](#)

- **Zámok Proti Krádeži**

Projektor je vybavený nasledujúcimi typmi zabezpečovacích prvkov proti krádeži.

☞ "Zámok proti krádeži" [str.85](#)

Spravovanie používateľov (Ochrana heslom)

Ak je funkcia Ochrana heslom aktivovaná, ľudia, ktorí nepoznajú heslo, nemôžu projektor použiť na premietanie obrazov ani v prípade, že je zapnutý. Okrem toho nemožno zmeniť logo zobrazené po zapnutí projektoru. Táto funkcia slúži ako ochrana proti krádeži, pretože odcudzený projektor nemožno používať. Pri zakúpení projektoru nie je funkcia Ochrana heslom aktivovaná.

Typy možnosti Ochrana heslom

V závislosti od spôsobu používania projektoru možno nastaviť nasledovné tri druhy nastavení funkcie Ochrana heslom.

- **Ochrana zapnutia**

Ked' je funkcia **Ochrana zapnutia** nastavená na možnosť **Zapnuté**, je nutné zadať vopred nastavené heslo po tom, ako zapojíte projektor do zásuvky a zapnete ho (toto sa tiež vzťahuje na funkciu Priame zapnutie). Ak nie je zadané správne heslo, projekcia sa nespustí.

- **Ochrana užív. loga**

Ak sa niekto pokúsi zmeniť Užívateľské logo nastavené vlastníkom projektoru, nebude to možné. Ak je funkcia **Ochrana užív. loga** nastavená na možnosť **Zapnuté**, sú zakázané nasledujúce zmeny nastavenia Užívateľské logo.

- Zaznamenanie užívateľského loga

- Nastavenia pre **Pozadie displeja**, **Obraz. pri spustení** alebo **Stlmíť A/V** z ponuky **Zobrazenie**

☞ **Rozšírené - Zobrazenie** [str.107](#)

- **Ochrana siete**

Ked' je položka **Ochrana siete** nastavená na hodnotu **Zapnuté**, zmeny nastavení položky **Sieť** sú zakázané.

☞ "Ponuka Siet" [str.109](#)

Nastavenie funkcie Ochrana heslom


Funkciu Ochrana heslom nastavíte pomocou nasledujúceho postupu.

1

Počas premietania stlačte a podržte tlačidlo [Freeze] asi na päť sekúnd.

Zobrazí sa ponuka nastavenia Ochrana heslom.

Diaľkový ovládač





- Ak už je funkcia Ochrana heslom aktivovaná, je potrebné zadať heslo.
Ak heslo zadáte správne, zobrazí sa ponuka nastavení položky Ochrana heslom.
- "Zadanie položky Heslo" str.82**
- Po nastavení hesla nalepte na viditeľné miesto na projektoru nálepku ochrany heslom, čím odradíte zlodejov.
- "Nálepka na ochranu hesla"**

2 Vyberte typ ochrany heslom, ktorú chcete nastaviť, a stlačte tlačidlo [\leftarrow].



3 Vyberte položku **Zapnuté** a potom stlačte tlačidlo [\leftarrow].


Stlačte tlačidlo [Esc], znova sa zobrazí obrazovka z kroku 2.

4 Nastavte heslo.

- Vyberte položku **Heslo** a potom stlačte tlačidlo [\leftarrow].
- Ked sa zobrazí hlásenie "Zmeniť heslo?", vyberte možnosť **Áno** a potom stlačte tlačidlo [\leftarrow]. Predvolené nastavenie pre heslo je „0000“. Zmeňte ho na svoje požadované heslo. Ak vyberiete možnosť **Nie**, znova sa zobrazí obrazovka znázornená v kroku č. 2.

(3) Kým držíte tlačidlo [Num], zadajte pomocou numerických tlačidiel štvormiestne číslo. Zadané číslo sa zobrazí ako „****“. Keď zadáte štvrtú číslicu, zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka.

Diaľkový ovládač




- (4)** Opäť zadajte svoje heslo.
Zobrazí sa hlásenie "Heslo prijaté".
Ak zadáte heslo nesprávne, zobrazí sa hlásenie s výzvou na opäťovné zadanie hesla.

Zadanie položky Heslo

Ked sa objaví obrazovka na zadanie hesla, pomocou diaľkového ovládača zadajte heslo.

Držte stlačené tlačidlo [Num] a zadajte heslo pomocou numerických tlačidiel.



Ked' zadáte správne heslo, ochrana heslom sa dočasne uvoľní.

Pozor

- Ak zadáte trikrát za sebou nesprávne heslo, na dobu približne piatich minút sa zobrazí hlásenie "Operácia projektora bude zamknutá." a projektor sa prepne do pohotovostného režimu. Ak k tomu dôjde, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, znova ho zapojte a zapnite projektor. Projektor znova zobrazí výzvu na zadanie hesla, aby ste mohli zadať správne heslo.
- Ak heslo zabudnete, poznačte si číslo „**Požadovaný kód:** xxxxx“, ktoré sa objaví na obrazovke, a obráťte sa na najbližšiu adresu, ktorú nájdete v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.
 [Zoznam kontaktov k projektoru Epson](#)
- Ak pokračujete vo vyššie uvedenej akcii a zadáte tridsaťkrát za sebou nesprávne heslo, zobrazí sa nasledujúce hlásenie a projektor neprijme žiadne ďalšie zadania hesla. "Operácia projektora bude zamknutá. Kontaktujte Epson tak, ako je to popísané vo vašej dokumentácii."
 [Zoznam kontaktov k projektoru Epson](#)

Obmedzenie používania (Uzamk. ovl. panela)

Ak chcete zablokovať používanie tlačidiel ovládacieho panela, použite jednu z nasledujúcich možností.

- **Úplné uzamknutie**
Všetky tlačidlá ovládacieho panela sa zablokujú. Z ovládacieho panela nemožno vykonávať žiadne operácie vrátane zapnutia alebo vypnutia.

- **Čiastočné uzamk.**
Všetky tlačidlá ovládacieho panela okrem tlačidla [Ø] sa zablokujú.


Táto možnosť je užitočná v prípade, že chcete počas premietania deaktivovať všetky tlačidlá, prípadne v školách, kde je potrebné obmedziť používanie tlačidiel. Projektor možno aj nadalej ovládať pomocou diaľkového ovládania.

1


Sťačte tlačidlo [Menu] počas premietania.

 "Používanie Ponuka Konfigurácia" [str.99](#)


Pomocou diaľkového ovládania



Pomocou ovládacieho panela




2 Vyberte možnosť **Uzamk. ovl. panela** z ponuky **Nastavenia**.



Uzamknutie ovládacieho panela možno zrušiť jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov.

- Vyberte možnosť **Vypnuté** z ponuky **Uzamk. ovl. panela**.
- Keď stlačíte a podržíte tlačidlo [] na ovládacom paneli počas asi siedmich sekúnd, zobrazí sa hlásenie a zámok sa zruší.

3 Vyberte buď možnosť **Úplné uzamknutie** alebo **Čiastočné uzamk.** v závislosti od účelu.



4 Keď sa zobrazí správa s potvrdením, vyberte možnosť **Áno**.

Tlačidlá ovládacieho panela sa v závislosti od vybraného nastavenia zablokujú.

Zámok proti krádeži

Projektor je vybavený nasledujúcimi typmi zabezpečovacích prvkov proti krádeži.

- Bezpečnostná zásuvka

Bezpečnostná zásuvka je kompatibilná s bezpečnostným systémom Microsaver vyrábaným spoločnosťou Kensington.

Viac informácií o bezpečnostnom systéme Microsaver nájdete v nasledujúcej časti.

☞ <http://www.kensington.com/>


- Upevňovací bod bezpečnostného kábla

Cez inštalačný bod možno prevliect' bežne dostupný kábel na ochranu proti krádeži a pripojiť projektor k stolu alebo stílu.

Montáž kábllového zámku

Prevlečte káblový zámok otvorom.

Prečítajte si pokyny na uzamknutie v dokumentácii dodávanej s káblovým zámkom.



Informácie o programe EasyMP Monitor

EasyMP Monitor umožní vykonávať operácie ako napríklad kontrolovať na monitore počítača stav viacerých projektorov Epson zapojených do siete a ovládať projektorov z počítača.

Aplikáciu EasyMP Monitor si môžete prevziať z nasledujúcej webovej stránky.

<http://www.epson.com>

V nasledujúcej časti uvedieme stručný popis monitorovacích a riadiacich funkcií, ktoré môžete vykonávať z aplikácie EasyMP Monitor.

- Zaregistrovanie monitorovaných a ovládaných projektorov
- Registrácia skupiny pre registrované projektorov
- Monitorovanie stavu zaregistrovaných projektorov
- Ovládanie zaregistrovaných projektorov
- Nastavenie funkcie Mailová notifikácia
- Posielanie správ do zaregistrovaných projektorov

Message Broadcasting

Message Broadcasting je softvérový doplnok pre zariadenie EasyMP Monitor. Message Broadcasting sa môže používať na odoslanie správy (obrázok JPEG), ktorá sa bude premietat vo všetkých projektoroch Epson alebo v určených projektoroch, ktoré sú pripojené k sieti.

Údaje možno odoslať ručne alebo automaticky pomocou nastavení časovača v zariadení EasyMP Monitor.

Z nasledovnej internetovej stránky si prevezmite softvér Message Broadcasting.

<http://www.epson.com>

Zmena nastavení pomocou webového prehľadávača (Ovládanie webu)

Pomocou webového prehľadávača v počítači pripojenom k projektoru prostredníctvom siete môžete na projektoru vykonať nasledujúce nastavenia a ovládať ho. Táto funkcia umožní na diaľku vykonávať úkony nastavenia a ovládania. Navyše, keďže môžete používať klávesnicu počítača, vkladanie znakov potrebných na nastavenie je jednoduchšie.

Ako webový prehľadávač použite program Microsoft Internet Explorer 8,0 alebo novší. V systéme OS X používajte aplikáciu Safari.



Ak v ponuke **Pohotovostný režim** nastavíte hodnotu **Komunikácia zap.**, môžete pomocou webového prehľadávača zadávať nastavenia a ovládať projektor, aj keď je projektor v pohotovostnom režime (keď je napájanie vypnuté).

 **ECO - Pohotovostný režim str.119**

Nastavenie projektora

Vo webovom prehľadávači môžete nastaviť položky, ktoré sú zvyčajne nastavené v ponuke projektora Konfigurácia. Nastavenia sa objavia v ponuke Konfigurácia. Nachádzajú sa tu taktiež položky, ktoré môžu byť nastavené len v internetovom prehľadávači.

Položky v ponuke Konfigurácia, ktoré nemôžu byť nastavené vo webovom prehľadávači

- Ponuka Nastavenia - Tvar ukazovateľa
- Ponuka Nastavenia - Vzor
- Ponuka Nastavenia - Užívateľské tlačidlo
- Ponuka Rozšírené - Užívateľské logo
- Ponuka Rozšírené - Jazyk
- Ponuka Vynulovať - Vynulovať všetko a Vynulovať hodiny lampy

Nastavenia položiek v jednotlivých ponukách sú rovnaké ako v ponuke Konfigurácia projektora.

👉 "Ponuka Konfigurácia" str.98

Položky, ktoré možno nastaviť iba pomocou webového prehľadávača

- SNMP Názov komunity (až 32 jednobajtových alfanumerických znakov)
- Heslo Monitor (až 16 jednobajtových alfanumerických znakov)

Zobrazenie obrazovky Ovládanie webu

Obrazovku Ovládanie webu zobrazíte podľa nasledujúceho postupu.

Uistite sa, že sú počítač a projektor zapojené do siete. Pri komunikácii s bezdrôtovou LAN sa pripojte v Rozšírenom režime.



Ak je váš internetový prehľadávač nastavený na pripojenie cez server proxy, obrazovka na Ovládanie webu nemôže byť zobrazená. Ak chcete zobraziť funkciu Ovládanie webu, musíte nastaviť, aby sa na pripojenie nepoužíval server proxy.

1 Spustite webový prehľadávač v počítači.

2 Do riadka s adresou vo webovom prehľadávači zadajte IP adresu projektora a stlačte kláves Enter na klávesnici počítača.

Zobrazí sa obrazovka Ovládanie webu.

Ak je v ponuke Konfigurácia nastavená možnosť Heslo pre ovl. webu, zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla.

3 Zadajte ID používateľa a heslo.

Ako ID používateľa zadajte „EPSONWEB“.

Prednastavené heslo je „admin“.



- Zadajte ID používateľa, aj keď heslo nie je nastavené. ID používateľa sa nedá zmeniť.
- Heslo v ponuke Sieť môžete zmeniť v ponuke Konfigurácia.


👉 Sieť - Základné - Heslo pre ovl. webu str.111

Zobrazenie obrazovky Web Remote


Funkcia Web Remote umožňuje vykonávať úkony diaľkového ovládania pomocou webového prehľadávača.

1 Zobrazte obrazovku Ovládanie webu.

2 Kliknite na položku **Web Remote**.



3 Zobrazí sa obrazovka Web Remote.



Názov	Funkcia
① Tlačidlo [Power] []	Zapína a vypína napájanie projektora. "Zapnutie projektora" str.38
② Tlačidlo [Computer]	Každým stlačením tlačidla sa vstup mení medzi obrazmi z portu Computer1 a Computer2.
③ Tlačidlo [Video]	Pri každom stlačení tohto tlačidla sa obraz prepne medzi portami Video, S-Video a HDMI.
④ Tlačidlo [Freeze]	Obrázky sú pozastavené alebo nepozastavené. "Zmrazenie obrazu (Zmrazenie obrazu)" str.71
⑤ Tlačidlo [A/V Mute]	Zapína a vypína video a zvuk. "Dočasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmit A/V)" str.70

Názov	Funkcia
⑥ Tlačidlá [Page] [][]	Počas používania nasledujúcich spôsobov premietania listuje v stránkach súborov aplikácií ako je napríklad PowerPoint. <ul style="list-style-type: none"> Počas používania funkcie Bezdrôtová myš "Ovládanie ukazovateľa myši pomocou diaľkového ovládača (Bezdrôtová myš)" str.73 Počas používania programu USB Display "Premietanie pomocou programu USB Display" str.42 Počas sieťového pripojenia Keď premietate obrazy formou PC Free, stlačením týchto tlačidiel sa zobrazí predchádzajúca/nasledujúca obrazovka.
⑦ Tlačidlo [Source Search]	Prepne na nasledujúci vstupný zdroj, ktorý vysielá obraz. "Automatické zistenie vstupného signálu a zmena premietaného obrazu (Vyhľadávanie zdroja)" str.40
⑧ Tlačidlo [LAN]	Prepína na obraz zo zariadenia pripojeného k sieti. "Prepnutie na požadovaný obraz pomocou diaľkového ovládača" str.41
⑨ Tlačidlo [USB]	Pri každom stlačení tlačidla sa cyklicky menia nasledujúce obrazy: <ul style="list-style-type: none"> USB Display Obrazy zo zariadenia pripojeného k portu USB-A "Prepnutie na požadovaný obraz pomocou diaľkového ovládača" str.41
⑩ Tlačidlá [Volume] [][]	[] Znižuje hlasitosť. [] Zvyšuje hlasitosť. "Nastavenie hlasitosti" str.52
⑪ Tlačidlo [Display the QR Code]	Zobrazuje kód QR.

Používanie funkcie Mailová notifikácia na oznamovanie problémov

Ak nastavíte Mailová notifikácia, budú sa posielat e-maily na vopred nastavené adresy v prípade problémov alebo upozornení týkajúcich sa projektora. To umožňuje obsluhe, aby sa o problémoch dozvedela aj na vzdialených miestach.

Sieť - Mail - Mailová notifikácia [str.116](#)



- Môžu sa zaznamenať maximálne tri miesta určenia (adresy) pre oznamovanie a oznamovacie správy môžu byť zaslané do všetkých troch miest určenia naraz.
- Ak sa v projektori objaví kritická chyba a projektor náhle prestane pracovať, nemusí byť odoslanie notifikačnej správy o probléme možné.
- Ak v ponuke **Pohotovostný režim** nastavíte hodnotu **Komunikácia zap.**, môžete ovládať projektor, aj keď je projektor v pohotovostnom režime (keď je napájanie vypnuté).

ECO - Pohotovostný režim [str.119](#)

Čítanie e-mailu s upozornením na chybu

Keď je funkcia Mailová notifikácia nastavená na možnosť Zapnuté a vyskytne sa problém alebo varovanie týkajúce sa projektora, odošle sa nasledujúci e-mail.

Odosielateľ e-mailu: adresa pre adresu 1

Predmet: EPSON Projector

Riadok 1: Názov projektora, pri ktorom sa problém vyskytol

Riadok 2: Adresa IP nastavená pre projektor, pri ktorom sa problém vyskytol

Riadok 3 a ďalej: Podrobnosti o probléme

Po jednotlivých riadkoch sa vypíšu podrobnosti problému. Správy sú uvedené nižšie.

- Internal error
- Fan related error
- Sensor error
- Lamp cover is open
- Lamp timer failure
- Lamp out
- Internal temperature error
- High-speed cooling in progress
- Lamp replacement notification
- No-signal
Do projektora nevchádza žiadny signál. Skontrolujte stav pripojenia alebo skontrolujte, či je zapnuté napájanie signálového zdroja.
- Auto Iris Error
- Power Err. (Ballast)

Pri riešení problémov alebo varovaní si prečítajte nasledujúcu časť.

"Popis indikátorov" [str.132](#)

Ovládanie s Použitím SNMP

Nastavením **SNMP** na **Zapnuté** v ponuke konfigurácie sa v prípade problému alebo varovania budú posielat notifikačné správy na vybrané e-mailové adresy. To umožňuje obsluhe, aby sa o problémoch dozvedela aj na vzdialených miestach.

Sieť - Ostatné - SNMP [str.117](#)



- SNMP musí byť spravované sieťovým administrátorom alebo osobou, ktorá pozná sieť.
- Ak chcete pomocou funkcie SNMP sledovať projektor, musíte si nainštalovať správcovský program SNMP do svojho počítača.
- Aplikácia SNMP Agent pre tento projektor vyhovuje verzii 1 (SNMPv1).
- Riadiaca funkcia používajúca SNMP sa nemôže používať v bezdrôtovej sieti LAN v režime Rýchly.
- Je možné uložiť maximálne dve cieľové IP adresy.

Príkazy ESC/VP21

Príkazmi ESC/VP21 môžete ovládať projektor z externého zariadenia.

Zoznam príkazov

Ak je do projektora odoslaný príkaz na zapnutie, projektor sa zapne a prejde do režimu zahrievania. Pri zapnutí napájania projektora sa zobrazí dvojbodka ":" (3Ah).

Ked' je príkazom vstup, projektor vykoná príkaz, vráti ":" a prijme ďalší príkaz.

Ak bude spracovanie príkazu prerušené abnormálne, zobrazí sa chybové hlásenie a dvojbodka ":".

Položka		Príkaz
Zapnutie/vypnutie	Zapnuté	PWR ON
	Vypnuté	PWR OFF
Výber signálu	Počítač1	Auto
		SOURCE 1F
		SOURCE 11
	Komponent	SOURCE 14
	Počítač2	Auto
		SOURCE 2F

Položka	Príkaz
RGB	SOURCE 21
	Komponent
HDMI alebo HDMI1	SOURCE 24
HDMI2	SOURCE 30
Video	SOURCE A0
S-Video	SOURCE 41
USB Display	SOURCE 42
USB	SOURCE 51
LAN	SOURCE 52
Stlmiť A/V Zapnuté/ Vypnuté	Zapnuté
	Vypnuté
Výber Stlmiť A/V	Čierna
	Modrá
	Logo
	MUTE ON
	MUTE OFF
	MSEL 00
	MSEL 01
	MSEL 02

Na koniec každého príkazu pridajte kód Carriage Return (CR) (0Dh) a odošlite.

Ďalšie podrobnosti získate od miestneho predajcu alebo na najbližšej adrese uvedenej v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.


 [Zoznam kontaktov k projektoru Epson](#)

Schémy zapojenia kálov

Sériové pripojenie

- Tvar konektora: D-Sub 9-kolíkový (zástrčka)

- Názov vstupného portu projektora: RS-232C
 <Na projektor>



<Na projektor>	(sériový kábel PC)	<Na počítači>
GND 5	—————	5 GND
RD 2	————— ←	3 TD
TD 3	————— →	2 RD

Názov signálu	Funkcia
GND	Uzemnenie signálového vodiča
TD	Prenos dát
RD	Príjem dát

Komunikačný protokol

- Predvolené nastavenie rýchlosťi v baudoch: 9600 b/s
- Dátová dĺžka: 8 bitov
- Parita: Žiadna
- Stop-bit: 1 bit
- Kontrola toku: Žiadna

Čo je PJLink (okrem EB-S29/EB-S27)

PJLink Class1 bol vyvinutý asociáciou JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) ako štandardný protokol pre ovládanie sietovo kompatibilných projektorov ako časť ich úsilia normalizovať protokoly ovládania projektorov.

Projektor je v zhode s normou PJLink Class1 ustanovenou asociáciou JBMIA.

V ponuke Siet nájdete viac informácií o nastavení siete PJLink.

☛ "Ponuka Siet" str.109

Je v zhode so všetkými príkazmi okrem nasledujúcich príkazov definovaných normou PJLink Class1 a zhoda bola potvrdená pomocou normy pre overenie adaptability PJLink.

URL: <http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

• Nekompatibilné príkazy

	Funkcia	Príkaz PJLink
Nastavenia stlmenia	Súbor stlmenia obrazu	AVMT 11
	Súbor stlmenia zvuku	AVMT 21

- Vstupné názvy, definované pomocou normy PJLink a v zhode so zdrojmi projektora

Zdroj	Príkaz PJLink
Počítač1	INPT 11
Počítač2	INPT 12
Video	INPT 21
S-Video	INPT 22
HDMI alebo HDMI1	INPT 32

Zdroj	Príkaz PJLink
HDMI2/MHL (len EB-955WH/EB-950WH/ EB-965H/EB-945H/EB-940H/ EB-98H/EB-97H)	INPT 33
USB	INPT 41
LAN	INPT 52
USB Display	INPT 53

- Názov výrobcu zobrazený pre „Informatívnu otázkou názvu výrobcu“
EPSON
- Názov modelu zobrazený pre „Informatívnu otázkou názvu výrobku“
EPSON 965H
EPSON 955WH
EPSON 945H
EPSON 950WH
EPSON 940H
EPSON 98H
EPSON 97H
EPSON X30
EPSON W29
EPSON X29
EPSON X27
EPSON S29
EPSON S27

Čo je Crestron RoomView® (okrem EB-S29/EB-S27)

Crestron RoomView® je integrovaný kontrolný systém od spoločnosti Crestron®. Môže sa používať na monitorovanie a ovládanie viacerých zariadení zapojených do siete.

Projektor podporuje riadiaci protokol, preto sa môže používať v systémoch využívajúcich technológiu Crestron RoomView®.

Ďalšie podrobnosti o systéme Crestron RoomView® nájdete na webovej stránke Crestron®.

<http://www.crestron.com>

V nasledujúcej časti uvedieme prehľad systému Crestron RoomView®.

- **Dialkové ovládanie použitím webového prehľadávača**

Projektor môžete ovládať zo svojho počítača ako keby bol diaľkový ovládač.

- **Monitorovanie a ovládanie aplikačným softvérom**

Crestron RoomView® Express alebo Crestron RoomView® Server Edition od spoločnosti Crestron® môžete používať na monitorovanie zariadení systému, komunikovanie s technickou podporou a na odosielanie tiesňových správ. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej webovej adrese.

<http://www.crestron.com/getroomview>

Táto príručka poskytuje návod na vykonávanie operácií použitím webového prehľadávača.



- Môžete zadávať iba jednobajtové alfanumerické znaky a symboly.
- Nasledujúce funkcie nemožno používať počas používania systému Crestron RoomView®.
 - ➡ "Zmena nastavení pomocou webového prehľadávača (Ovládanie webu)" [str.86](#)
 - Message Broadcasting (doplňok EasyMP Monitor)
- Ak v ponuke **Pohotovostný režim** nastavíte hodnotu **Komunikácia zap.**, môžete ovládať projektor, aj keď je projektor v pohotovostnom režime (keď je napájanie vypnuté).
 - ➡ ECO - Pohotovostný režim [str.119](#)

Obsluha projektoru z počítača

Zobrazenie okna prevádzky

Pred vykonaním akejkoľvek operácie skontrolujte nasledujúce body.


- Uistite sa, že sú počítač a projektor zapojené do siete. Pri komunikácii s bezdrôtovou sieťou LAN sa pripojte v režime Rozšírený.
-  "Ponuka Bezdr. LAN" [str.112](#)
- Nastavte **Crestron RoomView** na **Zapnuté** z ponuky **Siet**.
-  **Sieť - Ostatné - Crestron RoomView** [str.117](#)

1 Spusťte webový prehľadávač v počítači.

2 Do riadku s adresou vo webovom prehľadávači zadajte IP adresu projektoru a stlačte kláves Enter na klávesnici.

Zobrazí sa okno prevádzky.

Použitie okna prevádzky



- 1** Kliknutím na tlačidlá môžete vykonať nasledujúce operácie.

Tlačidlo	Funkcia
Power	Zapína a vypína napájanie projektoru.
Vol-/Vol+	Nastavenie hlasitosti.
A/V Mute	Zapína a vypína video a zvuk.  "Dočasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmiť A/V)" str.70

- 2** Prepne na obraz zo zvoleného vstupného zdroja. Ak chcete zobraziť vstupné zdroje neuvedené v Zozname vstupných zdrojov, kliknite na (a) alebo (b) a roľujte nahor alebo nadol.
V prípade potreby je možné zmeniť názov zdroja.
- 3** Kliknutím na tlačidlá môžete vykonať nasledujúce operácie. Ak chcete zobraziť tlačidlá, ktoré nie sú zobrazené v zozname Source List, kliknutím na tlačidlo (c) alebo (d) sa posuňte na paneli doľava alebo doprava.

Tlačidlo	Funkcia
Freeze	Obrázky sú pozastavené alebo nepozastavené. 👉 "Zmrazenie obrazu (Zmrazenie obrazu)" str.71
Contrast	Môžete nastaviť rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami obrazov.
Brightness	Môžete nastaviť jas obrazu.
Color	Môžete nastaviť sýtosť farieb obrazov.
Sharpness	Môžete nastaviť ostrošť obrazu.
Zoom	Kliknutím na tlačidlo [⊕] sa zväčší obraz bez zmeny veľkosti projekcie. Kliknutím na tlačidlo [⊖] sa zmenší obraz, ktorý bol predtým zväčšený použitím tlačidla [⊕]. Kliknutím na tlačidlo [▲], [▼], [◀] alebo tlačidlo [▶] sa posunie pozícia zväčšeného obrazu. 👉 "Zväčšenie časti obrazu (E-Zoom)" str.72

- 4 Tlačidlá [▲], [▼], [◀] a [▶] vykonávajú rovnaké operácie ako tlačidlá [↑], [↓], [←] a [→] na diaľkovom ovládaní. Kliknutím na ostatné tlačidlá môžete vykonať nasledujúce operácie.

Tlačidlo	Funkcia
OK	Má rovnakú funkciu ako tlačidlo [↵] na diaľkovom ovládači. 👉 "Dialkové ovládanie" str.18
Menu	Zobrazuje a zatvára ponuku Konfigurácia.
Auto	Ak sa stlačí počas premietania analógového signálu RGB z portu Computer1 alebo Computer2, automaticky optimalizuje obraz upravením nastavení Sledovanie, Synchronizácia a Pozícia.


Tlačidlo	Funkcia
Search	Prepne na nasledujúci vstupný zdroj, ktorý vysielá obraz. 👉 "Automatické zistenie vstupného signálu a zmena premietaného obrazu (Vyhľadávanie zdroja)" str.40
Esc	Má rovnakú funkciu ako tlačidlo [Esc] na diaľkovom ovládači. 👉 "Dialkové ovládanie" str.18

- 5 Kliknutím na karty môžete vykonať nasledujúce operácie.

Karta	Funkcia
Contact IT Help	Zobrazí okno technickej podpory. Slúži na posielanie a prijíem správ od správca cez systém Crestron RoomView® Express.
Info	Zobrazí informácie o aktuálne pripojenom projektore.
Tools	Zmení nastavenia aktuálne pripojeného projektora. Prečítajte si nasledujúcu časť.

Použitie okna nástrojov

Po kliknutí na kartu **Tools** v okne prevádzky sa zobrazí nasledujúce okno. Môžete používať toto okno na zmenu nastavení aktuálne pripojeného projektora.



① Crestron Control

Nastavenie centrálnych ovládačov Crestron®.

② Projector

Môžete nastaviť nasledujúce položky.

Položka	Funkcia
Projector Name	Zadajte názov kvôli odlišeniu aktuálne pripojeného projektora od ostatných projektorov v sieti. (Názov môže obsahovať maximálne 15 jednobajtových alfanumerických znakov.)
Location	Zadajte názov umiestnenia projektora aktuálne pripojeného do siete. (Meno môže obsahovať maximálne 32 jednobajtových alfanumerických znakov a symbolov.)
Assigned To	Zadajte meno používateľa projektora. (Meno môže obsahovať maximálne 32 jednobajtových alfanumerických znakov a symbolov.)

Položka	Funkcia
DHCP	Ak chcete používať DHCP, označte políčko Enabled . Ak je zapnuté DHCP, nie je možné zadať adresu IP.
IP Address	Zadajte adresu IP, ktorú chcete priradiť aktuálne pripojenému projektoru.
Subnet Mask	Zadajte masku podsiete aktuálne pripojeného projektora.
Default Gateway	Zadajte adresu brány aktuálne pripojeného projektora.
Send	Kliknutím na toto tlačidlo potvrdíte zmeny v nastaveniach Projector .

③ Admin Password

Ak chcete, aby bolo otvorenie okna Tools podmienené heslom, označte políčko **Enabled**.

Môžete nastaviť nasledujúce položky.

Položka	Funkcia
New Password	Zadajte nové heslo pri zmene hesla na otvorenie okna Tools. (Názov môže obsahovať maximálne 26 jednobajtových alfanumerických znakov.)
Confirm	Zadajte to isté heslo, ktoré ste zadali do poľa New Password . Ak sa heslá nezhodujú, zobrazí sa chybové hlásenie.
Send	Kliknutím na toto tlačidlo potvrdíte zmeny v nastavení Admin Password .

④ User Password

Ak chcete, aby bolo otvorenie okna prevádzky v počítači podmienené heslom, označte políčko **Enabled**.

Môžete nastaviť nasledujúce položky.

Položka	Funkcia
New Password	Zadajte nové heslo pri zmene hesla na otvorenie okna prevádzky. (Názov môže obsahovať maximálne 26 jednobajtových alfanumerických znakov.)
Confirm	Zadajte to isté heslo, ktoré ste zadali do poľa New Password . Ak sa heslá nezhodujú, zobrazí sa chybové hlásenie.
Send	Kliknutím na toto tlačidlo potvrdíte zmeny v nastavení User Password .

Skontrolujte čísla a potom vykonajte nasledujúce nápravné opatrenia. Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na svojho administrátora siete, miestneho predajcu alebo na najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.

 *Zoznam kontaktov k projektoru Epson*

Event ID	Príčina	Riešenie
0432 0435	Spustenie programu EasyMP Network Projection bolo neúspešné.	Reštartujte projektor.
0434 0481 0482 0485	Sieťová komunikácia je nestabilná.	Skontrolujte stav sieťovej komunikácie, chvíľu čakajte a pripojte zariadenia znova.
0433	Nie je možné prehrať prenesené obrazy.	Reštartujte program EasyMP Network Projection.
0484	Prerušila sa komunikácia s počítačom.	
0483 04FE	Program EasyMP Network Projection sa nečakane ukončil.	Skontrolujte stav sieťovej komunikácie a reštartujte projektor.
0479 04FF	V projektori nastala systémová chyba.	Reštartujte projektor.
0891	Nie je možné nájsť prístupový bod so zhodným identifikátorom SSID.	Pre počítač, prístupový bod a projektor nastavte rovnaký identifikátor SSID.
0892	Typ autentifikácie WPA/WPA2 sa nezhoduje.	Skontrolujte, že sú bezpečnostné nastavenia bezdrôtovej siete LAN správne.
0893	Typ šifrovania TKIP/AES sa nezhoduje.	 Bezpečnosť str.114
0894	Komunikácia sa prerušila, lebo sa projektor pripojil na neautorizovaný prístupový bod.	Viac informácií vám poskytne váš správca siete.
0898	Získanie informácií DHCP bolo neúspešné.	Skontrolujte, či funguje server DHCP správne. Ak nepoužívate DHCP, vypnite nastavenie DHCP.  Bezdrôtová sieť LAN - Nastavenia IP str.112
0899	Iné chyby komunikácie	Ak reštartovanie projektoru alebo programu EasyMP Network Projection nevyriešilo problém, obráťte sa na miestneho predajcu alebo na najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.  <i>Zoznam kontaktov k projektoru Epson</i>


Ponuka Konfigurácia

Táto kapitola vysvetľuje spôsob používania ponuky Konfigurácia a jej funkcií.


Táto kapitola vysvetľuje, ako sa používa ponuka Konfigurácia.

Kroky sú vysvetlené pomocou príkladov, ktoré používajú diaľkový ovládač. Tie isté operácie však môžete vykonať aj z ovládacieho panela. Sledujte v návode pod ponukou dostupné tlačidlá a ich funkcie.


1 Zobrazte obrazovku s ponukou Konfigurácia.




2 Vyberte položku hlavnej ponuky.



3 Vyberte položku vedľajšej ponuky.



4 Zmeňte nastavenia.



5 Stlačením tlačidla [Menu] ukončíte nastavenie.

Tabuľka ponuky Konfigurácia

Nastaviteľné položky sa môžu lísiť v závislosti od používaneho modelu a signálu a zdroja premietaného obrazu.

Názov hlavnej ponuky	Názov vedľajšej ponuky	Položky alebo hodnoty nastavení
Ponuka Obraz  str.102	Farebný režim	Dynamické, Prezentácia, Divadlo, sRGB a Čierna tabuľa
	Jas	-24 až 24
	Kontrast	-24 až 24
	Sýtosť farieb	-32 až 32
	Odtieň	-32 až 32
	Ostrosť	-5 až 5
	Farebná teplota	5 000K až 10 000K, -3 až 6
	Nastavenie farieb	Červená: -16 až 16 Zelená: -16 až 16 Modrá: -16 až 16
	Automat. šošovka	Vypnuté, Normálne a Vysoká rýchlosť
Ponuka Signál  str.103	Automat. nastavenie	Zapnuté a Vypnuté
	Rozlíšenie	Automaticky, Široký a Normálne
	Sledovanie	-
	Synchronizácia	0 až 31
	Pozícia	Horná časť, Spodná časť, Vľavo a Pravý
	Progresívny	Vypnuté, Video a Film/ Automaticky
	Redukcia šumu	Vypnuté, NR1 a NR2
	Video rozsah HDMI	Automaticky, Normálne a Rozšírené

Názov hlavnej ponuky	Názov vedľajšej ponuky	Položky alebo hodnoty nastavení
Ponuka Nastavenia  str.105	Vstupný signál	Automaticky, RGB a Komponent
	Video signál	Automaticky, NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 a SECAM
	Pomer	Normálne, Automaticky, 4:3, 16:9, Úplne, Priblženie a Natívny
	Preskenovanie	Automaticky, Vypnuté, 4% a 8%
Ponuka Nastavenia  str.105	Lichobež. korekcia	Lichob. korek. - H/V a Quick Corner
	Split Screen	-
	Zväčšenie (len EB-S29/EB-S27)	-
	Uzamk. ovl. panela	Úplné uzamknutie, Čiastočné uzamk. a Vypnuté
	Tvar ukazovateľa	Ukazovateľ 1, 2 a 3
	Hlasitosť	0 až 20
	Hlasit. vstupu mik. (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	0 až 5
	Dialkový prijímač	Pr. časť/Z. časť, Predná strana, Zadná časť a Vypnuté

Názov hlavnej po nuky	Názov vedľajšej po nuky	Položky alebo hodnoty nastavení
Ponuka Rozšírené  str.107	Užívateľské tlačidlo	Príkon, Informácia, Progresívne, Testovacia vzorka, Rozlúšenie, Zobrazenie vzoru, Hlasit. vstupu mik. (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H), Zobraziť kód QR a Prevrátiť vodorovne
	Vzor	Zobrazenie vzoru, Typ vzoru, Použ. Vzor a Testovacia vzorka
	Zobrazenie	Správy, Pozadie displeja, Obraz. pri spustení a Stlmiť A/V
	Užívateľské logo	-
	Premietanie	Predná strana, P. str./H. hran., Zadná časť a Z. str./H. hran.
	Operácia	Priame zapnutie, Režim vysok. pomeru, Vyhl. zdroj pri spust. a Automatické zapnutie
	Nastavenia A/V	Výstup A/V, Audio výstup, HDMI(1) audio výstup, HDMI2 audio výstup (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H) a Zásuvné napájanie (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
	ID projektora	Vypnuté alebo 1 až 9
	Jazyk	15 alebo 36 jazykov*1
	Príkon	Normálne a ECO
Ponuka ECO  str.119	Optimalizácia svetla	Zapnuté a Vypnuté
	Režim spánku	Zapnuté a Vypnuté

Názov hlavnej po nuky	Názov vedľajšej po nuky	Položky alebo hodnoty nastavení
Ponuka Informácia  str.120	Časov. režimu spánku	1 až 30
	Časovač krytu šošov.	Zapnuté a Vypnuté
	Časovač stlmenia A/V	Zapnuté a Vypnuté
	Pohotovostný režim	Komunikácia zap. a Komunikácia vyp.
	Zobrazenie ECO	Zapnuté a Vypnuté
Ponuka Vynulovať  str.121	Inf. o projektori	Hodiny lampy, Zdroj, Vstupný signál, Rozlúšenie, Video signál, Obnov. frekvencia, Info o synchroniz., Stav, Sériové číslo a Event ID
	Verzia	-
	Vynulovať všetko	-
	Vynulovať hodiny lampy	-

*1 Počet podporovaných jazykov sa lísi v závislosti od oblasti, kde sa projektor používa.

Ponuka Sieť

Názov hlavnej po nuky	Názov vedľajšej po nuky	Hodnoty nastavení
Ponuka Základné  str.111	Názov projektora	-
	Heslo PJLink (okrem EB-S29/EB-S27)	-
	Heslo pre ovl. webu	-
	Kľúč. slovo projek.	Zapnuté a Vypnuté
	Zobraziť inf. o LAN	Kód textu a QR a Text


Názov hlavnej po nuky	Názov vedľajšej po nuky	Hodnoty nastavení
Ponuka Bezdr. LAN  str.112	Režim pripojenia	Rýchly a Rozšírený
	Kanál	1ch, 6ch a 11ch
	Automat.nast.SSID	Zapnuté a Vypnuté
	SSID	-
	Vyhľadať prístupový bod	-
	Nastavenia IP	DHCP, IP adresa, Maska podsiete a Adresa brány
	SSID Displej	Zapnuté a Vypnuté
	Zobraz. IP adresy	Zapnuté a Vypnuté
Ponuka Bezpečnosť  str.114	Bezpečnosť	Nie, WPA2-PSK a WPA/WPA2-PSK
	Prístupová fráza	-
Ponuka Pev. zap.LAN (okrem EB-S29/EB-S27)  str.115	Nastavenia IP	DHCP, IP adresa, Maska podsiete a Adresa brány
	Zobraz. IP adresy	Zapnuté a Vypnuté
Ponuka Mail  str.116	Mailová notifikácia	Zapnuté a Vypnuté
	Server SMTP	-
	Číslo portu	-
	Nast. adresy 1, Nast. adresy 2 a Nast. adresy 3	-
Ponuka Ostatné  str.117	SNMP	Zapnuté a Vypnuté
	Zach. IP adresu 1 a Zach. IP adresu 2	-
	Prioritná brána (okrem EB-S29/EB-S27)	Pevne zap. sieť LAN a Bezdrôtová sieť LAN

Názov hlavnej po nuky	Názov vedľajšej po nuky	Hodnoty nastavení
	AMX Device Discovery	Zapnuté a Vypnuté
	Crestron RoomView (okrem EB-S29/EB-S27)	Zapnuté a Vypnuté
	Control4 SDDP	Zapnuté a Vypnuté
	Bonjour	Zapnuté a Vypnuté
	Message Broadcasting	Zapnuté a Vypnuté

Ponuka Obraz

Nastaviteľné položky sa líšia podľa premietaného obrazového signálu a zdroja. Podrobne nastavenia sa ukladajú pre každý obrazový signál.

👉 "Automatické zistenie vstupného signálu a zmena premietaného obrazu (Vyhľadávanie zdroja)" [str.40](#)



Vedľajšia ponuka	Funkcia
Farebný režim	Môžete nastaviť kvalitu obrazu tak, aby zodpovedala danému prostrediu. 👉 "Výber kvality projekcie (výber možnosti Farebný režim)" str.52
Jas	Môžete nastaviť jas obrazu.
Kontrast	Môžete nastaviť rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami obrazov.
Sýtosť farieb	Môžete nastaviť sýtosť farieb obrazov.
Odtieň	(Úprava je možná len keď je na vstupe signál komponentného videa. Ak sa prijíma kompozitné video alebo S-video, úprava je možná len keď je na vstupe signál NTSC.) Môžete nastaviť odtieň obrazu.
Ostrosť	Môžete nastaviť ostrosť obrazu.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Farebná teplota	Ak zvolíte vysokú hodnotu, obraz dostane modrý odtieň, ak zvolíte nízku hodnotu, obraz dostane červený odtieň. Obsah, ktorý možno nastaviť, závisí od nastavení Farebný režim . V prípade sRGB : Je nastavená jedna z 10 dostupných hodnôt od 5000K do 10000K. V opačnom prípade: Nastavte jednu z 10 dostupných hodnôt od -3 do 6.
Nastavenie farieb	(Túto položku nemožno zvolať, ak je Farebný režim nastavený na sRGB.) Silu farieb môžete nastaviť jednotlivo pre Červená , Zelená a Modrá .
Automat. šošovka	(Túto položku možno nastaviť, iba ak je Farebný režim nastavený na Dynamické alebo Divadlo .) Nastavte hodnotu Normálne alebo Vysoká rýchlosť , ak chcete upraviť šošovku a dosiahnuť tak optimálne svetlo pre premietaný obraz. Ak chcete rýchlejšie úpravy šošovky tak, aby zodpovedala rýchlosťi scény, zvoľte možnosť Vysoká rýchlosť . Nastavená hodnota sa uloží pre každý Farebný režim. 👉 "Nastavenie Automat. šošovka" str.53
Vynulovať	Všetky hodnoty nastavení v ponuke Obraz možno obnoviť na predvolené nastavenia. Ak chcete vrátiť všetky položky ponuky na predvolené nastavenia, prečítajte si nasledujúcu časť. 👉 "Ponuka Vynulovať" str.121

Ponuka Signál

Nastaviteľné položky sa líšia podľa premietaného obrazového signálu a zdroja. Podrobnejšie nastavenia sa ukladajú pre každý obrazový signál.
Nie je možné robiť nastavenia v ponuke Signál, keď je vstupný zdroj USB Display, USB alebo LAN.

👉 "Automatické zistenie vstupného signálu a zmena premietaného obrazu (Vyhľadávanie zdroja)" str.40




Vedľajšia ponuka	Funkcia
Automat. nastavenie	Nastavením hodnoty Zapnuté sa automaticky nastavia optimálne hodnoty Sledovanie, Synchronizácia a Pozícia pri zmene vstupného signálu.
Rozlíšenie	Nastavením na hodnotu Automaticky sa rozlíšenie vstupného signálu identifikuje automaticky. Ak pri nastavení Automaticky nie je možné premieťať obrazy korektnie, napríklad keď časť obrazu chýba, nastavte hodnotu Široký pre širokouhlé plátna alebo Normálne pre plátna 4:3 alebo 5:4 v závislosti od pripojeného počítača.
Sledovanie	Môžete upraviť počítačové obrazy, ak sa na nich objavia zvislé pásy.
Synchronizácia	Môžete upraviť počítačové obrazy, ak sa na nich objaví blikanie, neostrosť alebo rušenie.
Pozícia	Ak nejaká časť obrazu chýba, môžete upraviť pozíciu smerom nahor, nadol, dolava a doprava, aby sa premietol celý obraz.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Progresívny	Ked' je vstup komponentné video alebo RGB video, toto nastavenie možno upraviť iba vtedy, ak je na vstupe prekladaný signál (480i/576i/1080i). Toto nemožno nastaviť, keď digitálny signál RGB je vstup. Prekladaný (i) signál sa konvertuje na progresívny (p). (konverzia IP) Vypnuté : Ideálne pre zobrazenie obrazov obsahujúcich veľa pohybu. Video : Ideálne pre bežné video obrazy. Film/Automaticky : Ideálne pre filmy, počítačovú grafiku a animácie.
Redukcia šumu	(Toto nemožno nastaviť, ak je digitálny signál RGB vstup alebo pri premietaní prekladaného signálu, keď je Progresívny nastavené na Vypnuté). Vyhľadzuje nekvalitný obraz. Existujú dva režimy. Vyberte vaše oblúbené nastavenie. Odporúčame nastaviť na Vypnuté pri sledovaní zdrojov obrazu, pri ktorých je šum veľmi nízky, ako napr. disky DVD.
Video rozsah HDMI	Ked' je port HDMI na projektori pripojený k prehrávaču DVD, rozsah videa projektora je nastavený v závislosti od nastavenia rozsahu videa prehrávača DVD.
Vstupný signál	Ako vstupný signál je možné vybrať signál z portu Computer. Ak je nastavené na hodnotu Automaticky , vstupný signál je nastavený automaticky v závislosti od pripojeného zariadenia. Ak sa pri nastavení na hodnotu Automaticky zdajú byť farby nesprávne, vyberte príslušný signál v závislosti od pripojeného zariadenia.
Video signál	Môžete vybrať vstupný signál zo vstupného portu Video. Ak je nastavené na hodnotu Automaticky , video signály sa rozpoznávajú automaticky. Ak sa pri nastavení na hodnotu Automaticky vyskytne v obraze rušenie alebo nastane problém s chýbajúcim premietaným obrazom, vyberte príslušný signál v závislosti od pripojeného zariadenia.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Pomer	Môžete nastaviť pomer strán  premetaných obrazov.  "Zmena pomeru strán premetaného obrazu" str.54
Preskenovanie	Zmení pomer strán výstupného obrazu (rozsah premetaného obrazu). Môžete nastaviť rozsah orezávania na Vypnuté , 4% alebo 8% . Keďže zdroj HDMI, režim Automaticky je k dispozícii. Ak je vybratá možnosť Automaticky , automaticky sa zmení na Vypnuté alebo 8% podľa vstupného signálu.
Vynulovať	Všetky hodnoty nastavení v ponuke Signál možno vynulovať na predvolené nastavenia, okrem nastavenia Vstupný signál . Ak chcete vrátiť všetky položky ponuky na predvolené nastavenia, prečítajte si nasledujúcu časť.  "Ponuka Vynulovať" str.121

Ponuka Nastavenia



[Esc] / [◀] :Späť [◆] :Vybrať

[Menu]:Koniec

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Lichobež. korekcia	Môžete opraviť lichobežníkové skreslenie. <ul style="list-style-type: none"> , keďže je vybraná funkcia Lichob. korek. - H/V: Nastavte hodnoty Lichob. korekcia - V a Lichob. korekcia - H pre horizontálnu a vertikálnu korekciu lichobežníkového skreslenia. Môžete nastaviť aj Nastavenie lichob. H a Aut. lich. kor. - V na hodnoty Zapnuté alebo Vypnuté. Ked je vybratá možnosť Quick Corner: Vyberte a upravte štyri rohy premetaného obrazu.  "Quick Corner" str.48
Split Screen	Prepína do premetania rozdelenej obrazovky.  "Premietanie dvoch obrazov súčasne (Split Screen)" str.58
Zväčšenie (len EB-S29/EB-S27)	Upraví veľkosť premetaného obrazu.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Uzamk. ovl. panela	Pomocou tejto funkcie možno obmedziť používanie ovládacieho panela projektora.  "Obmedzenie používania (Uzamk. ovl. panela)" str.83
Tvar ukazovateľa	Môžete si vybrať tvar ukazovateľa. Ukazovateľ 1:  Ukazovateľ 2:  Ukazovateľ 3:   "Funkcia ukazovateľa (Ukazovateľ)" str.71
Hlasitosť	Hlasitosť je možné nastaviť. Nastavené hodnoty sa ukladajú pre každý zdroj.
Hlasit. vstupu mik. (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)	Hlasitosť nastavte v prípade, ak má mikrofón nízku úroveň hlasitosti a zvukový výstup z reproduktoru projektora je slabo počuť, prípadne ak je hlasitosť vstup príliš vysoká a výsledkom je praskanie v reproduktordoch pochádzajúce z mikrofónu. Ak sa Hlasit. vstupu mik. stiahne na 0, z reproduktora nevychádza žiadny zvuk.
Diaľkový prijímač	Príjem riadiaceho signálu z diaľkového ovládania je možné obmedziť. Ak je nastavená hodnota Vypnuté , nemôžete vykonávať žiadne operácie diaľkovým ovládačom. Ak chcete vykonávať operácie diaľkovým ovládačom, podržte stlačené tlačidlo [Menu] na diaľkovom ovládači minimálne na 15 sekúnd, aby sa obnovila predvolená hodnota nastavenia.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Užívateľské tlačidlo	Môžete vybrať položku z ponuky Konfigurácia a priradiť ju tlačidlu pomocou tlačidla [User] na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla [User] sa priamo zobrazí priradená obrazovka výberu ponuky/nastavenia, ktorá vám umožní uskutočniť nastavenia/zmeny na jeden dotyk. Tlačidlu [User] je možné priradiť jednu z nasledujúcich položiek. Príkon, Informácia, Progresívne, Testovacia vzorka, Rozlíšenie, Zobrazenie vzoru, Hlasit. vstupu mik. (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H), Zobraziť kód QR a Prevrátiť vodorovne

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Vzor	<p>Zobrazenie vzoru: Zobrazte vzor.</p> <p>Typ vzoru: Môžete si vybrať zo vzorov 1 až 4 alebo Použ. Vzor. Vzory 1 až 4 zobrazujú projekčné línie ako čiary s mierkou alebo ako mriežku.</p> <p>Vzor 1:  Vzor 2: </p> <p>Vzor 3:  Vzor 4: </p> <p>Použ. Vzor: Slúži na zachytenie používateľského vzoru. 👉 "Uloženie používateľského vzoru" str.79</p> <p>Testovacia vzorka: Pri nastavovaní projektora sa zobrazí testovacia vzorka, aby ste mohli stav projektora upraviť bez pripojených zariadení. Počas zobrazenia testovej vzorky možno upraviť priblíženie, nastavenie zaostrenia a lichobežníkovú korekciu. Ak chcete zrušiť testovaciu vzorku, stlačte tlačidlo [Esc] na diaľkovom ovládaní alebo na ovládacom paneli.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Pozor</p> <p>Ak sa vzor zobrazuje dlhý čas, na premietanom obraze možno vidieť reziduálny obraz.</p> </div>
Vynulovať	<p>Všetky hodnoty nastavení v ponuke Nastavenia možno vynulovať na predvolené nastavenia, okrem nastavenia Zväčšenie (iba EB-S29/EB-S27) a Užívateľské tlačidlo. Ak chcete vrátiť všetky položky ponuky na predvolené nastavenia, prečítajte si nasledujúcu časť.</p> <p>👉 "Ponuka Vynulovať" str.121</p>

Ponuka Rozšírené



[Esc] / [] :Späť [] :Vybrať

[Menu]:Koniec

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Zobrazenie	<p>Môžete vykonať nastavenia týkajúce sa zobrazenia projektora.</p> <p>Správy: Keď je nastavené na možnosť Vypnute, nebudú zobrazované nasledujúce položky.</p> <p>Názvy položiek pri zmene nastavení Zdroj, Farebný režim alebo Pomer strán obrazu, správy, keď na vstupe nie je signál, a varovania, napríklad Var. o vys. teplote.</p> <p>Pozadie displeja^{*1}: Pozadie displeja v prípade, keď na vstupe nie je signál, môžete nastaviť na hodnoty Čierna, Modrá alebo Logo.</p> <p>Obraz. pri spustení^{*1}: Nastavte na Zapnuté, aby sa pri spustení premietania zobrazilo Užívateľské logo.</p> <p>Stlmíť A/V^{*1}: Môžete nastaviť obrazovku zobrazenú po stlačení tlačidla diaľkového ovládača [A/V Mute] na možnosti Čierna, Modrá alebo Logo.</p>

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Užívateľské logo*	Môžete zmeniť používateľské logo, ktoré je zobrazené v režime Pozadie displeja, Stlmiť A/V atď.  "Uloženie užívateľského loga" str.77
Premietanie	Vyberte niektorú z nasledujúcich spôsobov premietania podľa miesta inštalácie projektora. Predná strana, P. str./H. hran., Zadná časť, a Z. str./H. hran. Stlačením tlačidla [A/V Mute] na diaľkovom ovládači po dobu piatich sekúnd môžete nastavenie meniť nasledovne. Predná strana↔P. str./H. hran. Zadná časť↔Z. str./H. hran.  "Spôsoby Inštalácie" str.24
Operácia	Priame zapnutie: Nastavte na Zapnuté , aby sa projektor zapol už pri pripojení do elektrickej siete. Ak je zapojený napájací kábel, projektor sa zapne automaticky napríklad aj pri obnovenejho výpadku sieťového napájania. Režim vysok. pomeru: Nastavte na Zapnuté , keď projektor používate v nadmorskej výške viac než 1 500 m. Vyhľ. zdroj pri spust.: Ak chcete obrázky premieť z portu, ktorý obraz prijíma pri zapnutí projektora, nastavte na Zapnuté . Nastavením na Vypnuté môžete obrazy premieť z rovnakého zdroja, keď bol projektor naposledy používaný. Automatické zapnutie: (Táto možnosť je dostupná iba vtedy, keď je Pohotovostný režim nastavený na Komunikácia zap.) Ak je nastavený na Počítač1 , projektor sa zapne pri prijímaní signálov z portu Computer1 aj vtedy, keď je v pohotovostnom režime.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Nastavenia A/V	<p>Výstup A/V: (Táto položka sa nastavuje iba ak je položka Pohotovostný režim nastavená na možnosť Komunikácia zap.)</p> <p>Ak je projektor v pohotovostnom režime, nastavenie Vždy použite v nasledovných situáciach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pri odosielaní zvukového výstupu a obrazu na externé zariadenie. • Pri prehrávaní zvuku z reproduktora projektoru. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;">  V pohotovostnom režime môže bežať ventilátor. Rovnako pri návrate projektora z pohotovostného režimu môže byť ventilátor počas rotovania hlučný, čo však nie je porucha. </div>
ID projektora	Ak chcete cieľový projektor obmedziť na diaľkové ovládanie, pre príslušný projektor zadajte identifikačné číslo od 1 do 9. Vypnuté znamená, že nie je nastavené žiadne ID.  "Nastavenie ID projektoru" str.75
Jazyk	Môžete nastaviť jazyk hlásení a ponúk.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Vynulovať	Hodnoty nastavenia pre položky Zobrazenie ^{*1} , Operácia ^{*2} a Nastavenia A/V ^{*3} môžete resetovať na predvolené hodnoty, a to v ponuke Rozšírené . Ak chcete vrátiť všetky položky ponuky na predvolené nastavenia, prečítajte si nasledujúcu časť.  "Ponuka Vynulovať" str.121

*1 Ked' je funkcia **Ochrana užív. loga** nastavená na **Zapnuté** v ponuke **Ochrana heslom**, nastavenia vzťahujúce sa na používateľské logo nie je možné zmeniť. Zmeny možno robiť po nastavení funkcie **Ochrana užív. loga** na hodnotu **Vypnuté**.

 "Spravovanie používateľov (Ochrana heslom)" str.81

*2 Okrem funkcie Režim vysok. pomeru a Vyhl. zdroj pri spust.

*3 Okrem funkcie Výstup A/V.

Ponuka Siet'

Ked' je položka **Ochrana siete** nastavená na možnosť **Zapnuté** v ponuke **Ochrana heslom**, zobrazí sa správa a nastavenia nie je možné zmeniť. Nastavte položku **Ochrana siete** na možnosť **Vypnuté** a potom nakonfigurujte sieť.

 "Nastavenie funkcie Ochrana heslom" str.81



Vedľajšia ponuka	Funkcia
Bezdrôtové napájanie	Pri pripájaní projektora k počítaču cez bezdrôtovú sieť LAN nastavte na Zap. bedr. sieť LAN . Ak nechcete pripájať pomocou bezdrôtovej siete LAN, nastavte na možnosť Vypnuté , aby ste ostatným zabránili v neoprávnenom prístupe. Predvolená hodnota je Zap. bedr. sieť LAN .
Siet.info.-Bezdr. LAN	Zobrazí nasledujúce informácie o stave nastavenia siete.
	<ul style="list-style-type: none"> • Režim pripojenia • Systém bezdr. LAN • Úroveň antény • Názov projektora • SSID • DHCP • IP adresa • Maska podsiete • Adresa brány • MAC adresa • Kód regiónu*

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Sieť.info.-Pevne zap.LAN (okrem EB-S29/ EB-S27)	Zobrazí nasledujúce informácie o stave nastavenia siete. <ul style="list-style-type: none"> • Názov projektora • DHCP • IP adresa • Maska podsiete • Adresa brány • MAC adresa
Zobraziť kód QR	Zobrazuje kód QR.
Konfigurácia siete	Pre nastavenie položiek Sieť sú dostupné nasledovné ponuky. Základné, Bezdrôtová sieť LAN, Bezpečnosť, Pevne zap. sieť LAN, Mail, Ostatné, Vynulovať a Nast. je hot.

* Zobrazí dostupné informácie o regióne pre používaný Modul bezdrôtovej LAN. Ďalšie podrobnosti získate od miestneho predajcu alebo na najbližšej adrese uvedenej v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.

Zoznam kontaktov k projektoru Epson




- Pomocou webového prehľadávača v počítači pripojenom k projektoru môžete nastaviť funkcie projektora a ovládať ho cez sieť. Táto funkcia sa nazýva Ovládanie webu. Môžete jednoducho zadať text pomocou klávesnice a uskutočniť nastavenia pre Ovládanie webu, ako napríklad Bezpečnostné nastavenia.
-  "Zmena nastavení pomocou webového prehľadávača (Ovládanie webu)" str.86
- Podrobnosti o sieťových nastaveniach sa dozviete od administrátora svojej siete.

Poznámky k používaniu ponuky Sieť

Výber z ponuky najvyššej úrovne a vedľajších ponúk a zmena vybraných položiek sú rovnaké ako operácie v ponuke Konfigurácia.

Ked' ste hotoví, prejdite do ponuky **Nast. je hot.** a vyberte možnosť **Áno**, **Nie** alebo **Zrušiť**. Ked' zvolíte **Áno** alebo **Nie**, vrátite sa do ponuky Konfigurácia.




Áno: Uložia sa nastavenia a zatvorí sa ponuka Sieť.

Nie: Nastavenia sa neuložia a zatvorí sa ponuka Sieť.

Zrušiť: Naďalej sa zobrazuje ponuka Sieť.

Operácie so softvérovou klávesnicou

Ponuka Sieť obsahuje položky vyžadujúce zadanie alfanumerických znakov počas nastavenia. V takom prípade sa zobrazí nasledujúca softvérová klávesnica. Stlačte tlačidlá [][][][] na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlá [][][][] (alebo [Wide][Tele]) na ovládacom paneli. Pomocou tlačidiel pohybujte kurzorom na požadované tlačidlo a potom stlačte tlačidlo []. Čísla zadávajte tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo [Num] na diaľkovom ovládači a stlačíte numerické tlačidlá. Po zadaní stlačením tlačidla **Finish** na klávesnici potvrďte zadané údaje. Stlačte tlačidlo **Cancel** na klávesnici, ak chcete zadanie zrušiť.



- Vždy, keď vyberiete tlačidlo **CAPS** a stlačíte tlačidlo [**↔**], nastaví sa a zmení písanie veľkých a malých písmen.
- Vždy, keď zvolíte tlačidlo **SYM1/2** a stlačíte tlačidlo [**↔**], nastavia sa a zmenia tlačidlá symbolov v orámovanej oblasti.

Môže sa zadať nasledovný text.

Čísla	0123456789
Abeceda	ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboly	! # \$ % & ' () + - . / < = > ? @ ^ _ ` { } ~




- V ponuke Siet', okrem **SSID**, nemožno zadávať dvojbodky ani medzery.
- Niektoré symboly (" * , ; [\]) nemožno zadávať pomocou softvérovej klávesnice. Na zadávanie textu používajte internetový prehliadač.
- 👉 "Zmena nastavení pomocou webového prehľadávača (Ovládanie webu)" [str.86](#)

Ponuka Základné



Vedľajšia ponuka	Funkcia
Názov projektoru	Zobrazuje sa názov projektora, ktorý sa používa pri identifikácii projektora pri jeho zapojení k sieti. Pri editovaní môžete zadať až 16 jednobajtových alfanumerických znakov. Nemožno používať nasledujúce znaky: " * + , / ; < = ? [\] `
Heslo PJLink (okrem EB-S29/EB-S27)	Nastavte heslo, ktoré sa bude používať pri prístupe k projektoru pomocou kompatibilného softvéru PJLink. Môžete zadať až 32 jednobajtových alfanumerických znakov.
Heslo pre ovl. webu	Nastavte heslo, ktoré sa bude používať pri uskutočňovaní nastavení a ovládaní projektora pomocou funkcie Ovládanie webu. Môžete zadať maximálne osem jednobajtových alfanumerických znakov (nemôžete použiť symbol *). Ovládanie webu je počítačová funkcia umožňujúca nastaviť a ovládať projektor pomocou webového prehľadávača v počítači pripojenom k sieti. 👉 "Zmena nastavení pomocou webového prehľadávača (Ovládanie webu)" str.86

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Klúč. slovo pre jek.	<p>Ked' je nastavené na možnosť Zapnuté, musíte zadať klúčové slovo, keď chcete pripojiť projektor k počítaču v sieti. Takýmto spôsobom môžete zabrániť prerušeniu prezentácie pripojeniam z iných počítačov.</p> <p>Normálne by to malo byť nastavené na Zapnuté.</p> <p>👉 Návod na používanie programu EasyMP Network Projection</p> <p>👉 Návod na používanie programu EasyMP Multi PC Projection</p>
Zobraziť inf. o LAN	<p>Nastavte formát zobrazenia pre informácie o sieti projektora. Ked' je zobrazený kód QR, k sieti sa môžete pripojiť jednoducho nasnímaním kódu QR pomocou aplikácie Epson iProjection. Predvolená hodnota je Kód textu a QR.</p> <p>👉 "Premietanie pomocou kódu QR" str.68</p>

Ponuka Bezdr. LAN

[Esc] / [◀] :Späť [◆] :Vybrať


Vedľajšia ponuka	Funkcia
Režim pripojenia	<p>Režim pripojenia využíte pri pripájaní projektora a počítača cez bezdrôtovú LAN.</p> <p>Ak zvolíte možnosť Rýchly, projektor a počítač automaticky vytvoria malú sieť. Používa sa s aplikáciou EasyMP Network Projection. Ak je Automat.nast.SSID nastavené na Zapnuté, z projektora sa stane bod s jednoduchým prístupom, ak je nastavené na Vypnuté, sieť sa vytvorí v režime <u>Ad hoc</u>▶.</p> <p>Ak zvolíte Rozšírený, spojenie sa vytvorí v <u>režime infraštruktúry</u>▶.</p>
Kanál	<p>(Je možné nastaviť iba ak je Režim pripojenia nastavený na Rýchly.)</p> <p>Vyberte frekvenčné pásmo používané bezdrôtovou sieťou LAN z možností 1ch, 6ch alebo 11ch.</p> <p>Predvolené nastavenie je 11ch.</p>

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Automat.nast.SSID	(Je možné nastaviť iba ak je Režim pripojenia nastavený na Rýchly .) Ak je táto položka nastavená na Zapnuté , režim projektora môžete medzi viacerými projektormi vyhľadávať rýchlejšie. SSID sa nastaví automaticky. Ak pripájate k viacerým projektorm z 1 počítača v Rých. režim, nastavte ho na Vypnute a nastavte rovnaké SSID na všetkých projektoroch, ktoré budú pripojené.
SSID	(Túto položku môžete nastaviť, len ak je Automat.nast.SSID nastavené na Vypnute .) Zadajte <u>SSID</u> . Keď máte pridelené SSID pre systém bezdrôtovej siete LAN, do ktorej patrí projektor, zadajte SSID. Môžete zadať maximálne 32 jednobajtových alfanumerických znakov (z webového prehliadača možno zadať iba znak ^). Ak sa SSID ponechá prázdne alebo sa nastaví na ANY, zriadi sa pripojenie ANY (pripojenie sa vyberie z miestnych prístupových bodov bez zadania SSID).
Vyhľadať prístupový bod	(Túto položku možno nastaviť iba vtedy, keď je možnosť Bezdrôtové napájanie nastavený na Zap. bedr. sieť LAN . a možnosť Režim pripojenia je nastavená na Rozšírený .) Projektor vyhľadá miestny prístupový bod. Táto funkcia umožňuje nastaviť bezdrôtovú sieť LAN jednoduchým výberom miesta pripojenia bezdrôtovej siete LAN.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Nastavenia IP	(Túto položku môžete nastaviť len ak je Režim pripojenia nastavený na Rozšírený .) Môžete urobiť nastavenia siete. DHCP : Nastavte na hodnotu Zapnuté , ak chcete, aby sa sietové nastavenia zistili podľa <u>DHCP</u> . Ak je tento parameter nastavený na hodnotu Zapnuté , nemôžete nastaviť ďalšie adresy. IP adresa : Môžete zadať <u>IP adresu</u> priradenú projektoru. Do každého polička adresy môžete zadať číslo od 0 do 255. Nemožno však používať nasledujúce adresy IP. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 až 255.255.255.255 (kde x je číslo od 0 do 255) Maska podsiete : Môžete zadať <u>masku podsiete</u> pre projektor. Do každého polička adresy môžete zadať číslo od 0 do 255. Nemožno však používať nasledujúce masky podsiete. 0.0.0.0, 255.255.255.255 Adresa brány : Môžete zadať IP adresu brány projektora. Do každého polička adresy môžete zadať číslo od 0 do 255. Nie však povolené používať nasledovné <u>adresy brány</u> . 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 až 255.255.255.255 (kde x je číslo od 0 do 255)
SSID Displej	Ak chcete zabrániť, aby bolo na obrazovke pohotovostného režimu v sieti LAN zobrazené <u>SSID</u> , nastavte na možnosť Vypnute .
Zobraz. IP adresy	Ak chcete zabrániť, aby bola na obrazovke pohotovostného režimu v sieti LAN zobrazená <u>IP adresa</u> , nastavte na možnosť Vypnute .

Obrazovka Vyhľadať prístupový bod

Nájdené prístupové body sa zobrazia v zozname. Táto aplikácia dokáže zistiť až do 30 prístupových bodov.



Vedľajšia ponuka	Funkcia
Obnoviť	Opäť vyhľadá prístupový bod.
	Indikuje už nastavený prístupový bod.
	Indikuje prístupový bod, ktorý je zabezpečený. Ak zvolíte prístupový bod, ktorý nemá nastavenú bezpečnosť, zobrazí sa ponuka Bezdrôtová sieť LAN. Ak zvolíte prístupový bod, ktorý má nastavenú bezpečnosť, zobrazí sa ponuka Bezpečnosť. Zvolte typ bezpečnosti podľa bezpečnostných nastavení pre daný prístupový bod.

Ponuka Bezpečnosť

Aktivujte, keď je nainštalovaný Modul bezdrôtovej LAN.



Vedľajšia ponuka	Funkcia
Bezpečnosť	Vyberte spomedzi zobrazených položiek typ bezpečnosti. Ked' nastavujete Bezpečnosť, postupujte podľa inštrukcií administrátora sieťového systému, do ktorého sa chystáte vstúpiť.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Prístupová fráza	Zadajte prístupovú frázu. Môžete zadať minimálne 8 a maximálne 63 jednobajtových alfanumerických znakov (nemožno používať dvojbodky a medzery). Pri použití s aplikáciou EasyMP Network Projection nepotrebuje zadať prístupovú frázu do počítača, ak je to počiatočná (prednastavená) prístupová fráza. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby ste si pravidelne menili heslo. Pri inicializácii sietových nastavení príde k návratu na počiatočnú prístupovú frázu. ☞ "Ponuka Vynulovať" str.118 V ponuke konfigurácie môžete zadať maximálne 32 znakov. Ak zadáte viac ako 32 znakov, použite váš internetový prehliadač na zadanie textu. ☞ "Zmena nastavení pomocou webového prehľadávača (Ovládanie webu)" str.86 V režime Rýchly je nastavená počiatočná prístupová fráza.

Ponuka ponuka Pevne zap. siet LAN (okrem EB-S29/EB-S27)



Typ zabezpečenia

Ak je nainštalovaný modul bezdrôtovej LAN a používate možnosť Rozšírený, dôrazne vám odporúčame nastaviť zabezpečenie.

WPA je šifrovací štandard, ktorý zlepšuje zabezpečenie bezdrôtových sietí. Tento projektor podporuje metódy šifrovania TKIP a AES.

WPA tiež obsahuje funkcie overenia používateľa. Overenie WPA poskytuje dva spôsoby: pomocou overovacieho servera alebo overenie medzi počítačom a prístupovým bodom bez použitia servera. Tento projektor podporuje poslednú metódu, bez použitia servera.




Podrobnosti o nastavení sa dozviete z pokynov administrátora svojej siete.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Nastavenia IP	<p>Môžete uskutočniť nastavenia, týkajúce sa nasledovných adres.</p> <p><u>DHCP</u>▶: Nastavte na hodnotu Zapnuté, ak chcete, aby sa sietové nastavenia nakonfigurovali podľa DHCP. Ak je tento parameter nastavený na hodnotu Zapnuté, nemôžete nastaviť žiadne ďalšie adresy.</p> <p><u>IP adresa</u>▶: Môžete zadať IP adresu priradenú projektoru. V každom poli adresy môžete zadať číslo od 0 do 255. Nemožno však používať nasledujúce adresy IP. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 až 255.255.255.255 (kde x je číslo od 0 do 255)</p> <p><u>Maska podsiete</u>▶: Môžete zadať masku podsiete pre projektor. V každom poli adresy môžete zadať číslo od 0 do 255. Nemožno však používať nasledujúce masky podsiete. 0.0.0.0, 255.255.255.255</p> <p><u>Adresa brány</u>▶: Môžete zadať IP adresu brány projektora. V každom poli adresy môžete zadať číslo od 0 do 255. Nemožno však používať nasledujúce adresy brány. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 až 255.255.255.255 (kde x je číslo od 0 do 255)</p>
Zobraz. IP adresy	Ak chcete zamedziť zobrazeniu IP adresy v informáciách o sieti v ponuke Sieť a na pohotovostnej obrazovke siete LAN, nastavte tento parameter na hodnotu Vypnuté .

Ponuka Mail

Ked' je nastavená táto možnosť, dostanete v prípade problému alebo varovania týkajúcich sa projektora upozornenie e-mailom.

◀ "Používanie funkcie Mailová notifikácia na oznamovanie problémov"
str.89



Vedľajšia ponuka	Funkcia
Mailová notifikácia	Nastavte na hodnotu Zapnuté , ak chcete posieláť e-mail na vopred nastavené adresy v prípade problémov alebo upozornení týkajúcich sa projektora.
Server SMTP	Môžete zadať IP adresu▶ servera SMTP pre projektor. Do každého polička adresy môžete zadať číslo od 0 do 255. Nemožno však používať nasledujúce adresy IP. 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (kde x je číslo od 0 do 255)
Číslo portu	Je možné zadať číslo portu pre server SMTP. Predvolená hodnota je 25. Môžete vložiť čísla od 1 do 65535.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Nast. adresy 1/ Nast. adresy 2/ Nast. adresy 3	Môžete zadať e-mailovú adresu, na ktorú sa budú e-mailom odosielat' upozornenia. Zaregistrovať možno najviac tri cieľové adresy. Môžete zadať až 32 jednobajtových alfanumerických znakov pre e-mailovú adresu. Nasledovné znaky nemožno používať: " () , ; < > [\] Môžete zvolať problémy alebo varovania, o ktorých chcete byť informovaný e-mailom. Keď sa na projektore vyskytne vybraný problém alebo varovanie, na určenú cieľovú adresu sa odošle e-mail oznamujúci, že došlo k problému alebo sa vyskytlo varovanie. Spomedzi zobrazených položiek môžno vybrať viaceré položky.


Ponuka Ostatné

Vedľajšia ponuka	Funkcia
SNMP	Nastavte na Zapnuté , ak chcete monitorovať projektor cez protokol SNMP. Ak monitorovať projektor, musíte do počítača nainštalovať správcovský program SNMP. SNMP musí spravovať správca siete. Predvolené nastavenie je Vypnuté .
Zach. IP adresu 1/ Zach. IP adresu 2	Je možné registrovať až dve adresy IP pre cieľ oznámenia cez protokol SNMP. Do každého polička adresy môžete zadať číslo od 0 do 255. Nemožno však používať nasledujúce adresy IP. 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (kde x je číslo od 0 do 255)
Prioritná brána (okrem EB-S29/ EB-S27)	Prioritnú bránu môžete nastaviť na možnosť Pevne zap. sieť LAN alebo Bezdrôtová sieť LAN .

Vedľajšia ponuka	Funkcia
AMX Device Discovery	Ked' je projektor pripojený k sieti a chcete, aby sa zisťoval pomocou služby <u>AMX Device Discovery</u> , nastavte túto položku na hodnotu Zapnuté . Nastavte na Vypnuté , ak nie ste pripojení do prostredia ovládaného ovládačom z AMX alebo AMX Device Discovery.
Crestron Room View (okrem EB-S29/ EB-S27)	Nastavte na hodnotu Zapnuté iba ak monitorujete alebo ovládate projektor cez sieť pomocou systému Crestron RoomView®. Inak nastavte túto položku na hodnotu Vypnuté .  "Čo je Crestron RoomView® (okrem EB-S29/EB-S27)" str.92 Ak je tento parameter nastavený na hodnotu Zapnuté , nasledujúce funkcie nie sú k dispozícii. <ul style="list-style-type: none"> • Ovládanie webu • Message Broadcasting (doplňok EasyMP Monitor)
Control4 SDDP	Nastavte túto možnosť na Zapnuté , aby ste povolili získavanie informácií o zariadení pomocou <u>Control4® Simple Device Discovery Protocol (SDDP)</u> .
Bonjour	Nastavte na hodnotu Zapnuté , keď sa pripájate k sieti pomocou Bonjour. Ďalšie podrobnosti o službe Bonjour nájdete na webových stránkach spoločnosti Apple.  http://www.apple.com/
Message Broadcasting	Funkciu EPSON Message Broadcasting môžete zapnúť alebo vypnúť.

Ponuka Vynulovať


Vynuluje všetky nastavenia siete.



Vedľajšia ponuka	Funkcia
Vynulovanie sietových nastavení	Ak chcete vynulovať všetky nastavenia siete, vyberte možnosť Áno.

Ponuka ECO

Ak nastavíte ponuku ECO, projektor vykonáva funkcie šetriace spotrebu. Keď je aktivovaná funkcia úspory energie, vedľa každej doplnkovej ponuky je zobrazená ikona listu.



Vedľajšia ponuka	Funkcia
Príkon	Umožňuje vybrať jedno z dvoch nastavení jasu lampy. Možnosť ECO vyberte, ak sú premietané obrazy príliš jasné, napríklad keď sa premietajú obrazy v tmavej miestnosti alebo na malé plátno. Keď je vybraná ponuka ECO, príkon klesá počas projekcie a zníži sa hluk spusteného ventilátora. Pri používaní vo veľkých nadmorských výškach alebo v miestach s vysokými teplotami nemusí byť možné zmeniť nastavenia.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Optimalizácia svetla	(Túto položku možno nastaviť iba v prípade, keď položka Príkon je nastavená na Normálne a položka Automat. šošovka je nastavená na Vypnuté). Keď je nastavená na Zapnuté , jas lampy sa nastaví podľa premietaného obrazu. Zníženie jasu lampy podľa premietanej scény pomáha znížiť množstvo spotrebovanej elektriny. Nastavená hodnota sa uloží pre každý farebný režim.
Režim spánku	Ak je nastavený na Zapnuté , premietanie sa automaticky zastaví, keď sa po určitú dobu nevysiela žiadny obrazový signál a nevykonávajú sa žiadne operácie. Lampa je tiež stlmená až do vypnutia napájania, ak sa po dobu približne piatich minút nevysiela žiadny obrazový signál. Keď sa vysiela obrazový signál, projektor sa vráti do normálneho prevádzkového stavu.
Časov. režimu spánku	Keď je Režim spánku nastavený na Zapnuté , je možné nastaviť časový úsek od 1 do 30 minút, po uplynutí ktorého sa projektor automaticky vypne.
Časovač krytu šošov.	Keď je nastavené na Zapnuté , napájanie sa automaticky vypne 30 minút po zatvorení posúvača stlmenia hlasitosti A/V. Rovnako, ak je posúvač stlmenia hlasitosti A/V zatvorený približne päť minút, lampa sa tiež stlmí až do vypnutia napájania. Keď je posúvač stlmenia hlasitosti A/V otvorený, projektor sa vráti do normálneho prevádzkového stavu.
Časovač stlmenia A/V	Keď je nastavený na Zapnuté , napájanie sa automaticky vypne do 30 minút po aktivovaní funkcie Stlmiť A/V. Ak je funkcia Stlmiť A/V aktivovaná, lampa sa tiež stlmí až do vypnutia napájania. Keď je funkcia Stlmiť A/V zablokovaná, projektor sa vráti do normálneho prevádzkového stavu.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Pohotovostný režim	Ak nastavíte hodnotu Komunikácia zap. , nasledujúce operácie môžete vykonávať aj keď je projektor v pohotovostnom režime. <ul style="list-style-type: none"> • Monitorovanie a ovládanie projektora cez sieť. • Odosielanie zvukového výstupu a obrázkov na externé zariadenie. (Iba ak je položka Výstup A/V nastavená na Vždy.) • Nastavenie prehrávania zvuku z reproduktora projektora. (Iba ak je položka Výstup A/V nastavená na Vždy.)
Zobrazenie ECO	Ak je nastavené na Zapnuté , keď sa jas lampy zmenil zo štandardného na nízke alebo z nízkeho na štandardný, v dolnej ľavej časti premietacieho plátna sú zobrazené ikony listu, čo znamená úsporu energie.
Vynulovať	Všetky hodnoty nastavení v ponuke ECO možno vynulovať na predvolené nastavenia, okrem nastavenia Pohotovostný režim . Ak chcete vrátiť všetky položky ponuky na predvolené nastavenia, prečítajte si nasledujúcu časť. <p> "Ponuka Vynulovať" str.121</p>

 "Automatické zistenie vstupného signálu a zmena premietaného obrazu (Vyhľadávanie zdroja)" str.40



Ponuka Informácia (iba displej)

Umožňuje overiť stav premietaného obrazového signálu a stav projektora. Položky, ktoré možno zobraziť, sa líšia v závislosti od zdroja práve premietaného obrazu. V závislosti od použitého modelu nie sú podporované niektoré vstupné zdroje.

Vedľajšia ponuka	Funkcia
Inf. o projektore	<ul style="list-style-type: none"> Hodiny lampy: Slúži na zobrazenie celkového prevádzkového času lampy*. Ked' sa dosiahne čas upozornenia na lampa, znaky sa zobrazia nažlto. Zdroj: Slúži na zobrazenie názvu zdroja pripojeného zariadenia, ktoré sa práve premieta. Vstupný signál: Zobrazí nastavenie pre Vstupný signál v ponuke Signál podľa zdroja. Rozlíšenie: Zobrazí rozlíšenie. Video signál: Zobrazí nastavenia pre Video signál v ponuke Signál. Obnov. frekvencia: Zobrazí <u>obnov. frekvencia</u>. Info o synchroniz.: Zobrazí informácie o obrazovom signáli. Tieto informácie môžu byť potrebné v prípade servisu. Stav: Slúži na zobrazenie informácií o chybách v projektori. Tieto informácie môžu byť potrebné v prípade servisu. Sériové číslo: Slúži na zobrazenie sériového čísla projektoru. Event ID: Slúži na zobrazenie problémov v projektori pomocou identifikačných čísel udalostí, keď sú projektor aj počítač pripojené prostredníctvom siete. Podrobnejšie informácie o identifikačných číslach udalostí nájdete na nasledujúcej strane.  "Čo je Event ID" str.97
Verzia	Zobrazuje informácie o verzii softvéru projektoru.

* Celkový čas používania je preprvých 10 hodín zobrazený ako „0H“. 10 hodín a viac sa zobrazuje ako "10H", "11H" atď.

Ponuka Vynulovať'



Vedľajšia ponuka	Funkcia
Vynulovať všetko	Môžete vynulovať všetky položky v ponuke Konfigurácia na ich predvolené nastavenia. Nasledujúce položky sa neresetujú na predvolené nastavenia: Vstupný signál , Užívateľské logo , Hodiny lampy , Jazyk , Heslo , Zväčšenie (iba EB-S29/EB-S27) a Siet' .
Vynulovať hodiny lampy	Vynuluje kumulatívny prevádzkový čas lampy. Vynulujte v prípade výmeny lampy.

Po nastavení obsahu ponuky Konfigurácia pre jeden projektor môžete tento projektor používať na vykonávanie dávkového nastavenia pre viac projektorov (funkcia Dávkové nastavenie). Funkcia Dávkové nastavenie je určená iba pre projektor s rovnakým číslom modelu.

Vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov.

- Nastavenie pomocou pamäťového zariadenia USB.
- Nastavte, keď počítač a projektor sú pripojené pomocou kábla USB. Táto príručka vysvetľuje metódu pomocou pamäťového zariadenia USB a USB kábla.



- Funkcia Dávkové nastavenie nevyjadruje nasledovný obsah.
 - Nastavenia v ponuke Sieť (okrem ponúk Mail a Ostatné)
 - Hodiny lampy a Stav z ponuky Informácia
- Pred nastavením premietaného obrazu vykonajte dávkové nastavenie. Funkcia Dávkové nastavenie vyjadruje hodnoty nastavenia pre premietaný obraz, ako napríklad Lichob. korek. - H/V. Ak po nastavení premietaného obrazu vykonáte dávkové nastavenie, vykonané nastavenia sa môžu zmeniť.
- Pomocou funkcie Dávkové nastavenie sa nastaví Užívateľské logo pre ďalšie projektor. Dôverné informácie a podobné údaje neregistrujete ako užívateľské logo.



Upozornenie

Dávkové nastavenie sú povinní vykonať zákazníci. Ak dávkové nastavenie zlyhá z dôvodu výpadku napájania, chyby komunikácie a podobne, zákazník je zodpovedný za všetky vzniknuté náklady na opravu.

Nastavenie pomocou úložného zariadenia USB


Táto časť vysvetľuje spôsob vykonania skupinového nastavenia pomocou pamäťového zariadenia USB.



- Použite pamäťové zariadenie USB formátu FAT.
- Funkciu dávkového nastavenia nemožno použiť, ak úložné zariadenia USB obsahujú bezpečnostné funkcie. Používajte pamäťové zariadenie USB bez bezpečnostných funkcií.
- Funkciu Dávkové nastavenie nemožno použiť pomocou čítačky pamäťových kariet USB alebo pevných diskov USB.

Uloženie nastavení na úložné zariadenie USB

- 1 Napájací kábel odpojte od projektora a skontrolujte, či na projektorze zhasli všetky svetelné indikátory.
- 2 Pamäťové zariadenie USB zapojte do portu USB-A na projektore.







- Úložné zariadenie USB pripojte priamo k projektoru. Ak sa pamäťové zariadenie USB pripojí cez USB rozbočovač, nemusia sa správne uložiť nastavenia.
- Pripojte prázdne pamäťové zariadenie USB. Ak pamäťové zariadenie USB obsahuje aj iné dátá okrem súboru skupinového nastavenia, nastavenia sa nemusia uložiť správne.
- Ak ste na pamäťové zariadenie USB uložili súbor skupinového nastavenia z iného projektora, súbor vymažte, alebo premenujte. Funkciou Dávkové nastavenie nemožno prepísať súbor dávkového nastavenia.
- Názov súboru dávkového nastavenia je PJCONFDATA.bin. Ak musíte tento názov zmeniť, za PJCONFDATA pridajte text. Ak akýmkoľvek spôsobom zmeníte názov súboru, je možné, že projektor nerozpozná súbor správne.
- Pre názov súboru môžete použiť iba jednobajtové znaky.

3

Počas podržania stlačeného tlačidla [Esc] pripojte napájací kábel k projektoru.



Ked' na projektori svietia nasledovné svetelné indikátory, uvoľnite tlačidlo [Esc].



**Napájanie: Modrý - Sveti/Status: Modrý - Sveti/Lamp: Oranžový - Sveti/
Temp: Oranžový - Sveti**


Ked' začnú blikáť všetky svetelné indikátory, prebieha zápis súboru dávkového nastavenia.



Upozornenie

- Počas zápisu súboru dávkového nastavenia neodpájajte napájací kábel od projektora. Ak je napájací kábel odpojený, projektor sa nemusí správne spustiť.
- Počas ukladania súboru neodpájajte pamäťové zariadenie USB od projektora. Ak sa pamäťové zariadenie USB odpojí, projektor sa nemusí správne spustiť.

Ked' zápis skončí normálne, projektor sa prepne do pohotovostného stavu.




Napájanie: Modrý - Sveti

Ked' je projektor v pohotovostnom stave, odpojte úložné zariadenie USB.


Odzrkadlenie uložených nastavení v ďalších projektoroch

- 1** Napájací kábel odpojte od projektora a skontrolujte, či na projektorze zhasli všetky svetelné indikátory.
- 2** Pamäťové zariadenie USB s uloženým súborom skupinového nastavenia pripojte k portu USB-A na projektorze.




- Ak úložné zariadenie USB obsahuje súbory dávkového nastavenia typu 1 až 3, súbor sa prenese do projektora s rovnakým modelovým číslom. Ak pre projektor s rovnakým číslom modelu existuje viac súborov, nastavenia sa nemusia správne odzrkadliť.
- Ak sú na pamäťovom zariadení USB uložené štyri a viac typov súborov skupinových nastavení, dané nastavenia sa nemusia preniesť správne.
- Na pamäťové zariadenie USB neukladajte žiadne iné dátu ako súbor skupinového nastavenia. Ak pamäťové zariadenie USB obsahuje aj iné dátu okrem súboru skupinového nastavenia, nastavenia sa nemusia preniesť správne.

- 3** Počas podržania stlačeného tlačidla [Menu] pripojte napájací kábel k projektoru.



Ked' na projektoru svietia nasledovné svetelné indikátory, uvoľnite tlačidlo [Menu].



Napájanie: Modrý - Svieti/Status: Modrý - Svieti/Lamp: Oranžový - Svieti/
Temp: Oranžový - Svieti


Svetelné indikátory svietia približne 75 sekúnd.

Ked' začnú blikat všetky svetelné indikátory, prebieha zápis nastavení.

Upozornenie

- Počas zápisu nastavení neodpájajte napájací kábel od projektora. Ak je napájací kábel odpojený, projektor sa nemusí správne spustiť.
- Počas ukladania nastavení pamäťové zariadenie USB neodpájajte od projektora. Ak sa pamäťové zariadenie USB odpojí, projektor sa nemusí správne spustiť.

- 4** Ked' zápis skončí normálne, projektor sa prepne do pohotovostného stavu.



Napájanie: Modrý - Svieti

Ked' je projektor v pohotovostnom stave, odpojte úložné zariadenie USB.

Nastavenie pripojením počítača a projektoru pomocou kábla USB




Funkciu Dávkové nastavenie podporujú nasledovné operačné systémy.


- Windows Vista alebo novší
- Mac OS X 10.5.3 alebo novší

Uloženie nastavení do počítača


- 1** Napájací kábel odpojte od projektora a skontrolujte, či na projektorze zhasli všetky svetelné indikátory.
- 2** Kábel USB zapojte do portu USB v počítači a do portu USB-B v projektorze.



- 3** Počas podržania stlačeného tlačidla [Esc] pripojte napájací kábel k projektoru.



Keď na projektorze svietia nasledovné svetelné indikátory, uvoľnite tlačidlo [Esc].



Napájanie: Modrý - Svieti/Status: Modrý - Svieti/Lamp: Oranžový - Svieti/
Temp: Oranžový - Svieti

Počítač rozpozná projektor ako výmenný disk.

- 4** Otvorte výmenný disk a súbor dávkového nastavenia (PJCONFDATA.bin) uložte do počítača.



Ak musíte zmeniť názov súboru dávkového nastavenia, za PJCONFDATA pridajte text. Ak v názve súboru zmeníte časť PJCONFDATA, projektor nemusí správne rozpoznať súbor.

- 5** V počítači vykonajte „**Odobrať zariadenie USB**“ a potom odpojte kábel USB.




Ak používate OS X, vykonajte „**Odobrať EPSON_PJ**“.


Projektor sa prepne do pohotovostného stavu.

Odzrkadlenie uložených nastavení v ďalších projektoroch


- 1** Napájací kábel odpojte od projektora a skontrolujte, či na projektorze zhasli všetky svetelné indikátory.
- 2** Kábel USB zapojte do portu USB v počítači a do portu USB-B v projektorze.



- 3** Počas podržania stlačeného tlačidla [Menu] pripojte napájací kábel k projektoru.



Keď na projektorze svietia nasledovné svetelné indikátory, uvoľnite tlačidlo [Menu].



Napájanie: Modrý - Svieti/Status: Modrý - Svieti/Lamp: Oranžový - Svieti/
Temp: Oranžový - Svieti

Počítač rozpozná projektor ako yémenný disk.

- 4** Súbor dávkového nastavenia (PJCONFDATA.bin), ktorý ste uložili do počítača, skopírujte do priečinku najvyššej úrovne na výmennom disku.



Na výmenný disk nekopírujte žiadne súbory ani priečinky, okrem súboru dávkového nastavenia.

- 5** V počítači vykonajte úkon **Odobrať zariadenie USB** a potom odpojte kábel USB.



Ak používate OS X, vykonajte úkon **Odobrať EPSON_PJ**.

Ked' začnú blikať všetky svetelné indikátory, prebieha zápis nastavení.



Upozornenie

Počas zápisu nastavení neodpájajte napájací kábel od projektoru. Ak je napájací kábel odpojený, projektor sa nemusí správne spustiť.

Ked' zápis skončí normálne, projektor sa prepne do pohotovostného stavu.

Ked' nastavenie zlyhá

Svetelné indikátory vás upozornia, ked' dôjde k chybe. Skontrolujte stav svetelných indikátorov.

Stav svetelných indikátorov	Riešenie
<p>Status  </p> <p>Lamp  Temp </p> <p>Lamp: Oranžový - rýchlo bliká Temp: Oranžový - rýchlo bliká</p>	<p>Súbor skupinového nastavenia môže byť poškodený, alebo nie sú správne pripojené pamäťové zariadenie USB alebo USB kábel. Odpojte úložné zariadenie USB alebo kábel USB, odpojte a znova zapojte napájacie káble projektoru a postup nastavenia zopakujte.</p>
<p>Status  </p> <p>Lamp  Temp </p> <p>Napájanie: Modrý - rýchle bliká Status: Modrý - rýchlo bliká Lamp: Oranžový - rýchlo bliká Temp: Oranžový - rýchlo bliká</p>	<p>Mohlo dôjsť k zlyhaniu zápisu alebo vo firmvéri projektoru došlo k chybe. Prestaňte projektor používať, odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a obráťte sa na miestneho predajcu alebo na najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.</p>

Riešenie Problémov


V tejto kapitole sa vysvetľuje, ako identifikovať problémy a čo robiť, ak sa vyskytne problém.

Ak sa vyskytne problém s projektorom, stlačte tlačidlo Help a zobrazí sa obrazovka Nápoveda, ktorá vám pomôže. Problémy môžete vyriešiť odpovedaním na otázky.


1 Stlačte tlačidlo [Help].

Zobrazí sa obrazovka pomocníka.

Pomocou diaľkového ovládania



Pomocou ovládacieho panela



2 Vyberte položku ponuky.

[Nápoveda]

Obraz je malý.

Premietaný obraz má tvar lichobežníka.

Neobvyklý tón farby.


Nie je možné vidieť film.

Nie je žiadnen zvuk alebo zvuk je príliš slabý.


[\blacktriangleleft] : Vybrať [\oplus] : Zadat

[Help] : Koniec

Pomocou diaľkového ovládania




Pomocou ovládacieho panela




3 Potvrdťte výber.

Pomocou diaľkového ovládania



Pomocou ovládacieho panela



Otázky a odpovede sú zobrazené tak, ako to znázorňuje nasledujúci obrázok.

Stlačením tlačidla [Help] opustíte Pomocníka.

Obraz je malý.

❓ Je zväčšenie nastavené na minimum?

· Použitím zväčšovacieho prstenca zmeňte veľkosť obrazu.

❓ Je projektor príliš blízko premietacej plochy?

· Presuňte projektor ďalej od premietacej plochy.

[Esc] :Späť

[Help] :Koniec



Ak pomocou funkcie Pomocníka nenájdete riešenie problému,
pozrite si nasledujúcu časť.

👉 "Riešenie problémov" [str.132](#)


Ak máte problém s projektorom, skontrolujte najprv indikátory projektora a pozrite sa na ďalej uvedenú časť "Popis indikátorov".

Ak indikátory jasne neukazujú, v čom môže byť problém, pozrite si nasledujúcu časť.


☛ "Keď indikátory neposkytujú pomoc" [str.136](#)

Popis indikátorov

Projektor je vybavený nasledovnými štyrmi indikátormi, signalizujúcimi prevádzkový stav projektora.



- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ① Indikátor napájania | Signalizuje stav projektora. |
| ② Svetelný indikátor stavu | Signalizuje stav projektora. |
| ③ Indikátor lampy | Signalizuje stav premietacej lampy. |
| ④ Indikátor teploty | Signalizuje stav vnútornej teploty. |

Indikátory		Stav	Vysvetlenie
Napájanie	Stav		
 Modrý - svieti	<input type="checkbox"/> Vypnutý	Stav pohotovosti	Do projektora sa privádza elektrická energia. Keď stlačíte tlačidlo [] v tomto stave, začne sa premietanie.
		Monitorovanie stavu siete	Projektor je v rámci siete sledovaný a ovládaný (ak je Pohotovostný režim nastavený na Komunikácia zap.). Ak sa v tomto stave odpojí a pripojí napájací kábel, indikátor napájania bliká modro.
 Modrý - svieti	 Modrý - bliká	Stav zahrievania	Toto je stav bezprostredne po zapnutí projektora. Zahrievanie trvá približne 30 sekúnd po zapnutí lampy. V tomto stave nie je možné projektor vypnúť, aj keď stlačíte tlačidlo napájania [].
 Modrý - svieti	 Modrý - bliká	Stav ochladzovania	Toto je stav bezprostredne po vypnutí projektora. V tomto stave sú zablokované všetky tlačidlá.

Indikátory		Stav	Vysvetlenie
Napájanie	Stav		
 Modrý - svieti	 Modrý - svieti	Normálny stav	Projektor premieta.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, čo znamenajú indikátory a ako riešiť problémy, ktoré signalizujú.

Ak sú všetky indikátory vypnuté, skontrolujte, či je sieťový kábel správne pripojený a že napájanie funguje normálne.

Po odpojení napájacieho kábla niekedy zostane svetelný indikátor [] ešte krátku chvílu svietiť, ale to nie je chyba.

Indikátory				Príčina	Riešenie alebo stav
Napájanie	Stav	Lampa	Teplota		
 Vypnuté	 Modrý - bliká	 Oranžový - bliká	<input type="checkbox"/> Vypnuté	Interná chyba	Prestaňte projektor používať, odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a obráťte sa na miestneho predajcu alebo na najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.  Zoznam kontaktov k projektoru Epson
 Vypnuté	 Modrý - bliká	<input type="checkbox"/> Vypnuté	 Oranžový - bliká	Chyba ventilátora Chyba senzora	Prestaňte projektor používať, odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a obráťte sa na miestneho predajcu alebo na najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.  Zoznam kontaktov k projektoru Epson
 Vypnuté	 Modrý - bliká	<input type="checkbox"/> Vypnuté	 Oranžový - svieti	Chyba vys. teploty (Prehrievanie)	<p>Lampa sa automaticky vypne a premietanie sa zastaví. Počkajte zhruba päť minút. Po piatich minútach sa projektor prepne do pohotovostného režimu, skontrolujte nasledujúce dva body.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte čistotu vzduchového filtra a výstupný otvor vetrania a či projektor nie je umiestnený tesne pri stene. Ak je vzduchový filter zanesený, vyčistite ho alebo vymeňte.  "Čistenie vzduchového filtra" str.148, "Výmena vzduchového filtra" str.153 <p>Ak problém pretrváva aj po kontrole vyššie uvedených bodov, prestanďte projektor používať, odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a obráťte sa na miestneho predajcu alebo na najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.  Zoznam kontaktov k projektoru Epson</p> <p>Ak projektor používate v nadmorskej výške 1 500 m alebo viac, nastavte položku Režim vysok. pomeru na hodnotu Zapnuté.  "Ponuka Rozšírené" str.107</p>

Indikátory				Príčina	Riešenie alebo stav
Napájanie	Stav	Lampa	Teplota		
 Vypnuté	 Modrý - bliká	 Oranžový - svieti	 Vypnute	Chyba lampy Porucha lampy	<p>Skontrolujte nasledujúce dva body.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyťahnite lampa a skontrolujte, či nie je prasknutá.  "Výmena lampy" str.150 • Vyčistite vzduchový filter.  "Čistenie vzduchového filtra" str.148 <p>Ak lampa nie je prasknutá: Lampu nainštalujte znova a zapnite napájanie.</p> <p>Ak chyba pretrváva: Prestaňte projektor používať, odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a obráťte sa na miestneho predajcu alebo na najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.  <i>Zoznam kontaktov k projektoru Epson</i></p>
					<p>Ak je lampa prasknutá: Obráťte sa na miestneho predajcu alebo na najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson. (Kým sa lampa nevymení, nemožno premieť obraz.)  <i>Zoznam kontaktov k projektoru Epson</i></p> <p>Ak projektor používate v nadmorskej výške 1 500 m alebo viac, nastavte položku Režim vysok. pomeru na hodnotu Zapnuté.  "Ponuka Rozšírené" str.107</p>
					<p>Skontrolujte, či sú lampa a kryt lampy pevne nainštalované. Lampa sa nezapne, ak lampa a kryt lampy nie sú nainštalované správne.  "Výmena lampy" str.150</p>
 Vypnuté	 Modrý - bliká	 Oranžový - bliká	 Oranžový - bliká	Chyba auto. šošovky	<p>Prestaňte projektor používať, odpojte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a obráťte sa na miestneho predajcu alebo na najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.  <i>Zoznam kontaktov k projektoru Epson</i></p>
 Vypnuté	 Modrý - bliká	 Oranžový - svieti	 Oranžový - svieti	Chyba nap.	

Indikátory				Príčina	Riešenie alebo stav
Napájanie	Stav	Lampa	Teplota		
 Modrý - bli- ká	 Indikácia zá- vislá na stave	 Indikácia zá- vislá na stave	 Oranžový - bliká	Var. o vys. teplote	<p>(Nejde o abnormalitu. Ak sa však teplota opäť nadmerne zvýší, premietanie sa automaticky zastaví.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte čistotu vzduchového filtra a výstupný otvor vetrania a či projektor nie je umiestnený tesne pri stene. Ak je vzduchový filter zanesený, vyčistite ho alebo vymeňte.  "Čistenie vzduchového filtra" str.148, "Výmena vzduchového filtra" str.153
 Modrý - bli- ká	 Indikácia zá- vislá na stave	 Oranžový - bliká	 Indikácia zá- vislá na stave	Vymeňte lampa	<p>Vymeňte ju za novú lampa.  "Výmena lampy" str.150</p> <p>Ak budete lampa používať aj po uplynutí intervalu výmeny, zvyšuje sa riziko explózie lampy. Čo najskôr ju vymeňte za novú lampa.</p>



- Ak projektor nefunguje správne, aj keď všetky indikátory ukazujú normálny stav, pozrite nasledujúcu časť.
 "Ked' indikátory neposkytujú pomoc" [str.136](#)
- Ak stav indikátorov nie je uvedený v tejto tabuľke, prestaňte projektor používať, odpojte zástrčku sieťového kábla z elektrickej zásuvky a obráťte sa na miestného predajcu alebo na najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.
 [Zoznam kontaktov k projektoru Epson](#)

Ked' indikátory neposkytujú pomoc

Ak sa vyskytne nejaký z nasledujúcich problémov, a kontrolky neposkytujú riešenie, pozrite stránky jednotlivých problémov.

Problémy týkajúce sa obrazu

• Žiadny obraz Projekcia sa nespustí, premietacia oblasť je celá čierna alebo modrá.	 str.137
• Pohyblivý obraz sa nezobrazuje Pohyblivý obraz premietaný z počítača je čierny a nič sa nepremietá.	 str.138
• Projekcia sa automaticky zastaví	 str.138
• Zobrazí sa správa "Nepodporuje sa"	 str.138
• Zobrazí sa správa "Nie je signál"	 str.139
• Obrazy sú skreslené, nezaostrené alebo deformované	 str.139
• Obraz je rušený alebo skreslený	 str.140
• Blikanie kurzora myši (len pri premietaní USB Display)	 str.141
• Obraz je orezaný (velký) alebo malý, alebo je pomer strán nevhodný alebo je obraz prevrátený Zobrazuje sa iba časť obrazu, pomer výšky a šírky obrazu nie úpravne alebo sa obraz môže zobrazovať prevrátený zhora nadol alebo zľava doprava.	 str.141
• Farby obrazu sú nesprávne Celý obraz sa javí do červena alebo do zelena, obrázky sú čiernobiele, farby sa zdajú bezvýrazné.	 str.142
• Obraz je tmavý	 str.142

Problémy pri spustení projekcie

- Projektor sa nezapne

 [str.143](#)

Iné problémy

- Nie je počut žiadny zvuk alebo je príliš slabý

 [str.144](#)

- Zvuk je zašumený

 [str.144](#)

- Z mikrofónu nepočuť žiadny zvuky (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

 [str.145](#)

- Nefunguje diaľkové ovládanie

 [str.145](#)

- Chcem zmeniť jazyk správ a ponúk

 [str.145](#)

- E-mail nedostávame ani v prípade problému s projektorom

 [str.146](#)

- Nastavenia a nedajú zmeniť pomocou internetového prehliadača

 [str.146](#)

Problémy týkajúce sa obrazu

Žiadny obraz

Kontrola	Riešenie
Stlačili ste tlačidlo napájania []?	Stlačením tlačidla [] zapnite projektor.
Sú indikátory vypnuté?	Napájací kábel nie je správne pripojený alebo sa zariadenie nenapája. Napájací kábel konektora pripojte správne.  "Zapnutie projektora" str.38 Skontrolujte, či elektrická zásuvka alebo zdroj napájania správne fungujú.
Je aktívna funkcia Stlmíť A/V?	Stlačte tlačidlo [A/V Mute] na diaľkovom ovládači, ak chcete zrušiť funkciu Stlmíť A/V.  "Dočasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmíť A/V)" str.70
Je posúvač stlmenia hlasitosti A/V zatvorený?	Ak posúvač stlmenia hlasitosti A/V zatvoríte hoci len trocha, nezobrazí sa žiadny obraz. Otvorte posúvač stlmenia hlasitosti A/V úplne.  "Predná str./Hore" str.12
Sú nastavenia ponuky Konfigurácia správne?	Vynulujte všetky nastavenia.  Vynulovať - Vynulovať všetko str.121
Je obraz, ktorý chcete premietaať úplne čierny? (Len pri premietaní počítačového obrazu)	Niektoré vstupné obrazy, napríklad šetriče obrazovky, môžu byť celé čierne.
Je nastavenie formátu obrazového signálu správne? (Len pri premietaní obrazu zo zdroja videa)	Zmeňte nastavenie podľa signálu pripojeného zariadenia.  Signál - Video signál str.103
Je kábel USB správne pripojený? (Len počas premietania cez USB Display)	Skontrolujte, či je správne pripojený kábel USB. Znovu ho pripojte, ak nie je pripojený alebo ak je pripojený nesprávne.
Je aplikácia Windows Media Center zobrazená na celej obrazovke? (Len počas používania programu USB Display alebo sieťového pripojenia)	Pri zobrazení aplikácie Windows Media Center na celú obrazovku nemôžete premietaať použitím programu USB Display alebo sieťového pripojenia. Zmenšte veľkosť obrazovky.
Má sa zobraziať aplikácia, ktorá používa funkciu DirectX systému Windows? (Len počas používania programu USB Display alebo sieťového pripojenia)	Aplikácie používajúce funkciu DirectX systému Windows nemusia správne zobrazovať obraz.

Pohyblivý obraz sa nezobrazuje

Kontrola	Riešenie
Je obrazový signál počítača zobrazený na LCD obrazovke a monitore? (Len pri premietaní obrazu z prenosného počítača alebo počítača so vstavanou LCD obrazovkou)	Zmeňte obrazový signál z počítača len na externý výstup. Prečítajte si dokumentáciu k počítaču alebo sa obrátte na výrobcu počítača.
Je obsah pohyblivého obrázku, ktorý sa snažíte premietnuť, chránený autorskými právami?	Projektor nemusí byť schopný premieť pohyblivé obrázky chránené autorskými právami, ktoré sú prehrávané na počítači. Viac podrobností nájdete v používateľskej príručke dodávanej s prehrávačom a pod.

Projekcia sa automaticky zastaví

Kontrola	Riešenie
Je Režim spánku , Časovač krytu šošov . alebo Časovač stlmenia A/V nastavený na Zapnuté ?	Ak je niektorá z týchto funkcií nastavená na Zapnuté , napájanie sa automaticky vypne v nasledovných situáciach. <ul style="list-style-type: none"> • Ked' je Režim spánku nastavený na Zapnuté: pokiaľ nebude po určitú dobu vykonaná žiadna operácia, na vstupe nebude žiadny obrazový signál. • Ked' je Časovač krytu šošov nastavený na Zapnuté: Ak od zatvorenia posúvača stlmenia hlasitosti A/V uplynulo približne 30 minút. • Ked' je Časovač stlmenia A/V nastavený na Zapnuté: Ak od stlmenia A/V uplynulo približne 30 minút. Ak chcete zabrániť automatickému vypnutiu projektora, každé nastavenie musí byť nastavené na Vypnuté. ☞ "Ponuka ECO" str.119
Je počítač v režime úspory energie?	Ak je počítač v úspornom režime a po určitú dobu sa nevykonaná žiadna operácia, obraz môže zmiznúť. Ak chcete znova zobraziť obraz, v počítači vykonajte nejakú operáciu.

Zobrazí sa správa "Nepodporuje sa"

Kontrola	Riešenie
Je nastavenie formátu obrazového signálu správne? (Len pri premietaní obrazu zo zdroja videa)	Zmeňte nastavenie podľa signálu pripojeného zariadenia. ☞ "Signál - Video signál str.103
Zodpovedá rozlíšenie obrazového signálu a obnovovacia frekvencia príslušnému režimu? (Len pri premietaní počítačového obrazu)	V dokumentácii k počítaču nájdete informácie, ako zmeniť rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu výstupu obrazového signálu z počítača. ☞ "Podporované rozlíšenia monitorov" str.167

Zobrazí sa správa "Nie je signál"

Kontrola	Riešenie
Sú káble správne pripojené?	Skontrolujte, či sú káble potrebné na premietanie správne pripojené. 👉 "Zapnutie projektora" str.38
Je vybratý správny port?	Zmenťte obraz stlačením tlačidla [Source Search] na diaľkovom ovládaní alebo na ovládacom paneli. 👉 "Automatické zistenie vstupného signálu a zmena premietaného obrazu (Vyhľadávanie zdroja)" str.40
Je napájanie počítača alebo zdroja videa zapnuté?	Zapnite napájanie zariadenia.
Je výstup obrazového signálu do projektora? (Len pri premietaní obrazu z prenosného počítača alebo počítača so vstavanou LCD obrazovkou)	Ak je obrazový signál posielaný len do LCD monitora počítača alebo doplnkového monitora, je potrebné nastaviť výstup na externé zariadenie a tiež aj monitor počítača. Ak je obrazový signál vysielaný externe, u niektorých počítačov sa na LCD monitore alebo doplnkovom monitore neobjaví. Ak je projektor alebo počítač zapnutý a vytvárate pripojenie, kláves Fn (funkčný kláves), ktorý mení obrazový signál z počítača na externý výstup, nemusí fungovať. Vypnite počítač a projektor a potom ich znova zapnite. 👉 "Zapnutie projektora" str.38 👉 Dokumentácia k počítaču
Je počítač v režime úspory energie?	Ak je počítač v úspornom režime a po určitú dobu sa nevykonaná žiadna operácia, obraz môže zmiznúť. Ak chcete znova zobraziť obraz, v počítači vykonajte nejakú operáciu.

Obrazy sú skreslené, nezaostrené alebo deformované

Kontrola	Riešenie
Je možnosť Aut. lich. kor. - V nastavené na Vypnuté ?	Nastavením na možnosť Zapnuté sa aktivuje funkcia Aut. lich. kor. - V. 👉 Nastavenia - Lichobež. korekcia - Lichob. korek. - H/V - Aut. lich. kor. - V str.105 Ak používate projektor s vypnutým týmto nastavením, ručne nastavte premietaný obraz. 👉 "Manuálna korekcia" str.47
Je zaostrenie správne nastavené?	Otačaním ovládača zaostrovania zaostrite obraz. 👉 "Nastavenie zaostrenia" str.51
Je projektor v správnej vzdialosti?	Premieta projektor mimo odporúčaného rozsahu vzdialenosí premietania? Umiestnite projektor v odporúčanom rozsahu. 👉 "Veľkosť plátna a Projekčná vzdialenosť" str.157
Nie je hodnota úpravy funkcie Lichobež. korekcia príliš veľká?	Zmenšite projekčný uhol, čím redukujete hodnotu Lichobež. korekcia. 👉 "Úprava polohy obrazu" str.51

Kontrola	Riešenie
Vytvorila sa na objektíve kondenzácia?	Ak je projektor premiestnený z chladného prostredia do teplého alebo ak dôjde k nečakanej zmene teploty okolitého prostredia, na povrchu objektívu sa môže objaviť kondenzácia, ktorá spôsobí skreslenie obrazu. Pred použitím projektora ho najprv nechajte v miestnosti umiestnený zhruba hodinu. Ak sa na objektíve projektora objaví kondenzát, vypnite napájanie projektora a počkajte, kým nezmizne.

Obraz je rušený alebo skreslený

Kontrola	Riešenie
Je nastavenie formátu obrazového signálu správne? (Len pri premietaní obrazu zo zdroja videa)	Zmeňte nastavenie podľa signálu pripojeného zariadenia. ☞ Signál - Video signál str.103
Sú káble správne pripojené?	Skontrolujte, či sú káble potrebné na premietanie správne pripojené. ☞ "Výbava na pripojenie" str.28
Používate predlžovací kábel?	Ak sa používa predlžovací kábel, rušenie elektriny môže ovplyvniť signál. Ak zistíte, že vami používané káble môžu spôsobovať problémy, používajte káble dodávané spolu s projektorom.
Je vybraté správne rozlíšenie? (Len pri premietaní počítačového obrazu)	Nastavte počítač tak, aby výstupné signály boli kompatibilné s projektorom. ☞ "Podporované rozlíšenia monitorov" str.167 ☞ Dokumentácia k počítaču
Sú nastavenia <u>Synchronizácia</u> ▶▶ a <u>Sledovanie</u> ▶▶ správne nastavené? (Len pri premietaní počítačového obrazu)	Ak chcete uskutočniť automatické nastavenie, stlačte tlačidlo [Auto] na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo [◀▶] na ovládacom paneli. Ak ani po automatickom nastavení nie je obraz správne nastavený, môžete nastavenia uskutočniť pomocou ponuky Konfigurácia. ☞ Signál - Sledovanie, Synchronizácia str.103
Je vybraté nastavenie Prenos vrstvového okna ? (Len počas premietania cez USB Display)	Kliknite na položky Všetky programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavenia programu Epson USB Display Vx.xx a zrušte začiarknutie políčka Prenos vrstvového okna .

Blikanie kurzora myši (len pri premietaní USB Display)

Kontrola	Riešenie
Je zvolená možnosť Zvýšte plynulosť pohybu ukazovateľa myši?	Kliknite na položku Všetky programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavenia programu Epson USB Display Ver.x.xx a potom zaškrtnite zaškrtnacie okienko Zvýšte plynulosť pohybu ukazovateľa myši. (Táto možnosť nie je dostupná pre Windows 2000.) Ak je táto možnosť zvolená pri systéme Windows Vista/7, Windows Aero je vypnuté.

Obraz je orezaný (veľký) alebo malý, alebo je pomer strán nevhodný alebo je obraz prevrátený

Kontrola	Riešenie
Premieta sa z počítača širokouhlý obraz? (Len pri premietaní počítačového obrazu)	Zmeňte nastavenie podľa signálu pripojeného zariadenia.  Signál - Rozlíšenie str.103
Je obraz stále zväčšený funkciou E-Zoom?	Stlačením tlačidla [Esc] na diaľkovom ovládaní zrušte funkciu E-Zoom.  "Zväčšenie časti obrazu (E-Zoom)" str.72
Je správne nastavená poloha obrazu?	Stlačte tlačidlo [Auto] na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo [Enter] na ovládacom paneli a vykonajte automatické nastavenia práve premietaného obrazu projektora. Ak ani po automatickom nastavení nie je obraz správne nastavený, môžete nastavenia uskutočniť pomocou ponuky Konfigurácia.  Signál - Pozícia str.103
Je počítač nastavený na duálne zobrazenie? (Len pri premietaní počítačového obrazu)	Ak je v položke " Vlastnosti obrazovky " v časti Ovládací panel v počítači aktivované duálne zobrazenie, projektor bude premietáť len polovicu počítačového obrazu. Ak chcete zobraziť celý počítačový obraz, vypnite nastavenie duálneho zobrazenia.  Dokumentácia k ovládaču grafiky počítača
Je vybraté správne rozlíšenie? (Len pri premietaní počítačového obrazu)	Nastavte počítač tak, aby výstupné signály boli kompatibilné s projektorom.  "Podporované rozlíšenia monitorov" str.167  Dokumentácia k počítaču
Je režim premietania správny?	Podľa toho, ako je projektor nainštalovaný, nastavte režim premietanie na jeden z nasledovných: Predná strana, P. str./H. hran., Zadná časť, Z. str./H. hran.  Rozšírené - Premietanie str.107  "Spôsoby Inštalácie" str.24

Farby obrazu sú nesprávne

Kontrola	Riešenie
Zodpovedajú nastavenia vstupného signálu signálom pripojeného zariadenia?	Zmeňte nasledujúce nastavenia podľa signálu pripojeného zariadenia. <ul style="list-style-type: none"> • Ked' obraz pochádza zo zariadenia pripojeného k portu Computer.  Signál - Vstupný signál str.103 • Ked' sa obraz prijíma zo zariadenia pripojeného k portu Video alebo S-Video.  Signál - Video signál str.103
Je správne nastavený jas obrazu?	Nastavte položku Jas z ponuky Konfigurácia.  Obraz - Jas str.102
Sú káble správne pripojené?	Skontrolujte, či sú káble potrebné na premietanie správne pripojené. Skontrolujte, či nie sú odpojené žiadne káble a čí v kábloch nie ú zlé kontakty.  "Výbava na pripojenie" str.28
Je správne nastavený <u>kontrast</u> ►?	Nastavte položku Kontrast z ponuky Konfigurácia.  Obraz - Kontrast str.102
Je nastavenie farieb správne?	Nastavte položku Nastavenie farieb z ponuky Konfigurácia.  Obraz - Nastavenie farieb str.102
Sú správne nastavené sýtosť farieb a odtieň? (Len pri premietaní obrazu zo zdroja videa)	Nastavte položky Sýtosť farieb a Odtieň v ponuke Konfigurácia.  Obraz - Sýtosť farieb, Odtieň str.102

Obraz je tmavý

Kontrola	Riešenie
Je správne nastavený jas obrazu?	Nastavte položky Jas a Príkon z ponuky Konfigurácia.  Obraz - Jas str.102  ECO - Príkon str.119
Je správne nastavený <u>kontrast</u> ►?	Nastavte položku Kontrast z ponuky Konfigurácia.  Obraz - Kontrast str.102
Nastal čas na výmenu lampy?	Ak sa blíži koniec životnosti lampy, obraz je tmavší a kvalita farieb sa zhoršuje. Ak k tomu dôjde, vymeňte lampa za novú.  "Výmena lampy" str.150

Kontrola	Riešenie
Používate projektor vo vysokej nadmorskej výške alebo na mieste, ktoré je vystavené vysokým teplotám?	Keď sa projektor používa vo vysokej nadmorskej výške alebo na mieste, ktoré je vystavené vysokým teplotám, plátno môže stmavnúť. Hoci teraz nemôžete nastavovať Príkon , projektor môžete ďalej používať.
Premieta projektor mimo odporúčaného rozsahu vzdialenosťí premietania?	Obraz stmavne, ak je vzdialenosť premietania príliš veľká. Umiestnite projektor v odporúčanom rozsahu. ☞ "Veľkosť plátna a Projekčná vzdialenosť" str.157

Problémy pri spustení projekcie

Projektor sa nezapne

Kontrola	Riešenie
Stlačili ste tlačidlo napájania []?	Stlačením tlačidla [] zapnite projektor.
Sú indikátory vypnuté?	Napájací kábel nie je správne pripojený alebo sa zariadenie nenapája. Odpojte a potom znova zapojte napájací kábel. ☞ "Zapnutie projektora" str.38 Skontrolujte, či elektrická zásuvka alebo zdroj napájania správne fungujú.
Zapínajú a vypínajú sa indikátory, keď sa dotknete napájacieho kábla?	Pravdepodobne ide o zlý kontakt v napájacom káble alebo je napájací kábel chybný. Odpojte a znova zapojte napájací kábel. Ak sa problém nevyrieší, prestaňte projektor používať, odpojte sieťový kábel z elektrickej zásuvky a obráťte sa na svojho miestneho predajcu alebo použite najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson. ☞ Zoznam kontaktov k projektoru Epson
Je Uzamk. ovl. panela nastavené na možnosť Úplné uzamknutie ?	Stlačte tlačidlo [] na diaľkovom ovládači. Ak nechcete používať Uzamk. ovl. panela , zmenťte nastavenie na Vypnuté . ☞ Nastavenia - Uzamk. ovl. panela str.105
Je diaľkové ovládanie obmedzené?	Nastavte položku Diaľkový prijímač z ponuky Konfigurácia. ☞ Nastavenia - Diaľkový prijímač str.105

Iné problémy

Nie je počuť žiadny zvuk alebo je príliš slabý

Kontrola	Riešenie
Skontrolujte, či sú audio/video káble poriadne a z oboch koncov pripojené k projektoru a zdroju zvuku.	Odpojte kábel od portu Audio a potom kábel znova pripojte.
Je hlasitosť projektoru alebo pripojeného zariadenia nastavená na minimum?	Nastavte hlasitosť tak, aby bolo počuť zvuk. ☞ Nastavenia - Hlasitosť str.105 ☞ "Nastavenie hlasitosti" str.52
Je položka Hlasit. vstupu mik. nastavená na maximum?	Znížte nastavenie pre položku Hlasit. vstupu mik. ☞ Nastavenia - Hlasit. vstupu mik. str.105
Je aktívna funkcia Stlmiť A/V?	Stlačte tlačidlo [A/V Mute] na diaľkovom ovládači, ak chcete zrušiť funkciu Stlmiť A/V. ☞ "Dočasné skrytie obrazu a stlmenie zvuku (Stlmiť A/V)" str.70
Má kábel technickú špecifikáciu „Bez odporu“?	Ak používate bežne dostupný zvukový kábel, skontrolujte, či je označený ako „bez odporu“.
Je pripojené pomocou kábla HDMI?	Ak pri pripojení káblom HDMI nie je na výstupe žiadny zvuk, nastavte pripojené zariadenia na výstup typu PCM.
Je vybraté nastavenie Výstup audia z projektoru? (Iba pri premietaní USB Display, pri premietaní na plátno v režime EasyMP Network Projection alebo na plátno v režime EasyMP Multi PC Projection.)	Kliknite na položky Všetky programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavenia programu Epson USB Display Vx.xx a vyberte nastavenie Výstup audia z projektoru . Pri premietaní v režime EasyMP Network Projection alebo EasyMP Multi PC Projection: V softvéri, ktorý používate zvoľte Výstup audia z projektoru na karte Výstup zvuku v položke Nastaviť možnosti .

Zvuk je zašumený (pri projekcii EasyMP Network Projection, EasyMP MultiPC Projection, USB Displej alebo Rýchle bezdrôtové pripojenie)

Kontrola	Riešenie
Je hlasitosť pre počítač nastavená na minimum a hlasitosť projektoru na maximum?	Ak je hlasitosť pre počítač nastavená na minimum a hlasitosť projektoru na maximum, zvuk sa môže miešať. Zvýšte hlasitosť počítača a hlasitosť projektoru znížte.

Z mikrofónu nepočuť žiadny zvuk (len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

Kontrola	Riešenie
Je mikrofón správne pripojený?	Odpojte kábel zo vstupného portu Mikrofón (Mic) a kábel opäť pripojte. ☞ "Pripojenie externého zariadenia" str.33
Nie je hlasitosť vstupu mikrofónu nastavená na príliš nízku úroveň?	Upravte vstupnú hlasitosť mikrofónu tak, aby bolo možné počuť zvuk. ☞ Nastavenia - Hlasit. vstupu mik. str.105
Je Zásuvné napájanie správne nastavené?	Ak používate kondenzátorový mikrofón, nastavte v ponuke Zásuvné napájanie na On. ☞ Rozšírené - Nastavenia A/V - Zásuvné napájanie str.107

Nefunguje diaľkové ovládanie

Kontrola	Riešenie
Je vysielač signálu diaľkového ovládania počas prevádzky nasmerovaný na prijímač diaľkového ovládania na projektor?	Nasmerujte diaľkové ovládanie na prijímač diaľkového ovládania. ☞ "Prevádzkový rozsah diaľkového ovládania" str.22
Je diaľkový ovládač príliš ďaleko od projektora?	Prevádzkový dosah diaľkového ovládača je asi 6 m. ☞ "Prevádzkový rozsah diaľkového ovládania" str.22
Nesvieti na prijímač diaľkového ovládania priame slnečné svetlo alebo silné svetlo žiarivky?	Umiestnite projektor na miesto, kde nesvieti na prijímač diaľkového ovládania silné svetlo. ☞ Nastavenia - Diaľkový prijímač str.105
Je správne zvolené nastavenie Diaľkový prijímač ?	Nastavte položku Diaľkový prijímač z ponuky Konfigurácia. ☞ Nastavenia - Diaľkový prijímač str.105
Nie sú batérie vybité alebo nie sú batérie vložené správne?	Skontrolujte, či sú batérie vložené správne alebo ich vymenite za nové, ak je to potrebné. ☞ "Výmena batérií v diaľkovom ovládači" str.21

Chcem zmeniť jazyk správ a ponúk

Kontrola	Riešenie
Skontrolujte nastavenie Jazyk.	Nastavte položku Jazyk z ponuky Konfigurácia. ☞ Rozšírené - Jazyk str.107

E-mail nedostávame ani v prípade problému s projektorom

Kontrola	Riešenie
Je funkcia Pohotovostný režim nastavená na možnosť Komunikácia zap.?	Ak chcete využívať funkciu Mailová notifikácia, keď je projektor v pohotovostnom režime, nastavte položku Komunikácia zap. v režime Pohotovostný režim z ponuky Konfigurácia.  ECO - Pohotovostný režim str.119
Objavil sa kritický problém a projektor sa náhle zastavil?	Ak abnormálny stav pretrváva, obráťte sa na svojho miestneho predajcu alebo na najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.  Zoznam kontaktov k projektoru Epson
Dostáva sa do projektora elektrická energia?	Skontrolujte, či elektrická zásuvka alebo zdroj napájania správne fungujú.
Je funkcia Mailová notifikácia nastavená v ponuke Konfigurácia správne?	E-mailová notifikácia o chybe sa posiela podľa nastavení Mail v ponuke Konfigurácia. Skontrolujte, či je správne nastavené.  "Ponuka Mail" str.116

Nastavenia a nedajú zmeniť pomocou internetového prehliadača

Kontrola	Riešenie
Je ID používateľa a heslo správne?	Zadajte „EPSONWEB“ ako ID používateľa. Nie je možné ho zmeniť. Zadajte ID používateľa, aj keď nastavenie hesla nie je možné. Ako heslo zadajte znaky nastavené ako heslo pre ovl. webu. Prednastavené heslo je „admin“.

Údržba

Táto kapitola obsahuje informácie o postupoch údržby zaistujúcich čo najlepší dlhodobý výkon projektora.

Ak je projektor znečistený alebo sa znižuje kvalita obrazu projekcie, treba projektor očistiť.

Upozornenie

Pred čistením projektoru vypnite. V opačnom prípade by mohol vyvolať zásah elektrickým prúdom.

Čistenie povrchu projektora

Na čistenie povrchu projektora používajte mäkkú tkaninu.

Ak je projektor silne nečistený, navlhčite tkaninu vo vode obsahujúcej malé množstvo neagresívneho čistiaceho prostriedku a pred utretím povrchu projektora tkaninu poriadne vyžmýkajte.

Pozor

Na čistenie povrchu projektora nepoužívajte prchavé látky, ako napríklad vosk, lieh alebo riedidlo. Mohlo by dôjsť k zmene kvality alebo vyblednutiu povrchu.

Čistenie Objektívu

Na čistenie objektívu používajte bežne dostupnú špeciálnu tkaninu na čistenie optiky.

Výstraha

Na odstránenie prachu a nečistôt zo šošovky nepoužívajte spreje, ktoré obsahujú horľavý plyn. Kvôli vysokej teplote lampy by mohlo dôjsť k vznieteniu projektoru.

Pozor

Objektív nečistite hrubým materiálom a nevystavujte ho nárazom, mohol by sa ľahko poškodiť.


Čistenie vzduchového filtra

Po zobrazení nasledujúceho hlásenia vyčistite vzduchový filter a nasávací otvor vetrania.

"Projektor sa prehrieva. Presvedčte sa, že nič neblokuje vzduchový vetrací otvor alebo vymeňte vzduchový filter."

Pozor

- Ak sa vzduchový filter zanesie prachom, môže sa zvýšiť vnútorná teplota projektora, čo môže spôsobiť problémy s prevádzkou alebo skrátiť životnosť optického systému. Po zobrazení tejto správy ihned vyčistite vzduchový filter.
- Nepreplachujte vzduchový filter vo vode. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.





- Ak sa hlásenie zobrazuje často aj po vyčistení, bude potrebné vzduchový filter vymeniť. Vymeňte ho za nový vzduchový filter.
 "Výmena vzduchového filtra" str.153
- Tieto súčasti sa odporúča čistiť minimálne každé tri mesiace. Ak projektor používate v prostredí so zvýšenou prašnosťou, čistenie vykonávajte častejšie.

V tejto časti je opísaný postup výmeny lampy a vzduchového filtra.


Výmena lampy

Časový interval výmeny lampy

Lampu treba vymeniť, keď:


- Zobrazí sa nasledujúca správa.

"Je potrebné vymeniť lampa. Môžete ju kúpiť u predajcu projektorov Epson alebo na stránke www.epson.com."



Správa sa zobrazí na dobu 30 sekúnd.

- Bliká modrý svetelný indikátor napájania a oranžový svetelný indikátor lampy.



- Premietaný obraz tmavne alebo sa postupne zhoršuje.

Pozor

- Hlášenie o nutnosti výmeny lampy je nastavené tak, aby sa zobrazilo po uplynutí nasledujúcich intervalov. Výmena lampy je potrebná na zachovanie optimálneho jasu a kvality premietaného obrazu. Keď je položka **Príkon** nastavená na možnosť **Normálne**: asi 4 900 hodín Keď je položka **Príkon** nastavená na možnosť **ECO**: asi 9 900 hodín **ECO - Príkon** [str.119](#)
- Ak budete lampu používať aj po uplynutí intervalu výmeny, zvyšuje sa riziko explózie lampy. Keď sa objaví hlásenie o nutnosti výmeny lampy, vymeňte lampu za novú čo najskôr, hoci stále ešte funguje.
- Opakovane nevypínajte a hned' nezapínajte projektor. Časté zapínanie a vypínanie môže skrátiť prevádzkovú životnosť lampy.
- V závislosti od vlastností lampy a spôsobu používania môže lampa stmavnúť alebo prestať fungovať ešte pred zobrazením výzvy na výmenu lampy. Odporučame, aby ste pre tieto prípady mali vždy poruke náhradnú lampu.
- Odporučame používať originálne lampy EPSON. Použitie neoriginálnych lámp môže ovplyvniť kvalitu premietania a bezpečnosť. Záruka Epson sa nevzťahuje na žiadne poškodenie alebo zlyhanie spôsobené použitím neoriginálnych lámp.

Ako sa vymieňa lampa

Lampu možno vymeniť aj vtedy, keď je projektor uchytený na strope.

Výstraha

- Keď vymieňate lampa, pretože prestala svietiť, je možné, že lampa sa rozbita. Ak vymieňate lampa projektora v stropnom uchytení, vždy predpokladajte, že lampa je rozbitá a stojte vedľa krytu lampy a nie pod ním. Opatrne odnámite kryt lampy. Pri odstraňovaní krytu lampy dávajte pozor, pretože by z nej mohli vypadnúť úlomky skla a spôsobiť poranenie. Ak sa vám do očí alebo do úst dostanú úlomky skla, okamžite vyhľadajte vášho lekára.
- Lampu nikdy nerozoberajte ani sa ju nesnažte zlepíť. Ak do projektora vložíte upravenú alebo rozobratú lampa a pokúsíte sa ju použiť, môže nastať požiar, úraz elektrickým prúdom alebo nehoda.



Upozornenie

Pred odňatím krytu lampy počkajte, kým lampa dostatočne nevychladne. Ak je lampa stále horúca, môže dôjsť k popáleninám alebo inému poraneniu. Lampa dostatočne vychladne asi za hodinu po vypnutí napájania.


1 Po vypnutí napájania projektora zaznie dvakrát potvrzujúci signál, potom môžete odpojiť sieťový kábel.

2 Počkajte, kým lampa dostatočne nevychladne, a potom odnímte kryt lampy navrchu projektora.

Pomocou skrutkovača dodaného spolu s novou lampou alebo krížového skrutkovača uvoľnite poistnú skrutku krytu lampy. Potom posuňte kryt lampy dopredu a zdvihnutím ho odnímte.




3 Uvoľnite dve skrutky držiace lampa.





- 4** Uchopte vystupujúcu časť starej lampy a vyberte ju.
Ak je lampa prasknutá, vymeňte ju za novú alebo sa pre ďalšiu pomoc obráťte na svojho miestneho predajcu.


 [Zoznam kontaktov k projektoru Epson](#)



- 5** Vložte novú lampa.
Vložte novú lampa pozdĺž vodiacej koľajnice v správnom smere, aby zapadla na miesto. Pevne ju zatlačte a keď úplne dosadne na miesto, dotiahnite dve skrutky.



- 6** Nasadťte naspäť kryt lampy.

**Pozor**

- Uistite sa, že je lampa nainštalovaná bezpečne. Ak je kryt lampy odstránený, napájanie sa automaticky vypne ako bezpečnostné opatrenie. Ak lampa alebo kryt lampy nie sú správne nainštalované, lampa sa nezapne. Pred použitím sa uistite, že kryt lampy nie je uvoľnený ani zdeformovaný.
- Tento výrobok je vybavený lampou obsahujúcou ortuť (Hg). Pokyny na správnu likvidáciu a recykláciu nájdete v miestnych predpisoch. Nelikvidujte ju spolu s domovým odpadom.

Nulovanie hodín lampy

Projektor zaznamenáva, ako dlho bola lampa zapnutá, a na nutnosť výmeny lampy upozorňuje hlásenie a indikátor. Po výmene lampy treba vynulovať Hodiny lampy v ponuke Vynulovať.

☛ **Vynulovať - Vynulovať hodiny lampy** [str.121](#)


Hodiny lampy **Hodiny lampy** vynulujte iba vtedy, keď ste vymenili lampu. V opačnom prípade sa interval výmeny lampy nebude správne signalizovať.


Výmena vzduchového filtra**Interval výmeny vzduchového filtra**

Ak sa hlásenie často zobrazuje aj po vyčistení vzduchového filtra, vymeňte vzduchový filter.


Spôsob výmeny vzduchového filtra

Vzduchový filter možno vymeniť aj vtedy, ak je projektor uchytený na strope.

- 1 Po vypnutí napájania projektora zaznie dvakrát potvrzujúci signál, potom môžete odpojiť sieťový kábel.
- 2 Otvorte kryt vzduchového filtra.




- 3 Vytiahnite vzduchový filter. Uchopte výstupok na kryte vzduchového filtra a vytiahnite ho von v priamom smere.



4 Nainštalujte nový vzduchový filter.

Vsuňte vzduchový filter zvonka a potlačte ho, kým kliknutím nedosadne na svoje miesto.



5 Zatvorte kryt vzduchového filtra.



Použité vzduchové filtre likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Rám filtra: ABS

Filter: Polyuretanová pena



Dodatky

Dostupné je nasledovné voliteľné príslušenstvo a spotrebný materiál. Tieto výrobky dokupujte podľa potreby. Nasledujúci zoznam voliteľného príslušenstva a spotrebného materiálu je aktuálny k mesiacu: október 2014. Podrobnosti o príslušenstve môžu byť bez upozornenia zmenené a dostupnosť sa môže lísiť v závislosti od miesta zakúpenia.

Voliteľné príslušenstvo

Modul bezdrôtovej LAN ELPAP07

Tento modul používajte na premietanie obrázkov z počítača prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie.

Jednotka Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Túto jednotku používajte, ak chcete rýchlo nadviazať priame pripojenie medzi projektorom a počítačom s nainštalovaným operačným systémom Windows.

Kamera na dokumenty ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20

Používa sa pri premietaní obrázkov ako sú napríklad knihy, dokumenty pre spätné projektoru alebo fólie.

Mäkké puzdro na prenášanie ELPKS67

Mäkké puzdro na prenášanie projektora.

Variabilné plátno ELPSC26

Toto je plátno s viacerými pomermi strán.

50" prenosné plátno ELPSC32

Kompaktné plátno, ktoré možno ľahko prenášať. ([Pomer strán obrazu](#) 4:3)

60" prenosné plátno ELPSC27

80" prenosné plátno ELPSC28

100" prenosné plátno ELPSC29

Prenosné zvinutelné premietacie plátna. (pomer strán obrazu 4:3)

70" prenosné plátno ELPSC23

80" prenosné plátno ELPSC24

90" prenosné plátno ELPSC25

Prenosné zvinutelné premietacie plátna. (pomer strán obrazu 16:10)

64" prenosné plátno ELPSC31

Prenosné magnetické plátna. (pomer strán obrazu 4:3)

Počítačový kábel ELPKC02

(1,8 m - pre mini D-Sub 15-kolíkový/mini D-Sub 15-kolíkový)

Počítačový kábel ELPKC09

(3 m - pre mini D-Sub 15-kolíkový/mini D-Sub 15-kolíkový)

Počítačový kábel ELPKC10

(20 m - pre mini D-Sub 15-kolíkový/mini D-Sub 15-kolíkový)

Kábel komponentného videa ELPKC19

(3 m - pre mini D-Sub 15-kolíkový/zástrčka RCA samec×3)

Použite v prípade pripojenia zdroja [Komponent video](#).

Stropná rúrka (450 mm)*ELPFP13

Stropná rúrka (700 mm)* ELPFP14

Slúži na montáž projektora na vysoký strop.

Montáž na strop*ELPMB23

Slúži na montáž projektora na strop.

Reprodukтор ELPSP02

Externý reproduktor so vstavaným zosilňovačom.

* Upevňovanie projektora nastrop vyžaduje špeciálne odborné znalosti. Obráťte sa na miestneho predajcu alebo na najbližšiu adresu uvedenú v dokumente Zoznam kontaktov k projektoru Epson.

 [Zoznam kontaktov k projektoru Epson](#)

Spotrebný materiál



Jednotka lampy ELPLP88

Použíte ako náhradu za použité lampy.

Vzduchový filter ELPAF32

Použíte ako náhradu za použité vzduchové filtre.

Vzdialenosť premietania (pre EB-X30)



- ① Vzdialenosť projekcie
- ② Vzdialenosť od stredu objektívov prijímača po základňu plátna (alebo po vrch plátna, ak ide o uchytenie zo stropu)
- ③ Stred objektívov

Jednotka: cm



Veľkosť plátna 4:3		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
30"	61x46	84 - 101	-5
40"	81x61	113 - 136	-6
50"	100x76	142 - 171	-8

Veľkosť plátna 4:3	① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
60"	120x91	-10
80"	160x120	-13
100"	200x150	-16
150"	300x230	-24
200"	410x300	-32
250"	510x380	-40
300"	610x460	-48

Jednotka: cm

Veľkosť plátna 16:9	① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
30"	66x37	1
40"	89x50	1
50"	110x62	2
60"	130x75	2
80"	180x100	3
100"	220x120	3
150"	330x190	5
200"	440x250	7
250"	550x310	9
275"	610x340	10

Vzdialenosť premietania (pre EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27)



① Vzdialenosť projekcie

② Vzdialenosť od stredu objektívov prijímača po základňu plátna
(alebo po vrch plátna, ak ide o uchytenie zo stropu)

③ Stred objektívov

Veľkosť plátna 4:3		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
30"	61x46	89 - 107	-5
40"	81x61	119 - 143	-7



Jednotka: cm

Veľkosť plátna 4:3		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
50"	100x76	150 - 180	-8
60"	120x91	180 - 217	-10
80"	160x120	241 - 290	-14
100"	200x150	302 - 363	-17
150"	300x230	454 - 546	-25
200"	410x300	607 - 729	-34
250"	510x380	759 - 912	-42
300"	610x460	912 - 1095	-51

Jednotka: cm

Veľkosť plátna 16:9		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
30"	66x37	97 - 117	1
40"	89x50	130 - 156	1
50"	110x62	163 - 196	1
60"	130x75	196 - 236	1
80"	180x100	263 - 316	2
100"	220x120	329 - 396	2
150"	330x190	495 - 595	3
200"	440x250	661 - 794	5
250"	550x310	827 - 994	6
275"	610x340	910 - 1093	6

Vzdialenosť premietania (pre EB-W29)



① Vzdialosť projekcie

② Vzdialosť od stredu objektívov prijímača po základňu plátna
(alebo po vrch plátna, ak ide o uchytenie zo stropu)

③ Stred objektívov

Jednotka: cm

Veľkosť plátna 4:3		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
30"	61x46	94 - 113	-4
40"	81x61	126 - 152	-5
50"	100x76	158 - 190	-7



Veľkosť plátna 4:3	① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
60"	120x91	-8
70"	142x107	-10
80"	160x120	-11
100"	200x150	-14
150"	300x230	-20
200"	410x300	-27
280"	570x430	-38

Jednotka: cm

Veľkosť plátna 16:9	① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
32"	71x40	-2
35"	78x44	-2
40"	89x50	-2
50"	110x62	-3
60"	130x75	-3
70"	155x87	-4
80"	180x100	-4
100"	220x120	-5
150"	330x190	-8
200"	440x250	-11
310"	690x390	-17

Veľkosť plátna 16:10		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	Jednotka: cm ②
33"	71x44	91 - 110	-4
35"	76x47	97 - 117	-4
40"	86x54	111 - 134	-5
50"	110x67	139 - 168	-6
60"	130x81	168 - 202	-7
80"	170x110	225 - 270	-10
100"	220x130	281 - 338	-12
150"	320x200	424 - 509	-18
200"	430x270	566 - 680	-24
320"	690x430	907 - 1089	-39

Vzdialenosť premietania (pre EB-S29/EB-S27)



- ① Vzdialenosť projekcie
- ② Vzdialenosť od stredu objektívov prijímača po základňu plátna (alebo po vrch plátna, ak ide o uchytenie zo stropu)
- ③ Stred objektívov



Veľkosť plátna 4:3		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	Jednotka: cm ② Široký
30"	61x46	88 - 119	-5
50"	100x76	147 - 200	-8
60"	120x91	177 - 240	-10

Veľkosť plátna 4:3		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	② Široký
70"	142x107	207 - 280	-12
80"	160x120	237 - 321	-13
100"	200x150	297 - 401	-17
150"	300x230	446 - 603	-25
200"	410x300	595 - 805	-33

Jednotka: cm

Veľkosť plátna 16:9		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	② Široký
28"	62x35	89 - 121	1
30"	66x37	96 - 130	1
50"	110x62	161 - 218	1
60"	130x75	193 - 262	2
70"	155x87	226 - 306	2
80"	180x100	258 - 349	2
100"	220x120	323 - 437	3
150"	330x190	486 - 657	4
200"	440x250	649 - 877	5

Vzdialenosť premietania (pre EB-965H/EB-945H)



- ① Vzdialenosť projekcie
- ② Vzdialenosť od stredu objektívov prijímača po základňu plátna (alebo po vrch plátna, ak ide o uchytenie zo stropu)
- ③ Stred objektívov

Jednotka: cm



Veľkosť plátna 4:3		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
30"	61x46	83 - 136	-5
40"	81x61	111 - 182	-6
50"	100x76	140 - 229	-8

Veľkosť plátna 4:3		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
60"	120x91	169 - 275	-10
80"	160x120	226 - 368	-13
100"	200x150	283 - 460	-16
150"	300x230	426 - 692	-24
200"	410x300	568 - 923	-32
250"	510x380	711 - 1155	-40
300"	610x460	854 - 1386	-48

Jednotka: cm

Veľkosť plátna 16:9		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
30"	66x37	91 - 149	1
40"	89x50	122 - 199	1
50"	110x62	153 - 249	2
60"	130x75	184 - 300	2
80"	180x100	246 - 401	3
100"	220x120	308 - 502	3
150"	330x190	464 - 754	5
200"	440x250	619 - 1006	7
250"	550x310	775 - 1258	9
275"	610x340	853 - 1384	10

Vzdialenosť premietania (pre EB-955WH)



- ① Vzdialenosť projekcie
- ② Vzdialenosť od stredu objektívov prijímača po základňu plátna (alebo po vrch plátna, ak ide o uchytenie zo stropu)
- ③ Stred objektívov

Jednotka: cm

Veľkosť plátna 4:3		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
30"	61x46	100 - 164	-1
40"	81x61	134 - 219	-2
50"	100x76	169 - 275	-2

Veľkosť plátna 4:3		①	②
		Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	
60"	120x91	203 - 331	-2
70"	142x107	237 - 386	-3
80"	160x120	271 - 442	-3
100"	200x150	340 - 553	-4
150"	300x230	511 - 831	-6
200"	410x300	682 - 1108	-8
240"	490x370	820 - 1330	-9

Jednotka: cm



Veľkosť plátna 16:9		①	②
		Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	
32"	71x40	97 - 159	1
35"	78x44	106 - 174	1
40"	89x50	122 - 199	1
50"	110x62	153 - 249	2
60"	130x75	184 - 300	2
70"	155x87	215 - 350	2
80"	180x100	246 - 401	3
100"	220x120	308 - 502	3
150"	330x190	464 - 754	5
200"	440x250	619 - 1006	7
270"	600x340	837 - 1359	9

Jednotka: cm

Veľkosť plátna 16:10		①	②
		Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	
33"	71x44	97 - 159	-1
35"	76x47	103 - 169	-1
40"	86x54	118 - 193	-1
50"	110x67	149 - 243	-2
60"	130x81	179 - 292	-2
80"	170x110	239 - 390	-3
100"	220x130	300 - 488	-3
150"	320x200	451 - 733	-5
200"	430x270	603 - 979	-7
280"	600x380	845 - 1371	-9

Jednotka: cm

Vzdialenosť premietania (pre EB-950WH)



① Vzdialosť projekcie

② Vzdialosť od stredu objektívov prijímača po základňu plátna
(alebo po vrch plátna, ak ide o uchytenie zo stropu)

③ Stred objektívov

Jednotka: cm

Veľkosť plátna 4:3		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
30"	61x46	76 - 91	-4
40"	81x61	102 - 122	-6
50"	100x76	127 - 153	-7



Veľkosť plátna 4:3	① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
60"	120x91	-8
80"	160x120	-11
100"	200x150	-14
150"	300x230	-21
200"	410x300	-28
250"	510x380	-35
260"	530x400	-36

Jednotka: cm

Veľkosť plátna 16:9	① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
30"	66x37	-2
40"	89x50	-2
50"	110x62	-3
60"	130x75	-3
70"	155x87	-4
80"	180x100	-5
100"	220x120	-6
150"	330x190	-8
200"	440x250	-11
250"	550x310	-14
280"	620x350	-16

Veľkosť plátna 16:10		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
		Jednotka: cm	
30"	65x40	67 - 80	-4
35"	76x47	78 - 94	-4
40"	86x54	89 - 108	-5
50"	110x67	112 - 135	-6
60"	130x81	135 - 162	-7
80"	170x110	181 - 217	-10
100"	220x130	226 - 271	-12
150"	320x200	340 - 408	-18
200"	430x270	454 - 545	-24
300"	650x400	681 - 818	-37

Vzdialenosť premietania (pre EB-940H)



- ① Vzdialenosť projekcie
- ② Vzdialenosť od stredu objektívov prijímača po základňu plátna (alebo po vrch plátna, ak ide o uchytenie zo stropu)
- ③ Stred objektívov

Veľkosť plátna 4:3		① Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	②
		Jednotka: cm	
30"	61x46	72 - 86	-5
40"	81x61	96 - 116	-7
50"	100x76	120 - 145	-9

Veľkosť plátna 4:3		①	②
		Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	
60"	120x91	145 - 174	-10
80"	160x120	194 - 233	-14
100"	200x150	242 - 291	-17
150"	300x230	364 - 438	-26
200"	410x300	486 - 584	-34
250"	510x380	608 - 730	-43
300"	610x460	730 - 877	-51

Jednotka: cm

Veľkosť plátna 16:9		①	②
		Minimum (Široký) až Maximum (Tele)	
30"	66x37	78 - 94	1
40"	89x50	105 - 126	1
50"	110x62	131 - 158	1
60"	130x75	158 - 190	1
70"	155x87	185 - 222	1
80"	180x100	211 - 254	2
100"	220x120	264 - 317	2
150"	330x190	397 - 477	3
200"	440x250	530 - 636	4
250"	550x310	663 - 796	5
275"	610x340	729 - 875	6

Podporované rozlíšenia

Počítačový signál (analógový RGB)

Pre EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/
EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27

Signál	Obnovovacia frekvencia (Hz)	Rozlíšenie (body)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
WXGA++	60	1600x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+ ^{1,2}	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

*1 len EB-955WH/EB-950WH/EB-W29.

*2 Kompatibilné iba keď je zvolený režim Široký ako Rozlíšenie z ponuky Konfigurácia.

Pre EB-S29/EB-S27

Signál	Obnovovacia frekvencia (Hz)	Rozlíšenie (body)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75	1280x800
WXGA+	60	1440x900
SXGA	70/75	1152x864
	60	1280x1024
	60	1280x960
SXGA+	60	1400x1050
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

Aj keď sú na vstupe iné signály než vyššie uvedené, obraz bude pravdepodobne možné premietnuť. Nemusia však byť podporované všetky funkcie.

Komponent video

Signál	Obnovovacia frekvencia (Hz)	Rozlíšenie (body)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576

Signál	Obnovovacia frekvencia (Hz)	Rozlíšenie (body)
SDTV (480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080

Signál	Obnovovacia frekvencia (Hz)	Rozlíšenie (body)
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920x1080

Kompozitné video

Signál	Obnovovacia frekvencia (Hz)	Rozlíšenie (body)
TV (NTSC)	60	720x480
TV (SECAM)	50	720x576
TV (PAL)	50/60	720x576

Vstupný signál z portu HDMI

Signál	Obnovovacia frekvencia (Hz)	Rozlíšenie (body)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800x600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280x800
	60	1366×768
WXGA+	60	1440×900
WXGA++ ^{*1}	60	1600×900
SXGA	60	1280x960
	60	1280x1024
SXGA+	60	1400x1050
UXGA ^{*1}	60	1600x1200
WSXGA+ ^{*2}	60	1680x1050

*1 Okrem EB-S29/EB-S27.

*2 len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H

Signál	Obnovovacia frekvencia (Hz)	Rozlíšenie (body)
VGA	60	640x480
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30	1920x1080

Všeobecné Parametre Projektoru

Názov produktu	EB-940H/EB-98H/EB-97H	EB-950WH	EB-965H/EB-945H	EB-955WH					
Rozmery	297 (Š) x 89 (V) x 248 (H) mm			297 (Š) x 89 (V) x 273 (H) mm					
Veľkosť panela LCD	0,55"	0,59" Širokouhlý	0,63"	0,59" Širokouhlý					
Spôsob zobrazenia	Polysilikónová aktívna matica TFT								
Rozlíšenie	786 432 XGA (1024 (Š) x 768 (V) bodov) x 3	1 024 000 WXGA (1 280 (Š) x 800 (V) bodov) x 3	786 432 XGA (1024 (Š) x 768 (V) bodov) x 3	1 024 000 WXGA (1 280 (Š) x 800 (V) bodov) x 3					
Úprava zaostrenia	Ručne								
Nastavenie priblíženia	Ručne (1-1,2)		Ručne (1-1,6)						
Lampa	Lampa UHE, 200 W Číslo modelu: ELPLP88								
Max. zvukový výstup	16 W								
Reprodukтор	1								
Napájanie	100-240 V AC±10%, 50/60 Hz 3,0-1,4 A								
Spotreba energie	Oblast s napäťím 100 až 120 V	Prevádzková spotreba: 299 W Spotreba energie v pohotovostnom režime (Komunikácia zap.): 2,3 W Spotreba energie v pohotovostnom režime (Komunikácia vyp.): 0,21 W							
	Oblast s napäťím 220 až 240 V	Prevádzková spotreba: 287 W Spotreba energie v pohotovostnom režime (Komunikácia zap.): 2,3 W Spotreba energie v pohotovostnom režime (Komunikácia vyp.): 0,26 W							
Prevádzková nadmorská výška	Nadmorská výška 0 až 3 000 m								
Prevádzková teplota	+5 až +35°C (nekondenzujúca) (nadmorská výška 0 až 2 286 m) +5 až +30°C (nekondenzujúca) (nadmorská výška 2 287 až 3 000 m)								
Skladovacia teplota	-10 až +60°C (nekondenzujúca)								
Hmotnosť	Približne 2,7 kg		Približne 2,9 kg						

Názov produktu	EB-S29/EB-S27	EB-X29/EB-X27	EB-W29	EB-X30			
Rozmery	297 (Š) x 89 (V) x 244 (H) mm						
Veľkosť panela LCD	0,55"	0,55"	0,59" Širokouhlý	0,63"			
Spôsob zobrazenia	Polysilikónová aktívna matica TFT						
Rozlíšenie	480 000 SVGA (800 (W) x 600 (H) bodov) x 3	786 432 XGA (1024 (Š) x 768 (V) bodov) x 3	1 024 000 WXGA (1 280 (Š) x 800 (V) bodov) x 3	786 432 XGA (1024 (Š) x 768 (V) bodov) x 3			
Úprava zaostrenia	Ručne						
Nastavenie priblíženia	Digitálne (1-1,35)	Ručne (1-1,2)					
Lampa	Lampa UHE, 200 W Číslo modelu: ELPLP88						
Max. zvukový výstup	5 W						
Reproduktor	1						
Napájanie	100-240 V stried.±10%, 50/60 Hz 2,9 – 1,3 A						
Spotreba energie	Oblast s napäťím 100 až 120 V	Prevádzková spotreba: 284 W Spotreba energie v pohotovostnom režime (Komunikácia zap.): 2,3 W Spotreba energie v pohotovostnom režime (Komunikácia vyp.): 0,21 W					
	Oblast s napäťím 220 až 240 V	Prevádzková spotreba: 273 W Spotreba energie v pohotovostnom režime (Komunikácia zap.): 2,3 W Spotreba energie v pohotovostnom režime (Komunikácia vyp.): 0,26 W					
Prevádzková nadmorská výška	Nadmorská výška 0 až 3 000 m						
Prevádzková teplota	+5 až +35°C (nekondenzujúca) (nadmorská výška 0 až 2 286 m) +5 až +30°C (nekondenzujúca) (nadmorská výška 2 287 až 3 000 m)						
Skladovacia teplota	-10 až +60°C (nekondenzujúca)						
Hmotnosť	Približne 2,5 kg	Pribl. 2,6 kg					

Konektory	Port Computer1	1	Mini D-Sub 15-kolíkový (zásvuka)
	Port Computer2	1	
	Port Video	1	Konektor RCA
	Port S-Video	1	Mini DIN 4-kolíkový
	Port Audio1	1	Stereo mini jack
	Port Audio2	1	
	Port Audio-L/R	1	Konektor RCA x 2 (L-R)
	Port Mic *1	1	Stereo mini jack
	Port Audio Out	1	Stereo mini jack
	Port Monitor Out	1	Mini D-Sub 15-kolíkový (zásvuka)
	Port HDMI *2	1	HDMI (zvuk je podporovaný len štandardom PCM)
	Port HDMI1 *1	1	
	Port HDMI2/MHL *1	1	
	Port USB-A *3	1	Konektor USB (Type A)
	Port USB-B *3, 4	1	Konektor USB (Type B)
	Port LAN *5	1	RJ-45
	Port RS-232C	1	Mini D-Sub 9-kolíkový (zástrčka)

*1 len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H.


*2 len EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27.

*3 Podporuje USB 2.0. Pri portoch USB sa však nezaručuje funkčnosť všetkých zariadení, ktoré podporujú rozhranie USB.

*4 Nepodporuje USB 1.1.


*5 len EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27.

Uhol sklonu




Ak použijete projektor naklonený do uhla viac ako 30° , mohlo by dôjsť k poškodeniu a nehode.

EB-955WH/EB-965H/EB-945H




- ① Stred objektívu
② Vzdialenosť od stredu objektívu po upevňovací bod závesnej konzoly




Jednotky: mm

EB-950WH/EB-940H/EB-98H/EB-97H




① Stred objektívu

② Vzdialenosť od stredu objektívu po upevňovací bod závesnej konzoly




Jednotky: mm

EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27



- ① Stred objektívu
- ② Vzdialenosť od stredu objektívu po upevňovací bod závesnej konzoly



Jednotky: mm

Tento oddiel v krátkosti vysvetľuje zložitejšie termíny, ktoré nie sú vysvetlené v texte tohto návodu. Podrobnosti nájdete v bežne dostupných publikáciach.

Adresa brány	Toto je server (smerovač), ktorý komunikuje v sieti (podsieti) rozdelenej podľa <u>masky podsiete</u> ►.
AMX Device Discovery	AMX Device Discovery je technológia vyvinutá spoločnosťou AMX, aby uľahčila kontrolným systémom AMX jednoduché ovládanie cieľového zariadenia. Spoločnosť Epson implementovala technológiu tohto protokolu a poskytla nastavenie, aby umožnila fungovanie protokolu (Zapnuté). Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke spoločnosti AMX. ► http://www.amx.com/
Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)	Control4 SDDP je technológia vyvinutá spoločnosťou Control4, ktorá umožňuje systémom ovládania Control4 získať informácie o zariadení pre projektor. Spoločnosť Epson implementovala technológiu tohto protokolu a poskytla nastavenie, aby umožnila fungovanie protokolu (Zapnuté). Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej stránke spoločnosti Control4. ► http://www.control4.com/
DHCP	Skratka pre Dynamic Host Configuration Protocol - tento protokol automaticky priraďuje <u>adresu IP</u> ► zariadeniam pripojeným k sieti.
HDCP	HDCP je skratka pre High-bandwidth Digital Content Protection. Používa sa na ochranu pred nezákonným kopírovaním a ochranu autorských práv pomocou šifrovania digitálnych signálov odosielaných cez porty DVI a HDMI. Pretože port HDMI na tomto projektorze podporuje technológiu HDCP, môže premietať digitálne obrazy chránené technológiou HDCP. Projektor však nemusí byť schopný premietať obrazy chránené aktualizovanou alebo revidovanou verziu šifrovania HDCP.
HDTV	Skratka pre High-Definition Television, ktorá označuje televízne systémy s vysokým rozlíšením spĺňajúce nasledujúce podmienky. <ul style="list-style-type: none"> • Zvislé rozlíšenie 720p alebo 1080i alebo vyššie (p =<u>Progresívne</u>►, i =<u>Prekladanie</u>►) • Plátno s pomerom strán► 16:9
Infraštruktúrny režim	Metóda bezdrôtovej LAN komunikácie, pri ktorej zariadenia komunikujú cez prístupový bod.
IP adresa	Číslo, ktoré identifikuje počítač pripojený k sieti.
Komponent video	Metóda, ktorá rozloží videosignál na zložky svietivosti (Y) a hodnoty modrej mínus svietivosti (Cb alebo Pb) a červenej mínus svietivosti (Cr alebo Pr).
Kompozitné video	Metóda, ktorá skombinuje videosignál zo zložiek svietivosti a farby kvôli prenosu po jednom kabli.
Kontrast	Relatívny jas svetlých a tmavých oblastí obrazu možno zvýšiť alebo znížiť, aby boli text a obrázky viac či menej výraznejšie, prípadne aby boli hladšie. Nastavenie tejto vlastnosti obrazu sa nazýva úprava kontrastu.
Maska podsiete	Je to číselná hodnota, ktorá definuje počet bitov používaných pre sieťovú adresu na rozdelenej sieti (podsieti) z IP adresy.
MHL	Skratka pre Mobile High-definition Link - štandard na pripojenie rozhrani, ktoré sú zamerané na mobilné zariadenia, ako sú smartfóny a tablety. Obrázky môžu byť prenášané vo vysokej kvalite a vysokou rýchlosťou bez kompresie digitálneho signálu a tiež nabíja pripojené zariadenia.
Obnov. frekvencia	Prvok obrazovky vyžarujúci svetlo zachováva rovnakú svietivosť a farbu veľmi krátku dobu. Preto je potrebné obraz skenovať mnohokrát za sekundu, aby sa vykonala obnova svetla vyžarujúceho prvku. Počet operácií obnovy za sekundu sa nazýva Obnovovacia frekvencia a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

Pomer strán obrazu	Je pomer medzi dĺžkou a výškou obrazu. Obrazovky s pomerom strán 16:9 v smeroch vodorovne:zvislo ako napríklad obrazovky HDTV voláme širokouhlé obrazovky. SDTV a bežné počítačové obrazovky majú pomer strán 4:3.
Prekladanie	Prenáša informácie potrebné na vytvorenie obrazovky posielaním každého druhého riadku začínajúc od horného okraja obrazu smerom nadol. Obraz má väčší sklon k blikaniu, lebo snímky zobrazujú riadky striedavo.
Progresívny	Premietne informácie na vytvorenie obrazovky naraz zobrazením obrazu pre jednu snímku. Aj keď je počet riadkov rovnaký, miera blikania sa zníži, lebo je množstvo informácií dvojnásobné oproti systému prekladania.
Režim Ad hoc	Metóda bezdrôtového LAN pripojenia, ktoré komunikuje s bezdrôtovým LAN klientom bez použitia prístupového bodu.
SDTV	Skratka pre Standard Definition Television, ktorá označuje televízne systémy nespĺňajúce požiadavky na systém HDTV High-Definition Television.
Sledovanie	Signály odosielané z počítačov majú určitú hodnotu frekvencie. Ak je frekvencia projektora odlišná, výsledný obraz nemá dobrú kvalitu. Proces zosúladenia frekvencie týchto signálov (počet minimálnych hodnôt v signáli) sa nazýva Sledovanie. Ak sa Sledovanie nevykoná správne, v signáli sa objavia zvislé pásy.
SNMP	Je to skratka výrazu Simple Network Management Protocol, čo je protokol na monitorovanie a ovládanie zariadení, ako sú napr. smerovače a počítače pripojené k sieti typu TCP/IP.
sRGB	Medzinárodný štandard pre farebné interвали, ktorý bol formulovaný tak, aby bola uľahčená správa farieb reprodukovaných videozariadením v počítačových operačných systémoch (OS) a na Internete. Ak je pripojený zdroj v režime sRGB, nastavte projektor a pripojený zdroj signálu na režim sRGB.
SSID	Identifikátor SSID obsahuje identifikačné údaje na pripojenie k iným zariadeniam v bezdrôtovej sieti LAN. Bezdrôtová komunikácia je možná medzi zariadeniami s rovnakým identifikátorom SSID.
SVGA	Štandard veľkosti obrazovky s rozlíšením 800 (vodorovne) x 600 (zvislo) bodov.
S-Video	Metóda, ktorá rozloží videosignál na zložky svietivosti (Y) a farby (C).
SXGA	Štandard veľkosti obrazovky s rozlíšením 1 280 (vodorovne) x 1 024 (zvislo) bodov.
Synchronizácia	Signály odosielané z počítačov majú určitú hodnotu frekvencie. Ak je frekvencia projektora odlišná, výsledný obraz nemá dobrú kvalitu. Proces zosúladenia fáz týchto signálov (relatívna pozícia maximálnych a minimálnych hodnôt signálov) sa nazýva synchronizácia. Ak signály nie sú zosynchronizované, dochádza napríklad k blikaniu, rozmazaniu a vodorovnému rušeniu.
VGA	Štandard veľkosti obrazovky s rozlíšením 640 (vodorovne) x 480 (zvislo) bodov.
XGA	Štandard veľkosti obrazovky s rozlíšením 1 024 (vodorovne) x 768 (zvislo) bodov.
Zach. IP adresu	Je to IP adresa cieľového počítača, ktorá sa používa v protokole SNMP na upozornenie na chybu.

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation reprodukovať, ukladať do prehľadávacieho systému ani sa nesmie na žiadnen účel v žiadnej forme alebo akýmkolvek spôsobom prenášať – elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním ani inak. Spoločnosť nenesie žiadnu priamu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré sa tu nachádzajú. Nezodpovedá ani za prípadné škody vyplývajúce z použitia týchto informácií.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej pridružené spoločnosti nie sú voči spotrebiteľovi tohto produktu alebo iným osobám zodpovedné za škody, straty, náklady a výdavky spôsobené spotrebiteľom alebo inou osobou v dôsledku nasledujúcich udalostí: nehoda, nesprávne použitie alebo zneužitie tohto produktu alebo neoprávnené úpravy, opravy alebo zmeny tohto produktu alebo (s výnimkou USA) nedodržanie prísnego súladu s prevádzkovými a servisnými pokynmi spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nezodpovedá za žiadne škody alebo problémy spôsobené použitím akéhokoľvek príslušenstva alebo spotrebného materiálu, na ktorých nie je uvedené označenie originálnych produktov – Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto príručky môže byť zmenený alebo aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky v tejto príručke a skutočný projektor môžu byť odlišné.

Obmedzenie používania

Ked' sa tento produkt používa v situáciach, ktoré si vyžadujú vysokú spoľahlivosť alebo bezpečnosť, napríklad v dopravných zariadeniach súvisiacich s leteckou, železničnou, námornou, automobilovou dopravou atď.; v zariadeniach na predchádzanie katastrofám; v rôznych bezpečnostných zariadeniach atď; prípadne vo funkčných/vysokopresných zariadeniach atď., mali by ste tento produkt použiť iba po starostlivom zvážení zahrnutia bezpečnostných prvkov, opatrení a redundancií do svojho návrhu, aby ste zachovali bezpečnosť a spoľahlivosť celého systému. Ked'že tento produkt neboli určený na používanie v situáciach, ktoré si vyžadujú extrémne vysokú spoľahlivosť alebo bezpečnosť, napríklad v leteckom vybavení, hlavnom komunikačnom vybavení, vybavení na riadenie atómových elektrární ani v zdravotníckom vybavení, ktoré súvisí s priamou zdravotníckou starostlivosťou atď., po úplnom vyhodnotení sami rozhodnite o vhodnosti tohto produktu.

Informácie o označeniacach

Operačný systém Microsoft® Windows® 2000

Operačný systém Microsoft® Windows® XP

Operačný systém Microsoft® Windows Vista®

Operačný systém Microsoft® Windows® 7

Operačný systém Microsoft® Windows® 8

Operačný systém Microsoft® Windows® 8.1

V tejto príručke sa operačné systémy uvedené vyššie označujú ako systémy „Windows 2000“, „Windows XP“, „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“ a „Windows 8.1“. Na označenie systémov Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, a Windows 8.1 sa môže okrem toho používať súhrnný výraz Windows a viaceré verzie systému Windows sa môžu označovať napríklad ako Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 bez opakovania označenia Windows.

Mac OS X 10.3.x

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

OS X 10.7.x

OS X 10.8.x

OS X 10.9.x

V tejto príručke sa operačné systémy uvedené vyššie označujú ako systémy „Mac OS X 10.3.9“, „Mac OS X 10.4.x“, „Mac OS X 10.5.x“, „Mac OS X 10.6.x“, „OS X 10.7.x“, „OS X 10.8.x“ a „OS X 10.9.x“. Na ich označenie sa okrem toho používa súhrnný výraz „OS X“.

Všeobecné upozornenie:

EPSON je registrovaná ochranná známka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP a ich logá sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS a OS X sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.

Google play je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

WPA™ a WPA2™ sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC. 

MHL, logo MHL a Mobile High-Definition Link sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti MHL a LLC v Spojených štátach amerických a/alebo iných krajinách.

Crestron a Crestron RoomView sú registrované ochranné známky spoločnosti Crestron Electronics, Inc.

„QR Code“ je registrovaná ochranná známka spoločnosti DENSO WAVE INCORPORATED.

Ochranná známka PJLink je ochranná známka, ktorá čaká na registráciu, alebo je už registrovaná v Japonsku, USA a iných krajinách a oblastiach.

Všetky ďalšie ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov a môžu sa používať iba na identifikačné účely.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

A

- Adresa brány 113, 116
 Ako sa vymieňa lampa 150
 AMX Device Discovery 118
 Aut. lich. kor. - V 105
 Automat. nastavenie 104
 Automat. šošovka 53, 103

B

- Bonjour 118

C

- Crestron RoomView 92, 93

Č

- Časovač krytu šošoviek 119
 Časovač režimu. spánku 119
 Časovač stlmenia A/V 119
 Časový interval výmeny lampy 150
 Čierna tabuľa 52
 Číslo portu 116
 Čistenie 148
 Čistenie povrchu projektora 148
 Čistenie vzduchového filtra a nasávacieho otvoru vetrania 148
 Čítanie e-mailu 89

D

- DHCP 116
 Diaľkové internetové ovládanie 87
 Diaľkové ovládanie 18
 Diaľkový prijímač 13, 14

E

- Divadlo 52
 Dynamické 52

F

- Farebná teplota 103
 Farebný režim 52, 103
 Funkcia bezdrôtovej myši 73
 Funkcia Pomocníka 130

H

- H. hran. 108
 HDMI2/MHL 14
 Heslo PJLink 111
 Heslo pre ovl. webu 111
 Hlasitosť 106
 Horná hranica 24

I

- ID (diaľkové ovládanie) 76
 ID (projektor) 75
 ID projektora 76
 Indikátor lampy 132
 Indikátor napájania 132
 Indikátor teploty 132
 Indikátory 132
 Inf. o projektore 121

- Info o synchroniz. 121
 Interval výmeny vzduchového filtra 153
 IP adresa 116

J

- Jas 103
 Jazyk 108

K

- Kamera na dokumenty 156
 Klúč. slovo projek. 112
 Konektor napájania 14
 Konfigurácia siete 81, 110
 Kontrast 103
 Krížik 73
 Kryt lampy 13

L

- Lichobež. korekcia 105

M

- Mailová notifikácia 89, 116
 Maska podsiete 113, 116
 Message Broadcasting 86, 118
 Modul bezdrôtovej LAN 156

N

- Nálepka na ochranu hesla 82
 Nastavenia A/V 108
 Nastavenia zobrazenia 67
 Nastavenie farieb 103
 Nastavenie lichobežníkového skreslenia 8

Nastavenie lichobežníkového skreslenia - H	47
Nastavenie projektora	86
nastavovacieho prvku horizontálneho lichobežníkového skreslenia	47
Názov projektora	111
Názvy súčasti a funkcií	12
Nulovanie prevádzkového času lampy	121, 153

O

Obnov. frekvencia	121
Obnoviť	114
Obraz. pri pustení	107
Odtieň	103
Ochrana heslom	81
Ochrana užív. loga	81
Ochrana zapnutia	81
Operácia	108
Optimalizácia svetla	119
Ostrosť	103
Otáčanie obrázkov	64
Ovládací panel	17
Ovládač priblíženia	13
Ovládač zaostrovania	13
Ovládanie webu	87

P

Páčka nastavenia podpery	12
PC Free	62, 66
Pev. zap.LAN	115
PJLink	91
plátna pre zadnú projekciu	24

Podporované rozlíšenia monitorov	167
Pohotovostný režim	120
Pomer	54, 105
Ponuka Bezdrôtová sieť LAN	112
Ponuka Bezpečnosť	114
Ponuka ECO	119
Ponuka Informácia	120
Ponuka Konfigurácia	99
Ponuka Mailová notifikácia	116
Ponuka Nastavenia	105
Ponuka Obraz	102
Ponuka Rozšírené	107
Ponuka Sieť	109
Ponuka Signál	103
Ponuka Vynulovať	118, 121
Ponuka Základné	111
Poradie zobrazenia	67
Port Audio1	14
Port Audio2	14
Port Audio-L/R	14
Port HDMI	14
Port LAN	14
Port počítača	14
Port S-Video	14
Port USB-B	15
Port Video	14
Používateľský vzor	79
Pozadie displeja	107
Pozícia	104
Predná nastaviteľná nožička	12
Predná strana	24, 108
Prehrať plynulo	67
Prehrievanie	133
Premietanie	108

Prepínací čas obrazovky	67
Prevádzková teplota	169, 170
Prevádzkové hodiny lampy	119
Prevrátiť vodorovne	9, 67
Prezentácia	52, 61
Priame zapnutie	108
Progresívny	104
Projector	38, 39
Projekčná vzdialenosť	157

Q

Quick Corner	105
Quick Wireless Connection USB Key	156

R

Redukcia šumu	104
Reprodukтор	14
Režim pripojenia	112
Režim spánku	119
Režim Vysoká nadmorská výška	108
Riešenie problémov	132
Rozlíšenia monitorov	167
Rozlíšenie	121
RS-232C	14

S

Server SMTP	116
Sieť.info.	109, 110
Skladovacia teplota	169, 170
Sledovanie	104
SNMP	89
Softvérová klávesnica	110
Spotrebný materiál	156

Spôsob výmeny vzduchového filtra	153
Správy	107
sRGB	52
SSID	113
Stlmiť A/V	70
Svetelné indikátory	132
Synchronizácia	104
Sýtosť farieb	103

T

Technické údaje	169
Tlačidlá hlasitosti	17
Tvar ukazovateľa	106

U

Ukazovateľ	71
Ukazovateľ myši	73
Upevňovacie body pri montáži na strop ..	16
Úplné uzamknutie	83
USB-A port	15
Uzamk. ovl. panela	84, 106
Užívateľské logo	77
Užívateľské tlačidlo	106

V

Veľkosť plátna	157
Verzia	121
Video rozsah HDMI	104
Video signál	104, 121
Voliteľné príslušenstvo	156
Vstupný port mikrofónu	14
Vstupný signál	104, 121
Vyhľadávanie zdroja	17, 40

Výmena batérií	21
Vynulovať všetko	121
Výstupný otvor vetrania	12
Vzor	107

W

Webový prehľadávač	86
--------------------------	----

Z

Zadná časť	24, 108
Zadné nožičky	16
Zmrazenie obrazu	71
Zobrazenie	107
Zobrazenie ECO	120
Zväčšenie	105
Zvolte mechaniku	63