

Je-li na projektoru aktivováno Zabezpečení heslem, nemohou uživatelé, kteří heslo neznají, používat projektor k promítání ani v případě, že je zapnutý. Dále také nelze změnit uživatelské logo, které se zobrazí po zapnutí projektoru. Tato funkce slouží jako ochrana proti zcizení, protože zcizený projektor nelze používat.

🖨️ Uživatelská příručka "Správa uživatelů (Zabezpečení heslem)"

Nálepku zabezpečení heslem, která slouží jako odstrašující prvek proti krádeži, nalepte na projektor následujícím postupem.

## Upozornění

- Nezakrývejte větrací otvor na spodní straně projektoru ani otvory pro vývod či přívod vzduchu.
- Nenalepujte na části vystavené vyšším teplotám, například na kryt lampy.
- Nepřelepujte přes žádné varovné štítky.

## Nelepení Nálepky Zabezpečení Heslem

- 1** Vytiskněte si tuto stránku.  
Doporučujeme tisk na komerčně dostupný samolepící papír.
- 2** Nálepku zabezpečení heslem odstříhnete podél tečkované čáry.



- 3** Nálepku zabezpečení heslem nalepte na projektor.