

Varnostna opozorila

- Varnostna opozorila 2
- Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja 10

Navodila za podporo in storitve



- Pomožna programska oprema 13
- Kontrolni sezname za odpravljanje težav 14
- Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson..... 16

Varnostna opozorila

Pred uporabo projektorja preberite varnostna navodila in navodila za uporabo. Ko končate, navodila shranite, saj jih utegnete še potrebovati.

Za preprečevanja telesnih poškodb in materialne škode se uporabljajo naslednji simboli, ki opozarjajo na nevarno delovanje ali uporabo. Poskrbite, da jih pri branju vodnika dobro razumete.

Razlaga simbolov

 Opozorilo	Ti simboli označujejo informacije, ki jih morate upoštevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzročiti poškodbe ali celo smrt.
 Previdno	Ti simboli označujejo informacije, ki jih morate upoštevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzročiti poškodbe ali okvaro opreme.

Simboli, ki označujejo nedovoljena dejanja



Nedovoljeno
dejanje



Ne
razstavljajte



Ne dotikajte
se



Ne
zmočite



Ne
uporabljajte v
vlažnih
prostorih



Ne
postavljajte
na neravne
površine

Simboli, ki označujejo obvezna dejanja



Navodila



Napajalni
kabel
izvlecite iz
električne
vtičnice

Opozorilo

V naslednjih okoliščinah iztaknite napajalni kabel projektorja iz električne vtičnice in ga odnesite na popravilo ustrezno usposobljenemu serviserju:

- Če prihajajo iz projektorja dim, nenavadne vonjave ali nenavadni zvoki.
- Če v projektor steče tekočina ali vanj pade tujek.
- Če vam je projektor padel na tla ali je poškodovano ohišje.

Če boste projektor v teh primerih še naprej uporabljali, lahko povzročite električni udar ali požar.

Projektorja ne poskušajte popravljati sami. Vse servisne posege zaupajte ustrezno usposobljenemu osebju.

Projektor postavite blizu zidne vtičnice, tako da lahko zlahka iztaknete napajalni kabel.



Napajalni
kabel izvlcite
iz električne
vtičnice

Ne odpirajte pokrovov projektorja, razen v primerih, opisanih v uporabniškem priročniku. Projektorja ne razstavljajte ali prilagajajte (vključite potrošni material). Vse servisne posege zaupajte ustrezno usposobljenemu osebju.

Električna napetost v projektorju lahko povzroči hude poškodbe.



Ne
razstavljajte

Če želite projektor namestiti na strop, mora to izvesti usposobljen strokovnjak le z odobreno opremo za montažo.

Če namestitev ni opravljena pravilno, lahko projektor pade na tla in povzroči poškodbe ali nesrečo. Za namestitvena dela se obrnite na krajevnega trgovca.



Navodila

Če vijake na stropni konzoli namažete z lepilom, da se ne bi razrahljali, ali če projektor namažete z mazivi ali olji, lahko ohišje počni in projektor lahko pade na tla. Pri tem se lahko huje poškodujejo osebe oziroma projektor.

Ko nameščate ali prilagajate stropno konzolo, ne uporabljajte lepil, da bi preprečili rahljanje vijakov, prav tako ne uporabljajte olj, maziv in podobnega.



Nedovoljeno
dejanje

Projektorja ne izpostavljajte vodi, dežju ali veliki vlagi.



Ne uporabljajte
v vlažnih
prostorih

Opozorilo

Uporabite napajalni vir, označen na projektorju. Če uporabite drug napajalni vir, lahko povzročite požar ali električni udar. Če niste prepričani, kakšen vir napajanja je na voljo, se posvetujte s prodajalcem ali pristojnim elektropodjetjem.



Nedovoljeno
dejanje

Preverite nazivne vrednosti, navedene na napajalnem kablu. Uporaba neustreznega napajalnega kabla lahko povzroči električni udar ali požar.

Napajalni kabel, ki ste ga dobili s projektorjem, ustreza napajalnim zahtevam države, kjer ste projektor kupili. Če napravo uporabljate v državi nakupa, uporabite samo napajalni kabel, ki ji je priložen. Če projektor uporabljate v tujini, preverite napajalno napetost, obliko vtičnice in nazivno moč projektorja, ki ustreza krajevnim standardom, in kupite ustrezen napajalni kabel za uporabo v državi, kjer se nahajate.



Navodila

Pri ravnanju z vtičem upoštevajte naslednje.

Če teh opozoril ne upoštevate, lahko povzročite električni udar ali požar.

- Ne preobremenjujte zidnih vtičnic, podaljškov ali razdelilnih naprav z več vtičnicami.
- Kabla ne priključujte v prašno vtičnico.
- Vtič trdno potisnite v vtičnico.
- Vtiča ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Ko napajalni kabel odstranujete iz zidne vtičnice, ga povlecite za vtič, ne za žico.



Navodila

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, saj lahko povzročite električni udar ali požar.

- Napajalnega kabla ne prilagajajte.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega kabla pretirano ne zvijajte, upogibajte ali vlecite.
- Pazite, da napajalni kabel ne bo preblizu električnim napravam, ki se segrevajo.

Če se napajalni kabel poškoduje (tako da so žice vidne ali poškodovane), se glede zamenjave obrnite na trgovca.



Nedovoljeno
dejanje

Kabli morajo biti speljani tako, da se ljudje ne morejo spotakniti ipd. obnje.

V nasprotnem primeru lahko ljudje padejo in se poškodujejo.



Navodila

Opozorilo

Med nevihtami se ne dotikajte napajalnega kabla, da se izognete morebitnemu električnemu udaru.



Ne dotikajte se

Na projektor ne postavljajte posod s tekočinami, vodo ali kemikalijami.

Če se tekočina polije po projektorju in steče v notranjost, lahko pride do električnega udara ali požara.



Ne
zmočite

Ko luč projektorja sveti, nikoli ne glejte v objektiv, ker lahko močna svetloba škoduje očem. Prav tako ne glejte v objektiv z optični napravami, kot so lupe ali teleskopi.



Nedovoljeno
dejanje

V zračnike ali odprtine projektorja ne vstavljajte ali mečite kovinskih, vnetljivih ali drugih tujkov in jih ne puščajte v bližini. Sicer lahko pride do požara, električnega udara ali opeklin.



Nedovoljeno
dejanje

Projektorja in daljinskega upravljalnika, v katerem so baterije, ne puščajte v vozilu z zaprtimi okni ali v prostorih, kjer bi bila izpostavljena neposredni sončni svetlobi oziroma vročini.

V takem primeru lahko namreč pride do okvar zaradi vročine ali drugih okvar in celo do požara.



Nedovoljeno
dejanje

Razpršila, ki vsebujejo vnetljiv plin, ne uporabljajte za odstranitev umazanije ali prahu, ki se oprijema delov kot so leče ali filter projektorja.

Ker notranjost projektorja med uporabo postane zelo vroča, se lahko plini vnamejo in povzročijo požar.



Nedovoljeno
dejanje

Opozorilo

Ne uporabljajte projektorja na mestih, kjer so v atmosferi lahko prisotni vnetljivi ali eksplozivni plini.

Ker notranjost projektorja med uporabo postane zelo vroča, se lahko plini vnamejo in povzročijo požar.



Nedovoljeno
dejanje

Pred leče projektorja ne postavljajte predmetov, ki se zlahka vnamejo, saj lahko pride do požara.



Nedovoljeno
dejanje

Med projekcijo ne ovirajte svetlobe iz projektorja s pokrovom objektiv (snemljiv) ali knjigo ipd.

Če je svetloba iz projektorja blokirana, se bo predel, na katerega sije svetloba, segrel in se lahko stopi, zažge ali zagori. Tudi objektiv se lahko segreje zaradi odbijajoče svetlobe, zaradi česar lahko pride do okvare projektorja. Če želite projekcijo zaustaviti, uporabite funkcijo A/V nemo ali pa izklopite projektor.



Nedovoljeno
dejanje

Previdno

Projektorja ne uporabljajte na krajih, kjer je visoka vlažnost ali je veliko prahu, v bližini kuhalnih ali grelnih naprav ali tam, kjer lahko pride v stik z dimom ali paro.

Projektorja ne uporabljajte ali shranjujte na prostem dalj časa.

S tem lahko povzročite električni udar ali požar.



Nedovoljeno
dejanje

Reže in odprtine v ohišju projektorja ne smejo biti ovirane. Namenjene so prezračevanju in preprečujejo pregrevanje projektorja.

- Če projektor postavite k zidu, naj bo med zidom in prezračevalno rezo vsaj 50 cm prostora.
- Projektorja ne postavljajte na naslednja mesta:
 - Slabo zračna ali ozka mesta, npr. v omari ali na knjižni polici.
 - Na preprogo, posteljo, odejo ipd.
 - Projektorja ne pokrijte z odejo, zaveso ali prtom.
 - Slabo zračna mesta, na primer omara za strežnik ali omarica.
 - Na mesta, kjer so visoke temperature, na primer blizu grelnikov.



Nedovoljeno
dejanje

Previdno

Projektorja ne postavljajte na nestabilne vozičke, stojala ali mize. Projektor se lahko prevrne in pade na tla ter povzroči poškodbe.



Ne
postavljajte
na neravne
površine

Ne stopajte na projektor in nanj ne polagajte težkih predmetov. Projektor se lahko prevrne in pade na tla ter povzroči poškodbe.



Nedovoljeno
dejanje

V bližino prezračevalnih rež, iz katerih izhaja zrak, ne postavljajte predmetov, ki se lahko zaradi vročine poškodujejo, prav tako med projekcijo ne približujte rok ali obraza režam.

Vroč zrak, ki prihaja iz rež, vas lahko opeče, poškoduje predmete ali povzroči druge nesreče.



Nedovoljeno
dejanje

Projektorja ne izpostavljajte ognju, na primer v njegovo bližino ali nanj ne postavljajte gorečih sveč.



Nedovoljeno
dejanje

Če projektorja dalj časa ne boste uporabljali, napajalni kabel iztaknite iz zidne vtičnice.

Izolacijski material se lahko obrabi in povzroči požar.



Napajalni
kabel izvlecite
iz električne
vtičnice

Preden projektor premikate, se prepričajte, da je izklopljen, da je napajalni kabel iztaknjen in da so odstranjeni vsi preostali kabli.

Sicer lahko povzročite električni udar ali požar.



Napajalni
kabel izvlecite
iz električne
vtičnice

Previdno

Pred čistilnimi posegi napajalni kabel projektorja iztaknite iz zidne vtičnice.

Tako boste preprečili električni udar med čiščenjem.



Napajalni
kabel izvlcite
iz električne
vtičnice

Pri čiščenju projektorja ne uporabljate mokrih krp in topil, kot je alkohol, razredčilo ali bencin.

Če se ohišje projektorja obrabi ali razpoka oziroma skozenj vdre voda, lahko pride do električnega udara.



Navodila

Če uporabljate neustrezne baterije, lahko začnejo puščati ali počijo, kar lahko povzroči požar, poškodbe ali korozijo projektorja. Pri zamenjavi baterij upoštevajte naslednja opozorila.

- Baterije vstavite tako, da bosta pola (+ in -) v pravem položaju.
- Ne uporabljajte različnih vrst baterij in ne vstavljajte starih in novih baterij hkrati.
- Uporabljajte samo baterije, opisane v *uporabniškem priročniku*.
- Če baterije puščajo, baterijsko tekočino obrišite z mehko krpo. Če pridete v stik s tekočino, jo nemudoma izperite.
- Baterije zamenjajte takoj, ko se izpraznijo.
- Če projektorja dalj časa ne boste uporabljali, baterije odstranite.
- Baterij ne izpostavljajte vročini, ognju in vodi.
- Izrabljene baterije odvrzite skladno s krajevnimi predpisi.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok, saj se lahko z njimi zadušijo ali jih pogoltnejo, kar je zelo nevarno.



Navodila

Upoštevajte navodila za vzdrževanje projektorja. Če notranjost projektorja že dolgo ni bila očiščena, se lahko v njej nabere prah, ki lahko povzroči požar ali električni udar.

Redno in po potrebi menjajte zračni filter.

Po potrebi se glede čiščenja notranjosti projektorja obrnite na trgovca.



Navodila

Projektorja ne uporabljajte na mestih, kjer so lahko prisotni korozivni plini, na primer žveplene plinaste spojine iz toplih vrelcev.

To lahko povzroči okvaro.



Nedovoljeno
dejanje



Previdno

Ne začnite pri visoki glasnosti. (samo modeli z vgrajenim zvočnikom)

Nenadna prekomerna glasnost lahko povzroči izgubo sluha. Pred izklopom vedno znižajte glasnost, zato da po vklopu lahko postopoma zvišate glasnost.



Navodila

Izogibajte se zadrževanju pred projektorjem, da ne blokirate projicirane slike in da vam svetla luč ne sveti v oči.

Gledanje v luč projektorja vam lahko poškoduje oči.



Navodila

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe, da se izognete okvaram, napakam pri delovanju in poškodbam projektorja.

Opombe glede ravnanja s projektorjem in shranjevanja

- Projektorja ne uporabljajte tam, kjer je izpostavljen izjemno visokim ali nizkim temperaturam. Prav tako se izogibajte mestom, kjer se temperatura nenadoma spremeni.
- Pri uporabi in shranjevanju projektorja upoštevajte delovne temperature in temperature shranjevanja, navedene v *uporabniškem priročniku*.
- Projektorja ne nameščajte tam, kjer utegne biti izpostavljen vibracijam ali udarcem.
- Projektorja ne nameščajte blizu visokonapetostne električne napeljave ali virov magnetnih polj.
Ti lahko motijo njegovo delovanje.
- Objektiv se ne dotikajte z golimi rokami.
- Kadar projektorja ne uporabljate, na objektiv vedno namestite pokrov, da ga zaščitite pred umazanijo in poškodbami.
- Preden shranite daljinski upravljalnik, iz njega odstranite baterije.
Če baterije dalj časa pustite v daljinskem upravljalniku, lahko puščajo.
- Projektorja ne uporabljajte in shranjujte v prostorih, kjer je v zraku dim gorečega olja ali cigaret, saj ta lahko vpliva na kakovost projiciranih slik.
- Glede čiščenja notranjosti projektorja se obrnite na trgovca. Če notranjost projektorja že dolgo ni bila očiščena, se lahko v njej nabere prah, ki lahko povzroči požar ali električni udar.
- Epson ni odgovoren za izgubo ali škodo, ki jo povzročijo poškodbe projektorja zaradi delovanja, ki ga običajni garancijski pogoji ne predvidevajo.
- Če dlje časa prikazujete mirujočo sliko, lahko na zaslonu ostane sled, zato slik ne prikazujte predolgo v istem položaju.

Zaslon LCD

Zaslone LCD se proizvajajo z izjemno natančno tehnologijo.

Vendar se utegnejo na njih pojaviti črne pike, lahko pa občasno zelo močno zasvetijo rdeče, modre ali zelene pike. Prav tako včasih vidite progaste barvne motnje ali neenakomerno osvetlitev. To je značilnost zaslona LCD, ne znamenje okvare.

Opombe o nošnji projektorja

- Izklopite projektor in iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice. Preverite, ali so iztaknjeni vsi drugi kabli.
- Na objektiv pritrdite pokrov objektiva.
- Zaprite zložljivo nogo.
- Če ima projektor ročaj, ga pri nošnji uporabite.

Prevoz projektorja k proizvajalcu v popravilo

Notranji deli projektorja so sestavljeni iz številnih steklenih in izjemno natančno izdelanih delov. Pri prevozu projektorja upoštevajte naslednje ukrepe, da ga zaščitite pred morebitnimi poškodbami zaradi udarcev.

Projektor na debelo ovijte v zaščitni material, da ga zaščitite pred udarci, in ga položite v trdno kartonsko škatlo. Špediterja ne pozabite opozoriti, da je vsebina občutljiva.

Napajalni kabli za uporabo v tujini

Napajalni kabel, ki ste ga dobili s projektorjem, je skladen z varnostnimi predpisi za električno opremo, zato ne uporabljate drugih napajalnih kablov.

Če projektor uporabljate v tujini, preverite krajevno napajalno napetost, obliko vtičnice in nazivno napetost projektorja ter kupite ustrezen kabel.

Če želite nasvete o nakupu ustreznega napajalnega kabla, se obrnite na pooblaščenega Epsonovega prodajnega zastopnika v državah, navedenih na strani 16.

Splošne zahteve za napajalni kabel

Zahteve v nadaljevanju morate upoštevati ne glede na državo uporabe.

- Napajalni kabel mora imeti oznake odobritve pristojnega urada za standardizacijo v državi, kjer boste projektor uporabljali.
- Vtič mora biti enake oblike kot električne vtičnice v državi uporabe.

Primeri organov za standardizacijo ali oznak za certifikate v različnih državah

Ime države	Znak organa za standardizacijo ali certifikata	Ime države	Znak organa za standardizacijo ali certifikata
Združene države Amerike	UL	Norveška	NEMKO
Kanada	CSA	Finska	FIMKO
Velika Britanija	BSI	Francija	LCIE
Italija	IMQ	Belgija	CEBEC
Avstralija	SAA	Nizozemska	KEMA
Avstrija	OVE	Japonska	PSE
Švica	SEV	Koreja	EK
Švedska	SEMKO	Kitajska	CCC
Danska	DEMKO	Singapur	PSB
Nemčija	VDE		

Programsko opremo na CD-ROM-u, ki je priložen projektorju, lahko prenesete tudi z Epsonovega spletnega mesta (<http://www.epson.com>). Če programsko opremo posodobimo, je najnovejša različica na voljo na tem spletnem mestu.

Najnovejše nadgradnje programske opreme najdete na Epsonovem spletnem mestu (<http://www.epson.com>).

Kontrolni seznam za odpravljanje težav

Če pri uporabi projektorja naletite na težavo, naredite kopijo teh kontrolnih seznamov in jih uporabite za podrobnejši opis težav, ko kličete serviserja.

Težava

- ☐ Projektorja ni mogoče vklopiti
- ☐ Zaslon je prazen
- ☐ Pojavi se sporočilo
 - ☐ Ni vhodnega signala
 - ☐ Projektor ne more prikazati signala
- ☐ Moder zaslon (ozadje)
- ☐ Črn zaslon (ozadje)
- ☐ Projicirane slike
- ☐ Uporabniški logotip (sporočila ni)

Slika je obrezana ali prikazana majhna

- ☐ Prikazan je le del slike
- ☐ Slika je manjša kot zaslon
- ☐ Slika je popačena zaradi projekcijskega kota
- ☐ Slikovne pike manjkajo

Slika je neakovostna

- ☐ Slika je nerazločna ali neostra
- ☐ Na sliki so progasti vzorci
- ☐ Slika utripa
- ☐ Znaki manjkajo

Zvok (samo modeli z vgrajenim zvočnikom)

- ☐ Ni zvoka
- ☐ Zvok je pretih
- ☐ Zvok je popačen
- ☐ Predvaja se napačen zvok
- ☐ Ali je bil na priključeni opremi nastavljen izhodni zvok?
- ☐ Ali se zvok sliši, kadar so priključeni zunanji zvočniki? (Če obstaja izhod za zvok)

Barva ni dovolj živa ali je pretemna

- ☐ Pretemna
- ☐ Barva ni dovolj živa ali je pretemna (video)
- ☐ Barva ni dovolj živa ali je pretemna (računalnik)
- ☐ Barve drugačne kot na TV/monitorju

Meniji

- ☐ Meniji prikazani
 - Nastavitev ☐ Sleep Mode: ON (vklopljena)
- ☐ Video

Videosignal

- ☐ AUTO
- ☐ NTSC
- ☐ Drugo

☐ Računalnik

Frekvenca

- V Hz
- N Hz

Sinh. – polarnost

- V ☐ Pozitivna
- ☐ Negativna
- N ☐ Pozitivna
- ☐ Negativna

Sinh. – način

- ☐ Ločeno
 - ☐ Sestavljeno
 - ☐ Sinh. vklopljena
- Zeleno

Ločljivost

×

Frekvenca osveževanja

Hz

Meniji


- ☐ Meniji prikazani
 - ☐ Zvok
 - Vhod za zvok ()
 - Glasnost ()


Tu napišite znake težav:


EMP-
EH-
EB-
serijska številka


Datum nakupa: / /

Prikazovalniki
(Zapišite barvo in stanje prikazovalnikov)

 Prikazovalnik ☐

 Prikazovalnik ☐

 Prikazovalnik ☐

 Prikazovalnik ☐

Napajalni kabel

- ☐ Je kabel trdno priključen?
- ☐ Ali je stikalo za vklop vklopljeno (odvisno od modela)

Priključek

- ☐ Je priključek trdno priključen?

Priključki


- ☐ Je priključek trdno priključen?
- ☐ Na katera vrata je oprema priključena?
()

Nastavitve računalnika
(Lastnosti zaslona)

- ☐ Zaslon LCD
Ločljivost
(×)
Frekvenca osveževanja
(Hz)

- ☐ Računalnik
Win/Mac/EWS
Proizvajalec
()
Model:
()
Prenosnik/namizni/vgrajen
Ločljivost zaslona
(×)
Videonacin
()

- ☐ Videooprema
VCR/DVD/kamera
Proizvajalec ()
Model: ()



Priključni kabel

- ☐ Pristen
- ☐ Razdalja m
Št. dela. ()
- ☐ Razdelilnik/ojačevalnik
Št. dela. ()
- ☐ Stikalo
Št. dela. ()

Kdaj pride do težave? ☐ Pred uporabo ☐ Takoj na začetku uporabe ☐ Med uporabo
na primer vedno, ko naredite

☐ Drugo ()

Pogostost težave ☐ Vedno ☐ Včasih (.....krat med)
na primer vedno, ko naredite

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Ta seznam naslovov je bil nazadnje posodobljen marec 2016.

Najnovejše podatke o naslovih dobite na ustreznem spletnem mestu, navedenem tukaj.

Če na nobeni od teh strani ne najdete, kar iščete, obiščite osrednjo Epsonovo domačo stran na naslovu www.epson.com.

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.

<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

Epson Deutschland

GmbH

<http://www.epson.at>

BELGIUM :

Epson Europe B.V.

Branch office Belgium

<http://www.epson.be>

BOSNIA AND

HERZEGOVINA :

NET d.o.o. Computer

Engineering

<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

Epson Service Center

Bulgaria

<http://www.kolbis.com>

CROATIA :

MR servis d.o.o.

<http://www.mrservis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.

<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

Epson Europe B.V.

Branch Office Czech

Republic

<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark

<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

Epson Service Center

Estonia

<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland

<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM

TERRITORY :

Epson France S.A.

<http://www.epson.fr>

GERMANY :

Epson Deutschland

GmbH

<http://www.epson.de>

GREECE :

Oktabit S.A.

<http://www.oktabit.gr>

HUNGARY :

Epson Europe B.V.

Branch Office Hungary

<http://www.epson.hu>

IRELAND :

Epson (UK) Ltd.

<http://www.epson.ie>

ISRAEL :

Epson Israel

<http://www.epson.co.il>

ITALY :

Epson Italia s.p.a.

<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :

Epson Kazakhstan

Rep. Office

<http://www.epson.kz>

LATVIA :

Epson Service Center

Latvia

<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :

Epson Service Center

Lithuania

<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :

Epson Europe B.V.

Branch office Belgium

<http://www.epson.be>

MACEDONIA :

Digit Computer

Engineering

<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :

Epson Europe B.V.

Benelux sales office

<http://www.epson.nl>

NORWAY :

Epson Norway

<http://www.epson.no>

POLAND :

Epson Europe B.V.

Branch Office Poland

<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :

Epson Ibérica S.A.U.

Branch Office Portugal

<http://www.epson.pt>

ROMANIA :

Epson Europe B.V.

Branch Office Romania

<http://www.epson.ro>

RUSSIA :

Epson CIS
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :

Epson Kiev Rep. Office
<http://www.epson.ua>

SERBIA :

AVG d.o.o. Beograd
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :

**Epson Europe B.V.
 Branch Office
 Czech Republic**
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :

Birotehnna d.o.o.
<http://www.birotehnna.si>

SPAIN :

Epson Ibérica, S.A.U.
<http://www.epson.es>

SWEDEN :

Epson Sweden
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :

**Epson Deutschland
 GmbH
 Branch office Switzerland**
<http://www.epson.ch>

TURKEY :

**Tecpro Bilgi Teknolojileri
 Tic. ve San. Ltd. Sti.**
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :

Epson (UK) Ltd.
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

<http://www.epson.co.za>
 or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :

Epson South Africa
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :

Epson (Middle East)
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >
CANADA :

Epson Canada, Ltd.
<http://www.epson.ca>

MEXICO :

**Epson Mexico, S.A. de
 C.V.**
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
<http://www.epson.com>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
<http://www.epson.co.cr>

ECUADOR :

Epson Ecuador
<http://www.epson.com.ec>

< SOUTH AMERICA >
ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.
<http://www.epson.com.ar>

CHILE :

Epson Chile S.A.
<http://www.epson.cl>

PERU :

Epson Peru S.A.
<http://www.epson.com.pe>

BRAZIL :

Epson do Brasil
<http://www.epson.com.br>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

Seiko Epson Co.
Toyoshina Plant
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
<http://www.epson.co.th>